

📖 Istruzioni per l'uso

Lucchetto a combinazione

N. d'ordine 2522226

Destinazione d'uso

Il prodotto viene utilizzato per serrare oggetti come bagagli, agende, armadietti nelle scuole o nelle palestre. Consente un utilizzo confortevole senza chiavi per esigenze di sicurezza medio-basse.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazione, il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, il prodotto potrebbe subire danni. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle con cura. Consegnare il prodotto a terzi solo insieme alle istruzioni.

Il prodotto è conforme alle specifiche nazionali ed europee applicabili. Tutti i nomi di aziende e prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Lucchetto a combinazione
- Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso aggiornate

Scarica le informazioni aggiornate sul prodotto all'indirizzo www.conrad.com/downloads o scansionare il codice QR nell'immagine. Seguire le istruzioni sul sito.

Avvertenze per la sicurezza




Leggere attentamente le istruzioni e prestare particolare attenzione alle avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni risultanti a cose o persone. Inoltre, in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Questo potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature eccessive, luce solare diretta, forti vibrazioni, eccessiva umidità, umidità, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile garantire l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili.
 - non funziona più correttamente.
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o cadute anche da un'altezza minima potrebbero danneggiare il prodotto.
- Per rendere il codice numerico il più sicuro possibile, scegliete una combinazione di tre numeri diversi. Evitate combinazioni come la data del proprio compleanno.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.
- Eventuali lavori di manutenzione, adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o da un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande che non trovano risposta in queste istruzioni, rivolgersi al nostro servizio di consulenza tecnica o ad altri specialisti.

Messa in funzione

- Inserite la combinazione 0-0-0 per aprire il lucchetto la prima volta. Se è già stata impostata una combinazione, inseritela.
- I numeri devono trovarsi in linea verticale uno sotto l'altro. La combinazione viene letta nella parte esterna stretta del lucchetto. Aprite il lucchetto per impostare una nuova combinazione di numeri.
- Ruotate l'archetto di 180° per una volta. Spingete l'archetto fino in fondo e tenetelo premuto.
- Ruotate lateralmente di 90° l'archetto abbassato.
- Impostate ora il codice segreto desiderato utilizzando le rotelle numerate.
- Ruotate l'archetto nella posizione precedente e tiratelo verso l'alto.
- Ora il codice è impostato e le rotelle numerate sono bloccate.
- Con il lucchetto fissate ad esempio il vostro bagaglio e chiudete l'archetto.
- Regolate a caso le rotelle numerate. A questo punto il lucchetto è chiuso.
- Inserite la combinazione con le rotelle numerate per riaprire il lucchetto.



Dati tecnici

Materiale..... Lega di zinco
 Dimensioni (L x A x P)..... 22 x 61 x 11 mm
 Peso circa 40 g

📖 Instrukcja użytkowania

Kodowana kłódka

Nr zamówienia 2522226

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do zamykania przedmiotów, takich jak bagaże, pamiętniki, szafki w szkole lub na siłowni. Umożliwia komfortowe użytkowanie bez kluczyka w przypadku konieczności zabezpieczenia na niewielkim lub średnim poziomie.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Kodowana kłódka
- Instrukcja użytkowania



Aktualne wskazówki dotyczące obsługi

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania




Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- W celu możliwie jak najlepszego zabezpieczenia kodem cyfrowym należy wybrać kombinację trzech różnych cyfr. Należy unikać kombinacji takich jak np. własna data urodzin.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie

- W celu pierwszego otwarcia kłódki należy wprowadzić kombinację cyfr 0-0-0. Po ustaleniu nowej kombinacji cyfr należy je wprowadzić do kłódki.
- Cyfry muszą znajdować się w linii pionowej jedna pod drugą. Kombinacja widoczna jest na wąskiej zewnętrznej stronie zamknięcia. W celu wprowadzenia nowej kombinacji liczb należy otworzyć zamknięcie.
- Obrócić ramię kłódki o 180°. Docisnąć ramię do zatrzasknięcia się i przytrzymać.
- Obrócić docięnięte ramię kłódki o 90° w bok.
- Wprowadzić teraz za pomocą kółek liczbowych wybrany indywidualny kod.
- Ponownie obrócić ramię kłódki do poprzedniej pozycji i podnieść je.
- Kod został ustawiony, a kółka liczbowe zablokowane.
- Założyć kłódkę np. na swoją walizkę podróżną i zamknąć ramię kłódki.
- Dowlonie rozregulować kółka liczbowe. Zamknięcie zostało zablokowane.
- W celu ponownego otwarcia kłódki należy wprowadzić swoją kombinację cyfr za pomocą kółek liczbowych.



Dane techniczne

Materiał..... Stop cynku
 Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... 22 x 61 x 11 mm
 Waga ok. 40 g