TRISTAR

service .tristar.eu



FR6941

OPIS DELOV



Navodila za uporabo

VARNOST

Če ne upoštevate varnostnih navodil, proizvajalec ne more biti odgovoren za škodo.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
Aparata nikoli ne premikajte z vlečenjem za kabel in poskrbite, da se kabel ne more zapletati.
Napravo je treba postaviti na stabilno, ravno površino.
Uporabnik ne sme pustiti naprave brez nadzora, ko je priključena na napajanje.
Ta naprava je namenjena izključno za gospodinjsko rabo in samo za namen, za katerega je bila izdelana.
Aparata ne smejo uporabljati otroci od 0 do 8 let.
Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki so z njim povezane. Otroci ne smejo igrati z napravo.
Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
Ta naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
Aparat uporabljajte samo z ustreznim priključkom.
Pred čiščenjem naprave je treba odstraniti priključek. Preden napravo ponovno uporabite, se prepričajte, da je vstopna odprtina popolnoma suha.
Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
Za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih.
okoljih tipa »bed and breakfast«.
Kmetije.
Ko naprava ni v uporabi, pred sestavljanjem ali razstavljanjem ter pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite vtič iz omrežja.
Kuhalniki morajo biti nameščeni na stabilni površini, ročaji (če jih imajo) pa morajo biti nameščeni tako, da se prepreči razlitje vročih tekočin.
Otroci ne smejo igrati z napravo.
Površina se med uporabo lahko segreje.

OPIS DELOV
1-Pokrov
2-Ročaj
3-Koš
4-Gumb za odpiranje pokrova
5-Indikator segrevanja
6-Gumb za nastavitev temperature

PRED PRVO UPORABO

Vzemite napravo in dodatke iz škatle. Odstranite nalepke, zaščitno folijo ali plastiko z naprave.
Napravo postavite na ravno in stabilno površino ter zagotovite najmanj 10 cm prostora okoli naprave. Ta naprava ni primerna za vgradnjo v omaro ali za uporabo na prostem.
Pred prvo uporabo naprave obrišite vse snemljive dele z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
Vtičnite napajalni kabel v vtičnico. (Opomba: Preden priključite napravo, se prepričajte, da napetost, navedena na napravi, ustreza lokalni napetosti, preden napravo priključite. Napetost 220 V–240 V, 50/60 Hz)
Ta vrsta friteze je primerna samo za uporabo z oljem ali tekočo maščobo, ne pa za trdno maščobo.
Uporaba trdnih maščob pomeni tveganje, da se v maščobi zadrži voda, ki bo ob segrevanju povzročila močno brizganje.
Prepričajte se, da olje/maščoba ni onesnažena z vodo, na primer iz zamrznjenih izdelkov, saj bo to povzročilo prekomerno brizganje.
Fritezo nikoli ne uporabljajte brez olja ali maščobe, saj bi to poškodovalo napravo.
Nikoli ne nalivajte tekočine, na primer vode, v ponev.

Pomembne informacije za uporabo friteze – NAPOTKI
Fritezo uporabljajte samo za gospodinjske namene.
Fritezo uporabljajte samo za cvrtje hrane.
Uporabljajte samo olje ali maščobo, ki je primerna za cvrtje. Preverite na embalaži, ali je maščoba ali olje primerno za to fritezo.
Poskrbite, da je raven maščobe ali olja višja od najnižje in nižja od najvišje, torej med najnižjo in najvišjo oznako. Če je v fritezi preveč maščobe ali olja, lahko pride do prelivanja.
Bodite previdni pri cvrtju, poskrbite za varno uporabo friteze tako, da ohranjate zadostno razdaljo med uporabnikom in napravo. Poskrbite, da osebe, ki potrebujejo dodatno pomoč ali nadzor, ne morejo doseči friteze.
Olje ali maščobo zamenjajte, ko je rjava, ima umazan vonj ali kaditi že na začetku.

Olje ali maščobo zamenjajte, ko je v njej preveč vode. Visoko koncentracijo vode v olju ali maščobi lahko prepoznate po velikih mehurčkih in kapljicah vode, vodni pari ali hitrem dvigu olja ali maščobe.
Če je koncentracija olja v fritezi previsoka, obstaja možnost, da bo maščoba ali olje izbruhnilo, kar je lahko zelo nevarno za tiste, ki uporabljajo fritezo, in tiste, ki so v bližini friteze.
Olje ali maščobo zamenjajte po 8 do največ 10 uporabah.
Odstranite ves led (molekule) z zamrznjenih živil.
Poskrbite, da se ocvrta hrana najprej odmrzne, tako da jo položite na suho, čisto brisačo. Ko se večina ledu stopi, hrano obrišite z brisačo.
Prepričajte se, da je okoli friteze dovolj prostora, ko jo uporabljate.
Fritezo pustite, da se ohladi odkrito, da preprečite kondenzacijo. Fritezo hranite na suhem in varnem mestu.
Friteza ne sme biti izpostavljena dežju in vlagi.
Bodite potrpežljivi in počakajte, da friteza doseže pravo temperaturo.

Pomembne informacije za uporabo friteze – NE
Posode nikoli ne shranjujte ali postavljajte na prostem ali na vlažnem mestu. Fritezo hranite stran od dežja in vlage.
Ne vstavljajte hrane v fritezo, ko se segreva.
Bodite potrpežljivi in počakajte, da friteza doseže pravo temperaturo.
Ne cvrite preveč hrane naenkrat.
Nikoli ne pokrivajte posode in filtra.
Ne dodajajte vode v maščobo ali olje.

DELOVANJE

Uporaba

Košaro pred uporabo operite v topli milnici in jo dobro osušite. Notranjost posode očistite z vlažno krpo in jo temeljito obrišite do suhega. Poskrbite, da so vsi električni deli popolnoma suhi.
Napolnite aparat z zahtevano količino olja ali maščobe. Prepričajte se, da je aparat napolnjen vsaj do minimalne ravni in ne višje od maksimalne ravni, kot je navedeno na notranji strani friteze. Za optimalne rezultate priporočamo, da ne mešate različnih vrst olja.
Na nadzorni plošči z izbirnim stikalom za temperaturo izberite temperaturo za hrano, ki jo želite ocvrti. Vtič naprave vtaknite v vtičnico.
Z ročajem dvignite košaro iz friteze.
V košaro položite hrano, ki jo želite ocvrti. Za najboljše rezultate mora biti hrana suha, preden jo položite v košaro. Košaro počasi potopite v olje ali maščobo, da olje ne bo premočno penilo. Da olje ostane na pravi temperaturi, se termostat vklaplja in izklaplja.
Ko je čas cvrtja potekel, dvignite košaro in jo obesite na kavlje v ponvi, da se olje odteče.

Nasveti za cvrtje
Uporabite največ 200 gramov krompirčka na liter olja.
Pri uporabi zamrznjenih izdelkov uporabite največ 100 gramov, ker se olje hitro ohlaja. Zamrznjene izdelke pretresite nad pomivalnim koritom, da odstranite odvečno led.
Pri uporabi svežih krompirjevih čipsov jih po pranju osušite, da se v olje ne bo dobila voda.
Krompirjeve čipsove ocvrite v dveh krogih. Prvič (blanširanje) 5 do 5 minut pri 170 stopinjah. Drugič (dokončanje) 2 do 4 minute pri 175 stopinjah.
Pustite, da olje odteče.

Menjava olja
Preden zamenjate olje ali maščobo, se prepričajte, da sta se friter in olje ali maščoba ohladila (izvlecite vtič naprave iz vtičnice). Olje redno menjajte. To je še posebej pomembno, ko olje ali maščoba potemni ali se spremeni vonj. Olje vedno zamenjajte po vsakih 10 cvrtjih. Olje zamenjajte v enem koraku. Nikoli ne mešajte starega in novega olja.
Rabljeno olje je škodljivo za okolje. Ne odlagajte ga med običajne odpadke, ampak upoštevajte navodila lokalnih oblasti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem izključite napravo iz vtičnice in počakajte, da se ohladi.
Naprave nikoli ne potapljajte v vodo, naprava in njeni deli niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
Aparat očistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistil, drgnilnih gobic ali jeklene volne, ki poškodujejo aparat.

GARANCIJA

Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija.
Garancija velja, če se izdelek uporablja v skladu z navodili in za namen, za katerega je bil izdelan.
Poleg tega je treba predložiti originalni dokazilo o nakupu (račun, prodajni list ali potrdilo o nakupu) z datumom nakupa, imenom prodajalca in številko izdelka.

OKOLJE

Te naprave ob koncu življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, ampak jo morate oddati na centralni zbirni točki za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Ta simbol na napravi, v navodilih za uporabo in na embalaži vas opozarja na to pomembno vprašanje. Materiali, uporabljeni v tej napravi, so reciklirani. Z recikliranjem rabljenih gospodinjskih aparatov pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o zbirnih točkah se obrnite na lokalne oblasti.