

Bedienungsanleitung Für Akku zu Poliermaschine 20361 Poliermaschine

Bestell-Nr. 20355



Hergestellt in PRC



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch, bevor Sie die elektrische Poliermaschine benutzen.



Beim Arbeiten mit der Poliermaschine tragen Sie eine Schutzbrille.



Beim Arbeiten mit der Poliermaschine tragen Sie Gehörschutz.



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollen und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Achten Sie beim Einsetzen des Akkus darauf, dass das Gerät abgeschaltet (auf Stufe 0) ist. Achten Sie darauf, dass die Drehbewegung der Maschine keine losen Dinge wie Schmuck oder sonstiges erfassen kann. Das kann zu Schäden und Verletzungen führen.

Öffnen Sie niemals die Maschine. Das Öffnen der Maschine führt zum Verlust der Gewährleistung und sämtlicher Ansprüche.

- **WARNUNG!** Der Akku enthält Säure und muss mit äußerster Vorsicht behandelt werden.
- Der Akku weist bei Auslieferung einen niedrigen Ladezustand auf. Laden Sie den Akku daher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Ladegerät und eine Netzspannung von 230V.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 10°C oder über 40°C.
- Vermeiden Sie jegliche Kurzschlüsse im Akku.
- Öffnen Sie niemals den Akku oder Teile des Gerätes. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Bei Berührung mit Batteriesäure immer sofort einen Arzt aufsuchen und entsprechende Maßnahmen einleiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel der Ladestation keine Schäden erleidet, geknickt wird oder einen Kabelbruch aufweist.
- Bei Austritt von Batteriesäure aus dem Akku immer auf ausreichende Schutzkleidung zur Beseitigung der Säure achten und mit geeignetem Lappen aufnehmen.
- Wir weisen darauf hin, dass der Gesetzgeber den Endnutzer dieses Gerätes dazu verpflichtet, den Akku zur Entsorgung bei einer Verkaufsstelle oder einer öffentlichen Annahmestelle unentgeltlich zurückzugeben. Der Akku darf nicht über die Wertstofftonne oder den Hausmüll entsorgt werden. Den Akku niemals in offenes Feuer werfen.
- Für den gewerblichen Anwender gelten die lokalen Entsorgungsvorschriften.
- Stellen Sie bei der Rückgabe sicher, dass der Akku entladen ist.

I. Technische Daten:

Typ	HP20361
Nennspannung	230 V~, 50Hz
Leistungsaufnahme	30W
Bemessungsdrehzahl	0-3000/min
Polierteller	Ø100mm
Gewicht	0,82 kg

Vermeiden Sie den Einsatz von der Maschine bei Temperaturen von $t=10^{\circ}\text{C}$ oder weniger. Machen Sie einen Arbeitsplan wodurch die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem persönlichen Schutz und Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

II. Anwendung

Montage des Aufnahmetellers am Gerät (Aufnahmeteller mit Klettfläche)

- Drücken Sie am Gerät den Sperrknopf der Aufnahmewelle an der Maschine. Drehen Sie nun den Aufnahmeteller im Uhrzeigersinn auf den Gewindebolzen der Maschine fest. Nun lassen Sie den Sperrknopf wieder los. Der Teller ist nun korrekt verbaut.
- **Den Sperrknopf niemals bei laufendem Motor betätigen.**

Laden des Akkus vor erster Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten HP-Ladegerät und nutzen Sie keine anderen Akkus. Stecken Sie den Akku in das Ladegerät. Verbinden Sie nun den Netzstecker des Ladegerätes mit dem Stromnetz.

Das Ladegerät hat 2 LED, die Ihnen den Status der Ladung anzeigen:

Ladegerät ohne Akku	LED leuchten nicht	Ladegerät nicht mit Stromnetz verbunden
Ladegerät ohne Akku	LED leuchtet grün	Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden
Ladegerät mit Akku	LED leuchtet rot	Akku wird geladen
Ladegerät mit Akku	LED leuchtet grün	Akku voll aufgeladen und kann benutzt werden

Inbetriebnahme der Maschine

- Zum Einschalten der Maschine drehen Sie das oben an der Maschine angebrachte Drehrad von Stufe null auf die gewünschte Stufe zwischen 2 und 10. Die Stufen regeln die Drehzahl der Maschine und des Tellers.

Bitte beachten Sie: je höher die Drehzahl, desto höhere Temperaturen treten auf dem Lack auf. Dies kann zu Beschädigungen führen. Beachten Sie daher immer die Vorschriften und Empfehlungen der Lack- und Pflegemittelhersteller. Bei laufender Maschine dürfen die Kühlluftöffnungen nicht abgedeckt werden. Wird die Maschine im Betrieb heiß, so soll dies Zeit zur Abkühlung bekommen.