

## Használati útmutató



# Digitális hőmérséklet- és légnedvesség mérő

Kat. Nr.  
30.5055.xx

- A készülék használat előtt figyelmesen olvassa el! Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ezt jelen útmutató írja. A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Örizzze meg jól ezt a használati útmutatót.**
- VIGYÁZAT**
  - Tartsa úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Az elemek egészségre ártalmas savakat tartalmaznak. Lenyelés vagy bőrelérintés esetén azonnal szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezés esetén azonnal forduljon orvoshoz!
  - Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne bítse fel. **Robbanásveszély!**

### FIGYELEM

- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rációknak. Csak belső használatra! Őrje a készüléket a nedvességtől. A készüléket pára, enyhén megpárolgott légtelenítővel használja. Ne használjon szubsztent vagy edényzet!

### 1. Üzembe helyezés és kezelés

- Húzza le a védőfilmet, és helyezze be egy új elemet (1,5 V AAA) a megfelelő polaritással (+, pólus; bára). Megjelölnék a hőmérséklet, páratartalom és komfortszint (levegőtérmetri) jelölőket.
- Nyomja meg a **MAX/MIN** gombot (jobb) a maximális (MAX) és minimális (MIN) értékek megjelenítéséhez. Az utolsó visszatöltés óta, ezt a gombot a hőmérséklet, páratartalom és komfortszint értékek visszaállításához, amikor a MAX vagy MIN látható a kijelzőn.
- A **MODE** gomb megnyomásával (a támaszto alatt) 4 felhasználási terület közül választhat: szobaklima, hangszerek, tekénős és humidor. Egy smiley mutatja a komfortszintet (1. ábra).
- Pontos tudnyaláb.** A klimalokátor színek átfigyeltékeken figyelmeztetnek. Csak a hőmérséklet területének átváltásához használja a **OK** gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot 5 másodpercig a funkció ki- és bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához vegye ki az elemet, amennyiben hosszabb ideig nem szeretné használni.
- Rögzítő mágnessel és kinyitható állító támaszsal**
- Ha a készülék nem működik, forduljon a kereskedőhöz, akiől a terméket beszerezte.

### 2. Hulladékok kezelése

- A régi készülékeket és a kimerült elemeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni.
- Emellett, mint egyezmény, kövénny kötelezettség, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat és régi elektronikus, elektronikus készülékeket környezetbarát ártalmatlanítás céljából leadják a kiskereskedőnek vagy a megfelelő gyűjtőhelyeken az országos vagy helyi előírásoknak megfelelően. Ez a leadás ingyenes és megfizetéses. A hulladékokat a következők között kell adni: Hg-mentes Pb-mentes.

### VIGYÁZATI

- Környezet- és egészség károsodások**
- Az elemek hibás ártalmatlanítása károsítja a környezetet!**

Fig. 1

19-25°C 40-60%	19-30°C 30-39%, 56-60%	<19°C, >30°C <30%, >60%	
18-24°C 45-55%	16-26°C 40-45%, 55-70%	<16°C, >26°C <40%, >70%	
25-32°C 45-65%	15-34°C 25-45%, 65-75%	<15°C, >34°C <25%, >75%	
18-22°C 65-75%	16-25°C 60-65%, 75-80%	<16°C, >25°C <60%, >80%	

