



Bitte beachten Sie folgenden Hinweis im Bezug auf die Bedienungsanleitung, folgende Funktion ist im Model SHXA700-WIFI nicht enthalten WLAN Funktion AN/AUS

Halten Sie die Timer-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung zu deaktivieren. Das WLAN-Symbol auf dem Bildschirm wird ausgeblendet. Halten Sie die Timer-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um sie wieder einzuschalten.

Veuillez noter les informations suivantes concernant les instructions d'utilisation, la fonction suivante n'est pas incluse dans le modèle SHXA700-WIFI Fonction WLAN activée/désactivée

Maintenez le bouton de la minuterie enfoncé pendant 10 secondes pour désactiver la connexion WLAN. L'icône WLAN disparaît de l'écran. Maintenez le bouton de la minuterie enfoncé pendant 10 secondes pour le réactiver.

Si prega di notare le seguenti informazioni relative alle istruzioni per l'uso, la seguente funzione non è inclusa nel modello SHXA700-WIFI Funzione WLAN ON/OFF

Tenere premuto il pulsante del timer per 10 secondi per disattivare la connessione WLAN. L'icona Wi-Fi sullo schermo scompare. Tenere premuto il pulsante del timer per 10 secondi per riattivarla.

Let op de volgende informatie met betrekking tot de gebruiksaanwijzing, de volgende functie is niet inbegrepen in het model SHXA700-WIFI WLAN-functie AAN/UIT

Houd de timertoets 10 seconden ingedrukt om de WLAN-verbinding te deactiveren. Het WLAN-pictogram op het scherm verdwijnt. Houd de timerknop 10 seconden ingedrukt om de verbinding weer in te schakelen.

Observera följande information om bruksanvisningen, följande funktion ingår inte i modellen SHXA700-WIFI Zapnutí/vypnutí funkce WLAN

Stisknutím a podržením tlačítka časovače na 10 sekund deaktivujete připojení WLAN. Ikona Wi-Fi na obrazovce zmizí. Stisknutím a podržením tlačítka časovače na 10 sekund jej opět zapnete.

Vezměte prosím na vědomí následující informace týkající se návodu k obsluze, následující funkce není součástí modelu SHXA700-WIFI Zapnutie/vypnutie funkcie WLAN

Stlačením a podržením tlačidla časovača na 10 sekúnd deaktivujete pripojenie WLAN. Ikona Wi-Fi na obrazovke zmizne. Stlačením a podržením tlačidla časovača na 10 sekúnd ho opäť zapnete.

Vezmite prosím na vedomie nasledujúce informácie týkajúce sa návodu na obsluhu, nasledujúca funkcia nie je súčasťou modelu SHXA700-WIFI Funcția WLAN ON/OFF

Apăsați și mențineți apăsat butonul de temporizare timp de 10 secunde pentru a dezactiva conexiunea WLAN. Pictograma Wi-Fi de pe ecran dispare. Apăsați și mențineți apăsat butonul de temporizare timp de 10 secunde pentru a o activa din nou

Please note the following information regarding the operating instructions, the following function is not included in the SHXA700-WIFI model Activate/deactivate WIFI function

Long press "Timer" button for 10 seconds to deactivate the WIFI function of this heater and the WIFI sign on the screen will disappear, long press "Timer" button for 10 seconds to activate it on again.

Proszę zwrócić uwagę na poniższe informacje dotyczące instrukcji obsługi, poniższa funkcja nie jest dostępna w modelu SHXA700-WIFI Włączanie/wyłączanie funkcji WLAN

Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 10 sekund, aby wyłączyć połączenie WLAN. Ikona Wi-Fi na ekranie zniknie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk timera przez 10 sekund, aby włączyć go ponownie.

Upoštečajte naslednje informacije v zvezi z navodili za uporabo, naslednja funkcija ni vključena v model SHXA700-WIFI Funkcija WLAN ON/OFF

Pritisnite in za 10 sekund pridržite gumb časovnika, da deaktivirate povezavo WLAN. Ikona Wi-Fi na zaslonu izgine. Pritisnite in držite gumb časovnika za 10 sekund, da ga ponovno vklopite.

Imajte na umu sljedeće informacije u vezi s uputama za uporabu, sljedeća funkcija nije uključena u model SHXA700-WIFI WLAN funkcija ON/OFF

Pritisnite i držite tipku timera 10 sekundi za isključivanje WiFi veze. WiFi ikona na ekranu će nestati. Pritisnite i držite tipku timera 10 sekundi za ponovno uključivanje.