

Akku-Austausch Schritt für Schritt:



1. Das Leuchtenglas gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und abnehmen.



2. Die vier Schrauben des Leuchtkörpers lösen und diesen herausnehmen. Vorsicht! Die Kabel bleiben mit der Leuchte verbunden.



3. Die zwei Schrauben des Fixierungsbleches lösen und dieses herausnehmen.



4. Den Stecker des Akkus lösen.



5. Den Akku herausnehmen und austauschen.