



**To re-set the lock to your own combination:**

1. Lift slider knob and push to second stop position, push down.
2. Change the combination.
3. Lift slider knob and return slider to original position.

**Um die Zahlenkombination zu ändern:**

1. Heben Sie den Schiebeknopf an und drücken Sie ihn auf der zweiten Stopposition nach unten.
2. Ändern Sie die Kombination.
3. Heben Sie den Schiebeknopf wieder an und kehren Sie zurück zur ursprünglichen Position.

**Pour réinitialiser la serrure avec votre propre combinaison:**

1. Soulevez le bouton coulissant et poussez jusqu'à la deuxième position d'arrêt, poussez vers le bas.
2. Changer la combinaison.
3. Soulevez le bouton coulissant et ramenez le curseur à sa position d'origine.

**Para reprogramar el pestillo con su propia combinación elegida:**

1. Levante el pomo deslizante y empuje hasta el segundo tope, empuje hacia abajo.
2. Cambie el código.
3. Levante el pomo y ponga en la posición original el pasador deslizante.