

Navodila za uporabo
Radijsko vodena stenska
ura Cat. Št. 60.3550.xx

TFA



Hvala, ker ste izbrali TFA.

Pred uporabo naprave

- **pozorno preberite navodila.**

Uporabniški priročnik je priložen ali pa ga lahko prenesete tukaj:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen

- Naprave ne uporabljajte drugače, kot je opisano v navodilih.
- Z upoštevanjem teh navodil se izognete poškodbam naprave in tveganju, da bi ob nepravilni uporabi izgubili pravico do pritožbe.
- **Še posebej pazite na varnostna navodila!**
- **Ta navodila za uporabo shranite na varno!**

1. Varnostne informacije

- Nepooblaščen popravo, spreminjanje ali predelava naprave so prepovedani.

Pozor!
Nevarnost

- Naprave in baterije hranite zunaj dosega otrok.
- Majhne koščke lahko pogoltnijo majhni otroci (mlajši od treh let).
- Baterije vsebujejo škodljive kisline, ki lahko ob zaužitju ogrozijo življenje. Zaužitje baterije lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v 2 urah. Če sumite, da je nekdo nehoti pogoltnil baterijo ali je baterija kako drugače prišla v vaše telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterije ne smete metati v ogenj, razstavljati, **kratkostično povezovati** ali ponovno polniti. Obstaja **nevarnost eksplozije!**
- Da bi preprečili iztekanje baterije, čim prej zamenjajte šibke baterije. Pri nameščanju baterije se prepričajte, da je polariteta pravilna. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterijo. Če baterija izteče, preprečite, da bi prišla v stik s kožo, očmi in sluznicami. Po potrebi prizadeto kožo takoj sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Pomembne informacije o varnosti naprave!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, močnim vibracijam ali udarcem.
- Napravo očistite z mehko, rahlo navlaženo čistilno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih! Napravo zaščitite pred vlago!

4. Deli naprave A 1:

obešalnik

A 2: gumb SET

A 3: gumb REC

A 4: Gumb RESET

A 5: Predal za baterije

Opomba: Gumbe pritisnite s koničastim predmetom.

5. Ustanovitev

- Vstavite novo 1,5V baterijo tipa AA s priključkom +/-, kot je prikazano na sliki.
- Naprava je nato pripravljena za uporabo.

5.1 Sprejemanje natančnih časovnih signalov DCF

- Ročice so nastavljene na 12. uro, radijska ura pa poskuša 3-15 minut sprejemati radijski signal. Če je časovna koda po nekaj minutah sprejeta, se kazalci samodejno nastavijo na trenutni čas.

- Poskusi sprejema DCF se samodejno izvedejo do osemkrat na dan.
- Radijske signale lahko začnete sprejemati tudi ročno. Pritisnite gumb **REC** in ga držite tri sekunde.
- Nato se kazalci ustavijo ob 12. uri in radijsko krmiljena ura začne nov poskus sprejema radijskega signala.
- Če radijsko vodena ura ne more sprejeti signala DCF (npr. zaradi motenj, predolge razdalje prenosa itd.), lahko čas nastavite ročno.

5.2 Ročna nastavitve točnega časa

- Pritisnite gumb **SET** in ga držite 4 sekunde.
- Pritisnite in držite gumb **SET**, dokler ura ne prikaže trenutnega časa.
- Če na kratko pritisnete gumb **SET**, se bo kazalec premaknil za eno minuto.
- Počakajte 8 sekund in naprava bo samodejno uporabila nastavitve.
- Če je signal DCF uspešno sprejet, se ročno nastavljeni natančni čas prepiše.

5.3 Pomembno je vedeti: sprejemanje radijskega signala točnega časa

- Signal točnega časa se oddaja iz bližine Frankfurta na Majni na frekvenci 77,5 kHz kot radijski signal, imenovan DCF-77, s polmerom sprejema približno 1500 km. Radijsko krmiljena ura sprejema ta signal, ga dekodira in tako vedno kaže pravi čas. Prehod na zimski/letni čas je prav tako samodejen.
- Izogibajte se bližini potencialnih virov motenj, ki bi lahko poslabšali sprejem radijskega signala. Priporočljivo je, da ste vsaj 2 metra oddaljeni od potencialno motečih naprav (televizor, računalnik, mikrovalovna pečica, radijski telefon, otroška varuška) in velikih kovinskih predmetov (npr. hladilnika). Pri trdnih stenah, še posebej če so v njih kovinski deli, se lahko domet znatno zmanjša. V izjemnih primerih je priporočljivo, da napravo postavite v bližino okna.
- Ponoči so atmosferske motnje na splošno manj pogoste. En uspešen sprejem na dan zadostuje za zagotovitev natančnosti ure (+/-1 sekunda).

6. Vijak nazaj

- Uro obesite s stabilnim žeblijem ali vijakom na izbrano mesto za obešanje. Pred končno montažo se prepričajte, da je na zelenem mestu namestitve možen sprejem signala DCF.

7. Reševanje problemov

Problem	Rešitev
Roka v smeri urinega kazalca ni mozog	→ Vstavite baterijo s pravilno polariteto. → Zamenjajte baterijo.
Ni sprejema DCF	→ Pritisnite in pridržite za 3 sekunde REC → <3 gumb za radijski signal ročno aktiviranje sprejema → Počakajte do konca nočnega sprejema → Izberite drugo lokacijo za napravo → Ročno nastavite točen čas. → Odpravite vire motenj. → Ponovno namestite napravo tako, da pritisnete v skladu z vodnikom
Nepravilen prikaz	→ Pritisnite gumb RESET → Zamenjajte baterijo.

Če naprava kljub zgoraj navedenemu še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste jo kupili.

8. Ravnanje z odpadki

Ta naprava je izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. To zmanjšuje količino odpadkov in je prijaznejše do okolja.

Embalažni material odvrzite v skladu z okoljskimi predpisi in ga oddajte na uradnih zbirnih mestih.



Ravnanje z odpadnimi električnimi napravami

Iz naprave odstranite baterije in akumulatorje, ki niso trajno nameščeni, in jih zavržite ločeno.

Naprava je označena v skladu z direktivo EU o ravnanju z električnimi in elektronskimi odpadki.

Naprave ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Uporabnik mora izrabljeno napravo odstraniti na okolju prijazen način in jo oddati na zbirnem mestu za električne in elektronske odpadke. Za to se ne zaračuna nobena pristojbina. Pri tem upoštevajte veljavne predpise.



Ravnanje z odpadnimi baterijami

Baterij in akumulatorjev nikakor ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki! Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju in zdravju, če niso pravilno odstranjene. Kot končni uporabnik ste po zakonu dolžni vse uporabljene baterije in akumulatorje odstraniti na okolju prijazen način, tako da jih oddate distributerju ali lokalni zbiralnici odpadkov. Oddaja je brezplačna.

Težke kovine v baterijah so označene na naslednji način: Cd = kadmij, Hg

= živo srebro, Pb = svinec

9. Tehnični podatki

Privezna napetost:	Baterija - 1 1,5 V baterija AA (ni priložena)
Velikost ohišja:	Ø 245 x 42 mm.
Teža:	455 gramov (samo naprava)

Ta priročnik ali izvleček iz njega se lahko objavi le s soglasjem družbe TFA Dostmann. Tehnični podatki so pravilni v času tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Najnovejše tehnične podatke in informacije o napravi lahko najdete tako, da v iskalno polje na naši spletni strani vnesete številko izdelka.

Izjava EU o skladnosti

Družba TFA Dostmann izjavlja, da je radijska oprema tipa 60.3550 skladna z zahtevami Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

e-pošta: info@tfa-dostmann.de