

Napelemes madárriasztó

Cikkszám: 60091



Használati útmutató	2
---------------------------	---

Használati útmutató

Cikkszám 60091

Állapot: 02/20

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy minőségi termékeink egyikét választotta. Az alábbiakban ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson rá időt, és olvassa el gondosan az útmutatót. Vegye figyelembe az útmutatóban ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Örömmel vesszük, ha másoknak is ajánlja termékünket, és sok sikert kívánunk a használatához.

1. Rendeltetésszerű használat

A napelemes madárriasztó a madarak elriasztására készült. A készülék váltakozó ellenséges hangokat játszik le, és kb. 61 m² területet fed le. Alkonyatkor és sötétben ezen kívül 10 LED-villanás erősíti a riasztó hatást. A készülék akkukkal működik, amelyek feltöltése a beépített napelemes cellával vagy hálózati adapterrel történik.

Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használatból és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyásából, és/vagy meg nem engedett átalakításból keletkező károkért vagy következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget, és a jótállás érvényét veszti.

2. Fontos megjegyzések a működési elvhez és az alkalmazáshoz

- Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak a költési időszakon kívül helyezze üzembe, vagy előzetesen kb. 8 m-es körzetben ellenőrizze, hogy az adott helyen nem költenek madarak. Így nem zavarja a költő madarakat, és megakadályozza, hogy a fészektől távol maradó madarak miatt adott esetben a fiókák éhen pusztuljanak.
- Kezdje a készülékek használatát megelőző intézkedésként februártól, így a madarak nem is raknak fészket az adott területen. A legtöbb hazai madár költési ideje március és július között van.

- Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.
- A terméket minden érintett helyen gyorsan és egyszerűen el lehet helyezni a madarak elriasztására. Lehetséges helyek a cseresznyefa, házhomlokzat, terasz, kocsibeálló vagy garázs.
- A készülék nem akadályozza meg az állatok tartózkodását, más helyeket az állatok azonban kellemesebbnek fognak találni. A változó frekvencia megelőzi a megszokást. A hatás kifejtéséig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet.

Megjegyzés: Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tanácsai tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékeket, csomagolóanyagokat, stb. gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készüléket csak a hozzá tervezett feszültséggel szabad működtetni (4 db ceruzaakku / 5,5 V DC, 300 mA hálózati adapter).
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas a tervezett helyen történő felhasználásra.
- 8 éven felüli gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak,

vagy tőle a készülék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és az ebből adódó veszélyeket megértették.

- Fotoérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknek előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen nem szándékos mozgás, ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagynia a területet.
- Figyeljen arra, hogy csak akkukat használjon. Normál elemeket nem szabad használni! Ezek használata robbanáshoz és a készülék tönkremeneteléhez vezethet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor vegye ki, és tárolja megfelelő módon az akkukat.
- Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is.

- A készülék bel- és kültéren is használható.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az ne okozzon botlásvesztést.

4. A szállítás tartalma

- Napelemes madárriasztó
- 4 db ceruzaakku
- Leszűrőcövek
- Használati útmutató

5. Üzembehelyezés

Alapvetően nem szükséges az akku külső forrásból való töltése. A nyári időszakban az akkukat elegendő mértékben feltölti a napelem, ha közvetlen napfényt kap. Ha a napelemes madárriasztót megelőző intézkedésként már februárban kihelyezi, akkor ajánlott a rövid nappalok és a kevesebb napsugárzás miatt a készüléket hetente egyszer manuálisan hálózati adapterrel feltölteni. Ha a készüléket kocsibeállók alatt vagy olyan helyen használja, ahol a készülék nem kap közvetlen napfényt, a készüléket tartósan is működtetheti hálózati adatterről.

Használat:

A napelemes madárriasztó 110°-os szögben érzékeli a madarak mozgását, és két módszert alkalmaz ahhoz, hogy a madarak számára kellemetlenné tegye a közelben tartózkodást: jellemző ellenségek váltakozó hangjai (kutyaugatás, sas kiáltása, puska lövés) és LED villanások. A fényvillanások sötétben automatikusan felkapcsolódnak.

Tipp: Az akkuk ugyan elő vannak töltve, az első használat előtt azonban töltse fel őket teljesen. 8 órára kiteheti a készüléket kikapcsolt állapotban a napfényre vagy a fent leírtaknak megfelelően hálózati adapterhez csatlakoztathatja.

- Nyissa fel a fedelet, és helyezze be az akkukat. Figyeljen a helyes polarításra.
- 3 kapcsoló található itt: DAY/NIGHT/OFF (nappal/éjszaka/ki), hangkiválasztás, valamint hangerőszabályzó.

- A készülék bekapcsolásához tolja az ON/OFF kapcsolót DAY vagy NIGHT állásba.
- Válassza ki ekkor a hangválasztó kapcsolóval a kívánt effektet.
- Állítsa be a hangerőt a hangerőszabályzóval.

Az alábbi használati kombinációk választhatók:

	Nappali üzemben		Éjszakai üzemben	
Kapcsoló állás	day	night	day	night
LED villanófény	X	✓	X	✓
Hang	✓	✓	✓	X

Az alábbi hangok állíthatók be: puskalövés, kutyaugatás, sas kiáltása

Összeszerelés:

Leszúrócövek: Rakja össze a cövek két részét, majd tegye bele a készülék alján található tartóba. A készüléket így felállíthatja a gyepen vagy a virágágyásban.

6. Műszaki adatok

- **Akkus üzem:** 4 db ceruzaakku, AA, 1,2 V, 300 mAh
- **Töltés:** Napelem vagy hálózati adapter (5,5 V DC, 300 mA)
- **Napelem:** 7 V, 14 mA, 0,1 W
- **Hatótávolság:** max 61 m²
- **PIR:** kb. 8 m, 110°
- **Power-LED:** 10 villanás
- Hangszóró
- **IP védelem:** IP 44
- **Vezérlőelem:** 3 kapcsolóállás (DAY/NIGHT/OFF)
- **Üzemi hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % relatív páratartalom.
- **Tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % relatív páratartalom.

7. Általános információk

- A CE-megfelelőség igazolása megtörtént, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak, és ott megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy módosítása vagy a rendeltetési céltól eltérő használata.

- Figyelembe kell venni, hogy a kezelési- vagy csatlakoztatási hibák, vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk a Gardigo hatáskörén kívül esnek, és az ezekből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ez akkor is érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, áramköröket módosítottak vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan vagy durva bánásmód idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszíti a jótállás.

Szerviz forródrót: Tel. 00 53 02 9 34 87 88

Gardigo csapat



Elektromos- és elektronikus készülékek nem valók a háztartási hulladékba!

Tilos a használt készüléket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A felhasznált anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újrafelhasználásán, alapanyagaik hasznosításán vagy a használt készülékek más hasznosításán keresztül Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatától kérjen felvilágosítást a megfelelő hulladékgyűjtő telepekkel kapcsolatban.



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy a használt elemeket és akkukat a károsanyag tartalomtól függetlenül a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen környezetbarát hulladékkezelés céljából leadja. Az elemeket és akkukat csak kisűtött állapotban adja le!

*jelölés: Cd = kadmium, Pb = ólom, Hg = higany