



BG-50058-CP



WARNING: For proper use, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CATALOGUE

ESPAÑOL	Page 04 - 05
ENGLISH	Page 06 - 07
ITALIANO	Page 08 - 09
FRANÇAIS	Page 10 - 11
DEUTSCH	Page 12 - 13
PORTUGAL	Page 14 - 15

ESPAÑOL

BÁSCULA ELECTRÓNICA DE COCINA

Para el uso y mantenimiento de la balanza de cocina, lea todas las instrucciones antes de usarla.

ESPECIFICACIONES

- Equipada con un sensor «extensómetro» de alta precisión y gran capacidad CPU para garantizar la precisión del pesaje.
- Capacidad: 2g-5000g.
- Unidad: KG/G/OZ/LB.
- Función de tara.
- Retroiluminación.
- Apagado automático.
- Muestra de bajo voltaje.

PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Capacidad: 2g-5000g.
2. Muestra de valor numérico: 1g.
3. Pilas: 2 pilas de CR2032.
4. Temperatura de funcionamiento: 5°C-60°C.
5. Pantalla: LCD.

FUNCIÓN DE LOS BOTONES

- Botón de tara/encendido/apagado: Encendido. Apagado. Tara.

FUNCIONAMIENTO

- Tome la balanza y abra la tapa de las pilas. Inserte las pilas en su compartimiento.
- Coloque la balanza sobre una superficie plana y firme.

PESAJE

1. Debajo del indicador de pesaje, presione el botón de «TARA/ENCENDIDO/APAGADO» para encender la balanza. La balanza mostrará «0» en pantalla al cabo de 2 segundos.
2. Coloque el recipiente en la balanza y la pantalla LCD mostrará su peso.
3. Presione el botón de «TARA» y la balanza mostrará cero. Elimine el peso del recipiente, agregue los alimentos al recipiente y el peso neto aparecerá en pantalla.
4. Presione el botón de «UNIDAD». Las unidades son convertibles a kg/g/lb/oz.

ERRORES EN PANTALLA

- Cuando la pantalla muestra «LO», quiere decir que las baterías están agotándose. Reemplácelas lo antes posible.
- Cuando la balanza está sobrecargada, «EEEE» aparecerá en pantalla.

PILAS

- Funciona con 2 pilas CR2032.
- Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimiento de las pilas ubicado en la parte posterior e inserte 2 pilas **CR2032**.
- En el compartimiento de las pilas, coloque las polaridades positiva y negativa en dirección correcta y luego cierra bien la tapa.

CONSEJOS DE USO Y CUIDADOS

- Coloque la balanza sobre una superficie limpia y plana.

• La capacidad máxima de peso de la balanza es de 5000g, incluyendo el peso de la tara.
• Para garantizar la vida útil de la balanza, no la someta a entornos mojados, fríos o cálidos.
• Este producto es un aparato electrónico de alta precisión. No lo deje caer porque se podría dañar con facilidad.
• Si la superficie de la balanza está sucia, límpiela con un paño suave. No use productos químicos ni deje que el agua penetre en su interior.
• Este aparato es apto para pesar solo artículos pequeños. No lo use con fines comerciales.
• Si el pesaje no parece ser correcto, compruebe la energía de las pilas y sus puntos de contacto. Reemplace las pilas por otras nuevas si ha usado el aparato por un largo período de tiempo y pruebe de nuevo. Si es necesario, póngase en contacto con el distribuidor o llame por teléfono a la empresa.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



Esta marca indica que el producto no se debe desechar junto con la basura doméstica dentro de la Unión Europea.

Para evitar daños al medio ambiente y la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, deberá reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de recogida selectiva o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos depositarán este producto en el lugar correcto para que sea reciclado.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Bergner Europe S.L. garantiza el aparato **BERGNER** durante un periodo de 3 años, siempre que se utilice según las instrucciones de uso que se adjuntan.

El producto que usted adquiere está destinado a ser utilizado únicamente en un hogar estándar, por lo que la garantía no incluye el uso en establecimientos profesionales, el uso incorrecto o el desgaste anormal que no se ajuste a los consejos de cuidado proporcionados.

En caso de que su producto resultase defectuoso en las condiciones indicadas durante el periodo de garantía, El propietario puede enviar el producto bien identificado con nombre y teléfono de contacto, con los portes pagados a: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España.

Bergner Europe S.L. analizará el producto y si es defectuoso, reparará el defecto de fábrica o bien se sustituirá por otro idéntico, o si no estuviese disponible, por uno similar.

La garantía será válida siempre presentando el recibo de compra y este documento de garantía.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

E-mail: sat@bergnereurope.com

Tel.: +34 976 108 538

Horario de atención al cliente: lunes a viernes de 8h a 17h

ENGLISH

ELECTRONIC KITCHEN SCALE

For use and maintenance of the kitchen scales, please read these instructions completely before operating.

SPECIFICATIONS

- Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.
- Capacity: 2g-5000g
- Unit: KG/G/OZ/LB
- Tare function.
- Backlight
- Auto power off.
- Show low voltage

TECHNIC PARAMETER

1. Capacity: 2g-5000g
2. Show numerical value: 1g
3. Battery: 2x CR2032
4. work temperature: 5°C-60°C
5. display usage: LCD Show

KEY FUNCTION

- Tare/on/off key: Power on, Power off, Tare

OPERATION

- Take out the scale and open up the battery cover, insert the batteries into the battery case.
- Put the scale on a flat steady surface

WEIGHING

1. Below the weight indicator, press “TARE/ON/Off” key to power on, the scale will show zero “0” on the display after 2 seconds.
2. Place the container on the scales, LCD will show the weight of container.
3. Press the “TARE” key, LCD will display zero. Clear the weight of the container, add the food into container, the net weight will appear on the display.
4. Press “ UNIT” Key, kg/g/lb/oz unit convertible

ERROR DISPLAY

- When the screen shows “LO”, it means that the power is low, please change the batteries as soon as possible.
- When the scales are overloaded, “EEEEEE” will appear on the display

BATTERIES

- Use 2xCR2032 Battery
- When change the batteries, please open the battery cover on the back, insert 2x **CR2032** Battery
- In the battery case (make the positive poles towards), then close the battery cover tightly.

ADVICE FOR USE AND CARE

• Put the scale on a clean and flat table.
• The max. weight of the scale is 5000g, which included the weight before tare.
• To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot & cold condition.
• The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not press or drop the scale otherwise the scale is easy to damage.
• If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and allow water to get inside the scale.
• The product is for small goods weighing only, do not use for legal trade.
• If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace for new batteries if used for a long time already, then try again. If necessary, contact the local franchisers or telephone company.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

PRODUCT WARRANTY

Bergner Europe S.L. guarantees **BERGNER** appliance for a period of 3 years, provided it is used as per the instructions on use hereby attached.

The product you acquire is intended to be used only in standard home, thus guarantee does not include use in professional establishments, bad use, or abnormal wear not according to the care tips provided.

If you find your product defective during the guarantee period, the owner may send the product well-identified with name and contact phone, with postage paid to: Bergner Europe S.L, Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España.

Bergner Europe S.L will then examine the product, and if it is found to be defective, BERGNER will replace the product for a new one, or, a similar product if it is no longer available.

This guarantee will be valid only against the presentation of dated proof of purchase and this guaranteed card and the purchase receipt of the product.

CUSTOMER SERVICE

E-mail: sat@bergnereurope.com

Telephone: +34 976 108 538

Customer service hours: Monday to Friday from 8h to 17h

ITALIANO

BILANCIA DA CUCINA ELETTRONICA

Prima dell'uso, leggere queste istruzioni per l'uso e la manutenzione della bilancia.

CARATTERISTICHE

- Con estensimetro di alta precisione e CPU a elevate prestazioni per garantire la massima accuratezza.
- Capacità: da 2g a 5000g
- Unità di misura: kg/g/oz/lb
- Funzione tara
- Retroilluminazione
- Spegnimento automatico
- Indicatore batteria scarica

SPECIFICHE TECNICHE

1. Capacità: da 2g a 5000g
2. Precisione: 1g
3. Alimentazione: 2 batterie CR2032
4. Temperatura di funzionamento: da 5°C a 60°C
5. Interfaccia: display LCD

FUNZIONE DEI PULSANTI

- Pulsante di accensione/spegnimento/Tara: accensione, spegnimento, funzione tara.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Estrarre la bilancia dalla confezione, aprire il coperchio del vano batterie e installare le batterie.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

UTILIZZO

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento/Tara per accendere la bilancia; dopo 2 secondi, sul display apparirà "0".
2. Posizionare il recipiente sulla bilancia; sul display apparirà il peso del recipiente.
3. Premere il pulsante Tara; il display si azzererà. Versare gli alimenti nel recipiente: il sul display apparirà il peso netto degli alimenti.
4. Per selezionare l'unità di misura tra kg/g/oz/lb, premere il pulsante UNIT

CODICE ERRORE

- Quando sul display appare "LO", le batterie sono quasi scariche; sostituirle il prima possibile.
- Se la bilancia è sovraccarica, sul display apparirà "EEEE".

BATTERIE

- Usare 2 batterie CR2032.
- Per sostituire le batterie, aprire il coperchio del vano batterie sul retro dell'apparecchio e inserire 2 batterie **CR2032**.
- Posizionare le batterie rispettando il corretto orientamento, quindi chiudere saldamente il coperchio del vano batterie.

SUGGERIMENTI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

• Posizionare la bilancia su una superficie piana e pulita.
• Il carico massimo della bilancia è 5000g, incluso il peso prima della tara.
• Per garantire la massima durata di vita della bilancia, non esporla a umidità o temperature eccessive.
• Questo prodotto è un apparecchio di pesatura elettronica ad alta precisione; non sottoporlo a urti o cadute per evitare che subisca danni.
• Se la superficie della bilancia è sporca, pulirla con un panno morbido; non usare detergenti ed evitare l'infiltrazione di acqua al suo interno.
• Il prodotto è destinato esclusivamente alla pesatura di piccoli alimenti; non deve essere usato in ambito commerciale.
• Se i risultati della pesatura non sembrano corretti, assicurarsi che le batterie siano cariche e inserite correttamente. Sostituire le batterie dopo un lungo periodo di inutilizzo, quindi riprovare. Se necessario, contattare il rivenditore.

SMALTIMENTO CORRETTO DEL PRODOTTO



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nei Paesi dell'UE.

Per prevenire danni all'ambiente o alla salute derivanti da uno smaltimento scorretto del prodotto, si raccomanda di riciclarlo per favorire il recupero dei materiali riutilizzabili. Per smaltire l'apparecchio, utilizzare gli appositi sistemi di raccolta o contattare il rivenditore affinché il prodotto venga riciclato nel rispetto dell'ambiente.

GARANZIA DEL PRODOTTO

Bergner Europe S.L. garantisce l'apparecchio **BERGNER** per un periodo di 3 anni, se utilizzato in conformità alle istruzioni allegate.

Il prodotto da voi acquistato si intende da usare solo in una normale abitazione; questa garanzia non copre l'uso in contesti professionali, il cattivo utilizzo, o l'usura anomala dovuta alla mancata osservanza dei consigli di cura forniti.

Se ritieni che il tuo prodotto sia difettoso durante il periodo di garanzia, Il proprietario può inviare il prodotto ben identificato con nome e telefono di contatto, con spese di spedizione a: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, Spagna.

Bergner Europe S.L. esaminerà quindi il prodotto e, nel caso risultasse difettoso, BERGNER sostituirà il prodotto con uno nuovo o un prodotto simile in caso non fosse più disponibile.

Tale garanzia sarà valida solo a fronte della presentazione della prova d'acquisto datata del prodotto e della presente carta di garanzia.

SERVIZIO CLIENTI

E-mail: sat@bergnereurope.com

Telefono: +34 976 108 538

Orari e giorni: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:00

FRANÇAIS

BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE

Pour l'utilisation et l'entretien de la balance de cuisine, veuillez lire complètement ces instructions avant toute utilisation.

SPÉCIFICATIONS

- Cette balance est équipée d'un capteur « jauge de contrainte » de haute précision et d'un processeur haute capacité pour assurer la précision du pesage.
- Capacité : 2g - 5000g
- Unité : KG / G / OZ / LB
- Fonction de tare
- Rétroéclairage
- Arrêt automatique
- Affiche la basse tension

PARAMÈTRES TECHNIQUES

1. Capacité : 2g - 5000g
2. Affiche la valeur numérique : 1g
3. Piles : 2 x CR2032
4. Température de fonctionnement : 5°C-60°C
5. Affichage : LCD

FONCTION DES TOUCHES

- Touche Tare / Marche / Arrêt : Marche, Arrêt, Tare

FONCTIONNEMENT

- Prenez la balance et ouvrez le couvercle du compartiment des piles, insérez les piles dans le boîtier des piles.
- Placez la balance sur une surface plane et stable.

ÉTAPES DE PESAGE

1. Sous l'indicateur de poids, appuyez sur la touche « TARE / MARCHE / ARRÊT » pour mettre la balance en marche qui affichera zéro « 0 » sur l'écran après 2 secondes.
2. Placez le récipient sur la balance, l'écran LCD affichera le poids du récipient.
3. Appuyez sur la touche « TARE », l'écran LCD affichera zéro. Effacez le poids du récipient, ajoutez les aliments dans le récipient, le poids net apparaîtra à l'écran.
4. Appuyez sur la touche « UNITÉ », pour changer l'unité de mesure kg / g / lb / oz.

CODICE ERRORE

- Quando sul display appare "LO", la batteria sono quasi scariche; sostituirle il prima possibile.
- Se la bilancia è sovraccarica, sul display apparirà "EEEEEE".

AFFICHAGE DES ERREURS

- Lorsque l'écran affiche « LO », cela signifie que la puissance des piles est faible ; veuillez changer les piles dès que possible.
- Lorsque la balance est surchargée, « EEEEE » apparaît sur l'affichage.

PILES

- Utilisez 2 piles de type CR 2032

- Pour changer les piles, veuillez ouvrir le couvercle du compartiment des piles à l'arrière et insérez 2 piles de type **CR2032**
- dans le boîtier des piles (en respectant le sens des polarités), puis fermez fermement le couvercle du compartiment des piles.

ONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

• Placez la balance sur une table propre et plate.
• Le poids maximum sur la balance doit être de 5000 g , ce qui comprend le poids avant la tare.
• Pour assurer la durée de vie de la balance, ne l'exposez pas à des conditions humides, chaudes et froides.
• Le produit est un appareil de pesage électronique de haute précision ; veuillez ne pas écraser ou laisser tomber la balance, car la balance est fragile et pourrait être endommagée.
• Si la surface de la balance est sale, veuillez nettoyer la balance avec un chiffon doux. N'utilisez aucun détergent chimique et laissez l'eau pénétrer à l'intérieur de la balance.
• Le produit est destiné uniquement au pesage de petites marchandises ; ne l'utilisez pas pour un usage commercial.
• Si le poids ne s'affiche pas correctement, veuillez vérifier si les piles et le point de contact sont bien en contact. Remplacez les piles usées par des piles neuves, puis essayez à nouveau. Si nécessaire, contactez les franchiseurs locaux ou la compagnie de téléphone.

MISE AU REBUT CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Pour éviter tout risque de nuire à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet article de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il pourra reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

GARANTIE DU PRODUIT

Bergner Europe S.L. garantit l'appareil **BERGNER** pour une période de 3 ans, à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions d'utilisation ci-jointes.

Le produit que vous avez acquis est destiné à être utilisé uniquement dans un ménage standard, la garantie ne comprend donc pas l'utilisation dans des établissements professionnels, une mauvaise utilisation ou une usure anormale non conforme aux conseils d'entretien fournis.

Si vous trouvez votre produit défectueux pendant la période de garantie, Le propriétaire peut envoyer le produit bien identifié avec le nom et le téléphone de contact, avec le port payé à : Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Saragosse, Espagne. Bergner Europe S.L. examinera ensuite le produit et, s'il s'avère défectueux, BERGNER remplacera le produit par un nouveau produit ou un produit similaire s'il n'est plus disponible.

Cette garantie ne sera valable que contre la présentation d'une preuve d'achat datée et de cette carte garantie.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

E-mail: sat@bergnereurope.com

Téléphone: +34 976 108 538

Horaires du service à la clientèle: du lundi au vendredi de 8h à 17h

DEUTSCH

ELEKTRONISCHE KÜCHENWAAGE

Für Informationen zur Benutzung und Pflege der Küchenwaage lesen Sie diese Anleitungen bitte vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN

- Mit einem hochpräzisen „Dehnmessstreifen-Sensor“ und hochleistungsfähiger CPU, um Wiegegenauigkeit zu gewährleisten.
- Kapazität: 2g - 5000g
- Einheit: KG/G/OZ/LB
- Tara-Funktion
- Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung
- Anzeige bei schwacher Batterieladung

TECHNISCHE DATEN

1. Kapazität: 2g - 5000g
2. Anzeige des numerischen Werts: 1g
3. Batterie: 2x CR2032
4. Betriebstemperatur 5°C - 60°C
5. Display-Benutzung: LCD-Anzeige

HAUPTFUNKTIONEN

- Tara/Ein/Aus-Taste Ein-, Ausschalten, Tara

BENUTZUNG

- Nehmen Sie die Waage heraus und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung; legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
- Stellen Sie die Waage auf eine ebene, feste Fläche.

WIEGEN

1. Drücken Sie zum Einschalten die Taste „TARE/ON/OFF“ unter der Gewichtsanzeige; die Waage zeigt nach 2 Sekunden „0“ auf dem Display an.
2. Stellen Sie den Behälter auf die Waage. Das LCD zeigt das Gewicht des Behälters an.
3. Drücken Sie die Taste „TARE“. Das LCD zeigt nun null an. Löschen Sie das Gewicht des Behälters und geben Sie Lebensmittel in den Behälter. Auf dem Display wird nun das Nettogewicht angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste „UNIT“, um zwischen kg/g/lb/oz auszuwählen.

FEHLERANZEIGE

- Wenn das Display „LO“ anzeigt, sind die Batterien schwach. Bitte wechseln Sie die Batterien so bald wie möglich aus.
- Wenn die Waage überladen ist, wird „EEEE“ auf dem Display angezeigt.

BATTERIEN

- Verwenden Sie 2 x CR2032 Batterien.
- Öffnen Sie zum Auswechseln der Batterien die Batteriefachabdeckung an der Rückseite und legen Sie zwei **CR2032** Batterien ein.
- Richten Sie die Batteriepole im Batteriefach korrekt aus und verschließen Sie dann die Batteriefachabdeckung fest.

TIPPS ZU GEBRAUCH UND PFLEGE

• Stellen Sie die Waage auf einen sauberen und ebenen Tisch.
• Das max. Gewicht, das die Waage messen kann, beträgt 5000 g. Darin enthalten ist das Gewicht des Behälters vor Nutzung der Tara-Funktion.
• Um eine lange Nutzungsdauer der Waage zu gewährleisten, schützen Sie die Waage vor nassen, heißen und kalten Bedingungen.
• Das Produkt ist ein hochpräzises elektronisches Messinstrument. Setzen Sie die Waage keinem Druck aus und lassen Sie sie nicht fallen, andernfalls könnte die Waage schnell beschädigt werden.
• Wenn die Wiegefläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie kein chemisches Reinigungsmittel und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Waage gelangt.
• Das Produkt dient nur zum Wiegen kleiner Lebensmittel. Nutzen Sie es nicht gewerblich.
• Falls das Ergebnis nicht korrekt zu sein scheint, prüfen Sie bitte, ob die Batterien die Batterieanschlusspunkte berühren. Ersetzen Sie die Batterien durch neue, wenn Sie das Produkt bereits länger benutzt haben. Probieren Sie es dann erneut. Falls notwendig, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort oder kontaktieren Sie die Firma telefonisch.

ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DES GERÄTS



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt im gesamten EU-Gebiet nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet werden kann. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt zurücknehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

PRODUKTGARANTIE

Bergner Europe S.L. gewährt eine Garantie für einen Zeitraum von 3 Jahren auf das **BERGNER** Gerät, sofern es gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung verwendet wird.

Das Produkt, das Sie erwerben, ist nur für den normalen Gebrauch zu Hause bestimmt. Die Garantie umfasst daher nicht die Verwendung in professionellen Einrichtungen, unsachgemäßen Gebrauch oder abnormalen Verschleiß, der durch Missachtung der Pflegetipps entstanden ist. Falls sich der Artikel während der Garantiezeit als defekt herausstellt, Der Besitzer kann das Produkt mit Namen und Telefonnummer versehen und frankiert an folgende Adresse schicken: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilometro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Saragossa, Spanien.

BERGNER wird den Artikel anschließend prüfen. Sollte dabei ein Defekt festgestellt werden, wird der Artikel von BERGNER durch ein neues oder gleichwertiges Produkt ersetzt, sofern das Original nicht mehr erhältlich ist.

Diese Garantie gilt nur gegen Vorlage eines datierten Kaufnachweises und dieser Garantiekarte sowie des Kaufbelegs des Produkts.

KUNDENDIENST

E-Mail: sat@bergnereurope.com

Tel.: +34 976 108 538

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr

PORTUGAL

BALANÇA ELETRÓNICA DE COZINHA

Para proceder à utilização e manutenção da balança de cozinha, leia estas instruções por completo antes da utilização.

CARACTERÍSTICAS

- Equipada com um medidor de tensão de alta precisão e CPU de alta capacidade para garantir a precisão da pesagem.
- Capacidade: 2g - 5000g
- Unidade: KG/G/OZ/LB
- Função de tara
- Luz de fundo
- Desliga-se automaticamente
- Aviso de baixa voltagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Capacidade: 2g - 5000g
2. Apresenta o valor numérico: 1g
3. Pilhas: 2x CR2032
4. Temperatura de funcionamento: 5°C - 60°C
5. Visor: LCD

FUNÇÃO DO BOTÃO

- Botão Tare/on/off: Ligar, desligar, tara

FUNCIONAMENTO

- Retire a balança e abra a tampa do compartimento das pilhas. Insira as pilhas no compartimento.
- Coloque a balança numa superfície plana e resistente.

PESAGEM

1. Por baixo do indicador do peso, prima o botão "TARE/ON/Off" para ligar. A balança apresenta "0" no visor passados 2 segundos.
2. Coloque o recipiente na balança. O LCD apresenta o peso do recipiente.
3. Prima o botão "TARE". O LCD apresenta "0". Tendo eliminado o peso do recipiente, adicione os alimentos no recipiente e o visor apresenta o peso líquido.
4. Prima o botão "UNIT" para seleccionar entre kg, g, lb, oz.

APRESENTAÇÃO DE ERRO

- Quando o visor apresentar "LO", significa que as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas logo que possível.
- Quando a balança estiver sobrecarregada, "EEEEEE" aparece no visor.

PILHAS

- Funciona com 2 pilhas CR2032.
- Quando substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira e insira 2 pilhas **CR2032**
- (certifique-se da polaridade correta). Depois, feche bem a tampa do compartimento das pilhas.

CONSELHOS DE CUIDADOS E UTILIZAÇÃO

• Coloque a balança numa mesa limpa e plana.
• O peso máximo da balança é de 5000 g, incluindo o peso antes da tara.
• Para garantir o tempo máximo de vida da balança, não a coloque em condições de grande humidade, calor ou frio.
• O produto é um aparelho eletrónico de pesagem de alta precisão. Não pressione nem deixe cair a balança, caso contrário, ela pode danificar-se facilmente.
• Se a superfície da balança estiver suja, limpe-a com um pano suave. Não use detergentes químicos nem permita que entre água na balança.
• O produto serve apenas para pesar pequenos bens. Não o use para funções comerciais.
• Se o resultado parecer incorreto, verifique se as pilhas estão bem instaladas. Substitua as pilhas por umas novas, caso estas já estejam a ser utilizadas durante muito tempo, e depois, tente de novo. Se for necessário, contacte o seu revendedor ou o fabricante.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos na UE.

Para evitar possíveis perigos para o ambiente ou a saúde pública resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, faça uma reciclagem responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, recorra aos sistemas de devolução e recolha, ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles aceitam este produto para uma reciclagem ecológica.

GARANTIA DO PRODUTO

A Bergner Europe S.L. oferece uma garantia do aparelho **BERGNER** de 3 anos, desde que seja usado conforme as instruções de utilização fornecidas.

O produto que adquiriu foi criado para ser usado apenas para fins domésticos. A garantia não inclui uma utilização profissional em estabelecimentos, uma má utilização ou desgaste anormal que não esteja de acordo com as dicas de cuidados a ter fornecidas.

Se encontrar defeitos no produto durante o período da garantia, o proprietário pode enviar o produto bem identificado com o nome e telefone de contacto, com portes pagos para: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España. A

Bergner Europe S.L irá examinar o produto e, se tiver defeitos, a BERGNER substitui o produto por um novo, ou por um produto semelhante, caso o produto anterior já não esteja disponível.

Esta garantia só é válida mediante a apresentação de uma prova de compra com a data, este cartão da garantia e o recibo da compra do produto.

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

Email: sat@bergnereurope.com

Telef.: +34 976 108 538

Horário de atenção ao cliente: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h



Bergner Europe S.L.
Edificio San Lamberto, Planta 3, Ctra. Aeropuerto km 4, 50011, Zaragoza, Spain
www.bergnergroup.com

