

Quarzwanduhren (Quartz wall clocks)

DE: Bedienungsanleitung:

Zum Betrieb dieser Quarzwanduhr ist der Einsatz einer Batterie Mignon AA notwendig. Legen Sie bitte diese Batterie polrichtig in das Uhrwerk ein. Die aktuelle Uhrzeit stellt man mit dem runden Stellknopf auf dem Uhrwerk ein.

GB: Instruction manual:

Insert one battery Type Mignon AA, into the battery compartment at the back of the quartz wall clock .

Pay attention to the polarity (+/-)! Adjust the exact time with the round button on the clock movement. The clock begins to run.

FR: Mode D'Emploi:

Pour faire fonctionner cette horloge murale à quartz, il est nécessaire d'utiliser une pile Mignon AA. Insérez cette pile dans le mouvement en respectant la polarité. L'heure actuelle se règle à l'aide du bouton de réglage rond sur le mouvement.

IT: Istruzioni

Per il funzionamento di questo orologio da parete al quarzo è necessaria una batteria AA AA. Inserire la batteria nel movimento rispettando la corretta polarità. L'ora corrente viene impostata tramite la manopola rotonda del movimento.

NL: Instructies:

Voor deze kwartsuursklok is een AA AA-batterij nodig. Plaats deze batterij met de juiste polariteit in het uurwerk. De huidige tijd wordt ingesteld met de ronde instelknop op het uurwerk.

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikaltgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Entsorgung verbrauchter Batterien



Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien im Hausmüll ist verboten! Batterien die gefährliche Substanzen enthalten, sind mit dem Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Unter dem Symbol steht ein Kürzel für die im Produkt enthaltene gefährliche Substanz: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können unbrauchbare Batterien kostenlos bei entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens oder bei Läden, die Batterien führen, zurückgeben. Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!