denver

BFH-147MK2

24/10/2024

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1.Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2.Varoitus: Tämän tuotteen sisältä on liitiumpolymeriakku.
3.Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4.Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5.Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien kosketteminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6.Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7.Poista aktiivisuusrannekkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät palovammat tai ihottumat.
8.Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtonäkyvyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9.Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

Älyrannekkeen käyttöopas

Käyttö

Säädä rannekke käyttäen säätöreikää ja kytke solki kunnolla kiinni. Varmista, että anturi on läheisessä kontaktissa ranteen ihon kanssa.

Kuntoilurannekkeen lataaminen

Ennen ensimmäistä käyttökertaa varmista, että kuntoiluranneke-keen akku on ladattu riittävästi. Jos laite ei kytkeydy päälle normaalisti, eta rannekke pois ja lataa laite sille tarkoitetun laturin avulla. Kuntoiluranneke kytkeytyy automaattisesti päälle.

Sovelluksen asentaminen puhelimeen

Asenna sovellus FITPRO puhelimeesi joko skannaamalla QR-koodi tai menemällä App Storeen lataamaan sovellus ja asentamaan se.

FITPRO

Android/iOS

Järjestelmävaatimukset:
Android 5.0 tai uudempi, iOS 9.0 tai uudempi, Bluetooth 4.0 -tuki

Laitteen yhdistäminen

Aikuisetukäyta varten rannekkeen on muodostettava yhteys sovellukseen kalibrointia varten. Kuntoiluranneke-keen laitenimi on BFH-147.
Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, kuntoiluranneke synkronisoi automaattisesti ajan.

- Avaa Fit Pro -sovellus puhelimessasi, aloita skannaus napsauttamalla ja napsauta sitten laitteen yhdistämisvaihtoeh-toa.
- Kun laitepari on muodostettu onnistuneesti, sovellus tallentaa kuntoiluranneke-keen Bluetooth-osoitteen. Aina kun sovellus avataan tai se on toiminnassa taustalla, se hakee ja muodostaa yhteyden rannekkeeseen automaattisesti.
- Android-matkapuhelin: Varmista, että sovellus on käynnissä taustalla ja että matkapuhelimesi järjestelmäasetukset antavat kaikki tarvittavat käyttöoikeudet, kuten taustalla toiminen ja yhteystietoihin pääsy.

Laitteen lataaminen:

Vaihe yksi: vedä hihna ulos
Tämä pitää tehdä aikuisen toimesta. Vedä hihna ulos soljen puolelta. Ennen lataamista varmista, että olet poistanut sen oikealta puolelta. Kun akku on tyhjentynyt, lataa laitetta ainakin 5 minuuttia ennen sen kytkemistä päälle.

Vaihe kaksi:
Kytke kuntoiluranneke USB-portiin ja tarkista latauksen tila näytöltä.

Kuntoilurannekkeen toimintojen kuvaus

- Kytke laite päälle, pidä toimintopainiketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.
- Bluetooth-osoitteen käyttöliittymässä pidä painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kuntoiluranneke-kytkemiseksi pois päältä. Sammutussivulta poistutaan painamalla painiketta nopeasti.
- Kuntoiluranneke nollaaminen: tämä toiminto tyhjentää kaikki tiedot, mukaan lukien askelmäärä, kuntoiluranneke-keesta.
- Paina lyhyesti toimintonäppäintä, kun laitteen virta on päällä, näytön kytkemiseksi päälle.
- Jos mitään toimintoa ei ole 5 sekuntiin, näyttö sammuttaa itsensä automaattisesti.

Kellon käyttöliittymä

Kun synkronisointi puhelimen kanssa on valmis, kuntoiluran-neke kalibroi automaattisesti ajan.
Pidä valmiustilan painiketta painettuna 2 sekunnin ajan vaihtamaan 24-tunnin ja 12 tunnin näytön välillä. (seuraa askelia)

Askelmittaus

Kuntoiluranneke seuraa päivittäistä kävelymäärää. Käytä rannekketta kirjaamaan kävellyt askeleet reaaliaikaisesti.

Etäisyys

Käveltyjen askelten määrän perusteella kuntoiluranneke arvioi kävellyn matkan.

Kalorimäärä

Arvioi poltetut kalorit askelten määrän, sykkeen.
Kun sykkeen testauksen on ollut päällä muutaman sekunnin, näet ryhyisia vetä sykkeesi. Tämän ominaisuuden käyttämiseksi varmista, että rannekkeesi tukee syke.

Monen liikuntalajin tila (Uoksutila)

Tässä tilassa voit seurata ja tallentaa poltetut kalorin ja juoksusi keston.

(Hyppynarutila)

Tässä tilassa voit seurata ja tallentaa poltetut kalorit ja hyppynaruharjoittelusi keston.

(Vatsalihasliiketila)

Tässä tilassa voit seurata ja tallentaa poltetut kalorit sekä vatsalihasliikeidesi keston.

(Unitila)

Kun nukahdat, kuntoiluranneke siirtyy automaattisesti unen seurantatilaan. Se tunnistaa syvän unen, pinnallisen unen ja hereilläolojaksot yön aikana laskeakseen unenlaatusi. Unitietoja voi tarkastella vain sovelluksen kautta. Huomautus: unen seuranta alkaa klo 22 illalla, kun kuntoiluranneketta pidetään ranteessa nukkumaan mennessä.

Informaatiotila

Kun kuntoiluranneke saa useita viestejä, voit käyttää tätä tilaa katsomaan kolmen viimeksi tallennetun viestin tiedot.

Sovelluksen toiminta ja asetukset (Henkilökohtaiset tiedot)

Kun olet avannut sovelluksen, aseta henkilökohtaiset tietosi. Kohdassa Asetukset -Henkilökohtaiset tiedot voit asettaa sukupuolesi, ikäsi, pituutesi ja painosi.
Lisäksi voit määrittää päivittäisen kävelytavoitteesi päivittäisten saavutustesi seuraamista varten.

(Push-ilmoitukset)

Saapuva puhelu.
Kun yhteys sovellukseen on päällä, jos puhelunäläytystoiminto on käytössä, ranneke värisee ja esitää soittajan nimen tai numeron, kun saat puhelun. (Sovellus vaatii luvan osoitekirjasi lukemiseen)
Tekstiviesti-ilmoitus
Kun yhteys sovelluksee on päällä, jos tekstiviestimuistutuksen toiminto on käytössä, kuntoiluranneke värisee. kun tekstiviesti vastaanotetaan.
Muut muistutukset:
Kun yhteys sovellukseen on päällä, jos tämä toiminto on käytössä, kuntoiluranneke värisee ja näyttää sellaisista sovelluksista kuin WeChat, QQ, Facebook jne. vastaanotetut sisällöt. Voit lisäksi katsoa kolmen viimeisen viestin tiedot rannekkeen tietovalikosta. Sovellus vaatii pääsyn järjestelmäilmoituksiin. Ranneke voi näyttää 20-40 sanaa.

Muut toiminnot:

Valinkäasetus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Kuntoiluranneke hälyttää värisemällä puhelulsta, viesteistä ja muista muistutuksista. Jos värinä on pois käytöstä, kuntoiluranneke näyttää vain näyttömuistutuksen ilman värinää häiritsemisen välttämiseksi.

Vinkkejä Android-käyttäjille:

Kun muistutustoiminto on käytössä, muista sallia "FitPro" -sovelluksen toiminta taustalla. On suositeltavaa lisätä "FitPro" käyttöoikeuksien hallinnassa ja antaa kaikki tarvittavat käyttöoikeudet.

(Hälytysasetus)

Kun yhteys sovelluksen on käytössä, voidaan määrittää enintään 8 hälytystä. Hälytysten asettamisen jälkeen ne synkronisoidaan kuntoiluranneke-keen kanssa. Hälytykset verkon ulkopuolella ovat tuettuja, mikä tarkoittaa, että kuntoiluranneke muistuttaa sinua asetettuina aikoina, vaikka yhteys sovellukseen ei ole käytössä.

(Kuntoiluranneke löytäminen)

Kun yhteys on käytössä, napsauta "Etsi kuntoiluranneke eeni" -vaihtoehtoa, niin kuntoiluranneke värisee sen löytämisen helpottamiseksi.

(Etävalokuvaus)

Kun yhteys on käytössä, voit käyttää rannekketa tai sovellusta siirtymään etäkameraskäyttöliittymään. Ravistamalla, kääntämällä rannetta tai koskettamalla muistutuksen, se ottaa automaattisesti kuvan 3 sekunnin ajastimen jälkeen. Anna sovellukselle pääsy valokuva-albumiin kuvien tallennusta varten.

(Akktiivisuusmuistutus)

Pysy aktiivisena koko päivän aktiivisuusmuistutustoimintomme avulla. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön ja asettaa muistutusvälin varmistamaan, että otat säännöllisesti taukoja istumisesta.

(Ei saa häiritä -tila)

Kytke Ei saa häiritä -tila päälle. Voit määrittää Ei saa häiritä -ajan kesto. Asetetun aikajakson aikana kuntoiluranneke ei ota vastaan mitään ilmoituksia, niin että voit keskittyä omiin toimintoihisi.

(Laitteen nollaus)

Tämä ominaisuus nollaa kuntoiluranneke-keesi sen alkuperäisa-setuksiin ja poistaa kaikki tiedot, mukaan lukien askelmäärät.

(Poista laite)

Tämä ominaisuus poistaa tiedot ja laitteen perusparametrit.

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

denver
denver.eu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jäsenaineisaia (poin heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti. Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti. kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoa saa hävittää kotitalousjätteen mukana. vaan ne on hävitettävä erikseen.
On tärkeää, että lopuksikäytänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.
Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätyasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi teknisetä osastolta.
Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BFH-147MK2 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvakketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BFH-147MK2. Siirry nyt tuotesivulle. RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2402 - 2480MHz
Maks. lähtöteho: 0.081W
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 81 66**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to: **support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to: **contact.hq@denver.eu**

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Bannenbroekerlaan 130-01
6417 EB Heerlen
The Netherlands

Phone: **0900-3457520**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
C/ Rio Rapel Pol. Los Huertanos, nº 23 - nave 14
46988 Paterna
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 048 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1 253 242 294**
E-Mail: **denver.service@worldtech.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstraße 1
96052 Bamberg

Phone: **+49 951 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

FabTau GmbH
Repair and service
Hermann-Oberth-Str. 9 TOR 2
53229 Bonn/Germany

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balancescboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 691 379 369 40**
E-Mail: **denver@fabtau.de**

Austria
Denver Austrian Service GmbH
Gaußstrasse 7
1220 Wien

Phone: **+43 1 904 3565**
E-Mail: **denver@fabtaneva.at**

Poland
Lotnichnyn Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
92-600 Łódź

Phone: **42 15 56 062**
E-Mail: **denver-service@lotnichnyn.pl**

Częstmy pracy: 8 - 19 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

PAP