denver

BFH-147KMK2

24/09/2024

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.

1. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
2. Upozornění: Tento výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii.
3. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k jeho rozkousání a spolknutí.
4. Provozní a skladovací teplota výrobku je od 0 °C do 40 °C. Při vyšší nebo nižší teplotě může být ovlivněna funkčnost.
5. Nikdy výrobek nevolnějte. Dotýkání se vnitřních elektrických částí může mít za následek úraz elektrickým proudem. Opravy nebo údržbu musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
6. Nevystavujte produkt teplu, vodě, vlhku a přímému slunečnímu svitu!
7. V případě jakéhokoli úniku kapalin z výrobku nebo nadměrného tepla sundejte fitness náramek, abyste zabránili popálení nebo výrazce.
8. Bezdrátová technologie Bluetooth funguje v dosahu přibližně 10 m. Maximální komunikační vzdálenost se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (lidé, kovové předměty, zdi atd.) nebo elektromagnetickém prostředí.
9. Mikrovlny vyzařované Bluetooth zařízením mohou ovlivnit provoz elektronických zdravotnických přístrojů.

Návod k obsluze chytrého náramku

Způsob nošení

Pomocí otevru pro nastavení si upravte délku náramku a zajistěte bezpečné sponu feníčku. Zajistěte, aby byl senzor v těsném kontaktu s kůží na zápěstí.

Nabíjení fitness náramku

Před prvním použitím je nutné fitness náramek dostatečně nabít. Pokud se zařízení normálně nezapne, stáhněte feníček a nabijte zařízení pomocí nabíječky. Fitness náramek se automaticky zapne.

Instalace aplikace do telefonu

K instalaci aplikace FITPRO do telefonu buď naskenujte kód QR, nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a aplikaci stáhněte a nainstalujte.

FITPRO

Android/iOS

Systémové požadavky:

Android 5.0 nebo vyšší, iOS 9.0 nebo vyšší, podpora Bluetooth 4.0

Připojení zařízení

Kvůli počátečnímu nastavení je nutné ke kalibraci připojit náramek k aplikaci. Název zařízení fitness náramku je BFH-147.

Jakmile dojde k úspěšnému navázání připojení, fitness náramek automaticky synchronizuje čas.

- Otevřete v telefonu aplikaci FitPro, kliknutím spusťte skenování a poté klepněte na možnost připojení zařízení.
- Po úspěšném spárování uloží aplikace adresu Bluetooth fitness náramku. Kdykoli tak bude aplikace otevřena nebo spuštěna na pozadí, automaticky vyhledá fitness náramek a připojí se k němu.
- Mobilní telefon se systémem Android: Zajistěte, aby byla aplikace spuštěna na pozadí a aby byla v systémových nastaveních mobilního telefonu udělena všechna nezbytná oprávnění, jako je spuštění na pozadí a přístup k údajům kontaktů.

Nabíjení zařízení

Krok jedna: Vytáhněte feníček.

Tuto akci musí provádět dospělá osoba. Vytáhněte stranu feníčku se sponou. Před nabíjením zkontrolujte, zda jste feníček sejmuli ze správné strany. Pokud je náramek vybitý, nabíjejte ho minimálně po dobu 5 minut, než ho zapnete.

Krok dva:
Zasuňte fitness náramek do portu USB a na displeji kontrolujte stav nabíjení.

Popis funkcí fitness náramku

- Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka funkcí po dobu delší než 3 sekundy.
- Fitness náramek vypnete v rozhraní adresy Bluetooth stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund. Krátkým stisknutím ukončíte stránku vypnutí.
- Resetování fitness náramku Použitím této funkce dojde ke smazání všech dat fitness náramku, včetně počtu kroků.
- Když je zařízení zapnuté, zapnete displej krátkým stisknutím tlačítka funkcí.
- Pokud po dobu 5 sekund nedojde k žádné operaci, displej se automaticky vypne.

Rozhraní hodin

Po synchronizaci s telefonem bude fitness náramek automaticky kalibrovat čas.

Stisknutím a podržením rozhraní pohotovostního režimu po dobu 2 sekund přepnete mezi 24- a 12hodinovým zobrazením hodin. (sledování kroků)

Počet kroků

Fitness náramek sleduje počet kroků, které jste ušli za den. Noste náramek, aby byly kroky zaznamenávány v reálném čase.

Vzdálenost

Fitness náramek odhaduje podle počtu kroků vzdálenost, kterou jste ušli.

Množství kalorií

Na základě počtu kroků, tepové frekvence, odhaduje náramek množství spálených kalorií.

Po přechodu do rozhraní testu tepové frekvence se na několik sekund zobrazí aktuální výsledky. Chcete-li tuto funkci používat, zkontrolujte, zda náramek podporuje senzory tepové frekvence.

Režim mnoha sportů

(Režim běhání)

V tomto režimu můžete sledovat a zaznamenávat množství spálených kalorií a trvání běžeckých aktivit.

(Režim skákání přes švihadlo)

V tomto režimu můžete sledovat a zaznamenávat množství spálených kalorií a trvání skákání přes švihadlo.

(Režim sedy-lehy)

V tomto režimu můžete sledovat a zaznamenávat množství spálených kalorií a trvání sedů-lehů.

(Režim spánku)

Když usnete, fitness náramek automaticky přejde do režimu monitorování spánku. Náramek dokáže detekovat hluboký spánek, lehký spánek a období buzení během noci, aby na základě toho vypočítal kvalitu spánku. Data o spánku lze zobrazovat pouze prostřednictvím aplikace. Poznámka: Když máte fitness náramek na sobě, začíná monitorování spánku v 22:00 hodin.

Režim informací

Když na fitness náramek přijde několik zpráv s připomenutím, můžete přejít do tohoto režimu a zobrazit poslední tři záznamy zpráv.

Funkce a nastavení aplikace

(Osobní údaje)

Po otevření aplikace nastavte své osobní údaje. V nabídce Nastavení →Osobní údaje můžete nastavit své pohlaví, věk, výšku a hmotnost. Můžete nastavit také svůj denní cíl kroků, abyste mohli každý den monitorovat své úspěchy.

(Push oznámení)

Příchozí hovor:

Je-li náramek připojen k aplikaci a je povolena funkce upozornění na volání, bude při příchozím volání náramek vibrovat a zobrazí jméno a telefonní číslo volající osoby. (Aplikace vyžaduje ke čtení z adresáře oprávnění.)

Upozornění na SMS:

Je-li náramek připojen k aplikaci a je povolena funkce upozornění na zprávy SMS, bude náramek při příchozí textové zprávě vibrovat.

Jiná připomenutí

Je-li náramek připojen k aplikaci a je povolena tato funkce, bude náramek vibrovat a zobrazovat obsah příjímaný z aplikací, jako je WeChat, QQ, Facebook atd. V knihovně nabídce informací lze také zobrazit poslední tři záznamy zpráv. K přístupu k systémovým oznámením vyžaduje aplikace oprávnění. Náramek dokáže zobrazit 20-40 slov.

Jiné funkce:

Nastavení vibrací lze zapnout a vypnout. Náramek bude vibrovat, aby vás upozornil na volání, zprávy a jiná připomenutí. Pokud budou vibrace zakázané, budou se připomenutí pouze zobrazovat na displeji náramku, aby se zabránilo rušení.

Tipy pro uživatele systému Android:

Chcete-li používat funkci připomenutí, zkontrolujte, zda je povoleno spuštění aplikace FitPro na pozadí. Doporučuje se, abyste aplikaci FitPro přidali do správy práv a udělili jí všechna nezbytná oprávnění.

(Nastavení budíku)

Při připojení k aplikaci lze nastavit až 8 budíků. Po nastavení budíků budou budíky synchronizovány s náramkem. Jsou podporovány také offline budíky, což znamená, že vás fitness náramek v nastavený čas upozorní i v případě, že aplikace není připojena.

(Vyhledání fitness náramku)

Při připojení klikněte na možnost „Najít fitness náramek" a fitness náramek bude vibrovat, abyste ho mohli snáze najít.

(Vzdálené fotografování)

Při připojení můžete použít náramek nebo aplikaci k tomu, abyste přešli do rozhraní vzdáleného fotoaparátu. Když náramkem zatřesete, otočíte zápěstím nebo se fitness náramku dotknete, automaticky se po odpočítání 5 sekund pořídí fotografie. Udělte aplikaci oprávnění k přístupu k fotoalbům, aby bylo možná snímky ukládat.

(Připomenutí aktivity)

Zůstaňte aktivní po celý den díky naší funkci připomenutí aktivity. Tuto funkci můžete povolit a nastavit interval připomenutí, abyste zajistili, že budete během sezení dělat pravidelné přestávky.

(Režim Nerušit)

Zapněte režim Nerušit. Můžete nastavit dobu trvání režimu Nerušit. Během nastaveného časového období nebude fitness náramek přijímat žádné zprávy s oznámením, abyste se mohli soustředit na své aktivity.

(Resetování zařízení)

Tato funkce slouží k obnovení fitness náramku do jeho původního nastavení a ke smazání všech dat, včetně počtu kroků.

(Odebrání zařízení)

Tato funkce slouží ke smazání dat a odstranění základních parametrů zařízení.

Upozornění: Všechny výrobky podléhají změnám bez upozornění.
Vyhrazujeme si právo na chyby a opomenutí.
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, COPYRIGHT DENVER A/S

denver
denver.eu

Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou v případě nesprávného nakládání s odpadním materiálem (vyřazené elektrické a elektronické zařízení a baterie) ohrožovat vaše zdraví a životní prostředí.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého koše, viz výše. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale musí být likvidovány oddělené.

Je důležité, abyste vy jako konzoví uživatelé předali použité baterie do příslušných sběrných dvorů, které jsou pro tyto účely zřízeny. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony a nebudou poškozovat životní prostředí.

Všechna města zavedla sběrná místa, na kterých lze elektrická a elektronická zařízení a baterie bezplatně odevzdávat do recyklačních stanic, nebo zajistila sběr přímo z domácností. Další informace vám poskytnou technické služby ve vašem městě.

Tímto společnost DENVER A/S prohlašuje, že rádiové zařízení typu BFH-147MK2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující webové adrese: denver.eu a potom klepněte na IKONU vyhledávání v horním řádku webu. Vložte číslo modelu: BFH-147MK2. Nyní přejděte na stránku výrobku. Směrnici RED nalezнete mezi soubory ke stažení / dalšímu soubory ke stažení.

Provozní kmitočtový rozsah: 2.402-2.480 MHz
Maximální výstupní výkon: 0.081 W
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danko
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 23 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
support.dk@denver.eu

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Hoogoorddreef 15, 1101 BC
1101 BE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 3697822**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augusta y Louis Lumiere, nº 23 - nave 6
Parque Tecnológico
46983 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 900 948 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1220 240 294**
E-mail: **denver.service@sumofus.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
86316 Friedberg

Phone: **+49 851 378 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Postal address:
Agentur für Service
Rudolf Diesel Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

Für TV- & Mobilityfunktionen/Controllis/Babymonitorin, Smartphones & Tablets)

Austria
Lyoll Premium Service GmbH
Triesterstrasse 1
2351 Wiener Neudorf

Phone: **+43 1 904 3585**
E-Mail: **denver@lyoll-service.at**

Poland
Lumelmayer Poland sp. z o.o.

ul. Czeskiewicka 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 33 252**
E-Mail: **denver-service@lumelmayer.pl**

Godziny pracy: 8 - 16 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
support@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

PAP