denver

BFH-147KMK2

24/09/2024

Informații privind siguranța

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza produsul pentru prima dată și să păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

1. Acest produs nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Avertisment: Acest produs conține baterie litiu-polimer.
3. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor și a animalelor de companie pentru a evita mestecarea și înghițirea.
4. Temperatura de funcționare și depozitare a produsului este de la 0 grade Celsius la 40 de grade Celsius. Sub și peste această temperatură ar putea afecta Starea.
5. Nu deschideți niciodată produsul. Atingerea electricii interioare poate provoca șocuri electrice. Reparațiile sau întreținerea trebuie efectuate numai de către personal calificat.
6. Nu expuneți la căldură, apă, umezeală, lumina directă a soarelui!
7. Te rugăm să scoți brățara de fitness în cazul oricăror scurgeri din produs sau al supraîncălzirii acestuia, pentru a evita arsurile sau iritațiile.
8. Tehnologia fără fir Bluetooth funcționează într-un interval de aproximativ 10 m (30 picioare). Distanța maximă de comunicare poate varia în funcție de prezența unor obstacole (persoane, obiecte metalice, pereți etc.) sau de mediul electromagnetic.
9. Microundele emise de un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice.

Manual de utilizare pentru brățară inteligentă

Cum trebuie purtată

Ajustează brățara cu ajutorul orificiului de ajustare și al cataramei curelei. Asigură-te că senzorul este în contact direct cu pielea încheieturii mâinii.

Încărcarea brățării de fitness

Înainte de prima utilizare, asigură-te că brățara de fitness este încărcată suficient. Dacă dispozitivul nu pornește normal, scoate cureaua și încărcă dispozitivul cu ajutorul încărcătorului. Brățara de fitness va porni automat.

Instalarea aplicației pe telefon

Pentru a instala aplicația FITPRO pe telefon, scanează codul QR sau accesează App Store, descarcă și instalează aplicația.

FITPRO

Android/iOS

Cerințe sistem:
Android 5.0 sau mai recent, iOS 9.0 sau mai recent, Bluetooth 4.0

Conectarea dispozitivului

Pentru prima configurare, trebuie să conectezi brățara la aplicație pentru calibrare. Numele de dispozitiv al brățării de fitness este BFH-147.
De îndată ce conexiunea este stabilită cu succes, brățara de fitness sincronizează automat ora.

- Deschide aplicația FitPro pe telefon, dă clic pentru a începe scanarea și apoi dă clic pe opțiunea de conectare a dispozitivului.
- După asocierea cu succes, aplicația va salva adresa Bluetooth a brățării de fitness. De fiecare dată când aplicația este deschisă sau rulează în fundal, aceasta va căuta brățara de fitness și se va conecta la aceasta în mod automat.
- Telefon mobil Android: Asigură-te că aplicația rulează în fundal și că setările de sistem ale telefonului mobil acordă toate permisiunile necesare, cum ar fi rularea în fundal și accesarea informațiilor de contact.

Încărcarea dispozitivului:

Pasul unu: scoate cureaua

Această acțiune trebuie efectuată de un adult. Trage de curea de pe partea cataramei. Înainte de încărcare, asigură-te că ai acos-o de partea corectă. Când este descărcat, încarcă dispozitivul timp de cel puțin 5 minute înainte de a-l porni.

Pasul doi.
Conectează brățara de fitness la portul USB și verifică starea încărcării pe ecran.

Descrierea modului de funcționare a brățării de fitness

- Pentru a porni dispozitivul, apasă și ține apăsat butonul funcțional mai mult de 3 secunde.
- În interfața adresei Bluetooth, apasă și ține apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a opri brățara de fitness. Apasă scurt pentru a părăsi pagina de oprire.
- Resetarea brățării de fitness: această funcție va șterge toate datele, inclusiv contorul de pași, din brățara de fitness.
- Apasă butonul funcțional scurt în timp ce dispozitivul este pornit pentru a aprinde ecranul.
- Dacă nu se efectuează nicio acțiune în 5 secunde, ecranul se va stinge automat.

Interfață ceas

După sincronizarea cu telefonul, brățara de fitness va calibra automat ora.

Apasă și ține apăsată interfața de repaus timp de 2 secunde pentru a comuta între interfețele de 24 de ore și cea de 12 ore a ceasului. (monitorizează pașii)

Contor de pași

Brățara de fitness monitorizează numărul de pași efectuați zilnic. Poartă brățara pentru a înregistra pașii în timp real actual.

Distanță

Pe baza numărului de pași, brățara de fitness estimează distanța parcursă.

Contor de calorii

Estimează numărul de calorii arse pe baza numărului de pași, a frecvenței cardiace.
După accesarea timp de câteva secunde a interfeței de verificare a frecvenței cardiace, vei vedea rezultatele verificării actuale a frecvenței cardiace. Pentru a utiliza această caracteristică, asigură-te că brățara acceptă senzori de frecvență cardiacă.

Modul multisport

(Modul alergare)
În acest mod poți monitoriza și înregistra calorile arse și durata activităților tale de alergare.
(Modul sărire coardă)
În acest mod poți monitoriza și înregistra calorile arse și durata exercițiilor tale de sărire a coardei.
(Modul abdomene)
În acest mod poți monitoriza și înregistra calorile arse și durata abdomenelor tale.
(Modul somn)
Când adormi, brățara de fitness intră automat în modul de monitorizare a somnului. Aceasta poate detecta somnul adânc, somnul superficial și perioadele de treziri de-a lungul nopții pentru a-ți calcula calitatea somnului. Datele somnului pot fi vizualizate numai prin intermediul aplicației. Notă: Monitorizarea somnului începe la ora 10 seara când porți brățara de fitness la culcare.

Modul informații

Când brățara de fitness primește mai multe mesaje de tip memento, poți accesa acest mod pentru a vizualiza ultimele trei mesaje înregistrate.

Funcționarea și setările aplicației

(Informații cu caracter personal)
După accesarea aplicației, setează-ți informațiile cu caracter personal. În Setări -Informații cu caracter personal, îți poți seta genul, vârsta, înălțimea și greutatea.
De asemenea, îți poți seta obiectivul de pași zilnic pentru a-ți monitoriza realizările zilnice.

(Notificări push)
Apel soli:
Când este conectată la aplicație, dacă funcția de alertare la apeluri este activată, brățara va vibra și va afișa numele sau numărul apelantului atunci când primești un apel. (Aplicația necesită permisiunea de citire a agende tale telefonice)
Notificare SMS:
Când este conectată la aplicație, dacă funcția memento SMS este activată, brățara de fitness va vibra la primirea unui mesaj text.
Alte memento:
Când este conectată la aplicație, dacă această funcție este activată, brățara de fitness va vibra și va afișa conținutul primit de la aplicații precum WeChat, QQ, Facebook etc. De asemenea, poți vizualiza ultimele trei mesaje înregistrate în meniul de informații circular. Aplicația necesită permisiune pentru accesarea notificărilor sistemului. Brățara poate afișa 20-40 de cuvinte.

Alte funcții:

Setarea vibrațiilor poate fi activată și dezactivată. Brățara de fitness va vibra pentru a te atenționa asupra apelurilor, mesajelor și altor memento-uri. Dacă vibrarea este dezactivată, brățara de fitness doar va afișa un memento pe ecran fără vibrare, pentru a evita deranjarea.

Sfaturi pentru utilizatorii de Android:

Când utilizezi funcția memento, asigură-te că permiți „FitPro" să ruleze în fundal. Se recomandă să adaugi aplicația „FitPro" la gestionarea drepturilor și să acorzi toate permisiunile necesare.

(Setarea alarmei)
Când brățara este conectată la aplicație, se pot seta până la 8 alarme. După setarea alarmelor, acestea vor fi sincronizate cu brățara de fitness. Alarmele offline sunt acceptate, ceea ce înseamnă că brățara de fitness îți va afișa uneori în continuare mementouri, chiar dacă aplicația nu este conectată.

(Găsirea brățării de fitness)
Când brățara este conectată, dă clic pe opțiunea „Căsește-mi brățara de fitness" și brățara de fitness va vibra pentru a te ajuta să o localizezi.

(Fotografie la distanță)
Când este brățara este conectată, poți utiliza brățara sau aplicația pentru a accesa interfața camerei la distanță. Prin scuturarea sau întoarcerea încheieturii mâinii sau prin atingerea brățării de fitness, aceasta va face automat o fotografie după o numărătoare inversă de 5 secunde. Acordă aplicației permisiunea de accesare a albumului foto pentru a-ți salva fotografiile.

(Memento activ)
Rămâi activ de-a lungul zilei cu caracteristica noastră Memento activ. Poți activa această funcție și seta intervalul pentru memento, pentru a te asigura că ai pauze regulate de la statul pe scaun.

(Modul Nu deranja)
Activează modul Nu deranja. Poți seta perioda de timp Nu deranja. În timpul perioadei de timp setate, brățara de fitness nu va primi niciun mesaj de notificare, în așa fel încât să te poți concentra asupra activităților tale.

(Resetare dispozitiv)
Această caracteristică va restabili setările inițiale ale brățării fitness și va șterge toate datele, inclusiv contoarele de pași.

(Eliminare dispozitiv)
Această caracteristică va șterge datele și parametrii de bază ai dispozitivului

Vă rugăm să rețineți - Toate produsele pot fi modificate fără nicio notificare. Ne asumăm răspunderea pentru erorile și omisiunile din manual.

TOATE DREPTURILE REZERVATE. DREPTURI DE PROPRIETATE DENVER A/S

denver.eu

Echipamentele electrice și electronice și bateriile incluse conțin materiale, componente și substanțe care pot fi periculoase pentru sănătatea dumneavoastră și pentru mediu, dacă deșeurile (echipamente electrice și electronice și baterii scoase din uz) nu sunt manipulate corect.

Echipamentele electrice și electronice și bateriile sunt marcate cu simbolul tomberonului de gunoi tăiat. Acest simbol semnifică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere, ci trebuie eliminate separat.

În calitate de utilizator final, este important să trimiteți bateriile uzate la unitatea adecvată și desemnată. În acest fel, vă asigurați că bateriile sunt reciclate în conformitate cu legislația și nu vor dăuna mediului.

Toate orașele au stabilit puncte de colectare, unde echipamentele electrice și electronice și bateriile pot fi trimise gratuit la stațiile de reciclare și la alte locuri de colectare sau pot fi colectate de la gospodării. Informații suplimentare sunt disponibile la departamentul tehnic din orașul dvs.

Prin prezenta, Denver A/S declară că echipamentul radio de tip BFH-147MK2 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: denver.eu și apoi faceți clic pe PICTOGRAMA de căutare din partea de sus a site-ului web. Scrieți numărul modelului: BFH-147MK2. Acum intrați pe pagina produsului, iar directiva RED se găsește la secțiunea descărcărilor descărcări.

Cama frecvenței de operare: 2402 - 2480 MHz
Putere maximă de lucru: 0.081 W
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 23 01 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to: **support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to: **contact.hq@denver.eu**

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Hoogoorddreef 15, 1101 BC
1101 BC Maarden
The Netherlands

Phone: **0900 1497622**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augusta y Louis Lumiere, nº 23 - nave 6
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 900 948 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1220 240 294**
E-Mail: **denver.service@sumfuel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
86316 Friedberg

Phone: **+49 821 319 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Hotline
Para-Tec GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(für TV & Mobilfunkfreies/contra Bildschirmboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 319 369 49**
E-Mail: **denver@fairfirma.at**

Austria
Lutf Premium Service GmbH
Haschhofstrasse 1
4020 Linz

Phone: **+43 1 904 3585**
E-Mail: **denver@lutfservice.at**

Poland
Lutnikowski Poland sp. z o.o.

ul. Czeskochowska 140
42-200 Kyllin

Phone: **42 75 33 292**
E-Mail: **denver-service@lutnikowski.pl**

Codziny pracy: 8 - 16 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to: support@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

PAP