denver

BFH-147KMK2

24/09/2024

Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за пръв път и ги запазете за бъдеща справка.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го далеч от деца.
2. Предупреждение: Продуктът включва литиево-полимерна батерия.
3. Дръжте продукта далеч от деца и домашни животни, за да се избегне дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температурна функционалността на продукта може да бъде нарушена.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически компоненти може да доведе до токов удар. Ремонт или обслужване трябва да се извършва само от квалифициран персонал.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Отстранете фитнес гривната в случай на пропукване или излагане на твърде висока топлина от продукта, за да избегнете изгаряния или обриви.
8. Безжичната Bluetooth технология работи в диапазон от 10 m (30 фута). Максималното комуникационно разстояние може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитно оборудване.
9. Използването от Bluetooth устройството микровълни могат да окажат влияние върху работата на електронни медицински устройства.

Ръководство за употреба на смарт гривна

Поставяне

Регулирайте каишката, като поставите катарамата в съответния отвор и след това заключайте катарамата. Уверете се, че сензорът е в контакт с кожата на китката.

Зареждане на фитнес гривната

Преди да използвате за първи път, се уверете, че фитнес гривната е заредена достатъчно. Ако устройството не се включва нормално, свалете каишката и го заредете със зарядното. Фитнес гривната ще се включи автоматично.

Инсталиране на приложението за телефон

За да инсталирате приложението FITPRO на телефона, можете да сканирате QR кода или да влезете в App Store, отъждете да го изтеглите и инсталирате.

FITPRO

Android/iOS

Системни изисквания:

Android 5.0 или следващи версии, iOS 9.0 или следващи версии, поддръжка на Bluetooth 4.0

Свързване на устройството

За първоначална настройка трябва да свържете гривната с приложението с цел калибриране. Името на фитнес гривната е BFH-147. След като свържете успешно, фитнес гривната автоматично ще синхронизира часа.

- Отворете приложението Fit Pro на телефона, стартирайте сканиране за устройства и след това изберете опцията за свързване на устройството.
- След като сдвоите успешно, приложението ще запази Bluetooth адреса на фитнес гривната. Независимо дали приложението е отворено или работи във фонов режим, то автоматично ще търси и ще се свързва с фитнес гривната.
- Мобилен телефон с Android: Уверете се, че приложението работи във фонов режим и че в системните настройки на мобилния телефон са дадени всички необходими разрешения, като работа във фонов режим и достъп до информацията за контактите.

Зареждане на устройството:

Стъпка едно: Издърпайте каишката

Тази операция трябва да се извършва от възрастен. Издърпайте каишката от страната на катарамата. Преди да зарядите, проверете дали сте свалили от правилната страна. Когато батерията е напълно изтощена, трябва да оставите устройството да се зарежда за минимум 5 минути, преди да го включите.

Стъпка две:
Включете фитнес гривната в USB порта и проверете статуса на зареждане на екрана.

Описание на функциите на фитнес гривната

- За да включите устройството, натиснете и задръжте функционалния бутон за повече от 3 секунди.
- В интерфейса за Bluetooth адрес натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да изключите фитнес гривната. Натиснете еднократно, за да излезете от страницата за изключване.
- Нулиране на фитнес гривната: Таи функция изчиства от фитнес гривната всички данни, включително броя на крачките.
- Натиснете функционалния бутон еднократно, докато устройството е включено, за да активирате екрана.
- Ако в продължение на 5 секунди не извършвате операция, екранът автоматично ще се деактивира.

Интерфейс на часовника

След като синхронизирате телефона, фитнес гривната автоматично ще калибрира часа.

Натиснете и задръжте за 2 секунди в интерфейса за режим на готовност, за да превключите между 24-часов и 12-часов формат на часовника. (следене на крачките)

Брой крачки

Фитнес гривната брои крачките, които изминавате всеки ден. Носете гривната, за да регистрирате текущите крачки в реално време.

Разстояние

Фитнес гривната изчислява изминатото разстояние въз основа на броя на крачките.

Брой калории

Изчислява изгорените калории въз основа на стъпките и съдържания ритъм. След като се намирате в интерфейса на теста за съдържен ритъм за няколко секунди, можете да видите текущите резултати от теста за съдържен ритъм. За да използвате тази функция, гривната трябва да поддържа сензор за съдържен ритъм.

Спортен режим

(Режим на бягане)
В този режим можете да следите и регистрирате изгорените калории и продължителността на тренировката с бягане.
(Режим на скачане на въже)
В този режим можете да следите и регистрирате изгорените калории и продължителността на тренировката със скачане на въже.
(Режим на коремни преси)
В този режим можете да следите и регистрирате изгорените калории и продължителността на тренировката с коремни преси.
(Режим на сън)
Когато заспите, фитнес гривната автоматично превключва в режим на следене на сън. Тя може да отчита дълбок сън, лек сън и периоди на събуждане през нощта, за да измерим качеството на сън. Данните за съня могат да бъдат разглеждани само чрез приложението.
Забележка: Следването на съня започва в 10 часа вечерта, когато носите фитнес гривната, докато спите.

Информационен режим

Когато фитнес гривната получи няколко известия, можете да отворите тези режим, за да разгледате последните три записани съобщения.

Функции и настройки на приложението

(Лична информация)
След като влезете в приложението, задайте своите лични данни. В Settings → Personal Information (Настройки → Лична информация) можете да зададете пол, възраст, височина и тегло.
Можете също да зададете дневна цел за брой крачки, за да следите ежедневните си резултати.

(Насочени известия)
Входящо обаждане:
Когато е свързана с приложението и ако функцията за предупреждение при обаждане е активирана, при получаване на обаждане гривната вибрира и показва името или номера на лицето, което се обажда. (Приложението изисква разрешение да чете адресната книга на телефона)
Известие за SMS:
Когато е свързана с приложението и ако функцията за предупреждение за SMS е активирана, при получаване на текстово съобщение фитнес гривната вибрира.
Други известия:
Когато е свързана с приложението и ако таи функция е активирана, фитнес гривната вибрира и показва съдържанието, получено от други приложения, като например WeChat, QQ, Facebook и др. Можете също да видите последните три съобщения в информационния режим на гривната. Приложението изисква разрешение за достъп до системните известия. Фитнес гривната може да показва 20-40 думи.

Други функции:
Настройката за вибрация може да бъде включена или изключена. Фитнес гривната вибрира, за да предупреди за получени обаждания, съобщения и други известия. Ако вибрацията е деактивирана, фитнес гривната показва известието само на екрана, без да вибрира и да Ви безпокои.

Съвети за потребители на Android:
Когато изпозвате функцията за известия, трябва да разрешите на FitPro да работи във фонов режим. Препоръчва се да добавите FitPro към управление на правата и да дадете всички необходими разрешения.

(Настройка на алармата)
Когато гривната е свързана с приложението, могат да бъдат зададени до 8 аларми. След задаване на алармите, те ще бъдат синхронизирани с фитнес гривната. Поддържат се офлайн аларми, което означава, че фитнес гривната ще активира алармата в зададения час, дори и да не е свързана с приложението.

(Намиране на гривната)
Когато е свързана, натиснете опцията „Find my fitness band" (Открий моята фитнес гривна) и гривната ще започне да вибрира, за да можете да я намерите по-лесно.

(Дистанционна фотография)
Когато е свързана, можете да използвате гривната или приложението, за да да влезете в интерфейса за дистанционно управление на камерата. Като разтърсите, завъртите китката или натиснете фитнес гривната, тя автоматично ще заснеме снимка след обратно отброяване на 5 секунди. Необходимо е да дадете на приложението разрешение за достъп до фото албума, за да може да запазва снимките.

(Напомняне за активност)
Поддържайте добро ниво на активност през деня с нашата функция за напомняне за активност. Можете да активирате тази функция и да зададете интервал за известия, който да Ви напомня редовно да се ставате и да се раздвижвате.

(Режим „Не ме безпокойте")
Можете да включите режим "Не ме безпокойте". Можете да зададете продължителност на режима „Не ме безпокойте". По време на зададения период фитнес гривната няма да получава известия и напомняния, за да можете да се концентрирате върху работата си.

(Нулиране на устройството)
Таи функция възстановява оригиналните настройки на фитнес гривната и изтрива всички данни, включително броя крачки.

(Премахване на устройството)
Таи функция изтрива всички данни и основните параметри на устройството

Обърнете внимание - Всички продукти са предмет на промяна без предизвестие. Не гарантираме , че в ръководството няма грешки или пропуски.

COPYRIGHT DENVER A/S, ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

denver
denver.eu

Електрическото и електронното оборудване (EEO) и евентуално батериите съдържат материали, компоненти и вещества, които да бъдат опасни за вашето здраве и за околната среда, ако отпадъчният материал (излязлото електрическо и електронно оборудване и батерии) не се обработва правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символ на задраскано кошче на отпадъци. Този символ означава, че електрическо и електронно оборудване и батерии не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци, но трябва да се изпращат отделно.
Важно е, като краен потребител, да доставите употребените батерии до подходящото и определено за целта съоръжение. По този начин ще се уверите, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.
Всички градове имат установени събирателни пунктове, където всяко едно електрическо и електронно оборудване и батерии могат да се предоставят безплатно в рециклиращи станции и други места за поставяне или да се съберат от домакинствата. За допълнителна информация може да се обърнете към местната градска управа.
С настоящото, Denver A/S декларира, че типът радиообурдване BFH-147MK2 отговаря на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията на ЕС за съответствие е наличен на следния интернет адрес: denver.eu и след това щракнете върху УРСНАТА за търсене и търсете в полето за търсене номера на модела BFH-147MK2. След това влезте на страницата на продукта и можете да намерите декларацията RED в изтегляния/други изтегляния.
Работен честотен обхват: 2402-2480 MHz
Максимална изходна мощност: 0,081 W
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Дания
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 23 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
support.dk@denver.eu

For technical questions, please write to
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Hoogoorddreef 15, 1101 BC
Zuid-VE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 3697633**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Rambla Acquatella y Louis Lumiere, nº 23 - nave 3
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 900 948 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1220 260 284**
E-Mail: **denver.portugal@outlook.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 370 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Postanschrift:
Postfach 10 01 61
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
93083 Niederhaset

(für TV & Mobilfunkgeräte/Computer/Babymonitore, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 370 369 49**
E-Mail: **denver.de@fitfirm.eu**

Austria
Lof Premium Service GmbH
Theodorichstrasse 1
5020 Salzburg

Phone: **+43 1 996 3585**
E-Mail: **denver.at@fitfirm.eu**

Poland
LuthoImpex Poland sp. z o.o.

ul. Czeczotkowska 1c0
62-300 Kalisz

Phone: **62 75 33 202**
E-Mail: **denver-service@lithoimpex.pl**

Czynny pracy: 8 – 16 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
support@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP