



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Gartenpumpe 7000 L/H

Best.-Nr. 3406230



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Gartenpumpe. Das Produkt ist zum Pumpen von klarem, frischem, nicht trinkbarem Wasser vorgesehen. Das Produkt ist für Anwendungen wie Gartenbewässerung, den Betrieb von Rasensprengern und das Fördern von Wasser (z. B. aus Teichen, Bächen oder Brunnen) vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt niemals zum Pumpen von brennbaren, explosiven oder gasförmigen Flüssigkeiten.

Wichtig:

Beachten Sie die Temperatur der geförderten Flüssigkeit: max. +35 °C

Wichtig:

Produkt: Schutzart (IPX4)

- Das Produkt ist gegen leichte Wasserspritzer aus allen Richtungen geschützt.
- Tauchen Sie das Produkt nicht unter und bringen Sie es nicht in Bereiche, in denen sich Wasser ansammelt.
- Das Produkt sollte an einem geschützten Ort installiert werden.

Stecker: Der Stecker ist nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt und sollte an ein wetterfestes Steckdosengehäuse angeschlossen werden.

Das Produkt ist nur für den Privatgebrauch vorgesehen.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.



WARNUNG! Gefahr von Schnittverletzungen. Halten Sie Ihre Hände und Finger stets von der Laufradschaufel fern.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Zuerst lesen!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränktem physischem, sensorischem oder geistigem Leistungsvermögen oder einem Mangel an Erfahrung

und Fachkenntnis verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen.

- Kinder dürfen mit diesem Produkt nicht spielen.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wasser kann in Verbindung mit Elektrizität zu tödlichen Stromschlägen führen. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, muss die Stromversorgung des Geräts (der Pumpe) über einen Trenntransformator oder über eine Stromversorgung erfolgen, die mit einem FI-Schutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA ausgestattet ist.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromversorgung, bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Um Gefahren jeglicher Art zu vermeiden, darf ein beschädigtes Netzkabel nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Dieses Produkt ist nicht gegen Auswirkungen von Frost geschützt und darf bei frostigen Wetterbedingungen nicht im Freien stehen.
- Schließen Sie den Netzstecker des Produkts nur an eine Netzsteckdose an, die durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) gesichert ist, der einen Nennfehlerstrom von maximal 30 mA zulässt.
- In Österreich darf das Produkt in der Nähe von Schwimmbecken und Gartenteichen nur dann betrieben werden, wenn zusätzlich zum Fehlerstromschutzschalter ein geeigneter ÖVE-geprüfter Sicherheitstrenntrafo vorgeschaltet wird.
- Die Pumpe darf nicht verwendet werden, wenn sich Personen oder Haustiere im Wasser befinden.

5.2 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.3 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.4 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.5 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.6 Netzkabel




Verändern oder reparieren Sie keine Komponenten der Stromversorgung, einschließlich Netzstecker, Netzkabel und Netzteile. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Der Netzstecker darf niemals mit feuchten Händen an die Netzsteckdose angeschlossen oder von dieser getrennt werden.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Netzsteckdose zu trennen. Ziehen Sie ihn stets mit den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt wird.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte.
- Nehmen Sie auch keine Änderungen daran vor. Wenn Sie dies nicht beachten, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.
- Sollte das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, berühren Sie es nicht.
 - Schalten Sie zuerst die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose.
 - Nehmen Sie das Produkt unter keinen Umständen mit einem beschädigten Netzkabel in Betrieb.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer vom Hersteller beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder sich in ihnen verfangen kann. Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

6 Produktübersicht

Hinweis:

Diese Abbildung dient nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann leicht abweichen.



- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Ablassventil | 2 Schutzkappe |
| 3 Eingang: Sauganschluss | 4 Einfüllventil |
| 5 Schutzkappe | 6 Ausgang: Druckanschluss |
| 7 Tragegriff | 8 Motorgehäuse |
| 9 EIN(I)/AUS(0)-Schalter | 10 Montagepunkt |

7 Installationsort



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Stellen Sie das Produkt nicht im Wasser oder in überschwemmungsgefährdeten Bereichen auf.

Hinweis:

Es wird empfohlen, einen Vorfilter und eine Saugvorrichtung zu verwenden, die aus einem Saugschlauch, einem Saugkorb und einem Rückschlagventil besteht. Somit verhindern Sie eine Beschädigung der Pumpe durch Steine und andere feste Fremdkörper.

- Installieren Sie die Pumpe auf einer flachen, ebenen und stabilen Oberfläche. Verwenden Sie gegebenenfalls die Montagepunkte, um die Pumpe zu befestigen.
- Das Produkt sollte nur in aufrechter Position installiert werden.
- Das Produkt ist nur für feste Installationen geeignet und muss über die Befestigungspunkte des Sockels an der Oberfläche befestigt werden.
- Sorgen Sie rund um die Pumpe für den nötigen Platz zur Wärmeabfuhr, für Inspektionen und Wartungsarbeiten.

8 Tipps zur Installation und zum Anschluss



Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen qualifizierten Fachmann, wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie ein Pumpensystem richtig installieren.

- Beachten Sie gegebenenfalls die in den „Technischen Daten“ angegebenen Einschränkungen für Saug- und Druckleitungen.
- Befestigen Sie die Pumpe an den Montagepunkten.
- Die Saugleitung der Pumpe muss größer sein als die Druckleitung.
- Die Druckleitung muss dem maximalen Pumpendruck standhalten können.
- Verwenden Sie Dichtungsband an Gewindeanschlüssen, um Wasserundichtigkeiten zu vermeiden. Tragen Sie das Dichtungsband nur dünn auf, da eine übermäßige Verwendung zu Rissen in den Anschlüssen führen kann.
- Ziehen Sie die Verbindungen nicht zu fest an, um Schäden an den Fittings zu vermeiden.
- Das Gewicht der Leitung muss anderweitig und nicht durch die Pumpe getragen werden.
- Hohe Saughöhen oder lange Saugleitungen benötigen möglicherweise zusätzliche Arbeitszeit und können die Leistung beeinträchtigen.
- Wenn das Wasser Sand oder Schmutz enthält, installieren Sie einen Vorfilter, um ein Verstopfen der Pumpe und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
- Installieren Sie ein Wassereinlassventil oder ein Rückschlagventil an der Saugleitung der Pumpe, um zu verhindern, dass sie sich nach dem Verwenden entleert.
- Bringen Sie den Wassereinlass tief genug an, um das Ansaugen von Luft zu vermeiden, wenn der Wasserstand sinkt.

9 Erstmals Verwenden der Pumpe

Nach dem Anschließen der Pumpe an das Wassersystem füllen Sie dieses mit Wasser und lassen Sie die Pumpe laufen, um die Luft herauszudrücken.

1. Schrauben Sie das Füllventil im Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie es.
2. Füllen Sie die Pumpe vollständig mit Wasser. Warten Sie einige Augenblicke, damit sich das Wasser setzen kann, und füllen Sie dann erneut Wasser ein.
3. Setzen Sie das Füllventil wieder ein.
4. Öffnen Sie die Druckleitung (Wasserhahn oder Düse), damit während des Einlassvorgangs Luft entweichen kann.
5. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.
6. Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position I bringen.
7. Sobald Wasser aus dem Wasserhahn oder der Düse austritt, schließen Sie diese.
8. Warten Sie, bis die Pumpe Druck im System aufgebaut hat, bis der Abschaltdruck die Pumpe ausschaltet.

→ Die Pumpe ist nun betriebsbereit.

10 Verwenden des Produkts

Nach dem Einschalten läuft die Pumpe. Wenn Sie die Druckseite schließen, baut sich im Wassersystem ein Gegendruck auf, der die Pumpe abschaltet.

1. Schließen Sie den Netzstecker an die Stromversorgung an.
2. Schalten Sie die Pumpe ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position I bringen.
3. Schalten Sie die Pumpe aus, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position 0 bringen.
4. Wenn Sie die Pumpe für längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.

11 Beseitigung von Verstopfungen

Sie können versuchen, Verstopfungen zu beseitigen, indem Sie Wasser durch das System pressen.



! **WARNUNG**

Gefahr eines elektrischen Schlags!

Trennen Sie das Produkt immer von der Stromversorgung, bevor Sie es anschließen, abklemmen, reinigen oder Fehler suchen.

- 1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- 2. Schließen Sie die Druckleitung an die Wasserleitung an.
- 3. Entfernen Sie den Ansaugschlauch.
- 4. Öffnen Sie die Wasserleitung und lassen Sie die Pumpe mehrmals für jeweils ca. 2 Sekunden laufen.

12 Außerbetriebnahme

Wichtig:

Wenn die Pumpe für längere Zeit nicht benutzt wird oder Frostgefahr besteht, entleeren Sie sie vollständig und lassen Sie sie trocknen.

- 1. Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.
- 2. Öffnen Sie das Ablassventil und lassen Sie das gesamte Wasser ablaufen.
- 3. Trennen Sie alle Schläuche vom Produkt und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- 4. Bewahren Sie die Pumpe in einem frostsicheren, trockenen Raum auf.

13 Reinigung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- 1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- 2. Reinigen Sie das Produkt mit einem faserfreien Tuch.

14 Wartung

- Die Pumpe ist wartungsfrei. Öffnen Sie das Gehäuse der Pumpe nicht.
- Falls die Pumpe beschädigt ist, muss sie zu einer spezialisierten Werkstatt gebracht werden.

15 Fehlersuche

Die Pumpe startet nicht.

Mögliche Ursache(n)	Vorgeschlagene Lösung
Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Überprüfen Sie die Stromversorgung.
Der Übertemperaturschutz wurde ausgelöst.	1. (Falls vorhanden) Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter in die Position OFF. 2. Trennen Sie die Pumpe von der Stromversorgung. 3. Suchen Sie nach der Ursache der Überhitzung. 4. Setzen Sie den Übertemperaturschutz zurück, indem Sie die Pumpe min. 30 Minuten abkühlen lassen. 5. Starten Sie die Pumpe neu.
Der Trockenlaufschutz ist aktiviert	Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Wassersystem befindet.

Das Fördervolumen zu gering oder es wird kein Wasser gepumpt

Mögliche Ursache(n)	Vorgeschlagene Lösung
Verunreinigtes Wasser.	Vorfilter reinigen.
Saugschlauch/Vorfilter verstopft.	Saugschlauch mit Wasser spülen. Vorfilter reinigen (falls zutreffend).
Saugschlauch beschädigt.	Saugschlauch ersetzen.
Saugschlauchmaterial zu weich/dünn.	Stärkeren/festeren Saugschlauch verwenden.
Luft in der Pumpe.	Füllen Sie das Produkt über die Wassereinfüllöffnung mit Wasser.
Saugschlauch nicht tief genug im Wasser.	Saugventil muss wenigstens 10 cm unter der Wasseroberfläche liegen.
Saugschlauchanschluss nicht abgedichtet.	Saugschlauchanschluss mit Dichtungsband abdichten.

16 Konformitätserklärung (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien, Normen und/oder Vorschriften übereinstimmt (übereinstimmen).

Modellnummer: JGP-JH-110062BN / JGP110062BN (Best.-Nr. 3406231)

Modellnummer: JGP-2JH-110063 / JGP110063INOX (Best.-Nr. 3406230)

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 62233:2008

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE-Kennzeichnung auf dem Produkt

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

17 Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.


18 Technische Daten

18.1 Allgemein

Betriebsspannung.....	230 V/AC, 50 Hz
Nennleistung.....	1100 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Ansaugleitung.....	Innendurchmesser Ø: min. 25 mm
Überhitzungsschutz.....	Ja (145 °C)
Trockenlaufschutz	Ja
Überlastschutz.....	Ja
Geräuschpegel	70 dB(A)
Netzkabel.....	H07RN-F 3G 1,00 mm²
Länge des Netzkabels	1 m
Körnung.....	max. 1 mm
Arbeitsdruck.....	0 - 4,8 bar
Durchflussmenge.....	Qmax. 7000 l/h
Wassertemperatur	max.: +35 °C
Geförderte Flüssigkeit	Klares, nicht salzhaltiges, frisches, nicht trinkbares Wasser
Förderhöhe.....	max. 48 m
Ansaughöhe	max. 8 m
Eingang: Sauganschluss.....	G1 (1") 30,3 mm (Innendurchmesser)
Ausgang: Druckanschluss.....	G1 (1") 30,3 mm (Innendurchmesser)

Betriebs-/Lagerbedingungen 0 bis +35 °C
Abmessungen (L x B x H)..... 365 x 220 x 230 mm
Gewicht..... 8,3 kg

18.2 Leistungstabelle





TOOLCRAFT

Operating Instructions

Garden Pump 7000 L/H

Item no: 3406230



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a garden pump. The product is intended to pump clear, fresh, non-potable water. The product is intended for uses including irrigating gardens, operating lawn sprinklers, and drawing water (e.g., from ponds, streams, or wells).

Never use the product to pump inflammable, explosive, gasified liquids.

Important:

Observe the pumped liquid temperature: max. +35 °C

Important:

Product: Ingress protection rating (IPX4)

- The product is protected from light water splashes from all directions.
- Do not submerge or place in areas where water accumulates.
- The product should be installed in a sheltered location.

Plug: The plug is not protected against ingress and should be connected to a weather-proof socket enclosure.

The product is designed for private use only.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.



WARNING! Risk of cutting. Keep hands and fingers away from impeller blade.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Read first!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Water in combination with electricity can result in fatal electric shocks. To reduce the risk of electric shock, power to the appliance (pump) must be supplied through an isolating transformer or through a power supply that is equipped with a residual current device (RCD) having a rated residual current not exceeding 30 mA.
- Always disconnect the product from the power supply before assembling, disassembling or cleaning.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- This product is not protected against the effects of freezing and shall not be left outside during freezing weather conditions.
- Only connect the mains plug to a mains outlet protected by a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
- In Austria, the product may be operated in the vicinity of swimming pools and garden ponds only if a suitable ÖVE-tested safety isolating transformer is connected upstream in addition to the ground fault circuit interrupter.
- The pump must not be used when people or pets are in the water.

5.2 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.3 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.4 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from direct sunlight.

5.5 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.6 Mains cable



Do not modify or repair mains supply components including mains plugs, mains cables, and power supplies. Do not use damaged components. Risk of death by electric shock!


- The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
- Never plug in or unplug the mains plug when your hands are wet.
- Never pull the mains plug from the socket by pulling at the cable. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period of time.

- Disconnect the mains plug from the mains socket in thunderstorms for reasons of safety.
- Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or put under mechanical stress.
- Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or cold.
- Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. A damaged mains cable can cause a deadly electric shock.
- Do not touch the mains cable if it is damaged.
 - First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket.
 - Never use the product if the mains cable is damaged.
- A damaged mains cable may only be replaced by the manufacturer, a workshop commissioned by the manufacturer or a similarly qualified person, so as to prevent any danger.
- Ensure that cables are not pinched, kinked or damaged by sharp edges.
- Always lay cables so that nobody can trip over or become entangled in them. This poses a risk of injury.

6 Product overview

Note:

This image is for reference only. The actual product may differ slightly.



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Drain valve | 2 Protective cap |
| 3 Inlet: suction port | 4 Fill valve |
| 5 Protective cap | 6 Outlet: pressure port |
| 7 Carry handle | 8 Motor cover |
| 9 ON(I)/OFF(0) switch | 10 Mounting point |

7 Installation location



! WARNING

Risk of electric shock!

Never locate the product in water or areas prone to flooding.

Note:

It is recommended to use a pre-filter and suction equipment consisting of a suction hose, a suction strainer and a non-return valve. This will prevent damage to the pump from stones and other solid foreign objects.

- Install the pump on a flat, level, stable, surface. If available, use the mounting points to secure the pump.
- The product should only be installed in an upright position.
- The product is only suitable for fixed installations and must be fastened to the surface via the base mounting points.
- Provide the necessary space around the pump for heat dissipation, inspections and servicing.

8 Installation and connection tips



If in doubt about how to install a pump system correctly, contact a qualified professional.

- If given, observe the constraints on suction and pressure pipes given in the 'Technical data'.
- Secure the pump at the mounting points.
- The pump suction line must be larger than the pressure line.
- The pressure line must be able to withstand the maximum pump pressure.

- Use sealing tape on threaded connections to prevent water leaks. Apply sealing tape lightly as the excessive use of tape can crack connections.
- Do not over-tighten connections to prevent damage to fittings.
- The pipe weight should be supported independently and not by the pump.
- High suction lifts or long suction lines might need extra time and can impact performance.
- If the water contains sand or debris, install a pre-filter to avoid pump clogging and damage.
- Install a water inlet valve or non-return valve on the pump suction line to prevent it from emptying after use.
- Position the water inlet deep enough to avoid air intake when water levels drop.

9 Running the pump for the first time

After connecting the pump to the water system, fill the water system with water and run the pump to drive air out.

1. Unscrew the fill valve in a clockwise direction and remove it.
2. Fill the pump completely with water. Wait for a few moments to let the water settle and then refill again.
3. Reinstall the fill valve.
4. Open the pressure pipeline (faucet or nozzle) to allow air to escape during the intake process.
5. Connect the mains cable to the power supply.
6. Switch the pump on by moving the ON/OFF switch to the position I.
7. As soon as water comes out of the faucet or nozzle, close it.
8. Wait for the pump to build up pressure in the system until the cutoff pressure switches the pump off.

→ The pump is ready for operation.

10 Operating the pump

After you switch on the pump, the pump runs. If you close the pressure side, back pressure builds up in the water system that shuts the pump off.

1. Connect the mains plug to a mains power supply.
2. Switch the pump on by moving the ON/OFF switch to the position I.
3. Switch the pump off by moving the ON/OFF switch to the position 0.
4. If you do not use the pump for longer periods of time, disconnect the mains cable from the power supply.

11 Clearing blockages

You can try to clear any blockages by forcing water through the system.



! WARNING

Risk of electric shock!

Always disconnect the product from the mains power supply before connection, disconnection, cleaning, or troubleshooting.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Connect the pressure line to the water line.
3. Remove the intake hose.
4. Open the water line and run the pump several times for approx. 2 seconds each time.

12 Removal from service

Important:

If the pump is not going to be used for a long time or there is risk of frost, empty it completely and allow it to dry.

1. Disconnect the mains cable from the power supply.
2. Open the drain valve and let all the water drain out.
3. Disconnect all hoses from the product and air dry.
4. Store the pump in a frost-protected and dry room.

13 Cleaning

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Clean the product with a fibre-free cloth.

14 Maintenance

- The pump is maintenance-free. Do not open the pump housing.
- If the pump is damaged, take it to a specialist workshop.

15 Troubleshooting

The pump does not start

Possible cause	Suggested solution
Power supply is interrupted.	Check the power supply.
Overtemperature protection was triggered.	1. (If available) Switch the on/off switch into the OFF position. 2. Disconnect pump from power supply. 3. Find the cause of overheating. 4. To reset the overheat protection, let the pump cool down for min. 30 minutes. 5. Restart the pump.
Dry run protection is activated	Check if there is water in the water system.

Conveyed volume is too low or no water is pumped

Possible cause	Suggested solution
Contaminated water.	Clean pre-filter.
Suction hose/pre-filter clogged.	Rinse suction hose with water. Clean the pre-filter (if applicable) .
Suction hose damaged.	Replace suction hose.
Suction hose material too soft/ thin.	Use stiffer/thicker suction hose.
Air inside the pump.	Fill the product with water through the water filler opening.
Suction hose not deep enough in the water.	Suction valve must be at least 10 cm below the water surface.
Suction port not sealed.	Seal suction port with sealing tape.

16 Declaration of Conformity (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau hereby declares that this product is (are) in conformity with following directives, norms and/or regulations.

Model number: JGP-JH-110062BN / JGP110062BN (Item no. 3406231)

Model number: JGP-2JH-110063 / JGP110063INOX (Item no. 3406230)

MD directive 2006/42/EC

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 62233:2008

EMC directive 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

RoHS directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE marking on product

Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:

www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

17 Disposal

 This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of. It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.


18 Technical data

18.1 General

Operating voltage 230 V/AC, 50 Hz

Rated power	1100 W
Protection class	I
Ingress protection	IPX4
Suction pipe	Inner diameter Ø: min. 25 mm
Overheat protection	Yes (145 °C)
Dry run protection	Yes
Overload protection	Yes
Noise level	70 dB(A)
Power cable	H07RN-F 3G 1.00 mm²
Power cable length	1 m
Grain size	max. 1 mm
Work pressure	0 - 4.8 bar
Flow rate	Qmax. 7000 l/h
Water temperature	max.: +35 °C
Pumped fluid	Clear, non-saline, fresh, non-potable water
Discharge head	max. 48 m
Suction height	max. 8 m
Inlet: suction connection	G1 (1") 30.3 mm (inner)
Outlet: pressure connection	G1 (1") 30.3 mm (inner)
Operating / storage conditions	0 to +35 °C
Dimensions (L x W x H)	365 x 220 x 230 mm
Weight	8.3 kg

18.2 Performance chart



This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.
This publication reflects the technical status at the time of printing.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3406230_V1_1025__mh_en 9007201622643467-2 I2/O1 en



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Pompe d'arrosage 7000 L/H

N° de commande 3406230



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est une pompe d'arrosage. Elle est destinée à pomper de l'eau claire, fraîche et non potable. Le produit est destiné à des applications telles que l'arrosage des jardins, la propulsion des arroseurs de pelouse et le pompage de l'eau (par exemple dans des étangs, des ruisseaux ou des puits).

Il est strictement interdit d'utiliser le produit pour pomper des liquides inflammables, explosifs ou gazéifiés.

Important:

Veuillez à respecter la température recommandée du liquide pompé : +35 °C max.

Important:

Produit : Indice de protection (IPX4)

- Le produit est protégé contre les légères projections d'eau provenant de tous les sens.
- Évitez de l'immerger ou de le placer dans des endroits exposés à l'accumulation d'eau.
- Le produit doit être installé dans un endroit abrité.

Fiche : La fiche n'étant pas équipée d'une protection contre les infiltrations, elle doit par conséquent être connectée à un boîtier de prise de courant résistant aux intempéries.

Le produit est conçu pour un usage privé uniquement.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, des chocs électriques, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.



AVERTISSEMENT ! Risque de coupure. Gardez vos mains et vos doigts éloignés de la pale d'hélice.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Lisez d'abord!

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient

surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par les utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.
- L'eau combinée à l'électricité peut provoquer des chocs électriques mortels. Pour réduire le risque de choc électrique, l'alimentation de l'appareil (pompe) doit être assurée par un transformateur d'isolement ou par une alimentation électrique équipée d'un dispositif à courant résiduel (RCD) dont le courant résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA.
- Débranchez toujours le produit avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être seulement remplacé par le fabricant, un atelier autorisé par le fabricant ou une personne tout autant qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas équipé d'une protection contre le gel et ne doit donc pas être laissé à l'extérieur par temps de gel.
- Ne branchez la fiche secteur que sur une prise secteur protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA.
- En Autriche, l'appareil ne peut être utilisé à proximité de piscines et d'étangs de jardin que si un transformateur de sécurité approprié, testé par l'ÖVE, est connecté en amont en plus du disjoncteur différentiel.
- Il est déconseillé d'utiliser la pompe en présence de personnes ou d'animaux dans l'eau.

5.2 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.3 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.4 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.5 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5.6 Câble d'alimentation électrique




Ne modifiez pas et ne réparez pas les composantes de l'alimentation secteur, notamment les prises secteur, les câbles secteur et les alimentations. N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Risque d'électrocution mortelle !

- La prise secteur doit être située près de l'appareil et facilement accessible.
- N'effectuez jamais des opérations de branchement/débranchement avec les mains mouillées.
- Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant. Enlevez la fiche de la prise de courant en la tenant bien par les prises de préhension.
- Débranchez la fiche secteur de la prise de courant si vous n'utilisez pas le produit sur une longue période.
- Pour des raisons de sécurité, débranchez la fiche secteur de la prise électrique lors d'orages.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique ne soit pas coincé, plié, endommagé par des bords tranchants ou soumis à des contraintes mécaniques.
- Évitez les changements thermiques excessifs dus à la chaleur ou au froid extrêmes du câble d'alimentation électrique.
- Ne modifiez jamais le câble d'alimentation électrique. Autrement le câble d'alimentation électrique peut être endommagé. Un câble d'alimentation électrique endommagé peut causer une électrocution mortelle.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation électrique s'il est endommagé.
 - D'abord, coupez l'alimentation de la prise secteur (par exemple, par l'intermédiaire du disjoncteur qui l'alimente), puis débranchez avec précaution la fiche de la prise de courant.
 - Il est interdit d'utiliser le produit si le câble d'alimentation électrique est endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être seulement remplacé par le fabricant, un atelier autorisé par le fabricant ou une personne tout autant qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que les câbles ne sont pas pincés, ni pliés, ni endommagés par des bords tranchants.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher ou se coincer dessus. Ceci présente un risque de blessures.

6 Aperçu du produit

Remarque:

Cette image est fournie à titre de référence uniquement. Le produit réel peut être légèrement différent.



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Vanne de vidange | 2 Cache de protection |
| 3 Entrée : orifice d'aspiration | 4 Vanne de remplissage |
| 5 Cache de protection | 6 Sortie : orifice de pression |
| 7 Poignée de transport | 8 Cache moteur |
| 9 Interrupteur MARCHE (I)/ARRÊT (0) | 10 Point de montage |

7 Lieu d'installation



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

N'installez jamais le produit dans l'eau ou dans des zones inondables.

Remarque:

Il est recommandé d'utiliser un préfiltre et un équipement d'aspiration équipé d'un tuyau d'aspiration, d'une crépine d'aspiration et d'un clapet anti-retour. Cela évitera que des pierres ou d'autres corps étrangers solides n'endommagent la pompe.

- Installez la pompe sur une surface plane, horizontale et stable. Le cas échéant, utilisez les points de fixation pour maintenir la pompe.
- Le produit ne doit être installé qu'en position verticale.
- Le produit ne convient qu'aux installations fixes et doit être fixé à la surface par les points de montage de la base.
- Prévoyez l'espace nécessaire à proximité de la pompe pour la dissipation de la chaleur, les inspections et l'entretien.

8 Conseils d'installation et de raccordement



En cas de doute sur la manière d'installer correctement un système de pompe, veuillez contacter un professionnel qualifié.

- Le cas échéant, respectez les contraintes relatives aux tuyaux d'aspiration et de refoulement indiquées dans les « Caractéristiques techniques ».
- Fixez la pompe aux points de montage.
- La conduite d'aspiration de la pompe doit être plus grande que la conduite de pression.
- La conduite sous pression doit pouvoir supporter la pression maximale de la pompe.
- Utilisez du ruban d'étanchéité sur les raccords filetés pour éviter les fuites d'eau. Appliquez le ruban d'étanchéité avec parcimonie, car une utilisation excessive peut fissurer les raccords.
- Ne serrez pas trop les raccords pour éviter de les endommager.
- Le poids de la conduite doit être supporté indépendamment et non par la pompe.
- Des hauteurs d'aspiration élevées ou de longues conduites d'aspiration peuvent nécessiter plus de temps et avoir un impact sur les performances.
- Si l'eau contient du sable ou des débris, installez un préfiltre pour éviter le colmatage et l'endommagement de la pompe.
- Installez une vanne d'entrée d'eau ou un clapet anti-retour sur la conduite d'aspiration de la pompe pour éviter qu'elle ne se vide après utilisation.
- Positionnez cette vanne à une profondeur suffisante pour éviter toute entrée d'air en cas d'abaissement du niveau d'eau.

9 Première mise en marche de la pompe

Après avoir raccordé la pompe au système d'alimentation en eau, remplissez ce dernier d'eau et faites-la fonctionner pour expulser l'air.

- Dévissez la vanne de remplissage en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la.
- Remplissez complètement la pompe avec de l'eau. Attendez quelques instants pour laisser l'eau se stabiliser, puis remplissez à nouveau.
- Réinstallez la vanne de remplissage.
- Ouvrez la conduite sous pression (robinet ou buse) pour permettre à l'air de s'échapper pendant le processus d'admission.
- Branchez le câble d'alimentation à l'alimentation électrique.
- Mettez la pompe en marche en basculant le commutateur marche/arrêt sur I.
- Fermez le robinet ou la buse dès que l'eau sort.
- Attendez que la pression augmente dans le système jusqu'à ce que la pompe s'arrête à la pression de coupure.

→ La pompe est prête à fonctionner.

10 Fonctionnement de la pompe

Une fois que vous avez mis la pompe en marche, celle-ci fonctionne. Si vous fermez le côté pression, une contre-pression s'accumule dans le système d'eau, ce qui arrête la pompe.

- Branchez la fiche secteur sur une source d'alimentation électrique.
- Mettez la pompe en marche en basculant le commutateur marche/arrêt sur I.
- Éteignez la pompe en basculant le commutateur marche/arrêt sur 0.
- Si vous ne comptez pas utiliser la pompe pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

11 Élimination des blocages

Vous pouvez essayer d'éliminer les blocages éventuels en faisant passer de l'eau dans le système.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique !

Débranchez toujours le produit de l'alimentation secteur avant de le monter, de le démonter, de le nettoyer ou de le dépanner.

- Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- Raccordez la conduite de pression à la conduite d'eau.
- Retirez le tuyau d'aspiration.
- Ouvrez la conduite d'eau et faites fonctionner la pompe plusieurs fois pendant environ 2 secondes à chaque fois.

12 Mise hors service

Important:

Si la pompe n'est pas utilisée pendant une longue période ou en cas de risque de gel, videz-la complètement et laissez-la sécher.

- 1. Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation électrique.
- 2. Ouvrez la vanne de vidange et laissez toute l'eau s'écouler.
- 3. Débranchez tous les tuyaux du produit et laissez-les sécher à l'air libre.
- 4. Rangez la pompe dans un endroit sec et à l'abri du gel.

13 Nettoyage

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- 1. Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- 2. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sans fibres.

14 Entretien

- La pompe ne nécessite aucun entretien. N'ouvrez pas le corps de la pompe.
- Si la pompe est endommagée, confiez-la à un atelier spécialisé.

15 Dépannage

La pompe ne démarre pas

Causes possibles	Solution suggérée
L'alimentation électrique est coupée.	Contrôlez l'alimentation électrique.
La protection contre la surchauffe s'est déclenchée	1. (Le cas échéant) Réglez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF. 2. Débranchez la pompe de l'alimentation électrique. 3. Recherchez la cause de la surchauffe. 4. Pour réinitialiser la protection contre la surchauffe, laissez la pompe refroidir pendant au moins 30 minutes. 5. Redémarrez la pompe.
La protection contre le fonctionnement à sec est activée	Vérifiez s'il y a de l'eau dans le système d'alimentation en eau.

Le volume transporté est trop faible ou le pompage d'eau est inexistant.

Causes possibles	Solution suggérée
Eau contaminée.	Nettoyez le pré-filtre.
Tuyau d'aspiration/préfiltre bouché.	Rincez le tuyau d'aspiration à l'eau. Nettoyez le pré-filtre (le cas échéant).
Tuyau d'aspiration endommagé.	Remplacez le tuyau d'aspiration.
Le tuyau d'aspiration est trop souple/fin.	Utilisez un tuyau d'aspiration plus rigide/épais.
Air à l'intérieur de la pompe.	Remplissez le produit d'eau par l'orifice de remplissage.
Le tuyau d'aspiration n'est pas assez profond dans l'eau.	La vanne d'aspiration doit se trouver à au moins 10 cm sous la surface de l'eau.
L'orifice d'aspiration n'est pas étanche.	Scellez l'orifice d'aspiration avec du ruban adhésif.

16 Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau déclare par la présente que ce produit est conforme aux directives, normes et/ou réglementations suivantes.

Numéro de modèle : JGP-JH-110062BN / JGP110062BN (N° de commande 3406231)

Numéro de modèle : JGP-2JH-110063 / JGP110063INOX (N° de commande 3406230)

Directive Machines 2006/42/CE

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 62233:2008

Directive CEM 2014/30/UE

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

Directive RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE

Marquage CE sur le produit

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via le lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro d'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

17 Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

- Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :
- à nos filiales Conrad
 - dans les centres de collecte créés par Conrad
 - dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)


L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

18 Caractéristiques techniques

18.1 Généralités	
Tension de fonctionnement	230 V/CA, 50 Hz
Puissance nominale	1100 W
Classe de protection.....	I
Protection contre les infiltrations.....	IPX4
Tuyau d'aspiration	Diamètre intérieur Ø: 25 mm min.
Protection contre la surchauffe.....	Oui (145 °C)
Protection contre la marche à sec..	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Niveau sonore	70 dB(A)
Câble d'alimentation	H07RN-F 3G 1,00 mm²
Longueur du câble d'alimentation...	1 m
Granulométrie.....	1 mm max.
Pression de fonctionnement.....	0 à 4,8 bars
Débit	Qmax. 7000 l/h
Température de l'eau	Max. : +35 °C
Fluide pompé.....	Eau claire, non salée, fraîche et non potable
Tête de décharge	48 m max.
Hauteur d'aspiration	8 m max.
Entrée : raccord d'aspiration.....	G1 (1") 30,3 mm (intérieur)
Sortie : raccord de pression.....	G1 (1") 30,3 mm (intérieur)
Conditions de fonctionnement / de stockage	0 à +35 °C
Dimensions (L x L x H)	365 x 220 x 230 mm
Poids.....	8,3 kg

18.2 Tableau des performances





TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Tuinpomp 7000 L/U

Bestelnr.: 3406230



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een tuinpomp. Dit product is bedoeld voor het verpompen van helder, zoet, niet-drinkbaar water. Dit product is bedoeld voor onder andere het besproeien van tuinen, het gebruik van gazon sproeiers en het oppompen van water (b.v. uit vijvers, beken of waterputten).

Gebruik het product nooit om ontvlambare, explosieve of vergaste vloeistoffen te verpompen.

Belangrijk:

Houd rekening met de verpompte vloeistoftemperatuur: max. +35 °C

Belangrijk:

Product: Beschermingsgraad (IPX4)

- Het product is beschermd tegen licht spatwater uit alle richtingen.
- Niet onderdompelen of op plekken plaatsen waar zich water verzamelt.
- Het product moet op een beschutte plek worden geïnstalleerd.

Stekker: De stekker is niet beschermd tegen het binnendringen van stof en water en dient te worden aangesloten op een weerbestendige stopcontactbehuizing.

Het product is alleen bestemd voor privé gebruik.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



WAARSCHUWING! Risico op snijwonden. Houd handen en vingers uit de buurt van het waaiersblad.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Eerst lezen!

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies

hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen.

- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht worden gehouden.
- Water in combinatie met elektriciteit kan leiden tot fatale elektrische schokken. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet de stroomvoorziening naar het apparaat (pomp) worden geleverd via een scheidingstransformator of via een voeding voorzien van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van niet meer dan 30 mA.
- Ontkoppel het product altijd van de stroomvoorziening voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit product is niet beschermd tegen de gevolgen van bevriezing en mag niet buiten blijven staan bij vriesend weer.
- Sluit de netstekker alleen aan op een stopcontact dat is beveiligd door een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale bedrijfsreststroom van niet meer dan 30 mA.
- In Oostenrijk mag het product alleen in de buurt van zwembaden en tuinvijvers worden gebruikt indien behalve de aardlekschakelaar stroomopwaarts een geschikte, OVE-geteste veiligheidstransformator is aangesloten.
- De pomp mag niet worden gebruikt als zich mensen of huisdieren in het water bevinden.

5.2 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.4 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.6 Stroomkabel




Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Het stopcontact dient zich in de buurt van het apparaat te bevinden en goed toegankelijk te zijn.
- U mag nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker altijd aan de daarvoor bestemde grepen uit het stopcontact.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Haal de stekker bij onweer om veiligheidsredenen uit het stopcontact.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast.
- Vermijd overmatige thermische belasting op het netsnoer door te grote hitte of koude.
- Verander het netsnoer niet. Anders kan het netsnoer worden beschadigd. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
- Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont.
 - Onderbreek eerst de spanning van het betreffende stopcontact (bijvoorbeeld d.m.v. de zekeringsautomaat) en trek dan voorzichtig de stekker uit het stopcontact.
 - Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
- Een beschadigde stroomkabel mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden afgekneld, geknikt of beschadigd door scherpe randen.
- Leg kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Er bestaat risico op verwondingen.

6 Productoverzicht

Opmerking:

Deze afbeelding dient slechts ter referentie. Het daadwerkelijke product kan ietwat verschillen.



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 Aftapklep | 2 Beschermkap |
| 3 Invoer: aanzuigpoort | 4 Vulventiel |
| 5 Beschermkap | 6 Uitlaat: perspoort |
| 7 Draaghandgreep | 8 Motorafdekking |
| 9 AAN(I)/UIT(0)-schakelaar | 10 Bevestigingspunt |

7 Installatieplek



WAARSCHUWING

Risico op een elektrische schok!

Plaats het product nooit in water of op plekken die neigen te overstromen.

Opmerking:

Het wordt aanbevolen om een voorfilter en aanzuiginrichting te gebruiken, bestaande uit een aanzuigslang, een aanzuigzeef en een terugslagklep. Dit voorkomt schade aan de pomp door stenen en andere vaste vreemde voorwerpen.

- Installeer de pomp op een vlakke, waterpasse, stabiele ondergrond. Gebruik indien beschikbaar de bevestigingspunten om de pomp vast te zetten.
- Het product mag alleen rechtopstaand worden geïnstalleerd.

- Het product is alleen geschikt voor vaste installaties en moet via de montagepunten in de basis aan de ondergrond worden bevestigd.
- Zorg voor de nodige ruimte rondom de pomp voor warmteafvoer, inspecties en onderhoud.

8 Tips voor installatie en aansluiting



Als u twijfelt over de juiste installatie van een pompsysteem, neem dan contact op met een gekwalificeerde vakman.

- Houd dan rekening met de beperkingen voor zuig- en drukleidingen zoals vermeld in de 'Technische gegevens' indien die zijn opgegeven.
- Bevestig de pomp op de bevestigingspunten.
- De aanzuigleiding van de pomp moet groter zijn dan de drukleiding.
- De drukleiding moet bestand zijn tegen de maximale pompdruk.
- Gebruik afdichtingstape op de schroefdraadverbindingen om waterlekage te voorkomen. Breng de afdichtingstape dun aan, want overmatig gebruik van de tape kan de verbindingen doen barsten.
- Draai de verbindingen niet te vast aan om schade aan de fittingen te voorkomen.
- Het gewicht van de leiding moet onafhankelijk worden ondersteund en niet door de pomp.
- Hoge aanzuighoogtes of lange aanzuigleidingen hebben mogelijk extra tijd nodig en kunnen de prestaties verslechteren.
- Als het water zand of vuil bevat, installeer dan een voorfilter om verstopping en schade aan de pomp te voorkomen.
- Installeer een waterinvoerklep of terugslagklep op de aanzuigleiding van de pomp om te voorkomen dat deze na gebruik leegloopt.
- Plaats de waterinvoer diep genoeg om aanzuiging van lucht te voorkomen als het waterpeil daalt.

9 De pomp voor de eerste keer gebruiken

Nadat u de pomp op het watersysteem hebt aangesloten, vult u het watersysteem met water en laat u de pomp draaien om de lucht eruit te verdrijven.

1. Draai de vulklep rechtsom los en verwijder deze.
2. Vul de pomp volledig met water. Wacht even tot het water is weggezakt en vul de pomp vervolgens nogmaals.
3. Plaats de vulklep terug.
4. Open de drukleiding (kraan of mondstuk) om lucht te laten ontsnappen tijdens het aanzuigen.
5. Verbind het netsnoer met de stroomvoorziening.
6. Schakel de pomp in door de AAN-/UITschakelaar in stand I te zetten.
7. Zodra er water uit de kraan of het mondstuk komt, sluit u deze.
8. Wacht tot de pomp druk in het systeem heeft opgebouwd totdat de uitschakeldruk de pomp uitschakelt.

→ De pomp is nu klaar voor gebruik.

10 De pomp bedienen

Nadat u de pomp hebt ingeschakeld, gaat deze draaien. Als u de drukzijde afsluit, ontstaat er tegendruk in het watersysteem, waardoor de pomp wordt uitgeschakeld.

1. Sluit de netstekker aan op de netvoeding.
2. Schakel de pomp in door de AAN-/UITschakelaar in stand I te zetten.
3. Schakel de pomp uit door de AAN-/UITschakelaar in stand 0 te zetten.
4. Als u de pomp gedurende langere tijd niet gebruikt, ontkoppel dan het netsnoer van de stroomvoorziening.

11 Verstoppingen elimineren

U kunt proberen eventuele verstoppingen te verhelpen door water door het systeem te forceren.



WAARSCHUWING

Risico op een elektrische schok!

Koppel het product altijd los van de stroomvoorziening voordat u deze aansluit, loskoppelt, schoonmaakt of repareert.

1. Koppel het product los van de stroomvoorziening.
2. Sluit de drukleiding aan op de waterleiding.
3. Verwijder de invoerslang.
4. Open de waterleiding en laat de pomp meerdere keren draaien, telkens gedurende ongeveer 2 seconden.

12 Buiten bedrijf stellen

Belangrijk:

Als de pomp langere tijd niet zal worden gebruikt of als er kans is op vorst, zorg er dan voor de pomp volledig te legen en laat deze drogen.

- 1. Koppel de voedingskabel los van de stroomvoorziening.
- 2. Open de aftapklep en laat al het water weglopen.
- 3. Koppel alle slang los van het product en laat deze aan de lucht drogen.
- 4. Bewaar de pomp in een vorstvrije en droge ruimte.

13 Reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- 1. Koppel het product los van de voeding.
- 2. Reinig het product met een pluisvrije doek.

14 Onderhoud

- De pomp is onderhoudsvrij. Open het pomphuis niet.
- Als de pomp beschadigd is, breng hem dan naar een gespecialiseerde werkplaats.

15 Probleemoplossing

De pomp start niet

Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
De stroomvoorziening is onderbroken.	Controleer de stroomvoorziening.
Overtemperatuurbeveiliging is geactiveerd.	1. (Indien beschikbaar) Zet de aan-/uitschakelaar in de UIT-positie. 2. Ontkoppel de pomp van de stroomvoorziening. 3. Zoek de oorzaak van de oververhitting. 4. Om de oververhittingsbeveiliging te resetten, moet u de pomp min. 30 minuten laten afkoelen. 5. Start de pomp opnieuw.
Droogloopbeveiliging is geactiveerd	Controleer of er water in het watersysteem zit.

Het verpompte volume is te weinig of er wordt geen water verpompt

Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
Water is verontreinigd.	Maak de voorfilter schoon.
De aanzuigslang/voorfilter is verstopt.	Spoel de aanzuigslang schoon met water. Reinig de voorfilter (indien aanwezig).
Beschadigde aanzuigslang.	Vervang de aanzuigslang.
Materiaal van de aanzuigslang is te zacht/dun.	Gebruik een stijvere/dikkere aanzuigslang.
Lucht binnenin de pomp.	Vul het product met water via de watervulopening.
Zuigslang bevindt zich niet diep genoeg in het water.	De aanzuigklep moet zich ten minste 10 cm onder het wateroppervlak bevinden.
Aanzuigpoort is niet afgedicht.	Dicht de aanzuigpoort af met afdichtingstape.

16 Conformiteitsverklaring (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de volgende richtlijnen, normen en/of voorschriften.

Modelnummer: JGP-JH-110062BN / JGP110062BN (Bestelnr. 3406231)

Modelnummer: JGP-2JH-110063 / JGP110063INOX (Bestelnr. 3406230)

MRL-richtlijn 2006/42/EG

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 62233:2008

EMC-richtlijn 2014/30/EU

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021

RoHS-richtlijn 2011/65/EU + 2015/863/EU

CE-markering op product

De volledige tekst van de EG-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het bestelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

17 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

18 Technische gegevens

18.1 Algemeen

Bedrijfsspanning.....	230 V/AC, 50 Hz
Nominaal vermogen	1100 W
Beschermingsklasse.....	I
Beschermingsgraad.....	IPX4
Aanzuigpijp	Binnendiameter Ø: min. 25 mm
Oververhittingsbeveiliging	Ja (145°C)
Droogloopbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging.....	Ja
Geluidsniveau.....	70 dB(A)
Voedingskabel	H07RN-F 3G 1,00 mm²
Lengte voedingskabel.....	1 m
Korrelgrootte.....	max. 1 mm
Bedrijfsdruk.....	0 - 4,8 bar
Doorstroomsnelheid	Qmax. 7000 l/u
Watertemperatuur.....	max.: +35 °C
Verpompte vloeistof.....	Helder, niet-zout, zoet, niet-drinkbaar water
Uitlaathoogte	max. 48 m
Aanzuighoogte.....	max. 8 m
Invoer: aanzuigpoort.....	G1 (1") 30,3 mm (binnen)
Uitvoer: drukpoort.....	G1 (1") 30,3 mm (binnen)
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	0 tot +35 °C
Afmetingen (L x B x H)	365 x 220 x 230 mm
Gewicht.....	8.3 kg

18.2 Prestatieoverzicht

