USER MANUAL

Oclip — USB-C Charging Cable

Table 1: Specifications

COOL WHITE	
CCT: 5700-6500K CRI: 70	
HIGH	
300 lumens	60 min.
MEDIUM	
100 lumens	180 min.
LOW	
10 lumens	600 min.
NIGHT LIGHT	
1.5 lumens	30h
RED LIGHT	
1 lumens	3h

1050mAh	0.8lbs	IP65	1.5m
Battery	Weight	Water Resistance	Drop Protection

6.4"(W)*1.96"(D)*2.96"(H)	203g/7.05oz
(L) 5.9"(W)*2.95"(H)*0.95in	(Including Battery)

Operating Temperature: 0-40°C

Storage Temperature: -20-60°C

Note: Do not use and/or charge at temperatures outside the above specified range. Operation or storage outside the above specified temperature range may affect the results of this product.

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25m
Input	5V/1A
Charging Time	About 1.5 hours

Figure 1
Product overview

On/Off Button
Battery Level Indicator
Magnetic Base
Clip
High Performance LED
Lanyard Hole
Type-C Charging Port

Figure 2
Charge

Red: Charging
Green: Charging Completed

Figure 3
On/Off

Press
OFF
ON

Figure 4
Lockout / Unlock

Press and hold
> 1 sec
> 2 sec

Figure 5
Moonlight mode

Press and hold
1 to 2 sec
Moonlight

Figure 6
Change brightness level (White light mode only)

Press and hold
Moonlight
Low
High

Figure 7
Strobe mode

Triple press
Strobe

Figure 8
Red light mode

Double press
Red Light

Figure 9
Switch between red and white light mode

Double press
White Light
Red Light

Figure 10
Change red light mode

Press and hold
>0.5 sec
>2.5 sec
Red light
Red light blink

Figure 11
Beacon mode

Triple press
Beacon

Figure 12
Battery indicator

GREEN: 60–100%
ORANGE: 30–60%
RED: 5–30%

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 07
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 11
(PL) Polska 14
(DE) Deutsch 16
(HU) Magyarország 19
(RU) Русский 21
(ES) Español 24
(RO) Românesc 27
(UA) Ukrainian 29
(JP) 日本語 32
(KR) 한국어 34
(TH) ไทย 36
(FR) Français 38
(IT) Italiano 41
(SK) Slovenskýjazyk 43
(PT) Português 46

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specification, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Operating instructions below:
3.1 Charge, see Figure 2.
3.2 On/Off, see Figure 3.
Press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be memorized.
3.3 Lockout / Unlock, see Figure 4.
Press and hold the button and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The red light will flash 3 times to indicate it's in lockout mode. Press and hold the button and hold the side switch for about 2 seconds to unlock the lockout mode. The red light will flash 3 times to indicate it's unlocked. To unlock, if continue holding the side switch for over one second, all the moonlight mode is on again.
3.4 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or one click on side pulsador para encender la luz de luna.
3.5 Change brightness level (White light mode only), see Figure 6.
In the white light mode, long press the button to change brightness level. There are 3 levels of brightness: low, medium, and high, and change in the order of Low > Medium > High > Low. Release the button to select the desired brightness level. Moonlight mode are not included in this cycle).
3.6 Strobe mode, see Figure 7.
To turn Strobe on, quickly press the button three times to enter into the light. To exit it, Press and hold to turn off Strobe.
3.7 Red light mode, see Figure 8.
While the light is on or off, double press to enter red light mode. The previous mode will be memorized. Double press the button again to exit red light mode.
3.8 Switch between red and white light mode, see Figure 9.
When the light is on, double press to enter red light mode. Double press the button again to switch between red light mode and white light mode.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.
1. Produktspesifikasjon, se tabell 1 og tabell 2.
2. Produktoversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning nedenfor:
3.1 Lading, se figur 2.
3.2 På/Av, se figur 3.
Trykk på knappen slår lyset av og på. Den aktive modusen lagres når enheten slås av. Ståndar og Mode Light Beacon kan ikke lagres).
3.3 Låsfunksjon, se figur 4.
Når lyset er av, trykk og hold sidebryteren i ca. 2 sekunder for å få tilgang til Barnesikre. Lyset går inn i rødmodusbrannsikre og slår seg deretter av for å indikere at den er låst. Trykk og hold sidebryteren i ca. 2 sekunder for å låse opp. Lyset blinker rødt 3 ganger for å indikere at den er låst opp. Hvis du fortsetter å holde sidebryteren inne i mer enn ett sekund så låses alle modusene opp.
3.4 Månemodusmodus, se figur 5.
For å aktivere Månelys-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer enn ett sidebryteren. Tilgjengelig for å aktivere Månelys-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer enn ett sidebryteren.
3.5 Endre lysnivå (kun hvit lys-modus), se figur 6.
I hvit lys-modus, trykk og hold knappen for å endre lysnivåene. Tilgjengelige nivåer er lav, medium og høy, og bytter i rekkefølgen Lav > Medium > Høy > Lav. Slipp knappen for å velge ønsket lysnivå. Månelys-modus er ikke inkludert i denne syklusen).
3.6 Strobe-modus, se figur 7.
For å slå på Strobe, trykk raskt på knappen tre ganger for å slå på lyset. For å slå av Strobe, trykk og hold for å slå av Strobe.
3.7 Rødt lysmodus, se figur 8.
Trykk på knappen to ganger for å aktivere den røde funksjonen, enten lyset er på eller av. Når lyset slås på igjen, husker enheten den siste aktive lysmodusen du brukte. Trykk to ganger på knappen for å bytte mellom rødt og hvitt lysmodus.
3.8 Endre status for rødt og hvitt lys, se figur 9.
Trykk to ganger på knappen for å bytte mellom rødt og hvitt lysmodus.

Oclip er ikke ansvarlig for skader som følge av bruk av produktet på en måte som ikke er i samsvar med denne håndboken, inkludert, men ikke begrenset til bruk av produktet med den anbefalte ladekabelen.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordlista, se tabell 3.
1. Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2.
2. Produktöversikt, se figur 1.
3. Bruksanvisning nedan:
3.1 Laddning, se figur 2.
3.2 På/Av, se figur 3.
Tryck på knappen för att slå på och av. Det aktiva läget kommer att sparas när enheten stängs av. (Stativ och Mode Light Beacon kan inte lagras).
3.3 Barnsäkring, se figur 4.
När lampan är tänd, tryck och håll in sidobrytaren i ca 2 sekunder för att komma åt Barnsäkringen. Lampan går först in i rödmodusbrandsäkra och stängs sedan av för att indikera att den är låst. Tryck och håll in sidobrytaren i ca 2 sekunder för att låsa upp. Lampan blinkar rött 3 gånger för att indikera att den är upplåst. Om du fortsätter att hålla sidobrytaren inne i mer än en sekund är alla lägen upplåsta.
3.4 Månmodusläge, se figur 5.
För att aktivera Månljus-läget, tryck och håll knappen i 1 sekund eller mer än en sidobrytaren. Tillgängligt för att aktivera Månljus-läget, tryck och håll knappen i 1 sekund eller mer än en sidobrytaren.
3.5 Ändra ljusnivå (endast vitt ljus-läge), se figur 6.
I vitt ljus-läge, tryck och håll knappen för att ändra ljusnivåerna. Tillgängliga nivåer är låg, medium och hög, och växlar i ordningen Låg > Medium > Hög > Låg. Släpp knappen för att välja önskad ljusnivå. Månljus-läget ingår inte i denna cykel).
3.6 Blinkande läge, se figur 7.
För att slå på Blinkande läge, tryck snabbt på knappen tre gånger för att gå in i läget. För att avsluta det, tryck och håll in för att stänga av Blinkande läge.
3.7 Rött ljusläge, se figur 8.
Tryck på knappen två gånger för att växla till rött ljusläge, oavsett om lampan är på eller av. När lampan slås på igen kommer den att komma ihåg det senast använda ljusläget som du använde. Tryck på knappen två gånger för att växla mellan rött och vitt ljusläge.
3.8 Växla mellan rött och vitt ljusläge, se figur 9.
När lampan är tänd, tryck och håll in sidobrytaren i ca 2 sekunder för att växla till rött ljusläge. Tryck på knappen två gånger för att växla mellan rött ljusläge och vitt ljusläge.

Oclip ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att produkten används på ett sätt som inte överensstämmer med denna bruksanvisning, inklusive men inte begränsat till användning av produkten som inte överensstämmer med den rekommenderade laddningskabeln.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenlijst, zie tabel 3.
1. Productspecificatie, zie tabel 1 en Tabel 2.
2. Productoverzicht, zie figuur 1.
3. Gebruiksaanwijzing hieronder:
3.1 Bevrijder de isolatietabs, zie figuur 2.
3.2 In-/uitschakelen, zie figuur 3.
Druk op de knop in drukken gaat de lamp aan en uit. De laatst gebruikte modus wordt opgeslagen wanneer het wordt uitgeschakeld. (Stand en White Light Beacon modus worden niet opgeslagen).
3.3 Kinderbeveiliging / Ontgrendelen, zie figuur 4.
Wanneer het licht uit is, houdt u de zijschakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om de kinderbeveiligingsmodus te openen (het licht gaat eerst in de rode veiligheidsmodus en schakelt dan uit om aan te geven dat kinderbeveiliging is ingeschakeld). Houd de zijschakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om te ontgrendelen. Het licht gaat eerst 3 keer rood knipperen om aan te geven dat het is ontgrendeld. Als u de zijschakelaar langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, worden alle maanlichtmodi weer ingeschakeld.
3.4 Maanlichtmodus, zie figuur 5.
Om de maanlichtmodus te activeren, houdt u de knop 1 seconde of langer ingedrukt of drukt u eenmaal op de zijschakelaar.
3.5 Helderheidsniveau wijzigen (alleen witlichtmodus), zie figuur 6.
Houd in de witlichtmodus de knop ingedrukt om de helderheid te wijzigen. De volgorde begint met de hoogste helderheid en gaat dan naar beneden: Laag -> Gemiddeld -> Hoog -> Laag.Selecteer de gewenste helderheid door de knop los te laten. (Maanlicht-lage modus is niet inbegrepen).
3.6 Stroboscoop, zie figuur 7.
Om de Strobe in te schakelen, drukt u snel driemaal op de knop om het licht in te schakelen. Om het te verlaten, drukt u op de knop ingedrukt om de Strobe uit te schakelen.
3.7 Schakel tussen rood en wit licht modus, zie figuur 8.
Wanneer het product is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de knop om de rode lichtmodus in te schakelen wat rood licht ontvouwt, dat de laatst gebruikte modus onthoudt. Druk op het tweede knop ingedrukt om de rode lichtmodus te verlaten.
3.8 Schakel tussen rood en wit licht modus, zie figuur 9.
Wanneer het product is ingeschakeld, drukt u tweemaal op de knop om de rode lichtmodus in te schakelen. Druk op het tweede knop ingedrukt om te schakelen tussen rood licht modus en wit licht modus.

Oclip is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het product op een manier die niet in overeenstemming is met deze handleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van het product met de aanbevolen oplaadkabel.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz tabelę: 3
1. Specyfikacja produktu, zobacz tabelę: 1 i tabelę: 2
2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.
3. Instrukcje obsługi poniżej:
3.1 Ładowanie, patrz rysunek 2.
3.2 Włączanie/wyłączanie, patrz rysunek 3.
Naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza światło. Aktywny tryb jest zapamiętywany po wyłączeniu urządzenia (Stroboskop Światło biegnie światła biegnie mapy, zostać zapamiętani).
3.3 Blokada/odblokowanie, patrz rysunek 4.
Aby zablokować przycisk gdy latarka jest wyłączona, naciśnij przycisk i trzymaj, dopóki 2 sekundy aż światło w trybie Monitor zgłosi czerwony i zgaśnie. Gdy latarka jest zablokowana wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie przez kilka sekund czerwonego światła w trybie blokady. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk, dopóki 2 sekundy aż światło zgłosi zielone i zgaśnie. Wszystkie tryby, w tym Moonlight.
3.4 Moonlight, zobacz rysunek 5.
Aby włączyć tryb Moonlight, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę lub naciśnij bocznego przycisku.
3.5 Tryb stroboskopowy, patrz rysunek 7.
Aby włączyć stroboskop, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć stroboskop.
3.6 Tryb czerwonego światła, patrz rysunek 8.
Aby włączyć stroboskop, szybko naciśnij przycisk trzy lub więcej razy, kiedy światło jest wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć stroboskop.
3.7 Przełączanie między trybem czerwonego i białego światła, patrz rysunek 9.
Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby włączyć tryb czerwonego światła. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć tryb czerwonego światła na tryb białego światła.
3.8 Tryb latarni, patrz rysunek 11.
Naciśnij przycisk trzykrotnie, aby włączyć tryb latarni. Naciśnij przycisk trzykrotnie, aby wyłączyć tryb latarni.

Oclip nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z użytkowania produktu w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi, w tym między innymi z użytkowaniem produktu z zalecanym kablem do ładowania.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3.
1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2.
2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.
3. Bedienungsanleitung:
3.1 Entfernen der Isolierlaschen, siehe Abbildung 2.
3.2 Ein-/Ausschalten, siehe Abbildung 3.
Durch Drücken der Taste wird das Licht ein- und ausgeschaltet. Der aktive Modus wird beim Ausschalten gespeichert (Stroboskop und weißes Signalfeuer werden nicht gespeichert).
3.3 Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 4.
Zum Sperren im ausgeschalteten Zustand der Schalter 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sperrmodus aufzurufen. Zum Entsperren die Schalter gedrückt halten und 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Sperrmodus zu verlassen.
3.4 Mondlicht-Modus, siehe Abbildung 5.
Um ausgeschaltetes Licht den Mondlicht-Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang oder drücken Sie einmal den Schalter.
3.5 Helligkeit ändern (nur weißes Licht), siehe Abbildung 6.
Um die Helligkeit zu ändern, drücken Sie die Taste lange, während sich das Licht im weißen Modus befindet. Es stehen folgende Helligkeitsstufen zur Verfügung: Niedrig > Mittel > Hoch > Niedrig. Wählen Sie durch Loslassen des Schalters die gewünschte Helligkeitsstufe aus. (Der Mondlicht-Modus wurden separat ausgewählt).
3.6 Stroboskop-Modus, siehe Abbildung 7.
Zum Einschalten des Strobe den Schalter in ausgeschaltetem Zustand dreimal oder häufiger schnell drücken. Drücken oder gedrückt halten, um den Strobe zu beenden.
3.7 Rotlichtmodus, siehe Abbildung 8.
Um den Schalter zum Ein- oder Ausschalten zweimal schnell drücken, um das Licht im zuletzt verwendeten Modus einzuschalten. Zum Ausschalten des Lichts erneut zweimal schnell drücken.
3.8 Wechseln zwischen rotem und weißem Licht, siehe Abbildung 9.
Um den Schalter zum Ein- oder Ausschalten zweimal schnell drücken, um zwischen rotem und weißem Licht zu wechseln.

Oclip ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung des Produkts in einer Weise entstehen, die nicht mit dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Produkts mit dem empfohlenen Ladekabel.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd az 3. táblázatot.
1. A termék műszaki adatai, lásd az 1. és 2. táblázatot.
2. A termék áttekintése, lásd az 1. ábrát.
3. Használati útmutató:
3.1 Töltés, lásd az 2. ábrát.
A gomb megnyomásával a világítás be- és kikapcsolható. Kikapcsoláskor a rendszer elmenti a használt mód (Állvány és Mode Light Beacon mód nem kerül elmentésre).
3.2 Gyermekzár, lásd az 4. ábrát.
A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg hosszan az oldalsó kapcsolót kb. 2 másodpercig a bekapcsolás módba való belépéshez. A készülék 3 alkalommal villogtatja a piros fényt, ezzel jelezve, hogy a gyermekzár be van kapcsolva. Ha a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg hosszan az oldalsó kapcsolót, majd a kapcsolót tartsa lenyomva, és közben nyomja meg hosszan a gombot, akkor a készülék kikapcsolja a gyermekzárat. A készülék 3 alkalommal villogtatja a fehér fényt, ezzel jelezve, hogy a gyermekzár ki van kapcsolva.
3.3 Holdfény bekapcsolása, lásd az 5. ábrát.
Ha a készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg gyorsan a gombot, akkor a készülék bekapcsolja a Holdfény módot.
3.4 Fényerő beállítása (csak fehér fény módban), lásd a 6. ábrát.
Fehér fény módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a fényerő módosításához. A fényerő az alábbi fényerő szintek között változtatható: Alacsony > Közepes > Magas > Alacsony. Engedje el a kívánt fényerő szint beállításához a gombot. (A Holdfény mód nincs benne ebben a ciklusban).
3.5 Villogó mód, lásd a 7. ábrát.
A Strobe bekapcsolásához nyomja meg gyorsan háromszor a gombot, amikor a készülék be van kapcsolva. A Strobe kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
3.6 Piros fény mód, lásd a 8. ábrát.
A készülék bekapcsolt állapotában a piros fény mód aktiválásához, illetve a fehér fény módra való visszakapcsoláshoz, engedje fel, majd a fénye ismét nyomja meg kétszer a gombot. A készülék kikapcsolt állapotában a piros fény mód aktiválásához nyomja meg kétszer a gombot.
3.7 Fehér fény/piros fény módok közötti váltás, lásd az 9. ábrát.
A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg gyorsan kétszer a gombot a piros fény módra való visszakapcsoláshoz. Ha a készülék piros fény módban van, nyomja meg kétszer a gombot a fehér fény módra való visszakapcsoláshoz.
3.8 Lámpa mód, lásd a 11. ábrát.
A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg gyorsan háromszor a gombot a lámpa mód be- és kikapcsolásához.

Az Oclip nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a termék használati útmutatónak nem megfelelő módon történő használatából erednek, beleértve, de nem kizárólagosan a javasolt töltőkábel használatát is.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. Таблицу 3.
1. Спецификация продукта, см. Таблица 1 и Таблица 2.
2. Обзор продукта, см. рис. 1.
3. Инструкции по эксплуатации:
3.1 Удалите изоляционную пленку, см. Рисунок 2.
3.2 Включение/выключение, см. рис. 3.
Нажатие кнопки включает и выключает свет. Последний использованный режим будет сохранен при выключении. (Стенд и Mode Light Beacon режим не могут быть запомнены).
3.3 Блокировка/разблокировка, см. рис. 4.
Чтобы войти в режим блокировки, нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим блокировки. Красный индикатор мигнет 3 раза, чтобы показать, что режим блокировки включен. Нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 2 секунд, чтобы разблокировать. Красный индикатор мигнет 3 раза, чтобы показать, что режим разблокирован. Чтобы разблокировать, если продолжать удерживать боковую кнопку более одной секунды, все режимы лунного света снова включатся.
3.4 Режим лунного света, см. рис. 5.
Чтобы активировать режим лунного света, нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды или нажмите на боковую кнопку один раз.
3.5 Изменение уровня яркости (только в режиме белого света), см. рис. 6.
В режиме белого света нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить уровень яркости. Доступны три уровня яркости: низкий, средний и высокий, они переключаются в следующем порядке: Низкий > Средний > Высокий > Низкий. Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный уровень яркости. (Режим лунного света не включен в этот цикл).
3.6 Режим стробоскопа, см. рис. 7.
Чтобы включить режим стробоскопа, быстро нажмите кнопку три раза, когда свет выключен. Чтобы выключить стробоскоп, нажмите и удерживайте кнопку.
3.7 Переключение между режимами красного и белого света, см. рис. 9.
Чтобы включить режим красного света, дважды быстро нажмите кнопку, когда свет выключен. Чтобы переключиться с красного света на белый, дважды быстро нажмите кнопку, когда включен красный свет.
3.8 Режим маяка, см. рис. 10.
Чтобы включить режим маяка, трижды быстро нажмите кнопку, когда свет выключен. Чтобы выключить режим маяка, трижды быстро нажмите кнопку.

Компания Oclip не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования продукта с нарушением инструкции по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь использованием рекомендованного кабеля для зарядки.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte la especificación del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1.
3. Manual de uso como se indica a continuación:
3.1 Retirar el plástico de aislamiento, consulte la Figura 2.
3.2 Encender/apagar, consulte la Figura 3.
Presione el botón para encender/apagar la lámpara. El modo activo se memorizará cuando se apaga el dispositivo. (El estroboscopio y la baliza de luz blanca no se pueden memorizar).
3.3 Bloqueo/desbloqueo, consulte la Figura 4.
Con la lámpara apagada, mantenga presionado el botón lateral durante unos 2 segundos para acceder a la función Bloqueo. La luz roja parpadeará 3 veces para indicar que está en modo bloqueado. Mantenga presionado el botón lateral durante un segundo y, a continuación, mantenga presionado el botón lateral durante 2 segundos para desbloquear el dispositivo. La luz roja parpadeará 3 veces para indicar que el dispositivo está desbloqueado. Si continúa manteniendo presionado el botón lateral durante más de un segundo, se desbloquearán todos los modos de luz.
3.4 Modo de Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Para activar el modo de luz de luna, mantenga presionado el botón lateral durante un segundo o más, o presione el botón lateral una vez.
3.5 Cambiar el nivel de brillo (solo en modo de luz blanca), consulte la Figura 6.
Mantenga presionado el botón en el modo de luz blanca para cambiar el nivel de brillo. Hay tres niveles de brillo: bajo, medio y alto, y se cambian en el orden Bajo > Medio > Alto > Bajo. Suelte el botón para seleccionar el nivel de brillo deseado. (El modo de luz de luna no está incluido en este ciclo).
3.6 Modo estroboscópico, consulte la Figura 7.
Para encender el estroboscopio, presione rápidamente el botón tres veces en modo luz blanca. Para salir del modo estroboscópico, mantenga presionado el botón.
3.7 Modo luz roja, consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja, ya sea que la luz esté encendida o apagada. Cuando la luz se vuelva a encender, la configuración de luz roja se activará con una sola pulsación para apagarla.
3.8 Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la Figura 9.
Presione el botón dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo esté encendido.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte la especificación del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1.
3. Manual de uso como se indica a continuación:
3.1 Retirar el plástico de aislamiento, consulte la Figura 2.
3.2 Encender/apagar, consulte la Figura 3.
Presione el botón para encender/apagar la lámpara. El modo activo se memorizará cuando se apaga el dispositivo. (El estroboscopio y la baliza de luz blanca no se pueden memorizar).
3.3 Bloqueo/desbloqueo, consulte la Figura 4.
Con la lámpara apagada, mantenga presionado el botón lateral durante unos 2 segundos para acceder a la función Bloqueo. La luz roja parpadeará 3 veces para indicar que está en modo bloqueado. Mantenga presionado el botón lateral durante un segundo y, a continuación, mantenga presionado el botón lateral durante 2 segundos para desbloquear el dispositivo. La luz roja parpadeará 3 veces para indicar que el dispositivo está desbloqueado. Si continúa manteniendo presionado el botón lateral durante más de un segundo, se desbloquearán todos los modos de luz.
3.4 Modo de Luz de Luna, consulte la Figura 5.
Para activar el modo de luz de luna, mantenga presionado el botón lateral durante un segundo o más, o presione el botón lateral una vez.
3.5 Cambiar el nivel de brillo (solo en modo de luz blanca), consulte la Figura 6.
Mantenga presionado el botón en el modo de luz blanca para cambiar el nivel de brillo. Hay tres niveles de brillo: bajo, medio y alto, y se cambian en el orden Bajo > Medio > Alto > Bajo. Suelte el botón para seleccionar el nivel de brillo deseado. (El modo de luz de luna no está incluido en este ciclo).
3.6 Modo estroboscópico, consulte la Figura 7.
Para encender el estroboscopio, presione rápidamente el botón tres veces en modo luz blanca. Para salir del modo estroboscópico, mantenga presionado el botón.
3.7 Modo luz roja, consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja, ya sea que la luz esté encendida o apagada. Cuando la luz se vuelva a encender, la configuración de luz roja se activará con una sola pulsación para apagarla.
3.8 Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la Figura 9.
Presione el botón dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo esté encendido.

(RO) Românesc

Dicționar multi-limbă, vezi Tabelul 3.
1. Specificațiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.
3. Instrucțiuni utilizare:
3.1 Îndepărtați protecția din plastic, vezi Figura 2.
3.2 Pornire/oprire, consultați Figura 3.
Apăsați butonul pentru a porni și opri lumina. Modul activ este memorat când dispozitivul este oprit. (Suportul și Mode Light Beacon nu pot fi memorate).
3.3 Blocare/Deblocare, Consultați Figura 4.
Atunci când lanterna este oprită apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 2 secunde pentru a accesa modul de blocare. Lumina roșie va clipi de 3 ori pentru a indica faptul că este în modul de blocare. Apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de 2 secunde pentru a debloca. Lumina roșie va clipi de 3 ori pentru a indica faptul că este deblocată. Dacă continuați să mențineți apăsat butonul lateral mai mult de o secundă, toate modurile de lumină vor fi deblocate.
3.4 Modul Lumina Lunii, consultați Figura 5.
Pentru a activa modul Lumina Lunii, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă sau mai mult sau apăsați o dată butonul lateral.
3.5 Schimbarea nivelului de luminozitate (numai în modul lumină albă), consultați Figura 6.
În modul lumină albă, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a schimba nivelul de luminozitate. Există trei niveluri de luminozitate: scăzut, mediu și ridicat, și se schimbă în ordinea Scăzut > Mediu > Ridicat > Scăzut. Eliberați butonul pentru a selecta nivelul de luminozitate dorit. (Modul Lumina Lunii nu este inclus în acest ciclu).
3.6 Mod stroboscop, consultați Figura 7.
Pentru a porni Strobe, apăsați rapid butonul de trei ori când lanterna este oprită. Pentru a ieși, Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a opri Strobe.
3.7 Mod lumină roșie, consultați Figura 8.
Apăsați butonul de două ori pentru a porni modul lumină roșie, indiferent dacă lumina este aprinsă sau stinsă. Când lumina se aprinde din nou, va reține ultima modalitate folosită. Apăsați din nou butonul pentru a ieși din modul lumină roșie.
3.8 Comutați între modul de lumină roșie și alb, consultați figura 9.
Apăsați butonul de două ori pentru a comuta între modurile de lumină roșie și albă când dispozitivul este pornit.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблиця 3.
1. Специфікація продукту, див. Таблиця 1 та Таблиця 2.
2. Огляд продукту, див. Малюнок 1.
3. Інструкції з експлуатації нижчевказані:
3.1 Зніміть ізоляційну плівку, див. Малюнок 2.
3.2 Увімкнення/вимкнення, див. Малюнок 3.
Натисніть кнопку, щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик. Активний режим запам'ятовується при вимкненні ліхтарика. (Стенд і Mode Light Beacon режим не можуть бути запам'ятовані).
3.3 Блокування/Розблокування, Див. Малюнок 4.
Щоб увімкнути режим блокування, натисніть і утримуйте бічну кнопку протягом 2 секунд, щоб увійти в режим блокування. Червоний індикатор блимає 3 рази, щоб показати, що режим блокування увімкнено. Натисніть і утримуйте бічну кнопку протягом 2 секунд, щоб розблокувати. Червоний індикатор блимає 3 рази, щоб показати, що режим розблоковано. Якщо продовжувати утримувати бічну кнопку більше однієї секунди, всі режими місячного світла знову активуються.
3.4 Режим місячного світла, див. Малюнок 5.
Щоб увімкнути режим місячного світла, натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди або один раз натисніть бічну кнопку.
3.5 Регулювання рівня яскравості (лише в режимі білого світла), див. Малюнок 6.
У режимі білого світла натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити рівень яскравості. Доступні три рівні яскравості: низький, середній і високий, вони перемикаються в такому порядку: Низький > Середній > Високий > Низький. Відпустіть кнопку, щоб вибрати потрібний рівень яскравості. (Режим місячного світла не включений в цей цикл).
3.6 Режим стробоскопа, див. Малюнок 7.
Щоб увімкнути режим стробоскопа, швидко натисніть кнопку три рази, коли світло вимкнено. Щоб вимкнути стробоскоп, натисніть і утримуйте кнопку.
3.7 Режим червоного світла, див. Малюнок 8.
Щоб увімкнути режим червоного світла, швидко натисніть кнопку два рази, коли світло вимкнено. Щоб вимкнути режим червоного світла, швидко натисніть кнопку два рази, коли світло увімкнено.
3.8 Перемикання між режимом червоного та білого світла, див. малюнок 9.
Натисніть кнопку двічі, щоб перемкнутися між режимом червоного та білого світла, коли світло увімкнено.
3.9 Режим маяка, див. малюнок 10.
Натисніть кнопку тричі, щоб увімкнути режим маяка, коли світло вимкнено. Щоб вимкнути режим маяка, натисніть кнопку тричі.

Компанія Oclip не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникають внаслідок використання продукту способом, що суперечить цьому посібнику користувача, включаючи, але не обмежуючись використанням рекомендованого кабелю для зарядки.

(JP) 日本語

多言語辞書は表3を参照ください。
1. 製品仕様は表1と表2を参照ください。
2. 製品概要については図1を参照ください。
3. 取り扱いは以下の通りです。
3.1 充電方法については図2を参照ください。
3.2 オン/オフの切り替えは図3を参照ください。
ボタンを押すと点灯/消灯します。最後に使用していた状態で点灯します。(スタンドとMode Light Beaconは記憶されません)。
3.3 ロック/ロック解除については図4を参照ください。
ロックモードに入るには、ボタンを押したままサイドスイッチを約2秒間押し続けます。赤いLEDが3回点滅してロックモードに入ったことを知らせます。ロックを解除するには、ボタンを押したままサイドスイッチを約2秒間押し続けます。赤いLEDが3回点滅してロックが解除されたことを知らせます。
3.4 ムーンライトモードについては図5を参照ください。
ボタンを1秒以上押すか、ムーンライトモードになるまでサイドスイッチを1回クリックします。ボタンを1秒~2秒の間で調整することでムーンライトの明るさを調整することができます。(ストロボモードはムーンライトモードには含まれません)。
3.5 明るさの調整については図6を参照ください。
ホワイトライトモードでボタンを長押しすると明るさを調整することができます。明るさは低・中・高の順に変更されます。
3.6 ストロボモードについては図7を参照ください。
ストロボモードに入るには、ライトが消灯している状態でボタンを素早く3回クリックします。ストロボモードを終了するには、ボタンを長押しします。
3.7 レッドライトモードについては図8を参照ください。
ライトがオンまたはオフの状態でボタンを素早く2回クリックするとレッドライトモードに入ります。レッドライトモードに入る前に使用していたモードが記憶されます。レッドライトモードを終了するには、ボタンを素早く2回クリックします。
3.8 レッドライトモードとホワイトライトモードの切り替えについては図9を参照ください。
ライトがオンの状態でボタンを素早く2回クリックするとレッドライトモードに入ります。レッドライトモードでボタンを素早く2回クリックするとホワイトライトモードに切り替えることができます。
3.9 ビーコンモードについては図10を参照ください。
ライトがオフの状態でボタンを素早く3回クリックするとビーコンモードに入ります。ビーコンモードを終了するには、ボタンを素早く3回クリックします。

Oclipは、推奨充電ケーブルを含む、本取扱説明書に記載されていない方法で製品を使用したことによる損害について、一切の責任を負いません。

(KR) 한국어

다중 언어로 된 단어장은 표 3을 참조하세요.
1. 제품 사양은 표 1 및 표 2를 참조하세요.
2. 제품 개요는 그림 1을 참조하세요.
3. 작동 방법은 다음과 같습니다.
3.1 충전에 대한 자세한 내용은 그림 2를 참조하세요.
3.2 켜기/끄기 버튼을 누르면 조명이 켜지거나 꺼집니다. 꺼지기 전에 사용하던 모드가 저장됩니다. (스탠드와 Mode Light Beacon 모드는 저장되지 않습니다).
3.3 잠금/잠금 해제에 대한 자세한 내용은 그림 4를 참조하세요.
잠금 모드에 들어가려면 사이드 스위치를 누른 상태에서 버튼을 약 2초 동안 누르고 있습니다. 잠금 모드에 들어갔음을 나타내기 위해 빨간색 조명이 3번 깜박입니다. 사이드 스위치를 누른 상태에서 버튼을 약 2초 동안 누르고 있으면 잠금 모드가 해제됩니다. 잠금 모드가 해제되었음을 나타내기 위해 빨간색 조명이 3번 깜박입니다. 사이드 스위치를 1초 이상 계속 누르고 있으면 모든 달빛 모드가 다시 켜집