

Wichtige Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Für alle gängigen Herdarten (Gas-, Elektro- und Induktionsherd) geeignet.
- **Nicht** backofen- oder mikrowellengeeignet.
- Für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Vor dem ersten Gebrauch mit Wasser auskochen und gründlich reinigen, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen (siehe „Reinigung und Aufbewahrung“).
- Das Kochgeschirr nicht benutzen, wenn es beschädigt ist. Den Pfannen- bzw. Topfboden vor jeder Benutzung auf Beschädigungen überprüfen! Nicht verwenden, wenn sich Kratzer, Riefen oder Unebenheiten auf dem Pfannen- bzw. Topfboden befinden. Nicht über ein Glaskeramikkochfeld schieben, es könnte zerkratzt werden. Pfanne bzw. Töpfe beim Versetzen immer anheben! **Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch!**
- Keine Messer oder andere scharfkantige Gegenstände im Kochgeschirr verwenden. Die Beschichtung könnte zerkratzt werden.
- Niemals unbeaufsichtigt auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen! Heißes Fett / Öl kann sich bei Überhitzen entzünden. Im Brandfall: Brennendes Fett / Öl **nicht** mit Wasser löschen, sondern Flammen z. B. mit einem passenden Deckel bzw. einer Löschdecke ersticken oder den Fettbrand mit einem Feuerlöscher löschen!
- Vorsicht beim Umgang mit dem heißen Kochgeschirr. Ausschließlich an den Griffen anfassen und ggf. Topflappen oder Küchenhandschuhe benutzen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- **Nicht überhitzen, z. B. durch langes Erwärmen in leerem Zustand!** Durch Überhitzung kann es zu Materialschäden sowie zu Rauchentwicklung kommen. Im Falle einer Rauchentwicklung den Herd sofort ausschalten, Pfanne bzw. Topf von der heißen Herdplatte nehmen und für ausreichende Raumbelüftung sorgen.
- Niemals kaltes Wasser in die Pfanne, die Töpfe oder auf die Deckel schütten, wenn diese heiß sind. Die Beschichtung könnte beschädigt werden bzw. das Glas zerspringen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen.
- Sollten sich die Griffschrauben lösen, können diese mit einem handelsüblichen Schraubendreher wieder festgezogen werden.

Sollten Sie Fragen zum Kochgeschirr haben, wenden Sie sich an den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Reinigung und Aufbewahrung

- Vor der Reinigung vollständig abkühlen lassen.
- Keine ätzenden / scheuernden Reiniger verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Kochreste nicht antrocknen lassen, um die Reinigung zu erleichtern. Angetrocknete Rückstände vor der Reinigung in heißem Wasser einweichen.
- Vor dem ersten und nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen.
- Alle Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Oftmaliges Reinigen in der Spülmaschine kann jedoch die Beschichtung der Pfanne und der Töpfe angreifen sowie Beschlagteile beeinträchtigen. Daher wird empfohlen, mit der Hand zu spülen. Nach dem Reinigen alle Teile gründlich abtrocknen.
- An einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren.

Entsorgung



Die Verpackung umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Kochgeschirr nicht mehr verwendet werden, auch dieses umweltgerecht entsorgen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Important Use and Care Instructions

- Suitable for all customary stove types (gas, electric and induction stove).
- **Not** suitable for the oven or the microwave.
- For personal use only and is not intended for commercial applications.
- Boil some water in the cookware before you first use it and then clean it thoroughly to remove any possible production residues (see "Cleaning and Storage").
- Do not use the cookware if it is damaged. Check the bottom of the pot or pan for damage before each use! Do not use the pot or pan if there are scratches, score marks or uneven areas on the bottom of it. Do not slide it over a glass ceramic hob as it could be scratched. Always lift up pots or pans when you want to move them! **The manufacturer is not liable for any damage caused by inappropriate use!**
- Do not use any knives or other sharp objects in the cookware. The coating could be scratched.
- Never leave the cookware unattended when it is placed on a stove that is switched on! Hot fat / oil may ignite if it overheats. In the event of a fire: Do **not** extinguish burning fat/oil with water, but smother the flames with e.g. a suitable lid or a fireproof blanket or extinguish the fat fire with a fire extinguisher!
- Be careful when handling the hot cookware. Only hold it by the handles and use oven cloths or kitchen gloves if necessary. There is a danger of burns!
- **Do not overheat the cookware, e.g. by heating it for a long time with nothing in it!** Overheating can result in material damage and the production of smoke. If smoke is produced, switch off the stove immediately, remove the pot or pan from the hot hob and make sure there is sufficient ventilation in the room.
- Never pour cold water into the pan, pots or onto the lids when they are hot. The coating might be damaged or the glass might shatter.
- Do not drop the cookware or subject it to severe impacts.
- If the screws in the handles should become loose, they can be tightened again using a standard screwdriver.

If you have any questions about the cookware, contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

Cleaning and Storage

- Allow the cookware to cool down completely before it is cleaned.
- Do not use any corrosive / abrasive cleaning agents. These may damage the surfaces.
- Do not allow any leftover food to dry on in order to make cleaning easier. Soak any dried-on residues in hot water prior to cleaning.
- Before you first use the cookware and after each further use, it should be cleaned with warm water and a little detergent.
- All parts can also be cleaned in the dishwasher. However, frequent cleaning in the dishwasher may attack the coating on the pan and pots and have an adverse effect on fittings. We therefore recommend rinsing by hand. Dry all parts thoroughly after cleaning.
- Store the cookware in a dry, clean place.

Disposal



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. If the cookware is no longer going to be used, dispose of it in an environmentally friendly manner as well.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use a product yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

DS Produkte GmbH • Stormarnring 14 • 22145 Stapelfeld • Deutschland | Germany

Kundenservice | Customer Service:

Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin • Deutschland | Germany

☎ +49 38851 314650 * • kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters. | Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

Z 14506 M DS V1 0224 as