

Quick start guide

Electric Kettle

KAWK320EGS

For more information see the extended manual online:
nedis.is/kawk320egs

Intended use

The Nedis KAWK320EGS is an electric water kettle for boiling water. The product is intended for indoor use only. This product is intended to be used in household and similar applications such as kitchen areas.

Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Main parts (image A)

1

Lid release button

2

Base plate

3

Lid

4

Spout

5

Body

6

Water level indicator

7

Indicator LED

8

Temperature indicator LEDs

9

Set temperature button

10

On/Off button

11

Handle

12

Power cable

- Safety instructions**
- ⚠ WARNING**
- Only use the product as described in this manual.
 - Keep the product out of reach from children.
 - This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
 - Never fill the kettle over the "max". Otherwise hot water can spill out of the kettle.
 - Connect to a grounded outlet only.
 - Unplug the product when not in use and before cleaning.
 - Do not unplug the charger by pulling on the cable. Always grasp the plug and pull.
 - Do not use the product if it is part damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately.
 - Do not touch the hot parts of the product directly.
 - Do not let the power cable touch hot surfaces.
 - Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
 - Place the product on a stable and flat surface.
 - Only handle the product with dry hands. Handling with wet hands might cause an electric shock.
 - Never immerse the product in water or place it in a dishwasher.
 - Do not remove the lid while the water is boiling

- Installing the product**
- Remove all packaging.
 - Place the product on a stable and flat surface.
 - Fill the kettle to the max line and bring the water to a boil.
 - Discard the water.
 - Repeat 2 times to remove any dust or residue from the manufacturing process.

- Boiling water**
- Place the product on a stable and flat surface.
 - Press **A 1** to open **A 2**.
 - Fill **A 4** with water.
- ⚠** Never fill the kettle over the "max". Otherwise hot water can spatter out of the base.
- ⚠** Do not spill any water on the base.
- Close **A 2**.
 - Place **A 4** on **A 7**.
 - Connect **A 12** to a power outlet.
 - Press **A 10** to switch on the product.
- A 5** lights up.
- The kettle heats up until the water boils.
- ⚠** Do not remove the lid while the water is boiling.
- A 5** switches off.
- Ensure that the product is switched off before removing it from its base.
 - Be careful when opening the lid, hot steam may escape.

- Setting the water temperature**
- Press **A 5** to select the desired water temperature. One of the LEDs **A 8** lights up to indicate the selected temperature.
 - Press **A 10**.
- A 5** lights up.
- The kettle heats the water to the desired temperature.
- A 5** switches off.

- Keeping water warm**
- Press **A 5** to select the desired water temperature.
 - One of the LEDs **A 8** lights up to indicate the selected temperature.
 - Press and hold **A 10** for 2 - 3 seconds.
- A 5** starts to flash and **A 8** lights up to indicate entering the keep warm function.
- When the water reaches the desired temperature, the kettle buzzes twice. After 30 minutes, the kettle will switch off.

Product	Electric water kettle
Article number	KAWK320EGS
Dimensions (w x h x d)	210 x 230 x 150 mm
Power supply	220 - 240 VAC / 50 Hz
Power consumption	1850 - 2200 W
Standby power	< 0.5 W
Water quantity	0.5 - 1.7 L

Kurzanleitung

Elektrischer Wasserkocher

KAWK320EGS

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online:
nedis.is/kawk320egs

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis KAWK320EGS ist ein elektrischer Wasserkocher zum Aufkochen von Wasser.

Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht. Dieses Produkt ist zur Verwendung in Privathaushalten und vergleichbaren Umgebungen wie Küchenbereichen gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1

Deckelhebelknopf

2

Abdeckung

3

Auswurf

4

Gehäuse

5

Wasserstandsanzeige

6

Anzeige-LED

7

Grundplatte

8

Temperaturanzeige-LEDs

9

Solltemperatur-Taste

10

Ein/Aus-Schalter

11

Griff

12

Stromkabel

- Sicherheitshinweise**
- ⚠ WARNING**
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
 - Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
 - Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
 - Füllen Sie den Wasserkocher niemals über „max“. Andernfalls kann heißes Wasser aus dem Wasserkocher herausspritzen.
 - Verbinden Sie es nur mit einer geerdeten Steckdose.
 - Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung von der Stromversorgung.
 - Ziehen Sie das Ladegerät niemals am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker fest und ziehen Sie daran.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
 - Berühren Sie die heißen Bauteile des Produktes nicht direkt.
 - Lassen Sie das Stromkabel keine heißen Oberflächen berühren.
 - Setzen Sie das Produktke keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
 - Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
 - Fassen Sie das Produkt nur mit trockenen Händen an. Hantieren mit nassen Händen kann einen elektrischen Schlag verursachen.
 - Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und geben Sie es keinesfalls in eine Geschirrspülmaschine.
 - Entfernen Sie nicht den Deckel, wenn das Wasser kocht

- Installation des Produkts**
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
 - Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
 - Füllen Sie den Wasserkocher bis zur max-Linie und bringen Sie das Wasser zum Kochen.
 - Schütten Sie das Wasser weg.
 - Wiederholen Sie dies 2 mal, um Staub oder Rückstände aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.

- Kochendes Wasser**
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
 - Drücken Sie **A 1**, um **A 2** zu öffnen.
 - Füllen Sie **A 4** mit Wasser.
- ⚠** Füllen Sie den Wasserkocher niemals über „max“. Andernfalls kann heißes Wasser aus der Basis herausspritzen.
- ⚠** Verschütten Sie keine Wasser auf der Basis.
- Schließen Sie **A 2**.
 - Platzieren Sie **A 4** auf **A 7**.
 - Verbinden Sie **A 12** mit einer Steckdose.

- Drücken Sie **A 5**, um das Produkt einzuschalten.
- A 5** leuchtet auf.
- Der Wasserkocher erwärmt sich, bis das Wasser kocht.
- ⚠** Entfernen Sie nicht den Deckel, wenn das Wasser kocht.
- A 5** schaltet sich aus.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es von der Basis entfernen.
- ⚠** Seien Sie beim Öffnen des Deckels vorsichtig, es kann heißer Dampf austreten.

- Einstellen der Wassertemperatur**
- Drücken Sie **A 5** um die gewünschte Wassertemperatur auszuwählen. Eine der LEDs **A 8** leuchtet auf und zeigt die gewählte Temperatur an.
 - Drücken Sie **A 10**.
- A 5** leuchtet auf.
- Der Wasserkocher erwärmt das Wasser auf die gewünschte Temperatur.
- A 5** schaltet sich aus.

- Wasser warmhalten**
- Drücken Sie **A 5** um die gewünschte Wassertemperatur auszuwählen.
 - Eine der LEDs **A 8** leuchtet auf und zeigt die gewählte Temperatur an.
 - Halten Sie **A 5** 2 - 3 Sekunden lang gedrückt.
- A 5** beginnt zu blinken und **A 8** leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Wasserhaltefunktion aktiviert ist.
- Wenn das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, summt der Wasserkocher zweimal.
- Nach 30 Minuten schaltet sich der Wasserkocher aus.

Produkt	Elektrischer Wasserkocher
Artikelnummer	KAWK320EGS
Maße (b x h x t)	210 x 230 x 150 mm
Stromversorgung	220 - 240 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	1850 - 2200 W
Standby-Leistung	< 0.5 W
Wassermenge	0.5 - 1.7 L

Guide de démarrage rapide

Bouilloire électrique

KAWK320EGS

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne :
nedis.is/kawk320egs

Utilisation prévue

La KAWK320EGS Nedis est une bouilloire électrique pour bouillir de l'eau. Le produit est destiné pour un usage intérieur uniquement.

Ce produit est prévu à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que des cuisines.

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Pièces principales (image A)

1

Bouton de libération du couvercle

2

Couvercle

3

Bec

4

Corps

5

Indicateur de niveau d'eau

6

LED d'indication

7

Plaque de base

8

Voyants LED de température

9

Bouton de réglage de la tem-
pérature

10

Bouton Marche/Arrêt

11

Poignée

12

Câble d'alimentation

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du « max ». Sinon, de l'eau chaude peut sortir de la bouilloire.
- Ne le brancher que sur une prise mise à la terre.
- Débranchez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
- Ne pas débrancher le chargeur en tirant sur le câble. Saisissez toujours la fiche et tirez.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacer immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Ne pas toucher directement les parties chaudes du produit.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Manipulez le produit uniquement avec des mains sèches. La manipulation avec des mains mouillées peut provoquer un choc électrique.
- Ne jamais plonger le produit dans l'eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle.
- Ne pas retirer le couvercle pendant que l'eau bout.

Installer le produit

- Retirez tous les emballages.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Remplissez la bouilloire au maximum et portez l'eau à ébullition.
- Jetez l'eau.
- Répétez 2 fois afin d'éliminer toute poussière ou tout résidu du processus de fabrication.

Bouillir de l'eau

- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Appuyez sur **A 1** pour ouvrir **A 2**.
- Remplissez **A 4** avec de l'eau.

⚠ Ne jamais remplir la bouilloire au-dessus du « max ». Sinon, de l'eau chaude peut éclabousser de la base.

⚠ Ne pas renverser d'eau sur la base.

- Fermez **A 2**.
- Mettez **A 4** sur **A 7**.
- Connectez **A 12** à une prise de courant.
- Appuyez sur **A 10** pour mettre le produit sous tension.

A 5 s'allume.

La bouilloire chauffe jusqu'à ce que l'eau bout.

⚠ Ne pas retirer le couvercle lorsque l'eau est en ébullition.

A 5 s'éteint.

- Assurez-vous que le produit soit hors tension avant de le retirer de sa base.

⚠ Soyez prudent lorsque vous ouvrez le couvercle, de la vapeur chaude peut s'échapper.

Régler la température de l'eau

- Appuyez sur **A 5** pour sélectionner la température d'eau souhaitée. Une des LED **A 8** s'allume pour indiquer la température sélectionnée.
- Appuyez sur **A 10**.

A 5 s'allume.

La bouilloire chauffe l'eau à la température désirée.

A 5 s'éteint.

Garder l'eau chaude

- Appuyez sur **A 5** pour sélectionner la température d'eau souhaitée.
- Une des LED **A 8** s'allume pour indiquer la température sélectionnée.
- Appuyez et maintenez **A 10** pendant 2 - 3 secondes.

A 5 commence à clignoter et **A 8** s'allume pour indiquer l'activation de la fonction de maintien au chaud.

Lorsque l'eau atteint la température désirée, la bouilloire sonne deux fois. Au bout de 30 minutes, la bouilloire se met hors tension.

Produit	Bouilloire électrique
Article numéro	KAWK320EGS
Dimensions (l x h x p)	210 x 230 x 150 mm
Source d'alimentation	220 - 240 VAC / 50 Hz
Consommation d'énergie	1850 - 2200 W
Alimentation en veille	< 0.5 W
Quantité d'eau	0.5 - 1.7 L

Verkorte handleiding

Elektrische waterkoker

KAWK320EGS

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online:
nedis.is/kawk320egs

Bedoeld gebruik

De Nedis KAWK320EGS is een elektrische waterkoker om water mee te koken. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals in de keuken.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor veiligheid, garantie en correcte werking.

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1

Dekselontgrendelingsknop

2

Deksel

3

Tuit

4

Body

5

Waterstandindicator

6

LED-controlelampje

7

Basissplaat

8

Controlelampjes voor temperatuur

9

Knop voor instellen van de temperatuur

10

Aan/uit knop

11

Handvat

12

Stroomkabel

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

- Dit product is voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Nooit de waterkoker boven "max" vullen. Anders kan er heet water uit de waterkoker gemorst worden.
- Sluit alleen aan op een geaard stopcontact.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt.
- Haal de lader niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de stekker.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Raak de hete delen van het product niet direct aan.
- Laat het netsoetn niet met hete oppervlakken in aanraking komen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Raak het product alleen met droge handen aan. Aanraken met natte handen kan een elektrische schok veroorzaken.
- Dompel het product nooit onder in water en zet het nooit in de vaatwasser.
- Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt

Het product installeren

- Verwijder alle verpakkingen.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Vul de waterkoker tot de maximale lijn en breng het water aan de kook.
- Gooi het water weg.
- Herhaal 2 keer om stof of resten van het productieproces te verwijderen.

Kokend water

- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Druk op **A 1** om **A 2** te openen.
- Vul **A 4** met water.

⚠ Nooit de waterkoker boven "max" vullen. Anders kan er heet water uit de aansluitbasis spatten.

⚠ Mors geen water op de aansluitbasis.

- Sluit **A 2**.
- Plaats **A 4** op **A 7**.

⚠ Steek **A 12** in een stopcontact.

- Druk op **A 10** om het product aan te zetten.

A 5 gaat branden.

De waterkoker wordt warmer tot het water kookt.

⚠ Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.

A 5 schakelt uit.

- Zorg ervoor dat het product uitgeschakeld is voordat u het van de aansluitbasis haalt.

⚠ Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.

Instellen van de watertemperatuur

- Druk op **A 5** om de gewenste watertemperatuur te kiezen. Een van de LEDs **A 8** gaat branden om de geselecteerde temperatuur aan te geven.
- Druk op **A 10**.

A 5 gaat branden.

De waterkoker verwarmt het water tot de gewenste temperatuur.

A 5 schakelt uit.

Water warm houden

- Druk op **A 5** om de gewenste watertemperatuur te kiezen.
- Een van de LEDs **A 8** gaat branden om de geselecteerde temperatuur aan te geven.
- Houd **A 10** gedurende 2 - 3 seconden ingedrukt.

A 5 begint te knipperen en **A 8** gaat branden om aan te geven dat de functie warm houden is ingeschakeld.

Wanneer het water de gewenste temperatuur bereikt, zoemt de waterkoker twee keer.

Nach 30 minuten wordt de waterkoker uitgeschakeld.

Product	Elektrische waterkoker
Artikelnummer	KAWK320EGS
Afmetingen (b x h x d)	210 x 230 x 150 mm
Voeding	220 - 240 VAC / 50 Hz
Stroomverbruik	1850 - 2200 W
Sluipverbruik	< 0.5 W
Waterhoeveelheid	0.5 - 1.7 L

Guida rapida all'avvio

Bollitore elettrico

KAWK320EGS

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online:
nedis.is/kawk320egs

Uso previsto

Nedis KAWK320EGS è un bollitore dell'acqua elettrico.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Questo prodotto è inteso per l'utilizzo domestico o equivalente, ad esempio in aree di cottura.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Parti principali (immagine A)

1

Pulsante di rilascio del coperchio

2

Coperchio

3

Beccuccio

4

Corpo

5

Indicatore del livello dell'acqua

6

Spia LED

7

Plastra di base

8

Spie LED indicatrici di temperatura

9

Pulsante impostazione tempe-
ratura

10

Pulsante di accensione/spegni-
mento

11

Maniglia

12

Cavo di alimentazione

Istruzioni di sicurezza

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non pas retirer le couvercle lorsque l'eau est en ébullition.
- Colleage solo a una presa dotata di messa a terra.
- Scolleagere il prodotto quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- Non scollegare il caricabatteria tirandolo per il cavo. Afferrare sempre la presa e tirare.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un dispositivo danneggiato o difettoso.
- Non toccare direttamente le parti calde del prodotto.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione tocchi le superfici calde.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Maneggiare il prodotto solo con le mani asciutte. Se viene maneggiato con le mani bagnate può causare scosse elettriche.
- Non immergere mai il prodotto in acqua né riporlo in lavastoviglie.
- Non rimuovere il coperchio mentre l'acqua è in ebollizione.

Installazione del prodotto

- Rimuovere l'intero imballaggio.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Riempiere il bollitore fino alla linea del massimo e portare l'acqua a ebollizione.
- Eliminare l'acqua.
- Ripetere 2 volte per rimuovere eventuale polvere e residui del processo produttivo.

Bollitura dell'acqua

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Premere **A 1** per aprire **A 2**.
- Premere **A 10** d'acqua.

⚠ Non riempire mai il bollitore oltre al livello "max". In caso contrario l'acqua bollente potrebbe spruzzare dalla base.

⚠ Non versare acqua sulla base.

- Chiudere **A 2**.
- Appoggiare **A 4** su **A 7**.
- Colleare **A 12** a una presa elettrica.

⚠ Premere **A 10** per accendere il prodotto.

A 5 si accende.

Il bollitore riscalda a scaldarsi fino all'ebollizione dell'acqua.

⚠ Non rimuovere il coperchio mentre l'acqua è in ebollizione.

A 5 si spegne.

⚠ Prestare attenzione quando si apre il coperchio: potrebbe fuoriuscire vapore bollente.

Impostazione della temperatura dell'acqua

- Premere **A 5** per selezionare la temperatura dell'acqua desiderata. Una delle spie LED **A 8** si accende a indicare la temperatura selezionata.
- Premere **A 10**.

A 5 si accende.

Il bollitore riscalda l'acqua alla temperatura desiderata.

A 5 si spegne.

Mantenimento dell'acqua calda

- Premere **A 5** per selezionare la temperatura dell'acqua desiderata.
- Una delle spie LED **A 8** si accende a indicare la temperatura selezionata.
- Tenere premuto **A 10** per 2 - 3 secondi.

A 5 inizia a lampeggiare e **A 8** si accende a indicare che è attiva la funzione di mantenimento della temperatura.

Quando l'acqua raggiunge la temperatura desiderata, il bollitore emette due segnali acustici.

Dopo 30 minuti, il bollitore si spegne.

Producto	Bollitore dell'acqua elettrico
Numero artículo	KAWK320EGS
Dimensioni (l x a x p)	210 x 230 x 150 mm
Alimentazione	220 - 240 VAC / 50 Hz
Consumo di corrente	1850 - 2200 W
Potenza in standby	< 0.5 W
Quantità d'acqua	0.5 - 1.7 L

Guía de inicio rápido

Hervidor eléctrico

KAWK320EGS

Para más información, consulte el manual ampliado en línea:
nedis.is/kawk320egs

Uso previsto por el fabricante

Nedis KAWK320EGS es un hervidor eléctrico para hervir agua.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como en zonas de la cocina.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Partes principales (imagen A)

1

Botón de liberación de la tapa

2

Tapa

3

Surtidor

4

Cuerpo

5

Indicador del nivel de agua

6

Indicador LED

7

Placa base

8

Indicadores LED de temperatura

9

Botón de ajuste de la temperatura

10

Botón ON/OFF

11

Asa

12

Cable de alimentación

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Nunca llene el hervidor por encima de «max». De lo contrario podría deramarse agua caliente fuera del hervidor.
- Enchúfelo únicamente a una toma de corriente conectada a tierra.
- Desenchufar el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No desenchufe el cargador tirando del cable. Sujete siempre el enchufe y tire de él.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente el aparato si presenta daños o está defectuoso.
- No toque las partes calientes del producto directamente.
- No dejar que el cable de alimentación toque superficies calientes.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- Manje el producto solo con las manos secas. Tocarlo con las manos húmedas puede causar una descarga eléctrica.
- Nunca sumerja el producto en agua ni lo coloque en un lavavajillas.
- No quite la tapa mientras el agua está hirviendo.

Cómo instalar el producto

- Retire todo el embalaje.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- llene el hervidor hasta la línea «max» y ponga a hervir el agua.
- Deseche el agua.
- Repita 2 veces para eliminar cualquier polvo o residuo del proceso de fabricación.

Cómo hervir el agua

- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- Pulse **A 1** para abrir **A 2**.
- llene **A 4** con agua.

⚠ Nunca llene el hervidor por encima de «max». De lo contrario podría salpicar agua caliente fuera de la base.

⚠ No derrame nada de agua sobre la base.

- Cierre **A 2**.
- Coloque **A 4** sobre **A 7**.
- Conecte **A 12** a una toma de corriente.

⚠ Pulse **A 10** para encender el producto.

A 5 se ilumina.

El hervidor calienta hasta que el agua hierva.

⚠ No quite la tapa mientras el agua está hirviendo.

A 5 se apaga.

- Asegúrese de que el producto esté apagado antes de retirarlo de su base.

⚠ Tenga cuidado al abrir la tapa: puede salir vapor caliente.

Cómo ajustar la temperatura del agua

- Pulse **A 5** para seleccionar la temperatura del agua deseada. Uno de los LED **A 8** se ilumina para indicar la temperatura seleccionada.
- Pulse **A 10**.

A 5 se ilumina.

El hervidor calienta el agua a la temperatura deseada.

A 5 se apaga.

Cómo mantener caliente el agua

- Pulse **A 5** para seleccionar la temperatura del agua deseada.
- Uno de los LED **A 8** se ilumina para indicar la temperatura seleccionada.
- Presione y mantenga **A 10** durante 2 - 3 segundos.

A 5 empieza a parpadear y **A 8** se ilumina para indicar que se ha entrado en la función de mantener caliente.

Cuando el agua alcance la temperatura deseada, el hervidor producirá dos zumbidos.

El hervidor se apagará al cabo de 30 minutos.

Producto	Hervidor de agua eléctrico
Número de artículo	KAWK320EGS
Dimensiones (an. x al. x fo.)	210 x 230 x 150 mm
Suministro eléctrico	220 - 240 VAC / 50 Hz
Consumo de energía	1850 - 2200 W
Alimentación en modo de espera	< 0.5 W
Cantidad de agua	0.5 - 1.7 L

Guia de iniciação rápida

Jarro elétrico

KAWK320EGS

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line:

- Älä täytä vedenkittintä maksimimerkin yli. Muutoin kuumaa vettä voi läikkyä yli keittimestä.
- Kytke vian maadoittettujen pistorasiain.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitteita ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
- Älä irrota luita johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen laite välittömästi.
- Älä koske suoraan tuotteen kuumiin osiin.
- Älä anna virtajohton osua kuumiin pintoihin.
- Älä altista laitetta suoraan lämpöönvalolle, avotulle tai kuumuudelle.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Käsittele tuotetta vain kuivin käsin. Tuotteen käsittely märin käsin voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä upota laitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.
- Älä aava kantta, kun vesi kiehuu.

Tuotteen asentaminen

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Täytä vedenkeitin maksimitasolle ja kuumenna vesi kiehuaksi.
- Kaada vesi pois.
- Toista 2 kertaa polyn ja valmistuksessa syntyneiden jäämien poistamiseksi.

Veden keittäminen

- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Paina **A** ① avataksesi **A** ②:n.
- Täytä säiliö **A** ② vedellä.

Ä Älä täytä vedenkittintä maksimimerkin yli. Muutoin kuumaa vettä voi roiskua alustasta.

Ä Älä kaada vettä alustan päälle.

- Sulje kansi **A** ②.
- Aseta vedenkeittimen runko **A** ④ alustan **A** ⑦ päälle.
- Kytke verkkovirta-adapteri **A** ⑫ pistorasiain.
- Paina **A** ⑩ kytkeäkseesi tuotteen virran päälle.

- A** ⑤ syttyy. Vedenkeitin kuuneene, kunnes vesi kiehuu.
- Älä aava kantta, kun vesi kiehuu.
- A** ⑤ sammuu.
- Varmista, että tuotteen virta on kytkettyntyn pois päältä ennen kuin otat sen pois alustasta.
- Ole varovainen, kun avaat luukun. Kuumaa höyryä voi purkautua.

Veden lämpötilan asettaminen

- Paina **A** ⑨ valitaksesi haluamasi veden lämpötilan.
- Jokin LED-merkkivaloista **A** ⑤ syttyy ilmaisten valittua lämpötilaa.
- Paina **A** ⑩.
- A** ⑤ syttyy. Vedenkeitin kuumentaa veden asetettuun lämpötilaan.
- A** ⑤ sammuu.

Veden pitämisen lämpimänä

- Paina **A** ⑨ valitaksesi haluamasi veden lämpötilan.
- Jokin LED-merkkivaloista **A** ⑤ syttyy ilmaisten valittua lämpötilaa.
- Paina painiketta **A** ⑩ 2 - 3 sekuntia.
- A** ⑤ alkaa vilkkua ja **A** ⑤ syttyy ilmaisten lämpimänapitoimittoa.
- Kun vesi saavuttaa asetetun lämpötilan, vedenkeitintestä kuuluu kaksi äänimerkkiä.
- Vedenkeitin kytkeytyy pois päältä 30 minuutin kuluttua.

Tekniset tiedot

Tuote	Sähköinen vedenkeitin
Tuotenumero	KAWK320EGS
Mitat (l x k x s)	210 x 230 x 150 mm
Virtalähde	220 - 240 VAC / 50 Hz
Virrankulutus	1850 - 2200 W
Virrankulutus valmistustilassa	< 0,5 W
Vesimäärä	0,5 - 1,7 L

NO	Hurtigguide
Elektrisk vannkoker	KAWK320EGS
For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: ned.is/kawk320egs	

Tiltenk bruk

Nedis KAWK320EGS er en elektrisk vannkoker for å koke vann med. Produktet er bare tiltenkt innendørs bruk. Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder, for eksempel kjøkkenområder. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Hoveddeler (bilde A)

- 1 Frigjeringsknapp for lokket
- 2 Lokk
- 3 Tut
- 4 Hoveddel
- 5 Vann-nivåindikator
- 6 Indikatorlys
- 7 Bunnsplate
- 8 LED-indikatorer for temperatur
- 9 Angi temperatur-knapp
- 10 På-/av-knapp
- 11 Håndtak
- 12 Strømkabel

Sikkerhetsinstruksjoner

- ADVARSEL**
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Hold produktet utligningsfritt for barn.
- Dette produktet kan bli håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Fyll aldri vannkokeren over "max"-merket. Ellers er det fare for at varmt vann kan komme ut av vannkokeren.
- Koble bare til jordede strømuttak.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Ikke koble fra laderen ved å trekke i kablen. Hold alltid i støpetselet når du trekker.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut en skadet eller defekt enhet med det samme.
- Ikke berør de varme delene til produktet direkte.
- Ikke la strømkablen berøre varme overflater.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Produktet skal bare håndteres med tørre hender. Håndtering med våte hender kan føre til elektrisk støt.
- Dypp aldri produktet i vann og ikke sett den inn i en oppvaskmaskin.
- Ikke fjern lokket mens vannet koker

Installasjon av produktet

- Fjern all emballasje.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Fyll vannkokeren til max-linjen og kok vannet.
- Gjelt ut vannet.
- Henta dette 2 ganger for å fjerne støv eller rester som kan være igjen fra produksjonsprosessen.

Koke vann

- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Trykk på **A** ① for å åpne **A** ②.
- Fyll **A** ② med vann.
- Ä** Fyll aldri vannkokeren over "max"-merket. Ellers er det fare for at varmt vann spruter ut av basen.
- Lukk **A** ②.
- Plasser **A** ④ på **A** ⑦.
- Koble **A** ⑤ til et strømuttak.
- Trykk på **A** ⑩ for å slå på produktet.
- A** ⑤ begynner å lyse.
- Vannkokeren varmes opp til vannet koker.
- Ikke fjern lokket mens vannet koker.
- A** ⑤ slås av.
- Sørg for at produktet er slått av for du fjerner det fra basen.
- Vær forsiktig når du åpner lokket. Varm luft kan unnslippe.

Innstilling av vanntemperatur

- Trykk på **A** ⑨ for å velge ønsket vanntemperatur.
- Ett av LED-lysene **A** ⑤ tennes for å angi den valgte temperaturen.
- Trykk på **A** ⑩.
- A** ⑤ begynner å lyse.
- Vannkokeren varmer opp vannet til ønsket temperatur.
- A** ⑤ slås av.

Hvordan du holder vannet varmt

- Trykk på **A** ⑨ for å velge ønsket vanntemperatur.
- Ett av LED-lysene **A** ⑤ tennes for å angi den valgte temperaturen.
- Trykk på og hold inne **A** ⑩ i 2 - 3 sekunder.
- A** ⑤ begynner å blinke og **A** ⑤ tennes for å angi at du har gått inn i funksjonen som holder vannet varmt.
- Vannkokeren gir fra seg to summelyder når vannet har nådd ønsket temperatur. Vannkokeren vil slås av etter 30 minutter.

Spesifikasjoner

Produkt	Elektrisk vannkoker
Artikkelnummer	KAWK320EGS
Dimensjoner (l x d x h)	210 x 230 x 150 mm
Strømforsyning	220 - 240 VAC / 50 Hz
Strømforbruk	1850 - 2200 W
Strømforbruk i standby	< 0,5 W
Vannmengde	0,5 - 1,7 L

DA	Vejledning til hurtig start	KAWK320EGS
Elkedel		
For flere oplysninger findes i den udvidede manual online: ned.is/kawk320egs		

Tilsliget brug

Nedis KAWK320EGS er en elektrisk vandkedel til at koge vand. Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser, såsom i køkkenområder. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Hoveddele (billede A)

- 1 Frigeresesknap til låg
- 2 Låg
- 3 Tud
- 4 Krop
- 5 Indikator for vandniveau
- 6 Indikator-LED
- 7 Bundplade
- 8 Temperaturindikator-LED'er
- 9 Knap for indstilling af temperatur
- 10 Tilsitra-knap
- 11 Håndtag
- 12 Strømkabel

Sikkerhedsinstruktioner

- ADVARSEL**
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt er kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Fyld aldrig kedlen over "max". Ellers kan der blive splidt varmt vand ud af kedlen.
- Slut kun til en jordforbundet stikkontakt.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Tag ikke opladeren ud af kontakten ved at trække i ledningen. Tag altid fat i stikket for at trække det ud.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udsdikt straks et skadet eller defekt produkt.
- Rør ikke produktets varme dele direkte.
- Lad ikke strømkablet røre ved varme overflader.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, flamme eller varme.
- Placer produktet på en stabil og flat overflade.
- Produktet må kun håndteres med tørre hænder. Hvis det håndteres med våde hænder, kan det medføre elektrisk stød.
- Sænk aldrig produktet ned i vand, og læg det aldrig i opvaskemaskinen.
- Tag ikke låget af, mens vandet koger

Installation af produktet

- Fjern al emballage.
- Placer produktet på en stabil og flat overflade.
- Fyld kedlen til max-linjen, og bring vandet til kogning.
- Smid vandet væk.
- Gentag 2 gange for at fjerne støv eller rester fra produktionsprocessen.

Kogning af vand

- Placer produktet på en stabil og flat overflade.
- Tryk på **A** ① for at åbne **A** ②.
- Fyld **A** ② med vand.
- Ä** Fyld aldrig kedlen over "max". Ellers kan der blive sprøjte varmt vand ud af basen.
- Splid ikke vand på basen.
- Luk **A** ②.
- Placer **A** ④ på **A** ⑦.
- Slut **A** ⑤ til en stikkontakt.
- Tryk på **A** ⑩ for at tænde produktet.
- A** ⑤ lyser.
- Kedlen varmes op, indtil vandet koger.
- Tag ikke låget af, mens vandet koger.
- A** ⑤ slukkes.
- Sørg for, at produktet er slukket, inden det tages af dets base.
- Vær forsigtig, når låget åbnes. Varm damp kan udsilippe.

Indstilling af vandtemperaturen

- Tryk på **A** ⑨ for at vælge den ønskede vandtemperatur.
- En af LED'erne **A** ⑤ lyser for at indikere den valgte temperatur.
- Tryk på **A** ⑩.
- A** ⑤ lyser.
- Kedlen varmer vandet op til den ønskede temperatur.
- A** ⑤ slukkes.

Holdte vandet varmt

- Tryk på **A** ⑨ for at vælge den ønskede vandtemperatur.
- En af LED'erne **A** ⑤ lyser for at indikere den valgte temperatur.
- Tryk og hold på **A** ⑩ i 12 - 3 sekunder.
- A** ⑤ begynder at blinke, og **A** ⑤ lyser for at indikere, at holde-varm-funktionen startes.
- Når vandet når den ønskede temperatur, summer kedlen to gange. Efter 30 minutter vil kedlen blive slukket.

Specifikationer

Produkt	Elektrisk vandkedel
Varenummer	KAWK320EGS
Mål (b x h x d)	210 x 230 x 150 mm
Strømforsyning	220 - 240 VAC / 50 Hz
Strømforbbrug	1850 - 2200 W
Standby-strøm	< 0,5 W
Vandmængde	0,5 - 1,7 L

HU	Gyors beüzemelési útmutató	KAWK320EGS
Elektronmos vízfőraló		
For további információért lásd a bővíttet online kézikönyvet: ned.is/kawk320egs		

Tervezett felhasználás

A Nedis KAWK320EGS egy víz forralására használható elektronmos vízfőraló. A termék behatás használatára készült. A termék rendeltetésszerűen háztartási célra és hasonló helyeken, például konyhában használható. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Fő alkatrészek (A kép)

- 1 Fedélkisdő gomb
- 2 Fedél
- 3 Kisdő
- 4 Test
- 5 Vízszintjelző
- 6 Kijelző LED
- 7 Alaplemez
- 8 Hőmérsékletjelző LED-ek
- 9 Hőmérséklet-beállító gomb
- 10 Beküi gomb
- 11 Ganytű
- 12 Tápkábel

Biztonsági utasítások

- FIGYELMEZTETÉS**
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- A vízfőralót soha ne töltsa a „max” jelzésen túl. Ellenkező esetben a forró víz kiforrócsenhet a vízfőralóból.
- Kizárólag földelt csatlakozójalzathoz csatlakoztassa.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik rész sérült vagy hibás. A sérült vagy hibás eszközt azonnal cserélje ki.
- Ne érjen közvetlenül a termék forró alkatrészeihez.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen forró felületekhez.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Heleyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Csak száraz kézzel érjen a termékhez. Ha nedves kézzel ér hozzá, áramütést szenvedhet.
- Soha ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye mosogatógépbé.
- Ne távolítsa el a fedelet a víz forrása közben

A termék beüzemelése

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Heleyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Nyomja meg a **A** ① gombot a **A** ② kinyitására.
- Töltse fel a vízfőralót a „max” jelzésg, majd forralja fel a vizet.
- Öntse ki a vizet.
- A gýártási folyamat során keletkezett por vagy maradványok eltávolításához ismételje meg 2 alkalommal.

Forró víz

- Heleyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Nyomja meg a **A** ① gombot a **A** ② kinyitására.
- Töltse meg az **A** ④ részt vízzel.
- Ä** A vízfőralót soha ne töltsa a „max” jelzésen túl. Ellenkező esetben a forró víz kiforrócsenhet a vízfőralóból.
- Ä** Ne öntsön vizet a talpra.
- Csukja be a **A** ② részt.
- Heleyezze az **A** ④ részt az **A** ⑦ részre.
- Csatlakoztassa az **A** ⑤ részt egy elektronmos csatlakozójalzathoz.
- Nyomja meg az **A** ⑩ gombot a termék bekapcsolására.
- A** **A** ⑤ villogtani kezd.
- A vízfőraló a víz felforrásáig fűt.
- Ne távolítsa el a fedelet a víz forrása közben.
- A** **A** ⑤ kikapcsol.
- Ügyeljen arra, hogy a termék kikapcsolt állapotban van, mielőtt eltávolítja a talpról.
- Ä** A fedél felnyitásokor legyen óvatos, forró gőz távozhát.

Vizhőmérséklet beállítás

- Nyomja meg az **A** ⑨ gombot a kívánt vízhőmérséklet kiválasztásához.
- Az egyik LED **A** ⑤ villogtani kezd, jelezve a kiválasztott hőmérsékletet.
- Nyomja meg a **A** ⑩ gombot.
- A** **A** ⑤ villogtani kezd.
- A vízfőraló a vizet a kívánt hőmérsékletre.
- A** **A** ⑤ kikapcsol.

A víz melegén tartása

- Nyomja meg az **A** ⑨ gombot a kívánt vízhőmérséklet kiválasztásához.
- Az egyik LED **A** ⑤ villogtani kezd, jelezve a kiválasztott hőmérsékletet.
- Tartsa nyomva a **A** ⑩ gombot 2 - 3 másodpercig.
- A** **A** ⑤ rész villogni kezd, majd **A** ⑤ villogtani kezd, jelezve, hogy a melegén tartás funkció bekapcsolt.
- Ha a víz eléri a kívánt hőmérsékletet, a vízfőraló kétészer reze.
- A vízfőraló 30 perc letele után kikapcsol.

Termék	Elektronmos vízfőraló
Cikkszám	KAWK320EGS
Méretek (sz x mé x ma)	210 x 230 x 150 mm
Áramellátás	220 - 240 VAC / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1850 - 2200 W
Készletelteljesítmény	< 0,5 W
Vízennyelőség	0,5 - 1,7 L

PL	Przewodnik Szybki start	KAWK320EGS
Czajnik elektryczny		
For więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/kawk320egs		

Przeznaczenie

Nedis KAWK320EGS to elektryczny czajnik do gotowania wody. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych niekomercyjnych miejscach o charakterze kuchennym. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Główne części (rysunek A)

- 1 Przycisk otwierania pokrywy
- 2 Pokrywa
- 3 Dźwobek
- 4 Korpus
- 5 Wskaźnik poziomu wody
- 6 Wskaźnik diodowy
- 7 Płytką podstawy
- 8 LED-owe wskaźniki temperatury
- 9 Przycisk ustawiania temperatury
- 10 Wykacznik
- 11 Uchwyt
- 12 Przewód zasilający

Instrukcje bezpieczeństwa

- ADOSTREZENIE**
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może wylać się z czajnika.
- Podłączaj tylko do gniazdka z uzziemieniem.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nie odłączaj ładowarki, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzone lub wadliwe urządzenie.
- Nie dotykaj gorących części produktu bezpośrednio.
- Przewód zasilający nie powinien dotykać gorących powierzchni.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Produktu należy dotykać wyłącznie suchymi dłońmi. Dotykanie mokrymi dłońmi może spowodować porażenie prądem.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie umieszczaj go w zmywarce do naczyń.
- Nie zdejmuj pokrywyki, gdy woda się gotuje.

Instalowanie produktu

- Usuń opakowanie.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Napełnij czajnik do linii maksymalnego poziomu i zagotuj wodę.
- Wyłej wodę.
- Powtórz 2 razy, aby usunąć kurz lub pozostałości z procesu produkcyjnego.

Gotowanie wody

- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Naciśnij **A** ①, aby otworzyć **A** ②.
- Napełnij **A** ④ wodą.
- Nigdy nie napełniaj czajnika powyżej poziomu „max”. W przeciwnym razie woda może przelać się z podstawy.
- Ä** Nie wylewaj wody na podstawę.
- Zamknij **A** ②.
- Umieść **A** ④ na **A** ⑦.
- Podłącz **A** ⑤ do gniazdka elektrycznego.
- Naciśnij **A** ⑩, aby włączyć produkt.
- Zaświeci się **A** ⑤.
- Czajnik nagrzewa się do czasu, az woda się zagotuje.
- Ä** Nie zdejmuj pokrywyki, gdy woda się gotuje.
- A** ⑤ zgśnie.
- Przed zdjęciem produktu z podstawy należy upewnić się, że jest on wyłączony.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywy – może się pojawić gorąca para.

Ustawianie temperatury wody

- Naciśnij **A** ⑨, aby wybrać pożądaný poziom temperatury wody.
- Jedna z diod LED **A** ⑤ zaświeci się, wskazując wybraną temperaturę.
- Naciśnij przycisk **A** ⑩.
- Zaświeci się **A** ⑤.
- Czajnik podgrzeje wodę do pożądaný temperatury.
- A** ⑤ zgśnie.

Utrzymywanie temperatury wody

- Naciśnij **A** ⑨, aby wybrać pożądaný poziom temperatury wody.
- Jedna z diod LED **A** ⑤ zaświeci się, wskazując wybraną temperaturę.
- Naciśnij **A** ⑩ i przytrzymaj przez 2 - 3 sekundy.
- A** ⑤ zacznie migać, po czym zaświeci się **A** ⑤, wskazując wejście w funkcję utrzymywania temperatury wody.
- Gdy woda osiągnie pożądaną temperaturę, czajnik dwukrotnie zabrzeczy. Po upływie 30 minut czajnik się wyłączy.

Specyfikacja	Czajnik elektryczny
Produkt	KAWK320EGS
Numer katalogowy	210 x 230 x 150 mm
Wymiary (sz. x wys. x gł.)	220 - 240 VAC / 50 Hz
Zasilanie	1850 - 2200 W
Zużycie energii	< 0,5 W
Moc w trybie czuwania	0,5 - 1,7 L
Ilość wody	

EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	KAWK320EGS
Ηλεκτρικός βραστήρας		
For περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/kawk320egs		

Προοριζόμενη χρήση

To Nedis KAWK320EGS είναι ένας ηλεκτρικός βραστήρας για το βράσιμο νερού. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο. Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για το σπίτι και παρόμοιους χώρους όπως μια κουζίνα. Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγκύτητα και τη σωστή λειτουργία.

Κύρια μέρη (εικόνα A)

- 1 Κομπί απελευθέρωσης καπακιού
- 2 Καπάκι
- 3 Στόμιο
- 4 Κορμό σώμα
- 5 Ενδειξη στάθμης νερού
- 6 Ενδειξη LED
- 7 Πάτο βάση
- 8 Ενδειξη θερμοκρασίας με LED
- 9 Κομπί ρύθμιση θερμοκρασίας
- 10 Κομπί On/off
- 11 Χερσολαβή
- 12 Καλώδιο ρεύματος

Οδηγίες ασφαλείας