

motorola

MODELS:
AM24
AM24-2

Frequency band:
1880MHz to 1900MHz
Max. transmitted
power: < 24dBm

QUICK START GUIDE

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User Guide (available for download from [motorolanursery.com](#)).

1. Setting up your Digital Audio Baby Monitor

A. Parent unit battery installation

The rechargeable battery pack supplied should be installed so that the Parent Unit can be moved without losing the link with the Baby Unit. We recommend charging the battery pack for 16 hours before using for the first time. Only use the rechargeable battery provided (2.4V, 750mAh).

fig.b1

• Open and lift the battery door up as shown in the figure. (fig.b1)

fig.b2

• Insert the plug of the rechargeable battery pack into the jack inside, fit the battery pack into the compartment. (fig.b2)

fig.b3

• Insert the catches at the top of the battery door then close the door as shown in the picture. (fig.b3)

⚠

WARNING:

Strangulation hazard. Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 metre away). Do not remove the tags from the AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

EUI_Version 4

motorola

MODELL:
AM24
AM24-2

STRANGULIERUNG-
SGEFAHR: Kinder können
sich in den Kabeln
ERDROSSELN. Halten Sie
dieses Kabel außer
Reichweite von Kindern
(mehr als 1 Meter entfernt).
Entfernen Sie die Tags nicht
von den Netzadaptern.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch (zum Herunterladen unter [motorolanursery.com](#)).

1. Einrichten Ihres Digitalen Video Baby Monitors

A. Installation der Batterie der Elterneinheit

Der mitgelieferte Akku sollte so installiert werden, dass die Elterneinheit bewegt werden kann, ohne die Verbindung zur Babyeinheit zu verlieren. Wir empfehlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden lang aufzuladen. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku (2,4 V, 750 mAh).

Abb.b1

• Öffnen und heben Sie die Batterieklappe wie in der Abbildung gezeigt an. (Abb.b1)

Abb.b2

• Stecken Sie den Stecker des Akkus in die Buchse im Inneren und setzen Sie den Akku in das Fach ein. (Abb.b2)

Abb.b3

• Setzen Sie die Riegel oben in die Batteriefachklappe ein und schließen Sie die Klappe wie in der Abbildung gezeigt. (Abb.b3)

⚠

ATTENTION:

Risque d'étranglement. Les enfants se sont ETRANGLÉS dans des cordes. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants (à plus d'un mètre de distance). N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

motorola

MODÈLES:
AM24
AM24-2

Risque d'étranglement. Les enfants se sont ETRANGLÉS dans des cordes. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants (à plus d'un mètre de distance). N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur. (disponible au téléchargement sur [motorolanursery.com](#))

1. Configuration de votre moniteur audio numérique pour bébé

A. Installation de la batterie de l'unité parent

Le bloc batterie rechargeable fourni doit être installé de manière à pouvoir déplacer l'unité parent sans perdre le lien avec l'unité bébé. Nous vous recommandons de charger la batterie pendant 16 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie (2,4 V, 750 mAh).

fig.b1

• Ouvrez et soulevez le couvercle du compartiment de la batterie, comme indiqué sur la figure. (fig.b1)

fig.b2

• Insérez la fiche de la batterie rechargeable dans la prise à l'intérieur, puis installez la batterie dans le compartiment. (fig.b2)

fig.b3

• Insérez les loquets en haut du couvercle de la batterie, puis fermez la porte comme indiqué sur la photo. (fig.b3)

⚠

WAARSCHUWING:

Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen GEWURGD worden met snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Gebruik nooit verlengsnoeren met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

motorola

MODELLEN:
AM24
AM24-2

Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen GEWURGD worden met snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Gebruik nooit verlengsnoeren met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

SNELSTARTGIDS

Zie de Gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving van alle functies en bedieningsaanwijzingen (downloaden van [motorolanursery.com](#)).

1. Uw digitale Audio Babyfoon opstellen

A. Oudereenheid batterij installatie

De meegeleverde oplaadbare batterij moet zo worden geïnstalleerd dat de oudereenheid kan worden verplaatst zonder de verbinding met de babyeenheid te verliezen. Laad de ouderunit op voordat u hem voor het eerst gebruikt en wanneer de oudereenheid aangeeft dat de batterij bijna leeg is. Gebruik alleen oplaadbare batterij van het type (2.4V 750mAh).

fig.b1

• Open en til het batterijklepje op, zoals weergegeven in de afbeelding. (fig.b1)

fig.b2

• Steek de stekker van de oplaadbare batterij in de aansluiting aan de binnenkant, plaats de batterij in het compartiment. (fig.b2)

fig.b3

• Plaats de vergrendelingen aan de bovenkant van de batterijklep en sluit de klep zoals weergegeven in de afbeelding. (fig.b3)

⚠

WAARSCHUWING:

Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen GEWURGD worden met snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Gebruik nooit verlengsnoeren met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

motorola

MODELS:
AM24
AM24-2

Frequency band:
1880MHz to 1900MHz
Max. transmitted
power: < 24dBm

B. Parent unit power supply

• Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the parent unit.
• Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
• The parent unit will turn on.

NOTE
Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

C. Baby unit power supply

• Insert the DC plug of the power adapter into the DC jack on the side of the baby unit, as shown.
• Connect the other end of the power adapter to a suitable mains power socket.
• The Power indicator will illuminate.

NOTE
Only use the power adapter provided (DC6V/400mA).

EUI_Version 4

motorola

MODELL:
AM24
AM24-2

STRANGULIERUNG-
SGEFAHR: Kinder können
sich in den Kabeln
ERDROSSELN. Halten Sie
dieses Kabel außer
Reichweite von Kindern
(mehr als 1 Meter entfernt).
Entfernen Sie die Tags nicht
von den Netzadaptern.

B. Stromversorgung der Elterneinheit

• Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die DC-Buchse an der Seite der Elterneinheit.
• Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine geeignete Netzsteckdose an.
• Die Elterneinheit wird eingeschaltet.

HINWEIS:
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (DC6V/400mA).

C. Stromversorgung der Babyeinheit

• Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils wie abgebildet in die Gleichstrombuchse an der Seite der Babyeinheit.
• Schließen Sie das andere Ende des Netzteils an eine geeignete Netzsteckdose an.
• Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

HINWEIS:
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (DC6V/400mA).

EUI_Version 4

motorola

MODÈLES:
AM24
AM24-2

Risque d'étranglement. Les enfants se sont ETRANGLÉS dans des cordes. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants (à plus d'un mètre de distance). N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

B. Alimentation de l'unité parent

• Insérez la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC située sur le côté de l'unité parent.
• Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise secteur appropriée.
• L'unité parent s'allume.

REMARQUE
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (DC6V/400mA).

C. Alimentation de l'unité parent

• Insérez la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise CC située sur le côté de l'unité bébé, comme indiqué.
• Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur une prise secteur appropriée.
• Le voyant d'alimentation s'allumera.

REMARQUE
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (DC6V/400mA).

EUI_Version 4

motorola

MODELLEN:
AM24
AM24-2

Wurgingsgevaar: Kinderen kunnen GEWURGD worden met snoeren. Houd dit snoer buiten het bereik van kinderen (meer dan 1 meter afstand). Gebruik nooit verlengsnoeren met AC-adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapters.

B. Babyeenheid stroomvoorziening

• Sluit de grote stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van de Babyeenheid, zoals weergegeven.
• Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
• De voedingsindicator licht op.

NOTITIE
Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC6V/400mA).

C. Oudereenheid stroomvoorziening

• Sluit de grote stekker van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van het Oudertoestel.
• Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een geschikt stopcontact.
• de oudereenheid gaat aan.

NOTITIE
Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter (DC6V/400mA).

EUI_Version 4

EU and UK Declaration of Conformity (DoC)
Hereby, MZGW declares that the radio equipment type is in compliance with RE Directive 2014/53/EU and with the requirements for UKCA marking.
The CE and UK Declaration of Conformity can be obtained at [motorolanursery.com](#)

Manufactured by:
Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong Province, China
Imported & Distributed by:
Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH, UK
Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48, Ireland
Contact email address: [support@motorolanursery.com](#)

Manufactured, distributed or sold by Meizhou Guo Wei Electronics Co., LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylised M Logo, are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC, and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Mobility LLC. All rights reserved.

Printed in China

Hergestellt und vertrieben von Meizhou Guo Wei Electronics Co., LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2024 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

GEDRUCKT IN CHINA

Fabriqu , distribu  ou vendu par Meizhou Guo Wei Electronics Co., LTD., d tenteur officiel de la licence pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylis  sont des marques d pos es ou brevet es de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilis es sous licence. Toutes les autres marques commerciales appartiennent   leurs d tenteurs respectifs.   2024 Motorola Mobility LLC. Tous droits r serv s.

Imprim  en Chine

Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door Meizhou Guo Wei Electronics Co., LTD., officieel licentiehouder voor dit product. MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC, en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.   2024 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Geprint in China

