




Professional

GTS 18V-70

HEAVY
DUTY



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A A8V (2025.04) PS / 647




1 609 92A A8V



de	Originalbetriebsanleitung	ru	Оригинальное руководство по эксплуатации	lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
en	Original instructions	uk	Оригінальна інструкція з експлуатації	lt	Originali instrukcija
fr	Notice originale	kk	Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы	zh	正本使用说明书
pt	Manual de instruções original	ro	Instrucțiuni originale	zh	原始使用說明書
es	Manual original	bg	Оригинална инструкция	ko	사용 설명서 원본
pt	Manual original	mk	Оригинално упатство за работа	th	หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
it	Istruzioni originali	sq	Manuali original i përdorimit	id	Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	sr	Originalno uputstvo za rad	vi	Bản gốc hướng dẫn sử dụng
da	Original brugsanvisning	sl	Izvirna navodila	ar	دليل التشغيل الأصلي
sv	Bruksanvisning i original	hr	Originalne upute za rad	fa	دفترچه راهنمای اصلی
no	Original driftsinstruks	et	Algupärane kasutusjuhend		
fi	Alkuperäiset ohjeet				
el	Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης				
tr	Orijinal işletme talimatı				
pl	Instrukcja oryginalna				
cs	Původní návod k používání				
sk	Pôvodný návod na použitie				
hu	Eredeti használati utasítás				









Deutsch	Seite	20
English	Page	36
Français	Page	51
Português do Brasil	Página	68
Español	Página	84
Português	Página	100
Italiano	Pagina	117
Nederlands	Página	133
Dansk	Side	149
Svensk	Sidan	164
Norsk	Side	178
Suomi	Sivu	193
Ελληνικά	Σελίδα	208
Türkçe	Sayfa	225
Polski	Strona	241
Čeština	Stránka	258
Slovenčina	Stránka	273
Magyar	Oldal	288
Русский	Страница	304
Українська	Сторінка	323
Қазақ	Бет	340
Română	Pagina	358
Български	Страница	375
Македонски	Страница	392
Shqip	Faqe	410
Srpski	Strana	425
Slovenščina	Stran	440
Hrvatski	Stranica	455
Eesti	Lehekülg	470
Latviešu	Lappuse	485
Lietuvių k.	Puslapis	501
中文	页	517
繁體中文	頁	529
한국어	페이지	541
ไทย	หน้า	556
Bahasa Indonesia	Halaman	571
Tiếng Việt	Trang	587
عربي	الصفحة	604
فارسی	صفحه	620


CE/UK
CA..... I/i







































g**h****i**
























Q

R



S



Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit Schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- ▶ **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- ▶ **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- ▶ **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ▶ **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- ▶ **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzliche ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- ▶ **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- ▶ **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
- ▶ **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise für Tischkreissägen

Schutzabdeckungsbezogene Sicherheitshinweise

- ▶ **Lassen Sie Schutzabdeckungen montiert. Schutzabdeckungen müssen in funktionsfähigem Zustand und richtig montiert sein.** Lockere, beschädigte oder nicht richtig funktionierende Schutzabdeckungen müssen repariert oder ersetzt werden.
- ▶ **Verwenden Sie für Trennschnitte stets die Sägeblatt-Schutzabdeckung und den Spaltkeil.** Für Trennschnitte, bei denen das Sägeblatt vollständig durch die Werkstückdicke sägt, verringern die Schutzabdeckung und andere Sicherheitseinrichtungen das Risiko von Verletzungen.
- ▶ **Befestigen Sie nach Fertigstellen von verdeckten Schnitten wie z.B. Falzen wieder den Spaltkeil in seiner obersten Endposition. Setzen Sie die Schutzabdeckung, während sich der Spaltkeil in seiner obersten Endposition befindet.** Die Schutzabdeckung und der Spaltkeil verringern das Risiko von Verletzungen.
- ▶ **Stellen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs sicher, dass das Sägeblatt nicht die Schutzabdeckung, den Spaltkeil oder das Werkstück berührt.** Versehentlicher Kontakt dieser Komponenten mit dem Sägeblatt kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- ▶ **Justieren Sie den Spaltkeil gemäß der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung.** Falsche Abstände, Position

und Ausrichtung können der Grund dafür sein, dass der Spaltkeil einen Rückschlag nicht wirksam verhindert.

- ▶ **Damit der Spaltkeil wirken kann, muss er sich im Sägepalt befinden.** Bei Schnitten in Werkstücke, die zu kurz sind, um den Spaltkeil in Eingriff kommen zu lassen, ist der Spaltkeil unwirksam. Unter diesen Bedingungen kann ein Rückschlag nicht durch den Spaltkeil verhindert werden.
- ▶ **Verwenden Sie das für den Spaltkeil passende Sägeblatt.** Damit der Spaltkeil richtig wirkt, muss der Sägeblattdurchmesser zu dem entsprechenden Spaltkeil passen, das Stammblatt des Sägeblatts dünner als der Spaltkeil sein und die Zahnbreite mehr als die Spaltkeildicke betragen.

Sicherheitshinweise für Sägeverfahren

- ▶ **⚠ GEFAHR Kommen Sie mit Ihren Fingern und Händen nicht in die Nähe des Sägeblatts oder in den Sägebereich.** Ein Moment der Unachtsamkeit oder ein Ausrutschen könnte Ihre Hand zum Sägeblatt hin lenken und zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Führen Sie das Werkstück nur entgegen der Drehrichtung dem Sägeblatt zu.** Zuführen des Werkstücks in der gleichen Richtung wie die Drehrichtung des Sägeblatts oberhalb des Tisches kann dazu führen, dass das Werkstück und Ihre Hand in das Sägeblatt gezogen werden.
- ▶ **Verwenden Sie bei Längsschnitten niemals den Gehrungsanschlag zur Zuführung des Werkstücks, und verwenden Sie bei Querschnitten mit dem Gehrungsanschlag niemals zusätzlich den Parallelanschlag zur Längeneinstellung.** Gleichzeitiges Führen des Werkstücks mit dem Parallelanschlag und dem Gehrungsanschlag erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Sägeblatt klemmt und es zum Rückschlag kommt.
- ▶ **Halten Sie bei Längsschnitten das Werkstück immer in vollständigem Kontakt mit der Anschlagschiene und üben Sie die Zuführkraft auf das Werkstück immer zwischen Anschlagschiene und Sägeblatt aus. Verwenden Sie einen Schiebstock, wenn der Abstand zwischen Anschlagschiene und Sägeblatt weniger als 150 mm, und einen Schiebblock, wenn der Abstand weniger als 50 mm beträgt.** Derartige Arbeitshilfsmittel sorgen dafür, dass Ihre Hand in sicherer Entfernung zum Sägeblatt bleibt.
- ▶ **Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schiebstock des Herstellers oder einen, der anweisungsgemäß hergestellt ist.** Der Schiebstock sorgt für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Sägeblatt.
- ▶ **Verwenden Sie niemals einen beschädigten oder angesägten Schiebstock.** Ein beschädigter oder angesägter Schiebstock kann brechen und dazu führen, dass Ihre Hand in das Sägeblatt gerät.
- ▶ **Arbeiten Sie nicht "freihändig". Verwenden Sie immer den Parallelanschlag oder den Gehrungsanschlag um das Werkstück anzulegen und zu führen.** "Freihändig" bedeutet, das Werkstück statt mit Parallelanschlag oder Gehrungsanschlag mit den Händen zu stützen oder zu

führen. Freihändiges Sägen führt zu Fehlausrichtung, Verklemmen und Rückschlag.

- ▶ **Greifen Sie nie um oder über ein sich drehendes Sägeblatt.** Das Greifen nach einem Werkstück kann zu unbeabsichtigter Berührung mit dem sich drehenden Sägeblatt führen.
- ▶ **Stützen Sie lange und/oder breite Werkstücke hinter und/oder seitlich des Sägebretts ab, so dass diese waagrecht bleiben.** Lange und/oder breite Werkstücke neigen dazu, am Rand des Sägebretts abzukippen; dies führt zum Verlust der Kontrolle, Verklemmen des Sägeblatts und Rückschlag.
- ▶ **Führen Sie das Werkstück gleichmäßig zu. Verbiegen, verdrehen oder verschieben Sie das Werkstück nicht seitlich. Falls das Sägeblatt verklemmt, schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und beheben Sie die Ursache für das Verklemmen.** Das Verklemmen des Sägeblatts durch das Werkstück kann zu Rückschlag oder zum Blockieren des Motors führen.
- ▶ **Abgesägtes Material kann sich zwischen Sägeblatt und Anschlagschiene oder in der Schutzabdeckung festsetzen und beim Entfernen Ihre Finger in das Sägeblatt ziehen.** Schalten Sie die Säge aus und warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Material entfernen.
- ▶ **Verwenden Sie für Längsschnitte an Werkstücken, die dünner als 2 mm sind, einen Zusatz-Parallelanschlag, der Kontakt mit der Tischoberfläche hat.** Dünne Werkstücke können sich unter dem Parallelanschlag verkeilen und zu Rückschlag führen.

Rückschlag – Ursachen und entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion des Werkstücks infolge eines hakenden, klemmenden Sägeblattes oder eines bezogen auf das Sägeblatt schräg geführten Schnitts in das Werkstück, oder wenn ein Teil des Werkstücks zwischen Sägeblatt und Parallelanschlag oder einem anderen feststehenden Objekt eingeklemmt wird.

In den meisten Fällen wird bei einem Rückschlag das Werkstück durch den hinteren Teil des Sägeblatts erfasst, vom Sägebrett angehoben und in Richtung des Bedieners geschleudert.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Tischkreissäge. Er kann durch geeignete Vorichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

- ▶ **Stellen Sie sich nie in direkter Linie mit dem Sägeblatt. Halten Sie sich immer auf der Seite zum Sägeblatt, auf der sich auch die Anschlagschiene befindet.** Bei einem Rückschlag kann das Werkstück mit hoher Geschwindigkeit auf Personen geschleudert werden, die vor und in einer Linie mit dem Sägeblatt stehen.
- ▶ **Greifen Sie niemals über oder hinter das Sägeblatt um das Werkstück zu ziehen oder zu stützen.** Es kann zu unbeabsichtigter Berührung mit dem Sägeblatt kommen

oder ein Rückschlag kann dazu führen, dass Ihre Finger in das Sägeblatt gezogen werden.

- ▶ **Halten und drücken Sie das Werkstück, welches abgesägt wird, niemals gegen das sich drehende Sägeblatt.** Drücken des Werkstücks, welches abgesägt wird, gegen das Sägeblatt führt zu Verklemmen und Rückschlag.
- ▶ **Richten Sie die Anschlagschiene parallel zum Sägeblatt aus.** Eine nicht ausgerichtete Anschlagschiene drückt das Werkstück gegen das Sägeblatt und erzeugt einen Rückschlag.
- ▶ **Verwenden Sie bei verdeckten Sägeschnitten (z.B. Falzen) einen Druckkamm um das Werkstück gegen Tisch und Anschlagschiene zu führen.** Mit einem Druckkamm können Sie das Werkstück bei Rückschlag besser kontrollieren.
- ▶ **Stützen Sie große Platten ab, um das Risiko eines Rückschlags durch ein klemmendes Sägeblatt zu vermindern.** Große Platten können sich unter ihrem Eigengewicht durchbiegen. Platten müssen überall dort abgestützt werden, wo sie die Tischoberfläche überragen.
- ▶ **Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen von Werkstücken, die verdreht, verknotet, verzogen sind oder nicht über eine gerade Kante verfügen, an der sie mit einem Gehrungsanschlag oder entlang einer Anschlagschiene geführt werden können.** Ein verzogenes, verknotetes oder verdrehtes Werkstück ist instabil und führt zur Fehlausrichtung der Schnittfuge mit dem Sägeblatt, Verklemmen und Rückschlag.
- ▶ **Sägen Sie niemals mehrere aufeinander oder hintereinander gestapelte Werkstücke.** Das Sägeblatt könnte ein oder mehrere Teile erfassen und einen Rückschlag verursachen.
- ▶ **Wenn Sie eine Säge, deren Sägeblatt im Werkstück steckt, wieder starten wollen, zentrieren Sie das Sägeblatt im Sägespalt so, dass die Sägezähne nicht im Werkstück verhakt sind.** Klemmt das Sägeblatt, kann es das Werkstück anheben und einen Rückschlag verursachen, wenn die Säge erneut gestartet wird.
- ▶ **Halten Sie Sägeblätter sauber, scharf und ausreichend geschränkt. Verwenden Sie niemals verzogene Sägeblätter oder Sägeblätter mit rissigen oder gebrochenen Zähnen.** Scharfe und richtig geschränkte Sägeblätter minimieren Klemmen, Blockieren und Rückschlag.

Sicherheitshinweise für die Bedienung von Tischkreissägen

- ▶ **Schalten Sie die Tischkreissäge aus und trennen Sie sie vom Akkupack, bevor Sie den Tischeinsatz entfernen, das Sägeblatt wechseln, Einstellungen an Spaltkeil oder der Sägeblattschutzabdeckung vornehmen, und wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird.** Vorsichtsmaßnahmen dienen der Vermeidung von Unfällen.
- ▶ **Lassen Sie die Tischkreissäge nie unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und verlassen es nicht, bevor es vollständig zum Stillstand ge-**

kommen ist. Eine unbeaufsichtigt laufende Säge stellt eine unkontrollierte Gefahr dar.

- ▶ **Stellen Sie die Tischkreissäge an einem Ort auf, der eben und gut beleuchtet ist und wo Sie sicher stehen und das Gleichgewicht halten können. Der Aufstellort muss genug Platz bieten, um die Größe Ihrer Werkstücke gut zu handhaben.** Unordnung, unbeleuchtete Arbeitsbereiche und unebene, rutschige Böden können zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie regelmäßige Sägespäne und Sägemehl unter dem Sägertisch und/oder von der Staubabsaugung.** Angesammeltes Sägemehl ist brennbar und kann sich selbst entzünden.
- ▶ **Sichern Sie die Tischkreissäge.** Eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Tischkreissäge kann sich bewegen oder umkippen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, Holzreste, usw. von der Tischkreissäge, bevor Sie diese einschalten.** Ablenkung oder mögliche Verklemmungen können gefährlich sein.
- ▶ **Verwenden Sie immer Sägeblätter in der richtigen Größe und mit passender Aufnahmebohrung (z.B. raufenförmig oder rund).** Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle.
- ▶ **Verwenden Sie niemals beschädigtes oder falsches Sägeblatt-Montagematerial, wie Flansche, Unterlegscheiben, Schrauben oder Muttern.** Dieses Sägeblatt-Montagematerial wurde speziell für Ihre Säge konstruiert, für sicheren Betrieb und optimale Leistung.
- ▶ **Stellen Sie sich nie auf die Tischkreissäge und benutzen Sie die Tischkreissäge nicht als Tritthocker.** Es können ernsthafte Verletzungen auftreten, wenn das Elektrowerkzeug umkippt oder wenn Sie versehentlich mit dem Sägeblatt in Kontakt kommen.
- ▶ **Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt in der richtigen Drehrichtung montiert ist. Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder Drahtbürsten mit der Tischkreissäge.** Unsachgemäße Montage des Sägeblattes oder die Benutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- ▶ **Tragen Sie bei der Montage des Sägeblattes Schutzhandschuhe.** Es besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Verwenden Sie keine Sägeblätter aus HSS-Stahl.** Solche Sägeblätter können leicht brechen.
- ▶ **Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in dieser Betriebsanleitung und auf dem Elektrowerkzeug angegebenen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 geprüft und entsprechend gekennzeichnet sind.**
- ▶ **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug niemals ohne den Tischeinsatz. Wechseln Sie einen defekten Tischeinsatz aus.** Ohne einwandfreien Tischeinsatz können Sie sich am Sägeblatt verletzen.

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber.** Materialmischungen sind besonders gefährlich. Leichtmetallstaub kann brennen oder explodieren.
- ▶ **Wählen Sie für das Material, das Sie bearbeiten wollen, das geeignete Sägeblatt.**
- ▶ **Verwenden Sie nur Sägeblätter, die vom Hersteller dieses Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die für das Material, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind.**
- ▶ **Führen Sie das Werkstück nur an das laufende Sägeblatt heran.** Es besteht sonst die Gefahr eines Rückschlages, wenn sich das Sägeblatt im Werkstück verhakht.
- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Ändern und öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.



Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Elektrowerkzeugs von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Elektrowerkzeug besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung



Kommen Sie mit Ihren Händen nicht in den Sägebereich, während das Elektrowerkzeug läuft. Beim Kontakt mit dem Sägeblatt besteht Verletzungsgefahr.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske.




Tragen Sie Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Hörverlust bewirken.

Symbole und ihre Bedeutung



Tragen Sie eine Schutzbrille.



Beachten Sie die Abmessungen des Sägeblatts (Sägeblattdurchmesser **D**, Bohrungsdurchmesser **d**). Der Bohrungsdurchmesser **d** muss ohne Spiel zur Werkzeugspindel passen. Falls eine Verwendung von Reduzierstücken notwendig ist, achten Sie darauf, dass die Abmessungen des Reduzierstücks zur Stammblattdicke und zum Bohrungsdurchmesser des Sägeblatts sowie zum Durchmesser der Werkzeugspindel passen. Verwenden Sie möglichst die mit dem Sägeblatt mitgelieferten Reduzierstücke.


Der Sägeblattdurchmesser **D** muss der Angabe auf dem Symbol entsprechen.

Siehe auch "Maße für geeignete Sägeblätter" im Kapitel "Technische Daten".



Beachten Sie die Dicke des Spaltkeils **RK** sowie die maximal mögliche Werkstückhöhe **H**.

Siehe auch Kapitel "Technische Daten".



Beachten Sie beim Wechseln des Sägeblatts die Angaben auf dem Spaltkeil. Es besteht sonst die Gefahr, dass sich der Spaltkeil im Werkstück verhakht.

D Durchmesser des Sägeblatts

C Minimale Schnittbreite (Zahndicke/-schränkung)


T Maximale Stammblattdicke

RK Dicke des Spaltkeils



ROTATION Schneiderichtung der Zähne (Pfeilrichtung auf dem Sägeblatt) muss mit der Pfeilrichtung auf dem Spaltkeil übereinstimmen

Siehe auch Kapitel "Technische Daten".



linke Seite:

Zeigt die Drehrichtung der Kurbel zum Versenken (**Transportstellung**) und Heben (**Arbeitsstellung**) des Sägeblatts an.


rechte Seite:

Zeigt die Stellung des Arretierhebels zum Feststellen des Sägeblatts und beim Einstellen des vertikalen Gehrungswinkels (Sägeblatt schwenkbar) an.

Symbole und ihre Bedeutung



Drehrichtung zum Fixieren/Lösen der Tischeinlage



Berühren Sie mit dem Schiebestock nicht das Sägeblatt.

CLAMPZONE

In diesem Bereich können Spannzwingen am Sägeblatt befestigt werden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Elektrowerkzeug in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien ist.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Betriebsanleitung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, als Standgerät Längs- und Querschnitte mit geradem Schnittverlauf in Hart- und Weichholz sowie Span- und Faserplatten auszuführen. Dabei sind horizontale Gehrungswinkel von -30° bis $+30^\circ$ sowie vertikale Gehrungswinkel von -2° bis 47° möglich.

Bei Verwendung entsprechender Sägeblätter ist das Sägen von Aluminiumprofilen und Kunststoff möglich.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.

- (1) Winkelanschlag
- (2) Sägetisch
- (3) Schutzabdeckung
- (4) Absaugadapter an Schutzabdeckung
- (5) Spaltkeil
- (6) Tischeinsatz
- (7) Schiebestock
- (8) Zusatz-Parallelanschlag (klappbar)
- (9) Innensechskantschlüssel (5 mm/2,5 mm)
- (10) Halterung zur Aufbewahrung der Schutzabdeckung
- (11) Positionierungshandgriff zum Ausrichten des Elektrowerkzeugs (kein Tragegriff!)
- (12) Bohrungen für Montage
- (13) Skala für Abstand Sägeblatt zu Parallelanschlag
- (14) Ein-/Ausschalter
- (15) Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug
- (16) Anschlag für 0° -Gehrungswinkel (vertikal)
- (17) Handrad Gehrungswinkel
- (18) Arretierhebel zum Einstellen vertikaler Gehrungswinkel
- (19) Kurbel zum Heben und Senken des Sägeblatts
- (20) Skala für Gehrungswinkel (vertikal)
- (21) Anschlag für 45° -Gehrungswinkel (vertikal)
- (22) Ringschlüssel
- (23) Drehknauf Parallelanschlag
- (24) Spanngriff für Sägeblattverbreiterung
- (25) Führungsschiene Parallelanschlag
- (26) Parallelanschlag
- (27) Sägeblatt
- (28) Profilschiene
- (29) Flügelschraube Längenanschlag
- (30) Längenanschlag
- (31) Akku-Entriegelungstaste^{a)}
- (32) Akku^{a)}
- (33) Halterung zur Aufbewahrung des Winkelanschlags
- (34) Absaugadapter
- (35) Spanauswurf
- (36) Klemmhebel Spaltkeil
- (37) Positionsstifte Spaltkeil
- (38) Markierungen Klemmhebel/Klemmplatte
- (39) Arretierschraube Tischeinsatz
- (40) Klemmhebel Schutzabdeckung
- (41) Führungsbolzen Schutzabdeckung
- (42) Verriegelungshebel Parallelanschlag
- (43) Pin-Paar (rechts, schwarz)
- (44) Pin-Paar (rechts, silber)
- (45) Pin-Paar (links, schwarz)
- (46) Führungsschiene Winkelanschlag
- (47) Führungsnut für Winkelanschlag
- (48) Rändelschraube Profilschiene
- (49) Abdeckklappe Spanauswurf
- (50) Griffloch zum Anheben des Tischeinsatzes
- (51) Spannmutter
- (52) Spindel-arretierhebel
- (53) Spannflansch
- (54) Aufnahme flansch
- (55) Werkzeugspindel

- (56) Winkelanzeiger (vertikal)
 (57) Feststellknopf für beliebige Gehrungswinkel (horizontal)
 (58) Winkelanzeiger (horizontal) am Winkelanschlag
 (59) Abstandsanzeiger
 (60) Schraube für Winkelanzeiger (vertikal)
 (61) Innensechskantschrauben (5 mm) vorne zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
- (62) Innensechskantschrauben (5 mm) hinten zum Einstellen der Parallelität des Sägeblatts
 (63) Schraube für Abstandsanzeiger Säge Tisch
 (64) Justierschrauben für Einlegeplatte
 (65) Einstellschrauben Führungsschiene Winkelanschlag
 (66) Tragegriff
 (67) Griffmulden
- a) **Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.**

Technische Daten

Akku-Tischkreissäge		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Sachnummer		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nennspannung	V=	18	18
Leerlaufdrehzahl ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Anlaufstrombegrenzung		●	●
Gewicht ^{B)}	kg	21,2	21,2
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0...+35	0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{C)} und bei Lagerung	°C	-20...+50	-20...+50
kompatible Akkus		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
empfohlene Akkus für volle Leistung		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
empfohlene Ladegeräte		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Maße

Elektrowerkzeug (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)

Breite x Tiefe x Höhe	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
-----------------------	----	-----------------	-----------------

Werkstück

max. mögliche Werkstückhöhe H	mm	70	70
--------------------------------------	----	----	----

Spaltkeil

Dicke RK	mm	1,8	2,2
-----------------	----	-----	-----

Maße für geeignete Sägeblätter

Sägeblattdurchmesser D	mm	216	216
Bohrungsdurchmesser d	mm	30	25,4
max. Stammblattdicke T	mm	<1,7	<2,1

Akku-Tischkreissäge		GTS 18V-70	GTS 18V-70
min. Zahndicke/-schränkung C	mm	>1,9	>2,3

A) gemessen bei 20–25 °C mit Akku **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Gewicht ohne Akku
(Gewicht des Akkus siehe <http://www.bosch-professional.com>)

C) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Maximale Werkstückmaße: (siehe „Maximale Werkstückmaße“, Seite 32)

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Geräuschinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 62841-3-1.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel **88 dB(A)**; Schalleistungspegel **100 dB(A)**. Unsicherheit K=3 dB.

Gehörschutz tragen!

Der in diesen Anweisungen angegebene Geräuschemissionswert ist entsprechend einem genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Geräuschemission.

Der angegebene Geräuschemissionswert repräsentiert die hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Geräuschemissionswert abweichen. Dies kann die Geräuschemission über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Geräuschemissionen sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Geräuschemissionen über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Akku

Bosch verkauft Akku-Elektrowerkzeuge auch ohne Akku. Ob im Lieferumfang Ihres Elektrowerkzeugs ein Akku enthalten ist, können Sie der Verpackung entnehmen.

Akku laden

- **Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufgeführten Ladegeräte.** Nur diese Ladegeräte sind auf den bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Hinweis: Li-Ionen-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teigeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig auf.

Akku einsetzen

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis dieser eingerastet ist.



Bosch empfiehlt die Verwendung von Akkus mit einer Kapazität von mindestens 3,0 Ah.

Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste und ziehen den Akku heraus. **Wenden Sie dabei keine Gewalt an.**

Der Akku verfügt über 2 Verriegelungsstufen, die verhindern sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten Drücken der Akku-Entriegelungstaste herausfällt. Solange der Akku im Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch eine Feder in Position gehalten.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die 3 grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige **(15)** zeigen den Ladezustand des Akkus an.

LED	Kapazität
Dauerlicht 3 × grün	60–100 %
Dauerlicht 2 × grün	30–60 %
Dauerlicht 1 × grün	5–30 %
Blinklicht 1 × grün	0–5 %

Temperaturabhängiger Überlastschutz

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Elektrowerkzeug nicht überlastet werden. Bei zu starker Belastung oder Verlassen des zulässigen Akkutemperaturbereiches wird die Drehzahl reduziert oder das Elektrowerkzeug schaltet ab. Bei reduzierter Drehzahl läuft das Elektrowerkzeug erst nach Erreichen der zulässigen Akkutemperatur oder bei verringerter Belastung wieder mit voller Drehzahl. Bei automatischer Abschaltung schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, lassen den Akku abkühlen und schalten das Elektrowerkzeug wieder ein.

Hinweise für den optimalen Umgang mit dem Akku

Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von –20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Auto liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Lüftungsschlitze des Akkus mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Montage

- **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Lieferumfang

Prüfen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Elektrowerkzeugs, ob alle unten aufgeführten Teile mitgeliefert wurden:

- Tischkreissäge mit montiertem Sägeblatt (27) und Spaltkeil (5)
- Winkelanschlag (1)
- Profilschiene (28)
- Längenanschlag (30)
- Parallelanschlag (26) mit klappbarem Zusatz-Parallelanschlag (8)
- Schutzabdeckung (3) mit Absaugadapter (4)
- Innensechskantschlüssel (9)
- Ringschlüssel (22)
- Schiebstock (7)
- Tischeinsatz (6)
- Absaugadapter (34)

Hinweis: Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf eventuelle Beschädigungen.

Vor dem weiteren Gebrauch des Elektrowerkzeugs müssen Sie Schutzeinrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersuchen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.

Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen Sie sachgerecht durch eine anerkannte Fachwerkstatt reparieren oder auswechseln lassen.

Zusätzlich zum Lieferumfang benötigte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Winkellehre

Montage von Einzelteilen

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Packmaterial vom Elektrowerkzeug und vom mitgelieferten Zubehör.
- Achten Sie darauf, das Packmaterial unter dem Motorblock zu entfernen.

Direkt am Gehäuse sind folgende Geräteelemente befestigt: Schiebstock (7), Ringschlüssel (22), Innensechskantschlüssel (9), Parallelanschlag (26) mit klappbarem Zusatz-Parallelanschlag (8), Winkelanschlag (1), Profilschiene (28), Längenanschlag (30), Schutzabdeckung (3), Absaugadapter (34).

- Sobald Sie eines dieser Geräteelemente benötigen, entnehmen Sie dieses vorsichtig aus seinem Aufbewahrungsdepot.

Spaltkeil positionieren (siehe Bilder a1–a2)

Hinweis: Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Positionieren alle zu montierenden Teile.

- Drehen Sie die Kurbel (19) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass sich das Sägeblatt (27) in der höchstmöglichen Position über dem Säge Tisch befindet.
- Lösen Sie den Klemmhebel (36) im Uhrzeigersinn, bis er nach oben zeigt.
- Schieben Sie den Spaltkeil (5) in Richtung Klemmhebel (36), bis er sich nach oben ziehen lässt.
- Ziehen Sie den Spaltkeil ganz nach oben, so dass er genau über der Mitte des Sägeblatts positioniert ist.
- Lassen Sie die beiden Positionsstifte (37) in die unteren Bohrungen am Spaltkeil einrasten und ziehen Sie den Klemmhebel (36) wieder fest. Die Markierungen (38) an Klemmplatte und Klemmhebel (36) müssen wie gezeigt ausgerichtet sein.

Tischeinsatz montieren (siehe Bild b)

- Haken Sie den Tischeinsatz (6) in die hintere Aussparung des Werkzeugschachts ein und führen Sie ihn nach unten.
- Drücken Sie auf den Tischeinsatz, bis er im Werkzeugschacht einrastet.
- Drehen Sie die Arretierschraube (39) mit der Spitze des Ringschlüssels (22) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".

Schutzabdeckung montieren (siehe Bilder c1–c2)

Hinweis: Montieren Sie die Schutzabdeckung nur, wenn der Spaltkeil in der obersten Stellung genau über der Mitte des Sägeblatts positioniert ist (siehe Abbildung a2). Montieren Sie die Schutzabdeckung nicht, wenn sich der Spaltkeil in der untersten Stellung (Auslieferungszustand oder Position zum Sägen von Nuten) befindet (siehe Abbildung a1).

- Lösen Sie den Klemmhebel (40) und entnehmen Sie die Schutzabdeckung (3) aus der Halterung (10).
- Schieben Sie den Führungsbolzen (41) nach hinten in die Nut am Spaltkeil (5).
- Führen Sie die Schutzabdeckung (3) nach unten, bis der Sägeblattschutz (obere Kunststoffschiene) parallel zur Oberfläche des Säge Tisches (2) steht.
- Drücken Sie den Klemmhebel (40) nach oben. Der Klemmhebel muss fühl- und hörbar einrasten und die Schutzabdeckung (3) fest und sicher montiert sein.

- **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob sich die Schutzabdeckung einwandfrei bewegt. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn die Schutzabde-**

ckung nicht frei beweglich ist und sich nicht sofort schließt.

Parallelanschlag montieren (siehe Bild d)

Der Parallelanschlag (26) kann entweder links oder rechts vom Sägeblatt an festen Punkten positioniert werden. Dazu dienen die drei Pin-Paare (43), (44), (45).

Pin-Paar	Farbe	Position Parallelanschlag (26)	Schnittkapazität	Skala (13)
(43)	schwarz	rechts vom Sägeblatt	127–635 mm	unten, schwarz
(44)	silber	rechts vom Sägeblatt	0–508 mm	oben, silber
(45)	schwarz	links vom Sägeblatt	0–305 mm	unten, schwarz

- Vergewissern Sie sich, dass der Spanngriff (24) die Säge-
tischverbreiterung fixiert (Spanngriff nach unten ge-
drückt).
- Lösen Sie die Verriegelungshebel (42) am Parallelan-
schlag (26).
- Positionieren Sie die Kerben am Parallelanschlag (26)
über einem der drei Pin-Paare (43), (44), (45). Der
klappbare Zusatzparallelanschlag (8) muss dabei von der
Schutzabdeckung (3) weg zeigen.
- Klappen Sie zum Fixieren des Parallelanschlags die Ver-
riegelungshebel (42) an beiden Seiten herunter.

Winkelanschlag, Profilschiene, Längenanschlag montieren (siehe Bilder e1–e3)

- Führen Sie die Schiene (46) des Winkelanschlags (1) in
eine der dafür vorgesehenen Führungsnuten (47) des Sä-
getischs ein.

Zum besseren Anlegen von langen Werkstücken kann der
Winkelanschlag durch die Profilschiene (28) verbreitert wer-
den.

- Montieren Sie bei Bedarf die Profilschiene (28) mit Hilfe
der Rändelschraube (48) an den Winkelanschlag.

Zum einfachen Sägen von gleich langen Werkstücken kön-
nen Sie den Längenanschlag (30) verwenden.

- Schieben Sie den Längenanschlag (30) auf die Profil-
schiene (28) und ziehen Sie zum Fixieren die Flügelmut-
ter (29) fest.

Stationäre oder flexible Montage

- **Zur Gewährleistung einer sicheren Handhabung müs-
sen Sie das Elektrowerkzeug vor dem Gebrauch auf ei-
ne ebene und stabile Arbeitsfläche (z. B. Werkbank)
montieren.**

Montage auf eine Arbeitsfläche (siehe Bild f)

- Befestigen Sie das Elektrowerkzeug mit einer geeigneten
Schraubverbindung auf der Arbeitsfläche. Dazu dienen
die Bohrungen (12).

oder

- Spannen Sie die Gerätefüße des Elektrowerkzeugs mit
handelsüblichen Schraubzwingen an der Arbeitsfläche
fest.

Montage auf einen Bosch-Arbeitstisch (siehe Bild g)

Die Arbeitstische von Bosch (z. B. GTA 571) lassen sich
dank klappbarer Bauart einfach transportieren und schnell
aufbauen. Das Elektrowerkzeug kann werkzeuglos montiert
werden.

- **Lesen Sie alle dem Arbeitstisch beigelegten Warnhin-
weise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhal-
tung der Warnhinweise und Anweisungen können elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben.

- **Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das
Elektrowerkzeug montieren.** Einwandfreier Aufbau ist
wichtig, um das Risiko eines Zusammenbrechens zu ver-
hindern.

- Montieren Sie das Elektrowerkzeug in der Transportstel-
lung auf den Arbeitstisch.

Verwenden Sie zum Ausrichten des Elektrowerkzeugs auf
dem Arbeitstisch die Positionierungshandgriffe (11).

Staub-/Späneabsaugung

Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschäd-
lich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube können allergi-
sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-
nutzers oder in der Nähe befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen
zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-
tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie möglichst eine für das Material geeignete
Staubabsaugung.
- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu
bearbeitenden Materialien.

- **Vermeiden Sie Staubsammlungen am Arbeitsplatz.**
Stäube können sich leicht entzünden.

Die Staub-/Späneabsaugung kann durch Staub, Späne oder
durch Bruchstücke des Werkstücks blockiert werden.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und entnehmen Sie den Akku.
- Warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.
- Ermitteln Sie die Ursache der Blockade und beheben Sie diese.
- **Um Brandgefahr beim Sägen von Aluminium zu vermeiden, entleeren Sie den Spanauswurf und verwenden Sie keine Späneabsaugung.**

Spanauswurf entleeren (siehe Bild h)

Zum Entfernen von Bruchstücken des Werkstücks und großen Spänen können Sie den Spanauswurf (35) entleeren.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und entnehmen Sie den Akku (32).
- Warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.
- Schwenken Sie die Abdeckklappe (49) zur Seite und ziehen Sie den Spanauswurf (35) heraus.
- Schütteln Sie Bruchstücke des Werkstücks und Späne aus.
- Schwenken Sie die Abdeckklappe (49) wieder zur Seite und schieben Sie den Spanauswurf (35) bis zum Anschlag unter das Sägeblatt (27).

Fremdabsaugung (siehe Bild i)

Click&Clean-Anschluss: Zur Absaugung von Staub und Spänen können Sie entweder einen Staubsaugerschlauch an den Absaugadapter (4) der Schutzabdeckung (3) oder einen Staubsaugerschlauch zusammen mit dem Absaugadapter (34) an den Spanauswurf (35) anschließen.

- Verbinden Sie einen Staubsaugerschlauch (Ø 33 mm) fest mit dem Absaugadapter (4) der Schutzabdeckung (3).

oder

- Stecken Sie den Absaugadapter (34) fest auf den Spanauswurf (35).
- Verbinden Sie einen Staubsaugerschlauch (Ø 39 mm) fest mit dem Absaugadapter (34).

Der Staubsauger muss für den zu bearbeitenden Werkstoff geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheitsgefährdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stäuben einen Spezialsauger.

Sägeblatt wechseln (siehe Bilder j1–j4)

- **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- **Tragen Sie bei der Montage des Sägeblattes Schutzhandschuhe.** Es besteht Verletzungsgefahr.
- **Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren maximal zulässige Geschwindigkeit höher ist als die Leerlaufdrehzahl Ihres Elektrowerkzeugs.**

► **Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in dieser Betriebsanleitung und auf dem Elektrowerkzeug angegebenen Kenndaten entsprechen und nach EN 847-1 geprüft und entsprechend gekennzeichnet sind.**

► **Verwenden Sie nur Sägeblätter, die vom Hersteller dieses Elektrowerkzeugs empfohlen wurden und die für das Material, das Sie bearbeiten wollen, geeignet sind.** Damit vermeiden Sie ein Überhitzen der Sägezahnspitzen und ein Schmelzen des zu bearbeitenden Kunststoffs.

► **Verwenden Sie keine Sägeblätter aus HSS-Stahl.** Solche Sägeblätter können leicht brechen.

Sägeblatt ausbauen

- Öffnen Sie den Klemmhebel (40) und ziehen Sie die Schutzabdeckung (3) aus der Nut am Spaltkeil (5).
- Drehen Sie die Arretierschraube (39) mit der Spitze des Ringschlüssels (22) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss auf" und heben Sie den Tischeinsatz (6) aus dem Werkzeugschacht. Zum leichteren Anheben dient ein Griffloch (50).
- Drehen Sie die Kurbel (19) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass sich das Sägeblatt (27) in der höchstmöglichen Position über dem Säge Tisch befindet.
- Drehen Sie die Spannmutter (51) mit dem Ringschlüssel (22) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (52) bis dieser einrastet.
- Halten Sie den Spindelarretierhebel gezogen und schrauben Sie die Spannmutter gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Nehmen Sie den Spannflansch (53) ab.
- Entnehmen Sie das Sägeblatt (27).

Sägeblatt einbauen

- Falls erforderlich, reinigen Sie vor dem Einbau alle zu montierenden Teile.
- Setzen Sie das neue Sägeblatt auf den Aufnahmeflansch (54) der Werkzeugspindel (55).

Hinweis: Verwenden Sie keine zu kleinen Sägeblätter. Der radiale Spalt zwischen Sägeblatt und Spaltkeil darf höchstens 3 – 8 mm betragen.

► **Beachten Sie beim Einbau, dass die Schneiderichtung der Zähne (Pfeilrichtung auf dem Sägeblatt) mit der Pfeilrichtung auf dem Spaltkeil übereinstimmt!**

- Setzen Sie den Spannflansch (53) und die Spannmutter (51) auf.
- Drehen Sie die Spannmutter (51) mit dem Ringschlüssel (22) und ziehen Sie gleichzeitig den Spindelarretierhebel (52) bis dieser einrastet.
- Ziehen Sie die Spannmutter im Uhrzeigersinn fest.
- Legen Sie den Tischeinsatz (6) über den Spaltkeil (5) in den Werkzeugschacht. Drehen Sie die Arretierschraube (39) mit der Spitze des Ringschlüssels (22) bis zum Anschlag in Drehrichtung "Schloss zu".
- Montieren Sie die Schutzabdeckung (3) wieder.

Betrieb

- **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts

Transportstellung

- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (3), entfernen Sie den Tischeinsatz (6) und positionieren Sie den Spaltkeil (5) in der untersten Stellung. Setzen Sie den Tischeinsatz (6) wieder ein.
- Drehen Sie die Kurbel (19) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Zähne des Sägeblatts (27) unterhalb des Sägetischs (2) befinden.
- Schieben Sie die Säge Tischverbreiterung (8) ganz nach innen.
Drücken Sie den Spanngriff (24) nach unten. Damit ist die Säge Tischverbreiterung fixiert.

Arbeitsstellung

- Positionieren Sie den Spaltkeil (5) in der obersten Stellung genau über der Mitte des Sägeblatts, setzen Sie den Tischeinsatz (6) ein und montieren Sie die Schutzabdeckung (3).
- Drehen Sie die Kurbel (19) im Uhrzeigersinn, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts (27) ca. 3 – 6 mm über dem Werkstück befinden.

Sägetisch vergrößern

Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

Sägetischverbreiterung (siehe Bild A)

Sie können den Sägetisch nach links oder rechts verbreitern, indem Sie die Führungsschiene (25) nach außen bewegen.

- Ziehen Sie den Spanngriff (24) für die Sägetischverbreiterung ganz nach oben.
- Bewegen Sie die Führungsschiene (25) mit dem Drehknopf (23) bis zur gewünschten Breite nach links oder rechts außen.
- Drücken Sie den Spanngriff (24) nach unten. Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.

Vertikale und horizontale Gehrungswinkel einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.

Vertikale Gehrungswinkel einstellen (Sägeblatt) (siehe Bild B)

Der vertikale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von -2° bis 47° eingestellt werden.

Zum schnellen und präzisen Einstellen der vertikalen Standardwinkel 0° und 45° sind werkseitig eingestellte Anschläge ((16), (21)) vorgesehen.

- Lösen Sie den Arretierhebel (18) gegen den Uhrzeigersinn.

Hinweis: Beim kompletten Lösen des Arretierhebels kippt das Sägeblatt durch Schwerkraft in eine Stellung, die ungefähr 30° entspricht.

Vertikale Gehrungswinkel zwischen 0° und 45° :

- Ziehen oder drücken Sie das Handrad (17) entlang der Kulissee, bis der Winkelanzeiger (56) den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie das Handrad in dieser Stellung und ziehen Sie den Arretierhebel (18) wieder fest.

Vertikale Gehrungswinkel zwischen -2° und 0° :

- Schwenken Sie den Anschlag (16) nach vorn.
- Drücken Sie das Handrad (17) entlang der Kulissee, bis der Winkelanzeiger (56) den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie das Handrad in dieser Stellung und ziehen Sie den Arretierhebel (18) wieder fest.

Vertikale Gehrungswinkel zwischen 45° und 47° :

- Schwenken Sie den Anschlag (21) nach vorn.
- Ziehen Sie das Handrad (17) entlang der Kulissee, bis der Winkelanzeiger (56) den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel anzeigt.
- Halten Sie das Handrad in dieser Stellung und ziehen Sie den Arretierhebel (18) wieder fest.

Die Anschläge ((16), (21)) schwenken automatisch in die Standardposition zurück, sobald für das Sägeblatt wieder ein vertikaler Gehrungswinkel zwischen 0° und 45° eingestellt wird.

Horizontale Gehrungswinkel einstellen (Winkelanschlag) (siehe Bild C)

Der horizontale Gehrungswinkel kann in einem Bereich von 30° (linksseitig) bis 30° (rechtsseitig) eingestellt werden.

- Lösen Sie den Feststellknopf (57), falls dieser angezogen ist.
- Drehen Sie den Winkelanschlag, bis der Winkelanzeiger (58) den gewünschten Gehrungswinkel anzeigt.
- Ziehen Sie den Feststellknopf (57) wieder an.

Parallelanschlag einstellen (siehe Bild D)

Der Parallelanschlag (26) kann entweder links oder rechts vom Sägeblatt an festen Punkten positioniert werden. Dazu dienen die drei Pin-Paare (43), (44), (45).

- Positionieren Sie den Parallelanschlag (26) an die gewünschte Seite des Sägeblatts (siehe „Parallelanschlag montieren (siehe Bild d)“, Seite 29).
- Stellen Sie den gewünschten Abstand des Parallelanschlags zum Sägeblatt mit Hilfe des Drehknopfs (23) ein.

Die rechte Kante des Abstandsanzeigers (59) zeigt den eingestellten Abstand an.

Für Position (43), (45) gilt die untere, schwarze Skala (13). Für Position (44) gilt die obere, silberne Skala (13).

Zusatz-Parallelanschlag einstellen (siehe Bild E)

- Klappen Sie den Zusatz-Parallelanschlag (8) über den Parallelanschlag (26) auf die Seite des Sägeblatts (27).

Der klappbare Zusatz-Parallelanschlag (8) hat je nach Position zwei verschiedene Aufgaben:

- Anschlag zum Sägen schmaler Werkstücke und zum Sägen vertikaler Gehrungswinkel, wenn der Zusatz-Parallelanschlag auf dem Säge Tisch (2) liegt.
- Werkstückauflage, wenn der Säge Tisch (2) um mehr als 50,8 mm verbreitert wird.

Spaltkeil einstellen

Der Spaltkeil (5) verhindert, dass das Sägeblatt (27) in der Schnittfuge eingeklemmt wird. Es besteht sonst die Gefahr eines Rückschlags, wenn sich das Sägeblatt im Werkstück verhackt.

Achten Sie daher immer darauf, dass der Spaltkeil korrekt eingestellt ist:

- Der radiale Spalt zwischen Sägeblatt und Spaltkeil darf höchstens 3 – 8 mm betragen.
- Die Dicke des Spaltkeils muss kleiner als die Schnittbreite und größer als die Stammblattdicke sein.
- Der Spaltkeil muss immer in einer Linie mit dem Sägeblatt sein.
- Für normale Trennschnitte muss der Spaltkeil immer in der höchstmöglichen Position sein.

Höhe des Spaltkeils einstellen (siehe Bild F)

Zum Sägen von Nuten müssen Sie die Höhe des Spaltkeils einstellen.

- ▶ **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug zum Nuten oder Falzen nur mit einer entsprechend geeigneten Schutzvorrichtung (z. B. Tunnelschutzhaube, Druckkamm).**
 - Öffnen Sie den Klemmhebel (40) und ziehen Sie die Schutzabdeckung (3) aus der Nut am Spaltkeil (5). Um die Schutzhaube vor Beschädigungen zu schützen, deponieren Sie sie in der vorgesehenen Halterung (10) am Gehäuse (siehe auch Bild Q).
 - Drehen Sie die Kurbel (19) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, so dass sich das Sägeblatt (27) in der höchstmöglichen Position über dem Säge Tisch befindet.
 - Lösen Sie den Klemmhebel (36) im Uhrzeigersinn, bis er nach oben zeigt.
 - Ziehen Sie den Spaltkeil von den Stiften (37) (Klemmhebel (36) etwas nach außen ziehen) und schieben Sie den Spaltkeil (5) bis zum Anschlag nach unten.
 - Lassen Sie die beiden Stifte (37) in die oberen Bohrungen am Spaltkeil einrasten und ziehen Sie den Klemmhebel (36) wieder fest.
- Die Markierungen (38) an der Klemme und am Klemmhebel (36) müssen ausgerichtet sein (siehe auch Bild a2).

Inbetriebnahme

Einschalten (siehe Bild G1)

- Zur Inbetriebnahme drücken Sie beidseitig den Ein-/Aus schalter (14) und ziehen ihn nach oben.

Ausschalten (siehe Bild G2)

- Drücken Sie auf den Ein-/Aus schalter (14) ganz nach unten.

Schutz vor unautorisierter Bedienung (siehe Bild G3)

Zum Schutz vor einer unautorisierten Bedienung können Sie den Ein-/Aus schalter (14) mit Hilfe eines Vorhängeschlosses sperren.

- Schieben Sie ein Vorhängeschloss mit einem langen Bügel durch die untere Bohrung im Ein-/Aus schalter (14) oder ein normales Vorhängeschloss durch die obere, seitliche Bohrung am Gehäuse des Ein-/Aus schalters und schließen Sie es ab.

Arbeitshinweise

Allgemeine Sägehinweise

- ▶ **Bei allen Schnitten müssen Sie zuerst sicherstellen, dass das Sägeblatt zu keiner Zeit die Anschläge oder sonstige Geräteteile berühren kann.**
- ▶ **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug zum Nuten oder Falzen nur mit einer entsprechend geeigneten Schutzvorrichtung (z. B. Tunnelschutzhaube, Druckkamm).**
- ▶ **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht zum Schlitten (im Werkstück beendete Nut).**

Schützen Sie das Sägeblatt vor Schlag und Stoß. Setzen Sie das Sägeblatt keinem seitlichen Druck aus.

Der Spaltkeil muss mit dem Sägeblatt fluchten, um ein Verklemmen des Werkstücks zu vermeiden.

Bearbeiten Sie keine verzogenen Werkstücke. Das Werkstück muss immer eine gerade Kante zum Anlegen an den Parallelanschlag haben.

Bewahren Sie den Schiebstock immer am Elektrowerkzeug auf.

Position des Bedieners (siehe Bild H)

- ▶ **Stellen Sie sich nie in direkter Linie mit dem Sägeblatt. Halten Sie sich immer auf der Seite zum Sägeblatt, auf der sich auch die Anschlagsschiene befindet.** Bei einem Rückschlag kann das Werkstück mit hoher Geschwindigkeit auf Personen geschleudert werden, die vor und in einer Linie mit dem Sägeblatt stehen.
- Halten Sie Hände, Finger und Arme vom rotierenden Sägeblatt fern.

Beachten Sie dabei folgende Hinweise:

- Halten Sie das Werkstück sicher mit beiden Händen und drücken Sie es fest auf den Säge Tisch.
- Verwenden Sie für schmale Werkstücke und zum Sägen vertikaler Gehrungswinkel immer den mitgelieferten Schiebstock (7).

Maximale Werkstückmaße

vertikaler Gehrungswinkel	max. Höhe des Werkstücks [mm]
0°	70
45°	49

Sägen

Gerade Schnitte sägen

- Stellen Sie den Parallelanschlag **(26)** auf die gewünschte Schnittbreite ein.
- Legen Sie das Werkstück auf den Säge Tisch vor die Schutzabdeckung **(3)**.
- Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel **(19)** soweit an oder ab, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts **(27)** ca. 3 – 6 mm über dem Werkstück befinden.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Sägen Sie das Werkstück mit gleichmäßigem Vorschub durch.
Wenn Sie zu viel Druck ausüben, können die Sägeblattspitzen überhitzen und das Werkstück kann Schaden nehmen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.

Vertikale Gehrungswinkel sägen

- Stellen Sie den gewünschten vertikalen Gehrungswinkel des Sägeblatts ein.
Bei nach links gekipptem Sägeblatt muss der Parallelanschlag **(26)** rechts vom Sägeblatt sein.
- Folgen Sie den Arbeitsschritten entsprechend: (siehe „Gerade Schnitte sägen“, Seite 33)

Horizontale Gehrungswinkel sägen (siehe Bild I)

- Stellen Sie den gewünschten horizontalen Gehrungswinkel am Winkelanschlag **(1)** ein.
 - Legen Sie das Werkstück an die Profilschiene **(28)** an. Die Profilschiene darf sich nicht in der Schnittlinie befinden. Lösen Sie in diesem Fall die Rändelschraube **(48)** und verschieben Sie den Anschlag.
 - Heben oder senken Sie das Sägeblatt durch die Kurbel **(19)** soweit an oder ab, bis sich die oberen Zähne des Sägeblatts **(27)** ca. 3 – 6 mm über dem Werkstück befinden.
 - Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
 - Drücken Sie das Werkstück mit der einen Hand gegen die Profilschiene **(28)** und schieben Sie den Winkelanschlag mit der anderen Hand am Feststellknopf **(57)** langsam in der Führungsnut **(47)** nach vorne.
 - Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und warten Sie, bis das Sägeblatt komplett zum Stillstand gekommen ist.
- Zum einfachen Sägen von gleich langen Werkstücken können Sie den Längenschlag **(30)** verwenden.
- Lösen Sie die Flügelschraube **(29)** und verschieben Sie den Längenschlag **(30)** auf die gewünschte Werkstücklänge.
 - Ziehen Sie die Flügelschraube **(29)** wieder fest.

Grundeinstellungen prüfen und einstellen

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.

Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

Anschläge für vertikale Standard-Gehrungswinkel 0°/45° einstellen

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Stellen Sie einen vertikalen Gehrungswinkel des Sägeblatts von 0° ein.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung **(3)**.

Überprüfen (siehe Bild J1)

- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und stellen Sie sie auf den Säge Tisch **(2)**.

Der Schenkel der Winkellehre muss mit dem Sägeblatt **(27)** auf der ganzen Länge bündig sein.

Einstellen (siehe Bild J2)

- Lösen Sie die Kontermutter der Anschlagsschraube **(16)** mit einem handelsüblichen Ring- oder Gabelschlüssel.
- Lösen Sie den Arretierhebel **(18)**.
- Schieben Sie das Handrad **(17)** gegen die Anschlagsschraube **(16)** und drehen Sie die Anschlagsschraube so weit ein oder heraus, bis der Schenkel der Winkellehre mit dem Sägeblatt auf der ganzen Länge bündig ist.
- Halten Sie das Handrad in dieser Stellung und ziehen Sie den Arretierhebel **(18)** wieder fest.
- Ziehen Sie die Kontermutter der Anschlagsschraube **(16)** wieder fest.

Falls der Winkelanzeiger **(56)** nach dem Einstellen nicht in einer Linie mit der 0°-Marke der Skala **(20)** ist, lösen Sie die Schraube **(60)** mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher und richten den Winkelanzeiger entlang der 0°-Marke aus.

Wiederholen Sie die obengenannten Arbeitsschritte entsprechend für den vertikalen Gehrungswinkel von 45° (Lösen der Kontermutter; Einstellen der Anschlagsschraube **(21)**). Der Winkelanzeiger **(56)** darf dabei nicht wieder verstellt werden.

Parallelität des Sägeblatts zu den Führungsnuten des Winkelanschlages (siehe Bild K)

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Arbeitsstellung.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung **(3)**.

Überprüfen

- Markieren Sie mit einem Bleistift den ersten linken Sägezahn, der hinten über dem Tischeinsatz sichtbar ist.
- Stellen Sie eine Winkellehre auf 90° ein und legen Sie sie an die Kante der Führungsnut **(47)**.
- Verschieben Sie den Schenkel der Winkellehre, bis er den markierten Sägezahn berührt, und lesen Sie den Abstand zwischen Sägeblatt und Führungsnut ab.
- Drehen Sie das Sägeblatt, bis der markierte Zahn vorne über dem Tischeinsatz steht.
- Verschieben Sie die Winkellehre entlang der Führungsnut bis zum markierten Sägezahn.
- Messen Sie wieder den Abstand zwischen Sägeblatt und Führungsnut.

Die beiden gemessenen Abstände müssen identisch sein.

Einstellen

- Lösen Sie die Innensechskantschrauben (61) vorne unter dem Sägetisch und die Innensechskantschrauben (62) hinten unter dem Sägetisch mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (9).
- Bewegen Sie vorsichtig das Sägeblatt, bis es parallel zur Führungsnut (47) steht.
- Ziehen Sie alle Schrauben (61) und (62) wieder fest.

Parallelanschlag ausrichten – Pin-Paar (44) silber, rechts (siehe Bild L)

Bevor Sie den Parallelanschlag (26) ausrichten, müssen Sie zuerst die Anschläge (16)/(21) für vertikale Standard-Gehrungswinkel einstellen und die Parallelität des Sägeblatts (27) zu den Führungsnuten (47) des Winkelanschlags sicherstellen.

- (siehe „Anschläge für vertikale Standard-Gehrungswinkel 0°/45° einstellen“, Seite 33)
(siehe „Parallelität des Sägeblatts zu den Führungsnuten des Winkelanschlags (siehe Bild K)“, Seite 33)
- Lösen Sie die Verriegelungshebel (42) am Parallelanschlag (26) und lassen Sie den Parallelanschlag während der gesamten Ausrichtung frei beweglich.
 - Positionieren Sie die Kerben am Parallelanschlag (26) über dem Pin-Paar (44) (silber). Der klappbare Zusatzparallelanschlag (8) muss dabei von der Schutzabdeckung (3) weg zeigen.
 - Entfernen Sie die Schutzabdeckung (3).
 - Ziehen Sie den Spanngriff (24) für die Sägefleischverbreiterung ganz nach oben und verschieben Sie den Parallelanschlag (26) bis er das Sägeblatt (27) berührt.

Überprüfen

Der Parallelanschlag (26) muss das Sägeblatt auf der ganzen Länge berühren.

Einstellen

- Lösen Sie die silbernen Schrauben des Pin-Paars (44) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (9) gerade so, dass die Pins frei gleiten können.
- Schieben Sie das Pin-Paar (44) mit dem Parallelanschlag (26) um ca. 3 mm nach rechts.
- Stellen Sie mit Hilfe des Drehknaufs (23) auf der oberen, silbernen Skala (13) einen Abstand des Parallelanschlags zum Sägeblatt von 0 mm ein.
- Drücken Sie den Spanngriff (24) für die Sägefleischverbreiterung nach unten.
- Schieben Sie das Pin-Paar (44) mit dem Parallelanschlag (26) soweit nach links, bis der Parallelanschlag auf der ganzen Länge das Sägeblatt berührt.
- Ziehen Sie die silbernen Schrauben des Pin-Paars (44) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (9) vorsichtig an.
- Klappen Sie zum Fixieren des Parallelanschlags die Verriegelungshebel (42) an beiden Seiten herunter.

- Vergewissern Sie sich, dass nach dem Festziehen der Parallelanschlag immer noch auf der ganzen Länge das Sägeblatt berührt.

Überprüfen Sie anschließend die schwarzen Pin-Paare (43) und (45).

Parallelanschlag ausrichten – Pin-Paar (43) schwarz, rechts (siehe Bild M)

Bevor Sie das Pin-Paar (43) ausrichten, müssen Sie zuerst das Pin-Paar (44) (silber, rechts) korrekt ausrichten.

(siehe „Parallelanschlag ausrichten – Pin-Paar (44) silber, rechts (siehe Bild L)“, Seite 34)

- Lösen Sie die Verriegelungshebel (42) am Parallelanschlag (26) und heben Sie den Parallelanschlag vom Pin-Paar (44) ab.
- Lösen Sie die schwarzen Schrauben des Pin-Paars (43) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (9) gerade so, dass die Pins frei gleiten können.
- Halten Sie die Aussparungen des Ringschlüssels (22) an die vorderen Pins (44)/(43).
- Verschieben Sie den schwarzen Pin (43) solange, bis beide Pins (silber (44) und schwarz (43)) in die jeweilige Aussparung des Ringschlüssels passen.
- Wiederholen Sie diese Handlungsschritte mit den hinteren Pins (44)/(43).

Parallelanschlag ausrichten – Pin-Paar (45) schwarz, links

Bevor Sie den Parallelanschlag (26) ausrichten, müssen Sie zuerst die Anschläge (16)/(21) für vertikale Standard-Gehrungswinkel einstellen und die Parallelität des Sägeblatts (27) zu den Führungsnuten (47) des Winkelanschlags sicherstellen.

- (siehe „Anschläge für vertikale Standard-Gehrungswinkel 0°/45° einstellen“, Seite 33)
(siehe „Parallelität des Sägeblatts zu den Führungsnuten des Winkelanschlags (siehe Bild K)“, Seite 33)
- Lösen Sie die Verriegelungshebel (42) am Parallelanschlag (26) und lassen Sie den Parallelanschlag während der gesamten Ausrichtung frei beweglich.
 - Positionieren Sie die Kerben am Parallelanschlag (26) über dem Pin-Paar (45) (schwarz). Der klappbare Zusatzparallelanschlag (8) muss dabei von der Schutzabdeckung (3) weg zeigen.
 - Entfernen Sie die Schutzabdeckung (3).
 - Ziehen Sie den Spanngriff (24) für die Sägefleischverbreiterung ganz nach oben und verschieben Sie den Parallelanschlag (26) bis er das Sägeblatt (27) berührt.

Überprüfen

Der Parallelanschlag (26) muss das Sägeblatt auf der ganzen Länge berühren.

Einstellen

- Lösen Sie die schwarzen Schrauben des Pin-Paars (45) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (9) gerade so, dass die Pins frei gleiten können.

- Schieben Sie das Pin-Paar (45) mit dem Parallelanschlag (26) soweit nach rechts, bis der Parallelanschlag auf der ganzen Länge das Sägeblatt berührt.
- Ziehen Sie die schwarzen Schrauben des Pin-Paars (45) mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel (9) vorsichtig an.
- Klappen Sie zum Fixieren des Parallelanschlags die Verriegelungshebel (42) an beiden Seiten herunter.
- Vergewissern Sie sich, dass nach dem Festziehen der Parallelanschlag immer noch auf der ganzen Länge das Sägeblatt berührt.

Abstandsanzeiger des Sägetisches einstellen (siehe Bild N)

- Lösen Sie die Verriegelungshebel (42) am Parallelanschlag (26) und lassen Sie den Parallelanschlag während der gesamten Ausrichtung frei beweglich.
- Positionieren Sie die Kerben am Parallelanschlag (26) über dem Pin-Paar (44) (silber). Der klappbare Zusatzparallelanschlag (8) muss dabei von der Schutzabdeckung (3) weg zeigen.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung (3).
- Ziehen Sie den Spanngriff (24) für die Sägetischverbreiterung ganz nach oben und verschieben Sie den Parallelanschlag (26) bis er das Sägeblatt (27) berührt.
- Lösen Sie die Schrauben (63) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und richten Sie den Abstandsanzeiger (59) entlang der 0-Marke der Skala (13) aus.
- Ziehen Sie die Schrauben (63) wieder fest.

Niveau des Tischeinsatzes einstellen (siehe Bild O) Überprüfen

Die Vorderseite des Tischeinsatzes (6) muss bündig oder etwas unterhalb des Sägetisches sein, die Rückseite muss bündig oder etwas oberhalb des Sägetisches sein.

Einstellen

- Stellen Sie mit dem Innensechskantschlüssel (9) das richtige Niveau der vier Justierschrauben (64) ein.

Spiel der Führungsschiene des Winkelanschlags in der Führungsnut einstellen (siehe Bild P)

Nach intensivem Gebrauch kann das Spiel der Führungsschiene (46) des Winkelanschlags in der Führungsnut (47) zu groß werden.

- Ziehen Sie die Einstellschrauben (65) der Führungsschiene (46) wieder fest an.

Aufbewahrung und Transport

Geräteelemente aufbewahren (siehe Bild Q)

Zum Aufbewahren bietet Ihnen das Elektrowerkzeug die Möglichkeit, bestimmte Geräteelemente sicher zu befestigen.

- Stecken Sie alle losen Geräteelemente in ihre Halterungen am Gehäuse (siehe nachfolgende Tabelle).

Geräteelement	Aufbewahrung
Schutzabdeckung (3)	Halterung (10); mit Klemmhebel (40) festziehen

Geräteelement	Aufbewahrung
Winkelanschlag (1)	Halterung (33)
Absaugadapter (34)	siehe Bild Q
Ringschlüssel (22)	siehe Bild Q
Innensechskantschlüssel (9)	siehe Bild Q
Schiebestock (7)	in die Halterung zwischen Parallelanschlag (26) und Zusatz-Parallelanschlag (8) einhängen
Parallelanschlag (26)	umdrehen; von unten in die Führungsschiene (25) über das Pin-Paar (43) positionieren und Verriegelungshebel (42) feststellen

Elektrowerkzeug tragen (siehe Bild R)

Vor einem Transport des Elektrowerkzeugs müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- Bringen Sie das Elektrowerkzeug in Transportstellung (siehe „Transportstellung“, Seite 31).
- Entfernen Sie alle Zubehörteile, die nicht fest an dem Elektrowerkzeug montiert werden können. Legen Sie unbenutzte Sägeblätter zum Transport, wenn möglich, in einen geschlossenen Behälter.
- Schieben Sie die Führungsschiene (25) ganz nach innen und drücken Sie den Spanngriff (24) zum Fixieren nach unten.
- Verwenden Sie zum Anheben oder Transportieren den Tragegriff (66) oder die Griffmulden (67). Verwenden Sie dazu **nicht** die Positionierungshandgriffe (11).

- **Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeugs nur die Transportvorrichtungen und niemals die Schutzvorrichtungen.**

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**

Reinigung

Entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang Staub und Späne durch Ausblasen mit Druckluft oder mit einem Pinsel.

Schmierung des Elektrowerkzeugs



Bei Bedarf ölen Sie das Elektrowerkzeug an den gezeigten Stellen (siehe Bild S).

Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeiten schnell und zuverlässig aus.

- **Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsmittel umweltgerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.**

Maßnahmen zur Geräuschreduzierung

Maßnahmen durch den Hersteller:

- Sanftanlauf
- Auslieferung mit einem speziell zur Geräuschreduzierung entwickelten Sägeblatt

Maßnahmen durch den Bediener:

- Vibrationsarme Montage auf einer stabilen Arbeitsfläche
- Einsatz von Sägeblättern mit geräuschreduzierenden Funktionen
- Regelmäßige Reinigung von Sägeblatt und Elektrowerkzeug

Kundendienst und Anwendungsberatung

Deutschland

Tel.: +49 711 400 40 460

Österreich

Tel.: (01) 797222010

Schweiz

Tel.: (044) 8471511



Unsere Serviceadressen und Links zu Reparaturservice und Ersatzteilbestellung finden Sie unter: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Elektrische und elektronische Geräte oder gebrauchte Akkus/Batterien, die nicht mehr brauchbar sind, müssen separat gesammelt und auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. Nutzen Sie die ausgewiesenen Sammelsysteme. Falsche Entsorgung kann aufgrund von möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffen umwelt- und gesundheitsschädlich sein.

Nur für Deutschland:

Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-

tro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgeräts für den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreter hat beim Abschluss des Kaufvertrags für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgeräts zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 cm) beschränkt ist. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreter geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

WARNING

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or engaging power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- ▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- ▶ **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- ▶ **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of bat-

tery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- ▶ **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- ▶ **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- ▶ **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety instructions for table saws

Guarding related warnings

- ▶ **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly must be repaired or replaced.
- ▶ **Always use saw blade guard and riving knife for every through-cutting operation.** For through-cutting operations where the saw blade cuts completely through the thickness of the workpiece, the guard and other safety devices help reduce the risk of injury.
- ▶ **After completing a non-through cut such as rabbeting, restore the riving knife to the extended-up position. With the riving knife in the extended-up position, reattach the blade guard.** The guard and riving knife help to reduce the risk of injury.
- ▶ **Make sure the saw blade is not contacting the guard, riving knife or the workpiece before the switch is turned on.** Inadvertent contact of these items with the saw blade could cause a hazardous condition.

- ▶ **Adjust the riving knife as described in this instruction manual.** Incorrect spacing, positioning and alignment can make the riving knife ineffective in reducing the likelihood of kickback.

- ▶ **For the riving knife to work, it must be engaged in the workpiece.** The riving knife is ineffective when cutting workpieces that are too short to be engaged with the riving knife. Under these conditions, a kickback cannot be prevented by the riving knife.

- ▶ **Use the appropriate saw blade for the riving knife.** For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife.

Cutting procedures warnings

- ▶  **DANGER: Never place your fingers or hands in the vicinity or in line with the saw blade.** A moment of inattention or a slip could direct your hand towards the saw blade and result in serious personal injury.
- ▶ **Feed the workpiece into the saw blade only against the direction of rotation.** Feeding the workpiece in the same direction that the saw blade is rotating above the table may result in the workpiece, and your hand, being pulled into the saw blade.
- ▶ **Never use the mitre gauge to feed the workpiece when ripping and do not use the rip fence as a length stop when cross cutting with the mitre gauge.** Guiding the workpiece with the rip fence and the mitre gauge at the same time increases the likelihood of saw blade binding and kickback.
- ▶ **When ripping, always keep the workpiece in full contact with the fence and always apply the workpiece feeding force between the fence and the saw blade. Use a push stick when the distance between the fence and the saw blade is less than 150 mm, and use a push block when this distance is less than 50 mm.** "Work helping" devices will keep your hand at a safe distance from the saw blade.
- ▶ **Use only the push stick provided by the manufacturer or constructed in accordance with the instructions.** This push stick provides sufficient distance of the hand from the saw blade.
- ▶ **Never use a damaged or cut push stick.** A damaged or cut push stick may break causing your hand to slip into the saw blade.
- ▶ **Do not perform any operation "freehand". Always use either the rip fence or the mitre gauge to position and guide the workpiece.** "Freehand" means using your hands to support or guide the workpiece, in lieu of a rip fence or mitre gauge. Freehand sawing leads to misalignment, binding and kickback.
- ▶ **Never reach around or over a rotating saw blade.** Reaching for a workpiece may lead to accidental contact with the moving saw blade.

- ▶ **Provide auxiliary workpiece support to the rear and/or sides of the saw table for long and/or wide workpieces to keep them level.** A long and/or wide workpiece has a tendency to pivot on the table's edge, causing loss of control, saw blade binding and kickback.
- ▶ **Feed the workpiece at an even pace. Do not bend, twist or shift the workpiece from side to side. If jamming occurs, turn the tool off immediately, unplug the tool, then clear the jam.** Jamming the saw blade by the workpiece can cause kickback or stall the motor.
- ▶ **Do not remove pieces of cut-off material while the saw is running.** The material may become trapped between the fence or inside the saw blade guard and the saw blade pulling your fingers into the saw blade. Turn the saw off and wait until the saw blade stops before removing material.
- ▶ **Use an auxiliary fence in contact with the table top when ripping workpieces less than 2 mm thick.** A thin workpiece may wedge under the rip fence and create a kickback.

Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece due to a pinched, jammed saw blade or misaligned line of cut in the workpiece with respect to the saw blade or when a part of the workpiece binds between the saw blade and the rip fence or other fixed object.

Most frequently during kickback, the workpiece is lifted from the table by the rear portion of the saw blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- ▶ **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- ▶ **Never reach over or in back of the saw blade to pull or to support the workpiece.** Accidental contact with the saw blade may occur or kickback may drag your fingers into the saw blade.
- ▶ **Never hold and press the workpiece that is being cut off against the rotating saw blade.** Pressing the workpiece being cut off against the saw blade will create a binding condition and kickback.
- ▶ **Align the fence to be parallel with the saw blade.** A misaligned fence will pinch the workpiece against the saw blade and create kickback.
- ▶ **Use a featherboard to guide the workpiece against the table and fence when making non-through cuts such as rabbeting.** A featherboard helps to control the workpiece in the event of a kickback.
- ▶ **Support large panels to minimise the risk of saw blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Support(s) must be placed under all portions of the panel overhanging the table top.
- ▶ **Use extra caution when cutting a workpiece that is twisted, knotted, warped or does not have a straight edge to guide it with a mitre gauge or along the fence.** A warped, knotted, or twisted workpiece is unstable and causes misalignment of the kerf with the saw blade, binding and kickback.
- ▶ **Never cut more than one workpiece, stacked vertically or horizontally.** The saw blade could pick up one or more pieces and cause kickback.
- ▶ **When restarting the saw with the saw blade in the workpiece, centre the saw blade in the kerf so that the saw teeth are not engaged in the material.** If the saw blade binds, it may lift up the workpiece and cause kickback when the saw is restarted.
- ▶ **Keep saw blades clean, sharp, and with sufficient set. Never use warped saw blades or saw blades with cracked or broken teeth.** Sharp and properly set saw blades minimise binding, stalling and kickback.

Table saw operating procedure warnings

- ▶ **Turn off the table saw and disconnect the battery pack when removing the table insert, changing the saw blade or making adjustments to the riving knife or blade guard, and when the machine is left unattended.** Precautionary measures will avoid accidents.
- ▶ **Never leave the table saw running unattended. Turn it off and don't leave the tool until it comes to a complete stop.** An unattended running saw is an uncontrolled hazard.
- ▶ **Locate the table saw in a well-lit and level area where you can maintain good footing and balance. It should be installed in an area that provides enough room to easily handle the size of your workpiece.** Cramped, dark areas, and uneven slippery floors invite accidents.
- ▶ **Frequently clean and remove sawdust from under the saw table and/or the dust collection device.** Accumulated sawdust is combustible and may self-ignite.
- ▶ **The table saw must be secured.** A table saw that is not properly secured may move or tip over.
- ▶ **Remove tools, wood scraps, etc. from the table before the table saw is turned on.** Distraction or a potential jam can be dangerous.
- ▶ **Always use saw blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Saw blades that do not match the mounting hardware of the saw will run off-centre, causing loss of control.
- ▶ **Never use damaged or incorrect saw blade mounting means such as flanges, saw blade washers, bolts or nuts.** These mounting means were specially designed for your saw, for safe operation and optimum performance.
- ▶ **Never stand on the table saw, do not use it as a stepping stool.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is accidentally contacted.
- ▶ **Make sure that the saw blade is installed to rotate in the proper direction. Do not use grinding wheels, wire brushes, or abrasive wheels on a table saw.** Improper

saw blade installation or use of accessories not recommended may cause serious injury.

Additional safety warnings

- ▶ **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.
- ▶ **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.
- ▶ **Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1**
- ▶ **Never use the tool without the table insert. Replace table insert if defective.** Without flawless table inserts, injuries are possible from the saw blade.
- ▶ **Keep your work area clean.** Material mixtures are particularly hazardous. Light metal dust may catch fire or explode.
- ▶ **Choose the saw blade suited to the material you want to work on.**
- ▶ **Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for using on the material you want to saw.**
- ▶ **Only advance the workpiece towards the saw blade when it is running.** Otherwise there is a risk of kickback occurring if the saw blade catches in the workpiece.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **Do not modify or open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **Only use the battery in the manufacturer's products.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture. There is a risk of explosion and short-circuiting.



Symbols

The following symbols may be important for the operation of your power tool. Please take note of these symbols and their meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to operate the power tool more effectively and safely.

Symbols and their meaning



Keep hands away from the cutting area while the power tool is running. Contact with the saw blade can lead to injuries.



Wear a dust mask.



Wear hearing protection. Exposure to noise can cause hearing loss.




Wear safety goggles.



Take note of the dimensions of the saw blade (saw blade diameter **D**, hole diameter **d**). The hole diameter **d** must match the tool spindle without play. If it is necessary to use reducers, ensure that the dimensions of the reducer are suitable for the base blade thickness and the saw blade hole diameter, as well as the tool spindle diameter. Wherever possible, use the reducers provided with the saw blade.


The saw blade diameter **D** must match the information specified on the symbol.

See also: "Dimensions of suitable saw blades" in the "Technical Data" section.




Note the thickness of the riving knife **RK** and the maximum possible workpiece height **H**.

See also the "Technical Data" section.



Take note of the information on the riving knife when changing the saw blade. Otherwise, there is a risk that the riving knife will hook into the workpiece.



D Diameter of the saw blade

C Minimum cutting width (tooth thickness/offset)

T Maximum base blade thickness


RK Riving knife thickness



ROTATION The cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) must match the direction of the arrow on the riving knife

Symbols and their meaning

See also the "Technical Data" section.




Left-hand side:

Indicates the direction of rotation of the crank for lowering (**transport position**) and raising (**work position**) the saw blade.

Right-hand side:

Indicates the position of the locking lever for securing the saw blade and setting the bevel angle (saw blade can be swivelled).



Rotational direction for securing/undoing the table insert



Do not touch the saw blade with the push stick.



Clamps can be attached to the saw table in this area.



The CE mark provides confirmation from the manufacturer that the power tool complies with the applicable EU Directives.

Product Description and Specifications



Read all the safety and general instructions.

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended use

The power tool is a stationary machine for cutting in a straight line with and against the grain in hardwood, softwood, chipboard and fibreboard. Mitre angles of -30° to $+30^\circ$ as well as bevel angles of -2° to 47° are possible.

It is also possible to saw aluminium profiles and plastic using the appropriate saw blades.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Angle guide
- (2) Saw table
- (3) Protective cover
- (4) Dust extraction adapter on protective cover
- (5) Riving knife
- (6) Table insert
- (7) Push stick
- (8) Additional parallel guide (folding)
- (9) Hex key (5 mm/2.5 mm)
- (10) Bracket for storing the protective cover
- (11) Positioning handle for aligning the power tool (no carrying handle)
- (12) Assembly holes
- (13) Scale for spacing between saw blade and parallel guide
- (14) On/off switch
- (15) Battery charge indicator on the power tool
- (16) Stop for 0° bevel angle
- (17) Mitre/bevel angle handwheel
- (18) Locking lever for setting the bevel angle
- (19) Crank for raising and lowering the saw blade
- (20) Scale for bevel angle
- (21) Stop for 45° bevel angle (vertical)
- (22) Ring spanner
- (23) Rotary knob for parallel guide
- (24) Clamping handle for saw table expansion
- (25) Guide rail for parallel guide
- (26) Parallel guide
- (27) Saw blade
- (28) Profile rail
- (29) Length stop for wing bolt
- (30) Length stop
- (31) Battery release button^{a)}
- (32) Rechargeable battery^{a)}
- (33) Bracket for storing the angle guide
- (34) Dust extraction adapter
- (35) Chip ejector
- (36) Clamping lever for riving knife
- (37) Positioning pins for riving knife
- (38) Clamping lever/clamping plate markings
- (39) Locking screw for table insert
- (40) Clamping lever for protective cover
- (41) Guide pins for protective cover
- (42) Locking levers for parallel guide
- (43) Pair of pins (right, black)
- (44) Pair of pins (right, silver)
- (45) Pair of pins (left, black)
- (46) Angle guide for the guide rail
- (47) Guide groove for angle guide
- (48) Knurled screw for profile rail
- (49) Cover cap for chip ejector

- | | |
|---|---|
| <p>(50) Gripping hole for lifting the table insert</p> <p>(51) Clamping nut</p> <p>(52) Spindle locking lever</p> <p>(53) Clamping flange</p> <p>(54) Mounting flange</p> <p>(55) Tool spindle</p> <p>(56) Angle indicator (vertical)</p> <p>(57) Locking knob for all mitre angles (horizontal)</p> <p>(58) Mitre angle indicator on the angle guide</p> <p>(59) Spacing indicator</p> | <p>(60) Screw for bevel angle indicator (vertical)</p> <p>(61) Hex socket screws (5 mm) on the front for adjusting the parallelism of the saw blade</p> <p>(62) Hex socket screws (5 mm) on the rear for adjusting the parallelism of the saw blade</p> <p>(63) Screw for saw table spacing indicator</p> <p>(64) Adjusting screws for insert plate</p> <p>(65) Setscrews for guide rail angle guide</p> <p>(66) Carrying handle</p> <p>(67) Recessed handles</p> |
|---|---|
- a) **This accessory is not part of the standard scope of delivery.**

Technical Data

Cordless table saw		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Article number		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Rated voltage	V=	18	18
No-load speed ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Starting current limitation		●	●
Weight ^{B)}	kg	21.2	21.2
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation ^{C)} and during storage	°C	-20 to +50	-20 to +50
Compatible rechargeable batteries		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Recommended rechargeable batteries for maximum performance		ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
Recommended battery chargers		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimensions

Power tool (including detachable parts of the tool)

Width x depth x height	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
------------------------	----	-----------------	-----------------

Workpiece

Max. possible workpiece height H	mm	70	70
---	----	----	----

Riving knife

RK thickness	mm	1.8	2.2
---------------------	----	-----	-----

Dimensions of suitable saw blades

Saw blade diameter D	mm	216	216
Hole diameter d	mm	30	25.4
Max. base blade thickness T	mm	< 1.7	< 2.1

Cordless table saw		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Min. tooth thickness/offset C	mm	> 1.9	> 2.3

A) Measured at 20–25 °C with rechargeable battery **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Weight without rechargeable battery
(Weight of rechargeable battery can be found on <http://www.bosch-professional.com>)

C) Limited performance at temperatures < 0 °C

Maximum workpiece dimensions: (see "Maximum workpiece dimensions", page 48)

Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit www.bosch-professional.com/wac.

Noise information

Noise emission values determined according to

EN 62841-3-1.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:

Sound pressure level **88 dB(A)**; sound power level

100 dB(A). Uncertainty K = **3 dB**.

Wear hearing protection!

The noise emission value given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. It may also be used for a preliminary estimation of noise emissions.

The noise emission value given represents the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the noise emission value may differ. This may significantly increase noise emissions over the total working period.

To estimate noise emissions accurately, the times when the tool is switched off, or when it is running but not actually being used, should also be taken into account. This may significantly reduce noise emissions over the total working period.

Rechargeable battery

Bosch sells some cordless power tools without a rechargeable battery. You can tell whether a rechargeable battery is included with the power tool by looking at the packaging.

Charging the battery

- **Use only the chargers listed in the technical data.** Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your power tool.

Note: Lithium-ion rechargeable batteries are supplied partially charged according to international transport regulations. To ensure full rechargeable battery capacity, fully charge the rechargeable battery before using your tool for the first time.

Inserting the Battery

Push the charged battery into the battery holder until it clicks into place.



Bosch recommends using battery packs with a capacity of at least 3.0 Ah.

Removing the Battery

To remove the rechargeable battery, press the battery release button and pull the battery out. **Do not use force to do this.**

The rechargeable battery has two locking levels to prevent the battery from falling out if the battery release button is pressed unintentionally. The rechargeable battery is held in place by a spring when fitted in the power tool.

Battery charge indicator

The three green LEDs on the battery charge indicator **(15)** indicate the state of charge of the rechargeable battery.

LED	Capacity
3 × continuous green light	60–100 %
2 × continuous green light	30–60 %
1 × continuous green light	5–30 %
1 × flashing green light	0–5 %

Temperature-dependent overload protection

In normal conditions of use, the power tool cannot be overloaded. If the power tool is overloaded or not kept within the permitted battery temperature range, the speed is reduced or the power tool switches off. At reduced speed, the power tool will run again at full speed once the permitted battery temperature is reached or the load is reduced. If it automatically shuts down, switch the power tool off, allow the battery to cool down, then switch the power tool back on.

Recommendations for Optimal Handling of the Battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of –20 to 50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer, for example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a soft brush that is clean and dry.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced. Follow the instructions on correct disposal.

Assembly

- **Before carrying out any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change etc.), remove the battery from the power tool.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Items included

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before using the power tool for the first time:

- Table saw with fitted saw blade (27) and riving knife (5)
- Angle guide (1)
- Profile rail (28)
- Length stop (30)
- Parallel guide (26) with folding additional parallel guide (8)
- Protective cover (3) with dust extraction adapter (4)
- Hex key (9)
- Ring spanner (22)
- Push stick (7)
- Table insert (6)
- Dust extraction adapter (34)

Note: Check the power tool for possible damage.

Before continuing to use the power tool, carefully check that all protective devices or slightly damaged parts are working perfectly and according to specifications. Check that the moving parts are working perfectly and without jamming; check whether any parts are damaged. All parts must be fitted correctly and all the conditions necessary to ensure smooth operation must be met.

If the protective devices or any parts become damaged, you must have them properly repaired or replaced by an authorised service centre.

Extra tools required (not included in the delivery):

- Cross-headed screwdriver
- Angle gauge

Fitting individual components

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
- Remove all packing material from the power tool and the accessories provided.
- Make sure that you remove the packaging material beneath the motor block.

The following parts of the tool are attached directly to the housing: Push stick (7), ring spanner (22), hex key (9), parallel guide (26) with folding additional parallel guide (8),

Fitting the Parallel Guide (see figure d)

The parallel guide (26) can be positioned at fixed points on either the left or the right of the saw blade. The three pairs of pins (43), (44), (45) are used for this purpose.

angle guide (1), profile rail (28), length stop (30), protective cover (3), dust extraction adapter (34).

- If you require one of these parts, remove it carefully from its storage location.

Positioning the Riving Knife (see figures a1–a2)

Note: If necessary, clean all parts to be fitted before you position them.

- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Release the clamping lever (36) clockwise until it points upwards.
- Slide the riving knife (5) towards the clamping lever (36) until it can be pulled upwards.
- Pull the riving knife all the way up until it is positioned exactly over the centre of the saw blade.
- Allow both positioning pins (37) to engage in the lower bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever (36). The markings (38) on the clamping plate and clamping lever (36) must be aligned as shown.

Fitting the Table Insert (see figure b)

- Hook the table insert (6) into the rear recess of the tool chamber and guide it down.
- Press down on the table insert until it engages in the tool chamber.
- Turn the locking screw (39) as far as it will go in the "Lock" direction using the tip of the ring spanner (22).

Fitting the protective cover (see figures c1–c2)

Note: Only fit the protective cover when the riving knife is in the top position directly over the centre of the saw blade (see figure a2). Do not fit the protective cover when the riving knife is in the bottom position (position when delivered/position for sawing grooves) (see figure a1).

- Loosen the clamping lever (40) and remove the protective cover (3) from the bracket (10).
- Push the guide pin (41) backwards into the groove on the riving knife (5).
- Move the protective cover (3) down until the saw blade guard (upper plastic rail) is **parallel** with the surface of the saw table (2).
- Push the clamping lever (40) up. The clamping lever must be felt and heard to engage; the protective cover (3) must be securely and safely fitted.

- **Always check that the blade guard can move properly before use. Do not use the power tool if the blade guard cannot move freely and does not close immediately.**

Pin pair	Colour	Position of parallel guide (26)	Cutting capacity	Scale (13)
(43)	Black	Right of saw blade	127–635 mm	Bottom, black
(44)	Silver	Right of saw blade	0–508 mm	Top, silver
(45)	Black	Left of saw blade	0–305 mm	Bottom, black

- Make sure that the clamping handle (24) fixes the saw table expansion in place (clamping handle pressed down).
- Loosen the locking levers (42) on the parallel guide (26).
- Position the notches on the parallel guide (26) above one of the three pin pairs (43), (44), (45). The folding additional parallel stop (8) must be facing away from the protective cover (3).
- Fold the locking levers (42) down on both sides to fix the parallel guide in place.

Fitting the Angle Guide, Profile Rail and Length Stop (see figures e1–e3)

- Push the rail (46) of the angle guide (1) into one of the guide grooves (47) provided in the saw table.

To make it easier to position long workpieces, the angle guide can be extended with the profile rail (28).

- If necessary, fit the profile rail (28) on the angle guide using the knurled screw (48).

The length stop (30) can be used for easily sawing workpieces to the same length.

- Slide the length stop (30) onto the profile rail (28) and tighten the wing nuts (29) to fix it in place.

Stationary or flexible mounting

- **To ensure safe handling, the power tool must be mounted on a flat, stable work surface (e.g. work bench) before use.**

Assembly on a Work Surface (see figure f)

- Use a suitable screwed connection to secure the power tool to the work surface. The holes (12) are used for this purpose.

or

- Firmly clamp the base of the power tool to the work surface with commercially available screw clamps.

Mounting on a Bosch saw stand (see figure g)

The saw stands by Bosch (e.g. GTA 571) can be easily transported and quickly set up thanks to their foldable design. The power tool can be installed without tools.

- **Read all the warnings and instructions included with the saw stand.** Failure to observe the warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- **Assemble the saw stand properly before mounting the power tool.** Correct assembly is important to prevent the risk of collapsing.
- Mount the power tool on the saw stand in the transport position.

Use the positioning handles (11) to align the power tool on the saw stand.

Dust/chip extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

- **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

The dust/chip extraction system can be blocked by dust, chips or fragments of the workpiece.

- Switch the power tool off and remove the battery.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Determine the cause of the blockage and eliminate it.

- **To prevent the risk of fire when sawing aluminium, empty the chip ejector and do not use chip extraction.**

Emptying the Chip Ejector (see figure h)

You can empty the chip ejector (35) to remove workpiece fragments and large chips.

- Switch the power tool off and remove the battery (32).
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Swivel the cover cap (49) to the side and pull out the chip ejector (35).
- Shake out the workpiece fragments and chips.
- Swivel the cover cap (49) to the side again and push the chip ejector (35) underneath the saw blade (27) as far as it will go.

External Dust Extraction (see figure i)

Click & Clean connection: In order to extract dust and chips, you can either connect a dust extraction hose to the dust extraction adapter (4) of the protective cover (3) or connect a dust extraction hose together with the dust extraction adapter (34) to the chip ejector (35).

- Connect a dust extraction hose (dia. 33 mm) firmly to the dust extraction adapter (4) of the protective cover (3).
- or
- Attach the dust extraction adapter (34) firmly to the chip ejector (35).
- Connect a dust extraction hose (dia. 39 mm) firmly to the dust extraction adapter (34).

The dust extractor must be suitable for the material being worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special dust extractor.

Changing the saw blade (see figures j1–j4)

- **Before carrying out any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change etc.), remove the battery from the power tool.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- **When mounting the saw blade, wear protective gloves.** This poses a risk of injury.
- **Only use saw blades the maximum permitted speed of which is higher than the no-load speed of the power tool.**
- **Only use saw blades that match the specifications given in this operating manual and that are tested and marked in accordance with EN 847-1**
- **Only use saw blades that are recommended by the power tool manufacturer and are suitable for use on the material you want to saw.** This prevents the saw tooth tips from overheating and the plastic you want to saw from melting.
- **Do not use HSS saw blades.** Such saw blades can easily break.

Removing the saw blade

- Open the clamping lever (40) and pull the protective cover (3) out of the groove on the riving knife (5).
- Turn the locking screw (39) as far as possible in the "Unlock" direction using the tip of the ring spanner (22) and lift the table insert (6) out of the tool chamber. A gripping hole (50) is integrated into the tool for ease of lifting.
- Turn the crank (19) clockwise as far as possible so that the saw blade (27) is in the highest possible position above the saw table.
- Turn the clamping nut (51) using the ring spanner (22) while pulling the spindle locking lever (52) until it engages.
- Keep pulling the spindle locking lever and unscrew the clamping nut anticlockwise.
- Remove the clamping flange (53).
- Remove the saw blade (27).

Fitting the saw blade

- If necessary, clean all the parts you want to fit before installing them.
- Place the new saw blade on the mounting flange (54) of the tool spindle (55).

Note: Use sufficiently large saw blades. The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).

- **When fitting the saw blade, make sure that the cutting direction of the teeth (direction of the arrow on the saw blade) matches the direction of the arrow on the riving knife.**
- Fit the clamping flange (53) and the clamping nut (51).
- Turn the clamping nut (51) using the ring spanner (22) while pulling the spindle locking lever (52) until it engages.
- Tighten the clamping nut by turning it clockwise.
- Place the table insert (6) over the riving knife (5) and into the tool chamber. Turn the locking screw (39) as far as it will go in the "Lock" direction using the tip of the ring spanner (22).
- Refit the protective cover (3).

Operation

- **Before carrying out any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change etc.), remove the battery from the power tool.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

Transport position and work position of the saw blade

Transport position

- Remove the protective cover (3), remove the table insert (6) and place the riving knife (5) in the bottom position. Reinsert the table insert (6).
- Turn the crank (19) anticlockwise until the teeth of the saw blade (27) lie below the saw table (2).
- Push the saw table expansion (8) in fully. Push the clamping handle (24) down. This fixes the saw table expansion in place.

Work position

- Position the riving knife (5) in the top position directly over the centre of the saw blade, insert the table insert (6) and fit the protective cover (3).
- Turn the crank (19) clockwise until the top teeth of the saw blade (27) are approx. 3–6 mm above the work-piece.

Extending the saw table

The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.

Saw Table Expansion (see figure A)

You can extend the saw table to the left or the right by moving out the guide rail (25).

- Pull the clamping handle (24) for the saw table expansion all the way up.
- Use the rotary knob (23) to move the guide rail (25) out to the left or the right to the required length.

- Push the clamping handle **(24)** down. This fixes the saw table expansion in place.

Setting mitre and bevel angles

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Setting Bevel Angles (Saw Blade) (see figure B)

The bevel angle can be set between -2° and 47° .

For quick and precise setting of the standard bevel angles of 0° and 45° , there are pre-set stops **((16), (21))**.

- Loosen the locking lever **(18)** by turning it anticlockwise.

Note: When the locking lever is fully loosened, gravity causes the saw blade to tilt into a position that corresponds to approximately 30° .

Bevel angle between 0° and 45° :

- Pull or push the hand wheel **(17)** along the slotted link until the angle indicator **(56)** shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever **(18)**.

Bevel angle between -2° and 0° :

- Swivel the stop **(16)** forwards.
- Push the hand wheel **(17)** along the slotted link until the angle indicator **(56)** shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever **(18)**.

Bevel angle between 45° and 47° :

- Swivel the stop **(21)** forwards.
- Pull the hand wheel **(17)** along the slotted link until the angle indicator **(56)** shows the required bevel angle.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever **(18)**.

The stops **((16), (21))** automatically swivel back to the standard position as soon as a bevel angle between 0° and 45° is set for the saw blade once again.

Setting mitre angles (angle guide) (see figure C)

The mitre angle can be set between 30° (left-hand side) and 30° (right-hand side).

- Loosen the locking knob **(57)** if it is tightened.
- Turn the angle guide until the angle indicator **(58)** shows the required mitre angle.
- Retighten the locking knob **(57)**.

Adjusting the Parallel Guide (see figure D)

The parallel guide **(26)** can be positioned at fixed points on either the left or the right of the saw blade. The three pairs of pins **(43), (44), (45)** are used for this purpose.

- Position the parallel guide **(26)** on the required side of the saw blade (see "Fitting the Parallel Guide (see figure d)", page 44).
- Use the rotary knob **(23)** to set the required spacing between the parallel guide and the saw blade.

The right-hand edge of the spacing indicator **(59)** displays the set spacing.

For position **(43), (45)**, the lower black scale **(13)** applies.

For position **(44)**, the upper, silver scale **(13)** applies.

Adjusting the Additional Parallel Guide (see figure E)

- Use the parallel guide **(26)** to fold the additional parallel guide **(8)** on the side of the saw blade **(27)**.

Depending on its position, the folding additional parallel guide **(8)** has two different tasks:

- Stop to saw narrow workpieces and bevel angles if the additional parallel guide is on the saw table **(2)**.
- Workpiece support if the saw table **(2)** is extended by more than 50.8 mm.

Adjusting the riving knife

The riving knife **(5)** prevents the saw blade **(27)** from becoming jammed in the kerf. Otherwise there is a risk of kick-back occurring if the saw blade catches in the workpiece. It is therefore important to ensure that the riving knife is set up correctly:

- The radial clearance between the saw blade and the riving knife must not exceed 3–8 mm (max.).
- The thickness of the riving knife must be smaller than the cutting width and larger than the base blade thickness.
- The riving knife must always be aligned with the saw blade.
- For normal cuts, the riving knife must always be in the highest possible position.

Adjusting the Height of the Riving Knife (see figure F)

The height of the riving knife must be adjusted in order to saw grooves.

► **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**

- Open the clamping lever **(40)** and pull the protective cover **(3)** out of the groove on the riving knife **(5)**. To prevent damage to the protective guard, store it in the bracket provided **(10)** on the housing (see figure Q).
- Turn the crank **(19)** clockwise as far as possible so that the saw blade **(27)** is in the highest possible position above the saw table.
- Release the clamping lever **(36)** clockwise until it points upwards.
- Pull the riving knife off the pins **(37)** (pull the clamping lever **(36)** outwards slightly) and push the riving knife **(5)** down as far as possible.
- Allow both pins **(37)** to engage in the upper bore holes in the riving knife and then retighten the clamping lever **(36)**. The markings **(38)** on the clamp and the clamping lever **(36)** must be aligned (see also figure a2).

Start-up

Switching on (see figure G1)

- To start the tool, squeeze both sides of the on/off switch (14) and pull it upwards.

Switching off (see figure G2)

- Press the on/off switch (14) all the way downwards.

Protection Against Unauthorised Use (see figure G3)

To protect against unauthorised use, you can lock the on/off switch (14) with a padlock.

- Push a padlock with a long shackle through the lower hole in the on/off switch (14) and lock it, or push a normal padlock through the upper hole at the side of the on/off switch housing and lock it.

Practical advice

General sawing instructions

- **Before making any cuts, first make sure that the saw blade cannot come into contact with the stops or any other parts of the tool at any time.**
- **Only use the power tool for grooving or routing if a suitable protective guard (e.g. tunnel blade guard, featherboard) is in place.**
- **Do not use the power tool for cutting slots (stopped grooves).**

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

The riving knife must be aligned with the saw blade in order to prevent the workpiece from jamming.

Do not saw workpieces that have become bent or twisted out of shape. The workpiece must always have a straight edge to face against the parallel guide.

Always store the push stick on the power tool.

Position of the operator (see figure H)

- **Never stand directly in line with the saw blade. Always position your body on the same side of the saw blade as the fence.** Kickback may propel the workpiece at high velocity towards anyone standing in front and in line with the saw blade.
- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.

Pay attention to the following instructions:

- Hold the workpiece firmly with both hands and press it securely against the saw table.
- When using narrow workpieces or sawing bevel angles, always use the push stick (7) provided.

Maximum workpiece dimensions

Bevel angle	max. height of the workpiece [mm]
0°	70
45°	49

Sawing

Making straight cuts

- Adjust the parallel guide (26) to the desired cutting width.
- Place the workpiece on the saw table in front of the protective cover (3).
- Use the crank (19) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (27) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Saw through the workpiece applying uniform feed. If you apply too much pressure, the tip of the saw blade could overheat and damage the workpiece.
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

Sawing a bevel angle

- Set the required saw blade bevel angle. If the saw blade is tilted to the left, the parallel guide (26) must be to the right of the blade.
- Follow the work steps set out in the (see "Making straight cuts", page 48) section

Sawing mitre angles (see figure I)

- Set the required mitre angle on the angle guide (1).
- Place the workpiece on the profile rail (28). The profile rail must not be positioned along the cut line. If it is, loosen the knurled screw (48) and reposition the stop.
- Use the crank (19) to raise or lower the saw blade as far up or down as needed to position the top teeth of the saw blade (27) approx. 3–6 mm above the workpiece.
- Switch on the power tool.
- Hold the workpiece against the profile rail (28) with one hand; place your other hand on the locking knob (57) and slide the angle guide slowly forwards in the guide groove (47).
- Switch off the power tool and wait until the saw blade has come to a complete stop.

The length stop (30) can be used for easily sawing workpieces to the same length.

- Loosen the wing bolt (29) and reposition the length stop (30) to the required workpiece length.
- Retighten the wing bolt (29).

Checking and adjusting the basic settings

To ensure precise cuts, the basic settings of the power tool must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

Experience and suitable special tools are required for this. A Bosch after-sales service point will handle this work quickly and reliably.

Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°

- Bring the power tool into the work position.
- Set the saw blade to a bevel angle of 0°.

- Remove the blade guard (3).

Checking (see figure J1)

- Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table (2).

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade (27) along its entire length.

Setting (see figure J2)

- Loosen the lock nut of the stop screw (16) using a commercially available box-ended or open-ended spanner.
- Loosen the locking lever (18).
- Push the handwheel (17) against the stop screw (16) and turn the stop screw as far in or out as needed until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade along its entire length.
- Hold the hand wheel in this position and retighten the locking lever (18).
- Retighten the lock nut of the stop screw (16).

If the angle indicator (56) is not aligned with the 0° mark on the scale (20) following adjustment, loosen the screw (60) using a commercially available cross-headed screwdriver and align the angle indicator along the 0° mark.

Repeat the above work steps for the bevel angle of 45° (loosen the lock nut; adjust the stop screw (21)). The angle indicator (56) must not be repositioned when doing this.

Parallelism of the saw blade with the guide grooves of the angle guide (see figure K)

- Bring the power tool into the work position.
- Remove the blade guard (3).

Checking

- Use a pencil to mark the first left-hand saw tooth that is visible at the back above the table insert.
- Set an angle gauge to 90° and place it on the edge of the guide groove (47).
- Move the leg of the angle gauge until it touches the marked saw tooth and read the distance between the saw blade and the guide groove.
- Turn the saw blade until the marked tooth at the front lies above the table insert.
- Move the angle gauge along the guide groove up to the marked saw tooth.
- Measure the distance between the saw blade and the guide groove again.

The two measured distances must be identical.

Setting

- Loosen the hex socket screws (61) at the front beneath the saw table and the hex socket screws (62) at the rear beneath the saw table using the hex key (9) provided.
- Carefully move the saw blade until it lies parallel with the guide groove (47).
- Retighten all screws (61) and (62).

Aligning the Parallel Guide – Pin Pair (44), Silver, Right (see figure L)

Before aligning the parallel guide (26), you must first adjust the stops (16)/(21) for the standard bevel angles and en-

sure that the saw blade (27) is parallel with the guide grooves (47) of the angle guide.

(see "Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°", page 48)

(see "Parallelism of the saw blade with the guide grooves of the angle guide (see figure K)", page 49)

- Loosen the locking levers (42) on the parallel guide (26) and allow the parallel guide to move freely during the entire aligning process.
- Position the notches on the parallel guide (26) above pin pair (44) (silver). The folding additional parallel stop (8) must be facing away from the protective cover (3).
- Remove the protective cover (3).
- Pull the clamping handle (24) for the saw table expansion all the way up and reposition the parallel guide (26) until it is touching the saw blade (27).

Checking

The parallel guide (26) must touch the saw blade along its entire length.

Adjusting

- Loosen the silver screws of the pin pair (44) with the supplied hex key (9) enough so that the pins can glide freely.
- Use the parallel guide (44) to push the pin pair (26) approx. 3 mm to the right.
- Use the rotary knob (23) on the upper, silver scale (13) to set a spacing of 0 mm between the parallel guide and the saw blade.
- Push the clamping handle (24) for the saw table expansion down.
- Use the parallel guide (26) to push the pin pair (44) to the left until the parallel guide is touching the saw blade along its entire length.
- Carefully tighten the silver screws of the pin pair (44) using the supplied hex key (9).
- Fold the locking levers (42) down on both sides to fix the parallel guide in place.
- Make sure that the parallel guide is still touching the saw blade along its entire length after tightening.

Then check black pin pairs (43) and (45).

Aligning the Parallel Guide – Pin Pair (43), Black, Right (see figure M)

Before aligning pin pair (43), you first need to align pin pair (44) (silver, right) correctly.

(see "Aligning the Parallel Guide – Pin Pair (44), Silver, Right (see figure L)", page 49)

- Loosen the locking levers (42) on the parallel guide (26) and lift the parallel guide off the pin pair (44).
- Loosen the black screws of pin pair (43) with the supplied hex key (9) such that the pins can glide freely.
- Hold the recesses of the ring spanner (22) against the front pins (44)/(43).
- Move the black pin (43) until the two pins (silver (44) and black (43)) fit in the relevant recess of the ring spanner.
- Repeat these actions with the rear pins (44)/(43).

Aligning the Parallel Guide – Pin Pair (45), Black, Left

Before aligning the parallel guide (26), you must first adjust the stops (16)/(21) for the standard bevel angles and ensure that the saw blade (27) is parallel with the guide grooves (47) of the angle guide.

(see "Adjusting the stops for a standard bevel angle 0°/45°", page 48)

(see "Parallelism of the saw blade with the guide grooves of the angle guide (see figure K)", page 49)

- Loosen the locking levers (42) on the parallel guide (26) and allow the parallel guide to move freely during the entire aligning process.
- Position the notches on the parallel guide (26) above pin pair (45) (black). The folding additional parallel stop (8) must be facing away from the protective cover (3).
- Remove the protective cover (3).
- Pull the clamping handle (24) for the saw table expansion all the way up and reposition the parallel guide (26) until it is touching the saw blade (27).

Checking

The parallel guide (26) must touch the saw blade along its entire length.

Adjusting

- Loosen the black screws of pin pair (45) with the supplied hex key (9) such that the pins can glide freely.
- Use the parallel guide (26) to push pin pair (45) to the right until the parallel guide is touching the saw blade along its entire length.
- Carefully tighten the black screws of the pin pair (45) using the supplied hex key (9).
- Fold the locking levers (42) down on both sides to fix the parallel guide in place.
- Make sure that the parallel guide is still touching the saw blade along its entire length after tightening.

Adjusting the saw table spacing indicator (see figure N)

- Loosen the locking levers (42) on the parallel guide (26) and allow the parallel guide to move freely during the entire aligning process.
- Position the notches on the parallel guide (26) above pin pair (44) (silver). The folding additional parallel stop (8) must be facing away from the protective cover (3).
- Remove the protective cover (3).
- Pull the clamping handle (24) for the saw table expansion all the way up and reposition the parallel guide (26) until it is touching the saw blade (27).
- Loosen the screws (63) with a cross-headed screwdriver and align the spacing indicator (59) along the 0 mark on the scale (13).
- Retighten the screws (63).

Adjusting the level of the table insert (see figure O)

Checking

The front side of the table insert (6) must lie flush with or a little below the saw table; the rear must lie flush with or a little above the saw table.

Setting

- Use the hex key (9) to set the correct level of the four adjusting screws (64).

Adjusting the Play of the Guide Rail Angle Guide in the Guide Groove (see figure P)

After intensive use, the play of the guide rail (46) of the angle guide in the guide groove (47) may be too large.

- Retighten the adjustment screws (65) of the guide rail (46).

Storage and transport

Storing Tool Elements (see figure Q)

You can attach certain tool elements to the power tool to store them.

- Place all loose tool elements in their brackets on the housing (see the table below).

Tool element	Storage
Protective cover (3)	Bracket (10); tighten with clamping lever (40)
Angle guide (1)	Holder (33)
Dust extraction adapter (34)	see figure Q
Ring spanner (22)	see figure Q
Hex key (9)	see figure Q
Push stick (7)	Hook into the bracket between the parallel guide (26) and the additional parallel guide (8)
Parallel guide (26)	Turn around, position from below into the guide rail (25) using the pin pair (43) and secure the locking levers (42)

Transporting the Power Tool (see figure R)

Before transporting the power tool, the following steps must be carried out:

- Bring the power tool into the transport position (see "Transport position", page 46).
- Remove all accessories that cannot be securely fitted to the power tool.
If possible, transport unused saw blades in an enclosed container.
- Slide the guide rail (25) all the way in and press the clamping handle (24) down to fix it in place.
- Use the carrying handle (66) or the recessed handles (67) to lift or transport the tool. Do **not** use the positioning handles (11) for this purpose.

► **Only use the transport devices to transport the power tool and never the protective devices.**

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- **Before carrying out any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change etc.), remove the battery from the power tool.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.**

Cleaning

Always remove dust and chips after working by blowing out with compressed air or using a brush.

Lubricating the power tool



Oil the power tool as necessary at the points indicated (see figure S).

An authorised Bosch after-sales service centre will handle this work quickly and reliably.

- **Dispose of lubricants and cleaning products in an environmentally friendly manner, taking legal regulations into account.**

Noise reduction measures

Measures implemented by the manufacturer:

- Soft start
- Provided with a saw blade specially developed for noise reduction

Measures implemented by the operator:

- Low-vibration mounting on a stable work surface
- Use of saw blades with noise-reducing functions
- Regular cleaning of the saw blade and power tool

After-Sales Service and Application Service

Great Britain

Tel. Service: (0344) 7360109

Malaysia

Tel.: (03) 79663194



You can find our service addresses and links to the repair service and spare parts ordering at www.bosch-pt.com/serviceaddresses

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries and United Kingdom:

Electrical and electronic equipment or used batteries that are no longer suitable for use must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner. Use

the designated collection systems. Incorrect disposal may cause harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Français

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

- **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

- **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de choc électrique.
- **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- **Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.**

Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes vives ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, de l'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- ▶ **Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil électrique peut donner lieu à des blessures.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les vêtements à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- ▶ **Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte que vous avez l'habitude**

de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- ▶ **Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à votre application.** L'outil électrique adapté réalise mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et inversement.** Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation et/ou enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil électrique.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- ▶ **Conserver les outils électriques à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut donner lieu à des situations dangereuses.
- ▶ **Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent sèches, propres et dépourvues d'huiles et de graisses.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et le contrôle en toute sécurité de l'outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- ▶ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

- **N'utiliser les outils électriques qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.
- **Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries qui a été endommagé ou modifié.** Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un feu, une explosion ou un risque de blessure.
- **Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batteries au feu ou à une température excessive.** Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- **Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de batteries ou l'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures hors de la plage spécifiée de températures peut endommager la batterie et augmenter le risque de feu.

Maintenance et entretien

- **Faire entretenir l'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil électrique.
- **Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batteries endommagés.** Il convient que l'entretien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Instructions de sécurité relatives aux scies circulaires à table

Avertissements relatifs à la protection

- **Laisser les protecteurs en place. Les protecteurs doivent être en état de fonctionnement et montés correctement.** Un protecteur mal fixé, endommagé ou ne fonctionnant pas correctement doit être réparé ou remplacé.
- **Toujours utiliser un protecteur de lame et un couteau diviseur pour toute opération de coupe traversante.** Pour les opérations de coupe traversante où la lame traverse complètement l'épaisseur de la pièce, le protecteur

et les autres appareils de sécurité contribuent à limiter le risque de blessure.

- **Après avoir réalisé une coupe non traversante telle que le refeuillement, faire revenir le couteau diviseur à la position étendu vers le haut. Le couteau diviseur étant en position étendu vers le haut, fixer de nouveau le protecteur de lame.** Le protecteur et le couteau diviseur contribuent à limiter le risque de blessure.
- **Veiller à ce que la lame n'entre pas en contact avec le protecteur, le couteau diviseur ou la pièce avant le déclenchement du commutateur.** Un contact involontaire de ces éléments avec la lame pourrait entraîner un fonctionnement dangereux.
- **Ajuster le couteau diviseur comme décrit dans la notice d'utilisation.** Un espacement, un positionnement et un alignement incorrects peuvent empêcher le couteau diviseur de limiter le risque de recul.
- **Pour que le couteau diviseur fonctionne, il doit être engagé dans la pièce.** Le couteau diviseur est inefficace lorsque l'on coupe des pièces trop courtes pour que le couteau diviseur puisse s'y engager. Dans ces conditions, le couteau diviseur ne peut pas empêcher un recul de se produire.
- **Utiliser la lame appropriée au couteau diviseur.** Pour que le couteau diviseur fonctionne correctement, le diamètre de la lame doit correspondre au couteau diviseur approprié, l'épaisseur de la lame de scie doit être plus mince que celle du couteau diviseur et la largeur de coupe de la lame de scie doit être supérieure à l'épaisseur du couteau diviseur.

Avertissements relatifs aux modes opératoires de coupe

-  **DANGER: Ne jamais mettre les doigts ou les mains à proximité ou dans l'alignement de la lame.** Votre main pourrait glisser ou se diriger vers la lame dans un moment d'inattention et entraîner une blessure grave.
- **Avancer la pièce en direction de la lame uniquement dans le sens inverse de rotation.** L'avance de la pièce dans le même sens que le sens de rotation de la lame au-dessus de la table peut entraîner la pièce et la main dans la lame.
- **Ne jamais utiliser le guide inclinable pour avancer la pièce lors d'un sciage en long et ne pas utiliser le guide longitudinal comme butée longitudinale lors d'un sciage en travers à l'aide du guide inclinable.** Le guidage de la pièce en utilisant en même temps le guide longitudinal et le guide inclinable augmente le risque de blocage de la lame et de recul.
- **Lors d'un sciage en long, toujours garder la pièce en contact complet avec le guide et toujours appliquer la force d'alimentation de la pièce entre le guide et la lame. Utiliser un poussoir lorsque la distance entre le guide et la lame est inférieure à 150 mm, et utiliser un bloc-poussoir lorsque cette distance est inférieure à 50 mm.** Des appareils "d'aide à l'utilisation" maintiendront la main à une distance sans risque de la lame.

- **Utiliser seulement le poussoir fourni par le fabricant ou construit conformément aux instructions.** Ce poussoir permet de garder une distance suffisante entre la main et la lame.
- **Ne jamais utiliser un poussoir endommagé ou coupé.** Un poussoir endommagé ou coupé peut faire glisser votre main dans la lame.
- **Ne jamais effectuer une opération "à main levée". Toujours utiliser le guide longitudinal ou le guide inclinable pour positionner et guider la pièce.** "À main levée" signifie utiliser ses mains pour soutenir ou guider la pièce, au lieu d'un guide longitudinal ou inclinable. Une coupe à main levée entraîne un mauvais alignement, un blocage et un recul.
- **Ne jamais tendre le bras autour ou au-dessus de la lame rotative.** Le fait d'étendre le bras pour atteindre une pièce peut entraîner un contact accidentel avec la lame rotative.
- **Prévoir un support supplémentaire de la pièce à l'arrière et/ou sur les côtés de la scie circulaire pour des pièces longues et/ou larges afin de les maintenir à plat.** Une pièce longue et/ou large a tendance à pivoter sur le bord de la table, entraînant une perte de contrôle, un blocage de la lame et un recul.
- **Avancer la pièce à un rythme régulier. Ne pas plier, tordre ou déplacer la pièce d'un côté à l'autre. En cas de coincement de la lame, arrêter l'outil immédiatement, le débrancher et décoinçer la lame.** Un coincement de la lame par la pièce peut provoquer un recul ou faire caler le moteur.
- **Ne pas enlever des morceaux de matériau coupé lors du fonctionnement de la lame.** Le matériau peut être emprisonné entre le guide ou à l'intérieur du protecteur de lame et la lame, entraînant vos doigts dans la lame. Stopper le fonctionnement de la scie et attendre l'arrêt de la scie avant de retirer le matériau.
- **Utiliser un guide auxiliaire en contact avec le plateau de la table lors d'un sciage en long de pièces d'épaisseur inférieure à 2 mm.** Une pièce mince peut se coincer sous le guide longitudinal et provoquer un recul.

Causes de recul et avertissements associés

Le recul est une réaction soudaine de la pièce due à une lame pincée, bloquée ou une ligne de coupe mal alignée dans la pièce par rapport à la position de la lame ou lorsqu'une partie de la pièce se bloque entre la lame et le guide longitudinal ou un autre objet fixe.

Le plus souvent lors d'un recul, la pièce est soulevée de la table par la partie arrière de la lame et est projetée en direction de l'opérateur.

Le recul résulte d'une mauvaise utilisation de la scie et/ou de modes opératoires ou de conditions de fonctionnement incorrects et peut être évité en prenant les précautions nécessaires telles qu'indiquées ci-dessous.

- **Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame.** Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers

quiconque se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.

- **Ne jamais tendre le bras au-dessus ou à l'arrière de la lame pour retirer ou soutenir la pièce.** Un contact accidentel avec la lame peut se produire ou un recul peut entraîner vos doigts dans la lame.
- **Ne jamais maintenir et presser la pièce contre la lame rotative.** Presser la pièce contre la lame rotative provoquera un blocage de la lame et un recul.
- **Aligner le guide parallèlement à la lame.** Un mauvais alignement du guide entraînera un pincement de la pièce contre la lame et un recul.
- **Utiliser un peigne anti-recul pour guider la pièce contre la table et le guide lors des coupes non traversantes tels que le refeuillement.** Un peigne anti-recul aide à contrôler la pièce en cas de recul.
- **Soutenir les grands panneaux pour limiter le risque d'un blocage de la lame et d'un recul.** Les grands panneaux ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Un (des) support(s) doit (vent) être placé(s) sous toutes les portions du panneau par-dessus la table.
- **User de précautions supplémentaires lors de la coupe d'une pièce torsadée, gauchie ou comportant des noeuds, qui n'a pas un bord droit pour le guider à l'aide d'un guide inclinable ou le long du guide.** Une pièce torsadée, gauchie ou comportant des noeuds est instable et provoque un mauvais alignement du trait de scie avec la lame, un blocage de la lame et un recul.
- **Ne jamais couper plusieurs pièces empilées verticalement ou horizontalement.** La lame pourrait attraper plusieurs pièces et provoquer un recul.
- **Lors d'un redémarrage d'une scie avec une lame de scie dans la pièce, centrer la lame dans le trait de scie de sorte que les dents ne pénètrent pas dans le matériau.** Si la lame se bloque, elle peut soulever la pièce et provoquer un recul lors du redémarrage de la scie.
- **Maintenir les lames propres, bien aiguisées et avec un écart latéral suffisant. Ne jamais utiliser des lames gauchies ou des lames dont les dents sont fissurées ou cassées.** Des lames bien aiguisées et ayant un bon écart latéral limitent le risque de blocage, de calage et de recul.

Avertissements relatifs au mode opératoire de fonctionnement de la scie circulaire à table

- **Arrêter le fonctionnement de la scie circulaire et débrancher le bloc d'alimentation lors de l'enlèvement de la plaque amovible, le remplacement de la lame de scie ou les réglages du couteau diviseur ou du protecteur de lame, et lorsque la machine est laissée sans surveillance.** Ces mesures de précaution éviteront les accidents.
- **Ne jamais laisser la scie circulaire à table fonctionner sans surveillance. Arrêter le fonctionnement et ne pas quitter l'outil tant qu'il n'a pas cessé de fonctionner.** Une scie fonctionnant sans surveillance est un danger incontrôlé.

- ▶ **Placer la scie circulaire à table dans un endroit bien éclairé et sur une surface plane où elle peut être maintenue bien en appui et en équilibre. Il convient de l'installer dans un endroit qui prévoit une place suffisante pour pouvoir manipuler facilement la pièce quelle que soit sa taille.** Des endroits exigus, sombres et des sols inégaux et glissants sont susceptibles de provoquer des accidents.
 - ▶ **Nettoyer fréquemment et enlever la sciure accumulée sous la scie circulaire à table et/ou sous l'appareil de dépoussiérage.** La sciure accumulée est combustible et peut s'enflammer.
 - ▶ **La scie circulaire à table doit être immobilisée.** Une scie circulaire à table mal immobilisée peut bouger ou basculer.
 - ▶ **Enlever les outils, copeaux de bois, etc. de la table avant de faire fonctionner la scie.** Un moment d'inattention ou un coincement éventuel peut être dangereux.
 - ▶ **Toujours utiliser des lames de scie de dimensions et de forme appropriées des alésages centraux (lame de scie au diamant contre lame de scie ronde).** Des lames qui ne sont pas conformes aux matériels de montage de la scie seront excentrées, provoquant une perte de contrôle.
 - ▶ **Ne jamais utiliser des appareils de montage, tels que des flasques, des rondelles de lame, des boulons ou écrous, endommagés ou inadaptés.** Ces appareils de montage ont été spécialement conçus pour être utilisés avec votre scie, à des fins de fonctionnement sûr et de performance optimale.
 - ▶ **Ne jamais se tenir sur la scie circulaire à table, ne pas l'utiliser comme tabouret.** Des blessures sérieuses peuvent survenir si l'outil bascule ou en cas de contact accidentel avec l'outil de coupe.
 - ▶ **Veiller à ce que la scie circulaire à table soit installée de façon à tourner dans la bonne direction. Ne pas utiliser des meules, des brosses métalliques ou des disques abrasifs sur une scie circulaire à table.** Une installation incorrecte de la lame ou l'utilisation d'accessoires non recommandés peut entraîner de graves blessures.
- Consignes de sécurité additionnelles**
- ▶ **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Il y a risque de blessure.
 - ▶ **N'utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide).** De telles lames se cassent facilement.
 - ▶ **N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation et sur l'outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847-1 et qui disposent du marquage correspondant.**
 - ▶ **N'utilisez jamais l'outil électroportatif sans pare-éclats. Remplacez le pare-éclats quand il est défectueux.** Vous risqueriez de vous blesser au niveau de la lame si le pare-éclats n'est pas en parfait état.
 - ▶ **Veillez à une bonne propreté du poste de travail.** Les mélanges de matériau sont particulièrement dangereux. La poussière de métal fine peut s'enflammer ou exploser.
 - ▶ **Choisissez la lame de scie appropriée pour le matériau à scier.**
 - ▶ **N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif pour le type de matériau à scier.**
 - ▶ **Ne guidez la pièce vers la lame que quand la scie est en marche.** Il y a sinon risque de rebond, au cas où la lame de scie resterait coincée dans la pièce.
 - ▶ **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
 - ▶ **N'apportez aucune modification à la batterie et ne l'ouvrez pas.** Risque de court-circuit.
 - ▶ **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risquent d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
 - ▶ **N'utilisez l'accu que sur les produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification



N'approchez en aucun cas les mains de la zone de sciage pendant le fonctionnement de l'outil électroportatif. Il y a risque de blessure grave en cas de contact avec la lame de scie.



Portez un masque à poussière.



Portez une protection auditive. L'exposition aux bruits peut provoquer une perte de l'audition.

Symboles et leur signification




Portez toujours des lunettes de protection.



Respectez les dimensions prescrites de la lame de scie (diamètre de lame **D**, diamètre d'alésage central **d**). Le diamètre de l'alésage central **d** doit correspondre exactement à celui de la broche (il ne doit pas y avoir de jeu). Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des bagues de réduction, veillez à ce que les dimensions de la bague de réduction soient adaptées à l'épaisseur du corps de lame, au diamètre de l'alésage central de la lame et au diamètre de la broche de l'outil. Utilisez dans la mesure du possible les bagues de réduction fournies avec la lame.


Le diamètre de lame **D** doit correspondre à l'indication du pictogramme.

Voir aussi « Dimensions admissibles des lames de scie » dans la section « Caractéristiques techniques ».




Tenez compte de l'épaisseur du couteau diviseur **RK** et de la hauteur de pièce maximale possible **H**.

Voir aussi le chapitre « Caractéristiques techniques ».




Lors des changements de lame, tenez compte des inscriptions sur le couteau diviseur. Le couteau diviseur risque sinon de coincer dans la pièce.



D Diamètre de la lame de scie

C Largeur de coupe minimale (épaisseur/avoyage des dents)


T Épaisseur maximale du corps de lame



RK Épaisseur du couteau diviseur

ROTATION Le sens de coupe des dents (indiquée par une flèche sur la lame) doit correspondre au sens de la flèche sur le couteau diviseur

Voir aussi le chapitre « Caractéristiques techniques ».



Côté gauche :

Indique le sens de rotation de la manivelle pour abaisser (**position de transport**) et relever (**position de travail**) la lame.

Côté droit :

Indique la position du levier de blocage

Symboles et leur signification

de la lame de scie et lors du réglage de l'angle d'inclinaison (lame de scie orientable).



Sens de rotation pour fixer/desserrer le pare-éclats



Ne touchez pas la lame avec le poussoir de sécurité.



CLAMPZONE

Des serre-joints peuvent être fixés à la table de scie à cet endroit.



Avec le marquage CE, le fabricant atteste que l'outil électroportatif est conforme aux directives UE en vigueur.

Description des prestations et du produit



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

Destiné à un usage stationnaire, l'outil électroportatif est conçu pour effectuer des coupes droites longitudinales et transversales dans le bois dur et le bois tendre ainsi que dans les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres. Il permet de régler des angles de -30° à $+30^\circ$ dans le plan horizontal (coupes d'onglets) et des angles d'inclinaison de -2° à 47° dans le plan vertical (coupes biaisées).

L'outil électroportatif peut aussi servir à scier de l'aluminium et des matières plastiques à condition d'utiliser des lames de scie appropriées.

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Butée angulaire
- (2) Table de scie
- (3) Capot de protection
- (4) Adaptateur d'aspiration sur le capot de protection
- (5) Couteau diviseur
- (6) Pare-éclats
- (7) Poussoir de sécurité
- (8) Butée parallèle additionnelle (rabattable)

- (9) Clés six pans mâles (5 mm/2,5 mm)
- (10) Support de fixation pour rangement du capot de protection
- (11) Poignée de positionnement pour l'orientation de l'outil électroportatif (ne doit pas servir de poignée de transport !)
- (12) Orifices pour le montage
- (13) Échelle graduée pour la distance lame de scie - butée parallèle
- (14) Interrupteur marche/arrêt
- (15) Indicateur d'état de charge sur l'outil électroportatif
- (16) Butée pour angle d'inclinaison de 0° (coupes biaisées)
- (17) Volant pour angles d'inclinaison
- (18) Levier de blocage du réglage d'angles d'inclinaison (coupes biaisées)
- (19) Manivelle pour ajuster la hauteur de coupe de la lame de scie
- (20) Échelle graduée pour angles d'inclinaison (coupes biaisées)
- (21) Butée pour angle d'inclinaison de 45° (coupes biaisées)
- (22) Clé polygonale
- (23) Bouton rotatif de butée parallèle
- (24) Poignée de serrage de la rallonge de table de scie
- (25) Rail de guidage pour butée parallèle
- (26) Butée parallèle
- (27) Lame de scie
- (28) Rail profilé
- (29) Vis papillon de butée de longueur
- (30) Butée de longueur
- (31) Bouton de déverrouillage de la batterie^{a)}
- (32) Batterie^{a)}
- (33) Support de fixation pour le rangement de la butée angulaire
- (34) Adaptateur d'aspiration
- (35) Éjecteur de copeaux
- (36) Levier de serrage du couteau diviseur
- (37) Pions de positionnement du couteau diviseur
- (38) Marquages levier de serrage/plaque de serrage
- (39) Vis de blocage pare-éclats
- (40) Levier de serrage du capot de protection
- (41) Broche de guidage du capot de protection
- (42) Levier de verrouillage de la butée parallèle
- (43) Paire de broches (côté droit, noires)
- (44) Paire de broches (côté droit, argentées)
- (45) Paire de broches (côté gauche, noires)
- (46) Rail de guidage de la butée angulaire
- (47) Rainure de guidage pour butée angulaire
- (48) Vis moletée de rail profilé
- (49) Volet de recouvrement éjecteur de copeaux
- (50) Trou pour faciliter le retrait du pare-éclats
- (51) Écrou de serrage
- (52) Levier de blocage de la broche
- (53) Flasque de serrage
- (54) Flasque porte-lame
- (55) Broche d'entraînement
- (56) Indicateur d'angle (coupes biaisées)
- (57) Poignée de blocage d'angles d'onglet (coupes dans plan horizontal)
- (58) Indicateur d'angle (coupes dans plan horizontal) de la butée angulaire
- (59) Indicateur de distance
- (60) Vis de l'indicateur d'angle d'inclinaison (coupes biaisées)
- (61) Vis à six pans creux (5 mm) à l'avant pour réglage du parallélisme de la lame de scie
- (62) Vis à six pans creux (5 mm) à l'arrière pour réglage du parallélisme de la lame de scie
- (63) Vis de l'indicateur de distance de la table de scie
- (64) Vis d'ajustage du pare-éclats
- (65) Vis de réglage du rail de guidage de la butée angulaire
- (66) Poignée de transport
- (67) Poignées encastrées

a) Ces accessoires ne sont pas compris dans la fourniture.

Caractéristiques techniques

Scie sur table sans-fil		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Référence		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tension nominale	V=	18	18
Régime à vide ^{A)}	tr/min	5 500	5 500
Limitation du courant de démarrage		●	●
Poids ^{B)}	kg	21,2	21,2
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35	0 ... +35

Scie sur table sans-fil		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Températures ambiantes admissibles pendant l'utilisation ^{C)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Batteries compatibles		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Batteries recommandées pour une pleine puissance		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Chargeurs recommandés		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimensions

Outil (avec les éléments amovibles)

Largeur x profondeur x hauteur	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------------------------	----	-----------------	-----------------

Pièce

Hauteur de pièce maximale H	mm	70	70
------------------------------------	----	----	----

Couteau diviseur

Épaisseur RK	mm	1,8	2,2
---------------------	----	-----	-----

Dimensions admissibles des lames de scie

Diamètre de lame D	mm	216	216
Diamètre alésage central d	mm	30	25,4
Épaisseur max. du corps de lame T	mm	< 1,7	< 2,1
Épaisseur/avoyage mini des dents C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Mesuré à 20–25 °C avec accu **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Poids sans batterie
(pour le poids de la batterie, voir <http://www.bosch-professional.com>)

C) performances réduites à des températures < 0 °C

Dimensions maximales de la pièce : (voir « Dimensions maximales de la pièce », Page 64)

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d'utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Informations concernant le niveau sonore

Valeurs d'émissions sonores déterminées conformément à **EN 62841-3-1**.

Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de : niveau de pression acoustique **88 dB(A)** ; niveau de puissance acoustique **100 dB(A)**. Incertitude K = **3 dB**.

Portez un casque antibruit !

Le niveau d'émission sonore indiqué dans cette notice d'utilisation a été mesuré à l'aide d'un procédé de mesure normalisé et peut être utilisé pour effectuer une comparaison entre outils électroportatifs. Elle peut aussi servir de base à une estimation préliminaire du niveau sonore.

Le niveau d'émission sonore s'applique pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec d'autres accessoires de travail ou sans avoir fait l'objet d'un entretien régulier, la valeur d'émission sonore peut différer. Il peut en ré-

sulter un niveau sonore nettement plus élevé pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau sonore, il faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil est éteint ou bien en marche sans être vraiment en action. Il peut en résulter au final un niveau sonore nettement plus faible pendant toute la durée de travail.

Accu

Bosch vend ses outils électroportatifs sans-fil aussi sans accu. Il est indiqué sur l'emballage si un accu est fourni ou non avec l'outil électroportatif.

Recharge de l'accu

- **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

Remarque : Les dispositions internationales en vigueur pour le transport de marchandises obligent à livrer les accus Lithium-Ion partiellement chargés. Pour que les accus soient pleinement performants, chargez-les complètement avant leur première utilisation.

Mise en place de l'accu

Insérez l'accu dans le compartiment à accu jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Bosch recommande d'utiliser des batteries d'une capacité d'au moins 3,0 Ah.

Retrait de l'accu

Pour retirer l'accu, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'accu et sortez l'accu de l'outil électroportatif. **Ne forcez pas.**

L'accu dispose d'un double verrouillage permettant d'éviter qu'il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de déverrouillage d'accu. Tant que l'accu est en place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en position.

Indicateur de niveau de charge de l'accu

Les 3 LED vertes de l'indicateur d'état de charge (15) indiquent le niveau de charge de la batterie.

LED	Capacité
Allumage permanent en vert de 3 LED	60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED	30–60 %
Allumage permanent en vert de 1 LED	5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED	0–5 %

Protection contre les surcharges en cas de surchauffe

Si l'outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de l'outil ou de surchauffe de l'accu, la vitesse de rotation est réduite ou l'outil électroportatif s'arrête. Après une réduction de la vitesse de rotation, l'outil électroportatif ne se remet à fonctionner à pleine vitesse qu'une fois que la température de l'accu repasse dans la plage des températures admissibles ou que l'outil est moins sollicité. Après un arrêt automatique, éteignez l'outil électroportatif pour laisser refroidir l'accu puis remettez-le en marche.

Indications pour une utilisation optimale de la batterie

Protégez l'accu de l'humidité et de l'eau.

Ne stockez l'accu que dans la plage de températures de –20 à 50 °C. Ne laissez par ex. pas l'accu dans une voiture en plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de l'accu à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Montage

- **Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l'outil électroportatif (maintenance, changement d'accessoire, etc.).** Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Contenu

Avant la première mise en service de l'outil électroportatif, vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces indiquées ci-dessous :

- Scie sur table avec lame montée (27) et couteau diviseur (5)
- Butée angulaire (1)
- Rail profilé (28)
- Butée de longueur (30)
- Butée parallèle (26) avec butée parallèle additionnelle rabattable (8)
- Capot de protection (3) avec adaptateur d'aspiration (4)
- Clé six pans mâle (9)
- Clé polygonale (22)
- Poussoir de sécurité (7)
- Pare-éclats (6)
- Adaptateur d'aspiration (34)

Remarque : Assurez-vous que l'outil électroportatif n'est pas endommagé.

Avant d'utiliser l'outil électroportatif, assurez-vous que les dispositifs de protection ou pièces légèrement endommagées peuvent bien remplir leur fonction. Contrôlez si les pièces mobiles fonctionnent correctement sans coincer et assurez-vous qu'aucune pièce n'est endommagée. Pour garantir un fonctionnement correct, toutes les pièces doivent être correctement montées et en parfait état.

Faites réparer ou remplacer les dispositifs de protection et pièces endommagées dans un centre de service après-vente agréé.

Outils supplémentaires nécessaires non compris dans le volume de livraison :

- Tournevis cruciforme
- Jauge d'angle

Montage des pièces fournies

- Déballez avec précaution toutes les pièces fournies.

- Retirez intégralement le matériau d'emballage qui enveloppe l'outil électroportatif et les accessoires fournis.
- Veillez à enlever l'emballage sous le bloc-moteur.

Les éléments suivants sont directement fixés sur le bâti : poussoir de sécurité (7), clé polygonale (22), clé six pans mâle (9), butée parallèle (26) avec butée parallèle additionnelle rabattable (8), butée angulaire (1), rail profilé (28), butée de longueur (30), capot de protection (3), adaptateur d'aspiration (34).

- Si vous avez besoin de l'un de ces éléments, retirez-le avec précaution de son range-accessoires.

Mise en place du couteau diviseur (voir figures a1–a2)

Remarque : Si nécessaire, nettoyez toutes les pièces avant de les monter et de les ajuster.

- Tournez la manivelle (19) dans le sens horaire jusqu'en butée de manière à ce que la lame de scie (27) se trouve dans la position la plus élevée possible au-dessus de la table de scie.
- Desserrez le levier de serrage (36) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le haut.
- Poussez le couteau diviseur (5) en direction du levier de serrage (36) jusqu'à ce qu'il puisse être tiré vers le haut.
- Tirez le couteau diviseur à fond vers le haut, de façon à ce qu'il soit positionné exactement au-dessus du centre de la lame de scie.
- Faites en sorte que les deux pions de positionnement (37) viennent se loger dans les orifices inférieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de serrage (36). Les marquages (38) sur la plaque de serrage et le levier de serrage (36) doivent être orientés comme représenté.

Montage du pare-éclats (voir figure b)

- Emboîtez le pare-éclats (6) à l'arrière de l'ouverture de la table et poussez-le vers le bas.
- Appuyez sur le pare-éclats jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la table.
- Tournez jusqu'en butée la vis de blocage (39) dans le sens « Cadenas fermé » avec la pointe de la clé polygonale (22).

Montage du capot de protection (voir figures c1–c2)

Remarque : Montez le capot de protection uniquement lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus élevée, exactement au-dessus du centre de la lame de scie (voir figure a2). Ne montez pas le capot de protection lorsque le couteau diviseur se trouve dans la position la plus basse (état de livraison ou position pour rainurage) (voir figure a1).

- Desserrez le levier de serrage (40) et retirez le capot de protection (3) de son support de fixation (10).
- Glissez la broche de guidage (41) vers l'arrière dans la gorge du couteau diviseur (5).
- Poussez le capot de protection (3) vers le bas jusqu'à ce que le protège-lame (rail plastique supérieur) soit **parallèle** à la surface de la table de scie (2).
- Poussez le levier de serrage (40) vers le haut. Le levier de serrage doit s'enclencher de manière perceptible et audible et le capot de protection (3) doit être fixé fermement.

► **Vérifiez avant chaque utilisation si le capot de protection bouge librement. N'utilisez pas l'outil électroportatif si le capot de protection manque de mobilité et ne se ferme pas aussitôt.**

Montage de la butée parallèle (voir figure d)

La butée parallèle (26) peut être positionnée à droite ou à gauche de la lame à des points fixes. Au moyen des trois paires de broches (43), (44), (45).

Paire de broches	Couleur	Position de la butée parallèle (26)	Capacité de coupe	Échelle graduée (13)
(43)	noir	à droite de la lame de scie	127–635 mm	en bas, noire
(44)	argenté	à droite de la lame de scie	0–508 mm	en haut, argentée
(45)	noir	à gauche de la lame de scie	0–305 mm	en bas, noire

- Assurez-vous que la poignée de serrage (24) bloque la rallonge de table (poignée de serrage poussée vers le bas).
- Desserrez le levier de verrouillage (42) de la butée parallèle (26).
- Positionnez les encoches de la butée parallèle (26) au niveau de l'une des trois paires de broches (43), (44), (45). La butée parallèle additionnelle rabattable (8) doit ce faisant être éloignée du capot de protection (3).
- Pour bloquer la butée parallèle, rabattez les leviers de verrouillage (42) vers le bas des deux côtés.

Montage de la butée angulaire, du rail profilé, de la butée de longueur (voir figures e1–e3)

- Insérez le rail (46) de la butée angulaire (1) dans l'une des rainures de guidage de la table de scie prévues à cet effet (47).

Pour un meilleur positionnement des longues pièces, la butée angulaire peut être élargie en utilisant le rail profilé (28).

- Si nécessaire, montez le rail profilé (28) sur la butée angulaire à l'aide de la vis moletée (48).

La butée de longueur (30) permet de scier facilement des pièces à la même longueur.

- Glissez la butée de longueur (30) sur le rail profilé (28) et serrez l'écrou à oreilles (29).

Montage stationnaire ou flexible

- **Pour pouvoir être utilisé en toute sécurité, l'outil électroportatif doit être installé sur une surface de travail plane et stable (par ex. un établi) avant son utilisation.**

Montage sur un plan de travail (voir figure f)

- Fixez l'outil électroportatif sur le plan de travail avec des vis adéquates. Introduisez pour cela les vis dans les orifices (12).

ou

- Serrez les pieds de l'outil électroportatif sur le plan de travail au moyen de serre-joints du commerce.

Montage sur un support de travail Bosch (voir figure g)

Du fait de leur conception repliable, les supports de travail Bosch (tel que le GTA 571) sont faciles à transporter et rapides à installer. L'outil électroportatif peut être installé sans avoir besoin d'aucun outil.

- **Lisez attentivement les instructions et consignes de sécurité jointes au support de travail.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
- **Montez correctement le support de travail avant d'installer l'outil électroportatif.** Un montage exact est primordial pour disposer d'une bonne stabilité.
- Installez l'outil électroportatif dans sa position de transport sur le support de travail.

Pour bien placer l'outil électroportatif sur le support de travail, utilisez les poignées de positionnement (11).

Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

L'aspiration des poussières/des copeaux peut être bloquée par de la poussière, des copeaux ou des fragments de pièce.

- Mettez l'outil électroportatif en marche et retirez la batterie.
- Attendez l'arrêt total de la lame de scie.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

- **Pour éviter tout risque d'incendie lors du sciage d'aluminium, videz l'éjecteur de copeaux et travaillez sans dispositif d'aspiration des copeaux.**

Désemplir l'éjecteur de copeaux (voir figure h)

Pour retirer des fragments de pièce et de grands copeaux, vous pouvez vider l'éjecteur de copeaux (35).

- Arrêtez l'outil électroportatif et retirez la batterie (32).
- Attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.
- Basculez le volet de recouvrement (49) vers le côté et sortez l'éjecteur de copeaux (35).
- Éliminez les fragments de matériaux et les copeaux en secouant.
- Basculez à nouveau le volet de recouvrement (49) vers le côté et insérez l'éjecteur de copeaux (35) jusqu'en butée sous la lame de scie (27).

Aspiration au moyen d'un aspirateur (voir figure i)

Raccord Click&Clean : Pour aspirer la poussière et les copeaux, vous pouvez soit raccorder un flexible d'aspirateur à l'adaptateur d'aspiration (4) du capot de protection (3), soit raccorder un flexible d'aspirateur muni de l'adaptateur d'aspiration (34) au niveau de l'éjecteur de copeaux (35).

- Raccordez un flexible d'aspirateur (Ø 33 mm) à l'adaptateur d'aspiration (4) du capot de protection (3).

ou

- Emboîtez l'adaptateur d'aspiration (34) dans l'éjecteur de copeaux (35).
- Raccordez un flexible d'aspirateur (Ø 39 mm) à l'adaptateur d'aspiration (34).

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à scier. Pour l'aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérigènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.

Changement de la lame de scie (voir figures j1 – j4)

- **Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l'outil électroportatif (maintenance, changement d'accessoire, etc.).** Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- **Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie.** Il y a risque de blessure.
- **N'utilisez que des lames de scie dont la vitesse de rotation maximale admissible est supérieure au régime à vide de votre outil électroportatif.**
- **N'utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d'utilisation et sur l'outil électroportatif, qui ont**

été contrôlées selon la norme EN 847-1 et qui disposent du marquage correspondant.

- **N'utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif et adaptées au type de matériau à découper.** Vous éviterez ainsi tout risque de surchauffe de la pointe des dents et de fonte du plastique à découper.
- **N'utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide).** De telles lames se cassent facilement.

Démontage de la lame de scie

- Ouvrez le levier de blocage (40) et dégagez le capot de protection (3) de la rainure du couteau diviseur (5).
- Tournez jusqu'en butée la vis de blocage (39) dans le sens « Cadenas ouvert » avec la pointe de la clé polygonale (22) et dégagez le pare-éclats (6) de l'évidement de la table. Pour soulever le pare-éclats, placez un objet dans le trou (50) prévu à cet effet.
- Tournez la manivelle (19) dans le sens horaire jusqu'en butée de manière à ce que la lame de scie (27) se trouve dans la position la plus élevée au-dessus de la table de sciage.
- Tournez l'écrou de serrage (51) avec la clé polygonale (22) tout en tirant le levier de blocage de broche (52) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Maintenez serré le levier de blocage de la broche et dévissez l'écrou de serrage dans le sens antihoraire.
- Retirez le flasque de serrage (53).
- Retirez la lame de scie (27).

Mise en place de la lame de scie

- Si nécessaire, nettoyez préalablement toutes les pièces à monter.
- Montez la nouvelle lame de scie sur le flasque d'entraînement (54) de la broche porte-outil (55).

Remarque : n'utilisez pas de lames de scie trop petites. L'écart radial entre lame de scie et couteau diviseur doit être de 3 – 8 mm au maximum.

- **Lors du montage, assurez-vous que le sens de coupe des dents (sens de la flèche sur la lame de scie) coïncide avec le sens de la flèche sur le couteau diviseur !**
- Montez le flasque de serrage (53) et l'écrou de serrage (51).
- Tournez l'écrou de serrage (51) avec la clé polygonale (22) tout en tirant le levier de blocage de broche (52) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Serrez l'écrou de serrage dans le sens horaire.
- Logez le pare-éclats (6) par-dessus le couteau diviseur (5) dans l'évidement de la table. Tournez jusqu'en butée la vis de blocage (39) dans le sens « Cadenas fermé » avec la pointe de la clé polygonale (22).
- Remontez le capot de protection (3).

Utilisation

- **Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l'outil électroportatif (maintenance,**

changement d'accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Position de transport et de travail de la lame de scie

Position de transport

- Retirez le capot de protection (3), puis le pare-éclats (6) et positionnez le couteau diviseur (5) dans la position la plus basse. Remontez le pare-éclats (6).
- Tournez la manivelle (19) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les dents de la lame de scie (27) se trouvent en dessous de la table de sciage (2).
- Poussez la rallonge de table de sciage (8) à fond vers l'intérieur. Poussez le bouton de serrage (24) vers le bas. Ceci bloque la rallonge.

Position de travail

- Positionnez le couteau diviseur (5) dans la position la plus élevée exactement au-dessus de centre de la lame de scie, installez le pare-éclats (6), puis montez le capot de protection (3).
- Tournez la manivelle (19) dans le sens horaire jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie (27) soient positionnées env. 3 – 6 mm au-dessus de la pièce.

Agrandissement de la table de sciage

Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.

Rallonge de table de scie (voir figure A)

Vous pouvez élargir la table de scie vers la gauche ou vers la droite en déplaçant le rail de guidage (25) vers l'extérieur.

- Tirez la poignée de serrage (24) de la rallonge à fond vers le haut.
- Déplacez le rail de guidage (25) vers la gauche ou vers la droite jusqu'à la largeur souhaitée avec le bouton rotatif (23).
- Poussez la poignée de serrage (24) vers le bas. Cela bloque la rallonge.

Réglage d'angles d'onglet et d'angles d'inclinaison

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électroportatif.

Réglage d'angles d'inclinaison pour coupes biaisées (lame de scie) (voir figure B)

Il est possible de régler des angles d'inclinaison de -2° à 47° .

Des butées ((16), (21)) permettent le réglage rapide et précis des angles d'inclinaison standard 0° et 45° .

- Desserrez le levier de blocage (18) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Remarque : En cas de desserrage complet du levier de blocage, la lame de scie bascule sous l'effet de la gravité dans une position correspondant à 30° environ.

Angles d'inclinaison compris entre 0° et 45° :

- Tirez ou poussez le volant **(17)** le long de la coulisse jusqu'à ce que l'indicateur d'angle **(56)** indique l'angle d'inclinaison souhaité.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage **(18)**.

Angles d'inclinaison compris entre -2° et 0° :

- Basculez la butée **(16)** vers l'avant.
- Poussez le volant **(17)** le long de la coulisse jusqu'à ce que l'indicateur d'angle **(56)** indique l'angle d'inclinaison souhaité.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage **(18)**.

Angles d'inclinaison compris entre 45° et 47° :

- Basculez la butée **(21)** vers l'avant.
- Tirez le volant **(17)** le long de la coulisse jusqu'à ce que l'indicateur d'angle **(56)** indique l'angle d'inclinaison souhaité.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage **(18)**.

Les butées **((16), (21))** reviennent automatiquement dans la position standard dès que l'inclinaison de la lame est à nouveau réglée entre 0° et 45°.

Réglage d'angles d'onglet dans le plan horizontal (butée angulaire) (voir figure C)

Il est possible de régler dans le plan horizontal des angles d'onglet de 30° (vers la gauche) à 30° (vers la droite).

- Desserrez le bouton de blocage **(57)** (au cas où celui-ci serait serré).
- Tournez la butée angulaire jusqu'à ce que l'indicateur d'angle **(58)** affiche l'angle d'onglet souhaité.
- Resserrez le bouton de blocage **(57)**.

Réglage de la butée parallèle (voir figure D)

La butée parallèle **(26)** peut être positionnée à droite ou à gauche de la lame à des points fixes. Au moyen des trois paires de broches **(43), (44), (45)**.

- Positionnez la butée parallèle **(26)** du côté souhaité de la lame de scie (voir « Montage de la butée parallèle (voir figure d) », Page 60).
- Réglez la distance souhaitée entre la butée parallèle et la lame de scie à l'aide du bouton rotatif **(23)**.

Le bord droit de l'indicateur de distance **(59)** indique la distance réglée.

Pour les positions **(43), (45)**, utilisez l'échelle graduée noire inférieure **(13)**.

Pour la position **(44)**, utilisez l'échelle graduée argentée supérieure **(13)**.

Réglage de la butée parallèle additionnelle (voir figure E)

- Rabattez la butée parallèle additionnelle **(8)** au-dessus de la butée parallèle **(26)** du côté de la lame de scie **(27)**.

La butée parallèle additionnelle **(8)** a une double fonction (selon sa position) :

- Butée pour scier de petites pièces et réaliser des coupes biaisées quand elle repose sur la table de scie **(2)**.
- Appui de pièce quand la table de scie **(2)** est rallongée de plus de 50,8 mm.

Ajustez le couteau diviseur

Le couteau diviseur **(5)** empêche que la lame de scie **(27)** ne se coince dans la rainure de coupe. Sinon, il y a risque de contrecoup, au cas où la lame de scie se coincerait dans la pièce.

Veillez à ce que le couteau diviseur soit toujours correctement réglé :

- L'écart radial entre lame de scie et couteau diviseur doit être de 3 – 8 mm au maximum.
- L'épaisseur du couteau diviseur doit être inférieure à la largeur de coupe et supérieure à l'épaisseur du corps de la lame.
- Le couteau diviseur doit être correctement aligné avec la lame de scie.
- Pour les coupes courantes, le couteau diviseur doit toujours se trouver dans la position la plus élevée.

Réglage de la hauteur du couteau diviseur (voir figure F)

Pour réaliser des rainures, vous devez ajuster la hauteur du couteau diviseur.

► **N'utilisez l'outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).**

- Ouvrez le levier de serrage **(40)** et dégagez le capot de protection **(3)** de la rainure au niveau du couteau diviseur **(5)**.
Pour éviter tout endommagement du capot de protection, placez-le dans le support **(10)** prévu à cet effet sur le carter (voir aussi la figure Q).
- Tournez la manivelle **(19)** jusqu'en butée dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à ce que la lame de scie **(27)** se trouve dans la position la plus élevée possible au-dessus de la table de scie.
- Desserrez le levier de serrage **(36)** dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit orienté vers le haut.
- Dégagez le couteau diviseur des pions **(37)** (tirez quelque peu le levier de serrage **(36)** vers l'extérieur) et déplacez le couteau diviseur **(5)** vers le bas jusqu'en butée.
- Faites en sorte que les deux pions **(37)** s'enclenchent dans les orifices supérieurs du couteau diviseur et resserrez le levier de serrage **(36)**.
Les marquages **(38)** sur la plaque de serrage et le levier de serrage **(36)** doivent être orientés comme représenté sur la figure a2.

Mise en marche

Mise en marche (voir figure G1)

- Pour mettre en marche l'outil électroportatif, appuyez des deux côtés sur l'interrupteur Marche/Arrêt **(14)** et tirez-le vers le haut.

Arrêt (voir figure G2)

- Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt **(14)** à fond vers le bas.

Protection contre toute utilisation non autorisée (voir figure G3)

Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez bloquer l'interrupteur Marche/Arrêt **(14)** à l'aide d'un cadenas.

- Insérez un cadenas à longue anse dans l'orifice de l'interrupteur Marche/Arrêt **(14)** ou un cadenas normal dans l'orifice latéral supérieur du boîtier entourant l'interrupteur Marche/Arrêt et fermez-le.

Instructions d'utilisation

Indications générales pour le sciage

- **Pour toutes les coupes, assurez-vous d'abord que la lame de scie ne peut, dans aucun cas, toucher les butées ou d'autres parties de l'outil électroportatif.**
- **N'utilisez l'outil électroportatif pour réaliser des rainures ou des feuillures qu'avec un dispositif de protection approprié (par ex. capot de protection type tunnel, peigne presseur).**
- **N'utilisez pas l'outil électroportatif pour réaliser des rainures non traversantes (c'est-à-dire qui ne vont pas jusqu'au bout de la pièce).**

Protégez la lame de scie contre les chocs et les coups. N'exposez pas la lame de scie à une pression latérale.

Le couteau diviseur doit coïncider avec la lame de scie pour éviter que la pièce ne se coince.

Ne sciez pas des pièces déformées. Le côté de la pièce qui va être appliqué contre la butée parallèle doit toujours être droit.

Conservez toujours le poussoir de sécurité sur l'outil électroportatif.

Position de l'utilisateur (voir figure H)

- **Ne jamais se tenir dans l'alignement direct de la lame.**
Toujours se tenir du même côté de la lame que le guide. Un recul peut propulser la pièce à une vitesse rapide vers quiconque se trouvant devant et dans l'alignement de la lame.
- Maintenez les mains, doigts ou bras éloignés de la lame de scie en rotation.

Respectez les indications suivantes :

- Tenez la pièce des deux mains et appuyez-la fermement sur la table de sciage.
- Pour le sciage de pièces étroites et pour la réalisation de coupes biaisées, utilisez toujours le poussoir de sécurité **(7)** fourni.

Dimensions maximales de la pièce

Angle d'inclinaison (pour coupes biaisées)	Hauteur maxi de la pièce [mm]
0°	70
45°	49

Sciage

Sciage de coupes droites

- Réglez la butée parallèle **(26)** à la profondeur de coupe souhaitée.
- Posez la pièce sur la table de sciage devant le capot de protection **(3)**.
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l'aide de la manivelle **(19)** jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie **(27)** soient positionnées env. 3–6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l'outil électroportatif en marche.
- Sciez la pièce avec une avance régulière.
Si vous exercez une pression trop importante, les dents de la lame risquent de surchauffer et la pièce risque de subir des dommages.
- Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.

Réalisation de coupes biaisées

- Réglez l'angle d'inclinaison souhaité.
Lorsque la lame est inclinée vers la gauche, la butée parallèle **(26)** doit se trouver à droite de la lame.
- Effectuez les étapes de travail suivantes : (voir « Sciage de coupes droites », Page 64)

Réalisation de coupes d'onglet dans le plan horizontal (voir figure I)

- Réglez l'angle d'onglet souhaité sur la butée angulaire **(1)**.
- Placez la pièce sur le rail profilé **(28)**.
Le rail profilé ne doit pas se trouver dans le trajet de la ligne de coupe. Si c'est le cas, desserrez la vis moletée **(48)** et déplacez le rail profilé.
- Soulevez ou abaissez la lame de scie à l'aide de la manivelle **(19)** jusqu'à ce que les dents supérieures de la lame de scie **(27)** soient positionnées env. 3–6 mm au-dessus de la pièce.
- Mettez l'outil électroportatif en marche.
- Poussez la pièce contre le rail profilé **(28)** avec une main. Placez l'autre main sur la poignée de blocage **(57)** et glissez lentement la butée angulaire vers l'avant dans la rainure de guidage **(47)**.
- Arrêtez l'outil électroportatif et attendez l'immobilisation complète de la lame de scie.

La butée de longueur **(30)** permet de scier facilement des pièces à la même longueur.

- Desserrez la vis papillon **(29)** et déplacez la butée de longueur **(30)** dans le rail de guidage jusqu'à obtenir la longueur souhaitée.
- Resserrez la vis papillon **(29)**.

Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l'outil électroportatif.

Pour ce faire, il faut de l'expérience et des outils spéciaux. Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

Réglage des butées pour angles d'inclinaison standard de 0°/45°

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Réglez un angle d'inclinaison de 0°.
- Retirez le capot de protection (3).

Contrôle (voir figure J1)

- Réglez un rapporteur d'angle sur 90° et positionnez-le sur la table de sciage (2).

La branche du rapporteur doit affleurer avec la lame de scie (27) sur toute sa longueur.

Réglage (voir figure J2)

- Desserrez le contre-écrou de la vis de butée (16) à l'aide d'une clé polygonale ou d'une clé plate du commerce.
- Desserrez le levier de blocage (18).
- Poussez le volant (17) contre la vis de butée (16) et vissez ou dévissez la vis de butée jusqu'à ce que la branche du rapporteur d'angle affleure la lame de scie sur toute sa longueur.
- Maintenez le volant dans cette position et resserrez le levier de blocage (18).
- Resserrez le contre-écrou de la vis de butée (16).

Si l'indicateur d'angle (56) ne coïncide pas avec le marquage 0° de l'échelle graduée (20), desserrez la vis (60) à l'aide d'un tournevis cruciforme du commerce et faites coïncider l'indicateur d'angle avec le marquage 0°.

Répétez les étapes de travail mentionnées ci-dessus de la même manière pour l'angle d'inclinaison de 45° (desserrage du contre-écrou ; réglage de la vis de butée (21)). L'indicateur d'angle (56) ne doit pas être déréglé pendant cette procédure.

Parallélisme de la lame de scie par rapport aux rainures de guidage de la butée angulaire (voir figure K)

- Placez l'outil électroportatif dans la position de travail.
- Retirez le capot de protection (3).

Contrôle

- À l'aide d'un crayon, marquez la première dent de lame gauche visible à l'arrière au-dessus du pare-éclats.
- Réglez le rapporteur d'angle sur 90° et placez-le sur le bord de la rainure de guidage (47).
- Déplacez la branche du rapporteur jusqu'à ce qu'il touche la dent marquée, puis notez la distance entre lame de scie et rainure de guidage.
- Tournez la lame de scie jusqu'à que la dent marquée se situe à l'avant au-dessus du pare-éclats.

- Déplacez le rapporteur d'angle le long de la rainure de guidage jusqu'à la dent marquée.
- Mesurez à nouveau la distance entre la lame de scie et la rainure de guidage.

Les deux distances mesurées doivent être identiques.

Réglage

- Desserrez la vis à six pans creux (61) à l'avant en dessous de la table de scie et les vis à six pans creux (62) à l'arrière en dessous de la lame de scie à l'aide de la clé mâle pour vis à six pans creux (9) fournie.
- Déplacez avec précaution la lame de scie jusqu'à ce qu'elle soit positionnée parallèlement à la rainure de guidage (47).
- Resserrez toutes les vis (61) et (62).

Alignement de la butée parallèle (paire de broches (44) argentées, côté droit) (voir figure L)

Avant de procéder à l'alignement de la butée parallèle (26), vous devez régler les butées (16)/(21) pour coupes biaisées standard et vérifier le parallélisme de la lame (27) par rapport aux rainures de guidage (47) de la butée angulaire. (voir « Réglage des butées pour angles d'inclinaison standard de 0°/45° », Page 65)

(voir « Parallélisme de la lame de scie par rapport aux rainures de guidage de la butée angulaire (voir figure K) », Page 65)

- Desserrez le levier de verrouillage (42) de la butée parallèle (26). La butée parallèle doit pouvoir se mouvoir librement pendant la procédure d'alignement.
- Positionnez les encoches de la butée parallèle (26) au niveau de la paire de broches (44) (argentées). La butée parallèle additionnelle rabattable (8) doit ce faisant être éloignée du capot de protection (3).
- Retirez le capot de protection (3).
- Tirez la poignée de serrage (24) de la rallonge à fond vers le haut et déplacez la butée parallèle (26) jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie (27).

Contrôle

La butée parallèle (26) doit être en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.

Réglage

- Desserrez les vis argentées de la paire de broches (44) avec la clé six pans mâle fournie (9) de façon à ce que les broches puissent juste se mouvoir.
- Glissez la paire de broches (44) et la butée parallèle (26) d'env. 3 mm vers la droite.
- À l'aide du bouton rotatif (23), réglez sur l'échelle graduée argentée supérieure (13) une distance de 0 mm entre la butée parallèle et la lame de scie.
- Poussez la poignée de serrage (24) vers le bas.
- Glissez la paire de broches (44) et la butée parallèle (26) vers la gauche jusqu'à ce que la butée parallèle touche la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez avec précaution les vis argentées de la paire de broches (44) avec la clé six pans mâle fournie (9).

- Pour bloquer la butée parallèle, rabattez les leviers de verrouillage (42) vers le bas des deux côtés.
- Assurez-vous qu'après le serrage la butée parallèle touche encore la lame de scie sur toute sa longueur.

Contrôlez ensuite les paires de broches noires (43) et (45).

Alignement de la butée parallèle (paire de broches (43) noires, côté droit) (voir figure M)

Avant de procéder à l'alignement de la paire de broches (43), assurez-vous du positionnement correct de la paire de broches (44) (argentées, côté droit).

(voir « Alignement de la butée parallèle (paire de broches (44) argentées, côté droit) (voir figure L) », Page 65)

- Desserrez le levier de verrouillage (42) de la butée parallèle (26) et dégagez la butée parallèle de la paire de broches (44).
- Desserrez les vis noires de la paire de broches (43) avec la clé six pans mâle fournie (9) de façon à ce que les broches puissent juste se mouvoir.
- Positionnez les échancrures de la clé annulaire (22) au niveau des broches avant (44)/(43).
- Déplacez la broche noire (43) jusqu'à ce que les deux broches (broche argentée (44) et broche noire (43)) viennent se loger dans les échancrures de la clé annulaire.
- Procédez ensuite de la même façon pour les broches arrière (44)/(43).

Alignement de la butée parallèle (paire de broches (45) noires, côté gauche)

Avant de procéder à l'alignement de la butée parallèle (26), vous devez régler les butées (16)/(21) pour coupes biaisées standard et vérifier le parallélisme de la lame (27) par rapport aux rainures de guidage (47) de la butée angulaire.

(voir « Réglage des butées pour angles d'inclinaison standard de 0°/45° », Page 65)

(voir « Parallélisme de la lame de scie par rapport aux rainures de guidage de la butée angulaire (voir figure K) », Page 65)

- Desserrez le levier de verrouillage (42) de la butée parallèle (26). La butée parallèle doit pouvoir se mouvoir librement pendant la procédure d'alignement.
- Positionnez les encoches de la butée parallèle (26) au niveau de la paire de broches (45) (noires). La butée parallèle additionnelle rabattable (8) doit ce faisant être éloignée du capot de protection (3).
- Retirez le capot de protection (3).
- Tirez la poignée de serrage (24) de la rallonge à fond vers le haut et déplacez la butée parallèle (26) jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie (27).

Contrôle

La butée parallèle (26) doit être en contact avec la lame de scie sur toute sa longueur.

Réglage

- Desserrez les vis noires de la paire de broches (45) avec la clé six pans mâle fournie (9) de façon à ce que les broches puissent juste se mouvoir.

- Glissez la paire de broches (45) et la butée parallèle (26) vers la droite jusqu'à ce que la butée parallèle touche la lame de scie sur toute sa longueur.
- Resserrez avec précaution les vis noires de la paire de broches (45) avec la clé six pans mâle fournie (9).
- Pour bloquer la butée parallèle, rabattez les leviers de verrouillage (42) vers le bas des deux côtés.
- Assurez-vous qu'après le serrage la butée parallèle touche encore la lame de scie sur toute sa longueur.

Réglage de l'indicateur de distance de la table de scie (voir figure N)

- Desserrez le levier de verrouillage (42) de la butée parallèle (26). La butée parallèle doit pouvoir se mouvoir librement pendant la procédure d'alignement.
- Positionnez les encoches de la butée parallèle (26) au niveau de la paire de broches (44) (argentées). La butée parallèle additionnelle rabattable (8) doit ce faisant être éloignée du capot de protection (3).
- Retirez le capot de protection (3).
- Tirez la poignée de serrage (24) de la rallonge à fond vers le haut et déplacez la butée parallèle (26) jusqu'à ce qu'elle touche la lame de scie (27).
- Desserrez les vis (63) à l'aide d'un tournevis cruciforme et alignez l'indicateur de distance (59) le long du marquage 0 de l'échelle graduée (13).
- Resserrez les vis (63).

Réglage du niveau du pare-éclats (voir figure O)

Contrôle

Le côté avant du pare-éclats (6) doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement en dessous, le côté arrière doit être au même niveau que la table de sciage ou légèrement au-dessus.

Réglage

- À l'aide de la clé six pans mâle (9), réglez le bon niveau des quatre vis d'ajustage (64).

Réglage du jeu du rail de guidage de la butée angulaire dans la rainure de guidage (voir figure P)

Après un usage intensif, il se peut que le jeu du rail de guidage (46) de la butée angulaire dans la rainure de guidage (47) devienne trop important.

- Resserrez les vis de réglage (65) du rail de guidage (46).

Rangement et transport

Rangement des éléments amovibles de l'outil (voir figure Q)

Pour le transport, il est possible de fixer en toute sécurité certains éléments sur l'outil électroportatif.

- Placez tous les éléments amovibles dans leurs supports/logements de rangement dédiés (voir le tableau suivant).

Élément d'équipement	Rangement
Capot de protection (3)	Support de fixation (10) ; serrez avec le levier de serrage (40)

Élément d'équipement	Rangement
Butée angulaire (1)	Support de fixation (33)
Adaptateur d'aspiration (34)	Voir figure Q
Clé polygonale (22)	Voir figure Q
Clé six pans mâle (9)	Voir figure Q
Poussoir de sécurité (7)	Le loger dans le support de fixation entre la butée parallèle (26) et la butée parallèle additionnelle (8)
Butée parallèle (26)	La retourner ; la positionner par le bas dans le rail de guidage (25) au niveau de la paire de broches (43) et serrez le levier de verrouillage (42)

Transport de l'outil électroportatif (voir figure R)

Avant de transporter l'outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l'outil électroportatif dans la position de transport (voir « Position de transport », Page 62).
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l'outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
Transportez, dans la mesure du possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Poussez le rail de guidage (25) à fond vers l'intérieur et poussez la poignée de serrage (24) vers le bas.
- Pour soulever ou transporter la scie, utilisez la poignée (66) ou les poignées encastrées (67) prévues à cet effet. N'utilisez **en aucun cas** les poignées de positionnement (11).

- **Pour transporter l'outil électroportatif, n'utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.**

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l'outil électroportatif (maintenance, changement d'accessoire, etc.).** Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Nettoyage

Après chaque opération de travail, enlevez les poussières et les copeaux à l'aide d'un pinceau ou en soufflant avec de l'air comprimé.

Lubrification de l'outil électroportatif



Le cas échéant, lubrifiez l'outil électroportatif aux endroits indiqués (voir figure S).
Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

- **Éliminez les lubrifiants, graisses et produits de nettoyage en respectant les dispositions en matière de protection de l'environnement. Respectez la législation en vigueur.**

Mesures visant à réduire le niveau sonore

Mesures prises par le fabricant :

- Démarrage progressif
- Fourniture avec une lame de scie spécialement conçue pour une réduction du niveau sonore

Mesures prises par l'utilisateur :

- Montage permettant une réduction des vibrations sur une surface de travail stable
- Utilisation de lames de scie avec fonctions permettant de réduire le niveau sonore
- Nettoyage régulier de la lame de scie et de l'outil électroportatif

Service après-vente et conseil utilisateurs

France

Tel. : 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

Maroc

Tel. : +212 5 29 31 43 27



Vous trouverez nos adresses de service et des liens vers le service de réparation et la commande de pièces de rechange sur :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Élimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Les appareils ou outils électriques et électroniques devenus hors d'usage ou les batteries/piles usagées doivent être mis de côté séparément et éliminés de façon respectueuse pour l'environnement. Utilisez les systèmes de collecte indiqués. Une mise au rebut incorrecte peut être néfaste pour l'environnement et la santé en raison des substances dangereuses pouvant être présentes dans les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Valable uniquement pour la France :



Português do Brasil

Indicações de segurança

Avisos de segurança para ferramentas em geral

AVISO

Leia todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações

e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão).

Segurança da área de trabalho

- ▶ **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas de trabalho desarrumadas ou escuras podem levar a acidentes.
- ▶ **Não opere as ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, ou seja, na presença de líquidos, gases ou pó inflamáveis.** As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- ▶ **Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta elétrica durante o uso.** As distrações podem resultar na perda do controle.

Segurança elétrica

- ▶ **Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use plugues de adaptador com ferramentas aterradas.** Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- ▶ **Evite o contato do corpo com superfícies aterradas, como tubos, aquecedores, fogões e geladeiras.** Há um risco elevado de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado.
- ▶ **Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva ou umidade.** A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- ▶ **Não use o cabo para outras finalidades. Jamais use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado do**

calor, do óleo, de arestas afiadas ou de partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque elétrico.

- ▶ **Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para áreas exteriores.** O uso de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque elétrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, utilize uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente diferencial residual (DR).** O uso de um DR reduz o risco de um choque elétrico.

Segurança pessoal

- ▶ **Fique atento, olhe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em graves ferimento pessoal.
- ▶ **Use equipamento de proteção individual. Use sempre óculos de proteção.** O uso de equipamento de proteção individual, como máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou proteção auricular, usado nas condições adequadas irá reduzir o risco de ferimentos pessoais.
- ▶ **Evite a partida não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar as ferramentas com o seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posição "ligado", são convites a acidentes.
- ▶ **Remova qualquer ferramenta ou chave de ajuste antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma ferramenta ou chave ainda ligada a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- ▶ **Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem joias. Mantenha seus cabelos e roupas afastados de partes móveis.** As roupas largas, joias ou cabelos longos podem ser agarrados por partes móveis.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de coleta, assegure-se de que são conectados e usados corretamente.** O uso de um dispositivo de coleta de poeira pode reduzir os riscos associados a poeiras.
- ▶ **Não deixe que a familiaridade resultante do uso frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves numa fração de segundo.

Uso e manuseio cuidadoso da ferramenta elétrica

- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para a sua aplicação. É**

melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na área de potência para a qual foi projetada.

- ▶ **Não use a ferramenta elétrica se o interruptor estiver defeituoso.** Qualquer ferramenta elétrica que não pode mais ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Desconecte o plugue da alimentação e/ou remova a bateria, se removível, da ferramenta elétrica antes de efetuar ajustes, trocar acessórios ou guardar as ferramentas elétricas.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
- ▶ **Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do alcance das crianças e não permita que as pessoas que não estejam familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com essas instruções usem a ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- ▶ **Trate as ferramentas elétricas e acessórios com cuidado.** Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se houver danos, repare a ferramenta elétrica antes do uso. Muitos acidentes são causados por ferramentas elétricas com manutenção inadequada.
- ▶ **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte cuidadosamente mantidas e com arestas de corte afiadas emperram com menos frequência e são mais fáceis de controlar.
- ▶ **Use a ferramenta elétrica, acessórios, bits etc. de acordo com essas instruções, considerando as condições de trabalho e o trabalho a executar.** O uso da ferramenta elétrica em tarefas diferentes das previstas poderá resultar em uma situação perigosa.
- ▶ **Mantenha as empunhaduras e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e graxa.** As empunhaduras e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

Manuseio e uso cuidadoso da ferramenta com bateria

- ▶ **Recarregar somente com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é adequado para um tipo de bateria pode gerar risco de fogo quando utilizado com outro tipo de bateria.
- ▶ **Use as ferramentas somente com as baterias especificamente designadas.** O uso de outro tipo de bateria pode gerar risco de ferimento e fogo.
- ▶ **Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-o afastado de objetos metálicos como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que podem fazer a ligação de um terminal com o outro.** O curto-circuito dos terminais da bateria pode gerar queimaduras ou fogo.
- ▶ **Sob condições abusivas, líquidos podem vazar ser expelidos pela bateria; evite o contato. Se o contato acidental ocorrer, lave com água. Se o líquido entrar**

em contato com os olhos, consulte um médico. Líquido expelido pela bateria podem causar irritação ou queimaduras.

- ▶ **Não use uma bateria ou uma ferramenta danificada ou modificada.** As baterias danificadas ou modificadas exibem um comportamento imprevisível podendo causar incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- ▶ **Não exponha a bateria ou a ferramenta ao fogo ou temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.
- ▶ **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções.** O carregamento inadequado ou a temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

- ▶ **Somente permita que a sua ferramenta elétrica seja reparada por pessoal qualificado e usando peças de reposição originais.** Só dessa forma é assegurada a segurança da ferramenta elétrica.
- ▶ **Jamais tente reparar baterias danificadas.** O reparo de baterias deve ser somente realizado pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.

Instruções de segurança para serras de mesa

Indicações relacionadas com as proteções

- ▶ **Mantenha as proteções no devido lugar. As proteções devem estar em perfeitas condições de funcionamento e devidamente montadas.** Uma proteção que esteja solta, danificada ou que não esteja funcionando corretamente deverá ser reparada ou substituída.
- ▶ **Use sempre a proteção do disco de serra e o cutelo divisor em todas as operações de corte completo.** Nas operações de corte completo nas quais o disco de serra corta completamente através da espessura da peça de trabalho, a proteção e outros dispositivos de segurança ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Depois de completar um corte não transversal, tal como cortes de junções, restaure o cutelo divisor para a posição estendida. Com o cutelo divisor na posição estendida, volte a colocar a proteção do disco.** A proteção e o cutelo divisor ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Antes de ligar o interruptor, certifique-se de que o disco de serra não está em contato com a proteção, com o cutelo divisor ou com a peça de trabalho.** O contato inadvertido destes itens com o disco de serra pode provocar uma situação de risco.
- ▶ **Ajuste o cutelo divisor como descrito nesse manual de instruções.** O espaçamento, posicionamento e alinhamento incorretos podem tornar o cutelo divisor ineficaz na redução da probabilidade de contragolpes.
- ▶ **Para que o cutelo divisor funcione, tem de engatar na peça de trabalho.** O cutelo divisor é ineficaz ao cortar

peças de trabalho que são demasiado curtas para engatar no cutelo divisor. Nessas condições o cutelo divisor não poderá evitar o contragolpe.

► **Use o disco de serra adequado para o cutelo divisor.**

Para que o cutelo divisor funcione devidamente, o diâmetro do disco de serra tem de se adaptar à cunha abridora apropriada e o corpo do disco de serra tem de ser mais fino do que a espessura do cutelo divisor e a largura de corte do disco de serra tem de ser mais ampla do que a espessura do cutelo divisor.

Indicações relacionadas com os procedimentos de corte

►  **PERIGO: Jamais coloque os dedos ou as mãos nas proximidades ou em linha com o disco de serra.** Um momento de desatenção ou um deslize pode fazer com que sua mão avance na direção do disco de serra e resultar em ferimentos pessoais graves.

► **Faça avançar a peça de trabalho para o disco de serra somente contra o sentido de rotação.** Se fizer avançar a peça de trabalho no mesmo sentido que o disco de serra está girando acima da mesa, poderá fazer com que a peça de trabalho e sua mão sejam puxados na direção do disco de serra.

► **Jamais utilize a guia inclinável para fazer avançar a peça de trabalho ao efetuar cortes longitudinais e não utilize a guia paralelo como batente longitudinal ao efetuar cortes transversais com a guia inclinável.** Ao guiar a peça de trabalho simultaneamente com a guia de corte e a guia inclinável, aumenta a probabilidade de o disco de serra bloquear e produzir contragolpes.

► **Ao efetuar cortes longitudinais, mantenha sempre a peça de trabalho em pleno contato com a guia de corte e aplique sempre a força de avanço da peça de trabalho entre a guia de corte e o disco de serra. Use um bastão para empurrar quando a distância entre a guia de corte e o disco de serra for inferior a 150 mm e use um bloco para empurrar quando a distância for inferior a 50 mm.** Os dispositivos de "auxílio ao trabalho" mantêm suas mãos a uma distância segura do disco de serra.

► **Use somente o bastão para empurrar fornecido pelo fabricante ou fabricado de acordo com as instruções.** Este bastão para empurrar garante uma distância suficiente da mão relativamente ao disco de serra.

► **Jamais use um bastão para empurrar danificado ou cortado.** Um bastão para empurrar danificado ou cortado pode quebrar-se fazendo com que sua mão deslize para o disco de serra.

► **Jamais execute qualquer operação à "mão livre". Use sempre o guia paralelo ou a guia inclinável para posicionar e guiar a peça de trabalho.** À "mão livre" significa usar suas mãos para suportar ou guiar a peça de trabalho, em vez de usar um guia paralelo ou guia inclinável. O corte à mão livre resulta em desalinhamentos, bloqueios e contragolpes.

► **Jamais coloque suas mãos nas proximidades ou acima de um disco de serra em rotação.** O manuseio da peça

de trabalho pode resultar em um contato acidental com o disco de serra em movimento.

► **Providencie um suporte auxiliar da peça de trabalho nas partes traseira e/ou laterais da mesa da serra para peças de trabalho compridas e/ou largas para mantê-las niveladas.** Uma peça de trabalho comprida e/ou larga tem tendência para rodar na extremidade da mesa, causando perda de controle, bloqueio e contragolpe no disco de serra.

► **Avance a peça de trabalho usando um ritmo uniforme. Não dobre, torça ou desloque a peça de um lado ao outro. Se ocorrer um encravamento, desligue a ferramenta imediatamente, desconecte a ferramenta da tomada e, de seguida, elimine o encravamento.** O encravamento do disco de serra pela peça de trabalho pode provocar contragolpes ou parar o motor.

► **Não remova os pedaços do material cortado enquanto a serra estiver funcionando.** O material pode ficar preso entre o guia paralelo ou o interior da proteção e o disco de serra, puxando os dedos para o disco de serra. Antes de remover o material, desligue a serra e aguarde até que o disco de serra pare.

► **Ao realizar cortes longitudinais em peças de trabalho com uma espessura inferior a 2 mm, use um guia paralelo auxiliar em contato com a superfície superior da mesa.** Uma peça de trabalho fina pode ficar presa sob o guia paralelo e produzir um contragolpe.

Causas do contragolpe e indicações relacionadas

O contragolpe é uma reação súbita da peça de trabalho devido a um disco de serra encravado ou bloqueado ou a uma linha de corte desalinhada na peça de trabalho relativamente ao disco de serra ou quando uma parte da peça de trabalho bloqueia entre o disco de serra e o guia paralelo ou outro objeto fixo.

Muito frequentemente, durante o contragolpe, a peça de trabalho é levantada da mesa a partir da parte de trás do disco de serra e é impulsionada na direção do operador. O contragolpe é o resultado do uso errado e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da serra e pode ser evitado tomando as precauções indicadas ao lado.

► **Jamais se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra o guia paralelo.**

O contragolpe pode impulsionar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.

► **Jamais coloque as mãos por cima ou atrás do disco de serra para puxar ou apoiar a peça de trabalho.** Poderá ocorrer um contato acidental com o disco de serra ou o contragolpe poderá arrastar seus dedos para o disco de serra.

► **Jamais segure ou pressione a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra em rotação.** Se pressionar a peça de trabalho que está sendo cortada contra o disco de serra, irá criar uma condição de bloqueio e um contragolpe.

- ▶ **Alinhe o guia paralelo de forma que esta fique paralela ao disco de serra.** Um guia paralelo mal alinhado irá apertar a peça de trabalho contra o disco de serra e criar um contragolpe.
- ▶ **Use um "pente de pressão" para guiar a peça de trabalho contra a mesa e a guia de corte ao realizar cortes parciais tais como cortes de junção.** Um "pente de pressão" ajuda a controlar a peça de trabalho na eventualidade de um contragolpe.
- ▶ **Apoie painéis grandes para reduzir o risco de entalamento e de contragolpe do disco de serra.** Os painéis grandes tendem a abater sob seu próprio peso. O(s) apoio(s) deve(m) ser colocado(s) sob todas as partes do painel suspensas a partir da superfície superior da mesa.
- ▶ **Tenha especial cuidado ao cortar uma peça de trabalho que está torcida, com nó, deformada ou que não possui uma aresta reta para que possa ser guiada com uma guia inclinável ou ao longo da guia de corte.** Uma peça de trabalho deformada, com nó ou torcida será instável e provocará o desalinhamento do corte com o disco de serra e, por conseguinte, o bloqueio e contragolpe.
- ▶ **Jamais corte mais do que uma peça de trabalho, empilhada na vertical ou horizontal.** O disco de serra pode engatar em uma ou mais peças e provocar o contragolpe.
- ▶ **Quando reiniciar a serra com o disco de serra na peça, centre o disco de serra no corte para que os dentes da serra não engatem no material.** Se o disco de serra bloquear, poderá levantar a peça de trabalho e provocar um contragolpe quando a serra for reiniciada.
- ▶ **Mantenha os discos de serra limpos, afiados e com orientação suficiente.** Jamais use discos de serra deformados ou discos de serra com dentes rachados ou quebrados. Os discos de serra afiados e devidamente orientados minimizam o bloqueio, a paragem e o contragolpe.

Indicações relacionadas com o procedimento operacional da serra de mesa

- ▶ **Desligue a serra de mesa e desconecte a bateria ao remover o adaptador da mesa, ao substituir o disco de serra ou ao efetuar ajustes no cutelo divisor ou na proteção do disco de serra, e quando a máquina é deixada sem supervisão.** As medidas preventivas evitarão os acidentes.
- ▶ **Jamais deixe a serra de mesa funcionando sem supervisão.** Desligue-a e não abandone a ferramenta até ela parar completamente. Uma serra funcionando sem supervisão representa um risco sem controle.
- ▶ **Coloque a serra de mesa em uma área de trabalho bem iluminada e plana onde possa assegurar uma posição firme e equilibrada.** Ela deverá ser instalada em uma área com espaço suficiente que permita manusear facilmente sua peça de trabalho. As áreas apertadas e

escuras e com pisos irregulares e escorregadios podem levar à ocorrência de acidentes.

- ▶ **Limpe e remova frequentemente a serragem debaixo da mesa da serra e/ou o dispositivo de coleta de pó.** A serragem acumulada é combustível e pode autoinflamar-se.
- ▶ **A serra de mesa deve ser fixada.** Uma serra de mesa que não esteja devidamente fixada pode mover-se ou tombar.
- ▶ **Remova as ferramentas, aparas de madeira, etc. da mesa antes de ligar a serra de mesa.** Uma distração ou um bloqueio potencial poderá ser perigoso.
- ▶ **Use sempre discos de serra com furos interiores de tamanho e forma corretos (losango versus redondo).** Os discos de serra que não correspondem com a montagem na serra ficam fora de centro, causando a perda de controle.
- ▶ **Jamais use elementos de montagem do disco de serra danificados ou incorretos, tais como flanges, anilhas, parafusos ou porcas de disco de serra.** Esses elementos de montagem foram especialmente projetados para a sua serra, para uma operação segura e excelente desempenho.
- ▶ **Jamais suba para cima da serra de mesa, não a use como escadinha.** Poderão ocorrer ferimentos graves se a ferramenta tombar ou se ocorrer um contato inadvertido com a ferramenta de corte.
- ▶ **Certifique-se de que o disco de serra é instalado para girar no sentido correto. Não use discos de desbaste, escovas de arame ou discos abrasivos em uma serra de mesa.** A instalação inadequada do disco de serra ou o uso de acessórios não recomendados pode provocar ferimentos graves.

Instruções de segurança adicionais

- ▶ **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Há risco de lesões.
- ▶ **Não use discos de serra de aço HSS.** Eles podem quebrar facilmente.
- ▶ **Só utilize discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- ▶ **Nunca utilize a ferramenta elétrica sem o encaixe de mesa. Substitua um encaixe de mesa com defeito.** Sem um encaixe de mesa em perfeitas condições pode sofrer ferimentos no disco de serra.
- ▶ **Mantenha seu local de trabalho limpo.** As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.
- ▶ **Selecione o disco de serra apropriado para o material com que deseja trabalhar.**
- ▶ **Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.**

- ▶ **Desloque a peça apenas contra o disco de serra em rotação.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
- ▶ **Não altere nem abra o acumulador.** Existe perigo de curto-circuito.
- ▶ **A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa.** Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou superaquecer.
- ▶ **Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.



Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.



Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Memorize os símbolos e o respetivo significado. A interpretação correta dos símbolos permite uma utilização melhor e mais segura da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus respetivos significados



Não coloque as mãos na área de serra com a ferramenta elétrica em funcionamento. Há perigo de lesões se houver contato com o disco de serra.




Usar uma máscara de proteção contra pó.



Usar protetor auricular. O ruído pode causar perda de audição.



Usar óculos de proteção.




Respeite as dimensões do disco de serra (diâmetro do disco de serra **D**, diâmetro do orifício **d**). Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício **d** e o veio da ferramenta. Se for necessário usar peças

Símbolos e seus respetivos significados

redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e para o diâmetro do orifício do disco de serra, assim como para o veio da ferramenta. Se possível, use as peças redutoras fornecidas com o disco de serra.

O diâmetro do disco de serra **D** deve corresponder ao descrito no símbolo.

Ver também "Medidas de discos de serra apropriados" no capítulo "Dados técnicos".



Tenha em conta a espessura da cunha abridora **RK** assim como a altura máx. possível da peça **H**.

Ver também o capítulo "Dados Técnicos".



Observe as indicações na cunha abridora ao trocar o disco de serra. Caso contrário, há o perigo de a cunha abridora emperrar na peça.



D Diâmetro do disco de serra


C Largura de corte mínima (espessura/torção dos dentes)

T Espessura máxima da base do disco

RK Espessura da cunha abridora

ROTATION Sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) deve corresponder com o sentido da seta na cunha abridora

Ver também o capítulo "Dados Técnicos".



lado esquerdo:


mostra o sentido de rotação da manivela para rebaixar (**posição de transporte**) e para elevar (**posição de trabalho**) o disco de serra.

lado direito:

mostra a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e, ao ajustar, o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra giratória).



Sentido de rotação para fixar/soltar o inserto de mesa



Não toque no disco de serra com o bastão de empurrar.

Símbolos e seus respectivos significados

CLAMPZONE Nesta área podem ser fixados grampos tensores na mesa de serrar.



Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretivas da UE aplicáveis.

Descrição do produto e especificações



Ler todas as indicações de segurança e instruções. O desrespeito das advertências e das instruções de segurança apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Respeite as ilustrações na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica destina-se a realizar cortes longitudinais e transversais, como aparelho standard, em percurso de corte reto em madeira dura e macia, assim como em placas de aglomerado e de fibra. São possíveis ângulos de meia-esquadria horizontais de -30° a $+30^\circ$, assim como ângulos de meia-esquadria verticais de -2° a 47° .

É possível o cortar chapas de alumínio e plástico, desde que sejam usados discos de serra adequados.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| (1) | Limitador angular | (16) | Limitador para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical) |
| (2) | Mesa de serrar | (17) | Roda manual ângulo de meia-esquadria |
| (3) | Cobertura de proteção | (18) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical |
| (4) | Adaptador de aspiração na cobertura de proteção | (19) | Manivela para levantar e baixar o disco de serra |
| (5) | Cunha abridora | (20) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical) |
| (6) | Inserto de mesa | (21) | Limitador para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical) |
| (7) | Bastão de empurrar | (22) | Chave de anel |
| (8) | Limitador paralelo adicional (articulado) | (23) | Manipulo giratório limitador paralelo |
| (9) | Chave sextavada interior (5 mm/2,5 mm) | (24) | Punho de aperto para a extensão da mesa de serrar |
| (10) | Suporte para guardar a cobertura de proteção | (25) | Trilho guia limitador paralelo |
| (11) | Pega de posicionamento para alinhamento da ferramenta elétrica (não é uma pega de transporte!) | (26) | Limitador paralelo |
| (12) | Furos para montagem | (27) | Disco de serra |
| (13) | Escala para a distância entre o disco de serra e o limitador paralelo | (28) | Calha de perfil |
| (14) | Interruptor de ligar/desligar | (29) | Parafuso de orelhas limitador de comprimento |
| (15) | Indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica | (30) | Limitador de comprimento |
| | | (31) | Botão de destravamento da bateria ^{a)} |
| | | (32) | Bateria ^{a)} |
| | | (33) | Suporte para guardar o limitador angular |
| | | (34) | Adaptador de aspiração |
| | | (35) | Sistema de expulsão de aparas |
| | | (36) | Alavanca de aperto cunha abridora |
| | | (37) | Pinos de posicionamento cunha abridora |
| | | (38) | Marcações alavanca de aperto/placa de aperto |
| | | (39) | Parafuso de travamento do inserto de mesa |
| | | (40) | Alavanca de aperto cobertura de proteção |
| | | (41) | Perno guia cobertura de proteção |
| | | (42) | Alavancas de bloqueio limitador paralelo |
| | | (43) | Par de pinos (à direita, preto) |
| | | (44) | Par de pinos (à direita, prata) |
| | | (45) | Par de pinos (à esquerda, preto) |
| | | (46) | Trilho guia limitador angular |
| | | (47) | Ranhura guia para o limitador angular |
| | | (48) | Parafuso serrilhado calha de perfil |
| | | (49) | Capa de cobertura sistema de expulsão de aparas |
| | | (50) | Orifício para os dedos para levantar o inserto de mesa |
| | | (51) | Porca de aperto |
| | | (52) | Alavanca de bloqueio do eixo |
| | | (53) | Flange de aperto |
| | | (54) | Flange de montagem |
| | | (55) | Veio da ferramenta |
| | | (56) | Indicador de ângulo (vertical) |
| | | (57) | Manipulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal) |

- (58) Indicador de ângulo (horizontal) no limitador angular
- (59) Indicador de distância
- (60) Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
- (61) Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar a paralelidade do disco de serra
- (62) Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar o paralelismo do disco de serra
- (63) Parafuso para indicador de distância da mesa de serrar
- (64) Parafusos de ajuste para placa de alimentação
- (65) Parafusos de ajuste trilho guia limitador angular
- (66) Pega de transporte
- (67) Apoio para mão
- a) **Este acessório não faz parte do volume de entrega padrão.**

Dados técnicos

Serra de mesa sem fio		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Número de produto		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tensão nominal	V=	18	18
Nº de rotações em vazio ^{A)}	rpm	5500	5500
Limitação de corrente de arranque		●	●
Peso ^{B)}	kg	21,2	21,2
Temperatura ambiente recomendada ao carregar	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento ^{C)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Baterias compatíveis		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Baterias recomendadas para desempenho total		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimensões

Ferramenta elétrica (incluindo os elementos removíveis do aparelho)

Largura x profundidade x altura	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------------	----	-----------------	-----------------

Peça

Altura máx. possível da peça H	mm	70	70
---------------------------------------	----	----	----

Cunha abridora

Espessura RK	mm	1,8	2,2
---------------------	----	-----	-----

Dimensões de discos de serra apropriados

Diâmetro do disco de serra D	mm	216	216
Diâmetro do furo d	mm	30	25,4
Espessura máx. da base do disco T	mm	< 1,7	< 2,1

Serra de mesa sem fio		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Espessura/torção mín. dos dentes C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Medido a 20–25 °C com bateria **ProCORE18V 12.0Ah**.

B) Peso sem bateria
(peso sem bateria ver <http://www.bosch-professional.com>)

C) potência limitada a temperaturas < 0 °C

Medidas máximas da peça: (ver "Medidas máximas da peça a trabalhar", Página 80)

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.

Informação de ruído

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841-3-1**.

O nível sonoro avaliado A da ferramenta elétrica é normalmente: nível de pressão sonora **88 dB(A)**; nível de potência sonora **100 dB(A)**. Incerteza K = **3 dB**.

Use proteção auditiva!

O valor de emissão de ruído indicado nestas instruções foi medido de acordo com um método de medição padronizado e pode ser usado para comparar ferramentas elétricas entre si. Ele também é adequado para uma avaliação preliminar da emissão de ruído.

O valor de emissão de ruído representa as principais aplicações da ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para outras aplicações, com diferentes acessórios acopláveis ou com manutenção insuficiente, o valor de emissão de ruído pode ser diferente. Isso pode aumentar significativamente a emissão de ruído durante todo o período de trabalho.

Para uma estimativa precisa das emissões de ruído, também devem ser considerados os momentos em que a ferramenta está desligada ou em funcionamento, mas não está realmente em uso. Isso pode reduzir significativamente as emissões de ruído durante todo o período de trabalho.

Bateria

A **Bosch** vende ferramentas elétricas sem fio também sem bateria. Pode consultar na embalagem se está incluída uma bateria no material a fornecer da sua ferramenta elétrica.

Carregar a bateria

- **Utilize somente os carregadores indicados nos dados técnicos.** Somente estes carregadores são adequados para a bateria de íons de lítio utilizada na sua ferramenta elétrica.

Nota: as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas devido aos regulamentos internacionais relativos ao transporte. Para assegurar a capacidade máxima da bateria, carregue completamente a bateria antes da primeira utilização.

Colocar a bateria

Empurre a bateria para o respectivo alojamento até que a bateria esteja engatada.



Bosch recomenda a utilização de baterias com uma capacidade de pelo menos 3,0 Ah.

Remover a bateria

Para retirar a bateria, pressione o botão de destravamento e retire a bateria para fora. **Ao fazê-lo, não aplique força.**

A bateria dispõe de 2 níveis de bloqueio para evitar que a bateria caia se for pressionado acidentalmente o botão de destravamento da bateria. Enquanto a bateria estiver na ferramenta elétrica, ele será mantido em posição por meio de uma mola.

Indicador do nível de carga da bateria

Os 3 LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria **(15)** mostram o nível de carga da bateria.

LED	Capacidade
Luz permanente 3 × verde	60–100 %
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

Proteção contra sobrecarga em função da temperatura

Com uma utilização adequada a ferramenta elétrica não aquece. Com uma carga demasiado alta ou ao sair da gama de temperaturas de bateria, o número de rotações é reduzido ou a ferramenta elétrica se desliga. Com um número de rotações reduzido, a ferramenta elétrica só volta a funcionar com o número de rotações total quando atingir a temperatura da bateria permitida ou se a carga for reduzida. No desligamento automático, desligue a ferramenta elétrica, deixe a bateria arrefecer e ligue novamente a ferramenta elétrica.

Indicações para o manuseio ideal da bateria

Proteja a bateria de umidade e água.

Armazene a bateria apenas numa faixa de temperatura de –20 °C até 50 °C. Não deixe a bateria p. ex. dentro de um veículo no verão.

Limpe ocasionalmente as aberturas de ventilação da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Uma autonomia consideravelmente inferior após um carregamento, indica que a bateria está gasta e tem de ser substituída.

Observar a indicação sobre a eliminação de forma ecológica.

Montagem

- **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

Volume de fornecimento

Antes de usar a ferramenta elétrica pela primeira vez, verifique se todas as peças listadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de mesa com disco de serra montado (27) e cunha abridora (5)
- Limitador angular (1)
- Calha de perfil (28)
- Limitador de comprimento (30)
- Limitador paralelo (26) com limitador paralelo adicional articulado (8)
- Cobertura de proteção (3) com adaptador de aspiração (4)
- Chave sextavada interior (9)
- Chave de anel (22)
- Bastão de empurrar (7)
- Inserto de mesa (6)
- Adaptador de aspiração (34)

Nota: Verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos. Antes de usar a ferramenta elétrica, verifique cuidadosamente os dispositivos de proteção e peças quanto ao funcionamento correto e eventuais danos. Verifique se as peças móveis funcionam sem problemas e não ficam presas ou se há peças danificadas. Todas as peças devem estar bem montadas e corresponder a todas as exigências, para garantir o funcionamento ideal.

Os dispositivos de proteção e peças danificados devem ser reparados ou trocados em uma oficina especializada autorizada.

Ferramentas necessárias adicionais além das fornecidas:

- Chave de fenda em cruz
- Calibrador de ângulos

Montagem de peças individuais

- Retire com cuidado todas as peças de suas respectivas embalagens.
- Remova todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.
- Não se esqueça de remover o material de embalagem do bloco do motor.

Diretamente à carcaça estão fixos os seguintes elementos do aparelho: bastão de empurrar (7), chave de anel (22), chave sextavada interior (9), limitador paralelo (26) com limitador paralelo adicional articulado (8), limitador angular

(1), calha de perfil (28), limitador de comprimento (30), cobertura de proteção (3), adaptador de aspiração (34).

- Assim que necessitar de um destes elementos do aparelho, retire-o cuidadosamente do seu depósito de armazenamento.

Posicionar a cunha abridora (ver figuras a1–a2)

Nota: se necessário, antes do posicionamento limpe todas as peças a montar.

- Rode a manivela (19) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Solte a alavanca de aperto (36) rodando para a direita, até que fique virada para cima.
- Empurre a cunha abridora (5) na direção da alavanca de aperto (36), até que esta possa ser retirada por cima.
- Puxe a cunha abridora totalmente para cima, de modo a que fica posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos de posicionamento (37) engatarem nos furos inferiores da cunha abridora e aperte novamente a alavanca de aperto (36). As marcações (38) na placa de aperto e na alavanca de aperto (36) têm de estar alinhadas como indicado.

Montar o inserto de mesa (ver figura b)

- Engate o inserto de mesa (6) no entalhe traseiro do compartimento da ferramenta e guie-o para baixo.
- Pressione o inserto de mesa até o mesmo encaixar no compartimento da ferramenta.
- Rode o parafuso de travamento (39) com a ponta da chave de anel (22) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado fechado".

Montar a tampa de proteção (ver figuras c1–c2)

Nota: monte a cobertura de proteção somente se a cunha abridora estiver posicionada na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra (ver figura a2). Não monte a cobertura de proteção se a cunha abridora estiver na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição para serrar ranhuras) (ver figura a1).

- Solte a alavanca de aperto (40) e retire a cobertura de proteção (3) do suporte (10).
- Empurre o perno guia (41) para trás para a ranhura da cunha abridora (5).
- Empurre a cobertura de proteção (3) para baixo, até a proteção do disco de serra (calha de plástico superior) ficar **paralela** à superfície da mesa de serrar (2).
- Dobre a alavanca de aperto (40) para cima. A alavanca de aperto tem de engatar totalmente e de forma audível e a cobertura de proteção (3) tem de estar montada de forma fixa e segura.

- **Antes de cada utilização, verifique se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica se a tampa de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.**

Montar o limitador paralelo (ver figura d)

O limitador paralelo (26) pode ser posicionado à esquerda ou à direita do disco de serra em pontos fixos. Para isso servem os três pares de pinos (43), (44), (45).

Par de pinos	Cor	Posição limitador paralelo (26)	Capacidade de corte	Escala (13)
(43)	preto	à direita do disco de serra	127–635 mm	embaixo, preto
(44)	prata	à direita do disco de serra	0–508 mm	em cima, prata
(45)	preto	à esquerda do disco de serra	0–305 mm	embaixo, preto

- Certifique-se de que o punho de aperto (24) fixa a extensão da mesa de serrar (punho de aperto pressionado para baixo).
- Solte as alavancas de bloqueio (42) no limitador paralelo (26).

- Posicione os entalhes no limitador paralelo (26) sobre um dos três pares de pinos (43), (44), (45). O limitador paralelo adicional articulado (8) deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção (3).
- Para fixar o limitador paralelo, vire as alavancas de bloqueio (42) para baixo em ambos os lados.

Montar limitador angular, calha de perfil, limitador de comprimento (ver figuras e1–e3)

- Insira o trilho (46) do limitador angular (1) em uma das ranhuras guia (47) prevista para esse fim da mesa de serrar.

Para colocar melhor peças longas, o limitador angular pode ser alargado através de uma calha de perfil (28).

- Se necessário, monte a calha de perfil (28) com a ajuda do parafuso serrilhado (48) no limitador angular.

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível usar o limitador de comprimento (30).

- Empurre o limitador de comprimento (30) sobre a calha de perfil (28) e aperte a porca de orelhas (29) para o fixar.

- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte na mesa de trabalho.

Para alinhar a ferramenta elétrica na bancada de trabalho, use as pegas de posicionamento (11).

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contem amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

- **Evitar acúmulos de pó no local de trabalho.** Pós podem se inflamar levemente.

O sistema de aspiração de pó/aparas pode ser bloqueado por pó, aparas ou fragmentos da peça.

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria.
- Espere até o disco de serra parar por completo.
- Determine a causa do bloqueio e elimine-o.

- **Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie o sistema de expulsão de aparas e não use um sistema de aspiração de aparas.**

Esvaziar o sistema de expulsão de aparas (ver figura h)

Para remover partes partidas da peça e aparas maiores, pode esvaziar o sistema de expulsão de aparas (35).

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria (32).
- Espere até o disco de serra parar por completo.

Montagem estacionária ou flexível

- **Para garantir o manuseio seguro, montar a ferramenta elétrica, antes de usá-la, em uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).**

Montagem em uma superfície de trabalho (ver figura f)

- Fixe a ferramenta elétrica à superfície de trabalho com uma conexão de parafuso adequada. Para isso servem os furos (12).

ou

- Fixe os pés da ferramenta elétrica à superfície de trabalho com grampos convencionais.

Montagem em uma mesa de trabalho Bosch (ver figura g)

As bancadas de trabalho da Bosch (por ex. GTA 571) podem ser facilmente transportadas e rapidamente montadas graças ao design articulado. A ferramenta elétrica pode ser montada sem chaves.

- **Leia todas indicações de aviso e instruções fornecidas junto com a mesa de trabalho.** O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
- **Monte corretamente a mesa de trabalho, antes de colocar a ferramenta elétrica.** Uma montagem correta é importante para evitar o risco de colapso da mesa.

- Oscile a capa de cobertura (49) para o lado e puxe o sistema de expulsão de aparas (35) para fora.
- Sacuda os estilhaços da peça e as aparas.
- Volte a oscilar a capa de cobertura (49) para o lado e empurre o sistema de expulsão de aparas (35) até ao limitador por baixo do disco de serra (27).

Aspiração externa (ver figura i)

Conexão Click&Clean: para a aspiração de poeira e aparas pode conectar uma mangueira do aspirador ao adaptador de aspiração (4) da cobertura de proteção (3) ou uma mangueira do aspirador com adaptador de aspiração (34) ao sistema de expulsão de aparas (35).

- Una firmemente uma mangueira do aspirador (Ø 33 mm) ao adaptador de aspiração (4) da cobertura de proteção (3).

ou

- Insira firmemente o adaptador de aspiração (34) no sistema de expulsão de aparas (35).
- Una firmemente uma mangueira do aspirador (Ø 39 mm) ao adaptador de aspiração (34).

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial caso o pó seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Trocar o disco de serra (ver figuras j1–j4)

- ▶ **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.
- ▶ **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Há risco de lesões.
- ▶ **Use apenas discos de serra, cuja velocidade máxima permitida é superior à rotação em vazio de sua ferramenta elétrica.**
- ▶ **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- ▶ **Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriados para o material com que deseja trabalhar.** Deste modo evita o superaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a ser trabalhado.
- ▶ **Não use discos de serra de aço HSS.** Eles podem quebrar facilmente.

Desmontar o disco de serra

- Abra a alavanca de aperto (40) e retire a tampa de proteção (3) da ranhura na cunha abridora (5).
- Rode os parafusos de travamento (39) com a ponta da chave anular (22) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado aberto" e levante o complemento de mesa (6) retirando-o do compartimento da ferramenta. Para

levantar mais facilmente use o orifício para os dedos (50).

- Rode a manivela (19) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Rode a porca de aperto (51) com a chave de anel (22) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do eixo (52) até a mesma engatar.
- Mantenha a alavanca de bloqueio do eixo puxada e rode a porca de aperto para a esquerda.
- Remova o flange de aperto (53).
- Retire o disco de serra (27).

Montar o disco de serra

- Se necessário, antes da montagem limpe todas as peças.
- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (54) do eixo da ferramenta (55).

Nota: não use discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser no máximo de 3 – 8 mm.

▶ Ao montar, observe se o sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) coincide com o sentido da seta na cunha abridora!

- Coloque o flange de aperto (53) e a porca de aperto (51).
- Gire a porca de aperto (51) com a chave sextavada (22) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do eixo (52) até a mesma engatar.
- Aperte a porca de aperto para a direita.
- Coloque a placa limitadora para a mesa (6) sobre a cunha separadora (5) no compartimento da ferramenta. Rode os parafusos de travamento (39) com a ponta da chave (22) até ao limitador no sentido de rotação "cadeado fechado".
- Monte novamente a tampa de proteção (3).

Funcionamento

- ▶ **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

Posição de transporte

- Retire a capa de proteção (3), retire o complemento de mesa (6) e posicione a cunha abridora (5) na posição mais baixa. Coloque novamente o complemento de mesa (6).
- Rode a manivela (19) para a esquerda, até os dentes do disco de serra (27) se encontrarem por baixo da mesa de serrar (2).
- Empurre a extensão da mesa de serrar (8) toda para dentro. Pressione o punho de aperto (24) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.

Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (5) na posição mais alta exatamente sobre o centro do disco de serra, coloque o complemento de mesa (6) e monte a capa de proteção (3).
- Rode a manivela (19) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem aprox. 3–6 mm sobre a peça.

Aumentar a mesa de serrar

As peças compridas e pesadas devem ser apoiadas na extremidade livre.

Extensão da mesa de serrar (ver figura A)

Pode prolongar a mesa de serra para a esquerda ou para a direita, movendo o trilho guia (25) para fora.

- Puxe o punho de aperto (24) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.
- Movimente o trilho guia (25) com o manípulo giratório (23) até à largura desejada para a esquerda ou para a direita.
- Pressione o punho de aperto (24) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.

Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical e horizontal

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.

Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra) (ver figura B)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado em uma faixa de -2° a 47° .

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos verticais standard de 0° e 45° estão previstos limitadores ((16), (21)) ajustados de fábrica.

- Solte a alavanca de bloqueio (18) para a esquerda.

Nota: ao soltar a alavanca de bloqueio por completo, o disco de serra inclina-se pela força da gravidade para uma posição, que corresponde aprox. a 30° .

Ângulos de meia-esquadria verticais entre 0° e 45° :

- Puxe ou pressione a roda manual (17) ao longo do bastidor até o indicador de ângulo (56) indicar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (18).

Ângulos de meia-esquadria verticais entre -2° e 0° :

- Gire o limitador (16) para a frente.
- Pressione a roda manual (17) ao longo do bastidor até o indicador de ângulo (56) indicar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (18).

Ângulos de meia-esquadria verticais entre 45° e 47° :

- Gire o limitador (21) para a frente.

- Puxe a roda manual (17) ao longo do bastidor até o indicador de ângulo (56) indicar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (18).

Os limitadores ((16), (21)) oscilam automaticamente de volta para a posição padrão, assim que for ajustado de novo um ângulo de meia-esquadria vertical entre 0° e 45° para o disco de serra.

Ajustar ângulo de meia-esquadria horizontal (limitador angular) (ver figura C)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado em uma faixa de 30° (lado esquerdo) a 30° (lado direito).

- Solte o manípulo de fixação (57), se este estiver apertado.
- Rode o limitador angular até o indicador de ângulo (58) indicar o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (57).

Ajustar o limitador paralelo (ver figura D)

O limitador paralelo (26) pode ser posicionado à esquerda ou à direita do disco de serra em pontos fixos. Para isso servem os três pares de pinos (43), (44), (45).

- Posicione o limitador paralelo (26) no lado desejado do disco de serra (ver "Montar o limitador paralelo (ver figura d)", Página 77).
- Ajuste a distância desejada do limitador paralelo em relação ao disco de serra com a ajuda do manípulo giratório (23).

A aresta direita do indicador de distância (59) mostra a distância ajustada.

Para a posição (43), (45) é válida a escala inferior preta (13).

Para a posição (44) é válida a escala prata em cima (13).

Ajustar o limitador paralelo adicional (ver figura E)

- Abra o limitador paralelo adicional (8) por cima do limitador paralelo (26) no lado do disco de serra (27).

O limitador paralelo adicional (8) tem duas funções diferentes consoante a posição:

- Limitador para serrar peças estreitas e para serrar ângulo de meia-esquadria vertical, quando o limitador paralelo adicional está sobre a mesa de serrar (2).
- Apoio para as peças, quando a mesa de serrar (2) é prolongada em mais de 50,8 mm.

Ajustar a cunha abridora

A cunha abridora (5) evita que o disco de serra (27) fique preso na fenda de corte. Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.

Certifique-se de que a cunha abridora está sempre bem ajustada:

- A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser no máximo de 3–8 mm.
- A espessura da cunha abridora tem de ser inferior à largura de corte e superior à espessura da base do disco.
- A cunha abridora tem de estar sempre alinhada com o disco de serra.
- Para cortes normais, a cunha abridora tem de estar sempre na posição mais alta possível.

Ajustar a altura da cunha abridora (ver figura F)

Para serrar ranhuras tem de ajustar a altura da cunha abridora.

- **Use a ferramenta elétrica para ranhar ou dobrar apenas com um dispositivo de proteção adequado (p. ex., tampa de proteção tipo túnel, pente de pressão).**
- Abra a alavanca de aperto (40) e retire a cobertura de proteção (3) da ranhura na cunha abridora (5).
Para proteger a cobertura de proteção de danos, deposite-a no suporte previsto (10) na caixa (ver também figura Q).
- Rode a manivela (19) para a direita até ao limitador, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível acima da mesa de serrar.
- Solte a alavanca de aperto (36) rodando para a direita, até que fique virada para cima.
- Puxe a cunha de abertura dos pinos (37) (puxar a alavanca de aperto (36) ligeiramente para fora) e empurre a cunha abridora (5) para baixo até ao limitador.
- Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos superiores da cunha abridora e aperte novamente a alavanca de aperto (36).
As marcações (38) na fixação e na alavanca de aperto (36) têm de estar alinhadas (ver também a figura a2).

Colocando em funcionamento

Ligar (ver figura G1)

- Para a colocação em funcionamento pressione de ambos os lados o interruptor de ligar/desligar (14) e puxe-o para cima.

Desligar (ver figura G2)

- Pressione o interruptor de ligar/desligar (14) totalmente para baixo.

Proteção contra operação não autorizada (ver figura G3)

Para proteger contra uma operação não autorizada, pode bloquear o interruptor de ligar/desligar (14) com a ajuda de um cadeado.

- Empurre um cadeado com uma argola comprida pelo furo no interruptor de ligar/desligar (14) ou um cadeado normal pelo furo lateral superior na caixa do interruptor de ligar/desligar e feche-o.

Indicações de trabalho

Indicações gerais para serrar

- **Em todos os cortes tem de garantir primeiro que o disco de serra em momento algum pode tocar nos limitadores ou em outras partes do aparelho.**
- **Use a ferramenta elétrica para ranhar ou dobrar apenas com um dispositivo de proteção adequado (p. ex., tampa de proteção tipo túnel, pente de pressão).**
- **Não use a ferramenta elétrica para abrir ranhuras (ranhura terminada na peça).**

Proteja o disco de serra contra impactos e choques. Não exponha o disco de serra a pressão lateral.

A cunha abridora deve estar alinhada com o disco de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada fique presa.

Não processe peças deformadas. A peça deve sempre ter uma aresta reta para contato no limitador paralelo.

Guarde sempre o bastão de empurrar na ferramenta elétrica.

Posição do operador/usuário (ver figura H)

- **Jamais se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra o guia paralelo.**
O contragolpe pode impulsionar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- Mantenha as mãos, os dedos e os braços afastados do disco de serra em rotação.

Respeite as seguintes indicações:

- Segure bem a peça a ser trabalhada com ambas as mãos e pressione a peça firmemente sobre a mesa de serrar.
- Para peças estreitas e para cortar em ângulo de meia-esquadria vertical, utilize sempre o pau para empurrar (7) fornecido junto.

Medidas máximas da peça a trabalhar

Ângulo de meia-esquadria vertical	altura máx. da peça [mm]
0°	70
45°	49

Serrar

Serrar cortes retos

- Ajuste o limitador paralelo (26) para a largura de corte desejada.
- Coloque a peça na mesa de serra à frente da capa de proteção (3).
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (19) até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3 – 6 mm sobre a peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serre a peça com um avanço uniforme.
Se aplicar demasiada pressão, as pontas do disco de

serra podem aquecer e a peça pode ficar danificada.

- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.

Serrar ângulos de meia-esquadria verticais

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
Com o disco de serra inclinado para a esquerda, o limitador paralelo (26) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passos de trabalho em conformidade: (ver "Serrar cortes retos", Página 80)

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura I)

- Ajuste o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado no limitador angular (1).
- Encoste a peça à calha de perfil (28).
A calha de perfil não deve estar na linha de corte. Se for o caso, solte o parafuso serrilhado (48) e desloque o limitador.
- Levante ou desça o disco de serra através da manivela (19) até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3 – 6 mm sobre a peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Pressione a peça com uma mão contra a calha de perfil (28) e empurre o limitador angular, com a outra mão no manípulo de fixação (57), lentamente para a ranhura guia (47) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e espere que o disco de serra pare por completo.

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível usar o limitador de comprimento (30).

- Solte o parafuso de orelhas (29) e desloque o limitador de comprimento (30) para o comprimento desejado da peça.
- Aperte novamente o parafuso de orelhas (29).

Verificar e ajustar as definições básicas

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar. o que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

Ajustar os limitadores para o ângulo padrão de meia-esquadria vertical de 0°/45°

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (3).

Verificar (ver figura J1)

- Ajuste o calibrador de ângulos para 90° e coloque-o sobre a mesa de serrar (2).

O braço do calibrador de ângulos deve estar à face com o disco de serra (27) em todo o comprimento.

Ajustar (ver figura J2)

- Solte a contraporca do parafuso limitador (16) com uma chave anular ou de bocas convencional.
- Solte a alavanca de bloqueio (18).
- Empurre a roda manual (17) contra o parafuso limitador (16) e enrosque ou desenrosque o parafuso limitador, até o lado do braço do calibrador de ângulos esteja à face com o disco de serra em todo o comprimento.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a fixar a alavanca de bloqueio (18).
- Aperte novamente a contraporca do parafuso limitador (16).

Se o indicador de ângulo (56) após o ajuste não estiver alinhado com a marca de 0° na escala (20), solte o parafuso (60) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhe o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repita respetivamente os passos de trabalho acima mencionados para o ângulo de meia-esquadria vertical de 45° (soltar a contraporca; ajustar o parafuso limitador (21)). O indicador de ângulo (56) não poder voltar a ser deslocado.

Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras guia do limitador angular (ver figura K)

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de trabalho.
- Retire a tampa de proteção (3).

Controlar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do complemento de mesa.
- Ajuste o calibrador de ângulos para 90° e coloque-o na aresta da ranhura guia (47).
- Desloque o braço do calibrador de ângulos, até ele tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre disco de serra e ranhura guia.
- Rode o disco de serra até que o dente marcado se encontre à frente por cima do complemento de mesa.
- Desloque o calibrador de ângulos ao longo da ranhura guia até ao dente de serra marcado.
- Meça novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura guia.

As duas distâncias medidas têm de ser iguais.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (61) à frente por baixo da mesa de serrar e os parafusos de sextavado interior (62) atrás por baixo da mesa de serrar com a chave sextavada interior (9) fornecida junto.
- Movimente cuidadosamente o disco de serra, até que este fique paralelo com a ranhura guia (47).
- Volte a apertar todos os parafusos (61) e (62).

Alinhar limitador paralelo – par de pinos (44) prata, à direita (ver figura L)

Antes de alinhar o limitador paralelo (26), deve de ajustar primeiro os limitadores (16)/(21) para o ângulo de meia-esquadria padrão vertical e a paralelidade do disco de serra (27) relativo às ranhura guia (47) do limitador angular. (ver "Ajustar os limitadores para o ângulo padrão de meia-esquadria vertical de 0°/45°", Página 81)
(ver "Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras guia do limitador angular (ver figura K)", Página 81)

- Solte as alavancas de bloqueio (42) no limitador paralelo (26) deixe o limitador paralelo se movimentar livremente durante todo o alinhamento.
- Posicione os entalhes no limitador paralelo (26) sobre o par de pinos (44) (prata). O limitador paralelo adicional articulado (8) deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção (3).
- Retire a cobertura de proteção (3).
- Puxe o punho de aperto (24) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima e desloque o limitador paralelo (26) até o mesmo tocar no disco de serra (27).

Controlar

O limitador paralelo (26) tem de tocar no disco de serra em todo o comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos prateados do par de pinos (44) com a chave sextavada interior (9) fornecida até os pinos poderem deslizar livremente.
- Empurre o par de pinos (44) com o limitador paralelo (26) aprox. 3 mm para a direita.
- Ajuste com a ajuda do manipulador giratório (23) na escala prateada em cima (13) uma distância entre o limitador paralelo e o disco de serra de 0 mm.
- Pressione o punho de aperto (24) para a extensão da mesa de serrar para baixo.
- Empurre o par de pino (44) com o limitador paralelo (26) para a esquerda, até que o limitador paralelo toque em todo o comprimento o disco de serra.
- Aperte cuidadosamente os parafusos prateados do par de pinos (44) com a chave sextavada interior (9) fornecida.
- Para fixar o limitador paralelo, vire as alavancas de bloqueio (42) para baixo em ambos os lados.
- Certifique-se, de que após o aperto, o limitador paralelo continua tocando em todo o comprimento o disco de serra.

A seguir verifique os pares de pinos pretos (43) e (45).

Alinhar limitador paralelo – par de pinos (43) preto, à direita (ver figura M)

Antes de alinhar o par de pinos (43), deve alinhar primeiro corretamente o par de pinos (44) (prata, à direita). (ver "Alinhar limitador paralelo – par de pinos (44) prata, à direita (ver figura L)", Página 82)

- Solte as alavancas de bloqueio (42) no limitador paralelo (26) e levante o limitador paralelo do par de pinos (44).

- Solte os parafusos pretos do par de pinos (43) com a chave sextavada interior (9) fornecida até os pinos poderem deslizar livremente.
- Segure os entalhes da chave de anel (22) nos pinos dianteiros (44)/(43).
- Desloque o pino preto (43) até que ambos os pinos (prata (44) e preto (43)) encaixem no respetivo entalhe da chave de anel.
- Repita estes passos nos pinos traseiros (44)/(43).

Alinhar limitador paralelo – par de pinos (45) preto, à esquerda

Antes de alinhar o limitador paralelo (26), deve de ajustar primeiro os limitadores (16)/(21) para o ângulo de meia-esquadria padrão vertical e a paralelidade do disco de serra (27) relativo às ranhura guia (47) do limitador angular. (ver "Ajustar os limitadores para o ângulo padrão de meia-esquadria vertical de 0°/45°", Página 81)
(ver "Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras guia do limitador angular (ver figura K)", Página 81)

- Solte as alavancas de bloqueio (42) no limitador paralelo (26) deixe o limitador paralelo se movimentar livremente durante todo o alinhamento.
- Posicione os entalhes no limitador paralelo (26) sobre o par de pinos (45) (preto). O limitador paralelo adicional articulado (8) deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção (3).
- Retire a cobertura de proteção (3).
- Puxe o punho de aperto (24) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima e desloque o limitador paralelo (26) até o mesmo tocar no disco de serra (27).

Controlar

O limitador paralelo (26) tem de tocar no disco de serra em todo o comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos pretos do par de pinos (45) com a chave sextavada interior (9) fornecida até os pinos poderem deslizar livremente.
- Empurre o par de pino (45) com o limitador paralelo (26) para a direita, até que o limitador paralelo toque em todo o comprimento o disco de serra.
- Aperte cuidadosamente os parafusos pretos do par de pinos (45) com a chave sextavada interior (9) fornecida.
- Para fixar o limitador paralelo, vire as alavancas de bloqueio (42) para baixo em ambos os lados.
- Certifique-se, de que após o aperto, o limitador paralelo continua tocando em todo o comprimento o disco de serra.

Ajustar o indicador de distância da mesa de serrar (ver figura N)

- Solte as alavancas de bloqueio (42) no limitador paralelo (26) deixe o limitador paralelo se movimentar livremente durante todo o alinhamento.
- Posicione os entalhes no limitador paralelo (26) sobre o par de pinos (44) (prata). O limitador paralelo adicional

articulado (8) deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção (3).

- Retire a cobertura de proteção (3).
- Puxe o punho de aperto (24) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima e desloque o limitador paralelo (26) até o mesmo tocar no disco de serra (27).
- Solte o parafuso (63) com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância (59) ao longo da marca 0 da escala (13).
- Volte a apertar os parafusos (63).

Ajustar o nível do complemento de mesa (ver figura O)

Controlar

A parte da frente do complemento de mesa (6) tem de estar à face ou um pouco abaixo da mesa de serrar, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serrar.

Ajustar

- Ajuste com a chave sextavada interior (9) o nível correto dos quatro parafusos de ajuste (64).

Ajustar a folga no trilho guia do limitador angular na ranhura de guia (ver figura P)

Após uma utilização intensiva a folga do trilho guia (46) do guia angular na ranhura de guia (47) pode ficar grande.

- Volte a apertar os parafusos de ajuste (65) do trilho guia (46).

Armazenamento e transporte

Guardar os elementos do aparelho (ver figura Q)

Para efeitos de armazenamento, a ferramenta elétrica oferece-lhe a possibilidade de fixar de forma segura determinados elementos do aparelho.

- Coloque todos os elementos do aparelho soltos nos respetivos suportes na carcaça (ver a tabela seguinte).

Elemento do aparelho Armazenamento	
Cobertura de proteção (3)	Suporte (10); apertar com alavanca de aperto (40)
Limitador angular (1)	Suporte (33)
Adaptador de aspiração (34)	ver figura Q
Chave de anel (22)	ver figura Q
Chave sextavada interior (9)	ver figura Q
Bastão de empurrar (7)	pendurar no suporte entre o limitador paralelo (26) e limitador paralelo adicional (8)
Limitador paralelo (26)	rodar; posicionar por baixo na trilho guia (25) sobre o par de pinos (43) e prender as alavancas de bloqueio (42)

Transportar a ferramenta elétrica (ver figura R)

Antes de transportar a ferramenta elétrica tem de executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica em posição de transporte (ver "Posição de transporte", Página 78).
- Remova todos os acessórios que não podem ser montados firmemente na ferramenta elétrica. Colocar os discos de serra não usados, se possível, em um recipiente fechado.
- Empurre o trilho guia (25) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (24) para baixo para fixar.
- Para efeitos de levantamento e transporte use a pega de transportar (66) ou apoios para mão (67). Para o efeito, **não** use as pegas de posicionamento (11).

► **Para transportar a ferramenta elétrica use apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.**

Manutenção e serviço

Manutenção e limpeza

- **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento accidental do interruptor de ligar/desligar.
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Limpeza

Remova o pó e as aparas após cada ciclo de trabalho soprando com ar comprimido ou usando um pincel.

Lubrificação da ferramenta elétrica



Se necessário, aplique óleo na ferramenta elétrica nos locais indicados (ver figura S). Uma oficina de serviço pós-venda Bosch autorizada executa estes trabalhos de forma rápida e fiável.

- **Eliminar óleos e materiais de limpeza de acordo com as regras de proteção do meio ambiente. Observar as normas legais.**

Medidas para reduzir o ruído

Medidas pelo fabricante:

- Partida suave
- Fornecimento com um disco de serra especialmente desenvolvido para a redução do ruído

Medidas pelo utilizador:

- Montagem sem vibrações em uma superfície de trabalho estável
- Utilização de discos de serra com funções redutoras de ruído
- Limpeza regular do disco de serra e da ferramenta elétrica

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato



Você pode encontrar nossos endereços de serviço e links para serviço de reparo e pedido de peças de reposição em:



www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Descarte

Ferramentas elétricas, baterias, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.



Não descarte as ferramentas elétricas e as baterias/pilhas no lixo doméstico!

Español

Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

⚠ ADVERTENCIA Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- ▶ **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.
- ▶ **No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herra-

mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- ▶ **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial).** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- ▶ **Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocar serias lesiones.
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre una protección para los ojos.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- ▶ **Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar**

el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

- ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- ▶ **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- ▶ **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- ▶ **No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignore las normas de seguridad de herramientas.** Una acción negligente puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ▶ **Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios. Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse**

antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- ▶ **Mantenga las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras y las superficies de las empuñaduras resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- ▶ **Solamente recargar los acumuladores con los cargadores especificados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- ▶ **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los acumuladores específicamente designados.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental, enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos, recurra además inmediatamente a ayuda médica.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- ▶ **No emplee acumuladores o útiles dañados o modificados.** Los acumuladores dañados o modificados pueden comportarse en forma imprevisible y producir un fuego, explosión o peligro de lesión.
- ▶ **No exponga un paquete de baterías o una herramienta eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.** La exposición al fuego o a temperaturas sobre 130 °C puede causar una explosión.
- ▶ **Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una temperatura fuera del margen correspondiente especificado en las instrucciones.** Una carga inadecuada o a temperaturas fuera del margen especificado puede dañar el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

- ▶ **Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente**

piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

- **No repare los acumuladores dañados.** El mantenimiento de los acumuladores sólo debe ser realizado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad para sierras circulares de mesa

Indicaciones de advertencia respecto a las cubiertas protectoras

- **Deje montadas las cubiertas protectoras. Las cubiertas protectoras deben estar aptas para el funcionamiento y correctamente montadas.** Las cubiertas protectoras sueltas, dañadas, o con funcionamiento incorrecto deben ser reparadas o reemplazadas.
- **Utilice siempre la cubierta protectora de la hoja de sierra y la cuña retráctil para cada operación de corte de separación.** Para las operaciones de corte de separación, en las cuales la hoja de sierra corta completamente el espesor de la pieza de trabajo, la cubierta protectora u otros dispositivos de seguridad ayudan a reducir el peligro de lesiones.
- **Después de completar un corte que no sea pasante, como un rebaje, vuelva a colocar la cuña retráctil en la posición extendida hacia arriba, vuelva a colocar la cubierta protectora de la hoja de sierra.** La cubierta protectora y la cuña retráctil ayudan a reducir el peligro de lesiones.
- **Asegúrese, que la hoja de sierra no tenga contacto con la cubierta protectora, la cuña retráctil o la pieza de trabajo antes de conectar la herramienta eléctrica.** El contacto inadvertido de estos componentes con la hoja de sierra pueden causar condiciones peligrosas.
- **Ajuste la cuña retráctil como se describe en este manual de instrucciones.** Un espaciado, posicionamiento o alineación incorrectos puede invalidar la capacidad de la cuña retráctil para reducir la probabilidad de los retrocesos.
- **Para que la cuña retráctil pueda funcionar, ésta debe actuar sobre la pieza de trabajo.** La cuña retráctil es eficaz cuando se cortan piezas de trabajo que son demasiado cortas, para que llegue a actuar la cuña retráctil. Bajo estas condiciones, la cuña retráctil no puede impedir un retroceso.
- **Utilice la hoja de sierra adecuada para la cuña retráctil.** Para que la cuña retráctil pueda funcionar correctamente, el diámetro de la hoja de sierra debe ser adecuado para la correspondiente cuña retráctil, el cuerpo de la hoja de sierra debe ser más delgado que el espesor de la cuña retráctil y el ancho de corte de la hoja de sierra debe ser más ancho que el espesor de la cuña retráctil.

Indicaciones de advertencia respecto a procedimientos de corte

-  **PELIGRO: Nunca ponga sus dedos o manos en las cercanías o en la zona de la hoja de sierra.** Un momento

de inatención o un resbalón podría dirigir su mano hacia la hoja de sierra y conducir a lesiones personales graves.

- **Introduzca la pieza de trabajo en la hoja de sierra o el cortador sólo en contra del sentido de giro.** La alimentación de la pieza de trabajo en la misma dirección de la rotación de la hoja de sierra sobre la mesa puede conducir a que la pieza de trabajo y su mano sean arrastradas hacia la hoja de sierra.
- **No utilice nunca la guía de ingletes para alimentar la pieza de trabajo en caso de cortes longitudinales y no use nunca la guía de corte para ajuste longitudinal en caso de cortes transversales con la guía de ingletes.** Al guiar la pieza de trabajo simultáneamente con la guía de corte y la guía de ingletes aumenta la probabilidad de un atasco de la hoja de sierra y de un retroceso.
- **En el caso de cortes longitudinales, mantenga siempre la pieza de trabajo en pleno contacto con la guía y aplique siempre la fuerza de alimentación de la pieza de trabajo entre la guía y la hoja de sierra. Utilice un empujador si la distancia entre la guía y la hoja de sierra es inferior a 150 mm, y utilice un bloque de empuje si esta distancia es inferior a 50 mm.** Tales dispositivos de "ayuda de trabajo" se encargan de mantener su mano a una distancia segura de la hoja de sierra.
- **Utilice solamente el empujador suministrado por el fabricante o uno fabricado en conformidad con las instrucciones.** Este empujador proporciona una distancia suficiente entre la mano y la hoja de sierra.
- **No utilice nunca un empujador dañado o cortado.** Un empujador dañado o cortado puede romperse y causar que su mano caiga en la hoja de sierra.
- **No lleve a cabo ningún trabajo "a mano". Utilice siempre la guía de corte o la guía de ingletes para posicionar y guiar la pieza de trabajo.** "A mano" significa apoyar o guiar la pieza de trabajo con el uso de sus manos, en lugar de una guía de corte o de una guía de ingletes. El aserrado a mano conduce a desalineación, atascamiento y retroceso.
- **No alcance alrededor o por encima de una hoja de sierra en rotación.** La recogida de una pieza de trabajo puede conducir a un contacto accidental con la hoja de sierra en movimiento.
- **Apoye las piezas de trabajo largas y/o anchas detrás y/o a los lados de la mesa de sierra para mantenerlas a nivel.** Una pieza de trabajo larga y/o ancha tiene la tendencia a pivotar en los bordes de la mesa, causando la pérdida del control, atascamiento de la hoja de sierra y retroceso.
- **Introduzca la pieza de trabajo a un ritmo constante. No doble, tuerza o desplace la pieza de trabajo de lado a lado. En caso de atascamiento, desconecte inmediatamente la herramienta, desenchufe la herramienta y luego despeje el atasco.** El atascamiento de la hoja de sierra por la pieza de trabajo puede causar el retroceso o la detención del motor.
- **No retire piezas del material aserrado durante el funcionamiento de la sierra.** El material puede quedar atra-

pado entre la guía o en el interior de la cubierta protectora y la hoja de sierra, tirando sus dedos hacia la hoja de sierra. Desconecte la sierra y espere hasta que se detenga la hoja de sierra antes de remover material.

- **Utilice una guía auxiliar que tenga contacto con la superficie de la mesa al realizar cortes longitudinales en piezas de trabajo con un grosor inferior a 2 mm.** Una pieza de trabajo delgada se puede atascar bajo la guía de corte y generar un retroceso.

Causas del contragolpe y advertencias al respecto

El contragolpe es una reacción repentina de la pieza de trabajo por causa de una hoja de sierra apretada, atascada o un corte desalineado en la pieza de trabajo con respecto a la hoja de sierra o si una parte de la pieza de trabajo se atasca entre la hoja de sierra y la guía de corte u otro objeto fijo.

En la mayoría de los casos de un retroceso, la pieza de trabajo es levantada de la mesa por la parte trasera de la hoja de sierra y es propulsada hacia el operador.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicación y/o el incorrecto manejo o condiciones de la sierra. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.

- **Nunca esté ubicado directamente en línea con la hoja de sierra. Siempre posicione su cuerpo en el mismo lado de la hoja de sierra en el cual se encuentra la guía.** En el caso de un contragolpe, la pieza de trabajo puede salir impulsada a gran velocidad sobre personas, que se encuentren delante y en línea con la hoja de sierra.
- **No alcance por encima o detrás de la hoja de sierra para tirar o apoyar la pieza de trabajo.** Así puede generarse un contacto accidental con la hoja de sierra o un retroceso puede arrastrar sus dedos hacia la hoja de sierra.
- **No sujete ni presione nunca la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de sierra giratoria.** Al presionar la pieza de trabajo que se está cortando contra la hoja de sierra se genera una condición de atasco y retroceso.
- **Ajuste la guía de modo que quede paralela a la hoja de sierra.** Una guía desalineada presiona la pieza de trabajo contra la hoja de sierra y genera un retroceso.
- **Utilice una tabla de láminas para guiar la pieza de trabajo contra la mesa y la guía al ejecutar cortes no pasantes como p. ej. cortes de rebajado.** Una tabla de láminas ayuda a controlar la pieza de trabajo en el caso de un retroceso.
- **En caso de utilizar paneles grandes, utilice apoyos para minimizar el riesgo de que la hoja de sierra se atasque y retroceda.** Los paneles grandes tienden a curvarse por su propio peso. El(los) apoyo(s) deben ser colocados en todas las partes del panel que sobresalen de la superficie de la mesa.
- **Tenga mucho cuidado al cortar una pieza de trabajo que está retorcida, anudada, deformada o no tiene un borde recto para guiarla con una guía de ingletes o a lo largo de una guía.** Una pieza de trabajo deformada, anu-

dada, o retorcida es inestable y causa desalineamiento del corte con la hoja de sierra, atascamiento y retroceso.

- **No corte nunca varias piezas de trabajo apiladas vertical o horizontalmente.** La hoja de sierra podría coger una o varias piezas y causar un retroceso.
- **Al reanudar el aserrado con la hoja de sierra en la pieza, centre la hoja de la sierra en el corte de forma que los dientes de la sierra no queden clavados en el material.** Si se atasca la hoja, al volver a arrancar la sierra podría salirse de la pieza de trabajo o causar un retroceso.
- **Mantenga las hojas de sierra limpias, afiladas y con suficiente triscado. No utilice nunca hojas de sierra deformadas o hojas de sierra con dientes agrietados o rotos.** Las hojas de sierra afiladas y correctamente colocadas minimizan atascamientos, estancamientos y retrocesos.

Indicaciones de advertencia respecto al procedimiento de operación de la sierra circular de mesa

- **Apague la sierra de mesa y desconecte el paquete de baterías al quitar el inserto de la mesa, cambiar la hoja de sierra o realizar ajustes en la cuña retráctil o en la cubierta protectora de la hoja de sierra, y cuando la máquina se deja sin vigilancia.** Las medidas de precaución evitan accidentes.
- **Nunca deje la sierra de mesa funcionando sin vigilancia. Apáguela y no deje la herramienta hasta que se detenga completamente.** Una sierra en funcionamiento desatendida es un peligro incontrolado.
- **Instale la sierra de mesa en un área bien iluminada y llana donde pueda mantener un buen equilibrio y balance. Debe instalarse en un área que proporcione suficiente espacio para manejar fácilmente el tamaño de su pieza de trabajo.** Las áreas estrechas, oscuras y los pisos desiguales y resbalosos invitan a accidentes.
- **Frecuentemente limpie y quite el aserrín de debajo de la mesa de sierra y/o el dispositivo colector de polvo.** El aserrín acumulado es combustible y puede autoinflamarse.
- **La sierra de mesa debe estar asegurada.** Una sierra de mesa que no está bien asegurada puede moverse o volcarse.
- **Retire las herramientas, los restos de madera, etc. de la mesa antes de encender la sierra de mesa.** La distracción o un atasco potencial puede ser peligroso.
- **Utilice siempre hojas de sierra con agujeros de eje del tamaño y la forma correctos (de diamante/redondas).** Las hojas de sierra que no coincidan con el mecanismo de montaje de la sierra se descentrarán y provocarán una pérdida del control.
- **Nunca utilice medios de montaje de la hoja de la sierra dañados o incorrectos, tales como bridas, arandelas, pernos o tuercas de la hoja de sierra.** Estos medios de montaje fueron diseñados especialmente para su sierra, para un funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo.
- **Nunca se pare en la sierra de mesa y no la use como un taburete escalonado.** Pueden producirse lesiones gra-

ves si la herramienta es inclinada o si la herramienta de corte es contactada accidentalmente.

- **Asegúrese de que la hoja de sierra está instalada en la dirección de giro correcta. No utilice muelas abrasivas, escobillas de alambre o discos abrasivos en una sierra de mesa.** La instalación incorrecta de la hoja de sierra o el uso de accesorios no recomendados pueden causar lesiones graves.

Indicaciones de seguridad adicionales

- **Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección.** Existe peligro de lesión.
- **No use hojas de sierra de acero HSS.** Las hojas de sierra de este tipo pueden romperse fácilmente.
- **Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas y estén marcadas conforme a EN 847-1.**
- **No utilice nunca la herramienta eléctrica sin el elemento de mesa. Cambie un elemento de mesa defectuoso.** Si el estado del elemento de mesa no está en orden puede lesionarse con la hoja de sierra.
- **Mantenga limpio su puesto de trabajo.** Las mezclas de materiales son particularmente peligrosas. El polvo de metal ligero puede arder o explotar.
- **Seleccione una hoja de sierra apropiada para el tipo de material a cortar.**
- **Solamente utilice hojas de sierra recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica, adecuadas al material a trabajar.**
- **Este aparato no está previsto para la utilización por personas (inclusive niños) con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos por la misma en la utilización del aparato.**
- **Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no usen el aparato como un juguete.**
- **Únicamente guíe la pieza de trabajo a la hoja de sierra en funcionamiento.** En caso contrario, ello podría ocasionar un retroceso brusco de la pieza de trabajo al engancharse en ella la hoja de sierra.
- **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.
- **No modifique ni abra el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- **Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

- **Utilice el acumulador sólo en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.



Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad. Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la herramienta eléctrica.

Simbología y su significado



Mantenga las manos alejadas del área de corte durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Peligro de lesiones al tocar la hoja de sierra.



Colóquese una máscara contra el polvo.



Utilice orejeras. El ruido intenso puede provocar sordera.



Use gafas protectoras.



Tenga en cuenta las dimensiones de la hoja de sierra (diámetro de la hoja de sierra **D**, diámetro de taladro **d**). El diámetro de taladro **d** debe ajustar sin holgura en el husillo portaútiles. En caso de que sea necesaria la utilización de reductores, preste atención a que las dimensiones del reductor sean las adecuadas para el grosor de la hoja base y el diámetro de taladro de la hoja de sierra, así como para el diámetro del husillo portaútiles. Utilice en lo posible los reductores suministrados con la hoja de sierra.

El diámetro de la hoja de sierra **D** debe corresponder a la indicación del símbolo.


Véase también "Dimensiones de las hojas de sierra adecuadas" en el capítulo "Datos técnicos".

Simbología y su significado



Tenga en cuenta el espesor de la cuña separadora **RK**, así como la máxima altura posible de la pieza de trabajo **H**.

Véase también el capítulo «Datos técnicos».



Al cambiar la hoja de sierra, tenga en cuenta la información de la cuña separadora. De lo contrario, existe el peligro de que la cuña separadora quede atrapada en la pieza de trabajo.

D Diámetro de la hoja de sierra

C Ancho de corte mínimo (grosor del diente/triscado)


T Grosor del disco base máximo

RK Espesor de la cuña separadora



ROTATION El sentido de corte de los dientes (dirección de la flecha en la hoja de sierra) debe coincidir con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora

Véase también el capítulo «Datos técnicos».



Lado izquierdo:


Indica el sentido de giro de la manivela para sumergir (**posición de transporte**) y subir (**posición de trabajo**) la hoja de sierra.

Lado derecho:

Indica la posición de la palanca de bloqueo para bloquear la hoja de sierra y ajustar el ángulo de inglete vertical (hoja de sierra orientable).



Sentido de giro para fijar/soltar el accesorio de mesa



No toque la hoja de sierra con la barra de empuje.

En esta zona se pueden fijar tornillos de sujeción a la mesa de corte.



Con el distintivo CE, el fabricante confirma que la herramienta eléctrica cumple con las directivas vigentes de la UE.

Descripción del producto y servicio



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para realizar estacionariamente cortes rectilíneos, a lo largo y a lo ancho, en maderas duras y blandas, así como en tableros aglomerados de madera y tableros de fibra. En ello son posibles ángulos de inglete horizontales de -30° hasta $+30^\circ$ así como ángulos de inglete verticales de -2° hasta 47° .

Empleando las hojas de sierra correspondientes es posible serrar también perfiles de aluminio y plástico.

Componentes representados

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Tope angular
- (2) Mesa de corte
- (3) Cubierta protectora
- (4) Adaptador de aspiración a cubierta protectora
- (5) Cuña separadora
- (6) Inserto de la mesa
- (7) Barra de empuje
- (8) Tope paralelo auxiliar (plegable)
- (9) Llave macho hexagonal (5 mm/2,5 mm)
- (10) Soporte para el almacenamiento de la cubierta protectora
- (11) Empuñadura de posicionamiento para alinear la herramienta eléctrica (¡no es un asa de transporte!)
- (12) Taladros de sujeción
- (13) Escala de separación entre la hoja de sierra y tope paralelo
- (14) Interruptor de conexión/desconexión
- (15) Indicador del estado de carga de la batería en la herramienta eléctrica
- (16) Tope para el ángulo de inglete de 0° (vertical)
- (17) Volante manual del ángulo de inglete
- (18) Palanca de bloqueo del ángulo de inglete vertical
- (19) Manivela para subir y bajar la hoja de sierra
- (20) Escala para ángulos de inglete (vertical)
- (21) Tope para el ángulo de inglete de 45° (vertical)
- (22) Llave anular
- (23) Mando giratorio del tope paralelo

- | | |
|---|---|
| (24) Palanca de bloqueo para ampliación de mesa de corte | (48) Tornillo moleteado para guía perfilada |
| (25) Tope paralelo carril guía | (49) Cubierta del expulsor de virutas |
| (26) Tope paralelo | (50) Agujero de asidero para elevar el inserto de la mesa |
| (27) Hoja de sierra | (51) Tuerca de sujeción |
| (28) Guía perfilada | (52) Palanca de retención del husillo |
| (29) Tornillo de mariposa tope longitudinal | (53) Brida de apriete |
| (30) Tope longitudinal | (54) Brida de fijación |
| (31) Tecla de desbloqueo de la batería ^{a)} | (55) Husillo portaherramientas |
| (32) Batería ^{a)} | (56) Indicador de ángulos (vertical) |
| (33) Soporte para el almacenamiento del tope angular | (57) Mango de bloqueo para ángulos de inglete discretos (horizontal) |
| (34) Adaptador de aspiración | (58) Indicador de ángulos (horizontal) del tope angular |
| (35) Expulsor de virutas | (59) Indicador de distancia |
| (36) Palanca de sujeción cuña separadora | (60) Tornillo de indicador de ángulos (vertical) |
| (37) Espigas de posicionamiento cuña separadora | (61) Tornillos de hexágono interior (5 mm) delanteros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra |
| (38) Marcas palanca de sujeción/placa de sujeción | (62) Tornillos de hexágono interior (5 mm) traseros para ajustar el paralelismo de la hoja de sierra |
| (39) Tornillo de retención inserto de la mesa | (63) Tornillo para el índice de la escala de la mesa de corte |
| (40) Palanca de sujeción de cubierta protectora | (64) Tornillos de ajuste para placa de inserción |
| (41) Pernos guía de cubierta protectora | (65) Tornillos de ajuste para carril guía de tope angular |
| (42) Palanca de bloqueo de tope paralelo | (66) Asa de transporte |
| (43) Par de pines (derecha, negro) | (67) Cavidades |
| (44) Par de pines (derecha, plata) | |
| (45) Par de pines (izquierda, negro) | |
| (46) Carril guía de tope angular | |
| (47) Ranura guía del tope angular | |

a) Estos accesorios no corresponden al material que se adjunta de serie.

Datos técnicos

Sierra circular de mesa a batería		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Número de artículo		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tensión nominal	V=	18	18
Número de revoluciones en vacío ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Limitación de la corriente de arranque		●	●
Peso ^{B)}	kg	21,2	21,2
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento ^{C)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Baterías compatibles		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Baterías recomendadas para plena potencia		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Cargadores recomendados		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Sierra circular de mesa a batería

GTS 18V-70

GTS 18V-70

Medidas

Herramienta eléctrica (incluidos los elementos del aparato desmontables)

Ancho x fondo x altura	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
------------------------	----	-----------------	-----------------

Pieza de trabajo

Máxima altura posible de la pieza de trabajo H	mm	70	70
---	----	----	----

Cuña separadora

Grosor RK	mm	1,8	2,2
------------------	----	-----	-----

Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra

Diámetro de hoja de sierra D	mm	216	216
Diámetro de taladro d	mm	30	25,4
Máx. grosor del disco base T	mm	< 1,7	< 2,1
Mín. grosor del diente/triscado C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Medido a 20–25 °C con acumulador **ProCORE18V 12.0Ah**B) Peso sin acumulador
(Peso del acumulador ver <http://www.bosch-professional.com>)

C) potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: (ver "Dimensiones máximas de la pieza de trabajo", Página 97)

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

Información sobre el ruido

Valores de emisión de ruidos determinados según **EN 62841-3-1**.El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: nivel de presión acústica **88 dB(A)**; nivel de potencia acústica **100 dB(A)**. Inseguridad K = **3 dB**.**¡Usar protección auditiva!**

El valor de emisiones de ruidos indicado en estas instrucciones ha sido determinado según un procedimiento de medición normalizado y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la emisión de ruidos.

El valor de emisiones de ruidos indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el valor de emisiones de ruidos puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de las emisiones de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Acumulador

Bosch también vende herramientas eléctricas accionadas por acumulador sin acumulador. En el embalaje puede ver si un acumulador está incluido en el volumen de suministro de su herramienta eléctrica.

Carga del acumulador

► **Utilice únicamente los cargadores que se enumeran en los datos técnicos.** Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.**Indicación:** Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, cargue completamente el acumulador antes de su primer uso.

Montaje del acumulador

Desplace el acumulador cargado en el alojamiento del acumulador, hasta que encastre perceptible.

**Bosch** recomienda la utilización de acumuladores con una capacidad de como mínimo 3,0 Ah.

Desmontaje del acumulador

Para la extracción del acumulador, presione la tecla de desenclavamiento y retire el acumulador. **No proceda con brusquedad.**

El acumulador dispone de 2 etapas de enclavamiento para evitar que se salga en el caso de un accionamiento accidental de la tecla de desenclavamiento del acumulador. Mientras la batería esté montada en la herramienta eléctrica, permanecerá retenida en su posición mediante un resorte.

Indicador del estado de carga del acumulador

Las 3 luces LED verdes del indicador del estado de carga de la batería (15) indican el estado de carga de la batería.

Luz LED	Capacidad
Luz permanente 3 × verde	60–100 %
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

Protección contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se realiza un uso apropiado y conforme a lo descrito. En el caso de una carga pronunciada o al abandonar el margen admisible de temperatura del acumulador, se reduce el número de revoluciones o se desconecta la herramienta eléctrica. Con un número de revoluciones reducido, la herramienta eléctrica vuelve a funcionar con pleno número de revoluciones recién tras alcanzar la temperatura admisible del acumulador o con carga reducida. En el caso de una desconexión automática, desconecte la herramienta eléctrica, deje enfriar el acumulador y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Indicaciones para el trato óptimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Únicamente almacene el acumulador en el margen de temperatura desde –20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumulador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración del acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Montaje

- **Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Material que se adjunta

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta eléctrica, cerciórese de que se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

- Sierra circular de mesa con hoja de sierra montada (27) y cuña separadora (5)
- Tope angular (1)
- Guía perfilada (28)
- Tope longitudinal (30)
- Tope paralelo (26) con tope paralelo auxiliar plegable (8)
- Cubierta de protección (3) con adaptador de aspiración (4)

- Llave macho hexagonal (9)
- Llave anular (22)
- Barra de empuje (7)
- Inserto de la mesa (6)
- Adaptador de aspiración (34)

Indicación: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a posibles daños.

Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.

Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.

Herramientas necesarias que no se suministran con el aparato:

- Destornillador de cruz
- Calibre de ángulos

Montaje de componentes

- Saque cuidadosamente del embalaje todas las partes suministradas.
- Retire completamente todo el material de embalaje de la herramienta eléctrica y de los accesorios suministrados.
- Preste atención a retirar el material de embalaje situado debajo del bloque del motor.

En la carcasa están fijados directamente los siguientes elementos de la herramienta: barra de empuje (7), llave anular (22), llave macho hexagonal (9), tope paralelo (26) con tope paralelo auxiliar plegable (8), tope angular (1), guía perfilada (28), tope longitudinal (30), cubierta de protección (3), adaptador de aspiración (34).

- Cuando necesite uno de estos elementos del aparato, extraígalos con cuidado de su depósito de almacenamiento.

Posicionamiento de la cuña separadora (ver figuras a1–a2)

Nota: Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de posicionarlas.

- Gire la manivela (19) en sentido horario hasta el tope de manera que la hoja de sierra (27) se encuentre en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
- Suelte la palanca de sujeción (36) en el sentido de las agujas del reloj, hasta que apunte hacia arriba.
- Empuje la cuña separadora (5) hacia la palanca de sujeción (36), hasta que se pueda sacar hacia arriba.
- Tire hacia arriba de la cuña separadora por completo para que quede exactamente sobre el centro de la hoja de sierra.
- Deje que encajen las dos espigas de posicionamiento (37) en los agujeros inferiores de la cuña separadora y

vuelva a apretar la palanca de sujeción (36). Las marcas (38) en la placa de sujeción y la palanca de sujeción (36) deben estar alineadas como se muestra.

Montaje del inserto de la mesa (ver figura b)

- Enganche el inserto de mesa (6) en la ranura trasera del vástago de la herramienta y empujelo hacia abajo.
- Presione el inserto de mesa hasta que encaje en el vástago de la herramienta.
- Gire el tornillo de retención (39) con la punta de la llave anular (22) hasta el tope en sentido de giro "cerradura cerrada".

Montaje de la cubierta protectora (ver figuras c1–c2)

Nota: Monte la cubierta protectora únicamente cuando la cuña separadora se encuentra en la posición más alta precisamente sobre la mitad de la hoja de sierra (ver figura a2). No monte la cubierta protectora si la cuña separadora se en-

cuentra en la posición más baja (estado de entrega o posición para el aserrado de ranuras) (ver figura a1).

- Suelte la palanca de sujeción (40) y extraiga la cubierta protectora (3) del soporte (10).
- Deslice los pernos guía (41) hacia atrás, hacia la ranura de la cuña separadora (5).
- Empuje la cubierta de protección (3) hacia abajo hasta que la protección de la hoja de la sierra (riel de plástico superior) se encuentre **en paralelo** con la superficie de la mesa de corte (2).
- Empuje la palanca de apriete (40) hacia arriba. La palanca de sujeción debe encajar de manera tangible y audible y la cubierta protectora (3) debe estar montada firmemente y de manera segura.

► **Antes de cada uso, compruebe si la cubierta protectora se mueve correctamente. No utilice la herramienta eléctrica, si la cubierta protectora no se mueve libremente y no se cierra inmediatamente.**

Montaje del tope paralelo (ver figura d)

El tope paralelo (26) puede posicionarse tanto a la izquierda como a la derecha de la hoja de sierra en puntos fijos. Para ello se utilizan los tres pares de pines (43), (44), (45).

Par de pines	Color	Posición del tope paralelo (26)	Capacidad de corte	Escala (13)
(43)	negro	A la derecha de la hoja de sierra	127–635 mm	Abajo, negro
(44)	Plata	A la derecha de la hoja de sierra	0–508 mm	Arriba, plata
(45)	negro	Izquierda de la hoja de sierra	0–305 mm	Abajo, negro

- Asegúrese de que la palanca de bloqueo (24) fije la ampliación de la mesa (palanca de bloqueo presionada hacia abajo).
- Suelte la palanca de bloqueo (42) del tope paralelo (26).

- Coloque las muescas del tope paralelo (26) sobre uno de los tres pares de pines (43), (44), (45). El tope paralelo auxiliar plegable (8) debe apuntar en sentido contrario a la cubierta de protección (3).
- Para fijar el tope paralelo, baje la palanca de bloqueo (42) a ambos lados.

Montaje de tope angular, guía perfilada, tope longitudinal (ver figuras e1–e3)

- Introduzca los rieles (46) del tope angular (1) en las ranuras guía previstas para tal fin (47) de la mesa de corte.

Para un mejor posicionamiento de las piezas de trabajo largas, se puede ampliar el tope angular con la guía perfilada (28).

- En caso necesario, monte la guía perfilada (28) con ayuda del tornillo moleteado (48) en el tope angular.

Para un corte fácil de piezas de trabajo de igual longitud, puede usar el tope longitudinal (30) (accesorio).

- Deslice el tope longitudinal (30) sobre la guía perfilada (28) y apriete para fijar la tuerca de mariposa (29).

Montaje estacionario o transitorio

- **Para garantizar un manejo seguro deberá trabajarse con la herramienta eléctrica colocándola sobre una base de trabajo plana y estable (p. ej. un banco de trabajo).**

Montaje sobre una superficie de trabajo (ver figura f)

- Sujete la herramienta eléctrica a la superficie de trabajo con unos tornillos de sujeción adecuados. Para ello se utilizan los agujeros (12).

o

- Sujete los pies de la herramienta eléctrica a la superficie de trabajo con unos tornillos de apriete convencionales.

Montaje en una mesa de trabajo Bosch (ver figura g)

Las mesas de trabajo de Bosch (p. ej. GTA 571) pueden transportarse fácilmente y montarse rápidamente gracias a su diseño plegable. La herramienta eléctrica puede montarse sin herramientas.

- **Lea íntegramente las advertencias de peligro e instrucciones que se adjuntan con la mesa de trabajo.** En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones, ello puede ocasionar una electrocución, un incendio y/o lesión grave.

- **Ensamble correctamente la mesa de trabajo antes de montar la herramienta eléctrica.** Un ensamble correcto

es primordial para conseguir una buena estabilidad y evitar accidentes.

- Monte la herramienta eléctrica, teniéndola colocada en la posición de transporte, sobre la mesa de trabajo.

Para alinear la herramienta eléctrica sobre la mesa de trabajo, utilice las empuñaduras de posicionamiento (11).

Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

► Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.

Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

El conducto de aspiración de polvo y virutas puede llegar a obstruirse con polvo, virutas o fragmentos de la pieza de trabajo.

- Apague la herramienta eléctrica y extraiga la batería.
- Espere, a que se haya detenido completamente la hoja de sierra.
- Determine y subsane la causa de la obstrucción.

► Para evitar el peligro de incendio durante el aserrado de aluminio, vacíe el expulsor de virutas y no utilice ningún dispositivo de aspiración de virutas.

Vaciado del expulsor de virutas (ver figura h)

Para eliminar fragmentos de la pieza de trabajo y virutas grandes, puede vaciar el expulsor de virutas (35).

- Desconecte la herramienta eléctrica y extraiga la batería (32).
- Espere, a que se haya detenido completamente la hoja de sierra.
- Incline la cubierta (49) hacia un lado y extraiga el expulsor de virutas (35).
- Agítelo para expulsar los fragmentos de la pieza de trabajo y las virutas.
- Incline la cubierta (49) de nuevo hacia un lado y deslice el expulsor de virutas (35) hasta el tope bajo la hoja de sierra (27).

Aspiración externa (ver figura i)

Conexión Click&Clean: Para la aspiración de polvo y virutas puede conectar o bien una manguera de aspiradora al adaptador de aspiración (4) de la cubierta de protección (3) o una manguera de aspiradora junto con el adaptador de aspiración (34) al expulsor de virutas (35).

- Conecte una manguera de aspiradora (Ø 33 mm) firmemente al adaptador de aspiración (4) de la cubierta de protección (3).

o

- Acople el adaptador de aspiración (34) firmemente al expulsor de virutas (35).
- Conecte una manguera de aspiradora (Ø 39 mm) firmemente al adaptador de aspiración (34).

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cancerígeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Cambio del disco de sierra (ver figuras j1–j4)

► **Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

► **Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección.** Existe peligro de lesión.

► **Solamente use hojas de sierra cuyas revoluciones máximas admisibles sean superiores a las revoluciones en vacío de la herramienta eléctrica.**

► **Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas y estén marcadas conforme a EN 847-1.**

► **Utilice solamente las hojas de sierra, que han sido recomendadas por el fabricante de esta herramienta eléctrica y que son adecuadas para el material que desea labrar.** Esto evita el sobrecalentamiento de las puntas del diente de sierra y la fusión del plástico a labrar.

► **No use hojas de sierra de acero HSS.** Las hojas de sierra de este tipo pueden romperse fácilmente.

Desmontaje de la hoja de sierra

- Abra la palanca de sujeción (40) y retire la cubierta protectora (3) de la ranura de la cuña separadora (5).
- Gire el tornillo de retención (39) con la punta de la llave anular (22) hasta el tope en sentido de giro "cerradura abierta" y saque el inserto de la mesa (6) del compartimiento de herramientas. Un agujero de asidero sirve para facilitar el levantamiento (50).
- Gire la manivela (19) en sentido horario hasta el tope de manera que el disco de sierra (27) se encuentre en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
- Gire la tuerca de sujeción (51) con la llave anular (22) y tire simultáneamente de la palanca de retención del husillo (52) hasta que esta encaje.

- Mantenga la palanca de retención del husillo en esa posición, y afloje la tuerca de sujeción girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Extraiga la brida de apriete (53).
- Extraiga el disco de sierra (27).

Montaje de la hoja de sierra

- Si fuese necesario, limpie primero las piezas antes de montarlas.
- Coloque el nuevo disco de sierra en la brida de admisión (54) del husillo de la herramienta (55).

Nota: No utilice un disco de sierra demasiado pequeño. La ranura radial entre el disco de sierra y la cuña separadora debe ser como máximo de 3–8 mm.

► ¡Preste atención en el montaje, a que el sentido de corte de los dientes (dirección de la flecha en la hoja de sierra) coincida con la dirección de la flecha sobre la cuña separadora!

- Coloque la brida de apriete (53) y la tuerca de sujeción (51).
- Gire la tuerca de sujeción (51) con la llave anular (22) y tire simultáneamente de la palanca de retención del husillo (52) hasta que esta encaje.
- Apriete firmemente la tuerca de fijación en el sentido de las agujas del reloj.
- Coloque el inserto de la mesa (6) sobre la cuña separadora (5) en el compartimiento para herramientas. Gire el tornillo de retención (39) con la punta de la llave anular (22) hasta el tope en sentido de giro "cerradura cerrada".
- Vuelva a montar la cubierta protectora (3).

Operación

- **Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Posición de transporte y trabajo del disco de sierra

Posición de transporte

- Retire la cubierta protectora (3), retire el inserto de la mesa (6) y coloque la cuña separadora (5) en la posición más baja. Vuelva a colocar el inserto de la mesa (6).
- Gire la manivela (19) en sentido antihorario hasta que los dientes del disco de sierra (27) se encuentren por debajo de la mesa de corte (2).
- Deslice la ampliación de mesa de corte (8) por completo hacia el interior. Presione la palanca de enclavamiento (24) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

Posición de trabajo

- Posicione la cuña separadora (5) en la posición más alta precisamente sobre el centro del disco de sierra, introduzca el inserto de la mesa (6) y monte la cubierta protectora (3).
- Gire la manivela (19) en sentido horario hasta que los dientes superiores del disco de sierra (27) se encuentren aprox. 3–6 mm por encima de la pieza de trabajo.

Ampliación de la mesa de corte

En las piezas de trabajo largas y pesadas, su extremo libre deberá soportarse convenientemente.

Ampliación de la mesa de corte (ver figura A)

La mesa de corte se puede ensanchar hacia la izquierda o la derecha moviendo el carril guía (25) hacia fuera.

- Tire de la palanca de bloqueo (24) de la ampliación de la mesa de corte hacia arriba por completo.
- Mueva el carril guía (25) con el mando giratorio (23) hacia la izquierda o la derecha hasta la anchura deseada.
- Presione la palanca de bloqueo (24) hacia abajo. Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.

Ajuste de los ángulos de inglete vertical y horizontal

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.

Ajuste del ángulo de inglete vertical (disco de sierra) (ver figura B)

El ángulo de inglete vertical se puede ajustar en un rango de -2° hasta 47° .

Para un ajuste rápido y preciso de los ángulos verticales estándar de 0° y 45° , se han previsto topes ajustados de fábrica ((16), (21)).

- Afloje la palanca de bloqueo (18) en sentido antihorario.

Nota: Al soltar por completo la palanca de bloqueo, el disco de sierra se inclina por la gravedad en una posición que se corresponde aproximadamente a 30° .

Ángulos de inglete verticales entre 0° y 45° :

- Tire o presione el volante manual (17) a lo largo de la corredera hasta que el indicador de ángulo (56) muestre el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el volante manual en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (18).

Ángulos de inglete verticales entre -2° y 0° :

- Gire el tope (16) hacia delante.
- Empuje el volante manual (17) a lo largo de la corredera hasta que el indicador de ángulo (56) muestre el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el volante manual en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (18).

Ángulos de inglete verticales entre 45° y 47° :

- Gire el tope (21) hacia delante.

- Tire del volante manual (17) a lo largo de la corredera hasta que el indicador de ángulo (56) muestre el ángulo de inglete vertical deseado.
- Mantenga el volante manual en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (18).

Los topes ((16), (21)) vuelven automáticamente a su posición estándar cuando se ajusta de nuevo un ángulo de inglete vertical entre 0° y 45°.

Ajuste del ángulo de inglete horizontal (disco de sierra) (ver figura C)

El ángulo de inglete horizontal se puede ajustar en un rango de 30° (lado izquierdo) hasta 30° (lado derecho).

- Afloje el mango de bloqueo (57) si está apretado.
- Gire el tope angular hasta que el indicador de ángulo (58) muestre el ángulo de inglete deseado.
- Vuelva a apretar el mango de bloqueo (57).

Ajuste del tope paralelo (ver figura D)

El tope paralelo (26) puede posicionarse tanto a la izquierda como a la derecha de la hoja de sierra en puntos fijos. Para ello se utilizan los tres pares de pines (43), (44), (45).

- Posicione el tope paralelo (26) en el lado deseado de la hoja de sierra (ver "Montaje del tope paralelo (ver figura d)", Página 93).
- Ajuste la distancia deseada del tope paralelo a la hoja de sierra con ayuda del mando giratorio (23).

El borde derecho del indicador de separación (59) indica la distancia ajustada.

Para la posición (43), (45) se aplica la escala inferior negra (13).

Para la posición (44) se aplica la escala superior plateada (13).

Ajuste del tope paralelo auxiliar (ver figura E)

- Pliegue el tope paralelo auxiliar (8) sobre el tope paralelo (26) en el lado de la hoja de sierra (27).

El tope paralelo auxiliar plegable (8) tiene dos funciones distintas según su posición:

- Tope para serrar piezas de trabajo más estrechas y para serrar ángulos de inglete verticales si el tope paralelo auxiliar está sobre la mesa de corte (2).
- Soporte para la pieza de trabajo si la mesa de corte (2) está ampliada más de 50,8 mm.

Ajuste de la cuña separadora

La cuña separadora (5) impide que el disco de sierra (27) quede atascado en la entalladura de corte. En caso contrario, ello podría ocasionar un retroceso brusco de la pieza de trabajo al engancharse en ella la hoja de sierra. Por ello, preste atención a que siempre esté correctamente ajustada la cuña separadora:

- La ranura radial entre el disco de sierra y la cuña separadora debe ser como máximo de 3–8 mm.

- El grosor de la cuña separadora deberá ser inferior al ancho de la ranura corte y mayor que el grosor del disco base de la hoja de sierra.
- La cuña separadora deberá estar alineada siempre con la hoja de sierra.
- Para realizar cortes de división normales la cuña separadora deberá colocarse en la posición más alta posible.

Ajuste de la altura de la cuña separadora (ver figura F)

Para serrar ranuras debe ajustar la altura de la cuña separadora.

- **Utilice la herramienta eléctrica para ranurar o rebordar sólo con un correspondiente dispositivo protector adecuado (p. ej. cubierta protectora tipo túnel, peine de presión).**
- Abra la palanca de sujeción (40) y retire la cubierta protectora (3) de la ranura de la cuña separadora (5). Para proteger la cubierta protectora ante daños, colóquela en el soporte (10) previsto para tal fin situado en la carcasa (ver también figura Q).
- Gire la manivela (19) en sentido horario hasta el tope de manera que la hoja de sierra (27) se encuentre en la posición más alta posible sobre la mesa de corte.
- Suelte la palanca de sujeción (36) en el sentido de las agujas del reloj, hasta que apunte hacia arriba.
- Suelte la cuña separadora de las espigas (37) (tirar de la palanca de sujeción (36) un poco hacia fuera) y empuje la cuña separadora (5) hacia abajo, hasta el tope.
- Deje que encajen las dos espigas (37) en los agujeros superiores de la cuña separadora y vuelva a apretar la palanca de sujeción (36). Las marcas (38) en la abrazadera y en la palanca de sujeción (36) deben estar alineadas (ver también figura a2).

Puesta en marcha

Conexión (ver figura G1)

- Para la puesta en servicio, presione por ambos lados el interruptor de conexión/desconexión (14) y tírelo hacia arriba.

Desconexión (ver figura G2)

- Presione totalmente hacia abajo el interruptor de conexión/desconexión (14).

Protección contra manejo no autorizado (ver figura G3)

Para la protección contra manejo no autorizado puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (14) con la ayuda de un candado.

- Coloque un candado con un estribo largo en el orificio del interruptor de conexión/desconexión (14) o un candado normal en el orificio lateral superior de la carcasa del interruptor de conexión/desconexión y ciérrelo.

Instrucciones para la operación

Instrucciones generales para serrar

- **Antes de comenzar a serrar deberá asegurarse primeramente de que la hoja de sierra no pueda tocar en**

ningún momento los topes u otros elementos del aparato.

- **Utilice la herramienta eléctrica para ranurar o rebordear sólo con un correspondiente dispositivo protector adecuado (p. ej. cubierta protectora tipo túnel, peine de presión).**
- **No utilice la herramienta eléctrica para ranurar (ranura terminada en la pieza de trabajo).**

Proteja la hoja de sierra contra golpes y choques. No ejerza una presión lateral contra la hoja de sierra.

La cuña separadora debe quedar bien alineada con la hoja de sierra para evitar que se atasque la pieza de trabajo al serrar.

No trabaje piezas que estén deformadas. Las piezas de trabajo deben disponer siempre de un canto recto que sirva de guía al asentarlas contra el tope paralelo.

Guarde siempre el bastón de empuje en la herramienta eléctrica.

Posición del operador (ver figura H)

- **Nunca esté ubicado directamente en línea con la hoja de sierra. Siempre posicione su cuerpo en el mismo lado de la hoja de sierra en el cual se encuentra la guía.**

En el caso de un contragolpe, la pieza de trabajo puede salir impulsada a gran velocidad sobre personas, que se encuentren delante y en línea con la hoja de sierra.

- Mantenga alejados de la hoja de sierra en funcionamiento las manos, los dedos y los brazos.

Tenga en cuenta la instrucciones que se indican a continuación:

- Sujete bien con ambas manos la pieza de trabajo y apriétela firmemente contra la mesa de corte.
- Para las piezas de trabajo estrechas y para el aserrado de ángulos de inglete verticales, utilice siempre el bastón de empuje (7) suministrado.

Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Ángulo de inglete vertical	Altura máx. de la pieza de trabajo [mm]
0°	70
45°	49

Serrado

Realización de cortes rectos

- Ajuste el tope paralelo (26) al ancho de corte deseado.
- Coloque la pieza de trabajo en la mesa de corte delante de la cubierta protectora (3).
- Levante o baje el disco de corte con la manivela (19) hasta que los dientes superiores del disco de sierra (27) se encuentren aprox. 3 – 6 mm por encima de la pieza de trabajo.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Sierre la pieza de trabajo con un avance uniforme. Si ejerce demasiada presión, se pueden sobrecalentar las puntas de la hoja de sierra y se puede dañar la pieza de trabajo.

- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.

Serrado de ángulos de inglete verticales

- Ajuste el ángulo de inglete vertical deseado del disco de sierra.
En el caso de una hoja de sierra inclinada hacia la izquierda, el tope paralelo (26) debe estar a la derecha de la hoja de sierra.
- Siga los pasos de trabajo según: (ver "Realización de cortes rectos", Página 97)

Aserrado de ángulos de inglete horizontales (ver figura I)

- Ajuste el ángulo de inglete horizontal deseado en el tope angular (1).
- Coloque la pieza de trabajo en la guía perfilada (28).
La guía perfilada no debe encontrarse en la línea de corte. En este caso, suelte el tornillo moleteado (48) y deslice el tope.
- Levante o baje el disco de corte con la manivela (19) hasta que los dientes superiores del disco de sierra (27) se encuentren aprox. 3 – 6 mm por encima de la pieza de trabajo.
- Conecte la herramienta eléctrica.
- Con una mano, presione la pieza de trabajo contra la guía perfilada (28) y, con la otra mano en el mango de bloqueo (57) deslice el tope angular lentamente en la ranura guía (47) hacia delante.
- Desconecte la herramienta eléctrica y espere a que la hoja de sierra se haya detenido por completo.
Para un corte fácil de piezas de trabajo de igual longitud, puede usar el tope longitudinal (30) (accesorio).
- Suelte el tornillo de mariposa (29) y deslice el tope longitudinal (30) sobre la longitud de la pieza de trabajo deseada.
- Apriete de nuevo firmemente el tornillo de mariposa (29).

Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.

Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

Ajuste de topes para ángulos de inglete verticales estándar de 0°/45°

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Ajuste un ángulo de inglete vertical del disco de sierra de 0°.
- Retire la cubierta protectora (3).

Comprobación (ver figura J1)

- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo sobre la mesa de corte (2).

El lado del calibre de ángulos debe estar a ras con el disco de sierra (27) en toda su longitud.

Ajuste (ver figura J2)

- Suelte la contratuercas del tornillo de tope (16) con una llave anular o llave de boca común.
- Suelte la palanca de sujeción (18).
- Empuje el volante manual (17) hacia el tornillo de tope (16) y gire el tornillo de tope hacia dentro o hacia fuera hasta que el brazo del calibre de ángulos quede enrasado con la hoja de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el volante manual en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (18).
- Apriete de nuevo la contratuercas del tornillo de tope (16).

Si tras el ajuste, el indicador de ángulos (56) no se encuentra en una línea con la marca de 0° de la escala (20), suelte el tornillo (60) con un destornillador de estrella corriente en el comercio y ajuste el indicador de ángulos a lo largo de la marca 0°.

Repita los pasos anteriores para el ángulo de inglete vertical de 45° (aflojar la contratuercas; ajustar el tornillo de tope (21)). El indicador de ángulos (56) no debe volver a ajustarse.

Paralelismo del disco de sierra con las ranuras guía del tope angular (ver figura K)

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).

Control

- Marque con un lápiz el primer diente de sierra izquierdo que se puede ver detrás sobre el inserto de la mesa.
- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo en el canto de la ranura guía (47).
- Empuje el lado del calibre de ángulos hasta que toque el diente de sierra marcado. Lea la distancia entre el disco de sierra y la ranura guía.
- Gire el disco de sierra hasta que el diente marcado se encuentre sobre la parte delantera del inserto de la mesa.
- Desplace el calibre de ángulos a lo largo de la ranura guía hasta hacerlo coincidir con la nueva posición del diente previamente marcado.
- Mida nuevamente la separación entre la hoja de sierra y la ranura guía.

Ambos valores medidos deberán ser idénticos.

Reajuste

- Suelte los tornillos de hexágono interior (61) delanteros situados debajo de la mesa de corte y los tornillos de hexágono interior (62) traseros situados debajo de la mesa de corte con la llave macho hexagonal suministrada (9).
- Mueva con cuidado el disco de sierra hasta que se encuentre en paralelo con la ranura guía (47).
- Vuelva a apretar todos los tornillos (61) y (62).

Alinear tope paralelo – Par de pines (44) color plata, derecha (ver figura L)

Antes de alinear el tope paralelo (26) se deben ajustar los topes (16)/(21) para el ángulo de inglete estándar vertical y asegurar el paralelismo de la hoja de sierra (27) respecto a las ranuras guía (47) del tope angular.

(ver "Ajuste de topes para ángulos de inglete verticales estándar de 0°/45°", Página 97)

(ver "Paralelismo del disco de sierra con las ranuras guía del tope angular (ver figura K)", Página 98)

- Suelte la palanca de bloqueo (42) del tope paralelo (26) y deje que el tope paralelo se pueda mover libremente durante toda la maniobra de alineación.
- Coloque las muescas del tope paralelo (26) sobre el par de pines (44) (plata). El tope paralelo auxiliar plegable (8) debe apuntar en sentido contrario a la cubierta de protección (3).
- Retire la cubierta protectora (3).
- Tire de la palanca de bloqueo (24) para ampliar la mesa hacia arriba por completo y deslice el tope paralelo (26) hasta que toque la hoja de sierra (27).

Control

El tope paralelo (26) debe tocar el disco de sierra en toda su longitud.

Ajustar

- Afloje los tornillos plateados del par de pines (44) con la llave macho hexagonal incluida (9) en posición recta de manera que los pines puedan deslizarse hasta quedar libres.
- Deslice el par de pines (44) con el tope paralelo (26) aprox. 3 mm hacia la derecha.
- Ajuste una distancia del tope paralelo a la hoja de sierra de 0 mm con ayuda del mango giratorio (23) en la escala superior plateada (13).
- Presione la palanca de bloqueo (24) para la ampliación de la mesa hacia abajo.
- Deslice el par de pines (44) con el tope paralelo (26) hacia la izquierda hasta que el tope paralelo toque la hoja de sierra en toda su longitud.
- Apriete los tornillos plateados del par de pines (44) con la llave macho hexagonal incluida (9) con cuidado.
- Para fijar el tope paralelo, baje la palanca de bloqueo (42) a ambos lados.
- Tras apretar el tope paralelo, asegúrese de que siga tocando la hoja de sierra en toda su longitud.

Compruebe a continuación el par de pines negros (43) y (45).

Alinear tope paralelo – Par de pines (43) negros, derecha (ver figura M)

Antes de alinear el par de pines (43), deberá alinear correctamente el par de pines (44) (plata, derecha).

(ver "Alinear tope paralelo – Par de pines (44) color plata, derecha (ver figura L)", Página 98)

- Suelte la palanca de bloqueo (42) del tope paralelo (26) y levante el tope paralelo del par de pines (44).

- Afloje los tornillos negros del par de pines (43) con la llave macho hexagonal incluida (9) en posición recta de manera que los pines puedan deslizarse hasta quedar libres.
- Sujete las ranuras de la llave anular (22) en los pines delanteros (44)/(43).
- Deslice el pin negro (43) hasta que ambos pines (el plateado (44) y el negro (43)) entren en la respectiva ranura de la llave anular.
- Repita estos pasos con los pines traseros (44)/(43).

Alinear tope paralelo – Par de pines (45) negros, izquierda

Antes de alinear el tope paralelo (26) se deben ajustar los topes (16)/(21) para el ángulo de inglete estándar vertical y asegurar el paralelismo de la hoja de sierra (27) respecto a las ranuras guía (47) del tope angular.

(ver "Ajuste de topes para ángulos de inglete verticales estándar de 0°/45°", Página 97)

(ver "Paralelismo del disco de sierra con las ranuras guía del tope angular (ver figura K)", Página 98)

- Suelte la palanca de bloqueo (42) del tope paralelo (26) y deje que el tope paralelo se pueda mover libremente durante toda la maniobra de alineación.
- Coloque las muescas del tope paralelo (26) sobre el par de pines (45) (negro). El tope paralelo auxiliar plegable (8) debe apuntar en sentido contrario a la cubierta de protección (3).
- Retire la cubierta protectora (3).
- Tire de la palanca de bloqueo (24) para ampliar la mesa hacia arriba por completo y deslice el tope paralelo (26) hasta que toque la hoja de sierra (27).

Control

El tope paralelo (26) debe tocar el disco de sierra en toda su longitud.

Ajustar

- Afloje los tornillos negros del par de pines (45) con la llave macho hexagonal incluida (9) en posición recta de manera que los pines puedan deslizarse hasta quedar libres.
- Deslice el par de pines (45) con el tope paralelo (26) hacia la derecha hasta que el tope paralelo toque la hoja de sierra en toda su longitud.
- Apriete los tornillos negros del par de pines (45) con la llave macho hexagonal incluida (9) con cuidado.
- Para fijar el tope paralelo, baje la palanca de bloqueo (42) a ambos lados.
- Tras apretar el tope paralelo, asegúrese de que siga tocando la hoja de sierra en toda su longitud.

Ajuste del indicador de separación de la mesa de corte (ver figura N)

- Suelte la palanca de bloqueo (42) del tope paralelo (26) y deje que el tope paralelo se pueda mover libremente durante toda la maniobra de alineación.
- Coloque las muescas del tope paralelo (26) sobre el par de pines (44) (plata). El tope paralelo auxiliar plegable (8) debe apuntar en sentido contrario a la cubierta de protección (3).

- Retire la cubierta protectora (3).
- Tire de la palanca de bloqueo (24) para ampliar la mesa hacia arriba por completo y deslice el tope paralelo (26) hasta que toque la hoja de sierra (27).
- Afloje los tornillos (63) con un destornillador de estrella y alinee el indicador de distancia (59) a lo largo de la marca 0 de la escala (13).
- Apriete de nuevo firmemente los tornillos (63).

Ajuste del nivel del inserto de la mesa (ver figura O)

Control

El lado delantero del inserto de la mesa (6) debe estar a ras o un poco por debajo de la mesa de corte, el lado posterior debe estar a ras o un poco por encima de la mesa de corte.

Reajuste

- Con la llave macho hexagonal (9), ajuste el nivel apropiado de los cuatro tornillos de ajuste (64).

Ajuste de la holgura del carril guía del tope angular en la ranura guía (ver figura P)

Tras un uso intensivo, la holgura del carril guía (46) del tope angular en la ranura guía (47) puede ser demasiado grande.

- Vuelva a apretar firmemente los tornillos de ajuste (65) del carril guía (46).

Almacenaje y transporte

Almacenamiento de los elementos de la herramienta (ver figura Q)

La herramienta eléctrica le brinda la posibilidad de guardar en ella de forma segura ciertos componentes del aparato.

- Inserte todos los elementos de la herramienta sueltos en sus soportes de la carcasa (ver la siguiente table).

Componente del aparato Almacenaje

Cubierta protectora (3)	Apriete el soporte (10); con palanca de sujeción (40)
Tope angular (1)	Soporte (33)
Adaptador de aspiración (34)	Ver figura Q
Llave anular (22)	Ver figura Q
Llave macho hexagonal (9)	Ver figura Q
Barra de empuje (7)	Enganchar en el soporte entre el tope paralelo (26) y el tope paralelo auxiliar (8)
Tope paralelo (26)	Girar; colocar desde abajo en el carril guía (25) sobre el par de pines (43) y fijar la palanca de bloqueo (42)

Transporte de la herramienta eléctrica (ver figura R)

Antes de transportar la herramienta eléctrica deberá realizar los pasos siguientes:

- Ponga la herramienta eléctrica en la posición de transporte (ver "Posición de transporte", Página 95).

- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de forma fija en la herramienta eléctrica. Procure transportar siempre las hojas de sierra que no precise en un recipiente cerrado.
- Empuje el carril guía (25) hasta el fondo y presione la palanca de bloqueo (24) hacia abajo para fijarla.
- Para elevar o transportar la herramienta, utilice el asa de transporte (66) o las cavidades de agarre (67). No utilice las empuñaduras de posicionamiento (11).
- **Para transportar la herramienta eléctrica sujétela exclusivamente por los dispositivos de transporte y jamás por los dispositivos de protección.**

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- **Siempre mantenga limpias la herramienta eléctrica y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y fiabilidad.**

Limpieza

Después de cada fase de trabajo, elimine el polvo y las virutas soplando aire comprimido o con un pincel.

Lubricación de la herramienta eléctrica



Si fuese preciso, engrase los puntos mostrados en la herramienta eléctrica (ver figura S).

Un servicio técnico autorizado Bosch realiza estos trabajos de forma rápida y fiable.

- **Elimine los lubricantes y los productos de limpieza ecológicamente. Observe las disposiciones legales.**

Medidas para la reducción de ruido

Medidas tomadas por el fabricante:

- Arranque suave
- Suministro con una hoja de sierra especialmente insonorizada

Medidas a tomar por el usuario:

- Realizar el montaje sobre una base de trabajo estable y que vibre poco
- Uso de hojas de sierra especiales que generen poco ruido
- Limpieza periódica de la hoja de sierra y de la herramienta eléctrica

Servicio técnico y atención al cliente

México

Robert Bosch, S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca – Estado de México
Tel.: 800 6271286

España

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553



Nuestras direcciones de servicio y enlaces para el servicio de reparación y pedido de repuestos se encuentran en:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

Eliminación

Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Los aparatos eléctricos y electrónicos o pilas/baterías usadas que ya no se puedan utilizar deben recogerse por separado y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Utilice los sistemas de recogida indicados. Una eliminación incorrecta puede ser perjudicial para el medio ambiente y la salud debido a las sustancias peligrosas que puedan contener.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Instruções de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas elétricas



AVISO

Devem ser lidas todas as indicações de segurança,

instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas elétricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança

antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.

- **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de peças em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- **Não deixe que a familiaridade resultante de uma utilização frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma acção descuidada pode causar ferimentos graves numa fracção de segundo.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovível, antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir acessórios ou de guardar as ferramentas eléctricas.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
- **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- **Tratar a ferramenta eléctrica e os acessórios com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há**

peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.

- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- ▶ **Mantenha os punhos e as superfícies de agarrar secas, limpas e livres de óleo e massa consistente.** Punhos e superfícies de agarrar escorregadias não permitem o manuseio e controle seguros da ferramenta em situações inesperadas.

Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores

- ▶ **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- ▶ **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **No caso de aplicação incorrecta pode vaziar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto accidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- ▶ **Não use um acumulador ou uma ferramenta danificada ou modificada.** Os acumuladores danificados ou modificados exibem um comportamento imprevisível podendo causar incêndio, explosão ou risco de lesão.
- ▶ **Não exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar explosão.
- ▶ **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa de temperatura especificada no manual de instruções.** Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar o acumulador e aumentar o risco de incêndio.

Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.
- ▶ **Nunca tente reparar acumuladores danificados.** A reparação de acumuladores deve ser realizada apenas pelo fabricante ou agentes de assistência autorizados.

Instruções de segurança para serras circulares de mesa

Indicações relacionadas com as proteções

- ▶ **Mantenha as proteções no devido lugar. As proteções devem estar em perfeitas condições de funcionamento e devidamente montadas.** Uma proteção que esteja solta, danificada ou que não esteja a funcionar corretamente deverá ser reparada ou substituída.
- ▶ **Utilize sempre a proteção do disco de serra e a cunha abridora em todas as operações de corte completo.** Nas operações de corte completo nas quais o disco de serra corta completamente através da espessura da peça de trabalho, a proteção e outros dispositivos de segurança ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Depois de completar um corte não transversal, tal como ensablatura, restaure a cunha abridora para a posição estendida. Com a cunha abridora na posição estendida, volte a fixar a proteção do disco.** A proteção e a cunha abridora ajudam a reduzir o risco de ferimentos.
- ▶ **Certifique-se de que o disco de serra não está em contacto com a proteção, com a cunha abridora ou com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.** O contacto inadvertido destes itens com o disco de serra pode provocar uma situação de risco.
- ▶ **Ajuste a cunha abridora tal como descrito neste manual de instruções.** O espaçamento, posicionamento e alinhamento incorretos pode tornar a cunha abridora ineficaz na redução da probabilidade do efeito de coice.
- ▶ **Para que a cunha abridora funcione devidamente, esta tem de ser engatada na peça de trabalho.** A cunha abridora é ineficaz ao cortar peças de trabalho que são demasiado curtas para engatar na cunha abridora. Sob estas condições, a cunha abridora não poderá evitar o efeito de coice.
- ▶ **Utilize o disco de serra apropriado para a cunha abridora.** Para que a cunha abridora funcione devidamente, o diâmetro do disco de serra tem de se adaptar à cunha abridora apropriada e o corpo do disco de serra tem de ser mais fino do que a espessura da cunha abridora e a largura de corte do disco de serra tem de ser mais ampla do que a espessura da cunha abridora.

Indicações relacionadas com os procedimentos de corte

- ▶ **⚠ PERIGO: Nunca coloque os dedos ou as mãos nas proximidades ou em linha com o disco de serra.** Um

momento de desatenção ou um deslize pode fazer com que a sua mão avance na direção do disco de serra e resultar em ferimentos pessoais graves.

- ▶ **Faça avançar a peça de trabalho para o disco de serra apenas contra o sentido de rotação.** Se fizer avançar a peça de trabalho no mesmo sentido que o disco de serra está a rodar acima da mesa, pode fazer com que a peça de trabalho e a sua mão sejam puxados na direção do disco de serra.
- ▶ **Nunca utilize o calibre de meia-esquadria para fazer avançar a peça de trabalho ao efetuar cortes longitudinais e não utilize a guia de corte como batente longitudinal ao efetuar cortes transversais com o calibre de meia-esquadria.** Ao guiar a peça de trabalho com a guia de corte e o calibre de meia-esquadria em simultâneo aumenta a probabilidade de o disco de serra bloquear e produzir o efeito de coice.
- ▶ **Ao efetuar cortes longitudinais, mantenha sempre a peça de trabalho em pleno contacto com a guia de corte e aplique sempre a força de avanço da peça de trabalho entre a guia de corte e o disco de serra. Utilize um suporte para empurrar quando a distância entre a guia de corte e o disco de serra for inferior a 150 mm e utilize um bloco para empurrar quando a distância for inferior a 50 mm.** Os dispositivos de "auxílio ao trabalho" mantêm as suas mãos a uma distância segura do disco de serra.
- ▶ **Utilize apenas o suporte para empurrar fornecido pelo fabricante ou fabricado de acordo com as instruções.** Este suporte para empurrar garante uma distância suficiente da mão em relação ao disco de serra.
- ▶ **Nunca utilize um suporte para empurrar danificado ou cortado.** Um suporte para empurrar danificado ou cortado pode partir-se e fazer com que a sua mão deslize para o disco de serra.
- ▶ **Não execute qualquer operação à "mão livre". Utilize sempre a guia de corte ou o calibre de meia-esquadria para posicionar e guiar a peça de trabalho.** À "mão livre" significa usar as suas mãos para suportar ou guiar a peça de trabalho, em vez de uma guia de corte ou calibre de meia-esquadria. O corte à mão livre resulta em desalinhamentos, bloqueios e efeitos de coice.
- ▶ **Nunca coloque as suas mãos nas proximidades ou acima de um disco de serra em rotação.** O manuseamento da peça de trabalho pode resultar num contacto accidental com o disco de serra em movimento.
- ▶ **Providencie um suporte auxiliar da peça de trabalho nas partes posterior e/ou laterais da mesa da serra para peças de trabalho compridas e/ou largas para as manter niveladas.** Uma peça de trabalho comprida e/ou larga tem uma tendência para rodar na extremidade da mesa, causando perda de controlo, bloqueio e efeito de coice no disco de serra.
- ▶ **Faça avançar a peça de trabalho com um ritmo uniforme. Não dobre, torça ou desloque a peça de trabalho de um lado ao outro. Se ocorrer um encravamento, desligue a ferramenta imediatamente,**

desligue a ferramenta da tomada e, a seguir, elimine o encravamento. O encravamento do disco de serra pela peça de trabalho pode provocar o efeito de coice ou parar o motor.

- ▶ **Não retire os pedaços do material cortado enquanto a serra estiver em funcionamento.** O material pode ficar preso entre a guia de corte ou o interior da proteção e o disco de serra, puxando os dedos para o disco de serra. Antes de retirar o material, desligue a serra e espere até que o disco de serra pare.
- ▶ **Ao efetuar cortes longitudinais em peças de trabalho com uma espessura inferior a 2 mm, utilize uma guia de corte auxiliar em contacto com a superfície superior da mesa.** Uma peça de trabalho fina pode ficar presa sob a guia de corte e produzir um efeito de coice.

Causas do efeito de coice e indicações relacionadas

O efeito de coice é uma reação súbita da peça de trabalho devido a um disco de serra entalado ou bloqueado ou a uma linha de corte desalinhada na peça de trabalho em relação ao disco de serra ou quando uma parte da peça de trabalho bloqueia entre o disco de serra e a guia de corte ou outro objeto fixo.

Muito frequentemente, durante o efeito de coice, a peça de trabalho é levantada da mesa a partir da parte posterior do disco de serra e é projetada na direção do operador.

O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da serra e pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo.

- ▶ **Nunca se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre o seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra a guia de corte.** O efeito de coice pode projetar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- ▶ **Nunca coloque as mãos por cima ou atrás do disco de serra para puxar ou apoiar a peça de trabalho.** Poderá ocorrer um contacto accidental com o disco de serra ou o efeito de coice poderá arrastar os seus dedos para o disco de serra.
- ▶ **Nunca segure nem pressione a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra em rotação.** Se pressionar a peça de trabalho que está a ser cortada contra o disco de serra, irá criar uma condição de bloqueio e um efeito de coice.
- ▶ **Alinhe a guia de corte de forma a que esta fique paralela com o disco de serra.** Uma guia de corte mal alinhada irá apertar a peça de trabalho contra o disco de serra e criar um efeito de coice.
- ▶ **Utilize uma "guia com dedos" para guiar a peça de trabalho contra a mesa e a guia de corte ao realizar cortes parciais tais como ensablatura.** Uma "guia com dedos" ajuda a controlar a peça de trabalho na eventualidade de um efeito de coice.
- ▶ **Apoie painéis grandes para reduzir o risco de entalamento e o efeito de coice do disco de serra.** Os

painéis grandes tendem a abater sob o seu próprio peso. O(s) apoio(s) deve(m) ser colocado(s) sob todas as partes do painel suspensas a partir da superfície superior da mesa.

- ▶ **Tenha especial cuidado ao cortar uma peça de trabalho que está torcida, entrançada, deformada ou que não possui uma aresta reta para que possa ser guiada com um calibre de meia-esquadria ou ao longo da guia de corte.** Uma peça de trabalho deformada, entrançada ou torcida é instável e provoca o desalinhamento do corte com o disco de serra e, por conseguinte, o bloqueio e efeito de coice.
- ▶ **Nunca corte mais do que uma peça de trabalho, empilhada na vertical ou horizontal.** O disco de serra pode engatar em uma ou mais peças e provocar o efeito de coice.
- ▶ **Quando reiniciar a serra com o disco de serra na peça, centre o disco de serra no corte para que os dentes da serra não fiquem engatados no material.** Se o disco de serra bloquear, pode levantar a peça de trabalho e provocar um efeito de coice quando a serra for reiniciada.
- ▶ **Mantenha os discos de serra limpos, afiados e com orientação suficiente. Nunca utilize discos de serra deformados ou discos de serra com dentes rachados ou partidos.** Os discos de serra afiados e devidamente orientados minimizam o bloqueio, a paragem e o efeito de coice.

Indicações relacionadas com o procedimento operacional da serra circular de mesa

- ▶ **Desligue a serra circular de mesa e desligue o acumulador ao remover o adaptador da mesa, ao substituir o disco de serra ou ao efetuar ajustes na proteção da cunha abridora ou na proteção do disco de serra, e quando a máquina é deixada sem supervisão.** As medidas preventivas evitarão os acidentes.
- ▶ **Nunca deixe a serra circular de mesa a funcionar sem supervisão. Desligue-a e não abandone a ferramenta até esta parar completamente.** Uma serra a funcionar sem supervisão constitui um risco sem controlo.
- ▶ **Coloque a serra circular de mesa numa área de trabalho bem iluminada e plana onde possa assegurar uma posição firme e equilibrada. Esta deverá ser instalada numa área com espaço suficiente que permita manusear facilmente a sua peça de trabalho.** As áreas apertadas e escuras e com pisos irregulares e escorregadios podem levar à ocorrência de acidentes.
- ▶ **Limpe e remova frequentemente a serradura debaixo da mesa da serra e/ou o dispositivo de recolha do pó.** A serradura acumulada é combustível e pode autoinflamar-se.
- ▶ **A serra circular de mesa deve ser fixada.** Uma serra circular de mesa que não esteja devidamente fixada pode mover-se ou tombar.

- ▶ **Remova as ferramentas, aparas de madeira, etc. da mesa antes de ligar a serra circular de mesa.** Uma distração ou um potencial bloqueio poderá ser perigoso.
- ▶ **Utilize sempre discos de serra com furos interiores de tamanho e forma corretos (diamante versus redondo).** Os discos de serra que não coincidam com o hardware de montagem da serra ficam descentrados, causando perda de controlo.
- ▶ **Nunca utilize elementos de montagem do disco de serra danificados ou incorretos, tais como flanges, anilhas, parafusos ou porcas de disco de serra.** Esses elementos de montagem foram especialmente concebidos para a sua serra, para uma operação segura e excelente rendimento.
- ▶ **Nunca suba para cima da serra circular de mesa, não a utilize como escadote.** Poderão ocorrer ferimentos graves se a ferramenta tombar ou se houver um contacto inadvertido com a ferramenta de corte.
- ▶ **Certifique-se de que o disco de serra é instalado para rodar no sentido correto. Não utilize discos de lixa, catrabuchas tipo tacho ou discos abrasivos numa serra circular de mesa.** A instalação inadequada do disco de serra ou a utilização de acessórios não recomendados pode provocar ferimentos graves.

Instruções de segurança adicionais

- ▶ **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Existe perigo de ferimentos.
- ▶ **Não use discos de serra de aço HSS.** Estes discos de serra podem quebrar facilmente.
- ▶ **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- ▶ **Nunca utilize a ferramenta elétrica sem o encaixe de mesa. Substitua um encaixe de mesa com defeito.** Sem um encaixe de mesa em perfeitas condições pode sofrer ferimentos no disco de serra.
- ▶ **Mantenha o local de trabalho limpo.** As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.
- ▶ **Selecione o disco de serra apropriado para o material com que deseja trabalhar.**
- ▶ **Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.**
- ▶ **Desloque a peça apenas contra o disco de serra em rotação.** Caso contrário há risco de um contragolpe, se a lâmina de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.

- ▶ **Não altere nem abra o acumulador.** Há perigo de haver um curto-circuito.
- ▶ **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- ▶ **Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.



Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.



Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização da sua ferramenta elétrica. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A interpretação correta dos símbolos facilita a utilização segura e aprimorada da ferramenta elétrica.

Símbolos e seus significados



Mantenha as mãos afastadas da área de corte enquanto a ferramenta elétrica estiver em funcionamento. Há perigo de ferimentos se houver contacto com o disco de serra.



Use uma máscara de proteção contra pó.



Use proteção auditiva. Ruídos podem provocar a surdez.



Use óculos de proteção.




Respeite as dimensões do disco de serra (diâmetro do disco de serra **D**, diâmetro do orifício **d**). Não deve haver folga entre o diâmetro do orifício **d** e o veio da ferramenta. Se for necessária a utilização de peças redutoras, certifique-se de que as dimensões da peça redutora são adequadas para a espessura da base do disco e ao diâmetro do orifício do disco de serra, assim como o diâmetro do veio da ferramenta. Se possível, use a peça redutora fornecida junto com o disco de serra.

Símbolos e seus significados

O diâmetro do disco de serra **D** tem de corresponder à indicação no símbolo.

Ver também "Medidas de discos de serra apropriados" no capítulo "Dados técnicos".



Tenha em conta a espessura da cunha abridora **RK**, assim como a altura máx. possível da peça **H**.

Ver também o capítulo "Dados Técnicos".



Observe as indicações na cunha abridora ao trocar o disco de serra. Caso contrário, existe o risco de a cunha abridora prender na peça.



D Diâmetro do disco de serra

C Largura de corte mínima (espessura/torção dos dentes)


T Espessura máxima da base do disco

RK Espessura da cunha abridora



ROTATION O sentido de corte dos dentes (sentido da seta no disco de serra) tem de coincidir com o sentido da seta na cunha abridora

Ver também o capítulo "Dados Técnicos".



Lado esquerdo:


Indica o sentido de rotação da manivela para afundar (**posição de transporte**) e elevar (**posição de trabalho**) o disco de serra.

Lado direito:

Indica a posição da alavanca de bloqueio para fixar o disco de serra e ao ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical (disco de serra oscilável).



Sentido de rotação para fixar/soltar o inserto da mesa



Não toque no disco de serra com o pau para empurrar.



Nesta área podem ser fixados grampos tensores na mesa de serra.



Com a marcação CE, o fabricante confirma que a ferramenta elétrica está em conformidade com as diretivas da UE aplicáveis.

Descrição do produto e do serviço



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

Utilização adequada

A ferramenta elétrica é destinada à utilização como aparelho estacionário, para cortes longitudinais e transversais, retos, em madeira dura e macia, assim como placas de aglomerado de madeira e de fibras. São possíveis ângulos de meia-esquadria horizontais de -30° a $+30^\circ$ e ângulos de meia-esquadria verticais de -2° a 47° .

Utilizando os respetivos discos de serra é possível serrar perfis de alumínio e de plástico.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (1) | Guia angular | (23) | Manípulo rotativo guia paralela |
| (2) | Mesa de serra | (24) | Punho de aperto para conjunto de extensão da mesa de serra |
| (3) | Cobertura de proteção | (25) | Calha de guia para guia paralela |
| (4) | Adaptador de aspiração na cobertura de proteção | (26) | Guia paralela |
| (5) | Cunha abridora | (27) | Disco de serra |
| (6) | Inserto de mesa | (28) | Calha perfilada |
| (7) | Pau para empurrar | (29) | Parafuso de orelhas batente longitudinal |
| (8) | Guia paralela adicional (articulada) | (30) | Batente longitudinal |
| (9) | Chave sextavada interior (5 mm/2,5 mm) | (31) | Tecla de desbloqueio da bateria ^{a)} |
| (10) | Suporte para armazenamento da cobertura de proteção | (32) | Bateria ^{a)} |
| (11) | Pega de posicionamento para alinhar a ferramenta elétrica (não é uma pega de transporte!) | (33) | Suporte para armazenamento da guia angular |
| (12) | Furos para montagem | (34) | Adaptador de aspiração |
| (13) | Escala para distância entre o disco de serra e a guia paralela | (35) | Expulsão de aparas |
| (14) | Interruptor de ligar/desligar | (36) | Alavanca de aperto cunha abridora |
| (15) | Indicador do nível de carga da bateria na ferramenta elétrica | (37) | Pinos de posicionamento cunha abridora |
| (16) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical) | (38) | Marcações alavanca de aperto/placa de aperto |
| (17) | Roda manual ângulo de meia-esquadria | (39) | Parafuso de travamento inserto de mesa |
| (18) | Alavanca de bloqueio para ajustar o ângulo vertical de meia-esquadria | (40) | Alavanca de aperto cobertura de proteção |
| (19) | Manivela para subir e descer o disco de serra | (41) | Pinos de guia cobertura de proteção |
| (20) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical) | (42) | Alavancas de bloqueio guia paralela |
| (21) | Batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical) | (43) | Par de pinos (à direita, preto) |
| (22) | Chave anular | (44) | Par de pinos (à direita, prata) |
| | | (45) | Par de pinos (à esquerda, preto) |
| | | (46) | Calha de guia para guia angular |
| | | (47) | Ranhura de guia para a guia angular |
| | | (48) | Parafuso serrilhado calha perfilada |
| | | (49) | Capa de cobertura expulsão de aparas |
| | | (50) | Orifício para os dedos para levantar o inserto de mesa |
| | | (51) | Porca de aperto |
| | | (52) | Alavanca de bloqueio do veio |
| | | (53) | Flange de aperto |
| | | (54) | Flange de admissão |
| | | (55) | Veio da ferramenta |
| | | (56) | Indicador de ângulo (vertical) |
| | | (57) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal) |
| | | (58) | Indicador de ângulo (horizontal) na guia angular |
| | | (59) | Indicador de distância |
| | | (60) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical) |
| | | (61) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) à frente para ajustar o paralelismo do disco de serra |
| | | (62) | Parafusos de sextavado interior (5 mm) atrás para ajustar o paralelismo do disco de serra |
| | | (63) | Parafuso para o indicador de distância da mesa de serra |
| | | (64) | Parafusos de ajuste para placa de alimentação |

(65) Parafusos de regulação calha de guia para guia angular

(66) Pega de transporte

(67) Cavidades de pega

a) Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.

Dados técnicos

Serra de mesa sem fio		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Número de produto		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tensão nominal	V=	18	18
N.º de rotações em vazio ^{A)}	r.p.m.	5500	5500
Limitador da corrente de arranque		●	●
Peso ^{B)}	kg	21,2	21,2
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{C)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Baterias compatíveis		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Baterias recomendadas para capacidade máxima		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Carregadores recomendados		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimensões

Ferramenta elétrica (incluindo elementos do aparelho amovíveis)

Largura x profundidade x altura	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------------	----	-----------------	-----------------

Peça

Altura máx. possível da peça H	mm	70	70
---------------------------------------	----	----	----

Cunha abridora

Espessura RK	mm	1,8	2,2
---------------------	----	-----	-----

Medidas de discos de serra apropriados

Diâmetro do disco de serra D	mm	216	216
Diâmetro do furo d	mm	30	25,4
Espessura máx. da base do disco T	mm	< 1,7	< 2,1
Espessura/torção mín. dos dentes C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Medido a 20–25 °C com bateria **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Peso sem bateria
(peso sem bateria ver <http://www.bosch-professional.com>)

C) potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Dimensões máximas da peça: (ver "Máximas dimensões da peça a ser trabalhada", Página 113)

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Informação sobre ruídos

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 62841-3-1**.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: nível de pressão sonora **88 dB(A)**; nível de potência sonora **100 dB(A)**. Incerteza K = **3 dB**.

Utilizar proteção auditiva!

O nível de emissões sonoras indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas elétricas. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da emissão sonora.

O nível de emissões sonoras indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exata da emissão sonora, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora durante o completo período de trabalho.

Bateria

Bosch vende ferramentas elétricas sem fio também sem bateria. Pode consultar na embalagem se está incluída uma bateria no volume de fornecimento da sua ferramenta elétrica.

Carregar a bateria

- **Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos.** Só estes carregadores são apropriados para os baterias de lítio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: devido a normas de transporte internacionais, as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente antes da primeira utilização.

Colocar a bateria

Insira a bateria carregada no respetivo encaixe, até que esta esteja engatada.



Bosch recomenda a utilização de baterias com uma capacidade de pelo menos 3,0 Ah.

Retirar a bateria

Para retirar a bateria, pressione a respetiva tecla de desbloqueio e puxe a bateria para fora. **Não empregue força.**

A bateria possui 2 níveis de travamento, que devem evitar, que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio da

bateria seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver dentro da ferramenta elétrica, ela é mantida em posição por uma mola.

Indicador do nível de carga da bateria

Os 3 LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria **(15)** indicam o nível de carga da bateria.

LED	Capacidade
Luz permanente 3 × verde	60–100 %
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

Indicador da proteção contra sobrecarga

Numa utilização correta, a ferramenta elétrica não pode ser sobrecarregada. Em caso de sobrecarga ou saída fora da faixa de temperatura permitida para a bateria, a número de rotações é reduzido ou a ferramenta desliga-se. No caso de um número de rotações reduzido, a ferramenta elétrica só volta ao número de rotações plenas depois de atingida a temperatura da bateria permitida. Em caso de desligamento automático, desligue a ferramenta elétrica, deixe a bateria arrefecer e depois volte a ligar a ferramenta elétrica.

Indicações sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e água.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de –20 °C a 50 °C. Por exemplo, não deixe a bateria dentro do automóvel no verão.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilação da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituída.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Montagem

- **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Volume de fornecimento

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de mesa com disco de serra montado **(27)** e cunha abridora **(5)**
- Guia angular **(1)**
- Calha perfilada **(28)**
- Batente longitudinal **(30)**
- Guia paralela **(26)** com guia paralela adicional articulada **(8)**

- Cobertura de proteção (3) com adaptador de aspiração (4)
- Chave sextavada interior (9)
- Chave anular (22)
- Pau para empurrar (7)
- Inserto de mesa (6)
- Adaptador de aspiração (34)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos. Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de segurança e peças levemente danificadas e verificar se estão a funcionar corretamente. Verifique se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças danificadas. Todas as peças devem ser montadas corretamente e corresponder a todas as exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável. Dispositivos de segurança e peças danificadas devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.

Ferramentas necessárias além das fornecidas:

- Chave de estrela
- Calibre angular

Montagem de componentes individuais

- Retire todas as peças fornecidas cuidadosamente das respetivas embalagens.
- Retire todo o material de embalagem da ferramenta elétrica e dos acessórios fornecidos.
- Observar que o material de embalagem por debaixo do bloco do motor seja removido.

Diretamente na carcaça estão fixos os seguintes elementos do aparelho: pau para empurrar (7), chave anular (22), chave sextavada interior (9), guia paralela (26) com guia paralela adicional articulada (8), guia angular (1), calha perfilada (28), batente longitudinal (30), cobertura de proteção (3), adaptador de aspiração (34).

- Assim que necessitar um destes elementos do aparelho, retire o mesmo com cuidado do depósito de armazenamento.

Posicionar a cunha abridora (ver figuras a1–a2)

Nota: se necessário, deverá limpar todas as partes a montar antes de serem posicionadas.

Montar a guia paralela (ver figura d)

A guia paralela (26) pode ser montada à esquerda ou à direita do disco de serra em pontos fixos. Para isso servem os três pares de pinos (43), (44), (45).

- Rode a manivela (19) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Solte a alavanca de fixação (36) rodando-a para a direita, até ficar virada para cima.
- Empurre a cunha abridora (5) no sentido da alavanca de aperto (36), até poder ser puxada para cima.
- Puxe a cunha abridora totalmente para cima de forma a que fique posicionada exatamente sobre o centro do disco de serra.
- Deixe os dois pinos de posicionamento (37) engatarem nos furos inferiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (36).
As marcações (38) na placa de aperto e na alavanca de aperto (36) têm de estar alinhadas, como indicado.

Montar o inserto de mesa (ver figura b)

- Engate o inserto de mesa (6) no entalhe traseiro do compartimento da ferramenta.
- Pressione o inserto de mesa até o mesmo encaixar no compartimento da ferramenta.
- Rode os parafusos de travamento (39) com a ponta da chave anular (22) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado fechado".

Montar a cobertura de proteção (ver figuras c1–c2)

Nota: monte a cobertura de proteção apenas, se a cunha abridora na posição mais alta estiver posicionada exatamente acima do meio do disco de serra (ver figura a2). Não monte a cobertura de proteção, se a cunha abridora se encontrar na posição mais baixa (estado de fornecimento ou posição de serrar ranhuras) (ver figura a1).

- Solte a alavanca de aperto (40) e retire a cobertura de proteção (3) do suporte (10).
- Empurre os pinos de guia (41) para trás na ranhura na cunha abridora (5).
- Empurre a cobertura de proteção (3) para baixo, até a proteção do disco de serra (calha de plástico superior) ficar **paralela** à superfície da mesa de serra (2).
- Pressione a alavanca de aperto (40) para cima. A alavanca de aperto tem de engatar nitida e audivelmente e a cobertura de proteção (3) tem de estar bem montada e de forma segura.

► **Verifique antes de cada utilização se a cobertura de proteção se move sem problemas. Não utilize a ferramenta elétrica, se a cobertura de proteção não se mover livremente e não se fechar de imediato.**

Par de pinos	Cor	Posição da guia paralela (26)	Capacidade de corte	Escala (13)
(43)	preto	à direita do disco de serra	127–635 mm	em baixo, preto
(44)	prata	à direita do disco de serra	0–508 mm	em cima, prata

Par de pinos (45)	Cor preto	Posição da guia paralela (26) à esquerda do disco de serra	Capacidade de corte 0–305 mm	Escala (13) em baixo, preto
– Certifique-se de que o punho de aperto (24) fixa o conjunto de extensão da mesa de serra (punho de aperto pressionado para baixo). – Solte as alavancas de bloqueio (42) na guia paralela (26). – Posicione os entalhes na guia paralela (26) sobre um dos três pares de pinos (43), (44), (45). A guia paralela adicional articulada (8) deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção (3). – Para fixar a guia paralela, vire as alavancas de bloqueio (42) para baixo em ambos os lados.				

Montar guia angular, calha perfilada, batente longitudinal (ver figuras e1–e3)

- Introduza a guia (46) da guia angular (1) numa das ranhuras de guia (47) previstas para o fim da mesa de serra.

Para encostar melhor peças compridas, a guia angular pode ser prolongada através da calha perfilada (28).

- Se necessário, monte a calha perfilada (28) com a ajuda do parafuso serrilhado (48) na guia angular.

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível utilizar o batente longitudinal (30).

- Empurre o batente longitudinal (30) para a calha perfilada (28) e aperte a porca de orelhas (29) para o fixar.

Montagem estacionária ou flexível

- **Para assegurar um manuseio seguro, é necessário que, antes da utilização, a ferramenta elétrica seja montada sobre uma superfície de trabalho plana e estável (p. ex. bancada de trabalho).**

Montagem numa superfície de trabalho (ver figura f)

- Fixe a ferramenta elétrica à superfície de trabalho com uma união roscada apropriada. Os furos (12) servem para esse efeito.

ou

- Fixe os pés da ferramenta elétrica com grampos convencionais à superfície de trabalho.

Montagem numa mesa de trabalho Bosch (ver figura g)

As mesas de trabalho da Bosch (p. ex. GTA 571) podem ser facilmente transportadas e rapidamente montadas graças ao design articulado. A ferramenta elétrica pode ser montada sem chaves.

- **Ler todas as indicações de aviso e instruções fornecidas com a mesa de trabalho.** O desrespeito das indicações de aviso e das instruções pode causar choque elétrico, queimaduras e/ou ferimentos graves.
- **Montar corretamente a mesa de trabalho, antes de montar a ferramenta elétrica.** É importante que a montagem seja perfeita, para evitar o risco de desmoronamento.
- Monte a ferramenta elétrica na posição de transporte sobre a mesa de trabalho.

Para alinhar a ferramenta elétrica na mesa de trabalho, use as pegas de posicionamento (11).

Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pós podem entrar levemente em ignição.

A aspiração de pó/de aparas pode ser bloqueada por pó, aparas ou por estilhaços da peça a ser trabalhada.

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria.
- Aguarde até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Verificar a causa do bloqueio e eliminá-la.

- **Para evitar o perigo de incêndio ao serrar alumínio, esvazie a expulsão de aparas e não use aspiração de aparas.**

Esvaziar expulsão de aparas (ver figura h)

Para remover estilhaços da peça e aparas grandes, pode esvaziar a expulsão de aparas (35).

- Desligue a ferramenta elétrica e retire a bateria (32).
- Aguarde até que o disco de serra esteja completamente parado.
- Oscile a capa de cobertura (49) para o lado e puxe a expulsão de aparas (35) para fora.
- Sacuda os estilhaços da peça e as aparas.
- Volte a oscilar a capa de cobertura (49) para o lado e empurre a expulsão de aparas (35) até ao batente por baixo do disco de serra (27).

Aspiração externa (ver figura i)

Conexão Click&Clean: para a aspiração de pó e aparas pode conectar uma mangueira do aspirador ao adaptador de aspiração (4) da cobertura de proteção (3) ou uma mangueira do aspirador com adaptador de aspiração (34) à expulsão de aparas (35).

- Una firmemente uma mangueira do aspirador (Ø 33 mm) ao adaptador de aspiração (4) da cobertura de proteção (3).

ou

- Insira firmemente o adaptador de aspiração (34) na expulsão de aparas (35).
- Una firmemente uma mangueira do aspirador (Ø 39 mm) ao adaptador de aspiração (34).

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilize um aspirador especial para aspirar pó que seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.

Trocar o disco de serra (ver figuras j1–j4)

- ▶ **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- ▶ **Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção.** Existe perigo de ferimentos.
- ▶ **Só utilizar discos de serra com uma máxima velocidade admissível superior à velocidade da marcha em vazio da ferramenta elétrica.**
- ▶ **Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados característicos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847-1 e respetivamente marcados.**
- ▶ **Utilize apenas discos de serra recomendados pelo fabricante desta ferramenta elétrica e adequados para o material com que deseja trabalhar.** Assim evita um sobreaquecimento das pontas dos dentes de serra e o derretimento do plástico a trabalhar.
- ▶ **Não use discos de serra de aço HSS.** Estes discos de serra podem quebrar facilmente.

Desmontar o disco de serra

- Abra a alavanca de aperto (40) e retire a cobertura de proteção (3) para fora da ranhura na cunha abridora (5).
- Rode os parafusos de travamento (39) com a ponta da chave anular (22) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado aberto" e levante o inserto de mesa (6) para fora do compartimento da ferramenta. Para facilitar, pode ser usado o orifício para os dedos (50).
- Rode a manivela (19) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.

- Rode a porca de aperto (51) com a chave anular (22) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (52) até esta engatar.
- Manter a alavanca de travamento do veio puxada e desatarraxar a porca de aperto no sentido contrário dos ponteiros do relógio.
- Retire o flange de aperto (53).
- Retire o disco de serra (27).

Montar o disco de serra

- Se necessário, deverá limpar todas as partes antes de serem montadas.
- Coloque o novo disco de serra no flange de admissão (54) do veio da ferramenta (55).

Nota: Não use discos de serra demasiado pequenos. A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3–8 mm.

- ▶ **Durante a montagem, deverá observar que o sentido de corte dos dentes (sentido da seta sobre o disco de corte) coincida com o sentido da seta sobre a cunha abridora!**
- Coloque o flange de aperto (53) e a porca de aperto (51).
- Rode a porca de aperto (51) com a chave anular (22) e puxe ao mesmo tempo a alavanca de bloqueio do veio (52) até esta engatar.
- Apertar a porca de aperto no sentido dos ponteiros do relógio.
- Coloque o inserto de mesa (6) sobre a cunha abridora (5) no compartimento da ferramenta. Rode os parafusos de travamento (39) com a ponta da chave anular (22) até ao batente no sentido de rotação "Cadeado fechado".
- Volte a montar a cobertura de proteção (3).

Funcionamento

- ▶ **Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

Posição de transporte

- Remova a cobertura de proteção (3), retire o inserto de mesa (6) e posicione a cunha abridora (5) na posição mais baixa. Volte a colocar o inserto de mesa (6).
- Rode a manivela (19) para a esquerda, até que os dentes do disco de serra (27) se encontrarem por baixo da mesa de serra (2).
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (8) totalmente para dentro. Pressione o punho de aperto (24) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (5) na posição mais alta precisamente ao centro do disco de serra, introduza o inserto de mesa (6) e monte a cobertura de proteção (3).
- Rode a manivela (19) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3–6 mm por cima da peça.

Aumentar a mesa de serra

Apoiar ou escorar as extremidades de peças compridas e pesadas.

Conjunto de extensão da mesa de serra (ver figura A)

Pode prolongar a mesa de serra para a esquerda ou para a direita, movendo a calha de guia (25) para fora.

- Puxe o punho de aperto (24) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Movimente a calha de guia (25) com o manípulo rotativo (23) até à largura desejada para a esquerda ou para a direita.
- Pressione o punho de aperto (24) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais e horizontais

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais (disco de serra) (ver figura B)

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado numa faixa de -2° a 47° .

Para ajustar de forma rápida e precisa os ângulos padrões verticais 0° e 45° existem batentes ajustados de fábrica ((16), (21)).

- Solte a alavanca com retenção (18) para a esquerda.

Nota: ao soltar a alavanca com retenção, o disco de serra oscila, devido à gravidade, para uma posição que corresponde aproximadamente a 30° .

Ângulos de meia-esquadria verticais entre 0° e 45° :

- Puxe ou pressione a roda manual (17) ao longo do fundo, até o indicador de ângulo (56) mostre o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (18).

Ângulos de meia-esquadria verticais entre -2° e 0° :

- Vire o batente (16) para a frente.
- Pressione a roda manual (17) ao longo do fundo, até o indicador de ângulo (56) mostrar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (18).

Ângulos de meia-esquadria verticais entre 45° e 47° :

- Vire o batente (21) para a frente.

- Puxe a roda manual (17) ao longo do fundo, até o indicador de ângulo (56) mostrar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (18).

Os batentes ((16), (21)) oscilam automaticamente de volta para a posição padrão, assim que for ajustado de novo um ângulo de meia-esquadria vertical entre 0° e 45° para o disco de serra.

Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais (guia angular) (ver figura C)

O ângulo de meia-esquadria horizontal pode ser ajustado numa faixa de 30° (à esquerda) até 30° (à direita).

- Solte o manípulo de fixação (57), caso este esteja apertado.
- Rode a guia angular, até o indicador de ângulo (58) exibir o ângulo de meia-esquadria desejado.
- Aperte novamente o manípulo de fixação (57).

Ajustar a guia paralela (ver figura D)

A guia paralela (26) pode ser montada à esquerda ou à direita do disco de serra em pontos fixos. Para isso servem os três pares de pinos (43), (44), (45).

- Posicione a guia paralela (26) no lado desejado do disco de serra (ver "Montar a guia paralela (ver figura d)", Página 109).
- Ajuste a distância desejada da guia paralela em relação ao disco de serra com a ajuda do manípulo rotativo (23).

A aresta direita do indicador de distância (59) mostra a distância ajustada.

Para a posição (43), (45) é válida a escala inferior preta (13).

Para a posição (44) é válida a escala prata em cima (13).

Ajustar a guia paralela adicional (ver figura E)

- Abra a guia paralela adicional (8) por cima da guia paralela (26) no lado do disco de serra (27).

A guia paralela adicional articulada (8) tem duas funções diferentes consoante a posição:

- Batente para serrar peças estreitas e para serrar ângulo de meia-esquadria vertical, quando a guia paralela adicional está sobre a mesa de serra (2).
- Apoio para as peças, quando a mesa de serra (2) é prolongada em mais de 50,8 mm.

Ajustar a cunha abridora

A cunha abridora (5) evita que o disco de serra (27) fique entalado da ranhura de corte. Caso contrário há risco de um contragolpe, se o disco de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.

Por isso, certifique-se de que a cunha abridora está sempre corretamente montada:

- A folga radial entre disco de serra e cunha abridora só pode ser de no máximo 3–8 mm.

- A espessura da cunha abridora deve ser menor do que a largura de corte e maior do que a espessura da base do disco.
- A cunha abridora deve sempre estar em uma linha com o disco de serra.
- Para cortes normais é necessário que a cunha abridora esteja sempre na posição mais alta possível.

Ajustar a altura da cunha abridora (ver figura F)

Para serrar ranhuras é necessário ajustar a altura da cunha abridora.

- **Utilize a ferramenta elétrica para ranhar ou ensambler apenas com o respetivo dispositivo de proteção adequado (p. ex. cobertura de proteção em túnel, pente de pressão).**
- Abra a alavanca de aperto (40) e retire a cobertura de proteção (3) para fora da ranhura na cunha abridora (5). Para proteger a tampa de proteção contra danos, deposite-a no suporte (10) previsto para o efeito na carcaça (ver também a figura Q).
- Rode a manivela (19) para a direita até ao batente, para que o disco de serra (27) se encontre na posição mais alta possível sobre a mesa de serra.
- Solte a alavanca de fixação (36) rodando-a para a direita, até ficar virada para cima.
- Puxe a cunha abridora dos pinos (37) (puxe a alavanca de aperto (36) um pouco para fora) e empurre a cunha abridora (5) para baixo, até ao batente.
- Deixe os dois pinos (37) engatarem nos furos superiores na cunha abridora e volte a apertar a alavanca de aperto (36). As marcações (38) na fixação e na alavanca de fixação (36) têm de estar alinhadas (ver também a figura a2).

Colocação em funcionamento

Ligar (ver figura G1)

- Para a colocação em funcionamento pressione nos dois lados o interruptor de ligar/desligar (14) e puxe-o para cima.

Desligar (ver figura G2)

- Pressione o interruptor de ligar/desligar (14) totalmente para baixo.

Proteção contra utilização não autorizada (ver figura G3)

Para proteção contra uma operação não autorizada pode bloquear o interruptor de ligar/desligar (14) com a ajuda de um cadeado.

- Empurre um cadeado com uma argola comprida pelo furo no interruptor de ligar/desligar (14) ou um cadeado normal pelo furo lateral superior na caixa do interruptor de ligar/desligar e feche-o.

Instruções de trabalho

Indicações gerais para serrar

- **Antes de todos os cortes, deverá assegurar-se de que a lâmina de serra não possa de modo algum entrar em**

contacto com os limitadores nem com quaisquer outras partes do aparelho.

- **Utilize a ferramenta elétrica para ranhar ou ensambler apenas com o respetivo dispositivo de proteção adequado (p. ex. cobertura de proteção em túnel, pente de pressão).**
- **Não use a ferramenta elétrica para abrir ranhuras (ranhura terminada na peça).**

Proteger a lâmina de serra contra golpes e pancadas. A lâmina de serra não deve ser exposta a nenhuma pressão lateral.

A cunha abridora deve estar alinhada com a lâmina de serra, para evitar que a peça a ser trabalhada possa emperrar.

Não trabalhe peças empenadas. A peça tem de ter sempre um lado reto para encostar na guia paralela.

Guarde sempre o pau para empurrar na ferramenta elétrica.

Posição do operador (ver figura H)

- **Nunca se coloque diretamente em linha com o disco de serra. Posicione sempre o seu corpo do mesmo lado do disco de serra no qual se encontra guia de corte.** O efeito de coice pode projetar a peça de trabalho a alta velocidade na direção de qualquer pessoa que se encontre à frente e em linha com o disco de serra.
- Mantenha as mãos, os dedos e os braços afastados do disco de serra em rotação.

Observe as seguintes indicações:

- Mantenha a peça a ser trabalhada seguramente com ambas as mãos e premir firmemente contra a mesa de serra.
- Para peças estreitas e para cortar em ângulo de meia-esquadria vertical, utilize sempre o pau para empurrar (7) fornecido junto.

Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Ângulo de meia-esquadria vertical	Altura máx. da peça [mm]
0°	70
45°	49

Serrar

Serrar cortes a direito

- Ajuste a guia paralela (26) à largura de corte desejada.
- Coloque a peça sobre a mesa de serrar em frente à cobertura de proteção (3).
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (19) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3–6 mm por cima da peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Serrar a peça com avanço uniforme. Se exercer demasiada pressão, as pontas do disco de serra podem sobreaquecer e a peça pode ser danificada.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

Serrar ângulos verticais de meia-esquadria

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado do disco de serra.
Com o disco de serra inclinado para a esquerda, a guia paralela (26) tem de estar à direita do disco de serra.
- Siga os passos de trabalho de acordo com: (ver "Serrar cortes a direito", Página 113)

Serrar ângulos de meia-esquadria horizontais (ver figura I)

- Ajustar o ângulo de meia-esquadria horizontal desejado na guia angular (1).
- Coloque a peça na calha perfilada (28).
A calha perfilada não deve encontrar-se na linha de corte. Neste caso, solte o parafuso serrilhado (48) e desloque o batente.
- Suba e desça o disco de serra através da manivela (19) para cima ou para baixo até que os dentes superiores do disco de serra (27) se encontrem a aprox. 3 – 6 mm por cima da peça.
- Ligue a ferramenta elétrica.
- Com uma mão, pressione a peça contra a calha perfilada (28) e, com a outra mão, empurre a guia angular no manípulo de fixação (57) lentamente na ranhura de guia (47) para a frente.
- Desligue a ferramenta elétrica e aguarde até o disco de serra estar completamente parado.

Para serrar facilmente peças com o mesmo comprimento, é possível utilizar o batente longitudinal (30).

- Solte o parafuso de orelhas (29) e desloque o batente longitudinal (30) para o comprimento desejado da peça.
- Aperte novamente o parafuso de orelhas (29).

Verificar e realizar os ajustes básicos

Após uso intensivo, deverá controlar, e se necessário corrigir, os ajustes básicos da ferramenta elétrica, para assegurar cortes precisos.

Para tal são necessárias experiência e ferramentas especiais.

Uma oficina de serviço pós-venda Bosch executa este trabalho de forma rápida e fiável.

Ajustar batentes para ângulo de meia-esquadria vertical 0°/45°

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Ajuste um ângulo de meia-esquadria vertical do disco de serra de 0°.
- Retire a cobertura de proteção (3).

Verificar (ver figura J1)

- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o sobre a mesa de serra (2).

O lado do calibre angular tem de ficar alinhado em todo o comprimento com o disco de serra (27).

Ajustar (ver figura J2)

- Solte a contraporca do parafuso batente (16) com uma chave anular ou uma chave de bocas convencional.
- Solte a alavanca de bloqueio (18).

- Empurre a roda manual (17) contra o parafuso batente (16) e enrosque ou desenrosque o parafuso batente, até o lado do calibre angular ficar alinhado à face em todo o comprimento com o disco de serra.

- Segure a roda manual nesta posição e volte a apertar a alavanca de bloqueio (18).

- Volte a apertar a contraporca do parafuso batente (16).

Se, após o ajuste, o indicador de ângulo (56) não estiver em linha com a marca de 0° da escala (20), soltar o parafuso (60) com uma chave de fenda em cruz convencional e alinhar o indicador de ângulo ao longo da marca de 0°.

Repita respetivamente os passos de trabalho acima mencionados para o ângulo de meia-esquadria vertical de 45° (soltar a contraporca; ajustar o parafuso batente (21)). O indicador de ângulo (56) não pode ser deslocado de novo ao fazê-lo.

Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras de guia da guia angular (ver figura K)

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de trabalho.
- Retire a cobertura de proteção (3).

Verificar

- Marque com um lápis o primeiro dente de serra esquerdo, que está visível atrás por cima do inserto de mesa.
- Ajuste o calibre angular para 90° e coloque-o na aresta da ranhura de guia (47).
- Desloque o lado do calibre angular, até o mesmo tocar no dente de serra marcado, e leia a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.
- Rode o disco de serra, até o dente marcado ficar à frente por cima do inserto de mesa.
- Deslocar o calibre angular ao longo da ranhura de guia até o dente marcado da serra.
- Medir novamente a distância entre o disco de serra e a ranhura de guia.

As duas distâncias medidas devem ser idênticas.

Ajustar

- Solte os parafusos de sextavado interior (61) à frente por baixo da mesa de serra e os parafusos de sextavado interior (62) atrás por baixo da mesa de serra com a chave sextavada interior (9) fornecida.
- Mova lentamente o disco de serra, até o mesmo ficar paralelo à ranhura de guia (47).
- Reaperte todos os parafusos (61) e (62).

Alinhar a guia paralela – par de pinos (44) prata, à direita (ver figura L)

Antes de alinhar a guia paralela (26), tem de ajustar primeiro os batentes (16)/(21) para o ângulo de meia-esquadria padrão vertical e o paralelismo do disco de serra (27) relativo às ranhuras de guia (47) da guia angular. (ver "Ajustar batentes para ângulo de meia-esquadria vertical 0°/45°", Página 114)

(ver "Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras de guia da guia angular (ver figura K)", Página 114)

- Solte as alavancas de bloqueio **(42)** na guia paralela **(26)** e deixe a guia poder mover-se livremente durante todo o alinhamento.
- Posicione os entalhes na guia paralela **(26)** sobre o par de pinos **(44)** (prata). A guia paralela adicional articulada **(8)** deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção **(3)**.
- Retire a cobertura de proteção **(3)**.
- Puxe o punho de aperto **(24)** para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima e desloque a guia paralela **(26)** até a mesma tocar no disco de serra **(27)**.

Verificar

A guia paralela **(26)** tem de tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos prateados do par de pinos **(44)** com a chave sextavada interior **(9)** fornecida até os pinos poderem deslizar livremente.
- Empurre o par de pinos **(44)** com a guia paralela **(26)** aprox. 3 mm para a direita.
- Ajuste com a ajuda do manipulador rotativo **(23)** na escala prateada em cima **(13)** uma distância entre a guia paralela e o lâmina de serra de 0 mm.
- Pressione o punho de aperto **(24)** para o conjunto de extensão da mesa de serra para baixo.
- Empurre o par de pinos **(44)** com a guia paralela **(26)** para a esquerda, até que a guia paralela toque em todo o comprimento o disco de serra.
- Aperte cuidadosamente os parafusos prateados do par de pinos **(44)** com a chave sextavada interior **(9)** fornecida.
- Para fixar a guia paralela, vire as alavancas de bloqueio **(42)** para baixo em ambos os lados.
- Certifique-se, de que após o aperto, a guia paralela continua a tocar em todo o comprimento o disco de serra.

A seguir verifique os pares de pinos **(43)** e **(45)**.

Alinhar a guia paralela – par de pinos **(43)** preto, à direita (ver figura M)

Antes de alinhar o par de pinos **(43)**, tem de alinhar primeiro corretamente o par de pinos **(44)** (prata, à direita). (ver "Alinhar a guia paralela – par de pinos **(44)** prata, à direita (ver figura L)", Página 114)

- Solte as alavancas de bloqueio **(42)** na guia paralela **(26)** e levante a guia paralela do par de pinos **(44)**.
- Solte os parafusos pretos do par de pinos **(43)** com a chave sextavada interior **(9)** fornecida até os pinos poderem deslizar livremente.
- Segure os entalhes da chave anular **(22)** aos pinos dianteiros **(44)/(43)**.
- Desloque o pino preto **(43)** até que ambos os pinos (prata **(44)** e preto **(43)**) encaixem no respetivo entalhe da chave anular.
- Repita estes passos nos pinos de trás **(44)/(43)**.

Alinhar a guia paralela – par de pinos **(45)** preto, à esquerda

Antes de alinhar a guia paralela **(26)**, tem de ajustar primeiro os batentes **(16)/(21)** para o ângulo de meia-esquadria padrão vertical e o paralelismo do disco de serra **(27)** relativo às ranhuras de guia **(47)** da guia angular. (ver "Ajustar batentes para ângulo de meia-esquadria vertical 0°/45°", Página 114)
(ver "Paralelismo do disco de serra em relação às ranhuras de guia da guia angular (ver figura K)", Página 114)

- Solte as alavancas de bloqueio **(42)** na guia paralela **(26)** e deixe a guia poder mover-se livremente durante todo o alinhamento.
- Posicione os entalhes na guia paralela **(26)** sobre o par de pinos **(45)** (preto). A guia paralela adicional articulada **(8)** deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção **(3)**.
- Retire a cobertura de proteção **(3)**.
- Puxe o punho de aperto **(24)** para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima e desloque a guia paralela **(26)** até a mesma tocar no disco de serra **(27)**.

Verificar

A guia paralela **(26)** tem de tocar no disco de serra em todo o seu comprimento.

Ajustar

- Solte os parafusos pretos do par de pinos **(45)** com a chave sextavada interior **(9)** fornecida até os pinos poderem deslizar livremente.
- Empurre o par de pinos **(45)** com a guia paralela **(26)** para a direita, até que a guia paralela toque em todo o comprimento o disco de serra.
- Aperte cuidadosamente os parafusos pretos do par de pinos **(45)** com a chave sextavada interior **(9)** fornecida.
- Para fixar a guia paralela, vire as alavancas de bloqueio **(42)** para baixo em ambos os lados.
- Certifique-se, de que após o aperto, a guia paralela continua a tocar em todo o comprimento o disco de serra.

Ajustar indicador de distância da mesa de serra (ver figura N)

- Solte as alavancas de bloqueio **(42)** na guia paralela **(26)** e deixe a guia poder mover-se livremente durante todo o alinhamento.
- Posicione os entalhes na guia paralela **(26)** sobre o par de pinos **(44)** (prata). A guia paralela adicional articulada **(8)** deve apontar para o lado oposto da cobertura de proteção **(3)**.
- Retire a cobertura de proteção **(3)**.
- Puxe o punho de aperto **(24)** para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima e desloque a guia paralela **(26)** até a mesma tocar no disco de serra **(27)**.
- Solte o parafuso **(63)** com uma chave de fenda em cruz e alinhe o indicador de distância **(59)** ao longo da marca 0 da escala **(13)**.
- Volte a apertar os parafusos **(63)**.

Ajustar o nível do inserto de mesa (ver figura O)**Verificar**

A parte da frente do inserto de mesa (6) tem de ficar à face ou um pouco abaixo da mesa de serra, a parte de trás tem de estar à face ou um pouco acima da mesa de serra.

Ajustar

- Ajuste com a chave sextavada interior (9) o nível certo para os quatro parafusos de ajuste (64).

Ajustar a folga na calha de guia da guia angular na ranhura de guia (ver figura P)

Após uma utilização intensiva, a folga da calha de guia (46) do guia angular na ranhura de guia (47) pode ficar grande.

- Volte a apertar os parafusos de regulação (65) da calha de guia (46).

Arrecadação e transporte**Guardar os elementos do aparelho (ver figura Q)**

A ferramenta elétrica permite fixar de forma segura determinados elementos do aparelho para os guardar.

- Coloque todos os elementos do aparelho soltos nos respetivos suportes na carcaça (ver a tabela seguinte).

Elemento do aparelho Armazenamento

Cobertura de proteção (3)	Suporte (10); apertar com alavanca de aperto (40)
Guia angular (1)	Suporte (33)
Adaptador de aspiração (34)	ver figura Q
Chave anular (22)	ver figura Q
Chave sextavada interior (9)	ver figura Q
Pau para empurrar (7)	pendurar no suporte entre a guia paralela (26) e a guia paralela adicional (8)
Guia paralela (26)	rodar; posicionar por baixo na calha de guia (25) sobre o par de pinos (43) e prender a alavanca de bloqueio (42)

Transportar a ferramenta elétrica (ver figura R)

Antes de um transporte da ferramenta elétrica é necessário executar os seguintes passos:

- Coloque a ferramenta elétrica na posição de transporte (ver "Posição de transporte", Página 111).
- Remover todos os acessórios que não estão montados firmemente na ferramenta elétrica.
Se possível, os discos de serra não utilizados devem ser colocados dentro de um recipiente fechado durante o transporte.
- Empurre a calha de guia (25) totalmente para dentro e pressione o punho de aperto (24) para baixo para o fixar.
- Use a pega de transporte (66) ou as cavidades (67) para levantar ou transportar a mesa. Para o efeito, **não** use as pegas de posicionamento (11).

- ▶ Ao transportar a ferramenta elétrica, utilizar apenas os dispositivos de transporte e nunca os dispositivos de proteção.

Manutenção e assistência técnica**Manutenção e limpeza**

- ▶ Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- ▶ Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Limpeza

Após cada etapa de trabalho deverá remover o pó e as aparas, soprando com ar comprimido ou limpando com um pincel.

Lubrificação da ferramenta elétrica

Se necessário, lubrifique a ferramenta elétrica com óleo nos locais indicados (ver figura S). Um posto de assistência técnica da Bosch autorizado executa estes trabalhos de forma rápida e fiável.

- ▶ Elimine os materiais de lubrificação e limpeza de forma ecológica. Respeite as disposições legais.

Medidas para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo fabricante:

- Arranque suave
- Fornecimento com um disco de serra especialmente desenvolvido para a redução de ruídos

Medidas tomadas pelo utilizador:

- Montagem com poucas vibrações, sobre uma superfície de trabalho firme
- Utilização de discos de serra com funções redutoras de ruídos
- Limpeza regular do disco de serra e da ferramenta elétrica

Serviço pós-venda e aconselhamento**Brasil**

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Portugal

Tel.: 21 8500000



Você pode encontrar nossos endereços de serviço e links para serviço de reparo e pedido de peças de reposição em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Eliminação

As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.



Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Os equipamentos elétricos e eletrônicos ou baterias/pilhas que já não são utilizáveis devem ser recolhidos separadamente e eliminados de forma ecologicamente correta. Utilize os sistemas de recolha designados para o efeito. Uma eliminação incorreta pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde devido às substâncias potencialmente perigosas que contém.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per elettro utensili

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le istruzioni operative, le figure e le specifiche fornite in dotazione al presente elettro utensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoelencate potrà comportare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettro utensile" riportato nelle avvertenze fa riferimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo) o a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

- **Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Zone disordinate o buie possono essere causa di incidenti.
- **Evitare di impiegare l'elettro utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettro utensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettro utensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettro utensile.

Sicurezza elettrica

- **La spina di allacciamento alla rete dell'elettro utensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non utilizzare spine adattatrici con elettro utensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- **Custodire l'elettro utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettro utensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Non usare il cavo per trasportare o appendere l'elettro utensile, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e parti della macchina in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Se si utilizza l'elettro utensile all'aperto, impiegare un cavo di prolunga adatto per l'uso all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettro utensile in un ambiente umido, usare un interruttore di protezione dalle correnti di guasto (RCD).** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

- **Quando si utilizza un elettro utensile è importante restare vigili, concentrarsi su ciò che si sta facendo ed operare con giudizio. Non utilizzare l'elettro utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettro utensile può essere causa di gravi incidenti.
- **Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre gli occhiali protettivi.** L'impiego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezione quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche, riduce il rischio di infortuni.
- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettro utensile. Prima di collegare l'elettro utensile all'alimentazione di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o trasportarlo, assicurarsi che sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettro utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- **Prima di accendere l'elettro utensile togliere qualsiasi attrezzo di regolazione o chiave utilizzata.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.

- ▶ **Evitare di assumere posture anomale. Mantenere appoggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotrusile in caso di situazioni inaspettate.
- ▶ **Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da parti in movimento.** Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.
- ▶ **Se l'utensile è dotato di un apposito attacco per dispositivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo conforme.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- ▶ **Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli utensili si trasformi in superficialità e vengano trascurate le principali norme di sicurezza.** Una mancanza di attenzione può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettrotrusili

- ▶ **Non sottoporre l'elettrotrusile a sovraccarico. Utilizzare l'elettrotrusile adeguato per l'applicazione specifica.** Con un elettrotrusile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
- ▶ **Non utilizzare l'elettrotrusile qualora l'interruttore non consenta un'accensione/uno spegnimento corretti.** Un elettrotrusile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
- ▶ **Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire accessori o riporre la macchina al termine del lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o togliere la batteria, se rimovibile.** Tale precauzione eviterà che l'elettrotrusile possa essere messo in funzione involontariamente.
- ▶ **Riporre gli elettrotrusili fuori della portata dei bambini durante i periodi di inutilizzo e non consentire l'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettrotrusili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ **Eseguire la manutenzione degli elettrotrusili e relativi accessori. Verificare la presenza di un eventuale disallineamento o inceppamento delle parti mobili, la rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'elettrotrusile stesso. Se danneggiato, l'elettrotrusile dovrà essere riparato prima dell'uso.** Numerosi incidenti vengono causati da elettrotrusili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- ▶ **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- ▶ **Utilizzare sempre l'elettrotrusile, gli accessori e gli utensili specifici ecc. in conformità alle presenti istruzioni,**

tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle operazioni da eseguire. L'impiego di elettrotrusili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

- ▶ **Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di manipolare e controllare l'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie ricaricabili

- ▶ **Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo di carica consigliato dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.
- ▶ **Utilizzare gli elettrotrusili solo con le batterie esplicitamente previste.** L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.
- ▶ **Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare una connessione tra i terminali.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.
- ▶ **In caso di condizioni d'uso non conformi, si può verificare la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare con acqua. Qualora il liquido venisse in contatto con gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potrà causare irritazioni cutanee o ustioni.
- ▶ **Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati o modificati.** Batterie danneggiate o modificate possono comportare problemi non prevedibili, causando incendi, esplosioni e possibili lesioni.
- ▶ **Non esporre una batteria o un elettrotrusile al fuoco o a temperature eccessive.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può causare esplosioni.
- ▶ **Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la batteria o l'elettrotrusile fuori dal campo di temperatura indicato nelle istruzioni stesse.** Una carica non corretta, o fuori dal campo di temperatura indicato, può comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di incendio.

Assistenza

- ▶ **Fare riparare l'elettrotrusile da personale specializzato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettrotrusile.
- ▶ **Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneggiate.** La manutenzione di batterie ricaricabili andrà effettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di servizi appositamente autorizzati.

Istruzioni di sicurezza per banchi sega

Avvertenze relative alla protezione

- **Mantenere le protezioni sempre installate. Le protezioni devono essere perfettamente funzionanti e correttamente installate.** Una protezione allentata, danneggiata o non correttamente funzionante deve essere riparata o sostituita.
- **Utilizzare sempre la protezione della lama ed il cuneo divisore per qualsiasi operazione di taglio passante.** Per le operazioni di taglio passante, in cui la lama taglia completamente il pezzo in lavorazione per il suo intero spessore, la protezione ed altri dispositivi di sicurezza contribuiscono a ridurre il rischio di lesioni.
- **Dopo aver completato un taglio non passante, ad esempio per l'esecuzione di scanalature, riportare il cuneo divisore in posizione estesa verso l'alto. Con il cuneo divisore in posizione estesa verso l'alto, fissare nuovamente la protezione della lama.** La protezione e il cuneo divisore contribuiscono a ridurre il rischio di lesioni.
- **Prima di azionare l'interruttore, accertarsi che la lama non si trovi a contatto con la protezione, con il cuneo divisore o con il pezzo in lavorazione.** Un contatto accidentale di queste parti con la lama potrebbe creare una condizione di pericolo.
- **Regolare il cuneo divisore come descritto nel presente manuale d'istruzioni.** In caso di spaziatura, posizionamento o allineamento non corretti, il cuneo divisore potrebbe risultare inefficace nel ridurre le probabilità di un contraccolpo.
- **Affinché il cuneo divisore possa funzionare, dovrà essere inserito nel pezzo in lavorazione.** Il cuneo divisore risulta inefficace quando si tagliano pezzi troppo corti per venire a contatto con il cuneo stesso. In tali condizioni, il cuneo divisore non è in grado di prevenire un eventuale contraccolpo.
- **Utilizzare la lama appropriata per il cuneo divisore.** Affinché il cuneo divisore funzioni correttamente, il diametro della lama deve essere armonizzato con il cuneo divisore appropriato e lo spessore del corpo della lama deve essere inferiore a quello del cuneo; inoltre la larghezza di taglio della lama deve essere maggiore dello spessore del cuneo divisore.

Avvertenze inerenti alle procedure di taglio

- **⚠ PERICOLO: non inserire in alcun caso le dita o le mani in prossimità o in linea con la lama.** Un momento di disattenzione o una svista potrebbero dirigere la mano dell'utilizzatore dell'utilizzatore verso la lama e causare lesioni di grave entità.
- **Far avanzare il pezzo in lavorazione contro la lama esclusivamente in senso contrario a quello di rotazione.** Far avanzare il pezzo in lavorazione nella stessa direzione in cui ruota la lama sopra il banco potrebbe far sì che il pezzo stesso e la mano vengano trascinati contro la lama.

- **Non utilizzare in alcun caso il goniometro di precisione per far avanzare il pezzo in lavorazione quando si sta eseguendo un taglio e non utilizzare la guida parallela come battuta di finecorsa quando si esegue un taglio trasversale con il goniometro di precisione.** Condurre contemporaneamente il pezzo in lavorazione mediante la guida parallela ed il goniometro di precisione aumenta la probabilità di inceppamento della lama con conseguente contraccolpo.
- **Quando si esegue un taglio, mantenere sempre il pezzo in lavorazione completamente a contatto con la guida e farlo avanzare sempre fra la guida e la lama. Utilizzare un elemento scorrevole per banco quando la distanza tra la guida e la lama è inferiore a 150 mm e utilizzare un blocco di spinta quando la distanza è inferiore a 50 mm.** Appositi ausili di lavoro manterranno le mani dell'utilizzatore a distanza di sicurezza dalla lama.
- **Utilizzare esclusivamente l'elemento scorrevole per banco fornito dal produttore o realizzato in conformità alle istruzioni.** Questo elemento scorrevole per banco garantisce una distanza sufficiente fra la mano e la lama.
- **Non utilizzare in alcun caso un elemento scorrevole per banco danneggiato o tagliato.** Un elemento scorrevole per banco danneggiato o tagliato potrebbe rompersi e la mano potrebbe scivolare contro la lama.
- **Non eseguire alcuna operazione a mano libera. Utilizzare sempre la guida parallela, oppure il goniometro di precisione, per posizionare e condurre il pezzo in lavorazione.** «A mano libera» significa utilizzare le mani per sostenere o condurre il pezzo in lavorazione, anziché ricorrere ad un guida parallela o ad un goniometro di precisione. Tagliare a mano libera può causare disallineamenti, bloccaggi e contraccolpi.
- **Non avvicinarsi, né protendersi sopra una lama in rotazione.** Cercare di raggiungere un pezzo in lavorazione potrebbe causare un contatto accidentale con la lama in movimento.
- **Fornire un supporto ausiliario al pezzo in lavorazione nella parte posteriore e/o ai lati del banco sega nel caso di pezzi lunghi e/o larghi, in modo da mantenerli allo stesso livello.** Un pezzo in lavorazione lungo o largo tende a ruotare sul bordo del banco, causando perdita di controllo, bloccaggio della lama e contraccolpi.
- **Far avanzare il pezzo in lavorazione a velocità uniforme. Non curvare, torcere o spostare il pezzo in lavorazione lateralmente. In caso di bloccaggio, spegnere immediatamente l'utensile, scolgarlo dalla corrente, quindi eliminare l'inceppamento.** Il bloccaggio della lama causato dal pezzo in lavorazione può originare un contraccolpo o arrestare il motore.
- **Non rimuovere residui di materiale tagliato quando la lama è in funzione.** Il materiale potrebbe restare intrappolato fra la guida/all'interno della protezione della lama e la lama stessa, trascinando le dita dell'utilizzatore contro la lama. Spegner la sega ed attendere fino all'arresto della lama prima di rimuovere il materiale.

- **Utilizzare una guida ausiliaria a contatto con il piano del banco quando si tagliano pezzi di spessore inferiore a 2 mm.** Un pezzo sottile può incunearsi sotto la guida parallela e provocare un contraccolpo.

Cause dei contraccolpi e relative avvertenze

Il contraccolpo è un'improvvisa reazione del pezzo in lavorazione causata da una lama bloccata, inceppata o da una linea di taglio disallineata nel pezzo in lavorazione rispetto alla lama o quando una parte del pezzo in lavorazione si blocca fra la lama e la guida parallela o altro oggetto fisso.

Molto frequentemente, durante un contraccolpo il pezzo in lavorazione viene sollevato dal banco dalla porzione posteriore della lama e viene scagliato contro l'operatore.

I contraccolpi sono causati da un impiego errato dell'utensile da taglio e/o da procedure o condizioni d'impiego non conformi e si possono evitare adottando le precauzioni indicate di seguito.

- **Non restare in alcun caso direttamente in linea con la lama. Posizionarsi sempre sullo stesso lato della lama sul quale si trova la guida.** Il contraccolpo potrebbe scagliare il pezzo in lavorazione ad alta velocità contro chiunque si trovi di fronte ed in linea con la lama.
- **Non protendersi in alcun caso sopra la lama, né sul retro della stessa, essa, per estrarre o sostenere il pezzo in lavorazione.** Potrebbe verificarsi un contatto accidentale con la lama, oppure il contraccolpo potrebbe trascinare le dita dell'utilizzatore contro la lama.
- **Non mantenere in alcun caso premuto contro la lama il pezzo che si sta tagliando.** Mantenendo premuto contro la lama il pezzo che si sta tagliando, si causerebbe un probabile inceppamento, con conseguente contraccolpo.
- **Allineare la guida parallela in modo che risulti parallela alla lama.** Un disallineamento della guida bloccherà il pezzo in lavorazione contro la lama, causando un contraccolpo.
- **Utilizzare un pressore a pettine per condurre il pezzo in lavorazione contro il banco e la guida quando si eseguono tagli non passanti, ad es. in caso di esecuzione di scanalature.** Un pressore a pettine contribuisce a controllare il pezzo in lavorazione nell'eventualità di un contraccolpo.
- **Sostenere i pannelli di grandi dimensioni, per ridurre al minimo gli inceppamenti e i contraccolpi della lama.** I pannelli di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto al loro peso. Gli eventuali sostegni devono essere posizionati sotto tutte le porzioni del pannello che risultano sporgenti dal piano del banco.
- **Utilizzare la massima cautela quando si taglia un pezzo che si presenta deformato, nodoso, incurvato o che non abbia un bordo sufficientemente rettilineo da poterlo condurre mediante di un goniometro di precisione o lungo la guida.** Un pezzo che si presenti deformato, nodoso o incurvato sarà instabile e causerà un disallineamento dell'intaglio rispetto alla lama, con conseguente inceppamento e contraccolpo.

- **Non tagliare in alcun caso più pezzi contemporaneamente, impilati in verticale o in orizzontale.** La lama potrebbe sollevare uno o più pezzi, provocando un contraccolpo.
- **Quando si riavvia la sega con la lama nel pezzo in lavorazione, centrare la lama stessa nell'intaglio, in modo da evitare che i denti si incastrino nel materiale.** Se la lama si inceppa, potrebbe sollevare il pezzo in lavorazione e provocare contraccolpi al riavvio dell'utensile da taglio.
- **Mantenere le lame pulite, affilate e con sufficiente dentatura. Non utilizzare in alcun caso lame incurvate o che presentino denti rotti o incrinati.** Lame affilate e dotate di una dentatura appropriata riducono al minimo l'inceppamento, l'arresto ed il contraccolpo.

Avvertenze relative alla procedura operativa del banco sega

- **Spegnere il banco sega e scollegare la batteria quando si rimuove l'inserto del banco, si sostituisce la lama o si eseguono regolazioni relative al cuneo divisore o alla protezione della lama, nonché quando l'utensile viene lasciato incustodito.** Adottando opportune misure precauzionali, si preverranno infortuni.
- **Non lasciare in alcun caso il banco sega in funzione incustodito. Spegnerlo il banco e non abbandonare l'utensile fino a quando non si sia completamente arrestato.** Una sega incustodita in funzione è un pericolo fuori controllo.
- **Posizionare il banco sega in una zona ben illuminata e su una superficie piana, in cui sia possibile mantenere buona stabilità ed equilibrio. Il banco sega andrà installato in una zona che offra spazio adeguato per manipolare agevolmente pezzi della dimensione prevista per quelli in lavorazione.** Zone anguste e buie, nonché pavimenti dalla superficie irregolare e scivolosa favoriscono gli infortuni.
- **Pulire frequentemente la zona e rimuovere la segatura sotto al banco sega e/o sotto al dispositivo per la raccolta della polvere.** La segatura accumulata è infiammabile e potrebbe verificarsi un'accensione spontanea.
- **Il banco sega deve essere fissato.** Un banco sega non fissato in modo adeguato può spostarsi o ribaltarsi.
- **Rimuovere attrezzi, residui di legno ecc. dal banco prima di mettere in funzione la sega.** Una distrazione o un potenziale inceppamento possono rivelarsi pericolosi.
- **Utilizzare sempre lame con foro per il mandrino di forma e dimensioni corrette (forma quadrangolare o circolare).** L'utilizzo di lame non coincidenti con il fissaggio della sega comporterebbe un funzionamento scenterato, con conseguente perdita di controllo.
- **Non utilizzare in alcun caso dispositivi di supporto per lame danneggiati o di tipo non corretto (ad es. flange, rondelle, bulloni o dadi per lame).** Questi dispositivi di supporto sono stati progettati espressamente per la sega in questione, per garantire un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali.

- **Non salire in alcun caso sul banco sega, né utilizzarlo come sgabello.** Possono verificarsi lesioni di seria entità se l'utensile si ribalta o se si viene accidentalmente in contatto con l'utensile di taglio.
- **Accertarsi che la lama sia installata in modo da ruotare nella direzione corretta. Non utilizzare mole, spazze metalliche o dischi abrasivi su un banco sega.** Un'installazione inadeguata o l'utilizzo di accessori non consigliati potrebbe causare lesioni di seria entità.

Avvertenze di sicurezza supplementari

- **Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi.** Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.
- **Non utilizzare lame in acciaio HSS.** Le lame di questo tipo possono rompersi facilmente.
- **Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d'uso e riportati sull'elettrotrattensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.**
- **Non utilizzare mai l'elettrotrattensile senza l'insero per banco. Sostituire l'insero per banco, qualora fosse difettoso.** Se l'insero per banco non è in perfette condizioni, vi è il rischio che la lama provochi lesioni.
- **Mantenere pulita la postazione di lavoro.** Le miscele di materiali sono particolarmente pericolose. Le polveri di metalli leggeri possono incendiarsi o esplodere.
- **Selezionare la lama adatta al materiale che si intende lavorare.**
- **Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del presente elettrotrattensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare.**
- **Accostare il pezzo in lavorazione esclusivamente alla lama in rotazione.** In caso contrario, vi è rischio di contraccolpi, qualora la lama si inceppi nel pezzo in lavorazione.
- **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- **Non modificare né aprire la batteria.** Vi è il rischio di cortocircuito.
- **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.
- **Utilizzare la batteria solo con articoli del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.



Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.

Simboli

I seguenti simboli possono essere molto importanti per l'utilizzo dell'elettrotrattensile in dotazione. È importante imprimerli bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'elettrotrattensile.

Simboli e relativi significati



Non avvicinare le mani alla zona di taglio quando l'elettrotrattensile è in funzione. In caso di contatto con la lama, vi è rischio di lesioni.



Indossare una mascherina antipolvere.



Indossare protezioni per l'udito. L'effetto del rumore può provocare la perdita dell'udito.



Indossare occhiali protettivi.



Prestare attenzione alle dimensioni della lama (Diametro della lama **D**, diametro di foratura **d**). Il diametro di foratura **d** deve combaciare perfettamente con l'alberino portautensile e deve essere senza gioco. Se è necessario utilizzare riduzioni, accertarsi che le dimensioni della riduzione siano adatte allo spessore del corpo lama, al diametro di foratura della lama e al diametro dell'alberino portautensile. Utilizzare possibilmente le riduzioni fornite in dotazione con la lama.

Il diametro della lama **D** deve corrispondere al dato riportato sul simbolo.


Vedere anche «Dimensioni per lame idonee» al capitolo «Dati tecnici».



Prestare attenzione allo spessore del cuneo divisore **RK** e all'altezza massima consentita del pezzo in lavorazione **H**.

Consultare anche il capitolo «Dati tecnici».

Simboli e relativi significati




Quando si sostituisce la lama, prestare attenzione alle indicazioni riportate sul cuneo divisore. In caso contrario, vi è il rischio che il cuneo divisore si inceppi nel pezzo in lavorazione.

D Diametro della lama



C Larghezza di taglio minima (spessore/stradatura denti)




T Spessore massimo del corpo lama

RK Spessore del cuneo divisore

ROTATION La direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama) deve corrispondere alla direzione della freccia sul cuneo divisore

Consultare anche il capitolo «Dati tecnici».



Lato sinistro:


indica il senso di rotazione della manovella di abbassamento. (**posizione di trasporto**) e sollevamento (**posizione di lavoro**) della lama.

Lato destro:

indica la posizione della leva di bloccaggio della lama e in caso di regolazione dell'angolo obliquo verticale (lama orientabile).



Senso di rotazione per il fissaggio/sgancio dell'inserto banco



Non toccare la lama con il piano scorrevole.



In quest'area, è possibile fissare morsetti di bloccaggio sulla lama.

Con il contrassegno CE, il produttore conferma che l'elettrotensile sia conforme alle Direttive UE in vigore.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti



Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e disposizioni di sicurezza può causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entità.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

L'elettrotensile è concepito per impiego stazionario, per eseguire tagli rettilinei longitudinali e trasversali nel legno duro e tenero nonché in pannelli di truciolo e pannelli in fibra. A questo proposito è possibile raggiungere angoli di inclinazione orizzontali da -30° a $+30^\circ$ e angoli di inclinazione verticali da -2° a 47° .

Utilizzando lame adatte è possibile tagliare profili di alluminio e materiali plastici.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all'illustrazione dell'elettrotensile nella pagina con rappresentazione grafica.

- (1) Guida angolare
- (2) Banco sega
- (3) Copertura di protezione
- (4) Adattatore di aspirazione sulla copertura di protezione
- (5) Cuneo divisore
- (6) Inserto banco
- (7) Piano scorrevole
- (8) Guida parallela supplementare (ripiegabile)
- (9) Chiave a brugola (5 mm/2,5 mm)
- (10) Supporto di stivaggio copertura di protezione
- (11) Impugnatura di posizionamento per l'allineamento dell'elettrotensile (non è un'impugnatura per il trasporto!)
- (12) Fori di montaggio
- (13) Scala graduata per distanza fra lama e guida parallela
- (14) Interruttore di avvio/arresto
- (15) Indicatore del livello di carica della batteria sull'elettrotensile
- (16) Battuta per angolo obliquo a 0° (verticale)
- (17) Manovella angolo obliquo
- (18) Leva di bloccaggio per regolazione dell'angolo obliquo verticale
- (19) Manovella di sollevamento ed abbassamento della lama
- (20) Scala graduata per angolo obliquo (verticale)
- (21) Battuta per angolo obliquo a 45° (verticale)
- (22) Chiave ad anello
- (23) Manopola guida parallela
- (24) Impugnatura di serraggio per estensione in larghezza banco sega
- (25) Binario di guida guida parallela
- (26) Guida parallela
- (27) Lama
- (28) Guida profilata
- (29) Vite ad alette guida longitudinale

- (30) Guida longitudinale
 - (31) Tasto di sbloccaggio della batteria ^{a)}
 - (32) Batteria^{a)}
 - (33) Supporto di stivaggio della guida angolare
 - (34) Adattatore di aspirazione
 - (35) Espulsione trucioli
 - (36) Leva di serraggio cuneo divisore
 - (37) Spine di posizionamento cuneo divisore
 - (38) Marcature leva di serraggio/piastra di serraggio
 - (39) Vite di arresto inserto banco
 - (40) Leva di serraggio copertura di protezione
 - (41) Perno di guida copertura di protezione
 - (42) Leva di bloccaggio guida parallela
 - (43) Coppia di pin (lato destro, colore nero)
 - (44) Coppia di pin (lato destro, colore argento)
 - (45) Coppia di pin (lato sinistro, colore nero)
 - (46) Binario di guida guida angolare
 - (47) Scanalatura di guida per guida parallela
 - (48) Vite zigrinata guida profilata
 - (49) Calotta di copertura espulsione trucioli
 - (50) Foro di presa per sollevamento dell'inserto banco
 - (51) Dado di serraggio
 - (52) Leva di bloccaggio dell'alberino
 - (53) Flangia di serraggio
 - (54) Flangia di montaggio
 - (55) Alberino portautensile
 - (56) Indicatore angolo (verticale)
 - (57) Pomello di fissaggio per angoli obliqui a scelta (orizzontali)
 - (58) Indicatore di angolo (orizzontale) sulla guida angolare
 - (59) Indicatore di distanza
 - (60) Vite per indicatore angolo (verticale)
 - (61) Viti a brugola (5 mm) anteriori per regolazione del parallelismo della lama
 - (62) Viti a brugola (5 mm) posteriori per regolare il parallelismo della lama
 - (63) Vite dell'indicatore di distanza banco sega
 - (64) Viti di regolazione per piano d'appoggio
 - (65) Viti di regolazione binario di guida guida angolare
 - (66) Impugnatura per il trasporto
 - (67) Incavi di impugnatura
- a) **Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.**

Dati tecnici

Banco sega a batteria		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Codice prodotto		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tensione nominale	V=	18	18
Numero di giri a vuoto ^{A)}	giri/min	5500	5500
Limitatore di spunto alla partenza		●	●
Peso ^{B)}	kg	21,2	21,2
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{C)} e per lo stoccaggio	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Batterie compatibili		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Batterie consigliate per la massima potenza		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Caricabatteria consigliati		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimensioni

Elettro utensile (inclusi elementi utensile amovibili)

Larghezza x profondità x altezza	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
----------------------------------	----	-----------------	-----------------

Banco sega a batteria		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Pezzo in lavorazione			
Altezza massima consentita del pezzo in lavorazione H	mm	70	70
Cuneo divisore			
Spessore RK	mm	1,8	2,2
Dimensioni delle lame idonee			
Diametro della lama D	mm	216	216
Diametro di foratura d	mm	30	25,4
Spessore max. corpo lama T	mm	<1,7	<2,1
Spessore denti min./stradatura denti min. C	mm	>1,9	>2,3

A) Misurazione a 20–25 °C con batteria **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Peso senza batteria

(Per il peso della batteria, consultare il sito <http://www.bosch-professional.com>)

C) Prestazioni limitate con temperature < 0 °C

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione: (vedi «Dimensioni massime del pezzo in lavorazione», Pagina 130)

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Informazioni sulla rumorosità

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a **EN 62841-3-1**.

Il livello di rumorosità ponderato A dell'elettrotensile è tipicamente di: Livello di pressione acustica **88 dB(A)**; Livello di potenza sonora **100 dB(A)**. Grado d'incertezza **K = 3 dB**.

Indossare protezioni per l'udito!

Il livello di emissione acustica indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato in conformità ad una procedura di misurazione standardizzata e può essere utilizzato per eseguire un confronto tra gli elettrotensili. La stessa procedura è idonea anche per una valutazione temporanea dell'emissione acustica.

Il livello di emissione acustica indicato è riferito agli impieghi principali dell'elettrotensile. Qualora l'elettrotensile venisse utilizzato tuttavia per altre applicazioni, con accessori differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di emissione acustica potrebbe variare. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente l'emissione acustica per l'intero periodo di funzionamento.

Per una valutazione precisa dell'emissione acustica bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'utensile è spento oppure è acceso ma non viene effettivamente utilizzato. Ciò potrebbe ridurre sensibilmente l'emissione acustica per l'intero periodo di funzionamento.

Batteria

Bosch vende elettrotensili a batteria anche senza batteria. Per sapere se nella dotazione dell'elettrotensile è compresa una batteria, leggere quanto riportato sulla confezione.

Ricarica della batteria

- **Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei dati tecnici.** Soltanto questi caricabatterie sono adatti alle batterie al litio utilizzate nell'elettrotensile.

Avvertenza: a causa delle norme internazionali per il trasporto, le batterie al litio vengono fornite parzialmente cariche. Per assicurare la piena potenza della batteria, ricaricarla completamente prima dell'impiego iniziale.

Introduzione della batteria

Spingere la batteria carica nell'apposito alloggiamento, sino a farlo scattare udibilmente in posizione.



Bosch raccomanda l'utilizzo di batterie con capacità di almeno 3,0 Ah.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, premere il tasto di sbloccaggio ed estrarla. **Durante tale operazione, non esercitare forza.**

La batteria è dotata di 2 livelli di bloccaggio, preposti ad impedire che la batteria stessa cada all'esterno, qualora il tasto di sbloccaggio batteria venga premuto inavvertitamente. Sino a quando la batteria è inserita nell'elettrotensile, essa viene mantenuta in posizione da un'apposita molla.

Indicatore del livello di carica della batteria

I 3 LED verdi dell'indicatore del livello di carica della batteria **(15)** mostrano il livello di carica della batteria.

LED	Capacità
Luce fissa 3 × verde	60–100%
Luce fissa 2 × verde	30–60%
Luce fissa 1 × verde	5–30%
Luce lampeggiante 1 × verde	0–5%

Protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura

Se impiegato in modo conforme, l'elettrotensile non può subire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo, o qualora

venga utilizzato oltre il campo di temperatura consentito per la batteria, il numero di giri viene ridotto oppure l'elettrotroutensile si disattiva. In caso di numero di giri ridotto, l'elettrotroutensile entra in funzione solamente al raggiungimento della temperatura consentita per la batteria o, in caso di carico ridotto, nuovamente con il massimo numero di giri. In caso di disinserimento automatico, spegnere l'elettrotroutensile, lasciar raffreddare la batteria e riaccendere l'elettrotroutensile.

Avvertenze per l'impiego ottimale della batteria

Proteggere la batteria ricaricabile da umidità ed acqua.

Conservare la batteria esclusivamente nel campo di temperatura fra -20 °C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batteria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricaricabile dovrà essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Montaggio

► **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria.** Qualora l'interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Dotazione

Prima di mettere in funzione l'elettrotroutensile per la prima volta, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le parti riportate di seguito:

- Banco sega con lama (27) montata e cuneo divisore (5)
- Guida angolare (1)
- Guida profilata (28)
- Guida longitudinale (30)
- Guida parallela (26) con guida parallela supplementare ripiegabile (8)
- Copertura di protezione (3) con adattatore di aspirazione (4)
- Chiave a brugola (9)
- Chiave ad anello (22)
- Piano scorrevole (7)
- Inserto banco (6)
- Adattatore di aspirazione (34)

Avvertenza: Verificare che l'elettrotroutensile non presenti danni.

Prima di ogni utilizzo dell'elettrotroutensile, esaminare accuratamente i dispositivi di protezione o eventuali parti lievemente danneggiate, per accertarsi che funzionino correttamente. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si blocchino ed accertarsi che non vi siano componenti danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e secondo tutte le condizioni previste, per garantire un perfetto funzionamento.

In caso di dispositivi di protezione e parti danneggiati si deve provvedere a far eseguire una riparazione oppure una sostituzione degli stessi rivolgendosi ad un'officina specializzata munita di debita autorizzazione.

Utensili necessari non compresi in dotazione:

- Cacciavite a croce
- Calibro angolare

Montaggio dei singoli componenti

- Prelevare con cautela dai relativi imballaggi tutti gli elementi forniti in dotazione.
- Rimuovere dall'elettrotroutensile e dagli accessori forniti in dotazione tutto il materiale di imballaggio.
- Prestare attenzione a rimuovere il materiale da imballaggio che si trova applicato sotto il blocco motore.

Sulla carcassa sono direttamente fissati i seguenti elementi: piano scorrevole (7), chiave ad anello (22), chiave a brugola (9), guida parallela (26) con guida parallela supplementare ripiegabile (8), guida angolare (1), guida profilata (28), guida longitudinale (30), copertura di protezione (3), adattatore di aspirazione (34).

- Non appena uno di questi elementi risulta necessario, dovrà essere prelevato con cautela dal suo scomparto per la conservazione.

Posizionamento del cuneo divisore (vedere figg. a1-a2)

Avvertenza: se necessario, prima del posizionamento, pulire tutte le parti da montare.

- Ruotare la manovella (19) in senso orario fino a battuta, in modo che la lama (27) si trovi nella posizione più in alto possibile sul banco sega.
- Allentare la leva di serraggio (36) in senso orario, fino a quando sia rivolta in alto.
- Spingere il cuneo divisore (5) verso la leva di serraggio (36), fino a quando sia possibile estrarlo verso l'alto.
- Estrarre il cuneo divisore completamente verso l'alto, in modo da posizionarlo esattamente sul centro della lama.
- Far innestare in posizione entrambe le spine di posizionamento (37) nei fori inferiori del cuneo divisore e fissare di nuovo saldamente la leva di serraggio (36).
Le marcature (38) sulla piastra di serraggio e sulla leva di serraggio (36) devono essere allineate come indicato in figura.

Montare l'inserto banco (vedere fig. b)

- Agganciare l'inserto banco (6) nella cavità posteriore del vano utensile e spostarlo verso il basso.
- Premere l'inserto banco sino a farlo innestare in posizione nel vano utensile.
- Ruotare la vite di arresto (39) con la punta della chiave ad anello (22) fino a battuta, nel senso di rotazione «Chiusura chiusa».

Montare la copertura di protezione (vedere figg. c1-c2)

Avvertenza: montare la copertura di protezione solamente se il cuneo divisore, nella posizione superiore, è posizionato

esattamente sopra il centro della lama (vedere fig. a2). Non montare la copertura di protezione se il cuneo divisore si trova nella posizione inferiore, condizione di fornitura o posizione per l'esecuzione di scanalature (vedere figura a1).

- Allentare la leva di serraggio (40) e rimuovere la copertura di protezione (3) dal supporto (10).
- Spingere il perno di guida (41) all'indietro nella scanalatura del cuneo divisore (5).
- Muovere la copertura di protezione (3) verso il basso finché la protezione della lama (binario in plastica superiore) non è **parallela** alla superficie del banco sega (2).

Montaggio della guida parallela (vedere fig. d)

La guida parallela (26) può essere posizionata a sinistra o a destra della lama in punti fissi. A tale scopo, vi sono le tre coppie di pin (43), (44), (45).

Coppia di pin	Colore	Posizione guida parallela (26)	Capacità di taglio	Scala (13)
(43)	Nero	A destra della lama	127–635 mm	Lato inferiore, colore nero
(44)	Colore argento	A destra della lama	0–508 mm	Lato superiore, colore argento
(45)	Nero	A sinistra della lama	0–305 mm	Lato inferiore, colore nero

- Accertarsi che l'impugnatura di bloccaggio (24) fissi l'estensione in larghezza del banco sega (impugnatura di bloccaggio premuta verso il basso).
- Rilasciare la leva di bloccaggio (42) sulla guida parallela (26).

- Premere la leva di serraggio (40) verso l'alto. La leva di serraggio deve innestarsi sensibilmente e udibilmente, mentre la copertura di protezione (3) deve essere montata saldamente e in sicurezza.

► **Prima di ogni utilizzo, verificare che la copertura di protezione possa spostarsi liberamente. Non utilizzare l'elettrotrusente, qualora la copertura di protezione non possa spostarsi liberamente e non si chiuda immediatamente.**

- Posizionare le tacche della guida parallela (26) su una delle tre coppie di pin (43), (44), (45). La guida parallela supplementare ripiegabile (8) deve essere rivolta dalla parte opposta rispetto alla copertura di protezione (3).
- Per fissare la guida parallela, piegare la leva di bloccaggio (42) verso il basso su entrambi i lati.

Montaggio di guida angolare, guida profilata, guida longitudinale (vedere figg. e1–e3)

- Introdurre il binario (46) della guida angolare (1) in una delle apposite scanalature di guida (47) del banco sega.

Per meglio accostare pezzi in lavorazione lunghi, la guida angolare si potrà estendere in larghezza mediante la guida profilata (28).

- All'occorrenza, montare la guida profilata (28) sulla guida angolare con l'ausilio della vite zigrinata (48).

Per tagliare facilmente pezzi in lavorazione della stessa lunghezza, è possibile utilizzare la guida longitudinale (30).

- Spingere la guida longitudinale (30) sulla guida profilata (28) e, per il fissaggio, fissare saldamente il dado ad alette (29).

Montaggio stazionario oppure flessibile

- **Per poter garantire una maneggevolezza sicura, prima dell'utilizzo, l'elettrotrusente deve essere montato su una superficie di lavoro piana e resistente (ad es. banco di lavoro).**

Montaggio su una superficie di lavoro (vedere fig. f)

- Utilizzando un raccordo a vite idoneo, fissare l'elettrotrusente sulla superficie di lavoro. Utilizzare gli appositi fori (12).

oppure

- Serrare saldamente i piedini dell'elettrotrusente sulla superficie di lavoro, utilizzando morsetti a vite comunemente disponibili in commercio.

Montaggio su un banco portatroncatrice Bosch (vedere fig. g)

I banchi di lavoro Bosch (ad es. **GTA 571**) possono essere trasportati facilmente e installati rapidamente, grazie alla struttura ripiegabile. L'elettrotrusente può essere montato senza ricorrere ad utensili.

- **Leggere tutte le avvertenze di pericolo e tutte le istruzioni accluse al banco portatroncatrice.** In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- **Prima di applicarvi l'elettrotrusente, installare correttamente il banco portatroncatrice.** Un montaggio corretto è indispensabile per impedire il rischio di crollo.

- Montare l'elettrotensile sul banco portatracce in posizione di trasporto.

Per allineare l'elettrotensile sul banco di lavoro, utilizzare le impugniture di posizionamento (11).

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato, protezione per legno). Materiale contenente amianto deve essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un'aspirazione polvere adatta per il materiale.
- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.
- Si consiglia di portare una mascherina protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali da lavorare.

- **Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.**
Le polveri si possono incendiare facilmente.

L'aspirazione polvere/aspirazione trucioli può venire bloccata da polvere, trucioli oppure da pezzetti rotti del pezzo in lavorazione.

- Spegner l'elettrotensile ed estrarre la batteria.
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Individuare la causa del bloccaggio ed eliminarla.

- **Al fine di evitare eventuali pericoli di incendio durante il taglio dell'alluminio, svuotare l'espulsione dei trucioli e non utilizzare alcuna aspirazione trucioli.**

Svuotamento dell'espulsione dei trucioli (vedere fig. h)

Per la rimozione di residui del pezzo in lavorazione e di trucioli di grandi dimensioni è possibile svuotare l'espulsione dei trucioli (35).

- Spegner l'elettrotensile e rimuovere la batteria (32).
- Attendere che la lama si sia completamente arrestata.
- Ruotare la calotta di copertura (49) di lato ed estrarre l'espulsione trucioli (35).
- Rimuovere eventuali frammenti del pezzo in lavorazione e trucioli.
- Ruotare nuovamente la calotta di copertura (49) di lato e spingere l'espulsione trucioli (35) fino a battuta al di sotto della lama (27).

Aspirazione esterna (vedere fig. i)

Collegamento Click&Clean: per aspirare polveri e trucioli è possibile collegare un tubo flessibile per aspiratore all'adattatore di aspirazione (4) della copertura di protezione (3) o un tubo flessibile per aspiratore insieme all'adattatore di aspirazione (34) all'espulsione trucioli (35).

- Collegare saldamente un tubo flessibile per aspiratore (Ø 33 mm) all'adattatore di aspirazione (4) della copertura di protezione (3).

oppure

- Innestare saldamente l'adattatore di aspirazione (34) sull'espulsione trucioli (35).
- Collegare saldamente un tubo flessibile per aspiratore (Ø 39 mm) all'adattatore di aspirazione (34).

L'aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.

Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o asciutte.

Sostituzione della lama (vedere figg. j1-j4)

- **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria.** Qualora l'interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.
- **Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi.** Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.
- **Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità massima ammessa sia maggiore di quella del funzionamento a vuoto dell'elettrotensile in dotazione.**
- **Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d'uso e riportati sull'elettrotensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.**
- **Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del presente elettrotensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare.** In questo modo si evita il surriscaldamento delle punte dei denti e la fusione della plastica da lavorare.
- **Non utilizzare lame in acciaio HSS.** Le lame di questo tipo possono rompersi facilmente.

Smontaggio della lama

- Aprire la leva di serraggio (40) ed estrarre la copertura di protezione (3) dalla scanalatura del cuneo divisore (5).
- Ruotare la vite di arresto (39) con la punta della chiave ad anello (22) fino a battuta, nel senso di rotazione «Chiusura chiusa» e sollevare l'inserto banco (6) dal vano utensili. Per sollevare l'inserto più agevolmente utilizzare l'apposito foro di sollevamento (50).
- Ruotare la manovella (19) in senso orario fino a battuta, in modo che la lama (27) si venga a trovare nella posizione più in alto possibile sul banco sega.
- Ruotare il dado di serraggio (51) con l'ausilio della chiave ad anello (22) e tirare contemporaneamente la leva di bloccaggio mandrino (52) finché la stessa non scatta in posizione.
- Tenere tirata la levetta di bloccaggio del mandrino ed avvitare il dado di serraggio in senso antiorario.
- Asportare la flangia di serraggio (53).

- Rimuovere la lama (27).

Montaggio della lama

- Se necessario, prima del montaggio, pulire tutte le parti da montare.
- Applicare la nuova lama sulla flangia di attacco (54) dell'alberino portautensile (55).

Avvertenza: non utilizzare mai lame troppo piccole. La fessura radiale tra la lama ed il cuneo separatore deve essere al massimo di 3 – 8 mm.

- ▶ **Durante il montaggio, accertarsi che la direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama di taglio) corrisponda alla direzione della freccia sul cuneo divisore.**
- Applicare la flangia di serraggio (53) e il dado di serraggio (51).
- Ruotare il dado di serraggio (51) mediante la chiave ad anello (22) e tirare contemporaneamente la leva di bloccaggio dell'alberino (52) sino a farla scattare in posizione.
- Fissare saldamente il dado di serraggio in senso orario.
- Collocare l'inserto banco (6) sopra il cuneo divisore (5) nel vano utensili. Ruotare la vite di arresto (39) con la punta della chiave ad anello (22) fino a battuta, nel senso di rotazione «Chiusura chiusa».
- Rimontare la copertura di protezione (3).

Utilizzo

- ▶ **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria.** Qualora l'interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Posizione di trasporto e di lavoro della lama

Posizione per il trasporto

- Rimuovere la copertura di protezione (3), rimuovere l'inserto banco (6) e collocare il cuneo divisore (5) nella posizione inferiore. Montare nuovamente l'inserto banco (6).
- Ruotare la manovella (19) in senso antiorario finché i denti della lama (27) non si vengono a trovare al di sotto del banco sega (2).
- Spingere la prolunga del banco sega (8) completamente all'interno. Spingere l'impugnatura di serraggio (24) verso il basso. In questo modo la prolunga del banco sega viene fissata.

Posizione di lavoro

- Portare il cuneo divisore (5) nella posizione superiore, esattamente sopra il centro della lama, inserire l'inserto banco (6) e montare la copertura di protezione (3).
- Girare la manovella (19) in senso orario finché i denti superiori della lama (27) non si vengono a trovare a circa 3 – 6 mm sopra il pezzo in lavorazione.

Ingrandimento del banco per troncare

Pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all'estremità libera.

Estensione in larghezza banco sega (vedere fig. A)

È possibile allargare il banco sega verso sinistra o verso destra spostando verso l'esterno il binario di guida (25).

- Tirare completamente verso l'alto l'impugnatura di serraggio (24) per l'estensione in larghezza del banco sega.
- Spostare in fuori il binario di guida (25) verso destra o verso sinistra con la manopola (23) fino a raggiungere la larghezza desiderata.
- Spingere l'impugnatura di serraggio (24) verso il basso. In tale modo, l'estensione in larghezza per banco sega sarà fissata.

Regolazione degli angoli obliqui orizzontali e verticali

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell'elettrotensile, verificarne le regolazioni base e, all'occorrenza, modificarle.

Regolare gli angoli obliqui verticali (lama) (vedere fig. B)

L'angolo obliquo verticale può essere regolato in un range compreso tra -2° e 47° .

Per una regolazione veloce e precisa degli angoli standard verticali 0° e 45° sono previsti dalla fabbrica arresti preimpostati ((16), (21)).

- Allentare la leva di bloccaggio (18) ruotandola in senso antiorario.

Avvertenza: allentando completamente la leva di bloccaggio, a causa della forza di gravità la lama si inclina in una posizione che corrisponde a circa 30° .

Angoli obliqui verticali tra 0° e 45° :

- Tirare o premere la manovella (17) lungo lo scorrevole finché l'indicatore dell'angolo (56) non indica l'angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere la manovella in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (18).

Angoli obliqui verticali tra -2° e 0° :

- Ruotare la guida (16) in avanti.
- Premere la manovella (17) lungo lo scorrevole finché l'indicatore dell'angolo (56) non indica l'angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere la manovella in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (18).

Angoli obliqui verticali tra 45° e 47° :

- Ruotare la guida (21) in avanti.
- Tirare la manovella (17) lungo lo scorrevole finché l'indicatore dell'angolo (56) non indica l'angolo obliquo verticale desiderato.
- Tenere la manovella in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (18).

Le guide ((16), (21)) ruotano per tornare automaticamente nella posizione standard non appena viene impostato nuovamente un angolo obliquo verticale tra 0° e 45° per la lama.

Regolare l'angolo obliquo orizzontale (guida angolare) (vedere fig. C)

L'angolo obliquo orizzontale può essere regolato in un range compreso tra 30° (lato sinistro) e 30° (lato destro).

- Allentare il pomello di fissaggio (57), qualora sia serrato.
- Ruotare la guida angolare finché l'indicatore dell'angolo (58) non indica l'angolo obliquo desiderato.
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (57).

Regolazione della guida parallela (vedere fig. D)

La guida parallela (26) può essere posizionata a sinistra o a destra della lama in punti fissi. A tale scopo, vi sono le tre coppie di pin (43), (44), (45).

- Posizionare la guida parallela (26) sul lato desiderato della lama (vedi «Montaggio della guida parallela (vedere fig. d)», Pagina 126).
- Impostare la distanza desiderata tra guida parallela e lama con l'ausilio della manopola (23).

Il bordo destro dell'indicatore della distanza (59) mostra la distanza impostata.

Per la posizione (43), (45) vale la scala nera inferiore (13).

Per la posizione (44) vale la scala argento superiore (13).

Regolazione della guida parallela supplementare (vedere fig. E)

- Piegarla la guida parallela supplementare (8) sulla guida parallela (26) sul lato della lama (27).

La guida parallela supplementare ripiegabile (8) svolge due diverse funzioni, in base alla posizione:

- Guida per il taglio di pezzi di lavoro sottili e per il taglio di angoli obliqui verticali quando la guida parallela supplementare poggia sul banco sega (2).
- Supporto per pezzi in lavorazione quando il banco sega (2) viene allargato per più di 50,8 mm.

Regolazione del cuneo divisore

Il cuneo divisore (5) impedisce che la lama (27) venga bloccata nella fuga di taglio. In caso contrario vi è il pericolo di provocare un contraccolpo se la lama di taglio rimane bloccata nel pezzo in lavorazione.

Per questa ragione prestare sempre attenzione affinché il cuneo separatore sia regolato correttamente:

- La fessura radiale tra la lama ed il cuneo separatore deve essere al massimo di 3 – 8 mm.
- Lo spessore del cuneo separatore deve essere inferiore alla larghezza di taglio e maggiore dello spessore della lama originale.
- Il cuneo separatore deve essere sempre in una linea con la lama di taglio.
- Per tagli normali il cuneo separatore deve essere sempre nella posizione più alta possibile.

Regolazione dell'altezza del cuneo divisore (vedere fig. F)

Per praticare scanalature, è necessario regolare l'altezza del cuneo divisore.

► Per eseguire scanalature o intagli, utilizzare l'elettro-utensile esclusivamente con un apposito dispositivo di protezione (ad es. cuffia di protezione a tunnel, tampone a pressione).

- Aprire la leva di serraggio (40) ed estrarre la copertura di protezione (3) dalla scanalatura del cuneo divisore (5). Per proteggere la cuffia di protezione da eventuali danni, posizionarla nell'apposito supporto (10) sulla carcassa (vedere anche fig. Q).
- Ruotare la manovella (19) in senso orario fino a battuta, in modo che la lama (27) si trovi nella posizione più in alto possibile sul banco sega.
- Allentare la leva di serraggio (36) in senso orario, fino a quando sia rivolta in alto.
- Estrarre il cuneo divisore dalle spine (37) (estrarre la leva di serraggio (36) leggermente verso l'esterno) e spingere il cuneo divisore (5) verso il basso fino a battuta.
- Far innestare in posizione entrambe le spine (37) nei fori superiori del cuneo divisore e fissare di nuovo saldamente la leva di serraggio (36).
Le marcature (38) sul morsetto e sulla leva di serraggio (36) devono essere allineate (vedere anche fig. a2).

Messa in funzione

Accensione (vedere fig. G1)

- Per mettere in funzione l'elettro-utensile, premere su entrambi i lati l'interruttore di avvio/arresto (14) ed estrarlo verso l'alto.

Spegnimento (vedere fig. G2)

- Premere l'interruttore di avvio/arresto (14) completamente verso il basso.

Protezione dall'utilizzo non autorizzato (vedere fig. G3)

Per proteggere l'elettro-utensile da utilizzi non autorizzati, l'interruttore di avvio/arresto (14) si potrà bloccare mediante un lucchetto.

- Mediante una staffa lunga, spingere un lucchetto attraverso il foro inferiore nell'interruttore di avvio/arresto (14) o un normale lucchetto attraverso il foro laterale superiore sull'alloggiamento dell'interruttore di avvio/arresto e chiuderlo.

Indicazioni operative

Indicazioni generali per l'operazione di taglio

- Durante tutti i tagli è necessario assicurarsi innanzitutto che la lama non possa in alcun caso entrare in contatto con le battute, né con altre parti dell'apparecchio.
- Per eseguire scanalature o intagli, utilizzare l'elettro-utensile esclusivamente con un apposito dispositivo di protezione (ad es. cuffia di protezione a tunnel, tampone a pressione).
- Non utilizzare l'elettro-utensile per eseguire fessure (scanalature terminanti nel pezzo in lavorazione).

Proteggere la lama da qualsiasi tipo di urti. Non sottoporre in alcun caso la lama a pressione laterale.

Per evitare il pericolo di un blocco del pezzo in lavorazione, il cuneo separatore deve essere allineato alla lama di taglio.

Non lavorare in alcun caso pezzi in lavorazione deformati. Il pezzo in lavorazione deve avere sempre un bordo diritto per l'appoggio alla guida parallela.

Conservare sempre il piano scorrevole sull'elettrotensile.

Posizione dell'operatore (vedi fig. H)

► **Non restare in alcun caso direttamente in linea con la lama. Posizionarsi sempre sullo stesso lato della lama sul quale si trova la guida.** Il contraccolpo potrebbe scagliare il pezzo in lavorazione ad alta velocità contro chiunque si trovi di fronte ed in linea con la lama.

- Non avvicinare in alcun caso le mani, le dita o le braccia alla lama in rotazione.

A tale riguardo, attenersi alle seguenti avvertenze:

- Trattenere in sicurezza il pezzo in lavorazione con entrambe le mani e premerlo con forza sul banco.
- Per pezzi in lavorazione di piccole dimensioni e per tagliare angoli obliqui verticali, utilizzare sempre il piano scorrevole (7) fornito in dotazione.

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione

Angolo obliquo verticale	Altezza max. del pezzo in lavorazione [mm]
0°	70
45°	49

Taglio

Eseguire tagli diritti

- Regolare la guida parallela (26) sulla larghezza di taglio desiderata.
- Posizionare il pezzo in lavorazione sul banco sega, davanti alla copertura di protezione (3).
- Mediante la manovella (19) sollevare o abbassare la lama fino a posizionare la dentatura superiore della lama stessa (27) a circa 3 – 6 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.
- Accendere l'elettrotensile.
- Tagliare completamente il pezzo in lavorazione esercitando una pressione uniforme.
Se si esercita una pressione eccessiva, è possibile che le punte della lama di taglio si surriscaldino e che il pezzo in lavorazione subisca dei danni.
- Spegner l'elettrotensile ed attendere che la lama si sia completamente arrestata.

Esecuzione di tagli di angoli obliqui verticali

- Regolare l'angolo obliquo verticale desiderato della lama. Nel caso in cui la lama sia inclinata verso sinistra la battuta parallela (26) deve trovarsi a destra della lama stessa.
- Seguire le fasi operative in modo conforme: (vedi «Eseguire tagli diritti», Pagina 130)

Esecuzione di tagli smussati orizzontali (vedere fig. I)

- Impostare l'angolo obliquo orizzontale desiderato sulla guida angolare (1).

- Avvicinare il pezzo in lavorazione alla guida profilata (28). La guida profilata non deve trovarsi nella linea di taglio. In questo caso, allentare la vite zigrinata (48) e spostare la guida.

- Mediante la manovella (19) sollevare o abbassare la lama fino a posizionare la dentatura superiore della lama stessa (27) a circa 3–6 mm sopra la superficie del pezzo in lavorazione.

- Accendere l'elettrotensile.

- Con una mano premere il pezzo in lavorazione contro la guida profilata (28) e, con l'altra mano sul pomello di fissaggio (57), spingere lentamente in avanti la guida angolare nella scanalatura di guida (47).

- Spegner l'elettrotensile e attendere che la lama si sia completamente arrestata.

Per tagliare facilmente pezzi in lavorazione della stessa lunghezza, è possibile utilizzare la guida longitudinale (30).

- Allentare la vite ad alette (29) e spostare la guida longitudinale (30) alla lunghezza del pezzo in lavorazione desiderata.

- Stringere nuovamente la vite ad alette (29).

Verifica ed effettuazione delle regolazioni base

Per garantire tagli precisi, dopo un impiego intensivo dell'elettrotensile, verificarne le regolazioni base e, all'occorrenza, modificarle.

Per eseguire tali operazioni, occorrono esperienza ed appositi attrezzi speciali.

Un Punto di Servizio Clienti post-vendita Bosch eseguirà tale operazione in modo veloce ed affidabile.

Regolazione delle guide verticali per l'angolo obliquo standard 0°/45°

- Portare l'elettrotensile in posizione di lavoro.
- Impostare un nuovo angolo obliquo verticale della lama pari a 0°.
- Rimuovere la copertura di protezione (3).

Verifica (vedere fig. J1)

- Regolare un calibro angolare sui 90° e posizionarlo sul banco sega (2).

L'aletta del calibro angolare dovrà trovarsi a filo della lama (27) sull'intera lunghezza.

Impostazione (vedere fig. J2)

- Allentare il controdado della vite di arresto (16) con l'aiuto di una chiave ad anello o di una chiave fissa comunemente reperibile in commercio.
- Allentare la leva di bloccaggio (18).
- Spingere la manovella (17) contro la vite di arresto (16) e avvitare o svitare la vite di arresto fino a quando l'aletta del calibro angolare non si trova a filo della lama per l'intera lunghezza.
- Tenere la manovella in questa posizione e serrare di nuovo saldamente la leva di bloccaggio (18).
- Serrare nuovamente il controdado della vite di arresto (16).

Se, dopo la regolazione, l'indicatore di angolo (56) non è allineato alla marcatura di 0° sulla scala (20), allentare la vite (60) con un cacciavite con intaglio a croce comunemente reperibile in commercio e allineare l'indicatore lungo la marcatura di 0°.

Ripetere le fasi di lavoro summenzionate corrispondentemente per l'angolo obliquo verticale di 45° (allentare il controdado; regolare la vite di arresto (21)). A questo proposito assicurarsi che l'indicatore dell'angolo (56) non possa essere nuovamente spostato.

Parallelismo della lama rispetto alle scanalature di guida della guida angolare (vedere fig. K)

- Portare l'elettrotensile in posizione di lavoro.
- Rimuovere la copertura di protezione (3).

Verifica

- Contrassegnare con una matita il primo dente sinistro della sega visibile posteriormente sopra l'inserito banco.
- Impostare un calibro angolare su 90° e posizionarlo sul bordo della scanalatura di guida (47).
- Spingere l'asta del calibro angolare finché non viene in contatto con il dente della sega contrassegnato e rilevare la distanza tra la lama e scanalatura di guida.
- Ruotare la lama finché il dente contrassegnato non viene a trovarsi davanti, sopra l'inserito banco.
- Spingere il calibro angolare lungo la scanalatura di guida fino al dente della sega contrassegnato.
- Misurare di nuovo la distanza tra la lama di taglio e la scanalatura di guida.

Entrambe le distanze misurate devono essere identiche.

Regolazione

- Allentare le viti ad esagono cavo (61) nella parte anteriore sotto il banco sega e le viti ad esagono cavo (62) nella parte posteriore, sotto il banco sega, con la chiave per viti ad esagono cavo fornita in dotazione (9).
- Muovere con cautela la lama finché non si trova in posizione parallela rispetto alla scanalatura di guida (47).
- Serrare di nuovo saldamente tutte le viti (61) e (62).

Allineamento della guida parallela – Coppia di pin (44) colore argento, lato destro (vedere fig. L)

Prima di allineare la guida parallela (26), occorre dapprima impostare le guide (16)/(21) per angoli obliqui verticali standard e verificare il parallelismo della lama (27) rispetto alle scanalature di guida (47) della guida angolare. (vedi «Regolazione delle guide verticali per l'angolo obliquo standard 0°/45°», Pagina 130) (vedi «Parallelismo della lama rispetto alle scanalature di guida della guida angolare (vedere fig. K)», Pagina 131)

- Allentare la leva di bloccaggio (42) della guida parallela (26) e lasciare la guida parallela libera di muoversi durante tutto l'allineamento.
- Posizionare le tacche della guida parallela (26) sulla coppia di pin (44) (colore argento). La guida parallela supplementare ripiegabile (8) deve essere rivolta dalla parte opposta rispetto alla copertura di protezione (3).
- Rimuovere la copertura di protezione (3).

- Tirare l'impugnatura di serraggio (24) per l'estensione in larghezza del banco sega completamente verso l'alto e spostare la guida parallela (26) fino a toccare la lama (27).

Verifica

La guida parallela (26) deve toccare la lama per l'intera lunghezza.

Regolazione

- Allentare le viti argento della coppia di pin (44) con l'ausilio della chiave a brugola fornita in dotazione (9) in modo che i pin possano scorrere liberamente.
- Spingere la coppia di pin (44) con la guida parallela (26) di circa 3 mm verso destra.
- Con l'ausilio della manopola (23), impostare una distanza tra guida parallela e lama di 0 mm sulla scala argento superiore (13).
- Premere l'impugnatura di serraggio (24) per l'estensione in larghezza del banco sega verso il basso.
- Spingere la coppia di pin (44) con la guida parallela (26) verso sinistra finché la guida parallela non tocca la lama per l'intera lunghezza.
- Serrare con cautela le viti argento della coppia di pin (44) utilizzando la chiave a brugola fornita in dotazione (9).
- Per fissare la guida parallela, ripiegare la leva di bloccaggio (42) su entrambi i lati.
- Dopo il serraggio, accertarsi che la guida parallela sia sempre a contatto con la lama per l'intera lunghezza.

Successivamente, controllare le coppie di pin (43) e (45).

Allineamento della guida parallela – Coppia di pin (43) colore nero, lato destro (vedere fig. M)

Prima di allineare la coppia di pin (43) occorre dapprima allineare correttamente la coppia di pin (44) (colore argento, lato destro).

(vedi «Allineamento della guida parallela – Coppia di pin (44) colore argento, lato destro (vedere fig. L)», Pagina 131)

- Allentare la leva di bloccaggio (42) della guida parallela (26) e sollevare la guida parallela dalla coppia di pin (44).
- Allentare le viti nere della coppia di pin (43) con l'ausilio della chiave a brugola fornita in dotazione (9) in modo che i pin possano scorrere liberamente.
- Mantenere le cavità della chiave ad anello (22) contro i pin anteriori (44)/(43).
- Spostare il pin nero (43) finché entrambi i pin (colore argento (44) e colore nero (43)) non si inseriscono correttamente nella rispettiva cavità della chiave ad anello.
- Ripetere queste operazioni con i pin posteriori (44)/(43).

Allineamento della guida parallela – Coppia di pin (45) colore nero, lato sinistro

Prima di allineare la guida parallela (26), occorre dapprima impostare le guide (16)/(21) per angoli obliqui verticali standard e verificare il parallelismo della lama (27) rispetto alle scanalature di guida (47) della guida angolare.

(vedi «Regolazione delle guide verticali per l'angolo obliquo standard 0°/45°», Pagina 130)

(vedi «Parallelismo della lama rispetto alle scanalature di guida della guida angolare (vedere fig. K)», Pagina 131)

- Allentare la leva di bloccaggio (42) della guida parallela (26) e lasciare la guida parallela libera di muoversi durante tutto l'allineamento.
- Posizionare le tacche della guida parallela (26) sulla coppia di pin (45) (colore nero). La guida parallela supplementare ripiegabile (8) deve essere rivolta dalla parte opposta rispetto alla copertura di protezione (3).
- Rimuovere la copertura di protezione (3).
- Tirare l'impugnatura di serraggio (24) per l'estensione in larghezza del banco sega completamente verso l'alto e spostare la guida parallela (26) fino a toccare la lama (27).

Verifica

La guida parallela (26) deve toccare la lama per l'intera lunghezza.

Regolazione

- Allentare le viti nere della coppia di pin (45) con l'ausilio della chiave a brugola fornita in dotazione (9) in modo che i pin possano scorrere liberamente.
- Spingere la coppia di pin (45) con la guida parallela (26) verso destra finché la guida parallela non tocca la lama per l'intera lunghezza.
- Serrare con cautela le viti argento della coppia di pin (45) utilizzando la chiave a brugola fornita in dotazione (9).
- Per fissare la guida parallela, ripiegare la leva di bloccaggio (42) su entrambi i lati.
- Dopo il serraggio, accertarsi che la guida parallela sia sempre a contatto con la lama per l'intera lunghezza.

Regolare l'indicatore della distanza del banco sega (vedere fig. N)

- Allentare la leva di bloccaggio (42) della guida parallela (26) e lasciare la guida parallela libera di muoversi durante tutto l'allineamento.
- Posizionare le tacche della guida parallela (26) sulla coppia di pin (44) (colore argento). La guida parallela supplementare ripiegabile (8) deve essere rivolta dalla parte opposta rispetto alla copertura di protezione (3).
- Rimuovere la copertura di protezione (3).
- Tirare l'impugnatura di serraggio (24) per l'estensione in larghezza del banco sega completamente verso l'alto e spostare la guida parallela (26) fino a toccare la lama (27).
- Con l'ausilio di un cacciavite con intaglio a croce, allentare le viti (63) e allineare l'indicatore della distanza (59) lungo la marcatura 0 della scala (13).
- Serrare nuovamente le viti (63).

Regolare il livello dell'inserto banco (vedere fig. O)

Verifica

La parte anteriore dell'inserto banco (6) deve essere allineata oppure essere leggermente al di sotto del banco sega, la parte posteriore deve essere allineata oppure essere leggermente al di sopra del banco sega.

Regolazione

- Con l'ausilio della chiave per viti ad esagono cavo (9) impostare il corretto livello delle quattro viti di regolazione (64).

Regolazione del gioco del binario di guida della guida angolare nella scanalatura di guida (vedere fig. P)

Dopo un uso intenso, il gioco del binario di guida (46) della guida angolare nella scanalatura di guida (47) potrebbe diventare eccessivo.

- Serrare nuovamente le viti di regolazione (65) del binario di guida (46).

Stivaggio e trasporto

Conservazione degli elementi dell'utensile (vedere fig. Q)

L'elettrotroutensile consente di fissare in modo sicuro determinati suoi elementi, per il loro stivaggio.

- Inserire tutti gli elementi non fissi dell'utensile nei relativi supporti sulla carcassa (vedere la tabella seguente).

Elemento dell'utensile	Stivaggio
Copertura di protezione (3)	Supporto (10); serrare con leva di serraggio (40)
Guida angolare (1)	Supporto (33)
Adattatore di aspirazione (34)	Vedere fig. Q
Chiave ad anello (22)	Vedere fig. Q
Chiave a brugola (9)	Vedere fig. Q
Piano scorrevole (7)	Agganciare nel supporto tra guida parallela (26) e guida parallela supplementare (8)
Guida parallela (26)	Ruotare; posizionare dal basso nel binario di guida (25) sopra la coppia di pin (43) e fissare la leva di bloccaggio (42)

Trasporto dell'elettrotroutensile (vedere fig. R)

Prima di trasportare l'elettrotroutensile è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- Portare l'elettrotroutensile in posizione di trasporto (vedi «Posizione per il trasporto», Pagina 128).
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull'elettrotroutensile.
Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Spingere il binario di guida (25) completamente verso l'interno e, per fissare, premere l'impugnatura di serraggio (24) verso il basso.
- Per il sollevamento o il trasporto, utilizzare l'impugnatura per il trasporto (66) o gli incavi di impugnatura (67). In particolare, **non** utilizzare le impugnature per il posizionamento (11).

- **Trasportando l'elettrotrattensile utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto; non utilizzare in alcun caso i dispositivi di protezione.**

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotrattensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria.** Qualora l'interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.
- **Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l'elettrotrattensile e le fessure di ventilazione.**

Pulizia

Ogni volta dopo aver terminato un lavoro, eliminare sempre polvere e trucioli soffiando aria compressa oppure utilizzando un pennello.

Lubrificazione dell'elettrotrattensile



All'occorrenza oliare l'elettrotrattensile sui punti indicati (vedere fig. S).

Questo tipo di lavoro viene eseguito in maniera rapida e affidabile da ogni Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

- **Smaltire lubrificanti e detergenti nel rispetto dell'ambiente. Attenersi alle vigenti normative di legge.**

Provvedimenti per la riduzione della rumorosità

Provvedimenti tramite il produttore:

- Avviamento dolce
- Fornitura con una lama di taglio realizzata in modo speciale per la riduzione della rumorosità

Provvedimenti tramite l'utente:

- Montaggio con vibrazioni ridotte su una superficie di lavoro stabile
- Impiego di lame di taglio con funzioni di riduzione della rumorosità
- Pulizia regolare di lama di taglio ed elettrotrattensile

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Italia

Tel.: (02) 3696 2314



I nostri indirizzi di servizio e i collegamenti per il servizio di riparazione e l'ordinazione di pezzi di ricambio si trovano su:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotrattensile.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettrotrattensili, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili.



Non gettare elettrotrattensili e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

I dispositivi elettrici ed elettronici o le batterie/pile usate non più utilizzabili devono essere sottoposti/e a raccolta differenziata e smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Utilizzare gli appositi sistemi di raccolta. A causa delle sostanze pericolose eventualmente contenute al loro interno, uno smaltimento non appropriato rischia di provocare danni all'ambiente e alla salute.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene waarschuwingen voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING

Lees alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen, afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrische gereedschap worden geleverd.

Als de hieronder vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch gereedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

- **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

- **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende

stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

- **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

- **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap.** Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvast werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- **Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels, voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.**

Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.

- **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
- **Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd bent met het gebruik van gereedschappen, moet u ervoor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veiligheidsvoorschriften voor het gereedschap gaat negeren.** Een onoplettende handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- **Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereedschap, voordat u het elektrische gereedschap instelt, accessoires wisselt of het elektrische gereedschap opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- **Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen vóór gebruik repareren.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- **Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen.**

gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- **Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situaties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

- **Laad accu's alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden geadviseerd.** Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu's wordt gebruikt.
- **Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
- **Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
- **Gebruik accu of gereedschap niet, als deze beschadigd of veranderd zijn.** Beschadigde of veranderde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.
- **Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of overmatige temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
- **Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik dat in de aanwijzingen is vermeld.** Verkeerd laden of laden bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

- **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.
- **Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde accu's uit.** Service van accu's dient uitsluitend te worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerkplaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen voor tafelcirkelzagen

Waarschuwingen m.b.t. beschermkappen

- **Laat beschermkappen gemonteerd. Beschermkappen moeten correct functioneren en juist gemonteerd zijn.** Loszittende, beschadigde of niet correct functionerende beschermkappen moeten gerepareerd of vervangen worden.
- **Gebruik voor doorzagen altijd de zaagblad-beschermkap en het splijtmes.** Bij doorzaagwerkzaamheden waarbij het zaagblad helemaal door de dikte van het werkstuk zaagt, verminderen de beschermkap en andere veiligheidsvoorzieningen het risico van letsel.
- **Nadat er een niet-doorsnijdende zaagsnede is gemaakt, zoals het maken van een sponning, moet het splijtmes weer in de uitgetrokken stand worden gezet. Terwijl het splijtmes in de uitgetrokken stand staat, bevestigt u de zaagbladbeschermkap weer.** De beschermkap en het splijtmes verminderen het risico van letsel.
- **Zorg er vóór het inschakelen van het elektrische gereedschap voor dat het zaagblad niet de beschermkap, het splijtmes of het werkstuk raakt.** Onbedoeld contact van deze onderdelen met het zaagblad kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- **Stel het splijtmes in zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.** Door het splijtmes op een verkeerde afstand of plaats te zetten en verkeerd uit te lijnen kan het een eventuele terugslag niet effectief vermijden.
- **Om ervoor te zorgen dat het splijtmes kan functioneren, moet het op het werkstuk inwerken.** Het splijtmes is niet effectief bij het zagen van werkstukken die te kort zijn om het splijtmes te laten ingrijpen. Onder deze omstandigheden kan een terugslag niet door het splijtmes worden verhinderd.
- **Gebruik het juiste zaagblad voor het splijtmes.** Om ervoor te zorgen dat het splijtmes correct functioneert, moet de zaagbladdiameter bij het desbetreffende splijtmes passen, het stamblad van het zaagblad dunner zijn dan het splijtmes en de tandbreedte groter zijn dan de splijtmesdikte.

Waarschuwingen m.b.t. het zagen

- **⚠ GEVAAR: Kom met uw vingers en handen niet in de buurt van het zaagblad of de zaaglijn.** Bij een moment van onoplettendheid of wegglijden zou uw hand naar het zaagblad toe worden geleid en dit kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- **Breng het werkstuk uitsluitend tegen de draairichting in naar het zaagblad toe.** Wanneer het werkstuk in dezelfde richting als de draairichting van het zaagblad boven de tafel ernaartoe wordt gebracht, dan kan dat ertoe leiden dat het werkstuk en uw hand in het zaagblad worden getrokken.
- **Gebruik bij schulpen (zagen in lengterichting) nooit de verstekgeleider voor toevoeren van het werkstuk en gebruik bij afkorten (zagen in dwarsrichting) met**

de verstekgeleider nooit tegelijkertijd de parallelgeleider als lengteaanslag. Gelijktijdig geleiden van het werkstuk met de parallelgeleider en de verstekgeleider verhoogt de waarschijnlijkheid dat het zaagblad gaat klemmen en er een terugslag ontstaat.

- ▶ **Houd bij het schulpen (zagen in lengterichting) het werkstuk altijd volledig in contact met de geleider en oefen de toevoerkracht op het werkstuk altijd uit tussen de geleider en het zaagblad.** Gebruik een duwstok, wanneer de afstand tussen de geleider en het zaagblad minder is dan 150 mm en gebruik een duwblok, wanneer deze afstand minder dan 50 mm bedraagt. Dergelijke arbeidshulpmiddelen zorgen ervoor dat uw hand op een veilige afstand van het zaagblad blijft.
- ▶ **Gebruik uitsluitend de meegeleverde duwstok van de fabrikant of eentje die volgens de instructies is vervaardigd.** Deze duwstok zorgt voor voldoende afstand tussen hand en zaagblad.
- ▶ **Gebruikt nooit een beschadigde of aangezaagde duwstok.** Een beschadigde of aangezaagde duwstok kan breken en ertoe leiden dat uw hand in het zaagblad komt.
- ▶ **Werk niet uit de vrije hand. Gebruik altijd de parallelgeleider of de verstekgeleider om het werkstuk aan te leggen en te leiden.** Uit de vrije hand betekent dat u uw handen gebruikt om het werkstuk te ondersteunen of te leiden, in plaats van een parallelgeleider of verstekgeleider. Zagen uit de vrije hand leidt tot een verkeerde uitlijning, vastklemmen en terugslag.
- ▶ **Grijp nooit om of over een draaiend zaagblad.** Het grijpen naar een werkstuk kan leiden tot onvoorzien contact met het draaiende zaagblad.
- ▶ **Ondersteun lange en/of brede werkstukken achter en/of aan de zijkanten van de zaagtafel, zodat deze horizontaal blijven.** Lange en/of brede werkstukken hebben de neiging om bij de rand van de zaagtafel om te kantelen en dit leidt tot verlies van de controle, vastklemmen van het zaagblad en terugslag.
- ▶ **Voer het werkstuk gelijkmatig toe. Verbuig, verdraai of verplaats het werkstuk niet heen en weer. Als het zaagblad vastklemt, schakel het elektrische gereedschap dan onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verhelp de oorzaak voor het vastklemmen.** Het vastklemmen van het zaagblad door het werkstuk kan leiden tot een terugslag of het blokkeren van de motor.
- ▶ **Verwijder afgezaagd materiaal niet, terwijl de zaag draait.** Het materiaal kan tussen het zaagblad en de geleider of in de beschermkap vast komen te zitten en bij het verwijderen uw vingers in het zaagblad trekken. Schakel de zaag uit en wacht totdat het zaagblad tot stilstand is gekomen, voordat u het materiaal verwijderd.
- ▶ **Gebruik een extra parallelgeleider die contact met het tafeloppervlak heeft, voor schulpen (zagen in lengterichting) bij werkstukken die dunner dan 2 mm zijn.** Dunne werkstukken kunnen vast komen te zitten onder de parallelgeleider en een terugslag veroorzaken.

Oorzaken voor terugslag en daarmee verwante waarschuwingen

Een terugslag is de plotselinge reactie van het werkstuk ten gevolge van een hakend, klemmend zaagblad of een m.b.t. het zaagblad schuin zagen in het werkstuk, of wanneer een deel van het werkstuk tussen zaagblad en parallelgeleider of een ander vaststaand voorwerp ingeklemd raakt.

In de meeste gevallen wordt bij een terugslag het werkstuk door het achterste deel van het zaagblad gegrepen, door de zaagtafel opgetild en in de richting van de gebruiker geslingerd.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van de zaag en/of onjuiste gebruiksprocedures of -omstandigheden. Met de juiste maatregelen kan dit worden vermeden, zoals hieronder is beschreven.

- ▶ **Ga nooit in een directe lijn met het zaagblad staan. Plaats uw lichaam altijd aan dezelfde kant van het zaagblad als de geleider.** Bij een terugslag kan het werkstuk met een hoge snelheid naar personen worden geslingerd die voor en in een lijn met het zaagblad staan.
- ▶ **Grijp nooit over of achter het zaagblad om het werkstuk te trekken of te ondersteunen.** Er kan zich onvoorzien contact met het zaagblad voordoen of een terugslag kan ertoe leiden dat uw vingers in het zaagblad worden getrokken.
- ▶ **Houd of druk het werkstuk dat wordt afgezaagd, nooit tegen het draaiende zaagblad.** Wanneer het werkstuk dat wordt afgezaagd, tegen het zaagblad wordt gedrukt, dan leidt dit tot vastklemmen en terugslag.
- ▶ **Lijn de geleider parallel met het zaagblad uit.** Een niet uitgelijnde geleider drukt het werkstuk tegen het zaagblad en veroorzaakt een terugslag.
- ▶ **Gebruik een veerklampaat om het werkstuk tegen tafel en geleider te leiden, wanneer u niet helemaal door het werkstuk hoeft te zagen (bijv. bij groeven zagen).** Met een veerklampaat kunt u het werkstuk bij een terugslag beter onder controle houden.
- ▶ **Ondersteun grote panelen om het risico van vastklemmen en terugslaan van het zaagblad tot een minimum te beperken.** Grote panelen hebben de neiging om onder hun eigen gewicht door te zakken. Panelen moeten overal worden ondersteund waar ze buiten het tafeloppervlak steken.
- ▶ **Wees extra voorzichtig bij het zagen van werkstukken die verdraaid, verstrengeld, scheef getrokken zijn of geen rechte kant hebben waarmee ze met een verstekgeleider of langs een geleider kunnen worden geleid.** Een scheef getrokken, verstrengeld of verdraaid werkstuk is onstabiel en leidt tot een verkeerde uitlijning van de zaagsnede met het zaagblad, vastklemmen en terugslag.
- ▶ **Zaag nooit meerdere op elkaar of achter elkaar gestapelde werkstukken.** Het zaagblad zou een of meerdere stukken kunnen grijpen en een terugslag veroorzaken.
- ▶ **Bij het opnieuw starten van de zaag met het zaagblad in het werkstuk moet u het zaagblad in de zaagsnede centreren, zodat de zaagtanden niet in het materiaal**

grijpen. Als het zaagblad vastklemt, kan dit het werkstuk optillen en een terugslag veroorzaken, wanneer de zaag opnieuw wordt gestart.

- ▶ **Houd zaagbladen schoon, scherp en voldoende gezet. Gebruik nooit scheef getrokken zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of gebroken tanden.** Scherpe en correct gezette zaagbladen beperken vastklemmen, blokkeren en terugslag tot een minimum.

Waarschuwingen m.b.t. de bediening van de tafelvormige zaag

- ▶ **Schakel de tafelvormige zaag uit en koppel de powerpack los, voordat u het tafelinzetstuk verwijdert, het zaagblad verwisselt, instellingen bij het splitsmes of de zaagblad-beschermkap uitvoert, en wanneer de machine zonder toezicht wordt gelaten.** Voorzorgsmaatregelen dienen voor het vermijden van ongevallen.
- ▶ **Laat de tafelvormige zaag nooit zonder toezicht lopen. Schakel het elektrische gereedschap uit en ga pas weg, als het helemaal tot stilstand is gekomen.** Een zonder toezicht draaiende zaag vormt een ongecontroleerd risico.
- ▶ **Plaats de tafelvormige zaag op een plek die vlak en goed verlicht is en waar u veilig en in balans kunt staan. De standplaats moet voldoende ruimte bieden om de grootte van uw werkstukken goed te hanteren.** Krappe, donkere plekken en ongelijke, gladde vloeren kunnen leiden tot ongevallen.
- ▶ **Verwijder regelmatig zaagspanen en zaagmeel onder de zaagtafel en/of van de stofafzuiging.** Opgehoopt zaagmeel is brandbaar en kan spontaan ontvlammen.
- ▶ **De tafelvormige zaag moet goed worden vastgezet.** Een tafelvormige zaag die niet goed is vastgezet, kan bewegen of omkantelen.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen, houtresten enz. van de tafelvormige zaag, voordat u deze inschakelt.** Afleiding of mogelijk vastklemmen kunnen gevaarlijk zijn.
- ▶ **Gebruik altijd zaagbladen waarvan de asgaten de juiste afmeting en vorm (ruitvormig versus rond) hebben.** Zaagbladen die niet overeenkomen met de bevestigingsmiddelen van de zaag kunnen uit balans raken en ervoor zorgen dat u de controle over het gereedschap verliest.
- ▶ **Gebruik nooit beschadigd of verkeerd zaagblad-montagemateriaal zoals flenzen, onderleggingen, schroeven of moeren.** Dit montagemateriaal werd speciaal voor uw zaag ontworpen, voor een veilige werking en optimale prestaties.
- ▶ **Ga nooit op de tafelvormige zaag staan en gebruik deze niet als opstapje.** Er zou ernstig letsel kunnen optreden, wanneer het elektrische gereedschap omkantelt of wanneer u per ongeluk met het zaagblad in aanraking komt.
- ▶ **Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste draairichting is gemonteerd. Gebruik geen slijpschijven of draadborstels op de tafelvormige zaag.** Een verkeerde montage van het zaagblad of het gebruik van niet aanbevolen accessoire's kan leiden tot ernstig letsel.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

- ▶ **Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad.** Er bestaat verwondingsgevaar.
- ▶ **Gebruik geen zaagbladen van HSS-staal.** Dergelijke zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.
- ▶ **Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847-1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.**
- ▶ **Gebruik het elektrische gereedschap nooit zonder het tafelinzetstuk. Vervang een defect tafelinzetstuk.** Zonder een correct werkend tafelinzetstuk kunt u zich aan het zaagblad verwonden.
- ▶ **Houd uw werkplek schoon.** Materiaalmengsels zijn erg gevaarlijk. Lichtmetaalstof kan branden of ontploffen.
- ▶ **Kies het geschikte zaagblad voor het materiaal dat u wilt bewerken.**
- ▶ **Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van het elektrische gereedschap geadviseerd zijn en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken.**
- ▶ **Beweeg het werkstuk alleen naar het draaiende zaagblad.** Anders bestaat er gevaar voor een terugslag, wanneer het zaagblad in het werkstuk vasthaakt.
- ▶ **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen.** Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **Verander en open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
- ▶ **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.



Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het elektrische gereedschap beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis



Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar gezaagd wordt, terwijl het elektrische gereedschap loopt. Bij aanraking van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.



Draag een stofmasker.



Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.




Draag een veiligheidsbril.



Let op de afmetingen van het zaagblad (zaagbladdiameter **D**, asgatdiameter **d**). De asgatdiameter **d** moet zonder speling op de uitgaande as passen. Indien het gebruik van reduceerstukken nodig is, dient u erop te letten dat de afmetingen van het reduceerstuk passen bij de zaagblad-dikte en bij de asgatdiameter van het zaagblad evenals bij de diameter van de uitgaande as. Gebruik indien mogelijk de met het zaagblad meegeleverde reduceerstukken.

De zaagbladdiameter **D** moet overeenkomen met de informatie op het symbool.

Zie ook "Afmetingen voor geschikte zaagbladen" in het hoofdstuk "Technische gegevens".



Let op de dikte van het spouwmes **RK** en de maximaal mogelijke werkstukhoogte **H**.

Zie ook het hoofdstuk "Technische gegevens".




Let bij het wisselen van het zaagblad op de informatie op het spouwmes. Er bestaat anders het gevaar dat het spouwmes in het werkstuk vasthaakt.

D diameter van het zaagblad

C minimale zaagbreedte (tanddikte/-schransking)

T maximale bladdikte


RK dikte van het spouwmes



Symbolen en hun betekenis

ROTATION snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) moet overeenstemmen met de pijlrichting op het spouwmes

Zie ook het hoofdstuk "Technische gegevens".

**Linkerkant:**


Geeft de draairichting van de kruk aan voor het laten zakken (**transportstand**) en omhoog zetten (**werkstand**) van het zaagblad.

Rechterkant:

Geeft de stand van de vastzethendel voor het vastzetten van het zaagblad en bij het instellen van de verticale verstekhoek (zaagblad zwenkbaar) aan.



Draairichting voor het vastzetten/losmaken van het tafelinzetstuk



Raak met de duwlat niet het zaagblad aan.



In dit gebied kunnen lijmklemmen op de zaagtafel worden bevestigd.



Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat het elektrische gereedschap in overeenstemming met de geldende EU-richtlijnen is.

Beschrijving van product en werking

**Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.**

Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik als staand gereedschap voor het met een rechte zaaglijn schulpen en afkorten van hard- en zacht hout en van spaan- en vezelplaat. Daarbij zijn horizontale verstekhoeken van -30° tot $+30^\circ$ evenals verticale verstekhoeken van -2° tot 47° mogelijk.

Bij gebruik van geschikte zaagbladen is het zagen van aluminiumprofielen en kunststof mogelijk.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| (1) | Verstekgeleider | (32) | Accu ^{a)} |
| (2) | Zaagtafel | (33) | Houder voor het opbergen van de verstekgeleider |
| (3) | Veiligheidsafdekking | (34) | Afzuigadapter |
| (4) | Afzuigadapter op veiligheidsafdekking | (35) | Spaanafvoer |
| (5) | Spouwmes | (36) | Klemhendel spouwmes |
| (6) | Tafelinzetstuk | (37) | Positiepennen spouwmes |
| (7) | Duwlat | (38) | Markeringen klemhendel/klemplaat |
| (8) | Extra parallelgeleider (klapbaar) | (39) | Vastzetschroef tafelinzetstuk |
| (9) | Binnenzeskantsleutel (5 mm/2,5 mm) | (40) | Klemhendel veiligheidsafdekking |
| (10) | Houder voor het opbergen van de veiligheidsafdekking | (41) | Geleidebout veiligheidsafdekking |
| (11) | Positioneringshandgreep voor het uitlijnen van het elektrische gereedschap (geen draaggreep!) | (42) | Vergrendelingshendel parallelgeleider |
| (12) | Boorgaten voor montage | (43) | Paar pennen (rechts, zwart) |
| (13) | Verdeelschaal voor afstand zaagblad tot parallelgeleider | (44) | Paar pennen (rechts, zilver) |
| (14) | Aan/uit-schakelaar | (45) | Paar pennen (links, zwart) |
| (15) | Accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap | (46) | Geleiderail verstekgeleider |
| (16) | Aanslag voor 0°-verstekhoek (verticaal) | (47) | Geleidegroef voor verstekgeleider |
| (17) | Handwiel verstekhoek | (48) | Kartelschroef profielrail |
| (18) | Vastzethendel voor het instellen van verticale verstekhoeken | (49) | Afdeklep spaanafvoer |
| (19) | Kruk voor omhoog en omlaag bewegen van zaagblad | (50) | Greepopening voor optillen van tafelinzetstuk |
| (20) | Verdeelschaal voor verstekhoeken (verticaal) | (51) | Spanmoer |
| (21) | Aanslag voor 45°-verstekhoek (verticaal) | (52) | Hendel voor blokkering uitgaande as |
| (22) | Ringsleutel | (53) | Spanflens |
| (23) | Draaiknop parallelgeleider | (54) | Opnameflens |
| (24) | Spangreep voor zaagtafelverbreding | (55) | Uitgaande as |
| (25) | Geleiderail parallelgeleider | (56) | Hoekaanduiding (verticaal) |
| (26) | Parallelgeleider | (57) | Vastzetknop voor willekeurige verstekhoeken (horizontaal) |
| (27) | Zaagblad | (58) | Hoekaanduiding (horizontaal) op verstekgeleider |
| (28) | Profielrail | (59) | Afstandsanduiding |
| (29) | Vleugelschroef lengte-aanslag | (60) | Schroef voor hoekaanduiding (verticaal) |
| (30) | Lengte-aanslag | (61) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) voor om de paralleliteit van het zaagblad in te stellen |
| (31) | Accu-ontgrendelingstoets ^{a)} | (62) | Binnenzeskantschroeven (5 mm) achter om de paralleliteit van het zaagblad in te stellen |
| | | (63) | Schroef voor afstandsanduiding zaagtafel |
| | | (64) | Afstelschroeven voor inlegplaat |
| | | (65) | Instelschroeven geleiderail verstekgeleider |
| | | (66) | Draaggreep |
| | | (67) | Greepuitsparingen |

a) Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.

Technische gegevens

Accutafelcirkelzaagmachine		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Productnummer		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominale spanning	V=	18	18
Onbelast toerental ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Aanloopstroombegrenzing		●	●

Accutafelcirkelzaagmachine		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Gewicht ^{B)}	kg	21,2	21,2
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{C)} en bij opslag	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Compatibele accu's		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Aanbevolen opladers		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Afmetingen

Elektrisch gereedschap (inclusief afneembare machine-elementen)

Breedte x diepte x hoogte	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------	----	-----------------	-----------------

Werkstuk

Max. mogelijke werkstukhoogte H	mm	70	70
---------------------------------	----	----	----

Spouwmes

Dikte RK	mm	1,8	2,2
----------	----	-----	-----

Afmetingen voor geschikte zaagbladen

Zaagbladdiameter D	mm	216	216
Asgatdiameter d	mm	30	25,4
Max. bladdikte T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. tanddikte/-zetting C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Gemeten bij 20–25 °C met accu **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Gewicht zonder accu
(zie voor het gewicht van de accu <http://www.bosch-professional.com>)

C) beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Maximale werkstukmaten: (zie „Maximale werkstukmaten“, Pagina 146)

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

Informatie over geluid

Geluidsemissiewaarden bepaald conform **EN 62841-3-1**.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau **88 dB(A)**; geluidsvermogniveau **100 dB(A)**. Onzekerheid K = **3 dB**.

Draag gehoorbescherming!

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde geluidsemissiewaarde is gemeten met een volgens EN genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de geluidsemissie.

De aangegeven geluidsemissiewaarde representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor

andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, dan kan de geluidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de geluidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de geluidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de geluidsemissies gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Accu

Bosch verkoopt accugereedschap ook zonder accu. Of bij de levering van uw elektrische gereedschap een accu inbegrepen is, kunt u zien op de verpakking.

Accu opladen

- **Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten.** Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte Li-Ion-accu.

Aanwijzing: lithium-ion-accu's worden vanwege internationale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd. Om het volledige vermogen van de accu te waarborgen, laadt u vóór het eerste gebruik de accu volledig op.

Accu plaatsen

Schuif de geladen accu in de accuhouder tot deze is vastgeklikt.



Bosch adviseert het gebruik van accu's met een capaciteit van ten minste 3,0 Ah.

Accu verwijderen

Voor het verwijderen van de accu drukt u op de accu-ontgrendelingstoets en trekt u de accu uit het elektrische gereedschap. **Gebruik daarbij geen geweld.**

De accu beschikt over 2 vergrendelingsstanden die moeten voorkomen dat de accu bij onbedoeld indrukken van de accu-ontgrendelingstoets uit het elektrische gereedschap valt. Zolang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst, wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.

Accu-oplaadaanduiding

De 3 groene leds van de accu-oplaadaanduiding (15) geven de laadtoestand van de accu aan.

Led	Capaciteit
Permanent licht 3 × groen	60–100 %
Permanent licht 2 × groen	30–60 %
Permanent licht 1 × groen	5–30 %
Knipperlicht 1 × groen	0–5 %

Temperatuurafhankelijke overbelastingsbeveiliging

Bij beoogd gebruik kan het elektrische gereedschap niet overbelast worden. Bij te sterke belasting of het verlaten van het toegestane accutemperatuurbereik wordt het toerental gereduceerd of het elektrische gereedschap schakelt uit. Bij gereduceerd toerental loopt het elektrische gereedschap pas na het bereiken van de toegestane accutemperatuur of bij verminderde belasting opnieuw met maximaal toerental. Bij automatische uitschakeling schakelt u het elektrische gereedschap uit, laat u de accu afkoelen en schakelt u het elektrische gereedschap weer in.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu

Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen –20 °C en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

Montage

- **Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Meegeleverd

Controleer vóór de eerste ingebruikname van het elektrische gereedschap of alle hierna vermelde onderdelen zijn meegeleverd:

- Tafelcirkelzaagmachine met gemonteerd zaagblad (27) en spouwmes (5)
- Verstekgeleider (1)
- Profielrail (28)
- Lengte-aanslag (30)
- Parallelgeleider (26) met klapbare extra parallelgeleider (8)
- Veiligheidsafdekking (3) met afzuigadapter (4)
- Binnenzeskantsleutel (9)
- Ringsleutel (22)
- Duwlat (7)
- Tafelinzetstuk (6)
- Afzuigadapter (34)

Aanwijzing: Controleer het elektrische gereedschap op eventuele schade.

Voordat u het elektrische gereedschap verder gebruikt, dient u veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren op hun juiste werking volgens de voorschriften. Controleer of de bewegende onderdelen goed werken en niet vastklemmen en of er onderdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten juist gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte werking te waarborgen.

Laat beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen door een erkend en gespecialiseerd bedrijf op deskundige wijze repareren of vervangen.

Gereedschap dat naast de meegeleverde onderdelen benodigd is:

- Kruiskopschroevendraaier

- Hoekmal

Montage van onderdelen

- Pak alle meegeleverde onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het elektrische gereedschap en de meegeleverde accessoires.
- Let erop dat u het verpakkingsmateriaal onder het motorblok verwijdert.

Direct op de behuizing zijn de volgende machine-elementen bevestigd: duwlat (7), ringsleutel (22), binnenzekantsleutel (9), parallelgeleider (26) met klapbare extra parallelgeleider (8), verstekgeleider (1), profielrail (28), lengte-aanslag (30), veiligheidsafdekking (3), afzuigadapter (34).

- Zodra u een van deze machine-elementen nodig heeft, pakt u dit voorzichtig uit het opbergdepot.

Spouwmes in juiste positie plaatsen (zie afbeeldingen a1–a2)

Aanwijzing: Reinig indien nodig alle te monteren onderdelen, voordat u deze in de juiste positie plaatst.

- Draai de kruk (19) met de klok mee (naar rechts) tot aan de aanslag, zodat het zaagblad (27) zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Draai de klemhendel (36) met de klok mee (naar rechts) los tot deze naar boven wijst.
- Schuif het spouwmes (5) in de richting van de klemhendel (36) tot dit naar boven getrokken kan worden.
- Trek het spouwmes helemaal naar boven, zodat dit precies boven het midden van het zaagblad geplaatst is.
- Laat de beide positiepennen (37) in de onderste boorgaten op het spouwmes vastklikken en trek de

klemhendel (36) weer vast.

De markeringen (38) op klemplaat en klemhendel (36) moeten zoals afgebeeld uitgelijnd zijn.

Tafelinzetstuk monteren (zie afbeelding b)

- Haak het tafelinzetstuk (6) in de achterste uitsparing van de gereedschapschacht en beweeg het omlaag.
- Duw op het tafelinzetstuk tot het in de gereedschapschacht vastklikt.
- Draai de vergrendelschroef (39) met de punt van de ringsleutel (22) tot aan de aanslag in draairichting "Slot dicht".

Veiligheidsafdekking monteren (zie afbeeldingen c1–c2)

Aanwijzing: Monteer de veiligheidsafdekking alleen, wanneer het spouwmes in de bovenste stand nauwkeurig boven het midden van het zaagblad is geplaatst (zie afbeelding a2). Monteer de veiligheidsafdekking niet, wanneer het spouwmes zich in de onderste stand (toestand bij levering of positie voor het zagen van groeven) bevindt (zie afbeelding a1).

- Maak de klemhendel (40) los en pak de veiligheidsafdekking (3) uit de houder (10).
- Schuif de geleidebout (41) naar achter in de groef op het spouwmes (5).
- Beweeg de veiligheidsafdekking (3) omlaag tot de zaagbladbescherming (bovenste kunststof rail **parallel** met het oppervlak van de zaagtafel (2) staat.
- Duw de klemhendel (40) omhoog. De klemhendel moet voel- en hoorbaar vastklikken en de veiligheidsafdekking (3) moet stevig en veilig gemonteerd zijn.

► **Controleer vóór elk gebruik of de veiligheidsafdekking correct bewogen kan worden. Gebruik het elektrische gereedschap niet, wanneer de veiligheidsafdekking niet vrij kan bewegen en niet direct sluit.**

Parallelgeleider monteren (zie afbeelding d)

De parallelgeleider (26) kan links of rechts van het zaagblad op vaste punten worden geplaatst. Daardoor dienen de drie paar pennen (43), (44), (45).

Paar pennen	Kleur	Positie parallelgeleider (26)	Zaagcapaciteit	Verdeelschaal (13)
(43)	zwart	rechts van het zaagblad	127–635 mm	onder, zwart
(44)	zilver	rechts van het zaagblad	0–508 mm	boven, zilver
(45)	zwart	links van het zaagblad	0–305 mm	onder, zwart

- Verzeker u ervan dat de spangreep (24) de zaagtafelverbreiding vastzet (spangreep omlaag geduwd).
- Maak de vergrendelingshendel (42) op de parallelgeleider (26) los.
- Plaats de inkepingen op de parallelgeleider (26) boven een van de drie paar pennen (43), (44), (45). De klapbare extra parallelgeleider (8) moet daarbij van de veiligheidsafdekking (3) weg wijzen.
- Klap voor het vastzetten van de parallelgeleider de vergrendelingshendel (42) aan beide kanten omlaag.

Verstekgeleider, profielrail, lengte-aanslag monteren (zie afbeeldingen e1–e3)

- Schuif de rail (46) van de verstekgeleider (1) in een van de daarvoor bestemde geleidegroeven (47) van de zaagtafel.

Voor het beter aanleggen van lange werkstukken kan de verstekgeleider door de profielrail (28) worden verbreed.

- Monteer indien nodig de profielrail (28) met behulp van de kartelschroef (48) op de verstekgeleider.

Voor het eenvoudig zagen van werkstukken van gelijke lengte kunt u de lengte-aanslag (30) gebruiken.

- Schuif de lengte-aanslag (30) op de profielrail (28) en draai de vleugelmoer (29) vast om hem vast te zetten.

Stationaire of flexibele montage

- **Om een veilig gebruik te waarborgen, dient u het elektrische gereedschap vóór het gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond (bijv. een werkbank) te monteren.**

Montage op een werkoppervlak (zie afbeelding f)

- Bevestig het elektrische gereedschap met een geschikte schroefverbinding op het werkoppervlak. Daartoe dienen de boorgaten (12).

of

- Zet de apparaatvoeten van het elektrische gereedschap met gangbare lijklemmen op het werkoppervlak vast.

Montage op een Bosch werktafel (zie afbeelding g)

De werktafels van Bosch (bijv. **GTA 571**) kunnen dankzij de inklapbare constructie eenvoudig vervoerd en snel opgezet worden. Het elektrische gereedschap kan zonder extra gereedschap worden gemonteerd.

- **Lees alle waarschuwingen en aanwijzingen die bij de werktafel zijn gevoegd.** Als de waarschuwingen en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

- **Bouw de werktafel correct op, voordat u het elektrische gereedschap monteert.** Een juiste opbouw is van belang om het risico van bezwijken te voorkomen.

- Monteer het elektrische gereedschap in de transportstand op de werktafel.

Gebruik de positioneringshandgrepen (11) om het elektrische gereedschap op de werktafel uit te lijnen.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot allergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden. Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beukenhout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal

mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
- Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.

- **Vermijd ophoping van stof op de werkplek.** Stof kan gemakkelijk ontbranden.

De afzuiging van stof en spanen kan geblokkeerd worden door stof, spanen of fragmenten van het werkstuk.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en neem de accu eruit.
- Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
- Stel de oorzaak van de blokkering vast en maak deze ongedaan.

- **Om brandgevaar bij het zagen van aluminium te vermijden, maakt u de spaanafvoer leeg en gebruikt u geen spanenafzuiging.**

Spaanafvoer leegmaken (zie afbeelding h)

Voor het verwijderen van brokstukken van het werkstuk en grote spanen kunt u de spaanafvoer (35) leegmaken.

- Schakel het elektrische gereedschap uit en verwijder de accu (32).
- Wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
- Draai de afdekklep (49) opzij en trek de spaanafvoer (35) eruit.
- Schud brokstukken van het werkstuk en spanen eruit.
- Draai de afdekklep (49) weer opzij en schuif de spaanafvoer (35) tot aan de aanslag onder het zaagblad (27).

Externe afzuiging (zie afbeelding i)

Click&Clean-aansluiting: Voor het afzuigen van stof en spanen kunt u een stofzuigerslang op de afzuigadapter (4) van de veiligheidsafdekking (3) of een stofzuigerslang samen met de afzuigadapter (34) op de spaanafvoer (35) aansluiten.

- Verbind een stofzuigerslang (Ø 33 mm) stevig met de afzuigadapter (4) van de veiligheidsafdekking (3).

of

- Steek de afzuigadapter (34) stevig op de spaanafvoer (35).
- Verbind een stofzuigerslang (Ø 39 mm) stevig met de afzuigadapter (34).

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Zaagblad wisselen (zie afbeeldingen j1–j4)

- **Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van**

accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- **Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad.** Er bestaat verwondingsgevaar.
- **Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektrische gereedschap.**
- **Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847-1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.**
- **Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van dit elektrische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken.** Zo vermijdt u oververhitting van de punten van de zaagtanden en smelten van de te bewerken kunststof.
- **Gebruik geen zaagbladen van HSS-staal.** Dergelijke zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.

Zaagblad demonteren

- Open de klemhendel (40) en trek de veiligheidsafdekking (3) uit de groef op het spouwmes (5).
- Draai de vergrendelschroef (39) met de punt van de ringsleutel (22) tot aan de aanslag in draairichting "Slot open" en til het tafelinzetstuk (6) uit de gereedschapschacht. Er is een greepopening (50) om het optillen gemakkelijker te maken.
- Draai de kruk (19) met de klok mee (naar rechts) tot aan de aanslag, zodat het zaagblad (27) zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Draai de spanmoer (51) met de ringsleutel (22) en trek tegelijkertijd aan de hendel voor blokkering van de uitgaande as (52) tot deze vastklikt.
- Houd de hendel voor blokkering van de uitgaande as aangetrokken en schroef de spanmoer tegen de klok in (naar links) eraf.
- Neem de spanflens (53) weg.
- Verwijder het zaagblad (27).

Zaagblad monteren

- Reinig indien nodig vóór de montage alle te monteren delen.
- Plaats het nieuwe zaagblad op de opnameflens (54) van de uitgaande as (55).

Aanwijzing: Gebruik geen te kleine zaagbladen. De radiale spleet tussen zaagblad en spouwmes mag maximaal 3 – 8 mm bedragen.

- **Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) overeenkomt met de pijlrichting op het spouwmes!**
- Breng de spanflens (53) en de spanmoer (51) aan.
- Draai de spanmoer (51) met de ringsleutel (22) en trek tegelijkertijd aan de hendel voor blokkering van de uitgaande as (52) tot deze vastklikt.
- Draai de spanmoer met de klok mee (naar rechts) vast.

- Leg het tafelinzetstuk (6) over het spouwmes (5) in de gereedschapschacht. Draai de vergrendelschroef (39) met de punt van de ringsleutel (22) tot aan de aanslag in draairichting "Slot dicht".
- Monteer de veiligheidsafdekking (3) weer.

Gebruik

- **Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Transport- en werkstand van het zaagblad

Transportstand

- Verwijder de veiligheidsafdekking (3), verwijder het tafelinzetstuk (6) en plaats het spouwmes (5) in de onderste stand. Plaats het tafelinzetstuk (6) weer.
- Draai de kruk (19) tegen de klok in (naar links) tot de tanden van het zaagblad (27) zich onder de zaagtafel (2) bevinden.
- Schuif de zaagtafelverbreding (8) helemaal naar binnen. Duw de spangreep (24) omlaag. De zaagtafelverbreding is nu vastgezet.

Werkstand

- Plaats het spouwmes (5) in de bovenste stand precies boven het midden van het zaagblad, plaats het tafelinzetstuk (6) en monteer de veiligheidsafdekking (3).
- Draai de kruk (19) met de klok mee (naar rechts) tot de bovenste tanden van het zaagblad (27) zich ca. 3–6 mm boven het werkstuk bevinden.

Zaagtafel vergroten

Ondersteun lange en zware werkstukken door er iets onder te leggen.

Zaagtafelverbreding (zie afbeelding A)

U kunt de zaagtafel naar links of rechts verbreden door de geleiderail (25) naar buiten te bewegen.

- Trek de spangreep (24) voor de zaagtafelverbreding helemaal omhoog.
- Beweeg de geleiderail (25) met de draaiknop (23) tot de gewenste breedte naar links of rechts buiten.
- Duw de spangreep (24) omlaag. De zaagtafelverbreding is nu vastgezet.

Verticale en horizontale verstekhoeken instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.

Verticale verstekhoeken instellen (zaagblad) (zie afbeelding B)

De verticale verstekhoek kan in een bereik van –2° tot 47° worden ingesteld.

Voor het snel en nauwkeurig instellen van de verticale stan-

daard hoeken 0° en 45° zijn in de fabriek ingestelde aanslagen ((16), (21)) voorzien.

- Maak de vastzethendel (18) tegen de klok in (naar links) los.

Aanwijzing: Bij het helemaal losmaken van de vastzethendel kantelt het zaagblad door zwaartekracht in een stand die ongeveer overeenkomt met 30°.

Verticale verstekhoeken tussen 0° en 45°:

- Trek of duw het handwiel (17) langs de coulisse tot de hoekaanuiding (56) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd het handwiel in deze stand en draai de vastzethendel (18) weer vast.

Verticale verstekhoeken tussen -2° en 0°:

- Draai de aanslag (16) naar voren.
- Duw het handwiel (17) langs de coulisse tot de hoekaanuiding (56) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd het handwiel in deze stand en draai de vastzethendel (18) weer vast.

Verticale verstekhoeken tussen 45° en 47°:

- Draai de aanslag (21) naar voren.
- Trek het handwiel (17) langs de coulisse tot de hoekaanuiding (56) de gewenste verticale verstekhoek aangeeft.
- Houd het handwiel in deze stand en draai de vastzethendel (18) weer vast.

De aanslagen ((16), (21)) draaien automatisch terug naar de standaardpositie zodra voor het zaagblad weer een verticale verstekhoek tussen 0° en 45° wordt ingesteld.

Horizontale verstekhoeken instellen (verstekgeleider) (zie afbeelding C)

De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 30° (linkerzijde) tot 30° (rechterzijde) worden ingesteld.

- Draai de vastzetknop (57) los, als deze is vastgedraaid.
- Draai de verstekgeleider tot de hoekaanuiding (58) de gewenste verstekhoek aangeeft.
- Draai de vastzetknop (57) weer vast.

Parallelgeleider instellen (zie afbeelding D)

De parallelgeleider (26) kan links of rechts van het zaagblad op vaste punten worden geplaatst. Daardoor dienen de drie paar pennen (43), (44), (45).

- Plaats de parallelgeleider (26) aan de gewenste kant van het zaagblad (zie „Parallelgeleider monteren (zie afbeelding d)“, Pagina 142).
- Stel de gewenste afstand tussen de parallelgeleider en het zaagblad met behulp van de draaiknop (23) in.

De rechterkant van de afstandsaauiding (59) geeft de ingestelde afstand aan.

Voor positie (43), (45) geldt de onderste, zwarte verdeelschaal (13).

Voor positie (44) geldt de bovenste, zilverkleurige verdeelschaal (13).

Extra parallelgeleider instellen (zie afbeelding E)

- Klap de extra parallelgeleider (8) over de parallelgeleider (26) aan de kant van het zaagblad (27).

De klapbare extra parallelgeleider (8) heeft afhankelijk van de positie twee verschillende taken:

- Aanslag voor het zagen van smalle werkstukken en voor het zagen van verticale verstekhoeken wanneer de extra parallelgeleider op de zaagtafel (2) ligt.
- Werkstuksteun wanneer de zaagtafel (2) met meer dan 50,8 mm wordt verbreed.

Spouwmes instellen

Het spouwmes (5) verhindert dat het zaagblad (27) in de snijvoeg wordt vastgeklemd. Anders bestaat er gevaar voor een terugslag, wanneer het zaagblad in het werkstuk vasthaakt.

Let er daarom altijd op dat het spouwmes correct is ingesteld:

- De radiale spleet tussen zaagblad en spouwmes mag maximaal 3–8 mm bedragen.
- De dikte van het spouwmes moet kleiner zijn dan de zaagbreedte en groter dan de dikte van het zaagblad.
- Het spouwmes moet altijd op één lijn met het zaagblad zijn.
- Voor normaal doorzagen moet het spouwmes altijd in de hoogst mogelijke stand staan.

Hoogte van het spouwmes instellen (zie afbeelding F)

Voor het zagen van groeven moet u de hoogte van het spouwmes instellen.

► Gebruik het elektrische gereedschap voor het maken van groeven of sponningen alleen met een dienovereenkomstig geschikte veiligheidsvoorziening (bijv. tunnelbeschermkap, duwelement).

- Open de klemhendel (40) en trek de veiligheidsafdekking (3) uit de groef op het spouwmes (5).
Om de beschermkap te beschermen tegen beschadigingen, legt u deze in de daarvoor bestemde houder (10) op de behuizing (zie ook afbeelding Q).
- Draai de kruk (19) met de klok mee (naar rechts) tot aan de aanslag, zodat het zaagblad (27) zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Draai de klemhendel (36) met de klok mee (naar rechts) los tot deze naar boven wijst.
- Trek het spouwmes van de pennen (37) (klemhendel (36) iets naar buiten trekken) en schuif het spouwmes (5) tot aan de aanslag omlaag.
- Laat de beide pennen (37) in de bovenste boorgaten op het spouwmes vastklikken en trek de klemhendel (36) weer vast.

De markeringen (38) op de klem en op de klemhendel (36) moeten uitgelijnd zijn (zie ook afbeelding a2).

Ingebruikname

Inschakelen (zie afbeelding G1)

- Voor de ingebruikname drukt u aan beide kanten op de aan/uit-schakelaar **(14)** en trekt u deze naar boven.

Uitschakelen (zie afbeelding G2)

- Druk de aan/uit-schakelaar **(14)** helemaal omlaag.

Bescherming tegen bediening door onbevoegden (zie afbeelding G3)

Ter bescherming tegen bediening door onbevoegden kunt u de aan/uit-schakelaar **(14)** met behulp van een hangslot afsluiten.

- Schuif een hangslot met een lange beugel door het onderste boorgat in de aan/uit-schakelaar **(14)** of een gewoon hangslot door het bovenste boorgat aan de zijkant van de behuizing van de aan/uit-schakelaar en sluit dit af.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

Algemene aanwijzingen voor het zagen

- **Controleer vóór het zagen altijd of het zaagblad op geen enkel moment de geleiders of andere delen van het gereedschap kan aanraken.**
- **Gebruik het elektrische gereedschap voor het maken van groeven of spanningen alleen met een dienovereenkomstig geschikte veiligheidsvoorziening (bijv. tunnelbeschermkap, duwelement).**
- **Gebruik het elektrische gereedschap niet voor het maken van sleuven (in het werkstuk eindigende groef).**

Bescherm het zaagblad tegen schokken en stoten. Oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.

Het spouwmes moet op één lijn liggen met het zaagblad om vastklemmen van het werkstuk te voorkomen.

Bewerk geen kromgetrokken werkstukken. Het werkstuk moet altijd een rechte rand hebben om tegen de parallelgeleider te leggen.

Bewaar de duwlat altijd bij het elektrische gereedschap.

Positie van de gebruiker (zie afbeelding H)

- **Ga nooit in een directe lijn met het zaagblad staan. Plaats uw lichaam altijd aan dezelfde kant van het zaagblad als de geleider.** Bij een terugslag kan het werkstuk met een hoge snelheid naar personen worden geslingerd die voor en in een lijn met het zaagblad staan.
- Houd uw handen, vingers en armen uit de buurt van het ronddraaiende zaagblad.

Neem daarbij de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd het werkstuk met beide handen goed vast en duw het stevig op de zaagtafel.
- Gebruik voor smalle werkstukken en voor het zagen van verticale verstekhoeken altijd de meegeleverde duwlat **(7)**.

Maximale werkstukmaten

verticale verstekhoek	max. hoogte van het werkstuk [mm]
0°	70
45°	49

Zagen

Recht zagen

- Stel de parallelgeleider **(26)** op de gewenste zaagbreedte in.
- Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de veiligheidsafdekking **(3)**.
- Laat het zaagblad door de kruk **(19)** zover omhoog of omlaag bewegen tot de bovenste tanden van het zaagblad **(27)** zich ca. 3–6 mm boven het werkstuk bevinden.
- Schakel het elektrische gereedschap in.
- Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voorwaartse beweging door.
Wanneer u te veel druk uitoefent, kunnen de punten van het zaagblad oververhit raken en kan het werkstuk worden beschadigd.
- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen.

Verticale verstekhoeken zagen

- Stel de gewenste verticale verstekhoek van het zaagblad in.
Bij naar links gekanteld zaagblad moet de parallelgeleider **(26)** zich rechts van het zaagblad bevinden.
- Volg de bewerkingsschappen overeenkomstig: (zie „Recht zagen“, Pagina 146)

Horizontale verstekhoeken zagen (zie afbeelding I)

- Stel de gewenste horizontale verstekhoek bij de verstekgeleider **(1)** in.
- Leg het werkstuk tegen de profielrail **(28)**.
De profielrail mag zich niet in de zaaglijn bevinden. Draai in dit geval de kartelschroef **(48)** los en verschuif de aanslag.
- Laat het zaagblad door de kruk **(19)** zover omhoog of omlaag bewegen tot de bovenste tanden van het zaagblad **(27)** zich ca. 3–6 mm boven het werkstuk bevinden.
- Schakel het elektrische gereedschap in.
- Duw het werkstuk met de ene hand tegen de profielrail **(28)** en schuif de verstekgeleider met de andere hand op de vastzetknop **(57)** langzaam in de geleidegroef **(47)** naar voren.
- Schakel het elektrische gereedschap uit en wacht tot het zaagblad helemaal tot stilstand is gekomen.

Voor het eenvoudig zagen van werkstukken van gelijke lengte kunt u de lengte-aanslag **(30)** gebruiken.

- Draai de vleugelschroef **(29)** los en verschuif de lengte-aanslag **(30)** naar de gewenste werkstuklengte.
- Draai de vleugelschroef **(29)** weer vast.

Basisinstellingen controleren en instellen

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.

Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

Aanslagen voor verticale standaard verstekhoeken 0°/45° instellen

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.
- Stel een verticale verstekhoek van het zaagblad van 0° in.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (3).

Controleren (zie afbeelding J1)

- Stel een hoekmal op 90° in en zet deze op de zaagtafel (2).

De poot van de hoekmal moet over de hele lengte gelijk lopen met het zaagblad (27).

Instellen (zie afbeelding J2)

- Draai de contraoer van de aanslagschroef (16) met een gangbare ring- of steeksleutel los.
- Maak de vastzethendel (18) los.
- Schuif het handwiel (17) tegen de aanslagschroef (16) en draai de aanslagschroef er zo ver in of uit tot de poot van de hoekmal over de hele lengte gelijk loopt met het zaagblad.
- Houd het handwiel in deze stand en draai de vastzethendel (18) weer vast.
- Draai de contraoer van de aanslagschroef (16) weer vast.

Als de hoekaanduiding (56) na het instellen niet op één lijn met de 0°-markering van de verdeelschaal (20) ligt, draait u de schroef (60) met een gangbare kruiskopschroevendraai-er los en lijnt u de hoekaanduiding langs de 0°-markering uit. Herhaal de hierboven genoemde werkstappen op dezelfde manier voor de verticale verstekhoek van 45° (contraoer losdraaien, aanslagschroef instellen (21)). De hoekaanduiding (56) mag daarbij niet opnieuw worden versteld.

Parallelliteit van het zaagblad met de geleidingsgroeven van de verstekgeleider (zie afbeelding K)

- Zet het elektrische gereedschap in de werkstand.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (3).

Controleren

- Markeer met een potlood de eerste linker zaagtand die achter boven het tafelinzetstuk zichtbaar is.
- Stel een hoekmal op 90° in en leg deze tegen de rand van de geleidingsgroef (47).
- Verschuif de poot van de hoekmal tot deze de gemarkeerde zaagtand raakt en lees de afstand tussen zaagblad en geleidingsgroef af.
- Draai het zaagblad tot de gemarkeerde tand voor boven het tafelinzetstuk staat.
- Verschuif de hoekmal langs de geleidingsgroef tot aan de gemarkeerde zaagtand.
- Meet weer de afstand tussen zaagblad en geleidingsgroef.

De beide gemeten afstanden moeten identiek zijn.

Instellen

- Draai de binnenzeskantschroeven (61) voor onder de zaagtafel en de binnenzeskantschroeven (62) achter onder de zaagtafel los met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (9).
- Beweeg voorzichtig het zaagblad tot het parallel met de geleidingsgroef (47) staat.
- Draai alle schroeven (61) en (62) weer vast.

Parallelgeleider uitlijnen – paar pennen (44) zilver, rechts (zie afbeelding L)

Voordat u de parallelgeleider (26) uitlijnt, moet u eerst de aanslagen (16)/(21) voor verticale standaard verstekhoeken instellen en de parallelliteit van het zaagblad (27) t.o.v. de geleidingsgroeven (47) van de verstekgeleider waarborgen. (zie „Aanslagen voor verticale standaard verstekhoeken 0°/45° instellen“, Pagina 147)

(zie „Parallelliteit van het zaagblad met de geleidingsgroeven van de verstekgeleider (zie afbeelding K)“, Pagina 147)

- Maak de vergrendelingshendel (42) op de parallelgeleider (26) los en laat de parallelgeleider de hele tijd gedurende het uitlijnen vrij bewegen.
- Plaats de inkepingen op de parallelgeleider (26) boven het paar pennen (44) (zilver). De klapbare extra parallelgeleider (8) moet daarbij van de veiligheidsafdekking (3) weg wijzen.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (3).
- Trek de spangreep (24) voor de zaagtafelverbreding helemaal naar boven en verschuif de parallelgeleider (26) tot deze het zaagblad (27) raakt.

Controleren

De parallelgeleider (26) moet het zaagblad over de hele lengte raken.

Instellen

- Draai de zilverkleurige schroeven van het paar pennen (44) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (9) net los zodat de pennen vrij kunnen glijden.
- Schuif het paar pennen (44) met de parallelgeleider (26) ca. 3 mm naar rechts.
- Stel met behulp van de draaiknop (23) op de bovenste, zilverkleurige verdeelschaal (13) een afstand van 0 mm tussen de parallelgeleider en het zaagblad in.
- Duw de spangreep (24) voor de zaagtafelverbreding omlaag.
- Schuif het paar pennen (44) met de parallelgeleider (26) zo ver naar links tot de parallelgeleider over de hele lengte het zaagblad raakt.
- Draai de zilverkleurige schroeven van het paar pennen (44) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (9) voorzichtig vast.
- Klap voor het vastzetten van de parallelgeleider de vergrendelingshendel (42) aan beide kanten omlaag.
- Verzeker u ervan dat na het vastzetten de parallelgeleider nog steeds over de hele lengte het zaagblad raakt.

Controleer vervolgens het zwarte paar pennen (43) en het zwarte paar pennen (45).

Parallelgeleider uitlijnen – paar pennen (43) zwart, rechts (zie afbeelding M)

Voordat u het paar pennen (43) uitlijnt, moet u eerst het paar pennen (44) (zilver, rechts) correct uitlijnen. (zie „Parallelgeleider uitlijnen – paar pennen (44) zilver, rechts (zie afbeelding L)“, Pagina 147)

- Maak de vergrendelingshendel (42) op de parallelgeleider (26) los en til de parallelgeleider van het paar pennen (44) af.
- Draai de zwarte schroeven van het paar pennen (43) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (9) net los zodat de pennen vrij kunnen glijden.
- Houd de uitsparingen van de ringsleutel (22) bij de voorste pennen (44)/(43).
- Verschuif de zwarte pen (43) zo lang tot beide pennen (zilver (44) en zwart (43)) in dezelfde uitsparing van de ringsleutel passen.
- Herhaal deze stappen met de achterste pennen (44)/(43).

Parallelgeleider uitlijnen – paar pennen (45) zwart, links

Voordat u de parallelgeleider (26) uitlijnt, moet u eerst de aanslagen (16)/(21) voor verticale standaard verstekhoeken installeren en de paralleliteit van het zaagblad (27) t.o.v. de geleidegroeven (47) van de verstekgeleider waarborgen. (zie „Aanslagen voor verticale standaard verstekhoeken 0°/45° instellen“, Pagina 147) (zie „Paralleliteit van het zaagblad met de geleidingsgroeven van de verstekgeleider (zie afbeelding K)“, Pagina 147)

- Maak de vergrendelingshendel (42) op de parallelgeleider (26) los en laat de parallelgeleider de hele tijd gedurende het uitlijnen vrij bewegen.
- Plaats de inkepingen op de parallelgeleider (26) boven het paar pennen (45) (zwart). De klapbare extra parallelgeleider (8) moet daarbij van de veiligheidsafdekking (3) weg wijzen.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (3).
- Trek de spangreep (24) voor de zaagtafelverbreiding helemaal naar boven en verschuif de parallelgeleider (26) tot deze het zaagblad (27) raakt.

Controleren

De parallelgeleider (26) moet het zaagblad over de hele lengte raken.

Instellen

- Draai de zwarte schroeven van het paar pennen (45) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (9) net los zodat de pennen vrij kunnen glijden.
- Schuif het paar pennen (45) met de parallelgeleider (26) zo ver naar rechts tot de parallelgeleider over de hele lengte het zaagblad raakt.
- Draai de zwarte schroeven van het paar pennen (45) met de meegeleverde binnenzeskantsleutel (9) voorzichtig vast.

- Klap voor het vastzetten van de parallelgeleider de vergrendelingshendel (42) aan beide kanten omlaag.
- Verzeker u ervan dat na het vastzetten de parallelgeleider nog steeds over de hele lengte het zaagblad raakt.

Afstands aanduiding van zaagtafel instellen (zie afbeelding N)

- Maak de vergrendelingshendel (42) op de parallelgeleider (26) los en laat de parallelgeleider de hele tijd gedurende het uitlijnen vrij bewegen.
- Plaats de inkepingen op de parallelgeleider (26) boven het paar pennen (44) (zilver). De klapbare extra parallelgeleider (8) moet daarbij van de veiligheidsafdekking (3) weg wijzen.
- Verwijder de veiligheidsafdekking (3).
- Trek de spangreep (24) voor de zaagtafelverbreiding helemaal naar boven en verschuif de parallelgeleider (26) tot deze het zaagblad (27) raakt.
- Draai de schroeven (63) met een kruiskopschroevendraaier los en lijn de afstands aanduiding (59) langs de O-markering van de verdeelschaal (13) uit.
- Draai de schroeven (63) weer vast.

Niveau van het tafelinzetstuk instellen (zie afbeelding O)

Controleren

De voorkant van het tafelinzetstuk (6) moet zich vlak met of iets onder de zaagtafel bevinden, de achterkant moet zich vlak met of iets boven de zaagtafel bevinden.

Instellen

- Stel met de binnenzeskantsleutel (9) het juiste niveau van de vier afstelschroeven (64) in.

Speling van de geleiderail van de verstekgeleider in de geleidegroef instellen (zie afbeelding P)

Na intensief gebruik kan de speling van de geleiderail (46) van de verstekgeleider in de geleidegroef (47) te groot worden.

- Draai de instelschroeven (65) van de geleiderail (46) weer stevig aan.

Opslag en transport

Machine-elementen bewaren (zie afbeelding Q)

U kunt bepaalde machine-elementen op het elektrische gereedschap bevestigen, voordat u het gereedschap opbergt.

- Steek alle losse machine-elementen in hun houders op de behuizing (zie onderstaande tabel).

Machine-element	Opbergen
Veiligheidsafdekking (3)	houder (10); met klemhendel (40) vastzetten
Verstekgeleider (1)	houder (33)
Afzuigadapter (34)	zie afbeelding Q
Ringsleutel (22)	zie afbeelding Q
Binnenzeskantsleutel (9)	zie afbeelding Q

Machine-element	Opbergen
Duwlat (7)	in de houder tussen parallelgeleider (26) en extra parallelgeleider (8) hangen
Parallelgeleider (26)	omdraaien; van onderaf in de geleiderail (25) boven het paar pennen (43) plaatsen en vergrendelingshendel (42) vastzetten

Elektrisch gereedschap dragen (zie afbeelding R)

Ga als volgt te werk, voordat u het elektrische gereedschap transporteert:

- Zet het elektrische gereedschap in transportstand (zie „Transportstand“, Pagina 144).
 - Verwijder alle accessoires die niet vast op het elektrische gereedschap gemonteerd kunnen worden. Leg ongebruikte zaagbladen voor het transport indien mogelijk in een afgesloten bak.
 - Schuif de geleiderail (25) helemaal naar binnen en duw de spangreep (24) omlaag om deze vast te zetten.
 - Gebruik voor het optillen of vervoeren de draaggreep (66) of de greepuitsparingen (67). Gebruik hiervoor **niet** de positioneringshandgrepen (11).
- **Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen en nooit de veiligheidsvoorzieningen.**

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

- **Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.
- **Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.**

Reiniging

Verwijder na de werkzaamheden stof en spanen door uitblazen met perslucht of met een kwast.

Smering van het elektrische gereedschap



Indien nodig smeert u het elektrische gereedschap op de aangegeven plaatsen (zie afbeelding S).

Een erkende Bosch-klantenservice voert deze werkzaamheden snel en betrouwbaar uit.

- **Voer smeer- en reinigingsmiddelen op een voor het milieu verantwoorde wijze af. Neem de wettelijke voorschriften in acht.**

Geluidbeperkende maatregelen

Maatregelen door de fabrikant:

- Zacht aanlopen
- Levering met een speciaal voor geluidbeperking ontwikkeld zaagblad

Maatregelen door de gebruiker:

- Trillingsarme montage op een stabiel werkoppervlak
- Gebruik van zaagbladen met geluidbeperkende functies
- Regelmatige reiniging van zaagblad en elektrisch gereedschap

Klantenservice en gebruiksadvies

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54



U kunt onze serviceadressen en links naar reparatieservice en reserveonderdelen vinden op: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.



Gooi elektrische gereedschappen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten of verbruikte accu's/batterijen moeten apart ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze afgevoerd worden. Maak gebruik van de hiervoor bestemde inzamelingsystemen. Een verkeerde afvoer kan vanwege mogelijk aanwezige gevaarlijke stoffen schadelijk voor het milieu en de gezondheid zijn.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

⚠ ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Betegnelsen "el-værktøj" i advarslerne refererer til dit (ledningsforbundne) el-værktøj tilsluttet lysnettet eller til batteridrevet (ledningsfrit) el-værktøj.

Sikkerhed på arbejdspladsen

- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
- **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når el-værktøjet er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

- **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- **El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til.** Du må aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

- **Det er vigtigt at være opmærksom og holde øje med, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt.** Brug ikke el-værktøj, hvis du er træt, har indtaget alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
- **Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
- **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller batteriet, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at

el-værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.

- **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet startes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindele, er der risiko for personskader.
- **Undgå en unormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
- **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet med støv.
- **Selvom du kender værktøjet godt og er vant til at bruge det, skal du alligevel være opmærksom og overholde sikkerhedsanvisningerne.** Et øjeblik uopmærksomhed kan medføre alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj

- **Undgå overbelastning af el-værktøjet. Brug altid el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- **Brug ikke el-værktøj, hvis afbryderen er defekt.** El-værktøj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og skal repareres.
- **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, hvis det kan tages af, før el-værktøjet justeres, før skift af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med el-værktøjet eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte el-værktøjet.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- **Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden el-værktøjet tages i brug.** Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
- **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af el-værktøjet til

formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

- **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og smørefedt.** Hvis håndtag og gribeblader er glatte, kan værktøjet ikke håndteres og styres sikkert, hvis der sker noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj

- **Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet af producenten.** Et ladeapparat, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – brandfare.
- **Brug kun batterier, der er beregnet til el-værktøjet.** Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- **Batterier, der ikke benyttes, må ikke komme i berøring med metaldele såsom kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- **Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe væske ud af batteriet - undgå kontakt. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- **Brug ikke batterier eller værktøj, som er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan reagere uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion eller fare for personskade.
- **Batterier eller værktøj må ikke udsættes for ild eller meget høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre eksplosion.
- **Følg alle instruktioner for opladning. Batteriet må ikke oplades ved temperaturer uden for det område, der er angivet i instruktionerne.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan medføre skader på batteriet og forøge brandfaren.

Service

- **Sørg for, at el-værktøj kun reparerer af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
- **Beskadigede batterier må aldrig reparerer.** Reparation af batterier må kun udføres af producenten eller autoriserede reparatører.

Sikkerhedsinstruktioner for bordsave

Advarsler vedrørende afskærmningen

- **Afskærmninger skal være monteret. Afskærmninger skal være i brugbar stand og korrekt monteret.** En afskærmning, der sidder løst, er beskadiget, eller som ikke fungerer korrekt, skal reparerer eller udskiftes.
- **Brug altid afskærmningen til savklingen og kløveklingen til alle gennemskæringsopgaver.** I forbindelse med gennemskæringsopgaver, hvor savklingen skærer

hele vejen gennem arbejdsemnet, bidrager afskærmningen til at reducere risikoen for personskade.

- **Når du har afsluttet et ikke-gennemgående snit som f.eks. falsning, skal du sætte spaltekniven tilbage i opadgående position. Når spaltekniven er i opadgående position, skal du genmontere knivbeskyttelsen.** Afskærmningen og spaltekniven bidrager til at reducere risikoen for personskade.
- **Kontrollér, at savklingen ikke berører afskærmningen, kløveklingen eller arbejdsemnet, før kontakten slås til.** Hændelig kontakt mellem disse dele og savklingen kan medføre en farlig situation.
- **Juster kløveklingen som beskrevet i denne brugsanvisning.** Forkert afstand, placering eller justering kan medføre, at kløveklingen ikke kan forhindre tilbageslag.
- **For at kløveklingen kan fungere, skal den gribe fat i arbejdsemnet.** Kløveklingen er ineffektiv ved skæring i emner, der er for korte til, at kløveklingen kan gribe fat i dem. Under disse forhold kan kløveklingen ikke forhindre tilbageslag.
- **Brug den korrekte savklinge til kløveklingen.** For at kløveklingen kan fungere korrekt, skal savklængdens diameter passe til den relevante kløveklinge, selve savklingen skal være tyndere end kløveklingen, og savklængdens skærebredde skal være større end kløveklingens tykkelse.

Advarsler i forbindelse med savning

- **⚠ FARE: Placer aldrig fingre eller hænder i nærheden af eller ud for savklingen.** Hvis du er uopmærksom et øjeblik, eller din hånd glider, kan den ramme savklingen med alvorlige skader til følge.
- **Emnet skal altid føres ind mod savklingen mod rotationsretningen.** Hvis emnet føres i samme retning, som savklingen roterer over bordpladen, kan emnet – og din hånd – blive trukket ind i savklingen.
- **Brug aldrig geringslæren til indføring af emnet under kløvning, og brug ikke kløvestyret som længdestop under tværsavning ved hjælp af geringslæren.** Hvis emnet fremføres ved hjælp af kløvestyret og geringslæren samtidigt, øges sandsynligheden for at savklingen kører fast, og der sker tilbageslag.
- **Under kløvning skal arbejdsemnet altid have fuldt kontakt med styret, og indføringskraften skal altid påføres mellem styret og savklingen. Brug en trykstav, når afstanden mellem styret og savklingen er under 150 mm, og en trykblok, når afstanden er under 50 mm.** "Hjælpeanordningerne" holder din hånd på sikker afstand af savklingen.
- **Trykstaven fra producenten skal bruges, eller der skal fremstilles en, der overholder instruktionerne.** Trykstaven sikrer en tilstrækkelig afstand mellem hånden og savklingen.
- **Trykstaven må aldrig bruges, hvis den er beskadiget eller savet i.** En beskadiget trykstav eller en trykstav med savemærker kan knække, og hånden kan glide ind i savklingen.

- ▶ **Arbejdet må aldrig udføres "frihånd". Brug altid enten kløvestyret eller geringslæren til at placere og fremføre emnet.** "Frihånd" vil sige at bruge hænderne til at støtte eller styre emnet i stedet for et kløvestyr eller en geringslære. Frihåndssavning resulterer i fejljustering, fastkøring og tilbageslag.
- ▶ **Ræk aldrig rundt om eller hen over en roterende savklinge.** Hvis du rækker ud efter et arbejdsemne, er der risiko for, at hænderne kommer i kontakt med den roterende savklinge.
- ▶ **Anvend støtteanordninger til arbejdsemnet på arbejdsbordets bagkant og/eller sider for at holde lange og/eller brede arbejdsemner i vater.** Lange og/eller brede arbejdsemner har tendens til at vippe på bordkanten, hvilket kan medføre tab af kontrollen, fastkøring og tilbageslag.
- ▶ **Indfør arbejdsemnet med en jævn hastighed. Undgå at bøje, dreje eller rotere arbejdsemnet.** Hvis arbejdsemnet kører fast, skal værktøjet straks slukkes og strømmen frakobles, mens det fastkørte emne kan frigøres. Hvis savklingen kører fast i arbejdsemnet, er der risiko for tilbageslag eller motorstop.
- ▶ **Stykker af afsavet materiale må ikke fjernes, mens saven kører.** Materialet kan sætte sig fast ved styret eller inde i savklings afskærmning, og dine fingre kan blive trukket ind i savklingen. Sluk for saven, og vent til savklingen stopper, før materialet fjernes.
- ▶ **Brug et ekstra styr, som er i kontakt med bordpladen, under kløvning af emner med en tykkelse under 2 mm.** Tynde arbejdsemner kan køre fast under kløvestyret og resultere i tilbageslag.

Årsager til tilbageslag og advarsler relateret til dette

Tilbageslag er en pludselig reaktion fra arbejdsemnet, der sker, når savklingen kommer i klemme eller kører fast, hvis savelinjen i emnet er fejljusteret i forhold til savklingen, eller hvis en del af arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen og kløvestyret eller et andet fastsiddende objekt.

Under tilbageslag løftes arbejdsemnet ofte op fra bordet af savklings bagkant og slynges mod operatøren.

Tilbageslag skyldes forkert brug af saven og/eller forkerte arbejdsprocedurer eller arbejdsbetingelser og kan undgås ved at træffe de relevante forholdsregler, som er angivet nedenfor.

- ▶ **Stå aldrig direkte ud for savklingen. Placer altid kroppen på samme side af savklingen som styret.** Tilbageslag kan slynge arbejdsemnet mod personer, der står foran og ud for savklingen, med høj fart.
- ▶ **Ræk aldrig hen over eller rundt om savklingen for at trække i eller støtte arbejdsemnet.** Dine hænder kan komme til at berøre savklingen, eller tilbageslag kan trække dine fingre ind i klingen.
- ▶ **Hold og tryk aldrig det emne, der kløves, mod den roterende savklinge.** Hvis det arbejdsemne, der kløves, trykkes mod savklingen, kører det fast, og der sker tilbageslag.

- ▶ **Indstil styret, så det er parallelt med savklingen.** Hvis styret er forkert justeret, klemmes emnet mod savklingen, og der sker tilbageslag.
- ▶ **Brug et featherboard til at styre emnet mod bordet og styret, når der skal laves ikke gennemgående snit som falsning.** Et featherboard hjælper dig til at styre arbejdsemnet i tilfælde af tilbageslag.
- ▶ **Store paneler skal understøttes for at minimere risikoen for, at savklingen bliver klemt og slår tilbage.** Store paneler har en tendens til at bøje ned under deres egen vægt. Der skal placeres en eller flere støtter under alle dele af panelet, som stikker ud over bordpladen.
- ▶ **Vær især forsigtig ved skæring i emner, der er snoede, knudrede, deformerede eller som ikke har en lige kant, der kan føres langs en geringslære eller et styr.** Deformerede, knudrede eller snoede arbejdsemner er ustabile og gør, at savsporet fejljusteres i forhold til savklingen, så der sker fastkøring og tilbageslag.
- ▶ **Skær aldrig i flere arbejdsemner, som er lagt sammen lodret eller vandret.** Der er risiko for, at savklingen løfter ét eller flere emner og forårsager tilbageslag.
- ▶ **Når saven startes igen med savklingen i arbejdsemnet, skal savklingen centeres i savsporet, uden at savtænderne griber fat i materialet.** Hvis savklingen kører fast, kan den løfte arbejdsemnet op og forårsage tilbageslag, når saven startes igen.
- ▶ **Savklingerne skal holdes rene og have en tilstrækkelig udlægning. Brug aldrig deformerede savklinger eller savklinger med revnede eller knækkede tænder.** Skarpe og korrekt indstillede savklinger minimerer fastgøring, standsning og tilbageslag.

Advarsler i forbindelse med betjening af bordsaven

- ▶ **Sluk for bordsaven, og fjern batteriet, når bordindsatsen skal fjernes, savklingen skiftes eller kløveklingen eller afskærmningen justeres, og når maskinen ikke er under opsyn.** De forebyggende tiltag bidrager til, at ulykker undgås.
- ▶ **Bordsaven må aldrig efterlades uden opsyn. Den skal slukkes og må først forlades, når den er standset helt.** En kørende sav, som ikke er under opsyn, udgør en ukontrolleret fare.
- ▶ **Placer bordsaven på et godt oplyst og vandret sted, hvor du har godt fodfæste og god balance. Den skal installeres et sted, hvor der er plads til, at du nemt kan håndtere arbejdsemner i de nødvendige størrelser.** Små og mørke rum og ujævne og glatte gulve øger risikoen for ulykker.
- ▶ **Gør hyppigt rent og fjern savsmuld under savbordet og/eller opsamlere til savsmuld.** Ophobet savsmuld er brændbart og kan selvantænde.
- ▶ **Bordsaven skal være fastgjort.** En bordsav, der ikke er tilstrækkelig godt fastgjort, kan flytte sig eller vælte.
- ▶ **Fjern værktøj, affaldstræ osv. fra bordet, før saven startes.** Forstyrrelser eller risiko for fastkørt materiale kan være farligt.

- **Brug altid savklinger med dornhuller i den rigtige størrelse og form (rombeformede, runde).** Savklinger, der ikke passer til savens monteringsanordninger, vil køre skævt og medføre, at du mister kontrollen.
- **Brug aldrig beskadiget eller forkert udstyr som f.eks. flanger, klingskiver, bolte eller møtrikker til montering af savklinger.** Dette monteringsudstyr er designet specifikt til din sav for at opnå sikker drift og optimal ydelse.
- **Du må aldrig stå på bordsaven eller bruge den som taburet.** Der kan ske alvorlige skader, hvis værktøjet vælter, eller hvis du kommer til at berøre klingens.
- **Kontrollér, at savklingen er monteret, så den roterer i den rigtige retning. Brug aldrig slibeskiver, stålborster eller polereskiver på en bordsav.** Forkert montering af savklingen eller brug af ikke-anbefalet tilbehør kan medføre alvorlig personskade.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

- **Brug beskyttelseshandsker, når savklingen monteres.** Der er risiko for at komme til skade.
- **Brug ikke savblade i HSS-stål.** Sådanne savklinger kan let brække.
- **Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er angivet i denne vejledning og på elværktøjets typeskilt, og som er kontrolleret og mærket tilsvarende iht. EN 847-1.**
- **Brug aldrig el-værktøjet uden bordindsatsen. Udskift bordindsatsen, hvis den er defekt.** Hvis bordindsatsen er defekt, kan savklingen forårsage personskade.
- **Hold arbejdspladsen ren.** Materialeblandinger er ekstra farlige. Letmetalstøv kan brænde eller eksplodere.
- **Vælg en savklinge, der passer til det materiale, der skal bearbejdes.**
- **Brug kun savklinger, der er anbefalet af el-værktøjets producent og som er egnet til det materiale, der skal bearbejdes.**
- **Før kun emnet hen mod savklingen, mens den kører.** Ellers er der fare for tilbageslag, hvis savklingen sætter sig fast i emnet.
- **Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Akkuen kan antændes eller eksplodere.** Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- **Akkuen må ikke ændres eller åbnes.** Fare for kortslutning.
- **Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- **Brug kun akkuen i produkter fra producenten.** Kun på denne måde beskyttes batteriet mod farlig overbelastning.



Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fugtighed). Der er risiko for eksplosion og kortslutning.

Symboler

De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af el-værktøjet.

Symboler og deres betydning



Hold hænderne væk fra saveområdet, når el-værktøjet kører. Hvis du berører savklingen, kan du komme til skade.



Brug støvmaske.



Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.



Brug sikkerhedsbriller.



Vær opmærksom på savklingsens diameter (savklingsdiameter **D**, bordiameter **d**). Huldiameteren **d** skal passe til værktøjsspindlen, og der må ikke forekomme slør. Hvis det er nødvendigt at anvende et reduktionsstykke, skal du sikre, at reduktionsstykket er dimensioneret til stamklingetykkelsen og savklingsens huldiameter samt værktøjsspindelens diameter. Anvend så vidt muligt det reduktionsstykke, der følger med savklingen.

Savklingsens diameter **D** skal svare til oplysningerne på symbolet.


Se også under "Mål på egnede savklinger" i kapitlet "Tekniske data".



Vær opmærksom på spalteknivens **RK** tykkelse samt den maksimalt mulige højde på emnet **H**.

Se også kapitlet "Tekniske data".

Symboler og deres betydning




Vær opmærksom på oplysningerne på spaltekni-ven, når du udskifter savklingen. Ellers er der fare for, at spaltekni-ven sætter sig fast i emnet.



D Savklingsens diameter

C Minimal skærebredde (tandtykkelse/-udlægning)




T Maksimal stamklingetykkelse



RK Spalteknivens tykkelse

ROTATION Tændernes skæreretning (pileretningen på savklingen) skal stemme overens med pileretningen på spaltekni-ven

Se også kapitlet "Tekniske data".




Venstre side:


Viser omdrejningsretningen for håndsvin- get til sænkning (**Transportstilling**) og hævnin- g (**Arbejdsstilling**) af savklingen.

Højre side:

Viser låsearmens stilling til låsning af sav- klingen og til indstilling af den lodrette geringsvinkel (savklingen kan svinges).



Drejere- retning til fiksering/frigørelse af bordindsatsen



Berør ikke savklingen med skubbestok- ken.



I dette område kan du fastgøre spæn- detvinger på savbordet.



Med CE-mærkningen bekræfter produ- centen, at el-værktøjet opfylder de gæl- dende EU-bestemmelser.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin- ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an- visningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Vær opmærksom på alle illustrationer i den forreste del af betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-værktøjet er beregnet til som standmodel at udføre læng- de- og tværsnit med lige snitforløb i hårdt og blødt træ samt i spån- og fiberplader. Her er vandrette geringsvinkler fra -30° til $+30^\circ$ samt lodrette geringsvinkler fra -2° til 47° mu- lige.

Det er muligt at save i aluminiumsprofiler og plast, hvis der bruges tilsvarende savklinger.

Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

- (1) Vinkelanslag
- (2) Savbord
- (3) Beskyttelsesafdækning
- (4) Udsugningsadapter på beskyttelsesafdækning
- (5) Spaltekniv
- (6) Bordindsats
- (7) Skubbestok
- (8) Ekstra parallelanslag (klapbart)
- (9) Unbrakonøgle (5 mm/2,5 mm)
- (10) Holder til opbevaring af beskyttelsesafdækningen
- (11) Positioneringshåndtag til justering af el-værktøjet (ikke noget bæregreb!)
- (12) Monteringshuller
- (13) Skala til visning af afstand mellem savklinge og pa- rallelanslag
- (14) Tænd/sluk-knap
- (15) Akku-ladeniveauindikator på el-værktøjet
- (16) Anslag til 0° -geringsvinkel (lodret)
- (17) Håndhjul til geringsvinkel
- (18) Låsehåndtag til indstilling af lodrette geringsvink- ler
- (19) Håndsving til løft og sænkning af savklingen
- (20) Skala til geringsvinkel (lodret)
- (21) Anslag til 45° -geringsvinkel (lodret)
- (22) Ringnøgle
- (23) Drejeknop til parallelanslag
- (24) Spændegreb til savbordsudvidelse i bredden
- (25) Føringssskinne til parallelanslag
- (26) Parallelanslag
- (27) Savklinge
- (28) Profilskinne
- (29) Vingeskrue til længdeanslag
- (30) Længdeanslag
- (31) Akku-oplåsningssknap^{a)}
- (32) Akku^{a)}
- (33) Holder til opbevaring af vinkelanslag
- (34) Udsugningsadapter
- (35) Spånudkast
- (36) Spændearm til spaltekni- v
- (37) Placeringsstifter til spaltekni- v
- (38) Markeringer for spændearm/spændeplade
- (39) Låseskrue til bordindsats

- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|---|
| (40) | Spændearm til beskyttelsesafdækning | (56) | Vinkelviser (lodret) |
| (41) | Føringsbolt til beskyttelsesafdækning | (57) | Låseknop til indstilling af vilkårlige geringsvinkler (vandret) |
| (42) | Låsearm til parallelanslag | (58) | Vinkelviser (vandret) på vinkelanslag |
| (43) | Stiftpar (til højre, sort) | (59) | Afstandsviser |
| (44) | Stiftpar (til højre, sølv) | (60) | Skrue til vinkelviser (lodret) |
| (45) | Stiftpar (til venstre, sort) | (61) | Unbrakoskruer (5 mm) foran til parallelindstilling af savklinge |
| (46) | Føringsskinne til vinkelanslag | (62) | Unbrakoskruer (5 mm) bag til parallelindstilling af savklinge |
| (47) | Styrenot til vinkelanslag | (63) | Skrue til afstandsviser til savbord |
| (48) | Fingerskrue til profilskinne | (64) | Justeringskruer til ilægningsskive |
| (49) | Dæklap til spåndkast | (65) | Indstillingsskruer for føringsskinne til vinkelanslag |
| (50) | Grebshul til løft af bordindsats | (66) | Bæregreb |
| (51) | Spændemøtrik | (67) | Grebsfordybninger |
| (52) | Spindellåsearm | | |
| (53) | Spændeflange | | |
| (54) | Holdeflange | | |
| (55) | Værktøjsspindel | | |
- a) Dette tilbehør hører ikke til standard-leveringen.

Tekniske data

Akku-bordrundsav		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Varenummer		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominel spænding	V=	18	18
Omdrejningstal, ubelastet ^{A)}	o/min	5500	5500
Startstrømsbegrænsning		●	●
Vægt ^{B)}	kg	21,2	21,2
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{C)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatible akkuer		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Anbefalede akkuer til fuld ydelse		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalede ladere		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Mål

El-værktøj (inklusive aftagelige maskinelementer)

Bredde x dybde x højde	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
------------------------	----	-----------------	-----------------

Emne

Maks. mulig emnehøjde H	mm	70	70
-------------------------	----	----	----

Spaltekniv

Tykkelse RK	mm	1,8	2,2
-------------	----	-----	-----

Mål på egnede savklinger

Savklingediameter D	mm	216	216
---------------------	----	-----	-----

Akku-bordrundsav		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Huldiameter d	mm	30	25,4
Maks. stamklingetykkelse T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. tandtykkelse/-udlægning C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Målt ved 20–25 °C med akku **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Vægt uden batteri
(Batteriets vægt se <http://www.bosch-professional.com>)

C) begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Maksimalt emnemål: (se "Maksimalt emnemål", Side 161)

Værdierne kan variere afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Støjinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. **EN 62841-3-1**.

El-værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau **88 dB(A)**; Lydeffektniveau **100 dB(A)**. Usikkerhed K = **3 dB**.

Brug høreværn!

Det støjemissionsniveau, der er angivet i nærværende instruktioner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også egnet til en foreløbig vurdering af støjemissionen.

Den angivne støjemissionsværdi repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan støjemissionsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af støjemissionen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af støjemissionen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af støjemissionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Akku

Bosch sælger også akku-værktøjer uden akku. Om der følger en akku med din leverance fremgår af emballagen.

Opladning af akku

► **Brug kun de ladeaggregater, der fremgår af de tekniske data.** Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den Li-ion-akku, der bruges på dit el-værktøj.

Bemærk! Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet på grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i opladeren før første ibrugtagning.

Isætning af akku

Skub den opladede akku ind i akkuholderen, så den går hørbart i indgreb.



Bosch anbefaler at bruge akkuer med en kapacitet på mindst 3,0 Ah.

Udtagning af akku

Akkuen tages ud ved at trykke på akku-oplåsingsknappen og trække akkuen ud af el-værktøjet. **Undgå brug af vold.**

Akkuen har to låsetrin, der forhindrer, at den falder ud, hvis du skulle komme til at trykke på akku-udløserknappen ved et uheld. Så længe akkuen sidder i el-værktøjet, holdes den i position af en fjeder.

Akku-ladetilstandsindikator

De 3 grønne LED'er i akku-ladetilstandsindikatoren **(15)** viser akkuens ladetilstand.

LED	Kapacitet
Konstant lys 3 × grøn	60-100 %
Konstant lys 2 × grøn	30-60 %
Konstant lys 1 × grøn	5-30 %
Blinkende lys 1 × grøn	0-5 %

Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse

Ved korrekt brug kan el-værktøjet ikke blive overbelastet. Hvis belastningen bliver for stor, eller det tilladte temperaturområde overskrides, reduceres omdrejningstallet, eller el-værktøjet slukker. Når omdrejningstallet er reduceret, kører el-værktøjet først med fuldt omdrejningstal, når det tilladte batteritemperaturområde er nået, eller belastningen er reduceret. Ved automatisk frakobling slukker du el-værktøjet, lader akkuen køle af og tænder el-værktøjet igen.

Henvisninger til optimal håndtering af akkuen

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturområde fra –20 °C til 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.

Rengør akkuens ventilationsåbninger en gang imellem med en blød, ren og tør pensel.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Montering

► **Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.).**

Utilsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.

Leverance

Kontrollér at alle dele, der nævnes i det følgende, er blevet leveret sammen med el-værktøjet, før det tages i brug første gang:

- Bordrundsav med monteret savklinge (27) og spaltekniv (5)
- Vinkelanslag (1)
- Profilskinne (28)
- Længdeanslag (30)
- Parallelanslag (26) med klapbart ekstra parallelanslag (8)
- Beskyttelsesafdækning (3) med udsugningsadapter (4)
- Unbrakonøgle (9)
- Ringnøgle (22)
- Skubbestok (7)
- Bordindsats (6)
- Udsugningsadapter (34)

Bemærk: Kontrollér el-værktøjet for eventuelle beskadigelser.

Inden fortsat brug af el-værktøjet skal sikkerhedsanordninger eller let beskadigede dele kontrolleres omhyggeligt for at konstatere, om værktøjet kan fungere rigtigt til de formål, det er beregnet til. Kontrollér, at de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, eller om delene er beskadiget. Alle dele skal være monteret rigtigt og alle betingelser opfyldt for at sikre en fejlfri drift.

Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes korrekt på et anerkendt værksted.

Ekstra værktøj, der er brug for:

- Stjerneskrutetrækker
- Vinkellære

Montering af enkeltdele

- Tag alle medfølgende dele forsigtigt ud af emballagen.
- Fjern al emballagen fra el-værktøjet og det medleverede tilbehør.
- Kontrollér, at emballagen er blevet fjernet under motorblokken.

Direkte på huset er følgende maskinelementer fastgjort: skubbestok (7), ringnøgle (22), unbrakonøgle (9), parallelanslag (26) med klapbart ekstra parallelanslag (8), vinkelanslag (1), profilskinne (28), længdeanslag (30), beskyttelsesafdækning (3), udsugningsadapter (34).

- Så snart du har brug for et af disse maskinelementer, skal du forsigtigt tage det ud af dets opbevaringsdepot.

Montering af parallelanslag (se billede d)

Parallelanslaget (26) kan positioneres på faste punkter enten til venstre eller til højre for savklingen. Til dette formål findes der de tre stiftpar (43), (44), (45).

Stiftpar	Farve	Position for parallelanslag (26)	Skærekapacitet	Skala (13)
(43)	sort	til højre for savklingen	127-635 mm	forneden, sort
(44)	sølv	til højre for savklingen	0-508 mm	foroven, sølv

Placering af spaltekniv (se billede a1-a2)

Bemærk: Om nødvendigt rengøres alle dele, der skal monteres, før placeringen.

- Drej håndsvinget (19) med uret til anslag, så savklingen (27) befinder sig i den højest mulige position over savbordet.
- Løsn spændearmen (36) med uret, indtil den peger opad.
- Skub spaltekniven (5) i retning af spændearmen (36), til den kan trækkes opad.
- Træk spaltekniven helt op, så den er placeret nøjagtigt over midten af savklingen.
- Lad de to positionsstifter (37) gå i indgreb i de nederste borer på spaltekniven, og stram spændearmen (36) igen.
- Markeringerne (38) på spændepladen og spændearmen (36) skal være indstillet som vist.

Montering af bordindsats (se billede b)

- Hægt bordindsatsen (6) fast i værktøjsskaktens bageste udsparring, og før den nedad.
- Tryk på bordindsatsen, til den går i indgreb i værktøjsskaktens.
- Skru låseskruerne (39) med spidsen af ringnøglen (22) til anslag i omdrejningsretningen »Lås lukket«.

Montering af beskyttelsesafdækning (se billede c1-c2)

Bemærk: Monter kun beskyttelsesafdækningen, hvis spaltekniven i den øverste stilling er positioneret nøjagtigt over midten af savklingen (se billede a2). Monter ikke beskyttelsesafdækningen, når spaltekniven er i den nederste stilling (leveringstilstand eller position til savning af noter) se billede a1).

- Løsn spændearmen (40), og tag beskyttelsesafdækningen (3) ud af holderen (10).
- Skub føringsbolten (41) bagud ind i noten på spaltekniven (5).
- Før beskyttelsesafdækningen (3) nedad, til savklingebeskyttelsen (øverste plasticskinne) er parallel med overfladen på savbordet (2).
- Tryk spændearmen (40) opad. Spændearmen skal gå mærkbart og hørbart i indgreb, og beskyttelsesafdækningen (3) skal være monteret fast og sikkert.

► **Kontrollér altid før brug, om beskyttelsesafdækningen bevæger sig fejlfrit. Brug ikke el-værktøjet, hvis beskyttelsesafdækningen ikke er frit bevægelig og ikke lukkes straks.**

Stiftpar	Farve	Position for parallelanslag (26)	Skærekapacitet	Skala (13)
(45)	sort	til venstre for savklingen	0–305 mm	forneden, sort

- Sørg for, at spændegrebet (24) fastgør savbordets breddeudvidelse (spændegrebet trykkes ned).
- Løsn låsearmen (42) på parallelanslaget (26).
- Placer indhakkene på parallelanslaget (26) over et af de tre stiftpar (43), (44), (45). Det klapbare ekstra paral-

lelanslag (8) skal samtidig pege væk fra beskyttelsesafdækningen (3).

- Klap låsearmene (42) ned på begge sider for at fastgøre parallelanslaget.

Vinkelanslag, profilskinne, montering af længdeanslag (se billede e1–e3)

- Før skinnen (46) på vinkelanslaget (1) ind i en af (47) på savbordet.

Vinkelanslaget kan gøres bredere med (28), hvilket gør det nemmere at placere lange emner.

- Monter ved behov profilskinnen (28) på vinkelanslaget ved hjælp af fingerskruen (48).

For lettere at kunne save lange, lige emner kan du benytte længdeanslaget (30).

- Skub længdeanslaget (30) på profilskinnen (28), og fastspænd vingemøtrikkerne (29) for at fastgøre.

Stationær eller fleksibel montering

- **For at sikre en sikker håndtering skal el-værktøjet monteres på en lige og stabil arbejdsflade (f.eks. værktøjsbænk), før det tages i brug.**

Montering på en arbejdsflade (se billede f)

- Fastgør el-værktøjet på arbejdsfladen med en egnet skruerforbindelse. Hertil benyttes borerne (12).

eller

- Spænd el-værktøjets fødder fast på arbejdsfladen med almindelige skruetvinger.

Montering på et Bosch-arbejdsbord (se billede g)

Arbejdsbordene fra Bosch (f.eks. GTA 571) er nemme at transportere og hurtige at opbygge takket være den klapbare konstruktion. El-værktøjet kan monteres uden værktøj.

- **Læs alle advarsels henvisninger og instruktioner, der følger med arbejdsbordet.** I tilfælde af manglende overholdelse af advarsels henvisningerne og instruktionerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

- **Opstil arbejdsbordet korrekt, før du monterer el-værktøjet.** Korrekt opstilling af vigtig for at forhindre, at bordet falder sammen.

- Monter el-værktøjet i transportposition på arbejdsbordet. Brug positioneringshåndtagene (11) til at justere el-værktøjet på arbejdsbordet.

Støv-/spånudugning

Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.

Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som

kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
 - Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
 - Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
- Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

- **Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen.** Støv kan let antænde sig selv.

Støv-/spånopsugningen kan blive blokeret af støv, spåner eller brudstykker fra emnet.

- Sluk for el-værktøjet, og tag akkuen ud.
- Vent til savklingen står helt stille.
- Find frem til årsagen til blokeringen og afhjælp den.

- **For at undgå brandfare når der saves i aluminium, skal du tømme spånudkastet og ikke bruge spånudsugning.**

Tømning af spånudkast (se billede h)

Brudstykker på emnet og store spåner fjernes ved at tømme spånudkastet (35).

- Sluk el-værktøjet, og tag akkuen (32) ud.
- Vent, indtil savklingen står helt stille.
- Drej dæklappen (49) til side, og træk spånudkastet (35) ud.
- Ryst brudstykkerne fra emnet og spånerne ud.
- Drej dæklappen (49) til side igen, og skub spånudkastet (35) ind under savklingen (27) indtil anslaget.

Opsugning med fremmed støvsuger (se billede i)

Click&Clean-tilslutning: Til udsugning af støv og spåner kan du enten tilslutte en støvsugerslange til udsugningsadapteren (4) på beskyttelsesafdækningen (3) eller tilslutte en støvsugerslange sammen med udsugningsadapteren (34) på spånudkastet (35).

- Forbind en støvsugerslange (Ø 33 mm) fast til udsugningsadapteren (4) på beskyttelsesafdækningen (3).

eller

- Sæt udsugningsadapteren (34) fast på spånudkastet (35).
- Forbind en støvsugerslange (Ø 39 mm) fast til udsugningsadapteren (34).

Støvsugeren skal være egnet til det materiale, som skal opuges.

Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sundhedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.

Skift af savklinge (se billede j1-j4)

- **Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.).**
Utsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.
- **Brug beskyttelseshandsker, når savklingen monteres.**
Der er risiko for at komme til skade.
- **Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastighed er højere end dit el-værktøjs omdrejningstal i ubelastet tilstand.**
- **Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske data, der er angivet i denne vejledning og på elværktøjets typeskilt, og som er kontrolleret og mærket tilsvarende iht. EN 847-1.**
- **Brug kun savklinger, der er anbefalet af producenten af el-værktøjet, og som er egnet til det materiale, der skal bearbejdes.** Derved undgår du, at spidserne af savtænderne bliver overophedet, og at plastmaterialet, der skal bearbejdes, smelter.
- **Brug ikke savblade i HSS-stål.** Sådanne savklinger kan let brække.

Udskiftning af savklinge

- Åbn spændearmen (40), og træk beskyttelsesafdækningen (3) ud af noten på spaltekniven (5).
- Skru låseskruerne (39) med spidsen af ringnøglen (22) til anslaget i omdrejningsretningen "Lås åben", og løft bordindsatsen (6) ud af værktøjsskakten. Brug grebshullet (50), når der skal løftes.
- Drej håndsvinget (19) med uret til anslaget, så savklingen (27) befinder sig i den højest mulige position over savbordet.
- Drej spændemøtrikken (51) med ringnøglen (22), og spænd samtidig spindellåsearmen (52), til den går i indgreb.
- Hold spindellåsearmen spændt og skru spændemøtrikken af til venstre.
- Tag spændeflengen (53) af.
- Tag savklingen (27) ud.

Isætning af savklinge

- Alle dele rengøres før isætning, hvis det er nødvendigt.
- Anbring den nye savklinge på holdeflangen (54) til værktøjsspindlen (55).

Bemærk: Brug ikke for små savklinger. Den radiale spalte mellem savklinge og spaltekniv må højst være 3 – 8 mm.

- **Savklingen skal anbringes på en sådan måde, at tændernes skæreretning (pilretning på savklinge) er i overensstemmelse med pilretningen på spaltekniven!**
- Sæt spændeflengen (53) og spændemøtrikken (51) på.
- Drej spændemøtrikken (51) med ringnøglen (22), og spænd samtidig spindellåsearmen (52), indtil den går i indgreb.
- Spænd spændemøtrikken med uret.
- Læg bordindsatsen (6) over spaltekniven (5) i værktøjsskakten. Skru låseskruerne (39) med spidsen af

ringnøglen (22) til anslag i omdrejningsretningen »Lås lukket«.

- Monter beskyttelsesafdækningen (3) igen.

Brug

- **Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.).**
Utsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.

Savklingsens transport- og arbejdsstilling

Transportstilling

- Fjern beskyttelsesafdækningen (3), fjern bordindsatsen (6), og positionér spaltekniven (5) i den nederste stilling. Isæt bordindsatsen (6) igen.
- Drej håndsvinget (19) mod uret, til savklingsens tænder (27) befinder sig under savbordet (2).
- Skub savbordsudvidelsen (8) helt ind. Tryk spændegrebet (24) nedad. Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.

Arbejdsstilling

- Positionér spaltekniven (5) i den øverste stilling nøjagtigt over midten af savklingen, isæt bordindsatsen (6), og monter beskyttelsesafdækningen (3).
- Drej håndsvinget (19) med uret, til de øverste tænder på savklingen (27) er ca. 3 – 6 mm over emnet.

Savbord forstørres

Lange og tunge emner skal understøttes i den frie ende ved at lægge noget ind under dem eller støtte dem mod noget.

Savbordsudvidelse (se billede A)

Du kan udvide savbordet i bredden til venstre eller højre ved at flytte føringskinnen (25) udad.

- Træk spændegrebet (24) til forøgelse af savbordets bredde helt op.
- Flyt føringskinnen (25) ud til den ønskede bredde til venstre eller højre med drejeknoppen (23).
- Tryk spændegrebet (24) nedad. Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.

Indstilling af lodrette og vandrette geringsvinkler

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.

Indstilling af lodrette geringsvinkler (savklinge) (se billede B)

Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra –2° til 47°.

Til hurtig og præcis indstilling af de lodrette standardvinkler 0° og 45° er der fabriksindstillede anslag ((16), (21)).

- Løsn låsearmen (18) mod uret.

Bemærk: Løsn låsearmen helt, kipper savklingen på grund af sin tyngdekraft i en stilling, der ca. svarer til 30°.

Lodrette geringsvinkler mellem 0° og 45°:

- Træk eller tryk håndhjulet (17) langs med kulissen, til vinkelviseren (56) viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen (18) forsvarligt igen.

Lodrette geringsvinkler mellem -2° og 0°:

- Drej anslaget (16) fremad.
- Tryk håndhjulet (17) langs med kulissen, til vinkelviseren (56) viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen (18) forsvarligt igen.

Lodrette geringsvinkler mellem 45° og 70°:

- Drej anslaget (21) fremad.
- Træk håndhjulet (17) langs med kulissen, til vinkelviseren (56) viser den ønskede lodrette geringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen (18) forsvarligt igen.

Anslagene ((16), (21)) drejer automatisk tilbage til standardpositionen, så snart du igen indstiller savklingen på en lodret geringsvinkel mellem 0° og 45°.

Indstilling af vandrette geringsvinkler (vinkelanslag) (se billede C)

Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et område fra 30° (venstre side) til 30° (højre side).

- Løsn knoppen (57), hvis den er spændt.
- Drej vinkelanslaget, til vinkelviseren (58) viser den ønskede geringsvinkel.
- Spænd knoppen (57) igen.

Indstilling af parallelanslag (se billede D)

Parallelanslaget (26) kan positioneres på faste punkter enten til venstre eller til højre for savklingen. Til dette formål findes der de tre stiftpar (43), (44), (45).

- Placer parallelanslaget (26) på den ønskede side af savklingen (se "Montering af parallelanslag (se billede d)", Side 157).
- Indstil parallelanslagets ønskede afstand til savklingen ved hjælp af drejeknoppen (23).

Højre kant på afstandsviseren (59) viser den indstillede afstand.

For position (43), (45) gælder den nederste, sorte skala (13).

For position (44) gælder den øverste, sølvfarvede skala (13).

Indstilling af ekstra parallelanslag (se billede E)

- Klap det ekstra parallelanslag (8) over parallelanslaget (26) til savklings side (27).

Det klapbare ekstra parallelanslag (8) har alt efter position to forskellige opgaver:

- Anslag til savning af smalle emner og til savning af lodrette geringsvinkler, når det ekstra parallelanslag ligger på savbordet (2).
- Emneunderlag, når bredden på savbordet (2) øges med mere end 50,8 mm.

Spaltekniv indstilles

Spaltekniven (5) forhindrer, at savklingen (27) klemmes ind i snitfugen. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis savklingen sætter sig fast i emnet.

Vær derfor altid opmærksom på, at spaltekniven er indstillet korrekt:

- Den radiale spalte mellem savklinge og spaltekniv må højst være 3 – 8 mm.
- Spalteknivens tykkelse skal være mindre end snitbredden og større end grundklings tykkelse.
- Spaltekniven skal altid være i en linje med savklingen.
- Til normale skæresnit skal spaltekniven altid være i den maks. mulige position.

Indstilling af spalteknivens højde (se billede F)

Til savning af noter skal du indstille spalteknivens højde.

► Brug kun el-værktøjet til notning eller falsning sammen med en egnet beskyttelsesanordning (f.eks. tunnelbeskyttelseskærm, trykkam).

- Åbn spændearmen (40), og træk beskyttelsesafdækningen (3) ud af noten på spaltekniven (5). Beskyttelseskærmen beskyttes mod beskadigelser ved at deponere den i den beregnede holder (10) på huset (se også billede Q).
- Drej håndsvinget (19) med uret til anslaget, så savklingen (27) befinder sig i den højest mulige position over savbordet.
- Løsn spændearmen (36) med uret, indtil den peger opad.
- Træk spaltekniven af stifterne (37) (træk spændearmen (36) lidt udad), og skub spaltekniven (5) ned til anslaget.
- Lad de to stifter (37) gå i indgreb i de øverste borer i spaltekniven, og stram spændearmen (36) igen. Markeringerne (38) på klemmen og spændearmen (36) skal være indstillet som vist (se også billedet a2).

lbrugtagning

Tænding (se billede G1)

- Tryk på begge sider af tænd/sluk-knappen (14), og træk den opad for at starte.

Slukning (se billede G2)

- Tryk nederst på tænd/sluk-knappen (14).

Beskyttelse mod uautoriseret betjening (se billede G3)

For at beskytte el-værktøjet mod uautoriseret betjening kan du låse tænd/sluk-knappen (14) ved hjælp af en hængelås.

- Skub en hængelås med en lang bøjle gennem det nederste hul i tænd/sluk-knappen **(14)** eller en almindelig hængelås gennem det øverste hul på siden af tænd/sluk-knappens hus, og lås den.

Arbejdsvejledning

Generelle savehenvísninger

- **Ved alle snit skal du først sikre, at savklingen på intet tidspunkt kan berøre anslagene eller andre maskindelen.**
- **Brug kun el-værktøjet til notning eller falsning sammen med en egnet beskyttelsesanordning (f.eks. tunnelbeskyttelsesskærm, trykkam).**
- **Brug ikke el-værktøjet til slidsning (afsluttet not i emnet).**

Beskyt savklingen mod slag og stød. Udsæt ikke savklingen for tryk fra siden.

Spaltekniven skal flugte med savklingen for at undgå en fastklemning af emnet.

Bearbejd ikke skæve emner. Emnet skal altid have en lige kant, som lægges op ad parallelanslaget.

Opbevar altid skubbestokken ved el-værktøjet.

Operatørens position (se billede H)

- **Stå aldrig direkte ud for savklingen. Placer altid kroppen på samme side af savklingen som styret.** Tilbage-slag kan slynge arbejdsområdet mod personer, der står foran og ud for savklingen, med høj fart.
- Hold hænder, fingre og arme væk fra den roterende savklinge.

Vær herunder opmærksom på følgende anvisninger:

- Hold godt fast i emnet med begge hænder og tryk det fast mod savbordet.
- Brug altid den medfølgende skubbestok **(7)** og det ekstra parallelanslag ved savning af smalle emner og til savning af lodrette geringsvinkler.

Maksimalt emnemål

Lodret geringsvinkel	Maks. højde af emne [mm]
0°	70
45°	49

Savning

Savning af lige snit

- Indstil parallelanslaget **(26)** til den ønskede snitbredde.
- Læg emnet på savbordet foran beskyttelsesafdækningen **(3)**.
- Hæv eller sænk savklingen ved hjælp af håndsvinget **(19)**, til de øverste tænder på savklingen **(27)** er ca. 3–6 mm over emnet.
- Tænd el-værktøjet.
- Sav emnet igennem med jævn fremføring. Hvis du trykker for hårdt, kan savklingespidsene blive for varme, og emnet kan tage skade.

- Sluk el-værktøjet, og vent, indtil savklingen er standset helt.

Lodrette geringsvinkler saves

- Indstil den ønskede lodrette geringsvinkel for savklingen. Når savklingen er vippet mod venstre, skal parallelanslaget **(26)** være til højre for savklingen.
- Følg arbejdsstrinnene iht.: (se "Savning af lige snit", Side 161)

Savning af vandrette geringsvinkler (se billede I)

- Indstil den ønskede, vandrette geringsvinkel på vinkelanslaget **(1)**.
- Anbring emnet op ad profilskinnen **(28)**. Profilskinnen må ikke befinde sig i snitlinjen. Løsn i så fald fingerskruen **(48)**, og forskyd anslaget.
- Hæv eller sænk savklingen ved hjælp af håndsvinget **(19)**, til de øverste tænder på savklingen **(27)** er ca. 3–6 mm over emnet.
- Tænd el-værktøjet.
- Tryk med den ene hånd emnet mod profilskinnen **(28)**, og skub med den anden hånd vinkelanslaget med låseknoppen **(57)** langsomt fremad i styrenoten **(47)**.
- Sluk el-værktøjet, og vent, indtil savklingen er standset helt.

For lettere at kunne save lange, lige emner kan du benytte længdeanslaget **(30)**.

- Løsn vingeskruen **(29)**, og forskyd længdeanslaget **(30)** til den ønskede emnelængde.
- Spænd vingeskruen **(29)** igen.

Kontrol og indstilling af grundindstillinger

For at sikre at saven altid saver præcise snit er det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundindstillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.

Dette kræver erfaring og tilsvarende specialværktøj.

Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt af en Bosch-servicetekniker.

Indstilling af anslag til lodrette standard-geringsvinkler 0°/45°

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Indstil savklingen i en lodret geringsvinkel på 0°.
- Fjern beskyttelsesafdækningen **(3)**.

Kontrol (se billede J1)

- Indstil en vinkelære til 90°, og stil den på savbordet **(2)**. Vinkelærens ben skal flugte med savklingen **(27)** over hele længden.

Indstilling (se billede J2)

- Løsn kontramøtrikken på anslagsskruen **(16)** med en almindelig ring- eller gaffelnøgle.
- Løsn låsearmen **(18)**.
- Skub håndhjulet **(17)** mod anslagsskruen **(16)**, og skru anslagsskruen ind eller ud, indtil vinkelærens ben flugter med savklingen over hele længden.
- Hold håndhjulet i denne position, og spænd låsearmen **(18)** forsvarligt igen.

- Spænd derefter kontramøtrikken på anslagsskruen **(16)** fast igen.

Hvis vinkelviseren **(56)** efter endt indstilling ikke er på linje med 0°-mærket på skalaen **(20)**, skal du løsne skruen **(60)** med en almindelig stjerneskrutetrækker og indstille vinkelviseren efter 0°-mærket.

Gentag ovenstående arbejdssteg tilsvarende for den lodrette geringsvinkel på 45° (løsne kontramøtrikken; juster anslagsskruen **(21)**). Herunder må vinkelviseren **(56)** ikke indstilles igen.

Savklingsens parallelitet med vinkelanslagets styrenoter (se billede K)

- Stil el-værktøjet i arbejdsstilling.
- Fjern beskyttelsesafdækningen **(3)**.

Kontrol

- Markér med en blyant den første venstre savtand, der er synlig bagved over bordindsatsen.
- Indstil en vinkellære til 90°, og anbring den op ad kanten på styrenoten **(47)**.
- Forskyd benet på vinkellæren, til det berører den markerede savtand, og aflæs afstanden mellem savklinge og styrenot.
- Drej savklingen, til den markerede tand står foran over bordindsatsen.
- Forskyd vinkellæren langs med styrenoten indtil den markerede savtand.
- Mål igen afstanden mellem savtand og styrenot.

De to målte afstande skal være identiske.

Indstilling

- Løsn unbrakoskruerne **(61)** foran under savbordet og unbrakoskruerne **(62)** bagved under savbordet med den medleverede unbrakonøgle **(9)**.
- Bevæg forsigtigt savklingen, til den står parallelt med styrenoten **(47)**.
- Spænd alle skruerne **(61)** og **(62)** igen.

Justering af parallelanslag – sølvfarvet stiftpar **(44), til højre (se billedet L)**

Før du justerer parallelanslaget **(26)**, skal du indstille anslagene **(16)/(21)** til lodrette standard-geringsvinkler og sørge for, at savklingen **(27)** er parallel med vinkelanslagets styrenoter **(47)**.

(se "Indstilling af anslag til lodrette standard-geringsvinkler 0°/45°", Side 161)

(se "Savklingsens parallelitet med vinkelanslagets styrenoter (se billede K)", Side 162)

- Løsn låsearmene **(42)** på parallelanslaget **(26)**, og lad parallelanslaget være frit bevægeligt under hele justeringen.
- Placer indhakkene på parallelanslaget **(26)** over stiftparret **(44)** (sølvfarvet). Det klapbare ekstra parallelanslag **(8)** skal samtidig pege væk fra beskyttelsesafdækningen **(3)**.
- Fjern beskyttelsesafdækningen **(3)**.
- Træk spændegrebet **(24)** til forøgelse af savbordets bredde helt op, og forskyd parallelanslaget **(26)**, indtil det berører savklingen **(27)**.

Kontrol

Parallelanslaget **(26)** skal berøre savklingen over hele klingens længde.

Indstilling

- Løsn de sølvfarvede skruer på stiftparret **(44)** akkurat så meget med den medfølgende unbrakonøgle **(9)**, at stifterne kan glide frit.
- Skub stiftparret **(44)** med parallelanslaget **(26)** ca. 3 mm til højre.
- Indstil ved hjælp af drejeknoppen **(23)** en afstand fra parallelanslaget til savklingen på 0 mm på den øverste, sølvfarvede skala **(13)**.
- Tryk spændegrebet **(24)** til udvidelse af savbordets bredde nedad.
- Skub stiftparret **(44)** med parallelanslaget **(26)** så langt til venstre, at parallelanslaget berører savklingen over hele længden.
- Spænd forsigtigt de sølvfarvede skruer på stiftparret **(44)** med den medfølgende unbrakonøgle **(9)**.
- Klap låsearmene **(42)** ned på begge sider for at fastgøre parallelanslaget.
- Kontrollér, at parallelanslaget stadig berører savklingen over hele dens længde efter fastspænding.

Kontrollér derefter de sorte stiftpar **(43)** og **(45)**.

Justering af parallelanslag – sort stiftpar **(43), til højre (se billedet M)**

Før du justerer stiftparret **(43)**, skal du justere stiftparret **(44)** (sølvfarvet, til højre) korrekt.

(se "Justering af parallelanslag – sølvfarvet stiftpar **(44)**, til højre (se billedet L)", Side 162)

- Løsn låsearmene **(42)** på parallelanslaget **(26)**, og løft stiftparrets **(44)** parallelanslag af.
- Løsn de sorte skruer på stiftparret **(43)** akkurat så meget med den medfølgende unbrakonøgle **(9)**, at stifterne kan glide frit.
- Hold ringnøglen **(22)** udsparinger mod de forreste stifter **(44)/(43)**.
- Forskyd den sorte stift **(43)**, indtil de to stifter (sølvfarvet **(44)** og sort **(43)**) passer ind i den passende udsparring på ringnøglen.
- Gentag disse handlingstrin med de bageste stifter **(44)/(43)**.

Justering af parallelanslag – sort stiftpar **(45) til venstre**

Før du justerer parallelanslaget **(26)**, skal du indstille anslagene **(16)/(21)** til lodrette standard-geringsvinkler og sørge for, at savklingen **(27)** er parallel med vinkelanslagets styrenoter **(47)**.

(se "Indstilling af anslag til lodrette standard-geringsvinkler 0°/45°", Side 161)

(se "Savklingsens parallelitet med vinkelanslagets styrenoter (se billede K)", Side 162)

- Løsn låsearmene **(42)** på parallelanslaget **(26)**, og lad parallelanslaget være frit bevægeligt under hele justeringen.

- Placer indhakkene på parallelanslaget (26) over stiftparret (45) (sort). Det klapbare ekstra parallelanslag (8) skal samtidig pege væk fra beskyttelsesafdækningen (3).
- Fjern beskyttelsesafdækningen (3).
- Træk spændegrebet (24) til forøgelse af savbordets bredde helt op, og forskyd parallelanslaget (26), indtil det berører savklingen (27).

Kontrol

Parallelanslaget (26) skal berøre savklingen over hele klingens længde.

Indstilling

- Løsn de sorte skruer på stiftparret (45) akkurat så meget med den medfølgende unbrakonøgle (9), at stifterne kan glide frit.
- Skub stiftparret (45) med parallelanslaget (26) så langt til højre, at parallelanslaget berører savklingen over hele længden.
- Spænd forsigtigt de sorte skruer på stiftparret (45) med den medfølgende unbrakonøgle (9).
- Klap låsearmene (42) ned på begge sider for at fastgøre parallelanslaget.
- Kontrollér, at parallelanslaget stadig berører savklingen over hele dens længde efter fastspænding.

Indstilling af savbordets afstandsviser (se billede N)

- Løsn låsearmene (42) på parallelanslaget (26), og lad parallelanslaget være frit bevægeligt under hele justeringen.
- Placer indhakkene på parallelanslaget (26) over stiftparret (44) (sølvfarvet). Det klapbare ekstra parallelanslag (8) skal samtidig pege væk fra beskyttelsesafdækningen (3).
- Fjern beskyttelsesafdækningen (3).
- Træk spændegrebet (24) til forøgelse af savbordets bredde helt op, og forskyd parallelanslaget (26), indtil det berører savklingen (27).
- Løsn skruerne (63) med en stjerneskruetrækker, og indstil afstandsviseren (59) langs med 0-mærket på skalaen (13).
- Spænd skruerne (63) igen.

Indstilling af bordindsatsens niveau (se billede O)

Kontrol

Forsiden af bordindsatsen (6) skal flugte med eller være en smule under savbordet, og bagsiden skal flugte med eller være en smule over savbordet.

Indstilling

- Indstil vha. unbrakonøglen (9) det rigtige niveau for de fire justeringsskruer (64).

Indstilling af spillerum for vinkelanslagets føringskinn i styrenoten (se billedet P)

Efter intensiv brug kan spillerummet for vinkelanslagets føringskinn (46) i styrenoten (47) blive for stort.

- Spænd indstillingsskruerne (65) for føringskinnen (46) fast igen.

Opbevaring og transport

Opbevaring af maskinelementer (se billedet Q)

Det er muligt at fastgøre bestemte maskinelementer på en sikker måde, før el-værktøjet opbevares.

- Anbring alle løse maskindele i deres holdere på huset (se følgende tabel).

Maskinelement	Opbevaring
Beskyttelsesafdækning (3)	Holder (10); fastspændes med spændearmen (40)
Vinkelanslag (1)	Holder (33)
Udsugningsadapter (34)	Se billedet Q
Ringnøgle (22)	Se billedet Q
Unbrakonøgle (9)	Se billedet Q
Skubbestok (7)	Hægtes fast i holderen mellem parallelanslaget (26) og ekstra parallelanslag (8)
Parallelanslag (26)	Vendes; placer nedefra i føringskinnen (25) over stiftparret (43), og fastgør låsearmene (42)

Bæring af el-værktøj (se billedet R)

Før el-værktøjet transporteres, skal du gennemføre følgende trin:

- Anbring el-værktøjet i transportstilling (se "Transportstilling", Side 159).
- Fjern alle tilbehørsdele, der ikke kan monteres fast på el-værktøjet.
- Ubenyttede savklinger skal, så vidt muligt, opbevares i en lukket beholder, når de transporteres.
- Skub føringskinnen (25) helt ind, og tryk spændegrebet (24) nedad for at fastgøre det.
- Brug bæregrebet (66) eller grebsfordybningerne (67) ved løft eller transport. Brug **ikke** positioneringshåndtagene (11) til dette.

- **Brug kun transportanordningerne og aldrig beskyttelsesanordningerne ved transport af el-værktøjet.**

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- **Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.).** Utilsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.
- **El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

Rengøring

Fjern støv og spåner med trykluft eller en pensel efter hver arbejdsgang.

Smøring af el-værktøj



Smør de angivne steder på el-værktøjet med olie efter behov (se billede S). Dette arbejde gennemføres hurtigt og sikkert af Boschs autoriserede kundeservice.

- **Bortskaf smøre- og rengøringsmidlerne på en miljø-mæssigt forsvarlig måde. Vær opmærksom på lovens bestemmelser.**

Hvordan støj reduceres

Hvordan støj reduceres af fabrikanten:

- Softstart
- Saven udleveres med en savklinge, der er specielt udviklet til at reducere støj

Hvordan støj reduceres af brugeren:

- Vibrationsfattig montering på en stabil arbejdsflade
- Brug af savklinger med støjreducerende funktioner
- Regelmæssig rengøring af savklinge og el-værktøj

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Dansk

Tlf. Service Center: 44898855



Du kan finde vores serviceadresser og links til reparationservice og bestilling af reservedele på: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Bortskaffelse

El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Elektriske og elektroniske apparater eller brugte batterier, der ikke længere er brugbare, skal indsamles separat og bortskaffes på en miljøvenlig måde. Brug de angivne indsamlingssystemer. Forkert bortskaffelse kan være skadeligt for miljø og sundhed på grund af de indeholdte farlige stoffer.

Svensk

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

⚠ VARNING

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner och specifikationer som tillhandahålls med detta elverktyg. Fel som uppstår

till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet

- **Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst.** Ostädade och mörka areor ökar olycksrisken.
- **Använd inte elverktyget i explosionsfarliga omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- **Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyg mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Missbruka inte nätsladden. Använd inte nätsladden för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika att elverktyget används i fuktig miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

Personssäkerhet

- **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte ett elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- **Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är anpassade för användningsområdet, reducerar risken för kroppsskada.
- **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär

elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.

- ▶ **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- ▶ **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du alltid står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- ▶ **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
- ▶ **När elverktyg används med dammsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammsugning minskar de risker damm orsakar.
- ▶ **Låt inte vanan att ofta använda verktygen göra att du blir slarvig och ignorerar verktygets säkerhetsprinciper.** En vårdslös åtgärd kan leda till allvarlig personskada inom bråkdelen av en sekund.

Korrekt användning och hantering av elverktyg

- ▶ **Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det jobb du tänker göra.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- ▶ **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- ▶ **Dra stickproppen ur väggtaget och/eller ta bort batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- ▶ **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- ▶ **Underhåll elverktyg och tillbehör omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- ▶ **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- ▶ **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
- ▶ **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Håll handtag och greppytor ger ingen säker

hantering och kontroll över verktyget i oväntade situationer.

Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg

- ▶ **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
- ▶ **Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg.** Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.
- ▶ **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontaktarna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- ▶ **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare.** Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.
- ▶ **Använd inte batteriet eller verktyg som är skadade eller modifierade.** Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oväntat vilket leder till brand, explosion eller risk för personskador.
- ▶ **Exponera inte ett batteri eller verktyg för brand eller för hög temperatur.** Exponering för brand eller temperaturer över 130 °C kan leda till explosion.
- ▶ **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteriet eller verktyget utanför det temperaturomfång som specificeras i instruktionerna.** En olämplig laddning eller en laddning vid en temperatur som ligger utanför det specificerade området kan skada batteriet och öka brandrisken.

Service

- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
- ▶ **Utför aldrig service på skadade batterier.** Service på batterier får endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.

Säkerhetsanvisningar för bordssågar

Skyddsrelaterade varningar

- ▶ **Ta inte bort skyddsanordningarna.** Skyddsanordningarna skall vara i fungerande skick och korrekt monterade. Ett skydd som är löst, skadat eller som inte fungerar korrekt skall repareras eller bytas ut.
- ▶ **Använd alltid sågbladsskydd och klyvkniv vid varje kapning.** Vid kapningar där sågbladet går helt igenom arbetsstycket minskar skyddet och andra säkerhetsanordningar risken för personskador.

- ▶ **Återställ klyvkniven till det utskjutna läget efter att ha slutfört ett icke-genomgående snitt, såsom falsning. Med klyvkniven i utfällt läge sätter du tillbaka bladskyddet.** Skyddet och klyvkniven hjälper till att minska risken för personsador.
- ▶ **Kontrollera att sågbladet inte kommer i kontakt med skyddet, klyvkniven eller arbetsstycket innan strömbrytare sätts på.** En oavsiktlig kontakt mellan dessa objekt och sågbladet kan leda till en farlig situation.
- ▶ **Justera klyvkniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.** Felaktigt avstånd, placering och justering kan göra klyvkniven ineffektiv när det gäller att förhindra kast.
- ▶ **För att klyvkniven ska fungera så ska den befinna sig i arbetsstycket.** Klyvkniven är ineffektiv vid kapning av arbetsstycken som är för korta för att klyvkniven skall kunna ta tag i dem. Under dessa förhållanden kan ett kast inte förhindras av klyvkniven.
- ▶ **Använd rätt sågblad för klyvkniven.** För att klyvkniven skall fungera korrekt skall sågbladsdiametern matcha den korrekta klyvkniven och sågbladskroppen skall vara tunnare än tjockleken på klyvkniven och sågbladets sågbredd skall vara bredare än klyvknivens tjocklek.

Varningar gällande sågningen

- ▶ **⚠ FARA! Placera aldrig dina fingrar eller händer i närheten av eller i linje med sågbladet.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet eller en halkning kan leda din hand mot sågbladet och resultera i allvarliga personsador.
- ▶ **Mata in arbetsstycket i sågbladet eller kaparen mot rotationsriktningen.** Om du matar in arbetsstycket i samma riktning som sågbladet roterar ovanför bordet så kan det leda till att arbetsstycket och din hand dras in i sågbladet.
- ▶ **Använd aldrig geringsvinkeln för att mata in arbetsstycket vid klyvning och använd inte klyvstaketet som ett långsgående stopp när du korskapar med geringsvinkeln.** Om du styr arbetsstycket med klyvstaketet och geringsvinkeln på samma gång ökar sannolikheten att sågbladet fastnar och att ett kast uppstår.
- ▶ **Vid klyvning, håller du alltid arbetsstycket i fullständig kontakt med staketet och lägger an matningskraften på arbetsstycket mellan staketet och sågbladet. Använd en påskjutningspinne när avståndet mellan staketet och sågbladet är mindre än 150 mm och använd ett påskjutningsblock när detta avstånd är mindre än 50 mm.** "Arbetshjälp"-anordningar ser till att din hand håller sig på ett säkert avstånd från sågbladet.
- ▶ **Använd endast den påskjutningspinne som tillhandahålls av tillverkaren eller som tillverkats i enlighet med anvisningarna.** Denna påskjutningspinne säkerställer ett tillräckligt avstånd mellan handen och sågbladet.
- ▶ **Använd aldrig en skadad eller kapad påskjutningspinne.** En skadad påskjutningspinne kan gå av och leda till att din hand glider rakt på sågbladet.
- ▶ **Utför inga åtgärder på fri hand. Använd alltid klyvstaketet eller geringsvinkeln för att positionera och styra arbetsstycket.** Fri hand innebär att du använder dina händer för att stödja eller styra arbetsstycket utmed ett klyvstaket eller geringsvinkel. Frihandssågning leder till att arbetsstycket riktas in fel eller fastnar och att kast uppstår.
- ▶ **Sträck dig aldrig runt eller över ett roterande sågblad.** Om du sträcker dig efter ett arbetsstycke så kan det leda till att du av misstag kommer i kontakt med sågbladet när du är i rörelse.
- ▶ **Se till att arbetsstycket får ytterligare stöd baktill och på sidorna av sågbordet så att långa och/eller breda arbetsstycken håller sig i plan.** Ett långt och/eller brett arbetsstycke har en tendens att vrida sig vid bordskanten vilket leder till att kontrollen går förlorad, sågbladet fastnar och kast uppstår.
- ▶ **Mata fram arbetsstycket med en jämn rytm. Böj, vrid eller flytta inte arbetsstycket från sida till sida. Om arbetsstycket fastnar stänger du av verktyget omedelbart, kopplar ur det ur uttaget och åtgärdar igensättningen.** Igensättning av sågbladet orsakat av arbetsstycket kan leda till kast och till att motorn stannar.
- ▶ **Ta inte bort delar av kapat material medan sågen är igång.** Materialet kan fastna mellan staketet eller inne i sågbladsskyddet och sågbladet kan dra in dina fingrar i sågbladet. Stäng av sågen och vänta tills sågbladet stannar innan du tar bort materialet.
- ▶ **Använd ytterligare ett staket, som är i kontakt med bordsytan när du klyver arbetsstycken som är mindre än 2 mm tjocka.** Ett tunt arbetsstycke kan vrida sig under klyvningsstaketet och skapa ett kast.

Orsaker till kast och relaterade varningar

Kast är en plötslig reaktion från arbetsstycket orsakat av ett nypt och fastnat sågblad eller en felriktad skärinje i arbetsstycket med avseende på sågbladet eller när en del av arbetsstycket fastnar mellan sågbladet och klyvningsstaketet eller annat fast objekt.

För det mesta lyfts arbetsstycket från bordet vid kast av sågbladets bakre del och slungas mot användaren.

Kast är resultatet av missbruk av elverktyget och/eller felaktiga arbetsrutiner eller tillstånd och kan undvikas genom att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.

- ▶ **Stå aldrig direkt i linje med sågbladet. Placera alltid din kropp på samma sida av sågbladet som staketet.** Kast kan leda till att arbetsstycket slungas med stor kraft mot den person som står framför och i linje med sågbladet.
- ▶ **Sträck dig aldrig över eller bakom sågbladet för att dra i eller stötta arbetsstycket.** Du kan i så fall av misstag komma i kontakt med sågbladet eller ett slag kan dra in dina fingrar i sågbladet.

- ▶ **Håll aldrig i och tryck mot ett arbetsstycke som håller på kapas mot det roterande sågbladet.** Om du trycker det arbetsstycke som håller på att kapas mot sågbladet så ökar friktionen mot sågbladet och ett kast uppstår.
- ▶ **Ställ in staketet så att det är parallellt med sågbladet.** Ett felinställt staket klämmer arbetsstycket mot sågbladet och förorsakar kast.
- ▶ **Använd en fjäderbräda för att styra arbetsstycket mot bordet och staketet när du gör ej genomgående snitt såsom falsning.** En fjäderbräda hjälper dig att hålla kontroll över arbetsstycket vid ett kast.
- ▶ **Stötta stora paneler för att minimera risken för sågbladsknip och kast.** Stora paneler har en tendens att digna under sin egen vikt. Stödet/-en skall placeras under samtliga de delar av panelen som hänger över bordsytan.
- ▶ **Var extra försiktig när du sågar i ett arbetsstycke som är vridet, knöligt, skevt eller som inte har en rak kant som styr det med en geringvinkel eller utmed staketet.** Ett vridet, knöligt eller skevt arbetsstycke är instabilt och leder till att sågspärets inställning i förhållande till sågbladet blir fel, sågbladet fastnar och därefter uppkommer ett kast.
- ▶ **Såga aldrig flera arbetsstycken som är staplade vertikalt eller horisontellt.** Sågbladet kan plocka upp ett eller flera stycken och förorsaka ett kast.
- ▶ **När du startar sågen igen när sågbladet är i arbetsstycket, centrerar du bladet så att tänderna inte har tag i materialet.** Om sågbladet fastnat kan det lyfta upp arbetsstycket och förorsaka ett kast.
- ▶ **Håll sågblad rena, vassa och med tillräcklig skränkning.** Använd aldrig vridna sågblad eller sågblad med spruckna eller brutna kuggar. Vassa och korrekt skränkta sågblad minskar risken för att sågbladet skall fastna, stegra sig och förorsaka kast.

Varningar gällande hanteringen av bordssågen

- ▶ **Stäng av bordssågen och koppla bort batteripacken innan du tar bort bordinsatsen, byter sågbladet eller gör justeringar av klyvkniven eller sågbladsskyddet och när maskinen lämnas utan uppsikt.** Försiktighetsåtgärder förhindrar olyckor.
- ▶ **Låt aldrig bordssågen vara igång utan uppsikt.** Stäng av den och lämna inte verktyget innan det stannat helt och hållet. En såg som är igång och utan uppsikt är en okontrollerad fara.
- ▶ **Placera bordssågen på ett väl upplyst och plant ställe där du står stadigt och har god balans.** Den bör installeras på ett ställe där du har tillräckligt stort utrymme för att utan problem hantera dina arbetsstycken. Trånga och mörka utrymmen och ojämna och halkiga golv leder till olyckor.
- ▶ **Rengör ofta och avlägsna sågdamm från under sågbordet och/eller dammuppsamlingsanordningen.** Ackumulerat sågdamm är lättantändligt och kan självantända.
- ▶ **Bordssågen skall vara säkrad.** En bordssåg, som inte är korrekt säkrad kan flytta på sig eller tippa.
- ▶ **Ta bort verktyg, träflis etc. från bordet innan du sätter på bordssågen.** Det kan vara farligt om du blir distraherad eller om en stockning uppstår.
- ▶ **Använd alltid sågblad med korrekt storlek och form på hålmarkeringen (diamant eller rund).** Blad som inte passar tillsammans med verktyget roterar ocentrerat och gör att du tappar kontroll över verktyget.
- ▶ **Använd aldrig skadade eller felaktiga sågbladsmonteringstillbehör, som till exempel flänsar, sågbladsbrickor, bultar eller skruvar.** Monteringstillbehören är speciellt utformade för din såg och för att den skall fungera säkert och med optimala prestanda.
- ▶ **Stå aldrig på bordssågen. Använd den inte som en fotplatta.** Det kan inträffa allvarliga personskador om verktyget välts eller om du kommer i oavsiktlig kontakt med det.
- ▶ **Kontrollera att sågbladet är installerat så att det roterar i rätt riktning. Använd inte slipskivor eller trådborstar på en bordssåg.** Felaktig sågbladsinstallation eller användning av tillbehör som inte rekommenderas kan förorsaka allvarliga skador.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

- ▶ **Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan.** Skaderisk föreligger.
- ▶ **Använd inga sågblad i HSS-stål.** Dessa sågklingor kan lätt brytas sönder.
- ▶ **Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847-1 och som märkts i enlighet med detta.**
- ▶ **Använd aldrig elverktyget utan bordinsatsen. Byt ut bordinsatsen om den är defekt.** Om bordinsatsen inte är felfri kan du skada dig på den.
- ▶ **Håll arbetsplatsen ren.** Materialblandningar är speciellt farliga. Lättmetallstoft kan brinna eller explodera.
- ▶ **Välj en lämplig sågklinga för det material du vill bearbeta.**
- ▶ **Använd endast de sågklingor som elverktygets tillverkare rekommenderar och sådana som är lämpliga för de material som ska bearbetas.**
- ▶ **För endast fram arbetsstycket mot sågbladet när det roterar.** I annat fall finns risk för bakslag om sågklingan fastnar i arbetsstycket.
- ▶ **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera.** Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
- ▶ **Batteriet får inte öppnas eller ändras.** Detta kan leda till kortslutning.
- ▶ **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

► Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.

Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.



Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.



Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda elverktyget.

Symboler och deras betydelse



Håll händerna på betryggande avstånd från sågområdet när elverktyget är påkopplat. Kontakt med sågklingan medför risk för personskada.



Bär dammskyddsmask.



Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselskada.




Bär skyddsglasögon.



Beakta sågklingans mått (sågklingans diameter **D**, håldiameter **d**). Håldiameteren **d** måste passa till verktygsspindeln utan spelrum. Om användning av reduceringsstycken är nödvändigt är det viktigt att se till att reduceringsdelens mått passar till stambladstjockleken, till sågklingans håldiameter och till verktygsspindelns diameter. Använd om möjligt de reduceringsstycken som medföljer sågklingan.

Sågklingans diameter **D** ska motsvara uppgiften på symbolen.


Se även "Mått för lämpliga sågklingor" i kapitlet "Tekniska data".



Observera både klyvknivens tjocklek **RK** och den största möjliga höjden **H** för arbetsstycket.

Se även kapitlet "Teknisk information".

Symboler och deras betydelse



Observera uppgifterna på klyvkniven när du byter sågklinga. I annat fall finns risken att klyvkniven fastnar i arbetsstycket.




D Sågklingans diameter



C Minsta möjliga snittbredd (tandbredd/skränkning)




T Stambladets största tjocklek



RK Klyvknivens tjocklek

ROTATION Tändernas skärriktning (pilens riktning på sågklingan) måste stämma överens med pilens riktning på klyvkniven

Se även kapitlet "Teknisk information".



Vänster sida:


Visar vevens rotationsriktning för att sänka (**transportställning**) och lyfta (**arbetsställning**) sågbladet.

Höger sida:

Visar låsarmens läge vid låsning av sågklingan och vid inställning av vertikal geringsvinkel (svängbar sågklinga).



Rotationsriktning för att låsa/lossa bordsinlägget



Vidrör inte sågklingan med skjutanhållet.



Inom detta område går det att fästa tvingar på sågbordet.



Med CE-märkningen bekräftar tillverkaren att elverktyget är i överensstämmelse med gällande EU-direktiv.

Produkt- och prestandabeskrivning



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personsador.

Beakta bilden i den främre delen av bruksanvisningen.

Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett för stationär längs- och tvärsågning i rak snittvinkel i hårt och mjukt trä samt i spånskivor och

fiberplattor. Härvid kan horisontella geringsvinkel från -30° till $+30^\circ$ samt vertikala geringsvinklar från -2° till 47° . Med lämpliga sågklingor kan även aluminiumprofiler och plast sågas.

Komponenter på bilden

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

- | | | | |
|------|--|------|--|
| (1) | Vinkelanslag | (32) | Batteri ^{a)} |
| (2) | Sågbord | (33) | Hållare för förvaring av vinkelanslaget |
| (3) | Skyddskåpa | (34) | Sugadapter |
| (4) | Sugadapter på skyddskåpan | (35) | Spånutkast |
| (5) | Klyvkniv | (36) | Klämspak till klyvkniven |
| (6) | Bordsinsats | (37) | Positionsstift till klyvkniven |
| (7) | Påskjutare | (38) | Markeringar klämspak/fastspänningsplatta |
| (8) | Tilläggsparallellanslag (vikbart) | (39) | Låsskruv bordsinsats |
| (9) | Insexnyckel (5 mm/2,5 mm) | (40) | Klämspak skyddskåpa |
| (10) | Hållare för att förvara skyddskåpan | (41) | Styrbult skyddskåpa |
| (11) | Positioneringshandtag för inriktning av elverktyget (är inget bärhandtag!) | (42) | Låsspak parallellanslag |
| (12) | Monteringshål | (43) | Stiftpar (till höger, svart) |
| (13) | Skala för sågklingans avstånd till parallellanslaget | (44) | Stiftpar (till höger, silver) |
| (14) | På-/av-strömbrytare | (45) | Stiftpar (till vänster, svart) |
| (15) | Batteristatusindikator på elverktyget | (46) | Styrskena vinkelanslag |
| (16) | Anslag för 0° -geringsvinkel (vertikal) | (47) | Styrspår för vinkelanslag |
| (17) | Ratt till geringsvinkel | (48) | Räfflad skruv profilskena |
| (18) | Arreteringspak för inställning av vertikal geringsvinkel | (49) | Täcklucka spånutkast |
| (19) | Vev för lyftning och sänkning av sågklingan | (50) | Grepp för att lyfta bordsinsatsen |
| (20) | Skala för geringsvinkel (vertikal) | (51) | Spännmutter |
| (21) | Anslag för 45° -geringsvinkel (vertikal) | (52) | Spindellåsspak |
| (22) | Ringnyckel | (53) | Spännfläns |
| (23) | Vred till parallellanslag | (54) | Fästfläns |
| (24) | Spännhandtag för breddning av sågbordet | (55) | Verktygsspindel |
| (25) | Styrskena parallellanslag | (56) | Vinkelindikator (vertikal) |
| (26) | Parallellanslag | (57) | Låsknopp för valfri geringsvinkel (horisontell) |
| (27) | Sågklinga | (58) | Vinkelindikator (horisontell) på vinkelanslaget |
| (28) | Profilskena | (59) | Avståndsindikator |
| (29) | Vingskruv längdanslag | (60) | Skruv för vinkelindikator (vertikal) |
| (30) | Längdanslag | (61) | Insexskruvar (5 mm) framtill för parallell inställning av sågklingan |
| (31) | Frigöringsknapp för batteriet ^{a)} | (62) | Insexskruvar (5 mm) baktill för parallell inställning av sågklingan |
| | | (63) | Skruv för sågbordets avståndsindikator |
| | | (64) | Justerskruvar till insatsplatta |
| | | (65) | Inställningsskruvar till vinkelanslagets styrskena |
| | | (66) | Bärhandtag |
| | | (67) | Greppfördjupningar |

a) Dessa tillbehör ingår inte i standard leveransen.

Tekniska data

Sladdlös bordscirkelsåg		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Artikelnummer		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Märkspänning	V=	18	18
Obelastat varvtal ^{A)}	v/min	5500	5500
Startströmsbegränsning		●	●

Sladdlös bordscirkelsåg		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Vikt ^{B)}	kg	21,2	21,2
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{C)} och vid lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatibla batterier		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Rekommenderade batterier för full effekt		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekommenderade laddare		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Mått

Elverktyg (inklusive löstagbara komponenter)

Bredd x djup x höjd	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------	----	-----------------	-----------------

Arbetsstycke

Max. möjlig höjd H för arbetsstycket	mm	70	70
---	----	----	----

Klyvkniv

Tjocklek RK	mm	1,8	2,2
--------------------	----	-----	-----

Mått för lämpliga sågklingor

Klingdiameter D	mm	216	216
Håldiameter d	mm	30	25,4
Max. stambladstjocklek T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. tandbredd/skränkning C	mm	> 1,9	> 2,3

A) uppmätt vid 20–25 °C med batteri **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Vikt utan batteri
(Batteriets vikt se <http://www.bosch-professional.com>)

C) begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Maximala arbetsstyckemått: (se „Maximala arbetsstyckemått“, Sidan 175)

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.

Bullerinformation

Bullervärden beräknade enligt **EN 62841-3-1**.

Den A-klassade bullernivån hos elverktyg ligger typiskt på: bullertrycknivå **88 dB(A)**; bullernivå **100 dB(A)**. Osäkerhet **K = 3 dB**.

Bär hörselskydd!

Mätningen av den bullernivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av bullernivån.

Den angivna bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller

inte underhållits ordentligt kan bullernivån avvika. Härvid kan bullernivån under arbetsperioden öka betydligt.

För en exakt bedömning av bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är fränkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.

Batteri

Bosch säljer batteridrivna elverktyg även utan batteri. Om det ingår ett batteri i leveransen av ditt elverktyg kan du se på förpackningen.

Ladda batteriet

► Använd endast de laddare som anges i tekniska data.

Endast denna typ av laddare är anpassad till det litiumjonbatteri som används i elverktyget.

Observera: litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt internationella transportföreskrifter. För full effekt ska batteriet laddas helt innan första användningen.

Sätta in batteriet

Skjut in det laddade batteriet i batterihållaren tills det sitter fast.



Bosch rekommenderar användning av batterier med en kapacitet på minst 3,0 Ah.

Borttagning av batteri

För att ta ut batteriet, tryck på upplåsningsknappen och dra ut batteriet. **Bruka inte våld.**

Batteriet är försedd med två låssteg som hindrar ackumulatören från att falla ut om dess upplåsningsknapp faller ut. När batteriet är insatt i elverktyget hålls det med en fjäder i rätt läge.

Indikering batteristatus

De tre gröna LED-lamporna för batteriets laddningsindikering (15) visar batteristatus.

LED	Kapacitet
Fast ljus 3 × grönt	60–100 %
Fast ljus 2 × grönt	30–60 %
Fast ljus 1 × grönt	5–30 %
Blinkande ljus 1 × grönt	0–5 %

Temperaturberoende överbelastningskydd

Elverktyget kan inte överbelastat om användning sker enligt föreskrifterna. Vid för kraftig belastning eller om tillåtet batteritemperaturintervall inte beaktas reduceras varvtalet, eller elverktyget stängs av. Vid reducerat varvtal går elverktyget med fullt varvtal igen först då tillåten batteritemperatur har uppnåtts. Vid automatisk avstängning, stäng av elverktyget, låt batteriet svalna och slå på elverktyget igen.

Anvisningar för korrekt hantering av batterimodulen

Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet får endast lagras inom ett temperaturområde mellan –20 °C till 50 °C. Låt därför inte batterimodulen t. ex. på sommaren ligga kvar i bilen.

Rengör vid tillfälle batterimodulens ventilationsöppningar med en mjuk, ren och torr pensel.

Är brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Montage

► Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Leveransen omfattar

Kontrollera innan elverktyget startas för första gången att alla nedan angivna delar levererats:

- Bordscirkelsåg med monterad sågklinga (27) och klyvkniv (5)
- Vinkelanslag (1)
- Profilskena (28)
- Längdanslag (30)
- Parallellanslag (26) med vikbart tilläggsparallellanslag (8)
- Skyddskåpa (3) med sugadapter (4)
- Insexnyckel (9)
- Ringnyckel (22)
- Påskjutare (7)
- Bordsinsats (6)
- Sugadapter (34)

Anmärkning: Kontrollera elverktyget avseende skador. För fortsatt användning av elverktyget måste skyddsanordningarna eller lätt skadade delar noggrant undersökas så att de är felfria och att deras funktion är ändamålsenlig. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt, inte kärvar och att de är oskadade. Alla komponenter ska vara korrekt monterade och uppfylla alla villkor för att kunna garantera en felfri drift. Skadade skyddsanordningar och delar ska repareras eller bytas ut hos en auktoriserad fackverkstad.

Följande verktyg behövs i tillägg:

- Krysskrummejsel
- Vinkelmätare

Montering av enskilda delar

- Ta försiktigt ut alla levererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medföljande tillbehör.
- Kontrollera att förpackningsmaterialet under motorblocket tagits bort.

Följande komponenter är monterade direkt på höljet: skjutanhåll (7), ringnyckel (22), insexnyckel (9), parallellanslag (26) med vikbart tilläggsparallellanslag (8), vinkelanslag (1), profilskena (28), längdanslag (30), skyddskåpa (3), sugadapter (34).

- När du behöver en av dessa komponenter tar du försiktigt ut den från förvaringen.

Positionera klyvkniven (se bilderna a1–a2)

Observera: rengör alla delar som ska monteras innan positioneringen vid behov.

- Vrid veven **(19)** medurs tills det tar stopp, så att sågklingan **(27)** hamnar så högt som möjligt över sågbordet.
- Lossa klämspaken **(36)** medsols tills den pekar uppåt.
- Skjut klyvkniven **(5)** i riktning mot klämspaken **(36)** tills den kan dras uppåt.
- Dra klyvkniven hela vägen uppåt så att den står exakt ovanför mitten av sågklingan.
- Låt de båda positionsstiften **(37)** haka fast i de nedre hålen i klyvkniven och dra åt klämspaken **(36)** igen. Markeringarna **(38)** på fastspänningsplattan och klämspaken **(36)** måste vara inriktade som på bilden.

Montera bordsinsatsen (se bild b)

- Haka fast bordsinsatsen **(6)** i det bakre urtaget på verktygsutrymmet och för den nedåt.
- Tryck på bordsinsatsen tills den hakar fast i verktygsschaktet.
- Skruva låsskruven **(39)** så långt det går i rotationsriktningen "Låst" med spetsen av ringnyckeln **(22)**.

Montera parallellanslaget (se bild d)

Parallellanslaget **(26)** kan placeras i fasta punkter till vänster eller höger om sågklingan. De tre stiftparen **(43)**, **(44)**, **(45)** används för detta.

Stiftpar	Färg	Parallellanslagets (26) placering	Kapacitet	Skala (13)
(43)	svart	till höger om sågklingan	127–635 mm	under, svart
(44)	silver	till höger om sågklingan	0–508 mm	ovanför, silver
(45)	svart	till vänster om sågklingan	0–305 mm	under, svart

- Kontrollera att spännhandtaget **(24)** låser breddningen av sågbordet (spännhandtaget nedtryckt).
- Lossa låsspaken **(42)** på parallellanslaget **(26)**.
- Placera parallellanslagets **(26)** skåror över ett av de tre stiftparen **(43)**, **(44)**, **(45)**. Det vikbara

Montera skyddsskåpan (se bilderna c1–c2)

Observera: montera skyddsskåpan endast om klyvkniven befinner sig i översta läget precis över mitten av sågklingan (se bild **a2**). Montera inte skyddsskåpan om klyvkniven befinner sig i nedersta läget (leveranstillstånd eller position för sågning av spår) (se bild **a1**).

- Lossa klämspaken **(40)** och ta bort skyddsskåpan **(3)** ur hållaren **(10)**.
- Skjut styrbulten **(41)** bakåt i spåret på klyvkniven **(5)**.
- Skjut skyddsskåpan **(3)** neråt tills sågbladsskyddet (övre plastskenan) är **parallellt** med sågbladets **(2)** yta.
- Tryck klämspaken **(40)** uppåt. Klämspaken ska haka i känn- och märkbart och skyddsskåpan **(3)** ska vara fast och säkert monterad.

► **Kontrollera innan varje användning om skyddsskåpan rör sig felfritt. Använd inte elverktyget om skyddsskåpan inte är fritt rörlig och inte stänger sig omedelbart.**

tilläggsparallellanslaget **(8)** måste peka bort från skyddsskåpan **(3)**.

- Fäll ner låsspaken på båda sidor för att låsa parallellanslaget **(42)**.

Montera vinkelanslag, profilskena, längdanslag (se bilderna e1–e3)

- Skjut in skenan **(46)** för vinkelanslaget **(1)** i avsedda styrspår **(47)** på sågbordet.

För bättre anliggning av långa arbetsstycken kan vinkelanslaget breddas med profilskenan **(28)**.

- Montera vid behov profilskenan **(28)** med hjälp av den lätttrade skruven **(48)** på vinkelanslaget.

För bekväm sågning av arbetsstycken i identiska längder kan längdanslaget **(30)** användas.

- Skjut in längdanslaget **(30)** på profilskenan **(28)** och dra åt vingmuttern **(29)** för att låsa fast det.

Stationärt eller flexibelt montage

- **För att en säker hantering ska kunna garanteras bör elverktyget monteras på ett plant och stabilt arbetsbord (arbetsbänk).**

Montering på en arbetsyta (se bild f)

- Spänn fast elverktyget på arbetsbordet med hjälp av lämpliga skruvar. Använd för detta ändamål hålen **(12)**.

eller

- Spänn fast elverktygets apparatfötter i arbetsytan med skruvtvingar.

Montering på ett Bosch-arbetsbord (se bild g)

Arbetsborden från Bosch (z. B. **GTA 571**) går tack vare den hopfällbara konstruktionen lätt att transportera och snabbt att ställa upp. Elverktyget går att montera utan nyckel.

- **Läs noga varningsinstruktionerna och anvisningarna för arbetsbordet.** Fel som uppstår till följd av att varningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

- **Sätt ihop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras.** En korrekt montering är viktig för att bordet inte ska braka ihop under arbetet.

- Montera elverktyget på arbetsbordet i transportläge. Använd positioneringshandtagen **(11)** för att rikta in elverktyget på arbetsbordet.

Damm-/spånutsugning

Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer som uppehåller sig i närheten.

Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena, speciellt då i förbindelse med tillsatssämnen för träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.

- Använd om möjligt en för materialet lämplig dammutsugning.
- Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
- Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat material.

- **Undvik dammanhopning på arbetsplatsen.** Damm kan lätt självantändas.

Damm-/spånutsugningen kan blockeras av damm, spån eller fragment av arbetsstycket.

- Stäng av elverktyget och ta ut batteriet.
- Vänta tills sågklingan har stannat helt.
- Ta reda på orsaken till blockeringen och åtgärda problemet.

- **För undvikande av brandrisk vid sågning i aluminium ska spånutkastet tömmas och spånutsugning inte användas.**

Tömma spånutmatningen (se bild h)

Spånutkastet **(35)** kan tömmas på brottstycken och stora spån som bildats.

- Stäng av elverktyget och ta ut batteriet **(32)**.
- Vänta tills sågklingan har stannat helt.
- Sväng undan täckluckan **(49)** och dra ut spånutkastet **(35)**.
- Skaka ut bitar och spån från arbetsstycket.
- Sväng undan täckluckan **(49)** igen och skjut in spånutkastet **(35)** under sågklingan **(27)** tills det tar stopp.

Externt utsug (se bild i)

Click&Clean-anslutning: För att suga upp damm och spån kan du antingen ansluta en dammsugarslang till sugadaptern **(4)** på skyddskåpan **(3)** eller en dammsugarslang tillsammans med sugadaptern **(34)** till spånutkastet **(35)**.

- Anslut en dammsugarslang (Ø 33 mm) ordentligt till sugadaptern **(4)** på skyddskåpan **(3)**.

eller

- Sätt fast sugadaptern **(34)** stadigt på spånutkastet **(35)**.
- Anslut en dammsugarslang (Ø 39 mm) ordentligt till sugadaptern **(34)**.

Sugen måste vara lämplig för det material som ska bearbetas.

Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och cancerframkallande eller torrt damm.

Byta sågklinga (se bild j1–j4)

- **Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.).** Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.
- **Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan.** Skaderisk föreligger.
- **Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna hastighet är högre än elverktygets tomgångsvarvtal.**
- **Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847-1 och som märkts i enlighet med detta.**
- **Använd endast sågblad som rekommenderas av tillverkaren av elverktyget och som är lämpligt för det material som du vill bearbeta.** Därmed undviker du överhettning av sågtandsspetsarna och det material som ska bearbetas.
- **Använd inga sågblad i HSS-stål.** Dessa sågklingor kan lätt brytas sönder.

Borttagning av sågklinga

- Öppna klämspaken **(40)** och dra ut skyddskåpan **(3)** ur spåret på spaltkilen **(5)**.
- Skruva låsskruven **(39)** med spetsen av ringnyckeln **(22)** till anslag i rotationsriktning "Öppet" och lyft bordinsatsen **(6)** ur verktygsschaktet. Det finns ett grepp **(50)** för enklare lyft.
- Vrid veven **(19)** medsols till anslag så att sågbladet **(27)** befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Dra åt spännmuttern **(51)** med ringnyckeln **(22)** och dra samtidigt åt spindelarreteringsspaken **(52)** tills denna hakar i.
- Håll spindellåsspaken åtdragen och skruva moturs bort spännmuttern.
- Ta av spännfläsen **(53)**.
- Ta av sågbladet **(27)**.

Montering av sågklinga

- Om så behövs, rengör alla tillhörande delar innan de monteras igen.
- Sätt det nya sågbladet på fästfläsen **(54)** på verktygsspindeln **(55)**.

Observera: använd inte för små sågblad. Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3–8 mm.

- **Kontrollera vid montering att tändernas skärriktning (i pilens riktning på sågklingan) överensstämmer med pilens riktning på spaltkilen!**
- Sätt på spännfläsen **(53)** och spännmuttern **(51)**.

- Dra åt spännmuttern **(51)** med ringnyckeln **(22)** och dra samtidigt åt spindelarreteringsspaken **(52)** tills denna hakar i.
- Dra åt spännmuttern medsols.
- Lägg bordinsatsen **(6)** över spalkilen **(5)** i verktygsschaktet. Skruva låsskruven **(39)** med spetsen av ringnyckeln **(22)** till anslag i rotationsriktning "Låst".
- Montera skyddsanordningen **(3)** igen.

Drift

- **Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.).** Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Sågbladets transport- och arbetsläge

Transportläge

- Ta bort skyddskåpan **(3)**, ta bort bordinsatsen **(6)** och positionera spalkilen **(5)** i understa läge. Sätt i bordinsatsen **(6)** igen.
- Vrid veven **(19)** motsols tills tänderna på sågbladet **(27)** befinner sig sågbordet **(2)**.
- Skjut breddningen av sågbordet **(8)** helt inåt. Tryck spänngreppet **(24)** neråt. Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.

Arbetsläge

- Positionera spalkilen **(5)** i det översta läget precis över mitten av sågbladet, sätt in bordinsatsen **(6)** och montera skyddskåpan **(3)**.
- Vrid veven **(19)** medsols tills de övre tänderna på sågbladet **(27)** befinner sig ca. 3–6 mm över arbetsstycket.

Förstoring av sågbordet

Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.

Sågbordsbreddning (se bild A)

Du kan utvidga sågbordet åt vänster eller höger genom att flytta styrskenan **(25)** utåt.

- Dra spännhandtaget **(24)** för sågbordsbreddningen hela vägen uppåt.
- Flytta styrskenan **(25)** utåt till vänster eller höger med vredet **(23)** till önskad bredd.
- Tryck spännhandtaget **(24)** nedåt. Därmed är sågbordsbreddningen fixerad.

Ställ in vertikal och horisontell geringsvinkel

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.

Ställa in vertikal geringsvinkel (sågklinga) (se bild B)

Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in inom ett område på -2° till 47° .

För snabb och precis inställning av den vertikala standardvinkeln 0° och 45° finns fabriksinställda anslag **((16), (21))**.

- Lossa arreteringsspaken **(18)** motsols.

Observera: om arreteringsspaken lossas helt tipsar sågklingan till ett läge som motsvarar 30° på grund av tyngdkraften.

Vertikal geringsvinkel mellan 0° och 45° :

- Dra eller tryck handreglaget **(17)** längs spåret tills vinkelindikatorn **(56)** visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken **(18)** igen.

Vertikal geringsvinkel mellan -2° och 0° :

- Sväng anslaget **(16)** framåt.
- Tryck reglaget **(17)** längs spåret tills vinkelindikatorn **(56)** visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken **(18)** igen.

Vertikal geringsvinkel mellan 45° och 47° :

- Sväng anslaget **(21)** framåt.
- Dra reglaget **(17)** längs spåret tills vinkelindikatorn **(56)** visar önskad vertikal geringsvinkel.
- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken **(18)** igen.

Anslagen **((16), (21))** svänger automatiskt tillbaka till standardläget så snart du ställer in en vertikal geringsvinkel mellan 0° och 45° för sågklingan igen.

Ställ in horisontell geringsvinkel (vinkelanslag) (se bild C)

Den horisontella geringsvinkeln kan ställas in inom ett område på 30° (vänster sida) till 30° (höger sida).

- Lossa låsknappen **(57)**, om den är åtdragen.
- Vrid vinkelanslaget tills vinkelindikatorn **(58)** visar önskad geringsvinkel.
- Dra åt låsknappen **(57)** igen.

Ställa in parallellanslaget (se bild D)

Parallellanslaget **(26)** kan placeras i fasta punkter till vänster eller höger om sågklingan. De tre stiftparen **((43), (44), (45))** används för detta.

- Placera parallellanslaget **(26)** på önskad sida om sågklingan (se „Montera parallellanslaget (se bild d)“, Sidan 172).
- Ställ in önskat avstånd mellan parallellanslaget och sågklingan med hjälp av vredet **(23)**.

Högerkanten på avståndsindikatorn **(59)** visar det inställda avståndet.

För positionen **((43), (45))** gäller den undre, svarta skalan **(13)**.

För positionen **((44))** gäller den övre, silverfärgade skalan **(13)**.

Ställa in tilläggsparallellanslaget (se bild E)

- Fäll tilläggsparallellanslaget (8) över parallellanslaget (26) bredvid sågklingan (27).

Det vikbara tilläggsparallellanslaget (8) har två olika funktioner beroende på placeringen:

- Stöd vid sågning av smala arbetsstycken och vid sågning av vertikala geringsvinklar, när tilläggsparallellanslaget ligger på sågbordet (2).
- Stöd för arbetsstycket, om sågbordet (2) breddats med mer än 50,8 mm.

Inställning av klyvkniv

Klyvkniven (5) hindrar sågbladet (27) från att klämmas fast i sågsnittet. I annat fall finns risk för bakslag om sågklingan fastnar i arbetsstycket.

Kontrollera att klyvkniven alltid är korrekt inställd:

- Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3–8 mm.
- Klyvknivens tjocklek måste vara mindre än sågsnittsbredden och större än stambladets tjocklek.
- Klyvkniven måste alltid ligga på linje med sågklingan.
- För normal kapning måste klyvkniven alltid stå i högsta möjliga läget.

Ställa in klyvknivens höjd (se bild F)

För sågning av spår måste klyvknivens höjd ställas in.

- Använd endast elverktyget för att göra spår eller falsar med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddsskåpa, tryckkam).**
- Öppna klämspaken (40) och dra ut skyddsskåpan (3) ur spåret på klyvkniven (5).
För att skydda skyddet mot skada bör det förvaras i härför avsett fäste (10) stommen (se även bilden Q).
- Vrid veven (19) medurs tills det tar stopp, så att sågklingan (27) hamnar så högt som möjligt över sågbordet.
- Lossa klämspaken (36) medsols tills den pekar uppåt.
- Dra av klyvkniven från stiften (37) (dra klämspaken (36) något utåt) och skjut ner klyvkniven (5) ända till anslaget.
- Låt de båda stiften (37) haka fast i de övre hålen i klyvkniven och dra åt klämspaken (36) igen.
- Markeringarna (38) på klämman och på klämspaken (36) måste vara inriktade mot varandra (se även bilden a2).

Driftstart

Påslagning (se bild G1)

- För idrifttagning, tryck på på-/av-strömbrytaren (14) på båda sidor och dra den uppåt.

Avstängning (se bild G2)

- Tryck ner på-/av-strömbrytaren (14) helt.

Skydd mot obehörig manövrering (se bild G3)

Som skydd mot obehörig användning kan på-/av-strömbrytaren (14) spärras med ett hänglås.

- Skjut ett hänglås med en lång bygel genom det nedre hålet i på-/av-strömbrytaren (14) eller ett vanligt hänglås genom det övre sidohålet på höljet till på-/av-strömbrytaren och lås den.

Arbetsanvisningar

Allmänna såganvisningar

- Innan sågning påbörjas kontrollerar du att sågklingan inte berör anslagen eller andra maskindelar.**
- Använd endast elverktyget för att göra spår eller falsar med en lämplig skyddsanordning (t.ex. tunnelskyddsskåpa, tryckkam).**
- Använd inte elverktyget för att slitsa (ett spår som avslutas i arbetsstycket).**

Skydda sågklingan mot slag och stötar. Tryck inte i sidled mot sågklingan.

Klyvkniven måste flukta med sågklingan för att undvika inklämning av arbetsstycket.

Bearbeta inte snedvridna arbetsstycken. Arbetsstycket måste alltid ha en rak kant som läggs an mot parallellanslaget.

Förvara alltid skjutstocken på elverktyget.

Operatörens position (se bild H)

- Stå aldrig direkt i linje med sågbladet. Placera alltid din kropp på samma sida av sågbladet som staketet.**
Kast kan leda till att arbetsstycket slungas med stor kraft mot den person som står framför och i linje med sågbladet.
- Håll händerna, fingrarna och armarna på betryggande avstånd från roterande sågklinga.

Beakta i det sammanhanget följande anvisningar:

- Håll i arbetsstycket med båda händerna och tryck det stadigt mot sågbordet.
- För smala arbetsstycken och för sågning av vertikala geringsvinklar använder du alltid den medföljande skjutstocken (7).

Maximala arbetsstyckemått

vertikal geringsvinkel	max. höjd på arbetsstycket [mm]
0°	70
45°	49

Sågning

Sågning i rät linje

- Ställ in parallellanslaget (26) på önskad sågbredd.
- Lägg arbetsstycket på sågbordet framför skyddsskåpan (3).
- Lyft eller sänk sågbladet med veven (19) tills de övre tänderna på sågklingan (27) befinner sig ca. 3–6 mm över arbetsstycket.
- Sätt på elverktyget.

- Såga arbetsstycket med jämn matningshastighet. Om trycket är för kraftigt kan sågens tänder överhettas och arbetsstycket kan skadas.
- Stäng av elverktyget och vänta till sågklingan stannat helt.

Sågning i vertikal geringsvinkel

- Ställ in önskad vertikal geringsvinkel hos sågklingan. Vid sågklinga som lutar till vänster måste parallellanslaget (26) vara till höger om sågklingan.
- Följ arbetsstegen enligt (se „Sågning i rät linje“, Sidan 175)

Såga med horisontell geringsvinkel (se bild I)

- Ställ in önskad horisontell geringsvinkel på vinkelanslaget (1).
- Lägg arbetsstycket mot profilskenan (28). Profilskenan får inte befinna sig i snittlinjen. Lossa i så fall den lätttrade skruven (48) och förskjut anslaget.
- Lyft eller sänk sågklingan med veven (19) tills de övre tänderna på sågklingan (27) befinner sig ca 3–6 mm över arbetsstycket.
- Slå på elverktyget.
- Tryck med ena handen arbetsstycket mot profilskenan (28) och skjut vinkelanslaget med andra handen på låsknappen (57) långsamt framåt i styrspåret (47).
- Stäng av elverktyget och vänta tills sågklingan stannat helt.

För bekväm sågning av arbetsstycken i identiska längder kan längdanslaget (30) användas.

- Lossa vingskruven (29) och förskjut längdanslaget (30) till önskad längd på arbetsstycket.
- Dra åt vingskruven (29) igen.

Kontrollera och justera grundinställningar

För att kunna garantera exakta snitt måste efter intensiv användning elverktygets grundinställningar kontrolleras och eventuellt justeras.

För detta behövs erfarenhet och lämpliga specialverktyg. En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

Inställning av vertikal standardgeringsvinkel på 0°/45°

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ställ in en vertikal geringsvinkel på 0° för sågbladet.
- Ta av skyddskåpan (3).

Kontrollera (se bild J1)

- Ställ in en vinkeltolk på 90 och lägg upp den på sågbordet (2).

Benet på vinkelmallen skall ligga an mot sågklingan (27) utmed hela längden.

Ställa in (se bild J2)

- Lossa anslagsskruvens låsmutter (16) med en vanlig ring- eller U-nyckel.
- Lossa arreteringsspaken (18).
- Skjut handratten (17) mot anslagsskruven (16) och skruva in eller ut anslagsskruven tills benet på vinkelmallen ligger i liv med sågklingan hela vägen.

- Håll reglaget i detta läge och dra åt arreteringsspaken (18) igen.
- Dra åt anslagsskruvens låsmutter (16) igen.

Om vinkelindikatorn (56) efter utförd inställning inte ligger i linje med 0°-märket på skalan (20), lossa du skruven (60) med en vanlig kryssmejsel och riktar in vinkelindikatorn längs 0°-märket.

Upprepa ovanstående steg på motsvarande sätt för den vertikala geringsvinkeln på 45° (lossa stoppmuttern; justera anslagsskruven (21)). Vinkelindikatorn (56) får sedan inte längre justeras.

Sågklingans parallellitet med vinkelanslagets styrspår (se bild K)

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Ta av skyddskåpan (3).

Kontrollera

- Markera den första sågtand till vänster som är synlig över bordinsatsen med en blyertspenna.
- Ställ in en vinkeltolk på 90° och lägg upp den mot kanten på styrspåret (47).
- Förskjut vinkeltolkens ben tills det berör den märkta sågtanden och avläs avståndet mellan sågklingan och styrspåret.
- Vrid sågklingan tills den märkta tanden fram till står över bordinsatsen.
- Förskjut vinkeltolken längs styrspåret mot märkt sågtand.
- Mät åter avståndet mellan sågklinga och styrspår.

De båda uppmätta avstånden måste vara identiska.

Inställning

- Lossa insexkantsskruvarna (61) fram till under sågbordet och insexkantsskruvarna (62) baktill under sågbordet med medföljande insexnyckel (9).
- Förflytta försiktigt sågklingan tills den är parallell med styrspåret (47).
- Dra åt alla skruvar (61) och (62) igen.

Rikta in parallellanslaget – silverfärgat stiftpar till höger (44) (se bild L)

Innan du riktar in parallellanslaget (26) måste du först ställa in anslagen (16)/(21) för vertikala standardgeringsvinklar och se till att sågklingan (27) är parallell med vinkelanslagets styrspår (47).

(se „Inställning av vertikal standardgeringsvinkel på 0°/45°“, Sidan 176)

(se „Sågklingans parallellitet med vinkelanslagets styrspår (se bild K)“, Sidan 176)

- Lossa låsspaken (42) på parallellanslaget (26) och låt parallellanslaget kunna röra sig fritt under hela inriktningsproceduren.
- Placera parallellanslagets (26) skåror över det silverfärgade stiftparet (44). Det vikbara tilläggsparallellanslaget (8) måste peka bort från skyddskåpan (3).
- Ta av skyddskåpan (3).

- Dra spännhandtaget (24) för breddning av sågbordet hela vägen uppåt och förskjut parallellanslaget (26) tills det vidrör sågklingan (27).

Kontrollera

Parallellanslaget (26) ska röra vid sågbladet över hela dess längd.

Inställning

- Lossa stiftparets (44) silverfärgade skruvar nått och jämt så mycket med den medföljande insexnyckeln (9) att stiften kan glida fritt.
- Skjut stiftparet (44) med parallellanslaget (26) ca 3 mm åt höger.
- Ställ med hjälp av vredet (23) på den övre, silverfärgade skalan (13) in avståndet 0 mm mellan parallellanslaget och sågklingan.
- Tryck spännhandtaget (24) för breddning av sågbordet nedåt.
- Skjut stiftparet (44) med parallellanslaget (26) åt vänster tills parallellanslaget vidrör sågklingan hela vägen.
- Dra försiktigt åt stiftparets (44) silverfärgade skruvar med den medföljande insexnyckeln (9).
- Fäll ner låsspaken på båda sidor för att låsa parallellanslaget (42).
- Kontrollera att parallellanslaget fortfarande vidrör sågklingan hela vägen efter åtdragningen.

Kontrollera därefter de svarta stiftparen (43) och (45).

Rikta in parallellanslaget – svart stiftpar till höger (43) (se bild M)

Innan du riktar in stiftparet (43) måste du först rikta in stiftparet (44) (silver, till höger) korrekt.
(se „Rikta in parallellanslaget – silverfärgat stiftpar till höger (44) (se bild L)“, Sidan 176)

- Lossa låsspaken (42) på parallellanslaget (26) och lyft bort parallellanslaget från stiftparet (44).
- Lossa stiftparets (43) svarta skruvar nått och jämt så mycket med den medföljande insexnyckeln (9) att stiften kan glida fritt.
- Håll ringnyckeln (22) urtag mot de främre stiften (44)/(43).
- Förskjut det svarta stiftet (43) tills båda stiften (silverfärgat (44) och svart (43)) passar in i respektive urtag i ringnyckeln.
- Upprepa samma moment med de bakre stiften (44)/(43).

Rikta in parallellanslaget – svart stiftpar (45) till vänster

Innan du riktar in parallellanslaget (26) måste du först ställa in anslagen (16)/(21) för vertikala standardgeringsvinklar och se till att sågklingan (27) är parallell med vinkelanslagets styrspår (47).
(se „Inställning av vertikal standardgeringsvinkel på 0°/45°“, Sidan 176)
(se „Sågklingans parallellitet med vinkelanslagets styrspår (se bild K)“, Sidan 176)

- Lossa låsspaken (42) på parallellanslaget (26) och låt parallellanslaget kunna röra sig fritt under hela inriktningsproceduren.
- Placera parallellanslagets (26) skåror över det svarta stiftparet (45). Det vikbara tilläggsparallellanslaget (8) måste peka bort från skyddskåpan (3).
- Ta av skyddskåpan (3).
- Dra spännhandtaget (24) för breddning av sågbordet hela vägen uppåt och förskjut parallellanslaget (26) tills det vidrör sågklingan (27).

Kontrollera

Parallellanslaget (26) ska röra vid sågbladet över hela dess längd.

Inställning

- Lossa stiftparets (45) svarta skruvar nått och jämt så mycket med den medföljande insexnyckeln (9) att stiften kan glida fritt.
- Skjut stiftparet (45) med parallellanslaget (26) åt höger tills parallellanslaget vidrör sågklingan hela vägen.
- Dra försiktigt åt stiftparets (45) svarta skruvar med den medföljande insexnyckeln (9).
- Fäll ner låsspaken på båda sidor för att låsa parallellanslaget (42).
- Kontrollera att parallellanslaget fortfarande vidrör sågklingan hela vägen efter åtdragningen.

Ställ in avståndssindikatorn för sågbordet (se bild N)

- Lossa låsspaken (42) på parallellanslaget (26) och låt parallellanslaget kunna röra sig fritt under hela inriktningsproceduren.
- Placera parallellanslagets (26) skåror över det silverfärgade stiftparet (44). Det vikbara tilläggsparallellanslaget (8) måste peka bort från skyddskåpan (3).
- Ta av skyddskåpan (3).
- Dra spännhandtaget (24) för breddning av sågbordet hela vägen uppåt och förskjut parallellanslaget (26) tills det vidrör sågklingan (27).
- Lossa skruvarna (63) med en kryssmejsel och rikta avståndssindikatorn (59) längs skalans 0-markering (13).
- Dra åt skruvarna (63) igen.

Ställa in bordinsatsens nivå (se bild O)

Kontrollera

Framsidan av bordinsatsen (6) måste ligga i plan med eller en aning under sågbordet, bakkanten måste ligga i plan med eller en aning över sågbordet.

Inställning

- Ställ in med insexnyckeln (9) in rätt nivå för de fyra justeringsskruvarna (64).

Justera spelet för vinkelanslagets styrskena i styrspåret (se bild P)

Efter intensiv användning kan spelet för vinkelanslagets styrskena (46) i styrspåret (47) bli för stort.

- Dra åt inställningsskruvarna (65) till styrskenan (46) ordentligt igen.

Förvaring och transport

Förvaring av komponenter (se bild Q)

För förvaring kan vissa komponenter stadigt fästas på elverktyget.

- Sätt in de lösa komponenterna i sina hållare på höljet (se nedanstående tabell).

Komponenter	Förvaring
Skyddskåpa (3)	Hållare (10): dra åt med klämspaken (40)
Vinkelanslag (1)	Hållare (33)
Sugadapter (34)	se bild Q
Ringnyckel (22)	se bild Q
Insexnyckel (9)	se bild Q
Påskjutare (7)	Hängs i hållaren mellan parallellanslaget (26) och tilläggssparallanslaget (8)
Parallellanslag (26)	Vänd det, placera det underifrån i styrskenan (25) över stiftparet (43) och dra åt låsspaken (42)

Bära elverktyget (se bild R)

Innan elverktyget transporteras ska följande åtgärder vidtas:

- Försätt elverktyget i transportläge (se „Transportläge“, Sidan 174).
- Ta bort alla tillbehörsdelar som inte kan monteras stadigt på elverktyget.
För transport, använd om möjligt en sluten behållare för de sågklingor som inte är i bruk.
- Skjut in styrskenan (25) hela vägen och tryck ner spännhandtaget (24) för att låsa fast den.
- Använd bärhandtaget (66) eller de infällda handtagen (67) för att lyfta och vid transport. Använd **inte** positioneringshandtagen (11) till detta.
- **Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen.**

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.).** Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.
- **Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**

Rengöring

Avlägsna damm och spån efter varje arbetsoperation genom renblåsning med tryckluft eller med en pensel.

Smörjning av elverktyget



Smörj elverktyget vid behov med olja på angivna ställen (se bild S).

En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.

- **Avfallshantera smörj- och rengöringsmedel på ett miljövänligt sätt. Beakta lagstadgade föreskrifter.**

Åtgärder för reduktion av buller

Tillverkarens åtgärder:

- Mjukstart
- En speciellt framtagna sågklinga med reducerat buller

Användarens åtgärder:

- Vibrationsdämpad montering på en stabil arbetsyta
- Användning av sågklingor med bullerreducerande funktioner
- Regelbunden rengöring av sågklinga och elverktyg

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Svenska

Tel.: (08) 7501820



Du hittar våra serviceadresser och länkar till reparatörstjänster och beställning av reservdelar på:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ange alltid vid förfrågningar och reservbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Avfallshantering

Elverktyg, batterier, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte elverktyg och inte heller batterier i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:

Elektriska och elektroniska apparater eller förbrukade uppladdningsbara batterier/batterier som inte längre är användbara måste samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt. Lämna in på en återvinningsstation. Felaktig avfallshantering kan vara skadlig för miljön och hälsan på grund av de farliga ämnen som den kan innehålla.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle advarsler om elektroverktøy

⚠ ADVARSEL

Les alle sikkerhetsanvisningene, instruksjonene, illustrasjonene og spesifikasjonene som følger med dette elektroverktøyet. Manglende overholdelse av

anvisningene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og all informasjonen.

Med begrepet "elektroverktøy" i advarslene menes nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (uten ledning) elektroverktøy.

Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og har god belysning.** Rot eller dårlig lys innebærer stor fare for uhell.
- **Bruk ikke elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damp.
- **Hold barn og andre personer unna når et elektroverktøy brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til elektroverktøyet må passe i stikkkontakten. Støpselet må ikke endres på noen måte. Bruk ikke adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy.** Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter, reduserer risikoen for elektrisk støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
- **Elektroverktøy må ikke utsettes for regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål enn den er beregnet for. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke elektroverktøyet eller koble det fra strømforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller deler som beveger seg.** Med skadede eller sammenflettede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
- **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt.

Personsikkerhet

- **Vær oppmerksom, følg med på det du gjør og utvis sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller er påvirket av alkohol eller andre rusmidler eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige personskader.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse.** Bruk av egnet personlig

sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller hørselvern reduserer risikoen for skader.

- **Unngå utilsiktet start. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømkilden og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til personskader.
- **Unngå en unormal kroppsholdning. Sorg for å stå riktig og stødig.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår og klær unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- **Hvis det kan monteres støvavsugs- og -opsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes riktig.** Bruk av et støvavsug reduserer fare på grunn av støv.
- **Selv om du begynner å bli vant til å bruke verktøyet, må du ikke bli uoppmerksom og ignorere sikkerhetsreglene for verktøyet.** En uforsiktig handling kan forårsake alvorlig personskade i løpet av et brøkdels sekund.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- **Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet for arbeidsoppgaven.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- **Ikke bruk elektroverktøyet hvis av/på-bryteren er defekt.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- **Trekk støpselet ut av strømkilden og/eller fjern batteriet (hvis demonterbart) før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehør eller legger bort maskinen.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er fortrolige med elektroverktøyet eller ikke har lest disse anvisningene bruke verktøyet.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet og tilbehøret.** Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller har andre skader som virker inn på elektroverktøyets funksjon. Få reparert elektroverktøyet før det brukes igjen hvis det er skadet. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.

- **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene.** Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn de som er angitt, kan føre til farlige situasjoner.
- **Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og uten olje eller fett.** Glatte håndtak og gripeflater hindrer sikker håndtering og styring av verktøyet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktøy

- **Lad batteriet bare med laderen som er angitt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- **Bruk elektroverktøyene bare med batterier som er beregnet for dem.** Bruk av andre batterier kan medføre personskader og brannfare.
- **Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes unna andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- **Ved feil bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Skyll med vann hvis det oppstår kontakt med væsken. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege.** Batterivæske som renner ut, kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- **Ikke bruk et batteri eller verktøy som er skadet eller modifisert.** Ødelagte eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
- **Ikke utsett et batteriet eller verktøy for åpen ild eller for høye temperaturer.** Eksponering for ild eller temperaturer over 130 °C kan føre til eksplosjon..
- **Følg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er spesifisert i bruksanvisningen.** Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det spesifiserte temperaturområdet, kan skade batteriet og øke brannfaren.

Service

- **Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifiserte fagpersoner og bare med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyet sikkerhet.
- **Ikke utfør vedlikehold på skadde batterier.** Vedlikehold av batterier skal alltid utføres av produsenten eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for bordsager

Advarsler om verneinnretninger

- **Verneinnretningene må være på plass. Verneinnretningene må være i funksjonsdyktig stand og være riktig montert.** Hvis en verneinnretning er løs, skadet eller ikke fungerer som den skal, må den repareres eller skiftes ut.
- **Bruk alltid sagbladvern og spaltekile ved gjennomslagingsoperasjoner.** Ved gjennomsaging, der sagbladet sager gjennom hele tykkelsen på emnet, bidrar vernet og andre sikkerhetsanordningen til å redusere faren for personskade.
- **Etter at du har utført et kutt som ikke går gjennom hele emnet, som falsing, skal spaltekilen settes opp i uttrukket stilling igjen. Fest vernedekselet igjen med spaltekilen trukket opp.** Vernet og spaltekilen bidrar til å redusere faren for personskader.
- **Kontroller at sagbladet ikke berører vernet, spaltekilen eller emnet før bryteren slås på.** Hvis disse berører sagbladet utilsiktet, kan det oppstå farlige situasjoner.
- **Juster spaltekilen som beskrevet i denne bruksanvisningen.** Feil avstand, posisjonering og justering kan føre til at spaltekilen ikke kan hindre tilbakeslag på en effektiv måte.
- **For at spaltekilen skal fungere, må den gripe inn i emnet.** Spaltekilen fungerer ikke ved saging av emner som er for korte til at spaltekilen griper inn i dem. I slike situasjoner kan ikke tilbakeslag hindres av spaltekilen.
- **Bruk sagbladet som passer for spaltekilen.** For at spaltekilen skal fungere riktig må sagbladdiametere stemme med spaltekilen, og sagbladkroppen må være tynnere enn tykkelsen på spaltekilen og kuttebredden til sagbladet må være større en tykkelsen på spaltekilen.

Advarsler om saging

- **⚠ FARE: Hold aldri fingrene eller hendene i nærheten eller i rett linje med sagbladet.** Et øyeblikks uoppmerksomhet eller glipp kan føre hånden mot sagbladet og resultere i alvorlig skade.
- **Emnet må bare skyves inn mot sagbladet mot rotasjonsretningen.** Hvis emnet skyves inn i samme retning som sagbladet roterer over boret, kan det føre til at emnet og hånden din trekkes inn i sagbladet.
- **Bruk aldri gjæringssagen til å mate inn emnet ved langsgående kutt, og bruk ikke parallellanlegget som lengdestopp ved kryssaging med gjæringssagen.** Hvis emnet styres med parallellanlegget og gjæringssagen samtidig, øker faren for blokkering av sagbladet og tilbakeslag.
- **Ved langsgående saging må hele emnet alltid ha kontakt med anlegget, og kraften som brukes for å mate inn emnet, må alltid utøves mellom anlegget og sagbladet.** Bruk en skyvestokk når avstanden mellom anlegget og sagbladet er under 150 mm, og bruk en skyvekloss når avstanden er under 50 mm.

«Hjelpemidler» holder hånden din i trygg avstand fra sagbladet.

- ▶ **Bruk bare skyvestokken fra produsenten eller en som er fremstilt i samsvar med anvisningene.** Denne skyvestokken gir tilstrekkelig avstand fra hånden til sagbladet.
- ▶ **Bruk aldri en skyvestokk som er skadet eller forkortet.** En skadet eller forkortet skyvestokk kan brekke, slik at hånden din blir inn i sagbladet.
- ▶ **Utfør aldri noen operasjoner på "frihånd".** **Bruk alltid parallellanlegget eller gjæringssagen til å plassere og styre emnet.** "Frihånd" betyr at du bruker hendene dine til å støtte eller styre emnet, istedenfor å bruke et parallellanlegg eller en gjæringssag. Frihåndssaging fører til forskyvning, blokkering og tilbakeslag.
- ▶ **Strekk aldri hendene rundt eller over et roterende sagblad.** Hvis du strekker deg etter et emne, kan du utilsiktet komme i berøring med det roterende sagbladet.
- ▶ **Sørg for ekstra støtte for emnene bak og/eller på sidene til bordsagen hvis emnene er lange/brede, slik at de ligger plant.** Et langt og/eller bredt emne har en tendens til å bøye seg ned på bordkanten, slik at man mister kontrollen, sagbladet blokkeres og det oppstår tilbakeslag.
- ▶ **Skyv inn emnet med jevn hastighet. Ikke bøy eller vri på emnet eller flytt det fra side til side.** Hvis det oppstår blokkering, må verktøyet slås av umiddelbart og kobles fra strømforsyningen før blokkeringen fjernes. Hvis sagbladet blokkeres av emnet, kan det oppstå tilbakeslag eller motoren kan stoppe.
- ▶ **Ikke fjern avsagd materiale mens saken går.** Materialet kan settes seg fast i anlegget eller på innsiden av sagbladvernet og sagbladet, slik at fingrene dine trekkes inn i sagbladet. Slå av saken og vent til sagbladet stopper før du fjerner materialet.
- ▶ **Bruk et ekstra anlegg som har kontakt med bordet ved langsgående saging av emner som er under 2 mm tykke.** Et tynt emne kan kile seg fast under parallellanlegget og føre til tilbakeslag.

Årsaker til tilbakeslag og tilknyttede advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på emnet på grunn av at sagbladet trykkes sammen eller blokkeres, eller sagelinjen forskyves i emnet i forhold til sagbladet, eller når en del av emnet blokkeres mellom sagbladet og parallellanlegget eller et annet objekt som sitter fast.

Ved tilbakeslag løftes emnet vanligvis opp fra bordet av den bakre delen av sagbladet, og beveger seg med stor hastighet mot brukeren.

Tilbakeslag skyldes feil bruk av saken og/eller feil driftsprosedyrer eller -betingelser og kan unngås ved å følge sikkerhetsreglene nedenfor.

- ▶ **Stå aldri rett ved siden av sagbladet. Stå alltid på samme side av sagbladet som anlegget.** Tilbakeslag kan føre til at emnet slynges mot en person som står foran og rett ved siden av sagbladet.

- ▶ **Strekk deg aldri over eller inn bak sagbladet for å trekke i eller støtte emnet.** Du kan komme til å berøre sagbladet, eller tilbakeslag kan trekke fingrene dine inn i sagbladet.
- ▶ **Hold og press aldri emnet som kappes, mot det roterende sagbladet.** Hvis emnet som kappes, presses mot sagbladet, vil det oppstå blokkering og tilbakeslag.
- ▶ **Still inn anlegget slik at det er parallelt med sagbladet.** Hvis anlegget plasseres feil, vil emnet bli trykt mot sagbladet, og det oppstår tilbakeslag.
- ▶ **Bruk et hjelpestykke til å styre emnet mot bordet og anlegget når du ikke sager helt igjennom emner som saging av noter og falsar.** Et hjelpestykke gjør det enklere å kontrollere emnet hvis det skulle oppstå tilbakeslag.
- ▶ **Støtt store paneler for å minimere faren for fastklemming av bladet og tilbakeslag.** Store paneler har en tendens til å sige ned av sin egen vekt. Støtte(r) må plasseres under alle delene av panelet som overstiger lengden på bordet.
- ▶ **Vær ekstra forsiktig ved kapping av et emne som er vridd, bøyd eller ikke har en rett kant til å styre det med en gjæringssag eller langs anlegget.** Et emne som er vridd eller bøyd er ustabil, og fører til feiljustering av snittet med sagbladet, blokkering og tilbakeslag.
- ▶ **Sag aldri mer enn ett emne, stablet vertikalt eller horisontalt.** Sagbladet kan plukke opp ett eller flere stykker og forårsake tilbakeslag.
- ▶ **Når du starter saken på nytt med sagbladet i emnet, sentrerer du sagbladet i snittet slik at sagtennene ikke stikker inn i materialet.** Hvis sagbladet blokkeres, kan det løfte opp emnet slik at det oppstår tilbakeslag når saken startes igjen.
- ▶ **Sørg for at sagbladene alltid er rene, skarpe og riktig innstilt. Bruk aldri bøyde sagblad eller sagblad med tenner som har sprekker eller er brukket.** Skarpe og riktig innstilte sagblad minimerer blokkering, stopp og tilbakeslag.

Advarsler om bruk av bordsager

- ▶ **Slå av bordsagen og koble fra batteripakken før bordinnlegget tas ut, før skifte av sagblad eller justering av spaltekilen eller sagbladvernet og når maskinen skal stå uten tilsyn.** Uhell kan unngås med egnede sikkerhetstiltak.
- ▶ **La aldri sagbladet være i gang uten tilsyn. Slå det av, og forlat ikke verktøyet før det har stoppet helt.** En sag som står uten tilsyn mens den er i gang, er en ukontrollert fare.
- ▶ **Plasser bordsagen på et sted med god belysning og plant underlag, der du hele tiden kan stå stødig. Den bør plasseres på et sted der det er nok plass til at emnestørrelsen kan håndteres uten problemer.** Trange, mørke steder og ujevne, glatte gulv representerer fare for ulykker.

- **Rengjør ofte, og fjern sagstøv under sagbordet og/eller støvoppsamleren.** Sagstøv som samler seg opp, er brennbart og kan selvantenne.
- **Bordsagen må sikres.** En bordsag som ikke er riktig sikret, kan bevege seg eller velte.
- **Fjern verktøy, avkapp osv. fra bordet før bordsagen slås på.** Oppmerksomhet eller en potensiell blokkering kan være farlig.
- **Bruk alltid sagblad med riktig størrelse og form (diamant eller runde) på spindelhullene.** Sagblad som ikke passer til festelementene til sagen vil bli usentrert, noe som fører til at du mister kontrollen.
- **Bruk aldri skadde eller feil type festeanordninger for sagbladet, som flenser, sagbladskiver, bolter eller muttere.** Disse festene er utviklet spesielt for din sag, for sikker drift og optimal ytelse.
- **Du må aldri stå på bordsagen og ikke bruke den som klatrehjelp.** Det kan oppstå alvorlig personskade hvis verktøyet velter eller kutteverktøyet berøres.
- **Kontroller at sagbladet er montert slik at det roterer i riktig retning. Bruk ikke slipeskiver, stålborster eller kappeskiver på en bordsag.** Feil ved monteringen av sagbladet eller bruk av tilbehør som ikke er anbefalt kan føre til alvorlige personskader.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

- **Bruk vernehansker ved montering av sagbladet.** Det kan oppstå personskader.
- **Bruk ikke sagblad av HSS-stål.** Slike sagblad kan lett brekke.
- **Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet og som er kontrollert jf. EN 847-1 og tilsvarende markert.**
- **Bruk aldri elektroverktøyet uten bordinnsatsen. Skift ut bordinnsatsen hvis den er defekt.** Uten en feilfri bordinnsats kan du skade deg på sagbladet.
- **Sørg for at arbeidsplassen alltid er ren.** Materialblandinger representerer ekstra stor fare. Lettmestallstøv kan brenne eller eksplodere.
- **Velg et sagblad som er egnet til materialet du vil bearbeide.**
- **Bruk kun sagblad som anbefales av elektroverktøyprodusenten og som er egnet for det materialet du vil bearbeide.**
- **Før emnet bare mot sagbladet mens sagbladet roterer.** Det er ellers fare for tilbakeslag hvis sagbladet henger seg opp i emnet.
- **Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere.** Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedretsorganene.
- **Du må ikke endre og ikke åpne batteriet.** Det er fare for kortslutning.

- **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- **Bruk batteriet bare i produkter fra produsenten.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.



Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.

Symboler

De nedenstående symbolene kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg med å bruke elektroverktøyet en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning



Pass på at hendene ikke kommer inn i sageområdet når elektroverktøyet går. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.




Bruk støvmaske.



Bruk hørselvern. Eksponering for støy kan redusere hørselstap.



Bruk vernebriller.




Vær oppmerksom på sagbladets dimensjoner (sagbladdiameter **D**, hulldiameter **d**). Hulldiameteren **d** må passe til verktøyspindelen. Det skal ikke være noen klaring. Hvis det er nødvendig å bruke reduksjonsstykker, må reduksjonsstykkenes dimensjoner passe til tykkelsen på stambladet, sagbladets hulldiameter og diameteren på verktøyspindelen. Bruk fortrinnsvis reduksjonsstykkene som fulgte med sagbladet.

Sagbladdiameteren **D** må stemme overens med angivelsen på symbolet.

Se også "Egnede sagbladsmål" i kapittelet "Tekniske data".

Symboler og deres betydning




Legg merke til tykkelsen på spaltekni-
RK og den maksimalt mulige høyden på
arbeidsstykket **H**.

Se også kapittelet «Tekniske data».



Følg informasjonen på spaltekni-
ven når du skifter sagblad. Ellers er det fare for at
spaltekni-ven setter seg fast i emnet.




D Diameter på sagbladet

C Minste skjærebredde (tanntykkelse/-
vinkling)




T Maksimal stambladtykkelse



RK Tykkelsen på spaltekni-
ven

ROTATION Tennenes skjæreretning
(pilretningen på sagbladet) må stemme
med pilretningen på

Se også kapittelet «Tekniske data».



Venstre side:


Viser dreieretningen til sveiven for
senking (**transportstilling**) og heving
(**arbeidsstilling**) av sagbladet.

Høyre side:

Viser stillingen til låsespaken for låsing av
sagbladet og ved innstilling av den
vertikale gjæringsvinkelen (svingbart
sagblad).



Dreieretning for å feste/løsne
bordinnlegget



Ikke berør sagbladet med skyvestokken.



I dette området kan det festes klemmer
til sagbordet.



Med CE-merket bekrefter produsenten at
elektroverktøyet er i overensstemmelse
med gjeldende EU-direktiver.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner



Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.

Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til følge, kan det oppstå
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktøyet er konstruert for bruk som stasjonært
verktøy for rette langs- og tverrgående snitt i hardt og mykt
tre og på spon- og fiberplater. Det er da mulig å sage med
horisontale gjæringsvinkler på -30° til $+30^\circ$ og vertikale
gjæringsvinkler på -2° til 47° .

Ved bruk av tilsvarende sagblad er det mulig å sage
aluminiumsprofiler og plast.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

- (1) Vinkelanlegg
- (2) Sagbord
- (3) Vernedeksel
- (4) Støvsugeradapter på vernedeksel
- (5) Spaltekni-ven
- (6) Innleggsplate
- (7) Skyvestokk
- (8) Ekstra parallellanlegg (sammenleggbart)
- (9) Unbrakonøkkel (5 mm/2,5 mm)
- (10) Holder for oppbevaring av vernedekselet
- (11) Posisjoneringshåndtak for innretting av
elektroverktøyet (ingen bærehåndtak!)
- (12) Boringer for montering
- (13) Skala for avstand mellom sagblad og
parallellanlegg
- (14) Av/på-bryter
- (15) Indikator for batteriets ladenivå på
elektroverktøyet
- (16) Anlegg for 0° -gjæringsvinkel (vertikal)
- (17) Håndhjulets gjæringsvinkel
- (18) Låsespak for innstilling av vertikal gjæringsvinkel
- (19) Sveiv for heving og senking av sagbladet
- (20) Skala for gjæringsvinkel (vertikal)
- (21) Anlegg for 45° -gjæringsvinkel (vertikal)
- (22) Ringnøkkel
- (23) Skruknapp for parallellanlegg
- (24) Spennhåndtak for sagbordutvidelse
- (25) Styreskinne for parallellanlegg
- (26) Parallellanlegg
- (27) Sagblad
- (28) Profilskinne
- (29) Vingeskrue for lengdeanlegg
- (30) Lengdeanlegg
- (31) Utløsertast for batteri^{a)}
- (32) Batteri^{a)}
- (33) Holder for oppbevaring av vinkelanlegget
- (34) Støvsugeradapter

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (35) | Sponutkast | (53) | Spennflens |
| (36) | Klemspak for spaltekdiv | (54) | Festeflens |
| (37) | Posisjonsstifter for spaltekile | (55) | Verktøyspindel |
| (38) | Merking klemspak/klemplate | (56) | Vinkelindikator (vertikal) |
| (39) | Låseskrue for innleggsplate | (57) | Låseknapp for valgfri gjæringsvinkel (horizontal) |
| (40) | Klemspak for vernedekselet | (58) | Vinkelindikator (horizontal) på vinkelanlegget |
| (41) | Styrebolt for vernedekselet | (59) | Avstandsindikator |
| (42) | Låsespak for parallellanlegg | (60) | Skrue for vinkelindikator (vertikal) |
| (43) | Stiftpar (høyre, svart) | (61) | Unbrakoskruer (5 mm) foran for innstilling av sagbladets parallellitet |
| (44) | Stiftpar (høyre, sølv) | (62) | Unbrakoskruer (5 mm) bak for innstilling av sagbladets parallellitet |
| (45) | Stiftpar (venstre, svart) | (63) | Skrue for avstandsindikatoren til sagbordet |
| (46) | Styreskinne for vinkelanlegg | (64) | Justeringskruer for innleggsplate |
| (47) | Styrespor for vinkelanlegg | (65) | Justeringskruer for styreskinne for vinkelanlegg |
| (48) | Tommeskruer for profilskinne | (66) | Bærehåndtak |
| (49) | Dekselklaff for sponutkast | (67) | Formstøpte håndtak |
| (50) | Grepshull for løfting av innleggsplaten | | |
| (51) | Spennmutter | | |
| (52) | Spindellåsespak | | |
- a) Dette tilbehøret inngår ikke i standard-leveransen.

Tekniske data

Batteridrevet bordsirkelsag		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Artikkelnummer		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominell spenning	V=	18	18
Tomgangsturtall ^{A)}	slag/min	5500	5500
Startstrømbegrensing		●	●
Vekt ^{B)}	kg	21,2	21,2
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C	0 ... +35	0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^{C)} og ved lagring	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatible batterier		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Anbefalte batterier for maksimal effekt		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Anbefalte ladere		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Mål

Elektroverktøy (inkludert avtagbare maskindeler)

Bredde x dybde x høyde	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
Emne			
Maks mulig emnehøyde H	mm	70	70
Spaltekniv			
Tykkelse RK	mm	1,8	2,2

Batteridrevet bordsirkelsag		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Egnede sagbladmål			
Sagbladdiameter D	mm	216	216
Hulldiameter d	mm	30	25,4
Maks stambladtykkelse T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. tanntykkelse/-vinkling C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Målt ved 20–25 °C med batteri **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Vekt uten batteri
(Batteriets vekt se <http://www.bosch-professional.com>)

C) begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Maksimalt emnemål: (se „Maksimalt emnemål“, Side 190)

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Informasjon om støy

Støyemisjon målt i henhold til **EN 62841-3-1**.

Vanlig A-støynivå for elektroverktøyet: lydtryknivå **88 dB(A)**; lydeffektnivå **100 dB(A)**. Usikkerhet K = 3 dB.

Bruk hørselvern!

Støyutslippsverdien som er angitt i disse anvisningene er målt iht. en standardisert målemetode og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. Den egner seg også til en foreløpig estimering av støyutslippet.

Den angitte støyutslippsverdien representerer de hovedsakelige bruksområdene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre formål, med andre innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan støyutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan føre til en betydelig økning av støyutslippet for hele arbeidstidsrommet.

For en nøyaktig vurdering av støyutslippet skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av, eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere støyutslippet for hele arbeidstidsrommet betraktelig.

Batteri

Bosch selger også batteridrevne elektroverktøy uten batteri. Det er angitt på emballasjen om et batteri følger med ditt elektroverktøy.

Lade batteriet

► **Bruk bare laderne som er oppført i de tekniske spesifikasjonene.** Kun disse laderne er tilpasset til Li-ion-batterier som er brukt i elektroverktøyet.

Merknad: I samsvar med internasjonale transportforskrifter blir litium-ion-batterier levert delvis ladet. For å sikre full effekt fra batteriet må du lade det helt opp før første gangs bruk.

Sette inn batteriet

Skyv det oppladete batteriet inn i batteriholderen til det låses ordentlig.



Bosch anbefaler å bruke batterier med en kapasitet på minst 3,0 Ah.

Ta ut batteriet

For å ta ut batteriet trykker du på utløserknappen og trekker batteriet ut. **Ikke bruk makt.**

Batteriet har to låsetrinn som skal hindre at batteriet faller ut hvis batteriutløserknappen trykkes inn utilsiktet. Så lenge batteriet er satt inn i elektroverktøyet, holdes det i posisjon av en fjær.

Indikator for batteriladenivå

De tre grønne lysdiodeene i batteriets ladenivåindikator **(15)** viser batteriets ladenivå.

Lysdiode	Kapasitet
Lys er kontinuerlig 3 × grønt	60–100 %
Kontinuerlig lys 2 × grønt	30–60 %
Kontinuerlig lys 1 × grønt	5–30 %
Blinker 1 × grønt	0–5 %

Temperaturavhengig overbelastningsvern

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktøyet overbelastes. Hvis belastningen blir for stor eller batteritemperaturen ikke er i samsvar med spesifikasjonene, reduseres turtallet, eller elektroverktøyet slås av. Ved redusert turtall går ikke elektroverktøyet med fullt turtall igjen før batteriet har tillatt temperatur eller belastningen reduseres. Ved automatisk utkobling slår du av elektroverktøyet, lar batteriet avkjøles og slår på elektroverktøyet igjen.

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet må oppbevares ved temperatur fra –20 °C til 50 °C. Du må for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.

Rengjør ventilasjonsslissene på batteriet regelmessig med en myk, ren og tørr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Følg anvisningene om kassering.

Montering

- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.).** Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Leveranseomfang

Kontroller før første gangs bruk av elektroverktøyet om alle delene som er oppført nedenfor fulgte med:

- Bordsirkelsag med montert sagblad (27) og spaltekniv (5)
- Vinkelanlegg (1)
- Profilskinne (28)
- Lengdeanlegg (30)
- Legg parallellanlegget (26) med sammenleggbart ekstra parallellanlegg (8)
- Verne deksel (3) med støvsugeradapter (4)
- Unbrakonøkkel (9)
- Ringnøkkel (22)
- Skyvestokk (7)
- Innleggsplate (6)
- Støvsugeradapter (34)

Merknad: Undersøk om elektroverktøyet er skadet. Før videre bruk av elektroverktøyet må beskyttelsesinnretninger eller lett skadede deler kontrolleres nøye med hensyn til feilfri og forskriftsmessig funksjon. Kontroller om de bevegelige delene fungerer feilfritt og ikke blokkeres, og at ingen deler er skadet. Samtlige deler må være riktig montert og oppfylle alle betingelser for å sikre en feilfri drift. Skadede beskyttelsesinnretninger og deler må repareres eller skiftes ut på en sakkyndig måte av et godkjent verksted.

Nødvendig verktøy i tillegg til det som inngår i leveransen:

- Stjerneskrutrekker
- Vinkellære

Montering av enkeltdele

- Ta alle delene som fulgte med, forsiktig ut av emballasjen.
- Fjern all emballasjen til elektroverktøyet og tilbehøret som ble levert sammen med verktøyet.
- Pass på at innpakkingsmateriellet fjernes under motorblokken.

Følgende maskindeler er festet direkte på huset: Skyvestokk (7), ringnøkkel (22), unbrakonøkkel (9), parallellanlegg (26) med sammenleggbart ekstra parallellanlegg (8),

Montere parallellanlegget (se bilde d)

Parallellanlegget (26) kan plasseres enten til venstre eller høyre for sagbladet på faste punkter. De tre stiftparene (43), (44), (45).

vinkelanlegg (1), profilskinne (28), lengdeanlegg (30), verne deksel (3), støvsugeradapter (34).

- Når du trenger en av disse komponentene, tar du det forsiktig ut av oppbevaringsrommet.

Plassere spaltekkniven (se bilde a1–a2)

Merknad: Rengjør om nødvendig alle delene som skal monteres, før spaltekkniven plasseres.

- Drei sveiven (19) med urviseren til den stopper, slik at sagbladet (27) er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
- Løsne klempaken (36) med urviseren til den vender opp.
- Skyv spaltekkniven (5) mot klempaken (36) til det er mulig å trekke den oppover.
- Trekk spaltekkniven helt opp slik at den er plassert nøyaktig over midten av sagbladet.
- La de to posisjonsstiftene (37) festes i hullene nede på spaltekkniven, og stram klempaken (36) igjen. Markeringene (38) på klamplaten og klempaken (36) må være plassert som vist.

Montere innleggsplaten (se bilde b)

- Hekt innleggsplaten (6) inn i den bakre utsparingen på verktøyskaftet, og før den nedover.
- Trykk på innleggsplaten til den festes i verktøyskaftet.
- Drei låseskruen (39) med spissen til ringnøkkel (22) i retningen «Låse» til den stopper.

Montere beskyttelsesdekselet (se bilde c1 – c2)

Merknad: Monter verne dekslet bare når spaltekkniven er plassert i den høyeste stillingen nøyaktig over midten av sagbladet (se bilde a2). Verne dekslet må ikke monteres hvis spaltekkniven er i den nederste stillingen (leveringstilstand eller stilling for saging av noter) (se bilde a1).

- Løsne klempaken (40), og ta beskyttelsesdekselet (3) ut av holderen (10).
- Skyv styrebolten (41) bakover i sporet på spaltekkniven (5).
- Før beskyttelsesdekselet (3) nedover til sagbladet (2). (Øvre plastskinne) står **parallelt** med overflaten på sagbordet (2).
- Trykk klempaken (40) oppover. Klempaken skal gå merkbart og hørbart i lås, og beskyttelsesdekselet (3) må være fast og sikkert montert.

- **Kontroller alltid før bruk om beskyttelsesdekselet beveger seg feilfritt. Ikke bruk elektroverktøyet hvis beskyttelsesdekselet ikke kan bevege seg fritt og ikke låses umiddelbart.**

Stiftpar	Farge	Parallellanleggets posisjon (26)	Skjærekapasitet	Skala (13)
(43)	Svart	Til høyre for sagbladet	127–635 mm	Under, svart
(44)	Sølv	Til høyre for sagbladet	0–508 mm	Over, sølv
(45)	Svart	Til venstre for sagbladet	0–305 mm	Under, svart

- Sørg for at spennhåndtaket (24) fester sagbordutvidelsen (spennhåndtaket trykkes ned).
- Slipp låsespakene (42) på parallellanlegget (26).

- Plasser hakkene til parallellanlegget (26) over ett av de tre stiftparene (43), (44), (45). Det hengslede ekstra parallellanlegget (8) må peke bort fra vernedekselet (3).
- Fold ned låsespakene (42) på begge sider for å sikre parallellanlegget.

Montere vinkelanlegg, profilskinne og lengdeanlegg (se bilde e1–e3)

- Før skinnen (46) til vinkelanlegget (1) inn i et av styresporene (47) til sagbordet.

Vinkelanlegget kan gjøres bredere med profilskinnen (28), slik at det er enklere å legge på lange emner.

- Ved behov monterer du profilskinnen (28) på vinkelanlegget ved hjelp av tommeskruene (48).

Med lengdeanlegget (30) er det enkelt å sage like lange emner.

- Skyv lengdeanlegget (30) på profilskinnen (28), og stram vingemutteren (29) for å feste den.

Stasjonær eller fleksibel montering

- **Til en sikker bruk må du montere elektroverktøyet før bruk på et jevn og stabil arbeidsflate (f. eks. arbeidsbenk).**

Montere på en arbeidsflate (se bilde f)

- Fest elektroverktøyet på arbeidsflaten med en egnet skruforbindelse. Bruk hullene (12).

eller

- Spenn fast føttene til elektroverktøyet på arbeidsflaten med vanlige skrutvinger.

Montering på et Bosch arbeidsbord (se bilde g)

Arbeidsbordene fra Bosch (f.eks. GTA 571) er enkle å transportere og raske å sette opp takket være det sammenleggbare designet. Elektroverktøyet kan monteres uten verktøy.

- **Les gjennom alle advarsler og instruksjoner som fulgte med arbeidsbenken.** Feil ved overholdelsen av advarslene og instruksene kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

- **Sett arbeidsbenken korrekt opp før du monterer elektroverktøyet.** En feilfri oppbygging er viktig for å forhindre at benken bryter sammen.

- Monter elektroverktøyet i transportstilling på arbeidsbenken.

Bruk posisjoneringshåndtakene til å justere elektroverktøyet på arbeidsbordet (11).

Støv-/sponavsuging

Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter, mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller

innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller åndedrettsykdommer hos brukeren eller personer som befinner seg i nærheten.

Visse typer støv som eike- eller bøkestøv gjelder som kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materialet.
- Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2. Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal bearbeides.

- **Unngå støv på arbeidsplassen.** Støv kan lett antennes.

Støv-/sponavsuget kan blokkeres av støv, spon eller avbrukne deler på arbeidsstykke.

- Slå av elektroverktøyet, og ta ut batteriet.
- Vent til sagbladet har stanset helt.
- Finn årsaken til blokkeringen og fjern denne.

- **For å unngå brannfare ved saging av aluminium må du tømme sponutkastet og ikke bruke sponavsug.**

Tømme sponutkastet (se bilde h)

For å fjerne bruddstykker fra emnet og store spon kan du tømme sponutkastet (35).

- Slå av elektroverktøyet, og ta ut batteriet (32).
- Vent til sagbladet har stanset helt.
- Vipp dekselkaffen (49) til siden, og trekk ut sponutkastet (35).
- Rist ut bruddstykker av arbeidsstykket og spon.
- Sving dekselkaffen (49) til siden igjen, og skyv sponutkastet (35) så langt inn under sagbladet (27) som mulig.

Eksternt avsug (se bilde i)

Click&Clean-kobling: For å suge ut støv og spon kan du enten koble en støvsugerslange til støvsugeradapteren (4) på vernedekselet (3) eller en støvsugerslange sammen med sugeadapteren (34) til sponutkastet (35).

- Koble en støvsugerslange (Ø 33 mm) godt til støvsugeradapteren (4) på vernedekselet (3).

eller

- Sett støvsugerposen (34) på sponutkastet (35).

- Koble en støvsugerslange (Ø 39 mm) godt til støvsugeradapteren (34).

Støvsugeren må være egnet til materialet som skal bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.

Skifte sagblad (se bilde j1–j4)

- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.).** Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.
- **Bruk vernehansker ved montering av sagbladet.** Det kan oppstå personskader.
- **Bruk kun sagblad med en maksimal godkjent hastighet som er høyere enn elektroverktøyet's tomgangsturtall.**
- **Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet og som er kontrollert jf. EN 847-1 og tilsvarende markert.**
- **Bruk bare sagblad som anbefales av produsenten av dette elektroverktøyet og som er egnet for materialet du ønsker å bearbeide.** Dermed unngår du overoppheting av sagtannspissene og smelting av plastmaterialet som skal bearbeides.
- **Bruk ikke sagblad av HSS-stål.** Slike sagblad kan lett brekke.

Demontering av sagbladet

- Åpne klemspaken (40), og trekk beskyttelsesdekselet (3) ut av sporet på spaltekniven (5).
- Drei låseskruen (39) med spissen på ringnøkkelen (22) i retning "Åpne" til den stopper, og løft innleggsplaten (6) ut av verktøysjakten. Det er lettere å løfte den med grepshullet (50).
- Drei sveiven (19) med urviseren til den stopper, slik at sagbladet (27) er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
- Drei spennmutteren (51) med ringnøkkelen (22), og trekk samtidig i spindellåsespaken (52) til denne låses.
- Hold spindellåseknappen trukket ut, og skru spennmutteren av mot urviseren.
- Ta av spennflensen (53).
- Ta av sagbladet (27).

Montering av sagbladet

- Om nødvendig må alle deler som skal monteres rengjøres før innbyggingen.
- Sett det nye sagbladet på festeflensen (54) til verktøyspindelen (55).

Merknad: Ikke bruk for små sagblad. Den radiale avstanden mellom sagblad og spaltekniv må være maksimalt 3–8 mm.

- **Ved montering må du passe på at tennenes skjæretning (pilretning på sagbladet) stemmer overens med pilretningen på spaltekniven!**

- Sett på spennflensen (53) og spennmutteren (51).
- Drei spennmutteren (51) med ringnøkkelen (22), og trekk samtidig i spindellåsespaken (52) til denne låses.
- Trekk spennmutteren fast med urviseren.
- Legg innleggsplaten (6) over spaltekniven (5) i verktøysjakten. Drei låseskruen (39) med spissen til ringnøkkelen (22) i retningen «Låse» til den stopper.
- Monter vernedekselet (3) igjen.

Bruk

- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.).** Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Sagbladets transport- og arbeidsstilling

Transportstilling

- Ta av beskyttelsesdekselet (3), fjern innleggsplaten (6) og sett spaltekniven (5) i den nederste stillingen. Sett inn innleggsplaten (6) igjen.
- Drei sveiven (19) mot urviseren til tennene til sagbladet (27) er under sagbordet (2).
- Skyv sagbordutvidelsen (8) helt inn. Trykk spennhåndtaket (24) ned. Dermed er sagbordutvidelsen fiksert.

Arbeidsstilling

- Sett spaltekniven (5) i den øverste stillingen nøyaktig over midten på sagbordet, sett inn innleggsplaten (6) og monter beskyttelsesdekselet (3).
- Drei sveiven (19) med urviseren til de øvre tennene til sagbladet (27) er ca. 3–6 mm over emnet.

Forstørrelse av sagbordet

Lange og tunge emner må støttes eller noe må legges under på den frie enden.

Sagbordutvidelse (se bilde A)

Du kan utvide sagbordet til venstre eller høyre ved å flytte styreskinnen (25) utover.

- Trekk spennhåndtaket (24) for sagbordutvidelsen helt opp.
- Bruk dreieknappen (23) til å flytte styreskinnen (25) utover til venstre eller høyre til ønsket bredde.
- Trykk spennhåndtaket (24) ned. Dermed er sagbordutvidelsen fiksert.

Stille inn vertikale og horisontale gjæringsvinkler

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyet's grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.

Stille inn vertikale gjæringsvinkler (sagblad) (se bilde B)

Den vertikale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra -2° til 47° .

For rask og nøyaktig innstilling av de vertikale standardvinklene 0° og 45° har sagen anlegg ((16), (21)) fra fabrikk.

- Løsne låsespaken (18) mot urviseren.

Merknad: Når låsespaken løsnes helt, vipper sagbladet til en stilling som tilsvarer ca. 30° på grunn av tyngdekraften.

Vertikale gjæringsvinkler mellom 0° og 45°:

- Trekk eller trykk håndhjulet (17) langs kulissen til vinkelindikatoren (56) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (18) igjen.

Vertikale gjæringsvinkler mellom -2° og 0°:

- Sving anlegget (16) forover.
- Trykk håndhjulet (17) langs kulissen til vinkelindikatoren (56) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (18) igjen.

Vertikale gjæringsvinkler mellom 45° og 47°:

- Sving anlegget (21) forover.
- Trekk håndhjulet (17) langs kulissen til vinkelindikatoren (56) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Hold håndhjulet i denne stillingen, og stram låsespaken (18) igjen.

Anlegget ((16), (21)) svinger automatisk tilbake til standardposisjonen så snart en vertikal gjæringsvinkel mellom 0° og 45° er stilt inn for sagbladet igjen.

Stille inn horisontale gjæringsvinkler (vinkelanlegg) (se bilde C)

Den horisontale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 30° (venstre side) til 30° (høyre side).

- Løsne låsekappen (57) hvis den er strammet.
- Drei vinkelanlegget til vinkelindikatoren (58) viser ønsket gjæringsvinkel.
- Stram låseknoten (57) igjen.

Stille inn parallellanlegget (se bilde D)

Parallellanlegget (26) kan plasseres enten til venstre eller høyre for sagbladet på faste punkter. De tre stiftparene (43), (44), (45).

- Plasser parallellanlegget (26) på ønsket side av sagbladet (se „Montere parallellanlegget (se bilde d)“, Side 186).
- Still inn ønsket avstand mellom parallellanlegget og sagbladet ved hjelp av dreieknappen (23).

Den høyre kanten av avstandsindikatoren (59) viser den innstilte avstanden.

For posisjon (43), (45) gjelder den nedre, svarte skalaen (13).

Den øvre, sølvfargede skalaen (13) gjelder for posisjon (44).

Stille inn det ekstra parallellanlegget (se bilde E)

- Brett det ekstra parallellanlegget (8) over parallellanlegget (26) på siden av sagbladet (27).

Det sammenleggbare ekstra parallellanlegget (8) har to forskjellige funksjoner, avhengig av posisjonen:

- Anlegg for saging av smale arbeidsstykker og for saging av vertikale gjæringsvinkler når det ekstra parallellanlegget ligger på sagbordet (2).
- Støtte for arbeidsstykket når sagbordet (2) utvides med mer enn 50,8 mm.

Innstilling av spaltekniiven

Spaltekniiven (5) hindrer at sagbladet (27) klemmes fast i skjærefugen. Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis sagbladet henger seg opp i arbeidsstykket.

Pass derfor alltid på at spaltekniiven er korrekt innstilt:

- Den radiale avstanden mellom sagblad og spaltekniiv må være maksimalt 3–8 mm.
- Tykkelsen på spaltekniiven må være mindre enn skjærebredde og større enn stambladtykkelsen.
- Spaltekniiven må alltid være på samme linje som sagbladet.
- For normale kappesnitt må spaltekniiven alltid være i den høyeste mulige posisjonen.

Stille inn høyden til spaltekniiven (se bilde F)

Til saging av noter må du innstille høyden på spaltekniiven.

► Bruk bare elektroverktøyet til notskjæring eller falsing med tilsvarende, egnet sikkerhetsutstyr (f.eks. tunnelbeskyttelsesdeksel, presskam).

- Åpne klempspaken (40), og trekk vernedekselet (3) ut av sporet på spaltekniiven (5).
For å beskytte vernedekselet mot skader må du oppbevare det i holderen (10) på huset (se også bilde Q).
- Drei sveiven (19) med urviseren til den stopper, slik at sagbladet (27) er i den høyeste mulige stillingen over sagbordet.
- Løsne klempspaken (36) med urviseren til den vender opp.
- Trekk spaltekniiven fra stiftene (37) (trekk klempspaken (36) litt utover), og skyv spaltekniiven (5) ned til den stopper.
- Fest de to stiftene (37) i de øvre hullene på spaltekniiven, og stram klempspaken (36) igjen.
Markeringene (38) på klemmen og klempspaken (36) må justeres (se også bilde a2).

Igangsetting

Slå på (se bilde G1)

- For å slå på trykker du på begge sider på av/på-bryteren (14) og trekker den oppover.

Slå av (se bilde G2)

- Trykk av/på-bryteren (14) helt ned.

Beskyttelse mot at uvedkommende bruker verktøyet (se bilde G3)

For å beskytte mot at uvedkommende bruker verktøyet kan du låse av/på-bryteren (14) ved hjelp av en hengelås.

- Skyv en hengelås med lang bøyle gjennom det nedre hullet i av/på-bryteren (14) eller en vanlig hengelås gjennom det øvre hullet på siden av av/på-bryterhuset, og lås den.

Arbeidshenvisninger

Generelle informasjoner om saging

- **Før du sager, må du alltid forvise deg om at sagbladet ikke på noe tidspunkt kan berøre anleggene eller andre maskindeler.**
- **Bruk bare elektroverktøyet til notskjæring eller falsing med tilsvarende, egnet sikkerhetsutstyr (f.eks. tunnelvernedeksel, presskam).**
- **Bruk ikke elektroverktøyet til slissing (not som slutter i emnet).**

Beskytt sagbladet mot slag og støt. Ikke utsett sagbladet for trykk fra siden.

Spaltekiln må være i flukt med sagbladet, for å forhindre at arbeidsstykket klemmer fast.

Ikke bearbeid deformerte arbeidsstykker. Arbeidsstykket må alltid ha en rett kant som parallellanlegget kan legges mot.

Oppbevar alltid skyvestokken på elektroverktøyet.

Brukerens plassering (se bilde H)

- **Stå aldri rett ved siden av sagbladet. Stå alltid på samme side av sagbladet som anlegget.** Tilbakeslag kan føre til at emnet slynges mot en person som står foran og rett ved siden av sagbladet.
- Hold hender, fingre og armer borte fra det roterende sagbladet.

Følg disse anvisningene:

- Hold arbeidsstykket sikkert med begge hender og trykk det fast mot sagbordet.
- Ved saging av smale emner og vertikale gjæringsvinkler må du alltid bruke skyvestokken som følger med (7).

Maksimalt emnemål

Vertikal gjæringsvinkel	Maks. høyde på emnet [mm]
0°	70
45°	49

Saging

Saging av rette snitt

- Still inn parallellanlegget (26) på ønsket sagebredde.
- Legg emnet på sagbordet foran beskyttelsesdekselet (3).
- Hev eller senk sagbladet med sveiven (19) til de øvre tennene på sagbladet (27) er ca. 3–6 mm over emnet.
- Slå på elektroverktøyet.
- Sag gjennom emnet med jevn fremføring. Hvis du trykker for hardt, kan sagbladspissene bli overopphetet, og emnet kan skades.
- Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.

Saging av vertikal gjæringsvinkel

- Still inn ønsket vertikal gjæringsvinkel for sagbladet. Når sagbladet er vippet mot venstre, må parallellanlegget (26) være til høyre for sagbladet.
- Følg anvisningene under (se „Saging av rette snitt“, Side 190)

Sage horisontale gjæringsvinkler (se bilde I)

- Still inn ønsket horisontal gjæringsvinkel på vinkelanlegget (1).
 - Legg emnet inntil profilskinne (28). Profilskinne skal ikke befine seg i snittlinjen. Hvis dette er tilfellet, løsner du tommeskruene (48) og flytter på anlegget.
 - Hev eller senk sagbladet med sveiven (19) til de øvre tennene til sagbladet (27) er ca. 3–6 mm over emnet.
 - Slå på elektroverktøyet.
 - Trykk emnet mot profilskinne (28) med den ene hånden, og skyv vinkelanlegget langsomt forover i styresporet (47) med låseknappen (57) med den andre hånden.
 - Slå av elektroverktøyet, og vent til sagbladet er helt stanset.
- Med lengdeanlegget (30) er det enkelt å sage like lange emner.
- Løsne vingeskruen (29), og skyv lengdeanlegget (30) til ønsket emnelengde.
 - Stram vingeskruen (29) igjen.

Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyet grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.

Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy. Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

Stille inn anlegg for vertikale standardgjæringsvinkel 0°/45°

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel for sagbladet på 0°.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).

Kontrollere (se bilde J1)

- Still en vinkelmåler på 90°, og sett den på sagbordet (2). Armen på vinkelmåleren må flukte med sagbladet (27) over hele lengden.

Stille inn (se bilde J2)

- Løsne kontramutteren til stoppskruen (16) med en vanlig ring- eller fastnøkkel.
- Løsne låsespaken (18).
- Skyv håndhullet (17) mot stoppskruen (16) og skru stoppskruen inn eller ut til hele armen på vinkelmåleren flukter med sagbladet.
- Hold håndhullet i denne stillingen, og stram låsespaken (18) igjen.

– Stram kontramutteren til stoppskruen (16) igjen.
Hvis vinkelindikatoren (56) ikke er på linje med 0°-merket på skalaen (20) etter innstillingen, løsner du skruen (60) med en vanlig stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.

Gjenta denne prosedyren for den vertikale gjæringsvinkelen på 45° (løsne kontramutteren; juster stoppskruen (21)). Vinkelindikatoren (56) må ikke forskyves.

Sagbladets parallellitet med styresporene på vinkelanlegget (se bilde K)

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Fjern beskyttelsesdekselet (3).

Kontrollere

- Marker den første venstre sagtannen som er synlig over innleggsplaten bak, med en blyant.
- Still inn en vinkelmåler på 90°, og legg den mot kanten til styresporet (47).
- Forskyv armen til vinkelmåleren til den berører den markerte sagtannen, og les av avstanden mellom sagblad og styrespor.
- Drei sagbladet til den markerte tannen står over innleggsplaten foran.
- Forskyv vinkelmåleren langs styresporet frem til markert sagtann.
- Mål igjen avstanden mellom sagblad og styrespor.

De to målte avstandene må være identiske.

Innstilling

- Løsne unbrakoskruene (61) foran under sagbordet og unbrakoskruene (62) bak under sagbordet med unbrakonøkkelen (9) som fulgte med.
- Beveg sagbladet forsiktig til det står parallelt med styresporet (47).
- Trekk til alle skruene (61) og (62) igjen.

Juster parallellanlegget - stiftpar (44) sølv, høyre (se bilde L)

Før du justerer parallellanlegget (26), må du først stille inn anlegget (16)/(21) for standard vertikale gjæringsvinkler og sørge for at sagbladet (27) er parallelt med styresporene (47) på vinkelanlegget.

(se „Stille inn anlegg for vertikale standardgjæringsvinkel 0°/45°“, Side 190)

(se „Sagbladets parallellitet med styresporene på vinkelanlegget (se bilde K)“, Side 191)

- Slipp låsespakene (42) på parallellanlegget (26), og la parallellanlegget bevege seg fritt under hele innrettingen.
- Plasser hakkene til parallellanlegget (26) over stiftparet (44) (sølv). Det hengslede ekstra parallellanlegget (8) må peke bort fra vernelekselet (3).
- Fjern vernelekselet (3).
- Trekk spennhåndaket (24) for sagbordutvidelsen helt opp, og flytt parallellanlegget (26) til det berører sagbladet (27).

Kontrollere

Parallellanlegget (26) må berøre sagbladet langs hele lengden.

Innstilling

- Løsne sølvskrueene til stiftparet (44) ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen (9), slik at stiftene kan gli fritt.
- Skyv stiftparet (44) ca. 3 mm til høyre med parallellanlegget (26).
- Bruk dreieknappen (23) på den øvre sølvfargede skalaen (13) til å stille inn en avstand på 0 mm mellom parallellanlegget og sagbladet.
- Trykk spennhåndaket (24) for sagbordutvidelsen ned.
- Skyv stiftparet (44) med parallellanlegget (26) mot venstre til parallellanlegget berører sagbladet i hele sin lengde.
- Stram forsiktig sølvskrueene til stiftparet (44) ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen (9).
- Fold ned låsespakene (42) på begge sider for å sikre parallellanlegget.
- Sørg for at parallellanlegget fortsatt berører sagbladet i hele lengden etter at det er festet.

Kontroller deretter de svarte stiftparene (43) og (45).

Juster parallellanlegget - stiftpar (43) svart, høyre (se bilde M)

Før du justerer stiftparet (43), må du først justere stiftparet (44) (sølv, høyre) på riktig måte.

(se „Juster parallellanlegget - stiftpar (44) sølv, høyre (se bilde L)“, Side 191)

- Løsne låsespakene (42) på parallellanlegget (26) og løft parallellanlegget (44) av stiftparet.
- Løsne de svarte skruene til stiftparet (43) ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen (9), slik at stiftene kan gli fritt.
- Hold utsparingene på ringnøkkelen (22) mot de fremre stiftene (44)/(43).
- Flytt den svarte stiften (43) til begge stiftene (sølv (44) og svart (43)) passer inn i den respektive utsparingene på ringnøkkelen.
- Gjenta disse trinnene med de bakre stiftene (44)/(43).

Juster parallellanlegg - stiftpar (45) svart, venstre

Før du justerer parallellanlegget (26), må du først stille inn anlegget (16)/(21) for standard vertikale gjæringsvinkler og sørge for at sagbladet (27) er parallelt med styresporene (47) på vinkelanlegget.

(se „Stille inn anlegg for vertikale standardgjæringsvinkel 0°/45°“, Side 190)

(se „Sagbladets parallellitet med styresporene på vinkelanlegget (se bilde K)“, Side 191)

- Slipp låsespakene (42) på parallellanlegget (26), og la parallellanlegget bevege seg fritt under hele innrettingen.
- Plasser hakkene til parallellanlegget (26) over stiftparet (45) (svart). Det hengslede ekstra parallellanlegget (8) må peke bort fra vernelekselet (3).
- Fjern vernelekselet (3).

- Trekk spennhåndaket **(24)** for sagbordutvidelsen helt opp, og flytt parallellanlegget **(26)** til det berører sagbladet **(27)**.

Kontrollere

Parallellanlegget **(26)** må berøre sagbladet langs hele lengden.

Innstilling

- Løsne de svarte skruene til stiftparet **(45)** ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen **(9)**, slik at stiftene kan gli fritt.
- Skyv stiftparet **(45)** med parallellanlegget **(26)** mot høyre til parallellanlegget berører sagbladet i hele sin lengde.
- Stram forsiktig de svarte skruene til stiftparet **(45)** ved hjelp av den medfølgende unbrakonøkkelen **(9)**.
- Fold ned låsespakene **(42)** på begge sider for å sikre parallellanlegget.
- Sørg for at parallellanlegget fortsatt berører sagbladet i hele lengden etter at det er festet.

Stille inn sagbordets avstandsindikator (se bilde N)

- Slipp låsespakene **(42)** på parallellanlegget **(26)**, og la parallellanlegget bevege seg fritt under hele innrettingen.
- Plasser hakkene til parallellanlegget **(26)** over stiftparet **(44)** (sølv). Det hengslede ekstra parallellanlegget **(8)** må peke bort fra vernedekselet **(3)**.
- Fjern vernedekselet **(3)**.
- Trekk spennhåndaket **(24)** for sagbordutvidelsen helt opp, og flytt parallellanlegget **(26)** til det berører sagbladet **(27)**.
- Løsne skruen **(63)** med en stjerneskrutrekker, og rett inn avstandsindikatoren **(59)** langs O-merket på den øvre skalaen **(13)**.
- Stram skruene **(63)** igjen.

Stille inn høyden til innleggsplaten (se bilde O)

Kontrollere

Forsiden til innleggsplaten **(6)** må være i flukt med eller litt under sagbordet, baksiden må være i flukt med eller litt over sagbordet.

Innstilling

- Still inn riktig nivå for de fire justerskruene **(9)** med unbrakonøkkelen **(64)**.

Juster klaringen for styreskinnen til vinkelanlegget i styresporet (se bilde P)

Etter intens bruk kan klaringen i styreskinnen **(46)** til vinkelanlegget i styresporet **(47)** bli for stor.

- Stram justeringsskruene **(65)** på styreskinnen **(46)** igjen.

Oppbevaring og transport

Oppbevare maskindelen (se bilde Q)

Til oppbevaring har elektroverktøyet en mulighet til å feste visse maskinelementer sikkert.

- Sett alle løse maskindeler i holderne på huset (se tabellen nedenfor).

Maskinelement	Oppbevaring
Vernedeksel (3)	Holder (10) : Fest med klemmspak (40)
Vinkelanlegg (1)	Holder (33)
Støvsugeradapter (34)	se bilde Q
Ringnøkkel (22)	se bilde Q
Unbrakonøkkel (9)	se bilde Q
Skyvestokk (7)	Fest i holderen mellom parallellanlegget (26) og det ekstra parallellanlegget (8)
Parallellanlegg (26)	Hekt det inn i styreskinnen fra undersiden (25) over stiftparet (43) og fest låsespaken (42)

Bruke elektroverktøy (se bilde R)

Før en transport av elektroverktøyet må du utføre følgende skritt:

- Sett elektroverktøyet i transportstilling (se „Transportstilling“, Side 188).
- Fjern alle tilbehørsdelene som ikke kan monteres fast på elektroverktøyet.
Legg om mulig ubenyttede sagblad i en lukket beholder under transport.
- Skyv styreskinnen **(25)** helt inn, og trykk spennhåndtaket **(24)** ned for å låse i stillingen.
- Bruk bærehåndtaket **(66)** eller de innfelte håndtakene **(67)** til å løfte eller transportere maskinen. **Ikke** bruk posisjoneringshåndtakene til dette formålet **(11)**.

► **Bruk bare transportanordningene, aldri beskyttelsesanordningene, til transport av elektroverktøyet.**

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.).** Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.
- **Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**

Rengjøring

Fjern støv og spon etter hver arbeidsoperasjon ved å blåse gjennom med trykkluft eller bruke en pensel.

Smøring av elektroverktøyet



Ved behov må du smøre elektroverktøyet på de viste stedene (se bilde **S**).

Et autorisert Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

- **Kast smøre- og rengjøringsmidler miljøvennlig. Følg gjeldende forskrifter.**

Tiltak til støydemping

Produsentens tiltak:

- Mykstart

- Levering med et spesielt støyreduserende sagblad
- Brukerens tiltak:
- Vibrasjonssvak montering på en stabil arbeidsflate
- Bruk av sagblad med støyreduserende funksjoner
- Regelmessig rengjøring av sagblad og elektroverktøy

Kundeservice og kundeveiledning

Norsk

Tel.: 64 87 89 50



Du kan finne våre serviceadresser og lenker til reparasjonstjeneste og bestilling av reservedeler på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Deponering

Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Elektroverktøy og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!

Bare for land i EU:

Elektriske og elektroniske apparater eller brukte batterier som ikke lenger er brukbare, må samles inn separat og kasseres på en miljøvennlig måte. Bruk de anviste innsamlingsystemene. Feil avfallshåndtering kan være skadelig for miljø og helse på grunn av de farlige stoffene som avfallet kan inneholde.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohdtoa).

Työpaikan turvallisuus

- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

- **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryn.
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytettäessä.** Voit menettää laitteen hallinnan, jos suuntaat huomiosi muualle.

Sähköturvallisuus

- **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia pistorasia-adaptoreita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patteiden, liesien tai jääkaappien koskettamista.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- **Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.** Veden pääsy sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- **Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä johtoa sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä.** Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- **Käytettäessä sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteassa ympäristössä, on käytettävä vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käytettäessä.** Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumaiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.** Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen (esim. pölynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypärä tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtävän mukaan) käyttö vähentää loukkaantumisriskiä.
- **Estä tahaton käynnistyminen.** Varmista, että käynnistyskytkin on kytketty pois päältä ennen kuin yhdistät työkalun sähköverkkoon ja/tai akkuun, otat työkalun käteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
- **Poista mahdollinen säätötyökalu tai kiinnitysavain ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Kiinnitysavain tai säätötyökalu, joka on onohdettu paikalleen sähkötyökalun pyörivään osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

- **Vältä kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Näin pystyt paremmin hallitsemaan sähkötyökalun odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien ulottuvilta.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- **Jos laitteissa on pölynpoistoliitäntä, varmista, että se on kytketty oikein ja toimii kunnolla.** Pölynpoistojärjestelmän käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- **Työskentele keskittyneesti ja noudata aina turvallisuusmääräyksiä.** Hetkellinenkin huolimattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Sähkötyökalun käyttö ja huolto

- **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivan tehoisella sähkötyökalulla teet työt paremmin ja turvallisemmin.
- **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei voi enää hallita käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja täytyy korjauttaa.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos irrotettava) sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai viet sähkötyökalun varastoon.** Nämä varoitoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, joilla ei ole tarvittavaa käyttökoke-musta tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- **Pidä sähkötyökalut ja tarvikkeet hyvässä kunnossa.** Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai jumittumisen varalta. Varmista, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita osia tai muita toimintaa häiritseviä vikoja. Jos havaitset vikoja, korjauta sähkötyökalu ennen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Asianmukaisesti huolletut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi ja niitä on helpompi hallita.
- **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, ruuvauskärkiä jne. näiden ohjeiden, käyttöolosuhteiden ja työtehtävän mukaisesti.** Sähkötyökalun määräystenvastainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- **Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina (öljytöminä ja rasvattomina).** Jos kahvat ja kädensijat ovat liukkaita, et pysty yllättävissä tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan työkalua turvallisesti.

Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja huolto

- **Lataa akku vain valmistajan suosittelemissa latauslaitteissa.** Latauslaite, joka soveltuu määrättyntyyppi-

selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.

- **Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.** Muunlaisen akun käyttö saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.
- **Pidä irrotettu akku loitolla metalliesineistä, kuten periliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
- **Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
- **Älä käytä akkua tai työkalua, joka on voittunut tai johon on tehty muutoksia.** Jos akut ovat voittuneet tai niihin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
- **Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai äärimmäisille lämpötiloille.** Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altistaminen saattaa aiheuttaa räjähdyksen.
- **Noudata latausohjeita ja lataa akku tai työkalu ohjeen mukaisen lämpötila-alueen rajoissa.** Lataaminen virheellisesti tai ohjeiden vastaisessa lämpötilassa saattaa vaurioittaa akkua ja lisätä palovaaraa.

Huolto

- **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Näin varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
- **Älä missään tapauksessa yritä itse korjata vaurioituneita akkuja.** Akkuja saa korjata vain valmistaja tai valtuutettu huoltopiste.

Pöytäsaohojen turvallisuusohjeet

Suojausliittymät varoitukset

- **Pidä suojuksesi paikoillaan. Suojusten täytyy olla oikein paikoillaan ja moitteettomassa käyttökunnossa.** Löysällä oleva, vaurioitunut tai epäasianmukaisesti toimiva suojuus on korjattava tai vaihdettava.
- **Käytä aina teräsuojaa ja halkaisuveistä kaikissa läpisaauksissa.** Läpisaauksissa, joissa sahanterä katkaisee työkappaleen sen koko paksuudelta, teräsuojaa ja muut suojalaitteet auttavat vähentämään loukkaantumisen riskiä.
- **Palauta halkaisuveitsi yläasentoon ei-halkaisevien leikkausten, kuten huollossahausten, jälkeen. Kun halkaisuveitsi on yläasennossa, kiinnitä terän suojuksen takaisin.** Suojus ja halkaisuveitsi vähentävät loukkaantumisvaaraa.
- **Varmista ennen sahan käynnistämistä, ettei sahanterä kosketa suojaa, halkaisuveistä tai työkalupäätä.**

Jos sahanterä joutuu kosketuksiin niiden kanssa, seurauksena voi olla vaarallinen tilanne.

- **Säädä halkaisuveitsi tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.** Jos halkaisuveitsen väli, asento ja kohdistus on säädetty väärin, se ei pysty vähentämään takapotkun todennäköisyyttä.
- **Jotta halkaisuveitsi toimisi asianmukaisesti, sen pitää olla kosketuksissa työkalupaleeseen.** Halkaisuveitsi ei toimi asianmukaisesti, jos sahaat sellaisia työkalupaleita, jotka ovat liian lyhyitä koskettaakseen halkaisuveistä. Tällaisissa tapauksissa halkaisuveitsi ei pysty estämään takapotkua.
- **Käytä halkaisuveitselle soveltuvaa sahanterää.** Jotta halkaisuveitsi toimisi asianmukaisesti, sahanterän läpimitan on vastattava asiaankuuluvaa halkaisuveistä, sahanterän rungon on oltava halkaisuveistä ohuempi ja sahanterän sahausuran on oltava halkaisuveistä leveämpi.

Sahausprosessiin liittyvät varoitukset

- **⚠ VAARA: älä missään tapauksessa pidä sormia tai käsiä sahanterän lähellä tai samalla linjalla terän kanssa.** Hetkenkin tarkkaamattomuus tai lipsahdus voi johtaa siihen, että kätesi koskettaa sahanterää vakavin seurauksin.
- **Ohjaa työkalupale sahanterään vain terän pyörimissuuntaa vastaan.** Jos syötät työkalupaleita siihen suuntaan mihin sahanterä pyörii pöydän päällä, saha saattaa vetää työkalupaleen ja kätesi sahanterään.
- **Älä missään tapauksessa käytä viisteohjainta työkalupaleen ohjaukseen halkaisusauhauksessa. Älä käytä halkaisuohjainta pituudenrajoittimena, kun teet katkaisusauhauksen viisteohjaimen avulla.** Työkalupaleen ohjaaminen halkaisuohjaimella ja viisteohjaimella samanaikaisesti lisää sahanterän jumittumisen ja takapotkun todennäköisyyttä.
- **Kun teet halkaisusauhauksen, pidä työkalupaleta koko ajan ohjainta vasten ja kohdista työkalupaleen ohjausvoima aina ohjaimen ja sahanterän väliin. Käytä työntökapulaa, jos ohjaimen ja sahanterän välinen etäisyys on alle 150 mm. Käytä työntökalupaleta, jos tämä etäisyys on alle 50 mm.** Soveltuvat apuvälineet pitävät kätesi turvallisella etäisyydellä sahanterästä.
- **Käytä vain valmistajan toimittamaa tai ohjeiden mukaan tehtyä työntökapulaa.** Työntökapula takaa, että kätesi pysyy riittävän kaukana sahanterästä.
- **Älä missään tapauksessa käytä vaurioitunutta tai katkennutta työntökapulaa.** Vaurioitunut tai kakennut työntökapula saattaa rikkoutua, jolloin kätesi voi lipsahtaa sahanterään.
- **Älä tee sahaustöitä vapaakätisesti. Käytä aina halkaisuohjainta tai viisteohjainta työkalupaleen kohdistamiseen ja ohjaamiseen.** Vapaakätinen ohjaus tarkoittaa sitä, että tuet tai ohjaat työkalupaleta käsilläsi ilman halkaisuohjainta tai viisteohjainta. Vapaalla kädellä sahaamisesta on seurauksena kohdistusvirheitä, sahanterän jumittuminen ja takapotku.

- **Älä missään tapauksessa työnnä käsiäsi pyörivän sahanterän viereen tai yläpuolelle.** Jos yrität kurkottaa työkalupaleeseen, kätesi saattaa koskettaa pyörivää sahanterää.
- **Asenna sahapöydän taakse ja/tai sivuille lisätuet, kun sahaat pitkiä ja/tai leveitä työkalupaleita.** Niiden avulla työkalupaleet pysyvät vaakasuorassa. Pitkät ja/tai leveät työkalupaleet taipuvat herkästi pöydän reunalla. Tämä saattaa aiheuttaa työkalupaleen hallinnan menetyksen, sahanterän jumittumisen ja takapotkun.
- **Ohjaa työkalupaleta terään tasaisella nopeudella. Älä taivuta, käännä tai heiluta edestakaisin työkalupaleta. Jos saha jumittuu, sammuta työkalu välittömästi. Irrota sahan pistotulppa pistorasiasta ja poista jumittuma.** Sahanterän jumittuminen työkalupaleeseen voi aiheuttaa takaiskun ja moottorin pysähtymisen.
- **Älä poista sahattuja paloja sahan ollessa käynnissä.** Materiaali voi juuttua ohjaimen väliin tai sahanterän suojan sisäpuolelle. Tällöin on vaarana, että saha saattaa vetää sormesi sahanterään. Sammuta saha ja odota, että terä pysähtyy. Poista vasta sen jälkeen materiaali.
- **Käytä lisäohjainta pöytäpinnan päällä, kun halkaiset alle 2 mm:n vahvuisia työkalupaleita.** Ohut työkalupale voi luiskahtaa halkaisuohjaimen alle ja aiheuttaa takapotkun.

Takapotkun aiheuttajat ja niihin liittyvät varoitukset

Takapotku on äkillinen reaktio, jonka aiheuttaa sahanterän jumittuminen tai takertuminen työkalupaleeseen. Takapotku voi syntyä myös, jos sahanterä menee vinoon sahausurassa tai jos osa työkalupaleesta tarttuu sahanterän ja halkaisuohjaimen tai muun kiinnitetyn esineen väliin.

Useimmiten takapotkun tapahtuessa sahanterä nostaa työkalupaleen irti sahapöydästä ja sinkoa sen sahan käyttäjää kohti.

Takapotku johtuu sahan väärinkäytöstä ja/tai virheellisistä käytötavoista tai -olosuhteista ja sen voi välttää noudattamalla alla mainittuja varotoimenpiteitä.

- **Älä missään tapauksessa seiso samassa linjassa sahanterän kanssa. Seiso aina sivussa sahanterän ohjaimen puolella.** Takapotku voi singota työkalupaleen suurella nopeudella sahan edessä ja sahanterän kanssa samassa linjassa seisovia henkilöitä kohden.
- **Älä missään tapauksessa kurkota sahanterän päälle tai taakse työkalupaleen vetämiseksi tai tukemiseksi.** Kätesi saattavat koskettaa vahingossa sahanterää tai takapotku voi vetää sormesi sahanterään.
- **Älä missään tapauksessa kannata kädellä tai paina irtisahattavaa palaa pyörivää sahanterää vasten.** Jos irtisahattavaa palaa painetaan sahanterää vasten, seurauksena voi olla sahanterän jumittuminen ja takapotku.
- **Kohdista ohjain yhdensuuntaiseksi sahanterän kanssa.** Väärin kohdistetusta ohjaimesta on seurauksena työkalupaleen puristuminen sahanterää vasten, mikä voi johtaa takapotkun syntymiseen.
- **Käytä ohjauslevyä työkalupaleen ohjaamiseen pöytää ja ohjainta vasten, kun teet urasauhauksia (esim. huul-**

taminen). Ohjauslevy auttaa hallitsemaan työkalupalletta takapotkutilanteessa.

- ▶ **Tue pitkät paneelit, jotta saat minimoitua sahanterän jumittumis- ja takapotkuvaaran.** Pitkät paneelit taipuvat herkästi oman painonsa vaikutuksesta. Tuki (tuet) on asennettava niin, että ne tukevat pöydästä ulkonevan paneelin kokonaisuudessaan.
- ▶ **Ole erityisen varovainen, kun sahaat kieroja, oksaisia tai kaarevia työkappaleita tai sellaisia puita, joissa ei ole suoraa reunaa, jota voisi ohjata halkaisu- tai katkaisuhajaimella.** Kiero, oksainen tai kaareva työkappale on epätukeva ja voi aiheuttaa terän vinoonmenon sahausurassa, jumittumisen ja takapotkun.
- ▶ **Sahaa vain yksi työkappale kerrallaan. Älä missään tapauksessa sahaa päällekkäin pinottuja tai vierekkäin asetettuja työkappaleita.** Muuten sahanterä saattaa jumittua yhteen tai useampaan kappaleeseen ja aiheuttaa takapotkun.
- ▶ **Kun käynnistät moottorin uudelleen sahanterä työkappaleessa, keskitä terä sahausuraan niin, etteivät sahanterän hampaat kosketa materiaalia.** Jos sahanterä juuttuu kiinni, se saattaa tempautua pois työkappaleesta ja aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään uudelleen.
- ▶ **Pidä sahanterät puhtaina, terävinä ja oikein säädetyinä.** Älä missään tapauksessa käytä vääntyneitä tai murtuneita sahanterä. Älä käytä sahanterä, joista on irronnut hampaita. Terävät ja asianmukaisesti säädetyt terät minimoivat kiinni tarttumisen, terän pysähtymisen ja takapotkun vaaran.

Pöytäsahan käyttöä koskevat varoitukset

- ▶ **Sammuta pöytäsaha ja irrota akku, ennen kun irrotat pöydän sisäosan, vaihdat sahanterän tai säädät halkaisuveitsen tai teräsuojan, tai kun jätät koneen ilman valvontaa.** Varotoimenpiteillä vältytään onnettomuukilta.
- ▶ **Älä missään tapauksessa anna pöytäsahan käydä ilman valvontaa.** Sammuta saha ja odota sen luona niin kauan, kunnes sahanterä ei enää pyöri. Ilman valvontaa käyvä saha muodostaa hallitsemattoman vaaran.
- ▶ **Sijoita pöytäsaha hyvin valaistuun tilaan ja tasaiselle alustalle, jotta voit työskennellä tukevassa ja tasapainoisessa asennossa.** Saha tulee sijoittaa paikkaan, jossa on tarpeeksi tilaa työkappaleiden vaivattomaan käsittelyyn. Ahtaat, pimeät tilat ja epätasainen, liukas lattia voivat johtaa tapaturmiin.
- ▶ **Poista sahanpurut säännöllisin väliajoin sahapöydän alta ja/tai pölynpoistolaitteesta. Pidä saha puhtaana.** Kertynyt sahanpuru on palonarkaa ja voi syttyä itsestään.
- ▶ **Pöytäsaha on kiinnitettävä kunnolla.** Sahapöytä, jota ei ole varmistettu asianmukaisesti, voi liikkua tai kallistua.
- ▶ **Poista työkalut, puupalat, yms. pöydältä ennen kuin käynnistät pöytäsahan.** Epäjärjestys tai mahdollinen jumittuminen voivat aiheuttaa vaaraa.
- ▶ **Käytä aina sahanterä, joiden laikkareikä on oikean kokoinen ja muotoinen (vinoneliö tai pyöreä).** Jos sa-

hanterät eivät ole yhteensopivia sahan kiinnityskohdan kanssa, ne pyörivät epätasaisesti ja johtavat hallinnan menettämiseen.

- ▶ **Älä missään tapauksessa käytä vaurioituneita tai vääristyneitä sahanterän kiinnitystarvikkeita (esimerkiksi laipat, sahanterän aluslevyt, pultit tai mutterit).** Nämä kiinnitysvälineet on suunniteltu nimenomaisesti sahaasi varten ja ne takaavat sen turvallisen toiminnan sekä optimaalisen tehon.
- ▶ **Älä missään tapauksessa seiso sahapöydän päällä. Älä käytä sitä astinjakkarana.** On olemassa vakavien tapaturmien vaara, jos työkalu kaatuu tai kosketat terää vahingossa.
- ▶ **Varmista sahanterän asennuksessa, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Älä käytä pöytäsahassa katkaisuharja- tai hiomalaikkoja.** Sahanterän epäasianmukainen asennus tai ei-suositeltujen tarvikkeiden käyttö voi johtaa vakaviin tapaturmiin.

Lisäturvallisuusohjeet

- ▶ **Käytä suojakäsineitä, kun asennat sahanterän.** Loukkaantumisvaara.
- ▶ **Älä käytä HSS-teräksestä valmistettuja sahanterä.** Nämä sahanterät voivat helposti murtua.
- ▶ **Käytä vain sahanterä, jotka ovat tämän käyttöoppaan ja sähkötyökalun tietojen mukaisia ja testattu ja merkitty standardin EN 847-1 mukaan.**
- ▶ **Älä missään tapauksessa käytä sähkötyökalua ilman pöydän sisälevyä. Vaihda pöydän sisälevy, jos se on vioittunut.** Sahanterä aiheuttaa loukkaantumisvaaran, jos sahassa ei ole kunnossa olevaa pöydän sisälevyä.
- ▶ **Pidä työpiste siistinä.** Pölyseokset ovat erityisen vaarallisia. Kevytmetallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
- ▶ **Valitse työstettävälle materiaalille soveltuva sahanterä.**
- ▶ **Käytä vain sellaisia sahanterä, joita tämän sähkötyökalun valmistaja suosittelee ja jotka sopivat työstettävälle materiaalille.**
- ▶ **Ohjaa työkalua vain moottorin käydessä sahanterää vasten.** Muuten syntyy takaiskuvaara, jos sahanterä jumittuu työkappaleeseen.
- ▶ **Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioittuu tai jos akkua käytetään epäasianmukaisesti.** Akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää. Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset äräytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
- ▶ **Älä avaa akkua äläkä tee siihen mitään muutoksia.** Oikosulkuvaara.
- ▶ **Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akkua.** Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savuun, räjähtämiseen tai ylikuumentumiseen.
- ▶ **Käytä akkua vain sen valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormituksen.



Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, liialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdys- ja oikoskuuvaara.

Symbolit

Seuraavat symbolit voivat olla tärkeitä sähkötyökalun käytön yhteydessä. Opettele symbolit ja niiden merkitys. Symbolien oikean tulkinnan myötä pystyt käyttämään sähkötyökalua paremmin ja turvallisemmin.

Symbolit ja niiden merkitys



Pidä kädet poissa sahausalueelta, kun sähkötyökalu on käynnissä. Sahanterän koskettaminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.



Käytä pölysuojainta.



Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa johtaa kuuroutumiseen.



Käytä suojalaseja.



Huomioi sahanterän mitat (sahanterän halkaisija **D**, reiän halkaisija **d**). Reiän halkaisijan **d** täytyy sopia välyksettä teräksiseen. Jos sahassa täytyy käyttää supistuskappaleita, varmista, että supistuskappale sopii mitoiltaan sahanterän rungon paksuudelle, reiän halkaisijalle ja teräksien halkaisijalle. Käytä mieluiten sahanterän mukana toimitettuja supistuskappaleita.

Sahanterän halkaisijan **D** täytyy vastata symbolissa ilmoitettua mitta.

Katso myös "Sopivien sahanterien mitat" luvussa "Tekniset tiedot".




Huomioi halkaisuveitsen paksuus **RK** ja työkalupaleen suurin mahdollinen korkeus **H**.

Katso myös luku "Tekniset tiedot".

Symbolit ja niiden merkitys




Huomioi sahanterän halkaisuveitsessä olevat tiedot terää vaihtaessasi. Muuten halkaisuveitsi saattaa jumittua työkalupaleeseen.



D Sahanterän halkaisija

C Sahausran vähimmäisleveys (hampaiden paksuus/haritus)




T Terärungon enimmäispaksuus

RK Halkaisuveitsen paksuus

ROTATION Hampaiden leikkusuunnan (sahanterän nuolen suunnan) täytyy olla sama kuin halkaisuveitsen nuolen suunta

Katso myös luku "Tekniset tiedot".




Vasen puoli:

näyttää vivun kiertosuunnan sahanterän laskua (**kuljetusasento**) ja nostoa (**käyttöasento**) varten.

Oikea puoli:

näyttää lukitusvivun asennon sahanterän lukitusta ja pystysuuntaisen jiirikulman (käännettävä sahanterä) säätöä varten.




Kääntösuunta pöydän sisäosan kiinnitykseen/irrotukseen



Älä koske työntöpalikalla sahanterään.



Sahapöydän tälle alueelle voi kiinnittää kiinnityspuristimet.



Valmistaja vahvistaa CE-merkin avulla, että sähkötyökalu täyttää voimassa olevien EU-direktiivien vaatimukset.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus



Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi käyttöohjeiden etuosan kuvat.

Määräystenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on kiinteäasenteinen pöytäsaaha, joka on tarkoitettu kovan ja pehmeän puun sekä lastu- ja kuitulevyjen suoraan pituus- ja poikittaissahaukseen. Sillä voi sahata vaakasuuntaisia jiirikulmia -30° ... $+30^{\circ}$ välillä sekä pystysuuntaisia jiirikulmia -2° ... 47° välillä.

Asiaankuuluvien sahanterien kanssa sahalla voi sahata alumiiniprofiileja ja muovia.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (1) | Kulmaohjain | (33) | Kulmaohjaimen säilytyspidike |
| (2) | Sahapöytä | (34) | Imuadapteri |
| (3) | Suojus | (35) | Purunpoistoputki |
| (4) | Suojuksen imuadapteri | (36) | Halkaisuveitsen kiristysvipu |
| (5) | Halkaisuveitsi | (37) | Halkaisuveitsen kohdistustapit |
| (6) | Pöydän sisäosa | (38) | Kiristysvivun/kiinnityslevyn merkinnät |
| (7) | Työntöpalikka | (39) | Pöydän sisäosan lukitusruuvi |
| (8) | Lisäsuuntaisohjain (taitettava) | (40) | Suojuksen kiristysvipu |
| (9) | Kuusiokoloavain (5 mm/2,5 mm) | (41) | Suojuksen ohjaintappi |
| (10) | Suojuksen säilytyspidike | (42) | Suuntaisohjaimen lukitusvipu |
| (11) | Kohdistuskahva sähkötyökalun kohdistamiseen (ei kantokahva!) | (43) | Nastapari (oikealla, musta) |
| (12) | Asennusreiät | (44) | Nastapari (oikealla, hopean värinen) |
| (13) | Asteikko, joka osoittaa sahanterän ja suuntaisohjaimen välisen etäisyyden | (45) | Nastapari (vasemmalla, musta) |
| (14) | Käynnistyskytkin | (46) | Kulmaohjaimen ohjainkisko |
| (15) | Akun lataustilan näyttö sähkötyökalussa | (47) | Kulmaohjaimen ohjausura |
| (16) | 0 asteen pystysuuntaisen jiirikulman rajoitin | (48) | Profiilikiskon pyälletty ruuvi |
| (17) | Jiirikulman käsipyörä | (49) | Purunpoistoputken sulkuläppä |
| (18) | Lukitusvipu pystysuuntaisen jiirikulman säätöön | (50) | Pöydän sisäosan nostoreikä |
| (19) | Sahanterän nosto- ja laskuvipu | (51) | Kiinnitysmutteri |
| (20) | Pystysuuntaisen jiirikulman asteikko | (52) | Karan lukitusvipu |
| (21) | 45 asteen pystysuuntaisen jiirikulman rajoitin | (53) | Kiristyslaippa |
| (22) | Lenkkiavain | (54) | Kiinnityslaippa |
| (23) | Suuntaisohjaimen säätönuppi | (55) | Teräkara |
| (24) | Sahapöydän levennysosan kiinnityskahva | (56) | Pystysuuntaisen kulman osoitin |
| (25) | Suuntaisohjaimen ohjainkisko | (57) | Vapaavalintaisen vaakasuuntaisen jiirikulman lukitusnuppi |
| (26) | Suuntaisohjain | (58) | Kulmaohjaimen vaakasuuntaisen kulman osoitin |
| (27) | Sahanterä | (59) | Etäisyydenosoitin |
| (28) | Profiilikisko | (60) | Pystysuuntaisen kulman osoittimen ruuvi |
| (29) | Pituusohjaimen siipiruuvi | (61) | Sahanterän etuosan suuntaissäädön kuusiokoloruuvit (5 mm) |
| (30) | Pituusohjain | (62) | Sahanterän takaosan suuntaissäädön kuusiokoloruuvit (5 mm) |
| (31) | Akun lukituksen avauspainike ^{a)} | (63) | Sahapöydän etäisyydenosoittimen ruuvi |
| (32) | Akku ^{a)} | (64) | Kulutussyövelyn säätöruuvit |
| | | (65) | Kulmaohjaimen ohjainkiskon säätöruuvit |
| | | (66) | Kantokahva |
| | | (67) | Kädensijat |

a) Nämä lisätarvikkeet eivät kuulu Tavanomainen toimitukseen.

Tekniset tiedot

Akkupöytäsaaha		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Tuotenumero		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nimellisjännite	V=	18	18
Tyhjäkäyntikierros ^{a)}	min ⁻¹	5 500	5 500
Käynnistysvirran rajoitin		●	●
Paino ^{b)}	kg	21,2	21,2

Akkupöytäsaaha		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Suosittelun ympäristön lämpötila latauksen aikana	°C	0...+35	0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{C)} ja säilytyksessä	°C	-20...+50	-20...+50
Yhteensopivat akut		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Suosittelut akut täyden suorituskyvyn takaamiseksi		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Suosittelut latauslaitteet		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Mitat

Sähkötyökalu (mukaan lukien laitteen irrotettavat osat)

Leveys x syvyys x korkeus	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------	----	-----------------	-----------------

Työkappale

Työkappaleen enimmäiskorkeus H	mm	70	70
---------------------------------------	----	----	----

Halkaisuveitsi

Paksuus RK	mm	1,8	2,2
-------------------	----	-----	-----

Sopivien sahanterien mitat

Sahanterän halkaisija D	mm	216	216
Reiän halkaisija d	mm	30	25,4
Terärungon enimmäispaksuus T	mm	< 1,7	< 2,1
Hampaiden vähimmäispaksuus/-haritus C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Mitattu 20–25 °C:n lämpötilassa akun **ProCORE18V 12.0Ah** kanssa

B) Paino ilman akkua
(akun paino, katso <http://www.bosch-professional.com>)

C) rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Työkappaleen enimmäismitat: (katso "Työkappaleen enimmäismitat", Sivu 204)

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.

Melupäästöt

Melupäästöarvot on määritetty standardin **EN 62841-3-1** mukaan.

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu melutaso: äänenpainetaso **88 dB(A)**; äänentehotaso **100 dB(A)**. Epävarmuus **K = 3 dB**.

Käytä kuulosuojaimia!

Näissä ohjeissa ilmoitettu meluarvo on mitattu standardoidun mittausmenetelmän mukaan ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Se soveltuu myös melupäästöjen alustavaan arviointiin.

Ilmoitettu melupäästöarvo vastaa sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Melupäästö saattaa kuitenkin poiketa ilmoitetusta arvosta, jos sähkötyökalua käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna.

Tämä saattaa suurentaa koko työskentelyajan melupäästöjä huomattavasti.

Melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioitava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.

Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskentelyajan melupäästöjä.

Akku

Bosch myy akkukäyttöisiä sähkötyökaluja myös ilman akkua. Pakkauksesta näet, sisältyykö akku sähkötyökalusi toimitukseen.

Akun lataaminen

- **Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslaitteita.** Vain nämä latauslaitteet soveltuvat sähkötyökalusasi käytettävälle litiumioniakulle.

Huomautus: kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuina. Akun täyden suorituskäytön varmistamiseksi akku tulee ladata täyteen ennen ensikäyttöä.

Akun asentaminen

Työnnä ladattu akku akun kiinnityskohtaan niin, että se lukittuu paikalleen.



Bosch suosittelee käyttämään vähintään 3,0 Ah:n kapasiteetin akkuja.

Akun irrottaminen

Kun haluat ottaa akun pois, paina akun vapautuspainiketta ja vedä akku irti. **Älä irrota akkua väkisin.**

Akussa on 2 lukitusvaihetta, millä estetään akun irtoaminen, jos painat tahattomasti akun vapautuspainiketta. Sähkötyökalussa oleva akku pysyy paikallaan jousen avulla.

Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näytön (15) kolme vihreää LED-merkkivaloa ilmoittavat akun lataustilan.

LED-valo	Kapasiteetti
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	60–100 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti	30–60 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti	5–30 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu	0–5 %

Lämpötilasta riippuva ylikuormitusuoja

Sähkötyökalu ei voi ylikuormittua määräystenmukaisessa käytössä. Kierrosluku alenee tai sähkötyökalu sammuu, jos työkalua kuormitetaan liikaa tai akun lämpötila ei ole sallituissa rajoissa. Jos kierrosluku on alentunut, sähkötyökalu kiihtyy maksiminopeuteen vasta sen jälkeen kun akun lämpötila on taas sallituissa rajoissa tai kun kuormitusta on vähennetty. Jos työkalun toiminta on katkenut automaattisesti, kytke sähkötyökalu pois päältä, anna akun jäähtyä ja käynnistä tämän jälkeen sähkötyökalu uudelleen.

Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.

Säilytä akkua vain –20 ... 50 °C lämpötilassa. Älä jätä akkua esimerkiksi kuumana kesäpäivänä pitkäksi ajaksi autoon.

Puhdista akun tuuletusaukot säännöllisin väliajoin pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla sivelimellä.

Huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen.

Huomioi hävitysohjeet.

Asennus

- **Ota akku pois sähkötyökalusta, ennen kuin teet sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto jne.).** Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Vakiovarusteet

Tarkasta ennen sähkötyökalun ensikäyttöä, että toimitus sisältää kaikki alla luetellut osat:

- Pöytäpyörösaha asennetun sahanterän (27) ja halkaisuveitsen (5) kanssa
- Kulmaohjain (1)
- Profiilikisko (28)
- Pituusohjain (30)
- Suuntaisohjain (26) taitettavan lisäsuuntaisohjaimen (8) kanssa
- Suojus (3) imuadapterin (4) kanssa
- Kuusiokoloavain (9)
- Lenkkiavain (22)
- Työntöpalikka (7)
- Pöydän sisäosa (6)
- Imuadapteri (34)

Huomautus: tarkasta sähkötyökalu mahdollisten vaurioiden varalta.

Suojusten tai lievästi vaurioituneiden osien kunnollinen ja määräysten mukainen toiminta on tarkastettava ennen sähkötyökalun käytön jatkamista. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat esteettömästi ja jumittumatta ja ettei työkalussa ole viallisia osia. Kaikkien osien täytyy olla oikein paikoillaan ja täyttää kaikki vaatimukset kunnollisen toiminnan varmistamiseksi.

Vaurioituneiden suojusten ja osien korjaus tai vaihto täytyy antaa valtuutetun ammattikorjaamon tehtäväksi.

Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvien lisäksi:

- Ristiuraruuvitaltta
- Kulmatulkki

Yksittäisosien asennus

- Ota kaikki toimitetut osat varovasti pois pakkauksistaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit sähkötyökalusta ja mukana toimitetuista tarvikkeista.
- Varmista, että moottorilohkon alla oleva pakkausmateriaali on poistettu.

Seuraavat laiteosat on kiinnitetty runkoon: työntöpalikka (7), lenkkiavain (22), kuusiokoloavain (9), suuntaisohjain (26) taitettavan lisäsuuntaisohjaimen (8) kanssa, kulmaohjain (1), profiilikisko (28), pituusohjain (30), suojus (3) ja imuadapteri (34).

- Kun tarvitset näitä tarvikkeita, ota kyseinen osa varovasti pois säilytyspaikastaan.

Halkaisuveitsen kohdistaminen (katso kuvat a1–a2)

Huomautus: puhdista tarvittaessa kaikki asennettavat osat ennen kohdistamista.

- Kierrä vipua (19) myötäpäivään ääriasentoonsa, jolloin sahanterä (27) on korkeimmassa asennossaan sahapöydän yläpuolella.
- Avaa kiristysvipua (36) myötäpäivään, kunnes se osoittaa ylöspäin.
- Työnnä halkaisuveistä (5) kiristysvivun (36) suuntaan, kunnes sitä voi vetää ylöspäin.
- Vedä halkaisuveistä ylöspäin ääriasentoon niin, että se on kohdistettu tarkalleen sahanterän keskelle.
- Anna molempien kohdistustappien (37) lukittua halkaisuveitsen alareikiin ja kiristä kiristysvipu (36). Kiristyslevyn ja kiristysvivun (36) merkinnät (38) täytyy kohdistaa kuvan mukaisesti.

Pöydän sisäosan asentaminen (katso kuva b)

- Ripusta pöydän sisäosa (6) teräkuilun takaosan aukkoon ja ohjaa sitä alaspäin.
- Paina pöydän sisäosaa niin, että se napsahtaa paikalleen teräkuiluun.

Suuntaisohjaimen asentaminen (katso kuva d)

Suuntaisohjaimen (26) voi kohdistaa kiinteisiin pisteisiin sahanterän vasemmalle tai oikealle puolelle. Tähän tarkoitukseen käytetään kolmea nastaparia (43), (44), (45).

Nastapari	Väri	Suuntaisohjaimen (26) sijainti	Sahauskapasiteetti	Asteikko (13)
(43)	Musta	Sahanterästä oikealla	127–635 mm	Alhaalla, musta
(44)	Hopeanväriäinen	Sahanterästä oikealla	0–508 mm	Ylhäällä, hopeanväriäinen
(45)	Musta	Sahanterästä vasemmalla	0–305 mm	Alhaalla, musta

- Varmista, että kiinnityskahva (24) lukitsee sahapöydän levennysosan (kiinnityskahva painettu alas).
- Avaa suuntaisohjaimessa (26) oleva lukitusvipu (42).
- Kohdista suuntaisohjaimen (26) lovet kolmesta nastaparivaihtoehdosta (43), (44) tai (45) valitsemasi nastapa-

- Kierrä lukitusruuvia (39) lenkkiavaimen (22) kärjen ruuvitaltalla "lukitus kiinni" -suuntaan rajoittimeen asti.

Suojuksen asennus (katso kuvat c1 – c2)

Huomautus: asenna suojus vain, kun halkaisuveitsi on ylimässä asennossaan tarkalleen sahanterän keskiosan kohdalla (katso kuva a2). Älä asenna suojusta, jos halkaisuveitsi on alimmassa asennossaan (toimitustilassa tai urasahaussennossa) (katso kuva a1).

- Löysää kiristysvipua (40) ja ota suojus (3) pois pidikkeestä (10).
- Työnnä ohjaintappia (41) taaksepäin halkaisuveitsen (5) uraan.
- Ohjaa suojusta (3) alaspäin, kunnes teräsuojia (ylempi muovikisko) on yhdensuuntainen sahapöydän (2) pinnan kanssa.
- Työnnä kiristysvipua (40) ylöspäin. Kiristysvivun täytyy lukittua tuntuvasti ja kuuluvasti niin, että suojus (3) on asennettu tukevasti ja luotettavasti paikalleen.

► **Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että suojus voi liikkua esteettömästi. Älä käytä sähkötyökalua, jos suojus ei liiku esteettömästi eikä sulkeudu välittömästi.**

Kulmaohjaimen, profiilikiskon ja pituusohjaimen asentaminen (katso kuvat e1–e3)

- Ohjaa kulmaohjaimen (1) kisko (46) asiaankuuluvaan sahapöydässä olevaan ohjausuraan (47).

Pitkien työkappaleiden paremman tuennan varmistamiseksi kulmaohjainta voi leventää profiilikiskolla (28).

- Asenna tarvittaessa profiilikisko (28) kulmaohjaimen pyälletyn ruuvun (48) avulla.

Samanpituisten työkappaleiden helppoon sahaukseen voit käyttää pituusohjainta (30).

- Työnnä pituusohjain (30) profiilikiskoon (28) ja kiristä se siipimutterilla (29).

Kiinteä tai joustavakäyttöinen asennus

► **Turvallisen toiminnan varmistamiseksi sähkötyökalu täytyy asentaa ennen käyttöä tasaiselle ja tukevalle työtasolle (esim. työpenkki).**

Asennus työtasoon (katso kuva f)

- Kiinnitä sähkötyökalu soveltuvalla ruuviliitoksella työtasoon. Sitä varten työkalussa on reiät (12).

tai

- Kiinnitä sähkötyökalun jalat tavanomaisilla ruuvipuristimilla työtasoon.

Asennus Bosch-työpenkkiin (katso kuva g)

Bosch-työpenkit (esim. GTA 571) voi kuljettaa helposti ja pystyttää nopeasti kokoontaitettavan rakenteen ansiosta. Sähkötyökalun voi asentaa ilman työkaluja.

► **Lue kaikki työpenkin mukana toimitetut varoitukset ja käyttöohjeet.** Varoitusten tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

► **Kokoa työpenkki kunnolla, ennen kuin asennat sähkötyökalun.** Kunnollinen kokoaminen on tärkeää, jotta työpenkki ei missään tapauksessa pääse romahtamaan.

– Asenna sähkötyökalu kuljetusasennossaan työpenkkiin.

Käytä kohdistuskahvoja (11) kohdistaksesi sähkötyökalun työpenkille.

Pölyn-/purunpoisto

Työstettävistä materiaaleista syntyvä pöly (esimerkiksi liijypitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla terveydelle vaarallista. Pölyn koskettaminen tai hengittäminen saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen pölylaatuojen (esimerkiksi tammi- tai pyökkipöly) katsotaan aiheuttavan syöpää, varsinkin puunsuojaukseen käytettävien lisäaineiden yhteydessä (kromaatti, puunsuojaine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat käsitellä vain asiantuntevat ammattilaiset.

- Käytä mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa pölynpoistoa.
- Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
- Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengitysuojanaamaria.

Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia määräyksiä.

► **Estä pölyn kertyminen työpisteeseen.** Pöly saattaa olla herkästi syttyvää.

Pöly, purut tai työkalupesirut saattavat tukkia pölyn-/purunpoiston.

- Sammuta sähkötyökalu ja irrota akku.
- Odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.
- Tutki ja poista tukkeutumisen aiheuttaja.

► **Alumiinin sahaamisen liittyvän palovaaran takia purunpoistoputki pitää tyhjentää eikä purujen imurointia saa käyttää.**

Purunpoistoputken tyhjennys (katso kuva h)

Työkappaleen palasten ja suurikokoisten purujen poistamiseksi voit tyhjentää purunpoistoputken (35).

- Sammuta sähkötyökalu ja irrota akku (32).
- Odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.
- Käännä sulkuläppää (49) sivulle ja vedä purunpoistoputki (35) ulos.
- Ravistele puunpalaset ja sahanpurut ulos.
- Käännä sulkuläppää (49) jälleen sivulle ja työnnä purunpoistoputki (35) rajoittimeen asti sahanterän (27) alle.

Pölynpoisto imurilla (katso kuva i)

Click&Clean-liitäntä: pölyn ja purujen poistamiseksi voit joko liittää pölynimurin letkun imuadapteriin (4), joka on kiinnitetty suojukseen (3), tai pölynimurin letkun yhdessä imuadapterin (34) kanssa purunpoistoputkeen (35).

– Liitä pölynimurin letku (Ø 33 mm) tiiviisti paikalleen imuadapteriin (4), joka on kiinnitetty suojukseen (3).

tai

- Kytke imuadapteri (34) tiiviisti paikalleen purunpoistoputkeen (35).
- Liitä pölynimurin letku (Ø 39 mm) tiiviisti paikalleen imuadapteriin (34).

Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materiaalille.

Käytä erikoisimuria, jos imuroit terveydelle erittäin haitallisia, syöpää aiheuttavia tai kuivia pölylaatuja.

Sahanterän vaihto (katso kuvat j1–j4)

► **Ota akku pois sähkötyökalusta, ennen kuin teet sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto jne.).** Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

► **Käytä suojakäsineitä, kun asennat sahanterän.** Loukkaantumisvaara.

► **Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden suurin sallittu nopeus on sähkötyökalun tyhjäkäyntikierroslukua suurempi.**

► **Käytä vain sahanteriä, jotka ovat tämän käyttöoppaan ja sähkötyökalun tietojen mukaisia ja testattu ja merkitty standardin EN 847-1 mukaan.**

► **Käytä vain tämän sähkötyökalun valmistajan suosittelemia ja kyseisen materiaalin työstöön soveltuvia sahanteriä.** Näin varmistat, etteivät sahanterän hampaiden kärjet kuumene liikaa ja sulata työstettävää muovia.

► **Älä käytä HSS-teräksestä valmistettuja sahanteriä.** Nämä sahanterät voivat helposti murtua.

Sahanterän irrotus

- Avaa kiristysvipu (40) ja vedä suojus (3) pois halkaisuveitsen (5) urasta.
- Kierrä lukitusruuvia (39) lenkkiavaimen (22) ruuvitaltalla "lukitus kiinni" -suuntaan rajoittimeen asti ja nosta pöydän sisäosa (6) pois teräkuilusta. Nostoreikä (50) helpottaa nostamista.
- Kierrä vipua (19) myötäpäivään ääriasentoonsa, jolloin sahanterä (27) on korkeimmassa asennossaan sahapöydän yläpuolella.
- Kierrä kiinnitysmutteria (51) lenkkiavaimella (22) ja vedä samalla karan lukitusvivusta (52), kunnes se lukittuu.
- Pidä karan lukitusvipua vedetyssä asennossa ja ruuvaa kiinnitysmutteri vastapäivään irti.
- Irrota kiristyslaippa (53).
- Irrota sahanterä (27).

Sahanterän asennus

- Mikäli tarpeen, puhdista kaikki kiinnitettävät osat ennen asennusta.
- Asenna uusi sahanterä teräkaran (55) kiinnityslaippaan (54).

Huomautus: älä käytä liian pieniä sahanteriä. Sahanterän ja halkaisuveitsen säteittäisylys saa olla korkeintaan 3–8 mm.

► **Varmista asennuksen yhteydessä, että sahanterän hampaiden sahaussuunta (sahanterään merkitty nuoli) osoittaa samaan suuntaan kuin halkaisuveitseen merkitty nuoli!**

- Asenna kiristyslaippa (53) ja kiinnitysmutteri (51).
- Kierrä kiinnitysmutteriä (51) lenkkiavaimella (22) ja vedä samalla karan lukitusvivusta (52), kunnes se lukittuu.
- Kiristä kiinnitysmutteri myötäpäivään.
- Aseta pöydän sisäosa (6) halkaisukiilan (5) kautta teräkuiluun. Kierrä lukitusruuvia (39) lenkkiavaimen (22) ruuvitaltalla "lukitus kiinni" -suuntaan rajoittimeen asti.
- Asenna suojus (3) takaisin paikalleen.

Käyttö

► **Ota akku pois sähkötyökalusta, ennen kuin teet sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto jne.).** Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Sahanterän kuljetus ja käyttöasento

Kuljetusasento

- Ota suojus (3) pois, irrota pöydän sisäosa (6) ja kohdista halkaisuveitsi (5) ala-asentoon. Asenna pöydän sisäosa (6) takaisin paikalleen.
- Kierrä vipua (19) vastapäivään, kunnes sahanterän (27) hampaat ovat sahapöydän (2) alapuolella.
- Työnnä sahapöydän levennysosa (8) kokonaan sisään. Paina kiinnityskahvaa (24) alaspäin. Tämä lukitsee sahapöydän levennysosan.

Käyttöasento

- Kohdista halkaisuveitsi (5) yläasennossa tarkasti sahanterän keskelle, aseta pöydän sisäosa (6) paikalleen ja asenna suojus (3).
- Käännä vipua (19) myötäpäivään, kunnes sahanterän (27) ylähampaat ovat n. 3–6 mm:n verran työkaluaukosta ylöspäin.

Sahapöydän suurentaminen

Pitkät ja painavat työkalut tulee tukea vapaasta päästään.

Sahapöydän levennysosa (katso kuva A)

Voit leventää sahapöytää vasemmalle tai oikealle siirtämällä ohjainkiskoa (25) ulospäin.

- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahvaa (24) ylöspäin ääriasentoon.
- Siirrä ohjainkiskoa (25) säätönupin (23) avulla vasemmalle tai oikealle, kunnes saavutat halutun leveyden.
- Paina kiinnityskahvaa (24) alaspäin. Tämä lukitsee sahapöydän levennysosan.

Pysty- ja vaakasuuntaisen jiirikulman säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytty tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.

Pystysuuntaisen jiirikulman säätö (sahanterä) (katso kuva B)

Pystysuuntaisen jiirikulman säätöalue on -2° – 47° .

Pystysuuntaisten perusjiirikulmien 0° ja 45° nopeaa ja tarkkaa säätöä varten työkalussa on tehtaalla asetetut rajoittimet ((16), (21)).

- Löysää lukitusvipua (18) vastapäivään.

Huomautus: kun avaat lukitusvivun kokonaan, sahanterä kääntyy painovoiman vaikutuksesta noin 30 asteen asentoon.

0–45 asteen pystysuuntaiset jiirikulmat:

- Vedä tai työnnä käsipyörää (17) kulissia pitkin, kunnes kulman osoitin (56) on haluamasi pystysuuntaisen jiirikulman kohdalla.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (18).

–2–0 asteen pystysuuntaiset jiirikulmat:

- Käännä rajoitinta (16) eteenpäin.
- Työnnä käsipyörää (17) kulissia pitkin, kunnes kulman osoitin (56) on haluamasi pystysuuntaisen jiirikulman kohdalla.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (18).

45–47 asteen pystysuuntaiset jiirikulmat:

- Käännä rajoitinta (21) eteenpäin.
- Vedä käsipyörää (17) kulissia pitkin, kunnes kulman osoitin (56) on haluamasi pystysuuntaisen jiirikulman kohdalla.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (18).

Rajoittimet ((16), (21)) kääntyvät automaattisesti takaisin perusasentoon, kun säädät sahanterän pystysuuntaiseen 0–45 asteen jiirikulmaan.

Vaakasuuntaisen jiirikulman säätö (kulmaohjain) (katso kuva C)

Vaakasuuntaisen jiirikulman säätöalue on 30° (vasemmalla) ... 30° (oikealla).

- Avaa lukkonuppi (57), jos se on kiinni.
- Käännä kulmaohjainta, kunnes kulmaosoitin (58) on halutun jiirikulman kohdalla.
- Kiristä lukkonuppi (57).

Suuntaisohjaimen säätäminen (katso kuva D)

Suuntaisohjaimen (26) voi kohdistaa kiinteisiin pisteisiin sahanterän vasemmalle tai oikealle puolelle. Tähän tarkoitukseen käytetään kolmea nastaparia (43), (44), (45).

- Kohdista suuntaisohjain (26) haluamallesi sahanterän (katso "Suuntaisohjaimen asentaminen (katso kuva d)", Sivu 201) puolelle.

- Säädä säätönupin (23) avulla haluamasi etäisyys suuntaisohjaimen ja sahanterän välille.

Etäisyydenosoittimen (59) oikea reuna näyttää asetetun etäisyyden.

Kohdassa (43), (45) sovelletaan alempaa, mustaa asteikkoa (13).

Kohdassa (44) sovelletaan ylempää, hopeanväristä asteikkoa (13).

Lisäsuuntaisohjaimen säätäminen (katso kuva E)

- Taita lisäsuuntaisohjain (8) suuntaisohjaimen (26) yli sahanterän (27) sivulle.

Taitettavalla lisäsuuntaisohjaimella (8) on kaksi eri toimintoa asennosta riippuen:

- Rajoitin kapeiden työkappaleiden sahaukseen ja pystysuuntaisten jiirikulmien sahaukseen, kun lisäsuuntaisohjain on sahapöydän (2) päällä.
- Työkappaleen tuki, jos sahapöytää (2) levennetään yli 50,8 mm:n verran.

Halkaisuveitsen säätö

Halkaisuveitsi (5) estää sahanterän (27) jumittumisen sahausuraan. Sen avulla vähennetään takaiskun vaaraa, jos sahanterä jumittuu työkappaleeseen.

Varmista siksi aina, että halkaisuveitsi on säädetty oikein:

- Sahanterän ja halkaisuveitsen säteittäisvälys saa olla korkeintaan 3–8 mm.
- Halkaisuveitsen tulee olla sahausuraa kapeampi ja terärunkoa paksumpi.
- Halkaisuveitsen täytyy aina olla samassa linjassa sahanterän kanssa.
- Tavallisia katkaisusahauksia varten halkaisuveitsen täytyy aina olla mahdollisimman korkeassa asennossa.

Halkaisuveitsen korkeuden säätäminen (katso kuva F)

Urien sahausta varten halkaisuveitsen korkeutta pitää säätää.

- **Käytä sähkötyökalua urien ja huulosten sahaukseen vain asianmukaisen suojalaitteen (esimerkiksi tunnelisuojaus, painokampa) kanssa.**
- Avaa kiristysvipu (40) ja vedä suojus (3) pois halkaisuveitsen (5) urasta. Jotta suojus ei vaurioidu, säilytä sitä rungossa olevassa pidikkeessä (10) (katso kuva Q).
- Kierrä vipua (19) myötäpäivään ääriasentoonsa, jolloin sahanterä (27) on korkeimmassa asennossaan sahapöydän yläpuolella.
- Avaa kiristysvipua (36) myötäpäivään, kunnes se osoittaa ylöspäin.
- Vedä halkaisuveitsi irti tapeista (37) (vedä kiristysvipua (36) hieman ulospäin) ja siirrä halkaisuveistä (5) alaspäin ääriasentoonsa.
- Anna molempien tappien (37) lukittua halkaisuveitsen alareikiin ja kiristä kiristysvipu (36).
- Lukitsimen ja kiristysvivun (36) merkinnät (38) täytyy kohdistaa asianmukaisesti (katso myös kuva a2).

Käyttöönotto

Käynnistäminen (katso kuva G1)

- Kun haluat käynnistää työkalun, purista käynnistyskytkimen (14) kumpaakin puolta ja nosta sitä ylöspäin.

Sammuttaminen (katso kuva G2)

- Paina käynnistyskytkin (14) kokonaan pohjaan.

Luvattoman käytön estäminen (katso kuva G3)

Luvattoman käytön estämiseksi voit lukita käynnistyskytkimen (14) riippulukolla.

- Asenna ja lukitse pitkällä lenkillä varustettu riippulukko käynnistyskytkimen (14) alempaan reikään tai tavallinen riippulukko käynnistyskytkimen kotelon kyljen ylempään reikään.

Työskentelyohjeita

Yleisiä sahausohjeita

- Ennen kaikkia sahauksia on varmistettava, ettei sahanterä voi missään vaiheessa koskettaa ohjaimia tai laitteen muita osia.
- Käytä sähkötyökalua urien ja huulosten sahaukseen vain asianmukaisen suojalaitteen (esimerkiksi tunnelisuojaus, painokampa) kanssa.
- Älä käytä sähkötyökalua rakojen (työkappaleessa päättävä ura) tekemiseen.

Suojaa sahanterää iskulta ja kolhuilta. Älä kohdistaa sahanterään sivuttaista kuormitusta.

Halkaisuveitsen tulee olla kohdakkain sahanterän kanssa, jotta työkappale ei jumitu.

Älä missään tapauksessa sahaa kieroja työkappaleita. Työkappaleessa on aina oltava suora reuna, jonka voi painaa suuntaisohjainta vasten.

Pidä työntöpalikkaa aina säilytyspaikassaan sähkötyökalussa.

Käyttäjän sijainti (katso kuva H)

- Älä missään tapauksessa seiso samassa linjassa sahanterän kanssa. Seiso aina sivussa sahanterän ohjaimen puolella. Takapotku voi singota työkappaleen suurella nopeudella sahan edessä ja sahanterän kanssa samassa linjassa seisovia henkilöitä kohden.
- Pidä kädet, sormet ja käsivarret loitolla pyörivästä sahanterästä.

Huomioi tällöin seuraavat ohjeet:

- Ota molemmin käsin kiinni työkappaleesta ja paina sitä tukevasti sahapöytää vasten.
- Käytä aina mukana toimitettua työntöpalikkaa (7), kun saat kapeita työkappaleita ja pystysuuntaisia jiirikulmia.

Työkappaleen enimmäismitat

Pystysuuntainen jiirikulma	Työkappaleen maks. korkeus [mm]
0°	70
45°	49

Sahaaminen

Suoralinjainen sahaaminen

- Säädä suuntaisohjain (26) halutulle sahausleveydelle.
- Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen (3) eteen.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (19), kunnes sahanterän (27) ylähampaat ovat n. 3–6 mm:n verran työkappalelta ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Sahaa tasaisesti työkappaleen läpi.
- Jos painat liian voimakkaasti, teräkärjet saattavat ylikuumentua ja työkappale voi vahingoittua.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.

Pystysuuntaisen jiirikulman sahaaminen

- Säädä haluamasi sahanterän pystysuuntaisen jiirikulma. Kun sahanterä on kallellaan vasemmalle, suuntaisohjaimen (26) täytyy olla sahanterän oikealla puolella.
- Noudata työvaiheita, jotka on kuvattu kohdassa: (katso "Suoralinjainen sahaaminen", Sivut 205)

Vaakasuurtaisen jiirikulman sahaaminen (katso kuva I)

- Säädä haluamasi vaakasuurtaisen jiirikulma kulmaohjaimen (1).
- Aseta työkappale profiilikiskoa (28) vasten. Profiilikisko ei saa olla sahauslinjalla. Avaa tässä tapauksessa pyällettyä ruuvi (48) ja siirrä rajoitinta.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (19), kunnes sahanterän (27) ylähampaat ovat n. 3–6 mm:n verran työkappalelta ylempänä.
- Kytke sähkötyökalu päälle.
- Paina työkappalelta kädellä profiilikiskoa (28) vasten ja siirrä toisella kädellä kulmaohjainta lukitusnupin (57) avulla hitaasti eteenpäin ohjausurassa (47).
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.

Samanpituisten työkappaleiden helppoon sahaukseen voit käyttää pituusohjainta (30).

- Avaa siipiruuvi (29) ja siirrä pituusohjainta (30) haluamallasi työkappalepituudelle.
- Kiristä siipiruuvi (29).

Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi. Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua. Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

Pystysuuntaisten perusjiirikulmien 0°/45° rajoittimien säätö

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Säädä sahanterän pystysuuntaisen 0°:een jiirikulma.
- Poista suojus (3).

Tarkistus (katso kuva J1)

- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se sahapöydälle (2).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (27).

Säätäminen (katso kuva J2)

- Avaa rajoitinruuvien (16) vastamutteri tavanomaisella lenkki- tai kiintoavaimella.
- Avaa lukitusvipu (18).
- Paina käsipyörää (17) rajoitinruuvia (16) vasten ja kierrä rajoitinruuvia sisään- tai ulospäin, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (18).
- Kiristä rajoitinruuvien (16) vastamutteri.

Jos kulman osoitin (56) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (20) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (60) tavanomaisella ristipääruuvimeisselillä ja kohdista kulman osoitin 0°-merkkiin.

Toista yllä kuvatut työvaiheet vastaavasti 45 asteen pystysuuntaiselle jiirikulmalle (avaa vastamutteri; säädä rajoitinruuvia (21)). Kulman osoittimen (56) asentoa ei saa tässä yhteydessä muuttaa.

Sahanterän yhdensuuntaisuus kulmaohjaimen ohjausuriin nähden (katso kuva K)

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (3).

Tarkistus

- Merkitse lyijykynällä ensimmäinen vasen hammas, joka näkyy takana pöydän sisäosan yläpuolella.
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se ohjausuran (47) reunaa vasten.
- Siirrä kulmatulkin vartta, kunnes se koskettaa merkittyä hammasta, ja mittaa sahanterän ja ohjausuran välinen etäisyys.
- Pyöritä sahanterää, kunnes merkitty hammas on edessä pöydän sisäosan yläpuolella.
- Siirrä kulmatulkkia pitkin ohjausuraa merkattuun sahanterän hampaaseen.
- Mittaa taas etäisyys sahanterästä ohjausuraan.

Molempien mitattujen etäisyyksien täytyy olla identtisiä.

Säätäminen

- Avaa sahapöydän alapuolen etuosan kuusiokoloruuvit (61) ja sahapöydän alapuolen takaosan kuusiokoloruuvit (62) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (9).
- Siirrä varovasti sahanterää, kunnes se on yhdensuuntaisen ohjausuraan (47) nähden.
- Kiristä kaikki ruuvit (61) ja (62).

Suuntaisohjaimen kohdistaminen – hopean värinen nastapari (44) oikealla (katso kuva L)

Ennen kuin kohdistat suuntaisohjaimen (26), sinun on ensin säädettävä pystysuuntaisten perusjiirikulmien rajoittimet (16)/(21) ja varmistettava, että sahanterä (27) on yhden-suuntainen kulmaohjaimen ohjausurien (47) kanssa. (katso "Pystysuuntaisten perusjiirikulmien 0°/45° rajoitti-

mien säätö", Sivu 205)

(katso "Sahanterän yhdensuuntaisuus kulmaohjaimen ohjaukseen nähden (katso kuva K)", Sivu 205)

- Vapauta suuntaisohjaimen (26) lukitusvivut (42), jotta suuntaisohjainta voi liikuttaa esteettömästi koko kohdistustoimen ajan.
- Aseta suuntaisohjaimen (26) lovet nastaparin (44) (hopeanvärinen) päälle. Taitettavan lisäsuuntaisohjaimen (8) tulee osoittaa tällöin pois päin suojuksesta (3).
- Poista suojus (3).
- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahva (24) täysin ylös ja siirrä suuntaisohjainta (26), kunnes se koskettaa sahanterää (27).

Tarkistus

Suuntaisohjaimen (26) täytyy koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.

Säätäminen

- Löysää nastaparin (44) hopean värisiä ruuveja mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (9) niin, että nastat pääsevät juuri ja juuri liukumaan esteettömästi.
- Siirrä nastaparia (44) suuntaisohjaimen (26) kanssa noin 3 mm:n verran oikealle.
- Säädä ylempään, hopean väriseen asteikon (13) säätönupilla (23) suuntaisohjaimen ja sahanterän keskinäiseksi etäisyydeksi 0 mm.
- Paina sahapöydän levennysosan kiinnityskahvaa (24) alaspäin.
- Työnnä nastaparia (44) suuntaisohjaimen (26) kanssa vasemmalle, kunnes suuntaisohjain koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.
- Kiristä varovasti nastaparin (44) hopeanväriset ruuvit mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (9).
- Käännä suuntaisohjaimen lukitsemiseksi kummankin puolen lukitusvivut (42) alas.
- Varmista, että kiristyksen jälkeen suuntaisohjain koskettaa edelleen sahanterää koko pituudeltaan.

Tarkista sitten mustat nastaparit (43) ja (45).

Suuntaisohjaimen kohdistaminen – musta nastapari (43) oikealla (katso kuva M)

Ennen kuin kohdistat nastaparin (43), sinun on ensin kohdistettava nastapari (44) (hopeanvärinen, oikealla) oikeaan asentoon.

(katso "Suuntaisohjaimen kohdistaminen – hopean värinen nastapari (44) oikealla (katso kuva L)", Sivu 205)

- Vapauta suuntaisohjaimen (26) lukitusvivut (42) ja nosta suuntaisohjain irti nastaparista (44).
- Löysää nastaparin (43) mustia ruuveja mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (9) niin, että nastat pääsevät juuri ja juuri liukumaan esteettömästi.
- Pidä lenkkiavaimen (22) lovia edessä olevia nastoja (44)/(43) vasten.
- Siirrä mustaa nastaa (43), kunnes molemmat nastat (hopeanvärinen (44) ja musta (43)) sopivat lenkkiavaimen vastaaviin loviin.

- Toista nämä toimenpiteet takanastojen (44)/(43) kanssa.

Suuntaisohjaimen kohdistaminen – musta nastapari (45) vasemmalla

Ennen kuin kohdistat suuntaisohjaimen (26), sinun on ensin säädettävä pystysuuntaisten perusjiirikulmien rajoittimet (16)/(21) ja varmistettava, että sahanterä (27) on yhden-suuntainen kulmaohjaimen ohjausurien (47) kanssa.

(katso "Pystysuuntaisten perusjiirikulmien 0°/45° rajoittimien säätö", Sivu 205)

(katso "Sahanterän yhdensuuntaisuus kulmaohjaimen ohjaukseen nähden (katso kuva K)", Sivu 205)

- Vapauta suuntaisohjaimen (26) lukitusvivut (42), jotta suuntaisohjainta voi liikuttaa esteettömästi koko kohdistustoimen ajan.
- Aseta suuntaisohjaimen (26) lovet nastaparin (45) (musta) päälle. Taitettavan lisäsuuntaisohjaimen (8) tulee osoittaa tällöin pois päin suojuksesta (3).
- Poista suojus (3).
- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahva (24) täysin ylös ja siirrä suuntaisohjainta (26), kunnes se koskettaa sahanterää (27).

Tarkistus

Suuntaisohjaimen (26) täytyy koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.

Säätäminen

- Löysää nastaparin (45) mustia ruuveja mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (9) niin, että nastat pääsevät juuri ja juuri liukumaan esteettömästi.
- Työnnä nastaparia (45) suuntaisohjaimen (26) kanssa oikealle, kunnes suuntaisohjain koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.
- Kiristä varovasti nastaparin (45) mustat ruuvit mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (9).
- Käännä suuntaisohjaimen lukitsemiseksi kummankin puolen lukitusvivut (42) alas.
- Varmista, että kiristyksen jälkeen suuntaisohjain koskettaa edelleen sahanterää koko pituudeltaan.

Sahapöydän etäisyydenosoittimen säätäminen (katso kuva N)

- Vapauta suuntaisohjaimen (26) lukitusvivut (42), jotta suuntaisohjainta voi liikuttaa esteettömästi koko kohdistustoimen ajan.
- Aseta suuntaisohjaimen (26) lovet nastaparin (44) (hopeanvärinen) päälle. Taitettavan lisäsuuntaisohjaimen (8) tulee osoittaa tällöin pois päin suojuksesta (3).
- Poista suojus (3).
- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahva (24) täysin ylös ja siirrä suuntaisohjainta (26), kunnes se koskettaa sahanterää (27).
- Löysää ruuveja (63) ristipääruuvimeisselillä ja kohdista etäisyydenosoitin (59) asteikon (13) 0-merkkiin.
- Kiristä ruuvit (63).

Pöydän sisäosan tason säätäminen (katso kuva O)**Tarkistus**

Pöydän sisäosan (6) etusivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai vähän sen alapuolella. Takasivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai hieman sen yläpuolella.

Säätäminen

- Säädä kuusiokoloavaimella (9) neljä säätöruuvia (64) oikeaan tasoon.

Kulmaohjaimen ohjainkiskon ohjausuran välyksen säätäminen (katso kuva P)

Sahan runsaan käytön myötä kulmaohjaimen ohjainkiskon (46) ohjausuran (47) välys saattaa kasvaa liian suureksi.

- Kiristä ohjainkiskon (46) säätöruuvit (65).

Säilytys ja kuljetus**Laiteosien säilytys (katso kuva Q)**

Tietyt laiteosat voi kiinnittää kätevästi sähkötyökalun asiaan-kuuluviin säilytyskohtiin.

- Kiinnitä kaikki irrotetut laiteosat rungossa oleviin pidikkeisiin (katso seuraava taulukko).

Osa	Säilytys
Suojus (3)	Pidike (10); kiristä kiristysvivulla (40)
Kulmaohjain (1)	Pidike (33)
Imuadapteri (34)	katso kuva Q
Lenkkiavain (22)	katso kuva Q
Kuusiokoloavain (9)	katso kuva Q
Työntöpalikka (7)	Ripusta pidikkeeseen suuntaisohjaimen (26) ja suuntaisohjaimen (8) väliin
Suuntaisohjain (26)	Käännä ympäri; kohdista alhaalta ohjainkiskoon (25) nastaparin (43) päälle ja kiristä lukitusvipu (42)

Sähkötyökalun kantaminen (katso kuva R)

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava ennen sähkötyökalun kuljetusta:

- Aseta sähkötyökalu kuljetusasentoon (katso "Kuljetusasento", Sivu 203).
- Poista kaikki lisätarvikkeet, joita ei voi kiinnittää kunnolla sähkötyökaluun. Kuljeta sahanteriä mieluiten suljetussa kotelossa.
- Työnnä ohjainkisko (25) kokonaan sisään ja lukitse se painamalla kiinnityskahvaa (24) alaspäin.
- Käytä nostamiseen tai kuljettamiseen kantokahvaa (66) tai kädensijoja (67). Älä nosta tai kanno työkalua kohdistuskahvoista (11).

- Käytä sähkötyökalun kuljetukseen vain kuljetusvarusteita, ei missään tapauksessa suojuksia.

Hoito ja huolto**Huolto ja puhdistus**

- Ota akku pois sähkötyökalusta, ennen kuin teet sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttotarvikkeen vaihto jne.). Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Pidä aina sähkötyökalua ja sen tuuletusaukot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.

Puhdistus

Poista jokaisen työkerran jälkeen pöly ja purut paineilmalla tai siveltimellä.

Sähkötyökalun voitelu

Voitele kuvassa näytetyt sähkötyökalun kohdat tarvittaessa (katso kuva S).

Valtuutettu Bosch-huoltopiste suorittaa huolto- ja korjaustyöt nopeasti ja luotettavasti.

- Voitelu- ja puhdistusaineet on hävitettävä ympäristöstä välittömästi. Huomioi lakimääräykset.

Toimenpiteet melun vähentämiseen

Valmistajan toimenpiteet:

- Pehmeä käynnistys
- Toimitetaan melua vähentävällä sahanterällä

Käyttäjän toimenpiteet:

- Asennus tärinää estävään ja tukevaan työtasoon
- Vähämeluisten sahanterien käyttäminen
- Sahanterän ja sähkötyökalun säännöllinen puhdistus

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta**Suomi**

Puh.: 0800 98044



Palveluosoitteemme ja linkit korjauspalveluun ja varaosien tilaamiseen löydät osoitteesta: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Hävitys

Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöstä välittömästi uusiokäyttöön.



Älä heitä sähkötyökaluja tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä käytöstä poistetut akut/paristot, jotka eivät ole enää käyttökelpoisia, on kerättävä erikseen ja hävitettävä ympäristöstä välittömästi tavalla. Toimita ne ohjeen mukaisiin keräyspisteisiin. Virheellinen hävittäminen voi olla haitallista ympäristölle ja terveydelle jätteen mahdollisesti sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές προειδοποιήσεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και όλα τα τεχνικά στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- ▶ Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ρύπανση ή σκοτεινές περιοχές προκαλούν ατυχήματα.
- ▶ Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως με την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε μακριά τα παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- ▶ Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε το φως με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταποίητα φως και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή στην υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Μην τραβάτε το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά ή το τράβηγμα για την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Όταν εργάζεστε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στην ύπαιθρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης (μπαλαντζά)

που είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτης FI/RCD). Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

- ▶ Να είστε σε επαγρύπνηση, δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμή αμέλειας κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ Χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο κατάλληλος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
- ▶ Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Off, πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο με την πηγή τροφοδοσίας και/ή την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε τα ηλεκτρικά εργαλεία έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία με την πηγή ρεύματος όταν αυτά είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ Απομακρύνετε από το ηλεκτρικό εργαλείο τυχόν εξαρτήματα ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ Προσέχετε πως στέκεστε. Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιπτώσεις απροσδόκων περιστάσεων.
- ▶ Φοράτε σωστή ενδυμασία. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ Όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης διατάξεων αναρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.
- ▶ Μην εφησυχάζετε σε μια λάθος ασφάλεια και μην απηφάτε τους κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα και όταν μετά από συχνή χρήση είστε εξοικειωμένοι με το εργαλείο. Ένας απρόσεκτος χειρισμός μπορεί μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- ▶ **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο που έχει χαλασμένο διακόπτη On/Off.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και/ή απομακρύνετε μια αποσπώμενη μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο, προτού εκτελέσετε ρυθμίσεις, αλλάξετε εξαρτήματα ή προτού φυλάξετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Φυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή τις οδηγίες για τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- ▶ **Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξάρτημα.** Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και προσαρμοσμένα ή μήπως έχουν σπάσει τυχόν εξαρτήματα ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, επισκευάστε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν τη χρήση. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- ▶ **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία τα εξαρτήματα κτλ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν.** Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- ▶ **Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες λαβής στεγνές, καθαρές και ελεύθερες από λάδι και γράσο.** Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες λαβής δεν επιτρέπουν κανέναν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις.

Προσεκτικός χειρισμός και χρήση εργαλείων μπαταρίας

- ▶ **Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις ειδικά σχεδιασμένες μπαταρίες.** Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- ▶ **Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, κρατήστε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.
- ▶ **Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία.** Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Εάν τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
- ▶ **Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία ή εργαλείο που είναι κατεστραμμένο ή τροποποιημένο.** Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν μια απρόβλεπτη συμπεριφορά και να οδηγήσουν σε φωτιά, έκρηξη ή σε κίνδυνο τραυματισμού.
- ▶ **Μην εκθέτετε μια μπαταρία ή ένα εργαλείο μπαταρίας σε φωτιά ή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.** Η έκθεση στη φωτιά ή σε θερμοκρασία πάνω από τους 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- ▶ **Τηρείτε όλες τις υποδείξεις για τη φόρτιση και μη φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας ποτέ εκτός της περιοχής θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες λειτουργίας.** Η λάθος φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σέρβις

- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Μη συντηρείτε ποτέ χαλασμένες μπαταρίες.** Κάθε συντήρηση των μπαταριών πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία σέρβις πελατών.

Οδηγίες ασφαλείας για σταθερά δισκοπρίονα

Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με τους προφυλακτήρες

- ▶ **Διατηρείτε τους προφυλακτήρες στη θέση τους. Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας και σωστά τοποθετημένοι.** Ένας προφυλακτήρας που είναι χαλαρός, κατεστραμμένος ή δε λειτουργεί σωστά πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον προφυλακτήρα του πριονόδικου και τη σφήνα διακένου για κάθε εργασία κοπής.** Για τις εργασίες κοπής, στις οποίες ο πριονόδικος κόβει εντελώς μέσα στο πάχος του επεξεργαζόμενου κομματιού, ο προφυλακτήρας και οι άλλες διατάξεις ασφαλείας βοηθούν στη μείωση του κινδύνου τραυματισμού.
- ▶ **Μετά την ολοκλήρωση μιας μη διαμπερούς κοπής, όπως κοπές αρμών, επαναφέρετε τη σφήνα διακένου στην εκτεταμένη θέση. Με τη σφήνα διακένου στην**

εκτεταμένη θέση, επαναποθετήστε τον προφυλακτήρα του μαχαιριού. Ο προφυλακτήρας και η σφήνα διακένου βοηθούν στη μείωση του κινδύνου τραυματισμού.

- ▶ **Προτού ενεργοποιήσετε τον διακόπτη, βεβαιωθείτε, ότι ο πριονόδισκος δεν έρχεται σε επαφή με τον προφυλακτήρα, τη σφήνα διακένου ή το επεξεργαζόμενο κομμάτι.** Η ακούσια επαφή αυτών των στοιχείων με τον πριονόδισκο μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση.
- ▶ **Ρυθμίστε τη σφήνα διακένου, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.** Λάθος διάστημα, εσφαλμένη ρύθμιση της θέσης και ευθυγράμμιση μπορεί να κάνει τη σφήνα διακένου αναποτελεσματική στη μείωση της πιθανότητας ανάκρουσης.
- ▶ **Για να μπορεί να λειτουργήσει η σφήνα διακένου, πρέπει να ενεργεί πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.** Η σφήνα διακένου είναι αναποτελεσματική, κατά την κοπή επεξεργαζόμενων κομματιών, τα οποία είναι πολύ κοντά για να επιτρέπουν τη δράση της σφήνας διακένου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αποτραπεί μια ανάκρουση με τη σφήνα διακένου.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο πριονόδισκο για τη σφήνα διακένου.** Για να ενεργεί σωστά η σφήνα διακένου, η διάμετρος του πριονόδισκου πρέπει να ταιριάζει με την αντίστοιχη σφήνα διακένου και το σώμα του πριονόδισκου πρέπει να είναι λεπτότερο από το πάχος της σφήνας διακένου και το πλάτος κοπής του πριονόδισκου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πάχος της σφήνας διακένου.

Υποδείξεις ασφαλείας για διαδικασίες κοπής

- ▶ **⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Μην τοποθετείτε ποτέ τα δάκτυλα ή τα χέρια σας στην περιοχή ή στην ευθεία του πριονόδισκου. Μια στιγμή απροσεξίας ή μια ολισθήση θα μπορούσε να κατευθύνει το χέρι σας προς τον πριονόδισκο και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- ▶ **Πρωθείτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στον πριονόδισκο μόνο αντίθετα στη φορά περιστροφής.** Η προώθηση του επεξεργαζόμενου κομματιού στην ίδια φορά με τη φορά περιστροφής του πριονόδισκου πάνω από τον πάγκο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τράβηγμα του επεξεργαζόμενου κομματιού και του χεριού σας πάνω στον πριονόδισκο.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον οδηγό φάλτσογωνιάς, για να προωθήσετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στις κατά μήκος κοπές και μη χρησιμοποιείτε τον οδηγό παραλλήλων ως αναστολέα μήκους στις εγκάρσιες κοπές με τον οδηγό φάλτσογωνιάς.** Η ταυτόχρονη οδήγηση του επεξεργαζόμενου κομματιού με τον οδηγό παραλλήλων και τον οδηγό φάλτσογωνιάς αυξάνει την πιθανότητα εμπλοκής του πριονόδισκου και ανάκρουσης.
- ▶ **Στις κατά μήκος κοπές, διατηρείτε πάντα το επεξεργαζόμενο κομμάτι σε πλήρη επαφή με τον οδηγό και εφαρμόζετε πάντα τη δύναμη προώθησης του επεξεργαζόμενου κομματιού μεταξύ του οδηγού και του πριονόδισκου.** Χρησιμοποιείτε μια ράβδο ώθησης, όταν η απόσταση μεταξύ του οδηγού και του πριονόδισκου είναι μικρότερη από 150 mm και χρησιμοποιείτε έναν

τάκο ώθησης, όταν αυτή η απόσταση είναι μικρότερη από 50 mm. Οι «βοηθητικές» διατάξεις εργασίας» κρατούν το χέρι σας σε μια ασφαλή απόσταση από τον πριονόδισκο.

- ▶ **Χρησιμοποιείτε μόνο τη ράβδο ώθησης που παραδίδεται από τον κατασκευαστή ή μια ράβδο ώθησης, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις οδηγίες.** Αυτή η ράβδος ώθησης φροντίζει για επαρκή απόσταση του χεριού σας από τον πριονόδισκο.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια χαλασμένη ή κομμένη ράβδο ώθησης.** Μια χαλασμένη ή κομμένη ράβδος ώθησης μπορεί να σπάσει με αποτέλεσμα να γλιστρήσει το χέρι σας πάνω στον πριονόδισκο.
- ▶ **Μην εκτελείτε καμία εργασία «ελεύθερα με το χέρι».** Χρησιμοποιείτε πάντα είτε τον οδηγό παραλλήλων ή τον οδηγό φάλτσογωνιάς, για τη σωστή τοποθέτηση και οδήγηση του επεξεργαζόμενου κομματιού. «Ελεύθερα με το χέρι» σημαίνει, ότι χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, για τη στήριξη ή την οδήγηση του επεξεργαζόμενου κομματιού, αντί ενός οδηγού παραλλήλων ή ενός οδηγού φάλτσογωνιάς. Η ελεύθερη με το χέρι κοπή οδηγεί σε κακή ευθυγράμμιση, εμπλοκή και ανάκρουση.
- ▶ **Μην πιάνετε ποτέ γύρω ή πάνω από έναν περιστρεφόμενο πριονόδισκο.** Το πιάσιμο ενός επεξεργαζόμενου κομματιού μπορεί να οδηγήσει σε αθέλητη επαφή με τον κινούμενο πριονόδισκο.
- ▶ **Εξασφαλίστε μια βοηθητική υποστήριξη του επεξεργαζόμενου κομματιού πίσω και/ή στα πλάγια του τραπεζιού πριονίσματος για να παραμείνουν τα μακριά και/ή τα πλατιά επεξεργαζόμενα κομμάτια οριζόντια.** Ένα μακρύ και/ή πλατύ επεξεργαζόμενο κομμάτι έχει την τάση να ανατρέπεται στην ακμή του τραπεζιού, προκαλώντας απώλεια ελέγχου, εμπλοκή του πριονόδισκου και ανάκρουση.
- ▶ **Πρωθείτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι ομοιόμορφα.** Μη λυγίζετε, στρίβετε ή μετατοπίζετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι. Εάν εμφανιστεί εμπλοκή, απενεργοποιήστε αμέσως το εργαλείο, αποσυνδέστε το εργαλείο και μετά αποκαταστήστε την εμπλοκή. Η εμπλοκή του πριονόδισκου στο επεξεργαζόμενο κομμάτι μπορεί να οδηγήσει σε ανάκρουση ή στην ακινητοποίηση του κινητήρα.
- ▶ **Μην αφαιρέσετε τεμάχια κομμένου υλικού, ενώ το πριόνι είναι σε λειτουργία.** Το κομμένο υλικό μπορεί να έχει παγιδευτεί ανάμεσα στον οδηγό ή στο εσωτερικό μέρος του προφυλακτήρα και στον πριονόδισκο και να τραβηχτούν τα δάκτυλά σας πάνω στον πριονόδισκο. Απενεργοποιήστε το πριόνι και περιμένετε, μέχρι να ακινητοποιηθεί ο πριονόδισκος, προτού αφαιρέσετε το υλικό.
- ▶ **Για κατά μήκος κοπές σε επεξεργαζόμενα κομμάτια που είναι λεπτότερα από 2 mm, χρησιμοποιείτε έναν πρόσθετο οδηγό που έχει επαφή με την επιφάνεια του τραπεζιού.** Ένα λεπτό επεξεργαζόμενο κομμάτι μπορεί να σφηνώσει κάτω από τον οδηγό παραλλήλων και να προκαλέσει μια ανάκρουση.

Αιτίες ανάκρουσης και σχετικές υποδείξεις ασφαλείας

Η ανάκρουση είναι μια ξαφνική αντίδραση του επεξεργαζόμενου κομματιού λόγω ενός σφίξιματος ή μιας εμπλοκής του πριονόδισκου ή λόγω κακής ευθυγράμμισης της γραμμής κο-

πής στο επεξεργαζόμενο κομμάτι σε σχέση με τον πρινόδοσκο ή όταν ένα μέρος του επεξεργαζόμενου κομματιού μπλοκάρει ανάμεσα στον πρινόδοσκο και στον οδηγό παράλληλων ή σε κάποιο άλλο σταθερό αντικείμενο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις στην ανάκρουση, το επεξεργαζόμενο κομμάτι σηκώνεται από το τραπέζι με το πίσω μέρος του πρινόδοσκου και τινάζεται προς τη μεριά του χειριστή. Η ανάκρουση είναι το αποτέλεσμα λανθασμένης χρήσης του πρινιού και/ή λάθος διαδικασίας χειρισμού ή συνθηκών και μπορεί να αποφευχθεί, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, όπως αναφέρονται παρακάτω.

- ▶ **Μη στέκεστε ποτέ σε ευθεία γραμμή με τον πρινόδοσκο. Τοποθετείτε πάντα το σώμα σας στην ίδια πλευρά του πρινόδοσκου που βρίσκεται ο οδηγός.** Η ανάκρουση μπορεί να τινάξει το επεξεργαζόμενο κομμάτι με μεγάλη ταχύτητα προς κάποιον, που βρίσκεται μπροστά και σε ευθεία γραμμή με τον πρινόδοσκο.
- ▶ **Μην πάνετε ποτέ επάνω ή πίσω από τον πρινόδοσκο, για να τραβήξετε ή να στηρίξετε το επεξεργαζόμενο κομμάτι.** Μπορεί να προκύψει μια αθέλητη επαφή με τον πρινόδοσκο ή η ανάκρουση μπορεί να φέρει τα δάκτυλά σας στον πρινόδοσκο.
- ▶ **Μην κρατάτε και μην πιέζετε ποτέ το επεξεργαζόμενο κομμάτι που κόβεται πάνω στον περιστρεφόμενο πρινόδοσκο.** Η πίεση του επεξεργαζόμενου κομματιού που κόβεται πάνω στον πρινόδοσκο προκαλεί εμπλοκή και ανάκρουση.
- ▶ **Ευθυγραμμίστε τον οδηγό παράλληλα με τον πρινόδοσκο.** Ένας μη ευθυγραμμισμένος οδηγός πιέζει το επεξεργαζόμενο κομμάτι πάνω στον πρινόδοσκο και προκαλεί ανάκρουση.
- ▶ **Σε περίπτωση καλυμμένων κοπών, όπως κοπές αρμών, χρησιμοποιείτε ένα χτένι πίεσης για την οδήγηση του επεξεργαζόμενου κομματιού ενάντια στο τραπέζι και στον οδηγό.** Ένα χτένι πίεσης βοηθά στον έλεγχο του επεξεργαζόμενου κομματιού σε περίπτωση ανάκρουσης.
- ▶ **Υποστηρίξτε τα μεγάλα πάνελ, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμπλοκής του πρινόδοσκου και ανάκρουσης.** Τα μεγάλα πάνελ έχουν την τάση να παρουσιάζουν κάμψη προς τα κάτω λόγω του βάρους τους. Το υποστηρίγμα (υποστηρίγματα) πρέπει να τοποθετηθεί(θούν) σε όλα τα σημεία του πάνελ, που προεξέχουν από την επιφάνεια του τραπεζιού.
- ▶ **Προσέχετε ιδιαίτερα, όταν κόβετε ένα επεξεργαζόμενο κομμάτι, που είναι στριμμένο, συγκολλημένο, στρεβλωμένο ή δεν έχει μια ευθεία ακμή για την οδήγηση με έναν οδηγό φάλτσογωνιάς ή κατά μήκος ενός οδηγού.** Ένα στρεβλωμένο, συγκολλημένο ή στριμμένο επεξεργαζόμενο κομμάτι δεν είναι σταθερό και οδηγεί σε κακή ευθυγράμμιση της εγκοπής με τον πρινόδοσκο, σε εμπλοκή και ανάκρουση.
- ▶ **Μην κόβετε ποτέ περισσότερα από ένα επεξεργαζόμενα κομμάτια, στοιβαγμένα κάθετα ή οριζόντια.** Ο πρινόδοσος θα μπορούσε να αρπάξει έναν ή περισσότερα τεμάχια και να προκαλέσει ανάκρουση.
- ▶ **Όταν επανεκκινήσετε ένα πρινόνι με τον πρινόδοσκο μέσα στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, κεντράρετε τον**

πρινόδοσκο στην εγκοπή, έτσι ώστε τα δόντια του πρινιού να μη μαγκώνουν στο υλικό. Εάν ο πρινόδοσος μπλοκάρει, μπορεί να σηκώσει το επεξεργαζόμενο κομμάτι και να προκύψει ανάκρουση κατά την επανεκκίνηση του πρινιού.

- ▶ **Διατηρείτε τους πρινόδοσκους καθαρούς, κοφτερούς και αρκετά τσαπραζωμένους. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στρεβλωμένους πρινόδοσκους ή πρινόδοσκους με ραγισμένα ή σπασμένα δόντια.** Οι κοφτεροί και σωστά ρυθμισμένοι πρινόδοσκοι ελαχιστοποιούν την εμπλοκή, την ακινητοποίηση και την ανάκρουση.

Υποδείξεις ασφαλείας για το χειρισμό σταθερών δισκοπρίονων

- ▶ **Απενεργοποιήστε το σταθερό δισκοπρίονο και αποσυνδέστε την μπαταρία, όταν θέλετε να αφαιρέσετε το ένθετο του τραπεζιού, να αλλάξετε τον πρινόδοσκο ή να ρυθμίσετε τη σφήνα διακένου ή τον προφυλακτήρα του πρινόδοσκου και όταν το εργαλείο παραμένει χωρίς επίβλεψη.** Τα προληπτικά μέτρα χρησιμεύουν για την αποφυγή των ατυχημάτων.
- ▶ **Μην αφήσετε ποτέ το σταθερό δισκοπρίονο να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.** Απενεργοποιήστε το και μην εγκαταλείψετε το εργαλείο, μέχρι να ακινητοποιηθεί εντελώς. Ένα πρινόνι που λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, είναι ένας ανεξέλεγκτος κίνδυνος.
- ▶ **Τοποθετήστε το σταθερό δισκοπρίονο σε έναν καλά φωτιζόμενο και επίπεδο χώρο, όπου μπορείτε να διατηρήσετε καλή στάση και ισορροπία.** Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε μια θέση, που να προσφέρει αρκετό χώρο για τον εύκολο χειρισμό του μεγέθους του επεξεργαζόμενου κομματιού σας. Άβολες, σκοτεινές περιοχές και ανώμαλα ολισθηρά δάπεδα προκαλούν ατυχήματα.
- ▶ **Καθαρίζετε τακτικά και απομακρύνετε τα πρινόνια κάτω από το τραπέζι πρινόνιαματος και/ή τη διάταξη συλλογής της σκόνης.** Τα συσσωρευμένα πρινόνια είναι εύφλεκτα και μπορεί να αυτο-αναφλεγούν.
- ▶ **Το σταθερό δισκοπρίονο πρέπει να ασφαρίζεται.** Ένα σταθερό δισκοπρίονο που δεν είναι σωστά ασφαλισμένο, μπορεί να κινηθεί ή να ανατραπεί.
- ▶ **Απομακρύνετε εργαλεία, άχρηστα ξύλα κ.λπ. από το τραπέζι, προτού ενεργοποιήσετε το σταθερό δισκοπρίονο.** Η απόσπαση της προσοχής ή μια πιθανή εμπλοκή μπορεί να καταστεί επικίνδυνη.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε πάντοτε πρινόδοσκους με σωστό μέγεθος και σχήμα (ρομβοειδές σε αντίθεση με το κυκλικό) όπως του άξονα υποδοχής.** Οι πρινόδοσκοι που δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης του πρινιού θα περιστρέφονται εκκεντρα, προκαλώντας την απώλεια του ελέγχου.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένα ή λάθος υλικά στερέωσης του πρινόδοσκου, όπως φλάντζες, ροδέλες πρινόδοσκων, βίδες ή παξιμάδια.** Αυτά τα υλικά στερέωσης είναι ειδικά σχεδιασμένα για το πρινόνι σας, για ασφαλή εργασία και ιδανική απόδοση.
- ▶ **Μην στέκεστε ποτέ πάνω στο σταθερό δισκοπρίονο και μην το χρησιμοποιείτε για σκαμνί.** Εάν το εργαλείο ανα-

τραπεί ή έρθετε σε αθέλητη επαφή με το πριονόδισκο, μπορείτε να προκύψουν σοβαροί τραυματισμοί.

- **Βεβαιωθείτε, ότι ο πριονόδισκος είναι εγκατεστημένος για να περιστρέφεται στη σωστή κατεύθυνση. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους τροχίσματος, συρματόβουρτσες, ή δίσκους λείανσης σε ένα σταθερό δισκοπρίονο.** Η μη ενδεδειγμένη συναρμολόγηση του πριονόδισκου ή η χρήση μη συνιστούμενων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Πρόσθετες υποδείξεις ασφάλειας

- **Κατά τη συναρμολόγηση του πριονόδισκου φοράτε προστατευτικά γάντια.** Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- **Μη χρησιμοποιείτε κανέναν πριονόδισκο από χάλυβα HSS.** Τέτοιοι πριονόδισκοι μπορεί να σπάσουν εύκολα.
- **Χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 847-1 και χαρακτηρίζονται αντίστοιχα.**
- **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο χωρίς το ένθετο τραπέζιού. Αντικαταστήστε ένα τυχόν ελαττωματικό ένθετο τραπέζιού.** Χωρίς άσκοπο ένθετο τραπέζιού μπορεί να τραυματιστείτε από τον πριονόδισκο.
- **Διατηρείτε τη θέση εργασίας σας καθαρή.** Τα μείγματα υλικών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Η σκόνη ελαφρών μετάλλων μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.
- **Να επιλέγετε για το εκάστοτε υλικό τον κατάλληλο πριονόδισκο.**
- **Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους που προτείνονται από τον κατασκευαστή αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου και είναι κατάλληλοι για το υλικό που θέλετε να επεξεργαστείτε.**
- **Οδηγείτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι μόνο πάνω στον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.** Διαφορετικά, όταν ο πριονόδισκος μαγκώσει στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, υπάρχει κίνδυνος κλοστήματος.
- **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρα και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- **Μην τροποποιήσετε και μην ανοίξετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή καταβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.



Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκυκλώματος.

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Παρακαλούμε αποτυπώστε στη μνήμη σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων συμβάλλει στον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκτρικού σας εργαλείου.

Σύμβολα και η σημασία τους



Μη βάζετε τα χέρια σας στην περιοχή πριονίσματος, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία. Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με τον πριονόδισκο.



Φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.



Φοράτε ωτασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ακοής.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.



Προσέχετε στις διαστάσεις του πριονόδισκου (διάμετρος πριονόδισκου **D**, διάμετρος οπής **d**). Η διάμετρος της οπής **d** πρέπει να ταιριάζει χωρίς ανοχή (κενό) στον άξονα εργαλείου. Σε περίπτωση που η χρήση συστολών είναι απαραίτητη, προσέξτε, ώστε οι διαστάσεις της συστολής να ταιριάζουν με το πάχος του βασικού στελέχους και με τη διάμετρο της οπής του πριονόδισκου καθώς και με τη διάμετρο του άξονα του εργαλείου. Χρησιμοποιείτε κατά το δυνατόν τις συμπαραδιδόμενες μαζί με τον πριονόδισκο συστολές.

Η διάμετρος του πριονόδισκου **D** πρέπει να αντιστοιχεί στην ένδειξη πάνω στο σύμβολο.


Βλέπε επίσης «Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους» αρο κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία».

Σύμβολα και η σημασία τους



Προσέξτε το πάχος της σφήνας διακένου **RK** καθώς και το μέγιστο δυνατό ύψος επεξεργαζόμενου κομματιού **H**.


Βλέπε επίσης το κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία».



Προσέξτε κατά την αλλαγή του πριονόδισκου τα στοιχεία πάνω στη σφήνα διακένου. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, να μαγκώσει η σφήνα διακένου στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.




D διάμετρος του πριονόδισκου



C Ελάχιστο πλάτος κοπής (πάχος δοντιών/βήμα οδόντωσης)




T Μέγιστο πάχος στελέχους δίσκου



RK Πάχος της σφήνας διακένου

ROTATION Η κατεύθυνση κοπής των δοντιών (κατεύθυνση του βέλους πάνω στον πριονόδισκο) πρέπει να ταυτίζεται με την κατεύθυνση του βέλους πάνω στη σφήνα διακένου

Βλέπε επίσης το κεφάλαιο «Τεχνικά στοιχεία».



Αριστερή πλευρά:


Δείχνει τη φορά περιστροφής του στροφάλου για το βύθισμα (**θέση μεταφοράς**) και την ανύψωση (**θέση εργασίας**) του πριονόδισκου.

Δεξιά πλευρά:

Δείχνει τη θέση του μοχλού ασφάλισης για το σφίξιμο του πριονόδισκου και κατά τη ρύθμιση της κάθετης φалтσογωνιάς (πριονόδισκος στρεφόμενος).



Φόρα περιστροφής για σταθεροποίηση/λύσιμο του ένθετο τραπεζιού



Μην αγγίζετε με τη ράβδο ώθησης τον πριονόδισκο.



Σε αυτήν την περιοχή μπορούν να στερεωθούν σφικτήρες στο τραπέζι πριονίσματος.



Με τη σήμανση CE ο κατασκευαστής πιστοποιεί, ότι το ηλεκτρικό εργαλείο συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ.

Περιγραφή προϊόντος και ισχύος



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Προσέξτε παρακαλώ τις εικόνες στο μπροστινό μέρος των οδηγιών λειτουργίας.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται, συναρμολογημένο επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, για τη διεξαγωγή ίσων κατά μήκος και εγκάρσιων κοπών σε σκληρά και μαλακά ξύλα καθώς και σε μοριοσανίδες και ινοσανίδες. Επιπλέον είναι δυνατές οριζόντιες φалтσογωνιές από -30° έως $+30^{\circ}$ καθώς και κάθετες φалтσογωνιές από -2° έως 47° .

Όταν χρησιμοποιήσετε κατάλληλους πριονόδισκους μπορείτε να κόψετε διατομές αλουμινίου και πλαστικά υλικά.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

- (1) Γωνιακός οδηγός
- (2) Τραπέζι πριονίσματος
- (3) Προστατευτικό κάλυμμα
- (4) Προσαρμογέας αναρρόφησης στο προστατευτικό κάλυμμα
- (5) Σφήνα διακένου
- (6) Ένθετο τραπεζιού
- (7) Ράβδος ώθησης
- (8) Πρόσθετος οδηγός παραλλήλων (πιεσόμενος)
- (9) Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (5 mm/2,5 mm)
- (10) Στήριγμα για τη φύλαξη του προστατευτικού καλύμματος
- (11) Χειρολαβή τοποθέτησης για την ευθυγράμμιση του ηλεκτρικού εργαλείου (καμία λαβή μεταφοράς!)
- (12) Οπές για τη συναρμολόγηση
- (13) Κλίμακα ρύθμισης απόστασης μεταξύ πριονόδισκου και οδηγού παραλλήλων
- (14) Διακόπτης On/Off
- (15) Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στο ηλεκτρικό εργαλείο
- (16) Οδηγός για φалтσογωνιά 0° (κάθετα)
- (17) Χειροτροχός φалтσογωνιάς
- (18) Μοχλός ασφάλισης για τη ρύθμιση της κάθετης φалтсоγωνιάς
- (19) Στρόφαλος για το ανέβασμα και κατέβασμα του πριονόδισκου
- (20) Κλίμακα για φалтсоγωνιά (κάθετα)
- (21) Οδηγός για φалтсоγωνιά 45° (κάθετα)
- (22) Πολυγωνικό κλειδί

- (23) Περιστροφική σφαιρική λαβή οδηγού παραλλήλων
 (24) Λαβή σύσφιγξης για τη διεύρυνση του τραπεζιού
 (25) Ράγα οδηγός οδηγού παραλλήλων
 (26) Οδηγός παραλλήλων
 (27) Πριονόδισκος
 (28) Ράγα
 (29) Βίδα τύπου πεταλούδας οδηγού μήκους
 (30) Οδηγός μήκους
 (31) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας^{a)}
 (32) Μπαταρία^{a)}
 (33) Στήριγμα για τη φύλαξη του γωνιακού οδηγού
 (34) Προσαρμογέας αναρρόφησης
 (35) Απόρριψη πριονιδιών
 (36) Μοχλός σύσφιγξης σφήνας διακένου
 (37) Πείροι τοποθέτησης σφήνας διακένου
 (38) Μαρκάρια, μοχλός σύσφιγξης/πλάκα σύσφιγξης
 (39) Βίδα ασφάλισης ένθετου τραπεζιού
 (40) Μοχλός σύσφιγξης προστατευτικού καλύμματος
 (41) Πείρος οδηγός προστατευτικού καλύμματος
 (42) Μοχλός ασφάλισης οδηγού παραλλήλων
 (43) Ζεύγος ακίδων (δεξιά, μαύρο)
 (44) Ζεύγος ακίδων (αριστερά, μαύρο)
 (45) Ζεύγος ακίδων (αριστερά, μαύρο)
 (46) Ράγα οδηγός γωνιακού οδηγού
 (47) Αυλάκι οδηγός του γωνιακού οδηγού
 (48) Ρικνωτή βίδα ράγας
 (49) Κάλυμμα απόρριψης πριονιδιών
 (50) Οπή λαβής για το σήκωμα του ένθετου του τραπεζιού
 (51) Παξιμάδι σύσφιγξης
 (52) Μοχλός ασφάλισης του άξονα
 (53) Φλάντζα σύσφιγξης
 (54) Φλάντζα υποδοχής
 (55) Άξονας εργαλείου
 (56) Δείκτης γωνίας (κάθετα)
 (57) Λαβή ακινητοποίησης για οποιαδήποτε φαλτσογωνιά (οριζόντια)
 (58) Δείκτης γωνίας (οριζόντια) στον γωνιακό οδηγό
 (59) Δείκτης απόστασης
 (60) Βίδα για δείκτη γωνίας (κάθετα)
 (61) Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) μπροστά για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
 (62) Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (5 mm) πίσω για τη ρύθμιση της παραλληλότητας του πριονόδισκου
 (63) Βίδα για δείκτη απόστασης, τραπέζι πριονίσματος
 (64) Βίδες ρύθμισης για την ένθετη πλάκα
 (65) Βίδες ρύθμισης ράγα οδηγού γωνιακού οδηγού
 (66) Λαβή μεταφοράς
 (67) Εσοχές λαβής
- a) Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα δεν περιλαμβάνεται στο κανονικό περιεχόμενο παράδοσης.

Τεχνικά στοιχεία

Σταθερό δισκοπρίονο μπαταρίας		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Κωδικός αριθμός		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Ονομαστική τάση	V=	18	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο ^{A)}	min ⁻¹	5.500	5.500
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης		●	●
Βάρος ^{B)}	kg	21,2	21,2
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{C)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Συμβατές μπαταρίες		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Σταθερό δισκοπρίονο μπαταρίας

GTS 18V-70

GTS 18V-70

Διαστάσεις

Ηλεκτρικό εργαλείο (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)

Πλάτος x Βάθος x Ύψος	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
-----------------------	----	-----------------	-----------------

Επεξεργαζόμενο κομμάτι

Μέγ. δυνατό ύψος επεξεργαζόμενου κομματιού H	mm	70	70
---	----	----	----

Σφήνα διακένου

Πάχος RK	mm	1,8	2,2
-----------------	----	-----	-----

Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους

Διάμετρος πριονόδισκου D	mm	216	216
Διάμετρος οπής d	mm	30	25,4
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου T	mm	< 1,7	< 2,1
Ελάχιστο πάχος δοντιών/βήμα οδόντωσης C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Μετρημένος στους 20–25 °C με μπαταρία **ProCORE18V 12.0Ah**B) Βάρος χωρίς μπαταρία
(για το βάρος της μπαταρίας βλέπε <http://www.bosch-professional.com>)

C) περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού (βλέπε «Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού», Σελίδα 221)

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

Πληροφορία για το θόρυβο

Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογισμένες κατά **EN 62841-3-1**.

Η σταθμισμένη Α ηχητική στάθμη του ηλεκτρικού εργαλείου ανέρχεται τυπικά στις ακόλουθες τιμές: Στάθμη ηχητικής πίεσης **88 dB(A)**, στάθμη ηχητικής ισχύος **100 dB(A)**. Ανασφάλεια **K = 3 dB**.

Φοράτε προστασία ακοής!

Η τιμή εκπομπής θορύβου που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της εκπομπής θορύβου.

Η αναφερόμενη τιμή εκπομπής θορύβου αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση, όμως, που το ηλεκτρικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, με μη προτεινόμενα εργαλεία ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η τιμή εκπομπής θορύβου μπορεί να είναι και αυτή διαφορετική. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την εκπομπή θορύβου κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεστε.

Για την ακριβή εκτίμηση των εκπομπών θορύβου θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές θορύβου κατά τη συνολική διάρκεια του χρόνου εργασίας.

Μπαταρία

Η εταιρεία **Bosch** πουλάει εργαλεία μπαταρίας επίσης και χωρίς μπαταρία. Εάν στα υλικά παράδοσης του ηλεκτρικού εργα-

λείου σας περιλαμβάνεται μια μπαταρία, μπορείτε να το βρείτε στη συσκευασία.

Φόρτιση μπαταρίας

► **Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στα Τεχνικά στοιχεία.** Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι εναρμονισμένοι με την μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion) που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό σας εργαλείο.

Υπόδειξη: Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου λόγω διεθνών κανονισμών μεταφοράς παραδίδονται μερικώς φορτισμένες. Για την εξασφάλιση της πλήρους ισχύος της μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία στην υποδοχή της μπαταρίας, μέχρι να ασφαλίσει.



Η **Bosch** συνιστά τη χρήση μπαταριών με μια χωρητικότητα τουλάχιστον 3,0 Ah.

Αφαίρεση της μπαταρίας

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία έξω. **Μην εφαρμόσετε εδώ καμία βία.**

Η μπαταρία διαθέτει 2 βαθμίδες ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να εμποδίζουν την πώση της μπαταρίας, όταν πατηθεί κατά λάθος το πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι τοποθετημένη μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο, παραμένει στη σωστή θέση χάρη στην πίεση ενός ελατηρίου.

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Τα 3 πράσινα LED της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας **(15)** δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

LED	Χωρητικότητα
Διαρκές φως 3 × πράσινο	60–100 %
Διαρκές φως 2 × πράσινο	30–60 %
Διαρκές φως 1 × πράσινο	5–30 %
Αναβοσβήνον φως 1 × πράσινο	0–5 %

Προστασία από υπερφόρτωση σε εξάρτηση από τη θερμοκρασία

Σε περίπτωση χρήσης σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού το ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί να υπερφορτωθεί. Σε περίπτωση πολύ ισχυρού φορτίου ή εγκατάλειψης της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας της μπαταρίας μειώνεται ο αριθμός των στροφών ή απενεργοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο. Σε περίπτωση μειωμένου αριθμού στροφών λειτουργεί το ηλεκτρικό εργαλείο ξανά με πλήρη αριθμό στροφών, αφού πρώτα επιτευχθεί η επιτρεπτή θερμοκρασία της μπαταρίας ή λειτουργεί με μειωμένο φορτίο. Σε περίπτωση αυτόματης απενεργοποίησης, απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, αφήστε την μπαταρία να κρυώσει και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρικό εργαλείο.

Υποδείξεις για τον άριστο χειρισμό της μπαταρίας

Προστατεύετε την μπαταρία από υγρασία και νερό.

Αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο σε μια περιοχή θερμοκρασίας από –20 °C έως 50 °C. Μην αφήνετε για παράδειγμα την μπαταρία το καλοκαίρι μέσα στο αυτοκίνητο.

Καθαρίζετε κάπου-κάπου τις σχισμές αερισμού της μπαταρίας με ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πινέλο.

Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Προσέξτε στις υποδείξεις απόσυρσης.

Συναρμολόγηση

► **Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Πριν τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά του ηλεκτρικού εργαλείου ελέγξτε, εάν παραδόθηκαν όλα τα πιο κάτω αναφερόμενα εξαρτήματα:

- Επιτραπέζιο δισκοπρίονο με συναρμολογημένο πριονόδισκο **(27)** και σφήνα διακένου **(5)**
- Γωνιακός οδηγός **(1)**
- Ράγα **(28)**
- Οδηγός μήκους **(30)**
- Οδηγός παραλλήλων **(26)** με πτυσσόμενο πρόσθετο οδηγό παραλλήλων **(8)**

- Προστατευτικό κάλυμμα **(3)** με προσαρμογέα αναρρόφησης **(4)**
- Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου **(9)**
- Πολυγωνικό κλειδί **(22)**
- Ράβδος ώθησης **(7)**
- Ένθετο τραπεζιού **(6)**
- Προσαρμογέα αναρρόφησης **(34)**

Υπόδειξη: Ελέγξτε το ηλεκτρικό εργαλείο για τυχόν βλάβες ή ζημιές.

Πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά, αν οι διατάξεις προστασίας και τυχόν εξαρτήματα με μικρές ζημιές λειτουργούν άψογα και σύμφωνα με τον προορισμό τους. Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά εξαρτήματα λειτουργούν άριστα και δε σφηνώνουν καθώς και ότι δεν υπάρχουν χαλασμένα εξαρτήματα. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι σωστά συναρμολογημένα και να εκπληρώνουν όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση μιας άψογης λειτουργίας.

Χαλασμένες προστατευτικές διατάξεις και χαλασμένα εξαρτήματα πρέπει να προσκομίζονται σε ένα αναγνωρισμένο ειδικό συνεργείο για επισκευή ή αντικατάσταση.

Εκτός από υλικά παράδοσης χρειάζεστε και τα παρακάτω εργαλεία:

- Σταυροκατσάβιδο
- Μοιρογνωμόνιο

Συναρμολόγηση των ξεχωριστών εξαρτημάτων

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το ηλεκτρικό εργαλείο και τα από τα συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα.
- Αφαιρέστε οπωσδήποτε το υλικό συσκευασίας κάτω από τον κινητήρα.

Απευθείας στο κέλυφος είναι στερεωμένα τα ακόλουθα εξαρτήματα του εργαλείου: Ράβδος ώθησης **(7)**, πολυγωνικό κλειδί **(22)**, κλειδί εσωτερικού εξαγώνου **(9)**, οδηγός παραλλήλων **(26)** με πτυσσόμενο πρόσθετο οδηγό παραλλήλων **(8)**, γωνιακός οδηγός **(1)**, ράγα **(28)**, οδηγός μήκους **(30)**, προστατευτικό κάλυμμα **(3)**, προσαρμογέα αναρρόφησης **(34)**.

- Μόλις χρειαστείτε ένα από αυτά τα εξαρτήματα του εργαλείου, αφαιρέστε το προσεκτικά από τη θήκη φύλαξής του.

Τοποθέτηση της σφήνας διακένου (βλέπε εικόνες a1–a2)

Υπόδειξη: Όταν είναι απαραίτητο, καθαρίστε πριν την τοποθέτηση όλα τα προς συναρμολόγηση εξαρτήματα.

- Γυρίστε τον στρόφαλο **(19)** προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα, έτσι ώστε ο πριονόδισκος **(27)** να βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή θέση πάνω από το τραπέζι πριονίσματος.
- Λύστε τον μοχλό σύσφιξης **(36)** προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να δείχνει προς τα επάνω.
- Σπρώξτε τη σφήνα διακένου **(5)** στην κατεύθυνση του μοχλού σύσφιξης **(36)**, μέχρι να μπορεί να τραβηχτεί προς τα επάνω.

- Τραβήξτε τη σφήνα διακένου εντελώς προς τα επάνω, έτσι ώστε να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη μέση του πριονόδικου.
- Αφήστε τους δύο πείρους τοποθέτησης (37) να ασφαλισουν στις κάτω οπές στη σφήνα διακένου και σφίξτε ξανά τον μοχλό σύσφιγξης σταθερά (36).
Τα μαρκάρια (38) στην πλάκα σύσφιγξης και στον μοχλό σύσφιγξης (36) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα, όπως εμφανίζεται.

Συναρμολόγηση του ένθετου του τραπεζιού (βλέπε εικόνα b)

- Αγκιστρώστε το ένθετο τραπεζιού (6) στην πίσω εσοχή του καναλιού του εργαλείου και οδηγήστε το προς τα κάτω.
- Πιέστε πάνω στο ένθετο τραπεζιού, μέχρι να ασφαλίσει στο κανάλι του εργαλείου.
- Γυρίστε τη βίδα ασφάλισης (39) με τη μύτη του πολυγωνικού κλειδιού (22) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής «Κλειδαριά κλειστή».

Συναρμολόγηση του προστατευτικού καλύμματος (βλέπε εικόνες c1–c2)

Υπόδειξη: Συναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα μόνο, όταν η σφήνα διακένου είναι τοποθετημένη στην επάνω θέση

ακριβώς πάνω από το μέσο του πριονόδικου (βλέπε εικόνα a2). Μη συναρμολογήσετε το προστατευτικό κάλυμμα, όταν η σφήνα διακένου βρίσκεται στην κάτω θέση (κατάσταση παράδοσης ή θέση για πριόνισμα αυλακιών) (βλέπε εικόνα a1).

- Λύστε τον μοχλό σύσφιγξης (40) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα (3) από το στήριγμα (10).
 - Σπρώξτε τον πείρο οδηγό (41) προς τα πίσω στο αυλάκι στη σφήνα διακένου (5).
 - Οδηγήστε το προστατευτικό κάλυμμα (3) προς τα κάτω, ώπου ο προφυλακτήρας του πριονόδικου (επάνω πλαστική ράγα) να είναι **παράλληλος** με την επιφάνεια του τραπεζιού πριονίσματος (2).
 - Πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης (40) προς τα πάνω. Ο μοχλός σύσφιγξης πρέπει να ασφαλίσει αισθητά και με τον χαρακτηριστικό ήχο και το προστατευτικό κάλυμμα (3) να είναι σταθερά και ασφαλώς συναρμολογημένο.
- **Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε, εάν το προστατευτικό κάλυμμα κινείται άψογα. Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, όταν το προστατευτικό κάλυμμα δεν κινείται ελεύθερα και δεν κλείνει αμέσως.**

Συναρμολόγηση του οδηγού παραλλήλων (βλέπε εικόνα d)

Ο οδηγός παραλλήλων (26) μπορεί να τοποθετηθεί είτε αριστερά ή δεξιά του πριονόδικου σε σταθερά σημεία. Σε αυτό χρησιμεύουν τα τρία ζεύγη ακίδων (43), (44), (45).

Ζεύγος ακίδων	Χρώμα	Θέση οδηγού παραλλήλων (26)	Δυνατότητα κοπής	Κλίμακα (13)
(43)	μαύρο	δεξιά από τον πριονόδικο	127–635 mm	κάτω, μαύρο
(44)	ασημί	δεξιά από τον πριονόδικο	0–508 mm	επάνω, ασημί
(45)	μαύρο	αριστερά από τον πριονόδικο	0–305 mm	κάτω, μαύρο

- Βεβαιωθείτε, ότι η λαβή σύσφιγξης (24) σταθεροποιεί τη διεύθυνση του τραπεζιού πριονίσματος (λαβή σύσφιγξης πατημένη κάτω).
- Λύστε τον μοχλό ασφάλισης (42) στον οδηγό παραλλήλων (26).
- Ρυθμίστε τη θέση των εγκοπών στον οδηγό παραλλήλων (26) με ένα από τα τρία ζεύγη ακίδων (43), (44), (45). Ο πτυσσόμενος πρόσθετος οδηγός παραλλήλων (8) πρέπει εδώ να δείχνει μακριά από το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Για τη σταθεροποίηση του οδηγού παραλλήλων κατεβάστε τον μοχλό ασφάλισης (42) και στις δύο πλευρές.

Συναρμολόγηση γωνιακού οδηγού, ράγας, οδηγού μήκους (βλέπε εικόνες e1–e3)

- Οδηγήστε τη ράγα (46) του γωνιακού οδηγού (1) σε ένα από τα προβλεπόμενα γι' αυτό αυλάκια οδηγούς (47) του τραπεζιού πριονίσματος.

Για την καλύτερη έδραση μεγάλου μήκους επεξεργαζόμενων κομματιών μπορεί να διευρυνθεί ο γωνιακός οδηγός με τη ράγα (28).

- Συναρμολογήστε, όταν χρειάζεται, τη ράγα (28) με τη βοήθεια της ρικνωτής βίδας (48) στον γωνιακό οδηγό.

Για την απλή κοπή επεξεργαζόμενων κομματιών ίδιου μήκους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό μήκους (30).

- Σπρώξτε τον οδηγό μήκους (30) πάνω στη ράγα (28) και σφίξτε για τη σταθεροποίηση το παξιμάδι τύπου πεταλούδας (29) σταθερά.

Σταθερή ή μεταβλητή συναρμολόγηση

- **Για να μπορέσετε να χειριστείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ασφαλώς πρέπει, πριν το χρησιμοποιήσετε, να το συναρμολογήσετε επάνω σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια (π. χ. τραπέζι εργασίας).**

Συναρμολόγηση επάνω σε μια επιφάνεια εργασίας (βλέπε εικόνα f)

- Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο με μια κατάλληλη κοχλιοσύνδεση επάνω στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτό χρησιμεύουν οι οπές (12).

ή

- Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στην επιφάνεια εργασίας, σφίγγοντας τα πόδια του με κοινούς σφικτήρες από το εμπόριο.

Συναρμολόγηση πάνω σε τραπέζι εργασίας Bosch (βλέπε εικόνα g)

Τα τραπέζια εργασίας της Bosch (π.χ. **GTA 571**) χάρη στην πιεσόμενη κατασκευή μπορούν να μεταφερθούν εύκολα και να στηθούν γρήγορα. Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να συναρμολογηθεί χωρίς εργαλείο.

- **Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες που συνοδεύουν το τραπέζι εργασίας.** Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων και των οδηγιών μπορεί να έχουν σαν συνέπεια ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

- **Στήστε σωστά το τραπέζι εργασίας πριν συναρμολογήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Το σωστό στήσιμο του τραπεζιού εργασίας εξουδετερώνει τον κίνδυνο κατάρρευσης του τραπεζιού.

- Το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να συναρμολογείται επάνω στο τραπέζι εργασίας, όταν αυτό βρίσκεται στη θέση μεταφοράς.

Για την ευθυγράμμιση του ηλεκτρικού εργαλείου πάνω στο τραπέζι εργασίας χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές τοποθέτησης (11).

Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών

Η σκόνη από ορισμένα υλικά, π.χ. από μολυβδούχες μογιές, από μερικά είδη ξύλου, από ορυκτά υλικά και από μέταλλα μπορεί να είναι ανθυγιεινή. Η επαφή με τη σκόνη ή/και η εισπνοή της μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή/και ασθένειες των αναπνευστικών οδών των χρηστών ή τυχόν παρευρισκομένων ατόμων.

Ορισμένα είδη σκόνης, π.χ. σκόνη από ξύλο βελανιδιάς ή οζιάς θεωρούνται καρκινογόνα, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με διάφορα συμπληρωματικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατεργασία ξύλων (ενώσεις χρωμίου, ξυλοπροστατευτικά μέσα). Η κατεργασία αμιαντούχων υλικών επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.

- Να χρησιμοποιείτε κατά το δυνατό για το εκάστοτε υλικό την κατάλληλη αναρρόφηση.
- Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασίας.
- Σας συμβουλεύουμε να φοράτε μάσκες αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο κατηγορίας P2.

Να τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα διάφορα υπό κατεργασία υλικά.

- **Αποφεύγετε τη δημιουργία συσσωρεύσεων σκόνης στο χώρο που εργάζεστε.** Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.

Η αναρρόφηση σκόνης και πριονιδιών μπορεί να μπλοκαριστεί από τη σκόνη, τα πριονίδια ή από θραύσματα του επεξεργαζόμενου κομματιού.

- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία.
- Περιμένετε να σταματήσει εντελώς να κινείται ο πριονόδιακος.
- Εξακριβώστε και εξουδετερώστε την αιτία του μπλοκαρίσματος.

- **Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατά το πριόνισμα αλουμινίου, αδειάστε την απόρριψη πριονιδιών/αποβλήτων και μη χρησιμοποιήσετε καμία αναρρόφηση πριονιδιών/αποβλήτων.**

Εκκένωση της απόρριψης των πριονιδιών/αποβλήτων (βλέπε εικόνα h)

Για την απομάκρυνση τυχόν θραυσμάτων του επεξεργαζόμενου κομματιού και των μεγάλων αποβλήτων μπορείτε να αδειάσετε την απόρριψη των πριονιδιών/αποβλήτων (35).

- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε την μπαταρία (32).
- Περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς ο πριονόδιακος.
- Στρέψτε το κάλυμμα (49) στα πλάγια και τραβήξτε την απόρριψη των πριονιδιών (35) προς τα έξω.
- Τινάξτε τυχόν θραύσματα του επεξεργαζόμενου κομματιού και πριονίδια.
- Στρέψτε το κάλυμμα (49) ξανά στα πλάγια και σπρώξτε την απόρριψη των πριονιδιών (35) μέχρι τέρμα κάτω από τον πριονόδιακο (27).

Εξωτερική αναρρόφηση (βλέπε εικόνα i)

Σύνδεση Click&Clean: Για την αναρρόφηση της σκόνης και των πριονιδιών μπορείτε να συνδέσετε είτε έναν εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης της σκόνης στον προσαρμογέα αναρρόφησης (4) του προστατευτικού καλύμματος (3) ή έναν εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης της σκόνης μαζί με τον προσαρμογέα αναρρόφησης (34) στην απόρριψη των πριονιδιών (35).

- Συνδέστε έναν εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης της σκόνης (Ø 33 mm) σταθερά με τον προσαρμογέα αναρρόφησης (4) του προστατευτικού καλύμματος (3).

ή

- Προσαρμόστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (34) σταθερά στη απόρριψη των πριονιδιών (35).
- Συνδέστε έναν εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης της σκόνης (Ø 39 mm) σταθερά με τον προσαρμογέα αναρρόφησης (34).

Ο απορροφητήρας σκόνης πρέπει να είναι κατάλληλος για το εκάστοτε επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Για την αναρρόφηση ιδιαίτερα ανθυγιεινής, καρκινογόνου ή ξηρής σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικούς απορροφητήρες σκόνης.

Αλλαγή πριονόδιακου (βλέπε εικόνες j1–j4)

- **Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο.** Σε περίπτωση σφάλματος ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- ▶ **Κατά τη συναρμολόγηση του πριονόδισκου φοράτε προστατευτικά γάντια.** Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι υψηλότερη από τον αριθμό στροφών χωρίς φορτίο του ηλεκτρικού σας εργαλείου.**
- ▶ **Χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 847-1 και χαρακτηρίζονται αντίστοιχα.**
- ▶ **Χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους που προτείνονται από τον κατασκευαστή αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου και είναι κατάλληλοι για το υλικό που θέλετε να επεξεργαστείτε.** Έτσι αποφεύγετε μια υπερθέρμανση στις άκρες των δοντιών του πριονόδισκου και την τήξη του επεξεργαζόμενου συνθετικού υλικού.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε κανέναν πριονόδισκο από χάλυβα HSS.** Τέτοιοι πριονόδισκοι μπορεί να σπάσουν εύκολα.

Αποσυναρμολόγηση του πριονόδισκου

- Ανοίξετε τον μοχλό σύσφιξης (40) και τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα (3) έξω από το αυλάκι στη σφήνα διακένου (5).
- Γυρίστε τη βίδα ασφάλισης (39) με τη μύτη του πολυγωνικού κλειδιού (22) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής «Κλειδαριά ανοιχτή» και σηκώστε το ένθετο του τραπεζιού (6) από το κανάλι του εργαλείου. Για το ευκολότερο σήκωμα χρησιμοποιεί η οπή λαβής (50).
- Γυρίστε τον στρόφαλο (19) προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα, έτσι ώστε ο πριονόδισκος (27) να βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή θέση πάνω από το τραπέζι πριονίσματος.
- Γυρίστε το παξιμάδι σύσφιξης (51) με το πολυγωνικό κλειδί (22) και τραβήξτε ταυτόχρονα τον μοχλό ασφάλισης του άξονα (52) μέχρι να ασφαλίσει.
- Κρατήστε τον μοχλό ασφάλισης του άξονα τραβηγμένο και ξεβιδώστε το παξιμάδι σύσφιξης αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Αφαιρέστε τη φλάντζα σύσφιξης (53).
- Αφαιρέστε τον πριονόδισκο (27).

Συναρμολόγηση του πριονόδισκου

- Αν χρειαστεί, καθαρίστε πριν τη συναρμολόγηση όλα τα προς συναρμολόγηση εξαρτήματα.
- Τοποθετήστε τον νέο πριονόδισκο πάνω στην φλάντζα υποδοχής (54) του άξονα του εργαλείου (55).

Υπόδειξη: Μη χρησιμοποιείτε πολύ μικρό πριονόδισκο. Η ακτινική σχισμή ανάμεσα πριονόδισκου και σφήνας διακένου επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ στα 3–8 mm.

- ▶ **Κατά την τοποθέτηση προσέξτε, ώστε η φορά κοπής των δοντιών (φορά του βέλους επάνω στον πριονόδισκο) να ταυτίζεται με τη φορά του βέλους επάνω στη σφήνα διακένου!**
- Τοποθετήστε τη φλάντζα σύσφιξης (53) και το παξιμάδι σύσφιξης (51).

- Γυρίστε το παξιμάδι σύσφιξης (51) με το πολυγωνικό κλειδί (22) και τραβήξτε ταυτόχρονα τον μοχλό ασφάλισης του άξονα (52) μέχρι να ασφαλίσει.
- Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
- Τοποθετήστε το ένθετο τραπεζιού (6) πάνω από τη σφήνα διακένου (5) στο κανάλι του εργαλείου. Γυρίστε τη βίδα ασφάλισης (39) με τη μύτη του πολυγωνικού κλειδιού (22) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής «Κλειδαριά κλειστή».
- Συναρμολογήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα (3).

Λειτουργία

- ▶ **Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Θέση μεταφοράς και εργασίας του πριονόδισκου

Θέση για μεταφορά

- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3), απομακρύνετε το ένθετο τραπεζιού (6) και τοποθετήστε τη σφήνα διακένου (5) στην κάτω θέση. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο τραπεζιού (6).
- Γυρίστε τον στρόφαλο (19) αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τα δόντια του πριονόδισκου (27) να βρίσκονται κάτω από το τραπέζι πριονίσματος (2).
- Σπρώξτε τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (8) εντελώς προς τα μέσα. Πιέστε τη λαβή σύσφιξης (24) προς τα κάτω. Έτσι ακινητοποιείται η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος.

Θέση εργασίας

- Τοποθετήστε τη σφήνα διακένου (5) στην επάνω θέση ακριβώς πάνω από το μέσο του πριονόδισκου, τοποθετήστε το ένθετο τραπεζιού (6) και συναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Γυρίστε τον στρόφαλο (19) προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι τα επάνω δόντια του πριονόδισκου (27) να βρίσκονται περίπου 3–6 mm πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

Μεγέθυνση του τραπεζιού σέγας

Το ελεύθερο άκρο των μακρών και βαριών επεξεργαζόμενων κομματιών πρέπει να ακουμπάει κάπου ή να υποστηρίζεται.

Διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος (βλέπε εικόνα Α)

Μπορείτε να επεκτείνετε το τραπέζι πριονίσματος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μετακινώντας τη ράγα οδηγό (25) προς τα έξω.

- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιξης (24) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος εντελώς προς τα επάνω.
- Μετακινήστε τη ράγα οδηγό (25) προς τα έξω με την περιστροφική σφαιρική λαβή (23) μέχρι το επιθυμητό πλάτος προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Πιέστε τη λαβή σύσφιξης **(24)** προς τα κάτω. Έτσι ακινητοποιείται η διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος.

Ρύθμιση της κάθετης και οριζόντιας φαλτσογωνιάς

Για την εξασφάλιση κοπών ακριβείας μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να ρυθμιστούν ξανά.

Ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς (πριονόδισκος) (βλέπε εικόνα Β)

Η κάθετη φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχή από -2° έως 47° .

Για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση της στάνταρ γωνίας 0° και 45° προβλέπονται από το εργοστάσιο ρυθμισμένοι οδηγοί **(16)**, **(21)**.

- Λύστε τον μοχλό σύσφιξης **(18)** αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Υπόδειξη: Σε περίπτωση που λυθεί εντελώς ο μοχλός ασφάλισης ανατρέπεται ο πριονόδισκος μέσω της βαρύτητας σε μια θέση, που αντιστοιχεί περίπου στις 30° .

Κάθετη φαλτσογωνιά μεταξύ 0° και 45° :

- Τραβήξτε ή απλώστε τον χειροτροχό **(17)** κατά μήκος του αυλακωτού συνδέσμου, όπου ο δείκτης γωνίας **(56)** να δείχνει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον χειροτροχό σε αυτήν τη θέση και σφίξτε ξανά τον μοχλό ασφάλισης **(18)** σταθερά.

Κάθετη φαλτσογωνιά μεταξύ -2° και 0° :

- Στρέψτε τον οδηγό **(16)** προς τα εμπρός.
- Σπρώξτε τον χειροτροχό **(17)** κατά μήκος του αυλακωτού συνδέσμου, μέχρι να δείχνει ο δείκτης γωνίας **(56)** την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον χειροτροχό σε αυτήν τη θέση και σφίξτε ξανά τον μοχλό ασφάλισης **(18)** σταθερά.

Κάθετη φαλτσογωνιά μεταξύ 45° και 47° :

- Στρέψτε τον οδηγό **(21)** προς τα εμπρός.
- Τραβήξτε τον χειροτροχό **(17)** κατά μήκος του αυλακωτού συνδέσμου, μέχρι να δείχνει ο δείκτης γωνίας **(56)** την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Κρατήστε τον χειροτροχό σε αυτήν τη θέση και σφίξτε ξανά τον μοχλό ασφάλισης **(18)** σταθερά.

Οι οδηγοί **(16)**, **(21)** στρέφονται αυτόματα πίσω στη στάνταρ θέση, μόλις ρυθμιστεί για τον πριονόδισκο ξανά μια κάθετη φαλτσογωνιά μεταξύ 0° και 45° .

Ρύθμιση οριζόντιας φαλτσογωνιάς (γωνιακός οδηγός) (βλέπε εικόνα C)

Η οριζόντια φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχή από 30° (αριστερή πλευρά) έως 30° (δεξιά πλευρά).

- Λύστε τη λαβή ακινητοποίησης **(57)**, σε περίπτωση που είναι σφιγμένη.
- Γυρίστε τον γωνιακό οδηγό, μέχρι ο δείκτης γωνίας **(58)** να δείχνει την επιθυμητή φαλτσογωνιά.
- Σφίξτε τη λαβή ακινητοποίησης **(57)** ξανά.

Ρύθμιση του οδηγού παραλλήλων (βλέπε εικόνα D)

Ο οδηγός παραλλήλων **(26)** μπορεί να τοποθετηθεί είτε αριστερά ή δεξιά του πριονόδισκου σε σταθερά σημεία. Σε αυτό χρησιμεύουν τα τρία ζεύγη ακίδων **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Τοποθετήστε τον οδηγό παραλλήλων **(26)** στην επιθυμητή πλευρά του πριονόδισκου (βλέπε «Συναρμολόγηση του οδηγού παραλλήλων (βλέπε εικόνα d)», Σελίδα 217).
- Ρυθμίστε την επιθυμητή απόσταση του οδηγού παραλλήλων από τον πριονόδισκο με τη βοήθεια της περιστροφικής σφαιρικής λαβής **(23)**.

Η δεξιά ακμή του δείκτη απόστασης **(59)** δείχνει τη ρυθμισμένη απόσταση.

Για τη θέση **(43)**, **(45)** ισχύει η κάτω, μαύρη κλίμακα **(13)**.

Για τη θέση **(44)** ισχύει η επάνω, ασημί κλίμακα **(13)**.

Ρύθμιση του πρόσθετου οδηγού παραλλήλων (βλέπε εικόνα E)

- Διπλώστε τον πρόσθετο οδηγό παραλλήλων **(8)** πάνω από τον οδηγό παραλλήλων **(26)** στα πλάγια του πριονόδισκου **(27)**.

Ο πιυσοόμενος πρόσθετος οδηγός παραλλήλων **(8)** ανάλογα με θέση έχει δύο διαφορετικές εργασίες:

- Οδηγός για πριόνισμα λεπτών επεξεργαζόμενων κομμάτων και για πριόνισμα κάθετων φαλτσογωνιών, όταν ο πρόσθετος οδηγός παραλλήλων βρίσκεται πάνω στο τραπέζι πριονίσματος **(2)**.
- Βάση εναπόθεσης του επεξεργαζόμενου κομματιού, όταν το τραπέζι πριονίσματος **(2)** επεκταθεί πάνω από 50,8 mm.

Ρύθμιση της σφήνας

Η σφήνα διακένου **(5)** εμποδίζει, το μάγκωμα του πριονόδισκου **(27)** στον αρμό κοπής. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ανάκρουσης, όταν ο πριονόδισκος μπλοκάρει στο υπό κατεργασία τεμάχιο.

Φροντίζετε πάντοτε, η σφήνα να είναι άριστα ρυθμισμένη:

- Η ακτινική σχισμή ανάμεσα πριονόδισκου και σφήνας διακένου επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ στα 3–8 mm.
- Το πάχος της σφήνας πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος κοπής και μεγαλύτερο από το πάχος του στελέχους του πριονόδισκου.
- Η σφήνα πρέπει να βρίσκεται σε μια γραμμή με τον πριονόδισκο.
- Στις κανονικές ολοκληρωτικές κοπές η σφήνα πρέπει να βρίσκεται στην πιο υψηλή θέση.

Ρύθμιση του ύψους της σφήνας διακένου (βλέπε εικόνα F)

Για την κοπή αυλακώσεων πρέπει να ρυθμίζετε το ύψος της σφήνας.

- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο για να κατασκευάσετε αυλάκια ή πατούρες μόνο με μια αντίστοιχη κατάλληλη διάταξη προστασίας (π.χ. προστατευτικό κάλυμα τύπου τούνελ, χτένι πίεσης).

- Ανοίξτε τον μοχλό σύσφιξης **(40)** και τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα **(3)** έξω από το αυλάκι στη σφήνα

διακένω (5).

Για την προστασία του προφυλακτήρα από ζημιές, φυλάξτε τον στο προβλεπόμενο στήριγμα (10) στο περίβλημα (βλέπε επίσης εικόνα Q).

- Γυρίστε τον στρόφαλο (19) προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα, έτσι ώστε ο πριονόδισκος (27) να βρίσκεται στη μέγιστη δυνατή θέση πάνω από το τραπέζι πριονίσματος.
- Λύστε τον μοχλό σύσφιξης (36) προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να δείχνει προς τα επάνω.
- Τραβήξτε τη σφήνα διακένω από τους πείρους (37) (τραβήξτε τον μοχλό σύσφιξης (36) λίγο προς τα έξω) και σπρώξτε τη σφήνα διακένω (5) μέχρι τέρμα προς τα κάτω.
- Αφήστε τους δύο πείρους (37) να ασφαλισουν στις επάνω οπές στη σφήνα διακένω και σφίξτε ξανά τον μοχλό σύσφιξης (36) σταθερά.
Τα μαρκαρίσματα (38) στον σφιγκτήρα και στον μοχλό σύσφιξης (36) πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα (βλέπε επίσης εικόνα a2).

Θέση σε λειτουργία

Ενεργοποίηση (βλέπε εικόνα G1)

- Για τη θέση σε λειτουργία πατήστε και τις δύο πλευρές του διακόπτη On/Off (14) και τραβήξτε τον προς τα επάνω.

Απενεργοποίηση (βλέπε εικόνα G2)

- Πατήστε τον διακόπτη On/Off (14) εντελώς προς τα κάτω.

Προστασία από μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό (βλέπε εικόνα G3)

Για την προστασία από έναν μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό μπορείτε να κλειδώσετε τον διακόπτη On/Off (14) με τη βοήθεια ενός λουκέτου.

- Περάστε ένα λουκέτο με έναν μακρύ βραχίονα μέσα από την κάτω οπή στον διακόπτη On/Off (14) ή ένα κανονικό λουκέτο μέσα από την επάνω, πλευρική οπή στο περίβλημα του διακόπτη On/Off και κλειδώστε το.

Οδηγίες εργασίας

Γενικές οδηγίες πριονίσματος

- Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε κοπής πρέπει πρώτα να βεβαιώσετε ότι ο πριονόδισκος δεν αγγίζει και δεν πρόκειται να αγγίξει ποτέ τους οδηγούς ή κάποιο άλλο εξάρτημα ή τμήμα κάποιας συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο για να κατασκευάσετε αυλάκια ή πατούρες μόνο με μια αντίστοιχη κατάλληλη διάταξη προστασίας (π.χ. προστατευτικό κάλυμα τύπου τούνελ, χτένι πίεσης).
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο για χάραξη εγκοπών (αυλάκια που τερματίζει στο επεξεργαζόμενο κομμάτι).

Να προστατεύετε τον πριονόδισκο από χτυπήματα, (προσ)κρούσεις. Μην εκθέτετε τον πριονόδισκο σε πίεση από τα πλάγια.

Η σφήνα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον πριονόδισκο. Έτσι εμποδίζεται το σφήνωμα του επεξεργαζόμενου κομματιού.

Μην επεξεργάζεστε τυχόν στρεβλωμένα επεξεργαζόμενα κομμάτια. Το επεξεργαζόμενο κομμάτι πρέπει να διαθέτει πάντοτε μια ίσια ακμή για να ακουμπάει ασφαλώς στον οδηγό παραλλήλων.

Φυλάγετε τη ράβδο ώθησης πάντοτε κοντά στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Θέση του χειριστή (βλέπε εικόνα H)

- **Μη στέκεστε ποτέ σε ευθεία γραμμή με τον πριονόδισκο. Τοποθετείτε πάντα το σώμα σας στην ίδια πλευρά του πριονόδισκου που βρίσκεται ο οδηγός.** Η ανάκρουση μπορεί να τινάξει το επεξεργαζόμενο κομμάτι με μεγάλη ταχύτητα προς κάποιον, που βρίσκεται μπροστά και σε ευθεία γραμμή με τον πριονόδισκο.
- Κρατάτε τα χέρια σας, τα δάκτυλά σας και τα μπράτσα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο πριονόδισκο.

Προσέξτε εδώ τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Κρατάτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι ασφαλώς και με τα δυο σας χέρια και πιέζετε το δυνατά πάνω στο τραπέζι πριονίσματος.
- Για λεπτά επεξεργαζόμενα κομμάτια και για πριόνισμα κάθετων φалтσογωνιών χρησιμοποιείτε πάντοτε την συμπαράδιδόμενη ράβδο ώθησης (7).

Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού

Κάθετη φалтσογωνιά	Μέγ. ύψος του επεξεργαζόμενου κομματιού [mm]
0°	70
45°	49

Πριόνισμα

Πριόνισμα ευθείων κοπών

- Ρυθμίστε τον οδηγό παραλλήλων (26) στο επιθυμητό πλάτος κοπής.
- Τοποθετήστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι πάνω στο τραπέζι πριονίσματος μπροστά από το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Ανεβάστε ή κατεβάστε τον πριονόδισκο με τον στρόφαλο (19) προς τα πάνω ή προς τα κάτω τόσο, μέχρι τα επάνω δόντια του πριονόδισκου (27) να βρίσκονται περίπου 3–6 mm πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Κόψτε το επεξεργαζόμενο κομμάτι ασκώντας ομοιόμορφη πίεση.
Όταν εξασκείτε πολύ μεγάλη πίεση, μπορούν να υπερθερμανθούν τα δόντια του πριονόδισκου και να υποστεί ζημία το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς ο πριονόδισκος.

Κοπή κάθετης φалтсоγωνιάς

- Ρυθμίστε την επιθυμητή κάθετη φалтсоγωνιά του πριονόδισκου.
Σε περίπτωση προς τα αριστερά κεκλιμένου πριονόδισκου ο οδηγός παραλλήλων (26) πρέπει να είναι δεξιά του πριονόδισκου.
- Ακολουθήστε τα βήματα εργασίας αντίστοιχα: (βλέπε «Πριόνισμα ευθείων κοπών», Σελίδα 221)

Πριόνισμα οριζόντιας φάλτσογωνιάς (βλέπε εικόνα I)

- Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια φάλτσογωνιά στον γωνιακό οδηγό (1).
- Τοποθετήστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι στη ράγα (28). Η ράγα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στη γραμμή κοπής. Λύστε σε αυτή την περίπτωση ρικνωτή βίδα (48) και μετακινήστε τον οδηγό.
- Ανεβάστε ή κατεβάστε τον πριονόδισκο με τον στρόφαλο (19) προς τα πάνω ή προς τα κάτω τόσο, μέχρι τα επάνω δόντια του πριονόδισκου (27) να βρίσκονται περίπου 3–6 mm πάνω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.
- Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Πιέστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι με το ένα χέρι πάνω στη ράγα (28) και σπρώξτε τον γωνιακό οδηγό με το άλλο χέρι από τη λαβή ακινητοποίησης (57) αργά μέσα στο αυλάκι οδηγού (47) προς τα εμπρός.
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και περιμένετε να ακινητοποιηθεί εντελώς ο πριονόδισκος.

Για την απλή κοπή επεξεργαζόμενων κομματιών ίδιου μήκους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό μήκους (30).

- Λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας (29) και μετακινήστε τον οδηγό μήκους (30) στο επιθυμητό μήκος του επεξεργαζόμενου κομματιού.
- Σφίξτε ξανά τη βίδα τύπου πεταλούδας (29) σταθερά.

Έλεγχος και ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων

Για την εξασφάλιση κοπών ακριβείας μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να ρυθμιστούν ξανά. Γι' αυτό χρειάζεστε πείρα και ειδικά εργαλεία.

Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch διεξάγει αυτήν την εργασία γρήγορα και αξιόπιστα.

Ρύθμιση των οδηγών για την κάθετη στάνταρ φάλτσογωνιά 0°/45°

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Ρυθμίστε μια επιθυμητή κάθετη φάλτσογωνιά του πριονόδισκου από 0°.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).

Έλεγχος (βλέπε εικόνα J1)

- Ρυθμίστε ένα μοιρογνωμόνιο στις 90° και θέστε το πάνω στο τραπέζι πριονίσματος (2).

Το σκέλος του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι σε όλο του το μήκος ευθυγραμμισμένο με τον πριονόδισκο (27).

Ρύθμιση (βλέπε εικόνα J2)

- Λύστε το παξιμάδι ασφαλείας της βίδας αναστολής (16) με ένα πολυγωνικό ή γερμανικό κλειδί του εμπορίου.
- Λύστε τον μοχλό ασφάλισης (18).
- Σπρώξτε τον χειροτροχό (17) πάνω στη βίδα αναστολής (16) και ξεβιδώστε ή βιδώστε τη βίδα αναστολής τόσο, μέχρι το σκέλος του μοιρογνωμονίου να είναι ισοπέδο με τον πριονόδισκο σε όλο του το μήκος.
- Κρατήστε τον χειροτροχό σε αυτήν τη θέση και σφίξτε ξανά τον μοχλό ασφάλισης (18) σταθερά.
- Σφίξτε ξανά το παξιμάδι ασφαλείας της βίδας αναστολής (16) σταθερά.

Σε περίπτωση που ο δείκτης γωνίας (56) μετά τη ρύθμιση δεν είναι σε μια γραμμή με το μαρκάρισμα 0° της κλίμακας (20), λύστε τη βίδα (60) με ένα σταυροκατάβιδο του εμπορίου και ευθυγραμμίστε τον δείκτη γωνίας κατά μήκος του μαρκάρισματος 0°.

Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα εργασίας αντίστοιχα για την κάθετη φάλτσογωνιά από 45° (λύσιμο του παξιμαδιού ασφαλείας, ρύθμιση της βίδας αναστολής (21)). Ο δείκτης γωνίας (21) δεν επιτρέπεται μετά να ρυθμιστεί ξανά.

Παραλληλότητα του πριονόδισκου με τα αυλάκια οδηγού του γωνιακού οδηγού (βλέπε εικόνα K)

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).

Έλεγχος

- Μαρκάρετε με ένα μολύβι το πρώτο αριστερό δόντι πριονιού, που φαίνεται πίσω πάνω από το ένθετο τραπέζιου.
- Ρυθμίστε ένα μοιρογνωμόνιο στις 90° και θέστε το στην ακμή του αυλακίου οδηγού (47).
- Μετατοπίστε το σκέλος του μοιρογνωμονίου, μέχρι να ακουμπήσει το μαρκαρισμένο δόντι πριονιού, και διαβάστε την απόσταση μεταξύ πριονόδισκου και αυλακίου οδηγού.
- Γυρίστε τον πριονόδισκο, μέχρι το μαρκαρισμένο δόντι να βρίσκεται μπροστά πάνω από το ένθετο τραπέζιου.
- Μετατοπίστε το μοιρογνωμόνιο κατά μήκος του αυλακίου οδηγού μέχρι το μαρκαρισμένο δόντι.
- Μετρήστε πάλι την απόσταση ανάμεσα στον πριονόδισκο και το αυλάκι οδηγού.

Οι δύο αποστάσεις που μετρήσατε πρέπει να είναι ίδιες.

Ρύθμιση

- Λύστε τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (61) μπροστά κάτω από το τραπέζι πριονίσματος και τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (62) πίσω κάτω από το τραπέζι πριονίσματος με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9).
- Κινήστε προσεκτικά τον πριονόδισκο, μέχρι να βρίσκεται παράλληλος με το αυλάκι οδηγού (47).
- Σφίξτε όλες τις βίδες (61) και (62) ξανά σταθερά.

Ευθυγράμμιση του οδηγού παραλλήλων – Ζεύγος ακίδων (44) ασημί, δεξιά (βλέπε εικόνα L)

Προτού ευθυγραμμίσετε τον οδηγό παραλλήλων (26), πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους οδηγούς (16)/(21) για κάθετη στάνταρ φάλτσογωνιάς και να εξασφαλίσετε την παραλληλότητα του πριονόδισκου (27) με τα αυλάκια οδηγού (47) του γωνιακού οδηγού.

(βλέπε «Ρύθμιση των οδηγών για την κάθετη στάνταρ φάλτσογωνιά 0°/45°», Σελίδα 222)

(βλέπε «Παραλληλότητα του πριονόδισκου με τα αυλάκια οδηγού του γωνιακού οδηγού (βλέπε εικόνα K)», Σελίδα 222)

- Λύστε τον μοχλό ασφάλισης (42) στον οδηγό παραλλήλων (26) και αφήστε τον οδηγό παραλλήλων κατά τη διάρκεια όλης της ευθυγράμμισης να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
- Ρυθμίστε τη θέση των εγκοπών στον οδηγό παραλλήλων (26) με το ζεύγος ακίδων (44) (ασημί). Ο

πυσσομένοος πρόσθετος οδηγός παραλλήλων (8) πρέπει εδώ να δείχνει μακριά από το προστατευτικό κάλυμμα (3).

- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιξης (24) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος εντελώς προς τα πάνω και μετακινήστε τον οδηγό παραλλήλων (26) μέχρι να ακουμπά στον πριονόδισκο (27).

Έλεγχος

Ο οδηγός παραλλήλων (26) πρέπει να ακουμπά τον πριονόδισκο σε όλο το μήκος.

Ρύθμιση

- Λύστε τις ασημί βίδες του ζεύγους ακίδων (44) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9) ακριβώς έτσι, ώστε οι ακίδες να μπορούν να ολισθαίνουν ελεύθερα.
- Σπρώξτε το ζεύγος ακίδων (44) μ τον οδηγό παραλλήλων (26) περίπου 3 mm προς τα δεξιά.
- Ρυθμίστε με τη βοήθεια της περιστροφικής σφαιρικής λαβής (23) στην επάνω, ασημί κλίμακα (13) μια απόσταση του οδηγού παραλλήλων από τον πριονόδισκο 0 mm.
- Πιέστε τη λαβή σύσφιξης (24) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος προς τα κάτω.
- Σπρώξτε το ζεύγος ακίδων (44) με τον οδηγό παραλλήλων (26) προς τα αριστερά τόσο, μέχρι ο οδηγός παραλλήλων να ακουμπά πάνω στον πριονόδισκο με όλο το μήκος του.
- Σφίξτε την ασημί βίδα του ζεύγους ακίδων (44) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9) προσεκτικά.
- Για τη σταθεροποίηση του οδηγού παραλλήλων κατεβάστε τον μοχλό ασφάλισης (42) και στις δύο πλευρές.
- Βεβαιωθείτε, ότι μετά το σφίξιμο ο οδηγός παραλλήλων εξακολουθεί να ακουμπά με όλο το μήκος του πάνω στον πριονόδισκο.

Στη συνέχεια ελέγξτε το μαύρο ζεύγος ακίδων (43) και (45).

Ευθυγράμμιση του οδηγού παραλλήλων – Ζεύγος ακίδων (43) μαύρο, δεξιά (βλέπε εικόνα M)

Προτού ευθυγραμμίσετε το ζεύγος ακίδων (43), πρέπει πρώτα να ευθυγραμμίσετε σωστά το ζεύγος ακίδων (44) (ασημί, δεξιά).

(βλέπε «Ευθυγράμμιση του οδηγού παραλλήλων – Ζεύγος ακίδων (44) ασημί, δεξιά (βλέπε εικόνα L)», Σελίδα 222)

- Λύστε τον μοχλό ασφάλισης (42) στον οδηγό παραλλήλων (26) και σκώστε τον οδηγό παραλλήλων από το ζεύγος ακίδων (44).
- Λύστε τις μαύρες βίδες του ζεύγους ακίδων (43) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9) ακριβώς έτσι, ώστε οι ακίδες να μπορούν να ολισθαίνουν ελεύθερα.
- Κρατήστε τις εσοχές του πολυγωνικού κλειδιού (22) στις μπροστινές ακίδες (44)/(43).
- Μετακινήστε τη μαύρη ακίδα (43) τόσο, μέχρι και οι δύο ακίδες (ασημί (44) και μαύρη (43)) να ταιριάζουν στην εκάστοτε εσοχή του πολυγωνικού κλειδιού.
- Επαναλάβετε αυτά τα βήμα διαδικασίας με τις πίσω ακίδες (44)/(43).

Ευθυγράμμιση του οδηγού παραλλήλων – Ζεύγος ακίδων (45) μαύρο, αριστερά

Προτού ευθυγραμμίσετε τον οδηγό παραλλήλων (26), πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τους οδηγούς (16)/(21) για κάθετη στάνταρ φαλτογωνιάς και να εξασφαλίσετε την παραλληλότητα του πριονόδισκου (27) με τα αυλάκια οδηγούς (47) του γωνιακού οδηγού.

(βλέπε «Ρύθμιση των οδηγών για την κάθετη στάνταρ φαλτογωνιά 0°/45°», Σελίδα 222)

(βλέπε «Παραλληλότητα του πριονόδισκου με τα αυλάκια οδηγούς του γωνιακού οδηγού (βλέπε εικόνα K)», Σελίδα 222)

- Λύστε τον μοχλό ασφάλισης (42) στον οδηγό παραλλήλων (26) και αφήστε τον οδηγό παραλλήλων κατά τη διάρκεια όλης της ευθυγράμμισης να κινείται ελεύθερα.
- Ρυθμίστε τη θέση των εγκοπών στον οδηγό παραλλήλων (26) με το ζεύγος ακίδων (45) (μαύρο). Ο πυσσομένος πρόσθετος οδηγός παραλλήλων (8) πρέπει εδώ να δείχνει μακριά από το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιξης (24) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος εντελώς προς τα πάνω και μετακινήστε τον οδηγό παραλλήλων (26) μέχρι να ακουμπά στον πριονόδισκο (27).

Έλεγχος

Ο οδηγός παραλλήλων (26) πρέπει να ακουμπά τον πριονόδισκο σε όλο το μήκος.

Ρύθμιση

- Λύστε τις μαύρες βίδες του ζεύγους ακίδων (45) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9) ακριβώς έτσι, ώστε οι ακίδες να μπορούν να ολισθαίνουν ελεύθερα.
- Σπρώξτε το ζεύγος ακίδων (45) με τον οδηγό παραλλήλων (26) προς τα δεξιά τόσο, μέχρι ο οδηγός παραλλήλων να ακουμπά πάνω στον πριονόδισκο με όλο το μήκος του.
- Σφίξτε τη μαύρη βίδα του ζεύγους ακίδων (45) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9) προσεκτικά.
- Για τη σταθεροποίηση του οδηγού παραλλήλων κατεβάστε τον μοχλό ασφάλισης (42) και στις δύο πλευρές.
- Βεβαιωθείτε, ότι μετά το σφίξιμο ο οδηγός παραλλήλων εξακολουθεί να ακουμπά με όλο το μήκος του πάνω στον πριονόδισκο.

Ρύθμιση του δείκτη απόστασης του τραπεζιού πριονίσματος (βλέπε εικόνα N)

- Λύστε τον μοχλό ασφάλισης (42) στον οδηγό παραλλήλων (26) και αφήστε τον οδηγό παραλλήλων κατά τη διάρκεια όλης της ευθυγράμμισης να κινείται ελεύθερα.
- Ρυθμίστε τη θέση των εγκοπών στον οδηγό παραλλήλων (26) με το ζεύγος ακίδων (44) (ασημί). Ο πυσσομένος πρόσθετος οδηγός παραλλήλων (8) πρέπει εδώ να δείχνει μακριά από το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Απομακρύνετε το προστατευτικό κάλυμμα (3).
- Τραβήξτε τη λαβή σύσφιξης (24) για τη διεύρυνση του τραπεζιού πριονίσματος εντελώς προς τα πάνω και μετακι-

νήστε τον οδηγό παραλλήλων (26) μέχρι να ακουμπά στον priονόδισκο (27).

- Λύστε τις βίδες (63) με ένα σταυροκατσάβιδο και ευθυγραμμίστε τον δείκτη απόστασης (59) κατά μήκος του μαρκαρίσματος 0 της κλίμακας (13).
- Σφίξτε τις βίδες (63) ξανά σταθερά.

Ρύθμιση του επιπέδου του ένθετου τραπεζιού (βλέπε εικόνα O)

Έλεγχος

Η μπροστινή πλευρά του ένθετου τραπεζιού (6) πρέπει να είναι ισοπέδα ή λίγο κάτω από το τραπέζι priονίσματος, η πίσω πλευρά πρέπει να είναι ισοπέδα ή λίγο πάνω από το τραπέζι priονίσματος.

Ρύθμιση

- Ρυθμίστε με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9) το σωστό επίπεδο των τεσσάρων βιδών ρύθμισης (64).

Ρύθμιση του τζόγου της ράγας οδηγού του γωνιακού οδηγού (βλέπε εικόνα P)

Μετά από εντατική χρήση μπορεί ο τζόγος της ράγας οδηγού (46) του γωνιακού οδηγού στο αυλάκι οδηγός (47) να γίνει πολύ μεγάλος.

- Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης (65) της ράγας οδηγού (46) ξανά σταθερά.

Αποθήκευση/φύλαξη και μεταφορά

Φύλαξη των εξαρτημάτων του εργαλείου (βλέπε εικόνα Q)

Για τη φύλαξη το ηλεκτρικό εργαλείο σας παρέχει τη δυνατότητα να σταθερώσετε ασφαλώς ορισμένα εξαρτήματα του εργαλείου.

- Τοποθετήστε όλα τα ελεύθερα εξαρτήματα του εργαλείου στα στηρίγματά στο περίβλημα (βλέπε τον ακόλουθο πίνακα).

Εξάρτημα εργαλείου	Φύλαξη
Προστατευτικό κάλυμμα (3)	Σφίξτε το στηρίγμα (10); με τον μοχλό σύσφιγξης (40)
Γωνιακός οδηγός (1)	Στήριγμα (33)
Προσαρμογέας αναρρόφησης (34)	βλέπε εικόνα Q
Πολυγωνικό κλειδί (22)	βλέπε εικόνα Q
Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (9)	βλέπε εικόνα Q
Ράβδος ώθησης (7)	Αναρτήστε την στο στηρίγμα μεταξύ του οδηγού παραλλήλων (26) και του πρόσθετου οδηγού παραλλήλων (8)
Οδηγός παραλλήλων (26)	Γυρίστε τον ανάποδα, τοποθετήστε τον από κάτω από τη ράγα οδηγό (25) πάνω από το ζεύγος ακίδων (43) και σφίξτε τον μοχλό ασφάλισης (42)

Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου (βλέπε εικόνα R)

Πριν να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να εκτελέσετε τα εξής βήματα:

- Φέρτε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση μεταφοράς (βλέπε «Θέση για μεταφορά», Σελίδα 219).
- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που δεν μπορούν να συναρμολογηθούν σταθερά στο ηλεκτρικό εργαλείο. Για να μεταφέρετε τους priονόδισκους που δεν χρησιμοποιείτε να τους τοποθετείτε, κατά το δυνατό, μέσα σε ένα κλειστό κουτί.
- Σπρώξτε τη ράγα οδηγό (25) εντελώς προς τα μέσα και πιέστε τη λαβή σύσφιγξης (24) για σταθεροποίηση προς τα κάτω.
- Για το σήκωμα ή τη μεταφορά χρησιμοποιείτε τη λαβή μεταφοράς (66) ή τις εσοχές λαβής (67). Εδώ **μη** χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές τοποθέτησης (11).

- **Για τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου να χρησιμοποιείτε μόνο τις διατάξεις μεταφοράς και όχι τις προστατευτικές διατάξεις.**

Συντήρηση και σέρβις

Συντήρηση και καθαρισμός

- **Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο.** Σε περίπτωση θάλλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- **Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατάσταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.**

Καθαρισμός

Μετά από κάθε εργασία απομακρύνετε τη σκόνη και τα priονίδια με πεπιεσμένο αέρα ή με ένα μαλακό πινέλο.

Λίπανση του ηλεκτρικού εργαλείου



Όταν χρειάζεται, λαδώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο στις θέσεις που δείχνονται (βλέπε εικόνα S).

Ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch εκτελεί αυτές τις εργασίες γρήγορα

και αξιόπιστα.

- **Αποσύρετε τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Προσέξτε τις νομικές διατάξεις.**

Μέτρα περιορισμού του θορύβου

Μέτρα από τον κατασκευαστή:

- Ομαλή εκκίνηση
- Παράδοση μαζί με έναν priονόδισκο ειδικά εξελιγμένο για τον περιορισμό του θορύβου

Μέτρα από τον χρήστη:

- Περιορισμός των κραδασμών με συναρμολόγηση επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας
- Χρήση priονόδισκων με αντιθρυβικές ιδιότητες
- Τακτικός καθαρισμός του priονόδισκου και του ηλεκτρικού εργαλείου

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Ελλάδα

Τηλ.: 210 5701258



Τις διευθύνσεις των υπηρεσιών μας και τους συνδέσμους για την επισκευή και την παραγγελία ανταλλακτικών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία ή οι μεταχειρισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες που δε χρησιμοποιούνται πλέον, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσύρονται με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον. Χρησιμοποιείτε τα καθορισμένα συστήματα συλλογής. Η λανθασμένη απόσυρση μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και την υγεία λόγω των επικινδυνών ουσιών που ενδεχομένως περιέχει.

Türkçe

Güvenlik talimatı

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik Uyarıları

⚠ UYARI

Bu elektrikli el aletiyle birlikte gelen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resim ve açıklamaları okuyun. Aşağıda

bulunan talimatlara uyulmaması halinde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" terimi, akım şebekesine bağlı (elektrikli) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akülü) kapsamaktadır.

Çalışma yeri güvenliği

- **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Dağınık veya karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.

- **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve etraftaki kişileri uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik güvenliği

- **Elektrikli el aletinin fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Korumalı (topraklanmış) elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücudunuzun temas etmesinden kaçının.** Vücudunuz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- **Elektrikli el aletlerini yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini kablodan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak çekmeyin veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın. Kabloyu ateş, yanıcı ve/veya keskin ve hareket eden maddelerden uzak tutun.** Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablusunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa mutlaka kaçak akım koruma rölesi kullanın.** Kaçak akım koruma rölesi şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

Kişilerin Güvenliği

- **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, kullandığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Elektrikli el aletini kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- **Daıma kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- **Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve elektrikli el aleti açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Elektrikli el aletinin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- **Çalışırken vücudunuz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengeyi her**

zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

- **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı ve giysilerinizin aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.
- **Aletleri sık kullanmanız sebebiyle onlara alışmış olmanız, güvenlik prensiplerine uymanızı önlememelidir.** Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanımı ve bakımı

- **Elektrikli el aletini aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Elektrikli el aletinde bir ayarlama işlemine başlamadan, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya elektrikli el aletini elinizden bırakırken fişi güç kaynağından çekin veya aküyü çıkarın.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin alette çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- **Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarınızın bakımını özenle yapın.** Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak çalışmasını engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli el aletini kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerine yeterli bakım yapılmamasından kaynaklanır.
- **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın.** Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın. Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alan dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- **Tutamak ve kavrama yüzeylerini kuru, yağsız ve temiz tutun.** Kaygan tutamak ve kavrama yüzeyleri, aletin beklenmeyen durumlarda güvenli şekilde tutulmasını ve kontrol edilmesini engeller.

Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı

- **Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.
- **Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri kullanın.** Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınlara neden olabilir.
- **Kullanılmayan aküyü büro atacları, madeni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden uzak tutun.** Bunlar köprüleme yaparak kontaklara neden olabilir. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.
- **Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. Bu sıvı ile temastan kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun.** Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
- **Hasarlı veya değiştirilmiş akü veya el aleti kullanmayın.** Hasarlı veya değiştirilmiş aküler beklenmedik davranışlara yol açarak yangın, patlama ve yaralanmalara neden olabilir.
- **Aküyü veya aleti ateşe veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.** Ateşe veya 130 °C üstündeki sıcaklıklara maruz kalma patlamalara yol açabilir.
- **Tüm şarj talimatlarını uygulayın ve akü ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığının dışında şarj etmeyin.** Hatalı şarj veya belirtilen aralık dışındaki sıcaklıklarda şarj aküye zarar vererek yangın riskini yükseltebilir.

Servis

- **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede elektrikli el aletinin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
- **Hasarlı akülerde onarım işlemi yapmayın.** Akülerin onarımı sadece üretici veya yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Tezgah tipi daire testere için güvenlik talimatları

Korumayla ilgili uyarılar

- **Korumaların her zaman yerinde olmasını sağlayın.** Korumalar çalışma düzeninde ve düzgün biçimde monte edilmiş olmalıdır. Gevşek, hasarlı veya düzgün çalışmayan bir koruma onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- **Her baştan sona kesme işleminde testere bıçağı korumasını ve parçalama bıçağını kullanın.** Testere bıçağının iş parçasının tüm kalınlığı boyunca kesme yaptığı baştan sona kesme işlemlerinde koruma ve diğer güvenlik cihazları yaralanma riskini azaltır.
- **Kiniş açma gibi parçayı ayırmadan yapılan bir kesimi tamamladıktan sonra, parçalama bıçağını yukarıya doğru uzatılmış konuma geri getirin.** Parçalama bıçağı

yukarıya doğru uzatılmış konumdayken bıçak korumasını takın. Koruma ve parçalama bıçağı yaralanma riskini azaltmaya yardımcı olur.

- **Cihazı çalıştırmadan önce testere bıçağının korumaya, parçalama bıçağına veya iş parçasına temas etmediğinden emin olun.** Bu parçalara istenmeyen bir temas, tehlikeli koşullara neden olabilir.
- **Parçalama bıçağını her zaman bu kullanma talimatlarında açıklandığı biçimde ayarlayın.** Yanlış boşluk verme, konumlandırma veya hizalama, parçalama bıçağının geri tepmeyi azaltmada etkisiz hale gelmesine neden olabilir.
- **Parçalama bıçağının çalışması için iş parçasına temas etmesi gereklidir.** Kesilecek iş parçaları parçalama bıçağına temas etmeyecek kadar kısa ise parçalama bıçağı etkisiz kalır. Bu koşullar altında parçalama bıçağı geri tepmeyi engelleyemez.
- **Parçalama bıçağı için uygun testere bıçağı kullanın.** Parçalama bıçağının doğru biçimde çalışabilmesi için testere bıçağı çapı ilgili parçalama bıçağına uygun olmalıdır ve testere bıçağı gövdesi parçalama bıçağı kalınlığından daha ince olmalıdır ve testere bıçağının kesme genişliği parçalama bıçağı kalınlığından daha geniş olmalıdır.

Kesme prosedürü uyarıları

- **⚠ TEHLİKE: Parmaklarınızı veya ellerinizi asla testere bıçağının yakınlıklarına veya hattına koymayın.** Bir anlık bir dikkatsizlik veya kayma elinizi testere bıçağına doğru yönlendirebilir ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- **İş parçasını sadece dönüş yönünün tersi yönde testere bıçağına doğru besleyin.** İş parçasını tezgah üzerinde testere bıçağının dönüş yönüyle aynı yönde beslerseniz iş parçası veya eliniz testere bıçağı tarafından çekilebilir.
- **Yarma işlemi sırasında asla gönye mastarını iş parçasını beslemek için kullanmayın ve gönye mastarı ile çapraz kesimler sırasında yarma çitini uzunluk durdurucu olarak kullanmayın.** İş parçasını aynı anda hem yarma çiti hem de gönye mastarı ile birlikte yönlendirmek testere bıçağının sıkışması ve geri tepmesi ihtimalini artırır.
- **Yarma sırasında iş parçasını her zaman çitle tam temas halinde tutun ve çit ile testere bıçağı arasında iş parçası ilerletme gücü uygulayın. Çit ile testere bıçağı arasındaki mesafe 150 mm'den kısaysa bir itme çubuğu, mesafe 50 mm'den kısaysa itme bloğu kullanın.** "Çalışma yardımı" cihazları ellerinizi testere bıçağından güvenli bir mesafede tutar.
- **Sadece üretici tarafından sağlanan veya talimatlarla uygun biçimde üretilmiş olan itme çubuğunu kullanın.** Bu itme çubuğu el ile testere bıçağı arasında yeterli mesafe sağlar.
- **Asla hasarlı veya kesilmiş bir itme çubuğunu kullanmayın.** Hasarlı veya kesilmiş bir itme çubuğu kırılabilir ve elinizin testere bıçağına doğru kaymasına neden olabilir.

- **Hiçbir işlemi "serbest elle" gerçekleştirmeyin. İş parçasını konumlandırmak ve yönlendirmek için her zaman ya yarma çitini ya da gönye mastarını kullanın.** "Serbest el" iş parçasını desteklemek veya yönlendirmek için yarma çiti veya gönye mastarı yerine ellerinizi kullanmak demektir. Serbest elle testereleme yanlış hizalama, sıkışma ve geri tepmeye neden olur.
- **Döner testere bıçağının asla etrafından veya üzerinden uzanmayın.** İş parçasına uzanmak hareketli testere bıçağına kazara temas etmenize neden olabilir.
- **Uzun ve/veya geniş iş parçalarıyla çalışırken iş parçasının düz durması için arkada ve/veya yanlarda ek iş parçası destekleri kullanın.** Uzun ve/veya geniş iş parçası tezgahın kenarında dönme eğilimine sahiptir ve bu durum kontrol kaybına, testere bıçağının sıkışmasına ve geri tepmesine neden olur.
- **İş parçasını sabit bir hızla ilerletin. İş parçasını eğmeyin, bükmeyin veya bir taraftan öbürüne kaydırmayın. Sıkışma durumunda aleti hemen durdurun, aletin fişini çekin ve sonra sıkışmayı giderin.** Testere bıçağının iş parçası tarafından sıkıştırılması geri tepmeye neden olabilir veya motoru durdurabilir.
- **Testere çalışırken kesilen malzeme parçalarını temizlemeyin.** Malzeme çitler arasında veya testere bıçağı koruması arasında sıkışmış olabilir ve testere bıçağı parmaklarınızı kendisine doğru çekebilir. Önce testereyi kapatın ve malzemeleri temizlemeden önce testere bıçağının durmasını bekleyin.
- **2 mm'den daha ince olan iş parçalarını yarma sırasında tezgahın üzerinde ek bir çit kullanın.** İnce bir iş parçası yarma çitinin altında kama gibi sıkışabilir ve geri tepmeye neden olabilir.

Geri tepme nedenleri ve ilgili uyarılar

- Geri tepme testere bıçağının sıkışması nedeniyle veya testere bıçağına göre iş parçası kesim hattının hizasının yanlış olması nedeniyle veya iş parçasının bir parçasının testere bıçağı ile yarma çiti arasında veya diğer sabit nesneler arasında sıkışması nedeniyle oluşan ani bir tepkidir. Geri tepme sırasında en sık yaşanan durum, testere bıçağının arka kısmı tarafından iş parçasının kaldırılması ve operatöre doğru fırlamasıdır.
- Geri tepme, testerenin yanlış kullanımının ve/veya yanlış çalışma prosedürlerinin ya da koşullarının bir sonucudur ve aşağıdaki uygun önlemlerin alınması ile engellenebilir.
- **Asla doğrudan testere bıçağı hattı üzerinde durmayın. Her zaman gövdenizi testere bıçağının çitin bulunduğu tarafında tutun.** Geri tepme iş parçasını testere bıçağı hattının üzerinde ve önünde duran herhangi bir kişiye doğru büyük bir hızla fırlatabilir.
 - **İş parçasını çekmek veya desteklemek için asla testere bıçağının üzerinden veya arkasına uzanmayın.** Testere bıçağı ile kazara temas edilmesi olasıdır veya geri tepme sırasında parmaklarınız testere bıçağına doğru çekilebilir.

- ▶ **Asla kesilmekte olan iş parçasını dönen testere bıçağına doğru tutmayın veya bastırmayın.** Kesilmekte olan iş parçasını dönen testere bıçağına doğru bastırmak bir sıkışmaya ve geri tepmeye neden olur.
- ▶ **Çiti testere bıçağına paralel olarak ayarlayın.** Yanlış ayarlanmış bir çit, iş parçasını testere bıçağına doğru iter ve geri tepmeye neden olur.
- ▶ **Kiniş açma kesimleri gibi baştan başa olmayan kesimlerde iş parçasını tezgaha ve çite doğru yönlendirmek için bir itme tarağı kullanın.** Itme tarağı geri tepme durumunda bile iş parçasını kontrol etmenize yardımcı olur.
- ▶ **Büyük panellerle çalışırken testere bıçağı sıkışması ve geri tepme riskini en aza indirmek için panelleri destekleyin.** Büyük paneller kendi ağırlıkları sayesinde esnemeye meyillidir. Tezgahın üzerinden taşan panelin tüm kısımlarının altına destek(ler) yerleştirilmelidir.
- ▶ **Bükülmüş, düğümlenmiş, sarılmış veya düz bir kesme kenarı olmayan iş parçalarını gönye mastarı ile veya çit boyunca keserken ekstra dikkat edin.** Bükülmüş, düğümlenmiş veya sarılmış iş parçaları dengesizdir ve testere bıçağındaki çentiklerin hizasının bozulmasına, sıkışmaya ve geri tepmeye neden olabilir.
- ▶ **Asla yatay veya dikey olarak yığılmış birden fazla iş parçası kesmeyin.** Testere bıçağı bir veya birden fazla parçayı kapabilir ve geri tepmeye neden olabilir.
- ▶ **Testereyi testere bıçağı iş parçasının içindeyken yeniden çalıştırdığınızda testere bıçağını çentik içinde merkezleyin, böylece testere dışı malzemeye temas etmez.** Testere bıçağı takılmışsa testere yeniden çalıştırıldığında iş parçasını yukarı doğru kaldırabilir ve geri tepmeye neden olabilir.
- ▶ **Testere bıçaklarını her zaman temiz, keskin ve düzgün biçimde yerleştirerek saklayın.** Asla bükülmüş testere bıçaklarını veya dışları çatlamış veya kırılmış testere bıçaklarını kullanmayın. Keskin ve düzgün yerleştirilmiş testere bıçakları sıkışma, durma ve geri tepme riskini minimize eder.

Tezgah tipi daire testere çalıştırma prosedürü uyarıları

- ▶ **Tezgah rafını çıkarırken, testere bıçağını değiştirirken, parçalama bıçağında veya testere bıçağı korumasında değişiklik yaparken veya makineyi gözetimsiz biçimde bıraktığınızda tezgah tipi daire testereyi kapatın ve güç kablosunu aküye çıkarın.** Engelleyici önlemler kazaların oluşmasını önleyecektir.
- ▶ **Tezgah tipi daire testereyi asla gözetimsiz durumda bırakmayın.** Kapatın ve tamamen durana kadar aletin başından ayrılmayın. Kontrolsüz biçimde çalışan bir testere, kontrolsüz bir tehlikedir.
- ▶ **Tezgah tipi daire testereyi iyi aydınlatılmış ve düz bir alana yerleştirin ve ayaklarının ve dengesinin düzgün olduğundan emin olun.** İş parçası boyutu göz önüne alındığında iş parçasını rahatça taşıyıp kullanabileceğiniz kadar geniş bir alana kurun. Sıkışık,

karanlık alanlar ve düzgün olmayan, kaygan zeminler kazalara davetiye çıkarır.

- ▶ **Testere tezgahının ve/veya elektrik süpürgesinin altındaki testereleme tozlarını düzenli olarak temizleyip ortadan kaldırın.** Biriken testere tozları alev alabilir ve kendiliğinden yanmaya başlayabilir.
- ▶ **Tezgah tipi daire testere emniyete alınmalıdır.** Doğru biçimde emniyete alınmamış bir tezgah tipi daire testere hareket edebilir veya devrilebilir.
- ▶ **Tezgah tipi daire testereyi açmadan önce aletleri, ahşap artıklarını vb. tezgahtan kaldırın.** Dikkati dağıtmaları veya sıkışmaları tehlikeli olabilir.
- ▶ **Her zaman mil deliklerine göre doğru boyutta ve biçimde (elmas veya yuvarlak) olan testere bıçakları kullanın.** Testerenin montaj donanımına uymayan testere bıçakları merkezden kaçır ve kontrol kaybına neden olur.
- ▶ **Asla hasarlı veya yanlış testere bıçaklarını flanşlar, testere bıçağı pulları, civatalar veya somunlar gibi montaj malzemeleriyle kullanmayın.** Bu montaj malzemeleri testereniz için özel olarak tasarlanmıştır ve güvenli bir çalışma ve optimum performans sağlar.
- ▶ **Asla tezgah tipi daire testere üzerinde durmayın, tezgahı basamak veya platform olarak kullanmayın.** Alet devrilirse veya kesme aletiyle yanlışlıkla temas edilirse ciddi yaralanmalar oluşabilir.
- ▶ **Testere bıçağının doğru yönde döndüğünden emin olun.** Tezgah tipi daire testerede taşılama diskleri, tel fırçalar veya aşındırma diskleri kullanmayın. Uygun olmayan testere bıçağı montajı veya önerilmeyen aksesuarların kullanılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Ek güvenlik talimatı

- ▶ **Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın.** Yaralanma tehlikesi vardır.
- ▶ **HSS çelik testere bıçakları kullanmayın.** Bu testere bıçakları kolayca kırılabilir.
- ▶ **Sadece bu kullanma kılavuzunda ve elektrikli el aletinin üzerinde belirtilen tanıtım verilerine uygun ve EN 847-1 uyarınca test edilmiş ve işaretlenmiş testere bıçakları kullanın.**
- ▶ **Elektrikli el aletini asla tezgah eki olmadan kullanmayın.** Arızalı tezgah eklerini değiştirin. Kusursuz işlev gören tezgah eki olmazsa testere bıçağıyla yaralanabilirsiniz.
- ▶ **Çalışma yerinizi temiz tutun.** Malzeme karışımları özellikle tehlikelidir. Hafif metal tozları yanabilir veya patlayabilir.
- ▶ **İşlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçağı seçin.**
- ▶ **Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçakları kullanın.**
- ▶ **İş parçasını sadece çalışır durumdaki testere bıçağına yöneltin.** Aksi takdirde testere bıçağının iş parçası içinde takılması sonucu geri tepme tehlikesi oluşabilir.

- ▶ **Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir.** Çalıştığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
- ▶ **Aküyü değiştirmeyin veya açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
- ▶ **Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.
- ▶ **Aküyü yalnızca üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.



Aküyü sıcağıktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.

Semboller

Aşağıdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanırken önemli olabilir. Lütfen sembollerini ve anlamlarını zihninize iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

Semboller ve anlamları



Elektrikli el aleti çalışır durumda iken ellerinizi kesme alanına uzatmayın. Testere bıçağına temas ederseniz yaralanma tehlikesi ortaya çıkar.



Koruyucu toz maskesi kullanın.



Kulak koruması kullanın. Çalışırken çıkan gürültü kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.



Koruyucu gözlük kullanın.




Testere bıçağının ölçülerine dikkat edin (Testere bıçağı çapı **D**, Göbek çapı **d**). Göbek çapı **d** arada boşluk kalmadan alet miline uymalıdır. Redüktör parçalarının kullanılması gerekli olduğunda, redüktör parçası ölçülerinin bıçak kalınlığına, testere bıçağı göbek çapına ve uç mili çapına uygun olmasına dikkat edin. Mümkün olduğu kadar testere bıçağı ile birlikte teslim edilen redüktör parçalarını kullanın.

Semboller ve anlamları

Testere bıçağı çapı **D** sembol üzerindeki veriye uymalıdır.

Ayrıca "Teknik veriler" bölümündeki "Ölçüler için uygun testere bıçakları" kısmına bakın.



Lütfen bıçak kamasının kalınlığına **RK** ve mümkün olan maksimum iş parçası yüksekliğine **H** dikkat edin.

Ayrıca bkz. "Teknik veriler" bölümü.



Testere bıçağını değiştirirken, bıçak kamasının üzerindeki talimatları dikkate alın. Aksi takdirde bıçak kamasının iş parçası içinde sıkışma tehlikesi vardır.



D Testere bıçağının çapı


C Minimum kesme genişliği (dış kalınlığı/ aralığı)

T Maksimum bıçak kalınlığı

RK Bıçak kaması kalınlığı

ROTATION Dişlerin kesme yönü (testere bıçağındaki ok yönü) bıçak kamasındaki ok yönüyle örtüşmelidir

Ayrıca bkz. "Teknik veriler" bölümü.



Sol taraf:


Krankın testere bıçağını indirme için dönme yönünü (**Taşıma pozisyonu**) ve kaldırma yönünü (**Çalışma pozisyonu**) gösterir.

Sağ taraf:

Kilitleme kolunun testere bıçağını tespit pozisyonunu ve ayarlama işlemi esnasındaki dikey gönye açısını (testere bıçağı hareket ettirilebilir) gösterir.



Tezgah ek parçasını sabitlemek/ gevşetmek için dönme yönü



İtme kolu ile testere bıçağına dokunmayın.



Bu alanda testere tezgahına sıkma bilezikleri takılabilir.



CE işareti ile üretici elektrikli el aletinin EU yönergelerine uygun olduğunu onaylar.

Ürün ve performans açıklaması



Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen kullanma kılavuzunun ön kısmındaki resimlere dikkat edin.

Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti; bir tezgâh aleti olarak sert ve yumuşak ahşap ile yonga ve elyaflı plakalarda düz hatlı uzunlamasına ve çapraz kesim işleri için tasarlanmıştır. Kesme yapılırken -30° ile $+30^\circ$ arasında yatay gönye açılarının ve -2° ile 47° arasında dikey gönye açılarının ayarlanması mümkündür. Uygun testere bıçakları kullanılarak alüminyum profil levhaların ve plastiklerin testerelemesi de mümkündür.

Gösterilen bileşenler

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| (1) | Açılı mesnet | (26) | Paralellik mesnedi |
| (2) | Testere tezgahı | (27) | Testere bıçağı |
| (3) | Koruyucu kapak | (28) | Profil ray |
| (4) | Koruyucu kapak üzerindeki emme adaptörü | (29) | Boylamasına dayanak noktası kelebek vidası |
| (5) | Bıçak kaması | (30) | Boylamasına dayanak noktası |
| (6) | Tezgah ek parçası | (31) | Akü çıkarma tuşu ^{a)} |
| (7) | İtme kolu | (32) | Akü ^{a)} |
| (8) | Ek paralellik mesnedi (katlanabilir) | (33) | Açılı mesnet muhafazası için tutucu |
| (9) | İç altıgen anahtar (5 mm/2,5 mm) | (34) | Emme adaptörü |
| (10) | Koruyucu kapak saklama tutucu düzeneği | (35) | Talaş atma yeri |
| (11) | Makineyi hizalamak için konumlandırma kolu (taşıma sapı değildir!) | (36) | Bıçak kaması sıkıştırma kolu |
| (12) | Montaj delikleri | (37) | Bıçak kaması konum pimleri |
| (13) | Testere bıçağı ile paralellik mesnedi arasındaki mesafe için skala | (38) | Sıkıştırma kolu/sıkıştırma plakası işaretleri |
| (14) | Açma/kapama şalteri | (39) | Tezgah ek parçası kilitleme vidası |
| (15) | Makinedeki akü şarj durumu göstergesi | (40) | Koruyucu kapak sıkıştırma kolu |
| (16) | 0° gönye açısı için dayanak (dikey) | (41) | Koruyucu kapak kılavuz pimi |
| (17) | Gönye açısı el çarkı | (42) | Paralellik mesnedi kilitleme kolu |
| (18) | Dikey gönye açısı ayarı kilitleme kolu | (43) | Pim çifti (sağ, siyah) |
| (19) | Testere bıçağı kaldırma ve indirme kolu | (44) | Pim çifti (sağ, gümüş) |
| (20) | Gönye açısı skalası (dikey) | (45) | Pim çifti (sol, siyah) |
| (21) | 45° gönye açısı için dayanak (dikey) | (46) | Açılı mesnet kılavuz rayı |
| (22) | Halkalı anahtar | (47) | Açılı mesnet için kılavuz oluk |
| (23) | Paralellik mesnedi döner düğmesi | (48) | Profil rayı tırtıklı vidası |
| (24) | Testere tezgahı genişletmesi için germe tutamağı | (49) | Talaş atma yeri kapak kanadı |
| (25) | Paralellik mesnedi kılavuz rayı | (50) | Masa eklentisini kaldırmak için tutamak deliği |
| | | (51) | Germe somunu |
| | | (52) | Mil kilitleme kolu |
| | | (53) | Sıkma flanşı |
| | | (54) | Bağlama flanşı |
| | | (55) | Makine mili |
| | | (56) | Açı göstergesi (dikey) |
| | | (57) | İstenen gönye açısı için sabitleme topuzu (yatay) |
| | | (58) | Açılı mesnetteki açı göstergesi (yatay) |
| | | (59) | Mesafe göstergesi |
| | | (60) | Açı göstergesi vidası (dikey) |
| | | (61) | Paralellik ayarı için testere bıçağının önündeki iç altıgen vidalar (5 mm) |
| | | (62) | Testere bıçağının paralellikini ayarlamak için arkada iç altıgen vidalar (5 mm) |
| | | (63) | Testere tezgahı mesafe göstergesi vidası |
| | | (64) | Yerleştirme plakası için ayar vidaları |
| | | (65) | Açılı mesnet kılavuz rayı için ayar vidaları |
| | | (66) | Taşıma sapı |
| | | (67) | Tutamak girintileri |

a) Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.

Teknik veriler

Akülü tezgah tipi daire testere		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Sipariş numarası		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominal gerilim	V=	18	18
Boştaki devir sayısı ^{A)}	dev/dak	5500	5500
İlk hareket akımı sınırlandırması		●	●
Ağırlık ^{B)}	kg	21,2	21,2
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35	0 ... +35
Çalışma ^{C)} ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Uyumlu aküler		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Tam performans için önerilen aküler		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Tavsiye edilen şarj cihazları		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Ölçüleri

Makine (çıkartılabilir parçalar dahil)

Genişlik x Derinlik x Yükseklik	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------------	----	-----------------	-----------------

İş parçası

Mümkün olan maksimum iş parçası yüksekliği H	mm	70	70
---	----	----	----

Bıçak kaması

Kalınlık RK	mm	1,8	2,2
--------------------	----	-----	-----

Uygun testere bıçağı ölçüleri

Testere bıçağı çapı D	mm	216	216
Göbek çapı d	mm	30	25,4
Maks. bıçak kalınlığı T	mm	<1,7	<2,1
Min. dış kalınlığı/aralığı C	mm	>1,9	>2,3

A) 20-25 °C'de akü **ProCORE18V 12.0Ah** ile ölçülmüştür

B) Aküsüz ağırlık
(Akünün ağırlığı için bkz. <http://www.bosch-professional.com>)

C) < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans

Maksimum iş parçası boyutları (Bakınız „Maksimum iş parçası boyutları“, Sayfa 237)

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

Gürültü bilgisi

Gürültü emisyon değerleri **EN 62841-3-1** uyarınca belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A ağırlıklı gürültü seviyesi tipik olarak: Ses basıncı seviyesi **88 dB(A)**; ses gücü seviyesi **100 dB(A)**. Tolerans K = **3 dB**.

Kulak koruması kullanın!

Bu talimatta belirtilen gürültü emisyon değeri standart bir ölçme yöntemi ile ölçülmüştür ve elektrikli el aletlerinin

karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer gürültü emisyonunun geçici olarak tahmin edilmesine uygundur. Belirtilen gürültü emisyon değeri elektrikli aletin temel kullanımını temsil etmektedir. Ancak elektrikli el aleti başka uygulama türleri için, farklı uçlar veya yetersiz bakımla kullanılacak olursa, gürültü emisyon değerinde farklılık görülebilir. Bu da gürültü emisyonunu toplam çalışma süresinde belirgin ölçüde yükseltebilir.

Gürültü emisyonunu tam olarak belirleyebilmek için aletin kapalı olduğu süreleri veya açık olduğu halde gerçekten

kullanılmadığı süreleri de dikkate almanız gerekir. Bu da toplam çalışma süresindeki gürültü emisyonunu belirgin ölçüde düşürebilir.

Akü

Bosch akülü elektrikli el aletlerini aküsüz olarak satmaktadır. Elektrikli el aletinizin teslimat kapsamında akünün bulunup bulunmadığını ambalajdan bakabilirsiniz.

Akünün şarj edilmesi

► **Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazlarını kullanın.** Sadece bu şarj cihazları elektrikli el aletinizde kullanılan lityum iyon akülere uygundur.

Not: Lityum iyon aküler, uluslararası nakliye kurallarına uygun olarak kısmi şarjlı olarak teslim edilmektedir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü tam olarak şarj edin.

Akünün yerleştirilmesi

Şarj edilmiş aküyü hissedilir biçimde kavrama yapınca kadar akü yuvasının içine doğru itin.



Bosch minimum 3,0 Ah kapasiteli akülerin kullanılmasını tavsiye eder.

Akünün çıkarılması

Aküyü çıkarmak için kilit açma tuşuna basın ve aküyü çekerek çıkartın. **Bunu yaparken güç kullanmayın.**

Aküde 2 kilitleme kademesi mevcuttur, bunlar ilgili akü kilit açma tuşuna yanlışlıkla basıldığında akünün düşmesini önler. Akü elektrikli el aleti içinde bulunduğu süreçte bir yay yardımıyla bu pozisyonda tutulur.

Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesinin (15) 3 yeşil LED'i akünün şarj durumunu gösterir.

LED	Kapasite
Sürekli ışık 3 × yeşil	%60–100
Sürekli ışık 2 × yeşil	%30–60
Sürekli ışık 1 × yeşil	%5–30
Yanıp sönen ışık 1 × yeşil	%0–5

Sıcaklığa bağlı aşırı zorlanma emniyeti

Usulüne uygun olarak kullanıldığında elektrikli el aleti zorlanmaz. Aşırı zorlanma durumunda veya izin verilen akü sıcaklık aralığının dışına çıkıldığında devir sayısı düşer veya elektrikli el aleti kapanır. Devir sayısı düştüğünde elektrikli el aleti ancak izin verilen akü sıcaklık aralığına geri döndüğünde veya zorlanma azaldığında tekrar tam devir sayısı ile çalışmaya başlar. Otomatik olarak kapandığında elektrikli el aletini kapatın, akünün soğumasını bekleyin ve elektrikli el aletini tekrar açın.

Akünün optimum verimle kullanılmasına ilişkin açıklamalar

Aküyü nemden ve sudan koruyun.

Aküyü sadece –20 °C ile 50 °C arasındaki bir sıcaklıkta saklayın. Örneğin yaz aylarında aküyü otomobil içerisinde bırakmayın.

Akünün havalandırma aralıklarını düzenli olarak yumuşak, temiz ve kuru bir fırça ile temizleyin.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışabiliyorsa akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir. Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.

Montaj

► **Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.** Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Teslimat kapsamı

Elektrikli el aletini ilk kez işletmeye almadan önce aşağıda sıralanan bütün parçaların mevcut olup olmadığını kontrol edin:

- Takılı testere bıçağı (27) ve bıçak kaması (5) ile tezgah tipi daire testere
- Açılı mesnet (1)
- Profil ray (28)
- Boylamasına dayanak noktası (30)
- Paralellik mesnedi (26), katlanabilir ek paralellik mesnedi (8) ile
- Koruyucu kapak (3), emme adaptörü (4) ile
- İç altıgen anahtar (9)
- Halkalı anahtar (22)
- İtme kolu (7)
- Tezgah ek parçası (6)
- Emme adaptörü (34)

Not: Elektrikli el aletinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli el aletini kullanmaya devam etmeden önce koruyucu donanımların veya hafif hasarlı parçaların kusursuz durumda olup olmadıklarını ve usulüne uygun işlev görüp görmediklerini kontrol etmeniz gerekir. Hareketli parçaların doğru işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadığını veya parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Bütün parçaların doğru olarak takılmış olması ve kusursuz bir işletimin gereklerini yerine getirmesi gerekir. Hasarlı koruma donanımlarını ve parçaları yetkili bir serviste onarılmasını sağlamalı veya değiştirmelisiniz.

Teslimat kapsamı için gerekli olan ek aletler:

- Yıldız tornavida
- Açı mastarı

Parçaların montajı

- Makine birlikte teslim edilen bütün parçaları ambalajdan dikkatli biçimde çıkarın.
- Makinede bulunan ve birlikte verilen aksesuarlardaki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Motor bloğu altındaki ambalaj malzemesinin alınmış olmasına dikkat edin.

Aşağıdaki alet elemanları doğrudan gövdeye takılır: İtme kolu (7), halkalı anahtar (22), iç altıgen anahtar (9), paralellik mesnedi (26) ile katlanabilir ek paralellik mesnedi (8), açılı mesnet (1), profil rayı (28), boylamasına dayanak noktası (30), koruyucu kapak (3), emme adaptörü (34).

- Bu alet elemanlarından birine ihtiyaç duymanız halinde dikkatli bir şekilde saklama deposundan çıkarın.

Bıçak kamasının konumlandırılması (bkz. resimler a1-a2)

Uyarı: Gerekliyse konumlandırma yapmadan önce takılacak bütün parçaları temizleyin.

- Kolu (19) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (27) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Sıkıştırma kolunu (36) yukarı bakana kadar saat yönünde gevşetin.
- Bıçak kamasını (5) sıkıştırma koluna doğru (36) yukarı çekilebilecek ölçüde itin.
- Bıçak kamasını, testere bıçağının tam ortasına konumlanıncaya kadar yukarı çekin.
- Her iki konum pimini (37) bıçak kamasının alt dikliklerine oturtun ve sıkıştırma kolunu (36) tekrar sıkın. İşaretler (38) ilgili sıkıştırma plakasında ve sıkıştırma kolunda (36) gösterilen şekilde hizalanmış olmalıdır.

Paralellik mesnedinin takılması (bkz. resim d)

Paralellik mesnedi (26), testere bıçağının solunda veya sağında sabit noktalara yerleştirilebilir. Bu amaçla üç pim çifti (43), (44), (45) kullanılır.

Pim çifti	Boya	Paralellik mesnedi (26) konumu	Kesme kapasitesi	Skala (13)
(43)	Siyah	Testere bıçağının sağ	127–635 mm	Alt, siyah
(44)	Gümüş	Testere bıçağının sağ	0–508 mm	Üst, gümüş
(45)	Siyah	Testere bıçağının solu	0–305 mm	Alt, siyah

- Sıkma kolunun (24) ilgili testere tezgahı uzantısını sabitlediğinden emin olun (sıkma kolu aşağıya bastırılmış).
- Kilitleme kolunu (42) ilgili paralellik mesnedinde (26) gevşetin.

Açılı mesnet, profil rayı, boylamasına dayanak noktası montajı (bkz. resimler e1-e3)

- Açılı mesnedin (46) rayını (1), testere tezgahındaki öngörülen kılavuz oluklarından birine (47) yerleştirin.

Masa eklentisinin takılması (bkz. resim b)

- Tezgah ek parçasını (6) takım şaftının arka girintisine takın ve aşağı doğru yönlendirin.
- Tezgah ek parçasını ilgili takım şaftına oturana kadar bastırın.
- Kilitleme vidasını (39), halkalı anahtarın (22) ucu ile "Kilit kapalı" dönme yönünde durana kadar çevirin.

Koruma kapağının takılması (bkz. resimler c1-c2)

Uyarı: Koruma kapağını sadece bıçak kaması en üst konumda tam olarak testere bıçağının merkezine konumlandırıldığında takın (bkz. şekil a2). Koruma kapağını, bıçak kaması alt konumdayken takmayın (teslimat durumu veya yivlerin testereleme pozisyonu) (bkz. şekil a1).

- Sıkıştırma kolunu (40) gevşetin ve koruma kapağını (3) tutucudan (10) çıkarın.
- Kılavuz pimleri (41) bıçak kamasındaki (5) oluğun arkasına itin.
- Koruyucu kapağı (3), testere bıçağı koruması (üst plastik ray) testere tezgahının (2) üst yüzeyine paralel durana kadar aşağı itin.
- Sıkıştırma kolunu (40) yukarıya doğru bastırın. Sıkıştırma kolu hissedilir ve duyulur biçimde yerine oturmalı ve koruyucu kapak (3) sıkıca ve güvenli biçimde takılmış olmalıdır.

► **Çalışmaya başlamadan önce her defasında koruyucu kapağın kusursuz biçimde hareket edip etmediğini kontrol edin. Koruyucu kapak hiçbir yere temas etmeden rahatça hareket etmiyorsa ve hemen kapanmıyorsa elektrikli el aletini kullanmayın.**

- Paralellik mesnedindeki çentikleri (26) üç pim çiftinden (43), (44), (45) birinin üzerine yerleştirin. Katlanabilir ek paralellik mesnedi (8) bu sırada koruyucu kapaktan (3) uzağa bakmalıdır.
- Paralellik mesnedini sabitlemek için, her iki taraftaki kilitleme kollarını (42) aşağı katlayın.

Uzun iş parçalarını daha iyi yerleştirmek üzere açılı mesnet profil rayla (28) genişletilebilir.

- Gerekirse profil rayını (28) ilgili tırtıklı vidanın yardımıyla (48) açılı mesnede monte edin.

Aynı uzunluktaki iş parçalarını basitçe testerelemek için boylamasına dayanak noktasını (30) kullanabilirsiniz.

- Boylamasına dayanak noktasını (30) profil rayına (28) itin ve sabitlemek için kanatlı somunu (29) sıkın.

Sabit veya esnek montaj

- **Güvenli bir kullanımı garantiye almak için elektrikli el aletini düz ve sağlam bir zemine (örneğin bir tezgaha) monte etmelisiniz.**

Bir çalışma yüzeyine montaj (bkz. resim f)

- Makineyi uygun bir vidalı bağlantı ile iş yüzeyine sabitleyin. Bunun için delikler (12) öngörülmüştür.

veya

- Piyasada satılan vidalı kelepçeleri kullanarak makinenin ayaklarını çalışma yüzeyine kelepçeleysin.

Bir Bosch çalışma tezgahına montaj (bkz. resim g)

Bosch çalışma tezgahları (örn. **GTA 571**) katlanabilir tasarımları sayesinde kolay taşınır ve hızlı bir şekilde kurulabilir. Elektrikli el aleti hiçbir alete gerek duymadan monte edilebilir.

- **Çalışma tezgahı ekinde teslim edilen bütün uyarıları ve talimatı okuyun.** Uyarı ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar ortaya çıkabilir.

- **Elektrikli el aletini takmadan önce çalışma tezgahını doğru biçimde monte edin.** Tezgahın çökmemesi için kusursuz montaj önemlidir.

- Elektrikli el aletini çalışma tezgahına nakliye konumunda monte edin.

Elektrikli el aletini çalışma tezgahında hizalamak için konumlandırma kollarını (11) kullanın.

Toz ve talaş emme

Kurşun içeren boyalar, bazı ahşap türleri, mineraller ve metaller gibi maddeler işlenirken ortaya çıkan toz sağlığa zararlı olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozları solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanıcının veya onun yakınındaki kişilerin nefes alma yollarındaki hastalıklara neden olabilir.

Kayın veya meşe gibi bazı ağaç tozları kanserojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap işleme sanayiinde kullanılan katkı maddeleri (kromat, ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafından işlenmelidir.

- Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir toz emme tertibatı kullanın.
- Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
- P2 filtre sınıfı filtre takılı soluk alma maskesi kullanmanızı tavsiye ederiz.

İşlenen malzemelere ait üzenizdeki geçerli yönetmelik hükümlerine uyun.

- **Çalıştığınız yerde toz birikmemesine dikkat edin.** Tozlar kolayca alevlenebilir.

Toz ve talaş emme tertibatı toz, talaş veya iş parçası kırıkları tarafından bloke edilebilir.

- Şu durumlarda elektrikli el aletini kapatın ve aküyü çıkarın.
- Testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
- Blokajın nedenini belirleyin ve bu nedeni ortadan kaldırın.

- **Alüminyum malzemeyi testereleyen yangın tehlikesinden kaçınmak için talaş atma yerini boşaltın ve talaş emme tertibatı kullanmayın.**

Talaş atma yerinin boşaltılması (bkz. resim h)

İş parçası kırıklarını ve büyük talaşları atmak üzere talaş atma yerini (35) boşaltabilirsiniz.

- Şu durumlarda makineyi kapatın ve aküyü (32) çıkarın.
- Testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
- Kapak kanadını (49) yana doğru çevirin ve talaş atma yerini (35) dışarı çekin.
- İş parçasının parçalarını ve talaşları silkeleyin.
- Kapak kanadını (49) tekrar yana doğru çevirin ve talaş atma yerini (35) dayanak noktasına kadar testere bıçağının altına (27) itin.

Harici emme sistemi (bkz. resim i)

Click&Clean bağlantısı: Toz ve talaşları vakumlamak için bir toz emme hortumunu emme adaptörüne (4) ilgili koruyucu kapak (3) üzerinde bağlayabilirsiniz veya bir toz emme hortumunu ilgili emme adaptörü (34) ile birlikte talaş atma yerine (35) takabilirsiniz.

- Bir toz emme hortumunu (çap 33 mm) emme adaptörüne (4) ilgili koruyucu kapakta (3) bağlayın.

veya

- Emme adaptörünü (34) ilgili talaş atma yerine (35) takın.
- Bir toz emme hortumunu (çap 39 mm) ilgili emme adaptörüne (34) bağlayın.

Toz emme makinesi işlenen malzemeye uygun olmalıdır.

Özellikle sağlığa zararlı, kanserojen veya kuru tozları emdirirken özel toz emme makinesi (sanayi tipi toz emme makinesi) kullanın.

Testere bıçağının değiştirilmesi (bkz. resimler j1–j4)

- **Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.** Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

- **Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın.** Yaralanma tehlikesi vardır.

- **Sadece müsaade edilen maksimum hızları elektrikli el aletinin boştaki devir sayısından yüksek olan testere bıçaklarını kullanın.**

- **Sadece bu kullanma kılavuzunda ve elektrikli el aletinin üzerinde belirtilen tanıtım verilerine uygun ve EN 847-1 uyarınca test edilmiş ve işaretlenmiş testere bıçakları kullanın.**

- **Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçaklarını kullanın.** Bu

testere dişi uçlarının aşırı ısınmasını ve işlenen plastiğin erimesini önler.

- **HSS çelik testere bıçakları kullanmayın.** Bu testere bıçakları kolayca kırılabilir.

Testere bıçağının sökülmesi

- Sıkıştırma kolunu (40) açın ve koruyucu kapağı (3) yarma kaması (5) oluşturun.
- Kilitleme vidasını (39) "Kilitleme" yönünde duruncaya kadar halkalı anahtarın (22) ucu ile dönme yönünde çevirin ve tabla eklentisini (6) alet oluşturun kaldırarak çıkarın. Bir tutamak deliği (50) daha kolay kaldırma için hizmet vermektedir.
- Kolu (19) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (27) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Germe somununu (51) halkalı anahtarla (22) döndürün ve aynı zamanda kilitlenene kadar mil kilitleme kolunu (52) çekin.
- Mil kilitleme kolunu çekili tutun ve germe somununu saat hareket yönünün tersine çevirerek sökün.
- Sıkma flanşını (53) alın.
- Testere bıçağını (27) çıkarın.

Testere bıçağının takılması

- Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçaları temizleyin.
- Yeni testere bıçağını alet milinin (54) bağlama flanşına (55) yerleştirin.

Uyarı: Çok küçük testere bıçakları kullanmayın. Testere bıçağı ile yarma kaması arasındaki radyal aralık en fazla 3–8 mm olmalıdır.

► Montaj işlemi esnasında dişlerin kesme yönünün (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) yarma kaması üzerindeki ok ile aynı olmasına dikkat edin!

- Sıkma flanşını (53) ve germe somununu (51) yerleştirin.
- Germe somununu (51) halkalı anahtarla (22) döndürün ve aynı zamanda kilitlenene kadar mil kilitleme kolunu (52) çekin.
- Germe somununu saat hareket yönünde çevirerek sıkın.
- Masanın eklentisini (6) alet oluşturdaki yarma kamasının (5) üzerine yerleştirin. Kilitleme vidasını (39), halkalı anahtarın (22) ucu ile "Kilit kapalı" dönme yönünde durana kadar çevirin.
- Koruyucu kapağı (3) tekrar takın.

İşletim

- **Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.** Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Testere bıçağının nakliye ve çalışma konumları

Nakliye konumu

- Koruyucu kapağı (3) çıkarın, masa eklentisini (6) çıkarın ve yarma kamasını (5) en alt konuma konumlandırın. Masa eklentisini (6) tekrar takın.
- Kolu (19) testere bıçağı (27) dişleri testere tezgahı (2) altına gelinceye kadar saat yönünün tersine çevirin.
- Testere tezgahı genişletmesini (8) sonuna kadar içeri itin. Germe tutamağını (24) aşağı bastırın. Bu yolla testere tezgahı genişletmesi sabitletir.

Çalışma konumu

- Yarma kamasını (5) en üst konumda tam olarak testere bıçağının merkezinin üzerine konumlandırın, masa eklentisini (6) takın ve koruyucu kapağı (3) monte edin.
- Kolu (19) saat yönünde testere bıçağı (27) dişleri iş parçasının yaklaşık 3–6 mm üzerine gelecek şekilde çevirin.

Testere tezgahının büyütülmesi

Uzun ve ağır iş parçalarının boştaki uçları beslenmeli veya desteklenmelidir.

Testere tezgahı genişletmesi (bkz. resim A)

Kılavuz rayını (25) dışarı doğru hareket ettirerek testere tezgahını sola veya sağa doğru genişletebilirsiniz.

- Testere tezgahı genişletmesi için germe tutamağını (24) sonuna kadar yukarı çekin.
- Kılavuz rayını (25) ilgili döner düğme (23) ile, istenilen genişliğe ulaşana kadar sola veya sağa doğru hareket ettirin.
- Germe tutamağını (24) aşağı bastırın. Bu sayede testere tezgahı genişletmesi sabitletir.

Dikey ve yatay gönye açısının ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.

Dikey gönye açısının ayarlanması (testere bıçağı) (bkz. resim B)

Dikey gönye açısı –2° ile 47° arasındaki bir aralıkta ayarlanabilir. 0° ve 45° standart dikey açının hızlı ve hassas ayarlanması için fabrika tarafından ayarlanan mesnetler ((16), (21)) öngörülmüştür.

- Kilit vidasını (18) saat yönünün tersine çevirerek gevşetin.

Uyarı: Kilitleme kolu tam olarak gevşetildiğinde testere bıçağı yerçekimi nedeniyle yaklaşık 30°'ye tekbül eden bir konuma devrilir.

Dikey gönye açısı 0° ile 45° arasında:

- El çarkını (17) oluk boyunca açı göstergesi (56) istediğiniz dikey gönye açısını gösterinceye kadar çekin veya itin.

- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (18) tekrar sıkın.

Dikey gönye açısı –2° ile 0° arasında:

- Durdurucuyu (16) öne doğru döndürün.
- El çarkını (17) oluk boyunca, açi ibresi (56) istenen dikey gönye açısını gösterene kadar bastırın.
- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (18) tekrar sıkın.

Dikey gönye açısı 45° ile 47° arasında:

- Durdurucuyu (21) öne doğru döndürün.
- El çarkını (17) oluk boyunca, açi ibresi (56) istenen dikey gönye açısını gösterene kadar çekin.
- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (18) tekrar sıkın.

Testere bıçağı için 0° ile 45° arasında bir dikey gönye açısı tekrar ayarlandığında, durdurucular ((16), (21)) otomatik olarak standart pozisyona geri döner.

Yatay gönye açısının ayarlanması (açılı mesnet) (bkz. resim C)

Yatay gönye açısı 30° (sol) ile 30° (sağ) arasında ayarlanabilir.

- Sıkılmış ise sabitleme topuzunu (57) gevşetin.
- Açılı mesnedi açi göstergesi (58) istenen gönye açısını gösterinceye kadar çevirin.
- Tespit topuzunu (57) tekrar sıkın.

Paralellik mesnedinin ayarlanması (bkz. resim D)

Paralellik mesnedi (26), testere bıçağının solunda veya sağında sabit noktalara yerleştirilebilir. Bu amaçla üç pim çifti (43), (44), (45) kullanılır.

- Paralellik mesnedini (26) ilgili testere bıçağının istediğini tarafına konumlandırın (Bakınız „Paralellik mesnedinin takılması (bkz. resim d)“, Sayfa 233).
- Döner düğmeyi (23) kullanarak paralellik mesnedi ile testere bıçağı arasındaki istenen mesafeyi ayarlayın.

Mesafe göstergesinin sağ kenarı (59) ayarlanan mesafeyi gösterir.

İlgili (43), (45) pozisyonu için alttaki siyah skala (13) geçerlidir.

İlgili (44) pozisyonu için üstteki gümüş skala (13) geçerlidir.

Ek paralellik mesnedinin ayarlanması (bkz. resim E)

- Ek paralellik mesnedini (8) ilgili paralellik mesnedinin (26) üzerinden testere bıçağının yan tarafına (27) katlayın.

Katlanabilir ek paralellik mesnedi (8), konumuna bağlı olarak iki farklı fonksiyona sahiptir:

- Dar iş parçalarını testerelemek ve ek paralellik mesnedi ilgili testere tezgahında (2) olduğunda dikey gönye açılarını testerelemek için durdurucu.
- Testere tezgahı (2) 50,8 mm'den fazla genişletilirse iş parçası desteği.

Yarma kamasının ayarlanması

Yarma kaması (5) testere bıçağının (27) kesme oluğu içinde sıkışmasını önler. Aksi takdirde testere bıçağı iş parçası içinde takılacak veya sıkışacak olursa geri tepme tehlikesi ortaya çıkar.

Yarma kamasının her zaman kusursuz biçimde ayarlanmış olmasına dikkat edin:

- Testere bıçağı ile yarma kaması arasındaki radyal aralık en fazla 3–8 mm olmalıdır.
- Yarma kamasının kalınlığı kesme genişliğinden küçük ve bıçak kalınlığından büyük olmalıdır.
- Yarma kaması daima testere bıçağı ile aynı çizgide olmalıdır.
- Normal kesme işlerinde yarma kaması daima en yüksek konumda bulunmalıdır.

Bıçak kamasının yüksekliğinin ayarlanması (bkz. resim F)

Olukların testerelemesi için bıçak kamasının yüksekliğinin ayarlanması gerekir.

► Oluk ve yiv açarken elektrikli el aletini daima uygun koruyucu donanıyla kullanın (örneğin tünel koruyucu kapak, itme tarağı).

- Sıkıştırma kolunu (40) açın ve koruyucu kapağı (3) bıçak kaması (5) oluğundan çekin.
- Koruyucu kapağı hasarlara karşı korumak için gövdedeki öngörülen tutucu düzeneğinde (10) (bkz. resim Q) saklayın.
- Kolu (19) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (27) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Sıkıştırma kolunu (36) yukarı bakana kadar saat yönünde gevşetin.
- Bıçak kamasını çubuklardan (37) dışarı çekin (sıkıştırma kolunu (36) biraz dışarı çekin) ve bıçak kamasını (5) sonuna kadar aşağı bastırın.
- Her iki çubuğu (37) bıçak kamasının üst deliklerine oturtun ve sıkıştırma kolunu (36) tekrar sıkın.
- İşaretler (38) ilgili kelepçe ve sıkıştırma kolu (36) üzerinde hizalanmış olmalıdır (ayrıca bkz. resim a2).

Çalıştırma

Açılması (bkz. resim G1)

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Aleti açmak için açma/kapama şalterine (14) her iki yandan basın ve yukarı doğru çekin.

Kapatma (bkz. resim G2)

- Açma/kapama şalterini (14) tamamen aşağı bastırın.

İzinsiz kullanıma karşı koruma (bkz. resim G3)

Yetkisiz çalışmaya karşı korumak için, bir asma kilit kullanarak açma/kapama şalterini (14) kilitleyebilirsiniz.

- Uzun kelepçeli bir asma kilidi ilgili açma/kapama şalterinin alt deliğinden (14) veya normal bir asma kilidi

İlgili açma/kapama şalteri gövdesindeki üst, yan delikten takın ve kilitleyin.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Genel kesme talimatı

- **Bütün kesme işlerinde önce testere bıçağının hiçbir zaman dayamaklara veya başka parçalara temas etmeyeceğinden emin olmalısınız.**
- **Oluk ve yiv açarken elektrikli el aletini daima uygun koruyucu donanım ile kullanın (örneğin tünel koruyucu kapak, itme tarağı).**
- **Elektrikli el aletini çentik açmak (iş parçası içinde biten oluk) için kullanmayın.**

Testere bıçağını çarpma ve darbelere karşı koruyun. Testere bıçağına yandan baskı uygulamayın.

İş parçasının sıkıca yapmaması için yarma kaması ile testere bıçağı aynı hizada olmalıdır.

Eğilmiş veya bükülmüş iş parçalarını işlemeyin. İş parçasının paralellik mesnedine dayanacak düz bir kenarı olmalıdır. İtme takozunu daima elektrikli el aletinde saklayın.

Kullanıcının pozisyonu (bkz. resim H)

- **Asla doğrudan testere bıçağı hattı üzerinde durmayın. Her zaman gövdenizi testere bıçağının çitin bulunduğu tarafında tutun.** Geri tepme iş parçasını testere bıçağı hattının üzerinde ve önünde duran herhangi bir kişiye doğru büyük bir hızla fırlatabilir.
- Ellerinizi, parmaklarınızı ve kollarınızı dönmekte olan testere bıçağından uzak tutun.

Aşağıdaki uyarılara uyun:

- İş parçasını iki elinizle sıkıca tutun ve testere tezgahına doğru itin.
- İnce iş parçaları için ve dikey gönye açılarında testereleme yaparken daima aletle birlikte teslim edilen itme kolunu (7) kullanın.

Maksimum iş parçası boyutları

dikey gönye açısı	İş parçası maksimum yüksekliği [mm]
0°	70
45°	49

Kesme

Düz hatlı kesme

- Paralellik mesnedini (26) istediğiniz kesme genişliğine ayarlayın.
- İş parçasını testere tezgahında koruyucu kapak (3) önüne koyun.
- Testere bıçağını koldan (19) testere bıçağının (27) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3–6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Elektrikli el aletini çalıştırın.
- İş parçasını düzgün itme kuvveti ile testereleyin.
- Çok fazla baskı uygularsanız, testere bıçağı uçları aşırı ısınabilir ve iş parçası zarar görebilir.

- Elektrikli el aletini kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

Dikey gönye açısında kesme yapma

- Testere bıçağının istenen dikey gönye açısını ayarlayın. Testere bıçağı sola doğru yatırıldığında, paralellik mesnedi (26) testere bıçağının sağında olmalıdır.
- Çalışma adımlarını buna göre takip edin: (Bakınız „Düz hatlı kesme“, Sayfa 237)

Yatay gönye açısıyla testereleme (bkz. resim I)

- İstenen gönye açısını yatay gönye açısıyla açılı mesnette (1) ayarlayın.
- İş parçasını profil raya (28) yerleştirin. Profil rayı ilgili kesme çizgisinde olmamalıdır. Bu durumda tırtıklı vidayı (48) gevşetin ve durdurucuyu hareket ettirin.
- Testere bıçağını koldan (19) testere bıçağının (27) üst dişleri iş parçasının yaklaşık 3 – 6 mm üzerine gelecek şekilde kaldırın veya alçaltın.
- Makineyi çalıştırın.
- Bir elinizle iş parçasını profil raya (28) doğru itin ve diğer elinizle açılı mesnedi sabitleme topuzunda (57) yavaşça kılavuz olukta (47) öne itin.
- Makineyi kapatın ve testere bıçağı tam olarak duruncaya kadar bekleyin.

Aynı uzunluktaki iş parçalarını basitçe testerelemek için boylamasına dayanak noktasını (30) kullanabilirsiniz.

- Kelebek vidayı (29) gevşetin ve boylamasına dayanak noktasını (30) istediğiniz iş parçası uzunluğuna getirin.
- Kelebek vidayı (29) tekrar sıkın.

Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması

Hassas kesme işleminin güvenceye alınabilmesi için yoğun kullanımdan sonra elektrikli el aletinin temel ayarlarını kontrol etmelisiniz ve gerekiyorsa ayarları yeniden yapmalısınız.

Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacınız vardır.

Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hızlı ve güvenilir biçimde yapar.

Standart dikey gönye açısı 0°/45° için mesnetleri ayarlayın

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Testere bıçağının dikey gönye açısını 0° ayarlayın.
- Koruyucu kapağı (3) çıkarın.

Kontrol (bkz. resim J1)

- Açı masterını 90°'ye ayarlayın ve testere tezgahı (2) üzerine yerleştirin.

Açı masterının kolu tüm uzunluğu boyunca testere bıçağı (27) ile aynı hizada olmalıdır.

Ayarlama (bkz. resim J2)

- Destek civatasının karşı somununu (16) piyasada bulunan bir halka anahtar veya çatal anahtarla gevşetin.
- Kilitleme kolunu (18) gevşetin.
- El çarkını (17) ilgili durdurma vidasına (16) doğru itin ve açı gönyesinin ayağı testere bıçağıyla tüm uzunluğu

boyunca aynı hizaya gelene kadar durdurma vidasını sıkın veya gevşetin.

- El çarkını bu pozisyonda tutun ve kilitleme kolunu (18) tekrar sıkın.
- Durdurma vidasının karşı somununu (16) tekrar sıkın.

Açı göstergesi (56) ayarlama işleminden sonra skalanın 0° işareti (20) ile aynı çizgide değilse, vidayı (60) piyasada bulunan bir yıldız tornavida ile gevşetin ve açı göstergesini 0° işareti boyunca doğrultun.

Yukarıdaki adımları 45° dikey gönye açısı için tekrarlayın (karşı somunu gevşetin; durdurma vidasını ayarlayın (21)). Açı göstergesinin (56) konumu bu işlem esnasında değişmemelidir.

Testere bıçağının açılı mesnedinin kılavuz oluklarına paralelliği (bkz. resim K)

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Koriyucu kapağı (3) çıkarın.

Kontrol

- Bir kurşun kalemle arkada masa eklentisinin üzerinde görünen ilk sol testere dişini işaretleyin.
- Bir açı masterını 90°'ye ayarlayın ve kılavuz oluk (47) kenarına yerleştirin.
- Açı masterının kolunu işaretlenmiş bulunan testere bıçağı dişine temas edinceye kadar itin ve testere bıçağı ile kılavuz oluk arasındaki mesafeyi okuyun.
- Testere bıçağını işaretlenmiş olan diş masa eklentisi üzerine gelinceye kadar çevirin.
- Açı masterını kılavuz oluk boyunca işaretleniş dişe kadar itin.
- Testere bıçağı ile kılavuz oluk arasındaki mesafeyi tekrar ölçün.

Ölçülen her iki mesafe de aynı olmalıdır.

Ayarlama

- Önde, testere tezgahı altındaki iç altıgen vidaları (61) ve arkada testere tezgahı altındaki iç altıgen vidaları (62) aletle birlikte teslim edilen iç altıgen anahtarla (9) gevşetin.
- Testere bıçağını dikkatli bir biçimde kılavuz olukla (47) paralel hale gelinceye kadar hareket ettirin.
- Vidaları (61) ve (62) tekrar sıkın.

Paralellik mesnedinin hizalanması – Pim çifti (44) gümüş, sağ (bkz. resim L)

Paralellik mesnedini (26) hizalamadan önce, standart dikey gönye açılı için durdurucuları (16)/(21) ayarlamalı ve testere bıçağının (27) ilgili açılı mesnedin kılavuz oluklarına (47) paralel olduğundan emin olmalısınız.

(Bakınız „Standart dikey gönye açısı 0°/45° için mesnetleri ayarlayın“, Sayfa 237)

(Bakınız „Testere bıçağının açılı mesnedinin kılavuz oluklarına paralelliği (bkz. resim K)“, Sayfa 238)

- Kilitleme kolunu (42) ilgili paralellik mesnedinde (26) gevşetin ve tüm hizalama işlemi boyunca paralellik mesnedinin serbestçe hareket etmesine izin verin.
- Paralellik mesnedindeki çentikleri (26) ilgili pim çiftinin (44) (gümüş) üzerine konumlandırın. Katlanabilir ek

paralellik mesnedi (8) bu sırada koruyucu kapaktan (3) uzağa bakmalıdır.

- Koriyucu kapağı (3) çıkarın.
- Testere tezgahı uzantısı için sıkma kolunu (24) tamamen yukarı çekin ve paralellik mesnedini (26), ilgili testere bıçağına (27) temas edene kadar hareket ettirin.

Kontrol

Paralellik mesnedi (26) tüm uzunluğu boyunca testere bıçağına temas etmelidir.

Ayarlama

- Pim çiftinin gümüş vidalarını (44) birlikte verilen iç altıgen anahtar (9) ile, pimlerin serbestçe kaymasını sağlayacak şekilde gevşetin.
- Pim çiftini (44) ilgili paralellik mesnedi (26) ile yakl. 3 mm sağa doğru itin.
- Döner düğme yardımıyla (23) üst, gümüş skalada (13) ilgili paralellik mesnedi ile testere bıçağı arasındaki mesafeyi 0 mm'ye ayarlayın.
- Testere tezgahı uzantısının sıkma kolunu (24) aşağıya doğru bastırın.
- Pim çiftini (44) ilgili paralellik mesnedi (26) ile birlikte, paralellik mesnedi testere bıçağına tüm uzunluğu boyunca değene kadar sola doğru itin.
- Pim çiftinin gümüş vidalarını (44) birlikte verilen iç altıgen anahtar (9) ile dikkatlice sıkın.
- Paralellik mesnedini sabitlemek için, her iki taraftaki kilitleme kollarını (42) aşağı katlayın.
- Sıkma sonrasında paralellik mesnedinin testere bıçağına tüm uzunluğu boyunca temas ettiğinden emin olun.

Ardından siyah (43) ve (45) pim çiftlerini kontrol edin.

Paralellik mesnedinin hizalanması – Pim çifti (43) siyah, sağ (bkz. resim M)

Pim çiftini (43) hizalamadan önce, ilgili pim çiftini (44) (gümüş, sağ) doğru şekilde hizalamalısınız.

(Bakınız „Paralellik mesnedinin hizalanması – Pim çifti (44) gümüş, sağ (bkz. resim L)“, Sayfa 238)

- Kilitleme kolunu (42) ilgili paralellik mesnedinde (26) gevşetin ve paralellik mesnedini pim çiftinden (44) kaldırın.
- Pim çiftinin siyah vidalarını (43) birlikte verilen iç altıgen anahtar (9) ile, pimlerin serbestçe kaymasını sağlayacak şekilde gevşetin.
- Halkalı anahtarın girintilerini (22) ön pimlere (44)/(43) tutun.
- Siyah pimi (43), her iki pim (gümüş (44) ve siyah (43)) halkalı anahtarın ilgili yuvasına oturana kadar hareket ettirin.
- Bu adımları arka pimlerle (44)/(43) tekrarlayın.

Paralellik mesnedinin hizalanması – Pim çifti (45) siyah, sol

Paralellik mesnedini (26) hizalamadan önce, standart dikey gönye açılı için durdurucuları (16)/(21) ayarlamalı ve testere bıçağının (27) ilgili açılı mesnedin kılavuz oluklarına (47) paralel olduğundan emin olmalısınız.

(Bakınız „Standart dikey gönye açısı 0°/45° için mesnetleri

ayarlayın", Sayfa 237)

(Bakınız „Testere bıçağının açılı mesnedinin kılavuz oluklarına paralellığı (bkz. resim K)", Sayfa 238)

- Kilitleme kolunu (42) ilgili paralellik mesnedinde (26) gevşetin ve tüm hizalama işlemi boyunca paralellik mesnedinin serbestçe hareket etmesine izin verin.
- Paralellik mesnedindeki çentikleri (26) ilgili pim çiftinin (45) (siyah) üzerine konumlandırın. Katlanabilir ek paralellik mesnedi (8) bu sırada koruyucu kapaktan (3) uzağa bakmalıdır.
- Koruyucu kapağı (3) çıkarın.
- Testere tezgahı uzantısı için sıkma kolunu (24) tamamen yukarı çekin ve paralellik mesnedini (26), ilgili testere bıçağına (27) temas edene kadar hareket ettirin.

Kontrol

Paralellik mesnedi (26) tüm uzunluğu boyunca testere bıçağına temas etmelidir.

Ayarlama

- Pim çiftinin siyah vidalarını (45) birlikte verilen iç altıgen anahtar (9) ile, pimlerin serbestçe kaymasını sağlayacak şekilde gevşetin.
- Pim çiftini (45) ilgili paralellik mesnedi (26) ile birlikte, paralellik mesnedi testere bıçağına tüm uzunluğu boyunca değene kadar sağa doğru itin.
- Pim çiftinin siyah vidalarını (45) birlikte verilen iç altıgen anahtar (9) ile dikkatlice sıkın.
- Paralellik mesnedini sabitlemek için, her iki taraftaki kilitleme kollarını (42) aşağı katlayın.
- Sıkma sonrasında paralellik mesnedinin testere bıçağına tüm uzunluğu boyunca temas ettiğinden emin olun.

Testere tezgahının mesafe göstergesinin ayarlanması (bkz. resim N)

- Kilitleme kolunu (42) ilgili paralellik mesnedinde (26) gevşetin ve tüm hizalama işlemi boyunca paralellik mesnedinin serbestçe hareket etmesine izin verin.
- Paralellik mesnedindeki çentikleri (26) ilgili pim çiftinin (44) (gümüş) üzerine konumlandırın. Katlanabilir ek paralellik mesnedi (8) bu sırada koruyucu kapaktan (3) uzağa bakmalıdır.
- Koruyucu kapağı (3) çıkarın.
- Testere tezgahı uzantısı için sıkma kolunu (24) tamamen yukarı çekin ve paralellik mesnedini (26), ilgili testere bıçağına (27) temas edene kadar hareket ettirin.
- Vidaları (63) yıldız tornavida ile gevşetin ve mesafe göstergesini (59) ilgili O işareti boyunca skalada (13) hizalayın.
- Vidaları (63) yeniden sıkın.

Masa eklentisi seviyesinin ayarlanması (bkz. resim O)

Kontrol

Masa eklentisinin (6) ön tarafı testere tezgahı ile aynı hizada veya testere tezgahının biraz altında olmalıdır, arka tarafı ise testere tezgahı ile aynı hizada veya testere tezgahının biraz üstünde olmalıdır.

Ayarlama

- İç altıgen anahtarla (9) dört ayar vidasını (64) doğru seviyeye ayarlayın.

Açılı mesnet kılavuz rayı boşluğunun ilgili kılavuz olukta ayarlanması (bkz. resim P)

Yoğun kullanımdan sonra, açılı mesnedin kılavuz rayındaki boşluk (46) ilgili kılavuz olukta (47) çok büyük olabilir.

- Ayar vidalarını (65) ilgili kılavuz rayda (46) tekrar sıkın.

Saklama ve taşıma

Makine elemanlarının muhafaza edilmesi (bkz. resim Q)

Makineniz belirli elemanları güvenli biçimde sabitleme ve saklama olanağı sunar.

- Tüm gevşek makine elemanlarını gövde üzerindeki tutuculara yerleştirin (aşağıdaki tabloya bakın).

Makine elemanı	Saklama
Koruyucu kapak (3)	Tutucu (10); sıkıştırma kolu (40) ile sıkılması
Açılı mesnet (1)	Tutucu (33)
Emme adaptörü (34)	bkz. resim Q
Halkalı anahtar (22)	bkz. resim Q
İç altıgen anahtar (9)	bkz. resim Q
İtme kolu (7)	Paralellik mesnedi (26) ile ek paralellik mesnedi (8) arasındaki tutucuya yerleştirme
Paralellik mesnedi (26)	Döndürmek; alttan kılavuz raya (25) ilgili pim çifti üzerinden (43) konumlandırma ve kilitleme kolunu (42) sabitleme

Makinenin taşınması (bkz. resim R)

Makineyi nakletmeden önce şu işlemleri yapmalısınız:

- Makineyi nakliye konumuna getirin (Bakınız „Nakliye konumu", Sayfa 235).
- Makineye sabit olarak takılmayan bütün aksesuarı çıkarın. Nakliye esnasında kullanılmayan testere bıçaklarını mümkünse kapalı bir kaba yerleştirin.
- Kılavuz rayı (25) sonuna kadar içeri itin ve sabitlemek için sıkma kolunu (24) aşağı doğru bastırın.
- Kaldırmak veya taşımak için taşıma sapını (66) veya gömülü kulpları (67) kullanın. Bunun için asla konumlandırma kollarını (11) kullanmayın.
- Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın ve hiçbir zaman koruyucu donanımlardan tutarak aleti taşımayın.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın. Aletin açma/kapama

şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

► **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma araklıklarını temiz tutun.**

Temizlik

Her çalışmadan sonra toz ve talaşı basınçlı hava veya fırça ile temizleyin.

Elektrikli el aletinin yağlanması



Gerektiğinde elektrikli el aletinin gösterilen yerlerini yağlayın (bkz. resim S).

Yetkili bir Bosch servis merkezi bu işi hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirecektir.

► **Yağlama ve temizlik maddelerini çevreye uygun bir şekilde imha edin. Yasal talimatlara dikkat edin.**

Gürültü azaltma önlemleri

Üreticinin aldığı önlemler:

- Düşük devirli başlangıç
- Gürültü azaltma için özel olarak geliştirilmiş testere bıçağı ile teslimat

Kullanıcı tarafından alınan önlemler:

- Sağlam bir çalışma yüzeyine titreşimsiz montaj
- Gürültü azaltma fonksiyonlu testere bıçaklarını kullanma
- Testere bıçağının ve elektrikli el aletinin düzenli aralıklarla temizlenmesi

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Türkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel.: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çiğli / İzmir

Tel.: +90 232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırcıoğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4

Merkez / Erzurum

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Çözüm Bobinaj

Kuşget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A

Şehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarım Bobinaj

Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67

İskenderun / HATAY

Tel.: +90 326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@myynet.com

Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor

İşleri Bölümü 663 Sk. No:18

Murat Paşa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San

ve Tic. Ltd. Şti

Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210

Beylikdüzü / İstanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gusahaelektrik@ttmail.com
 Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
 Yenışehir / İzmir
 Tel.: +90 232 4571465
 Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719
 E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
 Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
 Çorlu / Tekirdağ
 Tel.: +90 282 6512884
 Fax: +90 282 6521966
 E-mail: info@ustundagsogutma.com
 IŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
 Merkez / ADANA
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
 Fax: +90 322 359 13 23
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com



Servis adreslerimiz ve tamir servisi ile yedek parça siparişi bağlantılarımızı www.bosch-pt.com/serviceaddresses adresinde bulabilirsiniz.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

Tasfiye

Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri dönüşüm merkezine yollanmalıdır.



Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Kullanılamaz hale gelen elektrikli ve elektronik aletler ile kullanılmış aküler/piller ayrı toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir. Belirtilen toplama sistemlerini kullanın. İçerdiği tehlikeli maddeler nedeniyle yanlış bertaraf edilmesi çevreye ve sağlığa zararlı olabilir.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziami

⚠ OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazówkami do-

tyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjami i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym elektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy zachować wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- ▶ **Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić dobre oświetlenie.** Nieporządek i brak właściwego oświetlenia sprzyjają wypadkom.
- ▶ **Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.
- ▶ **Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Czynniki rozpraszające mogą spowodować utratę panowania nad elektronarzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd. Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfikować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami z uziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnych wtyków adaptacyjnych.** Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lub zwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z deszczem ani wilgocią.** Przedostanie się wody do wnętrza obudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Nie używać przewodu zasilającego do innych celów. Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani przesuwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmować wtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części urządzenia.** Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, należy upewnić się, że przedłużacz jest przeznaczony do pracy na zewnątrz.** Użycie przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je do**

źródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronny różnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i z rozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzędziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniami ciała.
- ▶ **Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne.** Środki ochrony osobistej, np. maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kask ochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warunkach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.
- ▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła zasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesieniem albo transportem urządzenia, należy upewnić się, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozycji wyłączonej.** Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniazda sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.** Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych częściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.
- ▶ **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi.** Dzięki temu można będzie łatwiej zapanować nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- ▶ **Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- ▶ **Jeżeli producent przewidział możliwość podłączenia odkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowane.** Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie zdrowia pyłami.
- ▶ **Nie wolno dopuścić, aby rutyna, nabyta w wyniku częstej pracy elektronarzędziem, zastąpiła ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.** Brak ostrożności i rozwagi podczas obsługi elektronarzędzia może w ułamku spowodować ciężkie obrażenia.

Obsługa i konserwacja elektronarzędzi

- ▶ **Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy dobrać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanej czynności.** Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wykoną pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiej jest przystosowane.

- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonym włącznikiem/wyłącznikiem.** Elektronarzędzie, którym nie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika, stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
- ▶ **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznane lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.** Elektronarzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są niebezpieczne.
- ▶ **Elektronarzędzia i osprzęt należy utrzymywać w nie-nagannym stanie technicznym. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane, czy nie doszło do uszkodzenia niektórych części oraz czy nie występują inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy naprawić przed użyciem elektronarzędzia.** Wiele wypadków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją elektronarzędzi.
- ▶ **Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających i regularnie je ostrzyć.** Starannie konserwowane, ostre narzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze w obsłudze.
- ▶ **Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględniać warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Wykorzystywanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem jest niebezpieczne.
- ▶ **Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być zawsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani smarem.** Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie pozwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nad nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych

- ▶ **Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach o parametrach określonych przez producenta.** W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- ▶ **Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do nich akumulatorami.** Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń ciała i zagrożenie pożarem.
- ▶ **Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala od metalowych elementów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogłyby spowodować zwarcie biegu-**

nów akumulatora. Zwarcie biegunów akumulatora może skutkować oparzeniem lub wybuchem pożaru.

- ▶ **Przechowywanie lub użytkowanie akumulatora w nieodpowiednich warunkach może spowodować wyciek elektrolitu. Należy unikać kontaktu z elektrolitem, a w razie przypadkowego kontaktu, przepłukać skórę wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza.** Elektrolit wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienie skóry lub oparzenia.
- ▶ **Nie wolno używać uszkodzonych ani modyfikowanych akumulatorów i elektronarzędzi.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, powodując niebezpieczne dla zdrowia skutki (zapłon, eksplozja, obrażenia ciała).
- ▶ **Akumulator należy trzymać z dala od ognia oraz chronić przed ekstremalnymi temperaturami.** Wskutek działania ognia lub temperatury przekraczającej 130 °C akumulator może eksplodować.
- ▶ **Należy stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących ładowania. Nie wolno ładować akumulatora lub elektronarzędzia w temperaturze znajdującej się poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instrukcji.** Niezgodne z instrukcją ładowanie lub ładowanie w temperaturze niemieszczącej się w zalecanym zakresie może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz zwiększa ryzyko pożaru.

Serwis

- ▶ **Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** W ten sposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja elektronarzędzia.
- ▶ **Nie wolno w żadnym wypadku naprawiać uszkodzonego akumulatora.** Naprawy akumulatora można dokonywać wyłącznie u producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy z piłami stołowymi

Ostrzeżenia dotyczące stosowania osłon zabezpieczających

- ▶ **Nie wolno demontować osłon zabezpieczających.** Osłony zabezpieczające muszą być sprawne i prawidłowo zamontowane. Poluzowane, uszkodzone lub niesprawne osłony zabezpieczające należy naprawić lub wymienić.
- ▶ **Podczas cięcia należy zawsze używać osłony zabezpieczającej i klina rozdzielnego.** W przypadku cięć, przy których tarcza pilarska przecina obrabiany element na całej jego grubości, osłona zabezpieczająca oraz inne elementy systemu bezpieczeństwa pomagają obniżyć ryzyko doznania obrażeń.
- ▶ **Po zakończeniu cięć, które nie powodują przecięcia materiału na całej grubości, takich jak wręgowanie, należy ponownie ustawić klin rozdzielną w pozycji**

wysuniętej w górę. Gdy klin rozdzielną znajduje się w pozycji wysuniętej w górę, należy ponownie zamontować osłonę tarczy. Osłona i klin rozdzielną pomagają obniżyć ryzyko doznania obrażeń.

- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia należy upewnić się, że tarcza pilarska nie ma kontaktu z osłoną zabezpieczającą, klinem rozdzielną ani obrabianym materiałem.** Przypadkowy kontakt tarczy pilarskiej z tymi elementami może spowodować zagrożenie.
- ▶ **Klin rozdzielną należy ustawić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.** Niewłaściwy odstęp, pozycja lub ustawienie klina rozdzielną mogą spowodować, że nie zdoła on skutecznie zapobiec odrzutowi.
- ▶ **Aby klin rozdzielną zadziałał prawidłowo, musi on znajdować się w szczelinie obrabianego materiału.** Klin rozdzielną nie będzie działał w przypadku zbyt krótkich elementów, które uniemożliwiają ustawienie klina w prawidłowej pozycji. W takich sytuacjach klin rozdzielną nie będzie skutecznie zapobiegał odrzutowi.
- ▶ **Należy używać tarczy odpowiedniej do stosowania z klinem rozdzielną.** Aby klin rozdzielną działał prawidłowo, średnica tarczy pilarskiej musi odpowiadać danemu klinowi, korpus tarczy musi być mniejszy od grubości klina rozdzielną, a szerokość cięcia musi być większa od grubości klina rozdzielną.

Ostrzeżenia dotyczące cięcia

- ▶ **⚠ ZAGROŻENIE: Należy uważać, aby palce i dłonie nigdy nie znajdowały się w pobliżu tarczy pilarskiej lub linii cięcia.** Chwila nieuwagi lub przypadkowe obsunięcie dłoni mogą spowodować, że dłonie znajdą się w pobliżu tarczy pilarskiej, co może skutkować poważnymi obrażeniami.
- ▶ **Obrabiany element należy doprowadzać do tarczy pilarskiej wyłącznie od strony przeciwnej do kierunku obrotów tarczy.** Doprowadzanie obrabianego elementu w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotów tarczy, nad stołem, może skutkować pochwyceniem materiału wraz z dłonią przez tarczę pilarską.
- ▶ **Do doprowadzania obrabianego elementu podczas cięć wzdłużnych nie wolno nigdy używać ogranicznika do cięcia ukośnego, natomiast podczas cięć poprzecznych z użyciem ogranicznika do cięcia ukośnego nie wolno używać prowadnicy jako ogranicznika długości.** Doprowadzanie obrabianego elementu za pomocą prowadnicy oraz ogranicznika do cięcia ukośnego zwiększa prawdopodobieństwo zaklinowania się tarczy i ryzyko wystąpienia odrzutu.
- ▶ **Podczas cięć wzdłużnych należy zapewnić pełny kontakt obrabianego elementu z prowadnicą, nacisk powodujący doprowadzenie obrabianego elementu należy wywierać zawsze pomiędzy prowadnicą i tarczą. Jeżeli odległość pomiędzy prowadnicą i tarczą jest mniejsza niż 150 mm, należy użyć drążka prowadzącego, a jeżeli odległość jest mniejsza niż 50 mm, należy używać bloku podpierającego.** Akcesoria pomocnicze

tego typu pozwolą zachować bezpieczną odległość dłoni od tarczy.

- ▶ **Należy używać wyłącznie popychacza dostarczonego przez producenta lub wykonanego zgodnie z jego zaleceniami.** Popychacz zapewnia bezpieczną odległość dłoni od tarczy pilarskiej.
- ▶ **Nigdy nie wolno używać uszkodzonego lub nadpiłowanego drążka prowadzącego.** Uszkodzony lub nadpiłowany drążek prowadzący może złamać się, powodując obsunięcie dłoni w kierunku tarczy.
- ▶ **Nie wolno wykonywać tzw. cięć z ręki. Zawsze należy używać albo prowadnicy albo ogranicznika do cięcia ukośnego, które pozwalają właściwie ustawić i prowadzić obrabiany element.** Pojęcie "z ręki" oznacza używanie dłoni do trzymania lub prowadzenia obrabianego elementu, zamiast stosowania do tego celu prowadnicy lub ogranicznika do cięcia ukośnego. Cięcie z ręki może prowadzić do nierównego ustawienia materiału, zaklinowania się tarczy i odrzutu.
- ▶ **Nigdy nie wolno sięgać ręką za tarczę pilarską ani nad tarczę pilarską, jeśli znajduje się ona w ruchu.** Sięgnięcie w ten sposób po obrabiany materiał może skutkować przypadkowym kontaktem z obracającą się tarczą pilarską.
- ▶ **Należy zapewnić dodatkowe podparcie dłuższego lub szerszego obrabianego elementu z tyłu i/lub po bokach tarczy pilarskiej, aby znalazł się on w pozycji poziomej.** Dłuższy i/lub szerszy obrabiany element wykazuje tendencję do przechylania się przy krawędziach stołu, co może spowodować utratę kontroli, zaklinowanie tarczy pilarskiej lub odrzut.
- ▶ **Obrabiany element należy doprowadzać do tarczy w sposób równomierny. Nie należy wyginać, obracać ani przesuwac obrabianego elementu. W przypadku zaklinowania się tarczy należy bezzwłocznie wyłączyć elektronarzędzie, odłączyć je od zasilania i usunąć przyczynę zaklinowania.** Zaklinowanie tarczy w materiale może spowodować odrzut lub zablokować pracę silnika.
- ▶ **Nie wolno usuwać odciętych fragmentów obrabianego materiału, dopóki tarcza pilarska znajduje się w ruchu.** Mogą one zakleszczyć się pomiędzy prowadnicą lub zaczepić o osłonę zabezpieczającą i podczas prób ich wyjęcia wciągnąć palce pod tarczę pilarską. Przed wyjęciem odciętych fragmentów materiału należy wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż tarcza pilarska się zatrzyma.
- ▶ **Do cięcia wzdłużnego elementów o grubości mniejszej niż 2 mm należy używać dodatkowej prowadnicy.** Cienkie elementy poddawane obróbce mogą zakleszczyć się pod prowadnicą i spowodować odrzut.

Przyczyny odrzutu i związane z tym ostrzeżenia

Odrzut to gwałtowna reakcja obrabianego elementu spowodowana zaczepieniem lub zaklinowaniem tarczy pilarskiej lub nierówną linią cięcia obrabianego materiału względem tarczy pilarskiej lub też sytuacją, w której część obrabianego elementu zakleszczy się pomiędzy tarczą pilarską a prowadnicą lub innym nieruchomym przedmiotem.

W czasie odrzutu obrabiany element najczęściej jest podrywany ze stołu przez tylną część tarczy pilarskiej i wyrzucany w kierunku osoby obsługującej urządzenie.

Odrzut jest następstwem błędnego i/lub niezgodnego z przeznaczeniem sposobu użycia maszyny lub zastosowania jej w niewłaściwych warunkach. Można go uniknąć przez zachowanie opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.

- ▶ **Nigdy nie wolno stawiać bezpośrednio w jednej linii z tarczą pilarską. Zawsze należy stać po tej samej stronie tarczy pilarskiej, po której zamontowana jest prowadnica.** Odrzut może spowodować wyrzucenie obrabianego elementu z dużą prędkością w stronę osób znajdujących się przed tarczą pilarską lub w jednej linii z tarczą pilarską.
- ▶ **Nigdy nie należy sięgać ręką nad tarczę pilarską ani za tarczę pilarską, aby wyjąć lub podeprzeć obrabiany element.** Może wtedy dojść do przypadkowego kontaktu z tarczą pilarską lub do odrzutu, który spowoduje wciągnięcie palców pod tarczę pilarską.
- ▶ **Nigdy nie przytrzymywać ani nie dociskać ciętego materiału do obracającej się tarczy pilarskiej.** Dociskanie ciętego materiału może spowodować zaklinowanie się tarczy i doprowadzić do odrzutu.
- ▶ **Prowadnicę należy ustawić w pozycji równoległej do tarczy pilarskiej.** Nierówno ustawiona prowadnica spowoduje zaczepienie materiału o tarczę pilarską i w efekcie odrzut.
- ▶ **Podczas wykonywania cięć, które nie powodują przecięcia materiału na całej grubości (wrgowanie), do prowadzenia obrabianego elementu należy użyć grzebienia dociskowego.** Grzebień dociskowy pomaga łatwiej kontrolować obrabiany element w przypadku odrzutu.
- ▶ **Płyty o dużych rozmiarach należy podeprzeć przed przystąpieniem do obróbki, aby zminimalizować ryzyko zablokowania się tarczy pilarskiej i odrzutu.** Duże płyty mogą się ugiąć pod własnym ciężarem. Płyty należy podeprzeć we wszystkich miejscach płyty wystających poza stół.
- ▶ **Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania cięć w elementach skreconych, splątanych, wypaczonych lub takich, które nie posiadają prostej krawędzi, aby można je prowadzić za pomocą ogranicznika do cięcia ukośnego lub prowadnicy.** Wypaczony, splątany lub skrecony element jest niestabilny i powoduje nierówny przebieg szczeliny cięcia względem tarczy pilarskiej, co może spowodować zaklinowanie się tarczy i odrzut.
- ▶ **Nigdy nie wolno ciąć więcej niż jednego elementu na raz (obojętne, czy są one ułożone jeden na drugim czy jeden za drugim).** Tarcza pilarska może pochwytać jeden lub więcej elementów i doprowadzić do odrzutu.
- ▶ **Przed ponownym uruchomieniem elektronarzędzia z tarczą pilarską znajdującą się w materiale, należy wycentrować tarczę w szczelinie tak, aby zęby nie znajdowały się w materiale.** Zaklinowanie się tarczy przy po-

nownym uruchomieniu elektronarzędzia może spowodować uniesienie obrabianego elementu w górę i odrzut.

- ▶ **Tarcze pilarskie muszą być czyste, naostrzone i posiadać komplet zębów. Nigdy nie wolno używać wypaczonych tarcz pilarskich ani tarcz pilarskich z popękany-
mi lub wytłamanymi zębami.** Ostre tarcze pilarskie z kompletem zębów minimalizują ryzyko zaklinowania się lub zablokowania tarczy i odrzutu.

Ostrzeżenia dotyczące obsługi pił stołowych

- ▶ **Przed przystąpieniem do wyjęcia wkładki stołu, wymiany tarczy pilarskiej, regulacji klina rozdzielającego lub osłony zabezpieczającej oraz przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru należy wyłączyć piłę stołową i wyjąć z niej akumulator.** Podjęte środki ostrożności pozwolą zapobiegać wypadkom.
- ▶ **Nigdy nie wolno zostawiać pracującej piły stołowej bez nadzoru.** Przed oddaleniem się należy wyłączyć elektronarzędzie i poczekać, aż tarcza pilarska całkowicie się zatrzyma. Pracująca piła stołowa pozostawiona bez nadzoru stwarza niekontrolowane zagrożenie.
- ▶ **Piłę stołową należy umieścić w dobrze oświetlonym miejscu, na równym podłożu, tak aby osoba obsługująca mogła zachować stabilną postawę i równowagę.** Maszyna powinna być umieszczona w pomieszczeniu, które zapewni wystarczającą ilość miejsca, by nie utrudniać obsługi większych materiałów. Nieporządek, brak prawidłowego oświetlenia oraz nierówne lub śliskie podłoże sprzyjają wypadkom.
- ▶ **Należy regularnie czyścić i usuwać pył spod stołu pilarskiego i/lub pojemnika na pył.** Duże nagromadzenie pyłu stwarza ryzyko samozapłonu.
- ▶ **Piła stołowa musi być zabezpieczona.** Niewłaściwie zabezpieczona piła stołowa może się przemieścić lub przewrócić.
- ▶ **Przed włączeniem piły stołowej należy usunąć z niej narzędzia nastawcze, odpady drewniane itp.** Wyrzucenie lub zakleszczenie tego rodzaju elementów może stwarzać zagrożenie.
- ▶ **Należy zawsze stosować tarcze pilarskie o właściwych wymiarach i z odpowiednim otworem montażowym (np. gwiazdzystym lub okrągłym).** Tarcze pilarskie niedopasowane do otworu montażowego powodują bicie, co może prowadzić do utraty panowania nad elektronarzędziem.
- ▶ **Nigdy nie wolno używać uszkodzonych lub nieodpowiednich elementów mocujących, takich jak kołnierze, podkładki, śruby lub nakrętki.** Elementy mocujące zostały skonstruowane pod kątem zastosowania w tej piłę i zapewniają bezpieczeństwo obsługi oraz optymalną wydajność.
- ▶ **Nigdy nie wolno stawiać nogami na piłę stołową ani używać jej jako podwyższenia.** Przewrócenie się piły stołowej w takiej sytuacji lub kontakt z narzędziem roboczym mogą spowodować poważne obrażenia.
- ▶ **Należy upewnić się, że tarcza pilarska jest zainstalowana z zachowaniem prawidłowego kierunku obro-**

**tów. Do piły stołowej nie wolno używać tarcz szlifier-
skich, szczotek drucianych ani tarcz ściernych.** Nieprawa instalacja piły stołowej lub stosowanie niezaleca-
nego osprzętu może stać się przyczyną poważnych obra-
żeń.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ▶ **Podczas montażu tarczy pilarskiej używać rękawic ochronnych.** Istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
- ▶ **Nie używać tarcz pilarskich z wysokostopowej stali szybkołatającej HSS.** Tarcze z tej stali mogą łatwo się złamać.
- ▶ **Należy stosować wyłącznie tarcze pilarskie, których parametry są zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i na elektronarzędziu, oraz takie, które zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami normy EN 847-1 i są odpowiednio oznakowane.**
- ▶ **Nigdy nie używać elektronarzędzia bez wkładki stołu.** Uszkodzoną wkładkę stołu należy wymienić. Podczas pracy z uszkodzoną wkładką stołu istnieje niebezpieczeństwo zranienia się o tarczę.
- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości.** Szczególnie niebezpieczne są mieszanki materiałów. Pył z metalu lekkiego może się zapalić lub wybuchnąć.
- ▶ **Tarczę pilarską należy dobrać do rodzaju obrabianego materiału.**
- ▶ **Stosować należy wyłącznie tarcze, które zostały polecane przez producenta elektronarzędzia i które są dostosowane do rodzaju materiału, przeznaczonego do obróbki.**
- ▶ **Element przeznaczony do obróbki należy przykładać wyłącznie do obracającej się tarczy pilarskiej.** W przeciwnym wypadku tarcza pilarska może zaklinować się w obrabianym przedmiocie i spowodować odrzut.
- ▶ **W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.** Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.
- ▶ **Nie modyfikować ani nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.
- ▶ **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
- ▶ **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.



Symbole

Następujące symbole mogą być ważne podczas użytkowania elektronarzędzia. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi użytkownikowi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie urządzenia.

Symbole i ich znaczenie



Gdy elektronarzędzie jest włączone, należy trzymać dłonie z dala od obszaru pracy. Podczas kontaktu z tarczą istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.




Należy stosować maskę przeciwpyłową.



Należy stosować środki ochrony słuchu. Hałas może spowodować utratę słuchu.




Należy stosować okulary ochronne.



Należy zwrócić uwagę na wymiary tarczy (średnica tarczy **D**, średnica otworu **d**). Średnica otworu **d** musi pasować bez luzu do wrzeciona. Jeżeli konieczne jest użycie kształtek redukcyjnych, należy zwrócić uwagę, aby kształtka redukcyjna pasowała wymiarami do grubości korpusu i średnicy otworu tarczy, a także do średnicy wrzeciona. W miarę możliwości należy stosować kształtki redukcyjne dostarczone wraz z tarczą.

Średnica tarczy **D** musi odpowiadać średnicy podanej na symbolu.


Zob. także „Wymiary odpowiednich tarcz” w rozdziale „Dane techniczne”.



Należy zwrócić uwagę na grubość klina rozdzielającego **RK** oraz maksymalną dopuszczalną wysokość obrabianego elementu **H**.

Zob. także rozdział „Dane techniczne”.

Symbole i ich znaczenie



Podczas wymiany tarczy należy przestrzegać danych umieszczonych na klinie rozdzielającym. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo zablokowania klina rozdzielającego w obrabianym materiale.



D Średnica tarczy


C Minimalna szerokość cięcia (grubość/rozwartość zębów)

T Maksymalna grubość korpusu tarczy

RK Grubość klina rozdzielającego

ROTATION Kierunek cięcia zębów (oznaczony strzałką na tarczy) musi odpowiadać kierunkowi strzałki na klinie rozdzielającym

Zob. także rozdział „Dane techniczne”.



Lewa strona:


Wskazuje kierunek obrotu korby umożliwiającej opuszczenie (**pozycja transportowa**) i podniesienie (**pozycja robocza**) tarczy.

Prawa strona:

Wskazuje położenie dźwigni blokującej podczas unieruchomienia tarczy i podczas ustawiania kąta cięcia w pionie (tarcza ruchoma).



Kierunek obrotów przy montażu/demontażu wkładki



Nie wolno dotykać tarczy drążkiem prowadzącym.



W tym obszarze do stołu pilarskiego mogą być zamontowane zaciski.



Umieszczając na produkcie oznakowanie CE, producent potwierdza, że elektronarzędzie spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początku instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do wzdłużnego i poprzecznego cięcia po linii prostej miękkich i twardych gatunków drewna, płyt wiórowych i płyt pilśniowych. Możliwe jest przy tym cięcie pod kątem w poziomie od -30° do $+30^\circ$ oraz w pionie od -2° do 47° .

Możliwe jest też cięcie profili aluminiowych i tworzyw sztucznych, jednakże konieczne jest użycie odpowiednich tarcz.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia, znajdującego się na stronie graficznej.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| (1) | Prowadnica kątowna | (30) | Ogranicznik długości |
| (2) | Stół pilarski | (31) | Przycisk odblokowujący akumulator ^{a)} |
| (3) | Pokrywa ochronna | (32) | Akumulator ^{a)} |
| (4) | Adapter do odsysania pyłu na pokrywie ochronnej | (33) | Uchwyt do przechowywania prowadnicy kątownej |
| (5) | Klin rozdzielający | (34) | Adapter do odsysania pyłu |
| (6) | Wkładka | (35) | Wyrzutnik wiórów |
| (7) | Drażek prowadzący | (36) | Dźwignia zaciskowa klina rozdzielającego |
| (8) | Dodatkowa prowadnica równoległa (składana) | (37) | Trzpienie nastawcze klina rozdzielającego |
| (9) | Klucz sześciokątny (5 mm/2,5 mm) | (38) | Znaczniki dźwigni zaciskowej/płytki zaciskowej |
| (10) | Uchwyt do przechowywania pokrywy ochronnej | (39) | Śruba blokująca wkładki |
| (11) | Uchwyt do pozycjonowania elektronarzędzia (nie jest to uchwyt transportowy!) | (40) | Dźwignia zaciskowa pokrywy ochronnej |
| (12) | Otwory montażowe | (41) | Kołek prowadzący pokrywy ochronnej |
| (13) | Skala odległości tarczy od prowadnicy równoległej | (42) | Dźwignia blokująca prowadnicę równoległą |
| (14) | Włącznik/wyłącznik | (43) | Para trzpieni (po prawej, czarne) |
| (15) | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdującego się na elektronarzędziu | (44) | Para trzpieni (po prawej, srebrne) |
| (16) | Ogranicznik dla kąta cięcia 0° (w pionie) | (45) | Para trzpieni (po lewej, czarne) |
| (17) | Pokrętło do ustawiania kąta cięcia | (46) | Szyna prowadząca prowadnicę kątowną |
| (18) | Dźwignia blokująca do regulacji pionowych kątów cięcia | (47) | Rowek prowadzący do prowadnicy kątownej |
| (19) | Korba do podnoszenia i opuszczania tarczy | (48) | Śruba radełkowana szyny profilowanej |
| (20) | Skala dla kątów cięcia (w pionie) | (49) | Pokrywa wyrzutnika wiórów |
| (21) | Ogranicznik dla kąta cięcia 45° (w pionie) | (50) | Wgłębienie do podważenia wkładki |
| (22) | Klucz oczkowy | (51) | Nakrętka mocująca |
| (23) | Gałka do regulacji prowadnicy równoległej | (52) | Dźwignia blokady wrzeciona |
| (24) | Uchwyt mocujący do elementu poszerzającego stół | (53) | Kołnierz |
| (25) | Szyna prowadząca prowadnicę równoległą | (54) | Kołnierz mocujący |
| (26) | Prowadnica równoległa | (55) | Wrzeciono |
| (27) | Tarcza | (56) | Wskaźnik kąta cięcia (w pionie) |
| (28) | Szyna profilowana | (57) | Gałka nastawcza dla dowolnych kątów cięcia (w poziomie) |
| (29) | Śruba motylkowa ogranicznika długości | (58) | Wskaźnik kąta cięcia (w poziomie) na prowadnicy kątownej |
| | | (59) | Wskaźnik odległości |
| | | (60) | Śruba wskaźnika kąta cięcia (w pionie) |
| | | (61) | Śruby sześciokątne (5 mm) z przodu do ustawiania równoległości tarczy |
| | | (62) | Śruby sześciokątne (5 mm) z tyłu do ustawiania równoległości tarczy |
| | | (63) | Śruba wskaźnika odległości stołu pilarskiego |
| | | (64) | Śruby regulacyjne do podkładki |
| | | (65) | Śruby nastawcze do szyny prowadzącej prowadnicę kątowną |
| | | (66) | Uchwyt transportowy |
| | | (67) | Zagłębienia |

a) Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

Dane techniczne

Akumulatorowa pilarka stołowa		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Numer katalogowy		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Napięcie znamionowe	V=	18	18
Prędkość obrotowa bez obciążenia ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Ogranicznik prądu rozruchowego		●	●
Waga ^{B)}	kg	21,2	21,2
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{C)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatybilne akumulatory		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc		ProCORE18V... ≥5,5 Ah	ProCORE18V... ≥5,5 Ah
Zalecane ładowarki		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Wymiary**Elektronarzędzie** (wraz ze zdejmowanymi elementami urządzenia)

Szerokość x głębokość x wysokość	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
----------------------------------	----	-----------------	-----------------

Obrabiany element

Maks. dopuszczalna wysokość obrabianego elementu H	mm	70	70
---	----	----	----

Klin rozdzielający

Grubość RK	mm	1,8	2,2
-------------------	----	-----	-----

Wymiary odpowiednich tarcz

Średnica tarczy D	mm	216	216
Średnica otworu d	mm	30	25,4
Maks. grubość korpusu tarczy T	mm	<1,7	<2,1
Min. grubość/rozwarłość zębów C	mm	>1,9	>2,3

A) Pomiar wykonany przy temperaturze 20–25 °C z akumulatorem **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Waga bez akumulatora
(waga bez akumulatora, patrz <http://www.bosch-professional.com>)

C) ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Maksymalne wymiary obrabianego elementu: (zob. „Maksymalne wymiary obrabianego elementu”, Strona 254)

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Informacja o poziomie hałasu

Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie z **EN 62841-3-1**.

Określony wg skali A typowy poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi: poziom ciśnienia

akustycznego **88 dB(A)**; poziom mocy akustycznej **100 dB(A)**. Niepewność pomiaru K = **3 dB**.

Stosować środki ochrony słuchu!

Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hałasu został zmierzony zgodnie z określoną normą procedurą pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go także użyć do wstępnej oceny poziomu emisji hałasu.

Podany poziom emisji hałasu jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie właściwie konserwowane, poziom emisji hałasu może różnić się od podanej wartości. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu emisji hałasu w czasie pracy.

Aby dokładnie ocenić poziom emisji hałasu, należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować obniżenie poziomu emisji hałasu w czasie pracy.

Akumulator

Bosch sprzedaje elektronarzędzia akumulatorowe także w wersji bez akumulatora. Informacja o tym, czy w zakres dostawy elektronarzędzia wchodzi akumulator, znajduje się na opakowaniu.

Ładowanie akumulatora

► **Należy stosować wyłącznik ładowarki wyszczególnione w danych technicznych.** Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania zastosowanego w elektronarzędziu akumulatora litowo-jonowego.

Wskazówka: Ze względu na międzynarodowe przepisy transportowe w momencie dostawy akumulatory litowo-jonowe są częściowo naładowane. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyższej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator.

Wkładanie akumulatora

Wsunąć naładowany akumulator w uchwyt akumulatora aż do wyczuwalnego zablokowania.



Bosch zaleca stosowanie akumulatorów o pojemności co najmniej 3,0 Ah.

Wyjmowanie akumulatora

W celu wyjęcia akumulatora nacisnąć przycisk odblokowujący i wyjąć akumulator. **Nie należy przy tym używać siły.**

Akumulator posiada 2 stopnie blokady, zapobiegające jego wypadnięciu w przypadku niezamierzonego naciśnięcia przycisku odblokowującego akumulator. Akumulator, umieszczony w elektronarzędziu, przytrzymywany jest na miejscu za pomocą sprężyny.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

3 zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora (15) pokazują stan naładowania akumulatora.

Wskaźnik LED	Pojemność
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED	60–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED	30–60%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED	5–30%

Wskaźnik LED	Pojemność
Światło migające, 1 zielona dioda LED	0–5%

Termiczny wyłącznik przeciążeniowy

Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzędzia nie da się przeciążyć. Jeżeli obciążenie jest zbyt duże lub jeżeli przekroczona zostaje dozwolona temperatura akumulatora, prędkość obrotowa zostaje automatycznie zredukowana lub elektronarzędzie wyłączy się automatycznie. W przypadku zredukowanej prędkości obrotowej elektronarzędzie pracuje z pełną wydajnością dopiero po ponownym osiągnięciu dopuszczalnej temperatury akumulatora lub po zmniejszeniu obciążenia. W sytuacji, w której nastąpiło automatyczne wyłączenie elektronarzędzia, elektronarzędzie należy całkowicie wyłączyć, odczekać, aż akumulator się ochłodzi i dopiero wtedy ponownie je włączyć.

Wskazówki dotyczące właściwego postępowania z akumulatorem

Akumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.

Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturze od –20 °C do 50 °C. Nie wolno pozostawiać akumulatora, np. latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocą miękkiego, czystego i suchego pędzelka.

Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.

Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.

Montaż

► **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator.** W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

Zakres dostawy

Przed pierwszym uruchomieniem elektronarzędzia sprawdzić, czy wszystkie niżej wymienione części zostały dostarczone:

- Pilarka stołowa z zamontowaną tarczą (27) i klinem rozdzielającym (5)
- Prowadnica kątowa (1)
- Szyna profilowana (28)
- Ogranicznik długości (30)
- Prowadnica równoległa (26) ze składaną dodatkową prowadnicą równoległą (8)
- Pokrywa ochronna (3) z adapterem do odsysania pyłu (4)
- Klucz sześciokątny (9)
- Klucz oczkowy (22)
- Drażek prowadzący (7)
- Wkładka (6)
- Adapter do odsysania pyłu (34)

Wskazówka: Skontrolować elektronarzędzie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przed każdym kolejnym użyciem elektronarzędzia należy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia lub lekko uszkodzone części pod kątem ich prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem działania. Sprawdzić, czy ruchome części działają prawidłowo i czy się nie zakleszczają oraz czy któreś z części nie są uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane oraz spełniać wszystkie warunki gwarantujące prawidłowe działanie. Naprawę lub wymianę uszkodzonych zabezpieczeń i części należy zlecić autoryzowanemu serwisowi.

Narzędzia potrzebne do montażu, a niewchodzące w zakres dostawy:

- Wkrętak krzyżowy
- Kątownik

Montaż poszczególnych elementów

- Ostrożnie rozpakować dostarczone elementy.
- Usunąć całe opakowanie z elektronarzędzia i dostarczonego wraz z nim osprzętu.
- Należy zwrócić uwagę, aby cały materiał pakunkowy został usunięty spod bloku silnika.

Bezpośrednio na obudowie zamocowane są następujące elementy urządzenia: drążek prowadzący (7), klucz oczkowy (22), klucz sześciokątny (9), prowadnica równoległa (26) ze składaną dodatkową prowadnicą równoległą (8), prowadnica kątowa (1), szyna profilowana (28), ogranicznik długości (30), pokrywa ochronna (3), adapter do odsysania pyłu (34).

- Jeżeli któryś z tych elementów urządzenia jest potrzebny, należy go ostrożnie wyjąć z jego schowka.

Ustawianie klina rozdzielającego (zob. rys. a1–a2)

Wskazówka: W razie potrzeby oczyścić przed ustawieniem wszystkie części, które mają być zamontowane.

- Korbę (19) obrócić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby tarcza (27) znalazła się w możliwie najwyższym położeniu nad stołem pilarskim.

- Zwolnić dźwignię zaciskową (36) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie skierowana do góry.
- Wsunąć klin rozdzielający (5) w kierunku dźwigni zaciskowej (36), aż będzie go można wysunąć w górę.
- Wysunąć klin rozdzielający całkiem do góry, aby znalazł się dokładnie nad środkiem tarczy.
- Obydwa trzpienie nastawcze (37) powinny zaskoczyć w dolnych otworach klina rozdzielającego, po czym ponownie należy zaciągnąć dźwignię zaciskową (36). Znaczniki (38) na płytce zaciskowej i dźwigni zaciskowej (36) muszą być ustawione tak, jak to pokazano na rysunku.

Montaż wkładki (zob. rys. b)

- Zaczepić wkładkę (6) o tylne otwory we wnęce narzędzia.
- Docisnąć wkładkę, aż zaskoczy we wnęce narzędzia.
- Obrócić śrubę blokującą (39) za pomocą końcówki klucza oczkowego (22) do oporu w kierunku symbolu „Kłódka zamknięta”.

Montaż pokrywy ochronnej (zob. rys. c1–c2)

Wskazówka: Pokrywę ochronną należy zamontować tylko wtedy, gdy klin rozdzielający znajduje się w najwyższej pozycji, dokładnie nad środkiem tarczy (zob. rys. a2). Nie należy montować pokrywy ochronnej, gdy klin rozdzielający znajduje się w najniższej pozycji (stan w momencie dostawy lub w pozycji do cięcia rowków) (zob. rys. a1).

- Zwolnić dźwignię zaciskową (40) i zdjąć pokrywę ochronną (3) z uchwytu (10).
- Przesunąć kołek prowadzący (41) do tyłu, we wgłębienie klina rozdzielającego (5).
- Przesunąć pokrywę ochronną (3) do dołu, aż osłona tarczy (górna szyna plastikowa) znajdzie się w pozycji **równoległej** do powierzchni stołu pilarskiego (2).
- Przetawić dźwignię zaciskową (40) do góry. Dźwignia zaciskowa musi w sposób odczuwalny i słyszalny zaskoczyć w zapadce, co świadczy o prawidłowym i bezpiecznym zamocowaniu pokrywy ochronnej (3).

► **Przed każdym użyciem elektronarzędzia należy sprawdzić, czy osłona swobodnie się porusza. Nie wolno używać elektronarzędzia, jeżeli osłona nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast.**

Montaż prowadnicy równoległej (zob. rys. d)

Prowadnicę równoległą (26) można zamocować zarówno z lewej, jak i z prawej strony tarczy, w stałych punktach. Służą do tego trzy pary trzpieni (43), (44), (45).

Para trzpieni	Kolor	Pozycja prowadnicy równoległej (26)	Zakres cięcia	Skala (13)
(43)	czarny	z prawej strony tarczy	127–635 mm	na dole, czarny
(44)	srebrny	z prawej strony tarczy	0–508 mm	na górze, srebrny
(45)	czarny	z lewej strony tarczy	0–305 mm	na dole, czarny

- Upewnić się, że uchwyt mocujący (24) unieruchomił element poszerzający stół (uchwyt mocujący wciśnięty do dołu).
- Zwolnić dźwignię blokującą (42) na prowadnicy równoległej (26).

Montaż prowadnicy kątovej, szyny profilowanej i ogranicznika długości (zob. rys. e1–e3)

- Wsunąć szynę (46) prowadnicy kątovej (1) w jeden z przewidzianych do tego celu rowków prowadzących (47) stołu pilarskiego.

Aby dłuższe obrabiane elementy lepiej przylegały, prowadnicę kątową można poszerzyć za pomocą szyny profilowanej (28).

- W razie potrzeby szynę profilowaną (28) można zamontować na prowadnicy kątovej za pomocą śruby radełkowej (48).

W celu łatwiejszego cięcia elementów jednakowej długości można posłużyć się ogranicznikiem długości (30).

- Nasunąć ogranicznik długości (30) na szynę profilowaną (28) i mocno dokręcić nakrętkę motylkową (29) w celu zamocowania.

Montaż stacjonarny lub wolnostojący

- Dla zagwarantowania bezpiecznej obsługi, należy przed użyciem przymocować elektronarzędzie do równej i stabilnej powierzchni (np. ławy roboczej).

Montaż na powierzchni roboczej (zob. rys. f)

- Przymocować elektronarzędzie odpowiednimi śrubami do powierzchni roboczej. Służą do tego otwory montażowe (12).

lub

- Za pomocą dostępnych w handlu ścisków stolarskich przymocować elektronarzędzie za stopki do powierzchni roboczej.

Montaż na stole roboczym firmy Bosch (zob. rys. g)

Ze względu na składaną konstrukcję stoły robocze Bosch (np. GTA 571) można w łatwy sposób przetransportować i szybko rozłożyć. Elektronarzędzie można zamontować bez użycia dodatkowych narzędzi.

- **Należy w całości przeczytać wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zostały dostarczone wraz ze stołem roboczym.** Błędy w przestrzeganiu tych wskazówek i instrukcji mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

- **Zmontować prawidłowo stół przed zamontowaniem do niego elektronarzędzia.** Bezbłędne zmontowanie stołu zapobiega jego zawaleniu się.
- Zamocować elektronarzędzie na stole roboczym w pozycji transportowej.

Do pozycjonowania elektronarzędzia na stole roboczym należy użyć uchwytów pozycjonujących (11).

- Ustawić wgłębienia na prowadnicy równoległej (26) nad jedną z trzech par zacisków (43), (44), (45). Składana dodatkowa prowadnica równoległa (8) musi znajdować się przy tym dalej od pokrywy ochronnej (3).
- W celu zamocowania prowadnicy równoległej przesunąć dźwignię blokującą (42) po obu stronach do dołu.

Odsysanie pyłów/wiórów

Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, minerałów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub przedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób znajdujących się w pobliżu.

Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.

- O ile jest to możliwe, należy zawsze stosować system odsysania pyłu, dostosowany do rodzaju obrabianego materiału.
- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
- Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłanianiem klasy P2.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kraju przepisów, regulujących zasady obróbki różnego rodzaju materiałów.

- **Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy.** Pyły mogą się z łatwością zapalić.

System odsysania pyłu i wiórów może się zablokować pyłem, wiorami lub kawałkami obrabianego elementu.

- Wyłączyć elektronarzędzie i wyjąć akumulator.
- Odczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.
- Znaleźć przyczynę blokady i usunąć ją.

- **Aby uniknąć zagrożenia pożarowego podczas cięcia aluminium, należy przed przystąpieniem do pracy opróżnić wyrzutnik wiórów i nie stosować podczas obróbki systemu odsysania wiórów.**

Opróżnianie wyrzutnika wiórów (zob. rys. h)

Aby pozbyć się kawałków obrabianych uprzednio elementów, jak również większych wiórów, można opróżnić wyrzutnik wiórów (35).

- Wyłączyć elektronarzędzie i wyjąć akumulator (32).
- Zaczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.
- Odchylić pokrywę (49) na bok i wyjąć wyrzutnik wiórów (35).
- Wytrząsnąć z niego kawałki obrabianego materiału i wioóry.
- Ponownie przechylić pokrywę (49) na bok i wsunąć wyrzutnik wiórów (35) pod tarczę (27) aż do oporu.

Zewnętrzny system odsysania pyłu (zob. rys. i)

Złącze Click & Clean: W celu odsysania pyłu i wiórów można podłączyć wąż odkurzacza do adaptera do odsysania pyłu (4) na pokrywie ochronnej (3) lub wąż odkurzacza wraz z adapterem do odsysania pyłu (34) do wyrzutnika wiórów (35).

- Mocno połączyć wąż odkurzacza (Ø 33 mm) z adapterem do odsysania pyłu (4) na pokrywie ochronnej (3).

lub

- Założyć adapter do odsysania pyłu (34) na wyrzutnik wiórów (35), aby uzyskać mocne połączenie.
- Mocno połączyć wąż odkurzacza (Ø 39 mm) z adapterem do odsysania pyłu (34).

Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju obrabianego materiału.

Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia pyłów rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.

Wymiana tarczy (zob. rys. j1-j4)

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator.** W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
- ▶ **Podczas montażu tarczy pilarskiej używać rękawic ochronnych.** Istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
- ▶ **Należy stosować tarcze, których maksymalnie dopuszczalna prędkość jest wyższa od prędkości obrotowej elektronarzędzia bez obciążenia.**
- ▶ **Należy stosować wyłącznie tarcze pilarskie, których parametry są zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i na elektronarzędziu, oraz takie, które zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami normy EN 847-1 i są odpowiednio oznakowane.**
- ▶ **Stosować należy wyłącznie tarcze, które zostały polecane przez producenta elektronarzędzia i które są odpowiednie do obróbki danego materiału.** Pozwala to uniknąć przegrzewania zębów i stopienia obrabianego tworzywa sztucznego.
- ▶ **Nie używać tarcz pilarskich z wysokostopowej stali szybko tnącej HSS.** Tarcze z tej stali mogą łatwo się złać.

Demontaż tarczy

- Zwołać dźwignię zaciskową (40) i wysunąć pokrywę ochronną (3) z rowka klina rozdzielającego (5).
- Przekręcić śrubę blokującą (39) za pomocą końcówki klucza oczkowego (22) do oporu w kierunku „Kłódka otwarta” i wyjąć wkładkę (6) z wnętrza narzędzia. Wgłębienie (50) ułatwia podważenie i wyjęcie wkładki.
- Korbę (19) obrócić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby tarcza (27) znalazła się w możliwie najwyższym położeniu nad stołem pilarskim.
- Obrócić nakrętkę mocującą (51) za pomocą klucza oczkowego (22) i równocześnie zaciągnąć dźwignię blokady wrzeciona (52), aż zaskoczy ona w zapadce.

- Przytrzymując dokręconą dźwignię blokującą wrzeciono, odkręcić nakrętkę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- Zdjąć kołnierz (53).
- Zdjąć tarczę (27).

Montaż tarczy

- W razie potrzeby oczyścić przed montażem wszystkie części, które mają być zamontowane.
- Założyć nową tarczę na kołnierz mocujący (54) wrzeciona narzędzia (55).

Wskazówka: Nie stosować zbyt małych tarcz. Poprzeczny odstęp pomiędzy tarczą a klinem rozdzielającym może wynosić maksymalnie 3–8 mm.

- ▶ **Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, by kierunek cięcia zębów (kierunek strzałki na tarczy) zgadzał się z kierunkiem strzałki na klinie rozdzielającym!**

- Założyć kołnierz (53) i nakrętkę mocującą (51).
- Obrócić nakrętkę mocującą (51) za pomocą klucza oczkowego (22) i równocześnie zaciągnąć dźwignię blokady wrzeciona (52), aż zaskoczy ona w zapadce.
- Dokręcić nakrętkę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Włożyć wkładkę (6) przez klin rozdzielający (5) we wnękę narzędzia. Obrócić śrubę blokującą (39) za pomocą końcówki klucza oczkowego (22) do oporu w kierunku symbolu „Kłódka zamknięta”.
- Ponownie zamontować pokrywę ochronną (3).

Praca

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator.** W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

Pozycja transportowa i pozycja robocza tarczy**Pozycja transportowa**

- Zdemontować pokrywę ochronną (3), wyjąć wkładkę (6) i ustawić klin rozdzielający (5) w najniższej pozycji. Ponownie zamocować wkładkę (6).
- Obrócić korbę (19) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek tak, aby zęby tarczy (27) znajdowały się poniżej stołu pilarskiego (2).
- Element poszerzający stół (8) należy wsunąć całkowicie do środka. Naciśnąć uchwyt mocujący (24) do dołu. Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.

Pozycja robocza

- Ustawić klin rozdzielający (5) w najwyższej pozycji, dokładnie nad środkiem stołu pilarskiego, zamocować wkładkę (6) i zamontować pokrywę ochronną (3).
- Obrócić korbę (19) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby górne zęby tarczy (27) znajdowały się ok. 3–6 mm nad obrabianym elementem.

Powiększanie stołu pilarskiego

Pod wystającą część długiego i ciężkiego elementu należy coś włożyć, lub czymś podeprzeć.

Element poszerzający stół (zob. rys. A)

Szerokość stołu pilarskiego można zwiększyć po lewej lub po prawej stronie, przesuwając szynę prowadzącą (25) na zewnątrz.

- Pociągnąć uchwyt mocujący (24) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry.
- Przesunąć szynę prowadzącą (25) za pomocą gałki do regulacji (23) aż do uzyskania żądanej szerokości po lewej lub po prawej stronie.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (24) do dołu. Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.

Ustawianie pionowych i poziomych kątów cięcia

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.

Ustawianie pionowych kątów cięcia (tarcza) (zob. rys. B)

Pionowy kąt cięcia można ustawić w zakresie od -2° do 47° . Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania standardowych pionowych kątów cięcia 0° i 45° przewidziano fabrycznie ustawione ograniczniki ((16), (21)).

- Zwolnić dźwignię blokującą (18), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wskazówka: Przy całkowitym zwolnieniu dźwigni tarcza przechyli się (siłą ciężkości) do pozycji, odpowiadającej mniej więcej 30° .

Pionowe kąty cięcia od 0° do 45° :

- Pociągnąć lub docisnąć pokrętko (17) wzdłuż jarzma, tak aby wskaźnik kąta cięcia (56) wskazywał żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymać pokrętko w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (18).

Pionowe kąty cięcia od -2° do 0° :

- Odchylić ogranicznik (16) ku przodowi.
- Docisnąć pokrętko (17) wzdłuż jarzma, tak aby wskaźnik kąta cięcia (56) wskazywał żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymać pokrętko w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (18).

Pionowe kąty cięcia od 45° do 47° :

- Odchylić ogranicznik (21) ku przodowi.
- Pociągnąć pokrętko (17) wzdłuż jarzma, tak aby wskaźnik kąta cięcia (56) wskazywał żądany pionowy kąt cięcia.
- Przytrzymać pokrętko w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (18).

Ograniczniki ((16), (21)) automatycznie powracają do standardowej pozycji, gdy pionowy kąt cięcia tarczy zostanie ustawiony w zakresie od 0° do 45° .

Ustawianie poziomych kątów cięcia (prowadnica kątowa) (zob. rys. C)

Poziomy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 30° (po lewej stronie) do 30° (po prawej stronie).

- Odkręcić gałkę nastawczą (57), jeśli była dokręcona.
- Obracać prowadnicę kątową, aż wskaźnik kąta cięcia (58) pokaże żądany kąt cięcia.
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (57).

Ustawianie prowadnicy równoległej (zob. rys. D)

Prowadnicę równoległą (26) można zamocować zarówno z lewej, jak i z prawej strony tarczy, w stałych punktach. Służą do tego trzy pary trzpień (43), (44), (45).

- Ustawić prowadnicę równoległą (26) po wybranej stronie tarczy (zob. „Montaż prowadnicy równoległej (zob. rys. d)”, Strona 250).
- Ustawić żądaną odległość prowadnicy równoległej od tarczy za pomocą gałki do regulacji (23).

Prawa kraweźdź wskaźnika odległości (59) wskazuje ustawioną odległość.

Dla pozycji (43), (45) należy brać pod uwagę dolną, czarną skalę (13).

Dla pozycji (44) należy brać pod uwagę górną, srebrną skalę (13).

Ustawianie dodatkowej prowadnicy równoległej (zob. rys. E)

- Założyć dodatkową prowadnicę równoległą (8) na prowadnicę równoległą (26) po stronie tarczy (27).

Składana dodatkowa prowadnica równoległa (8) ma w zależności od pozycji dwa różne zadania:

- Ogranicznik do cięcia węższych elementów oraz do cięcia pod kątem w pionie, gdy dodatkowa prowadnica równoległa leży na stole pilarskim (2).
- Podparcie dla materiału, gdy stół pilarski (2) jest poszerzony o ponad 50,8 mm.

Ustawianie klina rozdzielającego

Klin rozdzielający (5) zapobiega zaklinowaniu się tarczy (27) w rzazie. W przeciwnym wypadku tarcza może zablokować się w obrabianym materiale i spowodować odrzut.

Należy zawsze zwracać uwagę, aby klin rozdzielający był prawidłowo ustawiony:

- Poprzeczny odstęp pomiędzy tarczą a klinem rozdzielającym może wynosić maksymalnie 3–8 mm.
- Klin rozdzielający nie może być grubszy niż szerokość cięcia ani większy niż grubość tarczy w jej środkowej części.
- Klin rozdzielający musi zawsze znajdować się na jednej linii z tarczą.
- Do normalnych cięć rozdzielających klin rozdzielający musi zawsze znajdować się w możliwie najwyższej pozycji.

Ustawianie wysokości klina rozdzielającego (zob. rys. F)

Do cięcia rowków konieczne jest ustawienie wysokości klina rozdzielającego.

► **Podczas nacinania rowków i wręgów należy używać elektronarzędzie wyłącznie wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (np. osłona tunelowa, grzebień dociskowy).**

- Zwolnić dźwignię zaciskową (40) i wysunąć pokrywę ochronną (3) z rowka klina rozdzielnego (5). Aby chronić pokrywę ochronną przed uszkodzeniami, należy ją przechowywać w przewidzianym do tego celu uchwycie (10) na obudowie (zob. także rys. Q).
- Korbę (19) obrócić do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby tarcza (27) znalazła się w możliwie najwyższej pozycji nad stołem pilarskim.
- Zwolnić dźwignię zaciskową (36) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż będzie skierowana do góry.
- Zdjąć klin rozdzielną z trzpieni (37) (dźwignię zaciskową (36) odsunąć nieco na zewnątrz) i wsunąć klin rozdzielną (5) do dołu, aż do oporu.
- Obydwa trzpienie (37) powinny zaskoczyć w górnych otworach klina rozdzielnego, po czym ponownie należy zaciągnąć dźwignię zaciskową (36). Znaczniki (38) na zacisku i dźwigni zaciskowej (36) muszą być właściwie ustawione (zob. także rys. a2).

Uruchamianie

Włączanie (zob. rys. G1)

- Aby uruchomić elektronarzędzie, należy nacisnąć z obu stron włącznik/wyłącznik (14) i pociągnąć go do góry.

Wyłączanie (zob. rys. G2)

- Nacisnąć włącznik/wyłącznik (14) do samego dołu.

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym użytkowaniem (zob. rys. G3)

W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym użytkowaniem można zablokować włącznik/wyłącznik (14) za pomocą klódki.

- Wsunąć klódkę za pomocą długiego pałaka przez dolny otwór we włączniku/wyłączniku (14) lub zwykłą klódkę przez górny, boczny otwór w obudowie włącznika/wyłącznika i zamknąć ją.

Wskazówki dotyczące pracy

Ogólne wskazówki dotyczące cięcia

- **W przypadku wszystkich rodzajów cięć należy najpierw upewnić się, czy tarcza w żadnym z etapów pracy nie dotyka którejś z prowadnic lub jakiegokolwiek innego urządzenia.**
- **Podczas nacinania rowków i wręgów należy używać elektronarzędzie wyłącznie wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (np. osłona tunelowa, grzebień dociskowy).**
- **Elektronarzędzia nie wolno stosować do wykonywania bruzd i wpustów (rowek wewnątrz materiału).**

Tarcze pilarskie należy chronić przed upadkiem i uderzeniami. Nie należy poddawać tarcz działaniu sił bocznych.

Klin rozdzielną musi leżeć w jednej linii z tarczą, aby zapobiec zablokowaniu się obrabianego elementu.

Nie ciąć zniekształconych elementów. Obrabiany element musi mieć zawsze prostą krawędź, aby można go było przyłożyć do prowadnicy równoległej.

Przechowywać drążek prowadzący zawsze na elektronarzędziu.

Pozycja pracy osoby obsługującej (zob. rys. H)

- **Nigdy nie wolno stawać bezpośrednio w jednej linii z tarczą pilarską. Zawsze należy stać po tej samej stronie tarczy pilarskiej, po której zamontowana jest prowadnica.** Odrzut może spowodować wyrzucenie obrabianego elementu z dużą prędkością w stronę osób znajdujących się przed tarczą pilarską lub w jednej linii z tarczą pilarską.
- Zachować bezpieczną odległość rąk, palców i ramion od obracającej się tarczy.

Przestrzegać przy tym następujących wskazówek:

- Obrabiany element trzymać oburącz i mocno docisnąć go do stołu pilarskiego.
- Podczas obróbki wąskich elementów i do cięć pod kątem w pionie należy zawsze używać znajdującego się w wyposażeniu standardowym drążka prowadzącego (7).

Maksymalne wymiary obrabianego elementu

pionowy kąt cięcia	maks. wysokość obrabianego elementu [mm]
0°	70
45°	49

Cięcie

Wykonywanie cięć prostych

- Ustawić prowadnicę równoległą (26) na żądanej szerokości cięcia.
- Położyć obrabiany element na stole pilarskim przed pokrywą ochronną (3).
- Podnieść lub opuścić tarczę za pomocą korby (19) tak, aby górne zęby tarczy (27) znajdowały się ok. 3–6 mm nad obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Przeciąć obrabiany element z równomiernym posuwem. W przypadku zbyt dużej siły nacisku może dojść do przegrzania zębów tarczy i uszkodzenia obrabianego elementu.
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.

Wykonywanie cięć pod kątem w pionie

- Ustawić żądany pionowy kąt cięcia tarczy. W przypadku tarczy przechylonej w lewo prowadnica równoległa (26) musi się znajdować po prawej stronie tarczy.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale: (zob. „Wykonywanie cięć prostych”, Stro- na 254)

Wykonywanie cięć pod kątem w poziomie (zob. rys. I)

- Ustawić żądany poziomy kąt cięcia na prowadnicy kątovej (1).
- Przyłożyć obrabiany element do szyny profilowanej (28). Szyna profilowana nie może znajdować się na linii cięcia. W takim przypadku należy odkręcić śrubę radełkowaną (48) i przesunąć ogranicznik.
- Podnieść lub opuścić tarczę za pomocą korby (19) tak, aby górne zęby tarczy (27) znajdowały się ok. 3–6 mm nad obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Jedną ręką docisnąć obrabiany element do szyny profilowanej (28), podczas gdy druga ręka wolno przesuwając go do przodu prowadnicę kątową za gałkę nastawczą (57) w rowku prowadzącym (47).
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.

W celu łatwiejszego cięcia elementów jednakowej długości można posłużyć się ogranicznikiem długości (30).

- Odkręcić śrubę motylkową (29) i przesunąć ogranicznik długości (30), ustawiając go odpowiednio do długości obrabianego elementu.
- Ponownie mocno dokręcić śrubę motylkową (29).

Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.

Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i niezawodnie.

Ustawianie ograniczników dla standardowych pionowych kątów cięcia 0°/45°

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Ustawić pionowy kąt cięcia tarczy wynoszący 0°.
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).

Kontrola (zob. rys. J1)

- Ustawić przymiar kątowy na 90° i położyć go na stole pilarskim (2).

Ramię przymiaru kąтового musi przylegać na całej długości do tarczy (27).

Ustawianie (zob. rys. J2)

- Odkręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (16) za pomocą dostępnego w handlu klucza oczkowego lub widełkowego.
- Zwolnić dźwignię blokującą (18).
- Przesunąć pokrętło (17) w stronę śruby oporowej (16) i wkręcić lub wykręcić śrubę oporową na tyle, by ramię kątownika na całej długości leżało idealnie równo z tarczą.
- Przytrzymać pokrętło w tej pozycji i mocno dociągnąć dźwignię blokującą (18).
- Ponownie mocno dokręcić przeciwnakrętkę śruby oporowej (16).

Jeżeli wskaźnik kąta cięcia (56) po zakończeniu regulacji nie znajduje się w jednej linii ze znacznikiem 0° na skali (20), na-

leży odkręcić śrubę (60) za pomocą wkrętaka krzyżakowego i wyrównać wskaźnik kąta cięcia względem znacznika 0°.

Powtórzyć wymienione powyżej czynności dla pionowego kąta cięcia wynoszącego 45° (odkręcenie przeciwnakrętki; ustawienie śruby oporowej (21)). Nie wolno przy tym prze-
stawić wskaźnika kąta cięcia (56).

Równoległość tarczy względem rowków prowadzących prowadnicy kątovej (zob. rys. K)

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).

Kontrola

- Zaznaczyć za pomocą ołówka pierwszy lewy ząb, widoczny z tyłu nad wkładką.
- Ustawić przymiar kątowy na 90° i położyć go na krawędzi rowka prowadzącego (47).
- Przesunąć ramię przymiaru kąтового tak, by dotykało ono zaznaczonego zęba, i odczytać odstęp między tarczą a rowkiem prowadzącym.
- Obrócić tarczę tak, aby zaznaczony ząb znajdował się z przodu nad wkładką.
- Przesunąć przymiar kątowy wzdłuż rowka prowadzącego aż do zaznaczonego zęba.
- Ponownie pomierzyć odstęp między tarczą i rowkiem prowadzącym.

Oba pomierzone odcinki muszą być identyczne.

Ustawianie

- Odkręcić śruby z gniazdem sześciokątnym (61) z przodu, pod stołem pilarskim oraz śruby z gniazdem sześciokątnym (62) z tyłu, pod stołem pilarskim za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (9).
- Ostrożnie poruszyć tarczę, tak aby znalazła się ona w pozycji równoległej do rowka prowadzącego (47).
- Ponownie dokręcić mocno wszystkie śruby (61) i (62).

Ustawianie prowadnicy równoległej – para trzpieni (44), srebrne, po prawej (zob. rys. L)

Przed ustawieniem prowadnicy równoległej (26) należy najpierw ustawić ograniczniki (16)/(21) dla standardowych pionowych kątów cięcia oraz zapewnić równoległość tarczy (27) względem rowków prowadzących (47) prowadnicy kątovej.

(zob. „Ustawianie ograniczników dla standardowych pionowych kątów cięcia 0°/45°”, Strona 255)

(zob. „Równoległość tarczy względem rowków prowadzących prowadnicy kątovej (zob. rys. K)”, Strona 255)

- Zwolnić dźwignię blokującą (42) na prowadnicy równoległej (26), tak aby podczas całej procedury ustawiania prowadnicę równoległą można było swobodnie poruszać.
- Ustawić wgłębienia na prowadnicy równoległej (26) nad parą trzpieni (44) (srebrne). Składana dodatkowa prowadnica równoległa (8) musi znajdować się przy tym dalej od pokrywy ochronnej (3).
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).

- Pociągnąć uchwyt mocujący (24) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry i przesunąć prowadnicę równoległą (26), aż dotknie ona tarczy (27).

Kontrola

Prowadnica równoległa (26) musi dotykać tarczy na całej swojej długości.

Ustawianie

- Odkręcić srebrne śruby pary trzpieni (44) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (9) na tyle, aby trzpienie swobodnie się przesunęły.
- Przesunąć parę trzpieni (44) z prowadnicą równoległą (26) o ok. 3 mm na prawo.
- Za pomocą gałki do regulacji (23) ustawić na górnej, srebrnej skali (13) odległość prowadnicy równoległej od tarczy na 0 mm.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (24) elementu poszerzającego stół do dołu.
- Przesunąć parę trzpieni (44) z prowadnicą równoległą (26) na lewo, na tyle, by prowadnica równoległa na całej długości dotykała tarczy.
- Ostrożnie dokręcić srebrne śruby pary trzpieni (44) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (9).
- W celu zamocowania prowadnicy równoległej przesunąć dźwignię blokującą (42) po obu stronach do dołu.
- Upewnić się, że po zamocowaniu prowadnica równoległa nadal na całej długości dotyka tarczy.

Następnie sprawdzić czarne pary zacisków (43) i (45).

Ustawianie prowadnicy równoległej – para trzpieni (43), czarne, po prawej (zob. rys. S)

Przed ustawieniem pary trzpieni (43) należy najpierw prawidłowo ustawić parę trzpieni (44) (srebrne, po prawej).

(zob. „Ustawianie prowadnicy równoległej – para trzpieni (44), srebrne, po prawej (zob. rys. L)”, Strona 255)

- Zwolnić dźwignię blokującą (42) na prowadnicy równoległej (26) i zdjąć prowadnicę równoległą z pary trzpieni (44).
- Odkręcić czarne śruby pary trzpieni (43) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (9) na tyle, aby trzpienie swobodnie się przesunęły.
- Przytrzymać otwory klucza oczkowego (22) przy przednich trzpieniach (44)/(43).
- Przesuwać czarny trzpień (43) tak długo, aż oba trzpienie (srebrny (44) i czarny (43)) będą dopasowane do danej otworu klucza oczkowego.
- Powtórzyć te czynności z tylnymi trzpieniami (44)/(43).

Ustawianie prowadnicy równoległej – para trzpieni (45), czarne, po lewej

Przed ustawieniem prowadnicy równoległej (26) należy najpierw ustawić ograniczniki (16)/(21) dla standardowych pionowych kątów cięcia oraz zapewnić równoległość tarczy (27) względem rowków prowadzących (47) prowadnicy kątowej.

(zob. „Ustawianie ograniczników dla standardowych pionowych kątów cięcia 0°/45°”, Strona 255)

(zob. „Równoległość tarczy względem rowków prowadzących prowadnicy kątowej (zob. rys. K)”, Strona 255)

- Zwolnić dźwignię blokującą (42) na prowadnicy równoległej (26), tak aby podczas całej procedury ustawiania prowadnicę równoległą można było swobodnie poruszać.
- Ustawić wgłębienia na prowadnicy równoległej (26) nad parą trzpieni (45) (czarne). Składana dodatkowa prowadnica równoległa (8) musi znajdować się przy tym dalej od pokrywy ochronnej (3).
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).
- Pociągnąć uchwyt mocujący (24) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry i przesunąć prowadnicę równoległą (26), aż dotknie ona tarczy (27).

Kontrola

Prowadnica równoległa (26) musi dotykać tarczy na całej swojej długości.

Ustawianie

- Odkręcić czarne śruby pary trzpieni (45) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (9) na tyle, aby trzpienie swobodnie się przesunęły.
- Przesunąć parę trzpieni (45) z prowadnicą równoległą (26) na prawo, na tyle, by prowadnica równoległa na całej długości dotykała tarczy.
- Ostrożnie dokręcić czarne śruby pary trzpieni (45) za pomocą znajdującego się w wyposażeniu standardowym klucza sześciokątnego (9).
- W celu zamocowania prowadnicy równoległej przesunąć dźwignię blokującą (42) po obu stronach do dołu.
- Upewnić się, że po zamocowaniu prowadnica równoległa nadal na całej długości dotyka tarczy.

Ustawianie wskaźnika odległości stołu pilarskiego (zob. rys. N)

- Zwolnić dźwignię blokującą (42) na prowadnicy równoległej (26), tak aby podczas całej procedury ustawiania prowadnicę równoległą można było swobodnie poruszać.
- Ustawić wgłębienia na prowadnicy równoległej (26) nad parą trzpieni (44) (srebrne). Składana dodatkowa prowadnica równoległa (8) musi znajdować się przy tym dalej od pokrywy ochronnej (3).
- Zdjąć pokrywę ochronną (3).
- Pociągnąć uchwyt mocujący (24) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry i przesunąć prowadnicę równoległą (26), aż dotknie ona tarczy (27).
- Odkręcić śruby (63) za pomocą wkrętaka krzyżakowego i ustawić wskaźnik odległości (59) względem znacznika 0 skali (13).
- Ponownie mocno dokręcić śruby (63).

Ustawianie poziomu wkładki (zob. rys. O)

Kontrola

Przednia część wkładki (6) musi znajdować się na równi ze stołem pilarskim lub nieco poniżej powierzchni stołu pilarskiego.

Ustawianie

- Za pomocą klucza sześciokątnego (9) ustawić właściwy poziom czterech śrub regulacyjnych (64).

Ustawianie luzu szyny prowadzącej prowadnicy kątowej w rowku prowadzącym (zob. rys. P)

Po intensywnej eksploatacji luz szyny prowadzącej (46) prowadnicy kątowej w rowku prowadzącym (47) może być zbyt duży.

- Ponownie mocno dokręcić śruby nastawcze (65) szyny prowadzącej (46).

Przechowywanie i transport

Przechowywanie elementów urządzenia (zob. rys. Q)

Bezpieczne przechowywanie elementów elektronarzędzia jest możliwe dzięki opcji zamocowania tych elementów na elektronarzędziu.

- Włożyć wszystkie znajdujące się luzem elementy urządzenia w uchwyty na obudowie (zob. poniższa tabela).

Element urządzenia	Przechowywanie
Pokrywa ochronna (3)	Uchwyt (10); zamknąć za pomocą dźwigni zaciskowej (40)
Prowadnica kątowa (1)	Uchwyt (33)
Adapter do odsysania pyłu (34)	Zob. rys. Q
Klucz oczkowy (22)	Zob. rys. Q
Klucz sześciokątny (9)	Zob. rys. Q
Drażek prowadzący (7)	Zawiesić w uchwycie pomiędzy prowadnicą równoległą (26) i dodatkową prowadnicą równoległą (8)
Prowadnica równoległa (26)	Obrócić; umieścić od dołu w szynie prowadzącej (25) nad parą trzpieni (43) i zamknąć dźwignię blokującą (42)

Przenoszenie elektronarzędzia (zob. rys. R)

Przed transportem elektronarzędzia należy wykonać następujące czynności:

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji transportowej (zob. „Pozycja transportowa”, Strona 252).
- Należy zdjąć wszystkie elementy osprzętu, których nie można stabilnie przymocować do elektronarzędzia. Na czas transportu nieużywane tarcze należy w miarę możliwości umieścić w zamykanym pojemniku.
- Wsunąć szynę prowadzącą (25) całkowicie do środka i nacisnąć uchwyt mocujący (24) do dołu, aby ją unieruchomić.
- W celu podniesienia lub transportu elektronarzędzia należy użyć uchwytu transportowego (66) lub zagłębień (67). **Nie wolno używać do tego celu uchwytów do pozycjonowania (11).**

- Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie urządzeń transportowych, nigdy nie wolno używać w tym celu urządzeń zabezpieczających.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.
- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.

Czyszczenie

Pył i wióry należy usuwać po każdym użyciu, przedmuchując sprężonym powietrzem lub za pomocą pędzelka.

Smarowanie elektronarzędzia



W razie potrzeby należy nasmarować elektronarzędzie, nakładając olej w zaznaczonych miejscach (zob. rys. S).

Autoryzowany serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i niezawodnie.

- Środki smarne i czyszczące należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Należy przy tym przestrzegać także przepisów prawnych.

Kroki służące do redukcji hałasu

Kroki podjęte przez producenta:

- System łagodnego rozruchu
- W wyposażeniu standardowym znajduje się specjalna tarcza obniżająca poziom hałasu

Kroki, które powinien podjąć użytkownik:

- Bezwibracyjny montaż na stabilnym podłożu
- Zastosowanie tarcz o funkcjach redukujących hałas
- Regularne czyszczenie tarczy i elektronarzędzia

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Polska

Tel.: 22 7154450



Nasze adresy serwisowe oraz linki do usług prawnych i zamówień części zamiennych znajdziesz na stronie:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Utylizacja odpadów

Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla krajůw UE:

Niezdatne do uŹytku urzřadzenia elektryczne i elektroniczne lub zuŹyte akumulatory/baterie naleŹy zbierać osobno i utyli-zować zgodnie z obowiřzujřcymi przepisami ochrony řrodo-wiska. NaleŹy korzystać z przewidzianych przepisami syste-můw zbiorki. Ze wzgľedu na zawartořć substancji niebez-piecznych nieprawidľowa utylizacja moŹe stanowić zagroŹe-nie dla zdrowia i řrodowiska.

Čeština

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektrické nářadí

⚠ VÝSTRAHA Prostudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému nářadí. Nedodržování všech níŹe uvedených pokynů můŹe mít za následek úraz elektrickým proudem, poŹár a/nebo tůŹké poranění.

Vřechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

V upozorněních použitý pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se sítovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez sítového kabelu).

Bezpečnost pracoviřtė

- ▶ **UdrŹujte pracoviřtė v řistotě a dobře osvětlené.** Nepořřdek nebo neosvětlené pracoviřtė mohou vėst k úrazům.
- ▶ **S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí ohroŹeném explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- ▶ **Děti a jiné osoby udrŹujte při použití elektrického nářadí v bezpečné vzdálenosti od pracoviřtė.** Při rozptýlení můŹete ztratit kontrolu nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

- ▶ **Zářtrčky elektrického nářadí musí lícovat se zásuvkou.** Zářtrčka nesmí být řádným způsobem upravena. S elektrickým nářadím s ochranným uzemněním nepouŹívejte řádné adaptérové zářtrčky. Neupravené zářtrčky a odpovídající zásuvky sniŹují riziko řasahu elektrickým proudem.
- ▶ **Zabraňte kontaktu řtěla s uzemněnými povrchy, jako jsou např. potrubí, topení, sporáky a řhladničky.** Je-li

vaře řtělo uzemněno, existuje zvýřené riziko řasahu elektrickým proudem.

- ▶ **Chraňte elektrické nářadí před deřtēm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí řasahu elektrickým proudem.
- ▶ **Dbejte na účel kabelu. NepouŹívejte jej k noření elektrického nářadí nebo k vytaŹení zářtrčky ze zásuvky. UdrŹujte kabel v bezpečné vzdálenosti od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých díľů.** Pořkozené nebo spletené kabely zvyšují riziko řasahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, použijte pouze takové prodluŹovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** PouŹití prodluŹovacího kabelu, jeŹ je vhodný pro použití venku, sniŹuje riziko řasahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový řhřnič.** PouŹití proudového řhřniče sniŹuje riziko řasahu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- ▶ **Buďte pozorní, dáváte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. NepouŹívejte řádné elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vľivem drog, alkoholu ři lėků.** Moment nepozornosti při použití elektrického nářadí můŹe vėst k váŹným poraněním.
- ▶ **PouŹívejte ochranné osobní pomůcky. Noste ochranné brýle.** Noření osobních ochranných pomůcek, jako je maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podráŹkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle aktuálních podmínek, sniŹuje riziko poranění.
- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, Źe je elektrické nářadí vypnuté, řříve neŹ jej uchopíte, poneseťe ři připojíte na zdroj napájení a/nebo akumulátor.** Máte-li při noření elektrického nářadí prst na spínači, nebo pokud nářadí připojíte ke zdroji napájení zapnuté, můŹe dojít k úrazu.
- ▶ **NeŹ elektrické nářadí zapnete, odstraňte řeřizovací nástroje nebo klíče.** Nachází-li se v otáčivém díľu elektrického nářadí řnějaký nástroj nebo klíč, můŹe dojít k poranění.
- ▶ **Nepřeceňujte své síly. Zajistěte si bezpečný postoj a udrŹujte vřdy rovnováhu.** Tím můŹete elektrické nářadí v neočekávaných situacích řépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani řperky. Vlasy a oděv udrŹujte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se díľů.** Volný oděv, řperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díľy.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací ři zachycující přípravky, přesvědčte se, Źe jsou připojeny a řpřávně použity.** Odsávání prachu můŹe sniŹit ohroŹení prachem.
- ▶ **Dbejte na to, abyste při řastém používání nářadí nebyli méně ostraŹití a nezapomínali na bezpečnostní**

zásady. Nedbalé ovládání může způsobit těžké poranění za zlomek sekundy.

Svědomitě zacházení a používání elektrického nářadí

- ▶ **Elektrické nářadí nepřetěžujte.** Pro svou práci použijte k tomu určené elektrické nářadí. S vhodným elektrickým nářadím budete pracovat v dané oblasti lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte elektrické nářadí, jestliže jej nelze spínačem zapnout a vypnout.** Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení elektrického nářadí, výměnu příslušenství nebo nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte odpojitelný akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektrické nářadí mimo dosah dětí.** Nenechte nářadí používat osoby, které s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Pečujte o elektrické nářadí a příslušenství svědomitě.** Zkontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a nevzpříčují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že by ovlivňovaly funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím elektrického nářadí opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektrickém nářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčují a dají se snáze vést.
- ▶ **Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje apod. podle těchto pokynů.** Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro jiné než určené použití může vést k nebezpečným situacím.
- ▶ **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a maziva.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Použití a péče o akumulátorové nářadí

- ▶ **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.
- ▶ **Do elektrického nářadí používejte pouze k tomu určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést k poranění či požáru.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.

- ▶ **Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Nedotýkejte se jí. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštivte lékaře.** Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ **Nepoužívejte akumulátor nebo nářadí, které je poškozené či upravené.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídaně a způsobit požár, výbuch či poranění.
- ▶ **Nevystavujte akumulátor nebo nářadí ohni či nadměrné teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C může způsobit výbuch.
- ▶ **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

Servis

- ▶ **Nechte své elektrické nářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost elektrického nářadí zůstane zachována.
- ▶ **Nikdy neprovádějte servis poškozených akumulátorů.** Servis akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizovaná opravna.

Bezpečnostní pokyny pro stolní pily

Upozornění k ochranným krytům

- ▶ **Ochranné kryty ponechte na místě. Ochranné kryty musí být funkční a správně namontované.** Je-li ochranný kryt uvolněný, poškozený, nebo pokud nefunguje správně, je nutné jej opravit nebo vyměnit.
- ▶ **Při každém kompletním průchodu obrobkem vždy používejte ochranný kryt pilového kotouče a rozvírací klín.** Prochází-li při řezu pilový kotouč obrobkem v celé jeho tloušťce, pomáhá ochranný kryt a další bezpečnostní prvky snižovat nebezpečí poranění.
- ▶ **Po dokončení řezání bez plného průchodu materiálem, jako je žlábkování, vraťte rozvírací klín do vysunuté polohy. Je-li rozvírací klín ve vysunuté poloze, vraťte na místo kryt nože.** Ochranný kryt a rozvírací klín pomáhají snižovat riziko zranění.
- ▶ **Před sepnutím spínače se ujistěte, že se pilový kotouč nedotýká ochranného krytu, rozvíracího klínu ani obrobku.** Neúmyslný kontakt mezi těmito předměty a pilovým kotoučem může vést k nebezpečným situacím.
- ▶ **Rozvírací klín nastavte podle instrukcí v návodu k použití.** Nesprávné nastavení mezery, umístění a zarovnání rozvíracího klínu mohou způsobit jeho nefunkčnost při snižování rizika zpětného rázu.
- ▶ **Aby rozvírací klín správně fungoval, musí být v kontaktu s obrobkem.** Rozvírací klín nebude mít při řezání obrobků požadovaný efekt, pokud jsou příliš krátké a rozvíracího klínu se nedotýkají. Za takových podmínek nemůže rozvírací klín zabránit zpětnému rázu.

- ▶ **Používejte pilový kotouč vhodný pro rozvírání klín.**
Aby rozvírací klín správně fungoval, musí průměr pilového kotouče odpovídat příslušnému rozvíracímu klínu, tělo pilového kotouče musí být tenčí než tloušťka rozvíracího klínu a šířka řezu pilového kotouče musí být větší než tloušťka rozvíracího klínu.

Varování k procesu řezání

- ▶ **NEBEZPEČÍ: Nikdy nevkládejte prsty ani ruce do blízkosti nebo do roviny pilového kotouče.** Při chvilkové nepozornosti nebo uklouznutí může dojít k přiblížení vaší ruky směrem k pilovému kotouči a následnému vážnému zranění.
- ▶ **Obrobky posouvajte k pilovému kotouči pouze proti směru jeho otáčení.** Posouvání obrobku ve stejném směru, kterým se otáčí nad stolem pilový kotouč, může způsobit stažení obrobku a vaší ruky na pilový kotouč.
- ▶ **Při podélných řezech nikdy nepoužívejte k podávání obrobku úhlový doraz a nepoužívejte podélnou dorazovou lištu jako délkový doraz při příčných řezech s úhlovým dorazem.** Vedení obrobku pomocí podélného dorazu a úhlového dorazu zároveň zvyšuje pravděpodobnost zablokování pilového kotouče a zpětného rázu.
- ▶ **Při podélných řezech vždy obrobek udržujte v bezprostředním kontaktu s dorazovou lištou a tlačte na obrobek mezi dorazovou lištou a pilovým kotoučem. Je-li vzdálenost mezi dorazovou lištou a pilovým kotoučem menší než 150 mm, používejte posuvnou tyč. Je-li vzdálenost menší než 50 mm, používejte posuvný blok.** „Pomocné prvky“ vám pomohou udržet ruce v bezpečné vzdálenosti od pilového kotouče.
- ▶ **Používejte pouze posuvné tyče dodávané výrobcem nebo vyrobené podle pokynů.** Tato posuvná tyč vám zajistí dostatečnou vzdálenost mezi rukou a pilovým kotoučem.
- ▶ **Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo naříznutou posuvnou tyč.** Poškozená či naříznutá posuvná tyč se může zlomit a způsobit smeknutí vaší ruky směrem k pilovému kotouči.
- ▶ **Neprovádějte žádné práce volnou rukou bez opory. Pro nastavení a vedení obrobku vždy používejte podélný nebo úhlový doraz.** „Práce volnou rukou bez opory“ znamená podepření či vedení obrobku rukou namísto podélného nebo úhlového dorazu. Řezání s držením obrobku volnou rukou vede k nesprávnému zarovnání, zablokování a zpětnému rázu.
- ▶ **Nikdy se nenatahujte kolem rotujícího pilového kotouče ani nad něj.** Při natahování pro obrobek hrozí náhodný kontakt s pohybujícím se pilovým kotoučem.
- ▶ **Vyrovnání dlouhých a/nebo širokých obrobků zajistíte pomocí doplňkových podstavců umístěných pod zadní část a/nebo po stranách pilového stolu.** Dlouhé a/nebo široké obrobky mají tendenci se naklánět přes okraj stolu, a mohou tak způsobit ztrátu kontroly nad prací, zablokování pilového kotouče nebo zpětný ráz.

- ▶ **Obrobky posouvajte rovnoměrnou rychlostí. Obrobky neohýbejte, nepřekrčujte ani nepřesouvajte ze strany na stranu. Pokud dojde k záseku, nářadí ihned vypněte, vytáhněte jej ze zásuvky a odstraňte překážku.** Zaseknutí pilového kotouče v obrobku může způsobit zpětný ráz nebo zastavit motor.
- ▶ **Nevyjímejte z pily odřezky, dokud ještě pracuje.** Materiál se může zaseknout mezi dorazovou lištu či ochranný kryt a pilový kotouč a stáhnout vám pak prsty k pilovému kotouči. Pilu vypněte a počkejte, než se pilový kotouč úplně zastaví, a teprve poté vyjměte zaseknutý materiál.
- ▶ **Při podélném řezu obrobků, jejichž tloušťka je nižší než 2 mm, používejte doplňkovou dorazovou lištu v kontaktu s horní plochou stolu.** Tenký obrobek se může vklínit pod podélnou vodící lištu a způsobit zpětný ráz.

Příčiny zpětného rázu a související pokyny

Zpětný ráz je náhlá reakce obrobku způsobená zaseknutím pilového kotouče nebo nesprávně zarovnanou linií řezu v obrobku vzhledem k pilovému kotouči, případně zaseknutím obrobku mezi pilovým kotoučem a podélnou vodící lištou či jiným upevněným předmětem.

Při zpětném rázu často dojde ke zvednutí obrobku ze stolu zadní částí pilového kotouče a jeho vymrštění směrem k obsluze.

Zpětný ráz je výsledkem špatných a/nebo nesprávných pracovních postupů a podmínek při použití pily a lze mu zabránit dodržováním příslušných níže uvedených opatření.

- ▶ **Nikdy nestůjte v rovině s pilovým kotoučem. Vždy se postavte na stejnou stranu pilového kotouče, na které se nachází dorazová lišta.** Zpětný ráz může obrobek vyhodit vysokou rychlostí směrem k osobě stojící před pilovým kotoučem nebo v jeho rovině.
- ▶ **Nikdy nesahejte přes pilový kotouč nebo za něj za účelem přitažení nebo podepření obrobku.** Může dojít k náhodnému kontaktu s pilovým kotoučem nebo k vtažení vašich prstů směrem k pilovému kotouči při zpětném rázu.
- ▶ **Nikdy nedržte ani netlačte obrobek, který se má odříznout, proti rotujícímu pilovému kotouči.** Tlak odřezávaného obrobku proti pilovému kotouči způsobí zablokování a zpětný ráz.
- ▶ **Dorazovou lištu nastavte tak, aby byla rovnoběžně s pilovým kotoučem.** Nesprávně zarovnaná lišta způsobí zaklínění pilového kotouče v obrobku a následný zpětný ráz.
- ▶ **Při provádění řezů, které nevedou skrz obrobek, jako je drážkování, používejte k vedení obrobku po stole a dorazu přítlačný hřebek.** Přítlačný hřebek pomáhá zajistit obrobek v případě zpětného rázu.
- ▶ **Velké panely řádně podepřete, abyste minimalizovali riziko zaseknutí kotouče a zpětného rázu.** Velké panely se prohýbají vlastní hmotností. Podpěru(y) je nutné instalovat pod všechny části panelu, které přečínají z horní desky stolu.

- **Buďte obzvláště opatrní při řezání obrobků, které jsou zkroucené, ohnuté, zdeformované nebo nemají rovný okraj, podle kterého by bylo možné je vést pomocí úhlového dorazu či dorazové lišty.** Zdeformovaný, zkroucený nebo zvlněný obrobek je nestabilní a způsobuje vychýlení pilového kotouče v řezné spáře, zablokování a zpětný ráz.
- **Nikdy neřežte více než jeden obrobek, ať už položené na sebe, nebo vedle sebe.** Pilový kotouč by mohl jeden nebo více kusů zvednout a způsobit zpětný ráz.
- **Při opětovném spouštění pily s pilovým kotoučem v obrobku nastavte pilu do středu řezné spáry tak, aby se zuby nedotýkaly materiálu.** Pokud se pilový kotouč po spuštění pily zasekne, mohl by obrobek zvednout a způsobit zpětný ráz.
- **Pilové kotouče udržujte čisté, naostřené a dostatečně upevněné. Nikdy nepoužívejte zdeformované kotouče nebo kotouče s prasklými či ulomenými zuby.** Ostré a správně upevněné pilové kotouče minimalizují riziko zablokování, zadrhnutí a zpětného rázu.

Upozornění k obsluze stolní pily

- **Vypněte stolní pilu a odpojte akumulátor, pokud vyjímáte vložku stolu, vyměňujete pilový kotouč nebo upravujete rozvírací klín či ochranný kryt kotouče a pokud necháváte pilu bez dozoru.** Preventivní opatření pomáhají zabránit nehodám.
- **Nikdy nenechávejte nářadí v chodu bez dozoru. Vypněte jej a neodcházejte, dokud se nářadí úplně nezastaví.** Nehlídaná pila v chodu představuje nekontrolované riziko.
- **Stolní pilu umístěte na rovnou plochu s dobrým osvětlením, kde budete mít pevný povrch pod nohama a udržíte snadno rovnováhu.** Stolní pila by měla být umístěna do dostatečně velkého prostoru, kde bude možné snadno pracovat s obrobkem dané velikosti. Stísněné a tmavé prostory či nerovná kluzká podlaha přivolávají nehody.
- **Stolní pilu často čistěte a odstraňujte piliny zpod pilového stolu a/nebo ze zařízení ke sběru prachu.** Nahromaděné piliny jsou hořlavé a může dojít k jejich samovznícení.
- **Stolní pila musí být zajištěna.** Není-li stolní pila správně zajištěna, může se hýbat nebo překloupit.
- **Před zapnutím stolní pily ze stolu odstraňte nářadí, odřezky apod.** Vyrušení nebo případné zadření může být nebezpečné.
- **Používejte vždy jen kotouče se správnou velikostí i tvarem (diamantovým nebo oblým) upínacího otvoru.** Pilové kotouče, které neodpovídají upevňovacímu systému pily, se budou otáčet nerovnoměrně a mohou způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
- **Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné prvky k upevnění kotouče, jako například příruby, podložky, šrouby či matice.** Tyto upevňovací prvky byly speciálně

vyrobeny pro vaši pilu za účelem bezpečného provozu a optimálního výkonu.

- **Nikdy si na stolní pilu nestoupejte ani ji nepoužívejte jako schůdky.** Dojde-li k naklopení nářadí nebo neúmyslnému kontaktu s řezným nástrojem, může být následkem vážné zranění.
- **Ujistěte se, že je pilový kotouč namontován tak, aby se otáčel správným směrem. Na stolní pile nepoužívejte brusné kotouče, drátěné kartáče ani leštící kotouče.** Nesprávná montáž pilového kotouče nebo použití jiného než doporučeného příslušenství může způsobit vážné zranění.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

- **Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice.** Hrozí nebezpečí poranění.
- **Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli.** Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.
- **Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847-1 a příslušně označené.**
- **Elektronářadí nikdy nepoužívejte bez vložky stolu. Vadnou vložku stolu vyměňte.** Bez bezvadné vložky stolu se můžete poranit o pilový kotouč.
- **Udržujte pracoviště v čistotě.** Smíchání materiálu je mimořádně nebezpečné. Lehký kovový prach může vzplanout nebo vybuchnout.
- **Zvolte pilový kotouč, který je vhodný pro materiál, který chcete řezat.**
- **Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektronářadí a které jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat.**
- **Ved'te obrobek pouze proti běžícímu pilovému kotouči.** Jinak hrozí nebezpečí zpětného rázu, když se pilový kotouč v obrobku zasekne.
- **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout.** Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- **Neupravujte a neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.
- **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

Symbols

Následující symboly mohou mít význam při používání vašeho elektronářadí. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správný výklad symbolů vám pomáhá elektronářadí lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam



Nedávejte ruce do oblastí řezání, když elektrické nářadí běží. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí poranění.



Noste ochrannou masku proti prachu.



Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.



Noste ochranné brýle.



Dodržujte rozměry pilového kotouče (průměr pilového kotouče **D**, průměr otvoru **d**). Průměr otvoru **d** musí bez vůle pasovat na vřeteno nářadí. Pokud je nutné použít redukce, dbejte na to, aby rozměry redukce odpovídaly tloušťce těla kotouče a průměru otvoru pilového kotouče a dále průměru vřetena nářadí. Pokud možno používejte redukce, které jsou součástí dodávky pilového kotouče.


Průměr pilového kotouče **D** musí souhlasit s údajem na symbolu.

Viz také „Rozměry pro vhodné pilové kotouče“ v kapitole „Technické údaje“.



Zohledněte tloušťku rozpěrného klínu **RK** a maximální výšku obrobku **H**.

Viz také kapitolu „Technické údaje“.




Při výměně pilového kotouče se řiďte údaji na rozpěrném klínu. Jinak hrozí nebezpečí, že se rozpěrný klín v obrobku zasekne.




D Průměr pilového kotouče

C Minimální šířka řezu (tloušťka/rozteč zubů)



T Maximální tloušťka těla kotouče




RK Tloušťka rozpěrného klínu

Symboly a jejich význam

ROTATION Směr řezání zubů (směr šipky na pilovém kotouči) se musí shodovat se směrem šipky na rozpěrném klínu

Viz také kapitolu „Technické údaje“.



Levá strana:


Indikuje směr otáčení kliky pro spuštění (transportní poloha) a zvednutí (pracovní poloha) pilového kotouče.

Pravá strana:

Indikuje polohu aretační páčky pro zajištění pilového kotouče a při nastavení svislého pokosového úhlu (pilový kotouč lze naklápět).



Směr otočení pro upevnění/uvolnění vložky stolu



Nedotýkejte se posuvací tyčkovy pilového kotouče.



V této oblasti lze ke stolu pily upevnit upínací svěrky.



Značku CE výrobce potvrzuje, že elektrické nářadí splňuje platné směrnice EU.

Popis výrobku a výkonu



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Řiďte se obrázky v přední části návodu k obsluze.

Použití v souladu s určeným účelem

Elektrické nářadí je určeno jako stacionární stroj k provádění podélných a příčných řezů s rovným průběhem řezu do tvrdého a měkkého dřeva a dále dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Přitom jsou možné vodorovné pokosové úhly od -30° do $+30^\circ$ a svislé pokosové úhly od -2° do 47° .

Při použití příslušných pilových kotoučů je možné řezání hliníkových profilů a plastu.

Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení elektrického nářadí na straně s obrázky.

- (1) Úhlový doraz
- (2) Stůl pily
- (3) Ochranný kryt

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (4) | Odsávací adaptér na ochranném krytu | (36) | Upínací páčka rozpěrného klínu |
| (5) | Rozpěrný klín | (37) | Polohovací kolíky rozpěrného klínu |
| (6) | Vložka stolu | (38) | Značky upínací páčky/upínací desky |
| (7) | Posuvací tyčka | (39) | Aretační šroub vložky stolu |
| (8) | Přídavný podélný doraz (sklopný) | (40) | Upínací páčka ochranného krytu |
| (9) | Klíč na vnitřní šestihran (5 mm/2,5 mm) | (41) | Vodící čep ochranného krytu |
| (10) | Držák pro uložení ochranného krytu | (42) | Zajišťovací páčka podélného dorazu |
| (11) | Polohovací rukojeť pro vyrovnaní elektrického nářadí (nikoliv držadlo pro přenášení!) | (43) | Pár čepů (vpravo, černé) |
| (12) | Montážní otvory | (44) | Pár čepů (vpravo, stříbrné) |
| (13) | Stupnice vzdálenosti pilového kotouče od podélného dorazu | (45) | Pár čepů (vlevo, černé) |
| (14) | Vypínač | (46) | Vodící kolejnice úhlového dorazu |
| (15) | Ukazatel stavu nabití akumulátoru na elektrickém nářadí | (47) | Vodící drážka pro úhlový doraz |
| (16) | Doraz pro pokosový úhel 0° (vertikální) | (48) | Šroub s rýhovanou hlavou pro profilovou kolejnici |
| (17) | Ruční kolo pro pokosový úhel | (49) | Kryt vyfukování třísek |
| (18) | Aretační páčka pro nastavení vertikálního pokosového úhlu | (50) | Prohlubeň pro nazdvižení vložky stolu |
| (19) | Klika pro zvedání a spouštění pilového kotouče | (51) | Upínací matice |
| (20) | Stupnice pro pokosový úhel (vertikální) | (52) | Páčka aretace vřetena |
| (21) | Doraz pro pokosový úhel 45° (vertikální) | (53) | Upínací příruba |
| (22) | Očkový klíč | (54) | Unášecí příruba |
| (23) | Otočný knoflík podélného dorazu | (55) | Vřeteno nářadí |
| (24) | Upínací páčka pro rozšíření stolu pily | (56) | Ukazatel úhlu (vertikálního) |
| (25) | Vodící kolejnice podélného dorazu | (57) | Zajišťovací knoflík pro libovolné pokosové úhly (horizontální) |
| (26) | Podélný doraz | (58) | Ukazatel úhlu (horizontálního) na úhlovém dorazu |
| (27) | Pilový kotouč | (59) | Ukazatel vzdálenosti |
| (28) | Profilová kolejnice | (60) | Šroub ukazatele úhlu (vertikálního) |
| (29) | Šroub s křídlovou hlavou pro podélný délkový doraz | (61) | Šrouby s vnitřním šestihranem (5 mm) vpředu pro nastavení rovnoběžnosti pilového kotouče |
| (30) | Délkový doraz | (62) | Šrouby s vnitřním šestihranem (5 mm) vzadu pro nastavení rovnoběžnosti pilového kotouče |
| (31) | Odjišťovací tlačítko akumulátoru ^{a)} | (63) | Šroub ukazatele vzdálenosti stolu pily |
| (32) | Akumulátor ^{a)} | (64) | Seřizovací šrouby pro vkládací desku |
| (33) | Držák pro uložení úhlového dorazu | (65) | Nastavovací šrouby vodící kolejnice úhlového dorazu |
| (34) | Odsávací adaptér | (66) | Držadlo pro přenášení |
| (35) | Vyfukování třísek | (67) | Prohlubně pro uchopení |

a) Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.

Technické údaje

Akumulátorová stolní okružní pila		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Číslo zboží		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Jmenovité napětí	V=	18	18
Otáčky naprázdno ^{a)}	ot/min	5 500	5 500
Omezení rozběhového proudu		●	●
Hmotnost ^{b)}	kg	21,2	21,2
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{c)} a při skladování	°C	-20 až +50	-20 až +50

Akumátorová stolní okružní pila		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Kompatibilní akumulátory		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Doporučené akumulátory pro plný výkon		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Doporučené nabíječky		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Rozměry

Elektrické nářadí (včetně odnímatelných prvků nářadí)

Šířka × hloubka × výška	mm	593 × 608 × 329	593 × 608 × 329
-------------------------	----	-----------------	-----------------

Obrobek

Max. možná výška obrobku H	mm	70	70
-----------------------------------	----	----	----

Rozpěrný klín

Tloušťka RK	mm	1,8	2,2
--------------------	----	-----	-----

Rozměry vhodných pilových kotoučů

Průměr pilového kotouče D	mm	216	216
Průměr otvoru d	mm	30	25,4
Max. tloušťka těla kotouče T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. tloušťka/rozteč zubů C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Hmotnost bez akumulátoru
(hmotnost akumulátoru viz <http://www.bosch-professional.com>)

C) Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Maximální rozměry obrobku: (viz „Maximální rozměry obrobku“, Stránka 269)

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Informace o hluku

Hodnoty hlučnosti zjištěné podle **EN 62841-3-1**.

Hladina hluku elektrického nářadí stanovená za použití váhového filtru A činí typicky: hladina akustického tlaku **88 dB(A)**; hladina akustického výkonu **100 dB(A)**.
Nejistota K = **3 dB**.

Noste chrániče sluchu!

Hodnota hluku, uvedená v těchto pokynech, byla změřena pomocí normované měřicí metody a lze ji použít pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení hlukem.

Uvedená hodnota hlučnosti reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň hlučnosti lišit. To může zatížení hlukem po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení hlukem by měly být zohledněny i doby, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se nepoužívá. To může zatížení hlukem po celou pracovní dobu výrazně snížit.

Akumulátor

Bosch prodává akumulátorové elektrické nářadí i bez akumulátoru. Na obale je uvedené, zda je součástí dodávky elektrického nářadí akumulátor.

Nabíjení akumulátoru

► **Používejte pouze nabíječky uvedené v technických údajích.** Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontový akumulátor používaný s vaším elektronářadím.

Upozornění: Lithium-iontové akumulátory se na základě mezinárodních dopravních předpisů dodávají částečně nabitě. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Nasazení akumulátoru

Vložte nabitý akumulátor do uchycení akumulátoru tak, aby citelně zaskočil.



Bosch doporučuje používat akumulátory s kapacitou minimálně 3,0 Ah.

Vyjmutí akumulátoru

Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte odjišťovací tlačítko a vytáhněte akumulátor. **Nepoužívejte přitom násilí.**

Akumulátor je opatřený 2 stupni zajištění, které mají zabránit vypnutí akumulátoru při neúmyslném stisknutí odjišťovacího tlačítka. Pokud je akumulátor nasazený do elektrického nářadí, drží ho v příslušné poloze pružina.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Tři zelené LED ukazatele stavu nabití akumulátoru (15) indikují stav nabití akumulátoru.

LED	Kapacita
Trvale svítí 3 zelené	60–100 %
Trvale svítí 2 zelené	30–60 %
Trvale svítí 1 zelená	5–30 %
Bliká 1 zelená	0–5 %

Ochrana proti přetížení závislá na teplotě

Pokud se nářadí používá v souladu s určeným účelem, nemůže dojít k jeho přetížení. Při příliš velkém zatížení nebo mimo přípustný teplotní rozsah akumulátoru se sníží otáčky nebo se elektronářadí vypne. V případě snížení otáček se elektronářadí rozběhne znovu na plné otáčky až po dosažení přípustné teploty akumulátoru nebo po omezení zatížení. V případě automatického vypnutí elektronářadí vypněte, nechte akumulátor vychladnout a elektronářadí znovu zapněte.

Upozornění pro optimální zacházení s akumulátorem

Akumulátor chraňte před vlhkostí a vodou.

Akumulátor skladujte pouze v teplotním rozmezí od –20 °C do 50 °C. Nenechávejte akumulátor ležet např. v létě v autě. Příležitostně vyčistěte větrací otvory akumulátoru měkkým, čistým a suchým štětcem.

Výrazně kratší doba chodu po nabití ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

Montáž

- **Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Obsah dodávky

Před prvním uvedením elektronářadí do provozu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže uvedené díly:

- Stolní okružní pila s namontovaným pilovým kotoučem (27) a rozpěrným klínem (5)

- Úhlový doraz (1)
- Profilová kolejnice (28)
- Délkový doraz (30)
- Podélný doraz (26) se sklopným přidavným podélným dorazem (8)
- Ochranný kryt (3) s odsávacím adaptérem (4)
- Klíč na vnitřní šestihran (9)
- Očkový klíč (22)
- Posuvací tyčka (7)
- Vložka stolu (6)
- Odsávací adaptér (34)

Upozornění: Zkontrolujte elektronářadí, zda případně není poškozené.

Před dalším použitím elektronářadí musíte pečlivě zkontrolovat bezvadnou a správnou funkci ochranných zařízení nebo lehce poškozených dílů. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a nevážnou či zda díly nejsou poškozené. Veškeré díly musí být správně namontovány a musí splňovat všechny podmínky, aby byl zaručen bezvadný provoz.

Poškozené ochranné prostředky a díly musíte nechat opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu.

Nářadí, které je zapotřebí nad rámec dodávky:

- Křížový šroubovák
- Úhlové pravítko

Montáž jednotlivých dílů

- Vyjměte všechny dodané díly opatrně z obalu.
- Odstraňte veškerý balicí materiál z elektrického nářadí a z dodaného příslušenství.
- Dejte pozor na odstranění obalového materiálu pod blokem motoru.

Přímo na krytu jsou upevněné následující prvky nářadí: posuvací tyčka (7), očkový klíč (22), klíč na vnitřní šestihran (9), podélný doraz (26) se sklopným přidavným podélným dorazem (8), úhlový doraz (1), profilová kolejnice (28), délkový doraz (30), ochranný kryt (3), odsávací adaptér (34).

- Když některý z těchto prvků potřebujete, opatrně ho vyjměte z úložné přihrádky.

Nastavení polohy rozpěrného klínu (viz obrázky a1–a2)

Upozornění: V případě potřeby před nastavováním polohy všechny montované díly vyčistěte.

- Otáčejte klikou (19) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (27) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Povolte upínací páčku (36) po směru hodinových ručiček tak, aby směřovala nahoru.
- Posuňte rozpěrný klín (5) směrem k upínací páčce (36) tak, aby ho bylo možné zatáhnout nahoru.
- Vytáhněte rozpěrný klín úplně nahoru tak, aby byl umístěn přesně nad prostředkem pilového kotouče.

- Nechte oba polohovací kolíky **(37)** zaskočit do dolních otvorů v rozpěrném klínu a znovu utáhněte upínací páčku **(36)**.
Značky **(38)** na upínací desce a upínací páčce **(36)** musí být vyrovnané podle znázornění.

Montáž vložky stolu (viz obrázek b)

- Zahákněte vložku stolu **(6)** do zadního vybraní otvoru pro nástroj a spusťte ji dolů.
- Zatlačte na vložku stolu tak, aby vpředu zaskočila do otvoru pro nástroj.
- Otočte aretační šroub **(39)** hrotem očkového klíče **(22)** až nadoraz ve směru zavřeného zámku.

Montáž ochranného krytu (viz obrázky c1 – c2)

Upozornění: Ochranný kryt montujte pouze tehdy, pokud je rozpěrný klín nastavený v nejhornější poloze přesně nad středem pilového kotouče (viz obrázek a2). Nemontujte

ochranný kryt, pokud se rozpěrný klín nachází v nejspodnější poloze (stav při dodání nebo poloha pro řezání drážek) (viz obrázek a1).

- Povolte upínací páčku **(40)** a vyjměte ochranný kryt **(3)** z držáku **(10)**.
- Zasuňte vodící čep **(41)** dozadu do drážky v rozpěrném klínu **(5)**.
- Posuňte ochranný kryt **(3)** dolů tak, aby byl chránič pilového kotouče (horní plastová lišta) **rovnoběžně** s povrchem stolu pily **(2)**.
- Stiskněte upínací páčku **(40)** nahoru. Upínací páčka musí citelně a slyšitelně zaskočit a ochranný kryt **(3)** musí být pevně a bezpečně namontovaný.

► **Před každým použitím zkontrolujte, zda se ochranný kryt bez problémů pohybuje. Elektronářadí nepoužívejte, pokud není ochranný kryt volně pohyblivý a okamžitě se nezavírá.**

Montáž podélného dorazu (viz obrázek d)

Podélný doraz **(26)** lze umístit v pevných bodech buď vlevo, nebo vpravo od pilového kotouče. K tomu slouží tři páry čepů **(43)**, **(44)**, **(45)**.

Pár čepů	Barva	Poloha podélného dorazu (26)	Řezná kapacita	Stupnice (13)
(43)	Černá	Vpravo od pilového kotouče	127–635 mm	Dole, černá
(44)	Stříbrná	Vpravo od pilového kotouče	0–508 mm	Nahoře, stříbrná
(45)	Černá	Vlevo od pilového kotouče	0–305 mm	Dole, černá

- Zkontrolujte, zda je rozšíření stolu pily upevněné pomocí upínací páčky **(24)** (upínací páčka je stisknutá dolů).
- Povolte zajišťovací páčku **(42)** na podélném dorazu **(26)**.

- Umístěte zářezy na podélném dorazu **(26)** nad jeden ze tří párů čepů **(43)**, **(44)**, **(45)**. Sklopný přídatný podélný doraz **(8)** přitom musí směřovat od ochranného krytu **(3)**.
- Pro upevnění podélného dorazu sklopte zajišťovací páčku **(42)** na obou stranách dolů.

Montáž úhlového dorazu, profilové kolejnice, délkového dorazu (viz obrázky e1–e3)

- Nasadte kolejnici **(46)** úhlového dorazu **(1)** do jedné z určených vodících drážek **(47)** ve stole pily.

Pro lepší přiložení dlouhých obrobků lze úhlový doraz rozšířit pomocí profilové kolejnice **(28)**.

- V případě potřeby namontujte profilovou kolejnici **(28)** pomocí šroubu s rýhovanou hlavou **(48)** na úhlový doraz.

Pro jednoduché řezání stejně dlouhých obrobků můžete použít délkový doraz **(30)**.

- Nasadte délkový doraz **(30)** na profilovou kolejnici **(28)** a pro upevnění utáhněte křídlovou matici **(29)**.

Stacionární nebo flexibilní montáž

- **K zaručení bezpečné manipulace musíte elektrické nářadí před použitím namontovat na rovnou a stabilní pracovní plochu (např. pracovní stůl).**

Montáž na pracovní plochu (viz obrázek f)

- Upevněte elektrické nářadí pomocí vhodného šroubového spoje na pracovní plochu. K tomu slouží otvory **(12)**

nebo

- Patky elektrického nářadí upevněte k pracovní ploše pomocí běžně prodáváných šroubových svěrek.

Montáž na pracovní stůl Bosch (viz obrázek g)

Pracovní stoly Bosch (např. **GTA 571**) umožňují díky skládací konstrukci jednoduchou přepravu a rychlou montáž. Elektrické nářadí lze namontovat bez použití dalšího nářadí.

- **Přečtěte si všechna varovná upozornění a všechny pokyny přiložené k pracovnímu stolu.** Nedodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
- **Dříve než namontujete elektronářadí, smontujte správně pracovní stůl.** Bezvadné smontování je důležité, aby se zabránilo riziku zhroutení.

- Na pracovní stůl montujte elektrické nářadí v přepravní poloze.

Pro vyrovnaní elektrického nářadí na pracovním stole použijte polohovací rukojeti (11).

Odsávání prachu/třísek

Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou u pracovníka nebo osob nacházejících se v blízkosti vyvolat alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest.

Určitý prach, jako dubový nebo bukový prach, je pokládán za karcinogenní, zvláště ve spojení s přídatnými látkami pro ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dřevo). Materiál obsahující azbest směji opracovávat pouze specialisté.

- Pokud možno použijte pro daný materiál vhodné odsávání prachu.
- Zajistěte dobré větrání pracoviště.
- Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou filtru P2.

Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.

- **Zabraňte hromadění prachu na pracovišti.** Prach se může lehce vznítit.

Odsávání prachu/třísek se může prachem, třískami nebo úlomky obrobku zablokovat.

- Vypněte elektronářadí a vyjměte akumulátor.
- Počkejte, dokud se pilový kotouč úplně nezastaví.
- Zjistěte příčinu zablokování a odstraňte ji.

- **Abyste zabránili nebezpečí požáru při řezání hliníku, vyprázdněte vyfukování třísek a nepoužívejte odsávání třísek.**

Vyprázdnění vyfukování třísek (viz obrázek h)

Pro odstranění úlomků obrobku a velkých třísek můžete vyfukování třísek (35) vyprázdnit.

- Vypněte elektrické nářadí a vyndejte akumulátor (32).
- Počkejte, dokud se pilový kotouč úplně nezastaví.
- Otočte kryt (49) na stranu a vytáhněte vyfukování třísek (35).
- Vysypejte úlomky obrobku a třísky.
- Otočte kryt (49) znovu na stranu a zasuňte vyfukování třísek (35) až nadoraz pod pilový kotouč (27).

Externí odsávání (viz obrázek i)

Přípojka Click&Clean: Pro odsávání prachu a třísek můžete buď připojit hadici vysavače k odsávacímu adaptéru (4) ochranného krytu (3), nebo hadici vysavače společně s odsávacím adaptérem (34) k vyfukování třísek (35).

- Spojte hadici vysavače (Ø 33 mm) pevně s odsávacím adaptérem (4) ochranného krytu (3).

nebo

- Nasad'te odsávací adaptér (34) pevně na vyfukování třísek (35).

- Spojte hadici vysavače (Ø 39 mm) pevně s odsávacím adaptérem (34).

Vysavač musí být vhodný pro řezaný materiál.

Při odsávání obzvláště zdraví škodlivého, karcinogenního nebo suchého prachu použijte speciální vysavač.

Výměna pilového kotouče (viz obrázky j1–j4)

- **Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.
- **Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice.** Hrozí nebezpečí poranění.
- **Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.**
- **Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a na elektronářadí a jsou vyzkoušené podle EN 847-1 a příslušně označené.**
- **Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektronářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat.** Zabráňte tak přehřívání špiček pilových zubů a tavení řezaného plastu.
- **Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli.** Takové pilové kotouče mohou lehce prasknout.

Demontáž pilového kotouče

- Povolte upínací páčku (40) a vytáhněte ochranný kryt (3) z drážky v rozpěrném klínu (5).
- Otočte aretační šroub (39) hrotem očkového klíče (22) až nadoraz ve směru otevřeného zámku a vyjměte vložku stolu (6) z otvoru pro nástroj. Ke snadnějšímu nazdvihnutí slouží prohlubeň (50).
- Otácejte klikou (19) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (27) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Očkovým klíčem (22) otácejte upínací matici (51) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (52) tak, aby zaskočila.
- Podržte páčku aretace vřetena přitaženou a odšroubujte upínací matici proti směru hodinových ručiček.
- Sejměte upínací přírubu (53).
- Sejměte pilový kotouč (27).

Montáž pilového kotouče

- Je-li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.
- Nasad'te nový pilový kotouč na unášecí přírubu (54) vřetena nářadí (55).

Upozornění: Nepoužívejte příliš malé pilové kotouče.

Radiální mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 3–8 mm.

- **Při montáži dbejte na to, aby směr řezání zubů (směr šípky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šípky na rozpěrném klínu!**

- Nasad'te upínací přírubu (53) a upínací matici (51).
- Očkovým klíčem (22) otáčejte upínací matici (51) a zároveň utáhněte páčku aretace vřetena (52) tak, aby zaskočila.
- Upínací matici pevně utáhněte proti směru hodinových ručiček.
- Vložte vložku stolu (6) přes rozpěrný klín (5) do otvoru pro nástroj. Otočte aretační šroub (39) hrotem očkového klíče (22) až nadoraz ve směru zavřeného zámku.
- Znovu namontujte ochranný kryt (3).

Provoz

- **Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Přepavní a pracovní poloha pilového kotouče

Přepavní poloha

- Odstraňte ochranný kryt (3), odstraňte vložku stolu (6) a nastavte rozpěrný klín (5) do nejspodnější polohy. Znovu nasad'te vložku stolu (6).
- Otáčejte klikou (19) proti směru hodinových ručiček, dokud se zuby pilového kotouče (27) nebudou nacházet pod stolem pily (2).
- Zasuňte rozšíření stolu (8) zcela dovnitř. Stiskněte dolů zajišťovací páčku (24). Tím je rozšíření stolu pily zafixované.

Pracovní poloha

- Nastavte rozpěrný klín (5) v nejhornější poloze přesně nad střed pilového kotouče, nasad'te vložku stolu (6) a namontujte ochranný kryt (3).
- Otáčejte klikou (19) po směru hodinových ručiček, dokud se nebudou horní zuby pilového kotouče (27) nacházet cca 3–6 mm nad obrobkem.

Zvětšení stolu pily

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

Rozšíření stolu pily (viz obrázek A)

Stůl pily můžete vlevo nebo vpravo rozšířit posunutím vodící kolejnice (25) směrem ven.

- Zatahněte zajišťovací páčku (24) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru.
- Posuňte vodící kolejnici (25) pomocí otočného knoflíku (23) směrem ven doleva nebo doprava až na požadovanou šířku.
- Stiskněte zajišťovací páčku (24) dolů. Tím je rozšíření stolu pily zafixované.

Nastavení svislých a vodorovných pokosových úhlů

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřadit.

Nastavení svislých pokosových úhlů (pilový kotouč) (viz obrázek B)

Svislý pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od -2° do 47° . Pro rychlé a přesné nastavení standardních vertikálních úhlů 0° a 45° jsou určené dorazy nastavené z výroby ((16), (21)).

- Povolte aretační páčku (18) proti směru hodinových ručiček.

Upozornění: Při úplném povolení aretační páčky se pilový kotouč vlivem gravitace nahne do polohy, která odpovídá přibližně 30° .

Vertikální pokosové úhly od 0° do 45° :

- Zatahněte za ruční kolo (17) nebo ho zatlačte podél kulisy tak, aby ukazatel úhlu (56) ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (18).

Vertikální pokosové úhly od -2° do 0° :

- Natočte doraz (16) směrem dopředu.
- Zatlačte ruční kolo (17) podél kulisy tak, aby ukazatel úhlu (56) ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (18).

Vertikální pokosové úhly od 45° do 47° :

- Natočte doraz (21) směrem dopředu.
- Zatahněte za ruční kolo (17) podél kulisy tak, aby ukazatel úhlu (56) ukazoval požadovaný vertikální pokosový úhel.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (18).

Dorazy ((16), (21)) se automaticky vrátí do standardní polohy, jakmile je pro pilový kotouč znovu nastavený vertikální pokosový úhel od 0° do 45° .

Nastavení vodorovných pokosových úhlů (úhlový doraz) (viz obrázek C)

Vodorovný pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 30° (na levé straně) do 30° (na pravé straně).

- Povolte zajišťovací knoflík (57), pokud je utažený.
- Otáčejte úhlovým dorazem, dokud ukazatel úhlu (58) neukazuje požadovaný pokosový úhel.
- Zajišťovací knoflík (57) opět utáhněte.

Nastavení podélného dorazu (viz obrázek D)

Podélný doraz (26) lze umístit v pevných bodech buď vlevo, nebo vpravo od pilového kotouče. K tomu slouží tři páry čepů (43), (44), (45).

- Umístěte podélný doraz (26) na požadovanou stranu pilového kotouče (viz „Montáž podélného dorazu (viz obrázek d)“, Stránka 266).

- Nastavte požadovanou vzdálenost podélného dorazu od pilového kotouče pomocí otočného knoflíku (23).

Pravá hrana ukazatele vzdálenosti (59) ukazuje nastavenou vzdálenost.

Pro polohu (43), (45) platí dolní černá stupnice (13).

Pro polohu (44) platí horní stříbrná stupnice (13).

Nastavení přídavného podélného dorazu (viz obrázek E)

- Otočte přídavný podélný doraz (8) nad podélný doraz (26) na stranu pilového kotouče (27).

Sklopný přídavný podélný doraz (8) má v závislosti na poloze dva různé úkoly:

- Doraz pro řezání úzkých obrobků a pro řezání vertikálních pokosových úhlů, když přídavný podélný doraz leží na stole pily (12).
- Opěrka obrobku, když se stůl pily (2) rozšíří o více než 50,8 mm.

Nastavení rozpěrného klínu

Rozpěrný klín (5) zabraňuje uvážnutí pilového kotouče (27) v řezu. Jinak existuje nebezpečí zpětného rázu, když se pilový kotouč v obrobku zasekne.

Dbejte tedy vždy na to, aby byl rozpěrný klín správně nastavený:

- Radiální mezera mezi pilovým kotoučem a rozpěrným klínem smí činit maximálně 3–8 mm.
- Tloušťka rozpěrného klínu musí být menší než šířka řezu a větší než základní tloušťka kotouče.
- Rozpěrný klín musí být vždy v jedné přímce s pilovým kotoučem.
- Pro normální dělicí řezu musí být rozpěrný klín vždy v nejvyšší možné poloze.

Nastavení výšky rozpěrného klínu (viz obrázek F)

Pro řezání drážek musíte nastavit výšku rozpěrného klínu.

- **Elektronáři používejte pro řezání drážek nebo polodrážek pouze s odpovídajícím vhodným ochranným zařízením (např. tunelovým ochranným krytem, přítlačným hřebenem).**
- Povolte upínací páčku (40) a vytáhněte ochranný kryt (3) z drážky v rozpěrném klínu (5).
Aby byl ochranný kryt chráněn před poškozením, uložte ho do příslušného držáku (10) na krytu (viz také obrázek Q).
- Otáčejte klikou (19) po směru hodinových ručiček až nadoraz tak, aby se pilový kotouč (27) nacházel v nejvyšší možné poloze nad stolem pily.
- Povolte upínací páčku (36) po směru hodinových ručiček tak, aby směřovala nahoru.
- Vytáhněte rozpěrný klín z kolíků (37) (upínací páčku (36) vytáhněte trochu ven) a posuňte rozpěrný klín (5) až nadoraz dolů.
- Nechte oba kolíky (37) zaskočit do dolních otvorů v rozpěrném klínu a znovu utáhněte upínací páčku (36).

Značky (38) na svěrci a na upínací páčce (36) musí být vyrovnané (viz také obrázek a2).

Uvedení do provozu

Zapnutí (viz obrázek G1)

- Pro zapnutí stiskněte na obou stranách vypínač (14) a vytáhněte ho nahoru.

Vypnutí (viz obrázek G2)

- Stiskněte vypínač (14) úplně dolů.

Ochrana proti neoprávněnému použití (viz obrázek G3)

Na ochranu proti neoprávněnému použití můžete vypínač (14) zajistit pomocí visacího zámku.

- Prostrčte visací zámek s dlouhým obloukem otvorem ve vypínači (14) nebo normální visací zámek horním postranním otvorem na krytu vypínače a zavřete ho.

Pracovní pokyny

Všeobecná upozornění k pile

- **Při všech řezech musíte nejprve zajistit, aby se pilový kotouč nikdy nemohl dotýkat dorazů nebo jiných dílů nářadí.**
- **Elektronáři používejte pro řezání drážek nebo polodrážek pouze s odpovídajícím vhodným ochranným zařízením (např. tunelovým ochranným krytem, přítlačným hřebenem).**
- **Nepoužívejte elektronáři pro řezání zářezů (drážek, které končí v obrobku).**

Chraňte pilový kotouč před nárazem a úderem. Nevystavujte pilový kotouč žádnému bočnímu tlaku.

Rozpěrný klín musí být v jedné ose s pilovým kotoučem, aby se zamezilo svírání obrobku.

Neřezejte zdeformované obrobky. Obrobek musí mít vždy jednu přímou hranu pro přiložení k podélnému dorazu.

Posouvací tyčku uschovávejte vždy na elektronáři.

Postavení obsluhy (viz obrázek H)

- **Nikdy nestůjte v rovině s pilovým kotoučem. Vždy se postavte na stejnou stranu pilového kotouče, na které se nachází dorazová lišta.** Zpětný ráz může obrobek vyhodit vysokou rychlostí směrem k osobě stojící před pilovým kotoučem nebo v jeho rovině.
 - Mějte ruce, prsty a paže daleko od rotujícího pilového kotouče.
- Dodržujte přitom následující pokyny:
- Obrobek držte bezpečně oběma rukama a pevně ho tiskněte na stůl pily.
 - Na úzké obrobky a při řezání svislých pokosových úhlů vždy použijte dodanou posouvací tyčku (7).

Maximální rozměry obrobku

Svislý pokosový úhel	Max. výška obrobku [mm]
0°	70
45°	49

Řezání

Řezání přímých řezů

- Nastavte podélný doraz (26) na požadovanou šířku řezu.
- Položte obrobek na stůl pily před ochranný kryt (3).
- Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč pomocí kliky (19) natolik nahoru nebo dolů, aby se horní zuby pilového kotouče (27) nacházely cca 3–6 mm nad obrobkem.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Obrobek s rovnoměrným posuvem prořízněte. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, mohou se zuby pilového kotouče přehřívat a může dojít k poškození obrobku.
- Elektrické nářadí vypněte a počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

Řezání svislých pokosových úhlů

- Nastavte požadovaný svislý pokosový úhel pilového kotouče. Když je pilový kotouč nakloněn doleva, musí být podélný doraz (26) vpravo od pilového kotouče.
- Postupujte podle pracovních kroků uvedených v části: (viz „Řezání přímých řezů“, Stránka 270)

Řezání horizontálních pokosových úhlů (viz obrázek I)

- Na úhlovém dorazu (1) nastavte požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Přiložte obrobek k profilové kolejnici (28). Profilová kolejnice se nesmí nacházet v čáře řezu. V tom případě povolte šroub s rýhovanou hlavou (48) a doraz posuňte.
- Zvedněte nebo spusťte pilový kotouč pomocí kliky (19) natolik nahoru nebo dolů, aby se horní zuby pilového kotouče (27) nacházely cca 3–6 mm nad obrobkem.
- Zapněte elektrické nářadí.
- Přitlačte obrobek jednou rukou proti profilové kolejnici (28) a druhou rukou posuňte úhlový doraz za zajišťovací knoflík (57) ve vodicí drážce (47) pomalu dopředu.
- Elektrické nářadí vypněte a počkejte, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.

Pro jednoduché řezání stejně dlouhých obrobků můžete použít délkový doraz (30).

- Povolte šroub s křídlovou hlavou (29) a posuňte délkový doraz (30) na požadovanou délku obrobku.
- Křídlový šroub opět utáhněte (29).

Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.

K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj. Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

Nastavení dorazů pro svislé standardní pokosové úhly 0°/45°

- Uved'te elektronářadí do pracovní polohy.
- Nastavte svislý pokosový úhel pilového kotouče 0°.

- Odstraňte ochranný kryt (3).

Kontrola (viz obrázek J1)

- Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte ho na stůl pily (2).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (27).

Nastavení (viz obrázek J2)

- Povolte pojistnou matici dorazového šroubu (16) běžným očkovým nebo stranovým klíčem.
- Povolte aretační páčku (18).
- Posuňte ruční kolo (17) proti dorazovému šroubu (16) a dorazový šroub zašroubujte nebo vyšroubujte natolik, aby byl rameno úhlového pravítka po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (18).
- Opět dotáhněte pojistnou matici dorazového šroubu (16).

Jestliže není ukazatel úhlu (56) po nastavení v jedné přímce se značkou 0° stupnice (20), povolte šroub (60) pomocí běžného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0°.

Opakujte výše uvedené pracovní kroky analogicky pro vertikální pokosový úhel 45° (povolení pojistné matice, nastavení dorazového šroubu (21)). Ukazatel úhlu (56) se přitom nesmí znovu přenastavit.

Rovnoběžnost pilového kotouče s vodicími drážkami úhlového dorazu (viz obrázek K)

- Uved'te elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).

Kontrola

- Tužkou označte první levý pilový zub, který je viditelný nad vložkou stolu.
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a přiložte ho k hraně vodicí drážky (47).
- Posuňte rameno úhlového pravítka tak, aby se dotýkal označeného zubu pily, a odečtěte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.
- Otočte pilový kotouč tak, aby byl označený zub vpředu nad vložkou stolu.
- Přesuňte úhlové pravítko podél vodicí drážky až k označenému zubu pily.
- Opět změřte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.

Obě změřené vzdálenosti musí být identické.

Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (9) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (61) vpředu pod stolem pily a šrouby s vnitřním šestihranem (62) vzadu pod stolem pily.
- Opatrně pohybujte pilovým kotoučem tak, aby byl rovnoběžně s vodicí drážkou (47).
- Znovu utáhněte všechny šrouby (61) a (62).

Vyrovnaní podélného dorazu – pár stříbrných čepů vpravo (44) (viz obrázek L)

Před vyrovnaním podélného dorazu (26) musíte nejprve nastavit dorazy (16)/(21) pro standardní vertikální pokosové úhly a zajistit, aby byl pilový kotouč (27) rovnoběžně s vodicími drážkami (47) úhlového dorazu. (viz „Nastavení dorazů pro svislé standardní pokosové úhly 0°/45°“, Stránka 270)

(viz „Rovnoběžnost pilového kotouče s vodicími drážkami úhlového dorazu (viz obrázek K)“, Stránka 270)

- Povolte zajišťovací páčku (42) na podélném dorazu (26) a nechte podélný doraz po celou dobu vyrovnávání volně pohyblivý.
- Nastavte zářezy na podélném dorazu (26) nad pár čepů (44) (stříbrné). Sklopný přidavný podélný doraz (8) přitom musí směřovat od ochranného krytu (3).
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Vytáhněte upínací páčku (24) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru a posuňte podélný doraz (26) tak, aby se dotýkal pilového kotouče (27).

Kontrola

Podélný doraz (26) se musí dotýkat pilového kotouče po celé délce.

Nastavení

- Povolte stříbrné šrouby páru čepů (44) dodaným klíčem na vnitřní šestihran (9) tak, aby se čepy mohly volně pohybovat.
- Posuňte pár čepů (44) s podélným dorazem (26) o cca 3 mm doprava.
- Pomocí otočného knoflíku (23) nastavte na horní stříbrné stupnici (13) vzdálenost podélného dorazu od pilového kotouče na 0 mm.
- Stiskněte upínací páčku (24) pro rozšíření stolu pily dolů.
- Posuňte pár čepů (44) s podélným dorazem (26) natolik doleva, aby se podélný doraz po celé délce dotýkal pilového kotouče.
- Opatrně utáhněte stříbrné šrouby páru čepů (44) dodaným klíčem na vnitřní šestihran (9).
- Pro upevnění podélného dorazu sklopte zajišťovací páčku (42) na obou stranách dolů.
- Zkontrolujte, zda se po utažení podélný doraz stále po celé délce dotýká pilového kotouče.

Poté zkontrolujte páry černých čepů (43) a (45).

Vyrovnaní podélného dorazu – pár černých čepů vpravo (43) (viz obrázek M)

Před vyrovnaním páru čepů (43) musíte nejprve správně vyrovnat pár čepů (44) (stříbrné, vpravo). (viz „Vyrovnaní podélného dorazu – pár stříbrných čepů vpravo (44) (viz obrázek L)“, Stránka 271)

- Povolte zajišťovací páčku (42) na podélném dorazu (26) a zvedněte podélný doraz z páru čepů (44).
- Povolte černé šrouby páru čepů (43) dodaným klíčem na vnitřní šestihran (9) tak, aby se čepy mohly volně pohybovat.

- Umístěte výřezy očkového klíče (22) k předním čepům (44)/(43).
- Posouvejte černý čep (43) tak dlouho, dokud nebudou oba čepy (stříbrný (44) a černý (43)) pasovat do příslušného výřezu očkového klíče.
- Tyto kroky opakujte se zadními čepy (44)/(43).

Vyrovnaní podélného dorazu – pár černých čepů vlevo (45)

Před vyrovnaním podélného dorazu (26) musíte nejprve nastavit dorazy (16)/(21) pro standardní vertikální pokosové úhly a zajistit, aby byl pilový kotouč (27) rovnoběžně s vodicími drážkami (47) úhlového dorazu. (viz „Nastavení dorazů pro svislé standardní pokosové úhly 0°/45°“, Stránka 270)

(viz „Rovnoběžnost pilového kotouče s vodicími drážkami úhlového dorazu (viz obrázek K)“, Stránka 270)

- Povolte zajišťovací páčku (42) na podélném dorazu (26) a nechte podélný doraz po celou dobu vyrovnávání volně pohyblivý.
- Nastavte zářezy na podélném dorazu (26) nad pár čepů (45) (černé). Sklopný přidavný podélný doraz (8) přitom musí směřovat od ochranného krytu (3).
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Vytáhněte upínací páčku (24) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru a posuňte podélný doraz (26) tak, aby se dotýkal pilového kotouče (27).

Kontrola

Podélný doraz (26) se musí dotýkat pilového kotouče po celé délce.

Nastavení

- Povolte černé šrouby páru čepů (45) dodaným klíčem na vnitřní šestihran (9) tak, aby se čepy mohly volně pohybovat.
- Posuňte pár čepů (45) s podélným dorazem (26) natolik doprava, aby se podélný doraz po celé délce dotýkal pilového kotouče.
- Opatrně utáhněte černé šrouby páru čepů (45) dodaným klíčem na vnitřní šestihran (9).
- Pro upevnění podélného dorazu sklopte zajišťovací páčku (42) na obou stranách dolů.
- Zkontrolujte, zda se po utažení podélný doraz stále po celé délce dotýká pilového kotouče.

Nastavení ukazatele vzdálenosti stolu pily (viz obrázek N)

- Povolte zajišťovací páčku (42) na podélném dorazu (26) a nechte podélný doraz po celou dobu vyrovnávání volně pohyblivý.
- Nastavte zářezy na podélném dorazu (26) nad pár čepů (44) (stříbrné). Sklopný přidavný podélný doraz (8) přitom musí směřovat od ochranného krytu (3).
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Vytáhněte upínací páčku (24) pro rozšíření stolu pily úplně nahoru a posuňte podélný doraz (26) tak, aby se dotýkal pilového kotouče (27).

- Křížovým šroubovákem povolte šrouby (63) a vyrovnejte ukazatel vzdálenosti (59) podél značky 0 na stupnici (13).
- Znovu utáhněte šrouby (63).

Nastavení úrovně vložky stolu (viz obrázek O)

Kontrola

Přední strana vložky stolu (6) musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně pod ním, zadní strana musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně nad ním.

Nastavení

- Klíčem na vnitřní šestihran (9) nastavte správnou úroveň čtyř seřizovacích šroubů (64).

Nastavení vůle vodící kolejnice úhlového dorazu ve vodící drážce (viz obrázek P)

Po intenzivním používání se může příliš zvětšit vůle vodící kolejnice (46) úhlového dorazu ve vodící drážce (47).

- Znovu pevně utáhněte nastavovací šrouby (65) vodící kolejnice (46).

Uskladnění a přeprava

Uložení prvků nářadí (viz obrázek Q)

Pro uložení vám elektrické nářadí poskytuje možnost určitě prvky nářadí bezpečně upevnit.

- Vložte všechny volné prvky nářadí do držáků na krytu (viz následující tabulku).

Prvek nářadí	Uložení
Ochranný kryt (3)	Držák (10); utáhněte upínací páčkou (40)
Úhlový doraz (1)	Držák (33)
Odsávací adaptér (34)	Viz obrázek Q
Očkový klíč (22)	Viz obrázek Q
Klíč na vnitřní šestihran (9)	Viz obrázek Q
Posouvací tyčka (7)	Zahákněte do držáku mezi podélným dorazem (26) a přídavným podélným dorazem (8)
Podélný doraz (26)	Otočte, vložte zespoda do vodící kolejnice (25) nad pár čepů (43) a utáhněte zajišťovací páčku (42)

Přenášení elektrického nářadí (viz obrázek R)

Před přepravou elektrického nářadí musíte provést následující kroky:

- Uved'te elektrické nářadí do přepravní polohy (viz „Přepravní poloha“, Stránka 268).
- Odstraňte veškeré příslušenství, které nelze pevně namontovat na elektrické nářadí. Nepoužívané pilové kotouče ukládejte pro přepravu pokud možno do uzavřeného zásobníku.
- Zasuňte vodící kolejnici (25) úplně dovnitř a pro zafixování stiskněte upínací páčku (24) dolů.

- Pro zvedání nebo přenášení používejte držadlo pro přenášení (66) nebo prohlubně pro uchopení (67). **Nepoužívejte** k tomu polohovací rukojeti (11).

► Při přepravování elektronářadí použijte pouze přepravní ústrojí a nikdy ochranná zařízení.

Údržba a servis

Údržba a čištění

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.
- Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, aby se pracovalo dobře a bezpečně.

Čištění

Po každém pracovním procesu odstraňte prach a třísky vyfoukáním tlakovým vzduchem nebo pomocí štětce.

Mazání elektronářadí



Podle potřeby elektrické nářadí na vyznačených místech namažte olejem (viz obrázek S).
Autorizované servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

- Mazací a čisticí látky ekologicky zlikvidujte. Dodržujte zákonné předpisy.

Opatření k redukci hluku

Opatření prostřednictvím výrobce:

- Pozvolný rozběh
- Expedice s pilovým kotoučem speciálně vyvinutým k redukci hluku

Opatření prostřednictvím uživatele:

- Nízkovibrační instalace na stabilní pracovní plochu
- Používání kotoučů s funkcemi redukce hluku
- Pravidelné čištění pilového kotouče a elektronářadí

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Czech Republic

Tel.: +420 519 305700



Naše servisní adresy a odkazy na servisní služby a objednávku náhradních dílů naleznete na: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uved'te 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Likvidace

Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly se musí odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronářadí a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!



Pouze pro země EU:

Elektrická a elektronická zařízení nebo použité akumulátory/ baterie, které už nejsou dále použitelné, se musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a ekologicky likvidovat. Použijte určená sběrná místa. Nesprávná likvidace může být kvůli případně obsaženým nebezpečným látkám škodlivá pro životní prostředí a zdraví.

Slovenčina

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecné bezpečnostné výstrahy – elektrické náradie

⚠ VÝSTRAHA Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) a na elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

- ▶ **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- ▶ **Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napr. tam, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo výpary.
- ▶ **Nedovoľte deťom a iným nepovolánym osobám, aby sa počas používania elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska.** Pri rozptyľovaní môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Bezpečnosť na pracovisku

- ▶ **Zástrčka prírodnej šnúry elektrického náradia musí zodpovedať použitej zásuvke. V žiadnom prípade nija-ko nemeňte zástrčku. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. potrubia, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

- ▶ **Nepoužívajte prírodnú šnúru na iné než určené účely: na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prírodnú šnúru. Udržiavajte sieťovú šnúru mimo dosahu horúcich telies, oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa súčastí.** Poškodené alebo zauzlené prírodné šnúry zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Keď pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Ak sa nedá vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

- ▶ **Buďte ostražití, sústred'te sa na to, čo robíte, a s elektrickým náradím pracujte uvoľnivo. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Krátka nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže mať za následok vážne poranenia.
- ▶ **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare.** Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižuje riziko zranenia.
- ▶ **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním elektrického náradia sa vždy presvedčte, či je elektrické náradie vypnuté.** Prenášanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom alebo pripojenie zapnutého elektrického náradia k elektrickej sieti môže mať za následok nehodu.
- ▶ **Kým zapnete elektrické náradie, odstráňte z neho nastavovacie pomôcky alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- ▶ **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Dbajte na pevný postoj a neustále udržiavajte rovnováhu.** Takto budete môcť lepšie kontrolovať ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách.
- ▶ **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a rukavice nedostali do blízkosti pohyblivých súčastí.** Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky sa môžu zachytiť do rotujúcich častí elektrického náradia.
- ▶ **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené**

a **správne používané**. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

- **Dbajte, aby ste pri rutinnom používaní náradia nekonali v rozpore s princípmi jeho bezpečného používania.** Nepozorná práca môže viesť v okamihu k ťažkému zraneniu.

Starostlivé používanie elektrického náradia

- **Nikdy nepreťažujte elektrické náradie. Používajte elektrické náradie vhodné na daný druh práce.** S vhodným ručným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- **Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- **Než začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo kým ho odložíte, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky a/alebo odoberte akumulátor, ak je to možné.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
- **Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené alebo ktoré si neprečítali tieto pokyny.** Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
- **Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo ošetrujte.** Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či nie sú blokové, zlomené alebo poškodené, čo by mohlo negatívne ovplyvniť správne fungovanie elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu zablokováť sa a ľahšie sa dajú viesť.
- **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov.** Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie elektrického náradia na iný než predpokladaný účel môže viesť k nebezpečným situáciám.
- **Rukoväti a úchopové povrchy udržiavajte suché, čisté a bez oleja alebo mazacieho tuku.** Šmyklavé rukoväti a úchopové povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

Starostlivé používanie akumulátorového náradia

- **Akumulátory nabíjajte len v nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca akumulátora.** Ak sa používa nabíjačka určená na nabíjanie iného typu akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

- **Do elektrického náradia používajte len špecificky určené akumulátory.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.
- **Nepoužívané akumulátory uschovávajte tak, aby sa nemohli dostať do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, kľincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť skratovanie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do očí, vypláchnite ich a vyhľadajte lekára.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popálenie.
- **Nepoužívajte poškodené alebo upravované akumulátory alebo náradie.** Poškodené alebo upravované akumulátory môžu neočakávane reagovať a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- **Nevystavujte akumulátory alebo náradie ohňu ani vysokým teplotám.** Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- **Dodržujte pokyny týkajúce sa nabíjania a akumulátory alebo náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo teploty mimo špecifikovaného rozsahu môžu poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

Servis

- **Elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti náradia.
- **Nikdy neopravujte poškodené akumulátory.** Akumulátory môže opravovať len výrobca alebo autorizovaný servis.

Bezpečnostné pokyny vzťahujúce sa na stolové píly

Výstrahy týkajúce sa ochranných prvkov

- **Neodoberajte ochranné prvky.** Ochranné prvky musia byť v prevádzkyschopnom stave a musia byť správne namontované. Ochranný prvok, ktorý je uvoľnený, poškodený alebo nefunguje správne, je nutné opraviť alebo vymeniť.
- **Pri každom rezaní používajte kryt pílového kotúča a rozovierací klin.** Pri prerézavaní obrobku v celej hrúbke pomáha kryt spolu s ďalšími bezpečnostnými prvkami znižovať riziko zranenia.
- **Po dokončení nepriechodného rezu, ako je drážkovanie, vráťte rozovierací klin do vysunutej polohy.** S rozovieracím klinom nožom vo vysunutej polohe znova nasadte kryt čepele. Kryt a rozovierací klin pomáhajú znižovať riziko zranenia.

- **Pred zapnutím stroja skontrolujte, či pilový kotúč nie je v kontakte s krytom, rozovieracím klinom alebo obrobkom.** Náhodný kontakt týchto častí s pilovým kotúčom môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- **Štiepací klin nastavte podľa opisu uvedeného v tomto návode na používanie.** Chybné nastavenie odstu, polohy a zarovnania môže spôsobiť zníženie účinnosti rozovieracieho klina a vyššiu pravdepodobnosť spätného rázu.
- **Aby bol štiepací klin účinný, musí prechádzať obrobkom.** Rozovierací klin nie je účinný pri rezaní obrobkov, ktoré sú príliš krátke. V takýchto prípadoch rozovierací klin nechráni pred spätným rázom.
- **Používajte pilový kotúč zodpovedajúci štiepaciemu klinu.** Aby rozovierací klin plnil bezpečnostnú funkciu, priemer pilového kotúča musí zodpovedať veľkosti rozovieracieho klina, hrúbka pilového kotúča musí byť menšia než hrúbka rozovieracieho klina a šírka rezu musí byť väčšia než hrúbka rozovieracieho klina.

Výstrahy týkajúce sa rezania

- **⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nikdy nedávajte prsty alebo ruky do blízkosti pilového kotúča alebo osi rezu.** Pri chvíľkovej nepozornosti alebo pošmyknutí sa môže ruka dostať k pilovému kotúču a môže dôjsť k závažnému zraneniu.
- **Obrobok posúvajte k pilovému kotúču výhradne proti smeru rotácie.** Pri posúvaní obrobku v smere rotácie pilového kotúča nad stolom môže dôjsť k vytrhnutiu obrobku pilovým kotúčom a následnému poraneniu ruky.
- **Nikdy nepoužívajte uhlový doraz na posúvanie obrobku pri rozrezávaní a nepoužívajte paralelný doraz ako dĺžkovú zárazku pri prerezávaní s uhlovým dorazom.** Vedenie obrobku súčasne o paralelný doraz aj uhlový doraz zvyšuje riziko uviaznutia pilového kotúča a spätného rázu.
- **Pri rozrezávaní udržiavajte obrobok vždy v úplnom kontakte s vodidlom a posúvajte obrobok tlakom na oblasť medzi dorazom a pilovým kotúčom. Ak je vzdialenosť medzi dorazom a pilovým kotúčom menšia ako 150 mm, používajte posúvaciu tyč. Ak je vzdialenosť menej ako 50 mm, používajte posúvací blok.** Pracovné pomôcky vám pomôžu udržiavať ruky v bezpečnej vzdialenosti od pilového kotúča.
- **Používajte výhradne posúvaciu tyč dodanú výrobcom alebo vyrobenú podľa pokynov výrobcu.** Posúvací tyč zaručuje dostatočnú vzdialenosť rúk od pilového kotúča.
- **Nikdy nepoužívajte poškodenú alebo orezanú posúvaciu tyč.** Poškodená alebo orezaná posúvací tyč sa môže zlomiť, a spôsobí tak náhly pohyb ruky k pilovému kotúču.
- **Nikdy nerežte tzv. „voľnou rukou“.** Na umiestnenie a vedenie obrobku vždy používajte paralelný doraz alebo uhlový doraz. Práca „voľnou rukou“ znamená, že namiesto paralelného dorazu alebo uhlového dorazu držíte a vediete obrobok len rukami. Práca bez vodičiek

a prídržných pomôcok vedie ku krivým rezom, uviaznutiu kotúča a spätnému rázu.

- **Nikdy nenaťahujte ruku okolo otáčajúceho sa pilového kotúča ani ponad kotúč.** Natiahnutie sa po obrobok môže viesť k náhodnému kontaktu s otáčajúcim sa pilovým kotúčom.
- **Pri práci s dlhým alebo širokým obrobkom použite doplnkové rozšírenie stola, ktoré bude udržiavať obrobok vo vodorovnej polohe pred stolovou pilou, za ňou, resp. vedľa nej.** Dlhé alebo široké obrobky sa môžu skrútiť na hrane stola, čo môže viesť k strate kontroly, uviaznutiu pilového kotúča a spätnému rázu.
- **Obrobok posúvajte rovnomernou rýchlosťou. Neohýbajte, neskrúčajte ani neposúvajte obrobok zo strany na stranu. Ak pilový kotúč uviazne v materiáli, okamžite vypnite náradie, vytiahnite sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a až potom riešte uviaznutie kotúča.** Pri uviaznutí pilového kotúča v obrobku môže dôjsť k spätnému rázu alebo zastaveniu motora.
- **Neodstraňujte odrezky, pokiaľ je píla spustená.** Materiál sa môže dostať medzi doraz alebo dovnútra krytu pilového kotúča a pilový kotúč by vám mohol zachytiť prsty. Vypnite pílu, počkajte, kým sa pilový kotúč zastaví, a až potom odstráňte odrezky.
- **Pri rozrezávaní obrobkov tenších ako 2 mm používajte pomocný doraz.** Tenký obrobok sa môže zakliniť pod paralelný doraz a spôsobiť spätný ráz.

Príčiny spätného rázu a súvisiace výstrahy

Pojmom spätný ráz sa označuje náhla reakcia na zaseknutie či uviaznutie pilového kotúča alebo na nevyrovnanú líniu rezu v obrobku vzhľadom na pilový kotúč alebo reakcia na uviaznutie obrobku medzi pilovým kotúčom a paralelným dorazom, resp. inou upevnenou pomôckou.

Pri spätnom ráze najčastejšie dochádza k zdvihnutiu obrobku zo stola zadnou časťou pilového kotúča a vymršteniu obrobku smerom k obsluhu píly.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly a/alebo nesprávneho pracovného postupu alebo podmienok, ktorým sa možno vyhnúť pri uplatnení nasledujúcich vhodných preventívnych opatrení.

- **Nikdy nestojte priamo v osi pilového kotúča. Vždy sa postavte na tú stranu pilového kotúča, na ktorej sa nachádza doraz.** Spätný ráz môže spôsobiť vymrštenie obrobku vysokou rýchlosťou smerom na osobu stojacu pred pilou a v osi pilového kotúča.
- **Nikdy nesiahajte ponad pilový kotúč alebo zaň, aby ste ťahali alebo pridržali obrobok.** Môže dôjsť k náhodnému kontaktu s pilovým kotúčom alebo spätný ráz môže strhnúť prsty do pilového kotúča.
- **Nikdy nepritláčajte orezávaný obrobok na otáčajúci sa pilový kotúč.** Zatlačenie orezávaného obrobku do pilového kotúča spôsobí jeho uviaznutie a spätný ráz.
- **Doraz vyrovnajte rovnobežne s kotúčom.** Doraz, ktorý nie je vyrovnaný rovnobežne s kotúčom, bude tlačíť obrobok do pilového kotúča a spôsobí spätný ráz.

- Na pritlačanie obrobku k stolu a dorazu pri rezoch, ktoré neprechádzajú celou hrúbkou (napr. pri rezaní poldrážok), používajte pritlačný hrebeň. Pritlačný hrebeň pomôže pridržať obrobok aj v prípade spätného rázu.
- Aby sa minimalizovalo riziko zovretia pilového kotúča a spätného rázu, veľké dosky podoprite. Veľké panely majú tendenciu prehýbať sa v dôsledku vlastnej hmotnosti. Pomocnú podporu je potrebné umiestniť pod všetky časti panela, ktoré presahujú pracovný stôl píly.
- Pri vedení rezaného obrobku, ktorý je zvlnený, uzlovitý („sukovitý“), ohnutý alebo nemá rovnú hranu, popri uhlovom doraze alebo paralelnom doraze postupujte mimoriadne opatrne. Ohnutý, uzlovitý alebo zvlnený obrobok je nestabilný, môže spôsobiť rez nevyrovnaný s pilovým kotúčom, uviaznutie kotúča a spätný ráz.
- Nikdy nerežte viac než jeden obrobok – nie je prípustné vertikálne ani horizontálne vrstvenie. Pilový kotúč môže zachytiť jednu alebo viac vrstiev a spôsobiť spätný ráz.
- Ak pokračujete v pílení s pilovým kotúčom nachádzajúcim sa v obrobku, vycentrujte pilový kotúč v reznej škáre tak, aby zuby pilového kotúča neboli v kontakte s materiálom. Ak pilový kotúč uviazne, môže zdvihnúť obrobok a pri pokračovaní v pílení môže dôjsť k spätnému rázu.
- Pilové kotúče udržiavajte čisté, ostré a dostatočne rozvedené („šrankované“). Nikdy nepoužívajte pilové kotúče, ktoré sú zvlnené, na ktorých sú praskliny alebo na ktorých chýbajú zuby. Zabezpečte správne ostrenie a rozvedenie (šrankovanie) pilových kotúčov, aby nedochádzalo k ich uviaznutiu, zastaveniu motora či spätnému rázu.

Výstrahy týkajúce sa práce so stolovými pilami

- Keď vymieňate vložky stola a pilový kotúč alebo nastavujete rozovierací klin či kryt pilového kotúča a keď nechávate stolovú pílu bez dozoru, vypnite stolovú pílu a odoberte akumulátor. Preventívne bezpečnostné opatrenia zabránia nehodám.
- Nikdy nenechávajte spustenú stolovú pílu bez dozoru. Vypnite ju a počkajte, až kým sa úplne nezastaví. Spustená píla bez dozoru predstavuje nekontrolované nebezpečenstvo.
- Stolovú pílu umiestnite na dobre osvetlené miesto s rovnou podlahou, kde môžete bezpečne stáť a udržiavať rovnováhu. Mala by byť umiestnená na mieste s dostatkom priestoru na manipuláciu s rozmernými obrobkami. V preplnených priestoroch, tmavých miestnostiach a na nerovných šmyklavých podlahách hrozí riziko zranenia.
- Pravidelne čistíte a odstraňujete prach z pílenia spod stolovej píly a/alebo zo zariadenia na zhromažďovanie prachu. Nahromadený prach je horľavý a môže sa samovoľne vznietiť.
- Stolová píla musí byť umiestnená stabilne. Nestabilná stolová píla sa môže pohybovať, prípadne sa prevrátiť.

- Pred zapnutím stolovej píly odstráňte zo stola náradie, obrezky a pod. Nepozornosť alebo potenciálne zachytenie predmetov môžu byť nebezpečné.
- Vždy používajte pilové kotúče správnej veľkosti a tvaru (diamantového alebo oblého tvaru) upínacieho otvoru. Pilové kotúče, ktoré nezodpovedajú upínaciu systému píly, sa môžu dostať mimo osi, čo spôsobí stratu kontroly nad náradím.
- Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne upínacie prostriedky pilového listu, napr. príruby, podložky pilového listu, matice alebo skrutky. Tieto upínacie prostriedky boli navrhnuté špeciálne pre príslušnú pílu, pre jej bezpečné používanie a optimálny výkon.
- Nikdy nestúpajte na stolovú pílu ani ju nepoužívajte ako stupienok. Pri prevrátení stroja alebo náhodnom kontakte s rezným nástrojom by mohlo dôjsť k závažnému zraneniu.
- Dbajte, aby bol pilový kotúč nasadený správne vzhľadom na smer otáčania. Na stolovej pile nepoužívajte brúsne kotúče, drôtené kefy ani brusovacie kotúče. Použitie nesprávneho pilového kotúča alebo neodporúčaného príslušenstva môže spôsobiť závažné zranenie.

Dodatočné bezpečnostné pokyny

- Pri montáži pilového kotúča používajte ochranné pracovné rukavice. Hrozí riziko poranenia.
- Nepoužívajte pilové listy z vysokolegovanej rýchloreznej ocele (HSS). Takéto pilové listy sa môžu ľahko zlomiť.
- Používajte len také pilové kotúče, ktorých charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v tomto návode na používanie a na elektrickom náradí a ktoré sú testované podľa normy EN 847-1 a primerane označené.
- Elektrické náradie nikdy nepoužívajte bez vložky stola. Chybnú vložku stola vymeňte. Bez vhodnej vložky stola by ste sa mohli o pilový kotúč poraniť.
- Pracovisko udržiavajte v čistom stave. Zmesi materiálov sú mimoriadne nebezpečné. Prach z ľahkých kovov môže horieť alebo vybuchnúť.
- Vyberte vhodný pilový kotúč, ktorý zodpovedá materiálu, ktorý potrebujete obrábať.
- Používajte len také pilové kotúče, ktoré odporúča výrobca ručného elektrického náradia a ktoré sú vhodné pre konkrétny materiál, ktorý sa chystáte obrábať.
- Obrobok ved'te len k bežiacemu pilovému kotúču. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovného nástroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.
- Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výpary. Akumulátor môže horieť alebo vybuchnúť. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty.
- Akumulátor neupravujte ani ho neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.

- Špicatými predmetmi, ako napr. klinec alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora. Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikáť dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
- Akumulátor používajte iba vo výrobkoch výrobcu. Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.



Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, špinou, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.



Symbody

Nasledujúce symbody môžu byť pre používanie vášho elektrického náradia dôležité. Zapamätajte si tieto symbody a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto elektrické náradie.

Symbody a ich význam



Počas chodu elektrického náradia nedávajte ruky do pracovného priestoru pily. Pri kontakte s pilovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.




Používajte masku na ochranu proti prachu.



Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže mať za následok stratu sluchu.



Používajte ochranné okuliare.




Dozdržujte rozmery pilového kotúča (priemer pilového kotúča **D**, priemer otvoru **d**). Priemer otvoru **d** musí pasovať bez vôle na vreteno náradia. Pokiaľ je nutné použiť redukcie, dajte na to, aby rozmery redukcie zodpovedali hrúbke tela kotúča a priemeru otvoru pilového kotúča, a tiež priemeru vretena náradia. Podľa možnosti používajte redukcie, ktoré sú súčasťou dodávky pilového kotúča.

Priemer pilového kotúča **D** sa musí zhodovať s údajom na symbole.


Symbody a ich význam

Pozrite si tiež „Rozmery vhodných pilových kotúčov“ v kapitole „Technické údaje“.



Dozdržujte hrúbku štrbinového kľina **RK** a maximálnu možnú výšku obrobku **H**.

Pozri tiež kapitolu „Technické údaje“.



Pri výmene pilového kotúča dozdržujte údaje na štrbinovom kľine. Inak hrozí nebezpečenstvo, že sa štrbinový kľin v obrobku zasekne.



D Priemer pilového kotúča

C Minimálna šírka rezu (hrúbka zuba/rozvod zubov)


T Hrúbka tela kotúča

RK Hrúbka štrbinového kľina



ROTATION Smer ostria zubov (smer šípky na pilovom kotúči) sa musí zhodovať so smerom šípky na štrbinovom kľine

Pozri tiež kapitolu „Technické údaje“.



Ľavá strana:


Znázorňuje smer otáčania kľuky na zapustenie (**prepravná pozícia**) a zdvihnutie (**pracovná pozícia**) pilového listu.

Pravá strana:

Zobrazuje polohu aretačnej páčky na zaaretovanie pilového listu a pri nastavovaní vertikálneho uhla zošikmenia (výkyvný pilový list).



Smer otáčania pre zaistenie/povolenie vložky stola



Nedotýkajte sa pilového kotúča posúvácim obrobkom.



V tejto oblasti možno upevniť na rezací stôl upínacie svorky.



Značkou CE výrobca potvrdzuje, že elektrické náradie spĺňa platné smernice EU.

Opis výrobku a výkonu



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Prosím, všimnite si obrázky v prednej časti návodu na používanie.

Používanie v súlade s určením

Toto elektrické náradie je určené ako stacionárne náradie na pozdĺžne a priečne rezy s rovným priebehom rezu do tvrdého a mäkkého dreva a tiež na rezanie drevotrieskových a drevovláknitých dosiek. Pritom sú možné horizontálne uhly zošikmenia od -30° do $+30^\circ$, ako aj vertikálne uhly zošikmenia od -2° do 47° .

Pri použití vhodných pílových listov je možné rezanie hliníkových profilov a plastov.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| (1) | Uhlový doraz | (29) | Krídlová skrutka dĺžkového dorazu |
| (2) | Rezací stôl | (30) | Dĺžkový doraz |
| (3) | Ochranný kryt | (31) | Tlačidlo na odistenie akumulátora ^{a)} |
| (4) | Odsávací adaptér na ochrannom kryte | (32) | Akumulátor ^{a)} |
| (5) | Štrbinový klin | (33) | Držiak na odkladanie uhlového dorazu |
| (6) | Vložka stola | (34) | Odsávací adaptér |
| (7) | Posúvač obrobku | (35) | Vyhadzovač triesok |
| (8) | Prídavný paralelný doraz (sklopný) | (36) | Upínacia páčka štrbinového klina |
| (9) | Kľúč s vnútorným šesťhranom (5 mm/2,5 mm) | (37) | Polohové kolíky štrbinového klina |
| (10) | Držiak na odkladanie ochranného krytu | (38) | Označenia Upínacia páčka/upínacia doska |
| (11) | Polohovacia rukoväť na nasmerovanie elektrického náradia (nie rukoväť na prenášanie!) | (39) | Aretačná skrutka vložky stola |
| (12) | Montážne otvory | (40) | Upínacia páčka ochranného krytu |
| (13) | Stupnica vzdialenosti pílového kotúča od paralelného dorazu | (41) | Vodiaci čap ochranného krytu |
| (14) | Zapínač/vypínač | (42) | Zaistovacia páčka paralelného dorazu |
| (15) | Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí | (43) | Dvojica kolíkov (vpravo, čierne) |
| (16) | Doraz pre uhol zošikmenia 0° (vertikálne) | (44) | Dvojica kolíkov (vpravo, strieborné) |
| (17) | Ručné koliesko uhla zošikmenia | (45) | Dvojica kolíkov (vľavo, čierne) |
| (18) | Aretačná páčka na nastavovanie vertikálneho uhla zošikmenia | (46) | Vodiaca lišta uhlového dorazu |
| (19) | Kľuka na zdvíhanie a spúšťanie pílového kotúča | (47) | Vodiaca drážka pre uhlový doraz |
| (20) | Stupnica pre uhly zošikmenia (vertikálne) | (48) | Skrutka s ryhovanou hlavou profilovej lišty |
| (21) | Doraz pre uhol zošikmenia 45° (vertikálne) | (49) | Krycia klapka vyhadzovača triesok |
| (22) | Prstencový kľúč | (50) | Úchopový otvor na nadvihnutie vložky stola |
| (23) | Otočný gombík paralelného dorazu | (51) | Upínacia matica |
| (24) | Upínacia rukoväť pre rozšírenie rezacieho stola | (52) | Aretačná páčka vretena |
| (25) | Vodiaca lišta paralelného dorazu | (53) | Upínacia prírubu |
| (26) | Paralelný doraz | (54) | Upevňovacia prírubu |
| (27) | Pílový kotúč | (55) | Vreteno náradia |
| (28) | Profilová lišta | (56) | Ukazovateľ uhla (vertikálne) |
| | | (57) | Aretačný gombík pre ľubovoľný uhol zošikmenia (horizontálny) |
| | | (58) | Ukazovateľ uhla (horizontálne) na uhlovom doraze |
| | | (59) | Ukazovateľ vzdialenosti |
| | | (60) | Skrutka pre ukazovateľ uhla (vertikálne) |
| | | (61) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) vpredu na nastavenie rovnobežnosti pílového listu |
| | | (62) | Skrutky s vnútorným šesťhranom (5 mm) vzadu na nastavenie rovnobežnosti pílového kotúča |
| | | (63) | Skrutka ukazovateľa vzdialenosti rezacieho stola |
| | | (64) | Nastavovacia skrutka pre vkladáciu platničku |
| | | (65) | Nastavovacie skrutky vodiacej lišty uhlového dorazu |
| | | (66) | Rukoväť na prenášanie |
| | | (67) | Priehlbiny na uchopenie |

a) Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.

Technické údaje

Akumulátorová stolová okružná píla		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Číslo položky		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Menovité napätie	V=	18	18
Voľnobežné otáčky ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Obmedzenie rozbehového prúdu		●	●
Hmotnosť ^{B)}	kg	21,2	21,2
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní	°C	0...+35	0...+35
Povolená teplota okolia pri prevádzke ^{C)} a pri skladovaní	°C	-20...+50	-20...+50
Kompatibilné akumulátory		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Odporúčané akumulátory pre plný výkon		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Odporúčané nabíjačky		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Rozmery

Elektrické náradie (vrátane odoberateľných prvkov náradia)

Šírka × hĺbka × výška	mm	593 × 608 × 329	593 × 608 × 329
-----------------------	----	-----------------	-----------------

Obrobok

Maximálna možná výška obrobku H	mm	70	70
---------------------------------	----	----	----

Štrbinový klin

Hrúbka RK	mm	1,8	2,2
-----------	----	-----	-----

Rozmery vhodných pílových kotúčov

Priemer pílového kotúča D	mm	216	216
Priemer otvoru pílového kotúča d	mm	30	25,4
Max. hrúbka tela kotúča T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Merané pri 20–25 °C s akumulátorom **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Hmotnosť bez akumulátora
(hmotnosť akumulátora pozri na <http://www.bosch-professional.com>)

C) obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Maximálne rozmery obrobku: (pozri „Maximálne rozmery obrobku“, Stránka 285)

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobu a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Informácie o hlučnosti

Hodnoty emisií hluku zistené podľa **EN 62841-3-1**.

Úroveň hluku elektrického náradia pri použití váhového filtra A je typicky: úroveň akustického tlaku **88 dB(A)**; úroveň akustického výkonu **100 dB(A)**. Neistota K = **3 dB**.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Hodnota emisií hluku v týchto pokynoch bola nameraná podľa normovaného meracieho postupu a možno ju používať na

vzájomné porovnávanie rôznych typov elektrického náradia.

Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia emisiami hluku.

Uvedená hodnota emisií hluku reprezentuje hlavné druhy používania tohto elektrického náradia. Avšak v takých prípadoch, keď sa toto ručné elektrické náradie použije na iné druhy použitia, s odlišnými pracovnými nástrojmi alebo sa podrobuje nedostatočnej údržbe, môže sa hladina emisií hluku od týchto hodnôt odlišovať. To môže výrazne zvýšiť emisie hluku počas celého pracovného času.

Na presný odhad zaťaženia emisiami hluku by sa mala zohľadniť aj doba, počas ktorej je náradie vypnuté alebo siete spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovat' emisie hluku počas celého pracovného času.

Akumulátor

Bosch predáva akumulátorové elektrické náradie aj bez akumulátora. Informáciu, či je súčasťou dodávky vášho elektrického náradia akumulátor, nájdete na obale.

Nabíjanie akumulátora

- **Používajte len nabíjačky uvedené v technických údajoch.** Len tieto nabíjačky sú prispôsobené na lítium-iónový akumulátor používaný pri vašom elektrickom náradí.

Upozornenie: Lítiovo-iónové akumulátory sa na základe medzinárodných dopravných predpisov dodávajú čiastočne nabité. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite.

Vkladanie akumulátora

Zasuňte nabitý akumulátor do uchytenia akumulátora tak, aby zaskočil.



Bosch odporúča používať akumulátory s kapacitou minimálne 3,0 Ah.

Vyberanie akumulátora

Na vybratie akumulátora stlačte odistovacie tlačidlo akumulátora a akumulátor vyťahnite von. **Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.**

Akumulátor je vybavený 2 blokovacími stupňami, ktoré majú zabrániť tomu, aby pri neúmyselnom stlačení odistovacieho tlačidla akumulátor nevypadol. Kým sa akumulátor nachádza v elektrickom náradí, je pridržiavaný v správnej polohe pomocou pružiny.

Indikácia stavu nabitia akumulátora

3 zelené LED diódy indikácie stavu nabitia akumulátora (15) ukazujú stav nabitia akumulátora.

LED	Kapacita
Trvalé svietenie 3× zelená	60 – 100 %
Trvalé svietenie 2× zelená	30 – 60 %
Trvalé svietenie 1× zelená	5 – 30 %
Blikanie 1× zelená	0 – 5 %

Tepelne závislá poisťka proti preťaženiu

Pri používaní v súlade s určením nemôže dôjsť k preťaženiu elektrického náradia. Pri príliš intenzívnom zaťažovaní alebo nedodržaní prípustného teplotného rozsahu akumulátora sa znížia otáčky alebo sa elektrické náradie vypne. Pri znížených otáčkach bude elektrické náradie fungovať s plným počtom otáčok až po dosiahnutí prípustnej teploty akumulátora alebo pri znížení zaťaženia. Pri automatickom vypnutí elektrického náradie vypnite, nechajte ochladnúť akumulátor a elektrické náradie opäť zapnite.

Pokyny na optimálne zaobchádzanie s akumulátorom

Chráňte akumulátor pred vlhkosťou a vodou.

Akumulátor skladujte iba pri teplote v rozsahu od –20 °C do 50 °C. Nenechávajte akumulátor napríklad v lete položený v automobile.

Príležitostne vyčistite vetracie štrbiny akumulátora čistým, mäkkým a suchým štetcom.

Výrazne skrátená doba prevádzky akumulátora po nabití signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

Montáž

- **Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja atď.) vyberte z elektrického náradia akumulátor.** V prípade neúmyselného stlačenia zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Rozsah dodávky

Pred prvým uvedením elektrického náradia do prevádzky prekontrolujte, či boli dodané všetky časti uvedené nižšie:

- Stolová okružná píla s namontovaným pilovým kotúčom (27) a štrbinovým klinom (5)
- Uholový doraz (1)
- Profilová lišta (28)
- Dĺžkový doraz (30)
- Paralelný doraz (26) s výklopným prídavným paralelným dorazom (8)
- Ochranný kryt (3) s odsávacím adaptérom (4)
- Kľúč s vnútorným šesťhranom (9)
- Prstencový kľúč (22)
- Posúvač obrobru (7)
- Vložka stola (6)
- Odsávací adaptér (34)

Upozornenie: Skontrolujte elektrické náradie, či nie je prípadne poškodené.

Pred ďalším používaním elektrického náradia sa musia ochranné zariadenia alebo ľahko poškodené časti starostlivo skontrolovať, či fungujú bezchybne a v súlade s určením. Skontrolujte, či bezchybne fungujú pohyblivé súčiastky, či sa nezasekávajú alebo či nie sú niektoré súčiastky poškodené. Všetky súčiastky musia byť správne namontované a musia byť splnené všetky podmienky, aby sa zabezpečila bezchybná prevádzka.

Poškodené ochranné prípravky a súčiastky treba dať odborné opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise.

Dodatočné náradie potrebné k základnej výbave:

- Križový skrutkovač
- Uhlomer

Montáž jednotlivých súčiastok

- Opatrne vyberte z obalu všetky dodané diely.
- Z elektrického náradia a dodaného príslušenstva odstráňte všetok obalový materiál.
- Dávajte špeciálne pozor na to, aby ste odstránili obalový materiál pod blokom motora.

Priamo na tele sú upevnené nasledujúce prvky náradia: posúvač obrobku (7), prstencový kľúč (22), kľúč s vnútorným šesťhranom (9), paralelný doraz (26) s výklopným prídavným paralelným dorazom (8), uhlový doraz (1), profilová lišta (28), dĺžkový doraz (30), ochranný kryt (3), odsávací adaptér (34).

- Keď budete niektorý prvok náradia potrebovať, vyberte ho opatrne z úložnej priehradky.

Nastavenie polohy štrbinového klína (pozri obrázky a1–a2)

Upozornenie: Ak je to potrebné, pred nastavením polohy očistite všetky montované diely.

- Otáčajte kľukou (19) v smere hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa pílový kotúč (27) nachádzal v najvyššej možnej polohe nad rezacím stolom.
- Povoľte upínaciu páčku (36) v smere hodinových ručičiek, kým nesmeruje hore.
- Posúvajte štrbinový klin (5) v smere upínacej páčky (36), kým sa nedá ťahať nahor.
- Potiahnite štrbinový klin úplne nahor tak, aby sa nachádzal presne nad stredom pílového kotúča.
- Nechajte obidva polohové kolíky (37) zaskočiť do dolných otvorov na štrbinovom klíne a opäť dotiahnite upínaciu páčku (36).

Montáž paralelného dorazu (pozri obrázok d)

Paralelný doraz (26) možno umiestniť vľavo alebo vpravo od pílového kotúča na pevné body. Na to slúžia tri dvojice kolíkov (43), (44), (45).

Dvojica kolíkov	Farba	Poloha paralelného dorazu (26)	Kapacita rezu	Stupnica (13)
(43)	čierna	vpravo od pílového kotúča	127 – 635 mm	dole, čierna
(44)	strieborná	vpravo od pílového kotúča	0 – 508 mm	hore, strieborná
(45)	čierna	vľavo od pílového kotúča	0 – 305 mm	dole, čierna

- Skontrolujte, či upínacia rukoväť (24) zaisťuje rozšírenie rezacieho stola (upínacia rukoväť stlačená nadol).
- Povoľte zaisťovaciu páčku (42) na paralelnom doraze (26).

Montáž uhlového dorazu, profilovej lišty, dĺžkového dorazu (pozri obrázky e1–e3)

- Zaveďte lištu (46) uhlového dorazu (1) do niektorej z určených vodiacich drážok (47) rezacieho stola.

Na lepšie polohovanie dlhých obrobkov sa môže uhlový doraz rozšíriť profilovou lištou (28).

Označenia (38) na upínacej doske a upínacej páčke (36) musia byť zarovnané, ako je to znázornené.

Montáž vložky stola (pozri obrázok b)

- Zaveďte vložku stola (6) do zadného výrezu šachty pre nástroj a vedzte ju nadol.
- Potlačte vložku stola tak, aby zapadla do šachty pre nástroj.
- Otáčajte aretačnú skrutku (39) hrotom prstencového kľúča (22) až na doraz v smere otáčania „Zámok zatv.“.

Montáž ochranného krytu (pozri obrázky c1–c2)

Upozornenie: Ochranný kryt namontujte len vtedy, keď je štrbinový klin umiestnený v úplne hornej polohe presne nad stredom pílového kotúča (pozri obrázok a2). Ochranný klin nemontujte, keď sa štrbinový klin nachádza v úplne dolnej polohe (stav pri dodaní alebo poloha na pílenie drážok) (pozri obrázok a1).

- Povoľte upínaciu páčku (40) a odoberte ochranný kryt (3) z držiaka (10).
- Posuňte vodiaci čap (41) dozadu, do drážky na štrbinovom klíne (5).
- Vedzte ochranný kryt nadol (3), až kým nie je ochrana pílového kotúča (horná plastová lišta) **paralelne** s povrchom rezacieho stola (2).
- Potlačte upínaciu páčku (40) smerom nahor. Upínacia páčka musí citeľne a počuteľne zaskočiť a ochranný kryt (3) musí byť pevne a bezpečne namontovaný.

► **Pred každým použitím skontrolujte, či sa ochranný kryt bezchybne pohybuje. Nepoužívajte elektrické náradie vtedy, keď nie je ochranný kryt voľne pohyblivý a nedochádza k okamžitému zatváraniu.**

- Umiestnite zárezy na paralelnom doraze (26) nad jednu z troch dvojíc kolíkov (43), (44), (45). Výklopný prídavný paralelný doraz (8) musí pritom smerovať preč od ochranného krytu (3).
- Na zaistenie paralelného dorazu sklopte zaisťovaciu páčku (42) na oboch stranách nadol.

- V prípade potreby namontujte na uhlový doraz profilovú lištu (28) pomocou skrutky s ryhovanou hlavou (48).

Na jednoduché rezanie rovnako dlhých obrobkov môžete použiť dĺžkový doraz (30).

- Zasuňte dĺžkový doraz (30) na profilovú lištu (28) a pevne ho zaistíte pomocou krídlovej matice (29).

Stacionárna alebo flexibilná montáž

- **Na zaistenie bezpečnej manipulácie s náradím treba toto ručné elektrické náradie pred použitím namontovať na rovnú a stabilnú pracovnú plochu (napr. na pracovný stôl).**

Montáž na pracovnú plochu (pozri obrázok f)

- Pomocou vhodného skrutkového spojenia upevnite elektrické náradie na pracovnej ploche. Slúžia na to otvory (12).

alebo

- Pätky elektrického náradia upnite na pracovnú plochu pomocou bežných skrutkových zvierok.

Montáž na pracovný stôl Bosch (pozri obrázok g)

Pracovné stoly Bosch (napr. **GTA 571**) možno vďaka výklopnej konštrukcii jednoducho prepravovať a rýchlo zmontovať. Elektrické náradie možno zmontovať bez potreby náradia.

- **Prečítajte si všetky varovné upozornenia a pokyny priložené k pracovnému stolu.** Chyby pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov a upozornení môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo spôsobí vážne zranenia osôb.

- **Prv než namontujete elektrické náradie, zostavte správne pracovný stôl.** Bezchybné zmontovanie je dôležité kvôli tomu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu zručenia.

- Namontujte elektrické náradie v prepravnej pozícii na pracovný stôl.

Na vyrovnanie elektrického náradia na pracovnom stole použite polohovacie rukoväte (11).

Odsávanie prachu a triesok

Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujúcich olovo, z niektorých druhov dreva, minerálov a kovu môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho vdychovanie môže vyvolať alergické reakcie a/alebo ochorenia dýchacích ciest používateľa alebo osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.

Určité druhy prachu, ako napríklad prach z dubového alebo z bukového dreva, sa považujú za rakovinotvorné, predovšetkým v spojení s prídavnými látkami, ktoré sa používajú na ošetrovanie dreva (chróman, prostriedky na ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracovávať len odborníci.

- Používajte podľa možnosti také odsávanie prachu, ktoré je pre daný materiál vhodné.
- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
- Odporúčame používať masku na ochranu dýchacích ciest s filtrom triedy P2.

Dodržiavajte aj predpisy vašej krajiny týkajúce sa obrábajúcich materiálov.

- **Zabráňte usadzovaniu a hromadeniu prachu na pracovisku.** Prach sa môže ľahko zapáliť.

Zariadenie na odsávanie prachu/triesok môže byť zablokované prachom, trieskami alebo úlomkami materiálu obrodku.

- Vypnite elektrické náradie a vyberte akumulátor.

- Počkajte, kým sa pilový list úplne zastaví.

- Zistite príčinu zablokovania a odstráňte ju.

- **Aby ste zabránili vzniku požiaru pri rezaní hliníka, vyprázdňte vyhadzovač triesok a nepoužívajte odsávanie triesok.**

Vyprázdnenie vyhadzovača triesok (pozri obrázok h)

Úlomky obrodku a veľké triesky môžete odstrániť vyprázdnením vyhadzovača triesok (35).

- Vypnite elektrické náradie a vyberte akumulátor (32).
- Počkajte, kým sa pilový kotúč úplne nezastaví.
- Vyklopte kryciu klapku (49) nabok a vytiahnite vyhadzovač triesok (35).
- Vytraste úlomky obrodku a triesky.
- Opäť vyklopte kryciu klapku (49) nabok a zasuňte vyhadzovač triesok (35) až na doraz pod pilový kotúč (27).

Externé odsávanie (pozri obrázok i)

Prípojka Click&Clean: Na odsávanie prachu a triesok môžete pripojiť hadicu vysávača na odsávací adaptér (4) ochranného krytu (3) alebo hadicu vysávača spolu s odsávacím adaptérom (34) na vyhadzovač triesok (35).

- Hadicu vysávača (Ø 33 mm) pevne pripojte na odsávací adaptér (4) ochranného krytu (3).

alebo

- Nasadte odsávací adaptér (34) na vyhadzovač triesok (35).
- Hadicu vysávača (Ø 39 mm) pevne pripojte na odsávací adaptér (34).

Vysávač musí byť vhodný pre daný druh opracovávaného materiálu.

Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujúcich zdravie, rakovinotvorných alebo suchých druhov prachu používajte špeciálny vysávač.

Výmena pilového listu (pozri obrázky j1–j4)

- **Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja atď.) vyberte z elektrického náradia akumulátor.** V prípade neúmyselného stlačenia zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- **Pri montáži pilového kotúča používajte ochranné pracovné rukavice.** Hrozí riziko poranenia.
- **Používajte len také pilové listy, ktorých maximálna dovolená rýchlosť je vyššia ako počet voľnobežných obrátok vášho elektrického náradia.**
- **Používajte len také pilové kotúče, ktorých charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v tomto návode na používanie a na elektrickom náradí a ktoré sú testované podľa normy EN 847-1 a primerane označené.**
- **Používajte len také pilové listy, ktoré odporúča výrobca elektrického náradia a ktoré sú vhodné pre konkrétny materiál, ktorý chcete obrábať.** Zabráňte tým prehriatiu hrotov pilových zubov a roztaveniu opracovávaného plastu.

- **Nepoužívajte pilové listy z vysokolegovanej rýchloreznej ocele (HSS).** Takéto pilové listy sa môžu ľahko zlomiť.

Demontáž pilového listu

- Otvorte upínaciu páčku (40) a vytiahnite ochranný kryt (3) z drážky na štrbinovom kline (5).
- Otáčajte aretačnú skrutku (39) hrotom prstencového kľúča (22) až na doraz v smere „Zámok zatv.“ a zdvihnite vložku stola (6) zo šachty pre nástroj. Na ľahšie nadvíhnutie slúži úchopový otvor (50).
- Otáčajte kľukou (19) v smere pohybu hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa pilový list (27) nachádzal v najvyššej možnej pozícii nad rezacím stolom.
- Otočte upínaciu maticu (51) prstencovým kľúčom (22) a súčasne potiahnite aretačnú páčku vretena (52), až kým nezaskočí.
- Podržte aretačnú páčku vretena v utiahnutej polohe a zaskrutkujte upevňovaciu maticu otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- Odoberte upínaciu prírubu (53).
- Odoberte pilový list (27).

Montáž pilového listu

- V prípade potreby najprv vyčistite všetky súčiastky, ktoré budete montovať.
- Nový pilový list založte na upevňovaciu prírubu (54) vretena nástroja (55).

Upozornenie: Nepoužívajte príliš malé pilové listy. Radiálna medzera medzi pilovým listom a štrbinovým klinom smie mať maximálne 3 – 8 mm.

- **Pri montáži dbajte na to, aby sa smer ostria zubov (smer šípky na pilovom kotúči) zhodoval so smerom šípky na štrbinovom kline!**
- Nasadte upínaciu prírubu (53) a upínaciu maticu (51).
 - Otáčajte upínaciu maticu (51) prstencovým kľúčom (22) a súčasne ťahajte aretačnú páčku vretena (52), kým nezaskočí.
 - Upevňovaciu maticu utiahnite otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek.
 - Položte vložku stola (6) nad štrbinový klin (5) do šachty pre nástroj. Otáčajte aretačnú skrutku (39) hrotom prstencového kľúča (22) až na doraz v smere otáčania „Zámok zatv.“.
 - Opäť namontujte ochranný kryt (3).

Prevádzka

- **Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja atď.) vyberte z elektrického náradia akumulátor.** V prípade neúmyselného stlačenia zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Prepravná a pracovná poloha pilového listu

Prepravná poloha

- Odstráňte ochranný kryt (3), odstráňte vložku stola (6) a umiestnite štrbinový klin (5) do úplne dolnej polohy. Vložku stola (6) opäť nasadte.
- Otáčajte kľukou (19) v smere proti chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zuby pilového listu (27) nachádzali pod rezacím stolom (2).
- Posuňte rozšírenie rezacieho stola (8) úplne dozadu. Stlačte upevňovaciu rukoväť (24) nadol. Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.

Pracovná pozícia

- Umiestnite štrbinový klin (5) do najvyššej polohy presne nad stred pilového listu, vložte vložku stola (6) a namontujte ochranný kryt (3).
- Otáčajte kľukou (19) v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby sa zuby pilového listu (27) nachádzali cca 3 – 6 mm nad obrobkom.

Zväčšenie rezacieho stola

Dlhé a ťažké obrobky musia byť na voľnom konci podložené alebo podpreté.

Rozšírenie rezacieho stola (pozri obrázok A)

Rezací stôl môžete rozšíriť doľava alebo doprava tak, že vodiacu lištu (25) vysuniete smerom von.

- Potiahnite upínaciu rukoväť (24) rozšírenia rezacieho stola celkom dohora.
- Vodiacou lištou (25) pohybujte smerom von pomocou otočného gombíka (23) až po želanú šírku doľava alebo doprava.
- Stlačte upínaciu rukoväť (24) nadol. Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.

Nastavenie vertikálnych a horizontálnych uhlov zošíkmenia

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.

Nastavenie vertikálnych uhlov zošíkmenia (pilový kotúč) (pozri obrázok B)

Vertikálny uhol zošíkmenia sa dá nastavovať v rozsahu od – 2° do 47°.

Na rýchle a presné nastavenie vertikálnych štandardných uhlov 0° a 45° sú k dispozícii z výroby nastavené dorazy ((16), (21)).

- Uvoľnite aretačnú páčku (18) proti smeru hodinových ručičiek.

Upozornenie: Pri kompletnom uvoľnení aretačnej páčky sa pilový kotúč prevráti tiažovou silou do polohy, ktorá zodpovedá približne 30°.

Vertikálne uhly zošíkmenia od 0° do 45°:

- Potiahnite alebo stlačte ručné koliesko **(17)** pozdĺž kulis tak, aby ukazovateľ uhla **(56)** ukazoval požadovaný vertikálny uhol zošíkmenia.
- Podržte ručné koliesko v tejto polohe a aretačnú páčku **(18)** znova utiahnite.

Vertikálne uhly zošíkmenia od -2° do 0°:

- Otočte doraz **(16)** smerom dopredu.
- Tlačte ručné koliesko **(17)** pozdĺž kulis tak, aby ukazovateľ uhla **(56)** ukazoval požadovaný vertikálny uhol zošíkmenia.
- Podržte ručné koliesko v tejto polohe a aretačnú páčku **(18)** znova utiahnite.

Vertikálne uhly zošíkmenia od 45° do 47°:

- Otočte doraz **(21)** smerom dopredu.
- Ťahajte ručné koliesko **(17)** pozdĺž kulis tak, aby ukazovateľ uhla **(56)** ukazoval požadovaný vertikálny uhol zošíkmenia.
- Podržte ručné koliesko v tejto polohe a aretačnú páčku **(18)** znova utiahnite.

Dorazy **(16), (21)** sa automaticky vyklopia naspäť do štandardnej polohy, keď sa pre pilový kotúč opäť nastaví vertikálny uhol zošíkmenia od 0° do 45°.

Nastavenie horizontálnych uhlov zošíkmenia (uhlový doraz) (pozri obrázok C)

Horizontálny uhol zošíkmenia sa dá nastavovať v rozsahu od 30° (na ľavej strane) do 30° (na pravej strane).

- Uvoľnite aretačný gombík **(57)**, ak je pritiahnutý.
- Otáčajte uhlový doraz, kým ukazovateľ uhla **(58)** nezobrazí požadovaný uhol zošíkmenia.
- Aretačný gombík **(57)** opäť utiahnite.

Nastavenie paralelného dorazu (pozri obrázok D)

Paralelný doraz **(26)** možno umiestniť vľavo alebo vpravo od pilového kotúča na pevné body. Na to slúžia tri dvojice kolíkov **(43), (44), (45)**.

- Umiestnite paralelný doraz **(26)** na želanú stranu pilového kotúča (pozri „Montáž paralelného dorazu (pozri obrázok d)“, Stránka 281).
- Nastavte želanú vzdialenosť paralelného dorazu od pilového kotúča pomocou otočného gombíka **(23)**.

Pravá hrana ukazovateľa vzdialenosti **(59)** ukazuje nastavenú vzdialenosť.

Pre polohu **(43), (45)** platí dolná, čierna stupnica **(13)**.

Pre polohu **(44)** platí horná, strieborná stupnica **(13)**.

Nastavenie prídavného paralelného dorazu (pozri obrázok E)

- Vyklapte prídavný paralelný doraz **(8)** nad paralelný doraz **(26)** na strane pilového kotúča **(27)**.

Výklopný prídavný paralelný doraz **(8)** má podľa polohy dve rôzne úlohy:

- Doraz pri pílení úzkych obrobkov a pri pílení vertikálnych uhlov zošíkmenia, keď prídavný paralelný doraz leží na rezacom stole **(2)**.
- Podpera pre obrobok, keď je rezací stôl **(2)** rozšírený o viac ako 50,8 mm.

Nastavenie štrbinového klinu

Štrbinový klin **(5)** zabráňuje, aby sa pilový list **(27)** zasekol v štrbine rezu. Inak hrozí nebezpečenstvo spätného rázu, ak by sa pilový list v obrobku vzprietil.

Dávajte preto vždy pozor na to, aby bol štrbinový klin správne nastavený:

- Radiálna medzera medzi pilovým listom a štrbinovým klinom smie mať maximálne 3 – 8 mm.
- Hrúbka štrbinového klinu musí byť menšia ako šírka štrbiny rezu a väčšia ako hrúbka použitého pilového listu.
- Štrbinový klin musí byť vždy v jednej línii s pilovým listom.
- Pre normálne rezy (prerezávanie) sa musí štrbinový klin nachádzať vždy v najvyššej možnej polohe.

Nastavenie výšky štrbinového klinu (pozri obrázok F)

Na rezanie drážok musíte nastaviť výšku štrbinového klinu.

► Na vytváranie drážok alebo falcov použite elektrické náradie len s príslušne vhodným ochranným zariadením (napríklad tunelový ochranný kryt, prítlačný hrebeň).

- Otvorte upínaciu páčku **(40)** a vytiahnite ochranný kryt **(3)** z drážky na štrbinovom klinu **(5)**. Aby sa ochranný kryt nepoškodil, uložte ho v držiaku **(10)** na tele (pozri tiež obrázok Q).
- Otáčajte kľukou **(19)** v smere hodinových ručičiek až na doraz tak, aby sa pilový kotúč **(27)** nachádzal v najvyššej možnej pozícii nad rezacím stolom.
- Povoľujte upínaciu páčku **(36)** v smere hodinových ručičiek, kým nesmeruje hore.
- Potiahnite štrbinový klin z kolíkov **(37)** (upínaciu páčku **(36)** trochu potiahnite smerom von) a posuňte štrbinový klin **(5)** až na doraz nadol.
- Nechajte obidva kolíky **(37)** zaskočiť do horných otvorov na štrbinovom klinu a opäť dotiahnite upínaciu páčku **(36)**. Označenia **(38)** na svorke a na upínacej páčke **(36)** musia byť zarovnané (pozri tiež obrázok a2).

Uvedenie do prevádzky

Zapnutie (pozri obrázok G1)

- Na uvedenie do prevádzky stlačte z oboch strán vypínač **(14)** a ťahajte ho hore.

Vypnutie (pozri obrázok G2)

- Zatlačte vypínač **(14)** celkom dole.

Ochrana pred neautorizovanou obsluhou (pozri obrázok G3)

Na ochranu pred neautorizovanou obsluhou môžete zapínač/ vypínač (14) zamknúť visacím zámkom.

- Zasuňte visací zámok s dlhým okom cez spodný otvor v zapínači/vypínači (14) alebo normálny visací zámok cez horný, bočný otvor na tele vypínača a uzamknite ho.

Upozornenia týkajúce sa prác

Všeobecné pokyny na rezanie

- **Pri všetkých rezoch treba predovšetkým zabezpečiť to, aby sa pilový kotúč v žiadnom čase nemohol dotýkať dorazov alebo ostatných súčiastok náradia.**
- **Na vytváranie drážok alebo falcov použite elektrické náradie len s príslušne vhodným ochranným zariadením (napríklad tunelový ochranný kryt, prítlačný hrebeň).**
- **Nepoužívajte elektrické náradie na vytváranie zárezov (drážka ukončená v obrobku).**

Chráňte pilový list pred nárazom a úderom. Nevystavujte pilový list bočnému tlaku.

Štrbinový klin musí byť s pilovým kotúčom v jednej rovine, aby sa zabránilo zablokovaniu pilového kotúča v obrobku.

Neobrábajte obrobky, ktoré sú deformované. Obrobok musí mať vždy jednu rovnú hranu, ktorou bude priliehať k paralelnému dorazu.

Posúvač obrobku majte vždy odložený pri elektrickom náradí.

Poloha obsluhujúcej osoby (pozri obrázok H)

- **Nikdy nestojte priamo v osi pilového kotúča. Vždy sa postavte na tú stranu pilového kotúča, na ktorej sa nachádza doraz.** Spätný ráz môže spôsobiť vymrštenie obrobku vysokou rýchlosťou smerom na osobu stojacu pred pilou a v osi pilového kotúča.
- Do blízkosti rotujúceho pilového kotúča nedávajte ruky, prsty ani ramená.

Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny:

- Obrobok dobre držte obidvomi rukami a pevne ho pritlačte k rezaciemu stolu.
- Pri úzkych obrobkoch a pri rezaní vertikálnych uhlov zošíkmenia vždy používajte dodaný posúvač obrobku (7).

Maximálne rozmery obrobku

Vertikálny uhol zošíkmenia	Max. výška obrobku [mm]
0°	70
45°	49

Rezanie

Rezanie rovných rezov

- Nastavte paralelný doraz (26) na požadovanú šírku rezu.
- Položte obrobok na stôl píly pred ochranný kryt (3).
- Nadvihnite alebo spustíte pilový list kľukou (19) tak, aby sa zuby pilového listu (27) nachádzali cca 3–6 mm nad obrobkom.

- Zapnite elektrické náradie.
- Obrobok prepíľte s rovnomerným posuvom. Keď vyvíjate prílišný tlak, hroty pilových listov sa môžu prehriať a obrobok sa môže poškodiť.
- Elektrické náradie vypnite a vyčkajte, kým sa pilový list úplne zastaví.

Rezanie vertikálnych šikmých rezov

- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošíkmenia pilového listu. Keď je pilový list preklopený doľava, musí byť pozdĺžny doraz (26) vpravo od pilového listu.
- Postupujte podľa pracovných krokov: (pozri „Rezanie rovných rezov“, Stránka 285)

Rezanie horizontálnych uhlov zošíkmenia (pozri obrázok I)

- Nastavte požadovaný horizontálny uhol zošíkmenia na uhlovom doraze (1).
- Položte obrobok na profilovú lištu (28). Profilová lišta sa nesmie nachádzať v línii rezu. V takom prípade povoľte skrutku s ryhovanou hlavou (48) a doraz posuňte ďalej.
- Nadvihnite alebo spustíte pilový kotúč kľukou (19) tak, aby sa zuby pilového kotúča (27) nachádzali cca 3 – 6 mm nad obrobkom.
- Zapnite elektrické náradie.
- Prítlačte obrobok jednou rukou proti profilovej lište (28) a druhou rukou posúvajte uhlový doraz aretačným gombíkom (57) pomaly vo vodiacej drážke (47) dopredu.
- Elektrické náradie vypnite a počkajte, kým sa pilový kotúč úplne nezastaví.

Na jednoduché rezanie rovnako dlhých obrobkov môžete použiť dĺžkový doraz (30).

- Povoľte kridlovú skrutku (29) a posuňte dĺžkový doraz (30) na želanú dĺžku obrobku.
- Kridlovú skrutku (29) opäť utiahnite.

Kontrola základného nastavenia a nastavenie

Aby ste si zabezpečili precízne rezy v každom čase, musíte vždy po intenzívnom používaní skontrolovať základné nastavenie elektrického náradia a v prípade potreby ho nastaviť nanovo.

Na takúto prácu potrebujete mať skúsenosti a špeciálne nástroje.

Servisné stredisko Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

Nastavenie dorazu pre vertikálne štandardné uhly zošíkmenia v hodnote 0°/45°

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Nastavte požadovaný vertikálny uhol zošíkmenia pilového listu 0°.
- Odstráňte ochranný kryt (3).

Kontrola (pozri obrázok J1)

- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte ho na rezací stôl (2).

Rameno uhlomera musí lícovať (byť v jednej línii) s pílovým listom (27) po celej dĺžke.

Nastavenie (pozri obrázok J2)

- Povoľte poistnú maticu dorazovej skrutky (16) pomocou bežného prstencového alebo vidlicového kľúča.
- Povoľte aretačnú páčku (18).
- Posuňte ručné koliesko (17) proti dorazovej skrutke (16) a dorazovú skrutku uťahujte alebo povoľujte tak, aby rameno uhlomera po celej dĺžke lícovalo s pílovým kotúčom.
- Podržte ručné koliesko v tejto polohe a aretačnú páčku (18) znova utiahnite.
- Potom znova utiahnite poistnú maticu dorazovej skrutky (16).

Ak sa ukazovateľ uhla (56) nenachádza po nastavení v jednej línii so značkou 0° na stupnici (20), pomocou bežného krížového skrutkovača povoľte skrutku (60) a nastavte ukazovateľ uhla pozdĺž značky 0°.

Zopakujte vyššie uvedené pracovné kroky príslušne pre vertikálny uhol zošikmenia 45° (povolenie poistnej matice; nastavenie dorazovej skrutky (21)). Ukazovateľ uhla (56) sa pritom nesmie znova prestať.

Nastavenie paralelnosti pílového listu s vodiacími drážkami paralelného dorazu (pozri obrázok K)

- Dajte elektrické náradie do pracovnej polohy.
- Odstráňte ochranný kryt (3).

Kontrola

- Označte ceruzkou prvý ľavý zub pily, ktorý je viditeľný nad vložkou stola.
- Nastavte uhlomer na uhol 90° a položte na hranu vodiacej drážky (47).
- Posuňte rameno uhlomera tak, aby sa dotýkalo označeného zuba pily a odčítajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.
- Otáčajte pílový list, kým označený zub nebude stáť vpredu nad vložkou stola.
- Posuňte uhlomer pozdĺž vodiacej drážky až po označený zub pílového listu.
- Opäť odmerajte vzdialenosť medzi pílovým listom a vodiacou drážkou.

Obe namerané vzdialenosti musia byť rovnaké.

Nastavenie

- Dodaným kľúčom na vnútorný šesťhran (61) povoľte skrutky s vnútorným šesťhranom (62) vpredu pod stolom pily a skrutky s vnútorným šesťhranom (9) vzadu pod stolom pily.
- Opatrne pohnite pílovým listom tak, aby sa nachádzal paralelne s vodiacou drážkou (47).
- Skrutky (61) a (62) opäť utiahnite.

Vyrovnanie paralelného dorazu – Strieborná dvojica kolíkov (44) vpravo (pozri obrázok L)

Pred vyrovnaním paralelného dorazu (26) musíte najprv nastaviť dorazy (16)/(21) pre vertikálny štandardný uhol zošikmenia a zabezpečiť paralelnosť pílového kotúča (27) s vodiacími drážkami (47) uhlového dorazu. (pozri „Nastavenie dorazu pre vertikálne štandardné uhly zo-

šikmenia v hodnote 0°/45°“, Stránka 285)

(pozri „Nastavenie paralelnosti pílového listu s vodiacími drážkami paralelného dorazu (pozri obrázok K)“, Stránka 286)

- Povoľte zaistovaciu páčku (42) na paralelnom doraze (26) a nechajte paralelný doraz počas celého vyrovňovania voľne pohyblivý.
- Umiestnite zárezy na paralelnom doraze (26) nad dvojicu kolíkov (44) (strieborné). Výklopný prídavný paralelný doraz (8) musí pritom ukazovať preč od ochranného krytu (3).
- Odoberte ochranný kryt (3).
- Potiahnite upínaciu rukoväť (24) pre rozšírenie rezacieho stola úplne nahor a posuňte paralelný doraz (26) tak, aby sa dotýkal pílového kotúča (27).

Kontrola

Paralelný doraz (26) sa musí dotýkať pílového listu po celej dĺžke.

Nastavenie

- Povoľte strieborné skrutky dvojice kolíkov (44) dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom (9) práve tak, aby sa kolíky mohli voľne kĺzať.
- Posuňte dvojicu kolíkov (44) s paralelným dorazom (26) o cca 3 mm doprava.
- Nastavte pomocou otočného gombíka (23) na hornej striebornej stupnici (13) vzdialenosť paralelného dorazu od pílového kotúča na 0 mm.
- Stlačte upevňovaciu rukoväť (24) pre rozšírenie rezacieho stola nadol.
- Posuňte dvojicu kolíkov (44) s paralelným dorazom (26) doľava tak, aby sa paralelný doraz dotýkal po celej dĺžke pílového kotúča.
- Opatrne utiahnite strieborné skrutky dvojice kolíkov (44) dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom (9).
- Na zaistenie paralelného dorazu sklopte zaistovaciu páčku (42) na oboch stranách nadol.
- Skontrolujte, či sa po utiahnutí paralelný doraz stále dotýka po celej dĺžke pílového kotúča.

Potom skontrolujte čierne dvojice kolíkov (43) a (45).

Vyrovnanie paralelného dorazu – Čierna dvojica kolíkov (43) vpravo (pozri obrázok M)

Pred vyrovnaním dvojice kolíkov (43) je nutné najprv správne vyrovnať dvojicu kolíkov (44) (strieborné, vpravo). (pozri „Vyrovnanie paralelného dorazu – Strieborná dvojica kolíkov (44) vpravo (pozri obrázok L)“, Stránka 286)

- Povoľte zaistovaciu páčku (42) na paralelnom doraze (26) a zdvihnite paralelný doraz z dvojice kolíkov (44).
- Povoľte čierne skrutky dvojice kolíkov (43) dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom (9) práve tak, aby sa kolíky mohli voľne kĺzať.
- Držte výrezy prstencového kľúča (22) na predných kolíkoch (44)/(43).
- Posuňte čierny kolík (43) tak, aby obidva kolíky (strieborný (44) a čierny (43)) zapadali do príslušného výrezu prstencového kľúča.

- Zopakujte tieto pracovné kroky so zadnými kolíkmi **(44)**/**(43)**.

Vyrovnanie paralelného dorazu – Čierna dvojica kolíkov **(45)** vľavo

Pred vyrovnaním paralelného dorazu **(26)** musíte najprv nastaviť dorazy **(16)**/**(21)** pre vertikálny štandardný uhol zošikmenia a zabezpečiť paralelnosť pilového kotúča **(27)** s vodiacími drážkami **(47)** uhlového dorazu. (pozri „Nastavenie dorazu pre vertikálne štandardné uhly zošikmenia v hodnote 0°/45°“, Stránka 285)
(pozri „Nastavenie paralelnosti pilového listu s vodiacími drážkami paralelného dorazu (pozri obrázok K)“, Stránka 286)

- Povoľte zaistovaciu páčku **(42)** na paralelnom doraze **(26)** a nechajte paralelný doraz počas celého vyrovňovania voľne pohyblivý.
- Umiestnite zárezy na paralelnom doraze **(26)** nad dvojicu kolíkov **(45)** (čierne). Výklopný prídavný paralelný doraz **(8)** musí pritom ukazovať preč od ochranného krytu **(3)**.
- Odoberte ochranný kryt **(3)**.
- Potiahnite upínaciu rukoväť **(24)** pre rozšírenie rezacieho stola úplne nahor a posuňte paralelný doraz **(26)** tak, aby sa dotýkal pilového kotúča **(27)**.

Kontrola

Paralelný doraz **(26)** sa musí dotýkať pilového listu po celej dĺžke.

Nastavenie

- Povoľte čierne skrutky dvojice kolíkov **(45)** dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom **(9)** práve natoľko, aby sa kolíky mohli voľne kĺzať.
- Posuňte dvojicu kolíkov **(45)** s paralelným dorazom **(26)** doprava tak, aby sa paralelný doraz dotýkal po celej dĺžke pilového kotúča.
- Opatrne utiahnite čierne skrutky dvojice kolíkov **(45)** dodaným kľúčom s vnútorným šesťhranom **(9)**.
- Na zaistenie paralelného dorazu sklopte zaistovaciu páčku **(42)** na oboch stranách nadol.
- Skontrolujte, či sa po utiahnutí paralelný doraz stále dotýka po celej dĺžke pilového kotúča.

Nastavenie ukazovateľa vzdialenosti rezacieho stola (pozri obrázok N)

- Povoľte zaistovaciu páčku **(42)** na paralelnom doraze **(26)** a nechajte paralelný doraz počas celého vyrovňovania voľne pohyblivý.
- Umiestnite zárezy na paralelnom doraze **(26)** nad dvojicu kolíkov **(44)** (strieborné). Výklopný prídavný paralelný doraz **(8)** musí pritom ukazovať preč od ochranného krytu **(3)**.
- Odoberte ochranný kryt **(3)**.
- Potiahnite upínaciu rukoväť **(24)** pre rozšírenie rezacieho stola úplne nahor a posuňte paralelný doraz **(26)** tak, aby sa dotýkal pilového kotúča **(27)**.
- Povoľte skrutky **(63)** krížovým skrutkovačom a vyrovnejte ukazovateľ vzdialenosti **(59)** pozdĺž značky 0 stupnice **(13)**.

- Skrutky **(63)** opäť utiahnite.

Nastavenie úrovne vložky stola (pozri obrázok O)

Kontrola

Predná strana vložky stola **(6)** musí byť zalícovaná alebo trochu pod rezacím stolom, zadná strana musí byť zalícovaná alebo trochu nad rezacím stolom.

Nastavenie

- Nastavte kľúčom s vnútorným šesťhranom **(9)** správnu úroveň štyroch nastavovacích skrutiek **(64)**.

Nastavenie vôle vodiacej lišty uhlového dorazu vo vodiacej drážke (pozri obrázok P)

Pri intenzívnom používaní sa môže vďaka vodiacej lišty **(46)** uhlového dorazu vo vodiacej drážke **(47)** príliš zväčšiť.

- Nastavovacie skrutky **(65)** vodiacej lišty **(46)** opäť pevne utiahnite.

Odkladanie a preprava

Odkladanie prvkov náradia (pozri obrázok Q)

Toto elektrické náradie ponúka na odkladanie možnosť spoľahlivého upevnenia niektorých prvkov náradia.

- Zasuňte všetky voľné prvky náradia do ich držiakov na telese (pozri nasledujúcu tabuľku).

Prvok náradia	Odkladanie
Ochranný kryt (3)	Držiak (10) ; utiahnite pomocou upínacej páčky (40)
Uhlový doraz (1)	Držiak (33)
Odsávací adaptér (34)	Pozri obrázok Q
Prstencový kľúč (22)	Pozri obrázok Q
Kľúč s vnútorným šesťhranom (9)	Pozri obrázok Q
Posúvač obrobku (7)	Zavesiť do držiaka medzi paralelný doraz (26) a prídavný paralelný doraz (8)
Paralelný doraz (26)	Otočiť; umiestniť zdola do vodiacej lišty (25) nad dvojicu kolíkov (43) a utiahnuť zaistovaciu páčku (42)

Prenášanie elektrického náradia (pozri obrázok R)

Predtým, ako budete elektrické náradie prepravovať, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Dajte elektrické náradie do prepravnej polohy (pozri „Prepravná poloha“, Stránka 283).
- Odstráňte všetko príslušenstvo, ktoré nemôže byť na elektrickom náradí pevne namontované. Nepoužívané pilové kotúče majte pri preprave podľa možnosti uložené v nejakom uzavretom obale.
- Vodiacu lištu **(25)** zasuňte úplne dovnútra a zatlačte upínaciu rukoväť **(24)** kvôli upevneniu nadol.
- Na zdvíhanie alebo prenášanie používajte rukoväť na prenášanie **(66)** alebo priebehly na uchopenie **(67)**. **Nepoužívajte** pritom polohovacie rukoväte **(11)**.

- **Pri preprave tohto elektrického náradia používajte len transportné prvky náradia, nikdy však nepoužívajte bezpečnostné prvky náradia.**

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- **Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja atď.) vyberte z elektrického náradia akumulátor.** V prípade neúmyselného stlačenia zapínača/vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- **Elektrické náradie a vetracie štrbiny udržiavajte v čistote, aby ste mohli dobre a bezpečne pracovať.**

Čistenie

Po každej práci odstráňte prach a triesky vyfúkaním tlakovým vzduchom alebo odstránením pomocou štetca.

Mazanie elektrického náradia



V prípade potreby namažte elektrické náradie na zobrazených miestach olejom (pozri obrázok S).

Autorizovaný zákaznícky servis Bosch vykonáva tieto práce rýchlo a spoľahlivo.

- **Mastiace a čistiace prostriedky likvidujte so zreteľom na ochranu životného prostredia. Dodržiavajte zákonné predpisy.**

Opatrenia na zníženie hlučnosti

Opatrenia zo strany výrobcu:

- Pozvoľný rozbeh
- Dodanie špeciálneho pilového listu vyvinutého na zníženie hlučnosti

Opatrenia zo strany používateľa:

- Montáž znižujúca vibrácie na stabilnú pracovnú plochu
- Používanie pilových listov s funkciami redukujúcimi hlučnosť
- Pravidelné čistenie pilového listu a elektrického náradia

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Slovakia

Tel.: +421 2 48 703 800



Naše servisné adresy a odkazy na servisné služby a objednávku náhradných dielov nájdete na: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobu.

Likvidácia

Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.



Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Elektrické a elektronické zariadenia alebo opotrebované akumulátory/batérie, ktoré už nie sú použiteľné, sa musia zbierať oddelene a ekologicky zlikvidovať. Využívajte na to určené zberné systémy. Nesprávna likvidácia môže byť kvôli novej prítomnosti nebezpečných látok škodlivá pre životné prostredie a zdravie.

Magyar

Biztonsági tájékoztató

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el valamennyi biztonsági tájékoztatót, előírást, illusztrációt és adatot, amelyet az elektromos kéziszerszámmal együtt megkapott.

Az alábbiakban felsorolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábelrel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- **Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet.** A zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be balesetek.
- **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- **Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljakat csökkentik az áramütés kockázatát.

- **Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek.** Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.
- **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámtól az esőtől és a nedvességtől.** Ha víz jut be egy elektromos kéziszerszámba, az megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra.** Sohase vigye vagy húzza az elektromos kéziszerszámtól a kábelnél fogva, valamint sose húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzathból. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles sarkoktól és élektől, valamint mozgó gépkatrészekről. A megroggályodott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabadban dolgozik, csak kültéri hosszabbítót használjon.** A kültéri hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- **Ha nem lehet elkülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** A hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ne használja a berendezést ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- **Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszemüveget.** A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő megfelelő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.** Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt beköti az áramforrást és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az baleset vezethet.
- **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarulcs sérüléseket okozhat.
- **Ne becsülje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó részekről.** A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a szerszám mozgó részei magukkal ránthatják.
- **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-**

don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatásait.

- **Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszám gyakori használata során szerzett tapasztalatok túlságosan magabiztossá tegyék, és figyelmen kívül hagyja az idevonatkozó biztonsági alapelveket.** Egy gondatlan művelet egy másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket okozhat.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.** A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Minden olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- **Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távolítsa el az akkumulátort (ha az leválasztható az elektromos kéziszerszámtól), mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- **Tartsa megfelelően karban az elektromos kéziszerszámokat és a tartozékokat.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, illetve nincsenek-e eltörve vagy megroggályodva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megroggályodott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem megfelelő karbantartására lehet visszavezetni.
- **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező, gondosan ápolat vágószerzők ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, szerszámhibákat stb. csak ezen kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket valamint a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzeteket eredményezhet.

- **Tartsa szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentes állapotban a fogantyúkat és markoló felületeket.** A csúszós fogantyúk és markoló felületek váratlan helyzetekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszám biztonságos kezelését és irányítását.

Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel tölts fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- **Az elektromos kéziszerszámmal csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- **A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- **Nem megfelelő körülmények esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést a folyadékkal.** Ha véletlenül mégis érintkezésbe került a folyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritációkat vagy égési bőrsérüléseket okozhat.
- **Sohase használjon egy akkumulátort vagy szerszámot, ha az megrongálódott, vagy ha változtatásokat hajtottak végre rajta.** A megrongálódott vagy megváltoztatott akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, amely tűzhöz, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezet.
- **Ne tegye ki se az akkumulátort se a szerszámot tűz, vagy extrém hőmérsékleti hatásoknak.** Ha az akkumulátort tűznek, vagy 130 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek teszi ki, az robbanást okozhat.
- **Tartson be valamennyi töltési előírást és ne tölts fel az akkumulátort, ha annak hőmérséklete az utasításokban megadott hőmérséklet-tartományon kívül van.** Az akkumulátor nem megfelelő módon, vagy a megadott hőmérséklet-tartományon kívüli feltöltése megrongálhatja az akkumulátort és megnövelheti a tűzveszélyt.

Szerviz

- **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.
- **Sohase szervizeljen megrongálódott akkumulátort.** Az akkumulátort csak a gyártónak, vagy az erre feljogosított szolgáltatóknak szabad szervizelniük.

Biztonsági előírások asztali fűrészekhez

A védőberendezésekkel kapcsolatos figyelmeztetések

- **A védőberendezéseket tartsa felszerelve a helyükön.** A védőberendezéseknek működőképesnek és felszerelve kell lenniük. Ha egy védőberendezés meglazult, megrongálódott, vagy nem működik helyesen, meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
- **Használjon minden átvágási műveletnél fűrészlappal védőbúrát és hasítóéket.** Az átvágási műveleteknél, amelyeknél a fűrészlappal teljesen áthatol a munkadarab vastagságán, a védőbúra és az egyéb védőberendezések segítségével csökkenteni a sérülésveszélyt.
- **Miután befejezte a fedett vágást, például hornyolást, állítsa vissza a hasítóéket a kihúzott, felső pozícióba.** A hasítóéket a kihúzott, felső pozícióban tartva helyezze vissza a védőbúrát. A védőbúra és a hasítóék csökkenti a sérülésveszélyt.
- **Gondoskodjon arról, hogy a fűrészlappal ne érhesse hozzá a védőbúrához, a hasítóékhoz vagy a munkadarabhoz, mielőtt bekapcsolná a kapcsolót.** Ezen elemek szándékatlan érintkezése a fűrészlappal veszélyes helyzetet hozhat létre.
- **A hasítóéket az ezen használati utasításban leírtaknak megfelelően kell beállítani.** A hasítóék helytelen helyzete, helytelen beállítása vagy helytelen távolsága a fűrészlaptól ahhoz vezethet, hogy a hasítóék nem tudja csökkenteni a visszarúgás valószínűségét.
- **A hasítóék csak akkor működik hatásosan, ha beleér a munkadarabba.** A hasítóéknek nincs hatása, ha a vágásra kerülő munkadarab túl rövid ahhoz, hogy a hasítóék beleérjen a munkadarabba. Ilyen körülmények között a hasítóék nem tudja megakadályozni a visszarúgást.
- **Használjon a hasítóéknek megfelelő fűrészlapot.** Ahhoz, hogy a hasítóék megfelelően működjön, a fűrészlappal átmérőjének meg kell felelnie a hasítóéknek és a fűrészlaptestnek keskenyebbnek kell lennie a hasítóék vastagságánál és a fűrészlappal vágási szélességének nagyobbának kell lennie a hasítóék vastagságánál.

Figyelmeztetések a vágási eljárásokhoz

- **⚠ VESZÉLY: Soha ne tegye az ujjait vagy a kezét a fűrészlappal közelébe, vagy azzal egy vonalba.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy egy megcsúszás a kezét közelebb viheti a fűrészlaphoz és ez komoly személyi sérüléshez vezethet.
- **A munkadarabot csak a forgásiránnyal ellenkező irányban vezesse a fűrészlaphoz.** Ha a munkadarabot a fűrészlappal fogási irányával megegyező irányban tolja a fűrészlaphoz, ez ahhoz vezethet, hogy a fűrészlappal mind a munkadarabot, mind a kezét berántja.
- **A méretre vágásnál soha ne használja a szögbeállító ütközőt a munkadarab továbbítására, a szögbeállító ütközővel végzett fejező vágásoknál ne használja a párhuzamos ütközőt hosszanti ütközőként.** Ha a munkadarabot a párhuzamos ütközővel és a szögbeállító ütkö-

zövel egyszerre irányítja, ezzel megnöveli a fűrészlap beakadás és a visszarúgás veszélyét.

- ▶ **Hosszvágnál a munkadarabot mindig tolja neki teljes felületével a vezetővonalzónak, és az előtolást a vezetővonalzó és a fűrészlap között alkalmazza. Használjon tolófát, ha a vezetővonalzó és a fűrészlap közötti távolság kisebb, mint 150 mm, és használjon egy tolótuskót, ha ez a távolság kisebb, mint 50 mm.** A „megfelelő segédeszközök” gondoskodnak arról, hogy a keze biztonságos távolságban maradjon a fűrészlaptól.
- ▶ **Csak a gyártó által rendelkezésre bocsátott, vagy egy az előírásoknak megfelelően kialakított tolópálcát használjon.** Ez a tolópálca gondoskodik arról, hogy elegendő távolság maradjon a keze és a fűrészlap között.
- ▶ **Soha ne használjon megrongálódott vagy elvágott tolófát.** A sérült vagy átvágott tolófa eltörhet és ez ahhoz vezethet, hogy a keze belecúszik a fűrészlapba.
- ▶ **Semmilyen műveletet ne hajtson végre „szabad kézzel”. Mindig használja vagy a párhuzamos ütközőt vagy a szögbeállító ütközőt a munkadarab helyzetének beállítására és irányítására.** „Szabad kézzel” azt jelenti, hogy a kezelő a kezét és nem a párhuzamos ütközőt vagy a szögbeállító ütközőt használja a munkadarab megtámasztására vagy irányítására. A szabad kezes fűrészelés rosszul beállított vágásokhoz, beékelődésekhez és visszarúgáshoz vezet.
- ▶ **Soha ne nyúljon át egy forgó fűrészlap felett vagy egy forgó fűrészlap körül.** Ha egy munkadarabhoz akar nyúlni, véletlenül hozzáérhet a forgó fűrészlaphoz.
- ▶ **Támassza alá a fűrészasztal mögött vagy mellett a hosszú és/vagy széles munkadarabokat, hogy egyenesen maradjanak.** Egy hosszú és/vagy széles munkadarab az asztal szélén könnyen lebillenhet és ez a berendezés feletti uralom elvesztéséhez, a fűrészlap beékelődéséhez és visszarúgásokhoz vezet.
- ▶ **Egyenletesen tolja előre a munkadarabot. Ne hajlítsa meg, ne csavarja el, és ne tologassa egyik oldalról a másikra a munkadarabot.** Ha megszorul a munkadarab, azonnal kapcsolja ki a berendezést, húzza ki a csatlakozót az aljzatból és szüntesse meg a beékelődést. Ha a fűrészlap megszorul a munkadarabban, ez visszarúgáshoz vagy a motor lefulladásához vezethet.
- ▶ **Ne távolítsa el a levágott anyagdarabokat, amíg a fűrész jár.** Az anyag beakadhat az ütköző és a fűrészlap közé vagy a védőbúra belsejébe és a fűrészlap beránthatja az ujjait. Kapcsolja ki a fűrész és várja meg, amíg a fűrészlap leáll, mielőtt eltávolítaná az anyagot.
- ▶ **Használjon egy kiegészítő ütközőt, amely érintkezésben van az asztal felső részével, ha 2 mm-nél kisebb vastagságú munkadarabot vág méretre.** Egy vékony munkadarab beékelődhet a párhuzamos ütköző alá és egy visszarúgáshoz vezethet.

A visszarúgás okai és az ezzel kapcsolatos figyelmeztető tájékoztatók

A visszarúgás a munkadarab hirtelen reakciója egy berágódott, beékelődött fűrészlapra vagy egy a fűrészlaphoz képest

ferde vágási vonalra, vagy arra, hogy a munkadarab egy része beékelődik a fűrészlap és a párhuzamos ütköző vagy egy más rögzített tárgy közé.

Egy visszarúgás során a munkadarabot a fűrészlap hátsó része a leggyakoribb esetben leemeli az asztalról és a kezelő felé repíti.

Egy visszarúgás a fűrész hibás vagy helytelen használatának következménye, amelyet az alábbiakban leírásra kerülő megfelelő biztonsági intézkedésekkel meg lehet gátolni.

- ▶ **Soha ne álljon közvetlenül egy vonalban a fűrészlappal. Mindig álljon a fűrészlaphoz az ütköző felőli oldalára.** Egy visszarúgás a munkadarabot nagy sebességgel kirepítheti, és az bárkit eltalálhat, aki a fűrész előtt, a fűrészlappal egy vonalban áll.
- ▶ **Soha ne nyúljon át a fűrészlap felett vagy mögött, hogy húzza, vagy megtámassza a munkadarabot.** Ekkor véletlenül hozzáérhet a fűrészlaphoz, vagy egy visszarúgás beránthatja az ujjait a fűrészlapba.
- ▶ **Soha ne tartsa és sohasem nyomja a fűrészlaphoz a levágásra kerülő munkadarabot.** Ha a levágásra kerülő munkadarabot hozzányomja a fűrészlaphoz, ez beékelődéshez és visszarúgáshoz vezet.
- ▶ **Állítsa be úgy az ütközőt, hogy párhuzamosan álljon a fűrészlappal.** Egy hibás helyzetű ütköző következtében a munkadarab beékelődhet az ütköző és a fűrészlap közé és ez visszarúgáshoz vezet.
- ▶ **Használjon egy fésűsfát a munkadarabnak az asztalhoz és az ütközőhöz való szorításához, ha nem átvágó műveleteket végez, például peremezés.** Egy fésűsfa egy visszarúgás esetén segít uralom alatt tartani a munkadarabot.
- ▶ **A hosszú lemezeket támassza alá, hogy minimumra csökkentse a fűrészlap beékelődésének és a visszarúgásnak a kockázatát.** A nagyobb lemezek a saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A lemeznek az összes olyan részét megfelelően alá kell támasztani, amely túlnyúl az asztal szélén.
- ▶ **A megcsavarodott, göcsörtös, megvetemedett munkadarabok és az olyan munkadarabok fűrészelésénél különösen óvatosan kell eljárni, amelyeknek nincs egyenes élük, amelyet hozzá lehetne tolni egy párhuzamos vagy szögbeállító ütközőhöz.** Egy megvetemedett, göcsörtös vagy megcsavarodott munkadarab nem stabil és eltéréseket hoz létre a vágási vonal és a fűrészlap között, amely aztán beékelődéshez és visszarúgáshoz vezet.
- ▶ **Soha ne vágjon egyszerre több munkadarabot, se vízszintesen, se függőlegesen egymásra helyezve.** A fűrészlap ellenkező esetben kiránthat egy vagy több munkadarabot és visszarúgást okozhat.
- ▶ **Ha a fűrész úgy indítja újra, hogy a fűrészlap még benne van a munkadarabban, akkor pozicionálja úgy a fűrészlapot a vágási vonal közepére, hogy a fűrész fogai ne mélyedjenek bele az anyagba.** Ha a fűrészlap beékelődik, akkor a fűrész újraindításakor a fűrészlap megemelheti a munkadarabot és visszarúgást okozhat.

- ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a fűrészlapokat és gondoskodjon arról, hogy a fogak megfelelően ki legyen hajlítva. Sohase használjon megvetemedett fűrészlapokat vagy megrepedt vagy törött fogú fűrészlapokat.** Az éles és megfelelően kihajlított fogú fűrészlapok minimumra csökkentik a beékelődés, leállás és visszarúgás veszélyét.

Figyelmeztetések az asztali fűrész kezeléséhez

- ▶ **Kapcsolja ki a asztali fűrész és válassza el az akkumulátorcsomagot, ha eltávolítja az asztal betétjét, kicseréli a fűrészlapot, vagy be akarja állítani a hasítóókot vagy a fűrészlap védőbúráját, vagy ha a berendezést felügyelet nélkül hagyja.** Az óvintézkedések segítenek a balesetek megelőzésében.
- ▶ **Soha ne hagyja az asztali fűrész működés közben felügyelet nélkül.** Kapcsolja ki és várja meg, amíg teljesen leáll, mielőtt a fűrész felügyelet nélkül hagyná. Egy működésben lévő, felügyelet nélküli fűrész kiszámíthatatlan veszélyeket jelent.
- ▶ **Az asztali fűrész egy jól megvilágított és vízszintes területen kell felállítani, ahol a kezelő biztos alapon áll és meg tudja őrizni az egyensúlyát.** Olyan helyen állítsa fel, ahol elegendő hely áll rendelkezésre az elvárt méretű munkadarabok kezelésére. Az áttekinthetetlen, telerakott, sötét területek és az egyenetlen, csúszós padlók könnyen balesetekhez vezetnek.
- ▶ **Megfelelő gyakorisággal távolítsa el a forgácsot a fűrészasztal és/vagy a forgácsgyűjtő berendezés alól.** A felgyülemlett forgács gyúlékony és magától is meggyulladhat.
- ▶ **Az asztali fűrész le kell rögzíteni.** Egy nem megfelelően lerögzített asztali fűrész elmozdulhat vagy felbillenhet.
- ▶ **Távolítson el minden szerszámot, fadarabot stb. az asztalról, mielőtt bekapcsolná az asztali fűrész.** A figyelem elterelődése vagy egy potenciális beékelődés veszélyes lehet.
- ▶ **Mindig csak helyes méretű és megfelelő rögzítő nyílással (például rombuszalakú vagy körkeresztmetszetű) ellátott fűrészlapokat használjon.** Az olyan fűrészlapok, amelyek nem felelnek meg a berendezés rögzítő alkatrészének, nem központosan forognak és a berendezés feletti uralom elvesztéséhez vezetnek.
- ▶ **Soha ne használjon megrongálódott vagy helytelen fűrészlap befogó eszközöket, mint karimák, fűrészlap alátétek, csavarok vagy anyák.** Ezek a befogó eszközök külön az Ön fűrészéhez, annak biztonságos működéséhez és optimális teljesítményéhez lettek kialakítva.
- ▶ **Soha ne álljon rá az asztali fűrészre, és ne használja azt létraként vagy lépcsőként.** Ha a berendezés megbillen, vagy ha valaki hozzáér a vágószerszámmal, komoly sérülés következhet be.
- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy a fűrészlap úgy legyen felszerelve, hogy a helyes irányban forogjon. Ne használjon csiszoló korongokat, drótkéfeket vagy csiszolótarcsákat egy asztali fűrészhez.** A fűrészlap helytelen fel-

szerezése vagy nem javasolt tartozékok használata komoly sérülésekhez vezethet.

Kiegészítő biztonsági előírások

- ▶ **A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt.** Különben sérülésveszély áll fenn.
- ▶ **Ne használjon HSS-acél fűrészlapokat.** Az ilyen fűrészlapok könnyen eltörhetnek.
- ▶ **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban és az elektromos kéziszerszámon megadott adatoknak és amelyeket az EN 847-1 szabványnak megfelelően ellenőriztek és megfelelőnek találtak.**
- ▶ **Sohase használja asztalbetét nélkül az elektromos kéziszerszámot.** Ha egy asztalbetét meghibásodott, cserélje ki. Kifogástalan asztalbetét nélkül a fűrészlap sérüléseket okozhat.
- ▶ **Tartsa tisztán a munkahelyét.** Az anyagkeverékek különösen veszélyesek. A könnyűfém por meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- ▶ **Válassza ki a megmunkálásra kerülő anyaghoz megfelelő fűrészlapot.**
- ▶ **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyeket ezen elektromos kéziszerszám gyártója javasolt, és amelyek a megmunkálásra kerülő anyaghoz alkalmasak.**
- ▶ **A munkadarabot csak a már működésben lévő fűrészlaphoz tolja.** Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a fűrészlap beékelődik a munkadarabba.
- ▶ **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.
- ▶ **Ne módosítsa és nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll a rövidzárlat veszélye.
- ▶ **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzó, vagy külső erőbehatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.



Óvja meg az elektromos kéziszerszámat a forróságtól, például a tartós napugárzástól, a tüztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.

Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön elektromos kéziszerszáma használata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet az elektromos kéziszerszám jobb és biztonságosabb használatában.

Szimbólumok és magyarázatuk



Soha ne tegye be a kezét a fűrészelési területre, amíg az elektromos kéziszerszám működésben van. A fűrészlap megérintése sérülésveszéllyel jár.



Viseljen porvédő álarcot.



Viseljen fülvédőt. Ennek elmulasztása esetén a zaj hatása a hallóképesség elvesztéséhez vezethet.




Viseljen védőszemüveget.



Vegye figyelembe a fűrészlap méreteit (fűrészlap-átmérő **D**, furatátmérő **d**). A furat átmérőjének **d** játéktmentesen kell illeszkednie a szerszámtengelyhez. Ha redukáló idomok alkalmazására van szükség, ügyeljen arra, hogy a redukáló idom méretei megfeleljenek a fűrészlapmagvastagságnak, a fűrészlap furatátmérőjének és a szerszámtengely átmérőjének. Lehetőleg a fűrészlappal együtt szállított redukáló idomokat használja.

A fűrészlap átmérőjének **D** meg kell felelnie a szimbólumon megadott értéknek.

Lásd még „A megfelelő fűrészlapok méretei” a „Műszaki adatok” fejezetben.



Vegye figyelembe a hasítóék vastagságát **RK**, illetve a munkadarab maximális lehetséges magasságát **H**.

Lásd még a „Műszaki adatok” című fejezetet.



A fűrészlap cseréjekor vegye figyelembe a hasítóékon feltüntetett információkat. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a hasítóék beékelődik a munkadarabba.

D a fűrészlap átmérője

C minimális vágásszélesség (fogvastagság/-kihajlás)

T maximális fűrészlap-magvastagság


RK hasítóék vastagsága

ROTATION a fogak vágási irányának (a fűrészlapon a nyíl által jelzett iránynak)

Szimbólumok és magyarázatuk

egybe kell esnie a hasítóékon található nyíl által jelzett irányval

Lásd még a „Műszaki adatok” című fejezetet.



Bal oldal:


A forgatókarnak a fűrészlap leeresztéséhez (**szállítási helyzet**) és felemeléséhez (**munkavégzési helyzet**) szükséges forgásirányát mutatja.

Jobb oldal:

A reteszelőkarnak a fűrészlap rögzítésére szolgáló és a függőleges sarkalószög (elforgatható fűrészlap) beállításához szükséges helyzetét mutatja.



Forgásirány az asztalbetét rögzítéséhez/meglazításához



Ne érintse meg a fűrészlapot a tolófával.



CLAMPZONE

Ezen a területen rögzíthetők gyorszorító a fűrészasztalra.



A CE-jelöléssel a gyártó igazolja, hogy az elektromos kéziszerszám megfelel az érvényben lévő EU-irányelveknek.

A termék és a teljesítmény leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhoz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük, vegye figyelembe a Használati Utasítás első részében található ábrákat.

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám stationer berendezésként kemény- és puhafából készült munkadarabokban, valamint faforgács- és farostlemezekben hosszanti és keresztirányú egyenes vágások végrehajtására szolgál. A szerszámmal -30° és $+30^\circ$ közötti vízszintes, valamint -2° és 47° közötti függőleges sarkalószögeket lehet kialakítani.

Megfelelő fűrészlapok alkalmazásával a berendezés alumínium és műanyag profilok fűrészelésére is alkalmas.

Az ábrákon szereplő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) Szögvezető

- | | |
|---|--|
| (2) Fűrészasztal | (35) Forgácskivető |
| (3) Védőburkolat | (36) Hasítóék rögzítőkarja |
| (4) Elszívóadapter a védőburkolaton | (37) Helyzetbeállító csapok hasítóékhez |
| (5) Hasítóék | (38) Rögzítőkar/szorítólap jelölései |
| (6) Asztalbetét | (39) Asztalbetét reteszelőcsavarja |
| (7) Tolófa | (40) Védőburkolat rögzítőkarja |
| (8) Kiegészítő párhuzamvezető (kihajtható) | (41) Védőburkolat vezetőcsapja |
| (9) Belső hatlapos csavarok (5 mm/2,5 mm) | (42) Párhuzamvezető reteszelőkarja |
| (10) Tartó a védőburkolat tárolására | (43) Rögzítőszegpár (jobb, fekete) |
| (11) Pozicionáló fogantyú az elektromos kéziszerszám beállításához (nem hordfogantyú) | (44) Rögzítőszegpár (jobb, ezüst) |
| (12) Szerelőfuratok | (45) Rögzítőszegpár (bal, fekete) |
| (13) A fűrészlap és a párhuzamvezető közötti távolságot jelző skála | (46) Szögvezető vezetősinékhez |
| (14) Be-/kikapcsoló | (47) Vezetőhorony a szögvezető számára |
| (15) Akkumulátortöltöttségi kijelző az elektromos kéziszerszámon | (48) Profilsín recézett fejű csavarja |
| (16) 0°-os gérszög ütköző (függőleges) | (49) Forgácskivető takarófedele |
| (17) Gérszög kézikereke | (50) Fogantyúnyílás az asztalbetét megemeléséhez |
| (18) Reteszelőkar a függőleges gérszög beállítására | (51) Befogóánya |
| (19) Forgatókar a fűrészlap felemelésére és lesüllyesztésére | (52) Tengelyreteszelő kar |
| (20) Gérszögskála (függőleges) | (53) Rögzítőkarima |
| (21) 45°-os gérszög ütköző (függőleges) | (54) Befogókarima |
| (22) Csillagkulcs | (55) Szerszámtengely |
| (23) Párhuzamvezető forgatógombja | (56) Szögkijelző (függőleges) |
| (24) Szorító fogantyú a fűrészasztal szélességnövelő lap számára | (57) Rögzítógomb tetszőleges (vízszintes) gérszögek beállításához |
| (25) Párhuzamvezető vezetősinje | (58) A szögvezető (vízszintes) szögkijelzője |
| (26) Párhuzamvezető | (59) Távolságjelző |
| (27) Fűrészlap | (60) A (függőleges) szögkijelző csavarja |
| (28) Profilsín | (61) Belső hatlapfejű csavarok (5 mm) elől a fűrészlap párhuzamosságának beállítására |
| (29) Hosszütköző szárnyas csavarja | (62) Belső hatlapfejű csavarok (5 mm) hátul a fűrészlap párhuzamosságának beállítására |
| (30) Hosszütköző | (63) A fűrészasztal távolságjelzőjének csavarja |
| (31) Akkumulátorreteszelés-feloldó gomb ^{a)} | (64) Állítócsavarok betétlaphoz |
| (32) Akkumulátor ^{a)} | (65) Beállítócsavarok szögvezető vezetősinjéhez |
| (33) Tartó a szögvezető tárolásához | (66) Fogantyú |
| (34) Elszívóadapter | (67) Fogóvázat |

a) Ez a tartozék nem tartozik a standard szállítmányhoz.

Műszaki adatok

Akkus asztali körfűrész		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Rendelési szám		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Névleges feszültség	V=	18	18
Üresjárat fordulat/szám ^{A)}	perc ⁻¹	5500	5500
Indításiáram-korlátozás		●	●
Súly ^{B)}	kg	21,2	21,2
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35	0 ... +35

Akkus asztali körfűrész		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzeme- lés ^{C)} és a tárolás során	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatibilis akkumulátorok		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Javasolt töltőkészülékek		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Méret

Elektromos kéziszerszám (levehető készülékreszekkel együtt)

Szélesség x mélység x magasság	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------------------------	----	-----------------	-----------------

Munkadarab

Munkadarab maximális magassága H	mm	70	70
---	----	----	----

Hasítóék

Vastagság RK	mm	1,8	2,2
---------------------	----	-----	-----

A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei

Fűrészlap-átmérő D	mm	216	216
Furatátmérő d	mm	30	25,4
Max. fűrészlapmag-vastagság T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. fogvastagság/-kihajlás C	mm	> 1,9	> 2,3

A) 20–25 °C hőmérsékleten a **ProCORE18V 12.0Ah** akkumulátorral mérve

B) Súly akkumulátor nélkül
(az akkumulátor súlyát lásd <http://www.bosch-professional.com>)

C) < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Maximális munkadarab méretek: (lásd „Maximális munkadarab méretek”, Oldal 301)

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.

Zaj adatok

A zajkibocsátási értékek a **EN 62841-3-1** szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint **88 dB(A)**; hangteljesítményszint **100 dB(A)**. A szórás, K = **3 dB**.

Viseljen fülvédőt!

Az ezen előírásokban megadott zajkibocsátási érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott zajkibocsátási érték az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkozik. Ha azonban az elektromos kéziszerszámot más célokra, eltérő betétszerszámokkal, vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a zajkibocsátási érték a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész

munkaidőre vonatkozó zajkibocsátást lényegesen megnövelheti.

A zajkibocsátás pontos megbecsléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó zajkibocsátást lényegesen csökkentheti.

Akkumulátor

A **Bosch** vállalat az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat akkumulátorok nélkül is árusítja. Azt, hogy az Ön elektromos kéziszerszámának szállítási terjedelme egy akkumulátort is magában foglal-e, a csomagolásról lehet leolvasni.

Az akkumulátor feltöltése

- **Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket használja.** Csak ezek a töltőkészülékek felelnek meg pontosan az Ön elektromos kéziszerszámban alkalmazásra kerülő Li-ion-akkumulátornak.

Figyelem: A lítium-ion-akkumulátorok a nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően csak részben feltöltve kerülnek ki-szállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Az akkumulátor beszerelése

Tolja be a feltöltött akkumulátort az akkumulátor fogadó egy-ségbe, amíg az érezhetően bepattan.



A Bosch cég legalább 3,0 Ah kapacitású akku-mulátorok használatát javasolja.

Az akkumulátor kivétele

Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg az akkumulátor reteszélfeloldó gombot és húzza ki az akkumulátort. **Ne erőltesse a kihúzást.**

Az akkumulátor 2 reteszelőállal van ellátva, amelyek meggátolják, hogy az akkumulátor az akkumulátor reteszélfeloldó gomb akaratlan megnyomásakor kiessen. Amíg az akkumulátor be van helyezve az elektromos kéziszerszámba, azt egy rugó a helyén tartja.

Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az akkumulátortöltöttségi kijelző (15) 3 zöld LED-je az akku-mulátor töltöttségi állapotát mutatja.

LED	Kapacitás
Tartós fény, 3 x zöld	60–100 %
Tartós fény, 2 x zöld	30–60 %
Tartós fény, 1 x zöld	5–30 %
Villogó fény, 1 x zöld	0–5 %

Hőmérsékletfüggő túlterhelés elleni védelem

Rendeltetésszerű használat esetén az elektromos kéziszer-számot nem lehet túlterhelni. Túl magas terhelés vagy a megengedett akkumulátor hőmérséklet tartományból való kilépés esetén a fordulatszám csökkentésre kerül, vagy az elektromos kéziszerszám kikapcsolódik. Csökkentett fordulatszám esetén az elektromos kéziszerszám csak a megengedett akkumulátor hőmérséklet elérésekor, vagy csak csökkentett terhelés esetén veszi ismét fel a teljes fordulatszámát. Egy automatikus kikapcsolás esetén kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, hagyja lehűlni az akkumulátort és ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.

Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez

Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.

Az akkumulátort csak a –20 °C ... 50 °C hőmérséklet tartományban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort nyáron egy gépjárműben.

Időnként tisztítsa meg az akkumulátor szellőzőrését egy puha, tiszta és száraz ecsettel.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

Összeszerelés

- **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintések okozhatják a készülék sérüléseit.

Szállítmány tartalma

Az elektromos kéziszerszám első üzembevétele előtt ellenőrizze, hogy a készülékkel együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is kiszállításra került-e:

- Asztali körfűrész felszerelt (27) fűrészlappal és (5) feszítőékekkel
- Szögvezető (1)
- Profilsín (28)
- Hosszútköző (30)
- Párhuzamvezető (26) kihajtható, kiegészítő párhuzamvezetővel (8)
- Védőburkolat (3) elszívóadapterrel (4)
- Belső hatlapos csavarhúzó (9)
- Csillagkulcs (22)
- Tolófa (7)
- Asztalbetét (6)
- Elszívóadapter (34)

Megjegyzés: Ellenőrizze az elektromos kéziszerszám esetleges rongálódásait.

Az elektromos kéziszerszám további használata előtt gondosan győződjön meg arról, hogy a védőberendezések vagy a némileg megsérült alkatrészek a sérülés ellenére tökéletesen és céljuknak megfelelően működnek-e. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek kifogástalanul működnek-e, nem szorulnak-e be, nem sérültek-e meg. Az elektromos kéziszerszám csak akkor működik tökéletesen, ha annak minden egyes alkatrésze megfelel a rá vonatkozó előírásoknak és helyesen került felszerelésre.

A megrongálódott védőberendezéseket és alkatrészeket egy erre feljogosított, elismert szakműhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.

A szállítmány tartalmán felül szükséges szerszámok:

- Csillagfejű csavarhúzó
- Szögidomszer

Az alkatrészek felszerelése

- Óvatosan vegye ki az összes alkatrészt a csomagból.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.
- Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a motorblokk alól a csomagolóanyagot.

A következő készülékelemek közvetlenül a házhoz vannak rögzítve: tolófa **(7)**, csillag-villáskulcs **(22)**, belső hatlapos csavarkulcs **(9)**, párhuzamvezető **(26)** kihajtható, kiegészítő párhuzamvezetővel **(8)**, szögvezető **(1)**, profilsín **(28)**, hosszütköző **(30)**, védőburkolat **(3)**, elszívóadapter **(34)**.

- Mielőtt szüksége van ezek közül valamelyik alkatészre, vegye ki azt óvatosan a tárolójából.

A hasítóék megfelelő helyzetbe állítása (lásd a1 – a2 ábra)

Figyelem: A helyzetbeállítás előtt, ha szükséges tisztítsa meg valamennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.

- Forgassa el a forgatókart **(19)** ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy a fűrészlap **(27)** a fűrészasztal felett a lehető legmagasabb helyzetben legyen.
- Oldja ki az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítőkart **(36)**, amíg az felfelé mutat.
- Tolja el a hasítóéket **(5)** a rögzítőkart **(36)** felé, amíg azt felfelé nem lehet húzni.
- Húzza teljesen felfelé a hasítóéket, úgy hogy az pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedjen el.
- Pattintsa be mindkét helyzetbeállító csapot **(37)** a hasítóék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosan a rögzítőkart **(36)**.

A párhuzamvezető felszerelése (lásd d ábra)

A párhuzamvezetőt **(26)** a fűrészlaptól jobbra és balra is el lehet helyezni rögzített pontokon. Erre szolgál a három rögzítőszegpár **(43)**, **(44)**, **(45)**.

Rögzítőszegpár	Szín	Párhuzamvezető (26) pozíciója	Vágási kapacitás	Skála (13)
(43)	fekete	a fűrészlaptól jobbra	127–635 mm	alul, fekete
(44)	ezüst	a fűrészlaptól jobbra	0–508 mm	felül, ezüst
(45)	fekete	a fűrészlaptól balra	0–305 mm	alul, fekete

- Győződjön meg arról, hogy a szorítókar **(24)** rögzíti a fűrészasztal szélességnövelő lapját (szorítókar lenyomva).
- Oldja ki a reteszelőkart **(42)** a párhuzamvezetőn **(26)**.
- Helyezze a párhuzamvezetőn lévő bevágásokat **(26)** a három rögzítőszegpár **(43)**, **(44)**, **(45)** valamelyike fölé. A

A szögvezető, profilsín, hosszütköző felszerelése (lásd e1 – e3 ábra)

- Vezesse be a szögvezető **(1)** vezetősinjét **(46)** a fűrészasztal egyik erre előirányzott vezetőhornyába **(47)**.

A hosszú munkadarabok elhelyezésének megkönnyítésére a szögvezetőt a profilsín **(28)** segítségével ki lehet szélesíteni.

A jelöléseknek **(38)** a szorítólapon és a rögzítőkaron **(36)** az ábrán látható helyzetben kell lenniük.

Az asztalbetét felszerelése (lásd b ábra)

- Akassza be az asztalbetétet **(6)** a szerszámnak a hátsó bemélyedésébe, és vezesse lefelé.
- Nyomja az asztalbetétet, amíg az a szerszámkában bereteszeli.
- Forgassa el ütközésig a reteszelőcsavart **(39)** a csillagkulcs **(22)** csúcsával a „Zár nyitva” irányba.

A védőburkolat felszerelése (lásd c1 – c2 ábra)

Figyelem: Csak akkor szerelje fel a védőburkolatot, ha a hasítóék a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedik el (lásd a **a2** ábrát). Ne szerelje fel a védőburkolatot, ha a hasítóék a legalsó helyzetben (kiszállításkori állapot vagy a hornyok fűrészeléséhez szükséges helyzet) van (lásd **a1** ábra).

- Lazítsa ki a **(40)** rögzítőkart és vegye ki a **(3)** védőburkolatot a **(10)** tartóból.
- Tolja be hátrafelé a **(41)** vezetőcsapot a hasítóék **(5)** hornyába.
- Vezesse lefelé a **(3)** védőburkolatot, amíg a fűrészlapvédőlap (felső műanyag sín) **párhuzamos** helyzetbe kerül a **(2)** fűrészasztal felületével.
- Nyomja felfelé a rögzítőkart **(40)**. A rögzítőkarnak érezhetően és hallhatóan be kell pattannia a reteszelési helyzetbe és a **(3)** védőburkolatnak szilárdan és biztonságosan rögzítve kell felszerelve lennie.

► **Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a védőburkolat kifogástalanul mozog-e. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a védőburkolat nem mozog szabadon és nem zárul azonnal be.**

kihajtható, kiegészítő párhuzamvezetőnek **(8)** közben a védőburkolattól **(3)** elfelé kell mutatnia.

- Hajtsa le a reteszelőkarokat **(42)** mindkét oldalon a párhuzamvezető rögzítéséhez.

- Szükség esetén szerelje fel a profilsínt **(28)** a recézett fejű csavar **(48)** segítségével a szögvezetőre.

Azonos hosszúságú munkadarabok vágásához használható a hosszütköző **(30)**.

- Tolja a hosszütközőt **(30)** a profilsínre **(28)**, és a rögzítéshez húzza meg a szárnyas anyát **(29)**.

Stacioner vagy flexibilis felszerelés

- ▶ **A biztonságos kezelés biztosítására az elektromos kéziszerszámot a használat előtt fel kell szerelni egy stabil, sík munkafelületre (például egy munkapadra).**

Felszerelés egy munkafelületre (lásd f ábra)

- Megfelelő csavarkötéssel rögzítse az elektromos kéziszerszámot a munkafelületre. Erre szolgálnak a furatok **(12)**.

vagy

- Csavarozza hozzá az elektromos kéziszerszám készülék-lábait a kereskedelembe szokványosan kapható csavaros szorítókkal a munkafelülethez.

Felszerelés egy Bosch munkaasztalra (lásd g ábra)

A Bosch munkaasztalok (pl. **GTA 571**) könnyen szállíthatók és gyorsan felállíthatók az összecsatolható kialakításnak köszönhetően. Az elektromos kéziszerszám szerszám nélkül felszerelhető.

- ▶ **Olvassa el a munkaasztalhoz mellékelt valamennyi figyelmeztető megjegyzést és előírást.** A figyelmeztetések és előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Szerelje teljesen és helyesen össze a munkaasztalt, mielőtt felszerelné rá az elektromos kéziszerszámot.** A munkaasztal helyes összeszerelése igen fontos, hogy elkerülje az összedőlési veszélyt.
- Szerelje fel az elektromos kéziszerszámot a szállítási helyzetben a munkaasztalra.

Az elektromos kéziszerszám munkaasztalon történő beigazításához használja a pozicionáló fogantyúkat **(11)**.

Por- és forgácselszívás

Az ólomtartalmú festékekrégek, egyes fajták, ásványok és fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak a kezelő vagy a közelben tartózkodó személyek által történő megérintése vagy belégzése allergikus reakciókat és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga után. Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő hatásúak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagokat is felhasználtak (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel az beszett tartalmazó anyagokat csak szakembereknek szabad megmunkálniuk.

- A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő porelszívást.
- Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
- Ehhez a munkához celszerű egy P2 szűrőosztályú porvédő álarcot használni.

A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűljen össze por.** A porok könnyen meggyulladhatnak.

A por-/forgácselszívást por, forgács vagy a munkadarabról levált darabok eltömíthetik.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és vegye ki az akkumulátort.
- Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
- Határozza meg és hárítsa el a beékelődés okát.

- ▶ **Az alumínium fűrészelésekor fellépő tűzveszély megelőzésére ürítse ki a forgácskivetőt és ne használjon forgácselszívást.**

A forgácskibobó kiürítése (lásd h ábra)

A munkadarab levált darabjainak és a nagyobb forgácsdara-boknak az eltávolításához ki lehet üríteni a forgácskibobót **(35)**.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és vegye ki az akkumulátort **(32)**.
- Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
- Fordítsa oldalra a takarófedeleket **(49)**, és húzza ki a forgácskibobót **(35)**.
- Rázza ki a munkadarab szilánkjait és a forgácsot.
- Fordítsa oldalra ismét a takarófedeleket **(49)**, és tolja a forgácskibobót **(35)** ütközésig a fűrészlap alá **(27)**.

Külső porelszívás (lásd i ábra)

Click&Clean csatlakozó: A por és a forgács eltávolításához vagy egy porszívótömlőt csatlakoztat a védőburkolat **(3)** elszívóadapteréhez **(4)**, vagy egy elszívóadapterrel **(34)** ellátott porszívótömlőt a forgácskibobához **(35)**.

- Csatlakoztasson egy porszívótömlőt (Ø 33 mm) a védőburkolat **(3)** elszívóadapteréhez **(4)**.

vagy

- Tolja rá az elszívóadaptert **(34)** a forgácskibobára **(35)**.
- Csatlakoztasson egy porszívótömlőt (Ø 39 mm) az elszívóadapterhez **(34)**.

A porszívónak alkalmasnak kell lennie a megmunkálásra kerülő anyagból keletkező por elszívására.

Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy száraz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott porszívót kell használni.

A fűrészlap kicserélése (lásd j1–j4 ábra)

- ▶ **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- ▶ **A fűrészlap felszereléséhez viseljen védőkesztyűt.** Különben sérülésveszély áll fenn.
- ▶ **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megengedett sebessége magasabb az elektromos kéziszerszám üresjárat sebességénél.**
- ▶ **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az ezen Kezelési Utasításban és az elektromos kéziszerszámon megadott adatoknak és amelyeket az EN 847-1 szabványnak megfelelően ellenőriztek és megfelelőknek találtak.**
- ▶ **Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyeket ezen elektromos kéziszerszám gyártója javasolt, és amelyek a megmunkálásra kerülő anyaghoz alkalmasak.** Ezzel meggátolja, hogy a fűrészfogak hegyei túlmelegedjenek és hogy a megmunkálásra kerülő műanyag megolvadjon.

- **Ne használjon HSS-acél fűrészlapokat.** Az ilyen fűrészlapok könnyen eltörhetnek.

A fűrészlap kiszerelése

- Nyissa ki a **(40)** rögzítőkart és húzza ki a **(3)** védőburkolatot a **(5)** feszítőék hornyából.
- Forgassa el ütközésig a **(39)** reteszelőcsavart a **(22)** gyűrűskulcs csúcsával a "Zár nyitva" irányba és emelje ki a **(6)** asztalbetétet a szerszámkarnából. Egy **(50)** fogantyúnyílás megkönnyíti a kiemelését.
- Forgassa el a **(19)** forgatókارت ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig, úgy hogy a **(27)** fűrészlap a lehető legmagasabb helyzetben legyen a fűrészasztal felett.
- Forgassa el a **(51)** rögzítőanyát a **(22)** gyűrűskulccsal és ezzel egyidejűleg húzza meg a **(52)** orsó reteszelőkart, amíg az beugrik a reteszelési helyzetbe.
- Tartsa meghúzva az orsó reteszelőkart és csavarja le az óramutató járásával ellenkező irányban a rögzítőanyát.
- Vegye le a **(53)** befogókarimát.
- Vegye ki a **(27)** fűrészlapot.

A fűrészlap beszerelése

- A beszerelés előtt szükség esetén tisztítsa meg valamilyen beszerelésre kerülő alkatrészt.
- Tegye fel az új fűrészlapot a **(55)** szerszámtengely **(54)** felvevőkarimájára.

Megjegyzés: Ne használjon túl kicsi fűrészlapokat. A sugárirányú résnek a fűrészlap és a feszítőék között legfeljebb 3 – 8 mm-nek szabad lennie.

- **A fűrészlap beszereléskor ügyeljen arra, hogy a fogak vágási iránya (a fűrészlapon a nyíl által jelzett irány) megegyezzen a feszítőéken található nyíl által jelzett iránnyal!**

- Tegye fel a **(53)** befogókarimát és a **(51)** rögzítőanyát.
- Forgassa el a **(51)** rögzítőanyát a **(22)** gyűrűskulccsal és ezzel egyidejűleg húzza meg a **(52)** orsó reteszelőkart, amíg az beugrik a reteszelési helyzetbe.
- Húzza meg szorosra az óramutató járásával megegyező irányban a befogóanyát.
- Tegye be a **(6)** asztalbetétet a **(5)** feszítőék fölé a szerszámkarnába. Forgassa el ütközésig a **(39)** reteszelőcsavart a **(22)** gyűrűskulcs csúcsával a "Zár zárva" irányba.
- Szerelje fel ismét a **(3)** védőburkolatot.

Üzemeltetés

- **Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintések okozhat bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

A fűrészlap szállítási és munkavégzési helyzete

Szállítási helyzet

- Távolítsa el a **(3)** védőburkolatot, távolítsa el a **(6)** asztalbetétet és hozza a **(5)** feszítőéket a legalsó helyzetbe. Tegye ismét be a **(6)** asztalbetétet.
- Forgassa el a **(19)** forgatókارت az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg a **(27)** fűrészlap fogai a **(2)** fűrészasztal alá kerülnek.
- Tolja be teljesen az **(8)** fűrészasztal szélességnövelő lapot.
- Nyomja meg a **(24)** szorító fogantyú lefelé. Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre kerül.

Munkavégzési helyzet

- Állítsa be a **(5)** feszítőéket a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett, tegye be a **(6)** asztalbetétet és szerelje fel a **(3)** védőburkolatot.
- Forgassa el a **(19)** forgatókارت az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a **(27)** fűrészlap fogai kb. 3 – 6 mm-rel a munkadarab fölé kerülnek.

A fűrészasztal méreteinek megnövelése

A hosszú és nehéz munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

Fűrészasztal szélességnövelő lap (lásd A ábra)

A fűrészasztal bal vagy jobb oldalon szélesíthető a vezető sín **(25)** kifelé történő mozgásával.

- Húzza egészen felfelé a fűrészasztal-szélességnövelő rögzítőfogantyút **(24)**.
- A forgatógomb **(23)** segítségével mozgathatja a vezetősín **(25)** kifelé balra vagy jobbra a kívánt szélességig.
- Nyomja le a rögzítőfogantyút **(24)**. Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő rögzítésre kerül.

A függőleges és a vízszintes sarkalószög beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.

Függőleges gérszög beállítása (fűrészlap) (lásd B ábra)

A függőleges gérszöget -2° és 47° közötti tartományban lehet beállítani.

A 0° és 45° függőleges standardszög gyors és precíz beállítására gyárilag beállított ütközők **(16)**, **(21)** szolgálnak.

- Az óramutató járásával ellenkező irányban forgatva lazítsa ki a reteszelőkart **(18)**.

Figyelem: A reteszelőkar teljes kioldásakor a fűrészlap a nehézségi erő hatására egy olyan helyzetbe billen, amely kb. 30° -nak felel meg.

Függőleges gérszög 0° és 45° között:

- Húzza vagy tolja el a kézikereket **(17)** a kulissza mentén, amíg a szögjelző **(56)** a kívánt függőleges gérszöget jelzi.
- Tartsa ebben a helyzetben a kézikereket, és húzza meg ismét szorosra a reteszelőkart **(18)**.

Függőleges gérszög –2° és 0° között:

- Fordítsa előre az ütközőt **(16)**.
- Tolja el a kézikereket **(17)** a kulissza mentén, amíg a szögkijelző **(56)** a kívánt függőleges gérszöget nem jelzi.
- Tartsa ebben a helyzetben a kézikereket, és húzza meg ismét szorosra a reteszelőkart **(18)**.

Függőleges gérszög 45° és 47° között:

- Fordítsa előre az ütközőt **(21)**.
- Húzza el a kézikereket **(17)** a kulissza mentén, amíg a szögkijelző **(56)** a kívánt függőleges gérszöget nem jelzi.
- Tartsa ebben a helyzetben a kézikereket, és húzza meg ismét szorosra a reteszelőkart **(18)**.

Az ütközők **(16)**, **(21)** automatikusan visszafordulnak a normál helyzetbe, amint a fűrészlaphoz újra beállítanak egy 0° és 45° közötti, függőleges gérszöget.

Vízszintes sarkalószög beállítása (szögvezető) (lásd a C ábrát)

A vízszintes sarkalószöget a **30°** (balra) és **30°** (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

- Lazítsa ki a **(57)** rögzítógombot, ha az meg van húzva.
- Forgassa el a szögvezetőt, amíg a **(58)** szögkijelző a kívánt sarkalószöget jelzi.
- Húzza meg ismét a **(57)** rögzítógombot.

A párhuzamvezető beállítása (lásd D ábra)

A párhuzamvezetőt **(26)** a fűrészlaptól jobbra és balra is el lehet helyezni rögzített pontokon. Erre szolgál a három rögzítőszegpár **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Hozza a fűrészlap kívánt oldalán a megfelelő helyzetbe a párhuzamvezetőt **(26)** (lásd „A párhuzamvezető felszerelése (lásd d ábra)”, Oldal 297).
- Állítsa be a kívánt távolságot a párhuzamvezető és a fűrészlap között a forgatógomb **(23)** segítségével.

A távolságjelző **(59)** jobb szélén látható a beállított távolság. A **(43)**, **(45)** pozícióra az alsó, fekete skála **(13)** vonatkozik. A **(44)** pozícióra a felső, ezüst színű skála **(13)** vonatkozik.

A kiegészítő párhuzamvezető beállítása (lásd E ábra)

- Hajtsa a kiegészítő párhuzamvezetőt **(8)** a párhuzamvezető **(26)** fölé, a fűrészlap **(27)** oldalára.

A kihajtható kiegészítő párhuzamvezető **(8)** a pozíciótól függetlenül két különböző feladatot lát el:

- Ütköző keskeny munkadarabok fűrészeléséhez és függőleges gérszögek fűrészeléséhez, amikor a kiegészítő párhuzamvezető a fűrészasztalon **(2)** van.
- Munkadarabtámasz, ha a fűrészasztal **(2)** szélességét 50,8 mm-nél nagyobb mértékben növelik.

A feszítőék beállítása

A **(5)** feszítőék meggátolja, hogy a **(27)** fűrészlap beékelődjön a vágási résbe. Ellenkező esetben fennáll egy visszarágás veszélye, ha a fűrészlap beékelődik a munkadarabba.

Ezért mindig ügyeljen arra, hogy a feszítőék helyesen legyen beállítva:

- A sugárirányú résnek a fűrészlap és a feszítőék között legfeljebb 3 – 8 mm-nek szabad lennie.
- A feszítőék vastagságának kisebbnek kell lennie a vágási szélességnél és nagyobbknak kell lennie, mint a fűrészlelap vastagsága.
- A feszítőéknek mindig egy vonalban kell lennie a fűrészlappal.
- A szokványos szétválasztó vágásokhoz a feszítőéknek mindig a lehető legmagasabb helyzetben kell lennie.

A hasítóék magasságának beállítása (lásd F ábra)

Hornyok fűrészeléséhez be kell állítani a hasítóék magasságát.

► **Ha az elektromos kéziszerszámot hornyoláshoz vagy peremezéshez használja, használjon hozzá egy megfelelő védőberendezést (például alagút-védőbúra, nyomófésű).**

- Nyissa ki a rögzítőkart **(40)** és húzza ki a védőburkolatot **(3)** a hasítóék **(5)** hornyából. A védőbúra megrongálódásának megelőzésére tárolja azt a házban erre a célra előirányzott **(10)** tartóban (lásd **Q** ábra).
- Forgassa el a forgatókart **(19)** ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy a fűrészlap **(27)** a fűrészasztal felett a lehető legmagasabb helyzetben legyen.
- Oldja ki az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítőkart **(36)**, amíg az felfelé mutat.
- Húzza le a hasítóékat a csapokról **(37)** (ehhez húzza kissé kifelé a rögzítőkart **(36)**), és tolja le ütközésig a hasítóékat **(5)**.
- Pattints be mindkét csapot **(37)** a hasítóék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosra a rögzítőkart **(36)**. A jelöléseknek **(38)** a szorítón és a rögzítőkaron **(36)** az ábrán látható helyzetben kell lenniük (lásd **a2** ábra).

Üzembe helyezés

Bekapcsolás (lásd G1 ábra)

- Az üzembe helyezéshez nyomja meg mindkét oldalon, majd jűzza felfelé a **(14)** be-/kikapcsolót.

Kikapcsolás (lásd G2 ábra)

- Nyomja egészen lefelé a **(14)** be-/kikapcsolót.

Védelem a jogtalan használat ellen (lásd G3 ábra)

A jogtalan használat elleni védelemhez a be-/kikapcsolót **(14)** egy lakattal le lehet zárni.

- Vezessen át egy hosszú kengyeles lakatot a be-/kikapcsoló **(14)** alsó nyílásán keresztül, vagy egy normál lakatot a be-/kikapcsoló házának oldalán lévő felső nyíláson keresztül, és zárja be.

Munkavégzési tanácsok

Általános fűrészelési tájékoztató

- Minden vágás esetén először gondoskodjon arról, hogy a fűrészlap sohasse érinthesse meg az ütközők vagy a berendezés más részeit.
- Ha az elektromos kéziszerszámot hornyoláshoz vagy peremezéshez használja, használjon hozzá egy megfelelő védőberendezést (például alagút-védőbúra, nyomófésű).
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot a munkadarabban végződő horony kéréselésére.

Óvja meg a fűrészlapot a lökésektől és ütésektől. Ne tegye ki a fűrészlapot oldalirányú nyomás hatásának.

A feszítőéknek egy síkban kell lennie a fűrészlappal, hogy a munkadarab ne ékelődhesen be.

Ne munkáljon meg deformálódott munkadarabokat. Csak olyan munkadarabokat munkáljon meg, amelyeknek van egy olyan egyenes élük, amellyel hozzá lehet szorítani azokat a párhuzamos ütközőhöz.

A tolófát mindig az elektromos kéziszerszámon tárolja.

A kezelő elhelyezkedése (lásd H ábra)

- Soha ne álljon közvetlenül egy vonalban a fűrészlappal. Mindig álljon a fűrészlapnak az ütköző felőli oldalára. Egy visszarúgás a munkadarabot nagy sebességgel kirepítheti, és az bárkit eltalálhat, aki a fűrész előtt, a fűrészlappal egy vonalban áll.
- Tartsa távol a kezeit, az ujjait és a karjait a forgó fűrészlaptól.

Vegye figyelembe a következő tájékoztatókat:

- A munkadarabot mindig mindkét kezével tartsa és nyomja erősen rá a fűrészasztalra.
- Keskeny munkadaraboknál és függőleges gérszögek fűrészelésénél mindig használja a mellékelt tolófát (7).

Maximális munkadarab méretek

függőleges sarkalószög	a munkadarab max. magassága [mm]
0°	70
45°	49

Fűrészelés

Egyenes vágások végrehajtása

- Állítsa be a (26) párhuzamvezetőt a kívánt vágási szélességre.
- Tegye fel a munkadarabot a fűrészasztalra a (3) védőburkolat elé.
- Emelje fel vagy eressze le a fűrészlapot a (19) forgatókarral annyira, hogy a (27) fűrészlap felső fogai kb. 3 – 6 mm-rel legyenek a munkadarab felett.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Tolja keresztül egyenletes eltolással a fűrészfejet a munkadarabon.
Ha túl nagy nyomást alkalmaz, a fűrészlap csúcsai túlhevülhetnek és a munkadarab megrongálódhat.

- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.

Függőleges sarkalószögek fűrészelése

- Állítsa be a fűrészlap kívánt sarkalószögét.
Balra elforgatott fűrészlap esetén a (26) párhuzamvezetőnek a fűrészlaptól jobbra kell elhelyezkednie.
- Hajtsa végre a következő szakaszban leírt munkavégzési lépéseket: (lásd „Egyenes vágások végrehajtása”, Oldal 301)

Vízszintes gérszögek fűrészelése (lásd I ábra)

- Állítsa be a szögvezetőn (1) a kívánt vízszintes gérszöget.
- Tolja hozzá a munkadarabot a profilsínhez (28).
A profilsínnek nem szabad a vágási vonalban lennie. Lazítsa ki ebben az esetben a recézett fejű csavart (48), és tolja el az ütközőt.
- Emelje fel vagy eressze le a fűrészlapot a forgatókarral (19) annyira, hogy a fűrészlap (27) felső fogai kb. 3–6 mm-rel legyenek a munkadarab felett.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Nyomja az egyik kezével hozzá a munkadarabot a profilsínhez (28), és tolja el lassan a másik kezével az állítható szögű ütközőt a rögzítőgombnál (57) fogva a vezetőhoronyban (47) előre.
- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.

Azonos hosszúságú munkadarabok vágásához használható a hosszütköző (30).

- Oldja ki a szárnyas csavart (29), és tolja el a hosszütközőt (30) a kívánt munkadarabhossznak megfelelően.
- Húzza meg ismét szorosra a szárnyascsavart (29).

Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.

Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámmra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

A 0°/45° függőleges standard sarkalószögű ütközők beállítása

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Állítson be a fűrészlapon egy 0°-os függőleges sarkalószöget.
- Távolítsa el a (3) védőburkolatot.

Ellenőrzés (lásd J1 ábra)

- Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és állítsa rá a (2) fűrészasztalra.

A szögidomszer szárának teljes hosszúságában egy síkban kell lennie a (27) fűrészlappal.

Beállítás (lásd J2 ábra)

- Lazítsa ki az ütközőcsavar ellenanyáját (16) egy a kereskedelembe kapható gyűrű- vagy villáskulccsal.

- Lazítsa ki a reteszelőkart **(18)**.
- Tolja a kézikereket **(17)** az ütközőcsavarhoz **(16)**, és fordítsa az ütközőcsavart befelé vagy kifelé, amíg a szögidomszer szára teljes hosszában egy vonalba nem kerül a fűrészlappal.
- Tartsa ebben a helyzetben a kézikereket, és húzza meg ismét szorosra a reteszelőkart **(18)**.
- Húzza meg ismét szorosra az ütközőcsavar ellenanyáját **(16)**.

Ha a szögmérő **(56)** a beállítás után nincs egy vonalban a skála 0°-jelölésével **(20)**, oldja ki egy a kereskedelemben szokványosan kapható keresztornyos csavarhúzóval a csavart **(60)**, és állítsa be a 0°-jelölésnek megfelelően a szögmérőt.

Ismételje meg a fenti lépéseket a 45°-os függőleges gérszög esetében is (lazítsa meg a záróanyát; állítsa be az ütközőcsavart **(21)**). A szögmérő **(56)** helyzetét ekkor nem szabad megváltoztatni.

A fűrészlap és a szögvezető vezetőhornyainak párhuzamossága (lásd K ábra)

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítsa el a **(3)** védőburkolatot.

Ellenőrzés

- Jelölje meg egy ceruzával az első bal oldali fűrészfogat, amely hátul az asztalbetét felett látható.
- Állítson be egy szögidomszert 90°-ra és fektesse rá a **(47)** vezetőhorony élére.
- Tolja el a szögidomszer szárát, hogy az megérintse a megjelölt fűrészfogat és mérje meg a fűrészlap és a vezetőhorony közötti távolságot.
- Forgassa el a fűrészlapot annyira, hogy a megjelölt fog elöl az asztalbetét felett álljon.
- Tolja el a szögidomszert a vezetőhorony mentén a megjelölt fűrészfogig.
- Mérje meg ismét a fűrészlap és a vezetőhorony közötti távolságot.

A két mért távolságnak azonosnak kell lennie.

Beállítás

- Lazítsa ki az elöl a fűrészasztal alatt elhelyezett **(61)** belső hatlapos fejű csavarokat és a hátul a fűrészasztal elhelyezett **(62)** belső hatlapos fejű csavarokat. Használja ehhez a készülékkel szállított **(9)** belső hatlapos csavarkulcsot.
- Mozgassa el óvatosan a fűrészlapot, amíg az a **(47)** vezetőhoronnyal párhuzamos helyzetbe kerül.
- Ismét húzza meg szorosra valamennyi **(61)** és **(62)** csavart.

Párhuzamvezető beállítása – rögzítőszegpár **(44)** ezüst, jobb (lásd L ábra)

Mielőtt beállítja a párhuzamvezetőt **(26)**, először be kell állítani az ütközőket **(16)/(21)** a szabványos függőleges gérvágásokhoz, és ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap **(27)** párhuzamos legyen a szögütköző vezetőhornyaival **(47)**.

(lásd „A 0°/45° függőleges standard sarkalószögű ütközők beállítása”, Oldal 301)

(lásd „A fűrészlap és a szögvezető vezetőhornyainak párhuzamossága (lásd K ábra)”, Oldal 302)

- Lazítsa meg a párhuzamvezetőn **(26)** lévő reteszelőkarokat **(42)**, és hagyja, hogy a párhuzamvezető szabadon mozogjon a teljes beállítási folyamat során.
- Igazítsa a párhuzamvezető **(26)** bevágásait a rögzítőszegpár **(44)** fölé (ezüst). A kihajtható, kiegészítő párhuzamvezetőnek **(8)** közben a védőburkolattól **(3)** elfelé kell mutatnia.
- Távolítsa el a védőburkolatot **(3)**.
- Húzza fel teljesen a fűrészasztal-szélességnövelő rögzítőfogantyúját **(24)**, és mozgassa a párhuzamvezetőt **(26)**, amíg az a fűrészlaphoz **(27)** nem ér.

Ellenőrzés

A **(26)** párhuzamvezetőnek egész hosszúságában érintenie kell a fűrészlapot.

Beállítás

- A mellékelt belső hatlapos csavarkulcs **(9)** segítségével lazítsa meg a rögzítőszegpár **(44)** ezüst színű csavarjait, hogy a csapok szabadon csúszhassanak.
- Csúsztassa a rögzítőszegpárt **(44)** kb. 3 mm-rel jobbra a párhuzamvezető **(26)** segítségével.
- A felső ezüst színű skálán **(13)** lévő forgatógombbal **(23)** állítsa be a 0 mm-es távolságot a párhuzamvezető és a fűrészlap között.
- Nyomja lefelé a fűrészasztal szélességnövelő lapjának szorítófogantyúját **(24)**.
- Csúsztassa a rögzítőszegpárt **(44)** a párhuzamvezetővel **(26)** együtt balra, amíg a párhuzamvezető teljes hosszában a fűrészlaphoz nem ér.
- Óvatosan húzza meg a rögzítőszegpár **(44)** ezüst színű csavarjait a mellékelt belső hatlapos csavarkulccsal **(9)**.
- Hajtsa le a reteszelőkarokat **(42)** mindkét oldalon a párhuzamvezető rögzítéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy a párhuzamvezető a meghúzás után még mindig teljes hosszában érintkezik a fűrészlappal.

Ezután ellenőrizze a fekete rögzítőszegpárt **(43)** és **(45)**.

Párhuzamvezető beállítása – rögzítőszegpár **(43)** fekete, jobb (lásd M ábra)

A rögzítőszegpár beigazítása előtt **(43)** először az ezüst színű, jobb oldali rögzítőszegpárt **(44)** kell helyesen beállítani. (lásd „Párhuzamvezető beállítása – rögzítőszegpár **(44)** ezüst, jobb (lásd L ábra)”, Oldal 302)

- Lazítsa meg a reteszelőkarokat **(42)** a párhuzamvezetőn **(26)**, és emelje le a párhuzamvezetőt a rögzítőszegpárról **(44)**.
- A mellékelt belső hatlapos csavarkulcs **(9)** segítségével lazítsa meg a rögzítőszegpár **(43)** fekete színű csavarjait, hogy a csapok szabadon csúszhassanak.
- Tartsa a csillagkulcs **(22)** bemélyedéseit az előlő rögzítőszegekhez **(44)/(43)**.
- Tolja el a fekete rögzítőszeg **(43)**, amíg mindkét rögzítőszeg (ezüst **(44)** és fekete **(43)**) a csillagkulcs megfelelő mélyedésébe nem illeszkedik.

- Ismétlje meg ezeket a műveleteket a hátsó rögzítőszegekkel **(44)/(43)**.

Párhuzamvezető beállítása – rögzítőszegpár (45), fekete, bal

Mielőtt beállítja a párhuzamvezetőt **(26)**, először be kell állítani az ütközőket **(16)/(21)** a szabványos függőleges gérvágószögekhez, és ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap **(27)** párhuzamos legyen a szögütköző vezetőhornyaival **(47)**.

(lásd „A 0°/45° függőleges standard sarkalószögű ütközők beállítása”, Oldal 301)

(lásd „A fűrészlap és a szögvezető vezetőhornyainak párhuzamossága (lásd **K** ábra)”, Oldal 302)

- Lazítsa meg a párhuzamvezetőn **(26)** lévő reteszelőkarokat **(42)**, és hagyja, hogy a párhuzamvezető szabadon mozogjon a teljes beállítási folyamat során.
- Igazítsa a párhuzamvezető **(26)** bevágásait a rögzítőszegpár **(45)** fölé (fekete). A kihajtható, kiegészítő párhuzamvezetőnek **(8)** közben a védőburkolattól **(3)** elfelé kell mutatnia.
- Távolítsa el a védőburkolatot **(3)**.
- Húzza fel teljesen a fűrészasztal-szélességnövelő rögzítőfogantyúját **(24)**, és mozgassa a párhuzamvezetőt **(26)**, amíg az a fűrészlaphoz **(27)** nem ér.

Ellenőrzés

A **(26)** párhuzamvezetőnek egész hosszúságában érintenie kell a fűrészlapot.

Beállítás

- A mellékelt belső hatlapos csavarkulcs **(9)** segítségével lazítsa meg a rögzítőszegpár **(45)** fekete színű csavarjait, hogy a csapok szabadon csúszhassanak.
- Csúsztassa a rögzítőszegpárt **(45)** a párhuzamvezetővel **(26)** együtt jobbra, amíg a párhuzamvezető teljes hosszában a fűrészlaphoz nem ér.
- Óvatosan húzza meg a rögzítőszegpár **(45)** fekete színű csavarjait a mellékelt belső hatlapos csavarkulccsal **(9)**.
- Hajtsa le a reteszelőkarokat **(42)** mindkét oldalon a párhuzamvezető rögzítéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy a párhuzamvezető a meghúzás után még mindig teljes hosszában érintkezik a fűrészlappal.

A fűrészasztal távolságjelzőjének beállítása (lásd **N ábra)**

- Lazítsa meg a párhuzamvezetőn **(26)** lévő reteszelőkarokat **(42)**, és hagyja, hogy a párhuzamvezető szabadon mozogjon a teljes beállítási folyamat során.
- Igazítsa a párhuzamvezető **(26)** bevágásait a rögzítőszegpár **(44)** fölé (ezüst). A kihajtható, kiegészítő párhuzamvezetőnek **(8)** közben a védőburkolattól **(3)** elfelé kell mutatnia.
- Távolítsa el a védőburkolatot **(3)**.
- Húzza fel teljesen a fűrészasztal-szélességnövelő rögzítőfogantyúját **(24)**, és mozgassa a párhuzamvezetőt **(26)**, amíg az a fűrészlaphoz **(27)** nem ér.
- Lazítsa meg a csavarokat **(63)** egy kereszthornys csavarhúzóval, és igazítsa a távolságjelzőt **(59)** a skála **(13)** 0 jeléhez.

- Húzza meg ismét szorosra a csavarokat **(63)**.

Az asztalbetét szintjének beállítása (lásd a **O ábrát)**

Ellenőrzés

A **(6)** asztalbetét elülső oldalának egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.

Beállítás

- Állítsa be a belső hatlapos csavarkulccsal **(9)** a négy darab **(64)** szabályozócsavar helyes szintjét.

A szögütközőhöz tartozó vezetősín játékának beállítása a vezetőhoronyban (lásd **P ábra)**

Intenzív használat után a szögütköző vezetősinjének **(46)** játéka a vezetőhoronyban **(47)** túl nagygyá válhat.

- Húzza meg ismét szorosra a beállítócsavarokat **(65)** a vezetősinen **(46)**.

Tárolás és szállítás

A készülék alkatrészeinek tárolása (lásd **Q ábra)**

A tároláshoz az elektromos kéziszerszám lehetőséget nyújt a készülék egyes alkatrészeinek biztonságos rögzítésére.

- Helyezze a készülék valamennyi nem rögzített alkatrészét a házon található tartókba (lásd az alábbi táblázatot).

Készülék-alkatrész	Tárolás
Védőburkolat (3)	Húzza meg a tartót (10) ; a rögzítőkarral (40) .
Szögvezető (1)	Tartó (33)
Elszívóadapter (34)	lásd a következő ábrát: Q
Csillagkulcs (22)	lásd a következő ábrát: Q
Belső hatlapos csavarkulcs (9)	lásd a következő ábrát: Q
Tolófa (7)	Akassza be a tartóba a párhuzamvezető (26) és a kiegészítő párhuzamvezető (8) között.
Párhuzamvezető (26)	Fordítsa meg; helyezze alulról a vezetősínbe (25) a rögzítőszegpár (43) fölé, és húzza meg a reteszelőkart (42)

Az elektromos kéziszerszám felemelése és szállítása (lásd **R ábra)**

Az elektromos kéziszerszám szállítása előtt hajtsa végre a következő lépéseket:

- Hozza a szállítási helyzetbe (lásd „Szállítási helyzet”, Oldal 299) az elektromos kéziszerszámot.
- Távolítson el minden olyan tartozék alkatrészt, amelyet nem lehet szorosra rögzítve felszerelni az elektromos kéziszerszámmra.
A nem használt fűrészlapokat a szállításhoz, ha lehetséges, egy zárt ládában tárolja.
- Teljesen tolja be a vezetősíneket **(25)**, és a rögzítéshez nyomja le a rögzítőfogantyút **(24)**.
- A szerszám emeléséhez vagy szállításához használja a hordozófogantyút **(66)** vagy a súllyesztett fogantyúkat

(67). Erre a célra **ne** használja a pozicionálógantyúkat (11).

- Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket és sohasem a védőberendezéseket használja.

Karbantartás és szervíz

Karbantartás és tisztítás

- Minden elektromos kéziszerszámon végzett munka előtt (pl. karbantartás, szerszámcseré stb.) vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból. Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.

Tisztítás

Minden egyes munkamenet után távolítsa el a sűrített levegővel való kifúvással, vagy egy ecsettel a port és a forgácsot.

Az elektromos kéziszerszám kenése



Szükség esetén a kijelölt helyeken olajozza meg az elektromos kéziszerszámot (lásd **S** ábra). Egy erre feljogosított Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

- A kenő- és tisztítóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Tartsa be a jogszabályokat.

Zajcsökkentési intézkedések

A gyártó által végrehajtott intézkedések:

- Lágyművelés
- Egy speciálisan a zajcsökkentéshez kifejlesztésre került fűrészlappal való kiszállítás

A felhasználó által végrehajtott intézkedések:

- Rezgésszegény felszerelési mód egy stabil munkafelületre
- Zajcsökkentő funkciójú fűrészlapok használata
- A fűrészlap és az elektromos kéziszerszám rendszeres tisztítása

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

Magyarország

Tel.: +36 1 879 8502



Szervízcímeinket és a javítási szolgáltatásokhoz való linkeket, valamint az alkatrészrendeléseket a www.bosch-pt.com/serviceaddresses oldalon találja.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Eltávolítás

Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

Csak az EU-tagországok számára:

A már nem használható elektromos és elektronikus készülékeket és a használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Használja az erre szolgáló gyűjtőrendszereket. A helytelen ártalmatlanítás káros lehet a környezetre és az egészségre a benne lévő veszélyes anyagok miatt.

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголённым электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель

- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

Указания по технике безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочитайте все указания по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации,

предоставленные вместе с настоящим электроинструментом. Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, пожара и/или тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, напр., содержащей горючие**

жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.

Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.

- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.
- ▶ Оборудование предназначено для работы в бытовых условиях, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению. Никогда не используйте шнур для транспортировки или подвески электроинструмента, или для извлечения вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ **Будьте внимательны, следите за тем, что делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в установленном состоянии или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарственных средств. Один момент**

невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты. Всегда носите защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед тем как подключить электроинструмент к сети и/или к аккумулятору, поднять или переносить электроинструмент, убедитесь, что он выключен.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы и одежду вдали от подвижных деталей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- ▶ **Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** В случае возникновения перебоя в работе электроинструмента вследствие полного или частичного прекращения энергоснабжения или повреждения цепи управления энергоснабжением установите выключатель в положение Выкл., убедившись, что он не заблокирован (при его наличии). Отключите сетевую вилку от розетки или отсоедините съемный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск.
- ▶ **Квалифицированный персонал** в соответствии с настоящим руководством подражает лицам, которые знакомы с регулировкой, монтажом, вводом эксплуатации обслуживанием электроинструмента.

- ▶ К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие техническое описание, инструкцию по эксплуатации и правила безопасности.
- ▶ Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы соответствующий специальный электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **Перед тем как настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или убирать электроинструмент на хранение, отключите штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте, если это возможно, аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут легче.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- ▶ **Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному

обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- ▶ **Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем.** Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ▶ **Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- ▶ **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут замкнут полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- ▶ **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость.** Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ▶ **Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторы или инструменты.** Поврежденные или измененные аккумуляторы могут повести себя непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травмы.
- ▶ **Не кладите аккумулятор или инструмент в огонь и не подвергайте их воздействию высоких температур.** Огонь или температура выше 130 °C могут привести к взрыву.
- ▶ **Выполняйте все инструкции по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент при температуре, выходящей за указанный в инструкции диапазон.** Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за указанный диапазон, могут повредить батарею и повысить риск возгорания.

Сервис

- ▶ **Ремонт электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.
- ▶ **Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы.** Обслуживать аккумуляторы разрешается только производителю или авторизованной сервисной организации.

Указания по технике безопасности для круглопильных станков

Предупреждения касательно защитных кожухов

- ▶ **Защитные кожухи должны находиться на своих местах.** Защитные кожухи должны быть исправны и правильно смонтированы. Незакрепленные, поврежденные или неисправные защитные кожухи следует отремонтировать или заменить.
 - ▶ **При распиловке всегда используйте защитный кожух и распорный клин.** При распиловке, когда пильный диск прорезает заготовку на всю толщину, защитный кожух и прочие защитные приспособления помогают снизить риск получения травм.
 - ▶ **После завершения нескованного пропила, например, фальцовки, верните расклинивающий нож в положение вверх.** Когда расклинивающий нож находится в верхнем положении, снова установите предохранитель пильных полотен. Защитный кожух и распорный клин помогают снизить риск получения травм.
 - ▶ **Убедитесь, что пильный диск не контактирует с защитным кожухом, распорным клином или заготовкой до включения инструмента.** Непреднамеренный контакт этих предметов с пильным диском может создать опасную ситуацию.
 - ▶ **Отрегулируйте распорный клин, как описано в настоящем руководстве по эксплуатации.** Неправильный отступ, положение и центрирование могут стать причиной неэффективности распорного клина при снижении вероятности обратного удара.
 - ▶ **Чтобы распорный клин выполнял свою функцию, он должен быть вставлен в заготовку.** Распорный клин неэффективен при распиле заготовок, слишком короткая длина которых не позволяет им достать до распорного клина. В таком случае обратный удар нельзя предотвратить при помощи распорного клина.
 - ▶ **При использовании распорного клина применяйте соответствующий пильный диск.** Для нормальной работы распорного клина диаметр пильного диска должен соответствовать подходящему распорному клину, полотно пильного диска должно быть тоньше, чем распорный клин, а ширина зубьев пильного диска больше, чем толщина распорного клина.
- ##### Предупреждения касательно процедур распиловки
- ▶ **⚠ ОПАСНОСТЬ: Никогда не располагайте пальцы или кисти рук рядом или на одной линии с пильным диском.** Из-за кратковременной невнимательности или потери равновесия рука может сдвинуться к пильному диску, что приведет к тяжелой травме.
 - ▶ **Поддавайте заготовку на пильный диск только против направления его вращения.** Подача заготовки по направлению вращения над верстаком может привести к затягиванию заготовки и руки на пильный диск.
 - ▶ **Никогда не используйте угловой упор для подачи заготовки при продольном распиливании и не ис-**

пользуйте направляющую планку для установки длины вместе с угловым упором при поперечных распилах. Одновременное использование направляющей планки и углового упора для ведения заготовки повышает вероятность заклинивания пильного диска и обратного удара.

- ▶ **При продольном распиливании всегда держите заготовку в полном контакте с направляющей планкой и прикладывайте усилие для подачи заготовки между направляющей планкой и пильным диском. Используйте толкатель, если расстояние между направляющей планкой и пильным диском составляет менее 150 мм, и толкательную колодку, если это расстояние составляет менее 50 мм.** «Вспомогательные» устройства позволяют руке оставаться на безопасном расстоянии от пильного диска.
- ▶ **Используйте только толкатели, предоставленные производителем или изготовленные в соответствии с инструкциями.** Такой толкатель обеспечивает точное расстояние между рукой и пильным диском.
- ▶ **Никогда не используйте поврежденный или надрезанный толкатель.** Поврежденный или надрезанный толкатель может сломаться, из-за чего рука попадет на пильный диск.
- ▶ **Не выполняйте никаких операций «свободной рукой». Всегда используйте либо направляющую планку, либо угловой упор, чтобы устанавливать положение и направлять заготовку.** «Свободной рукой» означает поддержку или направление заготовки рукой вместо направляющей планки или углового упора. Пиление «свободной рукой» ведет к смещению от оси, заеданию и обратному удару.
- ▶ **Никогда не протягивайте руку вокруг вращающегося пильного диска или над ним.** Попытка достать заготовку может привести к непреднамеренному контакту с движущимся пильным диском.
- ▶ **Обеспечивайте дополнительную опору в задней части и/или по бокам верстака для длинных и/или широких заготовок, чтобы они располагались горизонтально.** Длинная и/или широкая заготовка стремится к повороту относительно края верстака, что может привести к потере контроля, заеданию пильного диска и обратному удару.
- ▶ **Поддавайте заготовку с равномерной скоростью. Не гните, не перекручивайте и не перемещайте заготовку из стороны в сторону. Если происходит заклинивание, немедленно выключите инструмент, выньте вилку из розетки и только потом устраняйте заклинивание.** Заклинивание пильного диска заготовкой может вызвать обратный удар или блокировку двигателя.
- ▶ **Не удаляйте части отпиленного материала при работающей пиле.** Материал может застрять между направляющей планкой или в защитном кожухе пильного диска, из-за чего пальцы будут затянуты на пильный диск. Прежде чем доставать материал, выключите

пилу и подождите, пока пильный диск полностью остановится.

- ▶ **Используйте дополнительную направляющую планку, касающуюся поверхности верстака, при продольном распиливании заготовок толщиной менее 2 мм.** Тонкая заготовка может заклинить под направляющей планкой, что приведет к обратному удару.

Причины обратного удара и соответствующие предупредительные указания

Обратный удар это внезапная реакция заготовки, возникающая вследствие зажатого, заклинившего пильного диска или смещенной линии распила заготовки относительно пильного диска, или когда часть заготовки заклинивается между пильным диском и направляющей планкой или другим закрепленным объектом.

Чаще всего во время обратного удара заготовка поднимается с верстака задней частью пильного диска и движется по направлению к оператору.

Обратный удар является следствием неправильного использования пилы или ошибки оператора. Он может быть предотвращен описанными ниже мерами предосторожности.

- ▶ **Никогда не стойте на одной прямой с пильным диском. Всегда располагайте тело с той же стороны пильного диска, что и направляющая планка.** Обратный удар может направить заготовку на большой скорости в сторону любого человека, стоящего перед пильным диском или на одной линии с ним.
- ▶ **Никогда не протягивайте руку над вращающимся пильным диском или за него, чтобы потянуть или поддержать заготовку.** Это может привести к непреднамеренному контакту с пильным диском или затягиванию пальцев на пильный диск из-за обратного удара.
- ▶ **Никогда не удерживайте отрезаемую заготовку, прижимая ее к вращающемуся пильному диску.** Прижатие отрезаемой заготовки к вращающемуся пильному диску создает условия для заклинивания и обратного удара.
- ▶ **Выводите направляющую планку параллельно пильному диску.** Смещенная направляющая планка приведет к заклиниванию пильного диска заготовкой и обратному удару.
- ▶ **Используйте гребенчатый прижим для направления заготовки противоположно верстаку и направляющей планке, выполняя несквозные пропилы, такие как фальцовка.** Гребенчатый прижим помогает контролировать заготовку в случае обратного удара.
- ▶ **Большие плиты должны надежно лежать на опоре для снижения опасности обратного удара при заклинивании пильного диска.** Большие плиты прогибаются под собственным весом. Обязательно устанавливайте одну или несколько опор под всеми частями плиты, которые свисают с поверхности верстака.

- ▶ **Будьте особенно бдительны, выполняя распил заготовок, которые перекручены, имеют сучки, перекошены или не имеют ровного края для ведения их при помощи углового упора или вдоль направляющей планки.** Перекошенная, сучковатая или перекрученная заготовка нестабильна и вызывает смещение пропила относительно пильного диска, заклинивание и обратный удар.
- ▶ **Никогда не пропиливайте более одной заготовки, сложенных вместе по вертикали или горизонтали.** Пильный диск может поднять одну или несколько заготовок, что приведет к обратному удару.
- ▶ **Если необходимо повторно включить пилу, вставленную в заготовку, выставьте пильный диск по центру пропила и убедитесь, что зубья пилы не застряли в заготовке.** Если пильный диск заклинило, то при повторном запуске пилы он может приподнять заготовку или вызвать обратный удар.
- ▶ **Зубья пильных дисков должны быть всегда чистыми, острыми и правильно разведенными.** Никогда не используйте деформированные пильные диски или пильные диски с треснутыми или отломанными зубьями. Острые и правильно разведенные пильные диски сводят к минимуму заклинивание, блокировку двигателя и обратный удар.

Предупреждения касательно эксплуатации круглопильных станков

- ▶ **Выключайте круглопильный станок и отсоединяйте аккумуляторную батарею, когда необходимо снять плиты-вкладыши, сменить пильный диск или отрегулировать распорный клин или защитный кожух пильного диска, а также когда инструмент будет оставлен без присмотра.** Соблюдение мер предосторожности предотвращает несчастные случаи.
- ▶ **Никогда не позволяйте круглопильному станку работать без присмотра.** Выключайте его и не отходите от инструмента, пока он не остановится полностью. Работающая без присмотра пила является неконтролируемым источником опасности.
- ▶ **Размещайте круглопильный станок в хорошо освещенном месте на ровном основании, где оператор сможет сохранять устойчивое положение и равновесие.** Станок должен быть размещен в помещении, обеспечивающем достаточно места для работы с заготовками требуемого размера. Тесные, плохо освещенные места, а также неровный скользкий пол создают условия для несчастных случаев.
- ▶ **Чаше выполняйте уборку и убирайте опилки из-под верстака и/или пылесборника.** Скопившиеся опилки являются огнеопасными и могут самовоспламениться.
- ▶ **Круглопильный станок должен быть закреплен.** Надежно закрепленный круглопильный станок может сдвинуться или перевернуться.
- ▶ **Убирайте инструменты, куски древесины и т.д. перед включением круглопильного станка.** Отвле-

чение внимания или возможность заклинивания могут быть опасны.

- ▶ **Всегда используйте пильные диски правильного размера и с подходящим посадочным отверстием (напр., ромбовидной или круглой формы).** Пильные диски, не соответствующие крепежным частям пилы, вращаются с биением и ведут к потере контроля над инструментом.
- ▶ **Никогда не используйте поврежденные или непригодные крепежные средства для пильных дисков, такие как фланцы, шайбы пильных дисков, болты или гайки.** Крепежные средства сконструированы специально для определенной пилы для обеспечения безопасной эксплуатации и оптимальной производительности.
- ▶ **Никогда не становитесь на круглопильный станок, не используйте его как стул-стремянку.** В случае переворачивания инструмента или случайного контакта с режущим инструментом могут быть получены тяжелые травмы.
- ▶ **Убедитесь, что установленный пильный диск будет вращаться в правильном направлении.** Не используйте шлифовальные круги, проволоочные щетки или абразивные круги на круглопильном станке. Неправильный монтаж пильного диска или использование нерекомендованных принадлежностей может привести к тяжелым травмам.

Дополнительные указания по технике безопасности

- ▶ **При установке пильного диска надевайте защитные перчатки.** Существует опасность травм.
- ▶ **Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали.** Такие диски могут легко разломаться.
- ▶ **Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847-1 и имеют соответствующее обозначение.**
- ▶ **Никогда не применяйте инструмент без плиты-вкладыша.** Меняйте плиту-вкладыш в случае поломки. Без безупречной плиты-вкладыша возможны травмы от пильного диска.
- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте.** Смеси материалов особенно опасны. Пыль легких металлов может возгораться или взрываться.
- ▶ **Для каждого обрабатываемого материала подбирайте подходящий пильный диск.**
- ▶ **Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала.**
- ▶ **Подводите заготовку только к вращающемуся пильному диску.** В противном случае возникает опасность обратного удара при заклинивании рабочего инструмента в заготовке.
- ▶ **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделяться газ.** Аккумулятор

может возгораться или взрываться. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- **Не вносите конструктивных изменений в аккумулятор и не открывайте его.** При этом возникает опасность короткого замыкания.
- **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.
- **Используйте аккумулятор только в изделиях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение



Не подставляйте руки в зону пиления при работающем электроинструменте. При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.



Применяйте противопылевой респиратор.



Носите средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.



Используйте защитные очки.




Соблюдайте размеры пильного диска (диаметр пильного диска **D, диаметр отверстия **d**).** Диаметр отверстия **d** должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. При необходимости использования переходника следите за тем, чтобы размеры переходника соот-

Символы и их значение

ветствовали толщине тела диска и диаметру отверстия пильного диска, а также диаметру шпинделя инструмента. По возможности, используйте переходники, поставляемые вместе с пильным диском.


Диаметр пильного диска **D** должен соответствовать данным на символе.

См. также «Размеры подходящих пильных дисков» в разделе «Технические данные».



Учитывайте толщину распорного клина **RK** и максимально возможную высоту заготовки **H**.

См. также главу «Технические данные».



При замене пильного диска соблюдайте указания на распорном клине. В противном случае существует опасность застревания распорного клина в заготовке.

D Диаметр пильного диска


C Минимальная ширина резания (толщина/ширина развода зубьев)

T Максимальная толщина тела диска

RK Толщина распорного клина

ROTATION Направление резания зубьев (направление стрелки на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на распорном клине

См. также главу «Технические данные».




Левая сторона:

Показывает направление вращения кривошипной рукоятки для опускания (**транспортное положение**) и поднятия (**рабочее положение**) пильного диска.

Правая сторона: Показывает положение стопорного рычага при фиксации пильного диска и при настройке вертикального угла распила (пильный диск можно наклонять).



Направление вращения для фиксации/ослабления вставки стола



Символы и их значение



Не прикасайтесь к пильному диску толкателем.

CLAMPZONE

В этой зоне на пильном столе можно закрепить струбцины.



Посредством маркировки CE изготовитель подтверждает, что электроинструмент отвечает действующим директивам EU.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Пожалуйста, соблюдайте иллюстрации в начале руководства по эксплуатации.

Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для использования на опоре для выполнения в древесине твердых и мягких пород, древесностружечных и древесноволокнистых плитах прямолинейных продольных и поперечных распилов. При этом возможен горизонтальный угол скоса от -30° до $+30^\circ$ и вертикальный угол скоса от -2° до 47° .

При использовании соответствующих пильных дисков можно распиливать алюминиевые профили и пластмассу.

Изображенные компоненты

Нумерация представленных компонентов относится к изображению электроинструмента на странице с иллюстрациями.

- (1) Угловой упор
- (2) Пильный стол
- (3) Защитный кожух
- (4) Переходник пылеотвода на защитном кожухе
- (5) Распорный клин
- (6) Вкладыш
- (7) Толкатель
- (8) Дополнительный параллельный упор (складной)
- (9) Ключ-шестигранник (5 мм/2,5 мм)
- (10) Крепление для хранения защитного кожуха
- (11) Рукоятка для выравнивания электроинструмента (нельзя использовать для переноски!)
- (12) Отверстия для установки
- (13) Шкала расстояния от пильного диска до параллельного упора
- (14) Выключатель
- (15) Индикатор уровня заряда аккумулятора на электроинструменте
- (16) Упор для угла скоса 0° (по вертикали)
- (17) Маховичок для регулировки угла скоса
- (18) Фиксирующий рычаг для регулировки вертикального угла скоса
- (19) Рукоятка для поднимания и опускания пильного диска
- (20) Шкала угла скоса (по вертикали)
- (21) Упор для угла скоса 45° (по вертикали)
- (22) Кольцевой гаечный ключ
- (23) Поворотная ручка параллельного упора
- (24) Зажимной рычаг расширителя стола
- (25) Направляющая шина параллельного упора
- (26) Параллельный упор
- (27) Пильный диск
- (28) Профильная шина
- (29) Барашковый винт продольного упора
- (30) Продольный упор
- (31) Кнопка разблокировки аккумулятора^{a)}
- (32) Аккумулятор^{a)}
- (33) Крепление для хранения углового упора
- (34) Переходник пылеотвода
- (35) Патрубок для выброса опилок
- (36) Зажимной рычаг распорного клина
- (37) Позиционирующие штифты распорного клина
- (38) Маркировки зажимного рычага/пластины
- (39) Стопорный винт для вкладыша
- (40) Зажимной рычаг защитного кожуха
- (41) Направляющий палец защитного кожуха
- (42) Рычаг фиксации параллельного упора
- (43) Пара штифтов (справа, черные)
- (44) Пара штифтов (справа, серебристые)
- (45) Пара штифтов (слева, черные)
- (46) Направляющая шина углового упора
- (47) Направляющий паз для углового упора
- (48) Винт с накатанной головкой профильной шины
- (49) Крышка патрубка для выброса опилок
- (50) Отверстие для поднятия вкладыша
- (51) Прижимная гайка
- (52) Рычаг фиксации шпинделя
- (53) Зажимной фланец
- (54) Опорный фланец
- (55) Шпиндель рабочего инструмента
- (56) Индикатор угла (по вертикали)
- (57) Ручка-фиксатор для выставления произвольного угла скоса (по горизонтали)

- (58) Индикатор угла (по горизонтали) на угловом упоре
- (59) Указатель расстояния
- (60) Винт индикатор угла (по вертикали)
- (61) Винты с внутренним шестигранником (5 мм) спереди для настройки параллельности пильного диска
- (62) Винты с внутренним шестигранником (5 мм) сзади для настройки параллельности пильного диска
- (63) Винт для индикатора расстояния стола
- (64) Юстировочные винты для вставной пластины
- (65) Регулировочные винты направляющей шины углового упора
- (66) Ручка для переноски
- (67) Выемки для захвата
- а) Эти принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.

Технические данные

Аккумуляторная настольная дисковая пила		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Товарный номер		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Номинальное напряжение	V=	18	18
Частота вращения холостого хода ^{A)}	об/мин	5500	5500
Ограничение пускового тока		●	●
Масса ^{B)}	кг	21,2	21,2
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки	°C	0 ... +35	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации ^{C)} и во время хранения	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Совместимые аккумуляторы		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Рекомендуемые аккумуляторы для максимальной производительности		ProCORE18V... ≥ 5,5 А·ч	ProCORE18V... ≥ 5,5 А·ч
Рекомендуемые зарядные устройства		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Размеры

Электроинструмент (включая съемные элементы)

Ширина x глубина x высота	мм	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------	----	-----------------	-----------------

Заготовка

Максимальная возможная высота заготовки H	мм	70	70
--	----	----	----

Распорный клин

Толщина RK	мм	1,8	2,2
-------------------	----	-----	-----

Размеры подходящих пильных дисков

Диаметр пильного диска D	мм	216	216
Диаметр отверстия d	мм	30	25,4
Максимальная толщина тела диска T	мм	< 1,7	< 2,1

Аккумуляторная настольная дисковая пила		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Мин. толщина/ширина развода зубьев C	мм	> 1,9	> 2,3

A) Измерения при 20–25 °C с аккумулятором **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Вес без аккумулятора
(Вес аккумулятора см. <http://www.bosch-professional.com>)

C) ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Максимальные размеры заготовки: (см. „Максимальные размеры заготовки“, Страница 319)

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

Данные о шуме

Шумовая эмиссия определена в соответствии с **EN 62841-3-1**.

A-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления **88 дБ(A)**; уровень звуковой мощности **100 дБ(A)**. Погрешность $K = 3$ дБ.

Используйте средства защиты органов слуха!

Указанное в настоящих инструкциях значение шумовой эмиссии измерено по стандартной методике измерения и может быть использовано для сравнения электроинструментов. Оно также пригодно для предварительной оценки шумовой эмиссии.

Значение шумовой эмиссии указано для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значение шумовой эмиссии может быть иным. Это может значительно повысить общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Аккумулятор

В **Bosch** можно приобрести аккумуляторные электроинструменты даже без аккумулятора. На упаковке указано, входит ли аккумулятор в комплект поставки вашего электроинструмента.

Зарядка аккумулятора

► **Пользуйтесь только зарядными устройствами, указанными в технических параметрах.** Только эти зарядные устройства пригодны для литиево-ионного аккумулятора Вашего электроинструмента.

Указание: В соответствии с международными правилами перевозки литий-ионные аккумуляторы поставляются частично заряженными. Для обеспечения максимальной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Установка аккумулятора

Вставьте заряженный аккумулятор в гнездо для аккумулятора до щелчка.



Bosch рекомендует использовать аккумуляторные батареи емкостью минимум 3,0 А·ч.

Извлечение аккумулятора

Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, нажмите на кнопку разблокировки аккумулятора и извлеките его. **Не применяйте при этом силы.**

Аккумулятор оснащен 2 ступенями фиксирования, призванными предотвращать выпадение аккумулятора при непреднамеренном нажатии на кнопку разблокировки. Пока аккумулятор находится в электроинструменте, пружина держит его в соответствующем положении.

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Три зеленых светодиода на индикаторе уровня заряда аккумулятора (**15**) показывают уровень заряда аккумулятора.

Светодиод	Емкость
3 зеленых, горят постоянно	60–100 %
2 зеленых, горят постоянно	30–60 %
1 зеленый, горит постоянно	5–30 %
1 зеленый, мигает	0–5 %

Термическая защита от перегрузки

При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка не возможна. Чрезмерная нагрузка или несоблюдение допустимого диапазона температур для аккумулятора приводит к снижению частоты вращения или отключению электроинструмента. Если снизилась частота вращения, то полное число оборотов электроинструмент наберет только после того, как температура аккумулятора достигнет допустимого диапазона или снова уменьшится нагрузка. При автоматическом отключении выключите электроинструмент, дайте аккумуляторной батарее остыть и затем опять включите электроинструмент.

Указания по оптимальному обращению с аккумулятором

Защищайте аккумулятор от влаги и воды.

Храните аккумулятор только в диапазоне температур от -20 °C до 50 °C. Не оставляйте аккумулятор летом в автомобиле.

Время от времени прочищайте вентиляционные прорези аккумулятора мягкой, сухой и чистой кисточкой.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

Учитывайте указания по утилизации.

Сборка

- **Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента.** При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

Комплект поставки

Перед первым использованием электроинструмента проверьте наличие всех указанных ниже компонентов:

- Настольная дисковая пила с монтированным пильным диском (27) и распорным клином (5)
- Угловой упор (1)
- Профильная шина (28)
- Продольный упор (30)
- Параллельный упор (26) со складным дополнительным параллельным упором (8)
- Защитный кожух (3) с переходником пылеотвода (4)
- Ключ-шестигранник (9)
- Кольцевой гаечный ключ (22)
- Толкатель (7)
- Вкладыш (6)
- Переходник пылеотвода (34)

Указание: Проверьте электроинструмент на предмет возможных повреждений.

Перед использованием электроинструмента следует тщательно проверить защитные устройства или компоненты с возможностью легкого повреждения на предмет безупречной и соответствующей назначению функции. Проверьте безупречную функцию, свободный ход и исправность подвижных частей. Все части должны быть правильно установлены и выполнять все условия для обеспечения безупречной работы.

Поврежденные защитные устройства и компоненты должны быть отремонтированы квалифицированным персоналом в авторизованной специализированной мастерской или заменены.

Инструменты, необходимые дополнительно к комплекту поставки:

- Крестообразная отвертка
- Угловой калибр

Монтаж отдельных частей

- Осторожно распакуйте все детали из комплекта поставки.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и входящих в комплект поставки принадлежностей.
- Следите за тем, чтобы был убран упаковочный материал снизу блока мотора.

Непосредственно на корпусе закреплены следующие детали электроинструмента: толкатель (7), кольцевой гаечный ключ (22), ключ-шестигранник (9), параллельный упор (26) с откидным дополнительным параллельным упором (8), угловой упор (1), профильная шина (28), продольный упор (30), защитный кожух (3), переходник пылеотвода (34).

- При необходимости осторожно извлеките требуемую деталь электроинструмента из соответствующего магазина.

Позиционирование распорного клина (см. рис. a1–a2)

Указание: при необходимости очистите все монтируемые детали перед установкой.

- Поверните кривошипную рукоятку (19) до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск (27) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Поверните зажимной рычаг (36) по часовой стрелке так, чтобы он указывал вверх.
- Передвигайте распорный клин (5) в направлении зажимного рычага (36), пока он не даст выдвинуть себя вверх.
- Вытяните распорный клин до конца вверх, чтобы он был встал точно по центру пильного диска.
- Дайте обоим позиционирующим штифтам (37) войти в зацепление в нижние отверстия распорного клина и снова затяните зажимной рычаг (36). Маркировки (38) на зажимной пластине и зажимном рычаге (36) должны быть выровнены, как показано на рисунке.

Установка вкладыша (см. рис. b)

- Зацепите вкладыш (6) за заднее отверстие шахты для хранения рабочих инструментов и направьте его вниз..
- Нажмите на вкладыш, чтобы он зафиксировался в шахте для хранения рабочих инструментов.
- Поверните фиксирующий винт (39) кончиком кольцевого гаечного ключа (22) до упора в направлении «Замок закрыт».

Монтаж защитного кожуха (см. рис. c1–c2)

Указание: устанавливайте защитный кожух, только когда распорный клин находится в самом высоком положении точно над центром пильного диска (см. рис. a2). Не устанавливайте защитный кожух, когда распорный клин находится в самом нижнем положении (состояние при поставке или положение для вырезания пазов) (см. рис. a1).

- Ослабьте зажимной рычаг **(40)** и извлеките защитный кожух **(3)** из крепления **(10)**.
- Отодвиньте направляющий палец **(41)** назад в паз на распорном клине **(5)**.
- Ведите защитный кожух **(3)** вниз, пока защита пильного диска (верхняя пластмассовая шина) не встанет **параллельно** поверхности стола пилы **(2)**.
- Нажмите зажимной рычаг **(40)** вверх. Зажимной рычаг должен входить в зацепление ощутимо и с характерным щелчком, а защитный кожух **(3)** должен быть установлен плотно и надежно.
- **Перед каждым использованием проверяйте свободу хода защитного кожуха. Не используйте электроинструмент, если защитный кожух движется не свободно и не закрывается немедленно.**

Установка параллельного упора (см. рис. d)

Параллельный упор **(26)** можно установить слева или справа от пильного диска в фиксированных точках. Для этого используются три пары штифтов **(43)**, **(44)**, **(45)**.

Пара штифтов	Цвет	Положение параллельного упора (26)	Производительность резки	Шкала (13)
(43)	черный	справа от пильного диска	127–635 мм	снизу, черные
(44)	серебристые	справа от пильного диска	0–508 мм	сверху, серебристые
(45)	черный	слева от пильного диска	0–305 мм	снизу, черные

- Убедитесь, что зажимная ручка **(24)** фиксирует расширитель стола (зажимная ручка нажата вниз).
- Ослабьте рычаг фиксации **(42)** на параллельном упоре **(26)**.
- Разместите насечки на параллельном упоре **(26)** на одной из трех пар штифтов **(43)**, **(44)**, **(45)**. При этом откидной дополнительный параллельный упор **(8)** должен быть направлен в сторону от защитного кожуха **(3)**.
- Для фиксации параллельного упора опустите рычаги фиксации **(42)** с обеих сторон.

Установка углового упора, профильной шины, продольного упора (см. рис. e1–e3)

- Вставьте рейку **(46)** углового упора **(1)** в один из предусмотренных для этого направляющих пазов **(47)** стола.

Для лучшего прилегания длинных заготовок угловой упор можно расширить с помощью профильной рейки **(28)**.

- При необходимости установите профильную шину **(28)** с помощью винта с накатанной головкой **(48)** на угловой упор.

Для простого отрезания заготовок с одинаковой длиной можно использовать продольный упор **(30)**.

- Надвиньте продольный упор **(30)** на профильную шину **(28)** и затяните барашковую гайку **(29)**.

Стационарный или временный монтаж

- **Для обеспечения надежной работы электроинструмент должен быть до начала эксплуатации установлен на ровную и прочную рабочую поверхность (например, верстак).**

Установка на рабочей поверхности (см. рис. f)

- Закрепите электроинструмент подходящими винтами на рабочей поверхности. Для этого служат отверстия **(12)**.

или

- Прижмите ножки электроинструмента к рабочей поверхности обычными струбцинами.

Монтаж на верстаке производства Bosch (см. рис. g)

Верстаки Bosch (например, **GTA 571**) легко транспортируются и быстро устанавливаются благодаря своей складной конструкции. Электроинструмент можно установить без использования инструментов.

- **Прочтите все прилагаемые верстаку предупредительные указания и инструкции.** Несоблюдение предупреждающих указаний и инструкций может вызвать поражение электротоком, пожар и/или привести к тяжелым травмам.

- **Правильно установите верстак перед монтажом электроинструмента.** Правильная сборка стола важна для предотвращения его поломки.

- Монтируйте электроинструмент на верстаке в положении как для транспортировки.

Для выравнивания электроинструмента на верстаке используйте рукоятки для выравнивания электроинструмента **(11)**.

Удаление пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металлов, может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются

канцерогенными, особенно совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригоду для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

- **Избегайте скопления пыли на рабочем месте.** Пыль может легко воспламениться.

Удаление пыли/стружки может быть заблокировано из-за пыли, стружки, а также отколовшихся фрагментов заготовки.

- Выключите электроинструмент и извлеките аккумулятор.
- Подождите, пока пыльный диск остановится полностью.
- Найдите причину заклинивания и устранили ее.

- **Во избежание опасности пожара при распиливании алюминия опорожните патрубков для выброса опилок и не используйте систему удаления опилок.**

Опорожнение патрубка для выброса опилок (см. рис. h)

Для удаления фрагментов заготовки и больших опилок можно опорожнить патрубок для выброса опилок (35).

- Выключите электроинструмент и извлеките аккумулятор (32).
- Дождитесь полной остановки пыльного диска.
- Откиньте крышку (49) в сторону и извлеките патрубок для выброса опилок (35).
- Вытряхните фрагменты заготовки и стружку.
- Снова поверните крышку (49) в сторону и вставьте патрубок для выброса опилок (35) до упора под пыльный диск (27).

Внешняя система пылеудаления (см. рис. i)

Разъем Click&Clean: для отвода пыли и стружки можно подсоединить шланг пылесоса к переходнику пылеотвода (4) защитного кожуха (3) или шланг пылесоса вместе с переходником пылеотвода (34) к патрубку для выброса опилок (35).

- Плотно подсоедините шланг пылесоса (Ø 33 мм) к переходнику пылеотвода (4) защитного кожуха (3).

или

- Плотно насадите переходник пылеотвода (34) на патрубок для выброса опилок (35).
- Плотно подсоедините шланг пылесоса (Ø 39 мм) к переходнику пылеотвода (34).

Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого материала.

Применяйте специальный пылесос для удаления особо вредных для здоровья видов пыли возбудителей рака или сухой пыли.

Замена пыльного диска (см. рис. j1–j4)

- **Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента.** При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.
- **При установке пыльного диска надевайте защитные перчатки.** Существует опасность травм.
- **Применяйте только пыльные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.**
- **Применяйте только пыльные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847-1 и имеют соответствующее обозначение.**
- **Используйте только пыльные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала.** Этим Вы избежите перегрева зубьев пыльного диска и плавления обрабатываемой пластмассы.
- **Не используйте пыльные диски из быстрорежущей стали.** Такие диски могут легко разломаться.

Демонтаж пыльного диска

- Откройте зажимной рычаг (40) и извлеките защитный кожух (3) из паза на распорном клине (5).
- Поверните фиксирующий винт (39) кончиком кольцевого гаечного ключа (22) до упора в направлении «Замок открыт» и поднимите вкладыш (6) из шахты для хранения рабочих инструментов. Для облегчения поднятия используйте отверстие для захвата (50).
- Поверните кривошипную рукоятку (19) до упора по часовой стрелке, чтобы пыльный диск (27) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Поворачивайте зажимную гайку (51) кольцевым гаечным ключом (22) и одновременно тяните за рычаг фиксации шпинделя (52), пока он не войдет в зацепление.
- Удерживайте рычаг фиксации шпинделя и открутите гайку крепления против часовой стрелки.
- Снимите прижимной фланец (53).
- Снимите пыльный диск (27).

Монтаж пыльного диска

- При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.
- Установите новый пыльный диск на опорный фланец (54) шпинделя рабочего инструмента (55).

Указание: Не используйте слишком маленькие пыльные диски. Макс. радиальное расстояние между пыльным диском и распорным клином должно составлять 3–8 мм.

- ▶ При монтаже следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на распорном клине!
- Установите на место прижимной фланец (53) и зажимную гайку (51).
- Поворачивайте зажимную гайку (51) кольцевым гаечным ключом (22) и одновременно тяните за рычаг фиксации шпинделя (52), пока он не войдет в зацепление.
- Затяните гайку крепления по часовой стрелке.
- Уложите вкладыш (6) над распорным клином (5) в шахту для хранения рабочих инструментов. Поверните фиксирующий винт (39) кончиком кольцевого гаечного ключа (22) до упора в направлении «Замок закрыт».
- Установите защитный кожух (3) на место.

Работа с инструментом

- ▶ Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

Транспортное и рабочее положение пильного диска

Транспортное положение

- Снимите защитный кожух (3), снимите вкладыш (6) и установите распорный клин (5) в крайнее нижнее положение. Установите вкладыш (6) на место.
- Поверните кривошипную рукоятку (19) против часовой стрелки, чтобы зубья пильного диска (27) находились ниже стола (2).
- Сдвиньте расширитель стола (8) до упора в направлении центра стола. Прижмите зажимную рукоятку (24) вниз. Расширьте стол зафиксирован.

Рабочее положение

- Установите распорный клин (5) в крайнее верхнее положение точно по центру пильного диска, установите вкладыш (6) и монтируйте защитный кожух (3).
- Поворачивайте кривошипную рукоятку (19) по часовой стрелке, пока зубья пильного диска (27) не окажутся на расстоянии прибл. 3–6 мм над заготовкой.

Увеличение площади стола

Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

Расширитель стола (см. рис. А)

Пильный стол можно расширить влево или вправо, передвинув направляющую шину (25) наружу.

- Потяните зажимную рукоятку расширителя стола (24) до упора вверх.

- Переместите направляющую шину (25) с помощью поворотной ручки (23) наружу влево или вправо до требуемой ширины.
- Прижмите зажимную рукоятку (24) вниз. Расширитель стола зафиксирован.

Настройка вертикального и горизонтального угла распила

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.

Настройка вертикального угла скоса (пильный диск) (см. рис. В)

Вертикальный угол скоса настраивается в диапазоне от 2° до 47° .

Для быстрой и точной настройки стандартных углов 0° и 45° предусмотрены настроенные на заводе упоры ((16), (21)).

- Отпустите фиксирующий рычаг (18) против часовой стрелки.

Указание: при полном отпускании фиксирующего рычага пильный диск опускается под действием собственного веса в положение, соответствующее приблизительно 30° .

Вертикальный угол скоса от 0° до 45° :

- Потяните или нажмите маховичок (17) вдоль кулисы, чтобы индикатор угла (56) показал необходимое значение угла скоса.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (18).

Вертикальный угол скоса от -2° до 0° :

- Поверните упор (16) вперед.
- Нажмите маховичок (17) вдоль кулисы, чтобы индикатор угла (56) показал необходимое значение угла скоса.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (18).

Вертикальный угол скоса от 45° до 47° :

- Поверните упор (21) вперед.
- Потяните маховичок (17) вдоль кулисы, чтобы индикатор угла (56) показал необходимое значение угла скоса.
- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (18).

Упоры ((16), (21)) автоматически возвращаются в стандартное положение, как только для пильного диска снова устанавливается вертикальный угол скоса от 0° до 45° .

Настройка горизонтального угла распила (угловой упор) (см. рис. С)

Горизонтальный угол распила можно регулировать в диапазоне от 30° (слева) до 30° (справа).

- Отпустите ручку фиксирования (57), если она затянута.

- Поворачивайте угловой упор до тех пор, пока указатель угла **(58)** не покажет нужный угол скоса.
- Затяните ручку фиксирования **(57)**.

Регулировка параллельного упора (см. рис. D)

Параллельный упор **(26)** можно установить слева или справа от пильного диска в фиксированных точках. Для этого используются три пары штифтов **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Разместите параллельный упор **(26)** с требуемой стороны пильного полотна (см. „Установка параллельного упора (см. рис. d)“, Страница 315).
- Установите требуемое расстояние между параллельным упором и пильным диском с помощью поворотной ручки **(23)**.

Правый край указателя расстояния **(59)** показывает установленное расстояние.

Для положения **(43)**, **(45)** используется нижняя черная шкала **(13)**.

Для положения **(44)** используется верхняя серебристая шкала **(13)**.

Регулировка дополнительного параллельного упора (см. рис. E)

- Сложите дополнительный параллельный упор **(8)** поверх параллельного упора **(26)** на стороне пильного диска **(27)**.

Складной дополнительный параллельный упор **(8)** в зависимости от положения выполняет две различные задачи:

- Упор для пиления узких заготовок и выполнения распилов под вертикальным углом скоса, когда дополнительный параллельный упор находится на пильном столе **(2)**.
- Опора для заготовки при расширении пильного стола **(2)** более чем на 50,8 мм.

Регулировка распорного клина

Распорный клин **(5)** предотвращает заклинивание пильного диска **(27)** в пропиле. Иначе, если пильный диск застрянет в заготовке, существует опасность обратного удара.

Поэтому всегда следите за тем, чтобы распорный клин был правильно отрегулирован:

- Макс. радиальное расстояние между пильным диском и распорным клином должно составлять 3–8 мм.
- Толщина распорного клина должна быть меньше ширины распиливания и больше толщины центральной части пильного диска.
- Распорный клин должен всегда находиться в одну линию с пильным диском.
- Для выполнения обычного распиливания распорный клин должен всегда находиться в самом высоком положении.

Регулировка высоты распорного клина (см. рис. F)

Для вырезания пазов необходимо отрегулировать высоту распорного клина.

► Используйте электроинструмент для выемки пазов и фальцевания только с соответствующим защитным приспособлением (напр., туннельным защитным кожухом, упорным гребнем).

- Откройте зажимной рычаг **(40)** и извлеките защитный кожух **(3)** из паза на распорном клине **(5)**. Чтобы уберечь защитный кожух от повреждения, поместите его в предусмотренный держатель **(10)** на корпусе (см. также рис. Q).
- Поверните кривошипную рукоятку **(19)** до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск **(27)** оказался в максимально высоком положении над столом.
- Поверните зажимной рычаг **(36)** по часовой стрелке так, чтобы он указывал вверх.
- Вытяните распорный клин из штифтов **(37)** (потяните зажимной рычаг **(36)** немного наружу) и прижмите распорный клин **(5)** до упора вниз.
- Дайте обоим штифтам **(37)** войти в зацепление в верхние отверстия распорного клина и снова туго затяните зажимной рычаг **(36)**. Маркировки **(38)** на зажиме и зажимном рычаге **(36)** должны быть выровнены (см. также рис. a2).

Включение электроинструмента

Включение (см. рис. G1)

- Для включения нажмите с двух сторон на выключатель **(14)** и потяните его вверх.

Выключение (см. рис. G2)

- Прижмите выключатель **(14)** полностью вниз.

Защита от несанкционированной эксплуатации (см. рис. G3)

Для защиты от несанкционированной эксплуатации защитную крышку выключателя **(14)** можно запереть при помощи навесного замка.

- Вставьте навесной замок с длинной дужкой в нижнее отверстие в выключателе **(14)** или обычный навесной замок в верхнее отверстие на боковой стороне корпуса выключателя и запирайте.

Указания по применению

Общие указания для пиления

- Для любого пропила сначала Вы должны исключить возможность прикосновения в любое время пильного полотна к упорам или прочим частям инструмента.
- Используйте электроинструмент для выемки пазов и фальцевания только с соответствующим защитным приспособлением (напр., туннельным защитным кожухом, упорным гребнем).

► **Не используйте электроинструмент для прорезания шлицев (пазов, которые заканчиваются в заготовке).**

Защищайте пильные полотна от ударов и толчков. Не нажимайте сбоку на пильный диск.

Во избежание блокировки заготовки распорный клин должен находиться в одну линию с пильным диском.

Не обрабатывайте покоробленные заготовки. Заготовка должна всегда иметь одну прямую кромку для прикладывания к упорной рейке.

Храните толкатель всегда на электроинструменте.

Положение оператора (см. рис. H)

► **Никогда не стойте на одной прямой с пильным диском. Всегда располагайте тело с той же стороны пильного диска, что и направляющая планка.**

Обратный удар может направить заготовку на большой скорости в сторону любого человека, стоящего перед пильным диском или на одной линии с ним.

- Держите руки, кисти и пальцы на расстоянии от вращающегося пильного диска.

Соблюдайте следующие указания:

- Крепко держите заготовку обеими руками и плотно прижимайте ее к пильному столу.
- Для узких заготовок и при пилении с вертикальным углом распила всегда используйте входящий в комплект поставки толкатель (7).

Максимальные размеры заготовки

Вертикальный угол распила	Макс. высота заготовки [мм]
0°	70
45°	49

Пиление

Выполнение прямых пропилов

- Установите параллельный упор (26) на нужную ширину пропила.
- Уложите заготовку на стол пилы перед защитным кожухом (3).
- С помощью кривошипной рукоятки (19) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (27) находились на высоте прибл. 3–6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Выполните рез с равномерной подачей. Если давление слишком сильное, режущие кромки пильного диска могут перегреться и повредить заготовку.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

Пиление под вертикальным углом наклона

- Установите необходимый вертикальный угол распила пильного диска. Когда пильный диск наклонен влево, параллельный

упор (26) должен располагаться справа от пильного диска.

- Соответствующим образом выполняйте операции: (см. „Выполнение прямых пропилов“, Страница 319)

Распил под горизонтальным углом скоса (см. рис. I)

- Установите требуемый горизонтальный угол скоса на угловом упоре (1).
- Приложите заготовку к профильной шине (28). Профильная шина не должна находиться на линии реза. В этом случае отпустите винт с накатанной головкой (48) и передвиньте упор.
- С помощью кривошипной рукоятки (19) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (27) находились на высоте прибл. 3–6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Одной рукой прижмите заготовку к профильной шине (28), а другой – плавно передвиньте угловой упор за ручку фиксации (57) вперед в направляющем пазе (47).
- Выключите электроинструмент и дождитесь полной остановки пильного диска.

Для простого отрезания заготовок с одинаковой длиной можно использовать продольный упор (30).

- Ослабьте барашковый винт (29) и передвиньте продольный упор (30) на требуемую длину заготовки.
- Снова затяните барашковый винт (29).

Основные настройки – контроль и коррекция

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить. Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

Настройка упоров для стандартных углов распила 0°/45°

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Установите вертикальный угол распила пильного диска на 0°.
- Снимите защитный кожух (3).

Контроль (см. рис. J1)

- Установите угловой калибр на 90° и поставьте его на пильный стол (2).

Плечо углового калибра должно по всей длине располагаться в одну линию с пильным диском (27).

Регулировка (см. рис. J2)

- Отпустите контргайку упорного винта (16) с помощью обычного накидного или рожкового ключа.
- Ослабьте фиксирующий рычаг (18).
- Прижмите маховичок (17) к упорному винту (16) и вкручивайте или выкручивайте упорный винт, пока плечо углового калибра по всей длине не окажется заподлицо с пильным диском.

- Удерживайте маховичок в этом положении и снова крепко затяните фиксирующий рычаг (18).
- Снова затяните контргайку упорного винта (16).

Если после настройки индикатор угла (56) не располагается в одну линию с насечкой 0° на шкале (20), отпустите винт (60) с помощью обычной крестообразной отвертки и выровняйте индикатор угла по отметке 0°.

Повторите вышеописанные действия соответствующим образом для вертикального угла скоса 45° (ослабление контргайки; регулировка упорного винта (21)). При этом индикатор угла (56) не должен смещаться.

Параллельность пильного диска к направляющим пазам углового упора (см. рис. К)

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Снимите защитный кожух (3).

Контроль

- Обозначьте карандашом первый левый зуб пилы, который виден за вкладышем.
- Установите угловой калибр на 90° и положите его на край направляющего паза (47).
- Передвиньте плечо углового калибра, чтобы оно коснулось обозначенного зуба пилы, и считайте расстояние между пильным диском и направляющим пазом.
- Поверните пильный диск, чтобы обозначенный зуб оказался спереди над вкладышем.
- Передвиньте угловой калибр вдоль направляющего паза к обозначенному зубу пилы.
- Измерьте снова расстояние между пильным диском и направляющим пазом.

Оба измеренные расстояния должны быть одинаковыми.

Настройка

- Отпустите винты с внутренним шестигранником (61) спереди под столом и винты с внутренним шестигранником (62) сзади под столом с помощью входящего в комплект поставки ключа-шестигранника (9).
- Осторожно приведите в движение пильный диск, чтобы он встал параллельно к направляющему пазу (47).
- Снова туго затяните винты (61) и (62).

Выравнивание параллельного упора – пара серебристых штифтов справа (44) (см. рис. L)

Перед выравниванием параллельного упора (26) необходимо установить упоры (16)/(21) для стандартного угла скоса по вертикали и убедиться, что пильный диск (27) расположен параллельно направляющим пазам (47) углового упора.

(см. „Настройка упоров для стандартных углов распила 0°/45°“, Страница 319)

(см. „Параллельность пильного диска к направляющим пазам углового упора (см. рис. К)“, Страница 320)

- Ослабьте рычаги фиксации (42) на параллельном упоре (26) и оставьте параллельный упор свободно двигаться во время всего процесса выравнивания.
- Разместите параллельный упор (26) насечками над парой серебристых штифтов (44). При этом откидной

дополнительный параллельный упор (8) должен быть направлен в сторону от защитного кожуха (3).

- Снимите защитный кожух (3).
- Полностью вытяните зажимную ручку (24) расширителя пильного стола вверх и сдвиньте параллельный упор (26) до соприкосновения с пильным диском (27).

Контроль

Параллельный упор (26) должен касаться пильного диска по всей длине.

Регулировка

- Ослабьте серебристые винты пары штифтов (44) с помощью ключа-шестигранника (9) из комплекта поставки, чтобы штифты могли свободно скользить.
- Сдвиньте пару штифтов (44) вместе с параллельным упором (26) прим. на 3 мм вправо.
- С помощью поворотной ручки (23) установите на верхней серебристой шкале (13) расстояние 0 мм между параллельным упором и пильным диском.
- Прижмите зажимную рукоятку (24) расширителя стола вниз.
- Сдвиньте пару штифтов (44) вместе с параллельным упором (26) влево, чтобы параллельный упор по всей длине касался пильного диска.
- Осторожно затяните серебристые винты пары штирей (44) с помощью ключа-шестигранника (9) из комплекта поставки.
- Для фиксации параллельного упора опустите рычаги фиксации (42) с обеих сторон.
- Убедитесь, что после затяжки параллельный упор по-прежнему по всей длине касается пильного диска.

Затем проверьте пары черных штифтов (43) и (45).

Выравнивание параллельного упора – пара черных штифтов справа (43) (см. рис. M)

Перед выравниванием пары штифтов (43) необходимо сначала правильно выровнять пару серебристых штифтов (44) (справа).

(см. „Выравнивание параллельного упора – пара серебристых штифтов справа (44) (см. рис. L)“, Страница 320)

- Ослабьте рычаги фиксации (42) на параллельном упоре (26) и поднимите параллельный упор с пары штифтов (44).
- Ослабьте черные винты пары штифтов (43) с помощью ключа-шестигранника (9) из комплекта поставки, чтобы штифты могли свободно скользить.
- Прижмите выемки кольцевого гаечного ключа (22) к передним штифтам (44)/(43).
- Перемещайте черный штифт (43) до тех пор, пока оба штифта (серебряный (44) и черный (43)) не войдут в соответствующее углубление кольцевого гаечного ключа.
- Повторите действия с задними штифтами (44)/(43).

Выравнивание параллельного упора – пара черных штифтов слева (45)

Перед выравниванием параллельного упора (26) необходимо установить упоры (16)/(21) для стандартного угла скоса по вертикали и убедиться, что пильный диск (27) расположен параллельно направляющим пазам (47) углового упора.

(см. „Настройка упоров для стандартных углов распила 0°/45°“, Страница 319)

(см. „Параллельность пильного диска к направляющим пазам углового упора (см. рис. К)“, Страница 320)

- Ослабьте рычаги фиксации (42) на параллельном упоре (26) и оставьте параллельный упор свободно двигаться во время всего процесса выравнивания.
- Разместите параллельный упор (26) насечками над парой черных штифтов (45). При этом откидной дополнительный параллельный упор (8) должен быть направлен в сторону от защитного кожуха (3).
- Снимите защитный кожух (3).
- Полностью вытяните зажимную ручку (24) расширитель пильного стола вверх и сдвиньте параллельный упор (26) до соприкосновения с пильным диском (27).

Контроль

Параллельный упор (26) должен касаться пильного диска по всей длине.

Регулировка

- Ослабьте черные винты пары штифтов (45) с помощью ключа-шестигранника (9) из комплекта поставки, чтобы штифты могли свободно скользить.
- Сдвиньте пару штифтов (45) вместе с параллельным упором (26) вправо, чтобы параллельный упор по всей длине касался пильного диска.
- Осторожно затяните черные винты пары штырей (45) с помощью ключа-шестигранника (9) из комплекта поставки.
- Для фиксации параллельного упора опустите рычаги фиксации (42) с обеих сторон.
- Убедитесь, что после затяжки параллельный упор по-прежнему по всей длине касается пильного диска.

Настройка индикатора расстояния стола (см. рис. N)

- Ослабьте рычаги фиксации (42) на параллельном упоре (26) и оставьте параллельный упор свободно двигаться во время всего процесса выравнивания.
- Разместите параллельный упор (26) насечками над парой серебристых штифтов (44). При этом откидной дополнительный параллельный упор (8) должен быть направлен в сторону от защитного кожуха (3).
- Снимите защитный кожух (3).
- Полностью вытяните зажимную ручку (24) расширитель пильного стола вверх и сдвиньте параллельный упор (26) до соприкосновения с пильным диском (27).

- Ослабьте винты (63) с помощью крестообразной отвертки и выровняйте указатель расстояния (59) по отметке 0 на шкале (13).
- Снова затяните винты (63).

Установка уровня вкладыша (см. рис. O)

Контроль

Передняя сторона вкладыша (6) должна быть в одну линию со столом или несколько ниже его, задняя сторона должна быть в одну линию или несколько выше стола.

Настройка

- С помощью ключа-шестигранника (9) отрегулируйте уровень четырех юстировочных винтов (64).

Регулировка зазора направляющей шины углового упора в направляющем пазу (см. рис. P)

После интенсивной эксплуатации зазор в направляющей шине (46) углового упора в направляющем пазу (47) может стать слишком большим.

- Подтяните регулировочные винты (65) направляющей шины (46).

Хранение и транспортировка

Хранение деталей электроинструмента (см. рис. Q)

Для хранения некоторые детали электроинструмента можете надежно зафиксировать прямо на электроинструменте.

- Вставьте все незакрепленные детали электроинструмента в соответствующие держатели на корпусе (см. следующую таблицу).

Деталь электроинструмента	Хранение
Защитный кожух (3)	Держатель (10); затянуть зажимным рычагом (40)
Угловой упор (1)	Держатель (33)
Переходник пылеотвода (34)	см. рис. Q
Кольцевой гаечный ключ (22)	см. рис. Q
Ключ-шестигранник (9)	см. рис. Q
Толкатель (7)	зацепить за держатель между параллельным упором (26) и дополнительным параллельным упором (8)
Параллельный упор (26)	перевернуть; разместить снизу в направляющей шине (25) над парой штифтов (43) и закрепить рычаг фиксации (42)

Переноска электроинструмента (см. рис. R)

Перед транспортировкой электроинструмента выполните следующее:

- Приведите электроинструмент в транспортное положение (см. „Транспортное положение“, Страница 317).

- Демонтируйте все принадлежности, которые не закрепляются прочно на электроинструменте. Переносите неиспользуемые пильные диски по возможности в закрытом контейнере.
- Полностью задвиньте направляющую шину **(25)** внутрь и нажмите зажимную ручку **(24)** вниз, чтобы зафиксировать.
- Для подъема или транспортировки используйте ручку для переноски **(66)** или выемки для захвата **(67)**. Не используйте для этого рукоятки для выравнивания электроинструмента **(11)**.
- ▶ **Переносите электроинструмента, взявшись за транспортировочные приспособления, никогда не используйте для этих целей защитные устройства.**

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ **Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента.** При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.
- ▶ **Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите электроинструмент и вентиляционные отверстия прорези в чистоте.**

Очистка

После каждой рабочей операции удаляйте пыль и стружку струей сжатого воздуха или кисточкой.

Смазка электроинструмента



При необходимости смазывайте электроинструмент смазкой в указанных местах (см. рис. S).

Сервисная мастерская фирмы Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

- ▶ **Смазочные материалы и средства для очистки должны утилизироваться экологически чистым образом. Выполняйте предписания законодательства.**

Меры по уменьшению уровня шума

Меры, предусмотренные изготовителем:

- Плавный пуск
- Поставки со специальным пильным диском, рассчитанным на уменьшение уровня шума

Меры, принимаемые оператором:

- Монтаж, не допускающий вибрации, на стабильной поверхности
- Использование пильных дисков, наделенных свойствами, уменьшающими уровень шума
- Регулярная очистка пильного диска и электроинструмента

Реализацию продукции разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попа-

дание на неё атмосферных осадков и воздействие источников повышенных температур (резкого перепада температур), в том числе солнечных лучей.

Продавец (изготовитель) обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о продукции, обеспечивающую возможность её правильного выбора. Информация о продукции в обязательном порядке должна содержать сведения, перечень которых установлен законодательством Российской Федерации.

Если приобретаемая потребителем продукция была в употреблении или в ней устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

В процессе реализации продукции должны выполняться следующие требования безопасности:

- Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование своей организации, место её нахождения (адрес) и режим её работы;
- Образцы продукции в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые самостоятельные действия покупателей с изделиями, приводящие к запуску изделий, кроме визуального осмотра;
- Продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификатов или деклараций о соответствии;
- Запрещается реализация продукции при отсутствии (утрате) её идентификационных признаков, с истёкшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Сервис и консультирование по вопросам применения



Наши адреса сервисных центров и ссылки на услуги по ремонту и заказ запасных частей можно найти на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некавалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушения правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рециркуляцию.



Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

Электрические и электронные приборы или использованные аккумуляторы/батарейки, непригодные для дальнейшего использования, необходимо собирать отдельно и утилизировать экологически безопасным способом. Используйте предусмотренные системы сбора мусора. Из-за возможного содержания опасных веществ при неправильной утилизации может быть нанесен вред окружающей среде и здоровью.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні застереження для електроприладів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прочитайте всі вказівки з техніки безпеки, інструкції, ілюстрації та специфікації, надані з цим

электроинструментом. Невиконання усіх поданих нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозної травми.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «электроинструмент» в цих застереженнях мається на увазі електроинструмент, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

- **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- **Не працюйте з електроинструментом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Электроинструменти можуть іскрити іскри, від яких може займатися пил або пари.
- **Під час праці з електроинструментом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над електроинструментом, якщо Ви не будете зосереджені на виконанні роботи.

Електрична безпека

- **Штепсель електроинструмента повинен пасувати до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроинструментами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.** Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- **Захищайте електроинструменти від дощу і вологи.** Попадання води в електроинструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- **Не використовуйте мережний шнур живлення не за призначенням. Ніколи не використовуйте мережний шнур для перенесення або перетягування електроинструмента або витягання штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, мастила, гострих країв та рухомих деталей електроинструмента.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- **Якщо не можна запобігти використанню електроинструмента у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неухважності при користуванні електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди вдягайте захисні окуляри.** Застосування засобів індивідуального захисту для відповідних умов, напр., захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж увімкнути електроінструмент в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроінструмент вимкнений.** Тримання пальця на вмикачі під час перенесення електроінструмента або підключення в розетку увімкнутого електроінструмента може призвести до травм.
- ▶ **Перед тим, як вмикати електроінструмент, приберіть налагоджувальні інструменти або гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині електроінструмента, що обертається, може призвести до травм.
- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Завжди зберігайте стійке положення та тримайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще контролювати електроінструмент у небезпечних ситуаціях.
- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся й одяг до деталей, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.
- ▶ **Добре знання електроінструментів, отримане в результаті частого їх використання, не повинно призводити до самовпевненості й ігнорування принципів техніки безпеки.** Необережна дія може в одну мить призвести до важкої травми.

Правильне поводження та користування електроінструментами

- ▶ **Не переважуйте електроінструмент. Використовуйте такий електроінструмент, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним електроінструментом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.

- ▶ **Не користуйтеся електроінструментом з пошкодженим вмикачем.** Електроінструмент, який не вмикається або не вмикається, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь в електроінструменті, міняти приладдя або ховати електроінструмент, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.
- ▶ **Ховайте електроінструменти, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроінструментом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** Використання електроінструментів недосвідченими особами може бути небезпечним.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроінструментами і приладдям.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі електроінструмента були правильно розташовані та не заїдали, не були пошкодженими або у будь-якому іншому стані, який міг би вплинути на функціонування електроінструмента. Пошкоджені електроінструменти потрібно відремонтувати, перш ніж користуватися ними знову. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроінструментами.
- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроінструмент, приладдя до нього, робочі інструменти тощо відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроінструментів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.
- ▶ **Тримайте рукоятки і поверхні захвату сухими і чистими, слідкуйте, щоб на них не було оливи або густого мастила.** Слизькі рукоятки і поверхні захвату унеможливають безпечне поводження з електроінструментом та його контролювання в неочікуваних ситуаціях.

Правильне поводження та користування електроінструментами, що працюють на акумуляторних батареях

- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- ▶ **Використовуйте в електроінструментах лише рекомендовані акумуляторні батареї.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм та пожежі.

- ▶ Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, цвяхами, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів. Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.
- ▶ Не використовуйте пошкоджені або модифіковані акумулятори або електроінструменти. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть поводитися неочікувано, що може призвести до пожежі, вибуху або ризику травми.
- ▶ Не піддавайте акумулятор або електроінструмент дії вогню або високих температур. Вогонь або температури вищі за 130 °C можуть призвести до вибуху.
- ▶ Виконуйте всі вказівки із заряджання і не заряджайте акумулятор або електроінструмент за температур, що виходять за вказані в інструкції межі. Неправильне заряджання або заряджання за температур, що виходять за вказані межі, може пошкодити батарею і підвищити ризик займання.

Сервіс

- ▶ Віддавайте свій електроінструмент на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить роботу пристрою протягом тривалого часу.
- ▶ Ніколи не обслуговуйте пошкоджені акумулятори. Обслуговувати акумулятори дозволяється лише виробнику або авторизованим сервісним організаціям.

Вказівки з техніки безпеки для настільних циркулярних пилок

Попередження стосовно захисних кожухів

- ▶ Захисні кожухи повинні бути на своїх місцях. Захисні кожухи повинні бути справними і правильно змонтованими. Незакріплений, пошкоджений або несправний захисний кожух повинен бути відремонтований або замінений.
- ▶ Під час розпилювання завжди використовуйте захисний кожух пиляльного диска і розпірний клин. Під час розпилювання, коли пиляльний диск прорізує всю товщину заготовки, захисний кожух та інші захисні пристрої допомагають знизити ризик травмування.
- ▶ Після виконання робіт, які не передбачають прорізання, таких як фальцювання, поверніть розпірний клин у висунуте верхнє положення. Коли

розпірний клин знаходиться у висунутому верхньому положенні, встановіть на місце захисний кожух ножа. Захисний кожух і розпірний клин допомагають знизити ризик травмування.

- ▶ Переконайтеся, що пиляльний диск не торкається захисного кожуха, розпірного клина або заготовки перед увімкненням вимикача. Ненавмисний контакт цих предметів з пиляльним диском може створити небезпечну ситуацію.
- ▶ Настроюйте розпірний клин відповідно до цієї інструкції. Неправильна товщина, розташування або напрямк розпірного клина можуть не дати йому знизити ризик сипання.
- ▶ Щоб розпірний клин правильно виконував свою функцію, він повинен бути встромлений у заготовку. Розпірний клин не є ефективним у разі розпилювання заготовок, довжина яких не дозволяє їм дістати до розпірного клина. У такому разі розпірний клин не може попереджувати сипання.
- ▶ Використовуйте пиляльний диск, що підходить до розпірного клина. Для нормальної роботи розпірного клина діаметр пиляльного диска повинен відповідати розпірному клину, полотно пиляльного диска повинно бути тоншим, ніж розпірний клин, а ширина зубців пиляльного диска повинна бути більшою, ніж товщина розпірного клина.

Попередження стосовно процедур розпилювання

- ▶ **⚠ НЕБЕЗПЕКА:** Ніколи не розташовуйте пальці або кисті рук поруч або на одній лінії з пиляльним диском. Через миттєву неуважність або втрату рівноваги рука може посунутися до пильного диска, що призведе до важких травм.
- ▶ Подавайте заготовку на пиляльний диск лише проти напрямку його обертання. Подача заготовки за напрямом обертання пиляльного диска над верстатом може призвести до затягнення заготовки і руки на пиляльний диск.
- ▶ Ніколи не використовуйте скісний упор для подачі заготовки під час поздовжнього розпилювання і не використовуйте напрямну планку разом зі скісним упором для встановлення довжини заготовки у разі поперечного розпилювання. Одночасне використання напрямної планки і скісного упору для ведення заготовки підвищує вірогідність заклинювання пильного диска і сипання.
- ▶ Під час поздовжнього розпилювання завжди тримайте заготовку в повному контакті з затискну планкою та завжди прикладайте зусилля подачі заготовки між упором та пиляльним диском. Використовуйте підсувну палицю, якщо відстань між напрямною планкою і пиляльним диском є меншою за 150 мм, і підсувний блок, якщо ця відстань менше 50 мм. «Допоміжні» пристрої утримають руку на безпечній відстані від пиляльного диска.

- **Використовуйте лише підсувну палицю, надану виробником або виготовлену згідно з інструкціями.**

Така підсувна палиця забезпечує достатню відстань між рукою і пиляльним диском.

- **Ніколи не використовуйте пошкоджену або надрізану підсувну палицю.** Пошкоджена чи розрізана підсувна палиця може зламатися, що спричинить потрапляння руки на пиляльний диск.
- **Не виконуйте будь-які операції «вільною рукою».** Завжди використовуйте або напрямну планку, або скісний упор для встановлення положення і направлення заготовки. «Вільною рукою» означає використання руки для підтримання або направлення заготовки замість напрямної планки або скісного упору. Пиляння «вільною рукою» призводить до зміщення, заклинювання і сіпання.
- **Ніколи не простягайте руку навколо пиляльного диска або над ним.** Спроба дістати заготовку може призвести до неочікуваного контакту з пиляльним диском, що рухається.
- **Забезпечуйте додаткову опору позаду і/або з боків верстата для довгих і/або широких заготовок, щоб забезпечити їхнє горизонтальне положення.** Довга і/або широка заготовка схильна обертатися навколо країв верстата, спричиняючи втрату контролю, заклинювання пиляльного диска і сіпання.
- **Подавайте заготовку з рівномірною швидкістю. Не згинайте, не перекручуйте, не переміщуйте заготовку з боку в бік. У разі заклинювання негайно вимкніть інструмент, вийміть штепсель з розетки і лише потім усувайте заклинювання.** Заклинювання пиляльного диска заготовкою може спричинити сіпання або заблокувати двигун.
- **Не видаляйте шматки відрізаного матеріалу, коли пилка працює.** Матеріал може застрягти між напрямною планкою або в захисному кожусі пиляльного диска і затягнути пальці на пиляльний диск. Вимкніть пилку і зачекайте, поки вона повністю зупиниться, перед тим, як прибирати матеріал.
- **Використовуйте додаткову напрямну планку, яка контактує з поверхнею верстата, під час поздовжнього розпилювання заготовок товщиною меншою за 2 мм.** Тонка заготовка може застрягти під напрямною планкою і спричинити сіпання.

Причини сіпання та відповідні попередження

Сіпання – це несподівана реакція заготовки через затиснений, заклинений пиляльний диск або зміщення лінії пропилювання у заготовці відносно пиляльного диска, або заклинювання частини заготовки між пиляльним диском і напрямною планкою або іншим нерухомим об'єктом.

Найчастіше під час сіпання заготовка підіймається від верстата задньою частиною пиляльного диска і рухається в напрямку оператора.

Сіпання – це результат неправильної експлуатації або помилок при роботі з пилкою. Йому можна запобігти за

допомогою належних запобіжних заходів, що описані нижче.

- **Ніколи не стійте на одній лінії з пиляльним диском. Завжди розташовуйте тіло з того ж боку пиляльного диска, що і напрямна планка.** Сіпання може спрямувати заготовку на великій швидкості вбік будь-якої людини, що стоїть перед пиляльним диском або на одній лінії з ним.
- **Ніколи не простягайте руку над пиляльним диском або за нього, щоб потягнути за заготовку або підтримати її.** Це може призвести до несподіваного контакту з пиляльним диском або до сіпання, яке затягне пальці на пиляльний диск.
- **Ніколи не тримайте заготовку, що відрізується, притискаючи її до пиляльного диска.** Притискання заготовки, що відрізується, до пиляльного диска створює умови до заклинювання і сіпання.
- **Вирівняйте напрямну планку паралельно до пиляльного диска.** Зміщена напрямна планка призведе до заклинювання пиляльного диска заготовкою і сіпання.
- **Використовуйте гребінчастий притискач для ведення заготовки проти верстата і напрямної планки, коли виконуєте ненаскрізні пропили, як-от фальцювання.** Гребінчастий притискач допомагає контролювати заготовку у разі сіпання.
- **При обробці великих плит підпирайте їх, щоб зменшити ризик сіпання внаслідок застрявання пиляльного диска.** Великі плити можуть прогинатися під власною вагою. Обов'язково встановлюйте одну чи декілька опор під усі частини плити, які звішуються з поверхні верстата.
- **Будьте особливо пильні, коли пиляєте заготовку, яка є перекрученою, сучкуватою, скривленою або не має рівного краю, щоб вести її скісним упором або уздовж напрямної планки.** Скривлена, сучкувата або перекручена заготовка є нестабільною і викликає зміщення прорізу відносно пиляльного диска, заклинювання і сіпання.
- **Ніколи не пропилюйте більше ніж одну заготовку, складені вертикально або горизонтально.** Пиляльний диск може підняти одну або декілька частин і спричинити сіпання.
- **Коли будете знову вмикати пилку з пиляльним диском в заготовці, центруйте пиляльний диск у прорізі і перевірте, чи не застрягли зуби.** Якщо пиляльний диск застряг, під час повторного вмикання пилки він може підняти заготовку і викликати сіпання.
- **Зубці пиляльних дисків повинні бути чистими, гострими і правильно розведеними. Ніколи не використовуйте деформовані пиляльні диски або пиляльні диски з тріснутими або відламаними зубцями.** Гострі і правильно розведені пиляльні диски зводять до мінімуму випадки заклинювання, блокування двигуна і сіпання.

Попередження стосовно експлуатації настільних циркулярних пилок

- **Вимикайте настільну циркулярну пилу і від'єднайте акумуляторну батарею, коли потрібно вийняти вставний щиток, замінити пиляльний диск або відрегулювати розпірний клин або захисний кожух пиляльного диска, а також коли інструмент залишатиметься без догляду.** Запобіжні заходи дозволяють уникнути нещасних випадків.
- **Ніколи не залишайте настільну циркулярну пилу, що працює, без догляду. Вимикайте її і не відходьте від інструмента, поки він не зупиниться повністю.** Пилка, що працює без догляду, є неконтрольованим джерелом небезпеки.
- **Розташовуйте настільну циркулярну пилу у добре освітленому місці на рівній основі, де оператор матиме змогу зберігати стійке положення тіла і рівновагу. Верстат повинен встановлюватись у приміщенні, де є достатньо місця для роботи із заготовками потрібного розміру.** Тісні, темні приміщення, а також нерівна слизька підлога створюють умови для нещасних випадків.
- **Часто виконуйте прибирання і видаляйте тирсу з-під верстата і/або пилозбірника.** Тирса, що накопичилась, є вогнебезпечною і може самозайнятись.
- **Настільна циркулярна пилка повинна бути закріплена.** Ненадійно закріплена настільна циркулярна пилка може посунутись або перекинутись.
- **Приберіть інструменти, шматки деревини тощо з верстата перед увімкненням настільної циркулярної пилки.** Відволікання уваги або потенційне заклинювання можуть бути небезпечними.
- **Завжди використовуйте лише пиляльні диски правильного розміру і з придатним посадочним отвором (напр., ромбоподібної або круглої форми).** Пиляльні диски, що не підходять до монтажних деталей пилки, обертаються нерівно і призводять до втрати контролю.
- **Ніколи не використовуйте пошкоджені або неправильні засоби для кріплення пиляльних дисків, як-от фланці, шайби пиляльних дисків, болти або гайки.** Ці засоби для кріплення були спеціально спроектовані для конкретної пилки для забезпечення безпечної експлуатації й оптимальної продуктивності.
- **Ніколи не ставьте на настільну циркулярну пилку, не використовуйте її в якості стільця-драбини.** Через перекидання інструмента або ненавмисний контакт з різальним інструментом можуть статися важкі травми.
- **Переконайтеся, що встановлений пиляльний диск обертатиметься у правильному напрямку. Не використовуйте шліфувальні круги, дрітні щітки або абразивні круги на настільній циркулярній пилці.** Неправильний монтаж пиляльного диска або

використання nereкомендованого приладдя може призвести до важких травм.

Додаткові вказівки з техніки безпеки

- **Для монтажу пиляльного диска обов'язково вдягайте захисні рукавиці.** Існує небезпека отримання травм.
- **Не використовуйте пиляльні диски з швидкорізальної сталі збільшеної стійкості.** Такі диски можуть швидко ламатися.
- **Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції і на електроінструменті, перевірені за EN 847-1 та мають відповідне маркування.**
- **Ніколи не використовуйте електроінструмент без вставного щитка. Міняйте вставний щиток у разі поломки.** Без бездоганного вставного щитка можна поранитися об пиляльний диск.
- **Тримайте робоче місце у чистоті.** Суміші матеріалів особливо небезпечні. Пил легких металів може загорятися або вибухнути.
- **Вибирайте для матеріалу, який Ви хочете обробляти, придатний пиляльний диск.**
- **Використовуйте лише пиляльні диски, що рекомендовані виробником електроінструменту та придатні для оброблюваного матеріалу.**
- **Підводьте заготовку лише до пиляльного диска, що обертається.** Заклинення пиляльного диска в заготовці може призводити до небезпеки рикошету.
- **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухнути.** Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- **Не вносьте конструктивних змін в акумуляторну батарею та не відкривайте її.** Існує небезпека короткого замикання.
- **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- **Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.

Символи

Нижчеподані символи можуть знадобитися Вам при користуванні Вашим електроприладом. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися електроприладом.

Символи та їхнє значення



Не підставляйте руки в зону розпилювання, коли електроінструмент працює.

Доторкання до пиляльного полотна становить небезпеку поранення.



Вдягайте пилозахисну маску.



Вдягайте навушники. Шум може пошкодити слух.




Вдягайте захисні окуляри.



Зверніть увагу на характеристики пиляльного диска (діаметр пиляльного диска **D**, діаметр отвору **d**). Діаметр отвору **d** повинен відповідати шпинделю інструмента (без зазору). Якщо потрібно скористатися перехідником, слідкуйте за тим, щоб розміри редуктора відповідали товщині пиляльного полотна, діаметру отвору пиляльного полотна та діаметру шпинделя інструмента. Якщо можливо, використовуйте перехідник, який постачається разом з пиляльним полотном.

Діаметр пиляльного диска **D** повинен відповідати зазначеному на символі.

Див. також «Розміри придатних пиляльних дисків» у розділі «Технічні характеристики».



Враховуйте товщину розпирного клина **RK**, а також максимально можливу висоту заготовки **H**.

Див. також розділ «Технічні дані».

Символи та їхнє значення



Враховуйте при зміні пиляльного полотна дані на розпирному клині. Інакше існує небезпека застрягання розпирного клина у заготовці.



D діаметр пиляльного полотна

C мінімальна ширина пропилю (товщина/розвід зубців)




T максимальна товщина центрального диска



RK товщина розпирного клина

ROTATION напрямлення ходу зубів для різання (напрямок стрілки на пиляльному полотні) повинен збігатися з напрямком стрілки на розпирному клині

Див. також розділ «Технічні дані».



Лівий бік:


Показує напрям обертання кривошипної рукоятки для опускання (**транспортне положення**) і піднімання (**робоче положення**) пиляльного полотна.

Правий бік:

Показує положення фіксуючого важеля при стопорінні пиляльного полотна і при настроюванні вертикального кута розпилювання (пиляльне полотно можна повертати).



Напрямок обертання для фіксації/послаблення вкладиша стола



Не торкайтеся штовхачем пиляльного полотна.



У цій ділянці можна кріпити струбцини на стіл.



За допомогою позначки CE виробник підтверджує, що електроінструмент відповідає чинним приписам EU.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки.

Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Будь ласка, дотримуйтеся ілюстрацій на початку інструкції з експлуатації.

Призначення приладу

Електроінструмент призначений для використання на опорі для здійснення прямолінійних поздовжніх та поперечних пропилив в твердих і м'яких породах деревини, деревостружкових і деревоволокнистих плитах. Можливі горизонтальні кути розпилювання від -30° до $+30^\circ$ і вертикальні кути розпилювання від -2° до 47° .

При використанні відповідних пиляльних полотен можливе розпилювання алюмінієвих профілів і пластмаси.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

- | | | | |
|------|---|------|---|
| (1) | Кутовий упор | (30) | Поздовжній упор |
| (2) | Стіл | (31) | Кнопка розблокування акумуляторної батареї ^{a)} |
| (3) | Захисний кожух | (32) | Акумуляторна батарея ^{a)} |
| (4) | Перехідник до пиłosоса на захисному кожусі | (33) | Кріплення для зберігання кутового упора |
| (5) | Розпірний клин | (34) | Перехідник до пиłosоса |
| (6) | Вкладиш | (35) | Викидач тирси |
| (7) | Штовхач | (36) | Затискний важіль розпірного клина |
| (8) | Додатковий паралельний упор (складаний) | (37) | Позиціонувальні штифти розпірного клина |
| (9) | Ключ-шестигранник (5 мм/2,5 мм) | (38) | Маркування затискного важеля/затискної пластини |
| (10) | Кріплення для зберігання захисного кожуха | (39) | Фіксуючий гвинт вкладиша столу |
| (11) | Ручка позиціонування електроінструмента (без ручки) | (40) | Затискний важіль захисного кожуха |
| (12) | Монтажні отвори | (41) | Напрямний прогонич захисного кожуха |
| (13) | Шкала для встановлення відстані між пиляльним полотном і паралельним упором | (42) | Важіль блокування паралельного упора |
| (14) | Вимикач | (43) | Пара штифтів (праворуч, чорна) |
| (15) | Індикація зарядженості акумуляторної батареї на електроінструменті | (44) | Пара штифтів (праворуч, срібляста) |
| (16) | Упор для кута розпилювання 0° (вертикального) | (45) | Пара штифтів (ліворуч, чорна) |
| (17) | Маховичок кута розпилювання | (46) | Кутовий обмежувач напрямних рейок |
| (18) | Фіксуючий важіль для регулювання вертикального кута розпилювання | (47) | Напрямний паз кутового упора |
| (19) | Кривошипна рукоятка для піднімання і опускання пиляльного полотна | (48) | Гвинт з накатаною головкою профільної рейки |
| (20) | Шкала кутів розпилювання (вертикальних) | (49) | Відкидна кришка викидача тирси |
| (21) | Упор для кута розпилювання 45° (вертикального) | (50) | Отвір для підняття вкладиша |
| (22) | Кільцевий гайковий ключ | (51) | Затискна гайка |
| (23) | Поворотна ручка паралельного упора | (52) | Фіксаторний важіль шпинделя |
| (24) | Затискна рукоятка поширювача стола | (53) | Затискний фланець |
| (25) | Напрямна рейка паралельного упора | (54) | Опорний фланець |
| (26) | Паралельний упор | (55) | Шпиндель робочого інструмента |
| (27) | Пиляльне полотно | (56) | Індикатор кута (вертикального) |
| (28) | Профільна рейка | (57) | Ручка фіксації для вільного регулювання кута розпилювання (горизонтального) |
| (29) | Гвинт-баранчик поздовжнього упора | (58) | Індикатор кута (горизонтального) на кутовому упорі |
| | | (59) | Індикатор відстані |
| | | (60) | Гвинт індикатора кута (вертикального) |
| | | (61) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) спереду для налаштування паралельності пиляльного полотна |
| | | (62) | Гвинти з внутрішнім шестигранником (5 мм) позаду для налаштування паралельності пиляльного полотна |
| | | (63) | Гвинт індикатора відстані стола |
| | | (64) | Регулювальний гвинт для вставного щитка |
| | | (65) | Регулювальний гвинт кутового обмежувача напрямних рейок |
| | | (66) | Ручка для перенесення |
| | | (67) | Заглиблена ручка |

a) Це приладдя не входить до стандартного комплекту поставки.

Технічні дані

Акумуляторна настільна дискова пила		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Товарний номер		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Номинальна напруга	V=	18	18
Частота обертання холостого ходу ^{A)}	об/хв	5500	5500
Обмеження пускового струму		●	●
Вага ^{B)}	кг	21,2	21,2
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні	°C	0 ... +35	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{C)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Сумісні акумулятори		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Рекомендовані батареї для досягнення повної потужності		ProCORE18V... ≥ 5,5 А-год	ProCORE18V... ≥ 5,5 А-год
Рекомендовані зарядні пристрої		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Розміри

Електроінструмент (в т.ч. знімні елементи приладу)

Ширина х Глибина х Висота	мм	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------	----	-----------------	-----------------

Заготовка

Макс. можлива висота заготовки H	мм	70	70
---	----	----	----

Розпирний клин

Товщина RK	мм	1,8	2,2
-------------------	----	-----	-----

Розміри придатних пиляльних дисків

Діаметр пиляльного полотна D	мм	216	216
Діаметр отвору d	мм	30	25,4
Макс. товщина центрального диска T	мм	< 1,7	< 2,1
Мін. товщина/розвід зубців C	мм	> 1,9	> 2,3

A) Виміряно за температури 20–25 °C з акумулятором **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Вага без акумулятора
(вагу акумулятора див. <http://www.bosch-professional.com>)

C) обмежена потужність за температури < 0 °C

Максимальні розміри заготовки: (див. „Максимальні розміри оброблюваної заготовки“, Сторінка 336)

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Інформація щодо шуму

Значення звукової емісії визначені відповідно до **EN 62841-3-1**.

A-зважений рівень шуму від електроінструменту, як правило, становить: рівень звукового тиску **88 дБ(A)**; звукова потужність **100 дБ(A)**. Похибка K = **3 дБ**.

Вдягайте навушники!

Зазначений в цих вказівках рівень емісії шуму вимірювався за нормованою процедурою, отже ним

можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки емісії шуму.

Зазначений рівень емісії шуму стосується основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень емісії шуму може бути іншим. В результаті емісія шуму протягом всього робочого часу може значно зрости.

Для точної оцінки емісії шуму потрібно враховувати також і інтервали часу, коли електроінструмент вимкнтий або, хоч і увімкнтий, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарну емісію шуму протягом робочого часу.

Акумуляторна батарея

Bosch продає акумуляторні електроінструменти також без акумулятора. На упаковці зазначено, чи входить акумулятор в комплект поставки вашого електроінструмента.

Заряджання акумуляторної батареї

- **Використовуйте лише зарядні пристрої, зазначені в технічних даних.** Лише на ці зарядні пристрої розрахований літєво-іонний акумулятор, що використовується у Вашому приладі.

Вказівка: літій-іонні акумулятори постачаються частково зарядженими відповідно до міжнародних правил транспортування. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.

Вставлення акумуляторної батареї

Посуньте заряджену акумуляторну батарею в гніздо для акумуляторної батареї, щоб вона відчутно увійшла у зачеплення.



Bosch радить використовувати акумуляторні батареї ємністю принаймні 3,0 А·год.

Виймання акумуляторної батареї

Щоб витягти акумуляторну батарею, натисніть на кнопку розблокування і витягніть акумуляторну батарею. **Не застосовуйте при цьому силу.**

В акумуляторі передбачено 2 ступені блокування, щоб запобігти випадінню акумулятора при ненавмисному натисканні на кнопку розблокування акумулятора. Встромлений в електроінструмент акумулятор тримається у положенні завдяки пружині.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

З зелені світлодіоди індикатора зарядженості акумуляторної батареї **(15)** показують ступінь зарядженості акумулятора.

Світлодіод	Ємність
Свічення 3-х зелених	60–100 %
Свічення 2-х зелених	30–60 %
Свічення 1-го зеленого	5–30 %
Блимання 1-го зеленого	0–5 %

Термічний захист від перевантаження

При використанні електроінструменту за призначенням його перевантаження не можливе. При великому навантаженні, або перевищенні температурою акумулятора допустимих меж, частота обертів зменшується або електроінструмент вимикається. Якщо частота обертів зменшилася, електроінструмент знову почне працювати з повною частотою обертів лише тоді, коли температура акумулятора досягне допустимого значення, або буде знижене навантаження. Якщо електроінструмент автоматично вимкнувся, вимкніть електроінструмент, почекайте, поки охолодиться акумулятор, після чого знову увімкніть.

Вказівки щодо оптимального поводження з акумулятором

Захищайте акумулятор від вологи і води.

Зберігайте акумулятор лише за температури від –20 °C до 50 °C. Зокрема, не залишайте акумулятор влітку в машині.

Час від часу прочищайте вентиляційні отвори акумулятора м'яким, чистим і сухим пензликом.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Монтаж

- **Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту.** При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Комплект поставки

Перед початком роботи з електроінструментом перевірте наявність всіх вказаних нижче деталей:

- Розпилювальний стіл з монтованим пиляльним полотном **(27)** та розпірним клином **(5)**
- Кутовий упор **(1)**
- Профільна рейка **(28)**
- Поздовжній упор **(30)**

- Паралельний упор (26) зі складаним додатковим паралельним упором (8)
- Захисний кожух (3) із перехідником до пиłosоса (4)
- Ключ-шестигранник (9)
- Кільцевий гайковий ключ (22)
- Підсувна палиця (7)
- Вкладиш (6)
- Перехідник до пиłosоса (34)

Вказівка: Перевірте електроінструмент на наявність можливих пошкоджень.

Перед продовженням експлуатації електроінструмента ретельно перевірте захисні пристрої та легко пошкоджені деталі на бездоганну роботу відповідно призначенню. Перевірте, чи бездоганно працюють рухомі деталі, чи не застрягають вони і чи немає пошкоджених деталей. Для забезпечення бездоганної роботи всі деталі мають бути правильно монттованими і відповідати всім вимогам.

Пошкоджені захисні пристрої і деталі треба належним чином відремонтувати або поміняти у зареєстрованій спеціалізованій майстерні.

Інструменти, потрібні додатково до обсягу поставки:

- Хрестоподібна викрутка
- Кутовий калібр

Монтаж окремих деталей

- Обережно вийміть всі деталі з упаковки.
 - Зніміть з електроінструмента і з приладдя всю упаковку.
 - Слідкуйте за тим, щоб була знята упаковка низу моторного блока.
- Безпосередньо на корпусі закріплені наступні компоненти електроінструмента: підсувна палиця (7), кільцевий гайковий ключ (22), ключ-шестигранник (9), паралельний упор (26) зі складаним додатковим паралельним упором (8), кутовий упор (1), профільна рейка (28), позовжний упор (30), захисний кожух (3), перехідник до пиłosоса (34).
- Коли один з цих елементів електроінструмента є потрібним, обережно його з його магазину.

Позиціонування розпірного клина (див. мал. a1–a2)

Вказівка: за потреби очистіть перед позиціонуванням всі деталі, що будуть монттоватися.

- Поверніть кривошипну рукоятку (19) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльне полотно (27)

знаходилося у максимально високому положенні над столом.

- Відпускайте затискний важіль (36) за стрілкою годинника, поки він не вказуватиме вгору.
- Пересувайте розпірний клин (5) у напрямку затискного важеля (36), поки він не дасть пошунути себе догори.
- Витягніть розпірний клин до кінця вгору так, щоб він був позиціонований точно по центру пиляльного полотна.
- Дайте обом позиціонувальним штифтам (37) увійти в зачеплення у нижні отвори на розпірному клині і знову міцно затягніть затискний важіль (36). Позначки (38) на затискній пластині та затискному важелі (36) мають бути вирівняні, як зображено на малюнку.

Монтаж вкладиша (див. мал. b)

- Зачепіть вкладиш столу (6) у задній проріз шахти для зберігання робочих інструментів і проведіть його донизу.
- Притискайте вкладиш, поки він не увійде у зачеплення у шахті для зберігання робочих інструментів.
- Поверніть фіксуючий гвинт (39) кінчиком кільцевого гайкового ключа (22) до упору у напрямку «Замок зачинений».

Монтаж захисного кожуха (див. мал. c1–c2)

Вказівка: монтуйте захисний кожух, лише коли розпірний клин у найвищому положенні позиціонований точно по центру пиляльного полотна (див. мал. a2). Не монтуйте захисний кожух, коли розпірний клин знаходиться у найнижчому положенні (стан поставки або положення для прорізання пазів) (див. мал. a1).

- Відпустіть затискний важіль (40) і зніміть захисний кожух (3) з кріплення (10).
- Посуньте напрямний прогонич (41) назад у паз на розпірному клині (5).
- Ведіть захисний кожух (3) донизу, поки захисна кришка пиляльного диска (верхня пластикова рейка) не стане **паралельно** до поверхні столу (2).
- Притисніть затискний важіль (40) вгору. Затискний важіль повинен тактильно й акустично відчутно увійти в зачеплення і захисний кожух (3) повинен бути монттований міцно і надійно.

► **Перед кожним використанням перевіряйте, чи може захисний кожух рухатися вільно. Не користуйтеся електроінструментом, коли захисний кожух не рухається вільно і на закривається негайно.**

Монтаж паралельного упора (див. мал. d)

Паралельний упор (26) можна встановлювати ліворуч або праворуч від пиляльного диска у фіксованих точках. Для цього слугують три пари штифтів (43), (44), (45).

Пара штифтів	Колір	Положення паралельного упора (26)	Продуктивність різання	Шкала (13)
(43)	чорного кольору	праворуч від пиляльного диска	127–635 мм	внизу, чорного кольору
(44)	сріблястого кольору	праворуч від пиляльного диска	0–508 мм	вгорі, сріблястого кольору
(45)	чорного кольору	ліворуч від пиляльного полотна	0–305 мм	внизу, чорного кольору

- Переконайтеся, що затискна ручка (24) фіксує поширювач столу (затискна ручка притиснута донизу).
- Послабте важіль блокування (42) на паралельному упорі (26).

- Розташуйте насічки на паралельному упорі (26) над трьома парами штифтів (43), (44), (45). Складаний додатковий паралельний упор (8) при цьому повинен бути спрямований від захисного кожуха (3).
- Складіть для фіксації паралельного упора важіль блокування (42) з обох боків.

Монтуєте кутовий обмежувач, профільну рейку, поздовжній упор (див. мал. е1–е3)

- Заведіть рейку (46) кутового упора (1) в один з передбачених для цього напрямних пазів (47) стола.

Для кращого позиціонування довгих заготовок кутовий упор можна розширити за допомогою профільної рейки (28).

- За потреби монтуєте профільну рейку (28) за допомогою гвинтів з накатаною головкою (48) на кутовий упор.

Для простого розпилювання заготовок однакової довжини можна використовувати поздовжній упор (30).

- Пересуньте поздовжній упор (30) на профільну рейку (28) і затягніть для фіксації гайку-баранчик (29).

Стаціонарний або гнучкий монтаж

- Щоб забезпечити безпечні умови для орудування, перед експлуатацією електроприлад треба монтувати на рівній та стабільній поверхні (напр., на верстаку).

Монтаж на робочій поверхні (див. мал. f)

- За допомогою придатних гвинтів закріпіть електроінструмент на робочій поверхні. Для цього передбачені отвори (12).

або

- За допомогою звичайної струбини закріпіть електроінструмент ніжками до робочої поверхні.

Монтаж на верстаку виробництва Bosch (див. мал. g)

Робочі столи від Bosch (наприклад GTA 571) можна легко транспортувати та демонтувати завдяки складаній конструкції. Електроінструмент можна монтувати без інструментів.

- Прочитайте всі попередження і вказівки, що додаються до верстака. Невиконання попереджень і вказівок може призводити до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких травм.

- Перш ніж монтувати електроінструмент, правильно зберіть верстак. Бездоганий монтаж важливий, щоб запобігти ризику обвалення верстака.

- Монтуйте електроінструмент на робочому столі в положенні як для транспортування.

Використовуйте для вирівнювання електроінструмента на робочому столі ручки для позиціонування (11).

Відсмоктування пилу/тирси/стружки

Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покриттів, що містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і металу, може бути небезпечним для здоров'я. Торкання або вдихання пилу може викликати у Вас, або у осіб, що знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або захворювання дихальних шляхів.

Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил, вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з добавками для обробки деревини (хромат, засоби для захисту деревини). Матеріали, що містять азбест, дозволяється обробляти лише спеціалістам.

- За можливість використовуйте придатний для матеріалу відсмоктувальний пристрій.
- Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
- Рекомендується вдягати респіраторну маску з фільтром класу P2.

Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, що діють у Вашій країні.

- Уникайте накопичення пилу на робочому місці. Пил може легко займатися.

Відсмоктувальний пристрій для пилу/стружки може забиватися пилом, стружкою або уламками заготовки.

- Вимкніть електроінструмент та вийміть акумуляторну батарею.
- Зачекайте, поки пиляльний диск повністю не зупиниться.
- З'ясуйте причину засмічення пристрою та усуньте її.

- Для уникнення небезпеки пожежі під час розпилювання алюмінію спорожніть викидач тирси

і не використовуйте відсмоктувальний пристрій для тирси.

Спорожнення викидача тирси (див. мал. h)

Щоб видалити уламки заготовки та велику стружку, можна спорожнити викидач тирси (35).

- Вимкніть електроінструмент та вийміть акумуляторну батарею (32).
- Зачекайте, поки пиляльне полотно повністю не зупиниться.
- Поверніть відкидну кришку (49) вбік і витягніть викидач тирси (35).
- Витрусіть уламки заготовки та тирсу.
- Знову поверніть відкидну кришку (49) вбік та вставте викидач тирси (35) до упору під пиляльне полотно (27).

Зовнішнє відсмоктування (див. мал. i)

З'єднання Click&Clean Для відсмоктування пилу та тирси можна приєднати шланг пилососа до перехідника пилососа (4) захисного кожуха (3) або шланг пилососа разом із перехідником пилососа (34) до викидача тирси (35).

- З'єднайте шланг пилососа (Ø 33 мм) з перехідником пилососа (4) захисного кожуха (3).

або

- Надіньте перехідник пилососа (34) на викидач тирси (35).
- З'єднайте шланг пилососа (Ø 39 мм) з перехідником пилососа (34).

Пиловідсмоктувач повинен бути придатним для роботи з оброблюваним матеріалом.

Для відсмоктування особливо шкідливого для здоров'я, канцерогенного або сухого пилу потрібний спеціальний пиловідсмоктувач.

Заміна пиляльного полотна (див. мал. j1-j4)

- **Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту.** При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.
- **Для монтажу пиляльного диска обов'язково вдягайте захисні рукавиці.** Існує небезпека отримання травм.
- **Використовуйте лише пиляльні диски, допустима максимальна швидкість яких вище, ніж кількість обертів Вашого електроприладу при роботі на холостому ході.**
- **Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції і на електроінструменті, перевірені за EN 847-1 та мають відповідне маркування.**
- **Використовуйте лише пиляльні диски, що рекомендовані виробником електроінструменту та придатні для оброблюваного матеріалу.** Цим Ви

уникнете перегрівання пиляльних зубів та перегрівання оброблюваної пластмаси.

- **Не використовуйте пиляльні диски з швидкорізальної сталі збільшеної стійкості.** Такі диски можуть швидко ламатися.

Демонтаж пиляльного диска

- Відкрийте затискний важіль (40) і витягніть захисний кожух (3) з паза на розпірному клині (5).
- Поверніть фіксуючий гвинт (39) кінчиком кільцевого гайкового ключа (22) до упору у напрямку «Замок відчинений» і підніміть вкладиш (6) з шахти для зберігання робочих інструментів. Для полегшення піднімання існує отвір (50).
- Поверніть кривошипну рукоятку (19) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльний диск (27) знаходився у максимально високому положенні над столом.
- Повертайте затискну гайку (51) кільцевим гайковим ключем (22) і одночасно тягніть за фіксаторний важіль шпинделя (52) поки він не увійде в зачеплення.
- Притримуючи фіксаторний важіль шпинделя, відкрутіть проти стрілки годинника затискну гайку.
- Зніміть затискний фланець (53).
- Зніміть пиляльний диск (27).

Монтаж пиляльного диска

- За потреби очистіть перед позиціонуванням всі деталі, що будуть монтуватися.
- Встановіть нове пиляльне полотно на опорний фланець (54) шпинделя робочого інструмента (55).

Вказівка: Не використовуйте замалі пиляльні диски. Макс. радіальна відстань між пиляльним диском і розпірним клином повинна складати 3–8 мм.

- **Під час монтажу слідкуйте за тим, щоб напрямок різання зубів (стрілка на пиляльному диску) збігався з напрямком стрілки на розпірному клині!**
- Поставте затискний фланець (53) і затискну гайку (51).
- Повертайте затискну гайку (51) кільцевим гайковим ключем (22) і одночасно тягніть за фіксаторний важіль шпинделя (52), поки він не увійде в зачеплення.
- Затягніть затискну гайку за стрілкою годинника.
- Покладіть вкладиш (6) над розпірним клином (5) в шахту для зберігання робочих інструментів. Поверніть фіксуючий гвинт (39) кінчиком кільцевого гайкового ключа (22) до упору у напрямку «Замок зачинений».
- Монтуйте захисний кожух (3) на місце.

Робота

- **Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту.** При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Транспортне і робоче положення пиляльного диска

Положення для транспортування

- Зніміть захисний кожух (3), зніміть вкладиш (6) і встановіть розпірний клин (5) у найнижче положення. Знову вставте вкладиш (6).
- Поверніть кривошипну рукоятку (19) проти стрілки годинника, щоб зуби пиляльного диска (27) знаходилися нижче поверхні стола (2).
- Посуньте поширювач стола (8) всередину до самого упору. Притисніть затискну рукоятку (24) донизу. Тепер поширювач стола зафіксований.

Робоче положення

- Розташуйте розпірний клин (5) у найвищому положенні точно над по центру пиляльного диска, вставте вкладиш (6) і монтуйте захисний кожух (3).
- Повертайте кривошипну рукоятку (19) за стрілкою годинника, поки верхні зуби пиляльного диска (27) не опиняться у прибл. 3–6 мм над заготовкою.

Збільшення площі стола

Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

Поширювач стола (див. мал. А)

Можна розширити стіл ліворуч або праворуч, для цього перемістіть напрямну рейку (25) назовні.

- Потягніть затискну рукоятку (24) поширювача стола до упору вгору.
- Рухайте напрямну рейку (25) поворотною ручкою (23) до бажаної ширини ліворуч або праворуч.
- Притисніть затискну рукоятку (24) донизу. Тепер поширювач стола зафіксований.

Налаштування вертикального і горизонтального кута розпилювання

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.

Настроювання вертикального кута розпилювання (пиляльний диск) (див. мал. В)

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від -2° до 47° .

Для швидкого і точного настроювання стандартних кутів розпилювання 0° і 45° передбачені настроєні на заводі упори ((16), (21)).

- Відпустіть фіксаторний важіль (18) проти стрілки годинника.

Вказівка: якщо повністю відпустити фіксуєчий важіль, пиляльний диск під власною вагою опуститься в положення, що приблизно відповідає 30° .

Вертикальні кути розпилювання від 0° до 45° :

- Потягніть або натисніть маховичок (17) уздовж куліси, щоб індикатор кута (56) показав необхідне значення кута розпилювання.
- Притримайте маховик в цьому положенні і знову затягніть фіксуєчий важіль (18).

Вертикальні кути розпилювання від -2° до 0° :

- Поверніть упор (16) вперед.
- Натисніть маховичок (17) уздовж куліси, щоб індикатор кута (56) показав необхідне значення кута розпилювання.
- Притримайте маховик в цьому положенні і знову затягніть фіксуєчий важіль (18).

Вертикальні кути розпилювання від 45° до 47° :

- Поверніть упор (21) вперед.
- Потягніть маховичок (17) уздовж куліси, щоб індикатор кута (56) показав необхідне значення кута розпилювання.
- Притримайте маховик в цьому положенні і знову затягніть фіксуєчий важіль (18).

Упори ((16), (21)) повертаються автоматично в стандартне положення, щойно пиляльне полотно знову налаштоване під вертикальним кутом розпилювання від 0° до 45° .

Налаштування горизонтального кута нахилу (кутовий упор) (див. мал. С)

Горизонтальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 30° (ліворуч) до 30° (праворуч).

- Відпустіть ручку фіксації (57), якщо вона затягнута.
- Повертайте кутовий упор до тих пір, поки індикатор кута (58) не покаже необхідний кут розпилювання.
- Знову затягніть ручку фіксації (57).

Налаштування паралельного упора (див. мал. D)

Паралельний упор (26) можна встановлювати ліворуч або праворуч від пиляльного диска у фіксованих точках. Для цього слугують три пари штифтів (43), (44), (45).

- Встановіть паралельний упор (26) з потрібного боку пиляльного полотна (див. „Монтаж паралельного упора (див. мал. d)“, Сторінка 332).
- Налаштуйте необхідну відстань паралельного упора до пиляльного полотна за допомогою поворотної ручки (23).

Правий край індикатора відстані (59) показує налаштовану відстань.

Для положення (43), (45) дійсна нижня чорна шкала (13).

Для положення (44) дійсна верхня срібляста шкала (13).

Регулювання додаткового паралельного упора (див. мал. E)

- Складіть додатковий паралельний упор (8) над паралельним упором (26) на сторону пиляльного полотна (27).

Складаний додатковий паралельний упор (8) має залежно від положення дві різні задачі:

- Упор для пиляння вузьких заготовок та пиляння вертикальних кутів розпилювання, якщо додатковий паралельний упор знаходиться на столі (2).
- Опора для заготовки, якщо стіл (2) розширений більше, ніж на 50,8 мм.

Настроювання розпірного клина

Розпірний клин (5) запобігає застряганню пиляльного диска (27) у прорізі. Інакше, якщо пиляльний диск застрягне в заготовці, виникає небезпека сіпання. Тому завжди слідкуйте за правильною настройкою розпірного клина:

- Макс. радіальна відстань між пиляльним диском і розпірним клином повинна складати 3–8 мм.
- Товщина розпірного клина повинна бути меншою за ширину розпилювання і більшою за товщину центральної частини пиляльного диска.
- Розпірний клин повинен завжди знаходитися в одну лінію із пиляльним диском.
- Для виконання звичайного розпилювання розпірний клин повинен завжди знаходитися у найвищому положенні.

Регулювання висоти розпірного клина (див. мал. F)

Для прорізання пазів потрібно відрегулювати висоту розпірного клина.

- ▶ **Застосовуйте електроінструмент для прорізання пазів або фальцювання лише з відповідним захисним пристроєм (напр., тунельним захисним кожухом, упорним гребенем).**
- Відкрийте затискний важіль (40) і витягніть захисний кожух (3) з паза на розпірному клині (5). Щоб уберегти захисний кожух від пошкодження, розташуйте його у відповідному кріпленні (10) на корпусі (див. також мал. Q).
- Поверніть кривошипну рукоятку (19) до упору за стрілкою годинника, щоб пиляльне полотно (27) знаходилося у максимально високому положенні над столом.
- Відпустіть затискний важіль (36) за стрілкою годинника, поки він не вказуватиме вгору.
- Витягніть розпірний клин зі штифтів (37) (витягніть затискний важіль (36) трохи назовні) і посуньте розпірний клин (5) до упору донизу.
- Дайте обом штифтам (37) увійти в зачеплення у верхніх отворах на розпірному клині і знову міцно затягніть затискний важіль (36). Позначки (38) на клемі та затискному важелі (36) мають бути вирівняні (див. також мал. a2).

Початок роботи

Увімкнення (див. мал. G1)

- Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (14) з обох боків та потягніть його вгору.

Вимкнення (див. мал. G2)

- Натисніть вимикач (14) повністю вниз.

Захист від несанкціонованої експлуатації (див. мал. G3)

Для захисту від несанкціонованої експлуатації вимикач (14) можна заблокувати за допомогою висячого замка.

- Просуньте висячий замок з довгою стяжкою через нижній отвір у вимикачі (14) або звичайний навісний замок через верхній бічний отвір на корпусі вимикача і закрийте його.

Вказівки щодо роботи

Загальні вказівки щодо розпилювання

- ▶ **При всіх видах розпилювання спочатку Вам треба переконатися, що пиляльне полотно за жодних умов не може торкатися упорів чи інших деталей приладу.**
- ▶ **Застосовуйте електроінструмент для прорізання пазів або фальцювання лише з відповідним захисним пристроєм (напр., тунельним захисним кожухом, упорним гребенем).**
- ▶ **Не користуйтеся електроінструментом для прорізання шліців (пазів, які закінчуються в заготовці).**

Захищайте пиляльний диск від ударів і поштовхів. Не натискуйте на пиляльний диск збоку.

Щоб оброблювана деталь не заїдала, розпірний клин має бути на одній лінії з пиляльним диском.

Не обробляйте викривлені заготовки. Край оброблюваної деталі, що прикладається до паралельного упора, завжди має бути рівним.

Завжди зберігайте підсuvну палицю на електроприладі.

Положення оператора (див. мал. H)

- ▶ **Ніколи не стійте на одній лінії з пиляльним диском. Завжди розташовуйте тіло з того ж боку пиляльного диска, що і напрямна планка.** Сіпання може спрямувати заготовку на великій швидкості вбік будь-якої людини, що стоїть перед пиляльним диском або на одній лінії з ним.
- Не підставляйте руки і пальці під пиляльне полотно, що обертається.

При цьому зважайте на такі вказівки:

- Міцно тримайте заготовку обома руками і добре притисніть її до столу.
- Для вузьких заготовок і для розпилювання під вертикальним кутом завжди використовуйте додану підсuvну палицю (7).

Максимальні розміри оброблюваної заготовки

вертикальний кут розпилювання	макс. висота заготовки [мм]
0°	70
45°	49

Розпилювання

Розпилювання по прямій

- Встановіть паралельний упор (26) на бажану ширину.
- Покладіть заготовку на стіл перед захисним кожухом (3).
- За допомогою кривошипної рукоятки (19) підніміть або опустіть пиляльне полотно настільки, щоб верхні зубці пиляльного полотна (27) опинилися на висоті прибіл. 3–6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Розпилюйте оброблювану заготовку з рівномірною подачею.
У разі дуже сильного притискання кінчики на пиляльному диску можуть перегрітися і заготовка може пошкодитись.
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльне полотно повністю зупиниться.

Розпилювання із вертикальним кутом скосу

- Встановіть необхідний вертикальний кут пиляльного полотна.
Якщо пиляльне полотно нахилене ліворуч, паралельний упор (26) повинен знаходитися праворуч від пиляльного полотна.
- Відповідним чином керуйтеся вказівками: (див. „Розпилювання по прямій“, Сторінка 337)

Розпилювання навскіс (див. мал. І)

- Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання на кутовому упорі (1).
- Прикладіть заготовку до профільної рейки (28). Профільна рейка не повинна знаходитися на лінії розпилювання. За потреби відпустіть гвинт з накатаною головкою (48) і пересуньте упор.
- За допомогою кривошипної рукоятки (19) підніміть або опустіть пиляльне полотно настільки, щоб верхні зубці пиляльного полотна (27) опинилися на висоті прибіл. 3–6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Притисніть однією рукою заготовку до профільної рейки (28), іншою рукою повільно посувайте кутовий упор за ручку фіксації (57) уперед в напрямному пазі (47).
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльний диск повністю зупиниться.

Для простого розпилювання заготовок однакової довжини можна використовувати поздовжній упор (30).

- Послабте гвинт-баранчик (29) і пересуньте поздовжній упор (30) на бажану довжину заготовки.
- Знову міцно затягніть гвинт-баранчик (29).

Перевірка і настройка базових параметрів

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.

Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

Налаштування упорів для стандартних кутів розпилювання 0°/45°

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Встановіть вертикальний кут нахилу пиляльного диска на 0°.
- Зніміть захисний кожух (3).

Перевірка (див. мал. J1)

- Встановіть кутовий калібр на 90° і покладіть його на стіл (2).

Плече кутового калібру повинно по всій довжини збігатися з пиляльним диском (27).

Налаштування (див. мал. J2)

- Відпустіть контргайку упорного гвинта (16) за допомогою звичайного кільцевого або вилкового гайкового ключа.
- Відпустіть фіксаторний важіль (18).
- Пересуньте маховичок (17) до упорного гвинта (16) і затягуйте або відпускайте упорний гвинт до тих пір, поки плече кутового калібру не знаходитиметься по всій довжині урівень з пиляльним полотном.
- Притримайте маховик в цьому положенні і знову затягніть фіксуючий важіль (18).
- Знову міцно затягніть контргайку упорного гвинта (16).

Якщо після настроювання індикатор кута (56) не буде збігатися з позначкою 0° на шкалі (20), за допомогою звичайної хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (60) та вирівняйте індикатор кута за позначкою 0°.

Для вертикального кута 45° цю процедуру треба повторити відповідним чином (ослабте контргайку; відрегулюйте упорний гвинт (21)). Індикатор кута (56) при цьому не повинен пересуватися.

Паралельність пиляльного диска до напрямних пазів кутового упора (див. мал. K)

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Зніміть захисний кожух (3).

Перевірка

- Позначте олівцем перший лівий зубець пилки, що виглядає позаду вкладиша.
- Установіть кутовий калібр на 90° і покладіть його на край напрямного паза (47).
- Пересуньте плече кутового калібру, щоб він доторкнувся до позначеного зубця пилки, і зчитайте відстань між зубцем і напрямним пазом.
- Поверніть пиляльний диск так, щоб позначений зубець знаходився спереду над вкладишем.
- Пересувуйте кутовий калібр уздовж напрямного паза до позначеного зубця.
- Знову поміряйте відстань між пиляльним диском і напрямним пазом.

Обидві виміряні відстані мають бути однаковими.

Настроювання

- Відпустіть гвинти з внутрішнім шестигранником **(61)** спереду під столом та гвинти з внутрішнім шестигранником **(62)** ззаду під столом за допомогою доданого ключа-шестигранника **(9)**.
- Обережно пересувайте пиляльний диск, щоб він став паралельно до напрямного пазу **(47)**.
- Знову затягніть гвинти **(61)** і **(62)**.

Вирівнювання паралельного упора – пара штифтів (44) срібляста праворуч (див. мал. L)

Перед вирівнюванням паралельного упору **(26)** потрібно спочатку налаштувати упори **(16)/(21)** для вертикальних стандартних кутів розпилювання та переконатися в паралельності пиляльного полотна **(27)** до напрямних пазів **(47)** кутового упора.

(див. „Налаштування упорів для стандартних кутів розпилювання 0°/45°“, Сторінка 337)

(див. „Паралельність пиляльного диска до напрямних пазів кутового упора (див. мал. K)“, Сторінка 337)

- Послабте важіль блокування **(42)** на паралельному упорі **(26)** і залиште паралельний упор впродовж всього вирівнювання у вільному русі.
- Розташуйте насічки на паралельному упорі **(26)** над парою штифтів **(44)** (срібляста). Складаний додатковий паралельний упор **(8)** при цьому повинен бути спрямований від захисного кожуха **(3)**.
- Зніміть захисний кожух **(3)**.
- Потягніть затискну ручку **(24)** для поширювача столу до кінця вгору та пересуньте паралельний упор **(26)**, доки він не торкнеться пиляльного полотна **(27)**.

Перевірка

Паралельний упор **(26)** має торкатися пиляльного диска по всій довжині.

Налаштування

- Послабте сріблясті гвинти пари штифтів **(44)** за допомогою ключа з внутрішнім шестигранником, що входить до комплекту **(9)**, саме так, що штифти могли вільно ковзати.
- Пересуньте пару штифтів **(44)** за допомогою паралельного упора **(26)** приблизно на 3 мм праворуч.
- Налаштуйте за допомогою поворотної ручки **(23)** на верхній сріблястій шкалі **(13)** відстань паралельного упора до пиляльного полотна 0 мм.
- Притисніть затискну рукоятку **(24)** для поширювача столу донизу.
- Пересуньте пару штифтів **(44)** з паралельним упором **(26)** ліворуч, доки паралельний упор по всій довжині не торкатиметься пиляльного полотна.
- Обережно затягніть сріблясті гвинти пари штифтів **(44)** за допомогою ключа з внутрішнім шестигранником **(9)**.
- Складіть для фіксації паралельного упора важіль блокування **(42)** з обох боків.

- Переконайтеся, що після затягування паралельний упор все ще торкається по всій довжині пиляльного полотна.

Перевірте нарешті чорну пару штифтів **(43)** і **(45)**.

Вирівнювання паралельного упора – пара штифтів (43) чорна праворуч (див. мал. M)

Перед вирівнюванням пари штифтів **(43)** потрібно спочатку правильно вирівняти пару штифтів **(44)** (срібляста, праворуч).

(див. „Вирівнювання паралельного упора – пара штифтів (44) срібляста праворуч (див. мал. L)“, Сторінка 338)

- Послабте важіль блокування **(42)** на паралельному упорі **(26)** і підніміть паралельний упор з пари штифтів **(44)**.
- Послабте чорні гвинти пари штифтів **(43)** за допомогою ключа з внутрішнім шестигранником, що входить до комплекту **(9)**, саме так, щоб штифти могли вільно ковзати.
- Тримайте отвори кільцевого гайкового ключа **(22)** на передніх штифтах **(44)/(43)**.
- Пересувайте чорний штифт **(43)**, доки обидва штифта (сріблястий **(44)** і чорний **(43)**) не вхитимуться у відповідні отвори кільцевого гайкового ключа.
- Повторіть ці кроки з задніми штифтами **(44)/(43)**.

Вирівнювання паралельного упора – пара штифтів (45) чорна, ліворуч

Перед вирівнюванням паралельного упору **(26)** потрібно спочатку налаштувати упори **(16)/(21)** для вертикальних стандартних кутів розпилювання та переконатися в паралельності пиляльного полотна **(27)** до напрямних пазів **(47)** кутового упора.

(див. „Налаштування упорів для стандартних кутів розпилювання 0°/45°“, Сторінка 337)

(див. „Паралельність пиляльного диска до напрямних пазів кутового упора (див. мал. K)“, Сторінка 337)

- Послабте важіль блокування **(42)** на паралельному упорі **(26)** і залиште паралельний упор впродовж всього вирівнювання у вільному русі.
- Розташуйте насічки на паралельному упорі **(26)** над парою штифтів **(45)** (чорна). Складаний додатковий паралельний упор **(8)** при цьому повинен бути спрямований від захисного кожуха **(3)**.
- Зніміть захисний кожух **(3)**.
- Потягніть затискну ручку **(24)** для поширювача столу до кінця вгору та пересуньте паралельний упор **(26)**, доки він не торкнеться пиляльного полотна **(27)**.

Перевірка

Паралельний упор **(26)** має торкатися пиляльного диска по всій довжині.

Налаштування

- Послабте чорні гвинти пари штифтів **(45)** за допомогою ключа з внутрішнім шестигранником, що входить до комплекту **(9)**, саме так, щоб штифти могли вільно ковзати.

- Пересуньте пару штифтів (45) з паралельним упором (26) праворуч, доки паралельний упор по всій довжині не торкатиметься пиляльного полотна.
- Обережно затягніть чорні гвинти пари штифтів (45) за допомогою ключа з внутрішнім шестигранником (9).
- Складіть для фіксації паралельного упора важіль блокування (42) з обох боків.
- Переконайтеся, що після затягування паралельний упор все ще торкається по всій довжині пиляльного полотна.

Настроювання індикатора відстані стола (див. мал. N)

- Послабте важіль блокування (42) на паралельному упорі (26) і залиште паралельний упор впродовж всього вирівнювання у вільному русі.
- Розташуйте насічки на паралельному упорі (26) над парою штифтів (44) (срібляста). Складаний додатковий паралельний упор (8) при цьому повинен бути спрямований від захисного кожуха (3).
- Зніміть захисний кожух (3).
- Потягніть затискну ручку (24) для поширювача столу до кінця вгору та пересуньте паралельний упор (26), доки він не торкнеться пиляльного полотна (27).
- За допомогою хрестоподібної викрутки відпустіть гвинт (63) та вирівняйте індикатор відстані (59) за позначкою 0 на шкалі (13).
- Знову міцно затягніть гвинти (63).

Регулювання рівня вкладиша (див. мал. O)

Перевірка

Передній край вкладиша (6) має знаходитися врівень або трохи нижче стола, задній край – врівень або трохи вище стола.

Настроювання

- За допомогою ключа-шестигранника (9) налаштуйте чотири юстирувальні гвинти (64) на необхідний рівень.

Налаштуйте зазор напрямної рейки кутового упору в напрямному пазі (див. мал. P)

Після інтенсивного використання зазор напрямної рейки (46) кутового упору в напрямному пазі (47) може стати занадто великим.

- Знову туго затягніть регулювальні гвинти (65) напрямної рейки (46).

Зберігання і транспортування

Зберігання деталей інструмента (див. мал. Q)

Для зберігання ви можете надійно зафіксувати певні деталі інструмента на електроінструменті.

- Вставте всі незакріплені елементи приладу у відповідні кріплення на корпусі (див. наступну таблицю).

Деталь інструменту	Зберігання
Захисний кожух (3)	Кріплення (10); затягнути затискним важелем (40)

Деталь інструменту	Зберігання
Кутовий упор (1)	Кріплення (33)
Перехідник до пиłosоса (34)	див. мал. Q
Кільцевий гайковий ключ (22)	див. мал. Q
Ключ-шестигранник (9)	див. мал. Q
Штовхач (7)	навісьте у кріплення між паралельним упором (26) і додатковим паралельним упором (8)
Паралельний упор (26)	оберніть; розташуйте знизу в напрямній рейці (25) над парою штифтів (43) і затягніть важіль блокування (42)

Носіння електроінструмента (див. мал. R)

Перш ніж транспортувати електроінструмент, треба виконати такі дії:

- Встановіть електроінструмент у положення для транспортування (див. „Положення для транспортування“, Сторінка 335).
- Зніміть все приладдя, яке не можна міцно монтувати на електроінструменті.
За можливості переносьте пиляльне полотно, якими ви не користуєтесь, в закритих ємностях.
- Посуньте напрямну рейку (25) всередину до самого упору і притисніть затискну рукоятку (24) донизу, щоб зафіксувати її.
- Використовуйте для піднімання або транспортування ручку для перенесення (66) або заглиблену ручку (67). Не використовуйте для цього ручки для позиціонування (11).

► Для перенесення електроприладу користуйтеся лише транспортним приладдям і ні в якому разі не користуйтеся для цього захисними пристроями.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.
- Для якісної і безпечної роботи тримайте електроінструмент і вентиляційні отвори в чистоті.

Очищення

Після кожної робочої операції здувайте пил і стружку стисненим повітрям або змийте їх щоточкою.

Змащення електроінструмента

За потреби змащуйте електроінструмент мастилом у зазначених місцях (див. мал. S). Авторизована майстерня Bosch виконує такі роботи швидко і надійно.

- **Видаляйте мастила і очисні засоби екологічно чистим способом. Зважайте на законодавчі приписи.**

Заходи щодо зменшення рівня шуму

Заходи виробника:

- Плавний пуск
- Поставка із спеціальним пиляльним диском, розрахованим на зменшення рівня шуму

Заходи, що виконуються оператором:

- Монтаж, що не допускає вібрації, на стабільній поверхні
- Використання пиляльних дисків з властивостями, що зменшують рівень шуму
- Регулярне очищення пиляльного диска та електроінструменту

Сервіс і консультації з питань застосування**Україна**

Тел.: +380 44 490 2407



Наші адреси сервісних центрів та посилання на послуги з ремонту та замовлення запасних частин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Утилізація

Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте електроприлади та акумуляторні батареї/батареї в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Електричні та електронні пристрої або використані акумулятори/батареї, які більше не використовуються, повинні збиратися окремо та утилізуватися екологічно безпечним способом. Скористайтеся призначеними для цього системами збору. Неправильна утилізація може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю через небезпечні речовини, що містяться у відходах.

Қазақ**Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады**

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде көрсетілген.

Импорттерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Көрсетілген қызмет ету мерзімі тұтынушы аталмыш нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда ғана жарамды болады.

Істен шығу себептерінің тізімі

- қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз

Пайдаланушының мүмкін қателіктері

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

- Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150-69 (шарт 1) құжатын қараңыз

- +5-ден +40 °C-қа дейін температурасында қоймада өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Салыстырмалы ылғалдылық 80 % -дан аспауы тиіс.

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыңыз
- Қоршаған орта температурасы -50 °C-тан +50 °C-қа дейін тасымалдау рұқсат етілген. Салыстырмалы ылғалдылық 100 % -дан аспауы тиіс.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдары үшін жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

⚠ ЕСКЕРТУ

Осы электр құралының жинағындағы ескертулерді,

нұсқауларды, суреттерді және сипаттамаларды оқыңыз. Барлық техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын орындамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған Электр құрал атауының желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және аккумуляторден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- **Жұмыс орнын таза және жарық ұстаңыз.** Ластанған және қараңғы жайларда сәтсіз оқиғалар болуы мүмкін.
- **Электр құрылғысын жарылатын атмосферада пайдаланбаңыз, мысалы, жанатын сұйықтық, газ немесе шаң бар болғанда.** Электр құрал ұшқындарды жасайды, ал олар шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
- **Балалар мен бақылаушыларды электр құралынан алыс ұстаңыз.** Алданулар бақылау жоғалуына алып келуі мүмкін.
- Жабдық тұрмыстық жағдайларда, коммерциялық аймақтарда және қоғамдық жерлерде, зиянды және қауіпті өндірістік факторлар жоқ кіші электр тұтынуы бар өндірістік аймақтарында жұмыс істеу үшін арналған.

Электр қауіпсіздігі

- **Электр айырлары розеткаға сай боулы тиіс.** Айырды ешқашан ешқандай тәрізде өзгертпеңіз. Жерге қосылған электр құралдарымен адаптер айырларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген айырлар мен сәйкес розеткалар электр тұйықталуының қауіпін төмендетеді.
- **Құбырлар, радиаторлар, плиталар мен суытқыштар сияқты жерге қосылған беттерге тимеңіз.** Денеңіз

жерге қосылған болса жоғары тоқ соғу қауіпі пайда болады.

- **Электр құралдарды жаңбырда немесе ылғалды қоршауда пайдаланбаңыз.** Электр құралына кірген су тоқ соғу қауіпін жоғарылатады.
- **Кабельді тиісті болмаған ретте пайдаланбаңыз. Кабельді электр құралын тасу, көтеру немесе тоқтан шығару үшін пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтық, май, өткір қырлар және жылжымалы бөлшектерден алыс ұстамаңыз.** Зақымдалған немесе бытысып кеткен кабель тоқ соғу қауіпін жоғарылатады.
- **Электр құралын сыртта пайдаланғанда сыртқы жайлар үшін сай кабельді пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға жарамды кабельді пайдалану тоқ соғу қауіпін төмендейді.
- **Егер электр құралын ылғалды жерде пайдалану керек болса, онда қорғайтын өшіру құрылғысы (RCD) арқылы қорғалған тоқ желісін пайдаланыңыз.** RCD пайдалану тоқ соғу қауіпін төмендетеді.

Жеке қауіпсіздік

- **Электр құралды пайдалануда абай болыңыз, жұмысыңызды бақылаңыз және парасатты пайдаланыңыз.** Электр құралды шаршаған кезде немесе есірткі, алкоголь немесе дәрі әсер еткен кезде пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде аңсыздық ауыр жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- **Жеке қорғайтын жабдықтарды пайдаланыңыз. Әрдайым көз қорғанысын тағыңыз.** Шаң маскасы, сырғанбайтын қауіпсіздік аяқ киімдері, шлем немесе есту қорғаныштары сияқты қорғағыш жабдықтары тиісті жағдайларда қолданып жеке жарақаттануларды кемейтеді.
- **Кездейсоқ іске қосылудың алдын алу.** Тоқ көзіне немесе/немесе батареялар жинағына қосудан алдын, құралды көтеру немесе тасудан алдын өшіргіш өшік күйде болуына көз жеткізіңіз. Электр құралын саусақты өшіргішке қойып тасу немесе қосқышы қосулы электр құралын тоққа қосу сәтсіз оқиғаға алып келуі мүмкін.
- **Электр құралын қосудан алдын келген реттеу сынасын немесе кілтті алып қойыңыз.** Электр құралының айналатын бөлігінде қалған кілт немесе сына жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- **Көп күш істетпеңіз. Әрдайым тиісті таяныш пен тең салмақтылықты сақтаңыз.** Бұл күтілмеген жағдайларда электр құралдың бақылануын сақтайды.
- **Тиісті киім киіңіз. Бос киім мен әшекейлерді киймеңіз. Шашыңыз бен киімдерді жылжымалы бөлшектерден алыс ұстаңыз.** Бос киімдер, әшекейлер немесе ұзын шаш жылжымалы бөлшектер арқылы тартылуы мүмкін.
- **Егер шаң шығарып жинау жабдықтарына қосу құрылғылары берліген болса, онда олар қосулы**

болуына және тиісті ретте қолдануына көз жеткізіңіз. Шаң жинауды пайдалану шаңға байланысты зияндарды кемейтеді.

- ▶ **Аспаптарды жиі пайдаланып жақсы білгеннен соң масайрап кетпей қауіпсіздік принциптерін елемей отырмаңыз.** Абайсыз әрекет секунд ішінде ауыр жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- ▶ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Энергиямен жабдықтаудың толықтай не жекелей тоқтатылуы немесе энергиямен жабдықтауды басқару тізбегінің ақаулануы салдарынан электр құралының жұмысында кідіріс пайда болған жағдайда, бұғатталмағандығына көз жеткізіп (болған жағдайда) барып, ажыратқышты Выкл. (Өшіру) қалпына келтіріңіз. Желілік ашаны розеткадан шығарыңыз немесе алып – салмалы аккумуляторды ажыратыңыз. Осы әрекет арқылы бақыланбайтын қайта іске қосылудың алдын аласыз.
- ▶ Аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес білікті қызметкерлер құрамына электр құралын реттеу, монтаждау, қолданысқа енгізу және оған қызмет көрсету әрекеттерімен таныс тұлғалар жатады.
- ▶ Электр құралымен жұмыс істеуге 18 жасқа толған, техникалық сипаттаманы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және қауіпсіздік ережелерін оқып шыққан тұлғаларға рұқсат етіледі.
- ▶ Дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе электр құралын пайдалану бойынша нұсқау алмаған болса, бұйымды пайдаланбауы тиіс.

Электр құралдарын пайдалану және күту

- ▶ **Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз.** Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
- ▶ **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
- ▶ **Жабдықтауды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе электр құралдарын қоймаға қою алдында, ашаны қуат көзінен ажыратыңыз және/немесе аккумуляторды алмалы-салмалы болса, оны электр құралынан алып тастаңыз.** Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
- ▶ **Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз.** Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз. Тәжірибесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
- ▶ **Электр құралдарын мен керек-жарақтарын ұқыпты күтіңіз.** Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің

ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз. Электр құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.

- ▶ **Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз.** Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.
- ▶ **Электр құралын, жабдықтауды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз.** Сонымен жұмыс шарттарымен орындайтын әрекеттерге назар аударыңыз. Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.
- ▶ **Қолтұтқалар мен қармау беттерін құрғақ, таза және май мен ластан таза ұстаңыз.** Сырғанақ қолтұтқалар мен қармау беттері күтілмеген жағдайларда сенімді қолдану мен бақылауға жол бермейді.

Батарея құралын пайдалану және күту

- ▶ **Тек өндіруші сипаттаған зарядтағышмен қайта зарядтаңыз.** Батарея жинағының бір түріне сай зарядтағыш басқа батарея жинағымен қолдануда өрт қауіпіне адып келуі мүмкін.
- ▶ **Электр құралдарын тек арнайы тағайындалған батарея жинақтарымен пайдаланыңыз.** Кез келген басқа батарея жинақтарын пайдалану жарақаттану мен өрт қауіпіне алып келеді.
- ▶ **Егер батарея жинағы қолдануда болмаса, оны түйреуіш, тиын, кілт, шеге, бұранда немесе басқа кіші метал заттардан ұстаңыз, олар бір терминалдан басқасына байланыс жасауы мүмкін.** Батарея терминалдарын қосу күйік немесе өртке алып келуі мүмкін.
- ▶ **Дұрыс емес пайдалануда батареядан сұйықтық ағуы мүмкін, оған тимеңіз. Егер тиіп қалсаңыз, сумен шайып тастаңыз.** Егер сұйықтық көзге тисе дәрігерге хабарласыңыз. Батареядан шаққан сұйықтық қозу немесе күйіктерге алып келуі мүмкін.
- ▶ **Зақымдалған немесе өзгертілген батарея жинақтарын пайдаланбаңыз.** Зақымдалған немесе өзгертілген батареялар өртке, жарылуға немесе жарақаттуға алып келуі мүмкін кездейсоқ әрекеттерге алып келуі мүмкін.
- ▶ **Батарея жинағын немесе құралын өртке немесе қатты температураға салдырмаңыз.** 130 °C жоғары температураларда жарылыс болуы мүмкін.
- ▶ **Барлық зарядтау нұсқауларын орындап батарея жинағын нұсқауларда белгіленген температура ауқымынан тыс жағдайда зарядтамаңыз.** Дұрыс емес зарядтау немесе белгіленген ауқымнан тыс температурада зарядтау батареяны зақымдап өрт қауіпін жоғарылатыуы мүмкін.

Қызмет көрсету

- ▶ **Электр құралына маманды жөндеуші тек бірдей қосалқы бөлшектермен қызмет көрсетуі керек.** Бұл электр құралының қауіпсіздігін сақталуын қамтамасыз етеді.
- ▶ **Зақымдалған батарея жинақтарын ешқашан пайдаланбаңыз.** Батарея жинақтарын тек өндіруші немесе өкілетті қызмет көрсету жабдықтаушысы арқылы орындалуы мүмкін.

Үстелдік аралар үшін қауіпсіздік нұсқаулары

Қорғағыштар бойынша ескертулер

- ▶ **Қорғағыштар жайында тұруы тиіс. Қорғағыштар жұмыс тәртібінде және қатты бекітілген болуы тиіс.** Бос, зақымдалған немесе дұрыс істемеген қорғағыштарды жөндеу немесе алмастыру керек.
- ▶ **Әрдайым диск қорғағышы мен тіреуіш пышақты әр кесу әдісінде пайдаланыңыз.** Ара дискісі дайындаманы толығымен кесіп алатын кесу әдістерінде қорғағыш немесе басқа қауіпсіздік құрылғылары жарақаттану қауібін төмендетеді.
- ▶ **Бүктеу сияқты өтпейтін кесу жұмысын аяқтағаннан кейін, кергіш пышақты кеңейтілген жоғарғы күйге қайтарыңыз. Кергіш пышақ кеңейтілген жоғарғы күйде болғанда, жүз қоршауын қайта бекітіңіз.** Қоршау және кергіш пышақ жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі.
- ▶ **Қосудан алдын ара дискісін қорғағыш, тіреуіш пышақ немесе дайындамаға тимеуіне көз жеткізіңіз.** Осы заттардың ара дискісіне бақылаусыз тиюі зиянды шарттарға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Тіреуіш пышақты қолдану нұсқаулығында сипатталғандай реттеңіз.** Дұрыс емес аралық, орнату, және теңестіру тіреуіш пышақтың қайтарымның алдын алуына жағымсыз әсер етуі мүмкін.
- ▶ **тіреуіш пышақ жұмыс істеуі үшін ол дайындамаға кіруі керек.** тіреуіш пышақ ол үшін жұмыс істеу үшін тым қысқа дайындамаларда тиімді болмайды. Бұл шарттарда тіреуіш пышақ қайтарымның алдын ала алмайды.
- ▶ **Тіреуіш пышақ үшін сай ара дискісін пайдаланыңыз.** Тіреуіш пышақ дұрыс істеуі үшін, ара дискісінің диаметрі тиісті тіреуіш пышаққа сай болып ара дискісі тіреуіш пышақтаң қалың болуы тиіс және ара дискісінің кесу ені тіреуіш пышақ қалыңдығынан кеңірек болуы тиіс.

Кесу әдісі үшін ескертулер

- ▶ **⚠️ ҚАУІП: Саусақтарыңызды ешқашан ара дискісіне жақын немесе ол мен бір сызықта орнатпаңыз.** Бақылаусыздық немесе сырғу қолыңызды ара дискісіне апарып қатаң жеке жарақаттануға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Дайындаманы ара дискісіне айналу бағытында қарсы апарыңыз.** Дайындаманы ара дискісін

айналатын бағытта апару дайындаманы, қолды ара дискісіне тартып кетуі мүмкін.

- ▶ **Аралауда дайындаманы апару үшін бұрыштық тіреуішті пайдаланбаңыз және бұрыштық тіреуішпен көлденең кесу кезінде бағыттауыш планканы ұзындық шектегіші ретінде пайдаланбаңыз.** Дайындаманы бағыттауыш планкамен және бұрыштық тіреуішпен бір уақытта апару ара тілеуі және қайтарым жасаудың ықтималдығын көтереді.
- ▶ **Арамен кескен кезде, дайындаманы әрқашан бағыттауышпен толық жанастанырып, дайындаманы бағыттауыш мен ара жүзінің арасында беруге әрқашан күш салыңыз.** Егер бағыттауыш пен ара жүзі аралығы 150 мм-ден кем болса, итеру таяғын, ал 50 мм-ден кем болғанда итеру блогын пайдаланыңыз. Жұмыс көмегі құрылғылары қолыңызды ара дискісінен қауіпсіз қашықтықта сақтайды.
- ▶ **Тек өндіруші жасаған немесе нұсқаулықтарды ескеріп жасалған апару таяғын пайдаланыңыз.** Осы апару таяғы қол үшін ара дискісінен жетерлік қашықтықты қамтамасыз етеді.
- ▶ **Ешқашан зақымданған немесе кесілген бағыттауыш сызғышты пайдаланбаңыз.** Зақымданған немесе кесілген бағыттауыш сызғыш сынып қолыңыз ара жүзіне сырғуы мүмкін.
- ▶ **Әдекетті ешқашан бос қолмен жасамаңыз.** Әрдайым дайындаманы орнату және апару үшін бағыттауыш планка немесе бұрыштық тіреуішті пайдаланыңыз. Бос қолмен ол дегені дайындаманы қолмен ұстау немесе апару, бағыттауыш планка немесе бұрыштық тіреуіш орнында. Бос қолмен аралау қате бағыттау, ұсталу және қайтарым жасауға алып келеді.
- ▶ **Айналып тұрған ара дискісін айналымында немесе жоғарысында қол ұстамаңыз.** Дайындамаға тию әрекетте болған ара дискісіне кездейсоқ тиюге алып келуі мүмкін.
- ▶ **Ұзын және/немесе кең дайындамалар үшін ара үстелінің арқа және/немесе жан жақтарында дайындама үшін қосымша тіреуішті орнатыңыз.** Ұзын және/немесе кең дайындама үстел шетіне қадалып, бақылау жолғалтуға, ара дискісі ұсталуына және қайтарым жасауға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Дайындаманы бірқалыпты тегіс жылдамдықпен беріңіз.** Дайындаманы бір жақтан екінші жаққа майыстармаңыз, ширатпаңыз немесе ауыстырмаңыз. Егер қысылып қалса, құралды дереу өшіріңіз, оны ажыратып, қысылған араны шығарыңыз. Ара дискісінің дайындамада қайтарым жасауға немесе мотор тоқтауына алып келуі мүмкін.
- ▶ **Ара істеп тұрғанда кесілген материал бөлшектерін алып қоймаңыз.** Материал бағыттауыштар арасында немесе ара дискісі қорғағышы ішінде қысылып саусақтарыңызды ара дискісіне тартуы мүмкін. Араны

өшіріп материалды алып тастаудан алдын ара дискісі тоқтауын күтіңіз.

- ▶ **Қалыңдығы 2 мм-ден кем болған дайындамаларды аралауда үстелде тұратын қосымша бағыттауышты пайдаланыңыз.** Жұқа дайындама бағыттауын планка астында қысылып қайтарым жасауға алып келуі мүмкін.

Қайтарым себептері мен тиісті ескертпелер

Қайтарым бұл ара дискісі қысылып қалған кезде немесе ара дискісі дайындамада аралаудың тегіс болмауы нәтижесінде немесе дайындама бөлігі ара дискісі мен бағыттауын планка немесе басқа бекітілген зат арасында қысылғанда дайындаманың реакциясы.

Қайтарым кезінде дайындама көбінесе ара дискісінің арқа бөлігімен үстелден көтеріліп пайдаланушыға лақтырылады.

Қайтарым араны қате пайдаланудан және/немесе қате пайдалану әдістерінің немесе шарттарының салдарынан болатын жарақаттардың алды алады.

- ▶ **Ара дискісімен бір сызықта ешқашан тұрмаңыз. Денеңізді бағыттауыш тұрған ара дискісінің жағында орналастырыңыз.** Қайтарым дайындаманы ара дискісінің алдында немесе ол мен бір сызықта тұрған адамға жоғары жылдамдықта лақтыруы мүмкін.
- ▶ **Дайындаманы тарту немесе тіреу үшін ешқашан ара дискісінің жоғарысында немесе арқасында қол жеткізбеңіз.** Кездейсоқ ара дискісіне тиіп қалу мүмкін немесе қайтарым саусақтарыңызды ара дискісіне тартуы мүмкін.
- ▶ **Ешқашан кесіліп тұрған дайындаманы ара дискісі айналуына қарсы ұстамаңыз я басаңыз.** Кесілетін дайындаманы ара дискісіне қарсы ұстау қажалу шартын және қайтарымды жасайды.
- ▶ **Бағыттауыш ара дискісіне параллельді болуы тиіс.** Тегіс болмаған бағыттауыш дайындаманы ара дискісіне қарсы қысып қайтарымға алып келеді.
- ▶ **Дайындаманы ірек тісті тақтаны үстелге қарсы бағыттау үшін пайдаланып ою сияқты толығымен кеспейтін кесіктерді жасауда бағыттауышты пайдаланыңыз.** Ірек тісті тақта қайтарым кезінде дайындаманы басқылауға көмектеседі.
- ▶ **Үлкен панельдерді тіретіп дискінің қысылуын немесе қайтарым жасауының қауіпін минималдаңыз.** Үлкен панельдер өз ауырлығынан иілуі мүмкін. Үстелдің жоғарысында асылып тұрған панельдің барлық бөліктерінің астында тіреуіштерді пайдалану керек.
- ▶ **Бұралған, кедір-бұдырлы, қысық немесе бұрыштық тіреуішпен немесе бағыттауышпен бағыттау үшін тегіс шеті жоқ дайындаманы кесуде абайлаңыз.** Қысық, кедір-бұдырлы немесе бұралған дайындама тұрақты болмай ойықты ара дискісіне тегіс болмауына, қажалуға және қайтарымға себеп болады.
- ▶ **Біреуден көп көлденең немесе тік тұрған дайындаманы кеспеңіз.** Ара дискісі бір немесе бірнеше бөлікті алып қайтарым жасауы мүмкін.

- ▶ **Ара дайындама ішінде тұрғанда оны қайта іске қосуда, ара дискісін тістер материалда болмайтын етіп ойықта ортаға дәлдеңіз.** Егер ара дискісі қажалса, ол қайта іске қосылғанда дайындаманы көтеріп қайтарым жасауы мүмкін.

- ▶ **Ара дискілерін таза, өткір және жетерлік санда сақтаңыз. Қысық ара дискілерін немесе тістері бүгілген немесе сынған ара дискілерін пайдаланбаңыз.** Өткір және дұрыс орнатылған ара дискілері қажалу, тоқтау және қайтарымды кемейтеді.

Үстелдік араны пайдалану бойынша ескертулер

- ▶ **Үстел кірістірмесін алып қояда, ара дискісін алмастыруда немесе тіреуіш пышақты немесе ара дискісі қорғағышын реттеуде және мшина бақылаусыз қалғанда үстелдік араны өшіріп тоқ кабелін ажыратыңыз.** Сақтау шаралары сәтсіз оқиғалардан сақтайды.
- ▶ **Ешқашан істеп тұрған үстелдік араны бақылаусыз қалдырмаңыз. Өшіріп толығымен тоқтағанша құрылғыны қалдырмаңыз.** Бақылаусыз істеп тұрған ара бақылаусыз зиян болады.
- ▶ **Үстелдік араны аяқтарыңыз бекем және тең тұратын жарық және тегіс аймақта орналастырыңыз. Оны дайындамаңыздың өлшемдерін оңай өңдейтін аймақта орнату қажет.** Қысық, жарық болмаған аймақтар мен тегіс емес сырғанақ едендер сәтсіз оқиғаларға алып келеді.
- ▶ **Ара үстелінің астында және/немесе шаң жинайтын құрылғыны аралау шаңынан тазалаңыз.** Жиналған ара шаңы от алуы мүмкін.
- ▶ **Үстелдік араны бекіту қажет.** Қатты бекітілмеген үстелдік ара жылжуы және аударылуы мүмкін.
- ▶ **Үстелдік араны қосудан алдын аспап, ағаш бөлшектерді т.б. алып тастаңыз.** Кедегі немесе мүмкін қажалу қауіпті болуы мүмкін.
- ▶ **Ілдірік тесіктері дұрыс пішімде (ромб) және өлшемде болатын жүздерді пайдаланыңыз.** Араның орнату құралдарына сай болмаған дискілер теңерімде болмай, бақылау жоғалтуына алып келеді.
- ▶ **Фланец, ара дискі шайбаларын, бұрандама немесе гайкалар сияқты зақымдалған немесе дұрыс болмаған бекіту құралдарын пайдаланбаңыз.** Бұл орнату құралдары араның үшін арнайы ретте жасалған, қауіпсіз пайдалану және тиімді жұмыс істеу үшін.
- ▶ **Үстелік ара үстінде тұрмаңыз, оны басқыш ретінде пайдаланбаңыз.** Егер аспап аударылса немесе кесу аспабына қол тигізсеңіз қатаң жарақаттану пайда болуы мүмкін.
- ▶ **Ара дискісі дұрыс бағытта айналу үшін орнатылғанына көз жеткізіңіз. Үстелдік арада тегістеу дискілерін, сымдық қылшықтарды немесе абразивті дискілерді пайдаланбаңыз.** Ара дискісін дұрыс орнатпау немесе ұсынылмаған керек-жарақтарды пайдалану жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Қосымша қауіпсіздік нұсқаулықтары

- ▶ Аралау дискісін орнату кезінде қорғағыш қолғап киіңіз. Жарақат алу қаупі бар.
- ▶ Тез кесетін болаттан жасалған, төзімділігі жоғары аралау дискілерін пайдаланбаңыз. Мұндай аралау дискілері оңай сынуы мүмкін.
- ▶ Тек осы пайдалану нұсқаулығында және электр құралында берілген деректерге сәй және EN 847-1 бойынша тексерілген болып тиісті ретте белгіленген аралау дискілерін пайдаланыңыз.
- ▶ Электр құралын еш жағдайда үстел ендіrmесінсиз пайдаланбаңыз. Ақаулы үстел ендіrmесін ауыстырыңыз. Ақаусыз үстел ендіrmесі болмаған жағдайда, ара дискісі сізге жарақат тигізуі мүмкін.
- ▶ Жұмыс орнын таза ұстаңыз. Материал қоспалары өте қауіпті. Жеңіл метал шаңы жанып жарылуы мүмкін.
- ▶ Өңдемекші болған материал үшін сәйкес ара дискісін таңдаңыз.
- ▶ Тек осы электр құралының өндірушісі ұсынған және сіз өңдейтін материалға сәй аралау дискілерін пайдаланыңыз.
- ▶ Дайындаманы тек айналып тұрған ара дискісіне жақындатыңыз. Әйтпесе аралау дискісі дайындамаға ілініп кері соғу қаупі пайда болады.
- ▶ Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдаланылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жанып немесе жарылып қалуы мүмкін. Таза ауа ішке тартыңыз және шағымдар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
- ▶ Аккумуляторды өзгертпеңіз және ашпаңыз. Қысқа тұйықталу қаупі бар.
- ▶ Шеge немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулятор зақымдануы мүмкін. Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.
- ▶ Аккумуляторды тек өндіруші өнімдері үшін пайдаланыңыз. Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеуден сақтайсыз.



Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз. Жарылыс және қысқа тұйықталу қаупі туындайды.



Белгілер мен олардың мағынасы



Электр құралы айналып тұрғанда, аралау аймағына қол сұқпаңыз. Ара дискісіне тию жарақаттану қаупін тудырады.



Шаңнан қорғайтын масканы киіңіз.



Құлақ қорғанысын тағыңыз. Шуыл әсерінен есту қабілетіңіз зақымдануы мүмкін.




Қорғаныш көзілдірікті киіңіз.



Ара төсемінің өлшемдерін ескеріңіз (ара төсемінің диаметрі **D**, саңылау диаметрі **d**). Саңылау диаметрі **d** аспап шпинделіне бос қуыссыз сәйкес келуі керек. Егер жалғастырғыш тетікті пайдалану керек болса, жалғастырғыш тетік өлшемдері ара төсемінің қалыңдығына және саңылау диаметріне және аспап шпинделінің диаметріне сәйкес болғанына көз жеткізіңіз. Мүмкіндігінше ара төсемімен бірге жеткізілген жалғастырғыш тетіктерді пайдаланыңыз.

Ара төсемінің диаметрі **D** белгідегі дерекке сәйкес келуі керек.

Сондай-ақ "Техникалық деректер" тарауындағы "Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері" бөлімін қараңыз.




Сынаның қалыңдығы **RK** мен максималды ықтимал дайындама биіктігіне **H** назар аударыңыз.

Сондай-ақ "Техникалық деректер" тарауын қараңыз.

Белгілер


Төмендегі белгілер электр құралды пайдалануда маңызды болуы мүмкін. Белгілер менен олардың мағыналарын жаттап алыңыз. Белгілерді дұрыс түсіну сізге электр құралын дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

Белгілер мен олардың мағынасы

Ара төсемін ауыстыру барысында сынадағы мәліметтерге назар аударыңыз. Әйтпесе сынаның дайындамаға іліну қаупі бар.




D Ара төсемінің диаметрі



C Минималды кесік ені (Тістің қалыңдығы/ауытқу ені)




T Ара дискісінің максималды қалыңдығы



RK Сынаның қалыңдығы

ROTATION Тістердің кесу бағыты (ара төсеміндегі көрсеткі бағыты) сынадағы көрсеткі бағытына сай болуы керек

Сондай-ақ "Техникалық деректер" тарауын қараңыз.




Сол жағы:


Ара дискісін түсіру (**тасымалдау күйі**) және көтеру (**жұмыс күйі**) үшін қос иіннің айналу бағытын көрсетеді.

Оң жағы:

Ара дискісін бекіту үшін және тік еңіс бұрышын реттеу кезіндегі бекіту иінтірегінің күйін көрсетеді (ара дискісі қайырылады).



Үстел тақтасының ішпегін бекіту/босатуға арналған айналу бағыты



Ара төсемін жылжыту таяғымен ұстамаңыз.



Бұл аймақта аралау үстеліне қысқыштарды бекітуге болады.



Өндіруші CE белгісі арқылы электр құралының қолданыстағы ЕУ директиваларына сәйкес келетіндігін растайды.

Өнім және қуат сипаттамасы

Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығының алғы бөлігінің суреттерін ескеріңіз.

Мақсаты бойынша қолдану

Электр құралы тік қойылатын құрылғы ретінде қатты және жұмсақ ағашта, сондай-ақ жоңқалық және талшықтық плиталарда кесудің түзу бағытымен бойлық және көлденең кесу жұмыстарын орындауға арналған. Бұл ретте -30° және $+30^\circ$ аралығындағы көлденең еңіс бұрышы және -2° және 47° аралығындағы тік еңіс бұрышы болуы мүмкін.

Тиісті ара дискілері пайдаланылған кезде, алюминий профильдері мен пластикті аралауға болады.

Көрсетілген құрамдас бөлшектер

Көрсетілген құрамды бөлшектердің нөмірлері графикалық беттегі электр құралының көрсетіліміне қатысты болып келеді.

- (1) Бұрыштық тірек
- (2) Аралау үстелі
- (3) Қорғаныш қаптама
- (4) Қорғаныш қаптамадағы сору адаптері
- (5) Сына
- (6) Үстел ендірмесі
- (7) Жылжыту таяғы
- (8) Қосымша параллель тірек (жиналмалы)
- (9) Алтықырлы бүйірлік кілт (5 мм/2,5 мм)
- (10) Қорғаныш қаптаманы сақтауға арналған ұстағыш
- (11) Электр құралын туралауға арналған орналастыру тұтқасы (Тасымалдау тұтқасы жоқ!)
- (12) Монтаждық саңылаулар
- (13) Ара дискісі мен параллель тірек аралығының шкаласы
- (14) Ажыратқыш
- (15) Электр құралындағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы
- (16) 0° еңіс бұрышына арналған тірек (тік)
- (17) Сермердің қиғаштау бұрышы
- (18) Тік қиғаштау бұрышын реттеуге арналған тоқтатқыш иінтірек
- (19) Ара дискісін көтеруге және түсіруге арналған қос иін
- (20) Еңіс бұрышының шкаласы (тік)
- (21) 45° еңіс бұрышына арналған тірек (тік)
- (22) Шеңберлік кілт
- (23) Параллель тіректің бұрау тетігі
- (24) Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқа
- (25) Бағыттауыш шинаның параллель тірегі
- (26) Параллель тірек
- (27) Ара төсемі
- (28) Профильдік тіреуіш

-

Bosch Power Tools



Өлшемдері**Электр құралы** (алынбалы құрылғы элементтерін қоса)

Ені x қалыңдығы x биіктігі	мм	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
----------------------------	----	-----------------	-----------------

Өңделетін бөлшек

Максималды ықтимал дайындама биіктігі H	мм	70	70
--	----	----	----

Сына

Қалыңдығы RK	мм	1,8	2,2
---------------------	----	-----	-----

Жарамды ара төсемдерінің өлшемдері

Ара төсемінің диаметрі D	мм	216	216
---------------------------------	----	-----	-----

Саңылау диаметрі d	мм	30	25,4
---------------------------	----	----	------

Ара дискісінің максималды қалыңдығы T	мм	<1,7	<2,1
--	----	------	------

Тістің минималды қалыңдығы/ауытқу ені C	мм	>1,9	>2,3
--	----	------	------

A) 20–25 °C температурасында **ProCORE18V 12.0Ah** аккумуляторымен өлшенедіB) Аккумуляторсыз салмағы
(аккумулятор салмағын <http://www.bosch-professional.com> веб-сайтында қараңыз)C) температура < 0 °C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады
Макс. дайындама өлшемдері: (қараңыз „Макс. дайындама өлшемдері“, Бет 354)Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.**Шуыл бойынша ақпарат****EN 62841-3-1** бойынша есептелген шуыл эмиссиясының көрсеткіштері.Электр құралының амплитуда бойынша есептелген шуыл деңгейі әдетте келесідей болады: дыбыстық қысым деңгейі **88 дБ(A)**; дыбыстық қуат деңгейі **100 дБ(A)**. К дәлсіздігі = **3 дБ**.**Құлақ қорғанысын тағыңыз!**

Осы ескертпелерде берілген шуыл шығару мәні нормалық өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол шуыл шығару мәнін шамалап өлшеу үшін де жарамды.

Берілген шуыл шығару мәні электр құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін басқа алмалы-салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса шуыл шығару мәндері өзгереді. Бұл жұмыс барысындағы шуыл шығару мәнін арттырады.

Шуыл шығару мәнін нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл жұмыс уақытындағы шуыл шығару мәнін төмендетеді.

Аккумулятор**Bosch** компаниясы аккумуляторлық электр құралдарын аккумуляторсыз да сатады. Электр құралыңыздың жеткізілім жиынтығында аккумулятордың бар-жоғын қаптауыштан біліп алуға болады.**Аккумуляторды зарядтау****► Тек техникалық мәліметтерде жазылған зарядтау құралдарын пайдаланыңыз.** Тек қана осы зарядтау құралдары сіздің электр құралыңыздың ішінде литий-иондық аккумулятормен сәйкес.**Ескертпе:** Литий-ионды батареялар халықаралық тасымалдау ережелеріне сәйкес ішінара зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын пайдалану үшін оны алғаш рет пайдаланудан бұрын толық зарядтаңыз.**Аккумуляторды енгізу**

Зарядталған аккумуляторды аккумулятор бекіткішіне тірелгенше енгізіңіз.

**Bosch** компаниясы қуаты кемінде 3,0 А-сағ болатын аккумуляторларды пайдалануға кеңес береді.**Аккумуляторды шығару**Аккумуляторды шығару үшін аккумуляторды босату түймесін басыңыз және аккумуляторды электр құралынан тартып шығарыңыз. **Бұл ретте күш салмаңыз.**

Аккумуляторда, аккумуляторды босату түймесі байқаусызда басылып кеткенде, оның түсіп кетуінен қорғайтын 2 құлыптау деңгейі бар. Аккумулятор электр құралына орнатылу болса, оны өз орнында серіппе ұстап тұрады.

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор деңгейінің индикаторындағы (15) 3 жасыл түсті жарықдиод аккумулятор зарядының деңгейін көрсетеді.

Жарықдиод	Қуаты
Үздіксіз жарық 3 × жасыл	60–100 %
Үздіксіз жарық 2 × жасыл	30–60 %
Үздіксіз жарық 1 × жасыл	5–30 %
Жыпылықтайтын жарық 1 × жасыл	0–5 %

Артық жүктемеден жылу қорғанышы

Тағайындалуына сәйкес пайдалансаңыз, электр құралы артық жүктелмейді. Артық жүктелу немесе рұқсат етілген аккумулятор температурасы аралығы өтілсе айналымдар саны қысқарып, электр құралы өшеді. Төменделген айналымдар санында электр құралы аккумулятор рұқсат етілген температураға жеткеннен соң немесе төменделген жүктелуде толық айналымдар санымен жұмыс істейді. Автоматты өшуде электр құралын автоматты ретте өшіріп, аккумуляторды суытыңыз да, электр құралын қайта қосыңыз.

Аккумуляторды оңтайлы пайдалану туралы нұсқаулар

Аккумуляторды сұйықтықтардан және ылғалдан қорғаңыз.

Аккумуляторды тек –20 °C ... 50 °C температура ауқымында сақтаңыз. Аккумуляторды жазда көлікте қалдырмаңыз.

Аккумулятордың желдету тесігін жұмсақ, таза және құрғақ қылшақпен мұқият тазалаңыз.

Пайдалану мерзімінің айтарлықтай қысқаруы аккумулятордың ескіргенін және ауыстыру керектігін білдіреді.

Қоқыстарды қайта өңдеу туралы нұсқауларды орындаңыз.

Монтаждау

► **Электр құралында кез келген жұмыс өткізбес бұрын (мысалы, техникалық қызмет көрсету, құралды алмастыру және т.б.) аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз.** Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.

Жеткізілім жиынтығы

Электр құралын алғашқы рет іске қосудан алдын төменде жазылған бөліктердің жинақта барлығын тексеріңіз:

- Ара төсемі (27) және сына (5) орнатылған үстелдік дискілі ара
- Бұрыштық тірек (1)
- Профильдік тіреуіш (28)
- Бойлық тірек (30)

- Жиналмалы қосымша параллель тірегі (8) бар параллель тірек (26)
- Сору адаптері бар (4) қорғаныш қаптама (3)
- Алты қырлы дөңбек кілт (9)
- Шеңберлік кілт (22)
- Жылжыту таяғы (7)
- Үстел ендірмесі (6)
- Сору адаптері (34)

Нұсқау: электр құралында зақымдардың бар-жоғын тексеріп шығыңыз.

Электр құралын пайдаланудан бұрын қорғаныш аспаптардың немесе сәл зақымдалған бөліктердің ақаусыз және мақсатына сай жұмыс істегенін тексеру керек. Жылжымалы бөліктер ақаусыз жұмыс істегенін және қысылмағанын немесе бөліктердің зақымдалмағанын тексеріңіз. Барлық бөліктер дұрыс орнатылуы және ақаусыз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін пайдалану шарттарына сәйкес келуі керек. Зақымдалған қорғаныш аспаптар мен бөліктерді өкілетті шеберханада жөндеу немесе алмастыру керек.

Жеткізілім жиынтығынан тыс қажетті құралдар:

- Крест ойықты бұрауыш
- Бұрыштық калибр

Құрамдас бөліктерді монтаждау

- Жинақтағы барлық бөлшектерді абайлап орауыштан шығарып алыңыз.
- Бүкіл орауыш материалды электр құралы мен жинақтағы керек-жарақтардан алып тастаңыз.
- Қозғалтқыш блогының астынан орауыш материалды алып тастаңыз.

Тікелей корпусқа мына құрылғы элементтері бекітіледі: жылжыту таяғы (7), шеңберлік кілт (22), алтықырлы бүйірлік кілт (9), параллель тірек (26) (жиналмалы қосымша параллель тірегі (8) бар), бұрыштық тірек (1), пішінді шина (28), бойлық тірек (30), қорғаныш қаптама (3), сору адаптері (34).

- Осы құрылғы элементтерінің бірін қажет етсеңіз, оларды сақтау қорабынан абайлап шығарып алыңыз.

Сынаны орналастыру (a1–a2 суреттерін қараңыз)

Нұсқау: қажет болса, монтаждалатын барлық бөлшектерді орналастырмас бұрын тазалап шығыңыз.

- Қос иінді (19) сағат тілінің бағытына қарсы, ара дискісі (27) аралау үстелінің үстінде ең жоғарғы күйде тұратындай етіп, тірелгенше бұраңыз.
- Қысқыш иінтіректі (36) жоғары қарап тұрғанша сағат тілінің бағытымен бұрап босатыңыз.
- Сынаны (5) қысқыш иінтірек (36) бағытымен жоғары қарай тартылғанша жылжытыңыз.
- Сынаны ара дискісінің тура ортасынан жоғары орналасатындай етіп толығымен жоғары қарай тартыңыз.

- Екі орналастыру штифтің (37) сынаның астыңғы саңылауларына тіркеп, қысқыш иініртек (36) қайтадан бекітіңіз.
- Қысқыш тақтадағы және қысқыш иініртектегі (36) таңбалалар (38) көрсетілгендей туралануы керек.

Үстел ендірімесін монтаждау (b суретін қараңыз)

- Үстел ендірімесін (6) құрал саңылауының артқы ойығына іліп, оны төмен қарай бағыттаңыз.
- Үстел ендірімесін құрал саңылауына түскенше басыңыз.
- Бұғаттау бұрандасын (39) шеңберлік кілттің (22) ұштығымен "Құлыпты ашу" айналу бағытымен тірелгенше бұраңыз.

Қорғаныш қаптаманы монтаждау (c1–c2 суреттерін қараңыз)

Нұсқау: қорғаныш қаптаманы сына ара дискісінің ортасынан тура жоғары, ең жоғарғы күйінде орналасқанда ғана монтаждаңыз (a2 суретін қараңыз).

Параллель тіректі монтаждау (d суретін қараңыз)

Параллель тіректі (26) ара төсемінің сол немесе оң жағындағы қозғалмайтын орынға орналастыруға болады.

Штифт жұбы	Түсі	Параллель тірек (26) орны	Кесу қабілеті	Шкала (13)
(43)	қара	ара төсемінің оң жағында	127-635 мм	төменгі, қара
(44)	күміс	ара төсемінің оң жағында	0-508 мм	жоғарғы, күміс
(45)	қара	ара төсемінің сол жағында	0-305 мм	төменгі, қара

- Қысқыш тұтқаның (24) аралау үстелінің кеңейтімін бекітетініне көз жеткізіңіз (Қысқыш тұтқа төмен бағытта басылған).
- Параллель тіректі (26) бұғаттауыш иініртек (42) босатыңыз.

Бұрыштық тіректі, пішінді шинаны, бойлық тіректі монтаждау (e1–e3 суреттерін қараңыз)

- Бұрыштық тіректің (1) шинасын (46) аралау үстелінің арнайы бағыттауыш ойықтарына (47) өткізіңіз.
- Ұзын дайындамаларды жақсырақ орнату үшін бұрыштық тіректі профильдік тіреуіш (28) арқылы кеңейтуге болады.
- Қажет болса, пішінді шинаны (28) домалақ бастиекті бұранда (48) арқылы бұрыштық тірекке монтаждаңыз.
- Ұзындығы бірдей дайындамаларды оңай аралау үшін ұзындық шектегішін (30) пайдалануға болады.
- Бойлық тіректі (30) пішінді шинаға (28) жылжытыңыз және құлақты сомынды (29) бекіту үшін мықтап тартыңыз.

Қатты немесе икемді орнату

- Тұрақты пайдалануды қамтамасыз ету үшін электр құралын пайдаланудан алдын тегіс бекем жұмыс аймағына (мысалы верстак) орнату керек.Ж.

Сына ең төменгі күйінде (жеткізілген кездегі күйде немесе ойықтарды аралауға арналған күйде) болғанда, қорғаныш қаптаманы монтаждамаңыз (a1 суретін қараңыз).

- Қысқыш иініртек (40) босатып, қорғаныш қаптаманы (3) ұстағыштан (10) шығарып алыңыз.
- Бағыттауыш болтты (41) артқа қарай сынадағы (5) ойыққа жылжытыңыз.
- Қорғаныш қаптаманы (3) ара дискісінің қорғанысы (жоғарғы пластмассалы шинасы) аралау үстеліне (2) параллель болғанша төмен қарай бағыттаңыз.
- Қысқыш иініртек (40) жоғары қарай басыңыз. Қысқыш иініртектің тіркелуі сезіліп естілуі керек және қорғаныш қаптама (3) берік және сенімді түрде орнатылуы керек.

► Әр пайдалану алдында қорғаныш қаптаманың кедергісіз жылжығанын тексеріңіз. Қорғаныш қаптама еркін қозғалмаса және бірден жабылмаса, электр құралын пайдаланбаңыз.

Бұл үшін үш штифт жұбы пайдаланылады: (43), (44), (45).

- Кесіктерді параллель тірекке (26) үш штифт бірінің үстіне орналастырыңыз (43), (44), (45). Жиналмалы қосымша параллель тірек (8) қорғаныш қаптамадан (3) өзге бағытқа бағытталуы керек.
- Параллель тіректі бекіту үшін бұғаттауыш иініртек (42) екі жағынан да жинаңыз.

Жұмыс бетіне монтаждау (f суретін қараңыз)

- Электр құралын жарамды бұрандалы қосылыммен жұмыс аймағына бекітіңіз. Бұл ретте саңылаулар (12) пайдаланылады.

немесе

- Электр құралының аяқтарын стандартты бұрандалы қысқыштармен жұмыс аймағына бекітіңіз.

Bosch жұмыс үстеліне орнату (g суретін қараңыз)

Bosch компаниясының жұмыс үстелдері (мысалы, GTA 571) жиналмалы құрылымның арқасында оңай тасымалданады және жылдам жиналады. Электр құралын құралсыз монтаждауға болады.

- Жұмыс үстеліне қатысты барлық ескертулер мен нұсқауларды оқып шығыңыз. Ескерулер мен нұсқауларды орындамаудан ток соғуы, өрт пайда болуы және/немесе ауыр жарақат алу қаупі туындауы мүмкін.

► **Электр құралын орнатпас бұрын жұмыс үстелін дұрыстап құрастырыңыз.** Бұзылу қаупін болдырмау үшін мінсіз құрастыру маңызды болып табылады.

- Электр құралын тасымалдау күйінде жұмыс үстеліне орнатыңыз.

Электр құралын жұмыс үстелінде туралау үшін орналастыруға арналған тұтқаны **(11)** пайдаланыңыз.

Шаңды және жоңқаларды сору

Қорғасын бояу, кейбір ағаш сорттары, минералдар және металлдар бар кейбір материалдардың шаңы денсаулыққа зиянды болуы мүмкін. Шаңға тию және шаңды жұту пайдаланушыда немесе жанындағы адамдарда аллергиялық реакцияларды және/немесе тыныс жолдарының ауруларын тудыруы мүмкін. Кейбір шаң түрлері, әсіресе емен және шамшат ағашының шаңы, әсіресе, ағашты өңдеу қалдықтарымен (хромат, ағашты қорғау заты) бірге канцерогендер болып есептеледі. Асбестік материал тек қана мамандар арқылы өңделуі мүмкін.

- Мүмкіншілігінше осы материал үшін сәйкес келетін шаңсорғышты пайдаланыңыз.
- Жұмыс орнының жақсы желдетілуіне көз жеткізіңіз.
- P2 сүзгі сыныпындағы газқағарды пайдалану ұсынылады.

Өңделетін материалдар үшін еліңізде қолданылатын ұйғарымдарды пайдаланыңыз.

► **Жұмыс орнында шаңның жиналмауын қадағалаңыз.** Шаң оңай тұтануы мүмкін.

Шаң/жоңқа сорғыш шаң, жоңқа немесе дайындама сынықтары арқылы бітелуі мүмкін.

- Электр құралын өшіріп, аккумуляторды шығарыңыз.
- Аралау дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.
- Бітелу себебін анықтап жойыңыз.

► **Алюминийді аралау кезінде өрт қаупінің алдын алу үшін жоңқаны шығаруға арналған келте құбырды босатып, жоңқа сорғышты пайдаланбаңыз.**

Жоңқаны шығаруға арналған келте құбырды босату (h суретін қараңыз)

Дайындаманың сынықтарын және үлкен жоңқаны шығару үшін жоңқаны шығаруға арналған келте құбырды **(35)** босатуға болады.

- Электр құралын өшіріп, аккумуляторды **(32)** шығарыңыз.
- Ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.
- Жапқышты **(49)** бір жағына қарай бұрып, жоңқаны шығаруға арналған келтеқұбырды **(35)** тартып шығарыңыз.
- Дайындаманың сынықтары мен жоңқаны сілкілеңіз.
- Жапқышты **(49)** бүйір жағына қайта бұрыңыз және жоңқаны шығаруға арналған келтеқұбырды **(35)** ара төсемінің **(27)** астына тірелгенше жылжытыңыз.

Сыртқы сорғыш (i суретін қараңыз)

Click&Clean қосылысы: шаң мен жоңқаларды сорып алу үшін шаңсорғыш шлангісін қорғаныш қаптамасының **(3)**

сору адаптеріне **(4)** немесе шаңсорғыш шлангісін сору адаптерімен **(34)** жоңқаны шығаруға арналған келтеқұбырға **(35)** қосуға болады.

- Шаңсорғыш шлангісін (Ø 33 мм) қорғаныш қаптамасының **(3)** сору адаптеріне **(4)** жалғаңыз.

немесе

- Сорғыш адаптерін **(34)** жоңқа шығатын жерге салыңыз **(35)**.
- Шаңсорғыш шлангісін (Ø 39 мм) сору адаптеріне **(34)** мықтап жалғаңыз.

Шаңсорғыш өңделетін материалға сәйкес болуы қажет.

Денсаулыққа зиян, обыр туғызатын немесе құрғақ шаңдар үшін арнайы шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Ара дискісін алмастыру (j1–j4 суреттерін қараңыз)

► **Электр құралында кез келген жұмыс өткізбес бұрын (мысалы, техникалық қызмет көрсету, құралды алмастыру және т.б.) аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз.** Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.

► **Аралау дискісін орнату кезінде қорғағыш қолғап киіңіз.** Жарақат алу қаупі бар.

► **Максималды рұқсат етілген жылдамдығы электр құралыңыздың бос айналу моментіне жоғары болған аралау дискілерін пайдаланыңыз.**

► **Тек осы пайдалану нұсқаулығында және электр құралында берілген деректерге сәй және EN 847-1 бойынша тексерілген болып тиісті ретте белгіленген аралау дискілерін пайдаланыңыз.**

► **Осы электр құралының өндірушісі ұсынған және өңдегіңіз келетін материал үшін жарамды ара дискілерін ғана пайдаланыңыз.** Осылайша ара тістері ұштарының қатты қызуына және өңделетін пластмассаның балқуына жол бермейсіз.

► **Тез кесетін болаттан жасалған, төзімділігі жоғары аралау дискілерін пайдаланбаңыз.** Мұндай аралау дискілері оңай сынуы мүмкін.

Ара дискісін алып тастау

- Қыспа иініректі **(40)** ашып, қорғаныш қаптаманы **(3)** сынадағы **(5)** ойықтан шығарыңыз.
- Бұғаттау бұрандасын **(39)** шеңберлік кілттің **(22)** ұштығымен "Құлыпты жабу" айналу бағытымен тірелгенше бұрап, үстел ендірмесін **(6)** аспап саңылауынан көтеріп шығарыңыз. Жеңіл көтеру үшін ұстағыш саңылау **(50)** пайдаланылады.
- Қос иінді **(19)** сағат тілінің бағытына қарсы ара дискісі **(27)** аралау үстелінің үстінде ең жоғарғы күйде тұратындай етіп тірелгенше бұраңыз.
- Қысқыш гайканы **(51)** шеңберлік кілтпен **(22)** бұрап, бір уақытта шпиндельді бекіту иінірегін **(52)** тірелгенше тартыңыз.

- Шпиндельді бекіту иінірегін тартып тұрып, қысқыш гайканы сағат тілінің бағытына қарсы бұрап шығарыңыз.
- Қысқыш фланецті (53) алып тастаңыз.
- Ара дискісін (27) алып тастаңыз.

Ара дискісін орнату

- Қажет болса, орнатылатын барлық бөліктерді орнатпас бұрын тазалап шығыңыз.
- Жаңа ара дискісін құрал шпинделінің (55) қысқыш фланеціне (54) орнатыңыз.

Нұсқау: тым кіші ара дискілерін пайдаланбаңыз. Ара дискісі мен сына арасындағы радиалды бос қуыс ең көбі 3 – 8 мм құрауы қажет.

- ▶ **Орнату кезінде тістердің кесу бағыты (ара дискісіндегі көрсеткі бағыты) сынаның көрсеткі бағытына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз!**
- Қысқыш фланецті (53) және қысқыш гайканы (51) орнатыңыз.
- Қысқыш гайканы (51) шеңберлік кілтпен (22) бұрап, бір уақытта шпиндельді бұғаттау иінірегін (52) тірелгенше тартыңыз.
- Қысқыш гайканы сағат тілінің бағытымен мықтап тартыңыз.
- Үстел ендірмесін (6) құрал саңылауындағы сына (5) үстіне қойыңыз. Бұғаттау бұрандасын (39) шеңберлік кілттің (22) ұштығымен "Құлыпты ашу" айналу бағытымен тірелгенше бұраңыз.
- Қорғаныш қаптаманы (3) қайтадан монтаждаңыз.

Пайдалану

- ▶ **Электр құралында кез келген жұмыс өткізбес бұрын (мысалы, техникалық қызмет көрсету, құралды алмастыру және т.б.) аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз.** Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.

Ара дискісінің тасымалдау және жұмыс күйі

Тасымалдау күйі

- Қорғаныш қаптаманы (3) алып тастап, үстел ендірмесін (6) алып тастаңыз және сынаны (5) ең төменгі күйге орналастырыңыз. Үстел ендірмесін (6) қайтадан орнатыңыз.
- Қос иінді (19) сағат тілінің бағытына қарсы ара дискісінің (27) тістері аралау үстелінің (2) астында тұрғанша бұраңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтімін (8) толығымен ішке қарай жылжытыңыз. Қысқыш тұтқаны (24) төмен қарай итеріңіз. Сонда аралау үстелінің кеңейтімі бекітіледі.

Жұмыс күйі

- Сынаны (5) ара дискісі ортасының тура үстінен ең жоғарғы күйге орналастырыңыз, үстел ендірмесін (6)

орнатыңыз және қорғаныш қаптаманы (3) монтаждаңыз.

- Қос иінді (19) ара дискісінің (27) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3 – 6 мм-ге жоғары болғанша сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

Аралау үстелін үлкейту

Ұзын және ауыр дайындамалар бос басында басылып тірелуі керек.

Аралау үстелінің кеңейтімі (А суретін қараңыз)

Бағыттауыш шинаны (25) сыртқа орналастыру арқылы аралау үстелін солға немесе оңға қарай кеңейтуге болады.

- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (24) толығымен жоғары қарай тартыңыз.
- Бағыттауыш шинаны (25) бұрау тетігімен (23) сыртқа қарай қалаған енге солға немесе оңға қарай жылжытыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (24) төмен қарай итеріңіз. Сонда аралау үстелінің кеңейтімі бекітіледі.

Тік және көлденең еңіс бұрышын реттеу

Дәл кесіктерді қамтамасыз ету үшін қарқынды түрде пайдаланғаннан кейін электр құралының негізгі реттеулерін тексеріп, қажетінше реттеу керек болады.

Тік еңіс бұрышын реттеу (ара дискісі) (В суретін қараңыз)

Тік қиғаштау бұрышты –2° және 47° аралығындағы аймақта реттеуге болады.

0° және 45° стандартты бұрыштарды жылдам әрі дәл реттеу үшін зауытта орнатылған тіректер ((16), (21)) қолданылады.

- Бекіткіш иініректі (18) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап босатыңыз.

Нұсқау: бекіткіш иінірек толық босатылғанда, ара дискісі тарту күшінің арқасында шамамен 30°-қа тең күйге аударылады.

0° және 45° аралығындағы тік қиғаштау бұрыш:

- Сермерді (17) бұрыш индикаторы (56) қажетті тік еңіс бұрышын көрсеткенше кулиса бойымен тартыңыз.
- Сермерді осы күйде ұстап тұрып, тоқтатқыш иініректі (18) қайтадан мықтап тартыңыз.

–2° және 0° аралығындағы тік қиғаштау бұрыш:

- Тіректі (16) алға қарай бұрыңыз.
- Сермерді (17) бұрыш индикаторы (56) қалаған тік қиғаштау бұрышты көрсеткенше кулиса бойымен басыңыз.
- Сермерді осы күйде ұстап тұрып, тоқтатқыш иініректі (18) қайтадан мықтап тартыңыз.

45° және 47° аралығындағы тік қиғаштау бұрыш:

- Тіректі (21) алға қарай бұрыңыз.
- Сермерді (17) бұрыш индикаторы (56) қалаған тік қиғаштау бұрышты көрсеткенше кулиса бойымен тартыңыз.

- Сермерді осы күйде ұстап тұрып, тоқтатқыш иінтіректі **(18)** қайтадан мықтап тартыңыз.

Тіректер **((16), (21))** ара төсеміне 0° және 45° арасында тік қиғаштау бұрыш қайта орнатылған жағдайда автоматты түрде стандартты күйге қайта бұрылады.

Көлденең еңіс бұрышын реттеу (бұрыштық тірек) (C суретін қараңыз)

Көлденең еңіс бұрышын **30°** (сол жақ) және **30°** (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

- Бекіткіш бастиек **(57)** тартылған болса, оны босатыңыз.
- Бұрыштық тіректі бұрыш индикаторы **(58)** қажетті еңіс бұрышын көрсеткенше бұраңыз.
- Бекіткіш бастиекті **(57)** қайтадан тартыңыз.

Параллель тіректі реттеу (D суретін қараңыз)

Параллель тіректі **(26)** ара төсемінің сол немесе оң жағындағы қозғалпайтын орынға орналастыруға болады. Бұл үшін үш штифт жұбы пайдаланылады: **(43), (44), (45)**.

- Параллель тіректі **(26)** ара төсемінің қалаған жағына орналастырыңыз (қараңыз „Параллель тіректі монтаждау (d суретін қараңыз)“, Бет 350).
- Параллель тіректің ара төсеміне дейінгі қалаған қашықтығын бұрау тетігінің **(23)** көмегімен орнатыңыз.

Арақашықтық индикаторының оң жақ жиегі **(59)** орнатылған арақашықтықты көрсетеді.
(43), (45) позициясы үшін қара шкала **(13)** қолданылады.
(44) позициясы үшін жоғарғы күміс шкала **(13)** қолданылады.

Қосымша параллель тіректі реттеу (E суретін қараңыз)

- Қосымша параллель тіректі **(8)** параллель тірек **(26)** үстінен ара төсемінің **(27)** бүйір жағына жинаңыз.

Жиналмалы ықосымша параллель тірек **(8)** позицияға байланысты екі түрлі функцияны орындайды:

- Қосымша параллель тірек аралау үстелінде **(2)** орналасқан кезде жұқа дайындамалар мен тік қиғаштау бұрышты аралауға арналған тірек.
- Аралау үстелі **(2)** 50,8 мм шамасынан артық кеңейтілген жағдайдағы дайындама тірегі.

Сынаны реттеу

Сына **(5)** ара дискісінің **(27)** кесікте қысылуына жол бермейді. Кері жағдайда ара дискісінің дайындамаға ілініп, кері соққы қауіп пайда болады. Сондықтан сынаның дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз:

- Ара дискісі мен сына арасындағы радиалды бос қуыс ең көбі 3 – 8 мм құрауы қажет.
- Сына қалыңдығы кесік енінен кіші және орта диск қалыңдығынан үлкен болуы керек.

- Сына әрдайым ара дискісімен бір сызықта болуы керек.
- Қалыпты кесіктер үшін сынаны әрдайым ең жоғары күйде ұстау керек.

Сынаның биіктігін реттеу (F суретін қараңыз)

Ойықтарды аралау үшін сынаның биіктігін реттеу керек.

► Ою немесе тесу кезінде электр құралын тек тиісті қорғаныш аспаппен (мысалы, туннельдік қаптама, тартқыш тарақ) бірге пайдаланыңыз.

- Қысқыш иінтіректі **(40)** ашып, қорғаныш қаптаманы **(3)** сынадағы **(5)** ойықтан шығарыңыз. Қорғаныш қаптаманы зақымдалудан қорғау үшін оны корпустың арнайы ұстағышта **(10)** сақтаңыз (**Q** суретін де қараңыз).
- Қос иінді **(19)** сағат тілінің бағытына қарсы ара дискісі **(27)** аралау үстелінің үстінде ең жоғарғы күйде тұратындай етіп тірелгенше бұраңыз.
- Қысқыш иінтіректі **(36)** жоғары қарап тұрғанша сағат тілінің бағытымен бұрап босатыңыз.
- Сынаны штифттерден **(37)** тартып (қысқыш иінтіректі **(36)** сәл сыртқа тартыңыз), сынаны **(5)** төмен қарай тірелгенше жылжытыңыз.
- Екі штифті **(37)** сынаның жоғарғы саңылауларына тіркеп, қысқыш иінтіректі **(36)** қайтадан тартыңыз. Қысқыштағы және қысқыш иінтіректегі **(36)** таңбалалар **(38)** туралануы керек (**a2** суретін қараңыз).

Қолданысқа енгізу

Қосу (G1 суретін қараңыз)

- Қолданысқа енгізу үшін ажыратқышты **(14)** екі жағынан басып, жоғары қарай тартыңыз.

Өшіру (G2 суретін қараңыз)

- Ажыратқышты **(14)** толықтай төмен басыңыз.

Рұқсатсыз пайдаланудан қорғаныс (G3 суретін қараңыз)

Рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін ажыратқышты **(14)** аспалы құлыптың көмегімен құлыптауға болады.

- Ұзын қапсырығы бар аспа құлыпты төменгі саңылау арқылы ажыратқышқа **(14)** немесе қалыпты аспа құлыпты жоғарғы бүйірлік саңылау арқылы ажыратқыштың корпусына жылжытыңыз және оны жабыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

Жалпы аралау нұсқаулары

- **Барлық кесіктерде алдымен ара дискісі тіректерге немесе басқа аспап бөліктеріне тимегеніне көз жеткізуіңіз керек.**
- **Ою немесе тесу кезінде электр құралын тек тиісті қорғаныш аспаппен (мысалы, туннельдік қаптама, тартқыш тарақ) бірге пайдаланыңыз.**
- **Электр құралын кесу үшін пайдаланбаңыз (дайындамада аяқталатын ойық).**

Аралату дискісін соқтығысудан және соққыдан қорғаңыз. Аралату дискісін бүйірлік қысымнан сақтаңыз.

Дайындаманың қысылып қалуына жол бермеу үшін сынаны ара дискісімен бір сызықта орналастырыңыз. Қысық дайындамаларды өңдемеңіз. Дайындаманың жиегі әрдайым параллель тірекке қою үшін тік болуы керек. Жылжыту таяғын әрдайым электр құралында сақтаңыз.

Оператордың күйі (H суретін қараңыз)

- Ара дискісімен бір сызықта ешқашан тұрмаңыз. Денеңізді бағыттауыш тұрған ара дискісінің жағында орналастырыңыз. Қайтарым дайындаманы ара дискісінің алдында немесе ол мен бір сызықта тұрған адамға жоғары жылдамдықта лақтыруы мүмкін.
- Алақан, саусақ пен қолыңызды айналатын ара төсемінен алшақ ұстаңыз.

Бұл ретте төмендегі нұсқауларға назар аударыңыз:

- Дайындаманы екі қолмен қатты ұстап аралау үстеліне басыңыз.
- Жіңішке дайындамалар үшін және тік еңіс бұрышында аралау кезінде әрдайым жеткізілім жиынтығындағы жылжыту таяғын (7) пайдаланыңыз.

Макс. дайындама өлшемдері

тік еңіс бұрышы	дайындаманың макс. биіктігі [мм]
0°	70
45°	49

Аралату

Түзу кесіктерді аралау

- Параллель тіректі (26) қажетті кесік еніне реттел шығыңыз.
- Дайындаманы аралау үстеліне қорғаныш қаптаманың (3) алдына қойыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (19) көмегімен ара дискісінің (27) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3–6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бірқалыпты жылжытып аралаңыз. Тым көп қысым қолданған жағдайда, ара дискісінің ұштықтары қатты қызып, дайындамға зақым келтіруі мүмкін.
- Электр құралын өшіріп, ара дискісі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.

Тік еңіс бұрышында аралау

- Ара дискісінің қажетті тік еңіс бұрышын орнатыңыз. Ара дискісі солға еңкейтілген жағдайда, параллель тірек (26) ара дискісінен оң жақта орналасуы тиіс.
- Жұмыс қадамдарын сәйкесінше орындаңыз: (қараңыз „Түзу кесіктерді аралау“, Бет 354)

Көлденең еңіс бұрышында аралау (I суретін қараңыз)

- Қажетті көлденең еңіс бұрышын бұрыштық тіректе (1) орнатыңыз.

- Дайындаманы профильдік тіреуішке (28) қойыңыз. Пішінді шина кесік сызығында болмауы керек. Бұл жағдайда домалақ бастиекті бұrandаны (48) босатыңыз және тіректі жылжытыңыз.
- Ара дискісін қос иіннің (19) көмегімен ара дискісінің (27) жоғарғы тістері дайындамадан шамамен 3 – 6 мм-ге жоғары болғанша көтеріңіз немесе түсіріңіз.
- Электр құралын қосыңыз.
- Дайындаманы бір қолмен профильдік тіреуішке (28) қарай итеріп, бұрыштық тіректі басқа қолмен реттегіш бастиегінен (57) бағыттауыш ойық (47) ішіне баяу алға қарай жылжытыңыз.
- Электр құралын өшіріп, ара төсемі толық тоқтағанша күте тұрыңыз.

Ұзындығы бірдей дайындамаларды оңай аралау үшін ұзындық шектегішін (30) пайдалануға болады.

- Құлақты бұrandаны (29) босатыңыз және бойлық тіректі (30) қалаған дайындама ұзындығына жылжытыңыз.
- Қатпарлы бұrandаны (29) қайтадан мықтап тартыңыз.

Негізгі реттеулерді тексеру және реттеу

Дәл кесіктерді қамтамасыз ету үшін қарқынды түрде пайдаланғаннан кейін электр құралының негізгі реттеулерін тексеріп, қажетінше реттеу керек болады. Ол үшін тәжірибе мен тиісті арнайы аспаптар қажет болады.

Bosch сервистік орталығы бұл жұмысты жылдам әрі сенімді түрде өткізеді.

0°/45° тік стандартты еңіс бұрышына арналған тіректерді реттеу

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.
- Ара дискісінің 0° шамасындағы тік еңіс бұрышын реттеңіз.
- Қорғаныш қаптаманы (3) алып тастаңыз.

Тексеру (J1 суретін қараңыз)

- Бір бұрыштық калибрдің 90° шамасына реттеп, оны аралау үстеліне (2) қойыңыз.

Бұрыштық калибрдің бір жағы бүтін ұзындығымен ара дискісінде (27) жатуы керек.

Реттеу (J2 суретін қараңыз)

- Тіреуіш бұrandаның (16) контргайкасын стандартты дөңгелекті немесе айыр тәрізді кілтпен босатыңыз.
- Бекіткіш иінтіректі (18) босатыңыз.
- Сермерді (17) тіреуіш бұrandаға (16) қарсы жылжытыңыз және тіреуіш бұrandаны бұрыштық калибрдің иіні ара төсемімен бүкіл ұзындық бойынша біркелкі болғанша ішке немесе сыртқа бұраңыз.
- Сермерді осы күйде ұстап тұрып, бекіткіш иінтіректі (18) қайтадан бекітіңіз.
- Тіреуіш бұrandаның (16) контргайкасын қайта мықтап тартыңыз.

Егер бұрыш индикаторы (56) реттегеннен кейін шкаланың (20) 0° белгісімен бір сызықта тұрмаса,

бұrandаны (60) стандартты крест ойықты бұрауышпен босатып, бұрыш индикаторын 0° белгісімен туралаңыз. Жоғарыдағы қадамдарды 45° тік еңіс бұрышы үшін сәйкесінше қайталаңыз (контргайканы босату; тіреуіш бұrandаны реттеу (21)). Бұл ретте бұрыш индикаторын (56) қайтадан реттеу мүмкін емес.

Ара дискісінің бұрыштық тіректің бағыттауыш ойықтарымен параллельдігі (К суретін қараңыз)

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.
- Қорғаныш қаптаманы (3) алып тастаңыз.

Тексеру

- Қарындашпен үстел ендірмесі арқылы артта көрінетін бірінші сол жақ ара тісін белгілеңіз.
- Бұрыштық калибрді 90° шамасына реттеп, оны бағыттауыш ойықтың (47) шетіне қойыңыз.
- Бұрыштық калибр иінін белгіленген ара тісіне тигенше жылжытыңыз да, ара дискісі мен бағыттауыш ойық арақашықтығын оқып алыңыз.
- Ара дискісін белгіленген тіс үстел ендірмесінің алдында тұрғанша бұраңыз.
- Бұрыштық калибрді бағыттауыш ойық бойымен белгіленген ара тісіне дейін жылжытыңыз.
- Ара дискісі мен бағыттауыш ойық арақашықтығын өлшеніңіз.

Өлшенген арақашықтықтардың екеуі де бірдей болуы тиіс.

Реттеу

- Аралау үстелінің астындағы алдыңғы ішкі алты қырлы бұrandаларды (61) және аралау үстелінің астындағы артқы ішкі алты қырлы бұrandаларды (62) жеткізілім жиынтығындағы алты қырлы дөңбек кілтпен (9) босатыңыз.
- Ара дискісін бағыттауыш ойықпен (47) параллель тұрғанша мұқият жылжытыңыз.
- Барлық (61) және (62) бұrandаларын қайтадан берік бекітіңіз.

Параллель тіректі туралау – Күміс жұп штифт (44), оң жақ (L суретін қараңыз)

Параллель тіректі (26) тураламас бұрын, ең алдымен тіректерді (16)/(21) тік стандартты қиғаштау бұрышқа орнатып, ара төсемінің (27) бұрыштық тіректің бағыттауыш ойықтарына (47) параллельдігін қамтамасыз ету қажет.

(қараңыз „0°/45° тік стандартты еңіс бұрышына арналған тіректерді реттеу“, Бет 354)

(қараңыз „Ара дискісінің бұрыштық тіректің бағыттауыш ойықтарымен параллельдігі (К суретін қараңыз)“, Бет 355)

- Параллель тіректегі (26) бұғаттауыш иінтіректі (42) босатыңыз және параллель тіректің бүкіл туралау процесі барысында еркін қозғалуына мүмкіндік беріңіз.
- Кесіктерді параллель тірекке (26) жұп штифт (44) (күміс) арқылы орналастырыңыз. Жиналмалы

қосымша параллель тірек (8) қорғаныш қаптамадан (3) өзге бағытқа бағытталуы керек.

- Қорғаныш қаптаманы (3) алып тастаңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (24) толығымен жоғары қарай тартыңыз және параллель тіректі (26) ара төсеміне (27) жанасқанша жылжытыңыз.

Тексеру

Параллель тірек (26) ара дискісіне бүкіл ұзындығы бойынша тиіп тұруы керек.

Реттеу

- Штифт еркін сырғи алуы үшін жұп штифтінің (44) күміс бұrandаларын қоса берілген алтықырлы бүйірлік кілтпен (9) босатыңыз.
- Жұп штифтіні (44) параллель тірекпен (26) бірге шамамен 3 мм шамасында оңға жылжытыңыз.
- Жоғарғы күміс шкаладағы (13) бұрау тетігінің (23) көмегімен параллель тіректің ара төсеміне дейінгі арақашықтықты 0 мм шамасына орнатыңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (24) төмен қарай басыңыз.
- Жұп штифтіні (44) параллель тірекпен (26) бірге параллель тірек бүкіл ұзындығымен ара төсеміне жанасқанша солға қарай итеріңіз.
- Жұп штифтінің (44) күміс бұrandаларын бірге берілген алтықырлы бүйірлік кілтпен (9) мұқият бұрап кіргізіңіз.
- Параллель тіректі бекіту үшін бұғаттауыш иінтіректі (42) екі жағынан да жинаңыз.
- Бұрап кіргізгеннен кейін параллель тіректің ара төсеміне бүкіл ұзындығы бойынша жанасып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Содан кейін қара түсті (43) және (45) жұп штифтілерін тексеріңіз.

Параллель тіректі туралау – Қара жұп штифт (43), оң жақ (M суретін қараңыз)

Жұп штифтіні (43) тураламас бұрын, (44) жұп штифтің (күміс, оң жақ) дұрыс туралау қажет.

(қараңыз „Параллель тіректі туралау – Күміс жұп штифт (44), оң жақ (L суретін қараңыз)“, Бет 355)

- Параллель тіректегі (26) бұғаттауыш иінтіректі (42) босатыңыз және параллель тіректі жұп штифтіден (44) алыңыз.
- Штифт еркін сырғи алуы үшін жұп штифтінің (43) қара бұrandаларын қоса берілген алтықырлы бүйірлік кілтпен (9) босатыңыз.
- Шеңберлік кілттің (22) ойықтарын алдыңғы штифтке (44)/(43) бекітіңіз.
- Қара штифтіні (43) екі штифт (күміс (44) және қара (43)) шеңберлік кілттің тиісті ойығына түскенше жылжытыңыз.
- Бұл әрекеттерді артқы штифтілермен (44)/(43) қайталаңыз.

Параллель тіректі туралау – Сол жақ қара жұп штифт (45)

Параллель тіректі (26) тураламас бұрын, ең алдымен тіректерді (16)/(21) тік стандартты қиғаштау бұрышқа орнатып, ара төсемінің (27) бұрыштық тіректің бағыттауыш ойықтарына (47) параллельдігін қамтамасыз ету қажет.

(қараңыз „0°/45° тік стандартты еңіс бұрышына арналған тіректерді реттеу“, Бет 354)

(қараңыз „Ара дискісінің бұрыштық тіректің бағыттауыш ойықтарымен параллельдігі (К суретін қараңыз)“, Бет 355)

- Параллель тіректегі (26) бұғаттауыш иіктіректі (42) босатыңыз және параллель тіректің бүкіл туралау процесі барысында еркін қозғалуына мүмкіндік беріңіз.
- Кесіктерді параллель тірекке (26) жұп штифт (45) (қара) арқылы орналастырыңыз. Жиналмалы қосымша параллель тірек (8) қорғаныш қаптамадан (3) өзге бағытқа бағытталуы керек.
- Қорғаныш қаптаманы (3) алып тастаңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (24) толығымен жоғары қарай тартыңыз және параллель тіректі (26) ара төсеміне (27) жанасқанша жылжытыңыз.

Тексеру

Параллель тірек (26) ара дискісіне бүкіл ұзындығы бойынша тиіп тұруы керек.

Реттеу

- Штифт еркін сырғи алуы үшін жұп штифтінің (45) қара бұрандаларын қоса берілген алтықырлы бүйірлік кілтпен (9) босатыңыз.
- Жұп штифтіні (45) параллель тірекпен (26) бірге параллель тірек бүкіл ұзындығымен ара төсеміне жанасқанша оңға қарай итеріңіз.
- Жұп штифтінің (45) қара бұрандаларын қоса берілген алтықырлы бүйірлік кілтпен (9) мұқият бұрап кіргізіңіз.
- Параллель тіректі бекіту үшін бұғаттауыш иіктіректі (42) екі жағынан да жинаңыз.
- Бұрап кіргізгеннен кейін параллель тіректің ара төсеміне бүкіл ұзындығы бойынша жанасып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Аралау үстелінің арақашықтық индикаторын реттеу (N суретін қараңыз)

- Параллель тіректегі (26) бұғаттауыш иіктіректі (42) босатыңыз және параллель тіректің бүкіл туралау процесі барысында еркін қозғалуына мүмкіндік беріңіз.
- Кесіктерді параллель тірекке (26) жұп штифт (44) (күміс) арқылы орналастырыңыз. Жиналмалы қосымша параллель тірек (8) қорғаныш қаптамадан (3) өзге бағытқа бағытталуы керек.
- Қорғаныш қаптаманы (3) алып тастаңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (24) толығымен жоғары қарай тартыңыз және

параллель тіректі (26) ара төсеміне (27) жанасқанша жылжытыңыз.

- Бұрандаларды (63) айқара бұрауышпен босатып, аралық көрсеткішін (59) шкаланың (13) 0 мәніне туралаңыз.
- Бұрандаларды (63) қайта мықтап бекітіңіз.

Үстел ендірімесінің деңгейін реттеу (O суретін қараңыз)**Тексеру**

Үстел ендірімесінің (6) алдыңғы жағы аралау үстеліне нық немесе одан сәл төмен болуы керек, ал артқы жағы аралау үстелінен сәл жоғары болуы керек.

Реттеу

- Алтықырлы бүйірлік кілттің (9) көмегімен төрт реттегіш бұранданың (64) дұрыс деңгейін реттеңіз.

Бағыттауыш ойықтағы бұрыштық тіректің бағыттауыш шинасының саңылауын реттеу (P суретін қараңыз)

Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұрыштық тіректің бағыттауыш шинасының (46) саңылауы бағыттауыш ойықта (47) үлкен болуы мүмкін.

- Бағыттауыш шинаның (46) реттеу бұрандаларын (65) мықтап тартып бекітіңіз.

Сақтау және тасымалдау**Құрылғы элементтерін сақтау (Q суретін қараңыз)**

Сақтау үшін электр құралы белгілі бір құрылғы элементтерін нық бекітуге мүмкіндік береді.

- Барлық бос құрылғы элементтерін корпустың ұстағыштарға салыңыз (келесі кестені қараңыз).

Құрылғы элементі	Сақтау
Қорғаныш қаптама (3)	Ұстағыш (10); қысқыш иіктіректен (40) мықтап тарту
Бұрыштық тірек (1)	Ұстағыш (33)
Сору адаптері (34)	Q суретін қараңыз
Шеңберлік кілт (22)	Q суретін қараңыз
Алты қырлы дөңбек кілт (9)	Q суретін қараңыз
Жылжыту таяғын (7)	параллель тірек (26) пен қосымша параллель тірек (8) арасындағы ұстағышқа ілу
Параллель тірек (26)	айналдыру; астыңғы жағынан бағыттауыш шинаға (25) жұп штифт (43) арқылы орналастыру және бағыттауыш иіктіректі (42) орнату

Электр құралын алып жүру (R суретін қараңыз)

Электр құралын тасымалдаудан бұрын төмендегі қадамдарды орындау керек:

- Электр құралын тасымалдау күйіне келтіріңіз (қараңыз „Тасымалдау күйі“, Бет 352).
- Электр құралына берік монтаждау мүмкін емес барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз.

Пайдаланылмаған ара төсемдерін тасымалдау үшін мүмкіндігінше жабық контейнерге салыңыз.

- Бағыттауыш шинаны (25) толығымен ішке жылжытып, қысқыш тұтқаны (24) бекіту үшін төмен қарай итеріңіз.
- Көтеру немесе тасымалдау үшін тасымалдау тұтқасын (66) немесе ұстау ойықтарын (67) пайдаланыңыз. Бұл үшін орналастыруға арналған тұтқаны (11) пайдаланбаңыз.

- ▶ **Электр құралын тасымалдау үшін тек тасымалдау аспабын пайдаланыңыз ешқашан қорғағыш аспаптарды пайдаланбаңыз.**

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- ▶ **Электр құралында кез келген жұмыс өткізбес бұрын (мысалы, техникалық қызмет көрсету, құралды алмастыру және т.б.) аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз.** Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.
- ▶ **Лайықты әрі қауіпсіз түрде жұмыс істей алу үшін, электр құралды және желдету саңылауларын таза қалыпта ұстаңыз.**

Тазалау

Әрбір жұмыс қадамынан кейін сығылған ауамен үрлеп шығару немесе қылшақтың көмегімен шаңды және жоңқаны кетіріңіз.

Электр құралын майлау



Қажет болса, электр құралының көрсетілген жерлерін майлаңыз (S суретін қараңыз). Bosch сервистік орталығы бұл жұмыстарды жылдам әрі сенімді түрде өткізеді.

- ▶ **Майлағыш және тазалағыш заттарды қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату қажет. Заңдық нұсқамаларды орындаңыз.**

Шуылды төмендетуге арналған шаралар

Өндіруші шаралары:

- Жұмысты бірқалыпты бастау
- Шуылды төмендету үшін арнайы құрастырылған ара дискісімен жеткізу

Пайдаланушы шаралары:

- Тұрақты жұмыс аймағында дірілсіз орнату
 - Шуылды төмендету функциялары бар ара дискілерін пайдалану
 - Ара дискісі мен электр құралын жүйелі түрде тазалау
- Өнімдерді олардың сақтығын қамтамасыз ететін, өнімдерге атмосфералық жауын-шашынның тиюіне және асқын температура көздерінің (температураның шұғыл өзгерісінің), соның ішінде күн сәулелерінің әсер етуіне жол бермейтін дүкендерде, бөлімдерде (секцияларда), павильондар мен киоскілерде сатуға болады.
- Сатушы (өндіруші) сатып алушыға өнімдер туралы қажетті және шынайы ақпаратты беріп, өнімдерді тиісінше таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

Өнімдер туралы ақпарат міндетті түрде тізімі Ресей Федерациясының заңнамасымен белгіленген мәліметтерді қамтуы тиіс.

Егер тұтынушы сатып алатын өнімдер әлдеқашан пайдаланылған немесе өнімдерде ақаулық (ақаулықтар) жойылған болса, тұтынушыға бұл туралы ақпарат берілуі тиіс.

Өнімдерді сату процесінің аясында төмендегі қауіпсіздік талаптары орындалуы тиіс:

- Сатушы сатып алушыға ұйымының фирмалық атауы, орналасқан жері (мекенжайы) және жұмыс режимі туралы мәліметтер беруге міндетті;
- Сауда бөлмелеріндегі өнімдердің сынамалары сатып алушыға бұйымдардағы жазбалармен танысуға мүмкіндік беруі және визуалды тексерістен басқа бұйымдардың іске қосылуына әкелетін, сатып алушылар өз бетінше орындайтын ешқандай әрекеттерге жол бермеуі тиіс;
- Сатушы осы бұйымдардың белгіленген талаптарға сәйкестігінің растамасы, сертификаттардың немесе сәйкестік жөніндегі мәлімдемелердің бар болуы туралы ақпаратты сатып алушыға беруге міндетті;
- Идентификациялық сипаттары жоқ (жоғалған), жарамдылық мерзімі өтіп кеткен, бұзылу белгілері бар және пайдалану бойынша нұсқаулығы (кітапшасы), міндетті сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік белгісі жоқ өнімдерді сатуға тыйым салынады.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қазақстан

Тел.: +7 (727) 331 86 00



Біздің қызмет мекенжайлары және жөндеу қызметі мен ерітінділерді тапсырыс беру үшін www.bosch-pt.com/serviceaddresses мекенжайында таба аласыз.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Электр құралы кепілді пайдалану мерзімінің ішінде өндірушінің кесірінен істен шыққан жағдайда, өнім иесі төмендегі шарттар орындалғанда кепілдік бойынша тегін жөндеуге құқылы болады:

- механикалық зақымдардың жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарының бұзылу белгілерінің жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулықта сатушының сату туралы белгісінің және сатып алушы қолтаңбасының бар болуы;
- электр құралы сериялық нөмірінің және кепілдік талонндағы сериялық нөмірдің сәйкестігі;
- біліксіз жөндеу белгілерінің жоқтығы.

Кепілдік төмендегі жағдайларда қолданылмайды:

- форс-мажор жағдайларына байланысты кез келген сынықтар;

- барлық электр құралдарындағыдай электр құралының қалыпты тозуы.

Жалғағыш контактілер, сымдар, қылшақтар және т.б. сияқты құрал бөліктерінің қызмет ету мерзімін қысқартатын қалыпты тозу нәтижесінде қажеттілігі туындаған жөндеу кепілдік аясына кірмейді:

- табиғи тозу (ресурстың толық пайдаланылуы);
- қате орнату, рұқсатсыз модификациялау, қате қолдану, қызмет көрсету немесе сақтау ережелерін бұзу нәтижесінде істен шыққан жабдық пен оның бөліктері;
- электр құралына артық жүктеме түскеннен орын алған ақаулар. (Құралға артық жүктеме түсудің шартсыз белгілеріне мыналар жатады: құбылу түсінің пайда болуы немесе электр құралы бөліктері мен түйіндерінің деформациясы немесе қорытылуы, жоғары температура әсерінен электр қозғалтқышындағы сымдар оқшаулағышының қараюы немесе көмірленуі.)

Кәдеге жарату

Электр құралдарды, аккумуляторларды, керек-жарақтарды және орау материалдарын экологиялық тұрғыдан дұрыс утилизациялауға тапсыру керек.



Электр құралдарды және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Пайдалануға әрі қарай жарамайтын электрлік және электрондық құрылғыларды немесе пайдаланылған аккумуляторларды/батареяларды бөлек жинау және қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату керек. Белгіленген қоқыс жинау жүйелерін пайдаланыңыз. Қате жолмен кәдеге жарату құрылғы құрамындағы қауіпті болуы мүмкін заттерге байланысты қоршаған орта мен денсаулық үшін қауіпті болуы мүмкін.

Română

Instrucțiuni de siguranță

Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

⚠️ AVERTISMENT

Citiți toate avertizările, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile puse la dispoziție

împreună cu această sculă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor menționate mai jos poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

- **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- **Nu lucrați cu scule electrice în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Nu permiteți accesul copiilor și al spectatorilor în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul.

Siguranță electrică

- **Ștecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu modificați niciodată ștecherul. Nu folosiți fișe adaptoare la scule electrice cu împământare (legate la masă).** Ștecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- **Evitați contactul corporal cu suprafețe împământate sau legate la masă ca țevi, instalații de încălzire, plite și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este împământat sau legat la masă.
- **Feriți sculele electrice de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- **Nu schimbați destinația cablului. Nu folosiți niciodată cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- **Dacă nu poate fi evitată folosirea sculei electrice în mediu umed, folosiți o alimentare protejată printr-un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- **Purtați echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de

protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.

- ▶ **Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită.** Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați cleștii de reglare sau cheile fixe din aceasta.** O cheie sau un clește atașat la o componentă rotativă a sculei electrice poate provoca răni.
- ▶ **Nu vă întindeți pentru a lucra cu scula electrică. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine scula electrică în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriți părul și îmbrăcămintea de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
- ▶ **Nu vă lăsați amăgiți de ușurința în operare dobândită în urma folosirii frecvente a sculelor electrice și nu ignorați principiile de siguranță ale acestora.** Neglijența poate provoca, într-o fracțiune de secundă, vătămări corporale grave.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați scula electrică. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluși scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul dacă este detașabil, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriu sau a depozita scula electrică.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor și nu lăsați să lucreze cu scula electrică persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit prezentele instrucțiuni.** Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- ▶ **Întrețineți sculele electrice și accesoriile acestora. Verificați alinierea corespunzătoare, controlați dacă, componentele mobile ale sculei electrice nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate**

care să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat o sculă electrică defectă/piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

- ▶ **Mențineți bine dispozitivele de tăiere bine ascuțite și curate.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tășuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
- ▶ **Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată.** Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.
- ▶ **Mențineți mânerul și zonele de prindere uscate, curate și feriți-le de ulei și unsoare.** Mânerul și zonele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei electrice în situații neașteptate.

Manevrarea și utilizarea atentă a sculelor electrice cu acumulator

- ▶ **Încărcați acumulatorii numai în încărcătoarele recomandate de producător.** Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.
- ▶ **Folosiți numai acumulatori special destinați sculelor electrice respective.** Utilizarea altor acumulatori poate duce la răni și pericol de incendiu.
- ▶ **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca șuntarea bornelor.** Un scurtcircuit între bornele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.
- ▶ **În cazul utilizării greșite, se poate scurge lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental cu acesta, clătiți cu apă zona afectată. În cazul contactului lichidului cu ochii, consultați de asemenea un medic.** Lichidul scurs din acumulator poate produce iritații ale pielii sau arsuri.
- ▶ **Nu folosiți un acumulator sau o sculă electrică cu acumulator deteriorat sau modificat.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament imprevizibil care să ducă la incendiu, explozie sau să genereze risc de vătămări corporale.
- ▶ **Nu expuneți acumulatorul sau scula electrică la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la temperaturi mai mari de 130 °C poate duce la explozii.
- ▶ **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu reincărcați acumulatorul sau scula electrică cu acumulator la temperaturi situate în afara domeniului de temperaturi specificat în instrucțiuni.** Încărcarea incorectă sau la temperaturi situate în afara domeniului de temperaturi specificat ar putea cauza deteriorarea acumulatorului și mări riscul de incendiu.

Întreținere

- **Încredințați scula electrică pentru reparare personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța sculei electrice.
- **Nu întrețineți niciodată acumulatori deteriorați.** Întreținerea acumulatorilor ar trebui efectuată numai de către producător sau de către furnizori de service autorizați de acesta.

Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraie circulare de banc

Avertismente privind utilizarea apărătoarelor

- **Păstrați apărătoarele montate pe poziție.** Apărătoarele trebuie să fie în bună stare de funcționare și montate corect. O apărătoare slăbită, deteriorată sau care nu funcționează corect, trebuie reparată sau înlocuită.
- **Folosiți întotdeauna o apărătoare pentru pânda de ferăstrău și cuțitul de despicare la fiecare operație de despicare.** Pentru operațiile de despicare la care pânda de ferăstrău taie complet pe grosime piesa de lucru, apărătoarea și celelalte dispozitive de siguranță ajută la reducerea riscului de rănire.
- **După finalizarea unei tăieri fără trecere, precum fâlțuire, adu din nou cuțitul de despicare în poziția extinsă.** Cu cuțitul de despicare în poziția extinsă, reatașează apărătoarea lamei. Apărătoarea și cuțitul de despicare ajută la reducerea riscului de rănire.
- **Înainte de a aduce comutatorul în poziția pornit, asigurați-vă că pânda de ferăstrău nu intră în contact cu apărătoarea, cuțitul de despicare sau piesa de lucru.** Contactul accidental al acestora cu pânda de ferăstrău poate cauza situații periculoase.
- **Reglați cuțitul de despicare conform celor descrise în acest manual de instrucțiuni.** Reglarea, poziționarea și alinierea incorectă a cuțitului de despicare îl pot face inefficient în prevenirea reculului.
- **Pentru ca, cuțitul de despicare să funcționeze, el trebuie să fie angrenat în piesa de lucru.** Cuțitul de despicare este inefficient atunci când se taie piese de lucru prea scurte pentru a permite cuțitului de despicare să se angreneze în ele. În astfel de situații, cuțitul de despicare nu poate preveni un recul.
- **Folosiți pânda de ferăstrău potrivită pentru cuțitul de despicare respectiv.** Pentru ca, cuțitul de despicare să funcționeze corespunzător, diametrul pânzei de ferăstrău trebuie să se potrivească cuțitului de despicare respectiv iar corpul pânzei de ferăstrău trebuie să fie mai subțire decât grosimea cuțitului de despicare și lățimea de tăiere a pânzei de ferăstrău trebuie să fie mai mare decât grosimea cuțitului de despicare.

Avertismente privind procedurile de tăiere

-  **PERICOL: Nu țineți niciodată degetele sau mâinile în apropierea sau pe aceeași linie cu pânda de ferăstrău.** Un moment de neatenție sau o alunecare ar putea face ca mâna să fie antrenată spre pânda de ferăstrău, aceasta ducând la răni grave.
- **Împingeți piesa de lucru spre pânda de ferăstrău numai în sens opus direcției de rotație a acesteia.** Împingerea piesei de lucru în același sens cu direcția de rotație a pânzei de ferăstrău, deasupra bancului de lucru, poate avea drept consecință tragerea piesei de lucru și a mâinii sub pânda de ferăstrău.
- **Nu folosiți niciodată limitatorul unghiular pentru a împinge piesa de lucru în timpul tăierii și nu folosiți limitatorul paralel ca opritor de lungime atunci executați tăieri transversale cu limitatorul unghiular.** Ghidarea piesei de lucru cu limitatorul paralel și limitatorul unghiular în același timp mărește probabilitatea blocării și reculului pânzei de ferăstrău.
- **În timpul desplicării, menține în permanență piesa de prelucrat în contact complet cu apărătoarea și exercită întotdeauna forța de împingere a piesei de prelucrat între apărătoare și pânda de ferăstrău.** Utilizează o tijă de împingere dacă distanța dintre apărătoare și pânda de ferăstrău este mai mică de 150 mm sau un bloc de împingere dacă distanța este mai mică de 50 mm. Dispozitivele „de lucru ajutătoare” îți vor menține mâna la o distanță sigură de pânda de ferăstrău.
- **Folosiți numai tija de împingere furnizată de producător sau realizată conform instrucțiunilor acestuia.** Această tijă de împingere asigură o distanță suficient de mare între mână și pânda de ferăstrău.
- **Nu utiliza niciodată o tijă de împingere deteriorată sau tăiată.** O tijă de împingere deteriorată sau tăiată s-ar putea rupe, provocând alunecarea mâinii tale sub pânda de ferăstrău.
- **Nu executați tăieri “cu mâna liberă”.** Folosiți întotdeauna limitatorul paralel sau limitatorul unghiular pentru poziționarea sau ghidarea piesei de lucru. “Cu mâna liberă” înseamnă să vă folosiți mâinile pentru a sprijini sau ghida piesa de lucru în locul folosirii limitatorului paralel și a celui unghiular. Tăierea cu mâna liberă duce la erori de aliniere, blocaje și recul.
- **Nu țineți niciodată mâna în apropierea sau deasupra pânzei de ferăstrău care se rotește.** Încercarea de a ține piesa de lucru poate duce la contactul accidental cu pânda de ferăstrău aflată în mișcare.
- **Asigurați un sprijin suplimentar al piesei de lucru în spatele și/sau în părțile laterale ale mesei de lucru pentru ferăstrău în cazul pieselor de lucru lungi și/sau late, pentru a le menține la același nivel.** O piesă de lucru ungă și/sau lată are tendința de a pivota pe marginea mesei, provocând pierderea controlului, blocarea pânzei de ferăstrău și recul.

- ▶ **Împinge în ritm constant piesa de prelucrat. Nu îndoi, nu răsuci și nu deplasa în lateral piesa de prelucrat. Dacă se produce un blocaj, oprește imediat scula, scoate-o din priză și elimină blocajul.** Blocarea pânzei de ferăstrău în piesa de prelucrat poate cauza recul sau oprirea motorului.
- ▶ **Nu îndepărtați bucăți de material tăiat în timpul funcționării ferăstrăului.** Materialul poate fi prins între limitator sau interiorul apărătoarei pânzei de ferăstrău și pânza de ferăstrău iar aceasta din urmă să vă tragă degetele dedesubt. Deconectați ferăstrăul și așteptați până când pânza de ferăstrău se oprește înainte de a îndepărta materialul.
- ▶ **Folosiți o riglă de ghidare auxiliară în contact cu partea superioară a mesei atunci când tăiați piese de lucru cu o grosime mai mică de 2 mm.** O piesă de lucru subțire se poate băga sub limitatorul paralel și provoca recul.

Cauzele reculului și avertismente legate de acestea

Reculul este reacție bruscă a piesei de lucru datorată unei pânze de ferăstrău îndoite, înțepenite, sau liniei de tăiere aliniată greșit față de pânza de ferăstrău în piesa de lucru sau când o parte din piesa de lucru se înțepenește între pânza de ferăstrău și limitatorul paralel sau alt obiect fix.

Cel mai frecvent, în timpul reculului, piesa de lucru este ridicată de per masă de partea posterioară a pânzei de ferăstrău și este catapultată spre operator.

Reculul este consecința utilizării greșite și/sau defectuoase a ferăstrăului și poate fi evitat prin măsuri preventive adecvate, precum cele descrise în continuare.

- ▶ **Nu staționați niciodată direct colinar cu pânza de ferăstrău. Poziționați-vă întotdeauna corpul pe aceeași parte a pânzei de ferăstrău ca și limitatorul.** Reculul poate face ca piesa de lucru să ricoșeze cu viteză mare spre oricine se află în față sau pe aceeași linie cu pânza de ferăstrău.
- ▶ **Nu țineți niciodată mâna deasupra sau în spatele pânzei de ferăstrău pentru a trage sau a sprijini piesa de lucru.** Se poate produce un contact accidental cu pânza de ferăstrău sau reculul vă poate antrena degetele sub pânza de ferăstrău.
- ▶ **Nu țineți și nu apăsați niciodată piesa de lucru în pânza de ferăstrău care se rotește.** Prin apăsarea piesei de lucru în pânza de ferăstrău se poate produce un blocaj sau un recul.
- ▶ **Aliniați limitatorul paralel cu pânza de ferăstrău.** Un limitator aliniat greșit va prea piesa de lucru în pânza de ferăstrău provocând un recul.
- ▶ **Folosiți un pieptene pentru ghidarea piesei de lucru spre masă și limitator atunci când executați tăieri fără retezare precum fălțuirea.** Un pieptene ajută la controlul piesei de lucru în caz de recul.
- ▶ **Sprijiniți panourile mari pentru a reduce la minimum riscul de blocare și de recul al pânzei de ferăstrău.** Panourile mari se pot încovoia sub propria greutate.

Suportul(-rile) de sprijin trebuie plasat sub porțiunile panoului care atârână peste partea superioară a mesei.

- ▶ **Fiți extrem de precauți atunci când tăiați piese de lucru răsucite, noduroase, deformate, care nu au o margine dreaptă pentru ghidarea cu un limitator unghiular sau paralel.** O piesă de lucru răsucită, noduroasă, deformată este instabilă și produce alinierea greșită a creștăturii cu pânza de ferăstrău, blocaje și recul.
 - ▶ **Nu tăiați niciodată mai mult de o piesă de lucru, stivuită vertical sau orizontal.** Pânza de ferăstrău ar putea prinde una sau mai multe bucăți și provoca recul.
 - ▶ **Atunci când reporniți ferăstrăul cu pânza de ferăstrău în piesa de lucru, centrați pânza de ferăstrău în creștătură astfel încât dinții de ferăstrău să nu fie angrenați în material.** Dacă pânza de ferăstrău se blochează, ea ar putea ridica piesa de lucru și provoca recul în momentul repornirii ferăstrăului.
 - ▶ **Păstrați pânzele de ferăstrău curate, ascuțite și în set suficient. Nu folosiți niciodată pânze de ferăstrău deformate, cu dinți fisurați sau rupți.** Pânzele de ferăstrău ascuțite și reglate corespunzător reduc la minimum blocajele, oprirea motorului și reculului.
- #### Avertismente privind manevrarea ferăstraielei circulare de banc
- ▶ **Oprii ferăstrăul circular de banc și deconectați acumulatorul atunci când demontați inserția de masă, schimbați pânza de ferăstrău sau reglați cuțitul de despicare sau apărătoarea pânzei de ferăstrău cât și atunci când lăsați nesupravegheată mașina.** Măsurile preventive permit evitarea accidentelor.
 - ▶ **Nu lăsați niciodată ferăstrăul circular de banc să funcționeze nesupravegheat. Deconectați scula electrică și nu o lăsați până când nu se oprește complet.** Un ferăstrău care funcționează fără supraveghere reprezintă un pericol necontrolat.
 - ▶ **Amplasați ferăstrăul circular de banc într-o zonă bine luminată și dreaptă, unde vă puteți asigura stabilitate și echilibru. Ar trebui instalat într-o zonă cu suficient spațiu care să permită manevrarea ușoară a pieselor de lucru cu dimensiunile pe care le prelucrați.** Zonele îngheșuite, întunecate și podelele denivelate, alunecoase pot provoca accidente.
 - ▶ **Curățați și îndepărtați frecvent rumegușul de sub masa de ferăstrău și/sau dispozitivul de colectare a prafului.** Rumegușul acumulat este combustibil și se poate autoaprinde.
 - ▶ **Ferăstrăul circular de banc trebuie să fie bine fixat.** Un ferăstrău circular de banc care nu este fixat corespunzător se poate mișca sau răsturna.
 - ▶ **Îndepărtați unelte, bucățile de lemn, etc. de pe masă înainte de a porni ferăstrăul.** Distragerea atenției sau un potențial blocaj poate fi periculos.
 - ▶ **Folosiți întotdeauna pânze de ferăstrău având orificiul de prindere de dimensiunile și forma corectă (diamant versus rotund).** Pânzele de ferăstrău care nu se

potrivesc cu sistemul de prindere al ferăstrăului vor funcționa descentrat, provocând pierderea controlului.

- **Nu folosiți niciodată sisteme de prindere ale pâzelor de ferăstrău deteriorate sau necorespunzătoare cum ar fi flanșele, garniturile, bolțurile și piulițele pentru pâze de ferăstrău.** Aceste sisteme de prindere au fost special construite pentru ferăstrăul dumneavoastră, pentru funcționarea sa sigură și obținerea unor performanțe optime.
- **Nu vă urcați niciodată pe ferăstrăul circular de banc, nu-l folosiți drept scaun scară.** Răsturnarea sculei electrice sau contactul accidental cu dispozitivul de tăiere ar putea produce răni grave.
- **Asigurați-vă că pâza de ferăstrău este montată corespunzător pentru a se roti în direcția corectă. Nu folosiți discuri de șlefuire, perii de sârmă sau discuri abrazive la ferăstrăul circular de banc.** Montarea incorectă a pâzei de ferăstrău sau utilizarea de accesorii nerecomandate poate cauza răni grave.

Instrucțiuni de siguranță suplimentare

- **La montarea pâzei de ferăstrău purtați mănuși de protecție.** Există pericol de rănire.
- **Nu folosiți pâze de ferăstrău din oțel rapid.** Astfel de pâze de ferăstrău se pot rupe cu ușurință.
- **Folosiți numai pâze de ferăstrău care corespund specificațiilor din prezentele instrucțiuni și celor de pe scula electrică care au fost verificate și marcate corespunzător, conform EN 847-1.**
- **Nu utilizați niciodată scula electrică fără inserția de masă. Înlocuiți inserția de masă defectă.** Fără o inserție de masă optimă, pâza de ferăstrău poate provoca răni.
- **Păstrați-vă locul de muncă curat.** Amestecurile de materiale sunt deosebit de periculoase. Pulberile de metal ușor pot arde sau exploda.
- **Alegeți pâza de ferăstrău adecvată pentru materialul pe care doriți să-l prelucrați.**
- **Întrebuințați numai pâzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice și care sunt adecvate pentru materialul pe care doriți să-l prelucrați.**
- **Conduceți piesa de lucru spre pâza de ferăstrău numai când aceasta din urmă se află în mișcare.** În caz contrar există pericol de recul, dacă pâza de ferăstrău se agață în piesa de lucru.
- **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda.** Aerisiți bine încăperea și solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- **Nu modifica și nu deschide acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.
- **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.**

Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.

- **Utilizează acumulatorul numai la produsele producătorului.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei supraîncălziri periculoase.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.

Simboluri

Simbolurile care urmează pot fi importante pentru utilizarea sculei dumneavoastră electrice. Vă rugăm să rețineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să utilizați mai bine și mai sigur scula electrică.

Simbolurile și semnificația acestora



Nu ține mâinile în sectorul de tăiere în timpul funcționării sculei electrice. În cazul contactului cu pâza de ferăstrău, există pericolul de rănire.



Poartă mască antipraf.



Poartă căști antifonice. Zgomotul poate provoca pierderea auzului.



Poartă ochelari de protecție.




Ține cont de dimensiunile pâzei de ferăstrău (diametru pâza de ferăstrău **D**, diametru orificiu de prindere **d**). Diametrul orificiului de prindere **d** trebuie să se potrivească fără joc cu cel al axului de prindere al sculei electrice. În cazul în care este necesară utilizarea de reductoare, ai grijă ca dimensiunile reductorului să se potrivească atât cu grosimea corpului pâzei de ferăstrău și cu diametrul orificiului de prindere al pâzei de ferăstrău, cât și cu diametrul axului de prindere al sculei electrice. Folosește pe cât posibil reductoarele din pachetul de livrare al pâzei de ferăstrău.

Diametrul pâzei de ferăstrău **D** trebuie să corespundă specificației de pe simbol.

Simbolurile și semnificația acestora

Consultă și secțiunea „Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate” din capitolul „Date tehnice”.



Ține cont de grosimea penei de despicat **RK** și de înălțimea maximă posibilă a piesei de prelucrat **H**.

Consultă și capitolul „Date tehnice”.




La înlocuirea pânzei de ferăstrău, respectă specificațiile de pe pana de despicat. În caz contrar, există pericolul blocării penei de despicat în piesa de prelucrat.



D Diametrul pânzei de ferăstrău

C Lățimea minimă de tăiere (grosimea/ceapăruirea dinților de ferăstrău)


T Grosimea maximă a corpului pânzei de ferăstrău



RK Grosimea penei de despicat

ROTATION Direcția de tăiere a dinților (direcția săgeții de pe pânza de ferăstrău) trebuie să coincidă cu direcția săgeții de pe pana de despicat

Consultă și capitolul „Date tehnice”.



Partea stângă:


Indică direcția de rotație a manivelei pentru coborârea (**poziție de transport**) și ridicarea (**poziție de lucru**) a pânzei de ferăstrău.

Partea dreaptă:


Indică poziția pârghiei de blocare pentru fixarea pânzei de ferăstrău și pentru reglarea unghiului de înclinare în plan vertical (pânză de ferăstrău rabatabilă).



Direcție de rotație pentru fixarea/desprinderea inserției de masă



Nu atinge pânza de ferăstrău cu împingătorul.



În această zonă pot fi fixate cleme de prindere pe masa de lucru pentru ferăstrău.



Prin marcatul CE, producătorul certifică faptul că scula electrică este în concordanță cu directivele EU aflate în vigoare.

Descrierea produsului și a performanțelor sale



Citiți toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răni grave.

Țineți seama de ilustrațiile din partea anterioară a instrucțiunilor de folosire.

Utilizarea conform destinației

Scula electrică este destinată executării în regim staționar de tăieri longitudinale și transversale drepte în lemn de esență tare și moale, cât și în plăci aglomerate și plăci din fibre. Sunt posibile unghiurile de îmbinare pe colț în plan orizontal de la -30° până la $+30^\circ$, precum și unghiurile de îmbinare pe colț în plan vertical de la -2° până la 47° .

Cu pânze de ferăstrău adecvate, este posibilă și debitarea profilelor din aluminiu și din material plastic.

Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița sculei electrice de la pagina grafică.

- (1) Limitator unghiular
- (2) Masă de lucru pentru ferăstrău
- (3) Capac de protecție
- (4) Adaptor pentru aspirare pe capacul de protecție
- (5) Pană de despicat
- (6) Inserție de masă
- (7) Împingător
- (8) Limitator paralel suplimentar (rabatabil)
- (9) Cheie cheie cu profil hexagonal interior (5 mm/2,5 mm)
- (10) Suport pentru depozitarea capacului de protecție
- (11) Mâner de poziționare pentru alinierea sculei electrice (nu este mâner de transport!)
- (12) Găuri pentru montare
- (13) Scala distanțelor dintre pânza de ferăstrău și limitatorul paralel
- (14) Buton de pornire/oprire
- (15) Indicator de încărcare a acumulatorului de la scula electrică
- (16) Limitator pentru unghiul de înclinare de 0° (în plan vertical)
- (17) Rotiță manuală de reglare a unghiului de înclinare
- (18) Pârghie de blocare pentru reglarea unghiului de înclinare în plan vertical
- (19) Manivelă pentru ridicarea și coborârea pânzei de ferăstrău
- (20) Scală pentru unghiurile de înclinare (în plan vertical)

- (21) Limitator pentru unghiul de înclinare de 45° (în plan vertical)
- (22) Cheie inelară
- (23) Buton rotativ de reglare a limitatorului paralel
- (24) Mâner de strângere pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău
- (25) Șină de ghidare a limitatorului paralel
- (26) Limitator paralel
- (27) Pânză de ferăstrău
- (28) Șină profilată
- (29) Șurub-fluture al limitatorului de reglare a lungimii
- (30) Limitator de reglare a lungimii
- (31) Buton de deblocare a acumulatorului^{a)}
- (32) Acumulator^{a)}
- (33) Suport pentru depozitarea limitatorului unghiular
- (34) Adaptor pentru aspirare
- (35) Orificiu de eliminare a așchiilor
- (36) Pârghie de strângere a penei de despicat
- (37) Știfturi de poziționare pentru pana de despicat
- (38) Marcaje pe pârghia de strângere/placa de prindere
- (39) Șurub de blocare pentru inserția de masă
- (40) Pârghie de strângere pentru capacul de protecție
- (41) Bolțuri de ghidare pentru capacul de protecție
- (42) Mecanism de blocare a limitatorului paralel
- (43) Pereche de știfturi (dreapta, negre)
- (44) Pereche de știfturi (dreapta, argintii)
- (45) Pereche de știfturi (stânga, negre)
- (46) Șină de ghidare a limitatorului unghiular
- (47) Canelură de ghidare pentru limitatorul unghiular
- (48) Șurub cu cap striat pentru șina profilată
- (49) Clapetă de acoperire orificiul de eliminare a așchiilor
- (50) Orificiu în mâner pentru ridicarea inserției de masă
- (51) Piuliță de strângere
- (52) Pârghie de blocare ax
- (53) Flanșă de strângere
- (54) Flanșă de prindere
- (55) Ax de prindere al sculei electrice
- (56) Indicator de unghiuri (în plan vertical)
- (57) Manetă de fixare pentru unghiurile de înclinare (în plan orizontal) opționale
- (58) Indicator de unghiuri (în plan orizontal) pe limitatorul unghiular
- (59) Indicator de distanță
- (60) Șurub pentru indicatorul de unghiuri (în plan vertical)
- (61) Șuruburi cu locaș hexagonal (5 mm) din față pentru reglarea paralelismului pânzei de ferăstrău
- (62) Șuruburi cu locaș hexagonal (5 mm) din spate pentru reglarea paralelismului pânzei de ferăstrău
- (63) Șurub pentru indicatorul de distanță la masa de lucru pentru ferăstrău
- (64) Șuruburi de reglare pentru placa intermediară
- (65) Șuruburi de reglare pentru șina de ghidare a limitatorului unghiular
- (66) Mâner de transport
- (67) Mânere încastate

a) Acest accesoriu nu este inclus în setul de livrare standard.

Date tehnice

Ferăstrău circular de banc cu acumulator		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Cod de identificare		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tensiune nominală	V=	18	18
Turație în gol ^{A)}	rot/min	5500	5500
Limitator al curentului de pornire		●	●
Greutate ^{B)}	kg	21,2	21,2
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcționării ^{C)} și pe perioada depozitării	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Acumulatori compatibili		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Acumulatori recomandați pentru putere maximă		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Încărcătoare recomandate		GAL 18... GAL 36...	GAL 18... GAL 36...

Ferăstrău circular de banc cu acumulator	GTS 18V-70	GTS 18V-70
	GAL 12V/18...	GAL 12V/18...
	GAX 18...	GAX 18...
	EXAL18V...	EXAL18V...

Dimensiuni

Sculă electrică (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)

Lățime x adâncime x înălțime	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
------------------------------	----	-----------------	-----------------

Piesă de prelucrat

Înălțimea maximă posibilă a piesei de prelucrat H	mm	70	70
--	----	----	----

Pană de despicat

Grosime RK	mm	1,8	2,2
-------------------	----	-----	-----

Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate

Diametru pânză de ferăstrău D	mm	216	216
--------------------------------------	----	-----	-----

Diametru orificiu de prindere d	mm	30	25,4
--	----	----	------

Grosimea maximă a corpului pânzei de ferăstrău T	mm	< 1,7	< 2,1
---	----	-------	-------

Grosimea/Ceaprazuirea minimă a dinților de ferăstrău C	mm	> 1,9	> 2,3
---	----	-------	-------

A) Măsurat la 20–25 °C cu acumulatorul **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Greutate fără acumulator
(pentru greutatea acumulatorului, consultați <http://www.bosch-professional.com>)

C) performanțe limitate la temperaturi < 0 °C

Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat: (vezi „Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat”, Pagina 371)

Valorile pot varia în funcție de produs și sunt supuse condițiilor de utilizare, precum și condițiilor de mediu. Pentru informații suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.

Informații privind nivelul de zgomot

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform **EN 62841-3-1**.

Nivelul de zgomot evaluat după curba de filtrare A al sculei electrice este în mod normal: nivel de presiune sonoră **88 dB(A)**; nivel de putere sonoră **100 dB(A)**.
Incertitudinea K = **3 dB**.

Poartă câști antifonice!

Nivelul zgomot specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a zgomotului.

Nivelul specificat al zgomotului se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu alte accesorii decât cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul de zgomot se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil zgomotul de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a zgomotului ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este folosită efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a zgomotului pe întreg intervalul de lucru.

Acumulator

Sculă electrică cu acumulator **Bosch** achiziționată chiar și fără acumulator. Dacă în pachetul de livrare al sculei tale electrice este inclus un acumulator, îl poți scoate pe acesta din ambalaj.

Încărcarea acumulatorului

► **Folosii numai încărcătoarele menționate în datele tehnice.** Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat în scula dumneavoastră electrică.

Observație: Acumulatorii litiu-ion sunt livrați în stare parțial încărcată, conform reglementărilor internaționale privind transportul. Pentru a asigura funcționarea la capacitate maximă a acumulatorului, încarcă complet acumulatorul înainte de prima utilizare.

Introducerea acumulatorului

Introdu acumulatorul încărcat în adaptorul pentru acumulator până când acesta se fixează.



Bosch recomandă utilizarea acumulatorilor cu o capacitate de minimum 3,0 Ah.

Extragerea acumulatorului

Pentru extragerea acumulatorului, apăsați tasta de deblocare și extrageți acumulatorul. **Nu forța.**

Acumulatorul este prevăzut cu 2 trepte de blocare, care au rolul de a preveni căderea acumulatorului din scula electrică în cazul apăsării involuntare a tastei de deblocare a acumulatorului. Atât timp cât acumulatorul se află în interiorul sculei electrice, acesta este menținut în poziție prin forța elastică a unui arc.

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Cele 3 LED-uri verzi ale indicatorului de încărcare a acumulatorului (15) indică nivelul de încărcare a acumulatorului.

LED	Capacitate
Aprindere continuă de 3 ori în verde	60–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde	30–60%
Aprindere continuă o dată în verde	5–30%
Aprindere intermitentă o dată în verde	0–5%

Protecție la suprasarcină în funcție de temperatură

Dacă este folosită conform destinației, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În caz de solicitare prea puternică sau dacă se părăsește domeniul temperaturilor admise pentru acumulator, turația se va reduce sau scula electrică se va opri. În cazul reducerii turației, scula electrică va funcționa din nou la turația maximă numai după atingerea temperaturii admise a acumulatorului sau după scăderea sarcinii căreia îi este supusă. În caz de oprire automată, deconectați scula electrică, lăsați acumulatorul să se răcească și porniți apoi din nou scula electrică.

Indicații privind manevrarea optimă a acumulatorului

Protejați acumulatorul împotriva umezelii și apei.

Depozitați acumulatorul numai la temperaturi cuprinse între –20 °C și 50 °C. Nu lăsați acumulatorul în autovehicul, de exemplu, pe timpul verii.

Ocazional curățați fantele de ventilație ale acumulatorului utilizând o pensulă moale, curată și uscată.

Un timp de funcționare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul s-a uzat și trebuie înlocuit.

Respectați instrucțiunile privind eliminarea.

Montarea

- **Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreținere, înlocuirea accesoriului, curățare etc.), scoateți acumulatorul din scula electrică.** În cazul acționării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Pachetul de livrare

Înainte de prima punere în funcțiune a sculei electrice, verificați dacă toate piesele enumerate mai jos sunt cuprinse în pachetul de livrare:

- Ferăstrău circular de banc cu pânză de ferăstrău montată (27) și pană de despicat (5)
- Limitator unghiular (1)
- Șină profilată (28)
- Limitator de reglare a lungimii (30)
- Limitator paralel (26) cu limitator paralel suplimentar rabatabil (8)
- Capac de protecție (3) cu adaptor pentru aspirare (4)
- Cheie cu profil hexagonal interior (9)
- Cheie inelară (22)
- Împingător (7)
- Inserție de masă (6)
- Adaptor pentru aspirare (34)

Observație: Verificați dacă scula electrică prezintă eventuale deteriorări.

Înainte de a continua să utilizați scula electrică, trebuie să examinați atent funcționarea optimă și conform destinației a echipamentelor de protecție sau a componentelor ușor deteriorate. Verificați dacă piesele mobile funcționează optim și nu se blochează sau dacă există piese deteriorate.

Toate piesele trebuie să fie montate corect și să fie în conformitate cu toate condițiile pentru a asigura funcționarea optimă a sculei electrice. Dispozitivele de protecție și piesele deteriorate ale dispozitivelor de protecție trebuie reparate în mod corespunzător sau înlocuite la un atelier de specialitate autorizat.

Sculele necesare în mod suplimentar față de cele incluse în pachetul de livrare:

- Șurubelniță cu cap în cruce
- Șablon de unghiuri

Montarea pieselor componente

- Scoate cu atenție piesele din ambalaj.
- Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe scula electrică și de pe accesoriile din pachetul de livrare.
- Aveți grijă să îndepărtați materialul de ambalare de sub blocul motorului.

Direct pe carcasă sunt fixate următoarele elemente ale aparatului: împingătorul (7), cheia inelară (22), cheia cu profil hexagonal interior (9), limitatorul paralel (26) împreună cu limitatorul paralel suplimentar rabatabil (8), limitatorul unghiular (1), șina profilată (28), limitatorul de reglare a lungimii (30), capacul de protecție (3), adaptorul pentru aspirare (34).

- Atunci când aveți nevoie de unul dintre aceste elemente ale aparatului, scoateți-l cu atenție din compartimentul său de depozitare.

Poziționarea penei de despicat (consultă imaginile a1–a2)

Observație: Dacă este necesar, înainte de poziționare, curăță toate piesele care trebuie montate.

- Rotește manivela (19) în sens orar până la opritor, astfel încât pânda de ferăstrău (27) să se afle în cea mai înaltă poziție posibilă deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
 - Detensionează pârghia de strângere (36) în sens orar, până când este orientată în sus.
 - Împinge pana de despicat (5) în direcția pârgiei de strângere (36) până când aceasta va putea fi trasă în sus.
 - Trage complet în sus pana de despicat astfel încât să fie poziționată exact deasupra mijlocului pânzei de ferăstrău.
 - Fixează cele două știfturi de poziționare (37) în orificiile inferioare ale penei de despicat și strânge din nou ferm pârghia de strângere (36).
- Marcajele (38) de pe placa de prindere și de pe pârghia de strângere (36) trebuie să fie aliniate după cum urmează.

Montarea inserției de masă (consultă imaginea b)

- Fixează inserția de masă (6) în degajările posterioare ale compartimentului cilindric al sculei electrice și coboară-o.
- Apasă inserția de masă până când se fixează în compartimentul cilindric al sculei electrice.
- Răsuțește șurubul de blocare (39) cu vârfurile cheii inelare (22) până la opritor, în direcția de rotație „Lacăt închis”.

Montarea limitatorului paralel (consultă imaginea d)

Limitatorul paralel (26) poate fi poziționat în puncte fixe, fie la stânga, fie la dreapta pânzei de ferăstrău. În acest scop, sunt prevăzute cele trei perechi de știfturi (43), (44), (45).

Pereche de știfturi	Culoare	Poziția limitatorului paralel (26)	Capacitate de tăiere	Scală (13)
(43)	negru	pe partea dreaptă a pânzei de ferăstrău	127–635 mm	pe partea inferioară, negru
(44)	argintiu	pe partea dreaptă a pânzei de ferăstrău	0–508 mm	pe partea superioară, argintiu
(45)	negru	pe partea stângă a pânzei de ferăstrău	0–305 mm	pe partea inferioară, negru

- Asigură-te că mânerul de strângere (24) fixează extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (mânerul de strângere este apăsat în jos).
- Desfă mecanismul de blocare (42) al limitatorului paralel (26).
- Poziționează canelurile de pe limitatorul paralel (26) deasupra uneia dintre cele trei perechi de știfturi (43), (44), (45). Limitatorul paralel suplimentar rabatabil (8) trebuie să fie orientat în direcția opusă capacului de protecție (3).
- Pentru fixarea limitatorului paralel, rabatează în jos mecanismul de blocare (42) pe ambele părți.

Montarea capacului de protecție (consultă imaginile c1–c2)

Observație: Montează capacul de protecție numai dacă pana de despicat este poziționată în poziția cea mai de sus, exact deasupra centrului pânzei de ferăstrău (consultă figura a2). Nu monta capacul de protecție dacă pana de despicare se află în poziția cea mai de jos (starea de livrare sau poziția pentru tăierea canelurilor) (consultă figura a1).

- Detensionează pârghia de strângere (40) și scoate capacul de protecție (3) din suportul (10).
- Împinge bolțul de ghidare (41) spre înapoi, în canelura penei de despicat (5).
- Coboară capacul de protecție (3), până când apărătoarea pânzei de ferăstrău (șina din material plastic din partea superioară) este paralelă cu suprafața mesei de lucru pentru ferăstrău (2).
- Apasă în sus pârghia de strângere (40). Pârghia de strângere trebuie să se fixeze perceptibil și sonor, iar capacul de protecție (3) trebuie să fie montat strâns și sigur.

► **Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă capacul de protecție se deplasează fără probleme. Nu folosiți scula electrică dacă capacul de protecție nu este mobil și nu se închide imediat.**

Montarea limitatorului unghiular, șinei profilate, limitatorului de reglare a lungimii (consultă imaginile e1-e3)

- Introdu șina (46) a limitatorului unghiular (1) într-una dintre canelurile de ghidare (47) prevăzute în acest scop ale mesei de lucru pentru ferăstrău.

Pentru o mai bună fixare a pieselor de prelucrat lungi, limitatorul unghiular poate fi extins cu ajutorul șinei profilate (28).

- Dacă este necesar, montează șina profilată (28) cu ajutorul șuruburilor cu cap striat (48) pe limitatorul unghiular.

Pentru debitarea ușoară a aceeași lungime a pieselor de prelucrat, poți utiliza limitatorul de reglare a lungimii (30).

- Împinge limitatorul de reglare a lungimii (30) pe șina profilată (28) și strânge ferm piulița-fluture (29), pentru a-l fixa.

Montare staționară sau flexibilă

- **Pentru garantarea manevrării în condiții de siguranță, înainte de utilizare scula electrică trebuie montată pe o suprafață de lucru plană și stabilă (de exemplu, un banc de lucru).**

Montarea pe o suprafață de lucru (consultă imaginea f)

- Fixează scula electrică cu șuruburi corespunzătoare pe suprafața de lucru. În acest scop, sunt prevăzute găurile (12).

sau

- Fixează scula electrică prinzându-i tălpile de fixare cu menghine uzuale pe suprafața de lucru.

Montarea pe o masă de lucru Bosch (consultă imaginea g)

Mesele de lucru de la Bosch (de exemplu, GTA 571) sunt ușor de transportat și rapid de instalat datorită tipului constructiv rabatabil. Scula electrică poate fi montată fără scule.

- **Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile care însoțesc masa de lucru.** Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau răni grave.

- **Asamblați corect masa de lucru înainte de a monta scula electrică.** Asamblarea impecabilă este importantă pentru a evita riscul de prăbușire a acesteia.

- Montează scula electrică în poziție de transport pe masa de lucru.

Pentru alinierea sculei electrice pe masa de lucru utilizează mânerul de poziționare (11).

Aspirarea prafului/așchiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt vopselele pe bază de plumb, anumite tipuri de lemn, minerale și metal pot fi dăunătoare sănătății. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca reacții alergice și/sau îmbolnăvirile căilor respiratorii ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate în apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales în combinație cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului (cromat, substanțe de protecție a lemnului). Materialele care conțin azbest nu pot fi prelucrate decât de către specialiști.

- Folosiți pe cât posibil o instalație de aspirare a prafului adecvată pentru materialul prelucrat.
- Asigurați buna ventilație a locului de muncă.
- Este recomandabil să se utilizeze o mască de protecție a respirației având clasa de filtrare P2.

Respectați prescripțiile din țara dumneavoastră referitoare la materialele de prelucrat.

- **Evitați acumulările de praf la locul de muncă.** Pulberile se pot aprinde cu ușurință.

Instalația de aspirare a prafului/așchiilor poate fi blocată de praf, așchii sau fragmente desprinse din piesa de prelucrat.

- Opriți scula electrică și extrageți acumulatorii.
- Așteptați până când pânda de ferăstrău se oprește complet.
- Stabiliți cauza blocării și remediați-o.

- **Pentru a evita pericolul de incendiu în cazul tăierii aluminiului, goliți orificiul de eliminare a așchiilor și nu utilizați instalația de aspirare a așchiilor.**

Golirea orificiului de eliminare a așchiilor (consultă imaginea h)

Pentru îndepărtarea fragmentelor desprinse din piesa de prelucrat și așchiilor de dimensiuni mari, poți goli orificiul de eliminare a așchiilor (35).

- Oprește scula electrică și extrage acumulatorul (32).
- Așteaptă până când pânda de ferăstrău se oprește complet.
- Rotește în lateral clapeta de acoperire (49) și scoate garnitura orificiului de eliminare a așchiilor (35).
- Îndepărtează prin scuturare fragmentele desprinse din piesa de prelucrat și așchiile.
- Rotește din nou în lateral clapeta de acoperire (49) și împinge garnitura orificiului de eliminare a așchiilor (35) până la opritor sub pânda de ferăstrău (27).

Aspirarea cu o instalație exterioară (consultă imaginea i)

Racord Click&Clean: Pentru aspirarea prafului și așchiilor, poți racorda un furtun de aspirator la adaptorul pentru aspirare (4) al capacului de protecție (3) sau un furtun de aspirator împreună cu adaptorul pentru aspirare (34) la orificiul de eliminare a așchiilor (35).

- Racordează ferm un furtun de aspirator (cu diametrul de 33 mm) la adaptorul pentru aspirare (4) al capacului de protecție (3).

sau

- Fixează adaptorul pentru aspirare (34) la orificiul de eliminare a așchiilor (35).
- Racordează ferm un furtun de aspirator (cu diametrul de 39 mm) la adaptorul pentru aspirare (34).

Aspiratorul trebuie să fie adecvat pentru materialul de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene sau uscate, folosiți un aspirator special.

Înlocuirea pânzei de ferăstrău (consultă imaginile j1-j4)

- ▶ **Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreținere, înlocuirea accesoriului, curățare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică.** În cazul acționării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.
- ▶ **La montarea pânzei de ferăstrău purtați mănuși de protecție.** Există pericol de rănire.
- ▶ **Folosiți numai pânze de ferăstrău a căror viteză maximă admisă este mai mare decât turația de funcționare în gol a sculei dumneavoastră electrice.**
- ▶ **Folosiți numai pânze de ferăstrău care corespund specificațiilor din prezentele instrucțiuni și celor de pe scula electrică care au fost verificate și marcate corespunzător, conform EN 847-1.**
- ▶ **Utilizați numai pânzele de ferăstrău recomandate de către producătorul acestei scule electrice și care sunt adecvate pentru materialul pe care doriți să-l prelucrați.** Astfel, evitați supraîncălzirea vârfurilor dinților pânzei de ferăstrău și topirea materialului plastic de prelucrat.
- ▶ **Nu folosiți pânze de ferăstrău din oțel rapid.** Astfel de pânze de ferăstrău se pot rupe cu ușurință.

Demontarea pânzei de ferăstrău

- Deschideți pârghia de strângere (40) și scoateți capacul de protecție (3) din canelura penei de despicaț (5).
- Răsuciți șurubul de blocare (39) cu vârfurile cheii inelare (22) până la opritor în direcția „Lacăt deschis” și ridicați inserția de masă (6) de pe compartimentul cilindric al sculei. Pentru o ridicare mai ușoară, utilizați unul din orificiile din mâner (50).
- Rotiți manivela (19) în sens orar până la limitator, astfel încât pânda de ferăstrău (27) să se afle în cea mai înaltă poziție posibilă deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Răsuciți piulița de strângere (51) cu ajutorul cheii inelare (22) și, simultan, trageți pârghia de blocare a axului (52) până când se fixează în poziție.
- Cu pârghia de blocare a axului trasă, răsuciți în sens antiorar piulița de strângere.
- Scoateți flanșa de strângere (53).
- Extrageți pânda de ferăstrău (27).

Montarea pânzei de ferăstrău

- Dacă este necesar, înainte de montare, curăța toate piesele care urmează să fie montate.
- Așază noua pânda de ferăstrău pe flanșa de prindere (54) a axului de prindere al sculei electrice (55).

Observație: Nu utilizați pânze de ferăstrău de dimensiuni prea mici. Spațiul radial dintre pânda de ferăstrău și pana de despicaț trebuie să fie de cel mult 3–8 mm.

▶ La montare, rețineți că direcția de tăiere a dinților (direcția săgeții de pe pânda de ferăstrău) trebuie să coincidă cu direcția săgeții de pe pana de despicaț!

- Montează flanșa de strângere (53) și piulița de strângere (51).
- Răsucește piulița de strângere (51) cu ajutorul cheii inelare (22) și, simultan, trage pârghia de blocare a axului (52) până când se fixează.
- Strânge ferm în sens orar piulița de strângere.
- Așază inserția de masă (6) deasupra penei de despicaț (5) în compartimentul cilindric al sculei. Răsucește șurubul de blocare (39) cu vârfurile cheii inelare (22) până la opritor, în direcția de rotație „Lacăt închis”.
- Montează la loc capacul de protecție (3).

Funcționarea

- ▶ **Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreținere, înlocuirea accesoriului, curățare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică.** În cazul acționării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Poziția de transport și poziția de lucru ale pânzei de ferăstrău

Poziția de transport

- Scoateți capacul de protecție (3), îndepărtați inserția de masă (6) și poziționați pana de despicaț (5) în poziția cea mai de jos. Introduceți din nou inserția de masă (6).
- Rotiți manivela (19) în sens antiorar până când dinții pânzei de ferăstrău (27) se află sub masa de lucru pentru ferăstrău (2).
- Împingeți complet în interior extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (8). Apăsăți în jos mânerul de tensionare (24). Astfel, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.

Poziție de lucru

- Poziționați pana de despicaț (5) în poziția cea mai de sus, exact deasupra mijlocului pânzei de ferăstrău, introduceți inserția de masă (6) și montați capacul de protecție (3).
- Rotiți manivela (19) în sens orar până când dinții superiori ai pânzei de ferăstrău (27) se află la aproximativ 3–6 mm deasupra piesei de prelucrat.

Extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău

Piese de prelucrat lungi și grele trebuie proptite sau sprijinite la capătul liber.

Extensia mesei de lucru pentru ferăstrău (consultă imaginea A)

Masa de lucru pentru ferăstrău poate fi extinsă la stânga sau la dreapta deplasând spre exterior șina de ghidare (25).

- Trage complet în sus mânerul de strângere (24) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău.

- Deplasează spre exterior șina de ghidare **(25)** la stânga sau la dreapta cu ajutorul butonului rotativ **(23)**, până când este atinsă lățimea dorită.
- Apasă în jos mânerul de strângere **(24)**. Astfel, extensia mesei de lucru pentru ferăstrău este fixată.

Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colț în plan vertical și orizontal

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificați reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceți.

Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical (pânza de ferăstrău) (consultă imaginea B)

Unghiul de înclinare în plan vertical poate fi configurat între -2° și 47° .

Pentru reglarea rapidă și precisă a unghiurilor standard în plan vertical de 0° și 45° sunt prevăzute limitatoare **(16)**, **(21)**.

- Desfă pârghia de blocare **(18)** în sens antiorar.

Observație: În cazul eliberării complete a pârghiei de blocare, pânza de ferăstrău basculează, din cauza gravitației, într-o poziție corespunzătoare unui unghi de aproximativ 30° .

Unghi de înclinare în plan vertical cuprins între 0° și 45° :

- Trage sau împinge roțița manuală **(17)** de-a lungul culisei până când indicatorul de unghiuri **(56)** indică unghiul de înclinare în plan vertical dorit.
- Ține roțița manuală în această poziție și strânge din nou ferm pârghia de blocare **(18)**.

Unghi de înclinare în plan vertical cuprins între -2° și 0° :

- Rabatează spre înainte limitatorul **(16)**.
- Apasă roțița manuală **(17)** de-a lungul culisei până când indicatorul de unghiuri **(56)** indică unghiul de înclinare în plan vertical dorit.
- Ține roțița manuală în această poziție și strânge din nou ferm pârghia de blocare **(18)**.

Unghi de înclinare în plan vertical cuprins între 45° și 47° :

- Rabatează spre înainte limitatorul **(21)**.
- Trage roțița manuală **(17)** de-a lungul culisei până când indicatorul de unghiuri **(56)** indică unghiul de înclinare în plan vertical dorit.
- Ține roțița manuală în această poziție și strânge din nou ferm pârghia de blocare **(18)**.

Limitatoarele **(16)**, **(21)** revin automat în poziția standard imediat ce este reglat din nou un unghi de înclinare în plan vertical cuprins între 0° și 45° pentru pânza de ferăstrău.

Reglarea unghiului de îmbinare pe colț în plan orizontal (limitator unghiular) (consultați imaginea C)

Unghiul de îmbinare pe colț în plan orizontal poate fi configurat de la 30° (pe partea stângă) până la 30° (pe partea dreaptă).

- Detensionați maneta de fixare **(57)** în cazul în care aceasta este strânsă.

- Rotiți limitatorul unghiular până când indicatorul de unghiuri **(58)** indică unghiul de îmbinare pe colț dorit.
- Strângeți la loc maneta de fixare **(57)**.

Reglarea limitatorului paralel (consultă imaginea D)

Limitatorul paralel **(26)** poate fi poziționat în puncte fixe, fie la stânga, fie la dreapta pânzei de ferăstrău. În acest scop, sunt prevăzute cele trei perechi de știfturi **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Poziționează limitatorul paralel **(26)** pe partea dorită a pânzei de ferăstrău (vezi „Montarea limitatorului paralel (consultă imaginea d)”, Pagina 367).
- Cu ajutorul butonului rotativ **(23)**, reglează distanța dorită între limitatorul paralel și pânza de ferăstrău.

Marginea din dreapta a indicatorului de distanță **(59)** indică distanța reglată.

Pentru poziția **(43)**, **(45)** este valabilă scala neagră **(13)** din partea inferioară.

Pentru poziția **(44)** este valabilă scala argintie **(13)** din partea superioară.

Reglarea limitatorului paralel suplimentar (consultă imaginea E)

- Rabatează limitatorul paralel suplimentar **(8)** deasupra limitatorului paralel **(26)** pe partea pânzei de ferăstrău **(27)**.

Limitatorul paralel suplimentar rabatabil **(8)** are două sarcini diferite, în funcție de poziție:

- Limitator pentru debitarea pieselor înguste de prelucrat și pentru tăierea înclinată în unghi drept atunci când limitatorul paralel suplimentar este așezat pe masa de lucru pentru ferăstrău **(2)**.
- Suport pentru piesa de prelucrat atunci când masa de lucru pentru ferăstrău **(2)** este extinsă cu mai mult de 50,8 mm.

Reglarea penei de despicat

Pana de despicat **(5)** previne blocarea pânzei de ferăstrău **(27)** în fanta dintre tăieturi. În caz contrar, ar putea exista pericolul de recul atunci când pânza de ferăstrău se agață în piesa de prelucrat.

Aveți întotdeauna grijă ca pana de despicat să fie reglată corect:

- Spațiul radial dintre pânza de ferăstrău și pana de despicat trebuie să fie de cel mult 3–8 mm.
- Grosimea penei de despicat trebuie să fie mai mică decât lățimea de tăiere și mai mare decât grosimea corpului pânzei de ferăstrău.
- Pana de despicat trebuie să fie întotdeauna coliniară cu pânza de ferăstrău.
- Pentru tăieri de separare normale, pana de despicat trebuie să se afle întotdeauna în cea mai înaltă poziție posibilă.

Reglarea înălțimii penei de despicat (consultă imaginea F)

Pentru tăierea canelurilor trebuie să reglezi înălțimea penei de despicat.

► Folosiți scula electrică pentru canelare sau fălțuire numai împreună cu un dispozitiv de protecție adecvat (de exemplu, apărătoare tip tunel, pieptene de ghidare).

- Deschide pârghia de strângere (40) și scoate capacul de protecție (3) din canelura penei de despicat (5). Pentru a proteja capacul de protecție împotriva deteriorărilor, depozitează-l în suportul prevăzut în acest scop (10) de pe carcasă (consultă și imaginea Q).
- Rotește manivela (19) în sens orar până la opritor, astfel încât pânda de ferăstrău (27) să se afle în cea mai înaltă poziție posibilă deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Detensionează pârghia de strângere (36) în sens orar, până când este orientată în sus.
- Trage pana de despicat de pe știfturile (37) (trage puțin în afară pârghia de strângere (36)) și împinge în jos, până la opritor, pana de despicat (5).
- Fixează cele două știfturi (37) în orificiile superioare ale penei de despicat, iar apoi strânge din nou ferm pârghia de strângere (36).
Marcajele (38) de pe clemă și de pe pârghia de strângere (36) trebuie să fie aliniate (consultă și imaginea a2).

Punerea în funcțiune

Conectarea (consultă imaginea G1)

- Pentru punerea în funcțiune, apasă pe ambele părți comutatorului de pornire/oprire (14) și trage-l în sus.

Deconectarea (consultă imaginea G2)

- Apasă în jos comutatorul de pornire/oprire (14).

Protecție împotriva utilizării neautorizate (consultă imaginea G3)

Pentru a preveni utilizarea neautorizată, poți bloca butonul de pornire/oprire (14) cu ajutorul unui lacăt.

- Introdu un lacăt cu ureche lungă prin gaura din butonul de pornire/oprire (14) sau un lacăt normal prin gaura laterală din partea superioară a carcasei butonului de pornire/oprire, iar apoi închide-l.

Instrucțiuni de lucru

Instrucțiuni generale privind debitarea

- Pentru orice tip de tăiere trebuie să vă asigurați mai întâi că pânda de ferăstrău nu poate atinge în niciun caz limitatoarele sau alte componente ale sculei electrice.
- Folosiți scula electrică pentru canelare sau fălțuire numai împreună cu un dispozitiv de protecție adecvat (de exemplu, apărătoare tip tunel, pieptene de ghidare).

► Nu folosiți scula electrică pentru șanțuire (realizare de canale înfundate în piesa de prelucrat).

Feriți pânda de ferăstrău de lovituri și șocuri. Nu expuneți pânda de ferăstrău unei apăsări laterale.

Pentru a evita blocarea piesei de prelucrat, pana de despicat trebuie să se alinieze cu pânda de ferăstrău.

Nu prelucrați piese de prelucrat deformate. Piesa de prelucrat trebuie să aibă întotdeauna o muchie dreaptă care să poată fi sprijinită pe limitatorul paralel.

Păstrați întotdeauna împingătorul montat pe scula electrică.

Poziția operatorului (consultați imaginea H)

- Nu staționați niciodată direct colinier cu pânda de ferăstrău. Poziționați-vă întotdeauna corpul pe aceeași parte a pânzei de ferăstrău ca și limitatorul. Reculul poate face ca piesa de lucru să ricoșeze cu viteză mare spre oricine se află în fața sau pe aceeași linie cu pânda de ferăstrău.

- Ferește-ți mâinile, degetele și brațele de pânda de ferăstrău care se rotește.

Respectă următoarele observații:

- Prinde bine cu ambele mâini piesa de prelucrat și apasă ferm pe masa de lucru pentru ferăstrău.
- Pentru piesele de prelucrat înguste, precum și pentru tăieri înclinate în unghi drept, utilizează întotdeauna împingătorul (7) furnizat în pachetul de livrare.

Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat

unghi de îmbinare pe colț în plan vertical	Înălțimea maximă a piesei de prelucrat [mm]
0°	70
45°	49

Debitarea

Executarea de tăieturi drepte

- Reglează limitatorul paralel (26) la lățimea de tăiere dorită.
- Așezați piesa de prelucrat pe masa de lucru pentru ferăstrău, în fața capacului de protecție (3).
- Ridicați sau coborâți pânda de ferăstrău cu ajutorul manivelei (19) până când dinții superiori ai pânzei de ferăstrău (27) se află la aproximativ 3–6 mm deasupra piesei de prelucrat.
- Pornește scula electrică.
- Tăiați cu avans uniform piesa de prelucrat. Dacă exercitați o presiune prea mare, vârful pânzei de ferăstrău se pot supraîncălzi, iar piesa de prelucrat poate suferi deteriorări.
- Deconectează scula electrică și așteaptă ca pânda de ferăstrău să se oprească complet.

Debitarea în unghiuri de îmbinare pe colț în plan vertical

- Reglează unghiul de înclinare în plan vertical dorit al pânzei de ferăstrău. În cazul basculării spre stânga a pânzei de ferăstrău, limitatorul paralel (26) trebuie să se afle în partea dreaptă a pânzei de ferăstrău.

- Parcurge etapele de lucru conform specificațiilor din secțiunea: (vezi „Executarea de tăieturi drepte“, Pagina 371)

Tăierea în unghiuri de înclinare în plan orizontal (consultă imaginea I)

- Reglează unghiul de înclinare în plan orizontal dorit pe limitatorul unghiular **(1)**.
- Așază piesa de prelucrat pe șina profilată **(28)**. Șina profilată nu trebuie să se afle pe linia de tăiere. În acest caz, desfilează șurubul cu cap striat **(48)** și scoate limitatorul.
- Ridică sau coboară pâza de ferăstrău cu ajutorul manivelei **(19)** până când dinții superiori ai pâzei de ferăstrău **(27)** se află la aproximativ 3 – 6 mm deasupra piesei de prelucrat.
- Pornește scula electrică.
- Apasă cu o mână piesa de prelucrat pe șina profilată **(28)** și împinge lent spre înainte limitatorul unghiular, ținând cealaltă mână pe maneta de fixare **(57)**, în canelura de ghidare **(47)**.
- Deconectează scula electrică și așteaptă ca pâza de ferăstrău să se oprească complet.

Pentru debitarea ușoară la aceeași lungime a pieselor de prelucrat, poți utiliza limitatorul de reglare a lungimii **(30)**.

- Desfilează șurubul-fluture **(29)** și împinge limitatorul de reglare a lungimii **(30)** la lungimea dorită a piesei de prelucrat.
- Strânge din nou ferm șurubul-fluture **(29)**.

Verificarea și restabilirea reglajelor de bază

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificați reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceți.

În acest scop, aveți nevoie de experiență și de o sculă specială corespunzătoare.

Această operație se execută rapid și fiabil la un centru de service Bosch.

Reglarea limitatoarelor pentru unghiul de îmbinare pe colț standard în plan vertical de 0°/45°

- Aduceți scula electrică în poziție de lucru.
- Reglați un unghi de îmbinare pe colț în plan vertical de 0° al pâzei de ferăstrău.
- Scoateți capacul de protecție **(3)**.

Verificarea (consultați imaginea J1)

- Reglați șablonul de unghiuri la 90° și așezați-l pe masa de lucru pentru ferăstrău **(2)**.

Brațul șablonului de unghiuri trebuie să fie paralel cu pâza de ferăstrău **(27)** pe întreaga lungime.

Reglarea (consultați imaginea J2)

- Desfilează contrapiulița șurubului opritor **(16)** cu ajutorul unei chei înelare sau fixe uzuale.
- Detensionează pârgă de blocare **(18)**.
- Împinge roțița manuală **(17)** spre șurubul opritor **(16)** și rotește șurubul opritor în sens orar sau antiorar până

când brațul șablonului de unghiuri este paralel cu pâza de ferăstrău pe întreaga lungime.

- Ține roțița manuală în această poziție și strânge din nou ferm pârgă de blocare **(18)**.
- Strânge din nou ferm contrapiulița șurubului opritor **(16)**.

În cazul în care, după reglare, indicatorul de unghiuri **(56)** nu este coliniar cu marcajul de 0° al scalei **(20)**, desfilează șurubul **(60)** cu o șurubelniță cu cap în cruce uzuală, iar apoi aliniază indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.

Repetă etapele de lucru de mai sus în mod corespunzător pentru unghiul de înclinare în plan vertical de 45° (desfă contrapiulița; reglează șurubul opritor **(21)**). Indicatorul de unghiuri **(56)** nu trebuie modificat din nou.

Paralelismul pâzei de ferăstrău față de canelurile de ghidare ale limitatorului unghiular (consultați imaginea K)

- Aduceți scula electrică în poziție de lucru.
- Scoateți capacul de protecție **(3)**.

Verificarea

- Marcați cu un creion primul dinte de ferăstrău din stânga, care este vizibil în spatele inserției de masă.
- Reglați un șablon de unghiuri la 90° și așezați-l pe marginea canelurii de ghidare **(47)**.
- Împingeți brațul șablonului de unghiuri până când acesta atinge dintele de ferăstrău marcat și citiți distanța dintre pâza de ferăstrău și canelura de ghidare.
- Rotiți pâza de ferăstrău până când dintele marcat se află în față, deasupra inserției de masă.
- Deplasați șablonul de unghiuri de-a lungul canelurii de ghidare până la dintele de ferăstrău marcat.
- Măsurați din nou distanța dintre pâza de ferăstrău și canelura de ghidare.

Cele două distanțe măsurate trebuie să fie identice.

Reglarea

- Desfileați șuruburile cu locaș hexagonal **(61)** din față, de sub masa de lucru pentru ferăstrău și șuruburile cu locaș hexagonal **(62)** din spate, de sub masa de lucru pentru ferăstrău, cu ajutorul cheii hexagonale **(9)** din pachetul de livrare.
- Deplasați cu atenție pâza de ferăstrău până când aceasta este paralelă cu canelura de ghidare **(47)**.
- Strângeți din nou ferm toate șuruburile **(61)** și **(62)**.

Alinierea limitatorului paralel – perechea de știfturi (44) argintii, dreapta (consultați imaginea L)

Înainte de a alinia limitatorul paralel **(26)**, mai întâi trebuie să reglați limitatoarele **(16)/(21)** pentru unghiul de înclinare standard în plan vertical și să asigurați paralelismul pâzei de ferăstrău **(27)** față de canelurile de ghidare **(47)** ale limitatorului unghiular.

(vezi „Reglarea limitatoarelor pentru unghiul de îmbinare pe colț standard în plan vertical de 0°/45°“, Pagina 372)

(vezi „Paralelismul pâzei de ferăstrău față de canelurile de ghidare ale limitatorului unghiular (consultați imaginea K)“, Pagina 372)

- Desfă mecanismul de blocare (42) al limitatorului paralel (26) și lasă limitatorul paralel să se deplaseze liber pe durata întregului proces de aliniere.
- Poziționează canelurile de pe limitatorul paralel (26) deasupra perechii de știfturi (44) (argintii). Limitatorul paralel suplimentar rabatabil (8) trebuie să fie orientat în direcția opusă capacului de protecție (3).
- Scoate capacul de protecție (3).
- Trage complet în sus mânerul de strângere (24) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău și împinge limitatorul paralel (26) până când atinge pânda de ferăstrău (27).

Verificarea

Limitatorul paralel (26) trebuie să atingă pânda de ferăstrău pe întreaga lungime.

Reglarea

- Desfă șuruburile argintii ale perechii de știfturi (44) cu ajutorul cheii cu profil hexagonal interior (9) din pachetul de livrare, astfel încât știfturile să poată aluneca liber.
- Împinge perechea de știfturi (44) cu aproximativ 3 mm spre dreapta cu ajutorul limitatorului paralel (26).
- Cu ajutorul butonului rotativ (23) de pe scala argintie (13) din partea superioară, reglează o distanță de 0 mm între limitatorul paralel și pânda de ferăstrău.
- Apasă în jos mânerul de strângere (24) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Împinge spre stânga perechea de știfturi (44) cu ajutorul limitatorului paralel (26), până când limitatorul paralel atinge pe întreaga lungime pânda de ferăstrău.
- Strânge cu atenție șuruburile argintii ale perechii de știfturi (44) cu ajutorul cheii cu profil hexagonal interior (9) din pachetul de livrare.
- Pentru fixarea limitatorului paralel, rabatează în jos mecanismul de blocare (42) pe ambele părți.
- Asigură-te că, după strângere, limitatorul paralel atinge în continuare pânda de ferăstrău pe întreaga lungime.

Apoi, verifică perechile de știfturi negre (43) și (45).

Alinierea limitatorului paralel – perechea de știfturi (43) negre, dreapta (consultă imaginea M)

Înainte de a alinia perechea de știfturi (43), mai întâi trebuie să aliniezi corect perechea de știfturi (44) (argintii, dreapta).

(vezi „Alinierea limitatorului paralel – perechea de știfturi (44) argintii, dreapta (consultă imaginea L)”, Pagina 372)

- Desfă mecanismul de blocare (42) al limitatorului paralel (26) și ridică limitatorul paralel de pe perechea de știfturi (44).
- Desfă șuruburile negre ale perechii de știfturi (43) cu ajutorul cheii cu profil hexagonal interior (9) din pachetul de livrare, astfel încât știfturile să poată aluneca liber.
- Ține locașurile cheii inelare (22) pe știfturile frontale (44)/(43).

- Împinge știftul negru (43) până când cele două știfturi (argintiu (44) și negru (43)) se potrivesc în locașurile corespunzătoare ale cheii inelare.
- Repetă aceste etape de lucru cu știfturile posterioare (44)/(43).

Alinierea limitatorului paralel – perechea de știfturi negre (45), stânga

Înainte de a alinia limitatorul paralel (26), mai întâi trebuie să reglezi limitatoarele (16)/(21) pentru unghiul de înclinare standard în plan vertical și să asiguri paralelismul pânzei de ferăstrău (27) față de canelurile de ghidare (47) ale limitatorului unghiular.

(vezi „Reglarea limitatoarelor pentru unghiul de îmbinare pe colț standard în plan vertical de 0°/45°”, Pagina 372)

(vezi „Paralelismul pânzei de ferăstrău față de canelurile de ghidare ale limitatorului unghiular (consultați imaginea K)”, Pagina 372)

- Desfă mecanismul de blocare (42) al limitatorului paralel (26) și lasă limitatorul paralel să se deplaseze liber pe durata întregului proces de aliniere.
- Poziționează canelurile de pe limitatorul paralel (26) deasupra perechii de știfturi (45) (negre). Limitatorul paralel suplimentar rabatabil (8) trebuie să fie orientat în direcția opusă capacului de protecție (3).
- Scoate capacul de protecție (3).
- Trage complet în sus mânerul de strângere (24) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău și împinge limitatorul paralel (26) până când atinge pânda de ferăstrău (27).

Verificarea

Limitatorul paralel (26) trebuie să atingă pânda de ferăstrău pe întreaga lungime.

Reglarea

- Desfă șuruburile negre ale perechii de știfturi (45) cu ajutorul cheii cu profil hexagonal interior (9) din pachetul de livrare, astfel încât știfturile să poată aluneca liber.
- Împinge spre dreapta perechea de știfturi (45) cu ajutorul limitatorului paralel (26), până când limitatorul paralel atinge pe întreaga lungime pânda de ferăstrău.
- Strânge cu atenție șuruburile negre ale perechii de știfturi (45) cu ajutorul cheii cu profil hexagonal interior (9) din pachetul de livrare.
- Pentru fixarea limitatorului paralel, rabatează în jos mecanismul de blocare (42) pe ambele părți.
- Asigură-te că, după strângere, limitatorul paralel atinge în continuare pânda de ferăstrău pe întreaga lungime.

Reglarea indicatorului de distanță al mesei de lucru pentru ferăstrău (consultă imaginea N)

- Desfă mecanismul de blocare (42) al limitatorului paralel (26) și lasă limitatorul paralel să se deplaseze liber pe durata întregului proces de aliniere.
- Poziționează canelurile de pe limitatorul paralel (26) deasupra perechii de știfturi (44) (argintii). Limitatorul paralel suplimentar rabatabil (8) trebuie să fie orientat în direcția opusă capacului de protecție (3).

- Scoate capacul de protecție (3).
- Trage complet în sus mânerul de strângere (24) pentru extensia mesei de lucru pentru ferăstrău și împinge limitatorul paralel (26) până când atinge pânza de ferăstrău (27).
- Desfilează șuruburile (63) cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce, iar apoi aliniaza indicatorul de distanță (59) de-a lungul marcatului 0 al scalei (13).
- Strânge din nou ferm șuruburile (63).

Reglarea nivelului inserției de masă (consultați imaginea O)

Verificarea

Partea frontală a inserției de masă (6) trebuie să fie coplanară sau puțin sub masa de lucru pentru ferăstrău, iar partea posterioară trebuie să fie coplanară sau puțin deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.

Reglarea

- Cu ajutorul cheii hexagonale (9), reglează nivelul corect al celor patru șuruburi de reglare (64).

Reglarea jocului șinei de ghidare a limitatorului unghiular în canelura de ghidare (consultați imaginea P)

După o utilizare intensivă, jocul șinei de ghidare (46) a limitatorului unghiular din canelura de ghidare (47) poate crește excesiv.

- Strânge din nou ferm șuruburile de reglare (65) ale șinei de ghidare (46).

Depozitarea și transportul

Depozitarea elementelor aparatului (consultați imaginea Q)

În vederea depozitării, scula electrică îți oferă posibilitatea fixării în condiții de siguranță a anumitor elemente ale acesteia.

- Introdu toate elementele libere ale aparatului în suporturile lor de pe carcasă (consultați tabelul următor).

Elementul aparatului Depozitarea

Capac de protecție (3)	Suportul (10); strânge-l cu ajutorul pârghiei de strângere (40)
Limitator unghiular (1)	Suport (33)
Adaptor pentru aspirare (34)	consultați imaginea Q
Cheie inelară (22)	consultați imaginea Q
Cheie cu profil hexagonal interior (9)	consultați imaginea Q
Împingător (7)	în suportul dintre limitatorul paralel (26) și limitatorul paralel suplimentar (8)
Limitator paralel (26)	rotește-l; poziționează-l de jos în șina de ghidare (25) deasupra perechii de știfturi (43) și fixează mecanismul de blocare (42)

Transportarea sculei electrice (consultați imaginea R)

Înainte de transportarea sculei electrice, trebuie să parcurgi următoarele etape:

- Adu scula electrică în poziția de transport (vezi „Poziția de transport”, Pagina 369).
 - Scoate toate accesoriile care nu pot fi fixate ferm pe scula electrică.
În vederea transportului, depozitează pânzele de ferăstrău neutilizate într-un recipient închis dacă este posibil.
 - Împinge complet în interior șina de ghidare (25) și apasă în jos mânerul de strângere (24) pentru a o fixa.
 - Pentru ridicare sau transportare utilizează mânerul de transport (66) sau mânerul încastat (67). Nu utiliza în acest scop mânerul de poziționare (11).
- Pentru transportul sculei electrice folosiți numai echipamentele de transport și în niciun caz dispozitivele de protecție.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreținere, înlocuirea accesoriului, curățare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acționării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.
- Pentru a putea lucra bine și în siguranță, mențineți curate scula electrică și fantele de aerisire ale acesteia.

Curățarea

După fiecare operație, îndepărtați praful și așchiile, prin suflare cu aer comprimat sau cu ajutorul unei pensule.

Lubrifierea sculei electrice



Dacă este necesar, unge scula electrică în locurile indicate (consultați imaginea S). Aceste lucrări pot fi efectuate rapid și fiabil în cadrul unui centru de service Bosch autorizat.

- Eliminați în mod ecologic lubrifianții și detergenții. Respectați prevederile legale.

Măsuri pentru reducerea zgomotului

Măsuri adoptate de producător:

- Pornire lentă
- Livrare cu o pânză de ferăstrău specială, pentru reducerea zgomotului

Măsuri care trebuie adoptate de către utilizator:

- Montaj cu un nivel scăzut de vibrații pe o suprafață de lucru stabilă
- Utilizarea pânzelor de ferăstrău cu funcții de reducere a nivelului de zgomot
- Curățarea cu regularitate a pânzei de ferăstrău și sculei electrice

Сервизи де асистенца техника пост-вандари ши консултанца клиенти

Романия

Tel.: +40 21 405 7541



Адресе на оастре де сервисе ши линкури катре сервису де репарати ши команда де пиесе де schimb ле гасиши ла:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ин каз де reclamații ши comenzi де пиесе де schimb, те rugăm са специфици неапарат нумърул де идентификация компус дин 10 цифре, индикат пе плачуца ку date tehnice а produsului.

Eliminare

Скуле електриче, акумулатори, аксесориите ши амбалаже ле trebuie directionate катре о стация де revalorificare ecologică.



Ну арuncați скуле електриче ши акумулатори/батериите ин gunoii menajer!

Numai pentru țările UE:

Апарате електриче ши електронике сау акумулатори узаți/батериите узате care nu mai pot utilizați/utilizate trebuie colectați/colectate separat ши eliminați/eliminate ин мод ecologic. Utilizează sistemele де colectare desemnate. Eliminarea incorectă poate fi nocivă pentru mediu ши sănătate дин cauza eliminării де substanțe periculoase.

Български

Указания за сигурност

Общи указания за безопасна работа

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения, указания, запознайте се с фигурите ши техническите характеристики, приложени към електроинструмента.

Пропуски при спазването на указанията по-долу могат да предизвикат токов удар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- ▶ **Пазете работното си място чисто ши добре осветено.** Разхвърляните или тъмни работни места са предпоставка за инциденти.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в бли-**

зост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали. По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.

- ▶ **Дръжте деца ши странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела.** Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели ши контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, печки ши хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд ши влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден. Никога не използвайте захранващия кабел за пренасяне, теглене или откачване на електроинструмента.** Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си ши постъпвайте предпазливо ши разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло. Винаги носете предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент ши извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнотатворени обувки със стабилен грайффер, защитна каска или шумозаглушители (антифо-

ни), намалява риска от възникване на трудова злополука.

- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсела в контакта или да поставите батерията, както и при пренасяне на електроинструмента, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключено". Носенето на електроинструменти с пръст върху пусковия прекъсвач или подаването на захранващо напрежение, докато пусковият прекъсвач е включен, увеличава опасността от трудови злополуки.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата и дрехите си на безопасно разстояние от движещи се звена. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящи се при работа прахове.
- ▶ **Доброто познаване на електроинструмента вследствие на честа работа с него не е повод за намаляване на вниманието и пренебрегване на мерките за безопасност.** Едно невнимателно действие може да предизвика тежки наранявания само за части от секундата.

Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента.** Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по електроинструмента, напр. настройване, смяна на работен инструмент, както и когато го прибирате, изключвайте щепсела от контакта, респ. изваждайте батерията, ако е възможно.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.

- ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца.** Не допускате те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ **Поддържайте добре електроинструментите си и аксесоарите им.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя.** При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
- ▶ **Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти и неомаслени.** Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не позволяват безопасната работа и доброто контролиране на електроинструмента при възникване на неочаквана ситуация.

Грижливо отношение към акумулаторни електроинструменти

- ▶ **За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчвани от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.
- ▶ **За захранване на електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии.** Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.
- ▶ **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- ▶ **При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит.** Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с во-

да. Ако електролит попадне в очите Ви, след незабавно обилно изплакване потърсете помощ от лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

- ▶ **Не използвайте акумулаторна батерия или електроинструмент, които са повредени или с изменена конструкция.** Повредени или изменени акумулаторни батерии могат да се възпламенят, експлодират или да предизвикат наранявания.
- ▶ **Не излагайте акумулаторната батерия на високи температури или огън.** Излагането на огън или температури над 130 °C могат да предизвикат експлозии.
- ▶ **Спазвайте всички указания за зареждане на акумулаторната батерия; не я зареждайте, ако температурата ѝ е извън диапазона, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или зареждането при температури извън допустимия диапазон могат да увредят батерията и увеличават опасността от пожар.

Поддържане

- ▶ **Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.
- ▶ **Никога не ремонтирайте повредени акумулаторни батерии.** Ремонтът на акумулаторни батерии трябва да се извършва само от производителя или от оторизирания сервис.

Указания за безопасна работа с настолни циркуляри

Предупреждения относно предпазните съоръжения

- ▶ **Всички предпазни съоръжения трябва да са монтирани.** Предпазният кожух трябва да е монтиран правилно и да функционира правилно. Предпазен кожух, който е разхлабен или не функционира правилно трябва да бъде поправен или заменен.
- ▶ **Винаги използвайте предпазни кожух и разтварящия клин при разрязване.** При разрязване, когато циркулярът разрязва цялата дебелина на детайла, предпазният кожух и другите предпазни съоръжения помагат да бъде намален рискът от нараняване.
- ▶ **След завършване на непълно срязване като направа на канал, поставете обратно разтварящия клин на удължена горна позиция. С разтварящ клин в удължена горна позиция, закрепете повторно предпазния кожух.** Преградата и разтварящия клин помагат да бъде намален рискът от нараняване.
- ▶ **Преди да включите пусковия прекъсвач се уверявайте, че циркулярният диск не допира предпазния кожух, разтварящия клин и обработвания детайл.** Неволно допир на тези елементи с циркулярния диск може да предизвика опасна ситуация.
- ▶ **Настройвайте разтварящия клин, както е описано в това ръководство за експлоатация.** Неправилни разстояние, позиция или подравняване могат да направят

разтварящия клин неефективен в предотвратяването на откат.

- ▶ **За да работи правилно, разтварящият клин трябва да допира детайла.** Разтварящият клин не помага, когато разрязвате детайли, които са твърде къси, за да контактуват добре с разтварящия клин. В такива случаи откат не може да бъде предотвратен от разтварящия клин.
- ▶ **Използвайте подходящия циркулярен диск за разтварящия клин.** За да функционира правилно разтварящият клин, диаметърът на циркулярния диск трябва да съответства на разтварящия клин, тялото на циркулярния диск трябва да е по-тънко от дебелината на разтварящия клин и широчината на прореза трябва да е по-голяма от дебелината на разтварящия клин.

Предупреждения относно действията при рязане

- ▶  **ОПАСНОСТ: Никога не поставяйте пръстите си или ръцете си в близост или на една линия с циркулярния диск.** Момент невнимание или приплъзване могат да предизвикат съприкосновение с циркулярния диск и в резултат сериозни травми.
- ▶ **Подавайте обработвания детайл към циркулярния диск само в посока, обратна на посоката на въртенето му.** Подаването на детайла в същата посока, в която се върти диска над работния плот, може да предизвика издърпването на детайла заедно с ръцете Ви към циркулярния диск.
- ▶ **Никога не използвайте ъгловата опора да подавате детайла при надлъжно разрязване и не използвайте надлъжната опора за ограничител по дължина при напречно рязане.** Воденето на детайла с ъгловата опора и с надлъжната опора едновременно увеличава опасността от усукване на циркулярния диск и откат.
- ▶ **Когато разрязвате по дължина, винаги поддържайте пълен контакт между обработваемия детайл и челото и прилагайте силата на подаване между челото и циркуляра.** Използвайте летва за избутване, когато разстоянието между челото и циркулярния диск е по-малко от 150 mm, а когато е по-малко от 50 mm използвайте трупче. Използването на "помощни приспособления" позволява ръцете Ви да са на безопасно разстояние от циркулярния диск.
- ▶ **Използвайте само летвата за избутване, доставена от производителя, или такава, конструирана в съответствие с изискванията.** Летвата за избутване осигурява безопасно разстояние на ръцете от циркулярния диск.
- ▶ **Никога не използвайте развалени или разрязани летви за избутване.** Повредена или срязана летва за избутване може да се счупи по време на работа, което да предизвика допиране на ръката ви до циркулярния диск.
- ▶ **Не извършвайте никакви операции, като държите детайла "на ръка".** Винаги използвайте или надлъжната опора, или ъгловата опора, за да водите обработвания детайл. "На ръка" означава да държите де-

тайла само с ръце, без да го допирате до надлъжната или ъгловата опора. Държането на детайла на ръка води до разместване, заклиняване и откат.

- ▶ **Никога не поставяйте ръцете си зад или над циркулярния диск.** Това може да предизвика случаен контакт с въртящия се циркулярен диск.
- ▶ **Осигурявайте допълнителни подпори за обработвания детайл, когато е твърде дълъг и/или широк, които да го поддържат на нужното ниво.** Дълги и/или широки детайли имат склонност да се огъват около ръба на работния плот, което може да причини загуба на контрол, усукване на циркулярния диск и откат.
- ▶ **Поддавайте обработвания детайл с постоянна скорост. Не огъвайте, не усуквайте и не измествайте обработвания детайл от една на друга страна. В случай на заклиняване и спиране на въртенето незабавно изключете електроинструмента, извадете щепсела от контакта и след това отстранете заклиняването.** Блокирането на циркулярния диск в детайла може да предизвика откат или спиране на въртенето на електродвигателя.
- ▶ **Не отстранявайте парченца от разрязвания детайл, докато циркулярът работи.** Парченцата могат да бъдат захванати между челото или вътрешната страна на предпазния кожух и диска и да увлекат пръстите Ви към циркулярния диск. Преди да отстранявате материал, изключете циркулярната машина и изчакайте въртенето да спре напълно.
- ▶ **Поставяйте върху работния плот допълнителна плоча, когато разрязвате детайли с дебелина по-малка от 2 мм.** Тънки детайли могат да се огънат и заклинят в процепа за циркулярния диск и да предизвикат откат.

Причини за откат и свързани предупреждения

Откат е внезапна реакция вследствие на заклиняване или блокиране на циркулярния диск, изместване на линията на среза в детайла спрямо циркулярния диск или когато част от обработвания детайл се заклини между циркулярния диск и прореза в работния плот или друг детайл.

При откат най-често детайлът се повдига от работния плот от задната част на циркулярния диск и се ускорява по посока на оператора.

Откатът е следствие на неправилно боравене с циркулярната машина и/или неправилни работни процедури и може да бъде предотвратен чрез подходящи предпазни мерки, както е описано по-долу.

- ▶ **Никога не стойте на една линия с циркулярния диск. Винаги заставайте от страната на циркулярния диск, от която е опората.** Откат може да ускори обработвания детайл с голяма скорост по посока на всеки, стоящ срещу или на една линия с циркулярния диск.
- ▶ **Никога не се протягайте над и не поставяйте ръцете си зад циркулярния диск, напр. за да издърпвате или да подпирате обработвания детайл.** Съществува опасност от неволен допир до циркулярния диск, а при откат пръстите Ви могат да бъдат увлечени към диска.

- ▶ **Никога не дръжте и не притискайте разрязвания детайл към въртящия се циркулярен диск.** Притискането на разрязвания детайл към циркулярния диск предизвиква сили, които се стремят да го огънат, и откат.
- ▶ **Подравнявайте опората да е строго успоредна на циркулярния диск.** Неправилно подравнена опора предизвиква притискане на детайла към диска и откат.
- ▶ **Когато извършвате глухи прорези, напр. рендосване, използвайте помощни планки, за да притискате обработвания детайл към работния плот и към надлъжната опора.** Помощните планки помагат да запазите контрол над обработвания детайл в случай на откат.
- ▶ **Подпирайте големи плочи, за да избегнете възникването на откат при притискане и блокиране на циркулярния диск.** Големите плочи могат да се огънат под действие на собствената си сила на тежестта. Подпорите трябва да бъдат поставени под всички зони на плочата, които се подават извън работния плот.
- ▶ **Бъдете особено внимателни, когато разрязвате детайл, който е усукан, с чворове, огънат или няма прави ръбове, по които да бъде воден по ъгловата или успоредната опора.** Усукан, чворест, или огънат детайл е нестабилен и може да се отмести, което да предизвика блокиране на циркулярния диск и откат.
- ▶ **Никога не разрязвайте едновременно няколко детайла, поставени един върху друг или един до друг.** Циркулярният диск може да увлече един или повече детайла, което да предизвика откат.
- ▶ **Когато включвате повторно циркуляра, докато дискът е в среза на детайл, центрирайте диска в среза така, че зъбите да не допират до детайла.** При повторно включване, ако дискът е блокиран, може да повдигне детайла и отместването му да причини откат.
- ▶ **Поддържайте циркулярните си дискове чисти, остри и с достатъчен чапраз. Никога не използвайте огънати или напукани циркулярни дискове или дискове със счупени зъби.** Добре заточени циркулярни дискове с правилен чапраз ограничават блокиране, спиране на въртенето и откат.

Предупреждения относно работа с настолни циркулярни машини

- ▶ **Изключете циркулярната машина и извадете батерията, когато демонтирате вложката, заменят циркулярния диск или регулирате разтварящия клин или предпазния кожух, както и когато оставяте машината без надзор.** Предпазните мерки предотвратяват инциденти.
- ▶ **Никога не оставяйте работеща циркулярна машина без надзор. Изключете електроинструмента и не го оставяйте, докато въртенето му не спре напълно.** Работеща настолна циркулярна машина без надзор представлява опасност, която не контролирате.
- ▶ **Поставяйте настолната циркулярна машина на добро осветено хоризонтално място, където можете да стоите стабилно и да поддържате равновесие. Тя**

трябва да е инсталирана в зона, осигуряваща достатъчно пространство за лесно манипулиране с детайла. Тесни, недобре осветени места и неравни хлъзгави подове са предпоставка за инциденти.

- ▶ **Периодично почиствайте и отстранявайте стърготините под настолната циркулярна машина и/или аспирационната система.** Натрупаните стърготини са лесно запалими и могат да се самовъзпламенят.
- ▶ **Настолната циркулярна машина трябва да бъде захваната здраво.** Циркулярна машина, която не е захваната, може да се приплъзне или преобърне.
- ▶ **Преди да включите циркулярната машина, отстранете от работния плот всички помощни инструменти, дървени трупчета и др.п.** Отвличането на вниманието или опасността от блокиране са опасни.
- ▶ **Винаги използвайте циркулярни дискове с правилните размери и форма (диамантен или кръгъл) и с правилния присъединителен отвор.** Циркулярни дискове, които не пасват на присъединителните размери на вала на машината вибрират и могат да предизвикат загуба на контрол.
- ▶ **Никога не използвайте повредени или неподходящи приспособления за монтиране на диска, като фланци, шайби, винтове или гайки.** Приспособленията за монтиране са специално конструирани за Вашата циркулярна машина и осигуряват безопасна работа и оптимална производителност.
- ▶ **Не се качвайте върху настолната циркулярна машина, не я ползвайте, за да стъпвате върху нея.** Съществува опасност от тежки травми, ако машината се преобърне или по друга причина неволно допреде циркулярния диск.
- ▶ **Уверете се, че циркулярният диск се върти в правилната посока. Не монтирайте на настолната циркулярна машина дискове за шмиргелене, телени четки, или абразивни дискове за рязане.** Неправилното инсталиране на настолната циркулярна машина или ползването на работни инструменти, които не са утвърдени от производителя, може да предизвика тежки травми.

Допълнителни указания за безопасност

- ▶ **При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици.** Съществува опасност от нараняване.
- ▶ **Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна стомана.** Такива циркулярни дискове са крехки и се чупят лесно.
- ▶ **Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация и върху електроинструмента данни и са изпитани по EN 847-1 и обозначени по съответния начин.**
- ▶ **Никога не използвайте електроинструмента без приставката за маса. Сменяйте дефектната приставка за маса.** Ако приставката за маса не е безукор-

но състояние, съществува повишена опасност да се нараните от циркулярния диск.

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто.** Смесите от материал са особено опасни. Прахът от лек метал може да гори или експлодира.
- ▶ **Изберете подходящ циркуляр за материала, който ще режете.**
- ▶ **Използвайте само дискове, които се препоръчват от производителя на електроинструмента и са подходящи за обработвания от Вас материал.**
- ▶ **Подвеждайте детайла само към движещ се циркулярен диск.** В противен случай, ако зъбите се заклинят в детайла, съществува опасност от възникване на откат.
- ▶ **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.** Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.
- ▶ **Не променяйте и не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от възникване на късо съединение.
- ▶ **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.
- ▶ **Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя.** Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.

Символи

Следните символи могат да бъдат важни в процеса на експлоатация на Вашия електроинструмент. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите и тяхното значение ще Ви помогнат при по-доброто и по-сигурно ползване на електроинструмента.

Символи и тяхното значение



Не поставяйте ръцете си в близост до мястото на рязане, докато електроинструментът работи. Съществува опасност да се нараните при допир до циркулярния диск.

Символи и тяхното значение



Работете с противопрахова маска.



Носете защита за слуха. Въздействие-то на шум може да предизвика загуба на слух.




Работете с предпазни очила.



Имайте предвид размерите на циркулярния диск (диаметър на циркулярния диск **D**, диаметър на отвора **d**). Диаметърът на отвора **d** трябва да пасва на шпиндела на инструмента без луфт. Ако е необходимо използването на редуциращи звена, внимавайте размерите на редуциращото звено да пасват на дебелината на фланеца на диска, на диаметъра на отвора му, както и на диаметъра на вала на машината. По възможност използвайте редуциращите звена, включени в комплектовката на циркулярния диск.


Диаметърът на циркулярния диск **D** трябва да отговаря на посоченото върху символа.

Вж. също "Размери за подходящи циркулярни дискове" в глава "Технически данни".



Съблюдавайте дебелината на разтварящия клин **RK** както и максималната възможна височина на обработваемия детайл **H**.

Вж. също глава "Технически данни".



При смяна на циркулярния диск съблюдавайте данните върху разтварящия клин. В противен случай има опасност разтварящият клин да остане заклинен в обработвания детайл.




D Диаметър на циркулярния диск

C Минимална ширина на рязане (дебелина на зъбите/чапраз)

T Максимална дебелина на основния диск


RK Дебелина на разтварящия клин



Символи и тяхното значение

ROTATION Посоката на рязане на зъбите (посока на стрелката върху циркулярния диск) трябва да съответства на посоката на стрелката върху разтварящия клин

Вж. също глава "Технически данни".




Лява страна:

Показва посоката на въртене на ръчката за снижаване (**транспортно положение**) и повдигане (**работно положение**) на циркулярния диск.

Дясна страна:

Показва позицията на лоста за застопоряване за фиксиране на циркулярния диск и при настройка на ъгъла на скосяване вертикално (циркулярният диск е с възможност за накланяне).



Посока на въртене за фиксиране/разхлабване на подложката за маса



Не докосвайте с лоста за изтласкване циркулярния диск.



В тази област могат да се закрепват затегателни челюсти към масата на циркуляра.



С маркировката **CE** производителят потвърждава, че електроинструментът е в съответствие с валидните ЕС директиви.

Описание на продукта и дейността



Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, имайте предвид изображенията в предната част на ръководството за работа.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за стационарно монтиране и изпълняване на надлъжни и напречни срезове по права линия на твърд и мек дървесен материал, както и на пдч плоскости и фазерни плоскости. При това са възможни скосявания в хоризонтална равнина от -30° до $+30^\circ$ както и във вертикална равнина от -2° до 47° .

При използване на подходящи циркулярни дискове е възможно и разрязването на алуминиеви профили и пластмаси.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

- | | |
|---|--|
| (1) Ъглова опора | (32) Акумулаторна батерия ^{a)} |
| (2) Маса на циркуляра | (33) Държач за съхранение на ъгловата опора |
| (3) Защитно покритие | (34) Адаптер за прахоулавяне |
| (4) Адаптер за прахоулавяне върху защитното покритие | (35) Отвор за изхвърляне на стружките |
| (5) Разтварящ клин | (36) Захващащ лост разтварящ клин |
| (6) Приставка за маса | (37) Позициониращи щифтове за разтварящ клин |
| (7) Лост за изтласкване | (38) Маркировки захващащ лост/захващаща пластина |
| (8) Спомагателна опора за успоредно водене (сгъваем) | (39) Фиксиращ винт приставка за маса |
| (9) Шестостепенен ключ (5 mm/2,5 mm) | (40) Захващащ лост защитно покритие |
| (10) Държач за съхранение на защитното покритие | (41) Водещ болт на защитното покритие |
| (11) Ръкохватка за позициониране за насочване на електроинструмента (без дръжка за носене!) | (42) Закljučващ лост опора за успоредно водене |
| (12) Монтажни отвори | (43) Двойка пинове (вдясно, черни) |
| (13) Скала за разстоянието от циркулярния диск до опората за успоредно водене | (44) Двойка пинове (вдясно, сребристи) |
| (14) Пусков прекъсвач | (45) Двойка пинове (вляво, черни) |
| (15) Индикатор за акумулаторната батерия върху електроинструмента | (46) Направляваща шина ъглова опора |
| (16) Опора за наклон на среза 0° (вертикално) | (47) Водещ канал за ъгловата опора |
| (17) Ръчно колело ъгъл на скосяване | (48) Винт с накатка профилна шина |
| (18) Застопоряващ лост за настройване на вертикален ъгъл на скосяване | (49) Покривно капаче отвор за изхвърляне на стружките |
| (19) Ръкохватка за повдигане и спускане на циркулярния диск | (50) Отвор за хващане за повдигане на приставката за маса |
| (20) Скала за ъгъла на скосяване (вертикално) | (51) Обтяжна гайка |
| (21) Опора за ъгъл на скосяване 45° (вертикално) | (52) Лост за застопоряване на вала |
| (22) Глух гаечен ключ | (53) Застопоряващ фланец |
| (23) Въртяща се дръжка опора за успоредно водене | (54) Поемаш фланец |
| (24) Затегателна ръкохватка за разширяване на масата на циркуляра | (55) Вал на електроинструмента |
| (25) Направляваща шина опора за успоредно водене | (56) Ъглов индикатор (вертикален) |
| (26) Опора за успоредно водене | (57) Застопоряваща ръкохватка за произволни ъгли на скосяване (хоризонтално) |
| (27) Режещ лист | (58) Стрелка (хоризонтална) на ъгловата опора |
| (28) Профилна шина | (59) Индикатор за разстояние |
| (29) Крилат винт надлъжен ограничител | (60) Винт за ъгловия индикатор (вертикално) |
| (30) Надлъжен ограничител | (61) Предни винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на циркулярния диск |
| (31) Бутон за отключване на акумулаторната батерия ^{a)} | (62) Задни винтове с глава с вътрешен шестостен (5 mm) за регулиране на успоредността на циркулярния диск |
| | (63) Винт за стрелката за отчитане на разстоянието на масата на циркуляра |
| | (64) Регулиращ винт за подложната пластина |
| | (65) Регулиращи винтове направляваща шина ъглова опора |
| | (66) Ръкохватка за пренасяне |
| | (67) Отвори за хващане |

a) Тази принадлежност не е включена в стандартната комплектация на доставката.

Технически данни

Акумулаторен настолен циркуляр		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Каталожен номер		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Номинално напрежение	V=	18	18
Обороти на празен ход ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Ограничение на пусковия ток		●	●
Тегло ^{B)}	kg	21,2	21,2
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{C)} и при складиране	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Съвместими акумулаторни батерии		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Препоръчителни акумулаторни батерии за пълна мощност		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препоръчителни зарядни устройства		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Размери**Електроинструмент** (вкл. свалящите се елементи на устройството)

Ширина x дълбочина x височина	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
-------------------------------	----	-----------------	-----------------

Обработван детайл

Макс. възможна височина на обработвания детайл H	mm	70	70
---	----	----	----

Разтварящ клин

Дебелина RK	mm	1,8	2,2
--------------------	----	-----	-----

Размери на подходящи циркулярни дискове

Диаметър на циркулярния диск D	mm	216	216
Диаметър на отвора d	mm	30	25,4
Макс. дебелина на тялото на диска T	mm	< 1,7	< 2,1
Мин. дебелина на зъбите/чапраз C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия **ProCORE18V 12.0Ah**B) Тегло без акумулаторна батерия
(За теглото на акумулаторната батерия вж. <http://www.bosch-professional.com>)

C) ограничена производителност при температури под < 0 °C

Максимални размери на детайла: (вж. „Максимални размери на обработваните детайли“, Страница 389)

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.**Информация за излъчван шум**Стойностите на емисии на шум са установени съгласно **EN 62841-3-1**.Равнището A на генериран шум от електроинструмента обикновено е: равнище на звуковото налягане **88 dB(A)**; мощност на звука **100 dB(A)**. Неопределеност K = **3 dB**.**Работете с шумозаглушители!**

Посоченото в това ръководство за експлоатация ниво на излъчвания шум е измерено по посочен в стандартите

метод и може да служи за сравняване на различни електроинструменти. То е подходящо също така за предварителна оценка на емисиите шум.

Посоченото ниво на излъчвания шум е представително за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът се ползва в други условия, с различни работни инструменти или след недобро поддържане, нивото на излъчвания шум може да е различно. Това би могло значително да увеличи емитирания шум през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на излъчвания шум трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значително да намали емитирания шум през периода на ползване на електроинструмента.

Акумулаторна батерия

Bosch продава акумулаторни инструменти и без акумулаторна батерия. Дали в обема на доставката на Вашия електрически инструмент се съдържа акумулаторна батерия, можете да научите от опаковката.

Зареждане на акумулаторната батерия

► **Използвайте само посочените в раздела Технически данни зарядни устройства.** Само тези зарядни устройства са подходящи за използваната във Вашия електроинструмент литиево-йонна акумулаторна батерия.

Указание: Литиево-йонните акумулаторни батерии се доставят частично заредени поради международните предписания за транспорт. За да се гарантира пълната мощност на акумулаторната батерия, заредете я напълно преди първата употреба.

Поставяне на акумулаторната батерия

Вкарайте заредената акумулаторна батерия в гнездото за акумулаторна батерия докато усетите прещракване.



Bosch препоръчва използването на акумулаторни батерии с капацитет от минимум 3,0 Ah.

Изваждане на акумулаторната батерия

За изваждане на акумулаторната батерия натиснете бутон за освобождаване и издърпайте акумулаторната батерия. **При това не прилагайте сила.**

Акумулаторната батерия разполага с 2 степени на застопоряване, с което се предотвратява изпадането ѝ при натискане по невнимание на деблокиращия бутон. Когато акумулаторната батерия е поставена в електроинструмента, се придържа в нужната позиция от пружина.

Индикатор за акумулаторната батерия

3-те зелени светодиода на индикатора за акумулаторната батерия (15) показват степента на зареденост на акумулаторната батерия.

Светодиод

Капацитет

Непрекъснато светене 3 × зелено 60–100 %

Непрекъснато светене 2 × зелено 30–60 %

Непрекъснато светене 1 × зелено 5–30 %

Мигаща светлина 1 × зелено 0–5 %

Температурна защита срещу претоварване

При ползване съобразно предназначението и инструкциите в това ръководство електроинструментът не може да бъде претоварен. При твърде силно натоварване или надхвърляне на допустимата работна температура на акумулаторната батерия скоростта на въртене се ограничава и електроинструментът се изключва. След ограничаване на скоростта на въртене електроинструментът започва да работи с пълна скорост на въртене едва след като акумулаторната батерия достигне допустимата работна температура или бъде намалено натоварването. При автоматично изключване изключете пусковия прекъсвач, изчакайте акумулаторната батерия да се охлади и след това отново включете електроинструмента.

Указания за оптимална работа с акумулаторната батерия

Предпазвайте акумулаторната батерия от влага и вода.

Съхранявайте акумулаторната батерия само в температурния диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр. не оставяйте акумулаторната батерия през лятото в автомобил на слънце.

Периодично почиствайте вентилационните отвори на акумулаторната батерия с мека чиста и суха четка.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва да бъде заменена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Монтиране

► **Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.).** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

Окомплектовка

Преди да започнете експлоатация на електроинструмента дали всички изброени по-долу елементи са налични:

- Настолна циркулярна машина с монтиран циркулярен диск (27) и разтварящ клин (5)
- Ъглова опора (1)
- Профилна шина (28)
- Надлъжен ограничител (30)
- Опора за успоредно водене (26) със съгваема спомогателна опора за успоредно водене (8)
- Защитно покритие (3) с адаптер за прахоулавяне (4)
- Шестостепенен ключ (9)
- Глух гаечен ключ (22)

- Лост за изтласкване (7)
- Приставка за маса (6)
- Адаптер за прахоулавяне (34)

Указание: Огледайте електроинструмента за евентуални повреди.

Преди да продължите използването на електроинструмента, трябва внимателно да проверите дали предпазните съоръжения или леко повредени детайли функционират изрядно и съобразно предназначението си. Проверете дали подвижните детайли функционират правилно и не се заклинват или дали има други повредени детайли.

Всички детайли трябва да са монтирани правилно и да изпълняват всички условия за безопасна работа.

Повредени предпазни съоръжения и детайли трябва да бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран техник в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Допълнителни инструменти, необходими за монтирането:

- Кръстата отвертка
- Ъгломер

Монтиране на елементи

- Извадете внимателно всички включени в окомплектовката детайли.
- Отстранете всички опаковъчни материали от електроинструмента и включените в окомплектовката детайли.
- Почиствайте отложените под двигателния блок остатъци от рязаните материали.

Директно върху корпуса са закрепени следните елементи на уреда: лост за изтласкване (7), глух гаечен ключ (22), шестостенен ключ (9), опора за успоредно водене (26) със съгваема спомагателна опора за успоредно водене (8), ъглова опора (1), профилна шина (28), надлъжен ограничител (30), защитно покритие (3), адаптер за прахоулавяне (34).

- Когато Ви е нужен някой от тези елементи на уреда, можете да го извадите внимателно от неговото място за съхранение.

Позициониране на разтварящия клин (вж. фиг. а1–а2)

Указание: Ако е необходимо, почистете всички детайли, които ще монтирате, преди да ги позиционирате.

- Завъртете колянната ръкохватка (19) до упор по посока на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск (27) да застане във възможно най-висока позиция над масата на циркуляра.

Монтиране на опората за успоредно водене (вж. фиг. d)

Опората за успоредно водене (26) може да бъде поставена отляво или отдясно на циркулярния диск на фиксира-

- Разхлабете захващащия лост (36) по посока на часовника докато не посочи нагоре.
 - Избутайте разтварящия клин (5) в посока захващащия лост (36), докато не може да се изтегля нагоре.
 - Изтеглете разтварящия клин съвсем нагоре, така че да се позиционира точно над средата на циркулярния диск.
 - Оставете двата позициониращи щифта (37) да се фиксират в долните отвори върху разтварящия клин и затегнете отново захващащия лост (36).
- Маркировките (38) върху захващащата пластина и захващащия лост (36) трябва да се насочат както е показано.

Монтиране на приставка за маса (вж. фиг. b)

- Закачете приставката за маса (6) в задния жлеб на стеблото на инструмента и го прекарайте надолу.
- Притиснете приставката за маса докато не се фиксира в стеблото на инструмента.
- Завъртете фиксиращия винт (39) с върха на глухия гаечен ключ (22) до упор в посоката на въртене "Ключалка затворена".

Монтиране на защитното покритие (вж. фиг. с1–с2)

Указание: Монтирайте защитното покритие само когато разтварящият клин е позициониран в най-горно положение точно над средата на циркулярния диск (вж. фиг. а2). Не монтирайте защитното покритие, ако клинът е в най-долно положение (състояние на доставка или позиция за рязане на канали) (вж. изображение а1).

- Разхлабете захващащия лост (40) и свалете защитното покритие (3) от стойката (10).
- Избутайте водещия болт (41) назад в канала върху клина (5).
- Прекарайте защитното покритие (3) надолу докато защитата на циркулярния диск (горна пластмасова шина) не застане **паралелно** на повърхността на масата на циркуляра (2).
- Натиснете нагоре захващащия лост (40). Захващащият лост трябва осезаемо и звучно да прищрака и защитното покритие (3) да е здраво и сигурно монтирано.

► **Проверявайте преди всяка употреба дали защитното покритие се движи безпроблемно. Не използвайте електроинструмента, ако защитното покритие не може да се движи свободно и ако не се затваря веднага.**

ни места. За целта служат трите пин двойки (43), (44), (45).

Пин двойка	Цвят	Позиция опора за успоредно водене (26)	Капацитет на рязане	Скала (13)
(43)	черни	вдясно от циркулярния диск	127–635 mm	долу, черни
(44)	сребристи	вдясно от циркулярния диск	0–508 mm	горе, сребристи
(45)	черни	вляво от циркулярния диск	0–305 mm	долу, черни

- Уверете се, че затегателната ръкохватка (24) фиксира разширяването на масата на циркуляра (затегателна ръкохватка натисната надолу).
- Разхлабете заключващия лост (42) върху опората за успоредно водене (26).

- Позиционирайте жлебовете върху опората за успоредно водене (26) върху една от трите двойки пинове (43), (44), (45). Сгъваемата допълнителна опора за успоредно водене (8) при това трябва да сочи навън от защитното покритие (3).
- Сгънете за фиксиране на опората за успоредно водене заключващия лост (42) от двете страни.

Монтиране на ъглова опора, профилна шина, надлъжен ограничител (вж. фиг. е1–е3)

- Вкарайте шината (46) на ъгловата опора (1) в един от предвидените за целта водещи канали (47) на стенда за рязане.

За по-стабилно поставяне на дълги детайли ъгловата опора може да бъде разширена с помощта на профилната шина (28).

- Монтирайте при нужда профилната шина (28) с помощта на винтовете с накатка (48) върху ъгловата опора.

За лесното отрязване на еднакво дълги обработвани детайли можете да използвате надлъжния ограничител (30).

- Избутайте надлъжния ограничител (30) върху профилната шина (28) и затегнете за фиксиране крилчатата гайка (29).

Стационарно или мобилно монтиране

- **За осигуряване на сигурна работа с електроинструмента, преди да го използвате, трябва да го монтирате на равна и стабилна работна повърхност (напр. работен тезгях).**

Монтиране на работна повърхност (вж. фиг. f)

- Застопорете електроинструмента с подходящи винтови съединения към работната повърхност. За тази цел служат отворите (12).

или

- Застопорете електроинструмента с обикновени винтови скоби, като го захванете за краката към работната повърхност.

Монтаж върху работен тезгях на Bosch (вж. фиг. g)

Работните стендове на Bosch (напр. GTA 571) могат лесно да се транспортират благодарение на сгъваемата си конструкция и бързо да се сглобяват. Електроинструментът може да се монтира без нужда от допълнителни инструменти.

- **Прочетете всички приложени към стенда предупреждения и указания.** Несъобразяването с предупрежденията и неспазването на указанията могат да

имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

- **Преди да монтирате електроинструмента, сглобете внимателно и правилно стенда.** Правилното сглобяване на стенда е важно, за да бъде избягната опасността от внезапното му разпадане по време на работа.
- Монтирайте електроинструмента към стенда, докато е в позиция за транспортиране.

За нивелиране на електроинструмента върху работния стенд използвайте ръкохватките за позициониране (11).

Система за прахоулавяне

Прахове, отделящи се при обработването на материали като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. Контактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с електроинструмента или намиращи се наблизо лица.

Определени прахове, напр. отделящите се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина (хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването на съдържащи азбест материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

- По възможност използвайте подходяща за обработвания материал система за прахоулавяне.
- Осигурявайте добро проветряване на работното място.
- Препоръчва се използването на дихателна маска с филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.

- **Избягвайте натрупване на прах на работното място.** Прахът може лесно да се самовъзпламени.

Прахоулавянето може да бъде блокирано от прах, стъргодини или откъртени от детайла парченца.

- Изключете електроинструмента и извадете акумулаторната батерия.
- Изчакайте, докато циркулярният диск спре напълно.
- Открийте и отстранете причината за запушването.

- **За да се предотврати опасността от пожар при рязане на алуминий, предварително почиствайте отвора за изхвърляне на стружки и не използвайте аспирационна система.**

Изпразване на изкарването на стружки (вж. фиг. h)

За да изхвърлите открити парченца от детайла и големи стружки можете да извадите тръбата за изхвърляне на стружки (35).

- Изключете електроинструмента и извадете акумулаторната батерия (32).
- Изчакайте, докато циркулярният диск спре напълно.
- Наклонете капака (49) встрани и изтеглете отвора за изхвърляне на стружките (35).
- Изтръскайте откритите парченца от обработвания детайл и стружките.
- Отново наклонете капака встрани (49) и избутайте отвора за изхвърляне на стружките (35) до упор под циркулярния диск (27).

Външна система за прахоулавяне (вж. фиг. i)

Click&Clean свързване: За аспирация на прах и стружки можете да свържете маркуч на прахосмукачка към адаптера за прахоулавяне (4) на защитното покритие (3) или маркуч на прахосмукачка заедно с адаптер за прахоулавяне (34) към отвор за изхвърляне на стружките (35).

- Свържете маркуч на прахосмукачка (Ø 33 mm) здраво с адаптера за прахоулавяне (4) на защитното покритие (3).

или

- Пъхнете адаптера за прахоулавяне (34) здраво върху отвора за изхвърляне на стружките (35).
- Свържете маркуч на прахосмукачка (Ø 39 mm) здраво с адаптера за прахоулавяне (34).

Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за работа с обработвания материал.

Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах или канцерогенен прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

Смяна на циркулярния диск (вж. фиг. j1–j4)

- **Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.).** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.
- **При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици.** Съществува опасност от нараняване.
- **Използвайте само режещи дискове, чиято максимално допустима скорост на въртене е по-висока от скоростта на въртене на празен ход на Вашия електроинструмент.**
- **Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация и върху електроинструмента данни и са**

изпитани по EN 847-1 и обозначени по съответния начин.

- **Използвайте само дискове, които се препоръчват от производителя на електроинструмента и са подходящи за обработвания от Вас материал.** Така избягвате прегряване на върховете на зъбите и разтопяване на обработваната пластмаса.
- **Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна стомана.** Такива циркулярни дискове са крехки и се чупят лесно.

Демонтиране на циркулярния диск

- Отворете захващащия лост (40) и изтеглете защитното покритие (3) от канала в разварящия клин (5).
- Завъртете фиксиращия винт (39) с върха на глухия гаечен ключ (22) до упор в посоката на въртене "Ключалка отворена" и повдигнете приставката за маса (6) от отвора на инструмента. За лесното повдигане служи отвор за хващане (50).
- Завъртете колянната ръкохватка (19) до упор по посока на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск (27) да застане в горна мъртва точка.
- Завъртете обтяжната гайка (51) с глухия гаечен ключ (22) и затегнете едновременно с това застопоряващия лост на шпиндела (52) докато не прищрака.
- Задръжте лоста за блокиране на вала и затегнете гайката, като я въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Демонтирайте застопоряващия фланец (53).
- Свалете циркулярния диск (27).

Монтиране на циркулярния диск

- Ако е необходимо, почистете всички детайли, които ще монтирате.
- Поставете новия циркулярен диск на центроващия фланец (54) на вала на електроинструмента (55).

Указание: Не използвайте прекалено малки циркулярни дискове. Радиалната междина между циркулярния диск и разварящия клин трябва да е най-много 3 – 8 mm.

- **При монтиране внимавайте посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка върху циркулярния диск) да съвпада с посоката на стрелката върху клина!**
- Поставете застопоряващия фланец (53) и обтяжната гайка (51).
- Завъртете обтяжната гайка (51) с глухия гаечен ключ (22) и затегнете едновременно с това застопоряващия лост на шпиндела (52) докато не прищрака.
- Затегнете обтяжната гайка, като я въртите по посока на часовниковата стрелка.
- Поставете приставката за маса (6) над разварящия клин (5) в отвора на инструмента. Завъртете фиксиращия винт (39) с върха на глухия гаечен ключ (22) до упор в посоката на въртене "Ключалка затворена".
- Монтирайте обратно защитното покритие (3).

Работа с електроинструмента

- **Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.).** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

Позиция за транспортиране и работна позиция на циркулярния диск

Позиция за транспортиране

- Свалете защитното покритие (3), отстранете приставката за маса (6) и позиционирайте разтварящия клин (5) в най-долно положение. Отново поставете приставката за маса (6).
- Завъртете обратно на часовниковата стрелка ръкохватката (19), докато зъбите на циркулярния диск (27) се спуснат под равнината на масата (2).
- Вкарайте разширяването на масата на циркуляра (8) докрай навътре.
- Натиснете надолу застопоряващия лост (24). С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.

Работна позиция

- Позиционирайте клина (5) в най-горно положение точно върху средата на циркулярния диск, използвайте приставката за маса (6) и монтирайте защитното покритие (3).
- Завъртете ръкохватката (19) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (27) се издигнат припл. 3 – 6 mm над детайла.

Увеличаване на работния плот

Свободните краища на дълги и тежки детайли трябва да бъдат подпирани по подходящ начин.

Разширяване на масата на циркуляра (вж. фиг. А)

Можете да разширявате масата на циркуляра наляво или надясно като премествате направляващата шина (25) навън.

- Издърпайте докрай нагоре затегателната ръкохватка (24) за разширяване на масата на циркуляра.
- Преместете направляващата шина (25) с въртящата се дръжка (23) до желаната ширина наляво или надясно навън.
- Натиснете надолу затегателната ръкохватка (24). С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.

Настройване на хоризонтален и вертикален ъгъл на наклон

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.

Настройване на вертикален ъгъл на наклон (циркулярен диск) (вж. фиг. В)

Вертикалният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от -2° до 47° .

За бързото и точно настройване на стандартни ъгли 0° и 45° са предвидени заводски ограничители ((16), (21)).

- Разхлабете фиксиращия лост (18) обратно на часовника.

Указание: При пълното развиване на застопоряващия лост благодарение на силата на тежестта циркулярният диск се завърта в позиция припл. 30° .

Вертикален ъгъл на скосяване между 0° и 45° :

- Издърпайте или натиснете ръкохватката (17) по направление на кулисата, докато стрелката (56) покаже желания вертикален ъгъл на наклона.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (18).

Вертикален ъгъл на скосяване между -2° и 0° :

- Наклонете ограничителя (16) напред.
- Натиснете ръчното колело (17) по дължината на кулисата, докато ъгловият индикатор (56) не покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (18).

Вертикален ъгъл на скосяване между 45° и 47° :

- Наклонете ограничителя (21) напред.
- Издърпайте ръчното колело (17) по дължината на кулисата, докато ъгловият индикатор (56) не покаже желания вертикален ъгъл на скосяване.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (18).

Ограничителите ((16), (21)) се завъртат автоматично в стандартна позиция когато режещият лист отново се настрои във вертикален ъгъл на скосяване между 0° и 45° .

Настройване на хоризонтален ъгъл на наклон (ъглов ограничител) (вж. фиг. С)

Хоризонталният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 30° (наляво) до 30° (надясно).

- Освободете застопоряващата ръкохватка (57), ако тя е затегната.
- Завъртете ъгловата опора, докато стрелката (58) покаже желания ъгъл на скосяване.
- Отново затегнете ръкохватката (57).

Настройване на опората за успоредно водене (вж. фиг. D)

Опората за успоредно водене (26) може да бъде поставена отляво или отдясно на циркулярния диск на фиксирани места. За целта служат трите пин двойки (43), (44), (45).

- Позиционирайте опората за успоредно водене (26) върху желаната страна на циркулярния диск (вж. „Монтиране на опората за успоредно водене (вж. фиг. d)“, Страница 384).

- Настройте желаното разстояние на опората за успоредно водене до циркулярния диск с помощта на въртящата се дръжка (23).

Десният ръб на индикатора за разстояние (59) указва настроеното разстояние.
За позицията (43), (45) важи долната черна скала (13).
За позицията (44) важи горната сребриста скала (13).

Настройване на спомагателната опора за успоредно водене (вж. фиг. Е)

- Сгънете спомагателната опора за успоредно водене (8) през опората за успоредно водене (26) от страни на циркулярния диск (27).

Сгъваемата спомагателна опора за успоредно водене (8) има две различни задачи според позицията:

- Ограничител за рязане на по-тесни обработвани детайли и за рязане на вертикален ъгъл на скосяване, ако спомагателната опора за успоредно водене е върху масата на циркуляра (2).
- Подпора за обработвания детайл, ако масата на циркуляра (2) е разширена с повече от 50,8 mm.

Регулиране на разтварящия клин

Разтварящият клин (5) предотвратява заклиняването на циркулярния диск (27) в среза. В противен случай съществува опасност от възникване на откат, когато циркулярният диск се блокира в разрязвания детайл.

Затова винаги внимавайте разтварящият клин да е регулиран правилно:

- Радиалната междина между циркулярния диск и разтварящия клин трябва да е най-много 3 – 8 mm.
- Дебелината на разтварящия клин трябва да е по-малка от широчината на среза и по-голяма от дебелината на тялото на диска.
- Разтварящият клин трябва да е винаги в равнината на циркулярния диск.
- При обикновено разрязване разтварящият клин трябва да е винаги във възможно най-високата си позиция.

Настройка на височината на разтварящия клин (вж. фиг. F)

При прорязване на канали трябва да регулирате височината на разтварящия клин.

- **Използвайте електроинструмента за изготвяне на канали или фалциране само със съответно подходящото защитно съоръжение (напр. тунелен предпазен капак, притискащ палец).**
- Отворете захващащия лост (40) и изтеглете защитното покритие (3) от канала в разтварящия клин (5).
За да предпазите предпазния кожух от нараняване, приберете го и го захранете с предвидения за целта държач (10) в корпуса (вж. също фиг. Q).
- Завъртете колянната ръкохватка (19) до упор по посока на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск (27) да застане във възможно най-висока позиция над масата на циркуляра.

- Разхлаете захващащия лост (36) по посока на часовника докато не посочи нагоре.
- Изтеглете разтварящия клин от щифтовете (37) (изтеглете захващащия лост (36) леко навън) и избутайте разтварящия клин (5) до упор надолу.
- Оставете двата щифта (37) да прищракат в горните отвори в разтварящия клин и отново затегнете захващащия лост (36).
Маркировките (38) върху клемата и върху захващащия лост (36) трябва да се подравнят (вж. също фиг. a2).

Пускане в експлоатация

Включване (вж. фиг. G1)

- За въвеждане в експлоатация натиснете от двете страни пусковия прекъсвач (14) и го изтеглете нагоре.

Изключване (вж. фиг. G2)

- Натиснете пусковия прекъсвач (14) докрай надолу.

Защита от неоторизирано управление (вж. фиг. G3)

За защита от неоторизирано управление можете да блокирате пусковия прекъсвач (14) с помощта на катинар.

- Избутайте катинар с дълга скоба през долния отвор в пусковия прекъсвач (14) или нормален катинар през горния, страничен отвор в корпуса на пусковия прекъсвач и го затворете.

Указания за работа

Общи указания за рязане

- **При всички разрези първо трябва да се уверите, че в никой момент циркулярният диск не допира до опорите за водене или до други елементи на електроинструмента.**
- **Използвайте електроинструмента за изготвяне на канали или фалциране само със съответно подходящото защитно съоръжение (напр. тунелен предпазен капак, притискащ палец).**
- **Не използвайте електроинструмента за шлицове (завършен в детайла канал).**

Предпазвайте режещия диск от резки натоварвания и удари. Не излагайте режещия диск на странично натоварване.

Разтварящият клин трябва да е подравнен спрямо циркуляра, за да се избегне заклиняване на разрязвания детайл. Не обработвайте деформирани детайли. Детайлът трябва да има винаги поне един прав ръб, по който да се допре до опората за успоредно водене.

Съхранявайте лоста за изтласкване винаги на електроинструмента.

Позиция на оператора (вж. фиг. H)

- **Никога не стойте на една линия с циркулярния диск. Винаги заставайте от страната на циркулярния диск, от която е опората.** Откат може да ускори обработвания детайл с голяма скорост по посока на

всеки, стоящ срещу или на една линия с циркулярния диск.

- Дръжте пръстите и ръцете си на безопасно разстояние от въртящите се елементи на електроинструмента.

При това спазвайте следните указания:

- Дръжте детайла здраво с двете ръце и го притискайте към масата на циркуляра.
- Винаги използвайте за тесни обработваеми детайли и за рязане под вертикален ъгъл на скосяване доставеният лост за изтласкване (7).

Максимални размери на обработваните детайли

наклон на среза във вертикална равнина	макс. височина на детайла [mm]
0°	70
45°	49

Рязане

Изпълняване на праволинейни срезове

- Настройте опората за успоредно водене (26) на желаната ширина на разрязвания детайл.
- Поставете обработваемия детайл върху масата за рязане пред защитното покритие (3).
- Завъртете ръкохватката (19) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (27) се издигнат прикл. 3–6 mm над детайла.
- Включете електроинструмента.
- Разрежете детайла с равномерно подаване. Ако упражнявате твърде много натиск, върховете на циркулярния диск могат да прегреят и обработваният детайл може да се повреди.
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярния диск напълно да спре да се върти.

Изработване на срезове под наклон във вертикална равнина

- Настройте желания наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск. При завъртан наляво циркулярен диск опората за успоредно водене (26) трябва да е вдясно от циркулярния диск.
- Следвайте съответно работните стъпки: (вж. „Изпълняване на праволинейни срезове“, Страница 389)

Рязане с хоризонтален ъгъл на скосяване (вж. фиг. I)

- Настройте желания хоризонтален ъгъл на скосяване на ъгловата опора (1).
- Допрете обработвания детайл до профилната шина (28). Профилната шина не бива да се намира на линията за рязане. При подобни случаи развивайте винта с накатка (48) и изместете ограничителя.
- Повдигнете или свалете циркулярния диск чрез лоста (19) дотолкова, докато горните зъби на циркулярния диск (27) не са на ок. 3 – 6 mm над обработвания детайл.
- Включете електроинструмента.

- Притиснете обработвания детайл с една ръка към профилната шина (28) и избутайте ъгловата опора с другата ръка върху застопоряващата ръкохватка (57) бавно във водещия канал (47) напред.

- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярния диск напълно да спре да се върти.

За лесното отрязване на еднакво дълги обработвани детайли можете да използвате надлъжния ограничител (30).

- Разхлабете крилчатия винт (29) и преместете надлъжния ограничител (30) до желаната дължина на обработвания детайл.
- Затегнете отново крилчатия винт (29).

Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.

За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извършена бързо и качествено в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Регулиране на опорите за стандартни вертикални наклони от 0°/45°

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Настройте наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск от 0°.
- Отстранете защитното покритие (3).

Проверка (вж. фиг. J1)

- Настройте ъгломер на 90° и го поставете на масата (2). Рамото на транспортира трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (27).

Регулиране (вж. фиг. J2)

- Развийте контрагайката на опорния винт (16) с обикновен гаечен ключ или ключ звезда.
- Освободете застопоряващия лост (18).
- Избутайте ръчното колело (17) срещу опорния винт (16) и завъртете опорния винт дотолкова навътре или навън, докато шенкелът на шаблона не се подравни по цялата си дължина с циркулярния диск.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (18).
- Затегнете контрагайката на опорния винт (16) отново.

Ако след настройването стрелката (56) не е на една линия с маркировката 0° на скалата (20), развийте винта (60) с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0°.

Повторете по аналогичен начин посочените по-горе стъпки за наклона във вертикална равнина 45° (развиване на контрагайката, регулиране на ограничителния винт (21)). При това стрелката за ъгъла (56) не трябва да се измества.

Успоредност на циркулярния диск спрямо направляващите канали на ъгловата опора (вж. фиг. К)

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (3).

Проверка

- С молив маркирайте първия ляв зъб на циркулярния диск, който се вижда отзад над поставката за маса.
- Настройте ъгломер на 90° и го поставете до ръбовете на водещия канал (47).
- Изместете рамото на ъгломера, докато допре до маркирания зъб на циркулярния диск и отчетете разстоянието между диска и направляващия канал.
- Завъртете циркулярния диск, докато маркирания зъб застане над поставката за маса отпред.
- Изместете ъгломера успоредно на направляващия канал до маркирания зъб.
- Отново измерете разстоянието между циркулярния диск и направляващия канал.

Двете измерени разстояния трябва да са еднакви.

Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (61) от долната страна на работния плот отпред и винтовете с глава с вътрешен шестостен (62) от долната страна на работния плот отзад, като използвате включения в окомплектовката шестостенен ключ (9).
- Внимателно преместете циркулярния диск, докато застане успоредно на направляващия канал (47).
- Отново затегнете всички винтове (61) и (62).

Подравняване на опората за успоредно водене – Двойка пинове (44) сребристи, вдясно (вж. фиг. L)

Преди да подравнявате опората за успоредно водене (26), трябва първо да настроите ограничителите (16)/(21) за вертикален стандартен ъгъл на скосяване и да гарантирате успоредността на циркулярния диск (27) към водещите канали (47) на ъгловата опора.

(вж. „Регулиране на опорите за стандартни вертикални наклони от 0°/45°“, Страница 389)

(вж. „Успоредност на циркулярния диск спрямо направляващите канали на ъгловата опора (вж. фиг. К)“, Страница 390)

- Разхлабете заключващия лост (42) върху опората за успоредно водене (26) и оставете опората за успоредно водене по време на цялото подравняване да се движи свободно.
- Позиционирайте жлебовете върху опората за успоредно водене (26) над двойката пинове (44) (сребристи). Сгъваемата допълнителна опора за успоредно водене (8) при това трябва да сочи навън от защитното покритие (3).
- Отстранете защитното покритие (3).
- Изтеглете затегателната ръкохватка (24) за разширяване на масата на циркуляра докрай нагоре и преместете опората за успоредно водене (26) докато не докосне режещия лист (27).

Проверка

Опората за успоредно водене (26) трябва да допира до диска по цялата си дължина.

Регулиране

- Разхлабете сребристите винтове на двойката пинове (44) с включения в окомплектовката шестостенен ключ (9) точно толкова, че пиновете да могат свободно да се плъзгат.
- Избутаите двойката пинове (44) с опората за успоредно водене (26) на ок. 3 mm надясно.
- С помощта на въртящата се дръжка (23) настройте върху горната, сребърна скала (13) разстоянието на опората за успоредно водене до циркулярния диск от 0 mm.
- Натиснете надолу затегателната ръкохватка (24) за разширяване на масата на циркуляра.
- Избутаите двойката пинове (44) с опората за успоредно водене (26) дотолкова наляво, докато опората за успоредно водене не докосне по цялата дължина циркулярния диск.
- Внимателно затегнете сребристите винтове на двойката пинове (44) с включения в окомплектовката шестостенен ключ (9).
- Сгънете за фиксиране на опората за успоредно водене заключващия лост (42) от двете страни надолу.
- Уверете се, че след затягане опората за успоредно водене все още докосва по цялата дължина циркулярния диск.

Проверете след това черните двойки пинове (43) и (45).

Подравняване на опората за успоредно водене – Двойка пинове (43) черни, вдясно (вж. фиг. M)

Преди да подравните двойката пинове (43), трябва първо да подравните правилно двойката пинове (44) (сребристи, вдясно).

(вж. „Подравняване на опората за успоредно водене – Двойка пинове (44) сребристи, вдясно (вж. фиг. L)“, Страница 390)

- Разхлабете заключващия лост (42) върху опората за успоредно водене (26) и повдигнете опората за успоредно водене от двойката пинове (44).
- Разхлабете черните винтове на двойката пинове (43) с включения в окомплектовката шестостенен ключ (9) точно толкова, че пиновете да могат свободно да се плъзгат.
- Задръжте жлебовете на глухия гаечен ключ (22) към предните пинове (44)/(43).
- Избутаите черния пин (43) докато двата пина (сребрист (44) и черен (43)) не паснат в съответния жлеб на глухия гаечен ключ.
- Повторете тези стъпки със задните пинове (44)/(43).

Подравняване на опората за успоредно водене – Двойка пинове (45) черни вляво

Преди да подравнявате опората за успоредно водене (26), трябва първо да настроите ограничителите (16)/(21) за вертикален стандартен ъгъл

на скосяване и да гарантирате успоредността на циркулярния диск (27) към водещите канали (47) на ъгловата опора.

(вж. „Регулиране на опорите за стандартни вертикални наклони от 0°/45°“, Страница 389)

(вж. „Успоредност на циркулярния диск спрямо направляващите канали на ъгловата опора (вж. фиг. К)“, Страница 390)

- Разхлабете заключващия лост (42) върху опората за успоредно водене (26) и оставете опората за успоредно водене по време на цялото подравняване да се движи свободно.
- Позиционирайте жлебовете върху опората за успоредно водене (26) над двойката пинове (45) (черни). Съгваемата допълнителна опора за успоредно водене (8) при това трябва да сочи навън от защитното покритие (3).
- Отстранете защитното покритие (3).
- Изтеглете затегателната ръкохватка (24) за разширяване на масата на циркуляра докрай нагоре и преместете опората за успоредно водене (26) докато не докосне режещия лист (27).

Проверка

Опората за успоредно водене (26) трябва да допира до диска по цялата си дължина.

Регулиране

- Разхлабете черните винтове на двойката пинове (45) с включения в комплектната шестостенен ключ (9) точно толкова, че пиновете да могат свободно да се плъзгат.
- Избутайте двойката пинове (45) с опората за успоредно водене (26) дотолкова надясно, докато опората за успоредно водене не докосне по цялата дължина циркулярния диск.
- Внимателно затегнете черните винтове на двойката пинове (45) с включения в комплектната шестостенен ключ (9).
- Сгънете за фиксиране на опората за успоредно водене заключващия лост (42) от двете страни надолу.
- Уверете се, че след затягане опората за успоредно водене все още докосва по цялата дължина циркулярния диск.

Настройване на индикатора за разстояние на стенда за рязане (вж. фиг. N)

- Разхлабете заключващия лост (42) върху опората за успоредно водене (26) и оставете опората за успоредно водене по време на цялото подравняване да се движи свободно.
- Позиционирайте жлебовете върху опората за успоредно водене (26) над двойката пинове (44) (сребристи). Съгваемата допълнителна опора за успоредно водене (8) при това трябва да сочи навън от защитното покритие (3).
- Отстранете защитното покритие (3).
- Изтеглете затегателната ръкохватка (24) за разширяване на масата на циркуляра докрай нагоре и премес-

тете опората за успоредно водене (26) докато не докосне режещия лист (27).

- Развийте винтовете (63) с кръстата отвертка и подравнете индикатора за разстояние (59) спрямо маркировката 0 на скалата (13).
- Затегнете винтовете (63) отново.

Настройка на нивото на приставката за маса (вж. фиг. O)

Проверка

Предната страна на приставката за маса (6) трябва да е в равнината на работния плот или малко под нея, задната страна трябва да е в равнината на работния плот или малко над нея.

Регулиране

- С шестостенния ключ (9) настройте правилното ниво на четирите регулиращи винта (64).

Настройване на хлабината на направляващата шина на ъгловата опора (вж. фиг. P)

След интензивна употреба хлабината на направляващата шина (46) на ъгловата опора във водещия канал (47) може да стане твърде голяма.

- Отново затегнете регулиращите винтове (65) на направляващата шина (46).

Съхраняване и транспортиране

Съхраняване на елементите на уреда (вж. фиг. Q)

Електроинструментът осигурява възможност за сигурно съхраняване на определени елементи.

- Поставете всички самостоятелни елементи на устройството в техните държачи в корпуса (вж. долната таблица).

Елемент	Съхраняване
Защитно покритие (3)	Държач (10); затягане със захващащ лост (40)
Ъглова опора (1)	Държач (33)
Адаптер за прахоулавяне (34)	вж. фиг. Q
Глух гаечен ключ (22)	вж. фиг. Q
Шестостенен ключ (9)	вж. фиг. Q
Лост за изтласкване (7)	се закача в държача между опората за успоредно водене (26) и спомагателната опора за успоредно водене (8)
Опора за успоредно водене (26)	се завърта; позиционира се отдолу в направляващата шина (25) над двойката пинове (43) и зас топоряващият лост (42) се фиксира

Носене на електроинструмента (вж. фиг. R)

Преди транспортиране на електроинструмента трябва да изпълните следните стъпки:

- Поставете електроинструмента в транспортно положение (вж. „Позиция за транспортиране“, Страница 387).
- Отстранете всички детайли и приспособления, които не могат да бъдат монтирани здраво към електроинструмента.
При транспортиране по възможност поставяйте неизползваните циркулярни дискове в затворени кутии.
- Избутайте направляващата шина (25) докрай навътре и натиснете затегателната ръкохватка (24) за фиксиране надолу.
- Използвайте за повдигане или транспортиране дръжката за носене (66) или отворите за хващане (67). За целта **не** използвайте дръжките за позициониране (11).
- ▶ **За хващане на електроинструмента при пренасяне използвайте само предвидените за целта приспособления и никога предпазните съоръжения.**

Поддръжане и сервис

Поддръжане и почистване

- ▶ **Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.).** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.
- ▶ **За да работите добре и безопасно, поддържайте чисти електрически инструмент и вентилационните отвори.**

Почистване

Винаги след работа почиствайте праха и стърготините с продухване със състен въздух или с мека четка.

Смазване на електроинструмента



При необходимост смажете електроинструмента на показаните места (вж. фиг. S).
Тази дейност може да бъде изпълнена бързо и качествено в оторизиран клиентски сервис на Bosch.

- ▶ **Изхвърляйте смазочни и почистващи препарати по начин, който не замърсява околната среда. Спазвайте законовите разпоредби.**

Мерки за ограничаване на генерирания шум

Мерки от производителя:

- Плавно включване
- Доставка със специално разработен циркулярен диск за намаляване на генерирания шум

Мерки от потребителя:

- Монтиране здраво към стабилна повърхност без възможност за вибриране
- Използване на циркулярни дискове с конструкция, намаляваща генерирания шум

- Редовно почистване на циркулярния диск и електроинструмента

Клиентска служба и консултация относно употребата

България

Тел.: +359(0)700 13 667



Нашите адреси за обслужване и връзки към услуги за ремонт и поръчка на резервни части може да намерите на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

Бракуване

Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.



Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни или обикновени батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Електрическите и електронни уреди или използваните акумулаторни/обикновени батерии, които вече не могат да се използват, трябва да се събират разделно и да се изхвърлят по екологичносъобразен начин. Използвайте обозначените системи за събиране. Грешното изхвърляне може да е вредно за околната среда и за здравето поради възможно съдържащите се опасни вещества.

Македонски

Безбедносни напомени

Општи предупредувања за безбедност на електрични алати

ПРЕДУ-ПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, илустрации и спецификации приложени со

овој електричен алат. Непридржувањето до сите упатства приложени подолу може да доведе до струен удар, пожар и/или тешки повреди.

Зачувајте ги безбедносните предупредувања и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во безбедносните предупредувања се однесува на електрични апарати што користат струја (кабелски) или апарати што користат батерии (акумулаторски).

Безбедност на работниот простор

- ▶ **Работниот простор одржувајте го чист и добро осветлен.** Преполни или темни простории може да доведат до несреќа.
- ▶ **Не работете со електричните алати во експлозивна околина, како на пример, во присуство на запаливи течности, гасови или прашина.** Електричните алати создаваат искри коишто може да ја запалат прашината или гасовите.
- ▶ **Држете ги децата и присутните подалеку додека работите со електричен алат.** Невниманието може да предизвика да изгубите контрола.

Електрична безбедност

- ▶ **Приклучокот на електричниот алат мора да одговара на приклучниците.** Никогаш не го менувајте приклучокот. Не користите приклучни адаптери со заземјените електрични алати. Неизменетите приклучоци и соодветните приклучници го намалуваат ризикот од струен удар.
- ▶ **Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини, како на пример, цевки, радијатори, метални ланци и ладилници.** Постои зголемен ризик од струен удар ако вашето тело е заземјено.
- ▶ **Не ги изложувајте електричните алати на дожд или влажни услови.** Ако влезе вода во електричниот алат, ќе се зголеми ризикот од струен удар.
- ▶ **Не постапувајте несоодветно со кабелот.** Никогаш не го користете кабелот за носење, влечење или исклучување од струја на електричниот алат. Кабелот чувајте го подалеку од оган, масло, остри ивици или подвижни делови. Оштетени или заплеткани кабли го зголемуваат ризикот од струен удар.
- ▶ **При работа со електричен алат на отворено, користете продолжен кабел соодветен за надворешна употреба.** Користењето на кабел соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од струен удар.
- ▶ **Ако мора да работите со електричен алат на влажно место, користете заштитен уред за диференцијална струја (RCD).** Користењето на RCD го намалува ризикот од струен удар.

Лична безбедност

- ▶ **Бидете внимателни, внимавајте како работите и работете разумно со електричен алат.** Не користете електричен алат ако сте уморни или под дејство на дроги, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание додека работите со електричните алати може да доведе до сериозна лична повреда.
- ▶ **Користете лична заштитна опрема.** Секогаш носете заштита за очи. Заштитната опрема, како на пр., маска за прашина, безбедносни чевли коишто не се лизгаат, шлем или заштита за уши, коишто се користат за соодветни услови, ќе доведат до намалување на лични повреди.

- ▶ **Спречете ненамерно активирање.** Проверете дали прекинувачот е исклучен пред да го вклучите во струја и/или со сетот на батерии, пред да го земете или носите алатот. Носење на електричните алати со прстот позициониран на прекинувачот или вклучување во струја на електричните алати чијшто прекинувачот е вклучен, може да предизвика несреќа.
- ▶ **Отстранете каков било клуч за регулирање или француски клуч пред да го вклучите електричниот алат.** Француски клуч или клуч прикачен за ротирачкиот дел на електричниот алат може да доведе до лична повреда.
- ▶ **Не ги пречекорувате ограничувањата.** Постојано одржувајте соодветна положба и рамнотежа. Ова овозможува подобра контрола на електричниот алат во непредвидливи ситуации.
- ▶ **Облечете се соодветно.** Не носете широка облека и накит. Косата и алиштата треба да бидат подалеку од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да се закачат за подвижните делови.
- ▶ **Ако се користат поврзани уреди за вадење прашина и собирање предмети, проверете дали се правилно поврзани и користени.** Собирањето прашина може да ги намали опасностите предизвикани од неа.
- ▶ **Не дозволувајте искуството стекнато со честа употреба на алатите да ве направи спокојни и да ги игнорирате безбедносните принципи при нивното користење.** Невнимателно движење може да предизвика сериозна повреда во дел од секунда.

Употреба и чување на електричните алати

- ▶ **Не го преоптоварувајте електричниот алат.** Користете соодветен електричен алат за намената. Со соодветниот електричен алат подобро, побезбедно и побрзо ќе ја извршите работата за која е наменет.
- ▶ **Не користете електричен алат ако не можете да го вклучите и исклучите со помош на прекинувачот.** Секој електричен алат којшто не може да се контролира со прекинувачот е опасен и мора да се поправи.
- ▶ **Исклучете го електричниот алат од струја и/или извадете го сетот на батерии, ако се вади, пред да правите некакви прилагодувања, менувајте дополнителна опрема или го складирате електричниот алат.** Со овие превентивни безбедносни мерки се намалува ризикот од случајно вклучување на електричниот алат.
- ▶ **Чувајте ги електричните алати подалеку од дофат на деца и не дозволувајте лицата кои не ракувале со електричниот алат или не се запознаени со ова упатство да работат со истиот.** Електричните алати се опасни во рацете на необучени корисници.
- ▶ **Одржување на електрични алати и дополнителна опрема.** Проверете го порамнувањето или прицврстување на подвижните делови, спојот на

деловите и сите други услови што може негативно да влијаат врз функционирањето на електричниот алат. Ако е оштетен, однесете го електричниот алат на поправка пред да го користите. Многу несреќи се предизвикани заради несоодветно одржување на електричните алати.

- ▶ **Острете и чистете ги алатите за сечење.** Соодветно одржувани ивици на алатите за сечење помалку се виткаат и полесно се контролираат.
- ▶ **Електричниот алат, дополнителната опрема, деловите и др., користете ги во согласност со ова упатство, внимавајте на работните услови и работата која ја вршите.** Користењето на електричниот алат за други намени може да доведе до опасни ситуации.
- ▶ **Рачките и површините за држење одржувајте ги суви, чисти и неизмастени.** Рачките и површините за држење што се лизгаат не овозможуваат безбедно ракување и контрола на алатот во непредвидливи ситуации.

Употреба и чување на батериски алат

- ▶ **Полнете ја батеријата само со полнач наведен од производителот.** Полнач којшто е соодветен за еден тип сет на батерии може да предизвика опасност од пожар ако се користи за друг сет на батерии.
- ▶ **Електричните алати користете ги само со специјално наменети сетови на батерии.** Користењето на други сетови на батерии може да предизвика опасност од повреда или пожар.
- ▶ **Кога не го користите сетот на батерии, чувајте го подалеку од други метални предмети, како на пр., спојувалки, монети, клучеви, шајки, завртки или други помали метални предмети што може да предизвикаат спој од еден до друг извор.** Краток спој на батериските извори може да предизвика изгореници или пожар.
- ▶ **Под непредвидени околности, течноста може да истече од батеријата; избегнувајте контакт.** При случаен допир, измијте се со млаз вода. Ако течноста влезе во очите, побарајте дополнителна медицинска помош. Течност истечена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.
- ▶ **Не употребувајте сет на батерии или алат што е оштетен или изменет.** Оштетени или изменети батерии може да реагираат непредвидливо и да предизвикаат пожар, експлозија или опасност од повреда.
- ▶ **Не го изложувајте сетот на батерии или алатот на оган или висока температура.** Изложувањето на оган или на температура повисока од 130 °C може да предизвика експлозија.
- ▶ **Следете ги сите упатства за полнење и не го полнете сетот на батерии или алатот надвор од температурниот опсег наведен во упатствата.** Неправилното полнење или на температура надвор од

наведениот опсег може да ја оштети батеријата и да ја зголеми опасноста од пожар.

Сервисирање

- ▶ **Електричниот алат сервисирајте го кај квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Со ова се овозможува безбедно одржување на електричниот алат.
- ▶ **Никогаш не поправајте оштетени сетови на батерии.** Поправката на сетови на батерии треба да ја врши само производителот или овластен сервис.

Безбедносни упатства за столни пили

Предупредувања за заштита

- ▶ **Чувајте ги штитниците на своето место. Штитниците мора да бидат во работна состојба и правилно монтирани.** Доколку штитникот е олабавен, оштетен или не функционира правилно, тогаш мора да се поправи или да се замени.
- ▶ **Секогаш кога сечете, користете штитник за сечило на пила и нож за раздвојување.** При целосно сечење, кога сечилото сече преку целата дебелина на делот што се обработува, штитникот и другите безбедносни уреди помагаат во намалување на ризикот од повреда.
- ▶ **Откако ќе завршите со задачите со сечење без целосно пресекување, како што се рендање, вратете го ножот за раздвојување во исправена позиција. Со ножот за раздвојување во исправена позиција, повторно закачете го штитникот на сечилото.** Штитникот и ножот за раздвојување помагаат во намалување на ризикот од повреда.
- ▶ **Осигурајте се дека сечилото не е во допир со штитникот, ножот за раздвојување или делот што се обработува пред да го вклучите прекинувачот.** Ненамерниот контакт на овие предмети и сечилото може да создаде опасни состојби.
- ▶ **Прилагодете го ножот за раздвојување како што е објаснето во прирачникот за употреба.** Несоодветниот простор, неправилната поставеност и центрирањето може да ја намалат можноста за спречување на одбивањето на ножот за раздвојување.
- ▶ **За ножот за раздвојување да може да работи, истиот мора да се наоѓа во делот што се обработува.** Ножот за раздвојување не е ефикасен при сечење на делови што се обработуваат кои се премногу кратки за сечење со нож за раздвојување. Под овие услови ножот за раздвојување не може да го спречи одбивањето.
- ▶ **Користете соодветно сечило за ножот за раздвојување.** За правилна работа на ножот за раздвојување, дијаметарот на сечилото мора да одговара на соодветниот нож за раздвојување и телото на сечилото мора да биде потенко од дебелината на ножот за раздвојување и ширината на сечење на сечилото мора да биде пошироко од дебелината на ножот за раздвојување.

Предупредувања при процесот на сечење

- ▶ **ОПАСНОСТ:** Никогаш не ги ставајте прстите или рацете во близина, или во иста линија со сечилото. Еден момент на невнимание или излизување може да ја ви ја насочи раката кон сечилото и да доведе до сериозна повреда.
- ▶ **Вметнете го делот што се обработува во сечилото спротивно од насоката на вртење.** Доколку го вметнете делот што се обработува во насока на вртење на сечилото над работната површина, тогаш може да дојде до повлекување на делот што се обработува и вашата рака во сечилото.
- ▶ **Никогаш не го употребувајте граничникот за вметнување на делот што се обработува при негово расцепување, и не го употребувајте паралелниот граничник како обележувач на должината при напречно сечење заедно со граничникот.** Доколку истовремено го насочите делот за обработка со граничникот за напречно сечење и паралелниот граничник, тогаш ќе се зголеми можноста за замотување и одбивање.
- ▶ **При расцепување, секогаш држете го делот што се обработува во целосен контакт со граничникот и секогаш вметнувајте го делот што се обработува меѓу граничникот и сечилото.** Користете водечка летва кога растојанието меѓу граничникот и сечилото е помало од 150 mm, и користете блокови кога растојанието е помало од 50 mm. „Помошните работни“ уреди ги одржуваат рацете на безбедно растојание од сечилото.
- ▶ **Користете само водечка летва обезбедена од производителот или изработена според упатството.** Со оваа водечка летва се обезбедува соодветно растојание на раката од сечилото.
- ▶ **Никогаш не користете оштетена или исечена водечка летва.** Оштетена или исечена водечка летва може да се скрши и да предизвика лизгање на раката на сечилото.
- ▶ **Не преземајте никаква активност со „слободната рака“.** Секогаш користете паралелен граничник или граничник за позиционирање и насочување на делот што се обработува. „Слободна рака“ значи користење на рацете за држење или насочување на делот што се обработува, наместо паралелен граничник или граничник. Сечење со слободна рака води до погрешно насочување, замотување и одбивање.
- ▶ **Никогаш не се посегнувајте околу или преку сечило кое работи.** Посегнувањето по делот што се обработува може да доведе до случаен контакт со сечило кое ротира.
- ▶ **Обезбедете помошен држач за делот што се обработува на задниот, и/или страничниот дел на работната површина за порамнување на долги и/или широки делови.** Долг и/или широк дел што се обработува може да се навали на работ на работната

површина и да предизвика губење контрола, виткање и одбивање на сечилото.

- ▶ **Вметнете го делот што се обработува со рамномерна брзина. Не го свиткувајте, вртете или преместувајте делот што се обработува од една на друга страна. Во случај на заглавување, веднаш исклучете го алатот, исклучете го електричниот приклучок и отстранете ја пречката.** Заглавувањето на сечилото во делот што се обработува може да предизвика одбивање или откажување на моторот.
- ▶ **Не ги отстранувајте отсечените парчиња додека работи пилата.** Материјалот може да се заглави помеѓу паралелниот граничник или во граничникот на сечилото и вашите прсти може да влезат во сечилото. Исклучете ја пилата и почекајте додека сечилото да застане пред да го отстраните материјалот.
- ▶ **Користете помошен граничник во контакт со работната површина при расцепување на делот што се обработува ако е потенок од 2 mm.** Тенок тел што се обработува може да се вклучи под паралелниот граничник и да предизвика одбивање.

Одбивање и слични предупредувања

Одбивање е ненадејна реакција на делот што се обработува заради приклучено, заглавено сечило или нерамномерно сечење на делот што се обработува во однос на сечилото или кога парче од делот што се обработува ќе се најде помеѓу сечилото и паралелниот граничник или друг фиксен предмет.

Најчесто во текот на одбивањето, делот што се обработува се подига од работната површина со задниот дел од сечилото и се насочува кон операторот.

Одбивањето е резултат на погрешна употреба и/или несоодветни оперативни постапки или услови и може да се избегне со преземање на соодветните превентивни мерки наведени подолу.

- ▶ **Никогаш не стојте директно во линија со сечилото.** Секогаш позиционирајте го телото на иста страна со сечилото, како паралелниот граничник. Одбивањето може да го насочи делот што се обработува во близина на лице кое стои пред и во иста линија со сечилото.
- ▶ **Никогаш не пристапувајте преку или зад сечилото за да го повлечете или поддржите делот што се обработува.** Може да дојде до случаен контакт со сечилото или одбивањето може да ги повлече вашите прсти во сечилото.
- ▶ **Никогаш не го држете или притискајте делот што се сече на сечило кое ротира.** Притискањето на делот што се сече на сечилото ќе предизвика услови за виткање и одбивање.
- ▶ **Израмнете го граничникот со сечилото.** Ако граничникот не е израменет, делот што се обработува ќе се заглави на сечилото и ќе се одбие.
- ▶ **Користете плоча со засеци за насочување на делот што се обработува на работната површина, и граничник кога правите кратки засеци, како на пр.**

за жлебови. Плочата со засеци помага за контрола на делот што се обработува во случај на одбивање.

- **Потпрете ги големите делови што се обработуваат за да го намалите ризикот од прикleshтување или одбивање на сечилото.** Големите делови што ги обработувате се искривуваат под својата тежина. Држачот(е) мора да бидат поставени под деловите на панел плочата кои се издадени надвор од работната површина.
- **Обрнете дополнително внимание при сечење на делот што се обработува ако е извиткан, има чворови, ако е деформиран или нема прави рабови за насочување со паралелен граничник или покрај граничникот.** Дел што се обработува со чворови, кој е деформиран или извиткан не е стабилен и предизвикува нерамномерност на засекот со сечилото, виткање или одбивање.
- **Никогаш не сечете повеќе парчиња за обработување, вертикално или хоризонтално поставени.** Сечилото на пилата може да собере едно или повеќе парчиња и да предизвика одбивање.
- **При повторно стартување на пилата чиешто сечило се наоѓа во делот што се обработува, центрирајте го сечилото во засекот, така да запците на сечилото не се навлезени во материјалот.** Доколку сечилото се витка, може да отскокне од делот што се обработува и да предизвика одбивање кога се рестартира пилата.
- **Сечилата одржувајте ги чисти, остри и во добра состојба.** Никогаш не користете искривени сечила, или сечила со пукнати или скршени запци. Остри и правилно поставени сечила го намалуваат виткањето, откажувањето или одбивањето.

Предупредувања во врска со работата на столната пила

- **Исклучете ја столната пила и извадете го комплетот батерии при вадење на влошката од работната површина, промена на сечилото или, при прилагодување на ножот за раздвојување или граничникот на сечилото и кога машината е оставена без придружба.** Со мерките на претпазливост ќе се избегнат несреќи.
- **Никогаш не ја оставајте столната пила да работи без придружба.** Исклучете го и не го оставајте алатот додека целосно не прекине со работа. Пила која работи без придружба е неконтролирана опасност.
- **Столната пила поставете ја на добро осветлено место и нивелирана површина, каде може добро и рамномерно да се постави.** Треба да се инсталира на место, со доволно простор за лесна обработка на делот што се обработува. Ограничен темен простор и нивелирани лизгави подови предизвикуваат несреќи.
- **Често чистете и отстранувајте ги струготините под работната површина, и/или од садот за собирање**

прав. Насобраните струготини се запаливи и може да се запалат самите.

- **Столната пила мора да биде обезбедена.** Недоволно обезбедена столна пила може да се придвижи и преврти.
- **Отстранете ги алатите, дрвените отпадоци и др. од работната површина пред вклучување на столната пила.** Одвлекување на вниманието или потенцијална гужва може да бидат опасни.
- **Секогаш користете сечила со точна големина и форма (дијамантски наспроти тркалезни) за арбор дупки.** Сечила кои не одговараат на металниот дел за монтирање на сечилото ќе излезат од средиштето, што ќе предизвика губење на контрола.
- **Никогаш не користете оштетени или неправилни средства за монтирање на сечилото, како на пр. прирабници, дихтунзи, гвинтови или завртки.** Овие средства за монтирање се специјално дизајнирани за вашата пила, за безбедно и оптимално работење.
- **Никогаш не застанувајте на столната пила, не ја користете за качување.** Може да настане сериозна повреда доколку го допрете или случајно стапите во контакт со алатот за сечење.
- **Проверете дали сечилото е инсталирано за да ротира во правилна насока. Не користете брусни дискови, жичени четки или абразивни дискови на столната пила.** Неправилно инсталирање на сечилото или користење на дополнителна опрема што не се препорачува може да предизвика сериозна повреда.

Дополнителни безбедносни напомени

- **При ставањето на листот на пилата носете заштитни ракавици.** Постои опасност од повреда.
- **Не користете листови за пила од HSS-челик.** Таквите листови на пила може лесно да се скршат.
- **Користете само листови на пила, кои одговараат на наведените податоци во ова упатство за користење и на електричниот алат или се проверени според EN 847-1 и се соодветно означени.**
- **Никогаш не го користете електричниот алат без дел за вметнување.** Променете го дефектниот дел за вметнување. Без соодветен дел за вметнување може да се повредите на сечилото за пила.
- **Одржувајте ја чистотата на работното место.** Мешавините на материјали се особено опасни. Правта од лесен метал може да се запали или експлодира.
- **За материјалот, кој што сакате да го обработите, изберете го соодветниот лист на пилата.**
- **Користете само листови на пила, што се препорачани од производителот на овој електричен алат и се погодни за материјалот што сакате да го обработувате.**
- **Вметнете го делот што се обработува само кога се врти листот на пилата.** Инаку постои опасност од повратен удар, доколку листот на пилата се заглави во делот што се обработува.

- ▶ При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- ▶ Не модифицирајте и отворајте ја батеријата. Постои опасност од краток спој.
- ▶ Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.
- ▶ Користете ја батеријата само во производи на производителот. Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.



Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага. Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.



Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на вашиот електричен алат. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите електричниот алат.

Ознаки и нивно значење



Не посегнувајте со дланките во полето на сечење, додека работи електричниот алат. Доколку дојдете во контакт со сечилото за пила постои опасност од повреда.



Носете маска за заштита од прав.



Носете заштита за слухот.

Изложеноста на бучава може да влијае на губењето на слухот.



Носете заштитни очила.



Внимавајте на димензиите на сечилото за пила (дијаметар на сечилото за пила **D**, дијаметар на отворот **d**).


Дијаметарот на отворот **d** мора точно да биде наместен на вретеното на алатот. Доколку е неопходно користење на редуцирачки делови,

Ознаки и нивно значење

внимавајте димензиите на редуцирачкиот дел да одговараат на дебелината на сечилото за сечење и на дијаметарот на отворот на сечилото за пила, како и на дијаметарот на вретеното на алатот. Доколку е можно, со сечилото за пила користете ги испорачаните редуцирачки делови.

Дијаметарот на сечилото за пила **D** мора да одговара на податоците на ознаката.

Видете исто така „Димензии за соодветни сечила за пила“ во поглавјето „Технички податоци“.



Забележете ја дебелината на клинот за разделување **RK** и максималната можна висина на работното парче **H**.

Видете и во поглавјето „Технички податоци“.



Кога го менувате сечилото на пилата, следете ги упатствата на клинот за разделување. Инаку постои опасност, клинот за разделување да се заглави во делот што се обработува.



D Дијаметар на сечилото на пилата


C Минимална ширина на сечење (отклон на запците на пилата)

T Максимална дебелина на сечилото

RK Дебелина на клинот за разделување

ROTATION Правецот на сечење на запците (правецот на стрелката на сечилото за пила) мора да се совпаѓа со правецот на стрелката на клинот за разделување

Видете и во поглавјето „Технички податоци“.



Лева страна:


Го покажува правецот на вртење на курблата за спуштање (**транспортна позиција**) и подигање (**работна позиција**) на сечилото за пила.

Десна страна:

Ја прикажува позицијата на лостот за блокада при фиксирање на сечилото за пила и при поставување на вертикалниот агол на закосување (подесливо сечило за пила).

Ознаки и нивно значење

Насока на ротација за фиксирање/
отпуштање на додатокот за маса



Не допирајте го сечилото за пила со
подвижната водечка летва.

CLAMPZONE

Во оваа област, стегите може да се
прицврстат на масата за пила.



Со CE-ознаката производителот
потврдува дека електричниот алат е во
согласност со важечките EU-
директиви.

Опис на производот и перформансите



**Прочитајте ги сите безбедносни
напомени и упатства.** Грешките настанати
како резултат од непридржување до
безбедносните напомени и упатства може
да предизвикаат електричен удар, пожар
и/или тешки повреди.

Внимавајте на сликите во предниот дел на упатството за
користење.

Наменета употреба

Електричниот алат е наменет за правење на должински и
напречни резови со прав рез во цврсто и меко дрво, како
и иверки и лесонит, како фиксен уред. Притоа можни се
хоризонтални агли на закосување од -30° до $+30^\circ$ како и
вертикални агли на закосување од -2° до 47° .

Со користење на соодветни сечила за пила, можно е и
сечење на алуминиумски профили и пластика.

Илустрација на компонентите

Нумерирањето на илустрираните компоненти се
однесува на приказот на електричниот алат на
графичката страница.

- (1) Аголен граничник
- (2) Маса за сечење
- (3) Заштитен поклопец
- (4) Адаптер за всисување на заштитниот капак
- (5) Клин за расцепување
- (6) Додаток за маса
- (7) Подвижна водечка летва
- (8) Дополнителен паралелен граничник (со
преклопување)
- (9) Клуч со внатрешна шестаголна глава
(5 mm/2,5 mm)

- (10) Држач за чување на заштитниот поклопец
- (11) Рачка за позиционирање за порамнување на
електричниот алат (не рачка за носење!)
- (12) Отвори за монтажа
- (13) Скала за растојанието од сечилото за пила до
паралелниот граничник
- (14) Прекинувач за вклучување/исклучување
- (15) Приказ за состојба на наполнетост на батеријата
на електричниот алат
- (16) Граничник за 0° -агол на закосување
(вертикално)
- (17) Рачно тркало за агол на косо сечење
- (18) Лост за блокада за подесување на вертикален
агол на закосување
- (19) Курблa за подигање и спуштање на сечилото за
пила
- (20) Скала за аголот на закосување (вертикално)
- (21) Граничник за 45° -агол на закосување
(вертикално)
- (22) Прстенест клуч
- (23) Вртливо копче за паралелен граничник
- (24) Затезна рачка за проширување за маса за
сечење
- (25) Шина водилка за паралелен граничник
- (26) Паралелен граничник
- (27) Сечило за пила
- (28) Профилна шина
- (29) Пеперутка-завртка за граничник за должина
- (30) Граничник за должина
- (31) Копче за отклучување на батерија^{a)}
- (32) Батерија^{a)}
- (33) Држач за чување на аголниот граничник
- (34) Адаптер за всисување
- (35) Исфрлувач на струготини
- (36) Затезен лост за клинот за разделување
- (37) Игли за позиционирање на клинот за
разделување
- (38) Ознаки за затезниот лост/затезната плоча
- (39) Завртка за блокирање на додатокот за маса
- (40) Затезен лост на заштитниот поклопец
- (41) Болцни-водители на заштитниот поклопец
- (42) Лост за блокирање на паралелниот граничник
- (43) Пар игли (десно, црна)
- (44) Пар игли (десно, сребрена)
- (45) Пар игли (лево, црна)
- (46) Шина водилка за аголен граничник
- (47) Водечки жлеб за аголниот граничник
- (48) Назабена завртка за профилната шина
- (49) Капак на исфрлувачот на струготини

- (50) Дупка од решетката за подигање на додатокот за маса
- (51) Затезна навртка
- (52) Лост за блокада на вретеното
- (53) Стезна прирабница
- (54) Приклучна прирабница
- (55) Вретено на алатот
- (56) Агломер (вертикално)
- (57) Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално)
- (58) Агломер (хоризонтално) на аголниот граничник
- (59) Показател на растојание
- (60) Завртка за агломерот (вертикално)
- (61) Завртка со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од предната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
- (62) Завртки со внатрешна шестаголна глава (5 mm) од задната страна за подесување на паралелноста на сечилото за пила
- (63) Завртка за показателот на растојание на масата за пила
- (64) Завртки за приспособување на плочата за вметнување
- (65) Завртки за приспособување на шина водилка за аголен граничник
- (66) Рачка за носење
- (67) Жлебви за држење
- а) Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.

Технички податоци

Батериска столна тркалезна пила		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Број на дел		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Номинален напон	V=	18	18
Број на вртежи во празен од ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Ограничување на стартната струја		●	●
Тежина ^{B)}	kg	21,2	21,2
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35	0 ... +35
Дозволена околна температура при работење ^{C)} и при складирање	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Компатибилни акумулаторски батерии		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Препорачани батерии за целосна моќност		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Препорачани полначи		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Димензии

Електричен алат ((вклучувајќи ги и отстранливите делови)

Ширина x длабочина x висина	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
-----------------------------	----	-----------------	-----------------

Дел што се обработува

Макс. можна висина на делот што се обработува H	mm	70	70
--	----	----	----

Клин за расцепување

Дебелина RK	mm	1,8	2,2
--------------------	----	-----	-----

Димензии за соодветни сечила за пила

Дијаметар на сечилото за пила D	mm	216	216
--	----	-----	-----

Батериска столна тркалезна пила		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Дијаметар на отворот d	mm	30	25,4
Макс. дебелина на сечилото на пилата T	mm	<1,7	<2,1
Мин. отклон на запците на пилата C	mm	>1,9	>2,3

A) Мерено при 20–25 °C со батерија **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Тежина без батерија
(за тежината на батеријата видете <http://www.bosch-professional.com>)

C) ограничена моќност на температури < 0 °C

Максимални димензии на делот што се обработува: (види „Максимални димензии на делот што се обработува“, Страница 406)

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Информација за бучава

Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно **EN 62841-3-1**.

Нивото на звук на електричниот алат оценето со A типично изнесува: ниво на звучен притисок **88 dB(A)**; ниво на звучна јачина **100 dB(A)**. Несигурност K = **3 dB**.

Носете заштита за слухот!

Вредноста на емисија на бучава наведена во овие упатства е измерена со нормирана постапка за мерење и може да се користи за меѓусебна споредба на електрични алати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на емисијата на бучава.

Наведената вредност на емисија на бучава се однесува на основната примена на електричниот алат. Доколку електричниот алат се користи за други примени, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, вредноста на емисијата на бучава може да отстапува. Ова може значително да ја зголеми емисијата на бучава во целокупниот период на работење.

За прецизно одредување на емисијата на бучава, треба да се земе предвид периодот во кој уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да ја намали емисијата на бучава во целокупниот период на работење.

Батерија

Bosch продава батериски електрични алати и без батерија. Дали батеријата е содржана во обемот на испорака можете да видите на пакувањето.

Полнење на батеријата

► **Користете ги само полначите коишто се наведени во техничките податоци.** Само овие уреди за полнење се погодни за литиум-јонската батерија за Вашиот електричен уред.

Напомена: Литиум-јонските батерии се испорачуваат делумно наполнети порани меѓународните прописи за транспорт. За да се загарантира целосната јачина на батеријата, пред првата употреба целосно наполнете ја.

Ставање на батеријата

Вметнете ја наполнетата акумулаторска батерија во прифатот за батерија, додека не се вклопи.



Bosch препорачува користење на батерии со капацитет од најмалку 3,0 Ah.

Вадење на батеријата

За да ја извадите акумулаторската батеријата, притиснете на копчето за отворање и извлекете ја батеријата. **Притоа не употребувајте сила.**

Акумулаторската батерија има 2 степенa на блокирање, што спречуваат да испадне батеријата при невнимателно притискање на копчето за отклучување на батеријата. Сè додека е вметната батеријата во електричниот алат, таа се држи во позиција со помош на пружина.

Приказ за наполнетост на батеријата

Трите зелени LED-светилки на приказот за наполнетост на батеријата **(15)** ја покажуваат состојбата на наполнетост на батеријата.

LED-светилки	Капацитет
Трајно светло 3 × зелено	60–100 %
Трајно светло 2 × зелено	30–60 %
Трајно светло 1 × зелено	5–30 %
Трепкачко светло 1 × зелено	0–5 %

Заштита од преоптоварување во зависност од температурата

Правилната употреба не може да го преоптовари електричниот алат. При преголемо оптоварување или работење надвор од дозволените граници на температура за батеријата, се намалува бројот на вртежи или се исклучува електричниот уред. При мален број на вртежи, електричниот алат се вклучува дури откако ќе се постигне дозволената температура на батеријата или при намалено оптоварување со полн број на вртежи. При автоматско исклучување, исклучете го електричниот алат, оставете ја батеријата да се олади и повторно вклучете го.

Напомени за оптимално користење на батериите

Заштитете ја батеријата од влага и вода.

Складирајте ја батеријата во опсег на температура од -20 °C до 50 °C. Не ја оставајте батеријата на пр. во автомобилот во лето.

Повремено чистете ги отворите за проветрување на батеријата со мека, чиста и сува четка.

Скратеното време на работа по полнењето покажува, дека батеријата е потрошена и мора да се замени.

Внимавајте на напомените за отстранување.

Монтажа

- **Пред секое работење на електричниот алат (на пр. одржување, промена на алатот итн.) извадете ја батеријата од електричниот алат.** При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

Обем на испорака

Пред првата употреба на електричниот алат, дали сите долу наведени делови се испорачани:

- Столна тркалезна пила со монтирано сечило за пила **(27)** и клин за расцепување **(5)**
- Аголен граничник **(1)**
- Профилна шина **(28)**
- Граничник за должина **(30)**
- Паралелниот граничник **(26)** со преклопливиот дополнителен паралелен граничник **(8)**
- Заштитен поклопец **(3)** со адаптер за всисување **(4)**
- Клуч со внатрешна шестаголна глава **(9)**
- Прстенест клуч **(22)**
- Подвижна водечка летва **(7)**
- Додаток за маса **(6)**
- Адаптер за всисување **(34)**

Напомена: Проверете дали на електричниот алат има евентуални оштетувања.

Пред понатамошната употреба на електричниот алат, мора да ги проверите заштитните уреди и деловите што лесно може да се оштетат дали се беспрекорни и соодветни на намената. Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавуваат и дали се оштетени деловите. Сите делови мора да се правилно монтирани и да ги исполнуваат сите услови, за да обезбедат беспрекорна работа.

Оштетените заштитни уреди и делови мора да бидат поправени или заменети од страна на овластена сервисна работилница.

Дополнително потребни алати кон испорачаните материјали:

- Крстест одвртувач
- Аголник

Монтажа на поединечните делови

- Внимателно извадете ги сите испорачани делови од амбалажата.

- Извадете ја целата амбалажа од електричниот уред и од испорачаната опрема.
- Внимавајте на тоа да ја отстраните амбалажата под блокот на моторот.

Следните елементи на уредот се прицврстени директно на кукиштето: подвижна водечка летва **(7)**, прстенест клуч **(22)**, клуч со внатрешна шестаголна глава **(9)**, паралелен граничник **(26)** со преклопливи дополнителен паралелен граничник **(8)**, аголен граничник **(1)**, профилна шина **(28)**, граничник за должина **(30)**, заштитен поклопец **(3)**, адаптер за всисување **(34)**.

- Штом Ви е потребен еден од овие елементи на уредот, внимателно извадете го од депото за складирање.

Позиционирање на клинот за расцепување (види слики a1–a2)

Напомена: Доколку е потребно, пред позиционирањето исчистете ги сите делови што треба да се монтираат.

- Свртете ја курблата **(19)** во правец на стрелките на часовникот до граничникот, така што сечилото за пила **(27)** ќе се наоѓа во највисоката можна позиција над масата за сечење.
 - Олабавете го затезниот лост **(36)** во правец на стрелките на часовникот, додека не се прикаже нагоре.
 - Вметнете го клинот за разделување **(5)** во правец на затезниот лост **(36)**, додека не се извлекува нагоре.
 - Целосно повлечете го клинот за разделување нагоре, така што тој ќе се позиционира точно над средината на сечилото за пила.
 - Двете игли за позиционирање **(37)** нека се вклопат во долните отвори на клинот за разделување и повторно затегнете го затезниот лост **(36)**.
- Ознаките **(38)** на затезната плоча и затезниот лост **(36)** мора бидат израмнети како што е прикажано.

Монтирање на додатокот за маса (види слика b)

- Закачете го додатокот за маса **(6)** во задниот отвор на алатот и водете го надолу.
- Притиснете го додатокот за маса, додека не се вклопи во отворот за алатот.
- Свртете ги завртките за блокирање **(39)** со шилецот на прстенестиот клуч **(22)** сè до граничникот во правецот на вртење „Заклучено“.

Монтирање на заштитниот капак (види слика c1–c2)

Напомена: Монтирајте го заштитниот капак само ако клинот за разделување во горната позиција е позициониран точно над средината на сечилото за пила (види слика a2). Не го монтирајте го заштитниот капак, ако клинот за разделување се наоѓа во најдолната позиција (состојба на испорака или позиција за сечење на жлебови) (види слика a1).

- Олабавете го затезниот лост **(40)** и извадете го заштитниот поклопец **(3)** од држачот **(10)**.
- Вметнете ја болцната-водилка **(41)** наназад во жлебот на клинот за разделување **(5)**.

- Ставете го заштитниот поклопец **(3)** надолу, додека заштитата за сечило за пила (горна пластична шина) не е **паралелно** со површината на масата за сечење **(2)**.
- Притиснете го затегнувачкиот лост **(40)** нагоре. Мора да се почувствува и да се слушне кога ќе се вклопат

затезниот лост и заштитниот поклопец **(3)** и безбедно да се монтираат.

- **Пред секое користење, проверете дали заштитниот поклопец се движи слободно. Не го користете електричниот алат доколку заштитниот поклопец не се движи слободно или не се затвора веднаш.**

Монтирање на паралелниот граничник (види слика d)

Паралелниот граничник **(26)** може да се позиционира на фиксни точки лево или десно од сечилото за пила. За таа цел се користат трите пара игли **(43)**, **(44)**, **(45)**.

Пар игли	Боја	Позиционирање на паралелниот граничник (26)	Капацитет на сечење	Скала (13)
(43)	црн	десно од сечилото за пилата	127–635 mm	долу, црна
(44)	сребрена	десно од сечилото за пилата	0–508 mm	горе, сребрена
(45)	црн	лево од сечилото за пилата	0–305 mm	долу, црна

- Проверете дали затегнувачката рачка **(24)** го фиксира проширувањето за масата за сечење (затегнувачката рачка е притисната надолу).
- Ослободете го лостот за блокирање **(42)** на паралелниот граничник **(26)**.
- Поставете ги засеците на паралелниот граничник **(26)** над еден од трите пара игли **(43)**, **(44)**, **(45)**.

Преклопливиот дополнителен паралелен граничник **(8)** мора да биде насочен подалеку од заштитниот поклопец **(3)**.

- За да го фиксирате паралелниот граничник, преклопете го лостот за блокирање **(42)** од двете страни.

Монтирање аголен граничник, профилна шина, граничник за должина (види слики e1–e3)

- Ставете ја шината **(46)** на аголниот граничник **(1)** во соодветните жлебови на водилката **(47)** на масата за сечење.

За подобро налегнување на долгите делови за обработка аголниот граничник може да се прошири низ профилната шина **(28)**.

- По потреба монтирајте ја профилната шина **(28)** со помош на назабената завртка **(48)** на аголниот граничник.

За едноставно сечење на делови со еднаква должина може да го употребите граничникот за должина **(30)**.

- Лизнете го граничникот за должина **(30)** на профилната шина **(28)** и фиксирајте ја пеперутка-навртката **(29)** за да фиксирате.

Фиксна или флексибилна монтажа

- **За да се овозможи безбедно ракување, електричниот алат мора да се монтира пред употребата на рамна и стабилна работна површина (на пр. работна клупа).**

Монтажа на работна површина (види слика f)

- Зацврстете го електричниот алат со соодветни завртки на работната површина. За тоа служат отворите **(12)**.

или

- Зацврстете ги ногарките на електричниот алат со обични столарски стеги на работната површина.

Монтажа на работна маса на Bosch (види слика g)

Работните маси на Bosch (на пр. **GTA 571**) се лесни за транспорт и брзо се поставуваат благодарение на нивниот преклоплив дизајн. Електричниот алат може да се монтира без алат.

- **Прочитајте ги сите напомени за предупредување и упатства што се приложени на работната маса.**

Грешките настанати при непридржување до напомените за предупредување и упатствата може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

- **Монтирајте ја правилно работната маса, пред да го монтирате електричниот алат.** Беспрекорната монтажа е важна за избегнување на ризикот од расклопување.

- Монтирајте го електричниот алат во транспортна положба на работната маса.

За да го порамните електричниот алат на работната маса, користете ги рачките за позиционирање **(11)**.

Вшмукување на прав/струготини

Правта од материјалите како на пр. слоеви боја, некои видови дрво, минерали и метал може да биде штетна по здравјето. Допирањето или вдишувањето на таквата прав може да предизвика алергиски реакции и/или заболувања на дишните патишта на корисникот или лицата во околината.

Одредени честички прав како на пр. прав од даб или бука важат за канцерогени, особено доколку се во комбинација со дополнителни супстанции (хромат,

средства за заштита на дрво). Материјалите што содржат азбест смеат да бидат обработувани само од страна на стручни лица.

- Затоа, доколку е возможно, користете соодветен вшмукувач за прав за материјалот што се обработува.
- Погрижете се за добра проветреност на работното место.
- Се препорачува носење на маска за заштита при вдишувањето со класа на филтер P2.

Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за материјалот кој го обработувате.

► Избегнувајте собирање прав на работното место.

Правта лесно може да се запали.

Всисувачот за прав/струготини може да се блокира поради прав, струготини или скршени парчиња од делот што се обработува.

- Вклучете го електричниот алат и извадете ја батеријата.
- Почекајте додека сечилото на пилата целосно не дојде во состојба на мирување.
- Откријте ја причината за блокада и отстранете ја.

► За да избегнете опасност од пожар при сечење на алуминиум, испразнете го исфрлувачот на струготини и не користете всисувач на струготини.

Празнење на исфрлувачот на струготини (види слика h)

За отстранување на искршените парчиња на делот што се обработува и големите струготини можете да го испразните исфрлувачот на струготини (35).

- Исклучете го електричниот алат и извадете ја акумулаторската батерија (32).
- Почекајте додека сечилото на пилата целосно не дојде во состојба на мирување.
- Завртете го капакот (49) настрана и извлекете го исфрлачот за струготини (35).
- Истресете ги искршените делови од работното парче и струготините.
- Повторно завртете го капакот (49) настрана и турнете го исфрлачот на струготини (35) под сечилото за пилата додека не запре (27).

Надворешно всисување (види слика i)

Приклучок Click&Clean: За да извлекете прашина и струготини, може или да поврзете црево за всисување со адаптерот за всисување (4) на заштитниот поклопец (3) или црево за всисување заедно со адаптерот за всисување (34) на исфрлачот на струготини (35).

- Цврсто поврзете го црево за всисување (Ø 33 mm) на адаптерот за всисување (4) на заштитниот поклопец (3).

или

- Прицврстете го адаптерот за вшмукување (34) на исфрлувачот на струготини (35).
- Цврсто поврзете го црево за всисување (Ø 39 mm) на адаптерот за всисување (34).

Всисувачот за прашина мора да е соодветен на материјалот на парчето што се обработува.

При всисување на особено опасни по здравје, канцерогени или суви честички прав, користете специјален всисувач.

Замена на сечилото за пила (види слики j1–j4)

► **Пред секое работење на електричниот алат (на пр. одржување, промена на алатот итн.) извадете ја батеријата од електричниот алат.** При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

► **При ставањето на листот на пилата носете заштитни ракавици.** Постои опасност од повреда.

► **Употребувајте само сечила за пила, чија максимално дозволена брзина е повисока од бројот на празни вртежи на вашиот електричен алат.**

► **Користете само листови на пила, кои одговараат на наведените податоци во ова упатство за користење и на електричниот алат или се проверени според EN 847-1 и се соодветно означени.**

► **Користете само сечила за пила, што се препорачани од производителот на овој електричен алат и се погодни за материјалот што сакате да го обработувате.** Со тоа ќе избегнете прегревање на запците на сечилото и топење на материјалот што се обработува.

► **Не користете листови за пила од HSS-челик.** Таквите листови на пила може лесно да се скршат.

Вадење на сечилото за пила

- Отворете го затезниот лост (40) и извадете го заштитниот поклопец (3) од жлебот на клинот за разделување (5).
- Свртете ја завртката за блокирање (39) со шилецот на прстенестиот клуч (22) сè до граничниот во правецот на вртење „Заклучено“ и подигнете го додатокот на масата (6) од отворот за алатот. За полесно да го подигнете служи дупката од решетката (50).
- Свртете ја курблата (19) во правец на стрелките на часовникот до граничниот, така што сечилото на пила (27) ќе се наоѓа во највисоката можна позиција над масата за сечење.
- Завртете ја затезната навртка (51) со прстенестиот клуч (22) и истовремено затегнете го лостот за блокада на вретеното (52) додека не се вклопи.
- Држете го стегнат лостот за блокада на вретеното и завртете ја затегнувачката навртка во правец спротивен на стрелките на часовникот.
- Извадете ја стезната прирабница (53).
- Извадете го сечилото за пила (27).

Монтирање на сечилото за пила

- Доколку е потребно, пред монтажата исчистете ги сите делови што треба да се монтираат.

- Ставете ново сечило за пила на приклучната прирабница (54) на вретеното на алатот (55).

Напомена: Не користете премали сечила за пила.

Радијалниот процеп помеѓу сечилото за пила и клинот за расцепување смее да биде максимално 3 – 8 mm.

► При монтажата, внимавајте **правецот на сечење на запците (правецот на стрелката на сечилото на пилата) да се совпаѓа со правецот на стрелката на клинот за разделување!**

- Поставете ги стезната прирабница (53) и затезната навртка (51).
- Завртете ја затезната навртка (51) со прстенестиот клуч (22) и истовремено затегнете го лостот за блокада на вретеното (52) додека не се вклопи.
- Затегнете ја затегнувачката навртка во правец на стрелките на часовникот.
- Поставете го додатокот за маса (6) над клинот за расцепување (5) во отворот за алатот. Свртете ги завртките за блокирање (39) со шилецот на прстенестиот клуч (22) сè до граничникот во правецот на вртење „Заклучено“.
- Повторно монтирајте го заштитниот поклопец (3).

Употреба

► **Пред секое работење на електричниот алат (на пр. одржување, промена на алатот итн.) извадете ја батеријата од електричниот алат.** При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреда.

Транспортна и работна позиција на сечилото за пила

Транспортна позиција

- Отстранете го заштитниот поклопец (3) и додатокот за маса (6) и позиционирајте го клинот за разделување (5) во најдолната позиција. Повторно ставете го додатокот за маса (6).
- Свртете ја курблата (19) во правец спротивен на стрелките на часовникот, додека запците на сечилото за пила (27) не се најдат под масата за сечење (2).
- Вметнете го проширувањето за маса за сечење (8) целосно навнатре. Притиснете ја затезната дршка (24) надолу. На тој начин ќе се фиксира проширувањето на масата за сечење.

Работна позиција

- Позиционирајте го клинот за разделување (5) во најгорната позиција точно над средината на сечилото за пила, вметнете го додатокот за маса (6) и монтирајте го заштитниот поклопец (3).
- Свртете ја курблата (19) во правец на стрелките на часовникот, додека запците на сечилото за пила (27) не се најдат над делот за обработување околу 3 – 6 mm.

Зголемување на масата за сечење

Долгите и тешки делови што се обработуваат мора да се потпрат на слободниот крај или да се прицврстат.

Проширување за масата за сечење (види слика А)

Може да ја проширите масата за пила налево или надесно со поместување на шината-водилка (25) на надвор.

- Повлечете ја затезната дршка (24) за проширувањето на масата за сечење целосно нагоре.
- Придвижете ја шината-водилка (25) со вртливото копче (23) налево или надесно додека не ја достигне саканата ширина.
- Притиснете ја затезната дршка (24) надолу. На тој начин ќе се фиксира проширувањето на масата за сечење.

Подесување на вертикалниот и хоризонталниот агол на закосување

За да обезбедите прецизни резови мора да ги проверите основните поставки по интензивно користење на електричниот алат и евентуално да ги подесите.

Поставување на вертикален агол на закосување (сечило за пила) (види слика В)

Вертикалниот агол на закосување може да се постави во граници од -2° до 47° .

За брзо и прецизно подесување на вертикален стандарден агол 0° и 45° предвидени се фабрички поставените граничници ((16), (21)).

- Олабавете го лостот за блокада (18) во правец спротивен на стрелките на часовникот.

Напомена: Доколку целосно го олабавите лостот за блокада, сечилото за пила ќе се навали во положба од околу 30° под влијание на гравитацијата.

Вертикални агли на закосување меѓу 0° и 45° :

- Повлечете го или притиснете го рачното тркало (17) по должина на кулисата, додека агломерот (56) не го покаже саканиот агол на закосување.
- Држете го рачното тркало во оваа позиција и повторно затегнете го лостот за блокада (18).

Вертикални агли на закосување меѓу -2° и 0° :

- Навалете го граничникот (16) кон напред.
- Притиснете го рачното тркало (17) по должина на кулисата, додека агломерот (56) не го покаже саканиот агол на закосување.
- Држете го рачното тркало во оваа позиција и повторно затегнете го лостот за блокада (18).

Вертикални агли на закосување меѓу 45° и 47° :

- Навалете го граничникот (21) кон напред.
- Повлечете го рачното тркало (17) по должина на кулисата, додека агломерот (56) не го покаже саканиот агол на закосување.
- Држете го рачното тркало во оваа позиција и повторно затегнете го лостот за блокада (18).

Граничните ((16), (21)) автоматски се вртат назад во стандардната положба штом повторно ќе се постави

вертикален агол на закосување меѓу 0° и 45° за сечилото на пилата.

Подесување на хоризонталниот агол на закосување (аголен граничник) (види слика С)

Хоризонталниот агол на закосување може да се поставува во еден опсег од 30° (на левата страна) до 30° (на десната страна).

- Отпуштете го копчето за фиксирање (57), доколку е затегнато.
- Свртете го аголниот граничник додека агломерот (58) не го покаже саканиот агол на закосување.
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (57).

Поставување на паралелниот граничник (види слика D)

Паралелниот граничник (26) може да се позиционира на фиксни точки лево или десно од сечилото за пила. За таа цел се користат трите пара игли (43), (44), (45).

- Позиционирајте го паралелниот граничник (26) на саканата страна на сечилото за пила (види „Монтирање на паралелниот граничник (види слика d)“, Страница 402).
- Приспособете го саканото растојание меѓу паралелниот граничник и сечилото за пилата со вртливото копче (23).

Десниот раб на показателот за растојание (59) го покажува поставеното растојание.

За позицијата (43), (45) важи долната црна скала (13).
За позиција (44) важи горната сребрена скала (13).

Подесување на дополнителен паралелен граничник (види слика E)

- Преклопете го дополнителниот паралелен граничник (8) над паралелниот граничник (26) на страната на сечилото на пилата (27).

Преклопливиот дополнителен паралелен граничник (8) има две различни функции во зависност од положбата:

- Граничник за сечење тесни работни парчиња и за сечење под вертикални агли на закосување кога дополнителниот паралелен граничник е на масата за пила (2).
- Поддржете го работното парче ако масата за пила (2) е проширена за повеќе од 50,8 mm.

Подесување на клинот за расцепување

Клинот за расцепување (5) спречува сечилото за пила (27) да се заглавува во засекот. Во спротивно постои опасност на повратен удар, доколку сечилото за пила се закачи на предметот за обработка.

Затоа секогаш внимавајте, клинот за расцепување да биде правилно поставен:

- Радијалниот процеп помеѓу сечилото за пила и клинот за расцепување смее да биде максимално 3 – 8 mm.

- Дебелината на клинот за расцепување мора да биде помала од ширината на сечењето и поголема од основната дебелината на листот.
- Клинот за расцепување мора секогаш да биде во една линија со сечилото за пила.
- За нормални сечења за раздвојување клинот за расцепување мора секогаш да биде во највисоката можна позиција.

Подесување на висината на клинот за расцепување (види слика F)

За сечење на жлебови мора да ја поставите висината на клинот за расцепување.

► Користете го електричниот алат за правење жлебови или засеци само со соодветен заштитен уред (на пр. тунелска заштитна хауба, притисен чешел).

- Отворете го затезниот лост (40) и извадете го заштитниот поклопец (3) од жлебот на клинот за разделување (5).
За да ја заштитите заштитната хауба од оштетувања, сместете ја во соодветниот држач (10) на кукиштето (види и слика Q).
- Свртете ја курблата (19) во правец на стрелките на часовникот до граничниот, така што сечилото за пила (27) ќе се наоѓа во највисоката можна позиција над масата за сечење.
- Олабавете го затезниот лост (36) во правец на стрелките на часовникот, додека не се прикаже нагоре.
- Извлечете го клинот за разделување од клиновите (37) (малку извлечете го затезниот лост (36) на надвор) и притиснете го клинот за разделување (5) надолу до крај.
- Двата клина (37) нека се вклопат во горните отвори на клинот за разделување и повторно затегнете го затезниот лост (36).
- Ознаките (38) на стегата и затезниот лост (36) мора да бидат порамнети (види и слика a2).

Ставање во употреба

Вклучување (види слика G1)

- За ставање во употреба притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување на двете страни (14) и повлечете го нагоре.

Исклучување (види слика G2)

- Притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (14) целосно надолу.

Заштита од неовластено работење (види слика G3)

За заштита од неовластено работење, можете да го заклучите прекинувачот за вклучување/исклучување (14) со помош на катанец.

- Вметнете катанец со долг држач низ долниот отвор на прекинувачот за вклучување/исклучување (14) или стандарден катанец низ горниот, страничен отвор на

куќиштето на прекинувачот за вклучување/
исклучување и заклучете го.

Совети при работењето

Општи напомени за сечење

- При сите резови најпрво мора да се осигурате, дека сечилото за пила во ниеден момент нема да ги допре граничните или другите делови на уредот.
- Користете го електричниот алат за правење жлебови или засеци само со соодветен заштитен уред (на пр. тунелска заштитна хауба, притисен чешел).
- Не го користете електричниот алат за правење процепи (жлеб што завршува во делот што се обработува).

Заштитете го сечилото за пила од удари. Не го изложувајте сечилото за пила на страничен притисок. Клиноот за расцепување мора да биде во права линија со сечилото за пила, за да се избегне заглавување на делот што се обработува.

Не обработувајте искривени делови. Делот што се обработува мора да има секогаш прав раб за поставување на паралелниот граничник.

Секогаш чувајте ја водечката летва на електричниот алат.

Позиција на корисникот (види слика Н)

- Никогаш не стојте директно во линија со сечилото. Секогаш позиционирајте го телото на иста страна со сечилото, како паралелниот граничник. Одбивањето може да го насочи делот што се обработува во близина на лице кое стои пред и во иста линија со сечилото.
- Држете ги дланките прстите и рацете подалеку од ротирачкото сечило за пила.

Притоа внимавајте на следниве напомени:

- Предметот за обработка држете го безбедно со двете раце и цврсто притиснете го на столот на пилата.
- Секогаш користете ја подвижната водечка летва за тесни делови за обработка и за сечење вертикални агли на закосување (7).

Максимални димензии на делот што се обработува

вертикален агол на закосување	макс. висина на делот што се обработува [mm]
0°	70
45°	49

Сечење

Сечење на прави резови

- Поставете го паралелниот граничник (26) на саканата ширина на резот.
- Поставете го делот што се обработува на масата за сечење пред заштитниот поклопец (3).
- Подигнете го или спуштете го сечилото за пила со курблата (19) додека горните запци на сечилото за

пила (27) не се најдат околу 3–6 mm над делот што се обработува.

- Вклучете го електричниот алат.
- Сечете го делот што се обработува со ист притисок. Ако извршите премногу притисок, шилците на сечилото за пила може да се прегреат и да се нанесе штета на делот што се обработува.
- Исклучете го електричниот алат и почекајте додека сечилото за пила не дојде целосно во состојба на мирување.

Сечење на вертикални агли на закосување

- Поставете го саканиот вертикален агол на закосување на сечилото за пила. Кога сечилото за пилата е навалено налево, паралелниот граничник (26) мора да биде од десната страна на сечилото за пила.
- Следете ги работните чекори според: (види „Сечење на прави резови“, Страница 406)

Сечење со хоризонтален агол на закосување (види слика I)

- Поставете го саканиот хоризонтален агол на закосување на аголниот граничник (1).
- Поставете го делот за обработка на профилната шина (28). Профилната шина не смее да се наоѓа во линијата на сечење. Во ваков случај олабавете ја назабената завртка (48) и поместете го граничникот.
- Подигнете го или спуштете го сечилото за пила со курблата (19) додека горните запци на сечилото за пила (27) не се најдат околу 3–6 mm над делот што се обработува.
- Вклучете го електричниот алат.
- Притиснете го делот што се обработува со едната рака на профилната шина (28) и со другата рака полека притиснете го аголниот граничник на копчето за фиксирање (57) напред во водечкиот жлеб (47).
- Исклучете го електричниот алат и почекајте додека сечилото за пила не дојде целосно во состојба на мирување.

За едноставно сечење на делови со еднаква должина може да го употребите граничникот за должина (30).

- Олабавете ја пеперутката-завртка (29) и поместете го граничникот за должина (30) до саканата должина на работното парче.
- Повторно затегнете ја пеперутка-завртката (29).

Проверка и подесување на основните поставки

За гарантирање на прецизни резови мора да ги проверите основните поставки по интензивно користење на електричниот алат и евентуално да ги подесите. За тоа ви е потребно искуство и соодветен специјален алат.

Сервисната служба на Bosch оваа работа ја води прецизно и доверливо.

Подесување на вертикалните граничници за стандарден агол на закосување 0°/45°

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.
- Поставете еден вертикален агол на закосување на сечилото за пила од 0°.
- Отстранете го заштитниот поклопец (3).

Проверка (види слика J1)

- Поставете го аголното мерило на 90° и ставете го на масата за сечење (2).

Кракот на аголното мерило мора да биде прецизен по целата должина со сечилото за пила (27).

Подесување (види слика J2)

- Олабавете ја контра-навртката на завртката-граничник (16) со обичен окаст или вилушкаст клуч.
- Олабавете го лостот за блокада (18).
- Турнете го рачното тркало (17) на завртката-граничник (16) и вртете ја завртката-граничник навнатре или напред додека кракот од аголното мерило не е рамен по целата должина со сечилото за пила.
- Држете го рачното тркало во оваа позиција и повторно затегнете го лостот за блокада (18).
- Повторно затегнете ја контра-навртката на завртката-граничник (16).

Доколку по подесувањето агломерот (56) не е во линија со 0° ознаката на скалата (20), олабавете ја завртката (60) со обичен крстест одвртувач и насочете го агломерот по должина на 0° ознаката.

Повторете ги горенаведените работни чекори соодветно за вертикален агол на закосување од 45° (олабавете ја контра-навртката на завртката-граничник (21)). Притоа агломерот (56) не смее повторно да се поместува.

Паралелност на сечилото за пила со водечките жлебови на аголниот граничник (види слика K)

- Подесете го електричниот алат во работна позиција.
- Отстранете го заштитниот поклопец (3).

Проверка

- Со молив означете го првиот лев забец на пилата, којшто може да се види одзади над додатокот за маса.
- Поставете го аголното мерило на 90° и наместете го на работ на водечкиот жлеб (47).
- Поместувајте го кракот на аголното мерило додека не ги допре означените запци на пилата и прочитајте го растојанието помеѓу сечилото за пила и водечкиот жлеб.
- Вртете го сечилото за пила додека означениот забец не застане однапред над додатокот за маса.
- Поместувајте го аголното мерило по должина на водечкиот жлеб до означениот забец на пилата.
- Повторно измерете го растојанието меѓу сечилото за пила и водечкиот жлеб.

Двете измерени растојанија мора да бидат идентични.

Подесување

- Олабавете ги завртките со внатрешна шестаголна глава (61) напред под масата за сечење и завртките со

внатрешна шестаголна глава (62) назад под масата за сечење со испорачаниот клуч со внатрешна шестаголна глава (9).

- Внимателно движете го сечилото за пила додека не дојде паралелно со водечкиот жлеб (47).
- Повторно затегнете ги сите завртки (61) и (62).

Порамнување на паралелниот граничник – пар игли (44) сребрени, десно (види слика L)

Пред да го порамните паралелниот граничник (26), прво мора да ги поставите граничнитеци (16)/(21) за стандарден вертикален агол на закосување и да се уверите дека сечилото за пилата (27) е паралелно со водечките жлебови (47) на аголниот граничник. (види „Подесување на вертикалните граничници за стандарден агол на закосување 0°/45°“, Страница 407) (види „Паралелност на сечилото за пила со водечките жлебови на аголниот граничник (види слика K)“, Страница 407)

- Ослободете го лостот за блокирање (42) на паралелниот граничник (26) и оставете го паралелниот граничник слободно да се движи при процесот на порамнување.
- Поставете ги засеците на паралелниот граничник (26) над парот игли (44) (сребрена). Преклопниот дополнителен паралелен граничник (8) мора да биде насочен подалеку од заштитниот поклопец (3).
- Отстранете го заштитниот поклопец (3).
- Повлечете ја затегнувачката рачка (24) за проширувањето за масата за сечење докрај и поместете го паралелниот граничник (26) додека не допре до сечилото за пилата (27).

Проверка

Паралелниот граничник (26) мора да го допира сечилото за пила по целата должина.

Подесување

- Олабавете ги сребрените завртки на парот игли (44) со помош на испорачаниот клуч со внатрешна шестаголна глава (9) доволно за да може иглите слободно да се лизгаат.
- Лизгајте го парот игли (44) со паралелниот граничник (26) околу 3 mm надесно.
- Користете го вртливото копче (23) за на горната, сребрена скала (13) да го поставите растојанието меѓу паралелниот граничник и сечилото за пила.
- Притиснете ја затегнувачката рачка (24) за проширувањето за масата за пила надолу.
- Притиснете го парот игли (44) со паралелниот граничник (26) налево додека паралелниот граничник не го допира сечилото за пила по целата должина.
- Внимателно затегнете ги сребрените завртки на парот игли (44) со испорачаниот клуч со внатрешна шестаголна глава (9).
- За да го фиксирате паралелниот граничник, преклопете го лостот за блокирање (42) од двете страни.

- Погрижете се по затегнувањето, паралелниот граничник сè уште да го допира сечилото за пилата по целата должина.

Потоа проверете го парот црни игли (43) и (45).

Порамнување на паралелниот граничник – пар игли (43) црни, десно (види слика М)

Пред да го порамните парот игли (43), прво мора правилно да го порамните парот игли (44) (сребрена, десно).

(види „Порамнување на паралелниот граничник – пар игли (44) сребрени, десно (види слика L)“, Страница 407)

- Ослободете го лостот за блокирање (42) на паралелниот граничник (26) и подигнете го паралелниот граничник од парот игли (44).
- Олабавете ги црните завртки на парот игли (43) со помош на испорачаниот клуч со внатрешна шестаголна глава (9) доволно за да може иглите слободно да се лизгаат.
- Држете ги отворите на прстенестиот клуч (22) до предните игли (44)/(43).
- Поместете ја црната игла (43) додека двете игли (сребрена (44) и црна (43)) не се вклопат во соодветниот отвор на прстенестиот клуч.
- Повторете ги овие чекори со задните игли (44)/(43).

Порамнување на паралелниот граничник – пар игли (45) црни, лево

Пред да го порамните паралелниот граничник (26), прво мора да ги поставите граничните (16)/(21) за стандарден вертикален агол на закосување и да се уверите дека сечилото за пилата (27) е паралелно со водечките жлебови (47) на аголниот граничник.

(види „Подесување на вертикалните граничници за стандарден агол на закосување 0°/45°“, Страница 407) (види „Паралелност на сечилото за пила со водечките жлебови на аголниот граничник (види слика K)“, Страница 407)

- Ослободете го лостот за блокирање (42) на паралелниот граничник (26) и оставете го паралелниот граничник слободно да се движи при процесот на порамнување.
- Поставете ги засеците на паралелниот граничник (26) над парот игли (45) (црна). Преклопливиот дополнителен паралелен граничник (8) мора да биде насочен подалеку од заштитниот поклопец (3).
- Отстранете го заштитниот поклопец (3).
- Повлечете ја затегнувачката рачка (24) за проширувањето за масата за сечење докрај и поместете го паралелниот граничник (26) додека не допре до сечилото за пилата (27).

Проверка

Паралелниот граничник (26) мора да го допира сечилото за пила по целата должина.

Подесување

- Олабавете ги црните завртки на парот игли (45) со помош на испорачаниот клуч со внатрешна шестаголна глава (9) доволно за да може иглите слободно да се лизгаат.
- Притиснете го парот игли (45) со паралелниот граничник (26) надесно додека паралелниот граничник не го допира сечилото за пилата по целата должина.
- Внимателно затегнете ги црните завртки на парот игли (45) со испорачаниот клуч со внатрешна шестаголна глава (9).
- За да го фиксирате паралелниот граничник, преклопете го лостот за блокирање (42) од двете страни.
- Погрижете се по затегнувањето, паралелниот граничник сè уште да го допира сечилото за пилата по целата должина.

Подесување на показателот на растојание на масата за сечење (види слика N)

- Ослободете го лостот за блокирање (42) на паралелниот граничник (26) и оставете го паралелниот граничник слободно да се движи при процесот на порамнување.
- Поставете ги засеците на паралелниот граничник (26) над парот игли (44) (сребрена). Преклопливиот дополнителен паралелен граничник (8) мора да биде насочен подалеку од заштитниот поклопец (3).
- Отстранете го заштитниот поклопец (3).
- Повлечете ја затегнувачката рачка (24) за проширувањето за масата за сечење докрај и поместете го паралелниот граничник (26) додека не допре до сечилото за пилата (27).
- Олабавете ги завртките (63) со крстест одвртувач и центрирајте го показателот на растојание (59) по должина на О ознаката на скалата (13).
- Повторно затегнете ги шрафовите (63).

Подесување на нивото на додатокок за маса (види слика O)

Проверка

Предната страна на додатококот за маса (6) мора да биде во рамна линија со или малку под масата за сечење, а задната страна мора да биде во рамна линија или малку над масата за сечење.

Подесување

- Со клучот со внатрешна шестаголна глава (9) подесете го правилното ниво на четирите завртки за подесување (64).

Поставување на маневрацијата на аголниот граничник на шината-водилка во водечкиот жлеб (види слика P)

По интензивна употреба, маневрирањето на шината-водилка (46) на аголниот граничник во водечки жлеб (47) може да стане преголема.

- Повторно зацврстете ги завртките за приспособување (65) на шината-водилка (46).

Складирање и транспорт

Чување на елементите на уредот (види слика Q)

Електричниот алат Ви нуди можност сигурно да ги прицврстите елементите на уредот при чување.

- Сите олабавени елементи на уредот ставете ги во нивните држачи на кукиштето (види долунаведена табела).

Елемент на уредот	Чување
Заштитен поклопец (3)	Држач (10); затегнете со затезниот лост (40)
Аголен граничник (1)	Држач (33)
Адаптер за висување (34)	види слика Q
Прстенест клуч (22)	види слика Q
Клуч со внатрешна шестаголна глава (9)	види слика Q
Подвижна водечка летва (7)	закачување во држачот меѓу паралелниот граничник (26) и дополнителниот паралелен граничник (8)
Паралелен граничник (26)	свртите; поставете одоздола во шината-водилка (25) преку парот игли (43) и прицврстете го лостот за блокирање (42)

Носење на електричниот алат (види слика R)

Пред транспортот на електричниот алат мора да ги извршите следните чекори:

- Поставете го електричниот алат во транспортна позиција (види „Транспортна позиција“, Страница 404).
- Отстранете ги деловите на опремата, кои не може цврсто да се монтираат на електричниот алат. Ставете ги неискористените сечила за пила во затворена кутија, доколку сакате да ги транспортирате.
- Притиснете на шината-водилка (25) целосно навнатре и притиснете на затегнувачката рачка (24) за фиксирање надолу.
- За подигање или транспортирање користете ја рачката за носење (66) или жлебовите за држење (67). Не користете ги рачките за позиционирање (11) за оваа намена.
- **За транспортирање на електричниот алат, користете ги секогаш уредите за транспорт, а не заштитните уреди.**

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- **Пред секое работење на електричниот алат (на пр. одржување, промена на алатот итн.) извадете ја батеријата од електричниот алат.** При невнимателно

притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

- **Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**

Чистење

Отстранете ја правта и стругутините со издувување со компресиран воздух или со четка по секоја работна постапка.

Подмачкување на електричниот алат



По потреба подмачкајте го електричниот алат на означените места (види слика S). Овластената сервисна служба на Bosch овие работи ги извршува брзо и сигурно.

- **Средствата за подмачкување и чистење отстранете ги на еколошки прифатлив начин. Внимавајте на законските прописи.**

Мерки за намалување на бучавата

Мерки на производителот:

- Фин старт
- Испорака со сечило за пила специјално развиено за намалување на бучавата

Мерки на корисникот:

- Монтажа без многу вибрации на стабилна работна површина
- Примена на сечила за пила со функција на намалување на бучавата
- Редовно чистење на сечилото за пила и електричниот алат

Сервисна служба и совети при користење

Северна Македонија

Тел.: 02/ 246 76 10



Нашiot сервисен адреси и линкови за услуги на поправка и нарачка на резервни делови можете да ги најдете на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Отстранување

Електричните апарати, батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте електричните апарати и батериите во домашната канта за губре!

Само за земјите од ЕУ:

Електричната и електронската опрема или искористените батерии што веќе не се употребливи мора да се собира посебно и да се фрла на еколошки начин. Користете ги соодветните системи за собирање. Неправилното фрлање може да биде штетно за животната средина и

здравјето на луѓето поради можното присуство на опасни материји.

Shqip

Udhëzime sigurie

Paralajmërime të përgjithshme sigurie për veglat elektrike

Lexoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhëna me këtë

vegël elektrike. Mosrespektimi i informacionit të sigurisë dhe udhëzimeve të mëposhtme mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndime serioze.

Mbani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë për referencë në të ardhmen.

Termi «vegël elektrike» i përdorur në udhëzimet e sigurisë i referohet si veglave elektrike që funksionojnë me energji nga rrjeti (me kablo) ashtu edhe veglave elektrike që funksionojnë me bateri (pa kablo).

Siguria në vendin e punës

- **Mbajeni zonën tuaj të punës të pastër dhe të ndriçuar mirë.** Rrëmuja ose zonat e pandriçuara të punës mund të çojnë në aksidente.
- **Mos punoni me veglën elektrike në ambiente potencialisht shpërthyes që përmbajnë lëngje, gazra ose pluhur të ndezshëm.** Mjetet elektrike krijojnë shkëndija që mund të ndezin pluhurin ose tymrat.
- **Mbani larg fëmijët dhe njerëzit e tjerë gjatë përdorimit të veglës elektrike.** Ju mund të humbni kontrollin e veglës elektrike nëse jeni të pavëmendshëm.

Siguria elektrike

- **Spina e veglës elektrike duhet të futet në prizë. Spina nuk duhet të modifikohet në asnjë mënyrë. Mos përdorni prizë përshtatëse së bashku me veglat elektrike me tokëzim mbrojtës.** Prizat e pamodifikuara dhe prizat përkatëse do të zvogëlojnë rrezikun e goditjes elektrike.
- **Shmangni kontaktin trupor me sipërfaqet e tokëzuara si tubacionet, radiatorët, rrezet dhe frigoriferët.** Ekziston një rrezik i shtuar i goditjes elektrike nëse trupi juaj është i tokëzuar.
- **Mbani veglat elektrike larg shiut ose lagështisë.** Hyrja e ujit në një vegël elektrike rrit rrezikun e goditjes elektrike.
- **Mos e keqpërdorni kordonin e rrymës për të mbajtur ose varur veglën elektrike ose për të nxjerrë spinën nga priza. Mbajeni kabllo e rrymës larg nxehtësisë, vajit, skajeve të mprehta ose pjesëve të lëvizshme.** Kabllo e dëmtuara ose të ngatërruara rrisin rrezikun e goditjes elektrike.

- **Nëse punoni me një vegël elektrike në ambient të jashtëm, përdorni vetëm kordonët zgjatues që janë gjithashtu të përshtatshëm për përdorim të jashtëm.** Përdorimi i një kordoni zgjatues të përshtatshëm për përdorim në ambient të jashtëm zvogëlon rrezikun e goditjes elektrike.
- **Nëse përdorimi i veglës elektrike në një mjedis të lagësht është i pashmangshëm, përdorni një ndërprerës të rrjedhjes së tokëzimit.** Përdorimi i një ndërprerësi të rrjedhjes së tokëzimit zvogëlon rrezikun e një goditjeje elektrike.

Siguria e personave

- **Jini vigjilentë, shikoni se çfarë po bëni dhe përdorni sens të përbashkët kur përdorni një vegël elektrike. Mos përdorni asnjë vegël elektrike kur jeni të lodhur ose nën ndikimin e drogës, alkoolit ose ilaçeve.** Një moment pakujdesie gjatë përdorimit të veglave elektrike mund të rezultojë në lëndime të rënda personale.
- **Vishni pajisje mbrojtëse personale dhe mbani gjithmonë syze sigurie.** Mbajtja e pajisjeve mbrojtëse personale, si maska kundër pluhurit, këpucët e sigurisë që nuk rrëshqasin, helmata e sigurisë ose mbrojtja e dëgjimit, në varësi të llojit të veglës elektrike dhe përdorimit, zvogëlon rrezikun e lëndimit.
- **Shmangni ndezjen e paqëllimshme. Sigurohuni që mjeti elektrik është i fikur, përpara se të lidhni me furnizimin me energji dhe/ose me baterinë, ta merrni ose ta mbani atë.** Mbajtja e veglës elektrike me gisht në çelës ose lidhja e saj me furnizimin me energji elektrike ndërsa është e ndezur mund të çojë në aksidente.
- **Hiqni veglat rregulluese ose çelësat përpara se të ndizni veglën elektrike.** Një mjet ose çelës në një pjesë rrotulluese të veglës mund të shkaktojë lëndim.
- **Shmangni qëndrimin e parregullt trupor. Sigurohuni që të keni një bazë të sigurt dhe të mbani ekuilibrin tuaj në çdo kohë.** Kjo ju jep kontroll më të mirë të veglës elektrike në situata të papritura.
- **Mbani veshur veshje të përshtatshme. Mos vishni rroba të gjera ose bizhuteri. Mbani flokët dhe veshjet larg pjesëve të lëvizshme.** Rrobat e gjera, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kapen në pjesët e lëvizshme.
- **Nëse mund të instalohen pajisje për nxjerrjen dhe grumbullimin e pluhurit, ato duhet të lidhen dhe përdoren siç duhet.** Përdorimi i nxjerrjes së pluhurit mund të zvogëlojë rreziqet e pluhurit.
- **Mos u mashtroni duke shpërfillur rregullat e sigurisë së veglave elektrike, edhe nëse njiheni me veglën elektrike pas shumë përdorimesh.** Veprimi i pakujdesshëm mund të çojë në lëndime serioze brenda fraksioneve të sekondës.

Përdorimi dhe kujdesi i veglës elektrike

- **Mos e mbingarkoni veglën elektrike. Përdorni veglën elektrike e cila është e destinuar për punën tuaj.** Me veglën e duhur elektrike mund të punoni më mirë dhe më të sigurt në gamën e specifikuar të fuqisë.

- ▶ **Mos përdorni një vegël elektrike e cila ka çelës me defekt.** Një vegël elektrike që nuk ndizet ose fiket është e rrezikshme dhe duhet riparuar.
- ▶ **Hiqni spinën nga priza dhe/ose hiqni një bateri të ndashme përpara se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni pjesët e bashkëngjitjes ose të hiqni veglën elektrike.** Kjo masë paraprake do të parandalojë ndezjen aksidentale të veglës elektrike.
- ▶ **Ruani veglat e papërdorura elektrike larg fëmijëve.** Mos lejoni të përdorin veglën elektrike personat që nuk janë të njohur me veglën elektrike ose që nuk i kanë lexuar këto udhëzime. Veglat elektrike janë të rrezikshme kur përdoren nga persona pa përvojë.
- ▶ **Mirëmbani me kujdes veglat elektrike dhe aksesoret.** Kontrolloni nëse pjesët lëvizëse të funksionojnë siç duhet dhe që të mos bllokohen, nëse pjesët janë thyer ose dëmtuar në mënyrë të tillë që funksioni i veglës elektrike të dëmtohet. Riparoni pjesët e dëmtuara përpara se të përdorni pajisjen. Shumë aksidente shkaktohen nga mjetet elektrike të mirëmbajtura keq.
- ▶ **Mbani mjetet prerëse të mprehta dhe të pastra.** Veglat prerëse të mirëmbajtura siç duhet me tehe prerëse të mprehta kanë më pak gjasa të ngecin dhe janë më të lehta për t'u kontrolluar.
- ▶ **Përdorni veglat elektrike, aksesoret, veglat e futjes, etj. në përputhje me këto udhëzime.** Merrni parasysh kushtet e punës dhe punën që do të kryhet. Përdorimi i veglave elektrike për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë të destinuara mund të çojë në situata të rrezikshme.
- ▶ **Mbani dorezat dhe sipërfaqet kapëse të thata, të pastra dhe pa vaj ose yndyrë.** Dorezat dhe sipërfaqet kapëse të rrëshqitshme nuk lejojnë funksionimin dhe kontrollin e sigurt të veglës elektrike në situata të paparashikuara.

Përdorimi dhe kujdesi i veglës me bateri

- ▶ **Karikoni bateritë vetëm me karikues të rekomanduar nga prodhuesi.** Një karikues i projektuar për një lloj baterie paraqet rrezik zjarri kur përdoret me bateri të tjera.
- ▶ **Përdorni vetëm bateritë e dhëna me veglat elektrike.** Përdorimi i baterive të tjera mund të çojë në lëndime dhe rrezik zjarri.
- ▶ **Mbajeni baterinë e papërdorur larg kapëseve, monedhave, çelësave, gozhdëve, vidave ose objekteve të tjera të vogla metalike, të cilat mund të shkaktojnë urë të kontakteve.** Një qark i shkurtër ndërmjet terminaleve të baterisë mund të shkaktojë djegie ose zjarr.
- ▶ **Nëse përdoret gabimisht, lëngu mund të rrjedhë nga bateria.** Shmangni kontaktin me të. Në rast kontakti aksidental, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu ju hyn në sy tuaj, kërkon kujdes mjekësor shtesë. Rrjedhja e lëngut të baterisë mund të shkaktojë acarim ose djegie të lëkurës.

- ▶ **Mos përdorni një bateri të dëmtuar ose të modifikuar.** Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të sillen në mënyrë të paparashikueshme dhe të rezultojnë në zjarr, shpërthim ose rrezik lëndimi.
- ▶ **Mos e ekspozoni baterinë ndaj zjarrit ose temperaturave të larta.** Zjarri ose temperaturat mbi 130 °C mund të shkaktojnë shpërthim.
- ▶ **Ndriqni të gjitha instruksionet e karikimit dhe mos e karikoni paketën e baterisë ose veglën përtej diapazonit të temperaturave të specifikuara në instruksione.** Karikimi në mënyrë të papërshtatshme ose në temperatura përtej diapazonit të specifikuar mund të dëmtojë baterinë dhe rrit rrezikun për zjarr.

Shërbimi

- ▶ **Riparoni veglën tuaj elektrike vetëm tek specialistë të kualifikuar dhe vetëm me pjesë rezervë origjinale.** Kjo siguron që të ruhet siguria e veglës elektrike.
- ▶ **Mos iu bëni kurrë shërbim baterive të dëmtuara.** E gjithë mirëmbajtja e baterisë duhet të kryhet vetëm nga prodhuesi ose agjenti i autorizuar i shërbimit.

Udhëzime sigurie për sharrat tavolinë

Paralajmërimi lidhur me mbrojtëset

- ▶ **Mbajini mbrojtëset të montuara.** Mbrojtëset duhet të jenë në gjendje pune dhe të jenë të montuara mirë. Nëse një mbrojtëse lirohet, dëmtohet ose nuk funksionon siç duhet, ajo duhet riparuar ose ndërruar.
- ▶ **Përdoreni gjithmonë mbrojtësen e sharrës dhe fletën mbrojtëse për çdo punë me prerje tejprtej.** Për punët me prerje në të cilat disku i sharrës pret komplet të gjithë trashësinë e materialit, mbrojtësja dhe pajisjet e tjera të sigurisë ndihmojnë për të parandaluar rrezikun e lëndimit.
- ▶ **Pasi të keni kryer një prerje jotejprtej, si për shembull prerje të kanaleve, rikthejeni fletën mbrojtëse në pozicionin e zgatur.** Me fletën mbrojtëse në pozicionin e zgatur lart, vendosni sërish mbrojtësen e sharrës. Mbrojtësja dhe fleta ndihmojnë për të parandaluar rrezikun e lëndimeve.
- ▶ **Sigurohuni që fleta e sharrës të mos prekë mbrojtësen, fletën mbrojtëse ose materialin e punës para se të ndizni çelësin.** Kontakti padashur i këtyre objekteve me diskun e sharrës mund të shkaktojë situatë të rrezikshme.
- ▶ **Rregullojeni fletën mbrojtëse siç tregohet në manualin e udhëzimeve.** Gabimet në lënie e hapësirave, pozicionimin dhe rregullimin mund të bëjnë që fleta mbrojtëse të mos ketë efekt për të ulur rrezikun e goditjes mbrapsht.
- ▶ **Që fleta mbrojtëse të punojë siç duhet, ajo duhet të prekë materialin e punës.** Fleta mbrojtëse nuk ka efekt kur prisni materiale që janë tepër të shkurtra sa të mos prekin fletën. Në këto situata, goditja mbrapsht nuk mund të parandalohet nga fleta mbrojtëse.
- ▶ **Përdorni disk të përshtatshëm për fletën mbrojtëse.** Që fleta mbrojtëse të punojë siç duhet, diametri i diskut të sharrës duhet të përputhet me atë të fletës mbrojtëse

të përshtatshme, dhe trupi i diskut të sharrës duhet të jetë më i hollë se trashësia e fletës mbrojtëse, dhe gjerësia e prerjes së diskut të sharrës duhet të jetë më e gjerë se trashësia e fletës mbrojtëse.

Paralajmërimi lidhur me procedurat e prerjes

- ▶ **4 RREZIK:** Mos i vendosni asnjëherë gishtat ose duart pranë diskut të sharrës ose në një drejtim me të. Një çast i humbjes së vëmendjes ose një rrëshqitje e lehtë mund t'i çojë duart te disku i sharrës dhe mund të lëndoheni rëndë.
- ▶ **Kalojeni materialin në diskun e sharrës vetëm në drejtim të kundërt të rrotullimit.** Kalimi i materialit në të njëjtin drejtim në të cilin rrotullohet disku i sharrës sipër tavolinës mund të bëjë që materiali dhe duart të tërhiqen drejt diskut të sharrës.
- ▶ **Mos e përdorni asnjëherë matësin e këndeve për ta kaluar materialin kur bëni prerje, dhe mos e përdorni mbrojtësen e prerjeve si ndalesë gjatësisë kur prisni me matësin e këndeve.** Kalimi i materialit me mbrojtësen e prerjeve dhe matësin e këndeve në të njëjtën kohë rrit rrezikun e bllokimit të diskut të sharrës dhe të goditjes mbapsht.
- ▶ **Kur bëni prerje, mbajeni gjithnjë materialin në kontakt të plotë me mbrojtësen dhe ushtroni forcë në material midis mbrojtëses dhe diskut të sharrës.** Përdorni një shkop për shtyrje kur distanca midis mbrojtëses dhe diskut të sharrës është më pak se 150 mm, dhe përdorni një bllok shtytës kur kjo distancë është më pak se 50 mm. Pajisjet "ndihmëse në punë" do t'ju mbajnë duart në një distancë të sigurt nga disku i sharrës.
- ▶ **Përdorni vetëm shkopin shtytës të ofruar nga prodhuesi ose që është ndërtuar sipas udhëzimeve.** Ky shkop shtytës siguron distancë të mjaftueshme të dorës nga disku i sharrës.
- ▶ **Mos përdorni asnjëherë një shkop shtytës të dëmtuar ose të prerë.** Një shkop shtytës i dëmtuar ose i prerë mund të bëjë që dora t'ju rrëshqasë te disku i sharrës.
- ▶ **Mos bëni asnjë veprim me "dorë të lirë".** Përdorni gjithmonë ose mbrojtësen e prerjes ose matësin e këndeve për të pozicionuar dhe drejtuar materialin. "Dorë e lirë" do të thotë përdorimi i duarve për të mbajtur ose drejtuar materialin, në vend të një mbrojtëse prerjeje ose matësi këndesh. Sharrimi me dorë të lirë bën shkakton keqpozicionim, bllokim dhe goditje mbapsht.
- ▶ **Mos u zgjatni asnjëherë rrotull ose sipër një disku sharre që po rrotullohet.** Nëse zgjatni për të kapur një material, kjo mund të shkaktojë kontakt padashur me diskun e sharrës që është në lëvizje.
- ▶ **Siguroeni mbështetje të mëtjshme të materialit mbrapa dhe/ose anash sharrës tavolinë për materialet e gjata dhe/ose të gjëra në mënyrë që t'i mbani në nivel.** Materialet e gjata dhe/ose të gjëra kanë prirjen të anohen në skajin e tavolinës, duke shkaktuar humbje të kontrollit, bllokimi të diskut të sharrës dhe goditje mbapsht.

- ▶ **Kalojeni materialin me ritëm të njëtrajtshëm. Mos e përthyeri, rrotulloni ose lëvizni materialin nga njëra anë në tjetrën.** Nëse ndodh bllokim, fiken i menjëherë mjetin, hiqeni mjetin nga priza dhe lironi bllokimin.

Bllokimi i diskut të sharrës nga materiali mund të shkaktojë goditje mbapsht ose ndalim të motorit.

- ▶ **Mos i hiqni copat e prera të materialit ndërkohë që sharra është duke punuar.** Materiali mund të bllokohet midis mbrojtëses ose brenda mbrojtëses së diskut të sharrës dhe diskut të sharrës, duke ju tërhequr gishtat te disku i sharrës. Fikeni sharrën dhe prisni derisa disku i sharrës të ndalojë para se ta hiqni materialin.
- ▶ **Përdorni një mbrojtëse ndihmëse në kontakt me tavolinën kur prisni material me trashësi më pak se 2 mm.** Materiali i hollë mund të ngecë poshtë mbrojtëses së prerjes dhe të krijojë goditje mbapsht.

Shkaqet e goditjeve mbapsht dhe paralajmërimet përkatëse

Goditja mbapsht është një reagim i papritur i materialit për shkak të një flete sharre që kafshohet ose bllokohet, ose vijës së prerjes në material që nuk përputhet në raport me diskun e sharrës, ose kur një pjesë e materialit bllokohet midis diskut të sharrës dhe mbrojtëses së prerjes ose një objekti tjetër të palëvizshëm.

Në rastet më të shpeshta gjatë goditjes mbapsht, materiali ngrihet nga tavolina nga pjesa e pasme e diskut të sharrës dhe shkon drejt përdoruesit.

Goditja mbapsht është pasojë e keqpërdorimit të sharrës dhe/ose procedurave ose kushteve të gabuara në punë, të cilat mund të shmangen duke marrë masat e duhura parandaluese që tregohen më poshtë.

- ▶ **Mos qëndroni asnjëherë në vijë të drejtë me fletën e sharrës. Poziciononi gjithmonë trupin në të njëjtën anë të fletës së sharrës si mbrojtësja.** Goditja mbapsht mund ta shtyjë materialin me shpejtësi të lartë drejt kujt do që është përballë dhe në një vijë me fletën e sharrës.
- ▶ **Mos u zgjatni asnjëherë sipër ose mbrapa fletës së sharrës për të tërhequr ose për të mbajtur materialin.** Mund të ndodhë kontakt aksidental me diskun e sharrës, ose goditja mbapsht mund t'ju tërheqë gishtat te disku i sharrës.
- ▶ **Asnjëherë mos e mbani dhe shtyni materialin që po pritët pas diskut të sharrës.** Shtyrja e materialit që po pritët pas diskut të sharrës do të krijojë gjendjen e bllokimit dhe të goditjes mbapsht.
- ▶ **Bashkoheni mbrojtësen që të jetë paralel me diskun e sharrës.** Nëse mbrojtësja e sharrës nuk është paralel, ajo do të kafshojë materialin pas diskut të sharrës dhe do të krijojë goditjen mbapsht.
- ▶ **Përdorni një dërrasë të dhëmbëzuar për ta drejtuar materialin pas tavolinës dhe mbrojtëses kur bëni prerje jotejprtej, si për shembull prerje të kanaleve.** Një dërrasë e dhëmbëzuar ndihmon për të kontrolluar materialin në rastin e goditjes mbapsht.

- **Mbështetini panelet e mëdha për të ulur rrezikun që disku i sharrës të bllokohet dhe të shkaktojë goditje mbrapsht.** Panelet e mëdha kanë prirjen të harkohen nga pesha e tyre. Mbështetësia ose mbështetëset duhet të vendosen në të gjitha pjesët e panelit që dalin përtej tavolinës.
- **Bëni shumë kujdes kur prisni një material që është përdredhur, është me nyje ose që ka marrë hark, ose që nuk ka anë të drejta, për ta drejtuar me matësin e këndeve ose përgjatë mbrojtëses.** Një material që ka marrë hark, që ka nyje ose që është përdredhur, është i paqëndrueshëm dhe shkakton keqpozicionim të prerjes me diskun e sharrës, bllokim dhe goditje mbrapsht.
- **Mos prisni asnjëherë më shumë se një material, të mbivendosur vertikalisht apo horizontalisht.** Disku i sharrës mund të kapë një ose disa pjesë dhe të shkaktojë goditje mbrapsht.
- **Kur e rindizni sharrën me diskun e sharrës brenda materialit, vendoseni diskun e sharrës në qendër të prerje në mënyrë që dhëmbët e sharrës të mos kapen te materiali.** Nëse disku i sharrës bllokohet, ai mund ta ngrejë materialin dhe të shkaktojë goditje mbrapsht kur rindizet sharra.
- **Mbajini disqet e sharrave të pastra, të mprehta dhe me dhëmbët të drejtuar mirë.** Mos i përdorni asnjëherë disqet e sharrave që kanë marrë hark ose disqet e sharrave që kanë dhëmbë të plasarit ose të thyer. Disqet e sharrave që janë të mprehta dhe të drejtuara mirë ulin rrezikun e bllokimit dhe të goditjes mbrapsht.

Paralajmërimet lidhur me përdorimin e sharrës tavolinë

- **Fikeni sharrën tavolinë dhe shkëputni baterinë kur hiqni insertin e tavolinës, kur ndryshoni diskun e sharrës ose kur bëni rregullime në fletën mbrojtëse ose në mbrojtësen e diskut të sharrës, si dhe kur pajisja lihet pa mbikëqyrje.** Masat parandaluese shmangin aksidentet.
- **Mos e lini asnjëherë sharrën tavolinë të punojë pa mbikëqyrje.** Fikeni dhe mos u largoni nga vegla derisa të ketë ndaluar plotësisht. Një sharrë që është duke punuar pa mbikëqyrje është burim rreziku.
- **Vendoseni sharrën tavolinë në një vend të ndriçuar mirë dhe në nivel ku mund t'i vendosni këmbët mirë dhe të ruani ekuilibrin.** Ajo duhet të instalohet në një vend ku ka hapësirë të mjaftueshme për të përballuar me lehtësi madhësinë e materialit. Hapësirat me dyshe me të ngarkuara, të errëta dhe të paniveluara janë burim aksidentesh.
- **Pastrojeni dhe hiqeni shpesh tallashin nga poshtë sharrës tavolinë dhe/ose pajisja e grumbullimit të pluhurit.** Tallashi i grumbulluar është i djegshëm dhe mund të marrë flakë.
- **Sharra tavolinë duhet siguruar.** Nëse sharra tavolinë nuk është e siguruar, ajo mund të lëvizë ose mund të rrëzohet.

- **Hiqni veglat, copëzat e ushqimeve etj. nga tavolina para se ta ndizni sharrën tavolinë.** Shpërqendrimet ose një bllokim i mundshëm mund të jenë të rrezikshme.
- **Përdorni gjithmonë tehe sharre të madhësisë së duhur dhe me një vrimë të përshtatshme montimi (p.sh. në formë diamanti ose të rrumbullakët).** Tehët e sharrës që nuk përputhen me pajisjen e montimit të sharrës do të mbarojnë plotësisht dhe do të rezultojnë në humbje të kontrollit.
- **Mos përdorni asnjëherë mjete montimi, rondele, bulona ose dado të dëmtuara ose të gabuara të disqeve të sharrave.** Këto mjete për montim janë bërë posaçërisht për sharrën tuaj, për përdorimin e sigurt dhe për performancë optimale të saj.
- **Mos hiqni asnjëherë mbi sharrën tavolinë, mos e përdorni si stol për të hipur sipër.** Mund të ndodhin lëndime të rënda nëse sharra rrëzohet ose nëse mjete prerës preket padashur.
- **Sigurohuni që disku i sharrës të instalohet që të rrotullohet në drejtimin e duhur.** Mos përdorni disqe fërkuese, furça teli ose gurë smerilues në një sharrë tavolinë. Instalimi i gabuar i disqeve të sharrave ose përdorimi i aksesorëve të parekomanduar mund t'ju shkaktojë lëndime të rënda.

Paralajmërimet të mëtejshme

- **Kur montoni një sharrë tavolinë, vishni doreza mbrojtëse.** Kjo paraqet rrezik sigurie.
- **Mos përdorni tehe sharre çeliku HSS.** Tehët e tillë sharre mund të thyhen lehtësisht.
- **Përdorni vetëm disqe sharre që përputhen me specifikimet e dhëna në këtë manual përdorimi, dhe që janë testuar dhe shënuar në përputhje me EN 847-1**
- **Mos e përdorni asnjëherë veglën pa insertin e tavolinës. Ndërrojeni insertin e tavolinës nëse ka defekt.** Nëse nuk përdoren inserte tavoline në gjendje perfekte, mund të ndodhin lëndime prej sharrës.
- **Mbajeni të pastër vendin tuaj të punës.** Përzierjet e materialeve janë veçanërisht të rrezikshme. Pluhuri i lehtë i metalit mund të digjet ose të shpërthejë.
- **Zgjidhni diskun e sharrës që është e përshtatshme për materialin me të cilin doni të punoni.**
- **Përdorni vetëm disqe sharre të rekomanduar nga prodhuesi i veglës me korrent dhe që janë të përshtatshme për t'u përdorur në materialin që doni të sharroni.**
- **Shtyjeni materialin drejt diskut të sharrës vetëm kur është në punë.** Përndryshe ekziston rreziku i goditjes mbrapsht nëse disku i sharrës kapet te materiali.
- **Nëse bateria është dëmtuar ose përdoret në mënyrë jo të duhur, mund të dalin avuj. Bateria mund të digjet ose të shpërthejë.** Dilni në ajër të freskët dhe flisni me një mjek në rast se keni shqetësime. Avujt mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes.

- **Mos e modifikoni ose hapni baterinë.** Ekziston rreziku i një qarku të shkurtër.
- **Bateria mund të dëmtohet nga objekte të mprehta të tilla si gozhdë ose kaçavida ose nga forca të jashtme.** Mund të ndodhë një qark i shkurtër i brendshëm dhe bateria mund të digjet, të nxjerë tym, të shpërthejë ose të mbinxehet.
- **Përdorni baterinë vetëm në produktet e prodhuesit.** Vetëm kështu mund të mbrohi baterinë nga mbingarkesat e rrezikshme.



Mbroi baterinë nga nxehtësia, p.sh. nga ekspozimi i vazhdueshëm në diell, zjarri, papastërtia, uji dhe lagështia. Ekziston rreziku i shpërthimit dhe i qarkut të shkurtër.



Simbole

Simbolet e mëposhtme mund të jenë të rëndësishme për përdorimin e veglës suaj elektrike. Ju lutemi mbani mend simbolet dhe kuptimin e tyre. Interpretimi i saktë i simboleve do t'ju ndihmojë ta përdorni më mirë dhe në mënyrë më të sigurt veglën elektrike.

Simbole dhe kuptimi i tyre



Mos i vendosni duart në zonën e sharrimit ndërkohë që vegla elektrike është në punë. Ekziston rreziku i lëndimit nëse bini në kontakt me tehun e sharrës.



Vishni një maskë për pluhurin.



Mbani mbrojtje për dëgjimin. Ekspozimi ndaj zhurmës mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.



Mbani syze mbrojtëse.




Vini re dimensionet e tehut të sharrës (diametri i tehut të sharrës **D**, diametri i shpimit **d**). Diametri i shpimit **d** duhet t'i përshtatet boshtit të mjetit pa lirimshëri. Nëse përdorimi i reduktuesve është i nevojshëm, sigurohuni që dimensionet e reduktuesit të përputhen me trashësinë e tehut kryesor dhe diametrin e shpimit të tehut të sharrës, si dhe me diametrin e boshtit të mjetit. Nëse është e mundur, përdorni reduktuesit e dhënë me tehun e sharrës.

Simbole dhe kuptimi i tyre


Diametri i tehut të sharrës **D** duhet të korrespondojë me informacionin në simbol.

Shihni gjithashtu "Dimensionet për tehet e përshtatshme të sharrës" në kapitullin "Të dhënat teknike".



Vini re trashësinë e pykës ndarëse **RK** si dhe lartësinë maksimale të mundshme të pjesës së punës **H**.

Shihni gjithashtu kapitullin "Të dhënat teknike".



Kur ndërroni tehun e sharrës, ju lutemi vini re udhëzimet në pykën ndarëse. Përndryshe, ekziston rreziku që thika e prerjes të kapet në pjesën e punës.



D Diametri i tehut të sharrës

C Gjerësia minimale e prerjes (trashësia e dhëmbëve/ndarja e dhëmbëve)


T Trashësia maksimale e tehut



RK Trashësia e pykës ndarëse

ROTATION Drejtimi i prerjes së dhëmbëve (drejtimi i shigjetës në tehun e sharrës) duhet të përputhet me drejtimin e shigjetës në thikën e prerjes

Shihni gjithashtu kapitullin "Të dhënat teknike".




Ana e majtë:


Tregon drejtimin e rrotullimit të manivelit për uljen (**pozicionin e transportit**) dhe ngritjen (**pozicionin e punës**) të tehut të sharrës.

Ana e djathtë:

Tregon pozicionin e levës së kyçjes për fiksimin e tehut të sharrës dhe gjatë rregullimit të këndit vertikal të kthesës (tehu i sharrës mund të rrotullohet).



Drejtimi i rrotullimit për fiksimin/lëshimin e insertit të tabelës



Mos e prekni tehun e sharrës me shkopin shtytës.



Në këtë zonë, kapëset mund të ngjiten në tryezën e sharrës.



Me shenjën CE, prodhuesi konfirmon që vegla elektrik përputhet me direktivat e zbatueshme të BE-së.

Përshkrimi i produktit dhe shërbimit



Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Ju lutemi vini re ilustrimet në pjesën e përparme të udhëzimeve të përdorimit.

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Vegla elektrike synohet të përdoret si një pajisje e pavarur për të bërë prerje gjatësore dhe tërthore me prerje të drejtë në dru të fortë dhe të butë, si dhe në pllaka druri dhe fibra. Janë të mundshme këndet horizontale mitra nga -30° deri $+30^\circ$ si dhe në këndet vertikale mitra nga -2° deri 47° .

Kur përdorni tehët e duhur të sharrës, është e mundur të sharrohen profilet e aluminit dhe plastikave.

Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

- (1) Ndalimi i këndit
- (2) Tavolinë sharrimi
- (3) Mbulesa mbrojtëse
- (4) Përshtatës thithës në kapakun mbrojtës
- (5) Pykë ndarëse
- (6) Instalim tavoline
- (7) Shkop shtytës
- (8) Ndalesa shtesë paralele (e palosshme)
- (9) Çelës heksagonal (5 mm/2,5 mm)
- (10) Mbajtëse për ruajtjen e mbulesës mbrojtëse
- (11) Doreza e pozicionimit për rreshtimin e veglës elektrike (jo dorezë mbajtëse!)
- (12) Vrima për montim
- (13) Shkalla për tehu e sharrës në distancë deri në ndalimin paralel
- (14) Çelësi i ndezjes/fikjes
- (15) Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë në veglën elektrike
- (16) Ndalesë për këndin mitra 0° (vertikal)
- (17) Rrotë manuale e këndit mitra
- (18) Levë mbyllëse për rregullimin e këndeve vertikale mitra
- (19) Manivelë për ngritjen dhe uljen e tehut të sharrës
- (20) Shkalla e këndit të mitrës (vertikal)
- (21) Ndalesë për këndin mitra 45° (vertikal)
- (22) Çelës unazë
- (23) Dorezë rrotulluese e ndalesës paralele
- (24) Dorezë shtrënguese për zgjerimin e tavolinës së sharrës
- (25) Shinë drejtuese për ndalesën paralele
- (26) Ndalesë paralele
- (27) Teh sharre
- (28) Shinë profil
- (29) Vidë me krahë për ndalesën e gjatësisë
- (30) Ndalesë gjatësore
- (31) Butoni i lirimit të baterisë^{a)}
- (32) Bateria^{a)}
- (33) Mbajtëse për ruajtjen e ndalesës këndore
- (34) Adaptor thithësi
- (35) Nxjerrja e çipit
- (36) Leva shtrënguese për pykën ndarëse
- (37) Kunj pozicioni për pykën ndarëse
- (38) Shenjat e levës shtrënguese/pllakës shtrënguese
- (39) Vida bllokuese e instalimit të tavolinës
- (40) Leva shtrënguese e mbulesës mbrojtëse
- (41) Kunja udhëzuese e mbulesës mbrojtëse
- (42) Leva mbyllëse e ndalesës paralele
- (43) Çift Pin (djathtas, e zezë)
- (44) Çift Pin (djathtas, argjend)
- (45) Çift Pin (majtas, e zezë)
- (46) Shina udhëzuese e ndalesës këndore
- (47) Brazda udhëzuese për ndalimin e këndit
- (48) Vidë vetëfiletuese e shinës profil
- (49) Kapak mbulesë i nxjerrjes së çipit
- (50) Vrima e dorezës për ngritjen e instalimit të tavolinës
- (51) Dado shtrënguese
- (52) Levë e mbylljes së boshtit
- (53) Fllanxa shtrënguese
- (54) Fllanxa e montimit
- (55) Boshti i veglës
- (56) Treguesi i këndit (vertikal)
- (57) Doreza mbyllëse për çdo kënd mitër (horizontal)
- (58) Treguesi i këndit (horizontal) në ndalesën e këndit
- (59) Treguesi i distancës
- (60) Vidë për treguesin e këndit (vertikal)
- (61) Vidë heksagonale (5 mm) në pjesën e përparme për rregullimin e paralelizmit të tehut të sharrës
- (62) Vidë heksagonale (5 mm) në pjesën e pasme për rregullimin e paralelizmit të tehut të sharrës
- (63) Vidë për treguesin e distancës në tavolinën e sharrës
- (64) Vida rregulluese për pllakën e futjes
- (65) Vida rregulluese e shinës udhëzuese për ndalesën e këndit
- (66) Dorezë mbajtëse
- (67) Doreza të integruara

a) **Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.**

Të dhënat teknike

Sharrë tavoline me bateri		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Numri i artikullit		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tension nominal	V=	18	18
Shpejtësi boshe ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Kufizimi i rrymës së fillimit		●	●
Pesha ^{B)}	kg	21,2	21,2
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit	°C	0 ... +35	0 ... +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit ^{C)} dhe gjatë ruajtjes	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Bateritë e përputhshme		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Bateritë e rekomanduara për performancë të plotë		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Karikuesit e rekomanduar		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Masa

Vegla elektrike (përfshirë elementët e pajisjes të lëvizshme)

Gjerësia x thellësia x lartësia	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------------	----	-----------------	-----------------

Pjesa e punës

Lartësia maks. e pjesës së punës H	mm	70	70
------------------------------------	----	----	----

Pykë ndarëse

Trashësia RK	mm	1,8	2,2
--------------	----	-----	-----

Dimensionet për tehët e përshtatshëm të sharrës

Diametri i tehut të sharrës D	mm	216	216
Diametri i shpimit d	mm	30	25,4
Trashësia maks. e tehut T	mm	< 1,7	< 2,1
Trashësia/ndarja min. e dhëmbëve C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Matur në 20–25 °C me bateri **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Pesha pa bateri
(Pesha e baterisë shih <http://www.bosch-professional.com>)

C) Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Dimensionet maksimale të pjesës së punës: (shih "Dimensionet maksimale të pjesës së punës", Faqe 422)

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.

Bateria

Bosch shet vegla elektrike me bbateri dhe pa bateri. Nga paketimi mund të mësoni nëse me veglën tuaj elektrike është e përfshirë një bateri.

Karikoni baterinë

► **Përdorni vetëm karikuesit e listuar në të dhënat teknike.** Vetëm këta karikues janë përshtatur për baterinë Li-jon të përdorur në veglën tuaj elektrike.

Shënim: Bateritë Li-jon dorëzohen pjesërisht të karikuara për shkak të rregulloreve ndërkombëtare të transportit. Për

të siguruar funksionimin e plotë të baterisë, karikoni plotësisht baterinë përpara përdorimit të parë.

Vendosni baterinë

Rrëshqisni baterinë e karikuar në mbajtësen e baterisë derisa të klikojë në vend.



Bosch rekomandon përdorimin e baterive me një kapacitet prej të paktën 3,0 Ah.

Hiqni baterinë

Për të hequr baterinë, shtypni butonin e lirimit të baterisë dhe tërhiqeni baterinë. **Mos përdorni forcë.**

Bateria ka 2 nivele kyçjeje për të parandaluar që bateria të bjerë jashtë kur shtypet aksidentalisht butoni i lëshimit të baterisë. Për sa kohë që bateria është futur në veglën elektrike, ajo mbahet në pozicionin e saj nga një butoni.

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë

3 LED jeshil të treguesit të nivelit të karikimit të baterisë (15) tregojnë nivelin e karikimit të baterisë.

LED	Kapaciteti
Dritë e vazhdueshme 3 × jeshile	60–100 %
Dritë e vazhdueshme 2 × jeshile	30–60 %
Dritë e vazhdueshme 1 × jeshile	5–30 %
Dritë pulsuese 1 × jeshile	0–5 %

Mbrojtje nga mbingarkesa e varur nga temperatura

Kur përdoret sipas qëllimit, vegla elektrike nuk mund të mbingarkohet. Nëse ngarkesa është shumë e rëndë ose tejkalohet diapazoni i lejuar i temperaturës së baterisë, shpejtësia zvogëlohet ose vegla elektrike fiket. Me shpejtësi të reduktuar, vegla elektrike punon përsëri me shpejtësi të plotë vetëm pasi të jetë arritur temperatura e lejuar e baterisë ose kur ngarkesa të jetë zvogëluar. Në rast fikje automatike, fikni veglën elektrike, lëreni baterinë të ftohet dhe ndizni sërish veglën elektrike.

Udhëzime për trajtimin optimal të baterisë

Mbroni baterinë nga lagështia dhe uji.

Ruani baterinë vetëm në një interval temperaturash nga -20 °C deri në 50 °C. Për shembull, mos e lini baterinë në makinë gjatë verës.

Herë pas here pastrojini hapjet e baterisë me një furçë të butë, të pastër dhe të thatë.

Një kohë tepër e reduktuar pune pas karikimit tregon që bateria është konsumuar dhe ajo duhet të zëvendësohet. Ndëqni udhëzimet e asgjësimit.

Montimi

- **Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

Fushëveprimi i dorëzimit

Përpara se të përdorni veglën elektrike për herë të parë, kontrolloni nëse janë përfshirë të gjitha pjesët e listuara më poshtë:

- Sharrë tavoline me teh sharre të montuar (27) dhe pykë ndarëse (5)
- Ndalimi i këndit (1)
- Shinë profili (28)
- Ndalesë gjatësore (30)
- Ndalesë paralele (26) me ndalesë paralele shtesë të palosshme (8)
- Mbulesë mbrojtëse (3) me përshtatës thithës (4)
- Çelës heksagonal i brendshëm (9)
- Çelës unazë (22)
- Shkop shtytës (7)
- Instalim tavoline (6)
- Adaptor thithësi (34)

Shënim: Kontrolloni veglën elektrike për ndonjë dëmtim.

Përpara se të vazhdoni të përdorni veglën elektrike, duhet të ekzaminoni me kujdes pajisjet mbrojtëse ose pjesët pak të dëmtuara për t'u siguruar që ato funksionojnë siç duhet dhe siç synohet. Kontrolloni nëse pjesët lëvizëse funksionojnë siç duhet dhe nuk bllokojnë ose nëse pjesët janë dëmtuar. Të gjitha pjesët duhet të jenë të montuara saktë dhe të plotësojnë të gjitha kushtet për të siguruar funksionimin e duhur.

Pajisjet dhe pjesët mbrojtëse të dëmtuara duhet të riparohen ose zëvendësohen siç duhet nga një punishte e njohur e specializuar.

Mjetet e kërkuara përveç atyre të përfshira në dorëzim:

- Kaçavidë kryq
- Matës këndi

Montimi i pjesëve individuale

- Hiqni me kujdes të gjitha pjesët e furnizuara nga paketimi i tyre.
- Hiqni të gjithë materialin e paketimit nga mjeti elektrik dhe aksesorët e përfshirë.
- Sigurohuni që të hiqni materialin e paketimit nën bllokun e motorit.

Elementët e mëposhtëm të pajisjes janë bashkangjitur drejtpërdrejt në kasë: Shkop shtytës (7), çelës unazë (22), çelës heksagonal (9), ndalesë paralele (26) me ndalesë paralele shtesë të palosshme (8), ndalesë këndore (1), shinë profil (28), ndalesë gjatësore (30), mbulesë mbrojtëse (3), përshtatës thithës (34).

- Sa herë që ju nevojitet një nga këta elementë të pajisjes, hiqeni me kujdes nga depoja përkatëse e ruajtjes.

Poziciononi pykën ndarëse (shih figurën a1–a2)

Shënim: Nëse është e nevojshme, pastroni të gjitha pjesët që do të montoni përpara pozicionimit.

- Rrotulloni manivelën **(19)** në drejtim të akrepave të orës derisa të ndalojë, në mënyrë që tehu i sharrës **(27)** të jetë në pozicionin më të lartë të mundshëm mbi tryezën e sharrës.
- Lironi levën kapëse **(36)** në drejtim të akrepave të orës derisa të tregojë për lart.
- Shtyjeni pykën ndarëse **(5)** drejt levës kapëse **(36)**, derisa të mund të tërhiqet lart.
- Tërhiqeni pykën ndarëse tërësisht për lart, në mënyrë që të vendoset saktësisht mbi qendër të tehut të sharrës.
- Lërimi dy kunjat e pozicionimit **(37)** të futen në vrimat e poshtme të pykës ndarëse dhe shtrëngoni përsëri levën e fiksimit **(36)**.
Shënimet **(38)** në pllakën e kapësës dhe levën e kapësës **(36)** duhet të jenë të rreshtuara siç tregohet.

Montoni instalimin e tavolinës (shih figurën b)

- Ngjitni instalimin e tavolinës **(6)** në pjesën e pasme të boshtit të veglës dhe drejtojeni poshtë.
- Shtypni instalimin e tavolinës derisa të klikojë në kasën e veglave.
- Rrotulloni vidën mbyllëse **(39)** me majën e çelësit të unazës **(22)** derisa të ndalet në drejtimin "blokimi i mbyllur".

Montoni ndalesën paralele (shih figurën d)

Ndalesa paralele **(26)** mund të vendoset në pika të fiksuara qoftë në të majtë ose në të djathtë të tehut të sharrës. Për këtë qëllim përdoren tre çifte Pin **(43)**, **(44)**, **(45)**.

Çift Pin	Ngjyra	Pozicioni i ndalesës paralele (26)	Kapaciteti prerës	Shkalla (13)
(43)	i zi	djathtas tehut të sharrës	127–635 mm	poshtë, i zi
(44)	i argjendtë	djathtas tehut të sharrës	0–508 mm	lart, argjend
(45)	i zi	majtas tehut të sharrës	0–305 mm	poshtë, i zi

- Sigurohuni që doreza shtrënguese **(24)** të rregullojë zgjatimin e tavolinës së sharrës (doreza shtrënguese e shtypur poshtë).
- Lëshoni levat e kyçjes **(42)** në ndalesën paralele **(26)**.
- Poziciononi pikat në ndalesën paralele **(26)** në një nga tre çiftet Pin **(43)**, **(44)**, **(45)**. Ndalesa paralele shtesë e palosshme **(8)** duhet të jetë larg nga mbulesa mbrojtëse **(3)**.
- Për të fiksuar ndalesën paralele, palosni levat e kyçjes **(42)** në të dyja anët.

Montoni ndalesën e këndit, shinën profil, ndalesën e gjatësisë (shih figurën e1–e3)

- Fusni shinën **(46)** e ndalesës së këndit **(1)** në një nga brazdat udhëzuese **(47)** që ndodhen në tavolinën e sharrës.
- Për ta bërë më të lehtë vendosjen e pjesëve të gjata të punës, ndalesa e këndit mund të zgjerohet duke përdorur shinën e profilin **(28)**.
- Nëse është e nevojshme, montoni shinën profil **(28)** në ndalesën e këndit duke përdorur vidën vetëfiletuese **(48)**.

Për prerje të lehtë të pjesëve të punës me të njëjtën gjatësi, mund të përdorni ndalesën e gjatësisë **(30)**.

Montoni kapakun mbrojtës (shih figurën c1–c2)

Shënim: Montoni mbulesën mbrojtëse vetëm kur pyka ndarëse të jetë në pozicionin më të lartë pikërisht mbi qendrën e tehut të sharrës (shih ilustrimin **a2**). Mos e montoni mbulesën mbrojtëse kur pyka ndarëse të jetë në pozicionin më të ulët (gjendja e dorëzimit ose pozicioni për prerjen e kanaleve) (shih ilustrimin **a1**).

- Lëshoni levën e fiksimit **(40)** dhe hiqni kapakun mbrojtës **(3)** nga mbajtësja **(10)**.
- Shtyjeni kunjin udhëzues **(41)** për prapa në brazdë në pykën ndarëse **(5)**.
- Rrëshqitni kapakun mbrojtës **(3)** për, poshtë derisa mbrojtësi i tehut të sharrës (shina e sipërme plastike) të jetë **paralel** me sipërfaqen e tryezës së sharrës **(2)**.
- Shtyni levën e fiksimit **(40)** për lart. Leva e fiksimit duhet të klikojë në vend me zë dhe me prekje dhe mbulesa mbrojtëse **(3)** duhet të jetë e montuar fort dhe mirë.

► **Para çdo përdorimi, kontrolloni që mbulesa mbrojtëse të lëvizë mirë. Mos e përdorni veglën elektrike nëse kapaku mbrojtës nuk lëviz lirshëm dhe nuk mbyllet menjëherë.**

- Rrëshqitni ndalesën e gjatësisë **(30)** në shinën profil **(28)** dhe shtrëngoni dadon me krahë **(29)** për ta fiksuar.

Montim i palëvizshëm ose fleksibël

► **Për të siguruar trajtim të sigurt, duhet ta montoni veglën elektrike në një sipërfaqe pune të sheshtë dhe të qëndrueshme (p.sh. tavolinë pune) përpara përdorimit.**

Montimi në një sipërfaqe pune (shih figurën f)

- Lidhni veglën elektrike në sipërfaqen e punës duke përdorur një lidhje të përshtatshme me vidë. Vrimat përdoren për këtë qëllim **(12)**.

ose

- Mëbërtheni këmbët e veglës elektrike në sipërfaqen e punës duke përdorur kapëse standarde me vidë.

Montimi në një tavolinë pune Bosch (shih figurën g)

Tavolinat e punës Bosch (p.sh. **GTA 571**) transportohen lehtë dhe vendosen shpejt falë dizajnit të tyre të palosshëm. Vegla elektrike mund të montohet pa vegla.

- **Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e përfshira në tavolinën e punës.** Moszbatimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.
- **Montoni saktë tavolinën e punës përpara se të montoni veglën elektrike.** Ndërtimi i duhur është i rëndësishëm për të parandaluar rrezikun e shembjes.
- Montoni veglën elektrike në tavolinën e punës në pozicionin e transportit.

Për të vendosur veglën elektrike në tryezën e punës, përdorni dorezat e pozicionimit (**11**).

Nxjerrja e pluhurit/ashklave

Pluhuri nga materiale të tilla si boja me bazë plumbi, disa lloje druri, minerale dhe metali mund të jenë të dëmshëm për shëndetin. Prekja ose thithja e pluhurave mund të shkaktojë reaksione alergjike dhe/ose sëmundje të frymëmarrjes tek përdoruesi ose tek njerëzit pranë.

Disa pluhura si pluhuri i lisit ose i ahut konsiderohen kancerogjene, veçanërisht në kombinim me aditivë për trajtimin e drurit (kromat, konservues druri). Materiali që përmban asbest mund të përpunohet vetëm nga specialistë.

- Nëse është e mundur, përdorni një sistem për nxjerrjen e pluhurit që është i përshtatshëm për materialin.
- Sigurohuni që vendi i punës të jetë i ajrosur mirë.
- Rekomandohet të vishni një maskë respiratore me filtër të klasës P2.

Ju lutemi, vini re rregulloret e zbatueshme në vendin tuaj për materialet që do të përpunohen.

- **Shmangni grumbullimin e pluhurit në vendin e punës.** Pluhuri mund të ndizet lehtësisht.

Nxjerrja e pluhurit/ashklave mund të bllokohet nga pluhuri, ashklat ose fragmente të pjesës së punës.

- Fikni veglën elektrike dhe hiqni baterinë.
- Prisni derisa tehu i sharrës të ndalojë plotësisht.
- Përcaktoni shkahun e bllokimit dhe zgjidhni atë.
- **Për të shmangur rrezikun e zjarrit kur sharroni alumin, zbrazni nxjerrjen e çipit dhe mos përdorni një sistem për nxjerrjen e çipave.**

Zbrazni nxjerrjen e çipit (shih figurën h)

Për të hequr fragmentet e pjesës së punës dhe çipat e mëdha, mund të zbrazni nxjerrjen e çipit (**35**).

- Fikni veglën elektrike dhe hiqni baterinë (**32**).
- Prisni derisa tehu i sharrës të ndalojë plotësisht.
- Lëvizni mbulesën e kapakut (**49**) anash dhe nxirreni nxjerrjen e çipit (**35**).
- Shkundni fragmentet e pjesës së punës dhe çipat.

- Lëvizni përsëri mbulesën e kapakut (**49**) anash dhe shtyjeni nxjerrjen e çipit (**35**) nën tehun e sharrës derisa të ndalojë (**27**).

Thithja e jashtme (shih figurën i)

Lidhja Click&Clean: Për të nxjerrë pluhurin dhe çipat, mund të lidhni ose një zorrë fshese me korrent me përshtatësin e thithjes (**4**) në kapakun mbrojtës (**3**) ose një zorrë fshese me korrent së bashku me përshtatësin e thithjes (**34**) në nxjerrjen e çipit (**35**).

- Lidhni fort një zorrë fshese me korrent (Ø 33 mm) me përshtatësin e thithjes (**4**) në kapakun mbrojtës (**3**).
- ose
- Lidhni fort përshtatësin e nxjerrjes (**34**) në nxjerrjen e çipit (**35**).
- Lidhni fort zorrën e fshesës me korrent (Ø 39 mm) me përshtatësin e thithjes (**34**).

Fshesa me korrent duhet të jetë e përshtatshme për materialin që do të përpunohet.

Përdorni një fshesë me korrent të veçantë kur pastroni pluhur veçanërisht të dëmshëm, kancerogjen ose të thatë.

Ndryshoni tehun e sharrës (shih figurën j1–j4)

- **Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqni baterinë nga vegla elektrike.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.
- **Kur montoni një sharrë tavolinë, vishni doreza mbrojtëse.** Kjo paraqet rrezik sigurie.
- **Përdorni vetëm tehe sharre, shpejtësia maksimale e lejuar e të cilave është më e lartë se shpejtësia e boshtit të veglës suaj elektrike.**
- **Përdorni vetëm disqe sharre që përputhen me specifikimet e dhëna në këtë manual përdorimi, dhe që janë testuar dhe shënuar në përputhje me EN 847-1**
- **Përdorni vetëm tehet e sharrës që janë rekomanduar nga prodhuesi i kësaj vegle elektrike dhe që janë të përshtatshme për materialin me të cilin dëshironi të punoni.** Kjo do të parandalojë mbinxehjen e majave të teheve të sharrës dhe shkrirjen e plastikës që përpunohet.
- **Mos përdorni tehe sharre çeliku HSS.** Tehë të tillë sharre mund të thyhen lehtësisht.

Hiqni tehun e sharrës

- Hapni levën e fiksimit (**40**) dhe nxirreni kapakun mbrojtës (**3**) nga brazda në pykën ndarëse (**5**).
- Rrotulloni vidën mbyllëse (**39**) me majën e çelësit të unazës (**22**) aq sa do të shkojë në drejtimin "bllokim i hapur" dhe ngrini instalimin e tavolinës (**6**) nga boshti i veglës. Ngritjen e bën më të lehtë një vrimë në dorezë (**50**).
- Rrotulloni manivelin (**19**) në drejtim të akrepave të orës derisa të ndalojë në mënyrë që tehu i sharrës (**27**) të jetë në pozicionin më të lartë të mundshëm mbi tryezën e sharrës.

- Rrotulloni dadon shtrënguese (51) me çelësin e unazës (22) dhe në të njëjtën kohë tërhiqni levën e kyçjes së boshtit (52) derisa të klikojë në vend.
- Mbajeni levën e kyçjes së boshtit dhe zhvidhosni dadën shtrënguese në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
- Hiqni fllanxhën e fiksimit (53).
- Hiqni tehun e sharrës (27).

Vendosni tehun e sharrës

- Nëse është e nevojshme, pastroni të gjitha pjesët që do të montoni përpara instalimit.
- Vendosni tehun e ri të sharrës në fllanxhën e montimit (54) të boshtit të veglës (55).

Shënim: Mos përdorni tehe sharre që janë shumë të vogla. Hendeku radial midis tehut të sharrës dhe pykës ndarëse nuk duhet të kalojë 3–8 mm.

- **Gjatë instalimit, sigurohuni që drejtimi i prerjes së dhëmbëve (drejtimi i shigjetës në tehun e sharrës) përputhet me drejtimin e shigjetës në thikën e prerjes!**
- Vendosni fllanxhën shtrënguese (53) dhe dadon shtrënguese (51).
- Rrotulloni dadon shtrënguese (51) me çelësin e unazës (22) dhe në të njëjtën kohë tërhiqni levën e kyçjes së boshtit (52) derisa të klikojë në vend.
- Shtrëngoni dadën shtrënguese në drejtim të akrepave të orës.
- Vendosni instalimin e tavolinës (6) mbi pykën ndarëse (5) në kasën e veglave. Rrotulloni vidën mbyllëse (39) me majën e çelësit të unazës (22) derisa të ndalet në drejtimin "bllokimi i mbyllur".
- Montoni sërish kapakun mbrojtës (3).

Funksionimi

- **Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike.** Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.

Pozicioni i transportit dhe i punës së tehut të sharrës

Pozicioni i transportit

- Hiqni kapakun mbrojtës (3), hiqni instalimin e tavolinës (6) dhe vendosni pykën ndarëse (5) në pozicionin më të ulët. Rifusni instalimin e tavolinës (6).
- Rrotulloni manivelën (19) në drejtim të kundërt të akrepave të orës, derisa dhëmbët e tehut të sharrës (27) të jenë poshtë tryezës së sharrës (2).
- Shtypni tërësisht brenda zgjerimin e tavolinës së sharrës (8). Shtypni dorezën e fiksimit (24) për poshtë. Për të fiksuar zgjerimin e tavolinës së punës.

Pozicioni i punës

- Poziciononi pykën ndarëse (5) në pozicionin më të lartë pikërisht mbi qendrën e tehut të sharrës, vendosni instalimin e tavolinës (6) dhe montoni kapakun mbrojtës (3).
- Rrotulloni rondelën (19) në drejtim të akrepave të orës, derisa dhëmbët e sipërm të tehut të sharrës (27) të jenë afërsisht 3–6 mm mbi pjesën e punës.

Zmadhoni tavolinën e sharrës

Pjesët e gjata dhe të rënda të punës duhet të vendosen nën ose të mbështeten në skajin e lirë.

Zgjerimi i tavolinës së sharrës (shih figurën A)

Mund ta zgjeroni tavolinën e sharrës majtas ose djathtas duke lëvizur shiritin udhëzues (25) nga jashtë.

- Tërhiqeni dorezën shtrënguese (24) për zgjerimin e tavolinës së sharrës deri në fund.
- Lëvizni shinën udhëzuese (25) me çelësin rrotullues (23) në gjersinë e dëshiruar majtas ose djathtas jashtë.
- Shtypni dorezën e fiksimit (24) për poshtë. Për të fiksuar zgjerimin e tavolinës së punës.

Rregullimi i këndeve mitra vertikale dhe horizontale

Për të siguruar prerje të sakta, duhet të kontrolloni gjithashtu, nëse është e nevojshme, të rregulloni cilësimet bazë të veglës elektrike pas përdorimit intensiv.

Rregulloni këndin vertikal mitra (tehu i sharrës) (shih figurën B)

Këndi vertikal mitra mund të rregullohet në një gamë nga –2° deri 47°.

Për rregullim të shpejtë dhe të saktë të këndeve vertikale standarde 0° dhe 45° janë dhënë ndalesa të vendosura nga fabrika ((16), (21)).

- Lironi levën e kyçjes (18) në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

Shënim: Kur leva e kyçjes lëshohet plotësisht, tehu i sharrës anohet nën ndikimin e gravitetit në një pozicion që korrespondon me afërsisht 30°.

Këndet vertikale mitra midis 0° dhe 45°:

- Tërhiqeni ose shtyni rrotën manuale (17) përgjatë udhëzuesit, derisa treguesi i këndit (56) të tregojë këndin e dëshiruar vertikal mitra.
- Mbajeni rrotën manuale në këtë pozicion dhe shtrëngoni përsëri levën e kyçjes (18).

Këndet vertikale mitra midis –2° dhe 0°:

- Shtyni ndalesën (16) përpara.
- Shtypni rrotën e dorës (17) përgjatë udhëzuesit derisa treguesi i këndit (56) të tregojë këndin e dëshiruar vertikal mitra.
- Mbajeni rrotën manuale në këtë pozicion dhe shtrëngoni përsëri levën e kyçjes (18).

Këndet vertikale mitra midis 45° dhe 47°:

- Lëkundni ndalesën (21) përpara.

- Tërhiqni rrotën e dorës **(17)** përgjatë udhëzuesit derisa treguesi i këndit **(56)** të tregojë këndin e dëshiruar vertikal mitra.
- Mbajeni rrotën manuale në këtë pozicion dhe shtrëngoni përsëri levën e kyçjes **(18)**.

Ndalesat **((16), (21))** kthehen automatikisht përsëri në pozicionin standard, sapo të vendoset një kënd vertikal mitra ndërmjet 0° dhe 45° për tehu e sharrës.

Vendosja e këndeve horizontale mitra (ndalesa këndore) (shih figurën C)

Këndi horizontal mitra mund të rregullohet në një gamë nga **30°** (ana e majtë) deri **30°** (ana e djathtë).

- Lironi çelësin e kyçjes **(57)**, nëse është i shtrënguar.
- Rrotulloni ndalesën e këndit derisa treguesi i këndit **(58)** të tregojë këndin e dëshiruar të mitra.
- Shtrëngoni përsëri çelësin e kyçjes **(57)**.

Rregullimi i ndalesës paralele (shih figurën D)

Ndalesa paralele **(26)** mund të vendoset në pika të fiksuara qoftë në të majtë ose në të djathtë të tehut të sharrës. Për këtë qëllim përdoren tre çifte Pin **(43), (44), (45)**.

- Poziciononi ndalesën paralele **(26)** në anën e dëshiruar të tehut të sharrës (shih "Montoni ndalesën paralele (shih figurën d)", Faqe 418).
- Rregulloni distancën e dëshiruar midis ndalesës paralele dhe tehut të sharrës duke përdorur çelësin rrotullues **(23)**.

Skaji i djathtë i treguesit të distancës **(59)** tregon distancën e caktuar.

Për pozicionin **(43), (45)** zbatohet shkalla e poshtme, e zezë **(13)**.

Për pozicionin **(44)** zbatohet shkalla e sipërme, e argjendtë **(13)**.

Rregullimi i ndalesës paralele shtesë (shih figurën E)

- Palosni ndalesën shtesë paralele **(8)** mbi ndalesën paralele **(26)** në anën e tehut të sharrës **(27)**.

Ndalesa paralele shtesë e palosshme **(8)** ka dy funksione të ndryshme në varësi të pozicionit:

- Ndalesa për sharrimin e pjesëve të ngushta të punës dhe për sharrimin e këndeve vertikale mitra, nëse ndalesa paralele shtesë është në tavolinën e sharrës **(2)**.
- Mbështetja e pjesës së punës nëse tavolina e sharrës **(2)** është zgjeruar me më shumë se 50,8 mm.

Rregulloni pykën ndarëse

Pyka ndarëse **(5)** parandalon bllokimin e tehut të sharrës **(27)** në krah. Përndryshe, ekziston rreziku i goditjes nëse tehu i sharrës kapet në pjesën e punës.

Prandaj, gjithmonë sigurohuni që pyka ndarëse të jetë rregulluar saktë:

- Hendeku radial midis tehut të sharrës dhe pykës ndarëse nuk duhet të kalojë 3–8 mm.

- Trashësia e pykës ndarëse duhet të jetë më e vogël se gjerësia e prerjes dhe më e madhe se trashësia e tehut.
- Pyka ndarëse duhet të jetë gjithmonë në linjë me tehu e sharrës.
- Për prerje normale, thika e prerjes duhet të jetë gjithmonë në pozicionin më të lartë të mundshëm.

Rregulloni lartësinë e pykës ndarëse (shih figurën F)

Për të sharruar brazda, duhet të rregulloni lartësinë e pykës ndarëse.

► Përdorni veglën elektrike për brazda ose palosje vetëm me një pajisje të përshtatshme mbrojtëse (p.sh. kapak mbrojtës për tunel, krehër presioni).

- Hapni levën e fiksimit **(40)** dhe nxirreni kapakun mbrojtës **(3)** nga brazda në pykën ndarëse **(5)**.
Për të mbrojtur mbulesën mbrojtëse nga dëmtimi, vendoseni në mbajtësin **(10)** e dhënë në kasë (shih gjithashtu figurën Q).
- Rrotulloni manivelin **(19)** në drejtim të akrepave të orës derisa të ndalojë në mënyrë që tehu i sharrës **(27)** të jetë në pozicionin më të lartë të mundshëm mbi tryezën e sharrës.
- Lëshoni levën e fiksimit **(36)** në drejtim të akrepave të orës derisa të tregojë lart.
- Tërhiqeni pykën ndarëse nga kunjat **(37)** (tërheqeni levën shtrënguese **(36)** pak nga jashtë) dhe shtypni pykën ndarëse **(5)** poshtë derisa të ndalojë.
- Lëri dy kunjat **(37)** të futen në vrimat e sipërme në pykën ndarëse dhe shtrëngoni përsëri levën e shtrëngimit **(36)**.
Shenjat **(38)** në kapëse dhe në levën e shtrëngimit **(36)** duhet të jenë në një linjë (shih gjithashtu figurën a2).

Instalimi

Ndezja (shih figurën G1)

- Për të filluar përdorimin e pajisjes, shtypni çelësin e ndezjes/fikjes **(14)** në të dyja anët dhe tërhiqeni lart.

Fikja (shih figurën G2)

- Shtypni çelësin e ndezjes/fikjes **(14)** plotësisht për poshtë.

Mbrojtje kundër funksionimit të paautorizuar (shih figurën G3)

Për t'u mbrojtur nga funksionimi i paautorizuar, mund të kyçni çelësin e ndezjes/fikjes **(14)** me një çelës.

- Fusni një dry me një vëth të gjatë përmes vrimës së poshtme në çelësin e ndezjes/fikjes **(14)** ose një dry normal përmes vrimës së sipërme anësore në kutinë e çelësit të ndezjes/fikjes dhe mbylleni atë.

Këshilla pune

Udhëzime të përgjithshme për sharrimin

- **Kur pësoni ndonjë prerje, së pari duhet të siguroheni që tehu i sharrës të mos mund të prekë në çdo kohë ndalesat ose pjesët e tjera të pajisjes.**

- **Përdorni veglën elektrike për brazda ose palosje vetëm me një pajisje të përshtatshme mbrojtëse (p.sh. kapak mbrojtës për tunel, krehër presioni).**
- **Mos e përdorni veglën elektrike për të çarë (brazda e përfunduar në pjesën e punës).**

Mbroini tehu e sharrës nga goditjet dhe ndikimi. Mos e nënshtroini tehu e sharrës ndaj presionit anësor.

Pykë ndarëse duhet të jetë në linjë me tehu e sharrës për të shmangur bllokimin e pjesës së punës.

Mos përpunoni pjesët e deformuara të punës. Pjesa e punës duhet të ketë gjithmonë një skaj të drejtë për të mbështetur në ndalesën paralele.

Mbajeni gjithmonë shkopin shtytës ngjitur me veglën elektrike.

Pozicioni i operatorit (shih figurën H)

- **Mos qëndroni asnjëherë në vijë të drejtë me fletën e sharrës. Poziciononi gjithmonë trupin në të njëjtën anë të fletës së sharrës si mbrojtësja.** Goditja mbrapsht mund ta shtyjë materialin me shpejtësi të lartë drejt kujtudo që është përballë dhe në një vijë me fletën e sharrës.
- Mbajini duart, gishtat dhe krahët larg tehut rrotullues të sharrës.

Ju lutemi vini re sa vijon:

- Mbajeni mirë pjesën e punës me të dyja duart dhe shtypeni fort mbi tavolinën e sharrës.
- Për pjesët e ngushta të punës dhe për sharrimin e këndeve vertikale mitra, përdorni gjithmonë shkopin shtytës të dhënë (7).

Dimensionet maksimale të pjesës së punës

këndi vertikal mitër	lartësia maks. e pjesës së punës [mm]
0°	70
45°	49

Sharrimi

Sharrimi i prerjeve të drejta

- Rregulloni ndalesën paralele (26) në gjerësinë e dëshiruar të prerjes.
- Vendoseni pjesën e punës në tavolinën e sharrës përpara kapakut mbrojtës (3).
- Ngrini ose ulni tehu e sharrës duke përdorur manivelën (19) lart ose poshtë derisa dhëmbët e sipërm të tehut të sharrës (27) të jenë afërsisht 3–6 mm mbi pjesën e punës.
- Ndizni veglën elektrike.
- Sharroni pjesën e punës me një lëvizje të qëndrueshëm. Nëse ushtroini shumë presion, majat e tehut të sharrës mund të mbinxehen dhe të dëmtojnë pjesën e punës.
- Fikni veglën e punës dhe prisni derisa tehu i sharrës të ndalojë plotësisht.

Sharrimi i këndeve vertikale mitra

- Vendosni këndin vertikal të dëshiruar mitra të tehut të sharrës.
- Kur tehu i sharrës është i anuar në të majtë, ndalesa paralele (26) duhet të jetë në të djathtë të tehut të sharrës.
- Ndiqni hapat në përputhje me rrethanat: (shih "Sharrimi i prerjeve të drejta", Faqe 422)

Sharrimi i këndeve horizontale mitra (shih figurën I)

- Vendosni këndin e dëshiruar horizontal mitra në ndalesën e këndit (1).
- Vendoseni pjesën e punës në shinën profil (28). Shina profil nuk duhet të jetë në vijën e prerjes. Në këtë rast, lironi vidën vetëfletuese (48) dhe lëvizni ndalesën.
- Ngrini ose ulni tehu e sharrës duke përdorur manivelën (19) lart ose poshtë derisa dhëmbët e sipërm të tehut të sharrës (27) të jenë afërsisht 3–6 mm mbi pjesën e punës.
- Ndizni veglën elektrike.
- Shtypni pjesën e punës me njërin dorë kundrejt shinësë profil (28) dhe shtyni ndalesën e këndit me dorën tjetër në dorezën e kyçjes (57) ngadalë në brazdë udhëzuese (47) për përpara.
- Fikni veglën e punës dhe prisni derisa tehu i sharrës të ndalojë plotësisht.

Për prerje të lehtë të pjesëve të punës me të njëjtën gjatësi, mund të përdorni ndalesën e gjatësisë (30).

- Lironi vidën me krahë (29) dhe lëvizni ndalesën e gjatësisë (30) në gjatësinë e dëshiruar të pjesës së punës.
- Shtrëngoni përsëri vidën me krahë (29).

Kontrolloni dhe rregulloni cilësimet bazë

Për të siguruar prerje të sakta, duhet të kontrolloni gjithashtu, nëse është e nevojshme, të rregulloni cilësimet bazë të veglës elektrike pas përdorimit intensiv. Për ta bërë këtë, keni nevojë për përvojë dhe mjete speciale të përshtatshme.

Një qendër shërbimi ndaj klientit Bosch do ta kryejë këtë punë shpejt dhe me besueshmëri.

Vendosni ndalesa për këndet standarde vertikale mitra 0°/45°

- Vendosni veglën elektrike në pozicionin e punës.
- Vendosni këndin vertikal mitra të tehut të sharrës në 0°.
- Hiqni kapakun mbrojtës (3).

Kontrolloni (shih figurën J1)

- Vendosni një matës këndi në 90° dhe vendoseni në tavolinën e sharrës (2).

Këmba e matësit të këndit duhet të jetë në linjë me tehu e sharrës (27) në të gjithë gjatësinë e saj.

Rregullimi (shih figurën J2)

- Lironi dadon e fiksimit të vidës së ndalesës (16) me një çelës standard ose çelës unaze.
- Lëshoni levën e kyçjes (18).

- Rrëshqitni rrotën e dorës **(17)** kundrejt vidës së ndalesës **(16)** dhe rrotulloni vidën e ndalesës brenda ose jashtë derisa këmba e matësit të këndit të jetë në nivel me tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.
- Mbajeni rrotën manuale në këtë pozicion dhe shtrëngoni përsëri levën e kyçjes **(18)**.
- Shtrëngoni përsëri dadën e bllokimit të vidës së ndalesës **(16)**.

Nëse treguesi i këndit **(56)** nuk është në përputhje me shenjën 0° në shkallë **(20)** pas rregullimit, lironi vidën **(60)** me një kaçavidë standarde kryq dhe shtrini treguesin e këndit përgjatë shenjës 0°.

Përsëritni hapat e mësipërm në përputhje me rrethanat për këndin mitra vertikal prej 45° (lirimi i dados së kyçjes; rregullimi i vidës së ndalimit **(21)**). Treguesi i këndit **(56)** nuk duhet të rregullohet përsëri.

Paralelizmi i tehut të sharrës me brazdat udhëzuese të ndalesës së këndit (shih figurën K)

- Vendosni veglën elektrike në pozicionin e punës.
- Hiqni kapakun mbrojtës **(3)**.

Kontrolloni

- Përdorni një laps për të shënuar dhëmbin e parë të sharrës majtas, i cili është i dukshëm në pjesën e pasme mbi instalimin e tavolinës.
- Vendosni një matës këndi në 90° dhe vendoseni në skajin e brazdës udhëzuese **(47)**.
- Lëvizni këmbën e matësit të këndit derisa të prekë dhëmbin e sharrës së shënuar dhe lexoni distancën midis tehut të sharrës dhe brazdës udhëzuese.
- Rrotulloni tehun e sharrës derisa dhëmbi i shënuar të jetë në pjesën e përparme mbi instalimin e tavolinës.
- Lëvizni matësin e këndit përgjatë brazdës udhëzuese derisa të arrijë në dhëmbin e shënuar të sharrës.
- Matni përsëri distancën midis tehut të sharrës dhe brazdës udhëzuese.

Dy distancat e matura duhet të jenë identike.

Rregullimi

- Lironi vidhat heksagonale **(61)** në pjesën e përparme nën tryezën e sharrës dhe vidhat heksagonale **(62)** në pjesën e pasme nën tryezën e sharrës duke përdorur çelësin heksagonal të dhënë **(9)**.
- Lëvizni me kujdes tehun e sharrës derisa të jetë paralel me brazdën udhëzuese **(47)**.
- Shtrëngoni të gjitha vidhat **(61)** dhe **(62)** shtrëngoni përsëri.

Rreshtoni ndalesën paralele – Çift Pin (44) argjendi djathtas (shih figurën L)

Përpara se të rreshtoni ndalesën paralele **(26)**, duhet së pari të vendosni ndalesat **(16)/(21)** për këndet standarde vertikale mitra dhe të siguroheni që tehu i sharrës **(27)** të jetë paralel me brazdat udhëzuese **(47)** të ndalesës së këndit.

(shih "Vendosni ndalesa për këndet standarde vertikale mitra 0°/45°", Faqe 422)

(shih "Paralelizmi i tehut të sharrës me brazdat udhëzuese të ndalesës së këndit (shih figurën K)", Faqe 423)

- Lëshoni levat e bllokimit **(42)** në ndalesën paralele **(26)** dhe lëroni ndalesën paralele të lëvizë lirshëm gjatë gjithë procesit të shtrirjes.
- Poziciononi pikat në ndalesën paralele **(26)** mbi çiftin Pin **(44)** (argjend). Ndasesa paralele shtesë e palosshme **(8)** duhet të drejtohet larg nga mbulesa mbrojtëse **(3)**.
- Hiqni kapakun mbrojtës **(3)**.
- Tërhiqeni dorezën shtrënguese **(24)** për zgjerimin e tavolinës së sharrës deri në fund dhe lëvizni ndalesën paralele **(26)** derisa të prekë tehun e sharrës **(27)**.

Kontrolloni

Ndasesa paralele **(26)** duhet të prekë tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.

Rregullimi

- Lironi vidhat e argjendta të çifteve Pin **(44)** duke përdorur çelësin e përfshirë heksagonal **(9)** aq sa duhet që kunjat të mund të rrëshqasin lirshëm.
 - Rrëshqitni çifti Pin **(44)** me ndalesën paralele **(26)** afërsisht 3 mm në të djathtë.
 - Përdorni çelësin rrotullues **(23)** në shkallën e sipërme të argjendit **(13)** për të vendosur distancën midis ndalesës paralele dhe tehut të sharrës në 0 mm.
 - Shtypni dorezën e fiksimit **(24)** për zgjerimin e tavolinës së sharrës për poshtë.
 - Rrëshqisni çiftin Pin **(44)** me ndalesën paralele **(26)** në të majtë derisa ndalesa paralele të prekë tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.
 - Shtrëngoni me kujdes vidhat e argjendta të çiftit Pin **(44)** duke përdorur çelësin e përfshirë heksagonal **(9)**.
 - Për të fiksuar ndalesën paralele, palosni levat e kyçjes **(42)** në të dyja anët.
 - Sigurohuni që pas shtrëngimit, ndalesa paralele të prekë tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.
- Më pas kontrolloni çiftet Pin të zeza **(43)** dhe **(45)**.

Rreshtoni ndalesën paralele – Çifti Pin (43) i zi, djathtas (shih figurën M)

Përpara se të rreshtoni çiftin Pin **(43)**, së pari duhet të rreshtoni saktë çiftin Pin **(44)** (argjend, djathtas).

(shih "Rreshtoni ndalesën paralele – Çift Pin **(44)** argjendi djathtas (shih figurën L)", Faqe 423)

- Lëshoni levat e kyçjes **(42)** në ndalesën paralele **(26)** dhe hiqni ndalesën paralele nga çifti Pin **(44)**.
- Lironi vidhat e zeza të çiftit Pin **(43)** me ndihmën e çelësit heksagonal **(9)** aq sa duhet që kunjat të mund të rrëshqasin lirshëm.
- Mbani prerjet e çelësit të unazës **(22)** në Pin-et e përparme **(44)/(43)**.
- Shtyni Pin-in e zi **(43)** derisa të dy Pin-et (argjend **(44)** dhe i zi **(43)**) të futen në prerjen përkatesë të çelësit të unazës.
- Përsëritni këto hapa me Pin-et e pasme **(44)/(43)**.

Rreshtoni ndalesën paralele – Çifti Pin (45) i zi, majtas

Përpara se të rreshtoni ndalesën paralele (26), duhet së pari të vendosni ndalesat (16)/(21) për këndet standarde vertikale mitra dhe të siguroheni që tehu i sharrës (27) të jetë paralel me brazdat udhëzuese (47) të ndalesës së këndit.

(shih "Vendosni ndalesa për këndet standarde vertikale mitra 0°/45°", Faqe 422)

(shih "Paralelizmi i tehut të sharrës me brazdat udhëzuese të ndalesës së këndit (shih figurën K)", Faqe 423)

- Lëshoni levat e kyçjes (42) në ndalesën paralele (26) dhe lëreni ndalesën paralele të lëvizë lirshëm gjatë gjithë procesit të shtrirjes.
- Poziciononi pikat në ndalesën paralele (26) mbi çiftin Pin (45) (i zi). Ndasesa paralele shtesë e palosshme (8) duhet të drejtohet larg nga mbulesa mbrojtëse (3).
- Hiqni kapakun mbrojtës (3).
- Tërhiqeni dorezën shtrënguese (24) për zgjerimin e tavolinës së sharrës plotësisht lart dhe lëvizni ndalesën paralele (26) derisa të prekë tehun e sharrës (27).

Kontrolloni

Ndasesa paralele (26) duhet të prekë tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.

Rregullimi

- Lironi vidhat e zeza të çifteve Pin (45) me çelësin e përfshirë heksagonal (9) aq sa duhet që kunjat të mund të rrëshqasin lirshëm.
- Rrëshqitni çiftin Pin (45) me ndalesën paralele (26) në të djathtë derisa ndalesa paralele të prekë tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.
- Shtrëngoni me kujdes vidhat e zeza të çifteve Pin (45) me çelësin e përfshirë heksagonal (9).
- Për të fiksuar ndalesën paralele, palosni levat e kyçjes (42) në të dyja anët.
- Sigurohuni që pas shtrëngimit, ndalesa paralele të prekë tehun e sharrës përgjatë gjithë gjatësisë së saj.

Rregulloni treguesin e distancës së tavolinës së sharrës (shih figurën N)

- Lëshoni levat e bllokimit (42) në ndalesën paralele (26) dhe lëreni ndalesën paralele të lëvizë lirshëm gjatë gjithë procesit të shtrirjes.
- Poziciononi pikat në ndalesën paralele (26) mbi çiftin Pin (44) (argjend). Ndasesa paralele shtesë e palosshme (8) duhet të drejtohet larg nga mbulesa mbrojtëse (3).
- Hiqni kapakun mbrojtës (3).
- Tërhiqeni dorezën shtrënguese (24) për zgjerimin e tavolinës së sharrës deri në fund dhe lëvizni ndalesën paralele (26) derisa të prekë tehun e sharrës (27).
- Lironi vidhat (63) me një kaçavidë kryq dhe rreshtoni treguesin e distancës (59) përgjatë shenjës 0 në shkallë (13).
- Shtrëngoni përsëri vidhat (63).

Rregulloni nivelin e instalimit të tavolinës (shih figurën O)**Kontrolloni**

Pjesa e përparme e instalimit të tavolinës (6) duhet të jetë e rrafshët ose pak poshtë tryezës së sharrës, pjesa e pasme duhet të jetë në nivel ose pak mbi tryezën e sharrës.

Rregullimi

- Përdorni çelësin heksagonal (9) për të vendosur nivelin e duhur të katër vidave rregulluese (64).

Rregulloni luajtjen e shinës udhëzuese të ndalesës së këndit në brazdë udhëzuese (shih figurën P)

Pas përdorimit intensiv, luajtja e shinës udhëzuese (46) të ndalesës këndore në brazdë udhëzuese (47) mund të bëhet shumë e madhe.

- Shtrëngoni sërish vidhat e rregullimit (65) të shinës udhëzuese (46).

Magazinimi dhe transporti**Ruani elementet e pajisjes (shih figurën Q)**

Për ruajtje, vegla elektrike ju ofron mundësinë e fiksimit të sigurt të disa elementeve të pajisjes.

- Futni të gjithë elementët e lirë të pajisjes në mbajtëset e tyre në kasë (shih tabelën më poshtë).

Element i pajisjes	Magazinimi
Mbulesa mbrojtëse (3)	Kllapa (10); shtrëngoni me levë shtrënguese (40)
Ndalimi i këndit (1)	Kllapa (33)
Adaptor thithësi (34)	shih figurën Q
Çelës unazë (22)	shih figurën Q
Çelës heksagonal i brendshëm (9)	shih figurën Q
Shkop shtytës (7)	varni në mbajtëse midis ndalesës paralele (26) dhe ndalesës paralele shtesë (8)
Ndasesë paralele (26)	kthej; poziciononi nga poshtë në shinën udhëzuese (25) mbi çiftin Pin (43) dhe sigurojeni levën e kyçjes (42)

Mbajtja e veglave elektrike (shih figurën R)

Përpara se të transportoni veglën elektrike, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm:

- Vendoseni veglën elektrike në pozicionin e transportit (shih "Pozicioni i transportit", Faqe 420).
- Hiqni çdo aksesor që nuk mund të montohet mirë në veglën elektrike. Nëse është e mundur, vendosni tehet e papërdorur e sharrës në një kontejner të mbyllur për transport.
- Shtypni shinën udhëzuese (25) plotësisht në fund dhe shtypni dorezën shtrënguese (24) poshtë për ta siguruar atë.
- Për të ngritur ose për të transportuar përdorni dorezën e mbajtjes (66) ose dorezat e integruara (67). Për këtë mos përdorni dorezat e pozicionimit (11).

- Kur transportoni veglën elektrike, përdorni vetëm pajisjet e transportit dhe kurrë mos përdorni pajisjet mbrojtëse.

Mirëmbajtja dhe servisi

Mirëmbajtja dhe pastrimi

- Para se të kryeni ndonjë punë në veglën elektrike (p.sh. mirëmbajtje, ndryshim i veglave, etj.) hiqeni baterinë nga vegla elektrike. Ekziston rreziku i lëndimit nëse çelësi i ndezjes/fikjes shtypet pa dashje.
- Mbani të pastër fshehtësinë me korrent dhe vendet e ventilimit për të punuar mirë dhe në mënyrë të sigurt.

Pastrimi

Pas çdo hapi pune të kryer, hiqni pluhurin dhe ashklat duke i fryrë me ajër të kompresuar ose me një furçë.

Lubrikimi i veglës elektrike



Nëse është e nevojshme, lubrifikoni veglën elektrike në pikat e treguara (shih figurën S). Një qendër e autorizuar e shërbimit ndaj klientit Bosch do ta kryejë këtë punë shpejt dhe me besueshmëri.

- Hidhni lubrikantët dhe produktet e pastrimit në një mënyrë miqësore me mjedisin. **Maßnahmen zur Geräuschreduzierung.**

Masat e reduktimit të zhurmës

Masat nga prodhuesi:

- Fillim i butë
- Dorëzuar me një teh sharre të krijuar posaçërisht për reduktimin e zhurmës

Veprimet që duhen ndërmarrë nga operatori:

- Instalim me dridhje të ulët në një sipërfaqe të qëndrueshme pune
- Përdorimi i teheve të sharrës me funksione për reduktimin e zhurmës
- Pastrim i rregullt i tehut të sharrës dhe veglës elektrike

Shërbimi i klientit dhe këshilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10



Adresat tona të shërbimit dhe lidhjet për shërbimin e riparimit dhe porosinë e pjesëve gjeni në: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porosinë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së tipit.

Asgjësimi

Veglat elektrike, bateritë, aksesorët dhe paketimi duhet të riciklohen në një mënyrë miqësore me mjedisin.



Mos i hidhni veglat elektrike dhe bateritë/ bateritë e rikarikueshme në mbeturinat shtëpiake!

Vetëm për vendet e BE-së:

Pajisjet elektrike dhe elektronike ose bateritë e përdorura që nuk janë më të përdorshme duhet të grumbullohen veçmas dhe të hidhen në një mënyrë miqësore me mjedisin.

Përdorni sistemet e parashikuara të grumbullimit. Asgjësimi i gabuar mund të jetë i dëmshëm për mjedisin dhe shëndetin për shkak të substancave potencialisht të rrezikshme.

Srpski

Bezbednosne napomene

Opšta upozorenja za električne alate

UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju svih dole navedenih uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Pojam „električni alat“ upotrebljen u upozorenjima odnosi se na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

Sigurnost radnog područja

- **Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- **Ne radite sa električnim alatima u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Stvari koje vam odvrataju pažnju mogu dovesti do gubitka kontrole.

Električna sigurnost

- **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ne sme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptore utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- **Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- **Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.** Oštećeni ili umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.

- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za upotrebu na otvorenom.** Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD).** Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim povredama.
- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare.** Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, zaštitni šlem ili zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- ▶ **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi do nesreće.
- ▶ **Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite električni alat.** Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa prikačenog na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnom povredom.
- ▶ **Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte ravnotežu.** Ovo omogućava bolje upravljanje električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.** Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- ▶ **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Usisavanje prašine može smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.
- ▶ **Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.** Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede u deliću sekunde.

Upotreba i briga o električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni alat koji je pogodan za vaš zadatak.** Odgovarajući električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je projektovan.

- ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- ▶ **Izvućite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili pre nego što uskladištite električni alat.** Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva.** U rukama neobučanih korisnika električni alati postaju opasni.
- ▶ **Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko je oštećen.** Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim održavanjem električnih alata.
- ▶ **Održavajte alate za sečenje oštre i čiste.** Sa adekvatno održanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je jednostavnije.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnog alata za namene drugačije od predviđenih može voditi opasnim situacijama.
- ▶ **Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i bez ostataka ulja ili masnoće.** Klizave drške ili prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.

Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon

- ▶ **Punite samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač.** Punjač koji je pogodan za jednu vrstu akumulatorske baterije može stvoriti rizik od požara ako se koristi za drugačiju akumulatorsku bateriju.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat samo zajedno sa akumulatorskim baterijama namenjenim za njih.** Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija može stvoriti rizik od povrede ili požara.
- ▶ **Držite nekorišćenu akumulatorsku bateriju dalje od drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati povezivanje jednog terminala sa drugim.** Kratak spoj između baterijskih terminala može prouzrokovati opekotine ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primene iz akumulatorske baterije može biti izbačena tečnost. Izbegavajte kontakt sa njom.** Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, potražite i dodatnu lekarsku pomoć. Tečnost iz akumulatora može prouzrokovati iritaciju ili opekotine.

- ▶ **Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećene ili modifikovane akumulatorske baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili povredom.
- ▶ **Ne izlažite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili visokim temperaturama.** Izlaganje vatri ili temperaturama iznad 130 °C može prouzrokovati eksploziju.
- ▶ **Pridržavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne punite akumulatorsku bateriju ili alat izvan temperaturnog opsega naznačenog u uputstvima.** Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan naznačenog opsega može oštetiti akumulatorsku bateriju i povećati rizik od požara.

Servisiranje

- ▶ **Neka vam vaš električni alat popravljaju samo kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne rezervne delove.** Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti električnog alata.
- ▶ **Nikada ne servisirajte oštećene akumulatorske baterije.** Servisiranje akumulatorskih baterija treba da vrše isključivo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.

Sigurnosna uputstva za stone testere

Upozorenja u vezi sa štitnicima

- ▶ **Držite štitnike na svom mestu. Štitnici moraju biti u ispravnom stanju i pravilno montirani.** Štitnik koji je labav, oštećen ili ne funkcioniše ispravno treba da se popravi ili zameni.
- ▶ **Za sve radnje presecanja uvek koristite štitnik sa sečivom i razdvojni nož.** Za radnje presecanja gde sečivo testere potpuno seče kroz debljinu predmeta obrade, štitnik i drugi sigurnosni uređaji pomažu u smanjenju rizika od povrede.
- ▶ **Kada se obave nepotpuni rezovi kao što je užlebljivanje, razdvojni nož treba da se vrati u izvučeni gornji položaj. Kada je razdvojni nož u izvučeno gornjem položaju, ponovo postavite štitnik sečiva.** Štitnik i razdvojni nož pomažu u smanjenju rizika od povrede.
- ▶ **Vodite računa da sečivo testere ne dodiruje štitnik, razdvojni nož ili predmet obrade pre uključenja prekidača.** Slučajni kontakt ovih predmeta i sečiva testere može da izazove opasnu situaciju.
- ▶ **Podesite razdvojni nož kao što je opisano u uputstvu za upotrebu.** Nepravilan razmak, postavljanje i poravnanje može dovesti do toga da razdvojni nož ne bude efikasan u smanjenju mogućnosti za povratne udarce.
- ▶ **Da bi razdvojni nož radio, potrebno je da bude u dodiru sa predmetom obrade.** Razdvojni nož je neefikasan u sečenju predmeta obrade koji su prekratki da bi bili u dodiru sa predmetom obrade. U takvim uslovima razdvojni nož ne može da spreči povratne udarce.

- ▶ **Koristite odgovarajuće sečivo testere za razdvojni nož.** Kako bi razdvojni nož funkcionisao pravilno, prečni sečiva testere mora da se podudara sa odgovarajućim razdvojnim nožem i telo testere mora da bude tanje od debljine razdvojnog noža i širina sečenja sečiva testere mora da bude šira od debljine razdvojnog noža.

Upozorenja za postupke sečenja

- ▶  **OPASNOST: Nikada ne stavljajte prste ili ruke u blizini ili u liniji sa sečivom testere.** Trenutak nepažnje ili omaška može da usmeri vašu ruku prema sečivu testere i da dovede do ozbiljne telesne povrede.
- ▶ **Predmet obrade pomerajte ka sečivu testere samo u suprotno od smera okretanja.** Pomeranje predmeta obrade u istom smeru u kom se okreće sečivo testere iznad stola može da dovede da predmet obrade i vaša ruka budu povučeni u sečivo testere.
- ▶ **Nemojte nikada koristiti ugaoni graničnik za ubacivanje predmeta obrade prilikom uzdužnog sečenja i nemojte koristiti paralelni graničnik kao graničnik dužine prilikom poprečnog sečenja pomoću ugaonog graničnika.** Istovremeno navođenje predmeta obrade pomoću paralelnog graničnika i ugaonog graničnika povećava mogućnost zapinjanja ili povratnog udarca sečiva testere.
- ▶ **Prilikom uzdužnog sečenja, uvek držite predmet obrade u potpunom kontaktu sa graničnikom i uvek primenjujte silu ubacivanja predmeta obrade između graničnika i sečiva testere.** Koristite štap za guranje kada je rastojanje od graničnika i sečiva testere manje od 150 mm, a blok za guranje kada je ovo rastojanje manje od 50 mm. Uređaji za „pomoć pri radu“ će držati vašu ruku na bezbednoj udaljenosti od sečiva testere.
- ▶ **Koristite samo štap za guranje koji je isporučio proizvođač ili koji je napravljen u skladu sa uputstvima.** Takav štap za guranje pruža dovoljnu udaljenost ruke od sečiva testere.
- ▶ **Nemojte nikada koristiti oštećeni ili isečeni štap za guranje.** Oštećen ili isečen štap za guranje može da se slomi i time izazove da vam ruka sklizne u sečivo testere.
- ▶ **Nemojte nijednu radnju obavljati „slobodnom rukom“.** Uvek koristite ili paralelni graničnik ili ugaoni graničnik za postavljanje i navođenje predmeta obrade. „Slobodnom rukom“ znači da koristite ruke za pridržavanje ili navođenje predmeta obrade, umesto paralelnog graničnika ili ugaonog graničnika. Testerisanje slobodnom rukom dovodi do odstupanja, zapinjanja i povratnih udaraca.
- ▶ **Nemojte nikada posezati oko ili preko sečiva testere dok se okreće.** Posezanje za predmetom obrade može dovesti do slučajnog dodira sa pokretnim sečivom testere.
- ▶ **Obezbedite pomoćnu podršku za predmet obrade sa zadnje i/ili bočnih strana stola testere za dugačke i/ili široke predmete obrade, kako bi ih zadržali poravnati.** Dugački i/ili široki predmet obrade ima

tendenciju prevrtanja na ivici stola, dovodeći do gubitka kontrole, zapinjanja i povratnih udara sečiva testere.

- ▶ **Pomerajte predmet obrade ravnomernom brzinom. Ne savijajte, ne uvijajte i ne premeštajte predmet obrade sa jedne na drugu stranu. Ako dođe do zaglavlivanja, odmah isključite alat, izvucite prekidač iz napajanja i zatim otklonite problem.** Zaglavljivanje sečiva testere predmetom obrade može dovesti do povratnog udara ili zagušenja motora.
- ▶ **Nemojte uklanjati komadiće odsečenog materijala dok testera radi.** Materijal se može zaglaviti između graničnika ili unutar štitnika sečiva testere i sečiva testere, uvlačeći vam prste u sečivo testere. Isključite testeru i sačekajte da se sečivo testere zaustavi pre nego što počnete da uklanjate materijal.
- ▶ **Koristite pomoćni graničnik u dodiru sa površinom stola prilikom uzdužnog sečenja predmeta obrade koji su tanji od 2 mm.** Tanki predmet obrade se može zaglaviti ispod paralelnog graničnika i izazvati povratni udarac.

Uzroci povratnog udara i povezana upozorenja

Povratni udarac je iznenadna reakcija predmeta obrade usled uklještenog, zaglavljenog sečiva testere ili pogrešno poravnate linije rezanja u predmetu obrade u odnosu na sečivo testere ili kada se deo predmeta obrade priklješti između sečiva testere i paralelnog graničnika ili drugog fiksiranog predmeta.

Predmet obrade se najčešće tokom povratnog udara odiže sa stola zadnjim delom sečiva testere i usmerava ka rukovaocu.

Povratni udarac je rezultat pogrešne upotrebe testere i/ili pogrešnih postupaka, odnosno uslova prilikom rada i može se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera opreza kako je naznačeno u nastavku.

- ▶ **Nemojte nikada stajati neposredno u liniji sa sečivom testere. Svoje telo uvek postavite sa iste strane sečiva testere sa koje se nalazi graničnik.** Povratni udarac može da predmet obrade pokrene velikom brzinom ka bilo kome ko stoji ispred ili u liniji sa sečivom testere.
- ▶ **Nemojte nikada posezati preko ili iza sečiva testere da biste povukli ili pridržali predmet obrade.** Može doći do slučajnog kontakta sa sečivom testere ili povratni udarac može povući vaše prste u sečivo testere.
- ▶ **Nemojte nikada držati i pritiskati predmet obrade koji odseca sečivo testere koje se okreće.** Pritiskanje predmeta obrade koji se odseca uz sečivo testere će dovesti do zapinjanja i povratnog udara.
- ▶ **Poravnajte graničnik da bude paralelan sa sečivom testere.** Pogrešno poravnat graničnik će uklještit predmet obrade uz sečivo testere i dovesti do povratnog udara.
- ▶ **Koristite dasku sa perima za navođenje predmeta obrade uz sto i graničnik prilikom sečenja koje ne proseca potpuno materijal, kao što je užlebljivanje.** Daska sa perima pomaže da se iskontroliše predmet obrade u slučaju povratnog udara.

- ▶ **Poduprite velike ploče kako biste umanjili rizik od priklještenja sečiva testere ili povratnog udara.** Velike ploče imaju običaj da ulegnu pod sopstvenom težinom. Ispod svih delova ploče koji izlaze van površine stola je potrebno postaviti potporu.
- ▶ **Budite posebno opazrivi prilikom sečenja predmeta obrade koji je uvijen, čvornovat, izvitoperen ili nema pravu ivicu, kako biste ga navodili pomoću ugaonog graničnika ili duž paralelnog graničnika.** Predmet obrade koji je izvitoperen, čvornovat je nestabilan i dovodi do odstupanja zaseka sečivom testere, zapinjanja i povratnog udara.
- ▶ **Nemojte nikada seći više od jednog predmeta obrade, naslaganih vertikalno ili horizontalno.** Sečivo testere bi moglo da podigne jedan ili više komada i da izazove povratni udarac.
- ▶ **Kada ponovo pokrećete testeru sa sečivom u predmetu obrade, centrirajte sečivo testere u zasek tako da zubi testere ne budu u materijalu.** Ako sečivo testere zapinje, može podići predmet obrade i izazvati povratni udarac kada se ponovo započne sečenje.
- ▶ **Održavajte sečiva testere čistim, ostrim i sa dovoljnom garniturom. Nikada nemojte koristiti izvitoperena sečiva testere ili sečiva testere sa napuklim ili slomljenim zupcima.** Oštra i pravilno podešena sečiva testere svode zapinjanje, zagušenje i povratne udarce na najmanju meru.

Upozorenja za postupak rukovanja stonom testerom

- ▶ **Isključite stonu testeru i izvucite akumulator prilikom uklanjanja uloška stola, promene sečiva testere ili podešavanja razdvajnog noža ili štitnika sečiva, kao i kada ostavljate mašinu bez nadzora.** Pomoću mera predostrožnosti će se izbeći nesreće.
- ▶ **Nemojte nikada ostavljati bez nadzora stonu testeru koja radi. Isključite je i ne napuštajte alat dok se potpuno ne zaustavi.** Testera koja radi bez nadzora je nekontrolisana opasnost.
- ▶ **Postavite stonu testeru na dobro osvetljenom i ravnom mestu gde možete da održavate dobar položaj nogu i ravnotežu. Treba da bude postavljena na mestu koje pruža dovoljno prostora za lako rukovanje veličinom vašeg predmeta obrade.** Skučena, mračna mesta i neravni klizavi podovi mogu dovesti do nesreća.
- ▶ **Često čistite i uklanjajte piljevinu ispod stola testere i/ili uređaja za skupljanje prašine.** Nakupljena piljevina je zapaljiva i može da se samozapali.
- ▶ **Stona testera mora da se pričvrsti.** Stona testera koja nije pravilno pričvršćena može da se pomeri ili prevrne.
- ▶ **Uklonite alate, otpatke drveta itd. od stola pre nego što uključite stonu testeru.** Rasejanost ili moguće zaglavljivanje može da bude opasno.
- ▶ **Uvek koristite sečiva testere pravilne veličine i oblika (dijamantski ili okrugli) sa nasadnim otvorima.** Sečiva testere koja ne odgovaraju potpornom hardveru testere će raditi van centra, što će dovesti do gubitka kontrole.

- ▶ **Nikada nemojte koristiti oštećene ili nepravilne načine potpore sečiva testere, poput prirubnica, podmetača sečiva testere, zavrtnja ili navrtki.** Ovi načini potpore su posebno dizajnirani za vašu testeru, za bezbedan rad i optimalni učinak.
- ▶ **Nemojte nikada stajati na stonoj testeri, nemojte je koristiti kao oslonac.** Može doći do ozbiljne povrede ako se alat prevrne ili ako se slučajno dodirne alat za sečenje.
- ▶ **Vodite računa da sečivo testere bude postavljeno tako da se okreće u pravilnom smeru. Nemojte koristiti točila, žičane četke ili abrazivne točkove na stonoj testeri.** Nepravilno postavljanje sečiva testere ili upotreba dodatne opreme koja nije preporučena može da izazove ozbiljnu povredu.

Dodatne sigurnosne napomene

- ▶ **Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od povrede.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika.** Takvi listovi testere mogu lako da se slome.
- ▶ **Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847-1 i obeleženi na odgovarajući način.**
- ▶ **Električni alat nemojte nikada da koristite bez podloge za sto. Zamenite neispravnu podlogu za sto.** Ukoliko je podloga za sto neispravan, možete se povrediti na list testere.
- ▶ **Neka radni prostor uvek bude čist.** Mešanje materijala je posebno opasno. Prašina lakog metala može da se zapali i eksplodira.
- ▶ **Izaberite odgovarajući list testere za materijal koji želite da obrađujete.**
- ▶ **Upotrebljavajte samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su pogodni za materijal koji želite da obrađujete.**
- ▶ **Predmet koji se obrađuje prevlačite preko lista testere isključivo dok list testere radi.** Inače postoji opasnost od povratnog udarca, kada list testere zakači u radnom komadu.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira.** Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dođe do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Nemojte menjati i otvarati akumulator.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Baterija može da se ošteti oštrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dođe do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- ▶ **Akumulator koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.



Zaštitite akumulator od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.



Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg električnog alata. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola pomoći će Vam da bolje i sigurnije koristite električni alat.

Simboli i njihovo značenje



Rukama ne posežite u područje testere, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa listom testere postoji opasnost od povreda.



Nosite zaštitnu masku za prašinu.



Nosite zaštitu za sluh. Uticaj buke može da dovede do gubitka sluha.




Nosite zaštitne naočare.



Obratite pažnju na dimenzije lista testere (prečnik lista testere **D**, prečnik otvora **d**). Prečnik otvora **d** mora bez zazora odgovarati vretenu alata. Ukoliko je neophodno korišćenje reduktora, obratite pažnju da dimenzije reduktora odgovaraju debljini osnovnog lista i prečniku otvora lista testere, kao i prečniku vretena alata. Koristite po mogućstvu reduktore koji su isporučeni zajedno sa listovima testere.

Prečnik lista testere **D** mora da odgovara podatku na simbolu.


Pogledajte „Dimenzije za kompatibilne listove testere“ u poglavlju „Tehnički podaci“.



Obratite pažnju na debljinu radialnog žleba **RK** kao i moguću maksimalnu visinu radnog komada **H**.

Pogledajte i poglavlje „Tehnički podaci“.

Simboli i njihovo značenje



Prilikom zamene lista testere obratite pažnju na informacije na rascepnom klinu. U suprotnom, postoji opasnost da se rascepn klin zakači za radni komad.



D Prečnik lista testere

C Minimalna širina sečenja (debljina/ razmetanje zuba)




T Maksimalna debljina osnovnog lista



RK Debljina rascepnog klina

ROTATION Pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) mora da se poklapa sa smerom strelice na rascepnom klinu

Pogledajte i poglavlje „Tehnički podaci“.




Leva strana:


Prikazuje smer okretanja ručice za spuštanje (**transportna pozicija**) i podizanje (**radni položaj**) lista testere.

Desna strana:

Pokazuje položaj blokadne poluge za fiksiranje lista testere i pri podešavanju vertikalnog ugla iskošenja (list testere se može iskretati).



Smer okretanja za fiksiranje/otpuštanje umetka za sto



Kliznim štapićem nemojte dodirivati list testere.



U tom prostoru mogu da budu pričvršćene stege na stolu za testerisanje.



CE oznakom, proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu sa važećim EU smernicama.

Opis proizvoda i primene



Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva. Propusti u poštovanju bezbednosnih napomena i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Vodite računa o slikama u prednjem delu uputstva za rad.

Pravilna upotreba

Električni alat je predviđen, da kao stacionarni uređaj izvodi preseke po dužini i popreko sa pravim tokom presecanja u tvrdom i mekom drvetu kao i ivericama i pločama od vlakana.

Pri tome su mogući horizontalni uglovi iskošenja -30° do $+30^\circ$, kao i vertikalni uglovi iskošenja od -2° do 47° .

Kod upotrebe odgovarajućih listova testere moguće je testerisanje aluminijumskih profila i plastike.

Prikazane komponente

Označavanje brojevima prikazanih komponenata odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj stranici.

- (1) Ugaoni graničnik
- (2) Sto za testerisanje
- (3) Zaštitni poklopac
- (4) Usisni adapter na zaštitnom poklopcu
- (5) Rascepn klin
- (6) Umetak za sto
- (7) Klizni štap
- (8) Dodatni paralelni graničnik (sklopivi)
- (9) Ključ sa unutrašnjim šestougaonim urezom (5 mm/2,5 mm)
- (10) Držač za čuvanje zaštitnog poklopca
- (11) Ručka za pozicioniranje za podešavanje električnog alata (nije ručka za nošenje!)
- (12) Otvori za montažu
- (13) Skala za odstojanje lista testere od paralelnog graničnika
- (14) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (15) Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu
- (16) Graničnik za ugao iskošenja od 0° (vertikalni)
- (17) Ručni točak za ugao iskošenja
- (18) Blokadni poluga za podešavanje vertikalnog ugla iskošenja
- (19) Ručica za podizanje i spuštanje lista testere
- (20) Skala za ugao iskošenja (vertikalni)
- (21) Graničnik za ugao iskošenja od 45° (vertikalni)
- (22) Okasti ključ
- (23) Okretno dugme za paralelni graničnik
- (24) Zatezna drška za proširenje stola za testerisanje
- (25) Vodeća šina paralelnog graničnika
- (26) Paralelni graničnik
- (27) List testere
- (28) Profilna šina
- (29) Leptir zavrtnj graničnika za dužinu
- (30) Graničnik za dužinu
- (31) Taster za otključavanje akumulatora^{a)}
- (32) Akumulator^{a)}
- (33) Držač za čuvanje ugaonog graničnika
- (34) Usisni adapter
- (35) Izbacivač piljevine
- (36) Stezna poluga rascepnog klina

- (37) Pozicione čivije za rascepn klin
 (38) Oznake stezne poluge/ploča za stezanje
 (39) Blokadni zavrtnj umetka za sto
 (40) Stezna poluga zaštitnog poklopca
 (41) Vodeća osovinica zaštitnog poklopca
 (42) Ručka za zaključavanje paralelnog graničnika
 (43) Par pinova (desno, crni)
 (44) Par pinova (desno, srebrni)
 (45) Par pinova (levo, crni)
 (46) Vodeća šina ugaonog graničnika
 (47) Žleb vodice za ugaoni graničnik
 (48) Nareckani zavrtnj profilne šine
 (49) Poklopac izbacivača piljevine
 (50) Rupa za hvatanje za podizanje umetka za sto
 (51) Stezna navrtka
 (52) Poluga za blokiranje vretena
 (53) Zatezna prirubnica
 (54) Prihvatna prirubnica
 (55) Vreteno alata
- (56) Uglomer (vertikalan)
 (57) Točkić za fiksiranje za željeni ugao iskošenja (horizontalan)
 (58) Uglomer (horizontalno) na ugaonom graničniku
 (59) Pokazivač odstojanja
 (60) Zavrtnj za uglomer (vertikalan)
 (61) Zavrtnji sa unutrašnjim šestougaonim urezom (5 mm) napred za podešavanje paralelnosti lista testere
 (62) Zavrtnji sa unutrašnjim šestougaonim urezom (5 mm) pozadi za podešavanje paralelnosti lista testere
 (63) Zavrtnj za pokazivač odstojanja stola za testerisanje
 (64) Zavrtnji za podešavanje umetne ploče
 (65) Zavrtnji za podešavanje vodeće šine ugaonog graničnika
 (66) Ručka za nošenje
 (67) Žlebovi za zahvatanje
- a) **Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.**

Tehnički podaci

Akumulatorska stona kružna testera		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Broj artikla		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominalni napon	V=	18	18
Broj obrtaja u praznom hodu ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Graničnik struje pri pokretanju		●	●
Težina ^{B)}	kg	21,2	21,2
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom rada ^{C)} i prilikom skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatibilni akumulatori		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Preporučeni akumulatori za punu snagu		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimenzije

Električni alat (uključujući elemente uređaja koji se skidaju)

Širina x dubina x visina	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------------------	----	-----------------	-----------------

Radni komad

Maksimalna moguća visina radnog komada H	mm	70	70
---	----	----	----

Akumulatorska stona kružna testera		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Rascepni klin			
Debljina RK	mm	1,8	2,2
Dimenzije za kompatibilne listove testere			
Prečnik lista testere D	mm	216	216
Prečnik otvora d	mm	30	25,4
Maks. debljina osnovnog lista T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. debljina/razmetanje zubaca C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Mereno na 20–25 °C sa akumulatorom **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Težina bez akumulatora
(za težinu akumulatora pogledajte <http://www.bosch-professional.com>)

C) ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Maksimalne dimenzije radnog komada: (videti „Maksimalne dimenzije radnog komada“, Strana 437)

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Informacija o šumovima

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa **EN 62841-3-1**.

Nivo buke električnog alata klasifikovan pod A iznosi tipično: nivo zvučnog pritiska **88 dB(A)**; nivo zvučne snage **100 dB(A)**. Nesigurnost K = **3 dB**.

Nosite zaštitu za sluh!

Nivo emisije buke naveden u ovim uputstvima je izmeren prema standardizovanom mernom postupku i može se koristiti za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodna je i za privremenu procenu emisije buke.

Navedena vrednost emisije buke odgovara osnovnoj upotrebi električnog alata. Ako se električni alat upotrebljava za druge namene, sa drugim upotrebljenim alatima ili ako se nedovoljno održava, može doći do odstupanja vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije buke trebalo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati emisiju buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Akumulator

Bosch prodaje akumulatorske električne alate i bez akumulatora. Na pakovanju možete pogledati da li se u sadržaju isporuke vašeg alata nalazi i akumulator.

Punjenje akumulatora

► **Koristite samo punjače koji su navedeni u tehničkim podacima.** Samo ovi punjači su usaglašeni sa litijum-jonskom akumulatorskom baterijom koja se koristi u Vašem električnom alatu.

Napomena: Litijum-jonski akumulatori se zbog međunarodnih transportnih propisa isporučuju delimično napunjeni. Da biste osigurali punu snagu akumulatora, pre prve upotrebe ga potpuno napunite.

Ubacivanje akumulatora

Ubacite napunjeni akumulator u prihvatač akumulatora tako da nalegne na mesto.



Bosch preporučuje korišćenje akumulatora kapaciteta od najmanje 3,0 Ah.

Vađenje akumulatora

Za vađenje akumulatora pritisnite taster za deblokadu akumulatora i izvucite akumulator. **Ne koristite pritom silu.** Akumulator raspolaže sa 2 stepena blokade, koji treba da spreče da akumulator ispadne usled nenamernog pritiskanja tastera za deblokadu akumulatora. Dokle god se akumulator nalazi u električnom alatu, opruga ga drži na mestu.

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

3 zelene lampice na prikazu statusa napunjenosti akumulatora **(15)** prikazuju status napunjenosti akumulatora.

LED	Kapacitet
Trajno svetlo 3 × zeleno	60–100%
Trajno svetlo 2 × zeleno	30–60%
Trajno svetlo 1 × zeleno	5–30%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno	0–5%

Zaštita od preopterećenja zavisna od temperature

Prilikom upotrebe u skladu sa odredbama električni alat ne može da se preopteretiti. U slučaju prejakog opterećenja ili napuštanja dozvoljenog opsega temperature akumulacione baterije redukuje se broj obrtaja ili se električni alat isključuje. U slučaju redukovano broja obrtaja električni alat radi tek posle postizanja dozvoljene temperature akumulacione baterije ili u slučaju smanjenog opterećenja ponovo sa punim brojem obrtaja. U slučaju automatskog isključivanja isključite električni alat, ostavite da se akumulator ohladi, pa ponovo uključite električni alat.

Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom

Zaštitite akumulator od vlade i vode.

Lagerujte akumulator samo u području temperature od -20 °C do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator leti npr. u autu.

Čistite povremeno proreze za ventilaciju akumulatora sa mekom, čistom i suvom četkicom.

Bitno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje otpada.

Montaža

- **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Obim isporuke

Pre prvog puštanja u rad električnog alata proverite, da li su isporučeni svi dole navedeni delovi:

- Stona kružna testera sa montiranim listom testere (27) i rascepnim klinom (5)
- Ugaoni graničnik (1)
- Profilna šina (28)
- Graničnik za dužinu (30)
- Paralelni graničnik (26) sa sklopivim dodatnim paralelnim graničnikom (8)
- Zaštitni poklopac (3) sa usisnim adapterom (4)
- Šestougaoni ključ (9)
- Okasti ključ (22)
- Klizni štap (7)
- Umetak za sto (6)
- Usisni adapter (34)

Napomena: Proverite, da li električni alat eventualno ima oštećenja.

Pre daljeg korišćenja električnog alata, morate pažljivo da proverite da li zaštitni mehanizam ili blago oštećeni delovi besprekorno i adekvatno funkcionišu. Prekontrolišite, da li pokretni delovi funkcionišu besprekorno i ne zaglavljaju, ili da li su delovi oštećeni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani i ispunjavati sve uslove, da bi obezbedili besprekoran rad.

Oštećeni uređaji zašтите i delovi moraju se stručno popraviti ili zameniti u priznatoj stručnoj radionici.

Dodatni alat potreban uz obim isporuke:

- Odvrtać za krstaste zavrtnje
- Ugaono granično merilo

Montaža pojedinačnih delova

- Izvadite sve isporučene delove oprezno iz ambalaže.
- Uklonite sav materijal za pakovanje električnog alata i isporučenog pribora.

- Pazite na to, da uklonite materijal za pakovanje ispod bloka motora.

Na samom kućištu su pričvršćeni sledeći elementi uređaja: klizni štap (7), okasti ključ (22), šestougaoni ključ (9), paralelni graničnik (26) sa sklopivim dodatnim paralelnim graničnikom (8), ugaoni graničnik (1), profilna šina (28), graničnik za dužinu (30), zaštitni poklopac (3), usisni adapter (34).

- Kada vam je potreban neki od ovih elemenata uređaja, pažljivo ih izvadite iz depoa za čuvanje.

Pozicioniranje rascepnog klina (videti slike a1–a2)

Napomena: Ukoliko je potrebno, pre pozicioniranja očistite sve delove koje treba montirati.

- Ručicu (19) obrnite u smeru kretanja kazaljki na satu do graničnika, tako da se list testere (27) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testiranje.
- Otpustite steznu polugu (36) u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne pokazuje nagore.
- Rascepnik klin (5) gurajte u smeru stezne poluge (36), sve dok ne bude mogao da se vuče nagore.
- Rascepnik klin vucite skroz nagore, tako da bude pozicioniran na sredini lista testere.
- Pustite da obe pozicije čivije (37) uđu u donje otvore na rascepnom klinu i ponovo čvrsto povucite steznu polugu (36). Oznake (38) na ploči za stezanje i steznoj poluzi (36) moraju biti orijentisane kao što je prikazano.

Montaža umetka za sto (videti sliku b)

- Zakačite umetak za sto (6) u zadnje ispuste otvora za alat i pomerajte ga nadole.
- Pritisnite umetak za sto tako da se uglati u otvor za alat.
- Okrenite blokadni zavrtnj (39) sa vrhom okastog ključa (22) do graničnika u položaj okretanja „Zaključavanje“.

Montaža zaštitnog poklopca (videti slike c1–c2)

Napomena: Montirajte zaštitni poklopac samo kada je rascepnik klin montiran u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere (videti sliku a2). Zaštitni poklopac nemojte da montirate kada se rascepnik klin nalazi u najnižem položaju (status isporuke ili pozicija za rezanje žlebova) (videti sliku a1).

- Otpustite steznu polugu (40) i skinite zaštitni poklopac (3) iz držača (10).
- Gurajte vodeće zavrtnje (41) unazad, u žleb na rascepnom klinu (5).
- Zaštitni poklopac (3) pomerajte nadole, sve dok zaštita lista testere (gornja plastična šina) ne bude stajala **paralelno** površini stola za testiranje (2).
- Pritisnite steznu polugu (40) nagore. Stezna poluga mora da osetno i čujno uđe u ležište a zaštitni poklopac (3) treba da bude čvrsto i bezbedno montiran.

- **Pre svakog korišćenja proverite da li se zaštitni poklopac nesmetano pomera. Nemojte koristiti**

električni alat, ako se zaštitni poklopac ne pokreće slobodno i ne zatvori se odmah.

Montaža paralelnog graničnika (videti sliku d)

Paralelni graničnik (26) se može pozicionirati bilo levo ili desno od lista testere na fiksni tačkama. Za to služe tri para pinova (43), (44), (45).

Par pinova	Boja	Položaj paralelnog graničnika (26)	Snaga rezanja	Skala (13)
(43)	crna	desno od lista testere	127–635 mm	dole, crna
(44)	srebrna	desno od lista testere	0–508 mm	gore, srebrna
(45)	crna	levo od lista testere	0–305 mm	dole, crna

- Uverite se da zatezna ručka (24) fiksira proširenje stola za testerisanje (zatezna ručka pritisnuta nadole).
- Otpustite ručku za zaključavanje (42) na paralelnom graničniku (26).
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) iznad jednog od tri para pinova (43), (44), (45). Sklopivi

- dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika, pritisnite ručke za zaključavanje (42) sa obe strane.

Montaža ugaonog graničnika, profilne šine, graničnika za dužinu (videti slike e1–e3)

- Ubacite šinu (46) ugaonog graničnika (1) u jedan od predviđenih žlebova vođice (47) stola za testerisanje.

Radi boljeg postavljanja dugih radnih komada, ugaoni graničnik se može proširiti pomoću profilne šine (28).

- Po potrebi, montirajte profilnu šinu (28) pomoću nareckanog zavrtnja (48) na ugaoni graničnik.

Za jednostavno testerisanje radnih komada iste dužine možete da koristite graničnik za dužinu (30).

- Pomerite graničnik za dužinu (30) na profilnu šinu (28) i za zatezanje zavrtnje leptir navrtku (29).

Stacionarna ili fleksibilna montaža

- **Da bi se obezbedilo bezbedno rukovanje, morate pre upotrebe da montirate električni alat na ravnu i stabilnu radnu površinu (na primer radni sto).**

Montaža na radnu površinu (videti sliku f)

- Pričvrstite električni alat adekvatnim vijčanim spojem na radnu površinu. Za to služe otvori (12).

ili

- Čvrsto stegnite nožice električnog alata za radnu površinu sa uobičajenim stegama.

Montaža na Bosch radni sto (videti sliku g)

Radni stolovi kompanije Bosch (npr. **GTA 571**) se zahvaljujući konstrukciji koja ima mehanizam sklapanja mogu jednostavno transportovati i brzo postaviti. Električni alat se može montirati bez alata.

- **Pročitajte sve upozoravajuće napomene i uputstva koja su priložena uz radni sto.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

- **Postavite radni sto ispravno, pre nego što montirate električni alat.** Besprekorna montaža je važna da bi sprečili rizik od urušavanja.

- Montirajte električni alat u transportnom položaju na radni sto.

Za podešavanje električnog alata na radnom stolu koristite ručku za pozicioniranje (11).

Usisavanje prašine/piljevine

Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.

Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta (hromati, zaštitna sredstva za drvo). Sa materijalom koji sadrži azbest smeju raditi samo stručnjaci.

- Koristite što je više moguće usisavanje prašine pogodno za materijal.
- Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.
- Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa klasom filtera P2.

Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obrađivati u Vašoj zemlji.

- **Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu.**

Prašine se mogu lako zapaliti.

Usisavanje prašine/piljevine može blokirati prašinom ili piljevinom ili lomljenim komadima od radnog komada.

- Isključite električni alat i izvadite akumulator.
- Sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.
- Pronađite uzrok blokade i uklonite ga.

- **Da biste izbegli opasnost od požara pri testerisanju aluminijuma, ispraznite kanal za izbacivanje piljevine i ne koristite usisavanje piljevine.**

Praženje kanala za izbacivanje piljevine (videti sliku h)

Za uklanjanje komada odlomljenih sa radnog komada i većih strugotina, kanal za izbacivanje piljevine (35) može da se isprazni.

- Isključite električni alat i izvadite akumulator (32).
- Sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.
- Zakrenite poklopac (49) na stranu i izvadite izbacivač piljevine (35).
- Istresite lomljene komade radnog komada i piljevinu.
- Zakrenite poklopac (49) ponovo na stranu i gurnite izbacivač piljevine (35) do kraja ispod lista testere (27).

Spoljno usisavanje (videti sliku i)

Click&Clean priključak: Za usisavanje prašine i piljevine možete da priključite crevo usisivača na usisnom adapteru (4) zaštitnog poklopca (3) ili crevo usisivača zajedno sa usisnim adapterom (34) na izbacivač piljevine (35).

- Povežite crevo usisivača (Ø 33 mm) sa usisnim adapterom (4) zaštitnog poklopca (3).

ili

- Stavite usisni adapter (34) na izbacivač piljevine (35).
- Povežite crevo usisivača (Ø 39 mm) sa usisnim adapterom (34).

Usisivač mora biti pogodan za materijal koji treba obrađivati. Koristite prilikom usisavanja posebno po zdravlje štetnih prašina, prašine koje izazivaju rak ili suvih prašina specijalan usisivač.

Zamena lista testere (videti slike j1–j4)

- **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.
- **Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od povrede.
- **Koristite samo listove testere čija je maksimalna dozvoljena brzina veća od broja obrtaja u praznom hodu vašeg električnog alata.**
- **Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847-1 i obeleženi na odgovarajući način.**
- **Koristite samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za materijal koji želite da obrađujete.** Na taj način ćete izbeći pregrevanje vrhova zuba testere i topljenje materijala za obradu.
- **Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika.** Takvi listovi testere mogu lako da se slome.

Demontaža lista testere

- Otvorite steznu polugu (40) i skinite zaštitni poklopac (3) iz žleba na rascernom klinu (5).

- Okrenite blokadni zavrtnj (39) sa vrhom okastog ključa (22) do graničnika u položaj okretanja „Otključavanje” i podignite umetak za sto (6) iz otvora za alat. Za lakše podizanje rupe za hvatanje (50).
- Ručicu (19) obrnite u smeru kretanja kazaljke na satu do graničnika, tako da se list testere (27) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testiranje.
- Okrećite zateznu navrtku (51) pomoću okastog ključa (22) i istovremeno pritiskajte zaustavnu polugu vretena (52), dok ne ulegne.
- Držite polugu za blokadu vretena zategnutu i odvrnite zatezne navrtke suprotno od kazaljke na satu.
- Skinite zateznu prirubnicu (53).
- Skinite list testere (27).

Montaža lista testere

- Ukoliko je neophodno, pre ugradnje očistite sve delove koje treba montirati.
- Stavite novi list testere na zateznu prirubnicu (55) na vretenu alata (54).

Napomena: Nemojte da upotrebljavate suviše male listove testere. Radijalni žleb između lista testere i rascernog klina sme da iznosi najviše 3 – 8 mm.

► **Pri ugradnji obratite pažnju na to da se pravac presecanja zuba (pravac strelice na listu testere) poklapa sa smerom strelice na rascernom klinu!**

- Postavite zateznu prirubnicu (53) i zateznu navrtku (51).
- Okrećite zateznu navrtku (51) pomoću okastog ključa (22) i istovremeno pritiskajte zaustavnu polugu vretena (52), dok ne ulegne.
- Stegnite čvrsto zateznu navrtku u smeru kretanja kazaljke na satu.
- Stavite umetak za sto (6) preko rascernog klina (5) u otvor za alat. Okrenite blokadni zavrtnj (39) sa vrhom okastog ključa (22) do graničnika u položaj okretanja „Zaključavanje”.
- Ponovo montirajte zaštitni poklopac (3).

Režim rada

- **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Transportna i radna pozicija lista testere**Transportna pozicija**

- Uklonite zaštitni poklopac (3), uklonite umetak za sto (6) i pozicionirajte rascerni klin (5) u najnižem položaju. Ponovo umetnite umetak za sto (6).
- Ručicu (19) obrćite suprotno smeru obrtanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere (27) ne nađu ispod stola za testiranje (2).
- Gurnite proširenje stola za testiranje (8) sasvim unutra. Pritisnite zateznu dršku (24) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testiranje.

Radna pozicija

- Pozicionirajte rascepni klin **(5)** u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere, ubacite podlogu za sto **(6)** i montirajte zaštitni poklopac **(3)**.
- Polugu **(19)** obrćite u pravcu obrtanja kazaljke na satu, dok se gornji zupci lista testere **(27)** ne nađu oko 3 – 6 mm iznad radnog komada.

Povećavanje stola za testerisanje

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

Proširenje stola za testerisanje (videti sliku A)

Sto za testerisanje možete da proširite sa leve ili desne strane, tako što ćete vodeću šinu **(25)** pomerati ka spolja.

- Povucite zateznu dršku **(24)** za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Pomerajte vodeću šinu **(25)** pomoću okretnog dugmeta **(23)** do željene širine nalevo ili nadesno.
- Pritisnite zateznu dršku **(24)** nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

Podešavanje vertikalnog i horizontalnog ugla iskošenja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.

Podešavanje vertikalnih uglova iskošenja (list testere) (videti sliku B)

Vertikalni ugao iskošenja može da se podešava u rasponu od -2° do 47° .

Za brzo i precizno podešavanje vertikalnih standardnih uglova od 0° i 45° predviđeni su fabrički podešeni graničnici **(16)**, **(21)**.

- Otpustite blokadnu polugu **(18)** okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.

Napomena: Kada se blokadna poluga potpuno otpusti, list testere se usled gravitacije pomera u položaj na oko 30° .

Vertikalni ugao iskošenja između 0° i 45° :

- Povucite ili pritisnite ručni točkić **(17)** duž kućišta dok pokazivač ugla **(56)** ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu **(18)**.

Vertikalni ugao iskošenja između -2° i 0° :

- Zakrenite graničnik **(16)** ka napred.
- Pritisnite ručni točkić **(17)** duž kućišta dok pokazivač ugla **(56)** ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu **(18)**.

Vertikalni ugao iskošenja između 45° i 47° :

- Zakrenite graničnik **(21)** ka napred.
- Povucite ručni točkić **(17)** duž kućišta dok pokazivač ugla **(56)** ne pokaže željeni vertikalni ugao iskošenja.

- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu **(18)**.

Graničnike **(16)**, **(21)** zakrenite automatski nazad u standardni položaj, čim za list testere ponovo bude podešen vertikalni ugao iskošenja između 0° i 45° .

Podešavanje horizontalnog ugla iskošenja (ugaoni graničnik) (videti sliku C)

Horizontalni ugao iskošenja može da se podešava u oblasti od 30° (sa leve strane) do 30° (sa desne strane).

- Otpustite točkić za fiksiranje **(57)**, ako je zavrnut.
- Obrćite ugaoni graničnik dok pokazivač ugla **(58)** ne prikaže željeni ugao kosog rezanja na skali.
- Ponovo zavrnite dršku za fiksiranje **(57)**.

Podešavanje paralelnog graničnika (videti sliku D)

Paralelni graničnik **(26)** se može pozicionirati bilo levo ili desno od lista testere na fiksnim tačkama. Za to služe tri para pinova **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Pozicionirajte paralelni graničnik **(26)** na željenu stranu lista testere (videti „Montaža paralelnog graničnika (videti sliku d)“, Strana 434).

- Podesite željeno odstojanje paralelnog graničnika u odnosu na list testere pomoću okretnog dugmeta **(23)**.

Desna ivica pokazivača odstojanja **(59)** pokazuje podešeno odstojanje.

Za položaj **(43)**, **(45)** važi donja, crna skala **(13)**.

Za položaj **(44)** važi gornja, srebrna skala **(13)**.

Podešavanje dodatnog paralelnog graničnika (videti sliku E)

- Preklopite dodatni paralelni graničnik **(8)** iznad paralelnog graničnika **(26)** na desnu stranu lista testere **(27)**.

Sklopivi dodatni paralelni graničnik **(8)** u zavisnosti od položaja ima različite funkcije:

- Graničnik za testerisanje uskih radnih komada i testerisanje vertikalnih uglova iskošenja, ako se dodatni paralelni graničnik nalazi na stolu za testerisanje **(2)**.
- Podloga radnog komada, ako se sto za testerisanje **(2)** širi za više od 50,8 mm.

Podešavanje rascernog klina

Rascerni klin **(5)** sprečava da se list testere **(27)** zaglavi u rezu. Postoji inače opasnost povratnog udarca, ako list testere zaglavi u radnom komadu.

Pazite stoga uvek na to da se rascerni klin korektno podesi:

- Radijalni žleb između lista testere i rascernog klina sme da iznosi najviše 3 – 8 mm.
- Debljina rascernog klina mora biti manja od širine presecanja i veća od debljine osnovnog lista.
- Rascerni klin mora uvek da bude u jednoj liniji sa listom testere.
- Za normalno presecanje rascerni klin mora uvek biti u najvišoj mogućoj poziciji.

Podešavanje visine rascepnog klina (videti sliku F)

Za testerisanje žlebova morate podesiti visinu rascepnog klina.

► **Električni alat koristite za porubljivanje ili izradu žlebova samo sa odgovarajućim zaštitnim elementom (npr. zaštitnom haubom, potisnim češljem).**

- Otvorite steznu polugu (40) i skinite zaštitni poklopac (3) iz žleba na rascepnom klinu (5).
Kako bi se zaštitna hauba zaštitila od oštećenja, deponujte je u predviđenom držaču (10) na kućištu (videti i sliku Q).
- Ručicu (19) obrnite u smeru kretanja kazaljki na satu do graničnika, tako da se list testere (27) nalazi u najvišoj mogućoj poziciji iznad stola za testerisanje.
- Otpustite steznu polugu (36) u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne pokazuje nagore.
- Rascepnik klin skinite sa čivija (37) (steznu polugu (36) povucite malo ka spolja) i pomerajte rascepnik klin (5) nadole do graničnika.
- Pustite da obe čivije (37) uđu u gornje otvore na rascepnom klinu i ponovo čvrsto povucite steznu polugu (36).
Oznake (38) na stezaljci i steznoj poluzi (36) moraju biti orijentisane kao što je prikazano (videti i sliku a2).

Puštanje u rad**Uključivanje (videti sliku G1)**

- Za puštanje u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (14) sa obe strane i povucite ga nagore.

Isključivanje (videti sliku G2)

- Prekidač za uključivanje/isključivanje (14) pritisnite skroz nadole.

Zaštita od neovlašćenog korišćenja (videti sliku G3)

Za zaštitu od neovlašćenog rukovanja, prekidač za uključivanje/isključivanje (14) možete da blokirate pomoću katanca.

- Stavite katanac sa dugačkim lukom kroz donji otvor u prekidaču za uključivanje/isključivanje (14) ili standardni katanac kroz gornji, bočni otvor na kućištu prekidača za uključivanje/isključivanje i zaključajte ga.

Napomene za rad**Opšta upozorenja o testeri**

- **Kod svih presecanja morate prvo obezbediti, da list testere nikada ne može dodirivati graničnike ili druge delove uređaja.**
- **Električni alat koristite za porubljivanje ili izradu žlebova samo sa odgovarajućim zaštitnim elementom (npr. zaštitnom haubom, potisnim češljem).**
- **Nemojte električni alat upotrebljavati za pravljenje prereza (na završnom žlebu predmeta koji se obrađuje).**

Čuvajte list testere od udarca i potresa. Ne izlažite list testere bočnom pritisku.

Klin za procep mora biti u ravni sa listom testere, da bi izbegli zaglavljivanje radnog komada.

Ne obrađujte izvijene radne komade. Radni komad mora uvek imati ravnu ivicu radi naleganja na paralelni graničnik. Čuvajte uvek pokretni kliš na električnom alatu.

Pozicija rukovaoca (videti sliku H)

- **Nemojte nikada stajati neposredno u liniji sa sečivom testere. Svoje telo uvek postavite sa iste strane sečiva testere sa koje se nalazi graničnik.** Povratni udarac može da predmet obrade pokrene velikom brzinom ka bilo kome ko stoji ispred ili u liniji sa sečivom testere.
- Držite podalje ruke, prste i šake od rotirajućeg lista testere.

Obratite pažnju pritom na sledeća uputstva:

- Držite radni komad sigurno sa obe ruke i pritisnite ga čvrsto sa obe ruke na stolu za testerisanje.
- Za uske radne komade i za sečenje vertikalnih uglova iskošenja, uvek upotrebljavajte isporučeni klizni štap (7).

Maksimalne dimenzije radnog komada

vertikalni ugao iskošenja	maks. visina radnog komada [mm]
0°	70
45°	49

Testerisanje**Testerisanje pravih preseka**

- Podesite paralelni graničnik (26) na željenu širinu reza.
- Postavite radni komad na sto za testerisanje ispred zaštitnog poklopca (3).
- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice (19) dok se gornji zupci lista testere (27) ne nađu otprilike na 3–6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem napred.
Ako primenite preveliki pritisak, vrhovi lista testere mogu da se pregreju i radni komad može da se ošteti.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

Testerisanje vertikalnih uglova iskošenja

- Podesite željeni vertikalni ugao iskošenja lista testere.
Kada je list testere nagnut nalevo, paralelni graničnik (26) mora da bude desno od lista testere.
- Pratite radne korake prema: (videti „Testerisanje pravih preseka“, Strana 437)

Rezanje sa horizontalnim uglom iskošenja (videti sliku I)

- Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja na ugaonom graničniku (1).
- Postavite radni komad na profilnu šinu (28).
Profilna šina ne sme da se nalazi na liniji sečenja. U tom slučaju otpustite nareckanu navrtku (48) i pomerite graničnik.

- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice (19) dok se gornji zupci lista testere (27) ne nađu oko 3–6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom radni komad pritiskajte prema profilnoj šini (28) a drugom rukom ugaoni graničnik lagano pomerajte na točkić za fiksiranje (57) u žlebu vodice (47) prema napred.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

Za jednostavno testerisanje radnih komada iste dužine možete da koristite graničnik za dužinu (30).

- Otpustite leptir zavrtnj (29) i podesite graničnik za dužinu (30) na željenu dužinu radnog komada.
- Ponovo čvrsto zategnite leptir zavrtnj (29).

Provera i podešavanje osnovnih podešavanja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti. Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat. Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

Podešavanje graničnika za vertikalne standardne uglove iskošenja 0°/45°

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Podesite vertikalni ugao iskošenja lista testere od 0°.
- Uklonite zaštitni poklopac (3).

Provera (videti sliku J1)

- Postavite uglomer na 90° i stavite ga na sto za testerisanje (2).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (27) na celoj dužini.

Podešavanje (videti sliku J2)

- Otpustite kontra navrtku graničnog zavrtnja (16) pomoću standardnog okastog ili viljuškastog ključa.
- Otpustite blokadnu polugu (18).
- Pomerite ručni točkić (17) do graničnog zavrtnja (16) i okrećite granični zavrtnj ka unutra ili ka spolja dok krak ugaonog graničnog merila ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (18).
- Ponovo pritegnite kontra navrtku graničnog zavrtnja (16).

Ako pokazivač ugla (56) posle podešavanja nije u liniji sa oznakom 0° skale (20), otpustite zavrtnj (60) pomoću standardnog krstastog odvrtca i poravnajte pokazivač ugla duž oznake za 0°.

Ponovite odgovarajuće navedene radne korake za vertikalni ugao iskošenja 45° (otpuštanje kontra navrtke; podešavanje graničnog zavrtnja (21)). Pokazivač ugla (56) pri tom ne sme ponovo da se pomeri.

Paralelnost lista testere u odnosu na žlebove vodice ugaonog graničnika (videti sliku K)

- Dovedite električni alat u radni položaj.

- Uklonite zaštitni poklopac (3).

Provera

- Olovkom označite prvi levi zub testere koji se može videti na zadnjoj strani iznad podloge za sto.
- Uglomer podesite na 90° i postavite ga na ivicu žleba vodice (47).
- Pomerajte krak uglomera dok ne dodirne označeni zub testere i pročitajte rastojanje između lista testere i žleba vodice.
- Okrenite list testere tako da označeni zub stoji napred iznad podloge za sto.
- Pomerite uglomer uglavo duž žleba vodice do označenog zuba testere.
- Izmerite ponovo rastojanje između lista testere i žleba vodice.

Oba izmerena rastojanja moraju biti identična.

Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougonom urezom (61) sa prednje strane ispod stola za testerisanje i zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (62) sa zadnje strane ispod stola za testerisanje pomoću isporučenog šestougaonog ključa (9).
- Pažljivo pomerajte list testere dok se ne bude paralelan sa žlebom vodice (47).
- Ponovo pritegnite sve zavrtnje (61) i (62).

Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (44) srebrni, desno (videti sliku L)

Pre podešavanja paralelnog graničnika (26) prvo morate da podesite graničnike (16)/(21) za vertikalne standardne uglove iskošenja i osigurajte da list testere (27) bude paralelan sa žlebovima vodice (47) ugaonog graničnika. (videti „Podešavanje graničnika za vertikalne standardne uglove iskošenja 0°/45°“, Strana 438) (videti „Paralelnost lista testere u odnosu na žlebove vodice ugaonog graničnika (videti sliku K)“, Strana 438)

- Otpustite ručke za zaključavanje (42) na paralelnom graničniku (26) i ostavite paralelni graničnik tokom celokupnog usmeravanja da bude pokretljiv.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) iznad para pinova (44) (srebrni). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Povucite zateznu ručku (24) za proširenje stola za testerisanje skroz nagore i pomerite paralelni graničnik (26) tako da dodiruje list testere (27).

Provera

Paralelni graničnik (26) list testere mora da dodirne celom dužinom.

Podešavanje

- Otpustite srebrne zavrtnje para pinova (44) sa isporučenim šestougaonim ključem (9) samo toliko da pinovi mogu slobodno da se pomeraju.
- Pomerite par pinova (44) sa paralelnim graničnikom (26) za otprilike 3 mm nadesno.

- Pomoću okretnog točka (23) na gornjoj, srebrnoj skali (13) podesite odstojanje paralelnog graničnika od lista testere od 0 mm.
 - Pritisnite zateznu dršku (24) za proširenje stola za testerisanje nadole.
 - Pomerite par pinova (44) sa paralelnim graničnikom (26) nalevo, tako da paralelni graničnik celom dužinom dodiruje list testere.
 - Pažljivo zavrtnite srebrne zavrtnje para pinova (44) sa isporučenim šestougaonim ključem (9).
 - Za fiksiranje paralelnog graničnika, pritisnite ručke za zaključavanje (42) sa obe strane.
 - Uverite se nakon da paralelni graničnik nakon pritezanja i dalje celom dužinom dodiruje list testere.
- Potom proverite crne parove pinova (43) i (45).

Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (43) crni, desno (videti sliku M)

Pre podešavanja para pinova (43) prvo morate pravilno da podesite par pinova (44) (srebrni, desno). (videti „Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (44) srebrni, desno (videti sliku L)“, Strana 438)

- Otpustite ručku za zaključavanje (42) na paralelnom graničniku (26) i skinite paralelni graničnik sa para pinova (44).
- Otpustite crne zavrtnje para pinova (43) sa isporučenim šestougaonim ključem (9) samo toliko da pinovi mogu slobodno da se pomeraju.
- Držite ispuste okastog ključa (22) na prednje pinove (44)/(43).
- Pomerajte crni pin (43) sve dok oba pina (srebrni (44) i crni (43)) ne ulaze u odgovarajući ispust okastog ključa.
- Ponovite ove korake sa zadnjim pinovima (44)/(43).

Podešavanje paralelnog graničnika – par pinova (45) crni, levo

Pre podešavanja paralelnog graničnika (26) prvo morate da podesite graničnike (16)/(21) za vertikalne standardne uglove iskošenja i osigurajte da list testere (27) bude paralelan sa žlebovima vodice (47) ugaonog graničnika. (videti „Podešavanje graničnika za vertikalne standardne uglove iskošenja 0°/45°“, Strana 438) (videti „Paralelnost lista testere u odnosu na žlebove vodice ugaonog graničnika (videti sliku K)“, Strana 438)

- Otpustite ručke za zaključavanje (42) na paralelnom graničniku (26) i ostavite paralelni graničnik tokom celokupnog usmeravanja da bude pokretljiv.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) iznad para pinova (45) (crni). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Povucite zateznu ručku (24) za proširenje stola za testerisanje skroz nagore i pomerite paralelni graničnik (26) tako da dodiruje list testere (27).

Provera

Paralelni graničnik (26) list testere mora da dodirne celom dužinom.

Podešavanje

- Otpustite crne zavrtnje para pinova (45) sa isporučenim šestougaonim ključem (9) samo toliko da pinovi mogu slobodno da se pomeraju.
- Pomerite par pinova (45) sa paralelnim graničnikom (26) nadesno, tako da paralelni graničnik celom dužinom dodiruje list testere.
- Pažljivo zavrtnite crne zavrtnje para pinova (45) sa isporučenim šestougaonim ključem (9).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika, pritisnite ručke za zaključavanje (42) sa obe strane.
- Uverite se nakon da paralelni graničnik nakon pritezanja i dalje celom dužinom dodiruje list testere.

Podešavanje pokazivača rastojanja stola za testerisanje (videti sliku N)

- Otpustite ručke za zaključavanje (42) na paralelnom graničniku (26) i ostavite paralelni graničnik tokom celokupnog usmeravanja da bude pokretljiv.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) iznad para pinova (44) (srebrni). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) pri tome mora da bude okrenut na suprotnu stranu u odnosu na zaštitni poklopac (3).
- Uklonite zaštitni poklopac (3).
- Povucite zateznu ručku (24) za proširenje stola za testerisanje skroz nagore i pomerite paralelni graničnik (26) tako da dodiruje list testere (27).
- Otpustite zavrtnje (63) pomoću krstastog odvrtča i pokazivač rastojanja (59) usmerite duž oznake za 0 na skali (13).
- Ponovo pritegnite zavrtnje (63).

Podešavanje nivoa podloge za sto (videti sliku O)

Provera

Prednja strana podloge za sto (6) mora da bude u nivou ili malo ispod stola za testerisanje, zadnja strana mora da bude u nivou ili malo iznad stola za testerisanje.

Podešavanje

- Pomoću šestougaonog ključa (9) podesite pravilan nivo četiri zavrtnja za podešavanje (64).

Podešavanje zazora vodeće šine ugaonog graničnika (videti sliku P)

Nakon intenzivne upotrebe, zazor vodeće šine (46) ugaonog graničnika u žlebu vodice (47) može da bude prevelik.

- Ponovo pritegnite zavrtnje za podešavanje (65) vodeće šine (46).

Čuvanje i transport

Čuvanje elemenata uređaja (videti sliku Q)

Za čuvanje električni alat pruža mogućnost da određene elemente uređaja sigurno pričvrstite.

- Sve labave elemente uređaja postavite u njihove držače na kućištu (videti sledeću tabelu).

Element uređaja	Čuvanje
Zaštitni poklopac (3)	Držač (10); stezanje pomoću stezne poluge (40)
Ugaoni graničnik (1)	Držač (33)
Usisni adapter (34)	Videti sliku Q
Okasti ključ (22)	Videti sliku Q
Šestougaoni ključ (9)	Videti sliku Q
Klizni štap (7)	Zakačiti u držač između paralelnog graničnika (26) i dodatnog paralelnog graničnika (8)
Paralelni graničnik (26)	Okrenuti; pozicionirati odozdo u vodeću šinu (25) iznad para pinova (43) i blokirati ručicu za zaključavanje (42)

Nošenje električnog alata (videti sliku R)

Pre transporta električnog alata, morate preduzeti sledeće korake:

- Postavite električni alat u transportnu poziciju (videti „Transportna pozicija“, Strana 435).
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat. Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Gurnite vodeću šinu (25) sasvim unutra i pritisnite zateznu dršku (24) nadole da biste je fiksirali.
- Za podizanje ili transport koristite ručku za nošenje (66) ili žlebove za hvatanje (67). **Nemojte** koristiti ručke za pozicioniranje (11).

► **Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje a nikada zaštitne uređaje.**

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

► **Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator.**

Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

► **Održavajte električni alat i proreze za ventilaciju čistima da biste radili dobro i bezbedno.**

Čišćenje

Uklonite posle svakog rada prašinu i piljevinu izduvavanjem sa komprimovanim vazduhom ili sa nekom četkicom.

Podmazivanje električnog alata



Pri potrebi nauljite električni alat na prikazanim mestima (videti sliku S).

Stručni Bosch korisnički servis izvodi ove radove brzo i pouzdano.

► **Uklanjajte maziva i sredstva za čišćenje prema zaštiti čovekove okoline. Obratite pažnju na zakonske propise.**

Mere za smanjivanje buke

Mere proizvođača:

- Lagani start
 - Isporuka sa specijalnim listom testere razvijenim za smanjivanje buke
- Mere korisnika:
- Montaža bez mnogo vibracija nestabilne radne površine
 - Korišćenje listova testere sa funkcijama smanjivanja buke
 - Redovno čišćenje lista testere i električnog alata

Servis i saveti za upotrebu

Srpski

Tel.: +381 11 644 8546



Наши сервисне адресе и линкови за услуге поправке и наруђбу резервних делова можете пронаћи на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvođača.

Uklanjanje đubreta

Električne alate, akumulacione baterije, pribor i pakovanja treba predati na reciklažu koja je u skladu sa zaštitom životne sredine.



Ne bacajte električne alate i akumulatore/baterije u kućno đubre!

Samo za EU-zemlje:

Električni i elektronski uređaji ili istrošeni akumulatori i baterije koji više ne mogu da se koriste moraju da se skupljaju zasebno i odlože u otpad u skladu sa ekološkim propisima. Koristite naznačene sisteme za sakupljanje. Zbog mogućih opasnih materija koji se nalaze u uređaju, nepravilno odlaganje u otpad može da bude opasno za okolinu i zdravlje.

Slovenščina

Varnostna opozorila

Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in

specifikacije, ki so priložene temu električnemu orodju.

Če spodaj navedenih napotkov ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težke poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem električno orodje, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna mesta povečajo možnost nezgod.
- ▶ **Električnega orodja ne uporabljajte v okolju, v katerem lahko pride do eksplozij (prisotnost vnetljivih tekočin, plinov ali prahu).** Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali hlapi vnamejo.
- ▶ **Ko uporabljate električno orodje, poskrbite, da v bližini ni otrok ali drugih oseb.** Odvracanje pozornosti lahko povzroči izgubo nadzora nad orodjem.

Električna varnost

- ▶ **Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtiča na kakršen koli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte adapterskih vtičev.** Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so na primer cevi, grelci, hladilniki in pašniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje za električni udar.
- ▶ **Kabel uporabljajte pravilno. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje za električni udar.
- ▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebna varnost

- ▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
- ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči.** Z uporabo zaščitne opreme, kot so protiprašna maska, varnostni čevlji, ki ne drsijo, čelada ali zaščita za sluh, v ustreznih okoliščinah zmanjšate nevarnost poškodb.
- ▶ **Preprečite nenamerni vklop orodja. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulatorsko baterijo in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, da je električno orodje izklopljeno.** Če električno orodje

nosite in imate pri tem prst na stikalu ali pa orodje napajate, ko je stikalo v položaju za vklop, lahko pride do nesreče.

- ▶ **Odstranite vse ključe in izvijače za prilagajanje orodja, preden orodje vključite.** Ključ ali izvijač, ki ga ne odstranite z vrtečega se dela električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Ne precenjujte svojih sposobnosti. Ves čas trdno stojite in vzdržujte ravnovesje.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- ▶ **Bodite primerno oblečeni. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte premikajočim se delom.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.
- ▶ **Če imate na voljo naprave za priklop sesalnika za prah ali zbiralnih posod, se prepričajte, da so te ustrezno priključene.** Uporaba sistema za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- ▶ **Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto uporabo, ne bo razlog za to, da postanete lahkomišeln in ignorirate varnostna načela.** V delčku sekunde lahko nepozorno dejanje pripelje do hude poškodbe.

Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

- ▶ **Električnega orodja ne preobremenjujte. Za delo uporabite ustrezno električno orodje.** Pravo električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje, in sicer s hitrostjo, za katero je bilo oblikovano.
- ▶ **Električnega orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti.** Vsako električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- ▶ **Izvlomite vtič iz vtičnice in/ali odstranite akumulatorsko baterijo, če je le mogoče, in odstranite ter shranite pribor, še preden se lotite popravila orodja.** Ti preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo tveganje za nenamerni zagon aparata.
- ▶ **Ko električnih orodij ne uporabljate, jih shranite izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, orodja ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Vzdržujte električna orodja in pribor. Prepričajte se, da so premikajoči se deli pravilno poravnani in da se ne zatikajo ter da deli niso polomljeni. Prav tako preverite, ali je na orodju še kaj drugega, kar bi lahko vplivalo na njegovo delovanje. Če je električno orodje poškodovano, mora biti pred uporabo popravljeno.** Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ **Rezalna orodja naj bodo vedno ostrina in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste**

opravljali. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

- **Ročaji in površine za prijemanje naj bodo suhe, čiste in brez olja ali maščobe.** Gladki ročaji in površine za prijemanje ne omogočajo varne uporabe in nadzora orodja v nepričakovanih situacijah.

Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij

- **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga boste uporabljali za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.
- **V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
- **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti, kot so pisarniške sponke, kovanci, ključji, žebli, vijaki in drugi manjši kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti ima lahko za posledico opekline ali požar.
- **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če tekočina vseeno po naključju pride v stik s kožo, jo sperite z vodo. Če pride tekočina v oči, poiščite zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje ali opekline.
- **Ne uporabljajte poškodovanih ali prilagojenih akumulatorskih baterij oz. orodij.** Poškodovane ali prilagajene akumulatorske baterije se lahko nepredvidljivo obnašajo, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali tveganje za poškodbe.
- **Akumulatorske baterije ali orodja ne izpostavljajte ognju ali previsoki temperaturi.** Izpostavljenost ognju ali vročini nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- **Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorske baterije ali orodja pri temperaturi, ki je izven območja, navedenega v navodilih.** Če orodje polnite na nepravilen način ali pri temperaturah, ki so izven določenega območja, lahko pride do poškodb akumulatorske baterije, kar poveča tveganje za požar.

Servisiranje

- **Vaše električno orodje naj popravlja samo usposobljeno strokovno osebje, ki naj pri tem uporabi zgolj originalne rezervne dele.** S tem boste zagotovili, da bo orodje varno za uporabo.
- **Nikdar ne popravljajte poškodovanih akumulatorskih baterij.** Akumulatorske baterije naj popravlja le proizvajalec ali pooblaščen servisier.

Varnostna navodila za namizne žage

Opozorila glede zaščitnega pokrova

- **Ne odstranjujte zaščitnega pokrova. Zaščitni pokrov mora biti vedno funkcionalen in pravilno nameščen.** Zaščitni pokrov, ki je zrahljan, poškodovan ali deluje nepravilno, je treba popraviti ali zamenjati.
- **Pri rezanju vedno uporabite zaščitni pokrov žaginega lista in razporni klin.** Pri rezanju, pri katerem žagin list popolnoma prežaga obdelovanec, zaščitni pokrov in drugi varnostni pripomočki pomagajo zmanjšati nevarnost poškodb.
- **Ko izvedete nepopolne reze, kot so brazdni spahi, razporni klin iztegnite nazaj navzgor. Ko je razporni klin iztegnjen navzgor, znova pritrdite ščitnik rezila.** Zaščitni pokrov in razporni klin zmanjšata nevarnost poškodb.
- **Pred vklopom orodja žagin list ne sme biti v stiku z zaščitnim pokrovom, razpornim klinom ali obdelovancem.** Nenaмерen stik teh komponent z žaginim listom je izjemno nevaren.
- **Razporni klin nastavite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.** Nepravilen razmak, položaj in nepravilna poravnava lahko povzročijo napačno delovanje razpornega klina, zaradi česar ta ne more preprečiti povratnega udarca.
- **Razporni klin mora biti v obdelovancu, da lahko ustrezno deluje.** Razporni klin je neučinkovit, če žagate obdelovance, ki so prekratki, da bi se razporni klin vanje potopil. Razporni klin v takšnih pogojih ne more preprečiti povratnega udarca.
- **Uporabite ustrezen žagin list za razporni klin.** Da razporni klin pravilno deluje, mora premer žaginega lista ustrezati razpornemu klinu, plošča žaginega lista pa mora biti tanjša od debeline razpornega klina. Prav tako mora biti rezalna širina žaginega lista širša od debeline razpornega klina.

Varnostna opozorila za žaganje

- **⚠ NEVARNOST: Prstov ali dlani nikdar ne približujte žaginemu listu in se ga ne dotikajte.** Trenutek nepozornosti ali zdrsa lahko privede do tega, da roko premaknete proti žaginemu listu in se hudo poškodujete.
- **Obdelovanec potiskajte proti žaginemu listu samo v nasprotni smeri vrtenja.** Če obdelovanec potisnete po delovni mizi v smeri vrtenja žaginega lista, lahko orodje obdelovanec in vašo roko povleče v žagin list.
- **Pri vzdolžnih rezih ne uporabljajte kotnega merila za premikanje obdelovanca, vzporednega vodila pa ne uporabljajte kot omejevalnika dolžine, ko izvajate prečne reze s kotnim merilom.** Istočasno vodenje obdelovanca z vzporednim vodilom in kotnim merilom poveča možnost za zatikanje žaginega lista in povratni udarec.
- **Pri vzdolžnih rezih mora obdelovanec vedno povsem nalegati na vodilo. Obdelovanec vedno potiskajte med vodilom in žaginim listom. Uporabite potisno držalo,**

če je razdalja med vodilom in žaganim listom manjša od 150 mm, in potisni blok, če je razdalja manjša od 50 mm. Tovrstni pripomočki vam bodo pomagali, da se z rokami ne približate žaginemu listu.

- ▶ **Uporabite le proizvajalčevo potisno držalo oz. držalo, ki ste ga izdelali v skladu z navodili.** Potisno držalo zagotavlja zadostno razdaljo med roko in žaganim listom.
- ▶ **Ne uporabljajte poškodovanih ali zarezanih potisnih držal.** Poškodovano potisno držalo ali potisno držalo z zarezi se lahko zlomi, zaradi česar lahko vaša dlan zdrsne v žagin list.
- ▶ **Nikdar ne žagajte „prostoročno“.** Za namestitev in potiskanje obdelovanca vedno uporabite bodisi vzporedno vodilo bodisi kotno merilo. Pojem „prostoročno“ pomeni, da obdelovanec podpirate ali vodite z rokami namesto z vzporednim ali kotnim vodilom. Prostoročno žaganje lahko pripelje do napačne poravnave, zatikanja žaginega lista in povratnega udarca.
- ▶ **Nikdar ne segajte okrog ali čez vrteči se žagin list.** To bi lahko pripeljalo do nenamerne stika s premikajočim se žaganim listom.
- ▶ **Da uravnate dolge in/ali široke obdelovance, namestite dodatno podporo za obdelovanec na zadnjem in/ali stranskem delu delovne mize.** Dolgi in/ali široki obdelovanci se lahko na robu mize prevrnejo, kar povzroči izgubo nadzora, zatikanje žaginega lista in povratni udarec.
- ▶ **Obdelovanec potiskajte enakomerno.** Obdelovanca ne upogibajte, vrtite ali obračajte. Če se žagin list zatakne, nemudoma izklopite orodje, izvlecite vtič iz vtičnice in odpravite vzrok zagozde. Zatikanje žaginega lista v obdelovancu lahko privede do povratnega udarca ali blokade motorja.
- ▶ **Odrezkov ne odstranjujte, ko žaga deluje.** Material se lahko nabere med žaganim listom in vodilom ali znotraj zaščitnega pokrova žaginega lista, zaradi česar lahko vaše prste povleče v rezilo. Izklopite žago in počakajte, da se žagin list zaustavi, šele nato odstranite odrezke.
- ▶ **Uporabite dodatno vzporedno vodilo, ki je v stiku z delovno mizo, ko vzdolžno žagate obdelovance, tanjše od 2 mm.** Tanek obdelovanec se lahko zatakne pod vzporedno vodilo in povzroči povratni udarec.

Vzroki za povratni udarec in s tem povezana opozorila

Povratni udarec je nenaden odziv obdelovanca zaradi ukleščenega ali zagozdenega žaginega lista oz. zaradi neustrezne linije žaganja obdelovanca glede na žagin list. Do povratnega udarca lahko pride tudi, če se obdelovanec zatakne med žagin list in vzporedno vodilo ali drug pritrjen element.

V večini primerov zadnji del žaginega lista dvigne obdelovanec z delovne mize in ga odbije proti uporabniku žage.

Povratni udarec je posledica napačne uporabe žage in/ali nepravilnih delovnih postopkov ali pogojev. Temu se lahko izognemo z ustreznimi previdnostnimi ukrepi, ki so navedeni spodaj.

- ▶ **Nikdar ne stojte neposredno v liniji žaginega lista.** Stojte na strani žaginega lista, na kateri je nameščeno vodilo. Pri povratnem udarcu lahko obdelovanec z veliko hitrostjo odnese proti osebam, ki stojijo pred žaganim listom in v liniji z njim.
- ▶ **Nikdar ne segajte čez ali za žagin list, da bi povlekli ali podprli obdelovanec.** Pri tem lahko pride do nenamerne stika z žaganim listom, povratni udarec pa bi vaše prste lahko povlekel v rezilo.
- ▶ **Obdelovanca, ki ga žagate, nikdar ne držite in potiskajte proti vrtečemu se žaginemu listu.** Če obdelovanec, ki ga žagate, potiskate proti žaginemu listu, lahko pride do zatikanja in povratnega udarca.
- ▶ **Vodilo mora biti vzporedno z žaganim listom.** Napačno poravnano vodilo uklešči obdelovanec ob žagin list, zaradi česar pride do povratnega udarca.
- ▶ **Ko ustvarjate nepopolne reze, kot je zarezovanje, uporabite vodilo z zarezi za potiskanje obdelovanca po delovni mizi in vodilu.** Vodilo z zarezi pomaga nadzorovati obdelovanec v primeru povratnega udarca.
- ▶ **Velike plošče podprite, da tako zmanjšate nevarnost zatikanja žaginega lista in povratnega udarca.** Velike plošče se pogosto povesejo pod lastno težo. Podpornike namestite na vsa mesta, na katerih plošča sega čez delovno mizo.
- ▶ **Bodite še posebej previdni, ko žagate zasukane, zavite ali zvite obdelovance oz. obdelovance brez ravnega robu, ki jih ne morete voditi s kotnim ali vzporednim vodilom.** Zasukan, zaviti ali zviti obdelovanec je nestabilen in lahko povzroči napačno poravnavo zareze z žaganim listom, zatikanje in povratni udarec.
- ▶ **Nikdar ne režite več obdelovancev hkrati, ki so naloženi eden na drugem ali eden za drugim.** Žagin list bi lahko zgrabil enega ali več delov in povzročil povratni udarec.
- ▶ **Če žago znova vklopite, ko je žagin list v obdelovancu, list v zarezo namestite tako, da zobje žaginega lista niso v stiku z materialom.** Če se žagin list ob ponovnem vklopu žage zatakne v material, lahko dvigne obdelovanec in povzroči povratni udarec.
- ▶ **Žagini listi morajo biti čisti, ostri in dovolj razprti.** Ne uporabljajte ukrivljenih žaginih listov oz. takšnih s topimi ali polomljenimi zobmi. Ostri in ustrezno razprti zobje žaginega lista zmanjšajo nevarnost zatikanja, blokad in povratnega udarca.

Opozorila za uporabo namizne krožne žage

- ▶ **Izklopite namizno krožno žago in odstranite akumulatorsko baterijo, preden odstranite namizni vložek, zamenjate žagin list ali nastavljate razporni klin ali zaščitni pokrov žaginega lista. To storite tudi, ko namizno žago pustite brez nadzora.** Previdnostni ukrepi preprečijo nesreče.
- ▶ **Namizna krožna žaga ne sme nikdar delovati brez nadzora.** Žago izklopite in počakajte, da se žagin list

zaustavi, šele nato jo zapustite. Delujoča žaga brez nadzora predstavlja nenadzorovano nevarnost.

- ▶ **Namizno krožno žago namestite na dobro uravnano in osvetljeno mesto, kjer lahko stojite uravnoteženo in stabilno. Namestite jo na mesto, ki zagotavlja dovolj prostora za preprosto obdelavo obdelovancev različnih velikosti.** Temačna mesta z malo prostora in neravnimi, spolzkimi tlemi lahko pripeljejo do nesreč.
- ▶ **Redno čistite in odstranjujte žagovino izpod delovne mize in/ali iz zbiralnika za prah.** Žagovina je vnetljiva in se lahko same od sebe vname.
- ▶ **Namizna krožna žaga mora biti zavarovana.** Neustrezno zavarovana namizna krožna žaga se lahko premakne ali prevrne.
- ▶ **Odstranite orodja, lesene odrezke itd. z mize, preden vklopite namizno krožno žago.** Zamaknitev ali morebitno zatikanje žaginega lista je lahko nevarno.
- ▶ **Vedno uporabljajte žagine liste z odprtinami za vpenjalni trn ustreznih velikosti in oblik (diamantne v primerjavi s okroglimi).** Žagini listi, ki ne ustrezajo vpenjalni opremi na žagi, se lahko med delovanjem zamaknejo, kar povzroči izgubo nadzora.
- ▶ **Nikdar ne uporabljajte poškodovanih ali napačnih vpenjal za žagine liste, kot so prirobnice, podložke žaginih listov, vijaki ali matice.** Ta vpenjalna sredstva so bila izdelana posebej za vašo žago in za varno ter optimalno delovanje.
- ▶ **Ne stojte na namizni krožni žagi in je ne uporabljajte kot podstavek.** Če se orodje prevrne ali če nehote pridete v stik z žaginim listom, lahko pride do resnih poškodb.
- ▶ **Žagin list mora biti nameščen tako, da se vrti v pravo smer. Z namizno krožno žago ne uporabljajte brusilnih plošč, žičnih krtač ali drugih brusilnih sredstev.** Neustrezna namestitvev žaginega lista ali uporaba pribora, ki ni priporočen za dano orodje, lahko povzroči resne poškodbe.

Dodatna varnostna opozorila

- ▶ **Pri vgradnji žaginega lista nosite zaščitne rokavice.** Obstaja nevarnost poškodb.
- ▶ **Ne uporabljajte žaginih listov iz visokoučinkovitega hitroreznega jekla.** Takšni žagini listi se lahko zlomijo.
- ▶ **Uporabljajte samo žagine liste, ki ustrezajo podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo in na električnem orodju, in ki so preizkušeni po standardu EN 847-1 ter ustrezno označeni.**
- ▶ **Električnega orodja nikoli ne uporabljajte brez vložka za mizo. Vložek za mizo v okvari zamenjajte.** Če vložek za mizo ni v brezhibnem stanju, se lahko poškodujete z žaginimi listom.
- ▶ **Delovno mesto naj bo čisto.** Še posebej so nevarne mešanice materialov. Prah lahkih kovin lahko zagori ali eksplodira.
- ▶ **Izberite ustrezen žagin list za material, ki ga želite obdelati.**

- ▶ **Uporabljajte samo žagine liste, ki jih je priporočil proizvajalec tega električnega orodja in ki so primerni za material, ki ga želite obdelati.**
- ▶ **Obdelovanec približajte žaginemu listu le, če se ta vrti.** Obstaja namreč nevarnost povratnega udarca, če se žagin list zatakne v obdelovancu.
- ▶ **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira.** Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- ▶ **Akumulatorske baterije ne spreminjajte in ne odpirajte.** Obstaja nevarnost kratkega stika.
- ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žebli ali izvijači, in zunanji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmudi, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **Uporabljajte akumulatorsko baterijo samo v proizvajalčevih izdelkih.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.

Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen



Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodb.




Nosite masko za zaščito proti prahu.



Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.



Nosite zaščitna očala.




Upoštevajte ustrezne dimenzije žaginega lista (premer žaginega lista D, premer

Simboli in njihov pomen



odprtine **d**). Premer odprtine **d** se mora povsem ujemati z vretenom orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu.

Premer žaginega lista **D** se mora ujemati z navedbo na simbolu.

Glejte tudi „Dimenzije primernih žaginskih listov“ v poglavju „Tehnični podatki“.



Glejte tudi poglavje Tehnični podatki.



D Premer žaginega lista

C Najmanjša širina reza (debeline/nastavitev zob)

T Največja debelina osnovne plošče

RK Debelina razpornega klina

ROTATION Smer zob (puščica na žaginem listu) se mora pri žaganju ujemati s smerjo, ki jo označuje puščica na razpornem klinu

Glejte tudi poglavje Tehnični podatki.



Leva stran:

Prikazuje smer vrtenja vzvoda za spuščanje (**transportni položaj**) in dvigovanje (**delovni položaj**) žaginega lista.

Desna stran:

Prikazuje položaj vzvoda blokirnega mehanizma za pritrditev žaginega lista in položaj pri nastavitvi navpičnega zajeralnega kota (premični žagin list).

Smer vrtenja za pritrditev/sprostitev vložka za mizo



S potisnim držalom se ne dotikajte žaginega lista.

Simboli in njihov pomen

CLAMPZONE Na tem mestu lahko na rezalno mizo pritrdite objemke.



Proizvajalec z oznako CE potrjuje, da je električno orodje skladno z veljavnimi direktivami EU.

Opis izdelka in storitev



Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Upoštevajte slike na začetku navodil za uporabo.

Namenska uporaba

Električno orodje je namenjeno uporabi kot stacionarna naprava in izdelavi vzdolžnih in prečnih ravni rezov v trdi in mehki les ter v iverne in vlaknene plošče. Pri tem so možni vodoravni zajeralni koti od -30° do $+30^\circ$ in navpični zajeralni koti od -2° do 47° .

Z uporabo ustreznih žaginskih listov je mogoče žagati v aluminijaste profile in plastiko.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

- (1) Kotno vodilo
- (2) Rezalna miza
- (3) Zaščitni pokrov
- (4) Adapter za odsesavanje na zaščitnem pokrovu
- (5) Razporni klin
- (6) Vložek za mizo
- (7) Potisno držalo
- (8) Dodatno vzporedno vodilo (zložljivo)
- (9) Šestrobi ključ (5 mm/2,5 mm)
- (10) Držalo za shranjevanje zaščitnega pokrova
- (11) Ročaj za nastavitev električnega orodja (ni nosilni ročaj!)
- (12) Luknje za namestitve
- (13) Merilna lestvica za razmik med žaginsim listom in vzporednim vodilom
- (14) Stikalo za vklop/izklop
- (15) Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na električnem orodju
- (16) Prislon za zajeralni kot 0° (navpično)
- (17) Ročno kolesce za zajeralni kot
- (18) Vzvod blokirnega mehanizma za nastavitev navpičnega zajeralnega kota
- (19) Ročica za dvigovanje in spuščanje žaginega lista
- (20) Merilna lestvica za nastavitev zajeralnega kota (navpično)

- | | |
|--|--|
| (21) Prislon za zajeralni kot 45° (navpično) | (46) Vodilo kotnega vodila |
| (22) Obročni ključ | (47) Vodilni utor za kotno vodilo |
| (23) Vrtljivi gumb vzporednega vodila | (48) Narebrčen vijak profilne tirnice |
| (24) Vpenjalni ročaj za razširitev rezalne mize | (49) Pokrov izmeta odrezkov |
| (25) Vodilo vzporednega vodila | (50) Odprtina za dviganje vložka za mizo |
| (26) Vzporedno vodilo | (51) Zatezna matica |
| (27) Žagin list | (52) Ročica za blokado vretena |
| (28) Profilna tirnica | (53) Vpenjalna prirobnica |
| (29) Krilni vijak dolžinskega prislona | (54) Prijemalna prirobnica |
| (30) Dolžinski prislon | (55) Vreteno orodja |
| (31) Tipka za sprostitev akumulatorske baterije ^{a)} | (56) Kazalnik kota (navpično) |
| (32) Akumulatorska baterija ^{a)} | (57) Pritrdilni zatič za poljubne zajeralne kote (vodoravno) |
| (33) Nosilec za shranjevanje kotnega vodila | (58) Kazalnik kota (vodoravno) na kotnem vodilu |
| (34) Adapter za odsesavanje | (59) Kazalnik razmaka |
| (35) Izmet odrezkov | (60) Vijak za kazalnik kota (navpično) |
| (36) Blokirna ročica razpornega klina | (61) Šestrobi vijaki (5 mm) spredaj za vzporedno poravnavo žaginega lista |
| (37) Pritrdilna zatiča za razporni klin | (62) Šestrobi vijaki (5 mm) zadaj za vzporedno poravnavo žaginega lista |
| (38) Oznake za blokirno ročico/spenjalno ploščico | (63) Vijak kot kazalnik razmaka rezalne mize |
| (39) Blokirni vijak vložka za mizo | (64) Nastavitveni vijaki za vložno ploščo |
| (40) Blokirna ročica zaščitnega pokrova | (65) Nastavitveni vijaki za vodilo kotnega vodila |
| (41) Vodilni sornik zaščitnega pokrova | (66) Nosilni ročaj |
| (42) Ročica za zaklep vzporednega vodila | (67) Oprijemalne reže |
| (43) Par zatičev (desno, črna) | |
| (44) Par zatičev (desno, srebrna) | |
| (45) Par zatičev (levo, črna) | |

a) Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.

Tehnični podatki

Akumulatorska namizna krožna žaga		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Kataloška številka		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nazivna napetost	V=	18	18
Število vrtljajev v prostem teku ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Omejitev zagonskega toka		●	●
Teža ^{B)}	kg	21,2	21,2
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem	°C	0 ... +35	0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem ^{C)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Združljive akumulatorske baterije		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Priporočeni polnilniki		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18...

Akumulatorska namizna krožna žaga		GTS 18V-70	GTS 18V-70
		GAX 18...	GAX 18...
		EXAL18V...	EXAL18V...

Dimenzije

Električno orodje (vključno s snemljivimi elementi orodja)

Širina x globina x višina	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
---------------------------	----	-----------------	-----------------

Obdelovanec

Najv. možna višina obdelovanca H	mm	70	70
----------------------------------	----	----	----

Razporni klin

Debelina RK	mm	1,8	2,2
-------------	----	-----	-----

Dimenzije primernih žaginih listov

Premjer žaginega lista D	mm	216	216
--------------------------	----	-----	-----

Premjer izvrtine d	mm	30	25,4
--------------------	----	----	------

Najv. debelina osnovne plošče T	mm	< 1,7	< 2,1
---------------------------------	----	-------	-------

Najm. debelina/razmik zob C	mm	> 1,9	> 2,3
-----------------------------	----	-------	-------

A) Izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Teža brez akumulatorske baterije
(ta težo akumulatorske baterije glejte <http://www.bosch-professional.com>)

C) omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Največje dimenzije obdelovanca: (glejte „Največje dimenzije obdelovancev“, Stran 452)

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Informacija o hrupu

Podatki o emisijah hrupa, pridobljeni v skladu s standardom **EN 62841-3-1**.

A-vrednotena raven hrupa za električno orodje običajno znaša: raven zvočnega tlaka **88 dB(A)**; raven zvočne moči **100 dB(A)**. Negotovost K = 3 dB.

Uporabite zaščito za sluh!

Vrednosti emisij hrupa, podane v teh navodilih, so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primerne so tudi za začasno oceno obremenjenosti s hrupom.

Navedena vrednost emisij hrupa velja za glavne načine uporabe električnega orodja. Če se električno orodje uporablja še v druge namene, z neustreznimi nastavki ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko vrednosti emisij hrupa odstopajo. To lahko obremenjenost s hrupom med uporabo občutno poveča.

Za natančnejšo oceno emisij hrupa morate upoštevati tudi čas, ko je orodje izklopljeno, in čas, ko orodje deluje, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost s hrupom med delom občutno zmanjša.

Akumulatorska baterija

Podjetje **Bosch** prodaja akumulatorska električna orodja tudi brez priložene akumulatorske baterije. Ali je v obseg dobave vključena tudi akumulatorska baterija, je navedeno na embalaži.

Polnjenje akumulatorske baterije

► **Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v tehničnih podatkih.** Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki je nameščena v električnem orodju.

Opomba: litij-ionske akumulatorske baterije se zaradi mednarodnih transportnih predpisov dobavljajo delno napolnjene. Da zagotovite polno zmogljivost akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Namestitev akumulatorske baterije

Napolnjeno akumulatorsko baterijo vstavite v ležišče za akumulatorsko baterijo, da se zaskoči.



Bosch priporoča uporabo akumulatorskih baterij s kapaciteto najmanj 3,0 Ah.

Odstranitev akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo odstranite tako, da pritisnete tipko za sprostitev akumulatorske baterije in izvlečete akumulatorsko baterijo. **Pri tem ne uporabljajte sile.**

Akumulatorska baterija ima 2 ravni zapore, ki preprečujeta, da bi akumulatorska baterija ob nenamernem pritisku tipke za sprostitev akumulatorske baterije izpadla. Ko je akumulatorska baterija vstavljena v električno orodje, jo varuje vzmet.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

3 zelene LED-lučke prikaza stanja napolnjenosti akumulatorske baterije **(15)** prikazujejo stanje napolnjenosti akumulatorske baterije.

LED-dioda	Kapaciteta
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo	60–100 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita	30–60 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti	5–30 %
1 zelena LED-dioda utripa	0–5 %

Zaščita pred preobremenitvijo, ki deluje glede na temperaturo

Električnega orodja pri uporabi v skladu z namembnostjo ni mogoče preobremeniti. Pri preveliki obremenitvi ali neupoštevanju dovoljenega območja temperature akumulatorske baterije se število vrtljajev zmanjša ali pa se električno orodje izklopi. Pri zmanjšanem številu vrtljajev električno orodje ponovno deluje s polnim številom vrtljajev šele, ko je dosežena dovoljena temperatura akumulatorske baterije ali ko se obremenitev zmanjša. Po samodejnem izklopu električno orodje izključite, dovolite, da se akumulatorska baterija ohladi, in nato ponovno vključite električno orodje.

Navodila za optimalno uporabo akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo zavarujte pred vlago in vodo.

Akumulatorsko baterijo skladiščite samo v temperaturnem območju od –20 °C do 50 °C. Poleti ne dovolite, da bi akumulatorska baterija obležala v avtomobilu.

Prezračevalne reže akumulatorske baterije občasno očistite z mehkim, čistim in suhim čopičem.

Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati. Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

Namestitev

- **Pred kakršnimi koli deli na električnem orodju (npr. vzdrževanjem, menjavo nastavkov, itd.) akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega orodja.** Pri nenamernem pritisku stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost poškodb.

Obseg dobave

Pred prvo uporabo električnega orodja preverite, ali ste prejeli vse spodaj navedene dele:

- Namizna krožna žaga z nameščenim žaginim listom **(27)** in razpornim klinom **(5)**
- Kotno vodilo **(1)**
- Profilna tirnica **(28)**
- Dolžinski prislon **(30)**

- Vzporodno vodilo **(26)** z zložljivim dodatnim vzporodnim vodilom **(8)**
- Zaščitni pokrov **(3)** z adapterjem za odsesavanje **(4)**
- Šestrobi ključ **(9)**
- Obročni ključ **(22)**
- Potisno držalo **(7)**
- Vložek za mizo **(6)**
- Adapter za odsesavanje **(34)**

Opomba: električno orodje preverite glede morebitnih poškodb.

Pred nadaljnjo uporabo električnega orodja morate skrbno preveriti, ali zaščitne naprave oz. lažje poškodovane komponente delujejo brezhibno in v skladu s predvidenim načinom delovanja. Preverite, ali premični deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo ter ali so deli poškodovani. Vsi deli morajo biti pravilno nameščeni in vsi pogoji izpolnjeni, da je zagotovljeno brezhibno delovanje orodja.

Poškodovane zaščitne naprave in dele naj strokovno popravi ali zamenja pooblaščen servisier.

Orodja, ki so potrebna poleg tistih, ki so v obsegu dobave:

- Križni izvijač
- Kotomer

Namestitev sestavnih delov

- Vse priložene dele previdno vzemite iz embalaže.
- Z električnega orodja in priloženega pribora odstranite ves embalažni material.
- Pri tem pazite na to, da odstranite embalažni material pod blokom motorja.

Neposredno na ohišju so pritrjeni naslednji elementi naprave: potisno držalo **(7)**, obročni ključ **(22)**, šestrobi ključ **(9)**, vzporodno vodilo **(26)** z zložljivim dodatnim vzporodnim vodilom **(8)**, kotno vodilo **(1)**, profilna tirnica **(28)**, dolžinski prislon **(30)**, zaščitni pokrov **(3)**, adapter za odsesavanje **(34)**.

- Takoj, ko potrebujete enega od teh elementov orodja, ga previdno snemite iz njegovega ležišča.

Namestitev razpornega klina (glejte slike a1–a2)

Opomba: Po potrebi pred vgradnjo očistite vse dele, ki jih boste namestili.

- Zavrtite ročico **(19)** v desno do prislona, tako da bo žagin list **(27)** v najvišjem možnem položaju nad rezalno mizo.
- Sprostite blokirno ročico **(36)** z vrtenjem v desno, dokler ne bo gledala navzgor.
- Razporni klin **(5)** potiskajte v smeri blokirne ročice **(36)**, dokler ga ni mogoče povleči navzgor.
- Razporni klin povlecite povsem navzgor, da ga namestite natančno na sredino žaginega lista.
- Pritrdilna zatiča **(37)** naj se zatakne v spodnji izvrtini razpornega klina, blokirno ročico **(36)** pa znova privijte. Oznaki **(38)** na spenjalni ploščici in blokirni ročici **(36)** morata biti usmerjeni, kot je prikazano.

Namestitev vložka za mizo (glejte sliko b)

- Vtaknite vložek za mizo (6) v zadnje zareze vdolbine za orodje in ga vodite navzdol.
- Pritisnite na vložek za mizo tako, da zaskoči v vdolbino za orodje.
- Blokirne vijake (39) s konico očesnega ključa (22) zavrtite v smeri zaprte ključavnice do prislona.

Namestitev zaščitnega pokrova (glejte slike c1–c2)

Opomba: Montirajte zaščitni pokrov samo, če je razporni klin nameščen v zgornjem položaju točno nad sredino žaginega lista (glejte sliko a2). Zaščitnega pokrova ne montirajte, če je razporni klin v spodnjem položaju (stanje ob dobavi ali položaj za žaganje utorov) (glejte sliko a1).

Namestitev vzporednega vodila (glejte sliko d)

Vzporedno vodilo (26) lahko na fiksnih točkah namestite ali levo ali pa desno od žaginega lista. V ta namen se uporabljajo trije pari zatičev (43), (44), (45).

Par zatičev	Barva	Položaj vzporednega vodila (26)	Zmogljivost rezanja	Skala (13)
(43)	Črna	Desno od žaginega lista	127–635 mm	Spodaj, črna
(44)	Srebrna	Desno od žaginega lista	0–508 mm	Zgoraj, srebrna
(45)	Črna	Levo od žaginega lista	0–305 mm	Spodaj, črna

- Prepričajte se, da vpenjalni ročaj (24) pritrdi razširitev rezalne mize (vpenjalni ročaj je pritisnjen navzdol).
- Sprostite ročico za zaklep (42) na vzporednem vodilu (26).

- Sprostite vpenjalni vzvod (40) in zaščitni pokrov (3) odstranite iz držala (10).
- Vodilni sornik (41) potisnite nazaj v utor na razpornem klinu (5).
- Zaščitni pokrov (3) spuščajte, dokler ni zaščita žaginega lista (zgornje plastično vodilo) **vzporedno** z rezalno mizo (2).
- Blokirno ročico (40) potisnite navzgor. Vpenjalni vzvod se mora občutno in slišno zaskočiti, zaščitni pokrov (3) pa mora biti čvrsto in varno nameščen.
- **Pred vsako uporabo preverite, ali se zaščitni pokrov neovirano premika. Električnega orodja ne uporabljajte, če je premikanje zaščitnega pokrova ovirano in če se ta ne zapira hitro.**

Namestitev kotnega vodila, profilne tirnice, dolžinskega prislona (glejte slike e1–e3)

- Potisnite tirnico (46) kotnega prislona (1) v enega izmed predvidenih vodilnih utorov (47) rezalne mize.

Za boljše namestitev dolgih obdelovancev lahko kotni prislon razširite s profilno tirnico (28).

- Po potrebi namestite profilno tirnico (28) s pomočjo narebrčenih vijakov (48) na kotno vodilo.

Za preprosto žaganje obdelovancev enakih dolžin lahko uporabite dolžinski prislon (30).

- Dolžinski prislon (30) namestite na profilno tirnico (28) inategnite krilno matico (29), da ga pritrdite.

Stacionarna ali premična namestitev

- **Da zagotovite varno uporabo, električno orodje pred uporabo namestite na ravno in stabilno delovno površino (npr. delovni pult).**

Namestitev na delovno površino (glejte sliko f)

- Električno orodje pritrdite na delovno površino s primernimi vijaki. Uporabite izvrtine (12).

ali

- Zareze na vzporednem vodilu (26) postavite nad enega od treh parov zatičev (43), (44), (45). Dodatno vzporedno vodilo (8) mora biti obrnjen stran od zaščitnega pokrova (3).
- Zložite ročici za zaklep (42) na obeh straneh, da pritrdite vzporedno vodilo.

- Noge električnega orodja z običajnim primežem trdno pritrdite na delovno površino.

Namestitev na Boschevo delovno mizo (glejte sliko g)

Boscheve delovne mize (npr. GTA 571) je zaradi zložljive zasnove preprosto prenašati in hitro postaviti. Električno orodje lahko namestite brez orodja.

- **Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, ki so priložena delovni mizi.** Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

- **Pred namestitvijo električnega orodja delovno mizo pravilno sestavite.** Brezhibna postavitev je pomembna, da preprečite zrušenje mize.

- Električno orodje na delovno mizo postavite v transportnem položaju.

Z ročaji za pozicioniranje (11) poravnajte električno orodje na delovni mizi.

Odsesavanje prahu/ostružkov

Prah nekaterih materialov, npr. svinčenega premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju škodljiv. Stik s kožo ali vdihavanje takšnega prahu lahko povzroči alergijske reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika

ali oseb v bližini.

Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja veljajo za kancerogene, še posebej v kombinaciji z drugimi snovmi, ki so prisotne pri obdelavi lesa (kromat, zaščitno sredstvo za les). Materiale z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.

- Če je mogoče, uporabljajte sesalnik, ki je primeren glede na vrsto materiala.
- Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
- Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrirnim razredom P2.

Upošteвайте veljavne nacionalne predpise za obdelovalne materiale.

- **Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu.** Prah se lahko hitro vname.

Prah, odrezki ali odlomki obdelovanca lahko blokirajo sesalnik za prah/odrezke.

- Izklopite električno orodje in odstranite akumulatorsko baterijo.
- Počakajte, da se žagin list popolnoma ustavi.
- Ugotovite in odstranite vzrok blokade.

- **Da bi preprečili nevarnost požara pri žaganju aluminija, izpraznite izmet ostružkov in ne uporabljajte odsesovanja odrezkov.**

Praznjenje izmeta ostružkov (glejte sliko h)

Za odstranitev drobcov obdelovanca in velikih ostružkov lahko spraznite izmet ostružkov (35).

- Električno orodje izklopite in odstranite akumulatorsko baterijo (32).
- Počakajte, da se žagin list popolnoma ustavi.
- Zavrtite pokrov (49) na stran in izvalcite izmet odrezkov (35).
- Stresite drobce obdelovanca in odrezke.
- Znova obrnite pokrov (49) na stran in potisnite izmet odrezkov (35) do prislona pod žagin list (27).

Odsesavanje z zunanjim sesalnikom (glejte sliko i)

Priključek Click&Clean: Za odsesavanje prahu in ostružkov lahko priključite cev sesalnika prahu na adapter za odsesavanje (4) zaščitnega pokrova (3) ali cev sesalnika prahu skupaj z adapterjem za odsesavanje (34) na izmet odrezkov (35).

- Cev sesalnika prahu (Ø 33 mm) trdno priključite na adapter za odsesavanje (4) zaščitnega pokrova (3).

ali

- Adapter za odsesavanje (34) trdno namestite na izmet ostružkov (35).
- Cev sesalnika prahu (Ø 39 mm) trdno priključite na adapter za odsesavanje (34).

Sesalnik za prah mora ustrezati zelenemu obdelovancu.

Za odsesavanje zdravju izredno nevarnih, rakotvornih ali suhih vrst prahu uporabljajte poseben sesalnik za prah.

Menjava žaginega lista (glejte slike j1–j4)

- **Pred kakršnimi koli deli na električnem orodju (npr. vzdrževanjem, menjavo nastavkov, itd.) akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega orodja.** Pri nenamernem pritisku stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost poškodb.
- **Pri vgradnji žaginega lista nosite zaščitne rokavice.** Obstaja nevarnost poškodb.
- **Uporabljajte samo žagine liste z višjo največjo dovoljeno hitrostjo od števila vrtljajev v prostem teku električnega orodja.**
- **Uporabljajte samo žagine liste, ki ustrezajo podatkom, navedenim v teh navodilih za uporabo in na električnem orodju, in ki so preizkušeni po standardu EN 847-1 ter ustrezno označeni.**
- **Uporabljajte samo žagine liste, ki jih je priporočil proizvajalec električnega orodja in ki so primerni za material, ki ga želite obdelati.** Tako boste preprečili pregrevanje konic zobov žage in topljenje plastike, ki jo obdelujete.
- **Ne uporabljajte žaginih listov iz visokoučinkovitega hitroreznega jekla.** Takšni žagini listi se lahko zlomijo.

Odstranitev žaginega lista

- Odprite vpenjalni vzvod (40) in zaščitni pokrov (3) povlecite iz utora na razpornem klinu (5).
- Blokirne vijake (39) zavrtite s konico očesnega ključa (22) v smeri odprte ključavnice do prislona in dvignite vložek za mizo (6) iz vdolbine za orodje. Odprtina (50) omogoča lažje dvigovanje.
- Zavrtite ročico (19) v desno do prislona, tako da bo žagin list (27) v najvišjem možnem položaju nad rezalno mizo.
- Vpenjalno matico (51) vrtite z očesnim ključem (22) in istočasno vlecite ročico za blokado vretena (52), dokler se ta ne zaskoči.
- Vlecite blokirno ročico vretena in odvijte vpenjalno matico v nasprotni smeri urnega kazalca.
- Odstranite vpenjalno prirobnico (53).
- Snemite žagin list (27).

Namestitvev žaginega lista

- Po potrebi pred namestitvijo očistite vse dele, ki jih boste namestili.
- Namestite nov žagin list na prijemalno prirobnico (54) vretena orodja (55).

Opomba: Ne uporabljajte premajhnih žaginih listov.

Radialna reža med žaginim listom in razpornim klinom sme znašati največ 3–8 mm.

- **Pri vgradnji mora biti smer žaganja zob (smer puščice na žaginem listu) usklajena s smerjo puščice na razpornem klinu.**
- Natakните vpenjalno prirobnico (53) in zatezno matico (51).
- Zatezno matico (51) vrtite z obročnim ključem (22) in istočasno vlecite ročico za blokado vretena (52), dokler se ta ne zaskoči.

- Zategnite zatezno matico v desno.
- Vložek za mizo **(6)** položite na razporni klin **(5)** v vdolbino za orodje. Blokirni vijak **(39)** zavrtite s konico obročnega ključa **(22)** v smeri zaprte ključavnice do prislona.
- Znova namestite zaščitni pokrov **(3)**.

Delovanje

- **Pred kakršnimi koli deli na električnem orodju (npr. vzdrževanjem, menjavo nastavkov, itd.) akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega orodja.** Pri nenamernem pritisku stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost poškodb.

Transportni in delovni položaj žaginega lista

Transportni položaj

- Odstranite zaščitni pokrov **(3)**, odstranite vložek za mizo **(6)** in namestite razporni klin **(5)** v najnižjem položaju. Znova namestite vložek za mizo **(6)**.
- Vrtite ročico **(19)** v levo tako dolgo, da bodo zobje žaginega lista **(27)** pod rezalno mizo **(2)**.
- Potisnite razširitev rezalne mize **(8)** v celoti navznoter. Pritisnite vpenjalni ročaj **(24)** navzdol. S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.

Položaj za delo

- Namestite razporni klin **(5)** v zgornjem položaju, točno nad sredino žaginega lista, vstavite vložek za mizo **(6)** in namestite zaščitni pokrov **(3)**.
- Vrtite ročico **(19)** v desno tako dolgo, da bodo zobje žaginega lista **(27)** pribl. 3–6 mm nad obdelovancem.

Povečanje rezalne mize

Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

Razširitev rezalne mize (glejte sliko A)

Rezalno mizo lahko razširite v levo ali desno tako, da premaknete vodilo **(25)** navzven.

- Potegnite vpenjalni ročaj **(24)** za razširitev rezalne mize do konca navzgor.
- Vodilo **(25)** premaknite z vrtljivim gumbom **(23)** navzven v levo ali desno do želene širine.
- Vpenjalni ročaj **(24)** pritisnite navzdol. S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.

Nastavitev navpičnih in vodoravnih zajeralnih kotov

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.

Nastavitev navpičnega zajeralnega kota (žagin list) (glejte sliko B)

Navpični zajeralni kot lahko nastavite v območju od -2° do 47° .

Za hitro in natančno nastavitve standardnih navpičnih kotov

0° in 45° so predvidena tovarniško nastavljena vodila **((16), (21))**.

- Blokirno ročico **(18)** sprostite v levo.

Opomba: Pri popolni sprostitvi vzvoda blokirnega mehanizma se žagin list zaradi težnosti nagne v položaj, ki ustreza približno 30° .

Navpični zajeralni kot med 0° in 45° :

- Potegnite ali pritisnite na ročno kolesce **(17)** vzdolž kulise, dokler kotni kazalnik **(56)** ne prikazuje zelenega zajeralnega kota.
- Zadržite ročno kolesce v tem položaju in potem ponovno potegnite vzvod blokirnega mehanizma **(18)**.

Navpični zajeralni kot med -2° in 0° :

- Prislon **(16)** pomaknite naprej.
- Pritisnite na ročno kolesce **(17)** vzdolž kulise, dokler kazalnik kota **(56)** ne prikazuje zelenega zajeralnega kota.
- Zadržite ročno kolesce v tem položaju in potem ponovno potegnite vzvod blokirnega mehanizma **(18)**.

Navpični zajeralni kot med 45° in 47° :

- Prislon **(21)** pomaknite naprej.
- Povlecite ročno kolesce **(17)** vzdolž kulise, dokler kazalnik kota **(56)** ne prikazuje zelenega zajeralnega kota.
- Zadržite ročno kolesce v tem položaju in potem ponovno potegnite vzvod blokirnega mehanizma **(18)**.

Prislona **((16), (21))** se samodejno vrnete v standardni položaj, takoj ko je za žagin list ponovno nastavljen zajeralni kot med 0° in 45° .

Nastavitev vodoravnih zajeralnih kotov (kotni prislon) (glejte sliko C)

Vodoravni zajeralni kot se lahko nastavi v območju med 30° (levo) do 30° (desno).

- Če je pritrdilni čep **(57)** privit, ga odvijte.
- Zavrtite kotni prislon, dokler kotni kazalnik **(58)** ne prikaže zelenega zajeralnega kota.
- Pritrdilni čep **(57)** znova privijte.

Nastavitev vzporednega vodila (glejte sliko D)

Vzporedno vodilo **(26)** lahko na fiksni točki namestite ali levo ali pa desno od žaginega lista. V ta namen se uporabljajo trije pari zatičev **(43), (44), (45)**.

- Namestite vzporedno vodilo **(26)** na zeleno stran žaginega lista (glejte „Namestitve vzporednega vodila (glejte sliko d)“, Stran 449).
- Z vrtljivim gumbom **(23)** nastavite zeleno razdaljo med vzporednim vodilom in žaginim listom.

Na desnem robu kazalnika razmaka **(59)** je prikazana nastavljena razdalja.

Za položaj **(43), (45)** se uporablja spodnja, črna skala **(13)**. Za položaj **(44)** se uporablja zgornja, srebrna skala **(13)**.

Nastavitev dodatnega vzporednega vodila (glejte sliko E)

- Dodatno v vzporedno vodilo **(8)** poklopite čez vzporedno vodilo **(26)** na stran žaginega lista **(27)**.

Zložljivo dodatno vzporedno vodilo (8) ima glede na svoj položaj dve različni funkciji:

- Prislon za žaganje ozkih obdelovancev in za žaganje navpičnih zajeralnih kotov, ko je na rezalni mizi (2) dodatno vzporedno vodilo.
- Podlaga za obdelovanec, če je rezalna miza (2) razširjena za več kot 50,8 mm.

Nastavitev razpornega klina

Razporni klin (5) prepreči, da bi se žagin list (27) vpel v rezalni fugi. Sicer obstaja nevarnost udarca nazaj, če se žagin list zatakne v obdelovancu.

Vedno pazite na to, da bo razporni klin korektno nastavljen:

- Radialna reža med žaganim listom in razpornim klinom sme znašati največ 3–8 mm.
- Debelina razpornega klina mora biti manjša od širine reza in večja od debeline osnovnega lista.
- Razporni klin mora biti vedno v liniji z žaganim listom.
- Za normalne ločilne reze mora razporni klin biti vedno v največjem možnem položaju.

Nastavitev višine razpornega klina (glejte sliko F)

Za žaganje utorov morate nastaviti višino razpornega klina.

► Električno orodje za izdelovanje utorov ali izrezov uporabite le z ustrezno zaščitno pripravo (npr.: polkrožni pokrov ali držalo z zarezami).

- Sprostite blokirno ročico (40) in zaščitni pokrov (3) povlecite iz utora na razpornem klinu (5). Za zaščito zaščitnega pokrova pred poškodbami ga namestite v predvideno držalo (10) na ohišju (glejte tudi sliko Q).
- Zavrtite ročico (19) v desno do prislona, tako da bo žagin list (27) v najvišjem možnem položaju nad rezalno mizo.
- Sprostite blokirno ročico (36) z vrtenjem v desno, dokler ne bo gledala navzgor.
- Razporni klin povlecite z zatičev (37) (blokirno ročico (36) potegnite nekoliko navzven). Razporni klin (5) nato potisnite do konca navzdol.
- Zatiča (37) naj se zatakne v spodnji izvrtini razpornega klina, blokirno ročico (36) pa znova privijte. Oznaki (38) na blokadi in blokirni ročici (36) morata biti usmerjeni (glejte sliko a2).

Uporaba

Vklop (glejte sliko G1)

- Za zagon pritisnite stikalo za vklop/izklop (14) na obeh straneh in ga povlecite navzgor.

Izklop (glejte sliko G2)

- Stikalo za vklop/izklop (14) potisnite popolnoma navzdol.

Zaščita pred nepooblaščen uporabo orodja (glejte sliko G3)

Za zaščito pred nepooblaščen uporabo orodja lahko stikalo za vklop/izklop (14) zavarujete z obešanko.

- Obešanko z dolgim lokom potisnite skozi odprtino na stikalu za vklop/izklop (14) ali običajno obešanko skozi

zgornjo, stransko odprtino na ohišju stikala za vklop/izklop in jo zaklenite.

Navodila za delo

Splošna navodila za žaganje

- Pri vseh rezih morate najprej zagotoviti, da se žagin list ne more dotakniti prislonov ali drugih delov aparata.
- Električno orodje za izdelovanje utorov ali izrezov uporabite le z ustrezno zaščitno pripravo (npr.: polkrožni pokrov ali držalo z zarezami).
- Električnega orodja ne uporabljajte za zarezovanje (zareza, ki se konča v obdelovancu).

Žagin list zaščitite pred udarci in sunki. Ne izpostavljajte ga stranskemu pritisku.

Razporni klin mora biti poravnat z žaganim listom, saj s tem preprečite zatikanje obdelovanca.

Ne obdelujte neenakomernih obdelovancev. Obdelovanec mora vedno imeti raven rob za prislonev na vzporedni prislon.

Potisno palico vedno shranjujte na električnem orodju.

Položaj uporabnika (glejte sliko H)

- Nikdar ne stojte neposredno v liniji žaginega lista. Stojte na strani žaginega lista, na kateri je nameščeno vodilo. Pri povratnem udarcu lahko obdelovanec z veliko hitrostjo odnese proti osebam, ki stojijo pred žaganim listom in v liniji z njim.
 - Dlani, prstov in rok ne približujte vrtečemu se žaginemu listu.
- Pri tem upoštevajte naslednja opozorila:
- Obdelovanec pridržite varno z obema rokama in ga trdno potisnite na rezalno mizo.
 - Za ozke obdelovance in žaganje navpičnih zajeralnih kotov vedno uporabite priloženo potisno držalo (7).

Največje dimenzije obdelovancev

navpični zajeralni kot	maks. višina obdelovanca [mm]
0°	70
45°	49

Žaganje

Žaganje ravnih rezov

- Vzporedni prislon (26) nastavite na želeno širino reza.
- Obdelovanec na rezalno mizo položite pred zaščitni pokrov (3).
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (19) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (27) pribl. 3–6 mm nad obdelovancem.
- Vključite električno orodje.
- Obdelovanec žagajte z enakomernim potiskanjem. Če pritiskate premočno, se lahko konice žaginih listov pregrejejo in obdelovanec se lahko poškoduje.

- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

Žaganje navpičnih zajeralnih kotov

- Nastavite želeni navpični zajeralni kot žaginega lista. Če je žagin list nagnjen v levo, mora biti vzporedno vodilo (26) desno od žaginega lista.
- Upoštevajte delovne korake: (glejte „Žaganje ravnih rezov“, Stran 452)

Žaganje vodoravnih zajeralnih kotov (glejte sliko I)

- Na kotnem vodilu (1) nastavite želen vodoravni zajeralni kot.
- Priložite obdelovanec na profilno tirnico (28). Profila tirnica ne sme biti v liniji reza. V tem primeru sprostite narebričen vijak (48) in premaknite prislon.
- Dvignite ali spustite žagin list s pomočjo ročice (19) za toliko, da bodo zgornji zobje žaginega lista (27) pribl. 3–6 mm nad obdelovancem.
- Vključite električno orodje.
- Potisnite obdelovanec z eno roko proti profilni tirnici (28) in potisnite kotno vodilo z drugo roko na pritrdilnem čepu (57) počasi v vodilnem utoru (47) v smeri naprej.
- Električno orodje izklopite in počakajte, da žagin list povsem obmiruje.

Za preprosto žaganje obdelovancev enakih dolžin lahko uporabite dolžinski prislon (30).

- Sprostite krilni vijak (29) in premaknite dolžinski prislon (30) na želeno dolžino obdelovanca.
- Krilni vijak (29) znova privijte.

Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.

Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

Nastavitev vodil za standardni navpični zajeralni kot 0°/45°

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Nastavite navpični zajeralni kot žaginega lista 0°.
- Odstranite zaščitni pokrov (3).

Preverjanje (glejte sliko J1)

- Merilo kota nastavite na 90° in ga položite na rezalno mizo (2).

Krak merila kota mora biti po celotni dolžini poravnan z žaganim listom (27).

Nastavitev (glejte sliko J2)

- Protimatico prislonskega vijaka (16) odtegnete z običajnim obročnim ali viličastim ključem.
- Sprostite vzvod blokirnega mehanizma (18).
- Ročno kolesce (17) potisnite proti prislonskemu vijaku (16) in privijajte ali odvijajte prislonski vijak, dokler ni krak kotomera po celotni dolžini poravnan z žaganim listom.

- Ročno kolesce zadržite v tem položaju in potem ponovno zategnite vzvod blokirnega mehanizma (18).

- Znova zategnite protimatico prislonskega vijaka (16).

Če kazalnik kota (56) po nastavitvi ni v liniji z oznako 0° na skali (20), odvijte vijak (60) z običajnim križnim izvijačem in naravnajte kazalnik kota vzdolž oznake 0°.

Zgoraj navedene delovne korake ponovite za navpični zajeralni kot 45° (odvijanje protimatice; nastavitev prislonskega vijaka (21)). Pri tem ne smete premakniti kotnega kazalnika (56).

Vzporednost žaginega lista k vodilnim utorom kotnega prislona (glejte sliko K)

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Odstranite zaščitni pokrov (3).

Preverjanje

- S svinčnikom označite prvi levi zob žage, ki je razviden zadaj nad vložkom za mizo.
- Nastavite kaliber na 90° in ga položite ob rob vodilnega utora (47).
- Premaknite krak kalibra tako, da se dotakne označenega zoba žage in odčitajte razmak med žaganim listom in vodilnim utorom.
- Zasukajte žagin list tako, da je označen zob spredaj nad vložkom za mizo.
- Premaknite kaliber vzdolž vodilnega utora do označenega žaginega zoba.
- Ponovno izmerite razdaljo med žaganim listom in vodilnim utorom.

Oba izmerjena razmaka morata biti identična.

Nastavitev

- Sprostite notranje šestrobe vijake (61) spredaj pod rezalno mizo in notranje šestrobe vijake (62) zadaj pod žagino mizo s priloženim šestrobim ključem (9).
- Previdno premaknite žagin list tako, da bo vzporedno k vodilnemu utoru (47).
- Ponovno zategnite vse vijake (61) in (62).

Poravnava vzporednega vodila – par zatičev (44), srebrna desno (glejte sliko L)

Preden poravnate vzporedno vodilo (26), je treba prislone (16)/(21) najprej nastaviti za navpični standardni zajeralni kot in zagotoviti, da je žagin list (27) vzporeden z vodilnimi utori (47) kotnega vodila.

(glejte „Nastavitev vodil za standardni navpični zajeralni kot 0°/45°“, Stran 453)

(glejte „Vzporednost žaginega lista k vodilnim utorom kotnega prislona (glejte sliko K)“, Stran 453)

- Sprostite ročico za zaklep (42) na vzporednem vodilu (26) in pustite, da se vzporedno vodilo med celotnim postopkom poravnave prosto premika.
- Zareze na vzporednem vodilu (26) postavite nad par zatičev (44) (srebrna). Dodatno vzporedno vodilo (8) mora biti obrnjen stran od zaščitnega pokrova (3).
- Odstranite zaščitni pokrov (3).

- Povlecite vpenjalni ročaj (24) za razširitev rezalne mize do konca navzgor in premaknite vzporedno vodilo (26), dokler se ne dotakne žaginega lista (27).

Preverjanje

Vzporedni prislon (26) se mora žaginega lista dotikati po celotni dolžini.

Nastavitev

- S priloženim šestrobim ključem (9) sprostite srebrne vijake na paru zatičev (44), da lahko zatiči prosto drsijo.
- Z vzporednim vodilom (26) premaknite par zatičev (44) v desno za približno 3 mm.
- Z vrtljivim gumbom (23) na zgornji, srebrni skali (13) nastavite razdaljo 0 mm med vzporednim vodilom in žaginim listom.
- Vpenjalni ročaj (24) za razširitev rezalne mize pritisnite navzdol.
- Par zatičev (44) z vzporednim vodilom (26) potisnite v levo, dokler se vzporedno vodilo po celotni dolžini ne dotakne žaginega lista.
- S priloženim šestrobim ključem (9) previdno sprostite srebrne vijake na paru zatičev (44).
- Zložite ročici za zaklep (42) na obeh straneh, da pritrdite vzporedno vodilo.
- Prepričajte se, da se vzporedno vodilo po celotni dolžini še vedno dotika žaginega lista.

Nato preverite črni par zatičev (43) in (45).

Poravnava vzporednega vodila – par zatičev (43), črna desno (glejte sliko M)

Preden poravnate par zatičev (43), morate najprej pravilno poravnati par zatičev (44) (srebrna, desno). (glejte „Poravnava vzporednega vodila – par zatičev (44), srebrna desno (glejte sliko L)“, Stran 453)

- Sprostite ročico za zaklep (42) na vzporednem vodilu (26) in dvignite vzporedno vodilo s para zatičev (44).
- S priloženim šestrobim ključem (9) sprostite črne vijake na paru zatičev (43), da lahko zatiči prosto drsijo.
- Odprtine obročnega ključa (22) držite na sprednjih zatičih (44)/(43).
- Črni zatič (43) premaknite, dokler se oba zatiča (srebrni (44) in črni (43)) ne vstavita v ustrezno odprtino obročnega ključa.
- Te korake ponovite z zadnjimi zatiči (44)/(43).

Poravnava vzporednega vodila – par zatičev (45), črna levo

Preden poravnate vzporedno vodilo (26), je treba prislon (16)/(21) najprej nastaviti za navpični standardni zajeralni kot in zagotoviti, da je žagin list (27) vzporeden z vodilnimi utori (47) kotnega vodila. (glejte „Nastavitev vodil za standardni navpični zajeralni kot 0°/45°“, Stran 453)
(glejte „Vzporednost žaginega lista k vodilnim utorom kotnega prislona (glejte sliko K)“, Stran 453)

- Sprostite ročico za zaklep (42) na vzporednem vodilu (26) in pustite, da se vzporedno vodilo med celotnim postopkom poravnave prosto premika.
- Zareze na vzporednem vodilu (26) postavite nad par zatičev (45) (črna). Dodatno vzporedno vodilo (8) mora biti obrnjen stran od zaščitnega pokrova (3).
- Odstranite zaščitni pokrov (3).
- Povlecite vpenjalni ročaj (24) za razširitev rezalne mize do konca navzgor in premaknite vzporedno vodilo (26), dokler se ne dotakne žaginega lista (27).

Preverjanje

Vzporedni prislon (26) se mora žaginega lista dotikati po celotni dolžini.

Nastavitev

- S priloženim šestrobim ključem (9) sprostite črne vijake na paru zatičev (45), da lahko zatiči prosto drsijo.
- Par zatičev (45) z vzporednim vodilom (26) potisnite v desno, dokler se vzporedno vodilo po celotni dolžini ne dotakne žaginega lista.
- S priloženim šestrobim ključem (9) previdno sprostite črne vijake na paru zatičev (45).
- Zložite ročici za zaklep (42) na obeh straneh, da pritrdite vzporedno vodilo.
- Prepričajte se, da se vzporedno vodilo po celotni dolžini še vedno dotika žaginega lista.

Nastavitev prikazovalnika razmaka rezalne mize (glejte sliko N)

- Sprostite ročico za zaklep (42) na vzporednem vodilu (26) in pustite, da se vzporedno vodilo med celotnim postopkom poravnave prosto premika.
- Zareze na vzporednem vodilu (26) postavite nad par zatičev (44) (srebrna). Dodatno vzporedno vodilo (8) mora biti obrnjen stran od zaščitnega pokrova (3).
- Odstranite zaščitni pokrov (3).
- Povlecite vpenjalni ročaj (24) za razširitev rezalne mize do konca navzgor in premaknite vzporedno vodilo (26), dokler se ne dotakne žaginega lista (27).
- Sprostite vijake (63) s križnim izvijačem in naravnajte kazalnik razmaka (59) vzdolž oznake za 0 skale (13).
- Ponovno trdno privijte vijaka (63).

Nastavitev nivoja vložka za mizo (glejte sliko O)

Preverjanje

Sprednja stran vložka za mizo (6) mora biti poravnana z rezalno mizo ali pa biti nekoliko pod njo, hrbtina stran mora biti poravnana z rezalno mizo ali pa mora biti nekoliko nad njo.

Nastavitev

- S šestrobim ključem (9) nastavite pravilni nivo štirih nastavitvenih vijakov (64).

Nastavite zračnost vodila kotnega vodila v vodilni utor (glejte sliko P)

Po intenzivni uporabi je lahko zračnost vodila (46) kotnega vodila v vodilnem utoru (47) prevelika.

- Nastavitvene vijake (65) vodila (46) znova pritrdite.

Shranjevanje in transport

Shranjevanje sestavnih delov orodja (glejte sliko Q)

Za shranitev nudi električno orodje možnost varne pritrditve posebnih elementov naprave.

- Vstavite vse rahle elemente naprave v držala na ohišju (glejte naslednjo preglednico).

Element naprave	Shranjevanje
Zaščitni pokrov (3)	Držalo (10); pritrditev z blokirno ročico (40)
Kotno vodilo (1)	Držalo (33)
Adapter za odsesavanje (34)	glejte sliko Q
Obročni ključ (22)	glejte sliko Q
Šestrobi ključ (9)	glejte sliko Q
Potisno držalo (7)	namestite ga v držalo med vzporedno vodilo (26) in dodatno vzporedno vodilo (8)
Vzporedno vodilo (26)	obrnite; namestite od spodaj v vodilo (25) nad par zatičev (43) in zategnite ročico za zaklep (42)

Prenašanje električnega orodja (glejte sliko R)

Pred premeščanjem električnega orodja izvedite naslednje korake:

- Električno orodje namestite v transportni položaj (glejte „Transportni položaj“, Stran 451).
- Odstranite vse dele pribora, ki jih ni mogoče trdno namestiti na električno orodje. Če je mogoče, neuporabljene žagine liste med transportom položite v zaprto posodo.
- Potisnite vodilo (25) v celoti navznoter, vpenjalni ročaj (24) za fiksiranje pa potisnite navzdol.
- Za dvig ali transport uporabite nosilni ročaj (66) ali oprijemalne reže (67). Za to **ne** uporabljajte ročajev za pozicioniranje (11).
- **Za transportiranje električnega orodja uporabljajte samo transportne priprave in nikoli zaščitnih priprav.**

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Pred kakršnimi koli deli na električnem orodju (npr. vzdrževanjem, menjavo nastavkov, itd.) akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega orodja.** Pri nenamernem pritisku stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost poškodb.
- **Skrbite za čistočo električnega orodja in prezračevalnih utorov, da lahko dobro in varno delate.**

Čiščenje

Po vsakem delovnem postopku z izpihovanjem s zrakom pod tlakom ali s čopičem odstranite prah in ostružke.

Mazanje električnega orodja



Po potrebi naoljite električno orodje na prikazanih mestih (glejte sliko S). Pooblaščen Boschov servisni center opravlja ta dela hitro in zanesljivo.

- **Maziva in čistilna sredstva odlagajte na okolju prijazen način. Upoštevajte zakonske predpise.**

Ukrepi za zmanjšanje hrupa

Ukrepi proizvajalca:

- Mehki zagon
- Dobava s posebnih žaginim listom, ki je predviden za zmanjšanje hrupa

Ukrepi uporabnika:

- Montaža z nizkimi vibracijami na stabilni delovni površini
- Uporaba žaginih listov s funkcijami, ki zmanjšajo hrup
- Redno čiščenje žaginega lista in električnega orodja

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Slovensko

Tel.: +00 803931



Naše servisne naslove in povezave do servisnih storitev ter naročila rezervnih delov najdete na: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Odlaganje

Poskrbite za okolju prijazno recikliranje električnih orodij, akumulatorskih baterij, pribora in embalaž.



Električnih orodij in akumulatorskih/običajnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

Električno in elektronsko opremo, ki ni več uporabna, ter izrabljene baterije in akumulatorske baterije je treba zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način. Uporabite za to določene sisteme za zbiranje odpadkov. Zaradi nevarnih snovi, ki jih lahko vsebuje odpadni material, lahko nepravilno ravnanje z odpadnim materialom škoduje okolju in zdravju.

Hrvatski

Sigurnosne napomene

Opće upute za sigurnost za električne alate

UPOZORENJE Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije koje se isporučuju s ovim električnim

alatom. Nepoštivanje dolje navedenih uputa može uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

Pojam „električni alat” u upozorenjima odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i električne alate s napajanjem na akumulatorsku bateriju (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ **Održavajte radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.**
Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- ▶ **Ne radite s električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, primjerice onima u kojima ima zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Tijekom upotrebe električnog alata djecu i druge osobe držite podalje od mjesta rada.** Svako odvratanje pozornosti može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem.

Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Sve su preinake utikača zabranjene.** Nemojte upotrebljavati adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Utikač na kojem nisu vršene preinake i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Opasnost od električnog udara je veća ako je vaše tijelo uzemljeno.
- ▶ **Električne alate držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel. Nikada nemojte upotrebljavati priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova uređaja.** Oštećen ili zapleten priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte isključivo produžni kabel prikladan za upotrebu na otvorenom.** Upotreba produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako ne možete izbjeći upotrebu električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite diferencijalnu strujnu zaštitnu sklopku.** Primjenom diferencijalne strujne zaštitne sklopke izbjegava se opasnost od strujnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno dok radite s električnim alatom. Nemojte upotrebljavati alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod

upotrebe električnog alata može uzrokovati ozbiljne ozljede.

- ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, zaštitna obuća s protukliznim potplatom, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ **Spriječite svako nehotično uključivanje uređaja. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti komplet baterija, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ni nakit. Kosu i odjeću držite dalje od pomičnih dijelova.** Široku odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.
- ▶ **Ako uređaji imaju priključak za usisavače za prašinu, provjerite jesu li isti priključeni i mogu li se ispravno upotrebljavati.** Upotreba sustava za usisavanje može smanjiti mogućnost nastanka opasnih situacija koje uzrokuje prašina.
- ▶ **Nemojte postati previše bezbrižni i zanemariti sigurnosne upute zato što alat često upotrebljavate i smatrate da ste ga dobro poznali.** Samo jedan trenutak nepažnje dovoljan je za nastanak ozbiljnih ozljeda.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ▶ **Ne preopterećujte uređaj. Za svaki posao upotrebljavajte prikladan i za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom posao ćete obaviti lakše, brže i sigurnije.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ **Alat prije podešavanja, izmjene pribora i odlaganja isključite iz izvora napajanja i/ili izvadite komplet baterije, ako se vadi iz uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehotično uključivanje električnog alata.
- ▶ **Električni alat koji ne upotrebljavate spremite izvan dosega djece. Rukovanje alatom zabranjeno je osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Redovno održavajte električne alate i pribor.** Kontrolirajte rade li besprijekorno pomični dijelovi uređaja, jesu li zaglavljani, polomljeni ili oštećeni tako da to ugrožava daljnju upotrebu i rad električnog

alata. Prije upotrebe oštećene dijelove treba popraviti. Loše održavani električni alati uzrok su mnogih nezgoda.

- ▶ **Rezne alate održavajte ostrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s ostrim ostricama manje će se zaglavljivati i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. upotrebljavajte prema ovim uputama i na način kako je to propisano za određenu vrstu uređaja. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i radove koje treba izvršiti.** Upotreba električnog alata za poslove izvan njegove predviđene upotrebe može dovesti do opasnih situacija.
- ▶ **Ručke i zahvatne površine održavajte suhima, čistima i pazite da na njih ne dospiju ulje ili mast.** Skliske ručke i zahvatne površine onemogućuju sigurno rukovanje i alat se teško kontrolira u neočekivanim situacijama.

Upotreba i održavanje akumulatorskih alata

- ▶ **Akumulatorsku bateriju puniti isključivo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Ako punjač predviđen za jednu određenu vrstu kompleta baterija rabite s drugim kompletom baterija, postoji opasnost od požara.
- ▶ **Električne alate upotrebljavajte isključivo s posebnim, namjenskim kompletima baterija.** Upotreba drugih kompleta baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
- ▶ **Komplete baterija dok ih ne upotrebljavate držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata baterije može uzrokovati opekline ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primjene iz baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta zahvaćeno mjesto treba isprati vodom. Ako vam tekućina uđe u oči, zatražite pomoć liječnika.** Tekućina istekla iz baterije može uzrokovati nadraženost kože i opekline.
- ▶ **Ne upotrebljavajte oštećene ili izmijenjene komplete baterija ni alate.** Oštećene ili izmijenjene baterije podložne su nepredvidivom ponašanju i mogu uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede.
- ▶ **Držite alat i komplet baterija dalje od vatre i visokih temperatura.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130 °C može uzrokovati eksploziju.
- ▶ **Poštujte sve upute za punjenje i komplet baterija i alat ne puniti pri temperaturama izvan vrijednosti koje su propisane i navedene u uputama.** Nepravilno punjenje ili punjenje pri temperaturama višim od propisanih može oštetiti bateriju i povećati opasnost od požara.

Servisiranje

- ▶ **Popravak električnog alata prepustite kvalificiranom osoblju ovlaštenog servisa i isključivo s originalnim rezervnim dijelovima.** Tako će biti zajamčen siguran rad s uređajem.

- ▶ **Nikada ne servisirajte oštećene komplete baterija.** Servisiranje kompleta baterija smiju obavljati isključivo proizvođači i ovlašteni serviseri.

Sigurnosne upute za stolne kružne pile

Upozorenja za zaštitu

- ▶ **Držite štitnike na mjestu. Štitnici moraju biti ispravni i pravilno postavljeni.** Sve labave, oštećene i neispravne štitnike treba popraviti ili zamijeniti.
- ▶ **Upotrebljavajte štitnik lista pile i razdjelnik prilikom svakog dubinskog rezanja.** Za dubinska rezanja pri kojima list pile reže kroz čitavu debljinu izratka štitnik i drugi sigurnosni mehanizmi smanjuju opasnost od ozljeda.
- ▶ **Po završetku reza koji nije dubinski kao što je narezivanje, vratite razdjelnik u ispruženi položaj prema gore. S razdjelnikom u ispruženom položaju prema gore, ponovno pričvrstite štitnik lista pile.** Štitnik i razdjelnik pomažu pri smanjenju opasnosti od ozljeda.
- ▶ **Pazite da list pile ne dodiruje štitnik, razdjelnik ili izradak prije uključivanja prekidača.** Ako neka od tih stavki slučajno dodirne list pile, stvaraju se opasni uvjeti.
- ▶ **Razdjelnik namjestite sukladno uputama iz priručnika.** Nepravilan razmak, namještenja i poravnavanje mogu negativno utjecati na učinkovitost razdjelnika pri smanjenju vjerojatnosti povratnog udara.
- ▶ **Da bi razdjelnik radio, treba biti umetnut u izradak.** Razdjelnik nije učinkovit prilikom rezanja izradaka koji su prekratki da bi se u njih umetnuo. U takvim uvjetima razdjelnik ne može spriječiti povratni udar.
- ▶ **Upotrebljavajte prikladan list pile za razdjelnik.** Da bi razdjelnik ispravno radio, promjer lista pile treba se podudarati s odgovarajućim razdjelnikom, a kućište lista pile treba biti tanje od razdjelnika, dok širina lista pile treba biti veća od on razdjelnika.

Upozorenja za postupke rezanja

- ▶  **OPASNOST: ne stavljajte prste ni ruke u neposrednu blizinu ili pored lista pile.** U trenutku nepažnje ili ako se poskliznete, možete pomaknuti ruku prema listu pile, što može rezultirati ozbiljnim osobnim ozljedama.
- ▶ **Izradak na list pile postavljajte samo u smjeru suprotnom od smjera vrtnje.** Postavljanje izratka u smjeru vrtnje lista pile iznad stola može rezultirati povlačenjem izratka ili vaše ruke na list pile.
- ▶ **Nikada ne upotrebljavajte graničnik zakošenja za umetanje izratka prilikom uzdužnog rezanja i nemojte upotrebljavati uzdužni štitnik kao graničnik duljine prilikom poprečnog rezanja graničnikom zakošenja.** Istodobnim navođenjem izratka pomoću uzdužnog štitnika i graničnika zakošenja povećava se vjerojatnost iskrivljenja i povratnog udara lista pile.
- ▶ **Prilikom uzdužnog rezanja uvijek držite izradak u potpunom kontaktu sa štitnikom i uvijek primijenite**

potisnu silu izratka između štitnika i lista pile. Ako je udaljenost između štitnika i lista pile manja od 150 mm, upotrijebite polugu za guranje, a ako je ta udaljenost manja od 50 mm, upotrijebite blok za guranje. Mehanizmi za pomoć pri radu držat će vaše ruke na sigurnoj udaljenosti od lista pile.

- ▶ **Upotrebljavajte isključivo polugu za guranje koju isporučuje proizvođač ili koja je izrađena sukladno uputama.** Ta poluga za guranje omogućuje osiguranje dovoljne udaljenosti ruke od lista pile.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati oštećenu ili napuknutu polugu za guranje.** Oštećena ili napuknuta poluga za guranje može se slomiti, a vaša ruka skliznuti na list pile.
- ▶ **Ništa nemojte raditi golim rukama. Uvijek upotrebljavajte uzdužni štitnik ili graničnik zakošenja za namještanje i navođenje izratka.** Golim rukama znači da svojim rukama pridržavate ili navodite izradak, umjesto da za to rabite uzdužni štitnik ili graničnik zakošenja. Piljenje golim rukama dovodi do neporavnatosti, iskrivljenja i povratnog udara.
- ▶ **Nikada se nemojte naginjati oko ili preko lista pile koji se okreće.** Takvo posezanje za izratkom može dovesti do nehotičnog doticaja s listom pile u pokretu.
- ▶ **Osigurajte dodatni oslonac za izradak straga i/ili bočno od stolne pile kako biste držali u ravnini dugačke i/ili široke izratke.** Dugački i/ili široki izratci često se okreću na rubu stola, što dovodi do gubitka kontrole te iskrivljenja i povratnog udara lista pile.
- ▶ **Izradak umećite ravnomjerno. Nemojte savinuti, kriviti ili pomicati izradak s jedne na drugu stranu. Ako dođe do zaglavljenja, odmah isključite alat, isključite ga iz struje i uklonite zaglavljenje.** Ako izradak zaglavi list pile, može doći do povratnog udara ili neželjenog zaustavljanja motora.
- ▶ **Ne uklanjajte komade izrezanog materijala dok pila radi.** Materijal se može zaglaviti između štitnika i u štitniku lista pile, a list pile može povući vaše prste na sebe. Prije uklanjanja materijala isključite pilu i pričekajte da se list pile zaustavi.
- ▶ **Upotrijebite dodatni štitnik na gornjem dijelu stola prilikom uzdužnog rezanja izradaka tanjih od 2 mm.** Tanak izradak može podletjeti ispod uzdužnog štitnika i dovesti do povratnog udara.

Uzroci povratnog udara i povezana upozorenja

Povratni udar nagla je reakcija izratka uslijed priklještenja, zaglavlivanja lista pile ili neporavnate linije reza na izratku u odnosu na list pile, ili kada se izradak savije između lista pile i uzdužnog štitnika ili nekog drugog fiksnog predmeta.

Prilikom povratnog udara izradak najčešće podiže sa stola stražnji dio lista pile i izbacuje ga prema rukovaocu.

Povratni udar posljedica je nepravilne upotrebe i/ili pogrešnog rukovanja pilom, a može se spriječiti poduzimanjem prikladnih mjera opreza koje su navedene u daljnjem tekstu.

- ▶ **Nikada nemojte stajati točno u ravnini s listom pile. Tijelo uvijek postavite na istu stranu u odnosu na list**

pile na kojoj se nalazi štitnik. Povratni udar može izbaciti izradak iznimno velikom brzinom prema svima koji stoje u ravnini s listom pile.

- ▶ **Nikada se ne naginjte preko ili na stražnji dio lista pile za povlačenje ili pridržavanje izratka.** Možete nehotično dodirnuti list pile ili uslijed povratnog udara može doći do povlačenja vaših prstiju na list pile.
- ▶ **Izradak koji režete nikada nemojte držati ni pritiskati o list pile koji se okreće.** Pritiskanjem izratka koji se reže o list pile može doći do savijanja i povratnog udara.
- ▶ **Poravnajte štitnik da bude u ravnini s listom pile.** Neporavnati će štitnik priklještit izradak o list pile i stvoriti povratni udar.
- ▶ **Upotrijebite kutnu vodilicu za navođenje izratka po stolu i štitnik za rezove koji nisu dubinski, primjerice narezivanja.** Kutna vodilica pomaže pri kontroli izratka u slučaju povratnog udara.
- ▶ **Poduprite velike ploče kako biste smanjili opasnost od zaglavlivanja lista pile i povratnog udara.** Velike ploče često se savijaju pod vlastitom težinom. Podloške treba postaviti ispod svih dijelova ploče koja visi preko stola.
- ▶ **Budite posebno oprezni prilikom rezanja izratka koji je zakrivljen, zamršen, svinut ili nema ravan rub za navođenje graničnikom zakošenja ili duž štitnika.** Zakrivljen, zamršen ili svinut izradak je nestabilan i dovodi do iskrivljenja proreza od strane lista pile, savijanja i povratnog udara.
- ▶ **Nikada ne režite više od jednog izratka, naslaganih okomito ili vodoravno.** List pile može zahvatiti jedan ili više dijelova te prouzročiti povratni udar.
- ▶ **Prilikom ponovnog pokretanja pile na izratku list pile centrirajte u prorez kako zubac pile ne bi ulazio u materijal.** Ako se list pile savija, može nadići izradak i prouzročiti povratni udar prilikom ponovnog pokretanja pile.
- ▶ **Držite listove pile čistim, ostrim i pravilno namještenim. Nemojte upotrebljavati iskrivljene listove pile ili one koji su napukli ili imaju slomljeni zubac.** Naoštrite i pravilno namjestite listove pile kako biste smanjili mogućnost iskrivljenja, neželjenog zaustavljanja uređaja i povratnog udara.

Upozorenja za radne postupke stolne kružne pile

- ▶ **Prilikom uklanjanje umetka za stol, zamjene lista pile ili prilagođavanja razdjelnika ili štitnika lista pile te prilikom ostavljanja uređaja bez nadzora, isključite stolnu kružnu pilu i odspojite komplet akumulatora.** Ako poduzmete potrebne mjere opreza, spriječit ćete nezgode.
- ▶ **Nikada ne ostavljajte stolnu kružnu pilu da radi bez nadzora. Isključite je i ne ostavljajte je bez nadzora sve dok se u potpunosti ne zaustavi.** Pila koja radi bez nadzora predstavlja nekontroliranu opasnost.
- ▶ **Stolnu kružnu pilu postavite na dobro osvijetljeno i ravno mjesto gdje možete pravilno stajati i održavati ravnotežu. Treba je postaviti na mjesto na kojem ima dovoljno prostora za jednostavno rukovanje izratcima**

raznih veličina. Skučena i mračna mjesta te neravni i skliski podovi leglo su nezgoda.

- ▶ **Redovno čistite i uklanjajte piljevinu ispod stolne kružne pile i/ili u uređaju za sakupljanje prašine.** Nakupljena je piljevina zapaljiva i može se sama zapaliti.
- ▶ **Stolnu kružnu pilu treba učvrstiti.** Stolna kružna pila koja nije pravilno učvršćena može se pomicati ili prevrnuti.
- ▶ **Prije uključivanja stolne kružne pile uklonite alat, ostatke drva i sl. sa stola.** Sve što vas može ometati ili izazvati zaglavljivanje može biti opasno.
- ▶ **Uvijek upotrebljavajte listove pile pravilnih oblika i veličina (dijamantne u odnosu na okrugle) sukladno otvoru prihvaća.** Listovi pile koji ne odgovaraju pili na koju se ugrađuju neće biti pravilno centrirani, što dovodi do gubitka kontrole.
- ▶ **Nemojte upotrebljavati oštećena ili neprikladna pomagala za postavljanje listova pile, primjerice prirubnice, podloške listova pile, vijke ili matice.** Ta su pomagala za postavljanje posebno dizajnirana za vašu pilu, siguran rad i optimalne performanse.
- ▶ **Nemojte stajati na stolnoj kružnoj pili i upotrebljavati je kao stepenice.** Moguće su ozbiljne ozljede ako se alat nagne ili rezni alat slučajno uključi.
- ▶ **Provjerite je li list pile postavljen tako da se okreće u pravilnom smjeru.** Nemojte upotrebljavati brusne ploče, žičane četke ni abrazivne ploče na stolnoj kružnoj pili. Nepravilno postavljanje lista pile ili upotreba nepreporučenog pribora može prouzročiti ozbiljne ozljede.

Dodatne sigurnosne napomene

- ▶ **Kod montaže lista pile nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od ozljede.
- ▶ **Ne koristite listove pile od visokolegirano brzoreznog čelika (HSS-čelika).** Takvi listovi pile mogu lako puknuti.
- ▶ **Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakterističnim podacima navedenim u ovim uputama za uporabu i na električnom alatu i koji su ispitani prema EN 847-1 i odgovarajuće označeni.**
- ▶ **Električni alat nikada ne koristite bez umetka za stol.** Zamijenite neispravan umetak za stol. Bez besprijekornog umetka za stol mogli biste se ozlijediti na listu pile.
- ▶ **Radno mjesto održavajte čistim.** Mješavine materijala posebno su opasne. Prašina lakih metala može izgorjeti ili eksplodirati.
- ▶ **Odaberite za obrađivani materijal prikladni list pile.**
- ▶ **Koristite samo listove pile koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za obrađivani materijal.**
- ▶ **Izradak približavajte samo listu pile koji se okreće.** Inače postoji opasnost od povratnog udarca ako bi se list pile zaglavio u izratku.

- ▶ **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati.** Dovedite svježi zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.
- ▶ **Ne mijenjajte i ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
- ▶ **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.



Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.

Simboli

Sljedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg električnog alata. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da električni alat bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje



Svojim rukama se ne približavajte području pile dok električni alat radi. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.



Nosite masku za zaštitu od prašine.



Nosite zaštitu za uši. Djelovanje buke može dovesti do gubitka sluha.



Nosite zaštitne naočale.




Pridržavajte se dimenzija lista pile (promjer lista pile **D**, promjer provrta **d**). Promjer provrta **d** mora bez zazora točno odgovarati vretenu alata. Ako je potrebna uporaba redukcijских komada, pazite da dimenzije redukcijского komada odgovaraju debljini lista pile i promjeru provrta lista pile kao i promjeru vretena alata. Po mogućnosti upotrebljavajte

Simboli i njihovo značenje

redukcijske komade isporučene s listom pile.


Promjer lista pile **D** mora odgovarati onom navedenom na simbolu.

Pogledajte također „Dimenzije za prikladne listove pile“ u poglavlju „Tehnički podaci“.



Pridržavajte se debljine klina raspora **RK** i maksimalno moguće visine izratka **H**.

Pogledajte također poglavlje „Tehnički podaci“.



Pri zamjeni lista pile pridržavajte se podataka na klinu raspora. U suprotnom postoji opasnost da se klin raspora zaglavi u izratku.



D Promjer lista pile

C Minimalna širina rezanja (debljina/otklon zupca)




T Maks. debljina osnovnog lista

RK Debljina klina raspora

ROTATION Smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile) mora se podudarati sa smjerom strelice na klinu raspora

Pogledajte također poglavlje „Tehnički podaci“.




Lijeva strana:

Pokazuje smjer vrtnje ručice za spuštanje (**transportni položaj**) i dizanje (**radni položaj**) lista pile.

Desna strana:


Pokazuje položaj poluge za deblokadu za fiksiranje lista pile i pri namještanju vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile može se zakrenuti).



Smjer vrtnje za fiksiranje/otpuštanje umetka za stol



Ne dodirujte list pile štapom za pomicanje.



U ovom području možete pričvrstiti stezne stege na stol za piljenje.



Oznakom CE proizvođač potvrđuje da je električni alat u skladu s važećim Direktivama EU.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Pridržavajte se slika na početku uputa za uporabu.

Namjenska uporaba

Električni alat kao stacionarni uređaj predviđen je za uzdužno i poprečno rezanje s ravnom linijom rezanja, tvrdog i mekog drva, kao i ploča iverica i vlaknastih ploča. Pritom su mogući horizontalni kutovi kosog rezanja od -30° do $+30^\circ$ kao i vertikalni kutovi kosog rezanja od -2° do 47° .

Pri uporabi odgovarajućih listova pile moguće je piljenje aluminijskih profila i plastike.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- (1) Kutni graničnik
- (2) Stol za piljenje
- (3) Zaštitni poklopac
- (4) Usisni adapter na zaštitnom poklopcu
- (5) Klin raspora
- (6) Umetak za stol
- (7) Štap za pomicanje
- (8) Dodatni paralelni graničnik (sklopivi)
- (9) Šesterokutni ključ (5 mm/2,5 mm)
- (10) Držač za spremanje zaštitnog poklopca
- (11) Ručka za pozicioniranje i izravnavanje električnog alata (bez ručke za nošenje!)
- (12) Provrti za montažu
- (13) Skala za razmak lista pile od paralelnog graničnika
- (14) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (15) Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na električnom alatu
- (16) Graničnik za kut kosog rezanja 0° (vertikalni)
- (17) Ručni kotač za kut kosog rezanja
- (18) Poluga za uglašivanje za namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja
- (19) Ručica za dizanje i spuštanje lista pile
- (20) Skala za kut kosog rezanja (vertikalni)
- (21) Graničnik za kut kosog rezanja 45° (vertikalni)
- (22) Okasti ključ
- (23) Okretni gumb za paralelni graničnik
- (24) Stezna ručka za proširenje stola za piljenje
- (25) Vodilica paralelnog graničnika
- (26) Paralelni graničnik
- (27) List pile

- | | |
|--|--|
| (28) Profilni nosač | (50) Rupica za podizanje umetka za stol |
| (29) Krilni vijak za graničnik dužine | (51) Stezna matica |
| (30) Graničnik dužine | (52) Poluga za uglavljivanje vretena |
| (31) Tipka za deblokadu aku-baterije ^{a)} | (53) Stezna prirubnica |
| (32) Aku-baterija ^{a)} | (54) Prihvatna prirubnica |
| (33) Držač za spremanje kutnog graničnika | (55) Vreteno alata |
| (34) Usisni adapter | (56) Pokazivač kuta (vertikalnog) |
| (35) Izbacivač strugotine | (57) Ručica za fiksiranje proizvoljnog kuta kosog rezanja (horizontalnog) |
| (36) Stezna poluga klina raspora | (58) Pokazivač kuta (horizontalnog) na kutnom graničniku |
| (37) Zatici za pozicioniranje klina raspora | (59) Pokazivač razmaka |
| (38) Oznake na steznoj poluzi/ploči | (60) Vijak za pokazivač kuta (vertikalni) |
| (39) Vijak za fiksiranje umetka za stol | (61) Šesterokutni vijci (5 mm) prednji za namještanje paralelnosti lista pile |
| (40) Stezna poluga zaštitnog poklopca | (62) Šesterokutni vijci (5 mm) stražnji za namještanje paralelnosti lista pile |
| (41) Vodeći svornjak zaštitnog poklopca | (63) Vijak za pokazivač razmaka stola za piljenje |
| (42) Poluga za blokadu paralelnog graničnika | (64) Vijci za namještanje uložne ploče |
| (43) Par igala (desno, crne) | (65) Vijci za namještanje vodilice kutnog graničnika |
| (44) Par igala (desno, srebrne) | (66) Ručka za nošenje |
| (45) Par igala (lijevo, crne) | (67) Udubljenja za držanje |
| (46) Vodilica kutnog graničnika | |
| (47) Utor za vođenje kutnog graničnika | |
| (48) Vijak s nazubljenom glavom za profilni nosač | |
| (49) Poklopac izbacivača strugotine | |

a) Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.

Tehnički podaci

Akumulatorska stolna kružna pila		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Kataloški broj		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nazivni napon	V=	18	18
Broj okretaja u praznom hodu ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Ograničenje struje zaleta		●	●
Težina ^{B)}	kg	21,2	21,2
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{C)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Kompatibilne aku-baterije		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Preporučene aku-baterije za puni učinak		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Preporučeni punjači		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Dimenzije

Električni alat (uključujući skidive elemente alata)

Širina x dubina x visina	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------------------	----	-----------------	-----------------

Akumulatorska stolna kružna pila		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Izradak			
Maksimalno moguća visina izratka H	mm	70	70
Klin raspore			
Debljina RK	mm	1,8	2,2
Dimenzije za prikladne listove pile			
Promjer lista pile D	mm	216	216
Promjer provrta d	mm	30	25,4
Maks. debljina osnovnog lista T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. debljina/otklon zupca C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Težina bez aku-baterije
(za težinu aku-baterije vidjeti <http://www.bosch-professional.com>)

C) ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Maksimalne dimenzije izratka: (vidi „Maksimalne dimenzije izratka“, Stranica 467)

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

Informacije o buci

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno **EN 62841-3-1**.

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: razina zvučnog tlaka **88 dB(A)**; razina zvučne snage **100 dB(A)**. Nesigurnost K = **3 dB**.

Nosite zaštitu za uši!

Emisijska vrijednost buke, koja je navedena u ovim uputama, izmjerena je sukladno normiranom postupku mjerenja te se može koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladna je i za privremenu procjenu emisije buke.

Navedena emisijska vrijednost buke predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari električni alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, emisijska vrijednost buke može odstupati. To može znatno povećati emisije buke tijekom cjelokupnog radnog vijeka.

Za točnu procjenu emisija buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti emisije buke tijekom cjelokupnog radnog vijeka.

Aku-baterija

Bosch prodaje akumulatorske električne alate i bez aku-baterije. Ako je aku-baterija sadržana u opsegu isporuke vašeg električnog alata, možete je izvaditi iz ambalaže.

Punjenje aku-baterije

► **Koristite samo punjače navedene u tehničkim podacima.** Samo su ovi punjači prilagođeni litij-ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem električnom alatu.

Napomena: Litij-ionske aku-baterije isporučuju se djelomično napunjene zbog međunarodnih propisa o prijevozu. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja.

Umetanje aku-baterije

Umetnite napunjenu aku-bateriju u prihvatač aku-baterije sve dok se ne uglaivi.



Bosch preporučuje uporabu aku-baterija kapaciteta od najmanje 3,0 Ah.

Vađenje aku-baterije

Za vađenje aku-baterije pritisnite tipku za deblokadu aku-baterije i izvucite aku-bateriju. **Pritom ne primjenjujte silu.**

Aku-baterija ima 2 stupnja blokiranja koji trebaju spriječiti da aku-baterija ispadne kod nehotičnog pritiska na tipku za deblokadu aku-baterije. Čim se aku-baterija stavi u električni alat, ona će se pomoću opruge zadržati u određenom položaju.

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

3 zelena LED pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije (**15**) pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije.

LED	Kapacitet
Stalno svijetli 3 × zelena	60–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena	30–60 %
Stalno svijetli 1 × zelena	5–30 %
Treperi 1 × zelena	0–5 %

Zaštita od preopterećenja ovisna o temperaturi

Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja ili napuštanja područja dopuštene temperature aku-baterije broj okretaja će se smanjiti ili će se električni alat isključiti. Kod smanjenog broja okretaja električni alat će ponovno raditi s punim brojem okretaja tek nakon postizanja dopuštene temperature aku-baterije ili kod smanjenog opterećenja. Kod automatskog isključivanja isključite električni alat, ostavite aku-bateriju da se ohladi i ponovno uključite električni alat.

Napomene za optimalno rukovanje aku-baterijom

Zaštite aku-bateriju od vlage i vode.

Aku-bateriju čuvajte samo u prostoriji u kojoj je raspon temperature od -20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju ljeti na ostavljajte u automobilu.

Otvore za hlađenje aku-baterije redovito čistite mekim, čistim i suhim kistom.

Bitno skraćanje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamijeniti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Montaža

► **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Opseg isporuke

Prije prvog puštanja električnog alata u rad provjerite jesu li isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:

- Stolna kružna pila s montiranim listom pile (27) i klinom raspora (5)
- Kutni graničnik (1)
- Profilni nosač (28)
- Graničnik dužine (30)
- Paralelni graničnik (26) sa sklopivim dodatnim paralelnim graničnikom (8)
- Zaštitni poklopac (3) s usisnim adapterom (4)
- Šesterokutni ključ (9)
- Okasti ključ (22)
- Štap za pomicanje (7)
- Umetak za stol (6)
- Usisni adapter (34)

Napomena: Provjerite ima li oštećenja na električnom alatu. Prije daljnje uporabe električnog alata morate pažljivo provjeriti zaštitne naprave ili lagano oštećene dijelove funkcioniraju li besprijekorno i ispravno. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljani odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad. Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj servisnoj radionici.

Potreban alat dodatno uz opseg isporuke:

- Križni odvijač
- Kutomjer

Montaža pojedinačnih dijelova

- Sve isporučene dijelove oprezno izvadite iz njihove ambalaže.
- Uklonite sav ambalažni materijal s električnog alata i isporučenog pribora.

- Pazite na to da uklonite ambalažni materijal ispod bloka motora.

Izravno na kućištu pričvršćeni su sljedeći elementi alata: štap za pomicanje (7), okasti ključ (22), šesterokutni ključ (9), paralelni graničnik (26) sa sklopivim dodatnim paralelnim graničnikom (8), kutni graničnik (1), profilni nosač (28), graničnik dužine (30), zaštitni poklopac (3), usisni adapter (34).

- Kada vam je potreban jedan od ovih elemenata alata, oprezno ga izvadite iz njegovog spremišta.

Pozicioniranje klina raspora (vidjeti slike a1–a2)

Napomena: Ako je potrebno, prije pozicioniranja očistite sve dijelove koje treba montirati.

- Okrenite ručicu (19) u smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da se list pile (27) nalazi u najvišem mogućem položaju iznad lista pile.
- Otpustite steznu polugu (36) u smjeru kazaljke na satu tako da je okrenuta prema gore.
- Gurajte klin raspora (5) u smjeru stezne poluge (36) sve dok ga ne možete povući prema gore.
- Povucite klin raspora skroz prema gore tako da je pozicioniran točno iznad sredine lista pile.
- Pustite oba zatika za pozicioniranje (37) da se uglave u donjim rupama na klinu raspora i ponovno zategnite steznu polugu (36).
- Oznake (38) na steznoj ploči i steznoj poluzi (36) moraju biti centrirane kako je prikazano.

Montaža umetka za stol (vidjeti sliku b)

- Uglavite umetak za stol (6) u stražnjem izrezu okna za alat i vodite ga prema dolje.
- Pritisnite umetak za stol sve dok se ne uglati u okno za alat.
- Vijak za fiksiranje (39) okrenite vrhom okastog ključa (22) do graničnika u smjeru okretanja „lokot zaključan“.

Montaža zaštitnog poklopca (vidjeti slike c1–c2)

Napomena: Montirajte zaštitni poklopac samo ako je klin raspora pozicioniran u najgornjem položaju točno iznad sredine lista pile (vidjeti sliku a2). Ne montirajte zaštitni poklopac ako se klin raspora nalazi u najdonjem položaju (stanje isporuke ili položaj za piljenje utora) (vidjeti sliku a1).

- Otpustite steznu polugu (40) i izvadite zaštitni poklopac (3) iz držača (10).
- Vodeći svornjak (41) gurnite prema natrag u utor na klinu raspora (5).
- Pomicite zaštitni poklopac (3) prema dolje sve dok štitnik lista pile (gornja plastična vodilica) **ne bude paralelna sa stolom za piljenje (2).**
- Steznu polugu (40) pritisnite prema gore. Stezna poluga mora osjetno i čujno uskočiti u ležište, a zaštitni poklopac (3) mora biti čvrsto i sigurno montiran.

► **Prije svake uporabe provjerite može li se zaštitni poklopac besprijekorno pomicati. Nemojte koristiti**

električni alat ako se zaštitni poklopac slobodno ne pomiče i ako se odmah ne zatvara.

Montaža paralelnog graničnika (vidjeti sliku d)

Paralelni graničnik (26) možete pozicionirati lijevo ili desno od lista pile na fiksnim točkama. Za to služe parovi igala (43), (44), (45).

Par igala	Boja	Položaj paralelnog graničnika (26)	Kapacitet rezanja	Skala (13)
(43)	crna	desno od lista pile	127–635 mm	dolje, crna
(44)	srebrna	desno od lista pile	0–508 mm	gore, srebrna
(45)	crna	lijevo od lista pile	0–305 mm	dolje, crna

- Provjerite je li stezna ručka (24) za proširenje stola za piljenje fiksirana (stezna ručka pritisnuta prema dolje).
- Otpustite polugu za blokadu (42) na paralelnom graničniku (26).
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) pomoću jednog od triju parova igala (43), (44), (45). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) mora biti okrenut od zaštitnog poklopca (3).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika preklomite polugu za blokadu (42) s obje strane prema dolje.

Montaža kutnog graničnika, profilnog nosača, graničnika dužine (vidjeti slike e1–e3)

- Umetnite vodilicu (46) kutnog graničnika (1) u jedan od za to predviđenih utora za vođenje (47) stola za piljenje.

Za bolje nalijeganje dugih izradaka možete proširiti kutni graničnik profilnim nosačem (28).

- Po potrebi montirajte profilni nosač (28) na kutni graničnik pomoću vijka s nazubljenom glavom (48).

Za jednostavno piljenje izradaka jednake dužine možete koristiti graničnik dužine (30).

- Gurnite graničnik dužine (30) na profilni nosač (28) i za fiksiranje zategnite krilnu maticu (29).

Stacionarna ili fleksibilna montaža

- **Kako bi se osiguralo sigurno rukovanje, električni alat morate prije uporabe montirati na ravnu i stabilnu radnu površinu (npr. radni stol).**

Montaža na radnu površinu (vidjeti sliku f)

- Pričvrstite električni alat s prikladnim vijčanim spojem na radnu površinu. Za to služe provrti (12).

ili

- Stegnite noge električnog alata uobičajenim vijčanim stegama na radnu površinu.

Montaža na Bosch radni stol (vidjeti sliku g)

Bosch radni stolovi (npr. GTA 571) mogu se lako transportirati i brzo montirati zahvaljujući sklopivoj izvedbi. Električni alat može se montirati bez alata.

- **Pročitajte sva upozorenja i upute priložene uz radni stol.** Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja upozorenja i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

- **Prije montaže električnog alata ispravno montirajte radni stol.** Besprijeckorna montaža je važna kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja.

- Električni alat montirajte na radni stol u transportnom položaju.

Za pozicioniranje električnog alata na radnom stolu upotrebljavajte ručke za pozicioniranje (11).

Usisavanje prašine/strugotina

Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olova, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih puteva korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u blizini. Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrastovine ili bukve, smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji s dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštitna sredstva za drvo). Materijal, koji sadrži azbest, smiju obrađivati samo stručne osobe.

- Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine prikladan za materijal.
- Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta.
- Preporučuje se nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.

- **Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu.**

Prašina se može lako zapaliti.

Usisavanje prašine/strugotine može biti začepljeno prašinom, strugotinom ili odlomljenim komadićima izratka.

- Isključite električni alat i izvadite aku-bateriju.
- Pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Ustanovite uzrok začepljenja i otklonite ga.

- **Kako bi se izbjegla opasnost od požara kod piljenja aluminija, ispraznite izbacivač strugotine i ne koristite usisavanje strugotina.**

Pražnjenje izbacivača strugotine (vidjeti sliku h)

Za uklanjanje odlomljenih komadića izratka i velikih strugotina možete isprazniti izbacivač strugotine (35).

- Isključite električni alat i izvadite aku-bateriju (32).
- Pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.
- Okrenite poklopac (49) u stranu i izvucite izbacivač strugotine (35).
- Istresite odlomljene komadiće izratka i strugotine.
- Ponovno okrenite poklopac (49) u stranu i gurnite izbacivač strugotine (35) do graničnika ispod lista pile (27).

Vanjsko usisavanje (vidjeti sliku i)

Click&Clean priključak: Za usisavanje prašine i strugotina možete priključiti crijevo usisavača na usisni adapter (4) na zaštitnom poklopcu (3) ili crijevo usisavača zajedno s usisnim adapterom (34) na izbacivač strugotine (35).

- Spojite crijevo usisavača (Ø 33 mm) s usisnim adapterom (4) na zaštitnom poklopcu (3).

ili

- Natakните usisni adapter (34) na izbacivač strugotine (35).
- Spojite crijevo usisavača (Ø 39 mm) s usisnim adapterom (34).

Usisavač mora biti prikladan za obrađivani materijal.

Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je posebno opasna za zdravlje i kancerogena, treba koristiti specijalni usisavač.

Zamjena lista pile (vidjeti slike j1–j4)

- **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.
- **Kod montaže lista pile nosite zaštitne rukavice.** Postoji opasnost od ozljede.
- **Koristite samo listove pile čiji je maksimalno dopušteni broj okretaja veći od broja okretaja u praznom hodu.**
- **Koristite samo listove pile koji odgovaraju karakterističnim podacima navedenim u ovim uputama za uporabu i na električnom alatu i koji su ispitani prema EN 847-1 i odgovarajuće označeni.**
- **Koristite samo listove pile koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su prikladni za obrađivani materijal.** Na taj ćete način izbjeći pregrijavanje vrhova zubaca pile i taljenje plastike koju obrađujete.
- **Ne koristite listove pile od visokolegiranog brzoreznog čelika (HSS-čelika).** Takvi listovi pile mogu lako puknuti.

Demontaža lista pile

- Otvorite steznu polugu (40) i izvucite zaštitni poklopac (3) iz utora na klinu raspora (5).
- Vijak za fiksiranje (39) okrenite vrhom okastog ključa (22) do graničnika u smjeru okretanja „lokot otključan“ i

podignite umetak za stol (6) iz okna za alat. Za lakše podizanje služi rupica (50).

- Okrenite ručicu (19) u smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da se list pile (27) nalazi u najvišem mogućem položaju iznad lista pile.
- Okrenite steznu maticu (51) okastim ključem (22) i istovremeno povucite polugu za uglavljivanje vretena (52) dok se ne uglavi.
- Držite polugu za uglavljivanje vretena stegnuta i odvijte steznu maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Skinite steznu prirubnicu (53).
- Skinite list pile (27).

Montaža lista pile

- Ako je potrebno, prije montaže očistite sve dijelove koje treba montirati.
- Postavite novi list pile na prihvatnu prirubnicu (54) vretena alata (55).

Napomena: Ne koristite premale listove pile. Radijalni raspor između lista pile i klina raspora smije iznositi najviše 3–8 mm.

► Kod ugradnje pazite da se smjer rezanja zubaca (smjer strelice na listu pile) podudara sa smjerom strelice na klinu raspora!

- Stavite steznu prirubnicu (53) i steznu maticu (51).
- Okrenite steznu maticu (51) okastim ključem (22) i istovremeno povucite polugu za uglavljivanje vretena (52) dok se ne uglavi.
- Stegnite steznu maticu u smjeru kazaljke na satu.
- Stavite umetak za stol (6) iznad klina raspora (5) u okno za alat. Vijak za fiksiranje (39) okrenite vrhom okastog ključa (22) do graničnika u smjeru okretanja „lokot zaključan“.
- Ponovno montirajte zaštitni poklopac (3).

Rad

- **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Transportni i radni položaj lista pile

Transportni položaj

- Skinite zaštitni poklopac (3), izvadite umetak za stol (6) i pozicionirajte klin raspora (5) u najdonji položaj. Ponovno umetnite umetak za stol (6).
- Okrenite ručicu (19) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se zupci lista pile (27) ne nađu ispod stola za piljenje (2).
- Proširenje stola za piljenje (8) pomaknite do kraja prema unutra. Steznu ručku (24) pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

Radni položaj

- Pozicionirajte klin raspora (5) u najgornji položaj točno iznad sredine lista pile, umetnite umetak za stol (6) i montirajte zaštitni poklopac (3).
- Okrenite ručicu (19) u smjeru kazaljke na satu sve dok se gornji zupci lista pile (27) ne nađu oko 3–6 mm iznad izratka.

Povećanje stola za piljenje

Dugački i teški izradci moraju biti podloženi ili poduprti na slobodnom kraju.

Proširenje stola za piljenje (vidjeti sliku A)

Možete proširiti stol za piljenje ulijevo ili udesno tako da pomaknete vodilicu (25) prema van.

- Povucite steznu ručku (24) za proširenje stola za piljenje skroz prema gore.
- Pomaknite vodilicu (25) okretnim gumbom (23) do željene širine ulijevo ili udesno prema van.
- Steznu ručku (24) pritisnite prema dolje. Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.

Namještanje vertikalnog i horizontalnog kuta kosog rezanja

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.

Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja (list pile) (vidjeti sliku B)

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od -2° do 47° .

Za brzo i precizno namještanje vertikalnog standardnog kuta 0° i 45° predviđeni su tvornički namješteni graničnici ((16), (21)).

- Otpustite polugu za uglašljivanje (18) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Napomena: Kod potpunog otpuštanja poluge za uglašljivanje list pile će se pod djelovanjem sile teže nagnuti u položaj koji odgovara približno 30° .

Vertikalni kut kosog rezanja između 0° i 45° :

- Povucite ili pritisnite ručni kotač (17) uzduž kulise sve dok pokazuje kut (56) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za uglašljivanje (18).

Vertikalni kut kosog rezanja između -2° i 0° :

- Zakrenite graničnik (16) prema naprijed.
- Pritisnite ručni kotač (17) uzduž kulise sve dok pokazuje kut (56) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za uglašljivanje (18).

Vertikalni kut kosog rezanja između 45° i 47° :

- Zakrenite graničnik (21) prema naprijed.
- Povucite ručni kotač (17) uzduž kulise sve dok pokazuje kut (56) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.

- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za uglašljivanje (18).

Graničnici ((16), (21)) vraćaju se automatski natrag u standardni položaj kada za list pile namjestite vertikalni kut kosog rezanja između 0° i 45° .

Namještanje horizontalnog kuta kosog rezanja (kutni graničnik) (vidjeti sliku C)

Horizontalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 30° (lijeva strana) do 30° (desna strana).

- Otpustite ručicu za fiksiranje (57) ako je pritegnuta.
- Okrećite kutni graničnik sve dok pokazuje kut (58) ne pokaže željeni kut kosog rezanja.
- Ponovno pritegnite ručicu za fiksiranje (57).

Namještanje paralelnog graničnika (vidjeti sliku D)

Paralelni graničnik (26) možete pozicionirati lijevo ili desno od lista pile na fiksnim točkama. Za to služe parovi igala (43), (44), (45).

- Pozicionirajte paralelni graničnik (26) na željenu stranu lista pile (vidi „Montaža paralelnog graničnika (vidjeti sliku d)“, Stranica 464).
- Namjestite željeni razmak paralelnog graničnika do lista pile pomoću okretnog gumba (23).

Desni rub pokazača razmaka (59) prikazuje namješteni razmak.

Za položaj (43), (45) vrijedi donja, crna skala (13).

Za položaj (44) vrijedi gornja, srebrna skala (13).

Namještanje dodatnog paralelnog graničnika (vidjeti sliku E)

- Preklapite dodatni paralelni graničnik (8) iznad paralelnog graničnika (26) na stranu lista pile (27).

Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) ima dvije različite zadaće ovisno o položaju:

- Graničnik za rezanje uskih izradaka i za rezanje pod vertikalnim kutom kosog rezanja kada dodatni paralelni graničnik naliježe na stol za piljenje (2).
- Naslon izratka kada se stol za piljenje (2) proširuje za više od 50,8 mm.

Namještanje klina raspora

Klin raspora (5) sprječava zaglašljivanje lista pile (27) u izrezu. Inače postoji opasnost od povratnog udarca ako bi se list pile zaglavio u izratku.

Stoga uvijek pazite da je klin raspora ispravno namješten:

- Radijalni raspor između lista pile i klina raspora smije iznositi najviše 3–8 mm.
- Debljina klina raspora mora biti manja od širine rezanja i veća od debljine lista pile.
- Klin raspora mora se uvijek nalaziti u liniji s listom pile.
- Za normalno rezanje klin raspora mora biti u najvišem mogućem položaju.

Namještanje visine klina raspora (vidjeti sliku F)

Za piljenje utora morate namjestiti visinu klina raspora.

► **Električni alat koristite za izradu utora ili pregiba samo s odgovarajuće prikladnom zaštitnom napravom (npr. tunelskim štitičnikom, pritisnim češljem).**

- Otvorite steznu polugu (40) i izvucite zaštitni poklopac (3) iz utora na klinu raspora (5). Kako biste zaštitili zaštitni poklopac od oštećenja, spremite ga u predviđeni držač (10) na kućištu (vidjeti i sliku Q).
- Okrenite ručicu (19) u smjeru kazaljke na satu do graničnika tako da se list pile (27) nalazi u najvišem mogućem položaju iznad lista pile.
- Otpustite steznu polugu (36) u smjeru kazaljke na satu tako da je okrenuta prema gore.
- Izvucite klin raspora iz zatika (37) (steznu polugu (36) malo izvucite prema van) i pomaknite klin raspora (5) do graničnika prema dolje.
- Pustite oba zatika (37) da se uglave u gornjim rupama na klinu raspora i ponovno zategnite steznu polugu (36). Oznake (38) na stezaljci i steznoj poluzi (36) moraju biti centrirane (vidjeti i sliku a2).

Puštanje u rad**Uključivanje (vidjeti sliku G1)**

- Za puštanje u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (14) s obje strane i povucite ga prema gore.

Isključivanje (vidjeti sliku G2)

- Prekidač za uključivanje/isključivanje (14) pritisnite do kraja prema dolje.

Zaštita od neovlaštenog rukovanja (vidjeti sliku G3)

Za zaštitu od neovlaštenog rukovanja možete zaključati prekidača za uključivanje/isključivanje (14) pomoću lokota.

- Gurnite lokot s dugim držačem kroz donju rupu u prekidaču za uključivanje/isključivanje (14) ili normalan lokot kroz gornju, bočnu rupu na kućištu prekidača za uključivanje/isključivanje i zatvorite ga.

Upute za rad**Opće upute za piljenje**

- **Kod svih rezova morate najprije osigurati da list pile niti u jednom trenutku ne dodirne graničnike ili ostale dijelove alata.**
- **Električni alat koristite za izradu utora ili pregiba samo s odgovarajuće prikladnom zaštitnom napravom (npr. tunelskim štitičnikom, pritisnim češljem).**
- **Električni alat ne koristite za urezivanje (utor dovršen u izratku).**

Zaštite list pile od udaraca. List pile ne izlažite bočnom pritisku.

Klin raspora mora biti u ravnini s listom pile kako biste izbjegli zaglavljenje izratka.

Ne obrađujte iskivljene izratke. Izradak mora uvijek imati jedan ravan rub za nalijeganje na paralelni graničnik.

Štap za pomicanje uvijek spremite na električni alat.

Položaj korisnika (vidjeti sliku H)

► **Nikada nemojte stajati točno u ravnini s listom pile.**

Tijelo uvijek postavite na istu stranu u odnosu na list pile na kojoj se nalazi štitičnik. Povratni udar može izbaciti izradak iznimno velikom brzinom prema svima koji stoje u ravnini s listom pile.

- Šake, prste i ruke držite dalje rotirajućeg lista pile.

Pritom se pridržavajte sljedećih napomena:

- Sigurno držite izradak s obje ruke i pritisnite ga na stol za piljenje.
- Za uske izratke i za rezanje pod vertikalnim kutom kosog rezanja uvijek koristite isporučeni štap za pomicanje (7).

Maksimalne dimenzije izratka

Vertikalni kut kosog rezanja	Maks. visina izratka [mm]
0°	70
45°	49

Piljenje**Rezanje ravnih rezova**

- Namjestite paralelni graničnik (26) na željenu širinu rezanja.
- Izradak stavite na stol za piljenje ispred zaštitnog poklopca (3).
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (19) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile (27) ne nađu oko 3–6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.
- Prorazite izradak jednoličnim pomakom. Ako vršite preveliki pritisak, mogu se pregrijati vrhovi lista pile i može doći do oštećenja izratka.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

Piljenje pod vertikalnim kutom kosog rezanja

- Namjestite željeni vertikalni kut kosog rezanja lista pile. Kada je list pile nagnut ulijevo, paralelni graničnik (26) mora biti desno od lista pile.
- Pridržavajte se radnih koraka u odlomku: (vidi „Rezanje ravnih rezova“, Stranica 467)

Piljenje pod horizontalnim kutom kosog rezanja (vidjeti sliku I)

- Namjestite željeni horizontalni kut kosog rezanja na kutnom graničniku (1).
- Stavite izradak uz profilni nosač (28). Profilni nosač ne smije se nalaziti u liniji rezanja. U tom slučaju otpustite vijak s nazubljenom glavom (48) i pomaknite graničnik.
- List pile podignite ili spustite pomoću ručice (19) toliko prema gore ili dolje sve dok se gornji zupci lista pile (27) ne nađu oko 3–6 mm iznad izratka.
- Uključite električni alat.

- Jednom rukom pritisnite izradak prema profilnom nosaču **(28)**, a drugom rukom polako pomaknite kutni graničnik na ručici za fiksiranje **(57)** u utoru za vođenje **(47)** prema naprijed.
- Isključite električni alat i pričekajte da se list pile potpuno zaustavi.

Za jednostavno piljenje izradaka jednake dužine možete koristiti graničnik dužine **(30)**.

- Otpustite krilni vijak **(29)** i pomaknite graničnik dužine **(30)** na željenu dužinu izratka.
- Ponovno stegnite krilni vijak **(29)**.

Provjera i namještanje osnovnih postavki

Kako bi se postigli precizni rezovi, nakon intenzivne uporabe morate provjeriti osnovne postavke električnog alata i po potrebi ih namjestiti.

Za to je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat. Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

Namještanje graničnika za vertikalni standardni kut kosog rezanja 0°/45°

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Namjestite vertikalni kut kosog rezanja lista pile na 0°.
- Skinite zaštitni poklopac **(3)**.

Provjera (vidjeti sliku J1)

- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga na stol za piljenje **(2)**.

Krak kutomjera mora se podudarati s listom pile **(27)** po čitavoj dužini.

Namještanje (vidjeti sliku J2)

- Otpustite kontramaticu graničnog vijka **(16)** standardnim okastim ili viličastim ključem.
- Otpustite polugu za uglavljivanje **(18)**.
- Pomaknite ručni kotač **(17)** prema graničnom vijku **(16)** i granični vijak uvrnite ili odvrnite toliko dok se krak kutomjera ne podudara s listom pile po čitavoj dužini.
- Držite ručni kotač u ovom položaju i ponovno stegnite polugu za uglavljivanje **(18)**.
- Ponovno zategnite kontramaticu graničnog vijka **(16)**.

Ako pokazivač kuta **(56)** nakon namještanja nije u liniji s oznakom 0° na skali **(20)**, onda pomoću standardnog križnog odvijača otpustite vijak **(60)** i izravnajte pokazivač kuta uzduž oznake 0°.

Ponovite gore navedene radne korake odgovarajuće za vertikalni kut kosog rezanja od 45° (otpuštanje kontramatica; namještanje graničnog vijka **(21)**). Pritom se pokazivač kuta **(56)** ne smije ponovno pomaknuti.

Paralelnost lista pile s utorima za vođenje kutnog graničnika (vidjeti sliku K)

- Stavite električni alat u radni položaj.
- Skinite zaštitni poklopac **(3)**.

Provjera

- Olovkom označite prvi lijevi zubac pile koji je vidljiv straga iznad umetka za stol.

- Namjestite kutomjer na 90° i stavite ga rub utora za vođenje **(47)**.
- Pomičite krak kutomjera sve dok ne dodirne označeni zubac pile i očitajte razmak između lista pile i utora za vođenje.
- Okrećite list pile sve dok označeni zubac ne bude sprijeda iznad umetka za stol.
- Pomaknite kutomjer uzduž utora za vođenje do označenog zupca pile.
- Ponovno izmjerite razmak između lista pile i utora za vođenje.

Oba izmjerena razmaka moraju biti identična.

Namještanje

- Otpustite šesterokutne vijke **(61)** sprijeda ispod stola za piljenje i šesterokutne vijke **(62)** straga ispod stola za piljenje isporučnim šesterokutnim ključem **(9)**.
- Oprezno pomičite list pile sve dok ne bude paralelan s utorom za vođenje **(47)**.
- Ponovno pritegnite sve vijke **(61)** i **(62)**.

Centriranje paralelnog graničnika – par igala **(44)** srebrnih, desno (vidjeti sliku L)

Prije centriranja paralelnog graničnika **(26)** najprije trebale namjestiti graničnike **(16)/(21)** za vertikalni standardni kut kosog rezanja i osigurati paralelnost lista pile **(27)** s utorima za vođenje **(47)** kutnog graničnika.

(vidi „Namještanje graničnika za vertikalni standardni kut kosog rezanja 0°/45°“, Stranica 468)

(vidi „Paralelnost lista pile s utorima za vođenje kutnog graničnika (vidjeti sliku K)“, Stranica 468)

- Otpustite polugu za blokadu **(42)** na paralelnom graničniku **(26)** i pustite da se paralelni graničnik slobodno pomiče tijekom centriranja.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku **(26)** pomoću para igala **(44)** (srebrne). Sklopivi dodatni paralelni graničnik **(8)** mora biti okrenut od zaštitnog poklopca **(3)**.
- Skinite zaštitni poklopac **(3)**.
- Povucite steznu ručku **(24)** za proširenje stola za piljenje skroz prema gore i pomaknite paralelni graničnik **(26)** tako da dodirne list pile **(27)**.

Provjera

Paralelni graničnik **(26)** mora dodirivati list pile po čitavoj dužini.

Namještanje

- Otpustite srebrne vijke para igala **(44)** isporučnim šesterokutnim ključem **(9)** tako da igle mogu slobodno kliziti.
- Pomaknite par igala **(44)** s paralelnim graničnikom **(26)** za oko 3 mm udesno.
- Pomoću okretnog gumba **(23)** na gornjoj, srebrnoj skali **(13)** namjestite razmak paralelnog graničnika do lista pile od 0 mm.
- Steznu ručku **(24)** za proširenje stola za piljenje pritisnite prema dolje.

- Pomičite par igala (44) s paralelnim graničnikom (26) ulijevo sve dok paralelni graničnik ne dodiruje list pile po čitavoj dužini.
- Pažljivo pritegnite srebrne vijke para igala (44) isporučenim šesterokutnim ključem (9).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika preklopite polugu za blokadu (42) s obje strane prema dolje.
- Provjerite da nakon pritezanja paralelni graničnik još uvijek dodiruje list pile po čitavoj dužini.

Zatim provjerite crne parove igala (43) i (45).

Centriranje paralelnog graničnika – par igala (43) crnih, desno (vidjeti sliku M)

- Prije centriranja para igala (43) najprije trebate ispravno centrirati par igala (44) (srebrne, desno). (vidi „Centriranje paralelnog graničnika – par igala (44) srebrnih, desno (vidjeti sliku L)“, Stranica 468)
- Otpustite polugu za blokadu (42) na paralelnom graničniku (26) i podignite paralelni graničnik s para igala (44).
 - Otpustite crne vijke para igala (43) isporučenim šesterokutnim ključem (9) tako da igle mogu slobodno kliziti.
 - Držite otvore okastog ključa (22) na prednjim iglama (44)/(43).
 - Pomičite crnu iglu (43) sve dok obje igle (srebrna (44) i crna (43)) ne uđu u odgovarajući otvor okastog ključa.
 - Ponovite ove radne korake sa stražnjim iglama (44)/(43).

Centriranje paralelnog graničnika – par igala (45) crnih, lijevo

- Prije centriranja paralelnog graničnika (26) najprije trebate namjestiti graničnike (16)/(21) za vertikalni standardni kut kosog rezanja i osigurati paralelnost lista pile (27) s utorima za vođenje (47) kutnog graničnika. (vidi „Namještanje graničnika za vertikalni standardni kut kosog rezanja 0°/45°“, Stranica 468) (vidi „Paralelnost lista pile s utorima za vođenje kutnog graničnika (vidjeti sliku K)“, Stranica 468)
- Otpustite polugu za blokadu (42) na paralelnom graničniku (26) i pustite da se paralelni graničnik slobodno pomiče tijekom centriranja.
 - Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) pomoću para igala (45) (crne). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) mora biti okrenut od zaštitnog poklopca (3).
 - Skinite zaštitni poklopac (3).
 - Povucite steznu ručku (24) za proširenje stola za piljenje skroz prema gore i pomaknite paralelni graničnik (26) tako da dodirne list pile (27).

Provjera

Paralelni graničnik (26) mora dodirivati list pile po čitavoj dužini.

Namještanje

- Otpustite crne vijke para igala (45) isporučenim šesterokutnim ključem (9) tako da igle mogu slobodno kliziti.

- Pomičite par igala (45) s paralelnim graničnikom (26) udesno sve dok paralelni graničnik ne dodiruje list pile po čitavoj dužini.
- Pažljivo pritegnite crne vijke para igala (45) isporučenim šesterokutnim ključem (9).
- Za fiksiranje paralelnog graničnika preklopite polugu za blokadu (42) s obje strane prema dolje.
- Provjerite da nakon pritezanja paralelni graničnik još uvijek dodiruje list pile po čitavoj dužini.

Namještanje pokazivača razmaka stola za piljenje (vidjeti sliku N)

- Otpustite polugu za blokadu (42) na paralelnom graničniku (26) i pustite da se paralelni graničnik slobodno pomiče tijekom centriranja.
- Pozicionirajte ureze na paralelnom graničniku (26) pomoću para igala (44) (srebrne). Sklopivi dodatni paralelni graničnik (8) mora biti okrenut od zaštitnog poklopca (3).
- Skinite zaštitni poklopac (3).
- Povucite steznu ručku (24) za proširenje stola za piljenje skroz prema gore i pomaknite paralelni graničnik (26) tako da dodirne list pile (27).
- Otpustite vijke (63) križnim odvijačem i centrirajte pokazivač razmaka (59) uzduž oznake 0 na skali (13).
- Ponovno stegnite vijke (63).

Namještanje razine umetka za stol (vidjeti sliku O)

Provjera

Prednja strana umetka za stol (6) mora biti u ravni ili malo ispod stola za piljenje, a stražnja strana mora biti u ravni ili malo iznad stola za piljenje.

Namještanje

- Šesterokutnim ključem (9) namjestite ispravnu razinu četiri vijka za podešavanje (64).

Namještanje zazor vodilice kutnog graničnika u utoru za vođenje (vidjeti sliku P)

Nakon intenzivne uporabe zazor vodilice (46) kutnog graničnika u utoru za vođenje (47) može postati prevelik.

- Ponovno pritegnite vijke za namještanje (65) vodilice (46).

Spremanje i transport

Spremanje dijelova alata (vidjeti sliku Q)

U svrhu spremanja električni alat ima mogućnost sigurnog pričvršćivanja određenih elemenata alata.

- Spremite sve pojedinačne elemente alata u njihove držače na kućištu (vidjeti sljedeću tablicu).

Element alata	Spremanje
Zaštitni poklopac (3)	Držač (10); pritegnite sa steznom polugom (40)
Kutni graničnik (1)	Držač (33)
Usisni adapter (34)	Vidjeti sliku Q
Okasti ključ (22)	Vidjeti sliku Q

Element alata	Spremanje
Šesterokutni ključ (9)	Vidjeti sliku Q
Štap za pomicanje (7)	Stavite u držač između paralelnog graničnika (26) i dodatnog paralelnog graničnika (8)
Paralelni graničnik (26)	Okrenite; pozicionirajte s donje strane u vodilicu (25) iznad para igala (43) i fiksirajte polugu za blokadu (42)

Nošenje električnog alata (vidjeti sliku R)

Prije transporta električnog alata morate izvršiti sljedeće korake:

- Stavite električni alat u transportni položaj (vidi „Transportni položaj“, Stranica 465).
- Uklonite sve dijelove pribora koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat. Nekorištene listove pile prije transporta po mogućnosti spremite u zatvoreni spremnik.
- Vodilicu (25) pomaknite do kraja prema unutra i pritisnite steznu ručku (24) za fiksiranje prema dolje.
- Za podizanje ili transport koristite ručku za nošenje (66) ili udubljenja za držanje (67). U tu svrhu **ne** koristite ručke za pozicioniranje (11).

► **Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave, a nikada zaštitne naprave.**

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.) aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.
- **Održavajte električni alat i ventilacijske proreze čistima kako biste radili dobro i sigurno.**

Čišćenje

Nakon svakog radnog postupka očistite prašinu i strugotine puhanjem komprimiranim zrakom ili kistom.

Podmazivanje električnog alata



Po potrebi električni alat podmažite na prikazanim mjestima (vidjeti sliku S). Ovlašteni Bosch servis će ove radove izvesti brzo i pouzdano.

- **Maziva i sredstva za čišćenje zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Pridržavajte se zakonskih propisa.**

Mjere za smanjenje buke

Mjere koje provodi proizvođač:

- Meki start
- Isporuka s listom pile specijalno razvijenim za smanjenje buke

Mjere koje provodi korisnik:

- Montaža na stabilnu radnu površinu koja prigušuje vibracije

- Uporaba listova pile s funkcijom smanjenja buke
- Redovito čišćenje lista pile i električnog alata

Servisna služba i savjeti o uporabi

Hrvatski

Tel.: +385 12 958 051



Naši servisni adrese i poveznice za uslugu popravka i narudžbu rezervnih dijelova možete pronaći na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Zbrinjavanje

Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Električni alat i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Električni i elektronski uređaji ili iskorišteni akumulatori/baterije koji više nisu uporabivi, moraju se odvojene sakupljati i zbrinuti na ekološko prihvatljiv način. Koristite predviđene sustave prikupljanja otpada. Nepravilno zbrinjavanje može biti štetno za okoliš i zdravlje zbog opasnih tvari koje može sadržavati.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusnõuded

⚠ HOIATUS

Lugege läbi kõik tööriistaga kaasas olevad ohutusnõuded ja juhised

ning tutvuge kõigi jooniste ja spetsifikatsioonidega.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöökoht, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Ohutusnõuetes sisalduv mõiste "elektriline tööriist" käib nii vooluvõrku ühendatud (juhtmega) elektriliste tööriistade kui ka akutoitega (juhtmata) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

- **Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.**

Korrastamata või valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.

- **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase**

või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.

- **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised inimesed tökohast eemal.** Kui teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.

Elektriohutuse

- **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupesasse sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- **Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega, näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- **Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- **Ärge kasutage toitejuhet otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud.** Ärge kasutage toitejuhet elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

- **Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- **Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Elektrilise tööriista tüübile ja kasutusale vastavate isikukaitsevahendite, näiteks tolmu maski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.
- **Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.** Enne pistiku ühendamist pistikupesasse, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.
- **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage tööriista küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.**

Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.

- **Vältige ebatavalist tööasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid.** Hoidke juuksed ja rõivad seadme liikuvatest osadest eemal. Liiga avarad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- **Kui on võimalik paigaldada tolmuemaldus- ja tolmu kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmuemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.
- **Ärge muutuge tööriista sagedasest kasutamisest hooletuks ja ärge eirake ohutusnõudeid.** Hooletus võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.

Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine

- **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage konkreetse töö tegemiseks ette nähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
- **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mida ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku, kui see on eemaldatav, enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
- **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole lugenud käesolevaid juhiseid.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
- **Hoolidage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid nõuetekohaselt.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini ning veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeservadega löiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

- **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuiva ja puhtana ning vabana õlist ja määrainetest.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei luba tööriista ohutult käsitseda ja ootamatutes olukordades kontrolli all hoida.

Akutööriistade hoolikas käsitlemine ja kasutamine

- **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud laadimisest.** Laadimisest, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohhtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akude laadimiseks.
- **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
- **Kasutusvõltsel ajal hoidke akusid eemal kirjajlambristest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metalletest, mis võivad akukontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- **Väärkasutuse korral võib akuvedelik välja voolata; vältige sellega kokkupuudet.** Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.
- **Ärge kasutage akut ega tööriista, mis on kahjustada saanud või mida on modifitseeritud.** Kahjustada saanud või modifitseeritud akud võivad põhjustada tulekahju, plahvatuse, kehavigastusi ja varalist kahju.
- **Kaitske akut ja elektrilist tööriista tule ja väga kõrgete temperatuuride eest.** Kokkupuude tulega või üle 130 °C temperatuuriga võib põhjustada plahvatuse.
- **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akut väljaspool juhistes määratletud temperatuurivahemikku.** Nõuetele mittevastav laadimine või laadimine väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku võib akut kahjustada ja suurendada tulekahju ohtu.

Teenindus

- **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate seadme püsivalt ohutu töö.
- **Ärge kunagi käidelda kahjustada saanud akusid.** Akusid võivad käidelda vaid tootja esindajad või volitatud hooldekeskuse töötajad.

Ohutusnõuded saepinkide kasutamisel

Kettakaitsega seotud hoiatused

- **Kettakaitset ei tohi eemaldada.** Kettakaitse peab olema töökorras ja õigesti paigaldatud. Kettakaitse, mis logiseb, on viga saanud või ei tööta korralikult, tuleb parandada või asendada.
- **Lõigete tegemisel tuleb alati kasutada saeketta kettakaitset ja kiilnuga.** Kettakaitse ja muud kaitsevahendid aitavad vältida vigastuste teket lõigete tegemisel, mille puhul lõikab saeketas tooriku täielikult läbi.

- **Pärast mitte läbivat lõiget, nagu näiteks tappimine, viige kiilnuga välja sirutatud asendisse.** Kui kiilnuga on väljatõmmatud asendis, kinnitage kettakaitse uuesti. Kaitse ja kiilnuga aitavad vältida vigastusi.
- **Enne kui lülitate sae sisse veenduge, et saeketas ei puutu vastu kettakaitset, kiilnuga ega lõigatavat toorikut.** Saeketta juhuslik kokkupuude nende detailidega võib tekitada ohtliku olukorra.
- **Reguleerige kiilnuga vastavalt kasutusjuhendis toodud juhiste.** Vale vahekauguse, asendi ja joondamise puhul ei pruugi kiilnuga tagasilöögi ohtu vähendada.
- **Selleks et kiilnuga toimiks, peab see olema lõikejäljes.** Kiilnoast ei ole kasu, kui lõigatav detail on kiilnoaga haardumiseks liiga kitsas (lõige on liiga lühike). Sellisel juhul ei hoia kiilnuga tagasilööki ära.
- **Kasutage kiilnoaga sobivat saeketast.** Selleks et kiilnuga korralikult toimiks, peab saeketta läbimõõt sobima vastava kiilnoaga, saeketas peab olema õhem kui kiilnuga ning saeketta lõikelaiust peab olema suurem kui kiilnoa paksus.

Hoiatused lõigete tegemisel

- **⚠ OHT: Ärge kunagi viige sõrmi ega käsi saeketta lähedusse ega lõikejoonele.** Piisab vaid hetkest, mil teie tähelepanu on mujal, või väikesest libastumisest ja teie käsi läheb vastu saeketast, mis toob kaasa raske kehavigastuse.
- **Lükkake lõigatavat toorikut vastu saeketast või lõiketera ainult pöörlemissuunale vastupidises suunas.** Kui lükkate lõigatavat toorikut vastu saeketast suunas, milles saeketas laua peal pöörleb, võib juhtuda, et toorik ja teie käsi tõmmatakse vastu saeketast.
- **Ärge kunagi kasutage pikisaagimisel tooriku etteandmiseks nurgajuhikut ning nurgajuhikuga lõikamisel ärge kasutage paralleeljuhikut tooriku pikkuse piirajana.** Suunates lõigatavat toorikut korraga nii paralleeljuhiku kui ka nurgajuhikuga suureneb võimalus, et saeketas kiilub kinni ja tekib tagasilööki.
- **Pikisaagimisel hoidke töödeldavat detaili alati täielikult paralleeljuhikuga kontaktis ja rakendage tooriku etteandmisel jõudu paralleeljuhiku ja lõikeketta vahelt.** Kui juhiku ja lõikeketta vaheline kaugus on alla 150 mm, kasutage lükkepulkka ja kui see kaugus on alla 50 mm, kasutage lükkekloti. Abivahendid tagavad, et et teie käsi jääb saekettast ohutusse kaugusse.
- **Kasutage vaid tootja poolt tarnitud või antud juhiste järgi valmistatud lükkepulkka.** Lükkepulk tagab, et teie käsi jääb saekettast ohutusse kaugusse.
- **Ärge kunagi kasutage kahjustada saanud või sisselõikega lükkepulkka.** Kahjustada saanud lükkepulk võib puruneda ja teie käsi satub vastu saeketast.
- **Ärge tehke ühtegi lõiget vaba käega.** Kasutage tooriku positsioneerimiseks ja suunamiseks alati paralleeljuhikut või nurgajuhikut. Vaba käega saagimine tähendab seda, et kasutate tooriku

toetamiseks ja suunamiseks paralleeljuhiku või nurgajuhi asemel oma käsi. Vaba käega saagimisel ei tule lõige sirge, saeketas võib kinni kiiluda ja tekkida tagasilöök.

- ▶ **Ärge kunagi sirutage kätt ümber ega üle pöörleva saeketta.** Kätt tooriku järele sirutades võib teie käsi sattuda kogemata vastu liikuvat saeketast.
- ▶ **Pikkade ja/või laiade toorikute saagimisel seadke saelaua taha ja/või külgedele täiendavad toed, mis hoiavad detaile rõhtsalt.** Pikad ja/või laiad toorikud võivad üle laua ääre vajuta, mille tulemusel võib teil kaduda kontroll tooriku üle ning saeketas kiilub kinni ja tekib tagasilöök.
- ▶ **Andke toorikut ette ühtlases tempos. Ärge painutage, keerake ega nihutage töödeldavat detaili küljelt küljele.** Kui detail kiilub kinni, lülitage saag viivitamatult välja, võtke vooluvõrgust välja ning eemaldage seejärel takistus. Kui saeketas kiilub toorikus kinni, võib tekkida tagasilöök või mootor võib seiskuda.
- ▶ **Ärge eemaldage äralõigatud materjali tükke sae töötamise ajal.** Materjal võib jääda kinni saeketta ja juhiku vahele või saeketta kaitsepiirde sisse ning teie sõrmed võivad sattuda vastu saeketast. Enne kui hakkate materjali eemaldama, lülitage saag välja ja oodake, kuni saeketas seiskub.
- ▶ **Kui pikilõigatav detail on õhem kui 2 mm, kasutage töölaua pealispinnal täiendavat kaitsepiiret.** Õhuke detail võib pikilõike juhiku alla kinni kiiluda ja põhjustada tagasilöögi.

Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõuded

Tagasilöök on tooriku vastureaktsioon saeketta kinnikiilumisele, saetee valele joondumisele saeketta suhtes või tooriku kinnijäämisele saeketta ja paralleeljuhiku või muude fikseeritud saeosade vahele.

Tagasilöögi ajal juhtub sageli nii, et saeketta tagumine osa tõstab tooriku töötasapinnalt üles ja tõukab operaatori suunas.

Tagasilöök on elektrilise tööriista vale kasutamise tagajärg, mida saab ära hoida sobivate ettevaatusabinõude rakendamisega.

- ▶ **Ärge kunagi seiske saekettaga ühel joonel. Seiske alati saeketta sellel poolel, kus on paralleeljuhi.** Tagasilöögi puhul võib toorik paiskuda suurel kiirusel operaatori suunas, kes seisab saeketta ees või sellega samal joonel.
- ▶ **Ärge mingil juhul küünitage ennast saekettast üle või saeketta taha, et toorikut tõmmata või seda toetada.** Võite kogemata saekettaga kokku puutuda või tagasilöök võib tõmmata teie sõrmed vastu saeketast.
- ▶ **Ärge kunagi hoidke lõigatavast toorikust kinni ja ärge suruge seda vastu pöörlevat saeketast.** Kui surute lõigatavat toorikut vastu saeketast, kiilub saeketas kinni ja tekib tagasilöök.

- ▶ **Joondage juhik saekettaga paralleelseks.** Valesti joondatud juhik surub tooriku vastu saeketast ja tekib tagasilöök.
- ▶ **Mittlääbivate lõigete, näiteks valtside ja soonte tegemisel kasutage tooriku suunamiseks vastu töölauda vedrustatud juhikut.** Vedrustatud juhik aitab toorikut tagasilöögi puhul kontrolli all hoida.
- ▶ **Pikad paneelid toestage, et vältida ketta kinnikiilumise ja tagasilöögi ohtu.** Suured detailid võivad omaenda raskuse all läbi painduda. Toed võib panna alla kõikidele töötasapinnast üle ulatuvatele toorikutele.
- ▶ **Olge eriti ettevaatlik väändunud, oksliku, deformeerunud toorikutega või nende toorikutega, millel puuduvad sirged servad ja mida tuleb juhtida nurkjuhiku või paralleeljuhikuga.** Väändunud, okslikud ja deformeerunud toorikud on ebastabiilsed ning põhjustavad lõikejoone vale joondumist saeketta suhtes, saeketta kinnijäämist ja tagasilööki.
- ▶ **Ärge kunagi lõigake mitut toorikut üheaegselt, ei vertikaalselt ega horisontaalselt.** Saeketas võib ühte või mitmesse toorikusse kinni jääda ja tekib tagasilöök.
- ▶ **Kui hakkate saagi uuesti käivitama, kui saeketas on toorikus, jälgige, et saeketas oleks lõikejoone keskel ja saehambad ei puutuks vastu toorikut.** Kui saehambad jäävad sae käivitamisel materjalsisse kinni, võib see tooriku laualt üles tõsta ja tekib tagasilöök.
- ▶ **Hoidke lõikekettad puhtad, teravad ja kontrollige, et hambad oleksid õige nurga all. Ärge kunagi kasutage deformeerunud saekettaid ega pragunenud või murdunud hammastega saekettaid.** Teravad ja õige nurga all olevate hammastega saekettad vähendavad kinnijäämist, seiskumist ja tagasilööke.

Ohutusnõuded saepingiga töötamisel

- ▶ **Kui võtate välja töölaua siseplaadi, vahetate saeketast, reguleerite kiilnuga ja saeketta kaitsekatet või jätate sae järelevalveta, lülitage saepink välja ja ühendage toitejuhe lahti.** Ettevaatusabinõud aitavad õnnetusi vältida.
- ▶ **Ärge jätke kunagi töötavat saepinki järelevalveta. Lülitage saag välja ja ärge lahkuge seadme juurest enne, kui see on täielikult seiskunud.** Järelevalveta jäetud töötav saag kujutab endast suurt ohtu.
- ▶ **Paigutage saepink hästi valgustatud ja tasasele pinnale, kus teil on kindel jalgealune ja te saate hoida end tasakaalus.** Saag tuleb paigaldada kohta, kus on tooriku käsitlemiseks piisavalt ruumi. Kitsad ja pimedad kohad ning ebatasased libedad põrandad põhjustavad õnnetusi.
- ▶ **Puhastage sae alust ja/või tolmu kogujat korrapäraselt saepurust.** Kogunenud saepuru on tuleohtlik ning võib ise süttida.
- ▶ **Saepink peab kindlalt püsti püsima.** Saepink, mis ei püsi kindlalt püsti, võib liikuma hakata või ümber kukkuda.

- ▶ **Eemaldage enne saepingi sisselülitamist töölaualt tööriistad, puidujäätmed jne.** Tähelepanu hajumine või takerdumine võib olla ohtlik.
- ▶ **Kasutage kinnitusava läbimõõdule täpselt vastava suuruse ja kujuga (teemant- või ümar)kettaid.** Vale võlliavaga saekettad pöörlevad ekstsentriliselt ja selle tulemusel kaob sae üle kontroll.
- ▶ **Ärge kunagi kasutage vigastatud või ebasobivaid saeketaste kinnitusvahendeid – äärikud, seibid, poldid ja mutrid.** Kinnitusvahendid on spetsiaalselt teie sae jaoks välja töötatud, et saag töötaks ohutult ja optimaalselt.
- ▶ **Ärge kunagi astuge saepingile ega kasutage seda astmelauana.** Kui tööriist kukub ümber või puutute kogemata vastu saeketast, võite end tõsiselt vigastada.
- ▶ **Jälgige, et saeketas oleks paigaldatud nii, et see pöörleks õiges suunas.** Ärge kasutage lauasaal lihvkettaid, traatharju ega abrasiivseid kettaid. Ebasobivate saeketaste või tarvikute kasutamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Täiendavad ohutusnõuded

- ▶ **Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid.** Esineb kehavigastuste oht.
- ▶ **Ärge kasutage kiirlõiketerasest (HSS) saekettaid.** Sellised saekettad võivad kergesti murduda.
- ▶ **Kasutage üksnes käesolevas kasutusjuhendis esitatud ja elektrilisele tööriistale märgitud andmetele vastavaid saekettaid, mida on vastavalt standardile EN 847-1 testitud ja asjaomaselt tähistatud.**
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista mitte kunagi ilma vaheplaadita.** Vahetage vigane vaheplaat uue vastu. Ilma laitmatus korras vaheplaadita võite ennast saelehega vigastada.
- ▶ **Hoidke oma töökoht puhas.** Materjalisegud on eriti ohtlikud. Kergemetallide tolmu võib süttida või plahvatada.
- ▶ **Valige töödeldava materjali jaoks sobiv saeketas.**
- ▶ **Kasutage üksnes elektrilise tööriista tootja poolt soovitatud saekettaid, mis on töödeldava materjali jaoks sobivad.**
- ▶ **Suunake toorik alati vastu pöörlevat saeketast.** Vastasel korral tekib tagasilöögi oht, kui saeketas toorikus kinni kiildub.
- ▶ **Aku vigastamise ja ebaõige käsitsemise korral võib akust eralduda auru. Aku võib põlema süttida või plahvatada.** Ohutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aaurd võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ **Ärge muutke ega avage akut.** On lühiseoht.
- ▶ **Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada.** Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.
- ▶ **Kasutage akut ainult valmistaja toodetes.** Ainult sellisel juhul on aku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.

Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie elektrilise tööriista kasutamisel olulised. Pidage sümbolid ja nende tähendus mees. Sümbolite õige tõlgendus aitab teil elektrilist tööriista käsitseda paremini ja ohutumalt.

Sümbolid ja nende tähendus



Kui elektriline tööriist töötab, ärge viige oma käsi saagimispiirkonda. Saekettaga kokkupuute korral võite end vigastada.



Kandke tolmuaitsemaski.



Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Mürä võib kuulmist kahjustada.




Kandke kaitseprille.



Jälgige saelehe mõõtmeid (saelehe läbimõõt **D**, augu läbimõõt **d**). Augu läbimõõt **d** peab ilma lõtkuta sobima tööriista spindliga. Kui on vaja kasutada vähendamismuhve, veenduge, et vähendamismuhvi mõõtmed sobivad põhilise saelehe paksuse ja saelehe augu läbimõõdu ning tööriista spindli läbimõõduga. Kasutage võimaluse korral saelehe komplekti kuuluvaid vähendamismuhve.

Saelehe läbimõõt **D** peab vastama sümbolil toodud andmetele.


Vt ka peatükis „Tehnilised andmed“ toodud „Sobivate saelehtede mõõtmed“.



Jälgige eralduskiilu paksust **RK** ja tooriku maksimaalset võimalikku kõrgust **H**.

Vaata ka peatükki „Tehnilised andmed“.

Sümbolid ja nende tähendus



Jälgige saelehe vahetamisel eralduskiilul olevaid andmeid. Vastasel juhul võib eralduskiil toorikusse kinni jääda.



D Saelehe läbimõõt


C Minimaalne lõikelaius (hamba paksus/ hammaste räsamine)

T Maksimaalne põhilehe paksus

RK Eralduskiilu paksus

ROTATION Hammaste lõikesuund (saelehel oleva noole suund) peab vastama eralduskiilul oleva noole suunale.

Vaata ka peatükki „Tehnilised andmed“.




Vasak pool:

näitab vända pööramissuunda saeketta langetamiseks (**transpordiasend**) ja tõstmiseks (**töösasend**).

Parem pool:

näitab lukustushoova asendit saeketta fikseerimiseks ja vertikaalse kaldenurga seadmiseks (kallutatav saeketas).



Pöörlemissuund vaheplaadi kinnitamiseks/vabastamiseks



Ärge puudutage lükkepulgaga saelehte.



Selles alas saab kinnitada saelauale pingutuskruve.



CE-märgisega kinnitab tootja, et elektritööriist on vastavuses kehtivate ELi direktiividega.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend



Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Pange tähele kasutusjuhendi esiosas olevaid jooniseid.

Nõuetekohane kasutamine

Elektritööriist on statsionaarse seadmena ette nähtud sirgete piki- ja ristlõigete tegemiseks kõvas ja pehmes puidus ning laast- ja kiudplaatides. Sealjuures on võimalikud horisontaalsed kaldenurgad -30° kuni $+30^\circ$ ning vertikaalsed kaldenurgad -2° kuni 47° .

Vastavate saeketaste kasutamisel on võimalik saagida alumiiniumprofiile ja plaste.

Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

- (1) Nurkjuhik
- (2) Saelaud
- (3) Kaitsekate
- (4) Väljaimemisadapter kaitsekattel
- (5) Eralduskiil
- (6) Vaheplaat
- (7) Lükkepulk
- (8) Lisaparalleeljuhik (pööratav)
- (9) Sisekuuskantvõti (5 mm/2,5 mm)
- (10) Kaitsekatte hoidik
- (11) Reguleerimiskäepide elektrilise tööriista joondamiseks (ei ole kandepide!)
- (12) Paigaldamis-puuravad
- (13) Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse skaala
- (14) Sisse-/väljalüliti
- (15) Aku laetuse taseme näidik elektrilisel tööriistal
- (16) (Vertikaalse) kaldenurga 0° piirik
- (17) Kaldenurga käsiratas
- (18) Lukustushoob vertikaalse kaldenurga seadmiseks
- (19) Vânt saelehe tõstmiseks ja langetamiseks
- (20) Skaala (vertikaalse) kaldenurga jaoks
- (21) (Vertikaalse) kaldenurga 45° piirik
- (22) Silmusvõti
- (23) Paralleeljuhiku pöördnupp
- (24) Saepingi laienduse kinnituspide
- (25) Paralleeljuhiku juhtsiin
- (26) Paralleeljuhik
- (27) Saeleht
- (28) Profiilsiin
- (29) Pikkusepiiriku tiibkrui
- (30) Pikkusepiirik
- (31) Aku lukustuse vabastusnupp^{a)}
- (32) Aku^{a)}
- (33) Nurgajuhiku hoiuklambri hoidik
- (34) Väljaimemisadapter
- (35) Laastude väljaviskeava
- (36) Eralduskiilu lukustushoob
- (37) Eralduskiilu asendi fikseerimise tihvtid
- (38) Lukustushoova/lukustusplaadi märgistused
- (39) Vaheplaadi lukustuskruvi
- (40) Kaitsekatte lukustushoob
- (41) Kaitsekatte juhtsõrm

- | | |
|---|--|
| <p>(42) Paralleeljuhiku lukustushoob</p> <p>(43) Tihvtipaar (paremal, must)</p> <p>(44) Tihvtipaar (vasakul, hõbe)</p> <p>(45) Tihvtipaar (vasakul, must)</p> <p>(46) Nurgajuhiku juhtsiin</p> <p>(47) Nurgajuhiku juhtsoon</p> <p>(48) Profiilsiooni rihvelkruvi</p> <p>(49) Laastude väljaviske katteklapp</p> <p>(50) Haardesüvend vaheplaadi tõstmiseks</p> <p>(51) Kinnitusmutter</p> <p>(52) Spindli lukustushoob</p> <p>(53) Kinnitusaäär</p> <p>(54) Vastuvõtuäär</p> <p>(55) Tööriista spindel</p> <p>(56) Vertikaalse nurga väärtuse näidik</p> | <p>(57) Lukustuspidi suvalise (horisontaalse) kaldenurga jaoks</p> <p>(58) Horisontaalse nurga väärtuse näidik nurgajuhikul</p> <p>(59) Vahekauguse näidik</p> <p>(60) (Vertikaalse) nurganäidiku kruvi</p> <p>(61) Eesmised sisekuuskantkruvid (5 mm) saelehe paralleelsuse seadmiseks</p> <p>(62) Tagumised sisekuuskantkruvid (5 mm) saelehe paralleelsuse seadmiseks</p> <p>(63) Saepingi kauguse näidiku kruvi</p> <p>(64) Vaheplaadi reguleerimiskruvid</p> <p>(65) Nurgajuhiku juhtsiini seadekruvid</p> <p>(66) Kandepide</p> <p>(67) Haardesüvendid</p> |
|---|--|
- a) See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

Tehnilised andmed

Akuga lauaketassaag		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Tootenumber		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nimipinge	V=	18	18
Tühikäigu-pöörlemiskiirus ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Käivitusvoolu piiraja		●	●
Kaal ^{B)}	kg	21,2	21,2
Soovitav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35	0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ^{C)} ja ladustamisel	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Ühilduvad akud		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Soovitavad akud täisvõimsuse jaoks		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Soovitavad laadimiseadmed		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Mõõtmed

Elektriline tööriist (koos eemaldatavate seadmeosadega)

Laius × sügavus × kõrgus	mm	593 × 608 × 329	593 × 608 × 329
--------------------------	----	-----------------	-----------------

Toorik

Tooriku maksimaalne võimalik kõrgus H	mm	70	70
--	----	----	----

Eralduskiil

Paksus RK	mm	1,8	2,2
------------------	----	-----	-----

Sobivate saelehtede mõõtmed

Saelehe läbimõõt D	mm	216	216
---------------------------	----	-----	-----

Akuga lauaketassaag		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Puurava läbimõõt d	mm	30	25,4
Põhilehe max paksus T	mm	<1,7	<2,1
Min hamba paksus/hammaste räsamine C	mm	>1,9	>2,3

A) Mõõdetud 20–25 °C juures akuga **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Kaal ilma akuta
(akude kaalu vt <http://www.bosch-professional.com>)

C) piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Tooriku maksimaalsed mõõtmised: (vaadake „Tooriku maksimaalsed mõõtmised“, Lehekülg 482)

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest. Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.

Andmed müra kohta

Mürapäästuväärtused on määratud vastavalt **EN 62841-3-1**.

Elektritööriista ekvivalentne müratase on tavaliselt:
helirõhutase **88 dB(A)**; müravõimsustase **100 dB(A)**.

Mõõtemääramatus **K = 3 dB**.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Nendes juhistes toodud mürapäästu väärtus on mõõdetud standardse mõõtemetodiga ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni taseme esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsiooni taseme on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui aga elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsiooni taseme muutuda. Selle tagajärjel võib vibratsiooni taseme töötamise koguperioodil tunduvalt suureneda.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. Selle tagajärjel võib vibratsiooni taseme töötamise koguperioodil tunduvalt väheneda.

Aku

Bosch müüb ka juhtmeta elektrilisi tööriistu ilma akuta. Pakendilt näete, kas aku kuulub teie elektrilise tööriista tarnekomplekti.

Aku laadimine

► **Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimiseseadmeid.** Vaid need laadimiseseadmed on ette nähtud elektrilises tööriistas kasutatud liitium-ioonaku laadimiseks.

Juhis: liitiumioonakud tarnitakse tehastest rahvusvaheliste transpordieeskirjade põhjal osaliselt laetuna. Selleks et aku täielikku võimsust tagada, laadige aku enne esimest kasutamist täielikult täis.

Aku paigaldamine

Lükake laetud aku akuhoidikusse nii, et see tuntuvalt fikseeruks.



Bosch soovib kasutada akusid mahtuvusega vähemalt 3,0 Ah.

Aku eemaldamine

Aku eemaldamiseks vajutage lukustuse vabastamise nuppe ja tõmmake aku välja. **Ärge rakendage seejuures jõudu.**

Akul on kaks lukustusaset, mis takistavad aku väljakukkumist aku lukustuse vabastamisel kogemata vajutamisel. Elektritööriista paigaldatud akut hoiab õiges asendis vedru.

Aku laetuse taseme näidik

Aku laetuse taseme näidiku (**15**) 3 rohelist LEDi näitavad aku laetuse taset.

LED	Mahtuvus
Pidev tuli 3 × roheline	60–100%
Pidev tuli 2 × roheline	30–60%
Pidev tuli 1 × roheline	5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline	0–5%

Temperatuurist sõltuv ülekoormuskaitse

Nõuetekohasel kasutamisel ei rakendu elektrilisele tööriistale ülekoormust. Kui seadmele rakendatakse liiga suurt koormust või kui aku temperatuur ei ole lubatud vahemikus, väheneb pöörde arv või elektriline tööriist seiskub. Vähendatud pöoretel töötav tööriist hakkab täispöoretel tööle alles siis, kui aku temperatuur on lubatud vahemikus või kui seadmele rakenduvat koormust vähendatakse. Automaatse seiskumise korral lülitage elektriline tööriist välja, laske akul jahtuda ja seejärel lülitage tööriist uuesti sisse.

Juhised aku käsitlemiseks

Kaitske akut niiskuse ja vee eest.

Hoidke aku temperatuuril –20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut suvel autosse.

Puhastage aku ventilatsiooniavad pehme, puhta ja kuiva pintsliga.

Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada. Järgige ringlussevõtu juhiseid.

Paigaldus

- **Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja.** Sisse-/väljalülitit juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

Tarnekomplekt

Kontrollige enne elektrilise tööriista kasutuselevõttu, kas tarnekomplekt sisaldab kõiki allpool nimetatud osi:

- Ketassaepink paigaldatud saelehe (27) ja eralduskiiluga (5)
- Nurgajuhik (1)
- Profiilsiin (28)
- Pikkusepiirik (30)
- Paralleeljuhik (26) koos pööratava lisaparalleeljuhikuga (8)
- Kaitsekate (3) koos väljaimemisadapteriga (4)
- Sisekuuskantvõti (9)
- Silmusvõti (22)
- Lükkepulk (7)
- Vaheplaat (6)
- Väljaimemisadapter (34)

Märkus: kontrollige elektritööriista võimalike kahjustuste puudumist.

Enne kui jätkate elektrilise tööriista kasutamist, kontrollige hoolikalt kaitseadiseid või kergelt kahjustatud osi, kas need on laitmatud ja nõuetekohases töökorras. Veenduge, et liikuvad osad töötavad veatult ega kiilu kinni ja et kõik detailid on kahjustamata. Seadme laitmatu töö tagamiseks peavad kõik seadme osad olema paigaldatud õigesti ja vastama kõikidele nõuetele.

Kahjustatud kaitseadised ja osad tuleb lasta remontida või asendada selleks volitatud remonditöökojas.

Lisaks vajalikud tööriistad:

- Ristpeakruvikeeraja
- Nurgakaliiber

Üksikosade paigaldamine

- Võtke kõik tarnega kaasasolevad osad ettevaatlikult oma pakendist välja.
 - Eemaldage elektriliselt tööriistalt ja tarnega kaasasolevatelt lisatarvikutelt kogu pakkematerjal.
 - Eriti hoolikalt eemaldage pakkematerjal mootoriploki alt.
- Otse korpusele on kinnitatud järgmised seadme osad: lükkepulk (7), silmusvõti (22), sisekuuskantvõti (9),

Paralleeljuhiku paigaldamine (vt jn d)

Paralleeljuhikut (26) saab kinnitada saelehest kas vasakule või paremale fikseeritud punktidesse. Selleks kasutatakse kolme tihvtipaari (43), (44), (45).

paralleeljuhik (26) koos pööratava lisaparalleeljuhikuga (8), nurgajuhik (1), profiilsiin (28), pikkusepiirik (30), kaitsekate (3), väljaimemisadapter (34).

- Vajaduse korral võtke need hoidikutest ettevaatlikult välja.

Eralduskiilu positsioneerimine (vt jn a1–a2)

Juhis: vajadusel puhastage enne positsioneerimist kõik paigaldatavad osad.

- Keerake vânt (19) päripäeva lõpuni nii, et saeleht (27) asuks saepingi kohal kõrgeimas asendis.
- Vabastage lukustushoob (36), keerates selle päripäeva suunaga üles.
- Lükake eralduskiilu (5) lukustushoova (36) suunas, kuni seda saab üles tõmmata.
- Tõmmake eralduskiil täiesti üles, et see asetseks täpselt saelehe keskpunkti kohal.
- Laske mõlemal asendi fikseerimise tihvtil (37) lukustuda eralduskiilul olevates avades ja fikseerige lukustushoob (36).
- Märgistused (38) lukustusplaadil ja lukustushooval (36) peavad olema joondatud näidatud viisil.

Vaheplaadi paigaldamine (vt jn b)

- Kinnitage vaheplaat (6) tööriistakanali tagumisse avasse ja juhtige see alla.
- Vajutage vaheplaadile seni, kuni see fikseerub tööriistakanalisse.
- Keerake lukustuskrui (39) silmusvõtme (22) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas „lukki kinni“ lõpuni.

Kaitsekatte paigaldamine (vt jn c1–c2)

Juhis: paigaldage kaitsekate üksnes juhul, kui eralduskiil asub täpselt saelehe keskpunkti kohal kõrgeimas asendis (vt jn a2). Ärge paigaldage kaitsekate, kui eralduskiil asub madalaimas asendis (kiilu asend seadme tarnimisel ning soonte saagimisel) (vt jn a1).

- Vabastage lukustushoob (40) ja eemaldage kaitsekate (3) hoidikust (10).
- Lükake juhtsõrm (41) taha eralduskiilu soonde (5).
- Juhtige kaitsekate (3) alla, kuni saelehekaitse (ülemine plastsiin) on paralleelselt saepingi (2) pealispinnaga.
- Suruge lukustushoob (40) üles. Lukustushoob peab tuntavalt ja kuuldavalt fikseeruma ning kaitsekate (3) olema kindlalt ja ohutult paigaldatud.

- **Kontrollige enne igat kasutust, et kaitsekate liiguks probleemideta. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui kaitsekate ei liigu vabalt ja kohe ei sulgu.**

Tihvtipaar	Värv	Paralleeltoe asend (26)	Lõikevõime	Skaala (13)
(43)	must	saelehest paremal	127–635 mm	all, must

Tihvtipaar	Värv	Paralleeltoe asend (26)	Lõikevõime	Skaala (13)
(44)	hõbe	saelehest paremal	0–508 mm	ülal, hõbe
(45)	must	saelehest vasakul	0–305 mm	all, must

- Veenduge, et kinnituspide (24) kinnitaks saepingilaidenduse (kinnituspide alla vajutatud).
- Vabastage lukustushoob (42) paralleeljuhikul (26).

- Paigutage paralleeljuhiku (26) sälgud ühe tihvtpaari kohale (43), (44), (45). Pööratav lisaparalleeljuhik (8) peab olema seejuures kaitsekattest (3) eemale suunatud.
- Pöörake paralleeljuhiku kinnitamiseks lukustushoob (42) mõlemal küljel alla.

Nurgajuhiku, profiilsini, pikkusepiiriku paigaldamine (vt jn e1–e3)

- Asetage juhtsiin (46) nurgajuhikul (1) saepingi ühte selleks mõeldud juhtsoonde (47).

Pikkade toorikute mugavamaks paigutamiseks saab nurgajuhikut profiilsiiniga (28) laiendada.

- Vajaduse korral paigaldage profiilsiin (28) rihvelkruvi (48) abil nurgajuhiku külge.

Ühepikkuste toorikute saagimise hõlbustamiseks võite kasutada pikkusepiirikut (30).

- Lükake pikkusepiirik (30) profiilsiinile (28) ja keerake kinnitamiseks tiibmutter (29) kinni.

Statsionaarne või pindlik paigaldus

- Ohutu käsitsemise tagamiseks tuleb elektriline tööriist enne kasutamist paigaldada tasasele ja stabiilsele tööpinna (nt tööpingile).

Paigaldamine tööpinna (vt jn f)

- Kinnitage elektriline tööriist sobiva kruviühendusega tööpinna. Kasutage selleks avasid (12).

või

- Kinnitage elektrilise tööriista jalad tööpinna standardsete pitskruvidega.

Paigaldamine Boschi töölauale (vt jn g)

Boschi tööpinke (nt GTA 571) saab tänu pööratavale konstruktsioonile lihtsalt transportida ja kiiresti paigaldada. Elektrilise tööriista saab ilma tööriistadeta paigaldada.

- Lugege kõiki töölauga kaasas olevaid hoiatavaid juhiseid ja suuniseid. Hoiatavate juhiste ja suuniste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, põleng ja/või rasked vigastused.

- Enne elektrilise tööriista paigaldamist seadke töölaud korralikult üles. Laitmatu ülesseadmine on oluline kokkuvarisemisohu vältimiseks.

- Paigaldage elektriline tööriist töölauale transpordiasendis.

Kasutage elektrilise tööriista joondamiseks tööpingil reguleerimiskäepidemeid (11).

Tolmu/saepuru äratõmme

Pliisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja metalli tolmu võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal või läheduses viibival inimesel allergilisi reaktsioone ja/või

hingamisteede haigusi.

Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkkitavatoimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.

- Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat tolmuimejat.
- Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga P2.

Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehtivatest eeskirjadest.

- Vältige tolmu kogunemist töökohta. Tolm võib kergesti süttida.

Tolmu/laastude eemaldusseadis võidakse tolmu, laastude või töödeldava detaili küljest murdunud tükkidega blokeerida.

- Lülitage elektriline tööriist välja ja eemaldage aku.
- Oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.
- Tehke kindlaks blokeerumise põhjus ja kõrvaldage see.

- Põlenguohu vältimiseks alumiiniumi saagimisel tühjendage laastu väljaviskeava ja ärge kasutage laastueemaldust.

Laastu väljaviskeava tühjendamine (vt jn h)

Tooriku küljest murdunud tükide ja suurte laastude eemaldamiseks võite laastuava (35) tühjendada.

- Lülitage elektriline tööriist välja ja eemaldage aku (32).
- Oodake, kuni saeleht on täielikult seiskunud.
- Pöörake kattekapp (49) küljele ja tõmmake laastude väljaviskeava (35) välja.
- Raputage tooriku küljest murdunud tükid ja laastud välja.
- Pöörake kattekapp (49) uuesti küljele ja lükake laastude väljaviskeava (35) kuni piirkuni saelehe (27) alla.

Tolmueemaldus välise seadmega ((vt jn i)

Click&Clean-ühendus: tolmu ja laastude väljajäätmiseks võite ühendada kas tolmuimeja vooliku väljajäätmisadapteri (4) külge kaitsekattel (3) või tolmuimeja vooliku koos väljajäätmisadapteriga (34) laastude väljaviskeava (35) külge.

- Ühendage tolmuimeja voolik (Ø 33 mm) tugevalt väljajäätmisadapteriga (4) kaitsekattel (3).

või

- Ühendage väljaimemisadapter (**34**) tugevalt laastude väljaviskeava (**35**) külge.
- Ühendage tolmuimeja voolik (Ø 39 mm) tugevalt väljaimemisadapteriga (**34**).

Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu imemiseks sobima.

Eriti tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu eemaldamiseks kasutage spetsiaalset tolmuimejat.

Saeketta vahetamine (vt jn j1–j4)

- **Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja.** Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.
- **Saeketta paigaldamisel kandke kaitsekindaid.** Esineb kehavigastuste oht.
- **Kasutage ainult saekettaid, mille maksimaalne lubatud kiirus on suurem teie elektrilise tööriista tühikäigu-pöörlemiskiirusest.**
- **Kasutage üksnes käesolevas kasutusjuhendis esitatud ja elektrilisele tööriistale märgitud andmetele vastavaid saekettaid, mida on vastavalt standardile EN 847-1 testitud ja asjaomaselt tähistatud.**
- **Kasutage ainult selle elektrilise tööriista tootja soovitatud saelehti, mis sobivad materjalile, mida soovite töödelda.** Nii vältide saehambaotste ülekuumenemist ja töödeldava plasti sulamist.
- **Ärge kasutage kiirlõiketerasest (HSS) saekettaid.** Sellised saekettad võivad kergesti murduda.

Saeketta eemaldamine

- Avage lukustushoob (**40**) ja tõmmake kaitsekate (**3**) eraldukiilul (**5**) olevast soonest välja.
- Keerake lukustuskrui (**39**) silmusvõtmega (**22**) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas "lukk lahti" ja tõstke lauapanus (**6**) tööriistašahtist välja. Tõstmise lihtsustamiseks kasutage haardesüvendit (**50**).
- Keerake vānta (**19**) päripäeva lõpuni nii, et saeketas (**27**) asub saepingi kohal kõrgeimas asendis.
- Keerake kinnitusmutrit (**51**) silmusvõtmega (**22**) ja tõmmake samaaegselt spindli lukustushooba (**52**), kuni see fikseerub.
- Hoidke spindli lukustushooba tõmmatult ja keerake kinnitusmutter vastupäeva maha.
- Võtke kinnitusäärrik (**53**) ära.
- Eemaldage saeketas (**27**).

Saeketta paigaldamine

- Vajaduse korral puhastage enne paigaldamist kõik paigaldatavad detailid.
- Asetage uus saeketas tugiäärrikule (**54**) tööriistaspindlil (**55**).

Juhis: Ärge kasutage liiga väikest saeketast. Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalselt 3–8 mm.

► Paigaldamisel veenduge, et hammaste lõikesuund (noole suund saekettal) vastab eralduskiilul oleva noole suunale!

- Asetage kinnitusäärrik (**53**) ja kinnitusmutter (**51**) kohale.
- Keerake kinnitusmutrit (**51**) silmusvõtmega (**22**) ja tõmmake samal ajal spindli lukustushooba (**52**), kuni see fikseerub.
- Keerake kinnitusmutter päripäeva kinni.
- Asetage vaheplaat (**6**) tööriistašahti eralduskiilule (**5**). Keerake lukustuskrui (**39**) silmusvõtmega (**22**) kruvikeerajaotsakuga pööramissuunas „lukk kinni“ lõpuni.
- Pange kaitsekate (**3**) tagasi.

Kasutamine

- **Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja.** Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

Saeketta transpordi- ja tööasend

Transpordiasend

- Eemaldage kaitsekate (**3**), eemaldage lauapanus (**6**) ja seadke eralduskiil (**5**) kõige alumisse asendisse. Pange lauapanus (**6**) tagasi oma kohale.
- Keerake vānta (**19**) vastupäeva, kuni saeketta hambad (**27**) on saelaua (**2**) all.
- Lükake saelaua laiendus (**8**) lõpuni sisse. Suruge kinnituspide (**24**) alla. Nüüd on saelaua laiendus fikseeritud.

Tööasend

- Seadke lõikekiil (**5**) kõige ülemises asendis täpselt saeketta keskpunkti, asetage vaheplaat (**6**) kohale ja monteeri kaitsekate (**3**).
- Keerake vānta (**19**) päripäeva, kuni saeketta ülemised hambad (**27**) on tooriku kohal umbes 3–6 mm kõrgusel.

Saepingi suurendamine

Pikad ja rasked töödeldavad detailid tuleb vabast otsast toestada.

Saepingi laiendus (vt jn A)

Võite laiendada saepinki vasakult või paremalt, liigutades juhtsiini (**25**) väljapoole.

- Tõmmake saepingi laienduse kinnituspide (**24**) täiesti üles.
- Liigutage juhtsiini (**25**) pöördnupuga (**23**) kuni soovitud laiuseni vasakule või paremale väljapoole.
- Suruge kinnituspide (**24**) alla. Nüüd on saepingi laiendus fikseeritud.

Horisontaalse ja vertikaalse kaldenurga seadmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.

Vertikaalse kaldenurga seadmine (saeketas) (vt jnt B)

Vertikaalset kaldenurka saab seada vahemikus -2° kuni 47° . Vertikaalsete standardnurkade 0° ja 45° kiireks ja täpseks seadmiseks on ette nähtud tehases seatud toed ((16), (21)).

- Keerake lukustushooba (18) vastupäeva.

Juhis: lukustushoova täielikul vabastamisel vajub saeleht raskusjõu mõjul asendisse, mis vastab ligikaudu 30° .

Vertikaalne kaldenurk 0° kuni 45° :

- Tõmmake või suruge käsiratast (17) seni, kuni nurganäidik (56) näitab soovitud vertikaalset kaldenurka.
- Hoidke käsiratast selles asendis ja keerake lukustushoob (18) uuesti kinni.

Vertikaalne kaldenurk -2° kuni 0° :

- Pöörake piirik (16) ette.
- Suruge käsiratast (17) mööda kulissi seni, kuni nurganäidik (56) näitab soovitud vertikaalset kaldenurka.
- Hoidke käsiratast selles asendis ja keerake lukustushoob (18) uuesti kinni.

Vertikaalne kaldenurk 45° kuni 47° :

- Pöörake piirik (21) ette.
- Tõmmake käsiratast (17) mööda kulissi seni, kuni nurganäidik (56) näitab soovitud vertikaalset kaldenurka.
- Hoidke käsiratast selles asendis ja keerake lukustushoob (18) uuesti kinni.

Piirikud ((16), (21)) pöörduvad automaatselt standardasendisse tagasi, niipea kui saelehele seatakse uuesti vertikaalne kaldenurk 0° kuni 45° .

Horisontaalse kaldenurga seadmine (nurgajuhik) (vt jnt C)

Horisontaalset kaldenurka saab reguleerida vahemikus 30° (vasakul pool) kuni 30° (paremal pool).

- Vabastage lukustuspide (57), kui see on fikseeritud.
- Keerake nurgajuhikut seni, kuni nurganäidik (58) näitab soovitud kaldenurka.
- Fikseerige lukustuspide (57).

Paralleeljuhiku seadmine (vt jnt D)

Paralleeljuhikut (26) saab kinnitada saelehest kas vasakule või paremale fikseeritud punktidesse. Selleks kasutatakse kolme tihvtipaari (43), (44), (45).

- Seadke paralleeljuhik (26) saelehe soovitud küljele (vaadake „Paralleeljuhiku paigaldamine (vt jnt d)“, Lehekülj 478).
- Seadke paralleeljuhiku soovitud kaugus saelehest pöördnupu (23) abil.

Vahekauguse näidiku (59) parem serv näitab seatud kaugust.

Asendi (43), (45) kohta kehtib alumine, must skaala (13). Asendi (44) kohta kehtib ülemine, hõbedane skaala (13).

Lisaparalleeljuhiku seadmine (vt jnt E)

- Pöörake lisaparalleeljuhik (8) paralleeljuhiku (26) kaudu saelehe küljele (27).

Pöörataval lisaparalleeljuhikul (8) on olenevalt asendist kaks erinevat ülesannet:

- Juhik kitsaste toorikute ja vertikaalse kaldenurga saagimiseks, kui lisaparalleeljuhik asub saepingil (2).
- Toorikualus, kui saepinki (2) laiendatakse enam kui 50,8 mm võrra.

Lõikekiilu reguleerimine

Lõikekiil (5) ei lase saeketall (27) saetel kinni kiiluda. Vastasel korral tekib tagasilöögi oht, kui saeketas toorikus kinni kiildub.

Veenduge, et lõikekiil on korrektselt seatud:

- Saeketta ja lõikekiilu vaheline kaugus võib olla maksimaalselt 3–8 mm.
- Lõikekiilu paksus peab olema väiksem kui lõikelaius ja suurem kui lõikeketta paksus.
- Lõikekiil peab olema alati saekettaga ühel joonel.
- Tavaliste lõigete puhul peab lõikekiil olema alati kõrgeimas asendis.

Eralduskiilu kõrguse seadmine (vt jnt F)

Soonte saagimiseks peate seadma eralduskiilu kõrguse.

► Kasutage elektrilist tööriista soonte või valtside lõikamiseks vaid sobiva kaitseadeisega (nt tunnelkaitsekate, survekamm).

- Avage lukustushoob (40) ja tõmmake kaitsekate (3) eralduskiilul (5) olevast soonest välja. Kaitsekatte kaitsmiseks kahjustuste eest hoidke seda korpusel olevas ettenähtud hoidikus (10) (vt ka joonist Q).
- Keerake vânt (19) päripäeva lõpuni nii, et saeleht (27) asuks saepingi kohal kõrgeimas asendis.
- Vabastage lukustushoob (36), keerates selle päripäeva suunaga üles.
- Tõmmake eralduskiil tihvtidelt (37) (tõmmake lukustushooba (36) natuke väljapoole) maha ja lükake kiil (5) lõpuni alla.
- Laske mõlemal tihvtil (37) lukustuda kiilul olevates ülemistes avades ja fikseerige lukustushoob (36). Märgistused (38) klambri ja lukustushooval (36) peavad olema joondatud (vt ka joonist a2).

Kasutuselevõtt

Sisselülitamine (vt jnt G1)

- Kasutuselevõtmiseks vajutage sisse-/väljalüliti (14) mõlemalt küljelt ja tõmmake üles.

Väljalülitamine (vt jnt G2)

- Vajutage sisse-/väljalüliti (14) täiesti alla.

Loata kasutamise kaitse (vt jn G3)

Kaitseks loata kasutamise eest võite sisse-väljalüliti (14) tabalukuga lukustada.

- Lükake pika aasaga tabalukk läbi sisse-/väljalülitis (14) oleva alumise ava või tavaline tabalukk läbi ülemise, külgmise ava sisse-/väljalüliti korpusel ning sulgege see.

Tööjuhised

Üldised saagimisjuhised

- **Veenduge enne iga löike tegemist, et saeketas ei puutuks kordagi kokku piirikute ega seadme teiste osadega.**

- **Kasutage elektrilist tööriista soonte või valtside lõikamiseks vaid sobiva kaitseeadisega (nt tunnelkaitsekate, survekamm).**

- **Ärge kasutage elektrilist tööriista pilude lõikamiseks (toorikus lõpetatud soon).**

Kaitske saeketast lõökide ja kukkumise eest. Ärge avaldage saeketale külgsuunalist survet.

Et vältida tooriku kinnikiildumist, peab löikekiil olema saekettaga ühel joonel.

Ärge töödelge kõverdunud toorikuid. Töödeldava detaili serv peab olema alati sirge, et seda saaks asetada vastu paralleeljuhikut.

Hoidke lükkamispulka alati seadme juures.

Kasutaja asend (vt jn H)

- **Ärge kunagi seiske saekettaga ühel joonel. Seiske alati saeketta sellel poolel, kus on paralleeljuhik.** Tagasilöögi puhul võib toorik paikneda suurel kiirusel operaatori suunas, kes seisab saeketta ees või sellega samal joonel.
- Hoidke käsi, sõrmi ja käsivarsi pöörlevast saelehest eemal.

Selleks pidage kinni järgmistest juhistest:

- Hoidke töödelavat detaili tugevasti kahe käega ja suruge see vastu saelauda.
- Kasutage kitsaste töödeldavate detailide ja vertikaalsete kaldenurkade saagimiseks alati kaasasolevat lükkepulka (7).

Tooriku maksimaalsed mõõtmed

Vertikaalne kaldenurk	Tooriku max kõrgus [mm]
0°	70
45°	49

Saagimine

Sirglõigete tegemine

- Seadke paralleeltugi (26) soovitud lõikelaiusele.
- Asetage töödeldav detail saelauale kaitsekatte (3) ette.
- Tõstke või langetage saeketast vändaga (19) nii palju, et ülemised saehambad (27) on töödeldava detaili pinnast umbes 3–6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.

- Saagige töödeldav detail ühtlase ettenihkega läbi. Kui kasutate liiga suurt survet, võivad saeketta hambatipud üle kuumeneda ja töödelavat detaili kahjustada.
- Lülitage elektritööriist välja ja oodake, kuni saeketas on täielikult seiskunud.

Vertikaalsete kaldenurkade saagimine

- Seadke saeketta soovitud vertikaalne kaldenurk. Vasakule kallutatud saeketta korral peab paralleeljuhik (26) olema saeketast paremal.
- Järgige töösamme peatükis: (vaadake „Sirglõigete tegemine“, Lehekülg 482)

Horisontaalse kaldenurga saagimine (vt jn I)

- Seadke nurgajuhikul (1) soovitud horisontaalne kaldenurk.
- Asetage toorik vastu profiilsini (28). Profiilsini ei tohi olla löikejoonel. Lõdvendage sel juhul rihvelkrui (48) ja nihutage juhikut.
- Tõstke või langetage saelehte vändaga (19) nii palju, et saelehe (27) ülemised hambad oleksid tooriku pinnast umbes 3–6 mm kõrgemal.
- Lülitage elektriline tööriist sisse.
- Suruge toorikut ühe käega vastu profiilsini (28), asetage teine käsi lukustuspidemele (57) ja lükake nurgajuhikut juhtsoones (47) aeglaselt ettepoole.
- Lülitage elektriline tööriist välja ja oodake, kuni saeleht on täielikult seisma jäänud.

Ühepikkuste toorikute saagimise hõlbustamiseks võite kasutada pikkusepiirikut (30).

- Vabastage tiibkrui (29) ja nihutage pikkusepiirik (30) tooriku soovitud pikkusele.
- Pingutage tiibkrui (29) uuesti kinni.

Põhiseadete kontrollimine ja muutmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.

Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

Toed standardsete vertikaalsete kaldenurkade 0°/45° seadmiseks

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Seadke saeketta vertikaalne kaldenurk 0°.
- Eemaldage kaitsekate (3).

Kontrollimine (vt jn J1)

- Seadke nurgamõõdik väärtusele 90° ja asetage saelauale (2).

Nurgamõõdiku haar peab saekettaga (27) täies pikkuses ühtima.

Seadistamine (vaata joonist J2)

- Päästke piiraja poldi (16) kontramutter kaubandusvõrgus tavapärase silmus- või lehtvõtme abil lahti.
- Päästke lukustushoob (18) lahti.

- Lükake käsiratas (17) piiraja poldi (16) vastu ja keerake piiraja polti niikaugele sisse või välja, kuni nurgakaliibri haar saalehega kogu pikkuses ühetasaselt on.
- Hoidke käsiratast selles asendis ja pingutage lukustushoob (18) uuesti kinni.
- Pingutage piiraja poldi (16) kontramutter uuesti kinni. Juhul kui nurganäidik (56) pärast seadistamist skaala (20) 0° märgisega ühel joonel pole, siis päästke polt (60) kaubandusvõrgus tavapärase ristpeakruvikeeraja abil lahti ja rihtige nurganäidik piki 0° märgist välja.
- Korra ülalpool nimetatud töösamme vastavalt vertikaalse kaldenurga 45° jaoks (kontramutri lahtipäästmine; piiraja poldi (21) seadistamine). Nurganäidikut (56) ei tohi seejuures uuesti paigast nihutada.

Saeketta paralleelsus nurgajuhiku juhtsoontega (vt jn K)

- Viige elektriline tööriist töoasendisse.
- Eemaldage kaitsekate (3).

Kontrollimine

- Märgistage pliitsiga esimene vasak saehammas, mida on näha taga vaheplaadi kohal.
- Seadke nurgamöödik väärtusele 90° ja asetage see juhtsoone (47) servale.
- Nihutage nurgamöödiku haara seni, kuni see puudutab tähistatud saehammast, ning tehke kindlaks saeketta ja juhtsoone vaheline kaugus.
- Keerake saeketast seni, kuni märgistatud hammas on ees vaheplaadi kohal.
- Nihutage nurgakaliibrit piki juhtsoont kuni märgistatud saehambani.
- Mõõtk saeketta ja juhtsoone vaheline kaugus uuesti ära. Mõlemad mõõtetulemused peavad olema identsed.

Seadmine

- Vabastage sisekuuskantkruvid (61) ees saeketta all ja sisekuuskantkruvid (62) taga saeketta all kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (9).
- Liigutage saeketast ettevaatlikult, kuni see on juhtsoonega (47) paralleelne.
- Keerake kõik kruvid (61) ja (62) uuesti kinni.

Paralleeljuhiku joondamine – tihvtipaari (44) hõbe, paremal (vt jn L)

- Enne kui paralleeljuhikut (26) joondate, peate esmalt seadma juhikud (16)/(21) vertikaalsetele standardkaldenurkadele ja tagama saelehe (27) paralleelsuse nurgajuhiku juhtsoontega (47).
- (vaadake „Toed standardsete vertikaalsete kaldenurkade 0°/45° seadmiseks“, Lehekülj 482)
- (vaadake „Saeketta paralleelsus nurgajuhiku juhtsoontega (vt jn K)“, Lehekülj 483)
- Vabastage lukustushoob (42) paralleeljuhikul (26) ja jätke paralleeljuhik kogu joondamise ajaks vabalt liikuvaks.
 - Paigutage paralleeljuhiku (26) sälgud tihvtipaari kohale (44) (hõbe). Pööratav lisaparalleeljuhik (8) peab olema seejuures kaitsekattest (3) eemale suunatud.
 - Eemaldage kaitsekate (3).

- Tõmmake saepingi laienduse kinnituspide (24) täiesti üles ja lükake paralleeljuhikut (26) seni, kuni see puudutab saelehte (27).

Kontrollimine

Paralleeljuhik (26) peab saeketast kogu pikkuses puudutama.

Seadmine

- Vabastage tihvtipaari (44) hõbedased kruvid kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (9) otse nii, et tihvtid saavad vabalt liikuda.
- Nihutage tihvtipaari (44) paralleeljuhikuga (26) umbes 3 mm võrra paremale.
- Seadke pöördnupu (23) abil ülemisel, hõbedasel skaalal (13) paralleeljuhiku kaugus saelehest 0 mm.
- Suruge saepingi laienduse kinnituspide (24) alla.
- Nihutage tihvtipaari (44) paralleeljuhikuga (26) nii palju vasakule, kuni paralleeljuhik puudutab kogu pikkuses saelehte.
- Keerake tihvtipaari (44) hõbedased kruvid kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (9) ettevaatlikult kinni.
- Pöörake paralleeljuhiku kinnitamiseks lukustushoob (42) mõlemal küljel alla.
- Veenduge, et pärast kinnikeeramist puudutab paralleeljuhik endiselt saelehte kogu pikkuses.

Kontrollige seejärel musti tihvtipaare (43) ja (45).

Paralleeljuhiku joondamine – tihvtipaari (43) must, paremal (vt jn M)

- Enne kui joondate tihvtipaari (43), peate esmalt õigesti joondama tihvtipaari (44) (hõbe, paremal).
- (vaadake „Paralleeljuhiku joondamine – tihvtipaari (44) hõbe, paremal (vt jn L)“, Lehekülj 483)
- Vabastage lukustushoob (42) paralleeljuhikul (26) ja tõstke paralleeljuhik tihvtipaarilt (44) ära.
 - Vabastage tihvtipaari (43) mustad kruvid kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (9) otse nii, et tihvtid saavad vabalt liikuda.
 - Hoidke silmusvõtme (22) avasid eesmist tihvtide (44)/(43) juures.
 - Nihutage musta tihvti (43) seni, kui mõlemad tihvtid (hõbe (44) ja must (43)) sobivad silmusvõtme vastavasse avasse.
 - Korra neid tegevussamme tagumiste tihvtidega (44)/(43).

Paralleeljuhiku joondamine – tihvtipaari (45) must, vasakul

- Enne kui paralleeljuhikut (26) joondate, peate esmalt seadma juhikud (16)/(21) vertikaalsetele standardkaldenurkadele ja tagama saelehe (27) paralleelsuse nurgajuhiku juhtsoontega (47).
- (vaadake „Toed standardsete vertikaalsete kaldenurkade 0°/45° seadmiseks“, Lehekülj 482)
- (vaadake „Saeketta paralleelsus nurgajuhiku juhtsoontega (vt jn K)“, Lehekülj 483)

- Vabastage lukustushoob (42) paralleeljuhikul (26) ja jätke paralleeljuhik kogu joendamise ajaks vabalt liikuvaks.
- Paigutage paralleeljuhiku (26) sälgud tihvtipaari kohale (45) (must). Pööratav lisaparalleeljuhik (8) peab olema seejuures kaitsekattest (3) eemale suunatud.
- Eemaldage kaitsekate (3).
- Tõmmake saepingi laienduse kinnituspide (24) täiesti üles ja lükake paralleeljuhikut (26) seni, kuni see puudutab saelehte (27).

Kontrollimine

Paralleeljuhik (26) peab saeketast kogu pikkuses puudutama.

Seadmine

- Vabastage tihvtipaari (45) mustad kruvid kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (9) otse nii, et tihvtid saavad vabalt liikuda.
- Nihutage tihvtipaari (45) paralleeljuhikuga (26) nii palju paremale, kuni paralleeljuhik puudutab kogu pikkuses saelehte.
- Keerake tihvtipaari (45) musti kruve kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (9) ettevaatlikult.
- Pöörake paralleeljuhiku kinnitamiseks lukustushoob (42) mõlemal küljel alla.
- Veenduge, et pärast kinnikeeramist puudutab paralleeljuhik endiselt saelehte kogu pikkuses.

Vahemaa näidiku seadmine (vt jn N)

- Vabastage lukustushoob (42) paralleeljuhikul (26) ja jätke paralleeljuhik kogu joendamise ajaks vabalt liikuvaks.
- Paigutage paralleeljuhiku (26) sälgud tihvtipaari kohale (44) (hõbe). Pööratav lisaparalleeljuhik (8) peab olema seejuures kaitsekattest (3) eemale suunatud.
- Eemaldage kaitsekate (3).
- Tõmmake saepingi laienduse kinnituspide (24) täiesti üles ja lükake paralleeljuhikut (26) seni, kuni see puudutab saelehte (27).
- Vabastage kruvid (63) ristpeakruvikeerajaga ja joondage vahekauguse näidik (59) piki skaala 0-märgistust (13).
- Pingutage kruvid (63) uuesti.

Vaheplaadi taseme reguleerimine (vt jn O)

Kontrollimine

Vaheplaadi (6) esikülge peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut madalamal, tagakülge peab olema saepingiga ühetasa või saepingist pisut kõrgemal.

Seadmine

- Reguleerige sisekuuskantvõtmega (9) välja nelja justeerimiskruvi (64) õige tase.

Nurgajuhiku juhtsiini juhtsoones lõtku seadmine (vt jn P)

Intensiivse kasutuse järel võib nurgajuhiku juhtsiini (46) lõtk juhtsoones (47) liiga suureks muutuda.

- Keerake seadekruvid (65) juhtsiinil (46) uuesti kinni.

Hoiulepanek ja transport

Seadme osade hoiustamine (vt jn Q)

Kasutusväliseks ajaks saab teatud seadmeosasid elektritööriistale kinnitada.

- Pange kõik lahtised seadmeosad nende hoidikutesse korpusel (vt järgmist tabelit).

Seadme osa	Hoiustamine
Kaitsekate (3)	Hoidik (10); kinnikeeramine lukustushoovaga (40)
Nurgajuhik (1)	Hoidik (33)
Väljaimemisadapter (3 4)	vt jn Q
Silmusvõti (22)	vt jn Q
Sisekuuskantvõti (9)	vt jn Q
Lükkepulk (7)	kinnitamine hoidikusse paralleeljuhiku (26) ja lisaparalleeljuhiku (8) vahel
Paralleeljuhik (26)	ümberkeeramine; paigutamine altpoolt juhtsiini (25) tihvtipaari (43) kohale ja lukustushoova (42) fikseerimine

Elektrilise tööriista kandmine (vt jn R)

Enne elektrilise tööriista transportimist peate tegema järgmist:

- Viige elektritööriist transpordiasendisse (vaadake „Transpordiasend“, Lehekülge 480).
- Eemaldage kõik lisavarustusdetailid, mis ei ole elektrilisele tööriistale püsivalt kinnitatud. Transpordiks asetage kasutamata saelehed võimaluse korral suletud mahutisse.
- Lükake juhtsiin (25) lõpuni sisse ja vajutage kinnituspide (24) fikseerimiseks alla.
- Kasutage tõstmiseks või transpordiks kandepidet (66) või haardesüvendeid (67). Selleks ärge kasutage reguleerimiskäepidemeid (11).

► Elektrilise tööriista transportimisel kasutage alati ainult transpordiseadiseid, ärge mitte kunagi haarake kaitseseadistest.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puhastus

► Võtke aku enne kõiki töid elektrilise tööriista juures (ny hooldus, tööriistavahetus jms) elektrilisest tööriistast välja. Sisse-/väljalüliti juhusliku rakendamise korral on vigastumisoht.

► Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsioonivad puhtad.

Puhastamine

Iga kord pärast töö lõppu eemaldage tolm ja saepuru suruõhu või pintsli abil.

Elektrilise t  riista m  arimine



Vajaduse korral   litage elektrilist t  riista n  idatud kohtadelt (vaata joonist **S**). Boschi volitatud klienditeeninduspunkti teostab neid t  id kiiresti ja usaldusv  arselt.

- **M  ardeained ja puhastusvahendid suunake keskkonda s   stval viisil j  atmek  itlusse. J  rgige seadustega s  testatud eeskirju.**

Meetmed m  ra v  hendamiseks

Tootja v  etud meetmed:

- Sujuvk  ivitust
- m  ra v  hendamiseks v  lajat  tatud saeketas

Kasutaja v  etavad meetmed:

- paigaldamine stabiilsele t   pinnale, mis v  hendab vibratsiooni
- m  rasummutavate saeketaste kasutamine
- saeketta ja elektrilise t  riista korrap  rane puhastamine

Klienditeenindus ja kasutusala ne  ustamine

Eesti Vabariik

Tel.: (+372) 6549 575



Meie teenindusadressid ja lingid remonditeenusele ning varuosade tellimisele leiata aadressilt:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

P  ringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote t   bisildil olev 10-kohaline tootenumber.

Kasutusk  lmatuks muutunud seadmete k  itlus

Elektrilised t  riistad, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnas  stlikult ringlusse v  tta.



  rge k  idelda elektrilisi t  riistu ja akusid/patareisid koos olmej   tmetega!

  ksnes EL liikmesriikidele:

Elektri- ja elektroonikaseadmed v  i kasutatud akud/patareisid, mis enam kasutusk  lblikud pole, peab eraldi kokku koguma ning keskkonnas  bralikul viisil kasutusest k  rvaldama. Kasutage selleks etten  htud kogumiss  steeme. Vale j  atmek  itlus v  ib nendes sisalduvate v  imalike ohtlike ainete t  ttu keskkonda ja tervist kahjustav olla.

Latvie  u

Dro  ības noteikumi

Visp  r  jie dro  ības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

  BR  DIN  -JUMS

Izlasiet visus dro  ības noteikumus un instrukcijas, apl  kojiet

ilustr  cijas un iepazīstieties ar specifik  cij  m, kas tiek pieg  d  tas kop   ar   o elektroinstrumentu.   eit sniegto dro  ības noteikumu un instrukciju neiev  ro  ana var izrais  t aizdeg  anos un b  t par c  loni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

P  c izlasi  šanas uzglab  jiet   os noteikumus turpm  kai izmanto  šanai.

Dro  ības noteikumos lietotais apz  m  jums "elektroinstrumenti" attiecas gan uz J  su t  kla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan   ri uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

Dro  ība darba viet  

- **Uzturiet savu darba vietu t  ru un labi apgaismotu.** Nek  rt  g  s un tum  s viet  s var viegli notikt nelaimes gad  jums.
- **Nedarbiniet elektroinstrumentus spr  dzienbistam   atmosf  r  , piem  ram, viegli uzliesmojo  u   ķidrumu tuvum   un viet  s ar paaugstin  tu g  zu vai putekļu saturu gais  .** Darba laik   elektroinstrumenti nedaudz dzirkst  jo, un tas var izsaukt viegli dego  u putekļu vai tvaiku aizdeg  anos.
- **Darbinot elektroinstrumentu, ne  ļaujiet b  rniem un nepiedero  m person  m tuvoties darba vietai.** Citu personu kl  tb  tne var nov  rst uzman  bu, k   rezult  t   j  s varat zaud  t kontroli p  r elektroinstrumentu.

Elektrodro  ība

- **Elektroinstrumenta kontakt  dak  ai j  b  t piem  rotai elektrot  kla kontakt  lgz  dai. Kontakt  dak  s konstrukciju nedr  kst nek  d   veid   main  t. Nelietojiet kontakt  dak  s adapterus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienots ar aizsargzem  juma k  di.** Neizmain  tas konstrukcijas kontakt  dak  s, kas piem  rota kontakt  lgz  dai, j  uj samazin  t elektrisk   trieciena sa  ņemšanas risku.
- **Nepie  ļaujiet   erme  a daļu saskar  anos ar sazem  tiem priek  smiem, piem  ram, ar caurul  m, radiatoriem, pl  t  m vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazem  t  m virsm  m, pieaug risks sa  ņemt elektrisko triecienu.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laik  , neturiet to mitrum  .** Mitrumam iek  lj  stot elektroinstrument  , pieaug risks sa  ņemt elektrisko triecienu.
- **Nenoslogojiet kabeli. Neizmantojiet kabeli, lai elektroinstrumentu nestu, vilktu vai atvienotu no elektrot  kla kontakt  lgz  das. Sarg  jiet kabeli no karstuma, eļļas, as  m mal  m un kusto  m daļ  m.** Boj  ts vai samez  g  jies elektrokabelis var b  t par c  loni elektrisk   trieciena sa  ņem  šanai.
- **Darbinot elektroinstrumentu   rpus telp  m, izmantojiet t   pievieno  šanai vien  gi   rpustelpu lieto  šanai der  igus pagarin  t  jkabeļus.** Lietojot elektrokabeli, kas piem  rots darbam   rpus telp  m, samazin  s elektrisk   trieciena sa  ņemšanas risks.
- **Ja elektroinstrumentu tom  r nepiecie  ams darbin  t viet  s ar paaugstin  tu mitrumu, pievienojiet to elektrobaro  šanas k  dem, kas aizsarg  tas ar nopl  des str  vas aizsargreleju (RCD).** Lietojot nopl  des str  vas

aizsargreiju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- **Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai arī atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu iespaidā.**

Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.

- **Lietojiet individuālo darba aizsargaprīkojumu. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālā darba aizsargaprīkojuma (puteķļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana noteiktos apstākļos ļaus samazināt savainošanās risku.

- **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnesšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.** Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenta ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.

- **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izņemiet no tā regulējošos rīkus vai atslēgas.** Regulējošais rīks vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.

- **Nesniedzieties pārāk tālu. Jebkurā situācijā saglabājiet līdzsvaru un stingru stāju.** Tas atvieglos elektroinstrumenta vadīšanu neparedzētās situācijās.

- **Nēsājiet darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet garus matus un drēbes kustošām daļām.** Vaļiņas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties kustošajās daļās.

- **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot puteķļu uzsūkšanas vai savākšanas, nodrošiniet, lai tā būtu pievienota un tiktu pareizi lietota.** Pielietojot puteķļu savākšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz veselību.

- **Nepaļaujieties uz iemaņām, kas iegūtas, bieži lietojot instrumentus, neieslīgstiet pašapmierinātībā un neignorējiet instrumenta drošas lietošanas principus.** Neuzmanīgas rīcības dēļ dažās sekundes daļās var gūt nopietnu savainojumu.

Saudzīga apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Ikvienam darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenta darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.

- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to ar ieslēdzēja palīdzību nevar ieslēgt un izslēgt.** Elektroinstrumenta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.

- **Pirms elektroinstrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā**

elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru, ja tas ir izņemams.

Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.

- **Ja elektroinstrumenta netiek lietots, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstrumenta nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.

- **Savlaicīgi apkalpoiet elektroinstrumentus un to piederumus. Pārbaudiet, vai kustīgās daļās nav nobīdījušās un ir droši iestiprinātas, vai kāda no daļām nav salauzta un vai nepastāv jebkuri citi apstākļi, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt elektroinstrumenta darbību.** Ja elektroinstrumenta ir bojāts, nodrošiniet, lai tas pirms lietošanas tiktu izremontēts. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenta pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.

- **Uzturiet griezošos darbinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griežņinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.

- **Lietojiet vienīgi tādas elektroinstrumentus, piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos lietošanas apstākļus un veicamā darba raksturu.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējis ražotājs, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

- **Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvirsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām.** Slideni rokturi un noturvirsmas traucē efektīvi rīkoties ar elektroinstrumentu un to droši vadīt neparedzētās situācijās.

Saudzīga apiešanās un darbs ar akumulatora elektroinstrumentiem

- **Akumulatoru uzlādei lietojiet tikai ražotāja norādīto uzlādes ierīci.** Ikviena uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.

- **Lietojiet elektroinstrumentos tikai tiem īpaši paredzētus akumulatorus.** Cita tipa akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumam vai novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.

- **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu veidot savienojumu starp kontaktiem, izraisot īsslēgumu.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un izraisīt aizdegšanos.

- **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrāis elektrolīts; nepieļaujiet tā nonākšanu saskarē ar ādu.** Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet

elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, meklējiet ārstu palīdzību. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

- **Nelietojiet akumulatoru vai elektroinstrumentu, ja tas ir bojāts vai modificēts.** Bojāti vai modificēti akumulatori var radīt neparedzētas situācijas, kuru rezultātā var notikt aizdegšanās vai sprādziens, kā arī var rasties savainojuma risks.
- **Neturiet elektroinstrumentu vai akumulatoru uguns tuvumā vai vietā ar augstu temperatūru.** Elektroinstrumenta vai akumulatora atrašanās uguns tuvumā vai vietā, kur temperatūra pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu.
- **Ievērojiet visas uzlādēšanas instrukcijas un neuzlādējiet akumulatoru vai elektroinstrumentu pie temperatūras, kas atrodas ārpus instrukcijā norādīto pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona robežām.** Uzlādējot akumulatoru neatbilstošā veidā vai pie temperatūras, kas atrodas ārpus pieļaujamo temperatūras vērtību diapazona robežām, tas var tikt bojāts, kā arī var pieaugt aizdegšanās risks.

Apkalpošana

- **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaīnai izmantojot vienīgi identiskas rezerves daļas.** Tikai tā ir iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
- **Nekādā gadījumā neveiciet bojātu akumulatoru apkalpošanu.** Akumulatoru apkalpošanu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā pilnvaroti servisa speciālisti.

Drošības noteikumi galda zāģiem

Ar aizsargpārsegiem saistītie brīdinājumi

- **Sekojojiet, lai aizsargpārsegi atrastos tiem paredzētajā vietā.** Aizsargpārsegi jābūt darba kārtībā un vajadzīgā veidā nostiprinātiem. Valīgi iestiprināts, bojāts, vai nepareizi funkcionējošs aizsargpārsegs ir jāremontē vai jānomaina.
- **Veicot caurzāģēšanu, vienmēr lietojiet zāģa asmens aizsargpārsegu, šķelējnazi un ierīci aizsardzībai pret atsitieni.** Caurzāģēšanas laikā, kad zāģa asmens pilnīgi iziet caur apstrādājamo priekšmetu, aizsargpārsegs un citas aizsardzības ierīces palīdz samazināt savainošanās risku.
- **Pēc tam, kad ir pabeigta griešana, kas nepieprasa pilnīgu pārgriešanu, tādū kā gropēšana, novietojiet šķelējnazi izvīrītā stāvoklī. Ar šķelējnazi izvīrītā stāvoklī, pievienojiet atpakaļ asmens aizsargpārsegu.** Aizsargpārsegs un šķelējnazi palīdz samazināt savainošanās risku.
- **Pirms instrumenta ieslēgšanas pārliecinieties, ka zāģa asmens neskar asmens aizsargpārsegu vai šķelējnazi un nepieskaras apstrādājamajam priekšmetam.** Minēto elementu nejauša saskarsšanās ar zāģa asmeni var radīt bīstamu situāciju.
- **Ieregulējiet šķelējnaža stāvokli, kā norādīts rokasgrāmatā sniegtajā instrukcijā.** Nepareizs

šķelējnaža novietojums un izlīdzinājums var samazināt tā darbības efektivitāti, novēršot atsitieni.

- **Lai šķelējnazi darbotos, tam jāsaskaras ar zāģējamo priekšmetu.** Šķelējnaža darbība nav efektīva, ja apstrādājamais priekšmets ir pārāk īss, lai šķelējnazi ar to varētu saskarties. Šādos apstākļos šķelējnazi nevar novērst atsitieni.
- **Kopā ar šķelējnazi lietojiet vajadzīgā tipa zāģa asmeni.** Lai šķelējnazi pareizi funkcionētu, zāģa asmens diametram jāatbilst izmantojamajam šķelējnazim, zāģa asmens plātnes biezumam jābūt mazākam par šķelējnaža biezumu bet zāģa asmens veidojamā zāģējuma platumam jābūt lielākam par šķelējnaža biezumu.

Ar zāģēšanas procesu saistītie brīdinājumi

-  **BĪSTAMI! Nekad neturiet pirkstus un rokas zāģa asmens tuvumā vai uz taisnes, kas sakrīt ar zāģa asmens plakni.** Neuzmanīgas kustības vai izslīdēšanas dēļ Jūsu rokas var pārvietoties zāģa asmens virzienā, radot nopietnu savainojumu.
- **Pārvietojiet apstrādājamo priekšmetu zāģa asmens virzienā tikai pretēji rotācijas virzienam.** Ja apstrādājamā priekšmeta pārvietošanas virziens sakrīt ar zāģa asmens rotācijas virzienu virs zāģēšanas galda, apstrādājamais priekšmets kopā ar Jūsu roku var tikt vilkts zāģa asmens virzienā.
- **Veicot garenzāģēšanu, nekad nelietojiet leņķa vadotni apstrādājamā priekšmeta vadišanai, bet, veicot šķērszāģēšanu un izmantojot leņķa vadotni, nekad nelietojiet paralēlo vadotni kā garuma atduri.** Vienlaicīgi vadot apstrādājamo priekšmetu ar paralēlās vadotnes un leņķa vadotnes palīdzību, pieaug zāģa asmens iestrēgšanas un atsitiena veidošanās varbūtība.
- **Veicot garenzāģēšanu, vienmēr uzturiet pilnu kontaktu ar vadotni un vienmēr pielieciet apstrādājamajam priekšmetam virzošo spēku starp vadotni un zāģa asmeni. Ja attālums starp vadotni un zāģa asmeni ir mazāks par 150 mm, lietojiet bīdstieni, taču, ja šis attālums ir mazāks par 50 mm, lietojiet apstrādājamā priekšmeta virzīšanai bīdbloku.** Minētās palīgierīces ļaus ieturēt drošu attālumu starp Jūsu rokām un zāģa asmeni.
- **Lietojiet vienīgi ražotāja piegādātu vai pēc ražotāja norādījumiem izgatavotu bīdstieni.** Šāds bīdstienis ļaus ieturēt drošu attālumu starp Jūsu rokām un zāģa asmeni.
- **Nekad nelietojiet aizgāzētu vai citādā veidā bojātu bīdstieni.** Bojāts vai sagriezts bīdstienis var salūzt, izraisot Jūsu roku slīdēšanu zāģa asmens virzienā.
- **Neveiciet nevienu darbību "ar brīvu roku". Vienmēr izmantojiet apstrādājamā priekšmeta pozicionēšanai un vadišanai paralēlo vai leņķa vadotni. "Ar brīvu roku"** nozīmē, ka apstrādājamā priekšmeta atbalstīšanai vai vadišanai paralēlās vai leņķa vadotnes vietā tiek izmantotas Jūsu rokas. Zāģējot ar brīvu roku, apstrādājamais priekšmets var novirzīties, izraisot zāģa asmens iestrēgšanu vai atsitieni.

- ▶ **Nekad nesniedzieties apkārt rotējošam zāga asmenim vai pāri tam.** Sniedzoties pēc apstrādājamā priekšmeta, rokas var nejauši saskarties ar rotējošo zāga asmeni.
- ▶ **Lai panāktu stabilu izlīdzinājumu gariem vai platiem priekšmetiem, nodrošiniet tiem papildu atbalstu zāģēšanas galda mugurpusē un/vai sānos.** Gari vai plati apstrādājami priekšmeti tiecas svērties pāri zāģēšanas galda malai, izraisot kontroles zaudēšanu pār instrumentu, zāga asmens iestrēgšanu un atsitienu.
- ▶ **Virziet apstrādājamo priekšmetu vienmērīgi. Nesagrieziet, nesagrieziet vai nebediet apstrādājamo priekšmetu no vienas puses uz otru.** Ja zāga asmens iestrēgst, nekavējoties izslēdziet instrumentu, atvienojiet to no elektrotīkla un atbrīvojiet iestrēgušo asmeni. Zāga asmens iestrēgšana apstrādājamajā priekšmetā var izraisīt atsitienu vai motora apstāšanos.
- ▶ **Nemēģiniet novākt atzāģētās materiāla daļas laikā, kad zāģis darbojas.** Materiāla daļas var tikt iespiestas starp vadotni vai zāga asmens aizsargpārsega iekšpusi un zāga asmeni un vilkt Jūsu pirkstus zāga asmens virzienā. Šādā gadījumā izslēdziet zāģi un pirms materiāla daļu izbrīvēšanas nogaidiet, līdz zāga asmens apstājas.
- ▶ **Veicot par 2 mm biezāku priekšmetu garenzāģēšanu, lietojiet paralēlo palīgvadotni, kas nostiprināta uz zāģēšanas galda virsmas.** Plāns apstrādājamais priekšmets var veidot ķīli un iestrēgt zem paralēlās vadotnes, izraisot atsitienu.

Atsitienu cēloņi un ar to saistītie brīdinājumi

Atsitiens ir apstrādājamā priekšmeta pēkšņa reakcija, tajā iestrēgstot zāga asmenim, kā arī, asmenim novirzoties no zāģēšanas trases vai apstrādājamā priekšmeta daļai iestrēgstot starp zāga asmeni un paralēlo vadotni vai citu nostiprinātu priekšmetu.

Atsitienu laikā zāga asmens aizsargpārsega daļa visbiežāk atrauj apstrādājamo priekšmetu no zāģēšanas galda un met lietotāja virzienā.

Atsitiens ir zāga kļūdainas un/vai nepareizas lietošanas sekas, un no tā var izvairīties, veicot zināmus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā.

- ▶ **Nekad nestāviet tieši preti zāga asmenim. Vienmēr stāviet tajā pašā zāga asmens pusē, kurā atrodas paralēlā vadotne.** Atsitienu laikā apstrādājamais priekšmets var tikt ar lielu ātrumu mests prom un trāpīt ikvienam, kas atrodas zāga asmens priekšā un tieši pret to.
- ▶ **Nekad nesniedzieties pāri zāga asmenim vai aiz tā, lai vilktu vai atbalstītu apstrādājamo priekšmetu.** Jūsu rokas var nejauši saskarties ar zāga asmeni, bet atsitienu gadījumā Jūsu pirksti var tikt vilkti zāga asmens virzienā.
- ▶ **Nekad neturiet atzāģēto priekšmeta daļu un nespiediet to pie rotējošā zāga asmens.** Spiežot atzāģēto priekšmeta daļu pie zāga asmens, tiek radīti priekšnoteikumi zāga asmens iestrēgšanai un atsitienu.
- ▶ **Izlīdziniet paralēlo vadotni tā, lai tā būtu paralēla zāga asmenim.** Neizlīdzināta paralēlā vadotne var piespiest

apstrādājamo priekšmetu pie zāga asmens un izraisīt atsitienu.

- ▶ **Veidojot aklos zāģējumus, piemēram, gropju veidošanas gadījumā, lietojiet ķemmdēli, lai virzītu apstrādājamo priekšmetu pa zāģēšanas galdū un gar paralēlo atduri.** Ķemmdēlis palīdz kontrolēt apstrādājamo priekšmetu atsitienu gadījumā.
- ▶ **Lai minimizētu zāga asmens iespiešanos un atsitienu veidošanās risku, atbalstiet liela izmēra paneļus.** Lielā paneļi tiecas saliekties paši sava svara iespaidā. Balsts(i) jānovieto zem tām paneļa daļām, kas sniedzas pāri zāģēšanas galda malām.
- ▶ **Ievērojiet īpašu piesardzību, zāģējot saliektus vai savērtus priekšmetus, kā arī priekšmetus, kuriem nav taisnu malu, kas ļautu tos vadīt ar lēnā vadotnes palīdzību vai virzīt gar paralēlo vadotni.** Saliekti vai savērti priekšmeti ir nestabili un rada novirzes, kā arī var iekerties zāga asmenī, izraisot asmens iestrēgšanu un atsitienu.
- ▶ **Nekad nezāģējiet vienlaicīgi vairākus apstrādājamās priekšmetus, tos novietojot citu pie cita vai citu uz cita horizontālā vai vertikālā paketē.** Zāga asmens var iekerties vienā vai vairākos priekšmetos un pacelt tos augšup, izraisot atsitienu.
- ▶ **Iedarbinot zāģi, kura asmens atrodas apstrādājamajā priekšmetā, centrējiet zāga asmeni zāģējumā tā, lai asmens zobi nebūtu iekērušies materiālā.** Ja zāga asmens ir iekēries materiālā, tas palaišanas brīdī var celt augšup apstrādājamo priekšmetu, izraisot atsitienu.
- ▶ **Uzturiet zāga asmeņus tīrus, asus uz ar pietiekamu zobu izliekumu.** Nekad nelietojiet sagriezušos zāga asmeņus, kā arī zāga asmeņus ar plaisām vai izlūzušiem zobiem. Asi zāga asmeņi ar pareizu zobu izliekumu retāk iekēras, iestrēgst un izraisa atsitienu.

Ar galda zāga darbību saistītie brīdinājumi

- ▶ **Izņemot asmens aptverplāksni, nomainot zāga asmeni un regulējot šķēlējnazī vai zāga asmens aizsargpārsegu, kā arī, atstājot instrumentu bez uzraudzības, izslēdziet galda zāģi un atvienojiet no tā akumulatoru.** Šādi piesardzības pasākumi ļaus novērst nelaimes gadījumus.
- ▶ **Nekad neatstājiet bez uzraudzības darbojošos galda zāģi. Izslēdziet instrumentu un atstājiet to tikai tad, kad tas ir pilnīgi apstājies.** Bez uzraudzības atstāts darbojošs galda zāģis ir nekontrolējams briesmu avots.
- ▶ **Uzstādiet galda zāģi labi apgaismotā un līmeniskā vietā, kur tā lietotājs var droši nostāties un saglabāt līdzsvaru.** Tas jāuzstāda telpā, kur ir pietiekoši daudz vietas, lai varētu ērti rīkoties ar vajadzīgā izmēra apstrādājamajiem priekšmetiem. Šaurās, tumšās telpās ar nelīdzenām, slidenām grīdām var viegli notikt nelaimes gadījumi.
- ▶ **Savlaicīgi aizvāciet zāga skaidas un putekļus, kas uzkrājas zem zāģēšanas galda un/vai putekļu savākšanas ierīcē.** Var notikt uzkrājušo zāga skaidu un putekļu pašizdegšanās.

- ▶ **Galda zāģim jābūt labi nostiprinātam.** Ja galda zāģis nav pienācīgi nostiprināts, tas var pārvietoties vai apgāzties.
- ▶ **Pirms galda zāģa ieslēgšanas novāciet no zāģēšanas galda regulēšanas rīkus, koka skaidas un citus līdzīgus priekšmetus.** Izklaidība vai nevajadzīgu priekšmetu iespējama ieķeršanās zāģa asmens zobos var būt bīstama.
- ▶ **Vienmēr lietojiet zāģa asmeņus ar pareiza izmēra un formas (daudzstūra formas vai apaļu) centrālo atvērumu.** Zāģa asmeņi, kas nav piemēroti stiprinājuma ierīcēm, kā arī slikti centrēti zāģa asmeņi var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār instrumentu.
- ▶ **Nekad nelietojiet bojātus vai nepiemērotus zāģa asmens stiprinājuma līdzekļus, piemēram, atmalas, zāģa asmens paplāksnes, bultskrūves un uzgriežņus.** Šie stiprinājuma līdzekļi ir īpaši projektēti, lai nodrošinātu Jūsu zāģa drošu darbību un optimālu veiktspēju.
- ▶ **Nekad nenostāties uz zāģēšanas galda un neizmantojiet to kā paliktni, uz kura pakāpties.** Instrumenta apgāšanās vai nejauša pieskaršanās tā asmenim var radīt nopietnu savainojumu.
- ▶ **Pārliecinieties, ka zāģa asmens ir iestiprināts tā, lai tā rotācija notiktu pareizā virzienā.** Nelietojiet kopā ar galda zāģi slīpēšanas diskus un stieplu suku vai abrazīvos diskus. Nepareiza zāģa asmens iestiprināšana vai lietošanai neieteiktu piederumu izmantošana var radīt nopietnu savainojumu.

Papildu drošības noteikumi

- ▶ **Zāģa asmens nomaiņas laikā uzvelciet aizsargcimdus.** Pretējā gadījumā asmens var radīt savainojumus.
- ▶ **Nelietojiet oglekļa tērauda (HSS) zāģa asmeņus.** Šādi asmeņi var viegli salūzt.
- ▶ **Lietojiet vienīgi zāģa asmeņus, kas atbilst šajā lietošanas pamācībā norādītajiem un šim elektroinstrumentam noteiktajiem parametriem, ir pārbaudīti atbilstoši standarta EN 847-1 prasībām un attiecīgi marķēti.**
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu bez galda ieliktna.** Nomainiet bojātu galda ieliktni. Strādājot bez darba kārtībā esoša galda ieliktna, zāģa asmens var Jūs savainot.
- ▶ **Uzturiet darba vietu tīru.** Sevišķi bīstams ir materiālu maisījums. Vieglo metālu putekļi var viegli aizdegties.
- ▶ **Izvēlieties apstrādājamajam materiālam piemērotu zāģa asmeni.**
- ▶ **Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, ko ražotājs ir ieteicis izmantošanai kopā ar šo elektroinstrumentu un kas ir piemēroti materiālam, ko vēlaties apstrādāt.**
- ▶ **Virziet apstrādājamo priekšmetu zāģa asmens virzienā tikai tad, ja asmens rotē.** Pretējā gadījumā zāģa asmens var ieķerties apstrādājamajā priekšmetā, radot atsitiena briesmas.
- ▶ **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus.**

Akumulators var aizdegties vai sprāgt. ielaidiet telpā svaigu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palīdzību. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

- ▶ **Neatveriet akumulatoru un neveiciet tam nekādas modifikācijas.** Pastāv īsslēguma risks.
- ▶ **Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
- ▶ **Lietojiet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.



Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netīrumiem, ūdens un mitruma. Tas var radīt sprādziena un īsslēguma briesmas.

Simboli

Šeit ir aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot elektroinstrumentu. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Apzīmējumu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar elektroinstrumentu.

Simboli un to nozīme



Elektroinstrumenta darbības laikā netuviniet rokas zāģēšanas vietai un zāģa asmenim. Pieskaršanās zāģa asmenim ir bīstama, jo var izraisīt savainojumu.



Lietojiet putekļu aizsargmasku.



Lietojiet ierīces dzirdes orgānu aizsardzībai. Trokšņa iedarbība var radīt paliekošus dzirdes traucējumus.



Lietojiet aizsargbrilles.




Nemiet vērā zāģa asmens izmērus (zāģa asmens diametrs **D**, urbuma diametrs **d**). Urbuma diametram **d** jābūt tādā, lai tas novietotos uz darbvārpstas cieši, bez brīvkustības. Gadījumā, ja tomēr ir nepieciešams lietot diametra salāgotājus, sekojiet, lai salāgotāja izmēri atbilstu zāģa asmens pamatnes biezumam un urbuma diametram, kā arī instrumenta

Simboli un to nozīme

darbvārpstas diametram. Ja iespējams, lietojiet kopā ar zāga asmeni piegādātos salāgotājus.


Zāga asmens diametram **D** jāatbilst simbolu sadaļas datos norādītajai vērtībai.

Skatiet arī "Piemērotu zāga asmeņu izmēri" nodaļā "Tehniskie dati".



Nemiet vērā skaldķīļa biezumu **RK**, kā arī maksimālo iespējamo apstrādājamā priekšmeta augstumu **H**.

Skatiet arī nodaļu „Tehniskie dati”.



Nomainot zāga asmeni, ņemiet vērā norādījumus uz skaldķīļa. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka skaldķīlis iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā.



D zāga asmens diametrs


C minimālais zāģēšanas platums (zāģa zobu biezums/izliece)

T maks. asmens pamatplāksnes biezums

RK skaldķīļa biezums.

ROTATION zāģa asmens zobu vērsuma virzienam (bultas virziens uz zāģa asmeni) jāsakrīt ar bultas virzienu uz skaldķīļa.

Skatiet arī nodaļu „Tehniskie dati”.




Kreisā puse: tiek parādīts kļoķa griešanas virziens, iegremdējot (**pārvietojot transportēšanas stāvoklī**) un paceļot (**darba stāvoklī**) zāģa asmeni.

Labējā puse: tiek parādīts fiksējošās sviras stāvoklis, nostiprinot zāģa asmeni un iestatot vertikālo zāģēšanas leņķi (zāģa asmens ir noliecams).



Pagriešanas virziens galda ieliktna fiksēšanai/atbrīvošanai



Nepieskarieties ar bīdstieni zāģa asmeni.



Šajā zonā uz zāģēšanas galda var nostiprināt savilcējspiles



Ražotājs ar zīmi CE apstiprina, ka elektroinstrumenti atbilst spēkā esošajām ES direktīvām.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts



Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Ņemiet vērā attēlus lietošanas pamācības sākuma daļā.

Paredzētais pielietojums

Elektroinstrumentu ir paredzēts lietot kā stacionāru ierīci, ar kuru veido taisnus zāģējumus garenvirzienā un šķērsvirzienā cietā un mīkstā koksne, kā arī skaidu un šķiedru plāksnēs. Horizontālo zāģēšanas leņķi var regulēt no -30° līdz $+30^\circ$, savukārt vertikālo zāģēšanas leņķi var iestatīt no -2° līdz 47° .

Ar attiecīgu zāģa asmeni var zāģēt alumīnija profilus un plastmasu.

Attēlotie komponenti

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

- (1) Leņķa vadotne
- (2) Zāģēšanas galds
- (3) Aizsargpārsegs
- (4) Uzsūkšanas adapteris uz aizsargpārsegu
- (5) Skaldķīlis
- (6) Galda ieliktnis
- (7) Bīdstienis
- (8) Paralelā palīgvadotne (saliekama)
- (9) Sešstūra stienpatslēga (5 mm/2,5 mm)
- (10) Turētājs aizsargpārsega uzglabāšanai
- (11) Pozicionēšanas rokturis elektroinstrumenta novietošanai (nav paredzēts pārnēsāšanai)
- (12) Stiprinājuma urbumi
- (13) Skala zāģa asmens attālumam līdz paralelajai vadotnei
- (14) Ieslēdzējs/izslēdzējs
- (15) Akumulatora uzlādes pakāpes indikators elektroinstrumentā
- (16) 0° zāģēšanas leņķa (vertikāli) atdure
- (17) Zāģēšanas leņķa rokas rats
- (18) Fiksējošā svira vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšanai
- (19) Kļoķis zāģa asmens paceļšanai un iegremdēšanai
- (20) Vertikālā zāģēšanas leņķa skala
- (21) Atdure 45° vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšanai
- (22) Gredzenatslēga
- (23) Paralelā vadotne
- (24) Svira zāģēšanas galda paplašinātāja fiksēšanai
- (25) Paralelās vadotnes sliede

- | | | | |
|------|---|------|--|
| (26) | Paralēlā vadotne | (49) | Skaidu izvadīšanas īscaurules nosegvāciņš |
| (27) | Zāģa asmens | (50) | Atvērums galda ieliktna pacelšanai |
| (28) | Profilsliede | (51) | Piespiedējuzgrieznis |
| (29) | Garuma atdures spārnskrūve | (52) | Svira darbvārpstas fiksēšanai |
| (30) | Garuma atdure | (53) | Piespiedējapoplāksne |
| (31) | Akumulatora atbrīvošanas taustiņš ^{a)} | (54) | Balstapoplāksne |
| (32) | Akumulators ^{a)} | (55) | Darbvārpsta |
| (33) | Turētājs leņķa vadotnes uzglabāšanai | (56) | Leņķa rādītājs (vertikālam zāģēšanas leņķim) |
| (34) | Uzsūkšanas adapteris | (57) | Rokturis brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa fiksēšanai |
| (35) | Skaidu izvadīšanas īscaurule | (58) | Leņķa rādītājs (horizontālajam zāģēšanas leņķim) |
| (36) | Skaldķīļa fiksējošā svira | (59) | Attāluma indikators |
| (37) | Skaldķīļa pozicionēšanas stienītis | (60) | Leņķa rādītāja skrūve (vertikālam zāģēšanas leņķim) |
| (38) | Fiksējošās sviras/fiksējošās plāksnes atzīmes | (61) | Priekšējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelītātes iestatīšanai |
| (39) | Skrūve galda ieliktna fiksēšanai | (62) | Aizmugurējās sešstūra ligzdskrūves (5 mm) zāģa asmens paralelītātes iestatīšanai |
| (40) | Aizsargpārsega fiksējošā svira | (63) | Zāģēšanas galda attāluma rādītāja skrūve |
| (41) | Aizsargpārsega vadotnes bultskrūve | (64) | Regulējošās skrūves asmens aptverplāksnes stiprināšanai |
| (42) | Paralēlās palīgvadotnes bloķēšanas svira | (65) | Leņķa vadotnes iestatīšanas skrūve |
| (43) | Tapu pāris (labajā pusē, melnas) | (66) | Rokturis pārnēsāšanai |
| (44) | Tapu pāris (labajā pusē, sudraba) | (67) | Padziļinājumi satveršanai |
| (45) | Tapu pāris (kreisajā pusē, melnas) | | |
| (46) | Leņķa vadotnes sliede | | |
| (47) | Vadotnes grope leņķa vadotnes pārvietošanai | | |
| (48) | Profilsliedes rievskrūve | | |

a) Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

Tehniskie dati

Galda ripzāģis		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Izstrādājuma numurs		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominālais spriegums	V=	18	18
Apgrīzību skaits brīvgaitā ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Palaišanas strāvas ierobežošana		●	●
Svars ^{B)}	kg	21,2	21,2
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā ^{C)} un glabāšanas laikā	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Saderīgie akumulatori		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Ieteicamie akumulatori maksimālai jaudai		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Galda ripzāģis**GTS 18V-70****GTS 18V-70****Izmērs****Elektroinstrumenti** (kopā ar noņemamajiem elementiem)

Platums x dziļums x augstums	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
------------------------------	----	-----------------	-----------------

Apstrādājama priekšmets

Maks. pieļaujamais apstrādājamā priekšmeta augstums H	mm	70	70
--	----	----	----

Skaldķilis

Biezums RK	mm	1,8	2,2
-------------------	----	-----	-----

Piemērotu zāģa asmeņu izmēri

Zāģa asmens diametrs D	mm	216	216
Urbuma diametrs d	mm	30	25,4
Maks. asmens pamatplāksnes biezums T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. asmens zobu biezums/izliece C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **ProCORE18V 12.0Ah**B) Svārs bez akumulatora
(akumulatora svaru skatīt <http://www.bosch-professional.com>)

C) ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri: skatīt tabulu (skatīt „Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri”, Lappuse 498)

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.**Informācija par troksni**Trokšņa emisijas vērtības ir noteiktas atbilstīgi standartam **EN 62841-3-1**.Elektroinstrumenta radītā trokšņa tipiskās vērtības, kas ir izsvērtas pēc A raksturlielnes, ir šādas: skaņas spiediena līmenis **88 dB(A)**, akustiskās jaudas līmenis **100 dB(A)**.Mērījuma nenoteiktība K = **3 dB**.**Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!**

Šajā pamācībā norādītais trokšņa līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā noteiktajai procedūrai un var tikt izmantots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī trokšņa radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā radītā trokšņa līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var ievērojami palielināt trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu trokšņa radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantoti paredzētā darba veikšanai. Tas var ievērojami samazināt trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba laika posmam.

Akumulators**Bosch** pārdod akumulatora elektriskos darbinstrumentus arī bez akumulatora. Tas, vai Jūsu elektriskā darbinstrumenta

piegādes komplektācijā ir iekļauts akumulators, ir norādīts uz iesaiņojuma.

Akumulatora uzlāde**► Izmantojiet vienīgi tehniskajos datos norādītās uzlādes ierīces.** Vienīgi šī uzlādes ierīce ir piemērota jūsu elektroinstrumentā izmantojamā litija-jonu akumulatora uzlādei.**Norāde:** atbilstoši starptautiskajiem kravu pārvadāšanas noteikumiem litija jonu akumulatori tiek piegādāti daļēji uzlādētā stāvoklī. Lai nodrošinātu pilnu akumulatora jaudu, pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru.**Akumulatora ielikšana**

Ievietojiet uzlādēto akumulatoru akumulatora stiprinājumā, līdz tas tiek noklikšķināts.

**Bosch** ieteic izmantot akumulatorus ar ietilpību vismaz 3,0 Ah.**Akumulatora izņemšana**

Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet akumulatora atbrīvošanas taustiņu un izvelciet akumulatoru.

Nedarbojieties ar spēku.

Akumulatoram 2 ir divpakāpju fiksators, kas neļauj tam izkrist, kad nejausi nospiež akumulatora atbrīvošanas pogu. Kamēr akumulators ir ielikts elektroinstrumentā, to notur atspere.

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora (15) 3 zaļās LED diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi.

LED	Ietilpība
Pastāvīgi deg 3 zaļās LED diodes	60–100%
Pastāvīgi deg 2 zaļās LED diodes	30–60%
Pastāvīgi deg 1 zaļa LED diode	5–30%
Mirgo 1 × zaļā krāsā	0–5%

Termoatkarīga aizsardzība pret pārslodzi

Darbinot elektroinstrumentu paredzētajā veidā, to nevar pārslogot. Taču pie paaugstinātas slodzes, kā arī gadījumā, ja akumulatora temperatūra ir ārpus pieļaujamo vērtību diapazona robežām, elektroinstrumenta darbības ātrums samazinās vai arī tas atslēdzas. Ja elektroinstrumenta darbojas ar samazinātu ātrumu, tad, akumulatora temperatūrai atgriežoties pieļaujamo vērtību robežās vai samazinoties slodzei, tas atsāk darboties ar pilnu ātrumu. Ja elektroinstrumenta ir automātiski atslēdzies, izslēdziet to, nogaidiet, līdz akumulators ir atdzisis, un tad no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu.

Pareiza apīšanās ar akumulatoru

Sargājiet akumulatoru no mitruma un ūdens.

Uzglabājiet akumulatoru pie temperatūras no –20 °C līdz 50 °C. Neatstājiet akumulatoru karstumā, piemēram, vasaras laikā neatstājiet to automašīnā.

Laiku pa laikam iztīriet akumulatora ventilācijas atvērumus ar mikstu, tīru un sausu otu.

Ja manāmi samazinās instrumenta darbības laiks starp akumulatora uzlādēm, tas norāda, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt.

Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanas no nolietotajiem izstrādājumiem.

Montāža

- **Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta.** Ja nejausi nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

Piegādes komplekts

Pirms lietojat elektroinstrumentu pirmo reizi, pārliecinieties, ka tā piegādes komplektā ietilpst visas tālāk norādītās daļas:

- Galda ripzāģis ar iestiprinātu zāģa asmeni (27) un skaldķīli (5)
- Leņķa vadotne (1)
- Profilsliede (28)
- Garuma atdure (30)
- Paralēlā vadotne (26) ar salokāmu paralēlo palīgvadotni (8)
- Aizsargpārsegs (3) ar uzsūkšanas adapteri (4)
- Sešstūra stienātslēga (9)

- Gredzenātslēga (22)
- Bīdstienis (7)
- Galda ieliktnis (6)
- Nosūkšanas adapteris (34)

Norāde: pārbaudiet, vai elektroinstrumenta nav bojāts. Pirms turpināt lietot elektroinstrumentu, rūpīgi pārbaudiet, vai tā aizsargierīces un nedaudz bojātās daļas funkcionē pareizi un bez traucējumiem. Pārbaudiet, vai elektroinstrumenta kustīgās daļas netraucēti pārvietojas un nav iespīlētas un vai kāda no daļām nav bojāta. Ikvienai daļai jābūt pareizi montētai un jāatbilst paredzētajiem nosacījumiem, tādējādi nodrošinot pareizu elektroinstrumenta darbību. Bojātās aizsargierīces vai daļas nekavējoties jānomaina vai kvalificēti jāizremontē pilnvarotā remonta darbnīcā.

Papildus piegādes komplektam, darbam ir nepieciešami šādi rīki:

- Krustrievas skrūvgriezis
- Leņķmērs

Atsevišķo daļu montāža

- Uzmanīgi izsaiņojiet visas piegādātās daļas.
- Noņemiet visu iepakojuma materiālu no elektroinstrumenta un no piederumiem, kas ir piegādāti ar to kopā.
- Sekojiet, lai tiktu izņemts zem motora bloka ievietotais iesaiņojuma materiāls.

Uz instrumenta korpusa ir tieši nostiprināti šādi tā elementi: bīdstienis (7), gredzenātslēga (22), sešstūra stienātslēga (9), paralēlā vadotne (26) ar salokāmu paralēlo palīgvadotni (8), leņķa vadotne (1), profilsliede (28), garuma atdure (30), aizsargpārsegs (3), nosūkšanas adapteris (34).

- Ja šos elementus ir nepieciešams izmantot, uzmanīgi izņemiet tos no stiprinājumiem.

Skaldķīļa pozicionēšana (skat. attēlus a1–a2)

Norāde: ja nepieciešams, pirms skaldķīļa pozicionēšanas notīriet visas iestiprināmās daļas.

- Griežiet kloķi (19) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens (27) tiek pacelts iespējami augstu virs zāģēšanas galda.
- Atbrīvojiet fiksējošo sviru (36) pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā ir pavērsta uz augšu.
- Iebīdiet skaldķīli (5) fiksējošās sviras (36) virzienā, līdz to kļūst iespējams pavilkt augšup.
- Pavelciet skaldķīli līdz galam augšup tā, lai tas atrastos precīzi virs zāģa asmens vidus.
- Ļaujiet skaldķīļa pozicionēšanas stienīšiem (37) nofiksēties apakšējos skaldķīļa urbumos, un tad no jauna stingri pievelciet skaldķīļa fiksēšanas sviru (36). Atzīmēm (38) uz piespiedējpaplāksnes un fiksējošās sviras (36) jābūt pavērstām, kā parādīts attēlā.

Galda ieliktna montāža (skat. attēlu b)

- Ieāķējiet galda ieliktni (6) darbinstrumenta šahtas aizmugurējos izgriezumos un bīdīet to uz leju.
- Piespīdīet galda ieliktni, līdz tas nōfīksējas darbinstrumenta šahtā.
- Līdz galam īzskrūvējīet stīprīnōšo skrūvī (39) ar gredzenatslēgas (22) skrūvgrieža smaili, griežot to vīrziēnā „Atslēga aizvērtā”.

Aizsargpārsega montāža (skat. attēlus c1–c2)

Norāde: veiciet aizsargpārsega montāžu tikai tad, ja skaldķīlis tā augšējā stāvoklī atrodas precīzi vīrs zāga asmēns vidus (attēls a2). Neveiciet aizsargpārsega montāžu, ja skaldķīlis atrodas apakšējā stāvoklī (stāvoklis piegādes brīdī vai stāvoklis, īezāģējot gropes) (attēls a1).

Paralēlās vadotnes montāža (skat. attēlu d)

Paralēlo vadotni (26) var novīetot pā kreīsi vāi pā labī nō zāga asmēns nōteīktos punktos. Šīm nōlūkam īzmantojīet tapu pārus (43), (44), (45).

Tapu pāris	Krāsa	Paralēlās vadotnes pozīcija (26)	Griešanas jauda	Skala (13)
(43)	melna	pa labi nō zāga asmēns	127–635 mm	apakšā, melna
(44)	sudraba	pa labi nō zāga asmēns	0–508 mm	augšā, sudraba
(45)	melna	pa kreīsi nō zāga asmēns	0–305 mm	apakšā, melna

- Pārīecīnīetīes, ka fīksējošāis rōkturī (24) nōfīksē zāģēšanas galda papīašinātāju (fīksēšanas rōkturīes īr nōspīests uz leju).
- Atskrūvējīet bloķēšanas svīru (42) uz paralēlās vadotnes (26).

- Atbrīvojīet fīksējošo svīru (40) īn īzņemīet aizsargpārsegu (3) nō turētāja (10).
- Pārībīdīet vadotnes stīni (41) īz aīzmugurī, īebīdot to skaldķīļa (5) gropē.
- Pārīvīetojīet aizsargpārsegu (3) leju, līdz zāga asmēns aizsargs (augšējā plastmasas slīede) nōnāk **paralēlī** zāģēšanas galda (2) vīrsmāi.
- Nōspīdīet fīksējošo svīru (40) uz leju. Fīksējošāi svīrai jānōfīksējas ar skāīdīrī sadzīrdamū troksnī, stīngrī īn drošī nōstīprīnot aizsargpārsegu (3).

► **Īk reīzi pīrms īnstrumenta līetošanas pārīecīnīetīes, ka aizsargpārsegs spēj nētraucētī pārīvīetotīes. Nēlīetojīet īlektroīnstrumentū, ja tā aizsargpārsegs nēspēj brīvī pārīvīetotīes īn nekavējotīes nēnoslīēdzas.**

Leņķa vadotnes, profilslīedes, garuma atdures montāža (skat. attēlus e1–e3)

- īebīdīet vadstīenī (46), kas nēpīecīēšams leņķa vadotnes (1) pārīvīetošanāi, vīenā nō šīm nōlūkam pāredzētājām zāģēšanas galda gropēm (47).

Lāi atvīeglotū garū prīekšmetū apstrādī, leņķa vadotnī īespējams papīašināt, nōstīprīnot īz tās prōfīlslīedī (28).

- Ja nēpīecīēšams, pīe leņķa vadotnes pīestīprīnīet prōfīlslīedī (28), īzmantojot rīevskrūvī (48).

Apstrādājāmā prīekšmeta vīenkāršāi sazāģēšanāi vīenāda garumā daļās var īzmantot garumā atdurī (30).

- Uzbrīdīet garumā atdurī (30) īz prōfīlslīedes (28) īn lāi nōfīksētū, cīēšī pīevēlcīet spārnūzgriezīnī (29).

Stacionāra vai pusstacionāra uzstādīšana

- **Lāi vārētū drošī strādāt ar īlektroīnstrumentū, tas pīrms līetošanas jānōstīprīna īz līdzenas īn stāīlas vīrsmas (pīemēram, īz darba galda).**

Montāža uz darba virsmas (skat. attēlu f)

- Nōstīprīnīet īlektroīnstrumentū īz darba vīrsmas, līetojot pīemērotos skrūvju savīenojumus. Stīprīnāšanāi īzmantojīet urbumus (12).

vai

- Nōstīprīnīet īlektroīnstrumentū īz darba vīrsmas, pīespīēžot tā balstus ar tīrdzīncībā pīējamām skrūvspīlēm.

Montāža uz Bosch darba galda (skat. attēlu g)

Bosch darbaldus (pīem., **GTA 571**), pāteīcotīes to salīekamāī konstrukcījāi, īr īespējams vīenkāršī transportēt ātrī uzstādīt. īlektroīnstrumentū var samontēt bez īnstrumentu palīdzības.

- **īzlasīet vīsus darba galdam pīevīenotos drošības nōteīkumus īn līetošanas nōrādījūms.** Drošības nōteīkumū īn līetošanas nōrādījūmū nēīevērošana var ķlūt pā cēlonī elektriskā trīecīena saņemšanāi, kā arī īzraisīt aīzdegšanos vāi radīt smagu savāīnojumū.

- **Pīrms īlektroīnstrumenta nōstīprīnāšanas pāreīzī samontējīet darba galdu.** Pāreīza galda ūzbūve īr svarīga, lāi nēpīēļautū tā sabrukšanu.

- Pīrms īlektroīnstrumenta nōstīprīnāšanas īz darba galda pārīvīetojīet tā darbinstrumenta galvū transporta stāvoklī. Lāi pozīcīonētū īlektroīnstrumentū īz darbaldā, īzmantojīet pozīcīonēšanas rōkturī (11).

Putekļu un skaidu uzsūkšana

Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu saslimšanu elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tuvumā esošajām personām.

Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hromātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām iemaņām.

- Pielietojiet apstrādājamajam materiālam vispiemērotāko putekļu uzsūkšanas metodi.
- Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
- Darba laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.

Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.

► **Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā.** Putekļi var viegli aizdegties.

Putekļu/skaidu aizvadišanas kanālu var nosprostot putekļi, skaidas vai apstrādājamā priekšmeta atlūzas.

- Izslēdziet elektroinstrumentu un izvelciet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pilnīgi apstājies.
- Noskaidrojiet nosprostošanās cēloni un novērsiet nosprostošumu.

► **Lai novērstu iespējamo aizdegšanos, zāģējot alumīniju, iztukšojiet skaidu izvadišanas iscauruli un nelietojiet skaidu uzsūkšanu.**

Skaidu izvadišanas iscaurules iztukšošana (skat. attēlu h)

Vajadzības gadījumā skaidu izvadišanas iscauruli (35) var iztukšot, atbrīvojot to no apstrādājamā priekšmeta atlūzām un lielām skaidām.

- Izslēdziet elektroinstrumentu un izņemiet akumulatoru (32).
- Nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pilnīgi apstājies.
- Pavirziet nasegvāciņu (49) uz sāniem un izvelciet skaidu izvadišanas iscauruli (35).
- Izkratiet apstrādājamā priekšmeta atlūzas un skaidas.
- Pavirziet nasegvāciņu (49) atkal uz sāniem un iebīdiet skaidu izvadišanas iscauruli (35) līdz atdurei zem zāģa asmens (27).

Putekļu nosūkšana ar ārējā vakuumsūcēja palīdzību (skat. attēlu i)

Click&Clean pievienošana: putekļu un skaidu nosūkšanai var pievienot vakuumsūcēja šļūteni pie nosūkšanas adaptera (4) uz aizsargpārsega (3) vai vakuumsūcēja šļūteni kopā ar nosūkšanas adapteri (34) uz skaidu izvadišanas iscaurules (35).

- Cieši savienojiet vakuumsūcēja šļūteni (Ø 33 mm) ar nosūkšanas adapteri (4) uz aizsargpārsega (3).

vai

- Cieši nostipriniet nosūkšanas adapteri (34) uz skaidu izvadišanas iscaurules (35).
- Cieši savienojiet vakuumsūcēja šļūteni (Ø 39 mm) ar nosūkšanas adapteri (34).

Vakuumsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamā materiāla putekļu uzsūkšanai.

Veselībai īpaši kaitīgus, kancerogēnus vai sausus putekļus savāciet ar speciālu vakuumsūcēju.

Zāģa asmens nomainīšana (skat. attēlus j1–j4)

- **Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta.** Ja nejausi nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.
- **Zāģa asmens nomainīšanas laikā uzvelciet aizsargcimdus.** Pretējā gadījumā asmens var radīt savainojumus.
- **Izmantojiet vienīgi zāģa asmeņus, kuru maksimālais pieļaujamais griešanās ātrums ir lielāks par elektroinstrumenta griešanās ātrumu brīvgaitā.**
- **Lietojiet vienīgi zāģa asmeņus, kas atbilst šajā lietošanas pamācībā norādītajiem un šim elektroinstrumentam noteiktajiem parametriem, ir pārbaudīti atbilstoši standarta EN 847-1 prasībām un attiecīgi marķēti.**
- **Lietojiet vienīgi zāģa asmeņus, ko ražotājs ir ieteicis izmantošanai kopā ar šo elektroinstrumentu un kas ir piemēroti materiālam, ko vēlaties apstrādāt.** Tas ļaus izvairīties no zāģa asmens zobu smailu pārkaršanas un apstrādājamā materiāla kušanas.
- **Nelietojiet oglekļa tērauda (HSS) zāģa asmeņus.** Šādi asmeņi var viegli salūzt.

Zāģa asmens izņemšana

- Atlaidiet stiprināšanas sviru (40) un izvelciet aizsargpārsegu (3) no asmens ķīļa (5) gropes.
- Līdz galam atskrūvējiet stiprinošo skrūvi (39) ar gredzenatslēgas (22) skrūvgrieža asmeni, griežot to virzienā "Atslēga atvērta" un tad izceliet galda ieliktni (6) no darbinstrumenta šahtas. Lai atvieglotu darbu, izmantojiet pacelšanai atvērumu (50).
- Līdz galam grieziet kloķi (19) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens (27) tiek pacelts iespējami augstu virs zāģēšanas galda.
- Grieziet piespiedējuzgriezni (51) ar gredzenatslēgu (22) un vienlaicīgi velciet darbvārpstas fiksēšanas sviru (52), līdz darbvārpsta fiksējas.
- Turiet pievilktu darbvārpstas fiksēšanas sviru un noskrūvējiet piespiedējuzgriezni, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
- Noņemiet piespiedējapplāksni (53).
- Izņemiet zāģa asmeni (27).

Zāģa asmens iestiprināšana

- Ja nepieciešams, pirms zāģa asmens iestiprināšanas notīriet visas iestiprināmās daļas.
- Novietojiet jaunu zāģa asmeni uz balstatloka (54), kas atrodas uz darbvārpstas (55).

Norāde: nelietojiet pārāk mazus zāģa asmeņus. Radiālais attālums starp zāģa asmeni un asmens ķīli nedrīkst pārsniegt 3 – 8 mm.

► Iestiprinot zāģa asmeni, sekojiet, lai asmens zobu vērsuma virziens (bultas virziens uz zāģa asmens) sakristu ar bultas virzienu uz asmens ķīļa!

- Novietojiet uz darbvārpstas piespiedējaplaiksni (53) un uzskrūvējiet piespiedējuzgriezni (51).
- Grieziet piespiedējuzgriezni (51) ar gredzenatslēgu (22) un vienlaicīgi velciet darbvārpstas fiksēšanas sviru (52), līdz darbvārpsta fiksējas.
- Stingri pieskrūvējiet piespiedējuzgriezni, griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
- Ielieciet galda ieliktni (6) darbinstrumenta šahtā virs asmens ķīļa (5). Pagrieziet līdz galam stiprinošo skrūvi (39) ar gredzenatslēgas (22) skrūvgrieža asmeni, griežot to virzienā "Atslēga aizvērta".
- No jauna iemontējiet asmens aizsargpārsegu (3).

Lietošana

- **Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta.** Ja nejausi nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

Zāģa asmens transporta stāvoklis un darba stāvoklis

Transporta stāvoklis

- Noņemiet asmens aizsargpārsegu (3), izņemiet galda ieliktni (6) un pārvietojiet asmens ķīli (5) vizuālajā stāvoklī. No jauna iestipriniet galda ieliktni (6).
- Grieziet kļoķi (19) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz zāģa asmens (27) zobi nolaižas zemāk par zāģēšanas galda (2) virsmu.
- Līdz galam iebidiet iekšā galda pagarinātāju (8).
- Nospiediet lejup fiksējošo sviru (24). Līdz ar to zāģēšanas galda pagarinātājs tiek fiksēts.

Darba stāvoklis

- Pārvietojiet asmens ķīli (5) visaugstākajā stāvoklī precīzi virs zāģa asmens vidus, iestipriniet galda ieliktni (6) un iemontējiet asmens aizsargpārsegu (3).
- Grieziet kļoķi (19) pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens (27) augšējie zobi paceļas aptuveni 3 – 6 mm virs apstrādājamā priekšmeta.

Zāģēšanas galda izmēru palielināšana

Gari un smagi zāģējamie priekšmeti brīvajā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.

Zāģēšanas galda paplašinātājs (skat. attēlu A)

Zāģēšanas galdu var paplašināt uz kreiso vai labo pusi, izvirzot uz āru vadotnes sliedi (25).

- Līdz galam pārvietojiet augšup zāģēšanas galda pagarinātāja fiksējošo rokturi (24).
- Vadiet vadotnes sliedi (25) uz āru ar grozāmo pogu (23) līdz vēlamajam platumam labajā vai kreisajā pusē.
- Pārvietojiet lejup fiksējošo rokturi (24). Līdz ar to zāģēšanas galda pagarinātājs tiek fiksēts.

Vertikālā un horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.

Vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana (ar zāģa asmeni) (skat. attēlu B)

Vertikālo zāģēšanas leņķi var iestatīt robežās no –2° līdz 47°.

Lai ātri un precīzi iestādītu vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētās vērtības 0° un 45°, ir paredzētas īpašas atdures ((16), (21)), kas tiek ieregulētas rūpnīcā.

- Atlaidiet fiksējošo sviru (18), pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Norāde: pilnīgi atbrīvojot fiksējošo sviru, zāģa asmens smaguma spēka iespaidā nosveras uz sāniem līdz stāvoklim, kas atbilst aptuveni 30° noliecei.

Vertikālās zāģēšanas leņķa vērtības no 0° līdz 45°:

- Pavelciet vai pabīdīet rokratu (17) gar kulisi, līdz leņķa rādītājs (56) rāda vēlamā vertikālā zāģēšanas leņķi.
- Noturot rokratu šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo sviru (18).

Vertikālās zāģēšanas leņķa vērtības no –2° līdz 0°:

- Pagrieziet ierobežotāju (16) uz priekšu.
- Nospiediet rokratu (17) gar kulisi, līdz leņķa rādītājs (56) rāda vēlamā vertikālā zāģēšanas leņķi.
- Noturot rokratu šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo sviru (18).

Vertikālās zāģēšanas leņķa vērtības no 45° līdz 47°:

- Pagrieziet ierobežotāju (21) uz priekšu.
- Velciet rokratu (17) gar kulisi, līdz leņķa rādītājs (56) rāda vēlamā vertikālā zāģēšanas leņķi.
- Noturot rokratu šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo sviru (18).

Ierobežotāji ((16), (21)) automātiski pavirzās atpakaļ standarta pozīcijā, līdzko zāģa asmenim ir iestatītas vertikālās zāģēšanas leņķa vērtības no 0° līdz 45°.

Horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana (ar leņķa vadotni) (skat. attēlu C)

Horizontālo zāģēšanas leņķi var iestatīt robežās no 30° (virzienā pa kreisi) līdz 30° (virzienā pa labi).

- Atskrūvējiet fiksējošo rokturi (57), ja tas ir bijis pieskrūvēts.

- Grieziet leņķa vadotni, līdz leņķa rādītājs **(58)** parāda vēlamu zāģēšanas leņķi.
- No jauna pieskrūvējiet fiksējošo rokturi **(57)**.

Noregulējiet paralēlo vadotni (skat. attēlu D)

Paralēlo vadotni **(26)** var novietot pa kreisi vai pa labi no zāģa asmens noteiktos punktos. Šim nolūkam izmantojiet tapu pārus **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Novietojiet paralēlo vadotni **(26)** vēlamajā zāģa asmenī (skatīt „Paralēlās vadotnes montāža (skat. attēlu d)“, Lappuse 494) pusē.
- Iestatiet vēlamo paralēlās vadotnes attālumu līdz zāģa asmenim ar grozāmo pogu **(23)**.

Attāluma indikatora labā mala **(59)** norāda iestatīto attālumu.

Pozīciju **(43)**, **(45)** apzīmē apakšējā, melnā skala **(13)**.

Pozīciju **(44)**, apzīmē augšējā, sudraba skala **(13)**.

Paralēlās palīgvadotnes iestatīšana (skat. attēlu E)

- Salokiet paralēlo palīgvadotni **(8)** virs paralēlās vadotnes **(26)** zāģa asmens pusē **(27)**.

Saliekamai paralēlajai palīgvadotnei **(8)** atkarībā no tās pozīcijas ir 2 dažādas funkcijas:

- Lai zāģētu šaurus apstrādājamus priekšmetus un veidotu zāģējumus ar vertikālo zāģēšanas leņķi, paralēlai palīgvadotnei atrodoties uz zāģēšanas galda **(2)**.
- Apstrādājamā priekšmeta paliktnis, kad zāģēšanas galds **(2)** tiek paplašināts par vairāk nekā 50,8 mm.

Asmens ķīļa regulēšana

Asmens ķīlis **(5)** novērš zāģa asmens **(27)** iestrēgšanu zāģējumā. Pretējā gadījumā zāģa asmens var ieķērties apstrādājamajā priekšmetā, radot atsitienu briesmas. Tāpēc vienmēr pārliedziniet, ka asmens ķīlis ir pareizi noregulēts.

- Radiālais attālums starp zāģa asmeni un asmens ķīli nedrīkst pārsniegt 3 – 8 mm.
- Asmens ķīļa biezumam jābūt mazākam par zāģējuma platumu un lielākam par zāģa asmens pamatnes biezumu.
- Asmens ķīlim vienmēr jāatrodas uz vienas līnijas ar zāģa asmeni.
- Normālas zāģēšanas laikā asmens ķīlim vienmēr jāatrodas augstākajā iespējamajā stāvoklī.

Skaldķīļa augstuma iestatīšana (skat. attēlu F)

Lai iezāģētu gropes, atbilstoši jāierulē skaldķīļa augstums.

- **Lietojiet elektroinstrumentu gropju un rievu iezāģēšanai vienīgi kopā ar piemērotām aizsargierīcēm (piemēram, ar tunelveida aizsargpārsegu vai spiedķemmi).**

- Atlaidiet aizsargpārsegu fiksējošo sviru **(40)** un izvelciet aizsargpārsegu **(3)** no skaldķīļa **(5)** gropes.

Lai pasargātu aizsargpārsegu no bojājumiem, ielieciet to tam paredzētajā turētājā **(10)** uz korpusa (skat. arī attēlu **Q**).

- Grieziet kloķi **(19)** pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz zāģa asmens **(27)** tiek pacelts iespējami augstu virs zāģēšanas galda.
 - Atbrīvojiet fiksējošo sviru **(36)** pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā ir pārvērsta uz augšu.
 - Novelciet skaldķīli no stieniņiem **(37)** (fiksējošai svirai **(36)** jābūt pavilkta nedaudz uz āru) un pārvietojiet asmens ķīli **(5)** līdz galam lejup.
 - Ļaujiet abiem stieniņiem **(37)** nofiksēties skaldķīļa urbumbos un tad no jauna stingri pievelciet fiksēšanas sviru **(36)**.
- Atzīmēm **(38)** uz spailis un fiksējošās sviras **(36)** jābūt pārvērstām, kā parādīts attēlā (skat. arī attēlu **a2**).

Uzsākot lietošanu

Ieslēgšana (skat. attēlu G1)

- Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslēdzēju **(14)** un velciet to uz augšu.

Izslēgšana (skat. attēlu G2)

- Pārvietojiet ieslēdzēju **(14)** līdz galam lejup.

Aizsardzība pret nepilnvarotu lietošanu (skat. attēlu G3)

Lai pasargātu elektroinstrumentu no nepilnvarotas lietošanas, ieslēdzēja aizsargvāciņš **(14)** ir aizslēdzams ar piekaramo atslēgu.

- Piekaramo atslēgu bīdīet ar garo loku cauri apakšējiem urbumbos ieslēdzēja/izslēdzēja **(14)** vai standarta piekaramo atslēgu cauri augšējiem, sānu urbumbos ieslēdzēja/izslēdzēja korpusā un aizslēdziet to.

Norādījumi darbam

Vispārēji norādījumi zāģēšanai

- **Pirms zāģēšanas vienmēr pārliedziniet, ka zāģa asmens nevienā zāģēšanas posmā neskar atdures vai citas elektroinstrumenta daļas.**
- **Lietojiet elektroinstrumentu gropju un rievu iezāģēšanai vienīgi kopā ar piemērotām aizsargierīcēm (piemēram, ar tunelveida aizsargpārsegu vai spiedķemmi).**
- **Nelietojiet elektroinstrumentu spraugu (no abiem galiem apstrādājamajā priekšmetā nobeidzošos gropju) veidošanai.**

Sargājiet zāģa asmeņus no kritieniem un triecieniem. Nepakļaujiet zāģa asmeņus sānu spiedienam.

Lai novērstu asmens iestrēgšanu apstrādājamajā priekšmetā, asmens ķīlim jāatrodas uz vienas taisnes ar zāģa asmeni.

Neapstrādājiet neregulāras formas priekšmetus. Apstrādājamajam priekšmetam jābūt ar vismaz vienu taisnu malu, kurai vienmēr jābūt piespiestai pie paralēlās vadotnes. Ragieties, lai uz elektroinstrumenta vienmēr glabātos bīdstienis.

Lietotāja atrašanās vieta (skat. attēlu H)

- **Nekad nestāviet tieši pretī zāģa asmenim. Vienmēr stāviet tajā pašā zāģa asmens pusē, kurā atrodas**

paralēlā vadotne. Atsietena laikā apstrādājama priekšmets var tikt ar lielu ātrumu mests prom un trāpīt ikvienam, kas atrodas zāga asmens priekšā un tieši pret to.

- Netuviniet rokas un pirkstus rotējošam zāga asmenim.

Attiecīgi ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Stingri turiet apstrādājamo priekšmetu ar abām rokām un cieši spiediet to pie zāgēšanas galda.
- Vienmēr izmantojiet komplektā iekļauto stūres stieni šauru detaļu zāgēšanai un vertikālu slīpu leņķu zāgēšanai (7).

Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri

Vertikālais zāgēšanas leņķis	Maks. apstrādājamā priekšmeta augstums [mm]
0°	70
45°	49

Zāgēšana

Taisnu zāgējumu veidošana

- Pārvietojiet paralēlo vadotni (26) stāvoklī, kas atbilst zāgējuma platumam.
- Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz zāgēšanas galda pirms aizsargpārsega (3).
- Griežot kļoķi (19), paceliet vai iegremdējiet zāga asmeni (27) tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 3–6 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.
- Pārzāgējiet apstrādājamo materiālu ar vienmērīgu kustību.
Ja zāgēšanas laikā uz zāga asmeni tiek izdarīts pārāk stiprs spiediens, zāga asmens zobu galotnes var pārkarst un nodarīt bojājumus apstrādājamajam priekšmetam.
- Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāga asmens kustība ir pilnībā apstājusies.

Zāgēšana ar slīpu vertikālo zāgēšanas leņķi

- Iestatiet vēlamo vertikālo zāgēšanas leņķi (zāga asmens slīpumu).
- Ja zāga asmens tiek noliekts pa kreisi, paralēlajai vadotnei (26) jāatrodas pa labi no zāga asmens.
- Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā: (skatīt „Taisnu zāgējumu veidošana”, Lappuse 498)

Zāgēšana ar horizontālo zāgēšanas leņķi (skat. attēlu I)

- Ar leņķa vadotnes (1) palīdzību iestatiet vēlamo horizontālo zāgēšanas leņķi.
- Novietojiet apstrādājamo priekšmetu blakus profilslīdēi (28).
Profilslīdē nedrīkst atrasties uz zāgējuma trases. Ja tas tā ir, atskrūvējiet spārnskrūvi (48) un pārbīdiet vadotni.
- Griežot kļoķi (19), paceliet vai iegremdējiet zāga asmeni (27) tā, lai tā augšējais zobs atrastos aptuveni 3–6 mm virs apstrādājamā priekšmeta virsmas.
- Ieslēdziet elektroinstrumentu.

- Ar vienu roku spiediet apstrādājamo priekšmetu pie profilslīdē (28) un, turot otru roku uz fiksējošā roktura (57), lēni pārvietojiet leņķa vadotni uz priekšu pa gropi (47).
 - Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz zāga asmens ir pilnīgi apstājisies.
- Apstrādājamā priekšmeta vienkāršai sazāgēšanai vienāda garuma daļās var izmantot garuma atduri (30).
- Atskrūvējiet spārnskrūvi (29) un pārbīdiet garuma atduri (30) atbilstoši vēlamajam apstrādājamā priekšmeta garumam.
 - Pievelciet spārnskrūvi (29).

Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija

Lai nodrošinātu augstu zāgēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.

Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

Atduru iestatīšana vertikālā zāgēšanas leņķa fiksētajam vērtībām 0° un 45°

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Iestatiet vertikālo zāgēšanas leņķi (zāga asmens slīpumu) 0°.
- Noņemiet aizsargpārsegu (3).

Pārbaude (skat. attēlu J1)

- Iestatiet uz leņķmēra leņķi 90° un novietojiet to uz zāgēšanas galda (2).

Leņķmēra mērstienim visā garumā cieši jāpiespiežas zāga asmenim (27).

Iestatīšana (skat. attēlu J2)

- Atskrūvējiet atdurskrūves (16) pretuzgriezni ar tirdzniecībā pieejamu gredzenatslēgu vai vaļēja tipa uzgriežņu atslēgu.
- Atbrīvojiet fiksējošo sviru (18).
- Bīdīt rokasratu (17) pret atdurskrūvi (16) un ieskrūvējiet vai izskrūvējiet atdurskrūvi, panākot, lai leņķmēra mērstienis visā garumā cieši piespiežas zāga asmenim.
- Noturot rokratu šādā stāvoklī, no jauna stingri pievelciet fiksējošo sviru (18).
- Pēc tam no jauna stingri pieskrūvējiet atdurskrūves (16) pretuzgriezni.

Gadījumā, ja pēc iestatīšanas leņķa rādītājs (56) neatrodas uz vienas līnijas ar 0° atzīmi uz skalas (20), ar tirdzniecībā pieejamu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (60) un savietojiet leņķa rādītāju ar 0° atzīmi.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības vertikālā zāgēšanas leņķa standarta vērtībai 45° (atskrūvējiet pretuzgriezni, iestatiet atbalstskrūvi (21)). Šajā gadījumā leņķa rādītāju (56) vairs nedrīkst pārvietot.

Zāga asmens paralelītāte vadotnes gropēm, pa kurām pārvietojas leņķa vadotne (skat. attēlu K)

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.
- Noņemiet aizsargpārsegu (3).

Pārbaude

- Ar zīmuli iezīmējiet pirmo pa kreisi vērsto zāga asmens zobu, kas ir redzams virs galda ieliktnā elektroinstrumenta mugurpusē.
- Iestatiet uz leņķmēra leņķi 90° un savietojiet tā mērstieņa malu ar vadotnes gropes (47) malu.
- Pārbidiet leņķmēra mērstieni, līdz tas skar iezīmēto zāga asmeni, un izmēriet attālumu starp zāga asmeni un vadotnes gropi.
- Pagrieziet zāga asmeni, līdz iezīmētais asmens zobs kļūst redzams virs galda ieliktnā elektroinstrumenta priekšpusē.
- Pārvietojiet leņķmēra mērstieni, līdz tas skar iezīmēto zāga asmens zobu.
- Vēlreiz izmēriet attālumu starp zāga asmeni un vadotnes gropi.

Abām izmērītajām attāluma vērtībām jābūt vienādām.

Iestatīšana

- Atskrūvējiet sešstūra ligzdskrūves (61), kas atrodas zem zāģēšanas galda instrumenta priekšpusē, kā arī sešstūra ligzdskrūves (62), kas atrodas zem zāģēšanas galda instrumenta priekšpusē, lietojot kopā ar instrumentu piegādāto sešstūra stieņatslēgu (9).
- Uzmanīgi pagroziet zāga asmeni, līdz tas nostājas paralēli vadotnes gropei (47).
- No jauna stingri pieskrūvējiet visas skrūves (61) un (62).

Paralēlās vadotnes savietošana – tapu pāris (44), sudraba, pa labi (skat. attēlu L)

Pirms savietojat paralēlo vadotni (26), no sākuma ir jāiestata ierobežotāji (16)/(21) vertikālām zāģēšanas leņķim un jānosaka zāga asmens (27) paralelītāte pret leņķa vadotnes pārvietošanas gropēm (47).

(skatīt „Atduru iestatīšana vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētajām vērtībām 0° un 45°”, Lappuse 498)

(skatīt „Zāga asmens paralelītāte vadotnes gropēm, pa kurām pārvietojas leņķa vadotne (skat. attēlu K)”, Lappuse 499)

- Atskrūvējiet bloķēšanas sviru (42) uz paralēlās vadotnes (26) un ļaujiet paralēlajai vadotnei brīvi kustēties visā garumā.
- Novietojiet izlīdzināšanas ierobi uz paralēlās vadotnes (26) virs tapu pāra (44) (sudraba). Saliekamajai paralēlajai palīgvadotnei (8) ir jābūt pavērstai prom no aizsargpārsega (3).
- Noņemiet aizsargpārsegu (3).
- Līdz galam pārvietojiet augšup zāģēšanas galda pagarinātāja fiksējošo rokturi (24) un pārbidiet paralēlo vadotni (26) tik tālu, līdz tā pieskaras zāga asmenim (27).

Pārbaude

Paralēlajai vadotnei (26) jāpieskaras zāga asmenim visā tās garumā.

Regulēšana

- Atskrūvējiet tapu pāri (44) sudraba skrūves ar piegādāto sešstūra stieņatslēgu (9) tik tālu, lai tapas brīvi pārvietotos.
 - Bīdīt tapu pāri (44) ar paralēlo vadotni (26) par apmēram 3 mm virzienā pa labi.
 - Iestatiet 0 mm paralēlās vadotnes attālumu līdz zāga asmenim ar grozāmo pogu (23) uz augšējās, sudraba skalas (13).
 - Pārvietojiet leju zāģēšanas galda paplašināšanas fiksējošo rokturi (24).
 - Bīdīt tapu pāri (44) ar paralēlo vadotni (26) tik tālu uz kreiso pusi, līdz paralēlā vadotne visā garumā pieskaras zāga asmenim.
 - Piesardzīgi atskrūvējiet tapu pāri (44) sudraba skrūves ar piegādāto sešstūra stieņatslēgu (9).
 - Lai nofiksētu paralēlo vadotni, salokiet bloķēšanas sviru (42) abās pusēs uz leju.
 - Pārlicenieties, vai pēc pievilksanas paralēlā vadotne vēl joprojām visā garumā pieskaras zāga asmenim.
- Noslēgumā pārbaudiet melno tapu pāri (43) un (45).

Paralēlās vadotnes savietošana – tapu pāris (43), melnas, pa labi (skat. attēlu M)

Pirms savietojat tapu pāri (43), no sākuma ir pareizi jāsavieto tapu pāris (44) (sudraba, pa labi).

(skatīt „Paralēlās vadotnes savietošana – tapu pāris (44), sudraba, pa labi (skat. attēlu L)”, Lappuse 499)

- Atskrūvējiet bloķēšanas sviru (42) uz paralēlās vadotnes (26) un paceliet paralēlo vadotni no tapu pāra (44).
- Atskrūvējiet tapu pāri (43) melnās skrūves ar piegādāto sešstūra stieņatslēgu (9) tik tālu, lai tapas brīvi pārvietotos.
- Turiet gredzenatslēgas (22) atvērumsu pie priekšējām tapām (44)/(43).
- Bīdīt melno tapu (43) tik tālu, līdz abas tapas (sudraba (44) un melnā (43)) atbilst gredzenatslēgas attiecīgajam atvērumsam.
- Atkārtojiet šos darbības soļus ar aizmugurējām tapām (44)/(43).

Paralēlās vadotnes savietošana – tapu pāris (45), melnas, pa kreisi

Pirms savietojat paralēlo vadotni (26), no sākuma ir jāiestata ierobežotāji (16)/(21) vertikālām zāģēšanas leņķim un jānosaka zāga asmens (27) paralelītāte pret leņķa vadotnes pārvietošanas gropēm (47).

(skatīt „Atduru iestatīšana vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētajām vērtībām 0° un 45°”, Lappuse 498)

(skatīt „Zāga asmens paralelītāte vadotnes gropēm, pa kurām pārvietojas leņķa vadotne (skat. attēlu K)”, Lappuse 499)

- Atskrūvējiet bloķēšanas sviru (42) uz paralēlās vadotnes (26) un ļaujiet paralēlajai vadotnei brīvi kustēties visā garumā.
- Novietojiet izlīdzināšanas ierobi uz paralēlās vadotnes (26) virs tapu pāra (45) (melns). Saliekamajai paralēlajai palīgvadotnei (8) ir jābūt pāvērstai prom no aizsargpārsega (3).
- Noņemiet aizsargpārsegu (3).
- Līdz galam pārvietojiet augšup zāģēšanas galda paplašinātāja fiksējošo rokturi (24) un pārbidiet paralēlo vadotni (26) tik tālu, līdz tā pieskaras zāģa asmenim (27).

Pārbaude

Paralēlajai vadotnei (26) jāpieskaras zāģa asmenim visā tās garumā.

Regulēšana

- Atskrūvējiet tapu pāra (45) melnās skrūves ar piegādāto sešstūra stienatslēgu (9) tik tālu, lai tapas brīvi pārvietotos.
- Bidiet tapu pāri (45) ar paralēlo vadotni (26) tik tālu uz labo pusi, līdz paralēlā vadotne visā garumā pieskaras zāģa asmenim.
- Piesardzīgi atskrūvējiet tapu pāra (45) melnās skrūves ar piegādāto sešstūra stienatslēgu (9).
- Lai nofiksētu paralēlo vadotni, salokiet bloķēšanas sviru (42) abās pusēs uz leju.
- Pārlicienieties, vai pēc pievilkšanas paralēlā vadotne vēl joprojām visā garumā pieskaras zāģa asmenim.

Zāģēšanas galda attāluma rādītāja iestatīšana (skat. attēlu N)

- Atskrūvējiet bloķēšanas sviru (42) uz paralēlās vadotnes (26) un ļaujiet paralēlajai vadotnei brīvi kustēties visā garumā.
- Novietojiet izlīdzināšanas ierobi uz paralēlās vadotnes (26) virs tapu pāra (44) (sudraba). Saliekamajai paralēlajai palīgvadotnei (8) ir jābūt pāvērstai prom no aizsargpārsega (3).
- Noņemiet aizsargpārsegu (3).
- Līdz galam pārvietojiet augšup zāģēšanas galda pagarinātāja fiksējošo rokturi (24) un pārbidiet paralēlo vadotni (26) tik tālu, līdz tā pieskaras zāģa asmenim (27).
- Ar piemērotu krustrievas skrūvgriezi atskrūvējiet skrūves (63) un izlīdziniet attāluma indikatoru (59) pret 0- atzīmi uz skalas (13).
- No jauna stingri pieskrūvējiet skrūves (63).

Galda ieliktna līmeņa regulēšana (skat. attēlu O)

Pārbaude

Galda ieliktna (6) priekšējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz zem tās, bet tās aizmugurējai malai jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai nedaudz virs tās.

Iestatīšana

- Ar sešstūra stienatslēgu (9) griežot četras regulējošās skrūves (64), iestatiet tās vajadzīgajā līmenī.

Leņķa vadotnes sliedes kustības diapazona iestatīšana pārvietošanas gropēs (skat. attēlu P)

Pēc intensīva darba perioda leņķa vadotnes sliedes (46) kustības diapazons pārvietošanas gropēs (47) var kļūt pārāk liels.

- No jauna stingri pieskrūvējiet iestatīšana skrūves (65) uz vadotnes sliedes (46).

Uzglabāšana un transportēšana

Instrumenta elementu glabāšana (skat. attēlu Q)

Uzglabāšanas laikā uz elektroinstrumenta iespējams droši nostiprināt vairākus tā elementus.

- Ievietojiet visus noņemtos instrumenta elementus uzglabāšanas stiprinājumos uz tā korpusa (skatīt tālāk esošo tabulu).

Instrumenta elements	Uzglabāšana
Aizsargpārsegs (3)	Turētājs (10); pievilkt ar fiksējošo sviru (40)
Leņķa vadotne (1)	Turētājs (33)
Nosūkšanas adapteris (34)	skat. attēlu Q
Gredzenatslēga (22)	skat. attēlu Q
Sešstūra stienatslēga (9)	skat. attēlu Q
Bidstienis (7)	iekarināt turētājā starp paralēlo vadotni (26) un paralēlo palīgvadotni (8)
Paralēlā vadotne (26)	apgrieziet, no apakšas ievietojiet vadotnes sliedē (25) pāri tapu pārim (43) un nofiksējiet ar fiksēšanas sviru (42)

Elektroinstrumenta pārnēsāšana (skat. attēlu R)

Pirms elektroinstrumenta transportēšanas veiciet šādas darbības:

- Pārvietojiet elektroinstrumentu transporta stāvoklī, kā norādīts sadaļā (skatīt „Transporta stāvoklis”, Lappuse 496).
- Noņemiet visus piederumus, ko nevar stingri nostiprināt uz elektroinstrumenta. Ja iespējams, transportēšanas laikā ievietojiet rezerves zāģa asmeņus noslēdzamā futrālī.
- Līdz galam iebīdiet iekšā vadotnes sliedi (25) un nofiksējiet to, nospiežot leju fiksējošo rokturi (24).
- Paceļot un transportējot elektroinstrumentu, izmantojiet šim nolūkam pārnēsšanas rokturi (66) vai padziļinājumus satveršanai (67). Šai nolūkam **neizmantojiet** pozicionēšanas rokturus (11).

► **Elektroinstrumenta transportēšanas laikā tā pacelšanai un nostiprināšanai izmantojiet vienīgi transportēšanas ierīces, bet ne aizsargierīces.**

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīršana

- **Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta.** Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.
- **Lai elektroinstrumenti darbotos efektīvi un droši, regulāri tīriet korpusu un ventilācijas atveres.**

Tīršana

Ik reizi pēc pabeigtas darba operācijas attīriet izstrādājumu un tā daļas no putekļiem un skaidām ar saspiesta gaisa strūklu vai otu.

Elektroinstrumenta eļļošana



Vajadzības gadījumā ieeļļojiet elektroinstrumentu norādītajās vietās (skat. attēlu S).

Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā šie darbi tiks veikti ātri un kvalitatīvi.

- **Atbrīvojoties no izlietotajām smērvielām un tīršanas līdzekļiem, ņemiet vērā ar apkārtējās vides aizsardzību saistītos apsvērumus. Ievērojiet spēkā esošos priekšrakstus un noteikumus.**

Pasākumi trokšņa samazināšanai

Pasākumi, ko var veikt ražotājs:

- Pakāpeniska palaišana
- Piegāde komplektā ar īpaši izstrādātu zāga asmeni ar samazinātu trokšņa līmeni

Pasākumi, ko var veikt lietotājs:

- Veiciet montāžu uz stabilas darba virsmas, kas ļauj samazināt vibrāciju
- Izmantojiet īpaši izstrādātus zāga asmeņus ar samazinātu trokšņa līmeni,
- Regulāra tīriet zāga asmeni un elektroinstrumentu

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Latvijas Republika

Tālr.: 67146262



Mūsu servisa adreses un saites uz remonta pakalpojumiem un rezerves daļu pasūtīšanu var atrast vietnē:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, akumulatori, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet nolietotos elektroinstrumentus, akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai EK valstīm.

Nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces, vai nolietoti akumulatori/baterijas ir jāsavāc atsevišķi un jāutilizē videi drošā veidā. Izmantojiet šiem nolūkiem paredzētās savākšanas sistēmas. Nepareiza utilizācija iespējama bīstamo vielu satura dēļ var izraisīt vides un veselības apdraudējumu.

Lietuvių k.

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite visus su šiuo elektrinių įrankių pateikiamus saugos

įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas. Jei nepaisysite visų žemiau pateiktų instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laidu).

Darbo vietas saugumas

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- **Nedirbkite su elektrinių įrankių aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- **Dirbdami su elektrinių įrankių neieiskite šalia būti vaimams ir pašaliniais asmenimis.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- **Elektrinio įrankio maitinimo laidu kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdams, sumažina elektros smūgio pavojų.
- **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.**

Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.

- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį.** Ne-neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsistėtų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu.** Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojate narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis.** Būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystantčius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.** Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra**

prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

- ▶ **Dažnai naudodami įrankį ir gerai su juo susipažinę pernelyg neatsipalaiduokite ir nepradėkite nepaisyti įrankio saugos principų.** Neatidus veiksmas gali sukelti sunkią traumą per sekundės dalį.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Neperkraukite elektrinio įrankio.** Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galimumo.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- ▶ **Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami elektrinį įrankį, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir (arba) išimkite akumuliatorių, jeigu jis išimamas.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- ▶ **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ **Priziūrėkite elektrinį įrankį ir priedus.** Patikrinkite, ar besisukančios įrankio dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant elektrinį įrankį, pažeistos įrankio dalys turi būti su taisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai priziūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai priziūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa, juos lengviau valdyti.
- ▶ **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- ▶ **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti alyvos ir tepalų.** Dėl slidžių rankenų ir suėmimo paviršių negalėsite saugiai išlaikyti ir suvaldyti įrankio netikėtose situacijose.

Rūpestinga akumuliatorių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą kroviklį, iškyla gaisro pavojus.
- ▶ **Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių.** Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.
- ▶ **Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumuliatoriaus kontaktų.** Trumpai sujungus akumuliatoriaus kontaktus galima nusidiegti ar sukelti gaisrą.

- ▶ **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekti skystis; venkite kontakto su šiuo skystčiu. Jei skystis pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skystis pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.** Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
- ▶ **Nenaudokite pažeisto arba perdaryto akumulatoriaus arba įrankio.** Sugadinti arba perdaryti akumulatoriai gali veikti nenusipėjamai – sukelti gaisrą, sprogimą arba traumų pavojų.
- ▶ **Saugokite akumuliatorių ir įrankį nuo ugnies ir aukštos temperatūros.** Patekęs į ugnį arba aukštesnę nei 130 °C temperatūrą, jis gali sprogti.
- ▶ **Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumulatoriaus arba įrankio temperatūroje, neatitinkančioje instrukcijose nurodyto temperatūros diapazono ribų.** Netinkamai kraunant arba įeigu temperatūra neatitinka nurodyto diapazono ribų, gali sugesti akumulatorius ir kilti gaisras.

Techninė priežiūra

- ▶ **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.
- ▶ **Niekada neatlikite pažeisto akumulatoriaus techninės priežiūros.** Akumuliatorių techninę priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgijotasis techninės priežiūros atstovas.

Saugos nuorodos dirbantiems su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis

Su apsauginiais gaubtais susijusios saugos nuorodos

- ▶ **Apsauginius gaubtus palikite sumontuotus.** Apsauginiai gaubtai turi būti paruošti eksploatuoti ir tinkamai sumontuoti. Atsilaisvinusius, pažeistus ar netinkamai veikiančius apsauginius gaubtus reikia suremontuoti ar pakeisti.
- ▶ **Norėdami ruošinius atpjauti, visada naudokite pjūklo disko apsauginį gaubtą ir skeliamąjį peilį.** Atpjauiant ruošinius, kai pjūklo diskas visiškai pereina per ruošinį, apsauginis gaubtas ir kiti apsauginiai įtaisai sumažina sužalojimų riziką.
- ▶ **Atlikę neperpjaunamąjį pjūvį, pvz., baigę pjauti griovelius, skeliamąjį peilį grąžinkite į iškeltą padėtį.** Kai skeliamasis peilis yra iškeltose padėtyje, vėl pritvirtinkite apsauginį gaubtą. Apsauginis gaubtas ir skeliamasis peilis sumažina sužalojimų pavojų.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį įsitikinkite, kad pjūklo diskas neličia apsauginio gaubto, skeliamojo peilio ir ruošinio.** Netikėtas šių komponentų kontaktas su pjūklo disku gali sukelti pavojingą situaciją.
- ▶ **Nustatykite skeliamąjį peilį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.** Netinkamas tarpas, padėtis ir kryptis gali būti priežastimi, dėl kurios skeliamasis peilis neapsaugos jūsų nuo atatranksos.
- ▶ **Skeliamasis peilis yra veiksmingas tik tada, kai jis yra pjūvio plyšyje.** Skeliamasis peilis yra neveiksmingas, jei

pjūviai yra atliekami ruošiniuose, kurie yra per trumpi, kad skeliamasis peilis galėtų atlikti savo funkciją. Tokiomis sąlygomis skeliamasis peilis nuo atatranksos neapsaugos.

- ▶ **Naudokite skeliamąjį peilį tinkamą pjūklo diską.** Kad skeliamasis peilis tinkamai veiktų, pjūklo disko skersmuo turi tiktai atitinkamam skeliamąjį peilį, pjūklo disko korpusas turi būti plonesnis už skeliamąjį peilį, o dantų plotis didesnis už skeliamojo peilio storį.

Saugos nuorodos atliekant pjūvius

- ▶ **⚠ PAVOJINGA: Niekada neikiškite pirštų ir rankų prie pjūklo disko ir į pjovimo zoną.** Akimirklai praradus dėmesį ar paslydus jūsų ranka gali atsirasti prie pjūklo disko ir gali būti sunkiai sužalota.
- ▶ **Ruošinį stumkite tik prieš pjūklo disko sukimosi kryptį.** Ruošinį stumiant pjūklo disko sukimosi kryptimi virš stalo, ruošinys ir jūsų ranka gali būti įtraukti į pjūklo diską.
- ▶ **Atlikdami išilginius pjūvius, ruošiniui stumti niekada nenaudokite įstrižosios atramos, o atlikdami skersinius pjūvius, kad išlygintumėte išilgine kryptimi, su įstrižąja atrama niekada papildomai nenaudokite lygiagrečiosios atramos.** Vienu metu variant ruošinį lygiagrečiąja atrama ir įstrižąja atrama padidėja pjūklo disko užstrigimo ir atatranksos tikimybė.
- ▶ **Atlikdami išilginius pjūvius, ruošinį laikykite visiškai prispaustą prie atraminio bėgelio ir visada stumkite ruošinį srityje tarp atraminio bėgelio ir pjūklo disko.** Jei atstumas tarp atraminio bėgelio ir pjūklo disko yra mažesnis kaip 150 mm, naudokite stumiamąjį strypelį, o jei atstumas mažesnis kaip 50 mm – stumiamąjį blokelį. Tokio tipo priemonės užtikrina saugų jūsų rankos atstumą iki pjūklo disko.
- ▶ **Naudokite tik gamintojo kartu pateiktą stumiamąjį strypelį arba tokį, kuris yra pagamintas pagal reikalavimus.** Tokia stumiamieji strypeliai užtikrina pakankamą atstumą tarp rankos ir pjūklo disko.
- ▶ **Niekada nenaudokite pažeistų ar įpjautų stumiamųjų strypelių.** Pažeisti ar įtrūkę stumiamieji strypeliai gali lūžti, dėl ko jūsų ranka pateks prie pjūklo disko.
- ▶ **Niekada nedirbkite „plikomis rankomis“.** Ruošiniui pridėti ir stumti visada naudokite lygiagrečiąją atramą arba įstrižąją atramą. „Plikomis rankomis“ reiškia, kad jūs ruošinį prilaikote ir stumiate rankomis, užuot naudodęsi lygiagrečiąja atrama arba įstrižąja atrama. Pjaunant plikomis rankomis, ruošinys netinkamai nukreipiamas, užstringa ir įvyksta atatranka.
- ▶ **Niekada neikiškite rankos netoli besisukančio pjūklo disko ir virš jo.** Bandant paimti ruošinį, galima netikėtai paliesti besisukančią pjūklo diską.
- ▶ **Ilgus ir/arba platus ruošinius, kad jie išliktų horizontalūs, paremkite pjovimo stalo gale ir/arba šone.** Ilgi ir/arba platus ruošiniai turi polinkį pjovimo stalo gale išlinkti, dėl ko prarandama kontrolė, ruošinys užstringa ir įvyksta atatranka.
- ▶ **Ruošinį stumkite tolygiai.** Ruošinio nesulenkite, neversukite ir nevartykite iš vienos pusės į kitą. Jei pjūk-

lo diskas užstringa, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite, ištraukite tinklo kištuką ir pašalinkite užstrigimo priežastį. Pjūklo diskui užstrigus ruošinyje, gali kilti atatranka arba užsiblokuoti variklis.

- **Neimkite nupjautų medžiagos gabaliukų, kol sukasi pjūklo diskas.** Nupjauta medžiaga gali būti įstrigusi tarp pjūklo disko ir atraminio bėgelio arba apsauginiame gaubte ir, ją pašalinant, ji gali įtraukti jūsų pirštus į pjūklo diską. Išjunkite pjūklą ir, prieš pašalindami medžiagą, palaukite, kol pjūklo diskas sustos.
- **Pjaudami plonesnius kaip 2 mm ruošinius, išilginiams pjūviams naudokite papildomą lygiagrečiąją atramą, kuri užtikrins kontaktą su stalo paviršiumi.** Ploni ruošiniai po lygiagrečiąją atramą gali įstrigti kaip pleištas ir sukelti atatranką.

Atatrankos priežastys ir susijusios saugos nuorodos

Atatranka yra staigi ruošinio reakcija, kylanti kai užsikerta ar įstringa pjūklo diskas arba kai pjūvio linija ruošinyje yra netinkama pjūklo disko atžvilgiu, arba kai ruošinio dalis užstringa tarp pjūklo disko ir lygiagrečiosios atramos arba kito stacionaraus objekto.

Daugeliu atvejų, įvykus atatrakai, užpakalinė pjūklo disko dalis pakelia ruošinį nuo pjovimo stalo ir sviedžia naudotojo kryptimi.

Atatranka yra įrankio netinkamo naudojimo ar valdymo rezultatas; jos galite išvengti, jei imsitės atitinkamų, žemiau aprašytų saugos priemonių.

- **Niekada nestovėkite vienoje linijoje su pjūklo disku.** Visada būkite pjūklo disko šone, kuriame taip pat yra atraminis bėgelis. Įvykus atatrakai, ruošinis dideliu greičiu gali išlėkti link asmens, esančio prieš pjūklo diską arba vienoje linijoje su juo.
- **Niekada neikiškite rankos virš pjovimo disko ar už jo, norėdami patraukti ar palaikyti ruošinį.** Galite netikėtai prisiliesti prie pjūklo disko arba dėl atatrankos jūsų pirštai gali būti įtraukti į pjūklo diską.
- **Ruošinio, kurį pjaunate, niekada nelaikykite prieš besisukantį pjūklo diską ir jį nestumkit.** Pjaunamą ruošinį spaudžiant į pjovimo diską, jis gali užstrigti ir sukelti atatranką.
- **Atraminį bėgelį nukreipkite lygiagrečiai pjūklo diskui.** Neišlygintas atraminis bėgelis spaudžia ruošinį į pjūklo diską ir sukelia atatranką.
- **Atlikdami paslėptus pjūvius, pvz., pjaudami griovelius, ruošiniui prie stalo ir atraminio bėgelio prispausti naudokite prispaudimo šukas.** Prispaudimo šukos atatrankos metu padeda geriau kontroliuoti ruošinį.
- **Dideles plokštes paremkite, kad sumažintumėte atatrankos riziką dėl stringančio pjūklo disko.** Didelės plokštės dėl savo svorio išlinksta. Atramas po plokštėmis reikia padėti visur, kur plokštės išsikiša iš stalo.
- **Būkite itin atidūs pjaudami ruošinius, kurie yra persisukę, išsikreipę, su mazgais arba neturi lygios briaunos, kuria naudojantis juos būtų galima stumti su įstrižąja atrama arba palei atraminį bėgelį.** Išsikreipę, persisukę ruošiniai arba ruošiniai su mazgais yra nestabilūs,

pjovimo griovelis netinkamai išlyginamas pjūklo disko atžvilgiu, taip pat iškyla užstrigimo ir atatrankos pavojus.

- **Niekada nepjaukite vienu metu kelių ruošinių, sudėtų vienas ant kito vertikaliai arba horizontaliai.** Pjūklo diskas gali sugriebti vieną ar kelias dalis ir sukelti atatranką.
- **Kai pjūklą vėl įjungiate pjūklo diskui esant ruošinyje, sucentruokite pjūklo diską įpjovoje taip, kad pjūklo dantys nesiliestų su medžiaga.** Jei pjūklo diskas stringa, įrankį vėl įjungus jis gali pakelti ruošinį ir sukelti atatranką.
- **Pjūklo diskus laikykite švarius, aštirus ir su tinkamai pakreiptai dantimis.** Niekada nenaudokite persikreipusių pjūklo diskų arba pjūklo diskų su įtrūkusiais ar nulūžusiais dantimis. Aštūs pjūklo diskai su tinkamai pakreiptai dantimis sumažina strigimo, užsiblokavimo ir atatrankos pavojų.

Saugos nuorodos dirbantiems su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis

- **Prieš išimdami stalo įdėklą, keisdami pjūklo diską, prieš atlikdami skeliamojo peilio ar pjūklo disko apsauginio gaubto nustatymus ir jei norite palikti stalines diskines pjovimo stakles be priežiūros, jas išjunkite ir atjunkite nuo akumuliatorių baterijos.** Apsaugos priemonės padeda išvengti nelaimingų atsitikimų.
- **Niekada nepalikite veikiančių stalininių diskinių pjovimo staklių be priežiūros.** Elektrinį įrankį išjunkite ir nepalikite jo, kol jis visiškai nesustojo. Be priežiūros paliktas veikiantis pjūklas kelia nekontroliuojamą pavojų.
- **Stalines diskines pjovimo stakles pastatykite tokioje vietoje, kuri yra lygi ir gerai apšviesta ir kur jūs galėsite stovėti saugiai ir išlaikyti pusiausvyrą.** Pastatymo vietoje turi būti pakankamai erdvės jūsų ruošiniams apdoroti. Netvarkinga, neapšviesta darbo vieta ir nelygios, slidžios grindys kelia nelaimingų atsitikimų pavojų.
- **Nuo pjovimo stalo ir/arba dulkių nusiurbimo vietos reguliariai šalinkite pjovimo drožles ir dulkes.** Susikaupusios pjovimo dulkės yra degios ir gali savaime užsiliepsnoti.
- **Stalines diskines pjovimo stakles reikia įtvirtinti.** Netinkamai įtvirtintos stalinės diskinės pjovimo staklės gali pasislinkti ir pavirsti.
- **Prieš įjungdami stalines diskines pjovimo stakles, nuo jų pašalinkite reguliavimo įrankius, medienos likučius ir kt.** Dėmesio nukreipimas ar galimi strigimai gali būti pavojingi.
- **Naudokite tik tinkamo dydžio pjūklo diskus ir su tinkama tvirtinimo kiauyme (pvz., rombo formos arba apvalia).** Jei pjūklo diskas netinka pjūklo tvirtinimo detalėms, jis gali pasislinkti nuo centro, todėl galite prarasti įrankio kontrolę.
- **Niekada nenaudokite pažeistų ar netinkamų pjūklo disko montavimo priemonių, pvz., jungių, poveržlių, varžtų ir veržlių.** Šios pjūklo disko montavimo priemonės buvo specialiai sukurtos jūsų pjūklui, siekiant užtikrinti saugų jo veikimą ir optimalų našumą.
- **Niekada nesistokite ant stalininių diskinių pjovimo staklių ir nenaudokite jų kaip pakyls.** Elektriniam įrankiui

pavirtus ar netyčia prisilietus prie pjūklo disko, galima sunkiai susižaloti.

- **Įsitikinkite, kad pjūklo diskas sumontuotas tinkama sukimosi kryptimi. Su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis nenaudokite šlifavimo diskų ir vielinių šepečių.** Netinkamai sumontavus pjūklo diską ar naudojant ne-rekomenduojamą papildomą įrangą galima sunkiai susižaloti.

Papildomos saugos nuorodos

- **Montuodami pjūklo diską mūvėkite apsaugines pirštines.** Išskyla sužalojimo pavojus.
- **Nenaudokite pjovimo diskų, pagamintų iš HSS plieno.** Tokie diskai gali greitai sulūžti.
- **Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka šioje naudojimo instrukcijoje ir ant elektrinio įrankio pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847-1 bei atitinkamai paženklinėti.**
- **Niekada nenaudokite elektrinio įrankio be stalo įdėklo. Pažeistą stalo įdėklą pakeiskite.** Be geros būklės stalo įdėklo galite susižeisti į pjūklo diską.
- **Darbo vietą laikykite švarią.** Medžiagų mišiniai yra ypač pavojingi. Spalvotųjų metalų dulkės gali užsidegti arba sprogti.
- **Pasirinkite pjūklo diską, tinkamą medžiagai, kurią norite apdoroti.**
- **Naudokite tik šio elektrinio įrankio gamintojo rekomenduojamus ir apdorojamai medžiagai tinkamus pjūklo diskus.**
- **Ruošinį pridėkite tik prie besisukančio pjūklo disko.** Priešingu atveju išskyla atatranksio pavojus, jei pjūklo diskas užstrigtų ruošinyje.
- **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų. Akumulatorius gali užsidegti arba sprogti.** Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- **Neatidarykite akumuliatoriaus ir nedarykite jokių jo pakeitimų.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
- **Aštrūs daiktai, pvz., viny ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- **Akumuliatorių naudokite tik gamintojo gaminiuose.** Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Išskyla sprogimo ir trumpojo jungimo pavojus.

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant jūsų elektrinį įrankį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes.

Teisinga simbolių interpretacija padės geriau ir saugiau naudotis elektriniu įrankiu.

Simboliai ir jų reikšmės



Nekiškite rankų į pjovimo zoną, kai prietaisas veikia. Prisilietus prie pjovimo disko galima susižaloti.



Dirbkite su apsaugine kauke nuo dulkių.



Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis. Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.




Dirbkite su apsauginiais akiniais.



Atkreipkite dėmesį į pjūklo disko matmenis (pjūklo disko skersmuo **D**, kiaurymės skersmuo **d**). Kiaurymės skersmuo **d** turi tiksliai atitikti įrankio suklį. Jei reikia naudoti siaurinamuosius jungimo elementus, tai siaurinamojo jungimo elemento matmenys turi tikti pjūklo disko korpuso storiui ir pjūklo disko kiaurymės skersmeniui bei įrankio suklio skersmeniui. Jei tik galima, naudokite kartu su pjūklo disku kartu pateiktus siaurinamuosius jungimo elementus.

Pjūklo disko skersmuo **D** turi atitikti ant simbolio pateiktus duomenis.

Taip pat žr. „Tinkamų pjūklo diskų matmenys“, skyriuje „Techniniai duomenys“.



Atkreipkite dėmesį į skeliamojo peilio storį **RK** ir neviršykite maksimalaus galimo ruošinio aukščio **H**.

Taip pat žr. skyrių „Techniniai duomenys“.



Keisdami pjūklo diską, atkreipkite dėmesį į duomenis ant skeliamojo peilio. Priešingu atveju išskyla skeliamojo peilio užstrigimo ruošinyje pavojus.

D pjūklo disko skersmuo

C minimalus pjovimo plotis (dantų storis/dantų takas)

T maksimalus pjūklo disko korpuso storis


RK skeliamojo peilio storis



Simboliai ir jų reikšmės

ROTATION dantų pjovimo kryptis (rodyklės kryptis ant pjūklo disko) turi sutapti su rodyklės kryptimi ant skeliamojo peilio

Taip pat žr. skyrių „Techniniai duomenys“.

**Kairioji pusė:**


Rodo reguliavimo rankenėlės sukimo kryptį, norint pjūklo diską nuleisti (**Transportavimo padėtis**) ir pakelti (**Darbinė padėtis**).

Dešinioji pusė:

Rodo fiksatoriaus svirtelės padėtį užfiksuojant pjūklo diską ir nustatant įstrižo pjūvio kampą vertikaloje plokštumoje (pjūklo diską galima palenkti).



Sukimo kryptis stalo įdėklui užfiksuoti/atfiksuoti



Stumiamuoju strypeliu nelieskite pjūklo disko.



Šioje srityje prie pjovimo stalo galima pritvirtinti veržtuvus.



„CE“ ženklą gamintojas patvirtina, kad elektrinis įrankis atitinka galiojančias ES direktyvas.

Gaminio ir savybių aprašas

Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Prašome atkreipti dėmesį į paveikslėlius priekinėje naudojimo instrukcijos dalyje.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis elektrinis įrankis skirtas naudoti stacionariai, atliekant tiesius išilginius ir skersinius pjūvius kietojoje ir minkštojoje medienoje, medienos drožlių bei medienos plaušų plokštėse. Įstrižo pjūvio kampas horizontalioje plokštumoje gali būti nuo -30° iki $+30^\circ$ o įstrižo pjūvio kampas vertikaloje plokštumoje nuo -2° iki 47° .

Naudojant atitinkamus pjūklo diskus, galima pjauti aliuminio profilius ir plastiką.

Pavaizduoti komponentai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

- (1) Kampinė atrama
- (2) Pjovimo stalas
- (3) Apsauginis skydas
- (4) Nusiurbimo adapteris ant apsauginio skydo
- (5) Skeliamasis peilis
- (6) Stalo įdėklas
- (7) Stumiamasis strypelis
- (8) Papildoma lygiagrečioji atrama (atlenkiama)
- (9) Šešiabriaunis raktas (5 mm/2,5 mm)
- (10) Laikiklis apsauginiam skydui sandėliuoti
- (11) Padėties nustatymo rankena elektriniam įrankiui nustatyti (tai nėra rankena įrankiui nešti!)
- (12) Montavimo kiaurymės
- (13) Pjūklo disko atstumo iki lygiagrečiosios atramos skalė
- (14) Įjungimo-išjungimo jungiklis
- (15) Akumulatoriaus įkrovos būklės rodmuo ant elektrinio įrankio
- (16) Atrama 0° įstrižo pjūvio kampui (vertikaloje plokštumoje)
- (17) Ratukas įstrižo pjūvio kampui
- (18) Fiksatoriaus svirtelė įstrižo pjūvio kampui vertikaloje plokštumoje nustatyti
- (19) Sukamoji rankena pjūklo diskui pakelti ir nuleisti
- (20) Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikaloje plokštumoje)
- (21) Atrama 45° įstrižo pjūvio kampui (vertikaloje plokštumoje)
- (22) Kilpinis raktas
- (23) Lygiagrečiosios atramos sukamoji rankenėlė
- (24) Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamoji rankenėlė
- (25) Lygiagrečiosios atramos kreipiamasis bėgelis
- (26) Lygiagrečioji atrama
- (27) Pjūklo diskas
- (28) Profiliuotoji juostelė
- (29) Atramos vienodo ilgio ruošiniams sparnuotasis varžtas
- (30) Atrama vienodo ilgio ruošiniams
- (31) Akumulatoriaus atblokovimo klavišas^{a)}
- (32) Akumulatorius^{a)}
- (33) Laikiklis kampinei atramai laikyti
- (34) Nusiurbimo adapteris
- (35) Pjuvenų išmetimo anga
- (36) Skeliamojo peilio prispaudžiamoji svirtelė
- (37) Skeliamojo peilio padėties kaiščiai
- (38) Prispaudžiamosios svirtelės/prispaudžiamosios plokštelės žymės
- (39) Stalo įdėklo fiksuojamasis varžtas

- (40) Apsauginio skydo prispaudžiamoji svirtelė
 (41) Apsauginio skydo kreipiamieji kaiščiai
 (42) Lygiagrečiosios atramos fiksuojamoji svirtelė
 (43) Kaiščių pora (dešinėje, juoda)
 (44) Kaiščių pora (dešinėje, sidabrinė)
 (45) Kaiščių pora (kairėje, juoda)
 (46) Kampinės atramos kreipiamasis bėgelis
 (47) Kampinės atramos kreipiamasis griovelis
 (48) Profiliuotojo bėgelio rantytasis varžtas
 (49) Pjuvenų išmetimo angos dangtelis
 (50) Išėma stalo įdėklui pakelti
 (51) Prispaudžiamoji veržlė
 (52) Suklio fiksatoriaus svirtelė
 (53) Prispaudžiamoji jungė
 (54) Tvirtinamoji jungė
 (55) Įrankio suklys
- (56) Kampo žymeklis (vertikaliuoje plokštumoje)
 (57) Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui užfiksuoti (horizontalioje plokštumoje)
 (58) Kampo žymeklis (horizontalus) ant kampinės atramos
 (59) Atstumo žymeklis
 (60) Kampo žymeklio varžtas (vertikaliuoje plokštumoje)
 (61) Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) priekinėje pusėje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
 (62) Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) užpakalinėje pusėje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
 (63) Pjovimo stalo atstumo žymeklio varžtas
 (64) Įstatomosios plokštelės reguliavimo varžtas
 (65) Kampinės atramos kreipiamojo bėgelio reguliavimo varžtai
 (66) Rankena prietaisui nešti
 (67) Išėmos prietaisui nešti

a) Šio priedo standartiniam tiekiamame komplekte nėra.

Techniniai duomenys

Akumuliatorinės stalinės diskinės pjovimo staklės		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Gaminio numeris		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Nominalioji įtampa	V=	18	18
Tuščiosios eigos sukčių skaičius ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Paleidimo srovės ribotuvas		●	●
Svoris ^{B)}	kg	21,2	21,2
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant	°C	0 ... +35	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{C)} ir sandėliuojant	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Suderinami akumuliatoriai		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Rekomenduojami akumuliatoriai darbui visa galia		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekomenduojami krovikliai		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Matmenys

Elektrinis įrankis (įskaitant nuimamus įrankio elementus)

Plotis x gylis x aukštis	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------------------	----	-----------------	-----------------

Ruošiny

Maks. galimas ruošinio aukštis H	mm	70	70
---	----	----	----

Skeliamasis peilis

Akumuliatorinės stalinės diskinės pjovimo staklės		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Storis RK	mm	1,8	2,2
Tinkamų pjūklo diskų matmenys			
Pjūklo disko skersmuo D	mm	216	216
Kiaurymės skersmuo d	mm	30	25,4
Maks. pjūklo disko korpuso storis T	mm	< 1,7	< 2,1
Min. dantų storis/dantų takas C	mm	> 1,9	> 2,3

A) Išmatuota 20–25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Svoris be akumuliatoriaus
(akumuliatoriaus svorį žr. <http://www.bosch-professional.com>)

C) ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Maksimalūs ruošinio matmenys: (žr. „Didžiausi ruošinio matmenys“, Puslapis 513)

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Informacija apie triukšmą

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 62841-3-1**.
Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis **88 dB(A)**; garso galios lygis **100 dB(A)**. Paklaida K = 3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Šioje instrukcijoje pateikta triukšmo emisijos vertė buvo išmatuota pagal standartizuotą matavimo metodą, ir ją galima naudoti lyginant elektrinius įrankius. Ji taip pat skirta triukšmo emisijai iš anksto įvertinti.

Nurodyta triukšmo emisijos vertė atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokiais darbo įrankiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, triukšmo emisijos vertė gali kisti. Tokiu atveju triukšmo emisija per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti triukšmo emisiją per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, triukšmo emisija per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Akumuliatorius

Bosch akumuliatorinius elektrinius įrankius parduoda ir be akumuliatoriaus. Ar į jūsų elektrinio įrankio tiekiamą komplektą įeina akumuliatorius, galite pažiūrėti ant pakuotės.

Akumuliatoriaus įkrovimas

► **Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus kroviklius.** Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų elektriniame prietaise naudojamo ličio jonų akumuliatoriaus.

Nuoroda: laikantis tarptautinių transportavimo teisės aktų, ličio jonų akumuliatoriai tiekiami dalinai įkrauti. Kad akumuliatorius veikytų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių visiškai įkraukite.

Akumuliatoriaus įdėjimas

Įkrautą akumuliatorių stumkite į akumuliatoriaus laikiklį, kol pajusite, kad užsifiksavo.



Bosch rekomenduoja naudoti akumuliatorių, kurių talpa ne mažesnė kaip 3,0 Ah.

Akumuliatoriaus išėmimas

Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite akumuliatoriaus atblokavimo klavišus ir išimkite akumuliatorių. **Traukdami nenaudokite jėgos.**

Akumuliatoriuje yra 2 fiksavimo pakopos, kurios saugo, kad netikėtai nepaspaudus akumuliatoriaus atblokavimo klavišą, akumuliatorius neiškristų. Į elektrinį prietaisą įstatytą akumuliatorių tinkamoje padėtyje palaiko spyruoklė.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

3 žali akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatoriai (**15**) rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę.

LED	Talpa
Šviečia nuolat 3 x žali	60–100 %
Šviečia nuolat 2 x žali	30–60 %
Šviečia nuolat 1 x žalias	5–30 %
Mirksi 1 x žalias	0–5 %

Su temperatūros pokyčiu susijusi apsauga nuo perkrovos

Jei elektrinis įrankis naudojamas pagal paskirtį, jis nebus veikiamas perkrovos. Jei įrankis veikiamas perkrovos arba temperatūra yra už leistinos akumuliatoriaus temperatūros ribų, bus sumažinamas sūkių skaičius arba elektrinis įrankis išsijungs. Sumažėjus sūkių skaičiui, elektrinis įrankis didesniu sūkių skaičiumi pradės veikti tik tada, kai bus pasiekta leidžiama akumuliatoriaus temperatūra. Elektriniam įrankiui išsijungus automatiškai, išjunkite jį jungikliu, palaukite, kol atvės akumuliatorius ir elektrinį įrankį vėl įjunkite.

Nuorodos, kaip optimaliai elgtis su akumuliatoriumi

Saugokite akumuliatorių nuo drėgmės ir vandens.

Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo –20 °C iki 50 °C temperatūroje. Pvz., nepalikite akumuliatoriaus vasarą automobilyje.

Akumuliatoriaus ventiliacines angas valykite minkštu, švari ir sausu teptuku.

Pastebimas įkrauto akumuliatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumuliatorių susidėvėjo ir jį reikia pakeisti. Laikykitės pateiktų šalinimo nurodymų.

Montavimas

► **Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimą ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.**

Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.

Tiekiamas komplektas

Prieš pradėdami elektrinį įrankį naudoti pirmą kartą patikrinkite, ar buvo pristatytos visos žemiau nurodytos dalys:

- Stalinis diskinis pjūklas su sumontuotu pjūklo disku (27) ir skeliamuoju peiliu (5)
- Kampinė atrama (1)
- Profiliuotas bėgelis (28)
- Atrama vienodo ilgio ruošiniams (30)
- Lygiagrečioji atrama (26) su atlenkiama papildoma lygiagrečioji atrama (8)
- Apsauginis skydas (3) su nusiurbimo adapteriu (4)
- Šešiabriaunis raktas (9)
- Kilpinis raktas (22)
- Stumiamasis strypelis (7)
- Stalo įdėklas (6)
- Nusiurbimo adapteris (34)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas. Prieš tęsdami elektrinio įrankio naudojimą būtinai patikrinkite, ar apsauginiai įtaisai bei truptų pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus.

Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinkamai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose specializuotose dirbtuvėse.

Papildomai be pateiktos įrangos reikalingi šie įrankiai:

- Kryžminis atsuktuvas
- Kampainis

Atskirų dalių montavimas

- Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.

- Nuo elektrinio įrankio ir kartu tiekiamos papildomos įrangos nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Atkreipkite dėmesį, kad reikia pašalinti po variklio bloku esančią pakuotę.

Tiesiai prie korpuso yra pritvirtinti šie prietaiso elementai: stumiamasis strypelis (7), kilpinis raktas (22), šešiabriaunis raktas (9), lygiagrečioji atrama (26) su atlenkiama papildoma lygiagrečioji atrama (8), kampinė atrama (1), profiliuotasis bėgelis (28), atrama vienodo ilgio ruošiniams (30), apsauginis skydas (3), nusiurbimo adapteris (34).

- Jei jums reikia vieno iš šių įrankio elementų, atsargiai išimkite jį iš dėtuvės.

Skeliamajo peilio padėties nustatymas (žr. a1–a2 pav.)

Nuoroda: jei reikia, prieš nustatydami padėtį nuvalykite visas dalis, kurias ketinate montuoti.

- Sukamąją rankeną (19) sukite pagal laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklo diskas (27) virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
 - Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (36), sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus nukreipta aukštyn.
 - Stumkite skeliamąjį peilį (5) prispaudžiamosios svirtelės (36) kryptimi, kol jį bus galima patraukti aukštyn.
 - Skeliamąjį peilį kiek galima patraukite aukštyn – taip, kad jis būtų tiksliai virš pjūklo disko vidurio.
 - Kai abu padėties kaiščiai (37) įsistato apatinėse skeliamajo peilio kaurymėse, prispaudžiamąją svirtelę (36) vėl užveržkite.
- Žymės (38) ant prispaudžiamosios plokštelės ir prispaudžiamosios svirtelės (36) turi būti nukreiptos, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalo įdėklo montavimas (žr. b pav.)

- Stalo įdėklą (6) įstatykite į užpakalines įrankių dėtuvės išėmas ir stumkite jį žemyn.
- Spauskite stalo įdėklą, kad jis užsifiksuotų įrankių dėtuvėje.
- Fiksuojamąjį varžtą (39) kilpinio rakto (22) galu sukite iki atramos kryptimi "Spyna užrakinta".

Apsauginio skydo montavimas (žr. c1–c2 pav.)

Nuoroda: apsauginį skydą montuokite tik tada, kai skeliamasis peilis yra aukščiausioje padėtyje, tiesiai virš pjūklo disko vidurio (žr. a2 pav.). Nemontuokite apsauginio skydo, jei skeliamasis peilis yra žemiausioje padėtyje (pristatymo būseną arba padėtis grioveliams pjauti) (žr. a1 pav.).

- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (40) ir išimkite apsauginį skydą (3) iš laikiklio (10).
- Kreipiamąjį kaištį (41) stumkite atgal į griovelį, esantį ant skeliamajo peilio (5).
- Apsauginį skydą (3) stumkite žemyn, kol pjūklo apsauga (viršutinis plastikinis bėgelis) bus lygiagretus pjovimo stalo (2) paviršiui.
- Prispaudžiamąją svirtelę (40) paspauskite aukštyn. Turite pajusti ir išgirsti, kaip prispaudžiamoji svirtelė įsistatė, o

apsauginis skydas (3) turi būti tvirtai ir saugiai įmontuotas.

► **Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar apsauginis skydas tinkamai juda. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei apsauginis skydas negali laisvai judėti ir tuoju neužsidaro.**

Lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. d pav.)

Lygiagrečiąją atramą (26) galima nustatyti stacionariuose taškuose arba pjūklo disko dešinėje, arba kairėje. Tam yra skirtos trys kaiščių poros (43), (44), (45).

Kaiščių pora	Spalva	Lygiagrečiosios atramos padėtis (26)	Pjovimo pajėgumas	Skalė (13)
(43)	juodas	pjūklo disko dešinėje	127–635 mm	apačioje, juodas
(44)	sidabrinis	pjūklo disko dešinėje	0–508 mm	viršuje, sidabrinis
(45)	juodas	pjūklo disko kairėje	0–305 mm	apačioje, juodas

- Įsitikinkite, kad fiksuojamoji rankenėlė (24), kuri fiksuoja pjovimo stalo platinamąją dalį (fiksuojamoji rankenėlė nulenкта žemyn).
- Atlaisvinkite fiksuojamąją svirtelę (42) ant lygiagrečiosios atramos (26).

- Nustatykite taip, kad įpjovos ant lygiagrečiosios atramos (26) būtų virš trijų kaiščių porų (43), (44), (45). Atlenkiamą papildoma lygiagrečioji atrama (8) turi būti nukreipta nuo apsauginio skydo (3).
- Norėdami užfiksuoti lygiagrečiąją atramą, palenkite fiksuojamąją svirtelę (42) abiejose pusėse žemyn.

Kampinės atramos, profiliuotojo bėgelio, atramos vienodo ilgio ruošiniams montavimas (žr. e1–e3 pav.)

- Kampinės atramos (1) bėgelį (46) stumkite į tam skirtą pjovimo stalo kreipiamąjį griovelį (47).

Kad būtų galima geriau padėti ilgus ruošinius, kampinę atramą galima praplatingi profiliuotu bėgeliu (28).

- Jei reikia, profiliuotąjį bėgelį (28) rantytuoju varžtu (48) prisukite prie kampinės atramos.

Kad būtų lengva pjauti vienodo ilgio ruošinius, galite naudoti atramą vienodo ilgio ruošiniams (30).

- Atramą vienodo ilgio ruošiniams (30) stumkite ant profiliuotojo bėgelio (28) ir, kad užfiksuotumėte, užveržkite sparnuotąją veržlę (29).

Stacionarus ir lankstus montavimas

- **Norint užtikrinti saugų darbą, elektrinį įrankį prieš pradėdami naudoti reikia pritvirtinti ant lygaus ir stabilaus darbinio paviršiaus (pvz., darbastalio).**

Montavimas ant darbinio paviršiaus (žr. f pav.)

- Pritvirtinkite elektrinį įrankį specialia sriegine jungtimi prie darbinio paviršiaus. Tam tikslui yra skirtos kiurymės (12).

arba

- Priveržkite prietaiso kojeles standartiniu veržtuvu prie darbinio paviršiaus.

Montavimas prie Bosch darbinio stalo (žr. g pav.)

Bosch darbinius stalus (pvz., GTA 571) dėl sulankstomos konstrukcijos lengva transportuoti ir galima greitai paruošti. Elektriniams įrankiams sumontuoti nereikia papildomų įrankių.

- **Perskaitykite visas prie darbinio stalo pridamas įspėjamąsias nuorodas ir reikalavimus.** Nesilaikant

įspėjamųjų nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galima susižaloti ar sužaloti kitus asmenis.

- **Prieš pradėdami montuoti prietaisą, tinkamai surinkite darbinį stalą.** Kad stalas su prietaisu nesulūžtų, būtina nepriekaištingai sumontuoti.

- Elektrinį įrankį ant darbinio stalo montuokite transportavimo padėtyje.

Elektriniams įrankiams ant darbo stalo išlyginti naudokite padėties nustatymo rankenėles (11).

Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas

Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Dirbančiam arba netoli esantiems asmenims nuo sąlyčio su dulėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo takų ligomis.

Kai kurios dulkės, pvz., ažuolo ir buko, yra vėžį sukeliančios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama apdoroti tik specialistams.

- Jei yra galimybė, naudokite apdirbamai medžiagai tinkančią dulkių nusiurbimo įrangą.
- Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
- Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę kaukę su P2 klasės filtru.

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžiagoms taikomų taisyklių.

- **Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių.** Dulės lengvai užsidega.

Dulkių ir pjuvenų nusiurbimo įrangą gali užblokuoti dulkės, pjuvenos ir atskilusios ruošinio dalys.

- Išjunkite elektrinį įrankį ir išimkite akumuliatorių.
- Palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
- Nustatykite užsiblokavimo priežastį ir ją pašalinkite.
- **Kad pjaunant aliuminį nekiltų gaisro pavojus, ištuštinkite pjūvenų išmetimo atvamzdį ir nenaudokite pjūvenų nusiurbimo įrangos.**

Pjūvenų išmetimo atvamzdžio ištuštinimas (žr. h pav.)

Norėdami pašalinti nulūžusias ruošinio dalis ir dideles skiedras, galite ištuštinti pjūvenų išmetimo atvamzdį (35).

- Išjunkite elektrinį įrankį ir išimkite akumuliatorių (32).
- Palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
- Palenkite į šoną dangtelį (49) ir ištraukite pjūvenų išmetimo angą (35).
- Iškratykite nulūžusias ruošinio daleles ir drožles.
- Vėl palenkite į šoną dangtelį (49) ir stumkite pjūvenų išmetimo angą (35) iki atramos po pjūklo disku (27).

Išorinis dulkių nusiurbimas (žr. i pav.)

„Click & Clean“ jungtis: norint nusiurbti dulkes ir pjūvenas, galima arba prie apsauginio skydo (3) nusiurbimo adapterio (4) prijungti dulkių siurblio žarną arba dulkių siurblio žarną kartu su nusiurbimo adapteriu (34) prijungti prie pjūvenų išmetimo angos (35).

- Dulkių siurblio žarną (Ø 33 mm) tvirtai sujunkite su apsauginio skydo (3) nusiurbimo adapteriu (4).

arba

- Nusiurbimo adapterį (34) tvirtai įstatykite ant pjūvenų išmetimo angos (35).
- Dulkių siurblio žarną (Ø 39 mm) tvirtai sujunkite su nusiurbimo adapteriu (34).

Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdirbamo ruošinio paviršiams, drožlėms ir dulkėms nusiurbti.

Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms, sausoms dulkėms nusiurbti būtina naudoti specialų dulkių siurbį.

Pjūklo disko keitimas (žr. j1–j4 pav.)

- **Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.** Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.
- **Montuodami pjūklo diską mėvėkite apsaugines pirštines.** Iškyla sužalojimo pavojus.
- **Naudokite tik tokius diskus, kurių maksimalus leistinas greitis yra didesnis už elektrinio prietaiso tuščios eigos sūkių skaičių.**
- **Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka šioje naudojimo instrukcijoje ir ant elektrinio įrankio pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847-1 bei atitinkamai paženklinėti.**
- **Naudokite tik šio elektrinio įrankio gamintojo rekomenduojamus ir apdorojamai medžiagai tinkamus pjūklo diskus.** Taip išvengsite pjūklo dantų smaigalių perkaitimo ir apdorojamo plastiko lydymosi.

- **Nenaudokite pjovimo diskų, pagamintų iš HSS plieno.** Tokie diskai gali greitai sulūžti.

Pjūklo disko išėmimas

- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (40) ir ištraukite apsauginį skydą (3) iš griovelio skeliamajame peilyje (5).
- Fiksuojamąjį varžtą (39) kilpinio rakto (22) galu sukite iki atramos kryptimi "Spyna atrakinta" ir iškelkite stalo įdėklą (6) iš įrankių dėtuves. Kad būtų lengviau iškelti, galima pasinaudoti išėma (50).
- Sukamąją rankeną (19) sukite pagal laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklo diskas (27) virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
- Prispaudžiamąją veržlę (51) sukite kilpiniu raktu (22) ir tuo pačiu metu veržkite suklio fiksatoriaus svirtelę (52), kol ji užsifiksuos.
- Suklio fiksatoriaus svirtelę laikykite įveržtą ir nusukite prispaudžiamąją veržlę, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.
- Nuimkite prispaudžiamąją jungę (53).
- Išimkite pjūklo diską (27).

Pjūklo disko įdėjimas

- Jei reikia, prieš pradėdami montuoti nuvalykite visas dalis, kurias ketinate montuoti.
- Uždėkite pjūklo diską ant įrankio suklio (55) tvirtinamosios jungės (54).

Nuoroda: nenaudokite per mažų pjūklo diskų. Radialinis tarpelis tarp pjūklo disko ir skeliamojo peilio turi būti ne didesnis kaip 3–8 mm.

- **Įdėdami naują pjūklo diską atkreipkite dėmesį, kad dantų pjovimo kryptis (rodyklės ant pjūklo disko) sutaptų su rodyklės ant skeliamojo peilio kryptimi!**

- Uždėkite prispaudžiamąją jungę (53) ir prispaudžiamąją veržlę (51).
- Prispaudžiamąją veržlę (51) sukite kilpiniu raktu (22) ir tuo pačiu metu veržkite suklio fiksatoriaus svirtelę (52), kol ji užsifiksuos.
- Tvirtai užveržkite prispaudžiamąją veržlę, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.
- Stalo įdėklą (6) uždėkite ant skeliamojo peilio (5) į įrankių dėtuve. Fiksuojamąjį varžtą (39) kilpinio rakto (22) galu sukite iki atramos kryptimi "Spyna užrakinta".
- Vėl primontuokite apsauginį skydą (3).

Naudojimas

- **Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.** Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, iškyla sužalojimo pavojus.

Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis

Transportavimo padėtis

- Nuimkite apsauginį skydą **(3)**, išimkite stalo įdėklą **(6)** ir nustatykite skeliamąjį peilį **(5)** į žemiausią padėtį. Vėl įstatykite stalo įdėklą **(6)**.
- Sukite sukamąją rankeną **(19)** prieš laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **(27)** dantys nusileis po pjovimo stalu **(2)**.
- Pjovimo stalo platinamąją dalį **(8)** visiškai įstumkite į vidų. Fiksuojamąją rankenėlę **(24)** spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

Darbinė padėtis

- Skeliamąjį peilį **(5)** nustatykite į aukščiausią padėtį tiksliai virš pjūklo disko vidurio, įstatykite stalo įdėklą **(6)** ir sumontuokite apsauginį skydą **(3)**.
- Sukite sukamąją rankeną **(19)** pagal laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **(27)** viršutiniai dantys apie 3–6 mm išlįs virš ruošinio.

Pjovimo stalo padidininimas

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Pjovimo stalo platinimas (žr. A pav.)

Pjovimo stalą galite paplatinti į kairę arba į dešinę, traukdami į išorę kreipiamąjį bėgelį **(25)**.

- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę **(24)** kiek galima pakelkite aukštyn.
- Traukite kreipiamąjį bėgelį **(25)** sukamąją rankenėle **(23)** iki pageidaujamo pločio į kairę arba į dešinę.
- Fiksuojamąją rankenėlę **(24)** spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje nustatymas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.

Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas (pjūklo diskas) (žr. B pav.)

Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje galima nustatyti nuo -2° iki 47° .

Standartiniai 0° ir 45° kampams greitai ir tiksliai nustatyti yra skirtos specialios gamykloje nustatytos atramos **(16)**, **(21)**.

- Atlaisvinkite fiksiatoriaus svirtelę **(18)**, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.

Nuoroda: visiškai atlaisvinus fiksiatoriaus svirtelę, traukos jėgos veikiamas pjūklo diskas pavirsta į padėtį, apytikriai atitinkančią 30° .

Įstrižo pjūvio kampai vertikalioje plokštumoje tarp 0° ir 45° :

- Traukite arba stumkite reguliavimo ratuką **(17)** palei kulisę, kol kampo žymeklis **(56)** parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.

- Laikykite reguliavimo ratuką šioje padėtyje ir vėl užveržkite fiksiatoriaus svirtelę **(18)**.

Įstrižo pjūvio kampai vertikalioje plokštumoje tarp -2° ir 0° :

- Atramą **(16)** palenkite pirmyn.
- Stumkite reguliavimo ratuką **(17)** palei kulisę, kol kampo žymeklis **(56)** parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio vertikalioje plokštumoje kampą.
- Laikykite reguliavimo ratuką šioje padėtyje ir vėl užveržkite fiksiatoriaus svirtelę **(18)**.

Įstrižo pjūvio kampai vertikalioje plokštumoje tarp 45° ir 47° :

- Atramą **(21)** palenkite pirmyn.
- Traukite reguliavimo ratuką **(17)** palei kulisę, kol kampo žymeklis **(56)** parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio vertikalioje plokštumoje kampą.
- Laikykite reguliavimo ratuką šioje padėtyje ir vėl užveržkite fiksiatoriaus svirtelę **(18)**.

Atramos **(16)**, **(21)** automatiškai atsilenkia atgal į standartinę padėtį, kai tik pjūklo diskui vėl nustatomas įstrižo pjūvio vertikalioje plokštumoje kampas nuo 0° iki 45° .

Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas (kampinė atrama) (žr. C pav.)

Įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 30° (kairėje pusėje) iki 30° (dešinėje pusėje).

- Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **(57)**, jei ji yra užveržta.
- Sukite kampinį ribotuvą, kol kampo žymeklis **(58)** parodys norimą įstrižo pjūvio kampą.
- Fiksuojamąją rankenėlę **(57)** vėl užveržkite.

Lygiagrečiosios atramos nustatymas (žr. D pav.)

Lygiagrečiąją atramą **(26)** galima nustatyti stacionariuose taškuose arba pjūklo disko dešinėje, arba kairėje. Tam yra skirtos trys kaiščių poros **(43)**, **(44)**, **(45)**.

- Lygiagrečiąją atramą **(26)** pritvirtinkite norimoje pjūklo disko pusėje (žr. „Lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. d pav.)“, Puslapis 510).
- Sukamąją rankenėlę **(23)** nustatykite pageidaujamą lygiagrečiosios atramos atstumą iki pjūklo disko.

Atstumo žymeklio **(59)** dešinė briauna rodo nustatytą atstumą.

Padėčiai **(43)**, **(45)** galioja apatinė juoda skalė **(13)**.

Padėčiai **(44)** galioja viršutinė, sidabrinė skalė **(13)**.

Papildomos lygiagrečiosios atramos nustatymas (žr. E pav.)

- Papildomą lygiagrečiąją atramą **(8)** atlenkite virš lygiagrečiosios atramos **(26)** pjūklo disko **(27)** pusėje.

Atlenkiama papildoma lygiagrečioji atrama **(8)** priklausomai nuo padėties atlieka dvi skirtingas funkcijas:

- Atrama, įjauant siaurus ruošinius ir įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje, kai papildoma lygiagrečioji atrama guli ant pjovimo stalo **(2)**.
- Ruošinio atrama, kai pjovimo stalas **(2)** paplatintas daugiau kaip 50,8 mm.

Skeliamojo peilio padėties nustatymas

Skeliamasis peilis (5) saugo, kad pjūklo diskas (27) neužstrigtų ruošinyje. Priešingu atveju pjūklo diskui užstrigus ruošinyje kyla atatrakos pavojus.

Todėl skeliamąjį peilį visada tinkamai nustatykite:

- Radialinis tarpelis tarp pjūklo disko ir skeliamojo peilio turi būti ne didesnis kaip 3–8 mm.
- Skeliamojo peilio storis turi būti mažesnis už pjūvio plotį ir didesnis už pjūklo disko korpuso storį.
- Skeliamasis peilis visada turi būti vienoje linijoje su pjūklo disku.
- Norint ruošinius atpjauti, skeliamasis peilis visada turi būti kaip galima aukštesnėje padėtyje.

Skeliamojo peilio aukščio nustatymas (žr. F pav.)

Norėdami pjauti užkautus, turite nustatyti skeliamojo peilio aukštį.

- Elektrinį įrankį užkautams ir grioveliams pjauti naudokite tik su specialiu apsauginiu įtaisu (pvz., tunelio formos apsauginiu gaubtu, prispaudžiamosiomis šukomis).**
 - Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (40) ir ištraukite apsauginį skydą (3) iš griovelio skeliamajame peilyje (5). Norėdami apsaugoti apsauginį gaubtą nuo pažeidimų, įdėkite jį į korpusę esantį tam skirtą laikiklį (10) (taip pat žr. Q pav.).
 - Sukamąją rankeną (19) sukite pagal laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklo diskas (27) virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
 - Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (36), sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus nukreipta aukštyn.
 - Skeliamąjį peilį ištraukite iš kaiščių (37) (prispaudžiamąją svirtelę (36) patraukite šiek tiek į išorę) ir stumkite skeliamąjį peilį (5) žemyn iki atramos.
 - Kai abu kaiščiai (37) įsistato viršutinėse skeliamojo peilio kiauptymėse, prispaudžiamąją svirtelę (36) vėl užveržkite. Žymės (38) ant prispaudiklio ir prispaudžiamosios svirtelės (36) turi būti išlygintos (taip pat žr. a2 pav.).

Paruošimas naudoti

Ijungimas (žr. G1 pav.)

- Norėdami įjungti, abiejose pusėse paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (14) ir traukite jį aukštyn.

Išjungimas (žr. G2 pav.)

- Ijungimo-išjungimo jungiklį (14) iki atramos paspauskite žemyn.

Apsauga nuo pašalinių prieigų (žr. G3 pav.)

Siekdami apsaugoti, kad įrankiu nesinaudotų pašaliniai asmenys, pakabinamąją spyną galite užblokuoti įjungimo-išjungimo jungiklį (14).

- Pakabinamosios spynos ilgąjį lanką stumkite per įjungimo-išjungimo jungiklio (14) apatinę kiauptymę arba standartinę pakabinamąją spyną stumkite per viršutinę šoninę kiauptymę ant įjungimo-išjungimo jungiklio korpuso ir ją užrakinkite.

Darbo patarimai

Bendrosios pjovimo nuorodos

- Prieš pradėdami pjauti įsitikinkite, kad pjūklas negalės paliesti nei atraminio bėgelio, nei kitų įrankio dalių.**
- Elektrinį įrankį užkautams ir grioveliams pjauti naudokite tik su specialiu apsauginiu įtaisu (pvz., tunelio formos apsauginiu gaubtu, prispaudžiamosiomis šukomis).**
- Nenaudokite elektrinio įrankio išpjovoms pjauti (griovelis, kuris baigiasi ruošinyje).**

Saugokite pjūklo diską nuo smūgių ir sutrenkimų. Nespauskite pjūklo disko iš šono.

Kad skeliamasis peilis neužstrigtų ruošinyje, jis turi būti vienoje ašyje su pjūklo disku.

Neapdorokite jokių persikreipusių ruošinių. Ruošins turi būti su lygiu kraštu, kad jį būtų galima priglausti prie lygiagrečiosios atramos.

Stumiamąjį strypelį visada laikykite prie elektrinio prietaiso.

Dirbančiojo padėtis (žr. H pav.)

- Niekada nestovėkite vienoje linijoje su pjūklo disku. Visada būkite pjūklo disko šone, kuriame taip pat yra atraminis bėgelis.** Įvykus atatrakai, ruošins dideliu greičiu gali išlėkti link asmens, esančio prieš pjūklo diską arba vienoje linijoje su juo.
- Rankas ir pirštus laikykite toliau nuo besisukančio pjūklo disko.

Laikykites šių nurodymų:

- Tvirtai laikykite ruošinį abiem rankomis ir spauskite į pjovimo stalą.
- Norėdami pjauti siaurus ruošinius arba atlikti įstrižus pjūvius vertikaloje plokštumoje, visada naudokite kartu tiekiamą stumiamąjį strypelį (7).

Didžiausi ruošinio matmenys

Įstrižo pjūvio kampas vertikaloje plokštumoje	Maks. ruošinio aukštis [mm]
0°	70
45°	49

Pjovimas

Tiesių pjūvių pjovimas

- Nustatykite lygiagrečiąją atramą (26) norimam pjūvio pločiui.
- Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį skydą (3).
- Sukite sukamąją rankeną (19), kol pjūklo disko (27) viršutiniai dantys apie 3–6 mm išlįs virš ruošinio.
- Prietaisą įjunkite.
- Pjaukite ruošinį tolygia pastūma. Jei per daug spaudžiate, gali perkaisti pjūklo disko kraštelis ir gali būti pažeistas ruošins.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

Istrižo pjūvių vertikaloje plokštumoje pjovimas

- Nustatykite norimą pjūklo disko įstrižo pjūvio kampą vertikaloje plokštumoje. Kai pjūklo diskas palenktas į kairę, lygiagrečioji atrama (26) turi būti pjūklo disko dešinėje.
- Atlikite darbo žingsnius, kaip nurodyta: (žr. „Tiesių pjūvių pjovimas“, Puslapis 513)

Istrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje pjovimas (žr. I pav.)

- Kampinėje atramoje (1) nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Prie profiliuoto bėgelio (28) pridėkite ruošinį. Profiliuotasis bėgelis neturi būti pjūvio linijoje. Tokiu atveju atlaisvinkite rantytąjį varžtą (48) ir pastumkite atramą.
- Sukite sukamąją rankeną (19), kol pjūklo disko (27) viršutiniai dantys apie 3–6 mm išlįs virš ruošinio.
- Įjunkite elektrinį įrankį.
- Viena ranka spauskite ruošinį į profiliuotą bėgelį (28), o kita ranka lėtai stumkite kampinę atramą fiksuojamąją rankenėle (57) kreipiamajame griovelyje (47) pirmyn.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

Kad būtų lengva pjauti vienodo ilgio ruošinius, galite naudoti atramą vienodo ilgio ruošiniams (30).

- Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą (29) ir pastumkite atramą vienodo ilgio ruošiniams (30) iki pageidaujamo ruošinio ilgio.
- Vėl tvirtai užveržkite sparnuotąjį varžtą (29).

Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo. Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių. Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

Standartinio įstrižo pjūvio kampo 0°/45° vertikaloje plokštumoje nustatymas

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Nustatykite pjūklo disko įstrižo pjūvio kampą 0° vertikaloje plokštumoje.
- Išimkite apsauginį skydą (3).

Patikrinimas (žr. J1 pav.)

- Nustatykite kampinį 90° kampą ir padėkite jį ant pjovimo stalo (2).

Kampinio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie pjūklo disko (27) plokštumos.

Nustatymas (žr. J2 pav.)

- Standartiniu kilpiniu ar veržliniu raktu atlaisvinkite atraminio varžto antveržlę (16).
- Atlaisvinkite fiksatoriaus svirtelę (18).
- Stumkite reguliavimo ratuką (17) į atraminį varžtą (16) ir įsukite arba išsukite atraminį varžtą tiek, kad kampinio

kraštinė per visą ilgį priglustų prie pjūklo disko plokštumos.

- Laikykite reguliavimo ratuką šioje padėtyje ir vėl užveržkite fiksatoriaus svirtelę (18).
- Tvirtai užveržkite atraminio varžto (16) antveržlę.

Jei nustačius kampo žymeklis (56) nėra vienoje linijoje su 0° žyme, esančia ant skalės (20), standartiniu kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite varžtą (60) ir nustatykite kampo žymeklį pagal 0° žymę.

Pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus įstrižam pjūviui vertikaloje plokštumoje 45° kampu (atsukite antveržlę; nustatykite atraminį varžtą (21)). Kampo žymeklio (56) padėties keisti negalima.

Pjūklo disko lygiagretumas kampinio ribotuvo kreipiamiesiems grioveliams (žr. K pav.)

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Išimkite apsauginį skydą (3).

Patikrinimas

- Pieštuku pažymėkite pirmąjį kairį pjūklo dantį, kuris yra matomas užpakalinėje pusėje už stalo įdėklo.
- Kampinį nustatykite 90° kampu ir pridėkite jį prie kreipiamojo griovelio (47) krašto.
- Stumkite kampinio kojelę, kol ji palies pažymėtą pjūklo dantį, ir pažiūrėkite, koks yra atstumas tarp pjūklo disko ir kreipiamojo griovelio.
- Sukite pjūklo diską tiek, kad pažymėtas dantis būtų virš stalo įdėklo.
- Stumkite kampinį palei kreipiamąjį griovelį iki pažymėto pjūklo danties.
- Vėl išmatuokite atstumą tarp pjūklo disko ir kreipiamojo griovelio.

Abu išmatuoti atstumai turi būti identiški.

Nustatymas

- Kartu pateiktu šešiabriauniu raktu (9) atlaisvinkite priekyje po pjovimo stalu esančius varžtus su vidiniu šešiakampiu (61) ir užpakalyje po pjovimo stalu esančius varžtus su vidiniu šešiakampiu (62).
- Atsargiai stumkite pjūklo diską, kol jis taps lygiagretus kreipiamajam grioveliui (47).
- Vėl tvirtai įsukite visus varžtus (61) ir (62).

Lygiagrečiosios atramos išlyginimas – kaiščių pora (44) sidabrinė, dešinėje (žr. L pav.)

Prieš išlygindami lygiagrečiąją atramą (26), pirmiausia turite nustatyti atramas (16)/(21) įstrižo pjūvio kampui vertikaloje plokštumoje ir pjūklo disko (27) lygiagretumą kampinės atramos kreipiamiesiems grioveliams (47).

(žr. „Standartinio įstrižo pjūvio kampo 0°/45° vertikaloje plokštumoje nustatymas“, Puslapis 514)

(žr. „Pjūklo disko lygiagretumas kampinio ribotuvo kreipiamiesiems grioveliams (žr. K pav.)“, Puslapis 514)

- Atlaisvinkite fiksuojamąją svirtelę (42) ant lygiagrečiosios atramos (26), kad lygiagrečioji atrama per visą išlyginimo operaciją laisvai judėtų.
- Nustatykite taip, kad įpjovos ant lygiagrečiosios atramos (26) būtų virš kaiščių poros (44) (sidabrinė). Atlenkiama

papildoma lygiagrečioji atrama (8) turi būti nukreipta nuo apsauginio skydo (3).

- Išimkite apsauginį skydą (3).
- Pjovimo stalo platinamosios dalie fiksuojamąją rankenėlę (24) kiek galima pakelkite aukštin ir stumkite lygiagrečiąją atramą (26), kol ji palies pjūklo diską (27).

Patikrinimas

Lygiagrečioji atrama (26) pjūklo diską turi liesti per visą ilgį.

Nustatymas

- Sidabrinis kaiščių poros (44) varžtus atsukite kartu pateiktu šešiabriauniu raktu (9) tiek, kad kaiščiai galėtų laisvai slankioti.
- Stumkite kaiščių porą (44) su lygiagrečiąja atrama (26) apie 3 mm dešinėn.
- Sukamąją rankenėlę (23) viršutinėje sidabrinėje skalėje (13) nustatykite 0 mm lygiagrečiosios atramos atstumą iki pjūklo disko.
- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę (24) spauskite žemyn.
- Stumkite kaiščių porą (44) su lygiagrečiąja atrama (26) į kairę tiek, kad lygiagrečioji atrama per visą ilgį liestų pjūklo diską.
- Sidabrinis kaiščių poros (44) varžtus atsargiai veržkite kartu pateiktu šešiabriauniu raktu (9).
- Norėdami užfiksuoti lygiagrečiąją atramą, palenkite fiksuojamąją svirtelę (42) abiejose pusėse žemyn.
- Įsitikinkite, kad užveržus lygiagrečioji atrama vis dar yra per visą ilgį prigludusi prie pjūklo disko.

Tada patikrinkite juodų kaiščių poras (43) ir (45).

Lygiagrečiosios atramos išlyginimas – kaiščių pora (43) juoda, dešinėje (žr. M pav.)

Prieš išlygindami kaiščių porą (43), pirmiausia turite tinkamai išlyginti šią kaiščių porą (44) (sidabrinė, dešinėje). (žr. „Lygiagrečiosios atramos išlyginimas – kaiščių pora (44) sidabrinė, dešinėje (žr. L pav.)“, Puslapis 514)

- Atlaisvinkite fiksuojamąją svirtelę (42) ant lygiagrečiosios atramos (26) ir nukelkite lygiagrečiąją atramą nuo kaiščių poros (44).
- Juodus kaiščių poras (43) varžtus atsukite kartu pateiktu šešiabriauniu raktu (9) tiek, kad kaiščiai galėtų laisvai slankioti.
- Kilpinio rakto išėmas (22) laikykite ant priekinių kaiščių (44)/(43).
- Stumkite juodus kaiščius (43) tiek, kad abu kaiščiai (sidabrinis (44) ir juodas (43)) patektų į atitinkamą kilpinio rakto išėmą.
- Šiuos veiksmus pakartokite su užpakaliniais kaiščiais (44)/(43).

Lygiagrečiosios atramos išlyginimas – juodų kaiščių pora (45), kairėje

Prieš išlygindami lygiagrečiąją atramą (26), pirmiausia turite nustatyti atramas (16)/(21) įstrižo pjūvio kampui vertikaliajoje plokštumoje ir pjūklo disko (27) lygiagretumą kampinės atramos kreipiamiesiems grioveliams (47).

(žr. „Standartinio įstrižo pjūvio kampo 0°/45° vertikalioje plokštumoje nustatymas“, Puslapis 514)

(žr. „Pjūklo disko lygiagretumas kampinio ribotuvo kreipiamiesiems grioveliams (žr. K pav.)“, Puslapis 514)

- Atlaisvinkite fiksuojamąją svirtelę (42) ant lygiagrečiosios atramos (26), kad lygiagrečioji atrama per visą išlyginimo operaciją laisvai judėtų.
- Nustatykite taip, kad įpjovos ant lygiagrečiosios atramos (26) būtų virš kaiščių poros (45) (juoda). Atlenkiama papildoma lygiagrečioji atrama (8) turi būti nukreipta nuo apsauginio skydo (3).
- Išimkite apsauginį skydą (3).
- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę (24) kiek galima pakelkite aukštin ir stumkite lygiagrečiąją atramą (26), kol ji palies pjūklo diską (27).

Patikrinimas

Lygiagrečioji atrama (26) pjūklo diską turi liesti per visą ilgį.

Nustatymas

- Juodus kaiščių poros (45) varžtus atsukite kartu pateiktu šešiabriauniu raktu (9) tiek, kad kaiščiai galėtų laisvai slankioti.
- Stumkite kaiščių porą (45) su lygiagrečiąja atrama (26) į dešinę tiek, kad lygiagrečioji atrama per visą ilgį liestų pjūklo diską.
- Juodus kaiščių poros (45) varžtus atsargiai veržkite kartu pateiktu šešiabriauniu raktu (9).
- Norėdami užfiksuoti lygiagrečiąją atramą, palenkite fiksuojamąją svirtelę (42) abiejose pusėse žemyn.
- Įsitikinkite, kad užveržus lygiagrečioji atrama vis dar yra per visą ilgį prigludusi prie pjūklo disko.

Pjovimo stalo atstumo žymeklio nustatymas (žr. N pav.)

- Atlaisvinkite fiksuojamąją svirtelę (42) ant lygiagrečiosios atramos (26), kad lygiagrečioji atrama per visą išlyginimo operaciją laisvai judėtų.
- Nustatykite taip, kad įpjovos ant lygiagrečiosios atramos (26) būtų virš kaiščių poros (44) (sidabrinė). Atlenkiama papildoma lygiagrečioji atrama (8) turi būti nukreipta nuo apsauginio skydo (3).
- Išimkite apsauginį skydą (3).
- Pjovimo stalo platinamosios dalie fiksuojamąją rankenėlę (24) kiek galima pakelkite aukštin ir stumkite lygiagrečiąją atramą (26), kol ji palies pjūklo diską (27).
- Kryžminių atsuktuvų atlaisvinkite varžtus (63) ir nustatykite atstumo žymeklį (59) palei skalės (13) 0 žymę.
- Vėl tvirtai priveržkite varžtus (63).

Stalo įdėklo lygio nustatymas (žr. O pav.)

Patikrinimas

Stalo įdėklo (6) priekinė pusė turi būti viename lygyje su pjovimo stalu arba įleista šiek tiek giliau, o užpakalinė pusė – viename lygyje su pjovimo stalu arba šiek tiek aukščiau.

Nustatymas

- Šešiabriauniu raktu (9) nustatykite tinkamą keturių reguliavimo varžtų (64) lygį.

Kampinės atramos kreipiamojo bėgelio tarpelio kreipiamajame griovelyje nustatymas (žr. P pav.)

Po intensyvaus naudojimo kampinės atramos kreipiamojo bėgelio (46) tarpelis kreipiamajame griovelyje (47) gali pasidaryti per didelis.

- Vėl tvirtai priveržkite kreipiamojo bėgelio reguliavimo varžtus (65) ir (46).

Sandėliavimas ir transportavimas

Prietaiso elementų laikymas (žr. Q pav.)

Yra galimybė kai kuriuos prietaiso elementus laikyti saugiai pritvirtintus prie elektrinio įrankio.

- Visus nuimtus prietaiso elementus įstatykite į jų laikiklius ant korpuso (žr. žemiau pateiktą lentelę).

Prietaiso elementas	Laikymas
Apsauginis skydas (3)	Laikiklis (10); užveržti prispaudikliu (40)
Kampinė atrama (1)	Laikiklis (33)
Nusiurbimo adapteris (34)	žr. Q pav.
Kilpinis raktas (22)	žr. Q pav.
Šešiabriaunis raktas (9)	žr. Q pav.
Stumiamasis strypelis (7)	įstatyti į laikiklį tarp lygiagrečiosios atramos (26) ir papildomos lygiagrečiosios atramos (8)
Lygiagrečioji atrama (26)	apsukti; įstatyti iš apačios į kreipiamąjį bėgelį (25) per kaiščių porą (43) ir užfiksuoti fiksuojamąją svirtelę (42)

Elektrinio įrankio nešimas (žr. R pav.)

Prieš transportuodami elektrinį prietaisą atlikite šiuos veiksmus:

- Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo padėtį (žr. „Transportavimo padėtis“, Puslapis 512).
- Nuimkite visą papildomą įrangą, kurios negalite tvirtai primontuoti prie elektrinio prietaiso.
Jei yra galimybė, nenaudojamus pjūklo diskus transportuokite uždaroje talpykloje.
- Kreipiamąjį bėgelį (25) visiškai įstumkite į vidų ir, kad užfiksuotumėte, paskauskite žemyn fiksuojamąją rankenėlę (24).
- Norėdami pakelti ar transportuoti, naudokitės rankena prietaisui nešti (66) arba specialiomis išėmomis (67). Tuo tikslu **nenaudokite** padėties nustatymo rankenėlių (11).
- **Elektriniam prietaisui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus ir niekada nenaudokite apsauginių įtaisų.**

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- **Prieš pradėdami bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (pvz., techninės priežiūros, įrankio keitimo ir kt.), iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.**
Priešingu atveju, netyčia nuspaudus įjungimo-išjungimo jungiklį, išskyla sužalojimo pavojus.
- **Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.**

Valymas

Po kiekvienos darbinės operacijos dulkes ir pjuvenas išpūskite suspaustu oru arba išvalykite teptuku.

Elektrinio įrankio tepimas



Jei reikia, elektrinį įrankį nurodytose vietose patepkite (žr. S pav.).

Įgaliota Bosch klientų aptarnavimo įmonė greitai ir patikimai atlieka techninės priežiūros ir remonto darbus.

- **Tepimo ir valymo medžiagas šalinkite aplinkai nekenksmingu būdu. Vykdykite įstatymų reikalavimus.**

Triukšmo mažinimo priemonės

Priemonės, kurių ėmėsi gamintojas:

- Švelnus paleidimas
- Įrankis pateikiamas su pjūklo disku, specialiai suprojektuotu triukšmui mažinti

Priemonės, kurių turi imtis naudotojas:

- Montuoti ant stabilaus darbinio pagrindo, kad kuo mažiau vibruotų
- Naudoti pjūklo diskus su triukšmą mažinančiomis funkcijomis
- Reguliariai valyti pjūklo diską ir elektrinį įrankį

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Lietuva

Informacijos tarnyba: (037) 713350



Mūsų paslaugų adresai ir nuorodos į remonto paslaugą bei atsarginių dalių užsakymą yra adresu: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Šalinimas

Elektriniai įrankiai, akumuliatoriai, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Elektrinių įrankių, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Nebetinkami naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai arba akumulatoriai / baterijos turi būti surenkami atskirai ir šalinami aplinkai nekenksmingu būdu. Naudokitės nustatytomis surinkimo sistemomis. Dėl sudėtyje esančių pavojingų medžiagų netinkamas šalinimas gali būti kenksmingas aplinkai ir sveikatai.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

警告！ 阅读随电动工具提供的所有安全警告、说明、图示和规定。

不遵照以下所列说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
- ▶ 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
- ▶ 不得将电动工具暴露雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。
- ▶ 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
- ▶ 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
- ▶ 如果无法避免在潮湿的环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。

人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩戴或长发可能会卷入运动部件。
- ▶ 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
- ▶ 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。

电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
- ▶ 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。
- ▶ 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- ▶ 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- ▶ 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。

电池式工具使用和注意事项

- ▶ 仅使用生产者规定的充电器充电。将适用于某种电池包的充电器用到其他电池包时可能会发生着火危险。
- ▶ 仅使用配有专用电池包的电动工具。使用其他电池包可能会产生伤害和着火危险。

- ▶ 当电池包不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防电池包一端与另一端连接。电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。
- ▶ 在滥用条件下，液体可能会从电池组中溅出；应避免接触。如果意外碰到液体，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还应寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。
- ▶ 不要使用损坏或改装过的电池包或工具。损坏或改装过的电池组可能呈现无法预测的结果，导致着火、爆炸或伤害。
- ▶ 不要将电池包暴露于火或者高温中。电池包暴露于火或高于130 °C的高温中可能导致爆炸。
- ▶ 遵守所有充电说明，给电池组或工具充电时不要超出说明中规定的温度范围。错误充电或温度超出规定的范围可能会损坏电池并提高着火的风险。

维修

- ▶ 由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。
- ▶ 决不能维修损坏的电池包。电池包仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。

台锯安全说明

防护警告：

- ▶ 护罩应保持在位置上。护罩应处于工作状态且恰当安装。应修理或更换松动、损坏、或功能不正常的护罩。
- ▶ 进行穿通锯割操作时总是使用锯片护罩、分料刀。进行穿通锯割操作时锯片完全通过工件的厚度，护罩或其他安全装置有助于减少人身伤害。
- ▶ 完成需要拆除护罩、分料刀的操作后(如开槽口)，应立即重新安装防护装置。护罩、分料刀有助于减少人身伤害。
- ▶ 闭合开关前确认锯片未接触护罩、分料刀或工件。这些部件意外触及锯片可能导致危险状态。
- ▶ 按照本说明书调节分料刀。不正确的间距、定位或对齐会使分料刀不能有效减少回弹。
- ▶ 要使分料刀起作用，必须使其接触工件。当工件太短无法接触分料刀时，分料刀是无效的。这些状态下，分料刀不能防止回弹。
- ▶ 使用匹配分料刀的锯片。要使分料刀正常工作，锯片直径必须匹配适当的分料刀且锯片本体必须比分料刀薄、锯片的锯割宽度必须比分料刀的厚度宽。

锯割过程警告：

- ▶  危险：永远不要把你的手指或手放在锯片附近或与锯片在一条线上。不经意或滑倒瞬间你的手可能朝向锯片导致严重人身伤害。
- ▶ 工件的进给方向应与锯片的旋转方向相反。工件朝着工作台上方锯片旋转的同方向进给会导致工件和你的手被拉进锯片中。
- ▶ 进行直锯时不要使用斜规进给工件，且在使用斜规进行横锯时不要将平行靠栅用作长度挡块。同时

使用平行靠栅和斜规引导工件增加锯片卡住或回弹的可能性。

- ▶ 直锯时，推力总是施加在靠栅和锯片之间。当靠栅和锯片之间的距离小于150mm 时使用推杆，且当该距离小于50mm 时使用推块。“工作助力”装置有助于保持你的手与锯片之间的安全距离。
- ▶ 仅使用制造商提供的或根据说明书制作的推杆。推杆可保持手与锯片之间有足够的距离。
- ▶ 不要使用损坏的或有切口的推杆。损坏的推杆可能断裂从而使你的手滑进锯片。
- ▶ 不要徒手进行锯割。总是使用平行靠栅或斜规来定位和引导工件。“徒手”是指用手代替平行靠栅或斜规支承或引导工件。徒手锯割导致不能对齐、卡住和回弹。
- ▶ 不要靠近旋转锯片的周围或上方。接近工件可能导致意外触及运动锯片。
- ▶ 对于较长和/或较宽的工件，在工作台后面和/或侧面提供辅助工件支架。长且/或宽的工件可能在工作台边缘翻转，导致失控、锯片卡住和回弹。
- ▶ 匀速进给工件。不要弯曲或扭曲工件。如果发生堵转立即关闭工具、拔下插头，然后清除堵塞。锯片被工件堵住会导致回弹或电机堵转。
- ▶ 台锯运行中不要清除锯下的材料。锯下的材料可能被卷入靠栅或锯片护罩内与锯片之间从而将你的手指拉进锯片。在清除材料前关闭台锯直到锯片停止。
- ▶ 直锯小于2mm 厚的工件时使用接触台面的辅助靠栅。薄工件可能卡到平行靠栅下面而导致回弹。

回弹原因和相关警告：

回弹是因锯片受挤压、被卡住或工件上的切割线与锯片未对齐或当部分工件卡在锯片和靠栅或其他固定物体之间时工件的突然反作用。

大多数情况下，回弹时工件被锯片后部抬高工作台并被推向操作者。

回弹是台锯误用和/或不正确的操作步骤或状态引起的，且可以采取下述适当的预防措施来避免：

- ▶ 不要站成与锯片在一直线上。站在靠栅所在的锯片侧。回弹可能将工件高速推向站在锯片前面与其成一条直线的任何人。
- ▶ 不要在锯片上方或后部拖拉或支撑工件。可能意外触及锯片或回弹可能将你的手指拖进锯片。
- ▶ 不要握持和压住正被旋转锯片锯下的工件。压住正被锯片锯下的工件会导致卡住和回弹。
- ▶ 使靠栅与锯片平行。方向偏移的靠栅会将工件挤向锯片而导致回弹。
- ▶ 进行诸如开槽口等非穿通锯割时，用羽毛板引导工件靠到工作台和靠栅上。当发生回弹时羽毛板有助于控制工件。
- ▶ 支撑大型板材以减少锯片挤压或卡住的风险。大型板材会因为自重而下垂。支撑件必须支撑住所有悬在台面之外的板材。
- ▶ 锯割扭曲、有节、弯曲或没有直边可以用斜规或靠栅引导的工件时需特别小心。弯曲、有结、或扭曲的工件是不稳固的且导致锯缝与锯片不对齐、卡住和回弹。

- ▶ **不要锯割多于一件的垂直或水平堆叠工件。**当台锯重启时如果锯片卡住会抬起工件并导致回弹。
- ▶ **当锯片处于工件中时若重新启动台锯,应使锯片处于锯缝中间使锯齿不接触材料。**当台锯重启时如果锯片卡住会抬起工件并导致回弹。
- ▶ **保持锯片清洁、锋利,且有足够齿数。不要使用变形锯片或开裂或断齿的锯片。**锋利且齿数正常的锯片能减少卡住、堵转和回弹。

台锯操作过程警告:

- ▶ **在拆卸台锯嵌板,更换锯片或调节分料刀或锯片护罩时,和当机器无人照看时关闭台锯并拔下电池包。**应采取预防措施避免偶然事故。
- ▶ **不要留下运转的台锯无人照看。**关闭台锯且在其完全停止前不要离开。无人照看的运转着的台锯是不受控且危险的。
- ▶ **台锯应放在采光良好且地面平坦处以保持操作者良好的立足和平衡。**狭窄、昏暗、及不平坦易打滑地面会导致意外事故。
- ▶ **经常清理除去工作台面和/或集尘装置中的锯屑。**堆集的锯屑易燃且可能自燃。
- ▶ **应固定台锯。**台锯未被恰当固定可能移动或翻倒。
- ▶ **启动台锯前移除工作台上的刀具、零碎木料等。**杂乱或潜在堵塞是危险的。
- ▶ **总是使用轴孔尺寸和形状正确的锯片(金钢石锯片对应圆孔形)。**与安装件不匹配的锯片会偏心而引起失控。
- ▶ **不要使用损坏的或不合适的法兰、垫片、螺栓或螺母等锯片安装装置。**这些安装装置是为本台锯的安全操作和优化性能特别设计的。
- ▶ **不要站在台锯上,不要将其他当作踏脚凳。**工具翻倒或意外触及锯割刀具可能发生严重人身伤害。
- ▶ **安装锯片时确认其在正确的旋转方向。**台锯上不要使用磨轮、钢丝刷或砂轮。安装不合适的锯片或使用未推荐的附件会导致严重人身伤害。

其他安全规章

- ▶ **安装锯片时务必穿戴防护手套。**有受伤的危险。
- ▶ **不要使用高速钢锯片。**此类锯片容易折断。
- ▶ **只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据,并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。**
- ▶ **请勿在没有台板的情况下使用电动工具。**请更换损坏的台板。如果没有完好的台板,您可能会被锯片割伤。
- ▶ **工作场地应保持清洁。**材料混合特别危险。轻金属粉尘可能会起火燃烧或爆炸。
- ▶ **请为希望加工的材料选择合适的锯片。**
- ▶ **只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片,以及适合加工物料的锯片。**
- ▶ **仅当锯片运转时,才能将工件向其迎去。**否则如果锯片卡在工件中,会有反弹的危险。
- ▶ **如果充电电池损坏或者未按照规定使用,充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或**

爆炸。工作场所必须保持空气流通,如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- ▶ **切勿改装并打开充电电池。**可能造成短路。
- ▶ **钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。**有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ **仅在制造商的产品中使用充电电池。**这样才能确保充电电池不会过载。



保护充电电池免受高温(例如长期阳光照射)、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。



图标

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思,可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

图标及其含义



当电动工具运转时,切勿把手放在锯切区域内。碰到锯片会有受伤危险。




请佩戴防尘口罩。



请佩戴听力防护装置。工作噪音会损坏听力。



请佩戴护目镜。








注意锯片的尺寸(锯片直径D,孔径d)。孔径d必须无间隙地与工具主轴贴合。如果必须使用缩径套,应注意根据锯片厚度、锯片孔径以及工具主轴直径来匹配缩径套的尺寸。尽可能使用与锯片配套的缩径套。



锯片直径D必须与图标上的说明一致。

也可参见“技术数据”一章中的“合适锯片的尺寸”。



图标及其含义



右侧：
显示用来固定锯片和调整垂直斜切角度（可翻转锯片）的锁定杆的位置。



不要用推棒接触锯片。



产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

按照规定使用

本电动工具适合以站立的方式在软木和硬木、刨花板和纤维板上进行纵向和横向的直线锯割。水平斜切角度的范围为 -30° 至 $+30^{\circ}$ ，垂直斜切角度的范围为 -2° 至 47° 。

使用相应的锯片也可以锯切铝制型材和塑料。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 角度挡块
- (2) 锯台
- (3) 保护盖
- (4) 保护盖上的吸尘适配接头
- (5) 劈开楔
- (6) 锯台插入件
- (7) 推棒
- (8) 辅助平行限制器（可折叠）
- (9) 内六角扳手（5毫米/2.5毫米）
- (10) 用于存储保护盖的支架
- (11) 用于校准电动工具的定位手柄（非提手！）
- (12) 安装孔
- (13) 用于测量锯片至平行限制器距离的刻度尺
- (14) 起停开关
- (15) 电动工具上的充电电池电量指示灯
- (16) 0度斜切角度的挡块（垂直）
- (17) 斜切角度手轮
- (18) 锁定杆，用来调整垂直方向的斜切角度
- (19) 用来升高和降低锯片的手柄
- (20) 斜切角度刻度尺（垂直）
- (21) 45度斜切角度的挡块（垂直）
- (22) 环形扳手
- (23) 平行限制器旋钮
- (24) 锯台扩展件夹紧手柄
- (25) 平行限制器导轨
- (26) 平行限制器
- (27) 锯片
- (28) 型材挡块
- (29) 长度限制器翼型螺栓
- (30) 长度限制器
- (31) 充电电池的解锁按钮^{a)}
- (32) 充电电池^{a)}
- (33) 用于存储角度挡块的支架
- (34) 吸尘适配接头
- (35) 出屑口
- (36) 劈开楔夹紧杆
- (37) 劈开楔定位销
- (38) 夹紧杆/夹紧板标记
- (39) 锯台插入件止动螺栓
- (40) 保护盖夹紧杆

- (41) 保护盖导向销
 - (42) 平行限制器锁定杆
 - (43) 销子对 (右侧, 黑色)
 - (44) 销子对 (右侧, 银色)
 - (45) 销子对 (左侧, 黑色)
 - (46) 角度挡块导轨
 - (47) 角度挡块的导槽
 - (48) 型材挡轨滚花螺栓
 - (49) 出屑口盖罩
 - (50) 用于抬起锯台插入件的抓孔
 - (51) 夹紧螺母
 - (52) 主轴制动杆
 - (53) 夹紧法兰
 - (54) 固定法兰
 - (55) 刀具主轴
 - (56) 角度指示器 (垂直)
 - (57) 任意斜切角度的固定旋钮 (水平)
 - (58) 角度挡块上的角度指示器 (水平)
 - (59) 距离指示器
 - (60) 角度指示器螺栓 (垂直)
 - (61) 前部内六角螺栓 (5毫米), 用于调整锯片的平行度
 - (62) 后部内六角螺栓 (5毫米), 用于调整锯片的平行度
 - (63) 锯台距离指示器螺栓
 - (64) 垫板调整螺栓
 - (65) 角度挡块导轨调整螺栓
 - (66) 提手
 - (67) 握柄槽
- a) 该附件并不包含在基本的供货范围中。

技术参数

无绳台式圆锯		GTS 18V-70	GTS 18V-70
物品代码		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
额定电压	伏特=	18	18
空载转速 ^{A)}	转/分钟	5500	5500
启动电流限制		●	●
重量 ^{B)}	公斤	21.2	21.2
充电时建议的环境温度	摄氏度	0至+35	0至+35
工作时和存放时允许的环境温度 ^{C)}	摄氏度	-20至+50	-20至+50
兼容的充电电池		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
推荐的确保全功率的充电电池		ProCORE18伏... ≥ 5.5安培 小时	ProCORE18伏... ≥ 5.5安培 小时
推荐的充电器		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

尺寸

电动工具 (包括可拆卸的机件)

宽度 x 深度 x 高度	毫米	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
工件			
最大可用工件高度H	毫米	70	70
劈开楔			
厚度RK	毫米	1.8	2.2
合适锯片的尺寸			
锯片直径D	毫米	216	216
孔径d	毫米	30	25.4

无绳台式圆锯		GTS 18V-70	GTS 18V-70
最大锯片体厚度 T	毫米	<1.7	<2.1
最小锯齿厚度/锯齿斜度 C	毫米	>1.9	>2.3

A) 在20–25摄氏度的条件下带充电电池**ProCORE18V 12.0Ah**测得

B) 不含充电电池的重量

(充电电池的重量请参见<http://www.bosch-professional.com>)

C) 温度<0摄氏度时功率受限

最大工件尺寸：(参见“最大工件尺寸”，页 526)

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。

充电电池

Bosch也销售不带充电电池的充电式电动工具。您可以在包装上查看电动工具的供货范围内是否包含充电电池。

为充电电池充电

► **请只使用在技术参数中列出的充电器。**只有这些充电器才适用于本电动工具上的锂离子电池。

提示：鉴于国际运输规定，锂离子充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电量以确保充电电池的功率。

安装充电电池

将充好电的充电电池推入电池座，直到嵌入。



Bosch推荐使用容量最小3.0 Ah的充电电池。

取出充电电池

如需取下充电电池，则请按解锁按钮，然后拔出充电电池。**在此过程中请勿过度用力。**

充电电池具备双重锁定功能，即使不小心触动了充电电池的解锁按钮，充电电池也不会从机器中掉落下来。只要充电电池安装在电动工具中，就会被弹簧固定在其位置上。

充电电池电量指示灯

充电电池电量指示灯**(15)**的3个绿色LED灯显示充电电池的电量。

LED	容量
3个绿灯长亮	60–100 %
2个绿灯长亮	30–60 %
1个绿灯长亮	5–30 %
1个绿灯闪烁	0–5 %

温感式过载保护装置

按照规定使用时不会造成电动工具过载。过大负荷或超出允许的充电电池温度范围会导致转速降低或造成电动工具关闭。如果转速降低，电动工具只有在达到允许的充电电池温度或负荷降低后，才会重新全速运行。如果自动关闭，请关闭电动工具，让充电电池冷却，然后重新开动电动工具。

如何正确地使用充电电池

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在–20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

不时地使用柔软、清洁而且干燥的毛刷清洁充电电池的通气孔。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关作废处理的规定。

安装

► **对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。**意外操作起停开关可能会造成伤害。

供货范围

电动工具初次投入运行前请检查下列零件是否均配套提供：

- 安装了锯片**(27)**和劈开楔**(5)**的台式圆锯
- 角度挡块 **(1)**
- 型材挡轨 **(28)**
- 长度限制器 **(30)**
- 带可折叠辅助平行限制器**(8)**的平行限制器**(26)**
- 带吸尘适配接头**(4)**的保护盖**(3)**
- 内六角扳手**(9)**
- 环形扳手 **(22)**
- 推棒 **(7)**
- 锯台插入件 **(6)**
- 吸尘适配接头 **(34)**

提示：检查电动工具是否有损坏之处。

使用电动工具之前，必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住，以及该零件有否受损。所有的零件都必须安装正确，并且符合规定以确保机器的正常功能。

损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

除了供货范围中的部件之外，您还须使用以下的工具：

- 十字螺丝刀
- 角规

安装各部件

- 小心地从包装中取出所有的配套零件。
 - 拆除电动工具和配套附件上的所有包装材料。
 - 注意，必须拆除马达缸体下方的包装材料。
- 直接在壳体上固定以下机件：推棒(7)、环形扳手(22)、内六角扳手(9)、平行限制器(26)及可折叠辅助平行限制器(8)、角度挡块(1)、型材挡轨(28)、长度限制器(30)、保护盖(3)、吸尘适配接头(34)。
- 如果您需要其中的某个机件，请将其小心地从储物槽中取出。

定位劈开楔（参见插图a1-a2）

提示：必要的话，在定位之前清洁所有待安装的零部件。

- 将手柄(19)顺时针旋转到极限位置，使锯片(27)处于锯台上方最高位置。
- 沿顺时针方向松开夹紧杆(36)，直至它朝上。
- 将劈开楔(5)朝夹紧杆(36)方向推，直至可以朝上拉。
- 将劈开楔向上拉到顶，使其精确定位在锯片中央。
- 将两个定位销(37)卡入劈开楔的上孔中，然后再次拧紧夹紧杆(36)。

安装平行限制器（参见插图d）

平行限制器(26)可以定位在锯片的左侧或右侧固定位置。为此可使用三对销子(43)、(44)、(45)。

销子对	颜色	平行限制器(26)位置	切割容量	刻度尺(13)
(43)	黑色	锯片的右侧	127–635毫米	下部，黑色
(44)	银色	锯片的右侧	0–508毫米	上部，银色
(45)	黑色	锯片的左侧	0–305毫米	下部，黑色

- 确保夹紧手柄(24)固定住锯台扩展件（夹紧手柄已向下按压）。
- 将锁定杆(42)从平行限制器(26)上松开。

安装角度挡块、型材挡轨、长度限制器（参见插图e1-e3）

- 将角度挡块(1)的导轨(46)装入规定的锯台导轨(47)中。
- 可以通过型材挡轨(28)加宽角度挡块，以便更好地紧靠长工件。
- 必要时，可借助滚花螺栓(48)将型材挡轨(28)安装到角度挡块上。
- 简单锯切等长工件时，可以使用长度限制器(30)。
- 将长度限制器(30)推到型材挡轨(28)上，拧紧翼形螺母(29)以固定。

固定或活动的安装方式

- 为了能够稳定地操作机器，正式使用之前，必须将电动工具固定在平坦、稳固的工作平面上（例如工作台）。

夹紧板和夹紧杆(36)上的标记(38)必须如同所显示的那样已对准。

安装锯台插入件（参见插图b）

- 将锯台插入件(6)钩入工具槽的后部凹槽，然后将其向下引导。
- 按压锯台插入件，直至卡入工具槽。
- 将止动螺栓(39)用环形扳手(22)的尖端沿“上锁”方向旋转至限位。

安装保护盖（参见插图c1-c2）

提示：只有当劈开楔精确位于锯片中心上方最高处位置时，才可以安装保护盖（参见插图a2）。如果劈开楔位于最下方位置（交付状态或锯切凹槽的位置），则不可以安装保护盖（参见插图a1）。

- 松开夹紧杆(40)，然后将保护盖(3)从支架(10)中取出。
- 将导向螺栓(41)向后推入劈开楔(5)的凹槽中。
- 向下移动保护盖(3)，直至锯片保护装置（上方塑料导轨）与锯台(2)表面平行。
- 向上按压夹紧杆(40)。必须听到夹紧杆卡入的声音，确保保护盖(3)已牢牢安装好。

► **每次使用前，请检查保护盖是否顺畅移动。如果保护盖无法自由移动或无法立即关闭，请勿使用电动工具。**

安装在工作面上（参见插图f）

- 使用合适的螺栓连接将电动工具固定在工作面上。为此需要钻孔(12)。
- 或
- 使用市售螺旋夹钳将电动工具的支撑脚夹紧在工作面上。

安装在博世工作台上（参见插图g）

博世工作台（例如GTA 571）因其可折叠的结构可实现便捷运输和快速安装。可以在不使用工具的情况下安装电动工具。

► **阅读工作台附带的所有警告提示和说明。**如果不遵守警告提示和说明，可能会导致触电、火灾和/或严重受伤的后果。

- **安装电动工具之前必须先正确地组装工作台。** 正确组装工作台非常重要，这样可以避免工作台倒塌。

– 将电动工具以运输位置安装在工作台上。
在工作台上校准电动工具时请使用定位手柄(11)。

抽吸粉尘/切屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- **避免让工作场所堆积过多的尘垢。** 尘垢容易被点燃。

尘/屑收集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具并取出充电电池。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

- **为避免锯切金属铝时发生火灾，请清空出屑口且不要使用锯屑抽吸装置。**

清空出屑口（参见插图 h）

可以清空出屑口(35)来清除工件碎屑和大切屑。

- 关闭电动工具并取出充电电池(32)。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 将盖罩(49)摆动至一侧，拔出出屑口(35)。
- 抖落工件的碎块和锯屑。
- 将盖罩(49)再次摆动至一侧，然后将出屑口(35)推到锯片(27)下方，直至限位。

外部集尘（参见插图 i）

Click&Clean接口：抽吸粉尘和切屑时，可将集尘器软管连接到保护盖(3)的吸尘适配接头(4)上，或者将集尘器软管连同吸尘适配接头(34)一起连接到出屑口(35)上。

- 将集尘器软管（直径33毫米）与保护盖(3)的吸尘适配接头(4)牢固连接。

或

- 将吸尘适配接头(34)牢固插到出屑口(35)上。
- 将集尘器软管（直径39毫米）与吸尘适配接头(34)牢固连接。

根据工件的物料选择合适的集尘装置。

抽吸可能危害健康、可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的集尘装置。

更换锯片（参见插图 j1-j4）

- **对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。** 意外操作起停开关可能会造成伤害。
- **安装锯片时务必穿戴防护手套。** 有受伤的危险。
- **所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。**
- **只允许使用符合本使用说明书中和电动工具上给出的特性数据，并通过EN 847-1标准认证且有相应认证标识的锯片。**
- **只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。** 以免锯齿尖过热，待加工塑料融化。
- **不要使用高速钢锯片。** 此类锯片容易折断。

拆卸锯片

- 打开夹紧杆(40)，将保护盖(3)从劈开楔(5)的凹槽中拉出。
- 将止动螺栓(39)用环形扳手(22)的尖端沿方向“开锁”旋转至限位，然后将锯台插入件(6)从刀具槽中抬起。为了便于抬起，可以使用抓孔(50)。
- 将手柄(19)顺时针旋转到限位，使锯片(27)处于锯台上方最高位置。
- 用环形扳手(22)转动夹紧螺母(51)，同时拉动主轴制动杆(52)，直至卡止。
- 继续拉住制动杆，并朝着逆时针方向拧出夹紧螺母。
- 取下夹紧法兰(53)。
- 取下锯片(27)。

安装锯片

- 必要的话，在安装之前清洁所有的零部件。
- 将新锯片装到刀具主轴(55)的固定法兰(54)上。

提示：请勿使用过小的锯片。锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 – 8毫米。

- **安装时请注意，锯齿的锯切方向（锯片上的箭头方向）必须和劈开楔上的箭头方向一致！**
- 装上夹紧法兰(53)和夹紧螺母(51)。
- 用环形扳手(22)转动夹紧螺母(51)，同时拉动主轴制动杆(52)，直至卡止。
- 顺时针方向拧紧夹紧螺母。
- 将锯台插入件(6)通过劈开楔(5)装入刀具槽内。将止动螺栓(39)用环形扳手(22)的尖端沿“上锁”方向旋转至限位。
- 再次安装保护盖(3)。

运行

- **对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。** 意外操作起停开关可能会造成伤害。

锯片的运输位置和工作位置

运输位置

- 移除保护盖(3)和锯台插入件(6)，将劈开楔(5)定位到底部位置。再次装入锯台插入件(6)。

- 将手柄(19)逆时针转动，直至锯片(27)的锯齿处于锯台(2)下方。
- 将锯台扩展件(8)向内推到底。向下按压夹紧手柄(24)。由此固定好锯台扩展件。

工作位置

- 将劈开楔(5)精确定位到锯片中心的最上方位置，然后装入锯台插入件(6)并安装保护盖(3)。
- 将手柄(19)顺时针转动，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 - 6毫米的位置。

加大锯台

如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

锯台扩展件（参见插图A）

通过向外移动导轨(25)可以向左或向右扩展锯台。

- 将锯台扩展件的夹紧手柄(24)向上拉到顶。
- 通过旋钮(23)向左侧或右侧外部移动导轨(25)直至所需的宽度。
- 向下按压夹紧手柄(24)。由此固定好锯台扩展件。

设置垂直和水平斜切角度

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

设置垂直斜切角度（锯片）（参见插图B）

垂直斜切角度的调整范围为 -2° 至 47° 。

出厂时已设置好的限位挡块（(16)，(21)）用于快速精确地设定垂直标准角度0度和45度。

- 逆时针松开锁定杆(18)。
- 提示：**完全松开锁定杆时，锯片因重力倾斜到约30度的位置。

介于0度和45度之间的垂直斜切角度：

- 沿着连杆拉动或按压手轮(17)，直至角度指示器(56)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(18)。

介于 -2° 度和0度之间的垂直斜切角度：

- 向前翻出限制器(16)。
- 沿着连杆按压手轮(17)，直至角度指示器(56)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(18)。

介于45度和47度之间的垂直斜切角度：

- 向前翻出限制器(21)。
- 沿着连杆拉动手轮(17)，直至角度指示器(56)显示所需的垂直斜切角度。
- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(18)。

如果将锯片的垂直斜切角度重新设置在0度和45度之间，则限制器（(16)、(21)）会自动翻回标准位置。

设置水平斜切角度（角度挡块）（参见插图C）

水平斜切角度的调整范围可在 30° （左侧）至 30° （右侧）之间调整。

- 如果固定旋钮(57)被拧紧了，请先松开。
- 转动角度挡块，直至角度指示器(58)显示所需的斜切角度。
- 再次拧紧固定旋钮(57)。

调整平行限制器（参见插图D）

平行限制器(26)可以定位在锯片的左侧或右侧固定位置。为此可使用三对销子(43)、(44)、(45)。

- 将平行限制器(26)定位至所需的锯片侧面(参见“安装平行限制器（参见插图d）”，页523)。
- 借助旋钮(23)设置平行限制器至锯片的所需距离。

距离指示器(59)的右缘显示设定的距离。

针对位置(43)、(45)适用下部黑色刻度尺(13)。

针对位置(44)适用上部银色刻度尺(13)。

设置辅助平行限制器（参见插图E）

- 将辅助平行限制器(8)通过平行限制器(26)翻转至锯片(27)侧面。

可折叠辅助平行限制器(8)根据位置具备两个不同的任务：

- 如果辅助平行限制器位于锯台(2)上，可作为锯切狭长工件和垂直斜切角度的挡块。
- 如果将锯台(2)扩展超过50.8毫米，则可用作工件座。

调整劈开楔

劈开楔(5)可以防止锯片(27)卡在锯缝中。如果锯片被夹在工件中可能产生反弹。

因此要随时注意，是否已经正确地调整好劈开楔：

- 锯片和劈开楔之间的径向间隙不得超过3 - 8毫米。
- 劈开楔的厚度必须小于锯缝的宽度，并且大于锯片主体的厚度。
- 劈开楔必须总是和锯片位在同一直线上。
- 就一般的分割线而言，劈开楔必须尽可能地位在最高的位置。

设置劈开楔的高度（参见插图F）

割凹槽时必须调整劈开楔的高度。

► 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。

- 打开夹紧杆(40)，将保护盖(3)从劈开楔(5)的凹槽中拉出。
为了避免损坏防护罩，可以将其放在壳体上的托架(10)中（也可以参考插图Q）。
- 将手柄(19)顺时针旋转到极限位置，使锯片(27)处于锯台上方最高位置。
- 沿顺时针方向松开夹紧杆(36)，直至它朝上。
- 将劈开楔从销钉(37)上拉开（略微向外拉动夹紧杆(36)），然后向下移动劈开楔(5)直至极限位置。

- 将两个销钉(37)卡入劈开楔的上部孔中，然后再次拧紧夹紧杆(36)。
标记(38)（夹子和夹紧杆(36)上）必须已对准（另见插图a2）。

投入使用

接通（参见插图G1）

- 投入使用时请按压两侧的电源开关(14)，然后向上拉动。

关闭（参见插图G2）

- 将电源开关(14)向下按到底。

防止无授权操作（参见插图XG3）

为了防止无授权操作，您可以用一把挂锁锁住电源开关(14)。

- 用挂锁较长的U形锁钩穿过起停开关(14)中的下部孔眼，或者用正常的挂锁穿过起停开关外壳上的上部侧面孔眼，然后锁止。

工作提示

一般性的锯切提示

- ▶ 进行任何锯割之前必须先确定锯片绝对不会碰触挡块或其它的机件。
- ▶ 仅可在装备相应保护装置（比如通道保护罩、推力环）的情况下使用电动工具来开槽或翻边。
- ▶ 不得将本电动工具用于开槽（末端在工件内的槽）。

保护锯片免受冲撞和敲击。不可以侧压锯片。

劈开楔必须和锯片位在同一直线上，以预防工件被夹住。

不可以加工变形的工件。为了能够紧靠在平行限制器上，工件至少必须具备一道笔直的边缘。

推棒要存放在电动工具上。

操作者的位置（参见插图H）

- ▶ 不要站成与锯片在一直线上。站在靠栅所在的锯片侧。回弹可能将工件高速推向站在锯片前面与其成一条直线的任何人。
- 手掌、手指和手臂必须远离转动中的锯片。

请注意以下各指示：

- 使用双手握好工件并将工件牢牢地压在锯台上。
- 锯切狭长工件和垂直斜切角度时，应始终使用配套的推棒(7)。

最大工件尺寸

垂直斜切角度	最大工件高度 [毫米]
0度	70
45度	49

锯切

锯割直线

- 将平行限制器(26)调整到所需的切割宽度。
- 将工件放到锯台的保护盖(3)前部。

- 通过手柄(19)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 – 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 施力均匀地锯切工件。
如果施力过大，则锯片尖可能过热，工件可能会损坏。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。

锯割垂直方向的斜切角度

- 请设置所需的锯片垂直斜切角度。
锯片向左倾斜时，平行限制器(26)必须位于锯片的右侧。
- 遵循相应的工作步骤：（参见“锯割直线”，页 526）

锯切水平斜切角度（参见插图 I）

- 请通过角度挡块 (1)设置所需的水平斜切角度。
- 将工件放到型材挡轨(28)上。
型材挡轨不可以放在锯线上。这种情况下，请松开滚花螺栓(48)并移动挡块。
- 通过手柄(19)尽可能地升高或降低锯片，直至锯片(27)的上部锯齿处于工件上方约3 – 6毫米的位置。
- 接通电动工具的电源。
- 用一只手对着型材挡轨(28)按压工件，再用另一只手通过固定旋钮(57)缓慢地在导槽(47)中向前移动角度挡块。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。
- 简单锯切等长工件时，可以使用长度限制器(30)。
- 松开翼形螺栓(29)，将长度限制器(30)推到所需的工件长度。
- 重新拧紧翼形螺栓(29)。

检查和调整基本设定

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时进行适度调整。

检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。

博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

调整垂直标准斜切角度0度/45度的挡块

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 请设置锯片的0度垂直斜切角度。
- 拆下保护盖(3)。

检查（参见插图J1）

- 将角规调整到90度并将其放到锯台(2)上。

角规的支脚必须与锯片(27)在整个长度上齐平。

调整（参见插图J2）

- 用市售环形扳手或开口扳手松开限位螺栓(16)的锁紧螺母。
- 松开锁定杆(18)。
- 对着限位螺栓(16)推动手轮(17)，反复旋入或旋出限位螺栓，直至角规的支脚与锯片在整个长度上齐平。

- 让手轮保持在这个位置，并重新拧紧锁定杆(18)。

- 再次拧紧限位螺栓(16)的锁紧螺母。

如果角度指示器(56)在调整后未指向刻度尺(20)的0度标记线，请用市售十字螺丝刀松开螺栓(60)，并沿着0度标记校准角度指示器。

对于45度的垂直斜切角度，请相应地重复上述工作步骤（松开锁紧螺母；调整限位螺栓(21)）。同时不得再次调整角度指示器(56)。

锯片与角度挡块导槽的平行度（参见插图K）

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 移除保护盖(3)。

检查

- 用铅笔标出锯台插入件上方后部可看到的第一个左锯齿。
- 将角规调整到90度，并将其放到导槽(47)的边缘上。
- 移动角规的支脚，直至触碰到标记的锯齿，然后读取锯片和导槽之间的距离。
- 转动锯片，直至标记的前部锯齿位于锯台插入件上方。
- 沿着导槽移动角规，并将它移动到被做上记号的锯齿上。
- 再度测量锯片和导槽之间的距离。

这两个测量值必须相同。

调整

- 用配套的内六角扳手(9)松开锯台下方的前部内六角螺栓(61)和锯台下方的后部内六角螺栓(62)。
- 小心地移动锯片，直至与导槽(47)平行。
- 重新拧紧所有螺栓(61)和(62)。

校准平行限制器 – 右侧银色销子对(44)（参见插图L）

校准平行限制器(26)前，必须先调整垂直标准斜切角度的挡块(16)/(21)，确保锯片(27)与角度挡块导槽(47)的平行度。

（参见“调整垂直标准斜切角度0度/45度的挡块”，页 526）

（参见“锯片与角度挡块导槽的平行度（参见插图K）”，页 527）

- 松开平行限制器(26)上的锁定杆(42)，让平行限制器在整个校准期间能够自由移动。
- 通过销子对（银色）(44)将刻槽定位在平行限制器(26)上。可折叠辅助平行限制器(8)必须指向远离保护盖(3)的方向。
- 去除保护盖(3)。
- 将锯台扩展件夹紧手柄(24)向上拉到顶，然后移动平行限制器(26)，直至其接触锯片(27)。

检查

平行限制器(26)必须在整个长度上接触锯片。

调整

- 将销子对(44)的银色螺栓用随附的内六角扳手(9)松开，直至销子可以自由滑动。
- 将销子对(44)及平行限制器(26)向右推动约3毫米。

- 借助上部银色刻度尺(13)上的旋钮(23)将平行限制器至锯片的距离调至0毫米。
- 向下按压锯台扩展件夹紧手柄(24)。
- 将销子对(44)及平行限制器(26)向左推动，直至平行限制器接触到锯片的整个长度。
- 将销子对(44)的银色螺栓用随附的内六角扳手(9)小心地拧紧。
- 向下翻两侧的锁定杆(42)以固定平行限制器。
- 确保拧紧后平行限制器始终能够接触到锯片的整个长度。

接着检查黑色的销子对(43)和(45)。

校准平行限制器 – 右侧黑色销子对(43)（参见插图M）

在校准销子对(43)前，必须先正确校准销子对(44)（右侧银色）。

（参见“校准平行限制器 – 右侧银色销子对(44)（参见插图L）”，页 527）

- 松开平行限制器(26)上的锁定杆(42)，将平行限制器从销子对(44)上取下。
- 将销子对(43)的黑色螺栓用随附的内六角扳手(9)松开，直至销子可以自由滑动。
- 将环形扳手(22)的凹槽顶住前部销子(44)/(43)。
- 移动黑色销子(43)，直至两个销子（银色(44)和黑色(43)）插入相应的环形扳手凹槽。
- 针对后部销子(44)/(43)重复这些操作步骤。

校准平行限制器 – 左侧黑色销子对(45)

校准平行限制器(26)前，必须先调整垂直标准斜切角度的挡块(16)/(21)，确保锯片(27)与角度挡块导槽(47)的平行度。

（参见“调整垂直标准斜切角度0度/45度的挡块”，页 526）

（参见“锯片与角度挡块导槽的平行度（参见插图K）”，页 527）

- 松开平行限制器(26)上的锁定杆(42)，让平行限制器在整个校准期间能够自由移动。
- 通过销子对（黑色）(45)将刻槽定位在平行限制器(26)上。可折叠辅助平行限制器(8)必须指向远离保护盖(3)的方向。
- 去除保护盖(3)。
- 将锯台扩展件夹紧手柄(24)向上拉到顶，然后移动平行限制器(26)，直至其接触锯片(27)。

检查

平行限制器(26)必须在整个长度上接触锯片。

调整

- 将销子对(45)的黑色螺栓用随附的内六角扳手(9)松开，直至销子可以自由滑动。
- 将销子对(45)及平行限制器(26)向右推动，直至平行限制器接触到锯片的整个长度。
- 将销子对(45)的黑色螺栓用随附的内六角扳手(9)小心地拧紧。
- 向下翻两侧的锁定杆(42)以固定平行限制器。
- 确保拧紧后平行限制器始终能够接触到锯片的整个长度。

距调整锯台的距离指示器 (参见插图N)

- 松开平行限制器(26)上的锁定杆(42)，让平行限制器在整个校准期间能够自由移动。
- 通过销子对(银色)(44)将刻槽定位在平行限制器(26)上。可折叠辅助平行限制器(8)必须指向远离保护盖(3)的方向。
- 去除保护盖(3)。
- 将锯台扩展件夹紧手柄(24)向上拉到顶，然后移动平行限制器(26)，直至其接触锯片(27)。
- 用十字螺丝刀松开螺栓(63)，并沿着刻度尺(13)的0标记校准距离指示器(59)。
- 重新拧紧螺栓(63)。

调整锯台插入件的水平高度 (参见插图O)**检查**

锯台插入件(6)的正面必须与锯台齐平或略微低于锯台，背面必须与锯台齐平或略微高于锯台。

调整

- 用内六角扳手(9)正确调整四个调整螺栓(64)的水平高度。

调整导轨中的角度挡块导轨的间隙 (参见插图P)

在频繁使用之后导轨(47)中的角度挡块导轨(46)的间隙可能过大。

- 重新拧紧导轨(46)的调整螺栓(65)。

存储和运输**存放机件 (参见插图Q)**

本电动工具提供了存放机件的机会，您可以将某些机件固定在电动工具上。

- 将所有零散的机件插到壳体的支架中 (参见下表)。

机件	存储
保护盖 (3)	支架(10); 用夹紧杆(40)拧紧
角度挡块 (1)	支架(33)
吸尘适配接头 (34)	参见插图Q
环形扳手 (22)	参见插图Q
内六角扳手(9)	参见插图Q
推棒 (7)	挂入平行限制器(26)和辅助平行限制器(8)之间的支架
平行限制器 (26)	旋转; 通过销子对(43)从下方定位到导轨(25)，用锁定杆(42)固定

携带电动工具 (参见插图R)

运输电动工具之前必须先执行以下步骤:

- 将电动工具调至运输位置(参见“运输位置”，页 524)。
- 拆除所有无法固定安装在电动工具上的附件。运输时必须尽可能把不使用的锯片放置在封闭的盒子中。
- 将导轨(25)向内移到底，然后向下按压夹紧手柄(24)来固定。
- 抬起或运输时请使用提手(66)或握柄槽(67)。为此切勿使用定位手柄(11)。

- ▶ 搬动电动工具时只能使用运输装置，不可以利用防护装置来运输电动工具。

维修和服务**维护和清洁**

- ▶ 对电动工具执行任何操作 (比如保养、更换刀具等) 前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。
- ▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

清洁

每次工作结束后，使用压缩空气或毛刷清除机器上的灰尘和锯屑。

润滑电动工具

必要时润滑电动工具，请在指示的位置添加润滑油 (参见插图S)。

授权的博世客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

- ▶ 必须根据环保单位的规定处理不用的润滑油和清洁剂。务必要遵守法律的规定。

降低噪音的措施

制造商提供的方法:

- 缓速起动
- 提供特别为了降低噪音而研发的锯片

操作者自己能做的措施:

- 将机器安装在稳固的工作面上，可以降低震动
- 使用具备了降低噪音功能的锯片
- 定期清洁锯片和电动工具

客户服务和应用咨询**中国大陆**

电话: 400 826 8484-3-2

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国



我们的服务地址和维修服务以及备件订购链接，请访问：
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中!

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳的金属部分	X	O	O	O	O	O
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	O	O	O	O	O	O
电机组件	O	O	O	O	O	O
控制组件	O	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
连接件	O	O	O	O	O	O
电源线①	O	O	O	O	O	O
电池系统②	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

繁體中文

安全注意事項

電動工具通用安全警告

警告 請詳讀工作臺及電動工具的所
有安全警告與使用說明。若不
遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和 /
或人員重傷。

保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市
電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無
線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會
引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的
環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點
燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不
集中會使您失去對工具的控制。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方
式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉
換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電
擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰
箱。如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進
入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工
具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳利邊
緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危
險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的
延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危
險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，
應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD
可降低電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作
並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精
或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動
工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。

- ▶ **使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。**安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ **防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於關閉位置。**手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ **在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ **手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。**這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ **著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。**讓您的衣物及頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ **如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。**使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。
- ▶ **切勿因經常使用工具所累積的熟練感而過度自信，輕忽工具的安全守則。**任何一個魯莽的舉動都可能瞬間造成人員重傷。

電動工具使用和注意事項

- ▶ **不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。**選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ **如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調整、更換配件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭並 / 或取出電池盒。**這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。**電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具與配備。**檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。
- ▶ **把手及握持區應保持乾燥、潔淨，且不得沾染任何油液或油脂。**易滑脫的把手及握持區將無法讓您在發生意外狀況時安全地抓緊並控制工具。

電池式工具使用和注意事項

- ▶ **只用製造商規定的充電器充電。**將適用於某種電池盒的充電器用到其他電池盒時會發生著火危險。
- ▶ **只有在配有專用電池盒的情況下才使用電動工具。**使用其他電池盒會發生損壞和著火危險。
- ▶ **當電池盒不用時，將它遠離其他金屬物體，例如回形針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小金屬**

物體，以防一端與另一端連接。電池端部短路會引起燃燒或火災。

- ▶ **在濫用條件下，液體會從電池中濺出；避免接觸。如果意外碰到了，用水沖洗。如果液體碰到了眼睛，還要尋求醫療幫助。**從電池中濺出的液體會發生腐蝕或燃燒。
- ▶ **請勿使用已受損或經改裝的電池盒。**已受損或經改裝的電池組可能出現無法預期的反應，進而導致著火、爆炸或造成人員受傷。
- ▶ **勿讓電池盒或工具靠近火源或暴露於異常溫度環境中。**若是靠近火源或暴露在超過130 °C的環境中可能造成爆炸。
- ▶ **請完全遵照所有的充電說明，電池盒或工具的溫度若是超出指示的規定範圍，請勿進行充電。**不當充電或是在未規定的溫度範圍內進行充電，皆可能造成電池損壞並面臨更高的著火風險。

檢修

- ▶ **將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。**這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
- ▶ **請勿自行檢修受損的電池盒。**電池組應交由製造商或是獲得授權的服務供應商來進行檢修。

圓鋸台安全說明

防護裝置相關警告

- ▶ **將防護裝置放好。**防護裝置功能需正常且正確安裝。鬆脫、損壞或功能不正常的防護裝置均必須修復或更換。
- ▶ **每次切割作業均必須使用鋸片防護裝置及劈刀。**針對鋸片會將加工件的整個厚度均切開的切割作業，防護裝置與其他安全裝置有助於降低受傷風險。
- ▶ **在完成非貫通切割（如重新鋸切或刨槽）後，請將劈刀還原到向上延伸位置。劈刀在向上延伸位置時，請重新裝上刀片防護裝置。**防護裝置與劈刀有助於降低受傷風險。
- ▶ **在啟動前請確認鋸片未與防護裝置、劈刀或加工件接觸。**鋸片意外接觸這些東西可能會造成危險。
- ▶ **請依本說明書中的指示來調整劈刀。**不正確的間隔、定位和校準皆可能會無法有效降低劈刀反彈的情況。
- ▶ **若要使用劈刀，必須將其與工件嚙合。**若加工件過短而無法啟動劈刀，則劈刀無法運作。在此情況下，會無法防止劈刀反彈。
- ▶ **使用適當的劈刀鋸片。**為使劈刀正常運作，鋸片直徑必須與劈刀配合且鋸片刀體必須比劈刀薄且鋸片的切割寬度必須比劈刀的厚度寬。

切割程序警告

- ▶ **⚠ 危險：請勿將您的手或手指放在鋸片附近或其路徑上。**一不小心或滑動，均可能讓您的手靠近鋸片而造成嚴重的人身傷害。
- ▶ **將加工件推向鋸片時請務必與旋轉方向相反。**若以和鋸片在鋸台上旋轉的方向相同的方向推入加工件，均可能使加工件及您的手被鋸片拉過去。

- ▶ 在劈鋸作業時切勿使用角度量規推送加工件，且搭配角度量規進行交叉切割時請勿用碎片護欄作為長度擋塊。同時用碎片護欄及角度量規會增加鋸片卡住及反彈的機會。
- ▶ 進行劈鋸作業時，請務必讓加工件完全抵住護欄，並從護欄與鋸片間推送加工件。當護欄與鋸片間的距離小於150 mm時請使用推桿，當距離小於50 mm時則請使用推塊。「作業協助」裝置可讓您的手與鋸片保持安全距離。
- ▶ 請僅使用製造商提供或依說明製作的推桿。此推桿可讓手與鋸片保持足夠的距離。
- ▶ 請勿使用損壞或切斷的推桿。損壞或切斷的推桿可能會斷掉而讓您的手滑到鋸片中。
- ▶ 請勿「徒手」進行任何操作。請務必使用碎片護欄或角度量規進行加工件定位與導引。「徒手」指用手代替碎片護欄或角度量規支撐或引導加工件。徒手鋸切會造成不對齊、卡住或反彈。
- ▶ 請勿靠近接近運動中的鋸片。嘗試接觸加工件時可能會意外與運動中的鋸片接觸。
- ▶ 針對長且 / 或寬的加工件請在鋸台後方及 / 或兩側使用輔助工作件支撐裝置使其保持水平。長且 / 或寬的加工件易在鋸台邊緣處翻覆，造成失控、鋸片卡住及反彈。
- ▶ 請以穩定的節奏推送加工件。請勿彎折、扭曲或左右搖動加工件。若發生卡住的情況，請立即將工具關閉，把電源拔掉後排除卡住的情況。鋸片被加工件卡住為造成反彈或使馬達空轉。
- ▶ 請勿在鋸片運作時將切掉的材料去除。這些材料可能會卡在護欄間或鋸片內而將您的手指拉向鋸片。移除材料前請關閉鋸片並等後其完全停止。
- ▶ 在劈鋸厚度低於2 mm的加工件時，請在鋸台上方使用輔助護欄。較薄的加工件可能會落到碎片護欄底下而造成反彈。

反彈原因與相關警告

反彈是加工件因擠壓、卡住的鋸片或加工件的切割線與鋸片不對齊，或部分加工件卡在鋸片與碎片護欄或其他固定物間所造成的情況。

通常在反彈時，加工件會被鋸片的後段從鋸台上升起並朝操作員飛過來。

反彈是不當使用電鋸及 / 或操作程序（條件）不正確所造成的結果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- ▶ 請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。
- ▶ 請勿從鋸片後方拉動或支撐加工件。如此可能會意外接觸鋸片或因反彈而將手指拉進鋸片中。
- ▶ 請勿將切割中的加工件朝旋轉中的鋸片壓。將加工件朝鋸片壓會造成卡住的情況或反彈。
- ▶ 將護欄與鋸片保持平行。未校準的護欄會將加工件朝鋸片擠壓而造成反彈。
- ▶ 進行非穿透式切割如開槽口時，請使用羽毛板引導加工件進入鋸台與護欄。羽毛板有助於在反彈時控制加工件。

- ▶ 支撐控制板以降低鋸片卡住及發生反彈的風險。大型控制板可能因其本身的重量而下垂。支撐裝置必須位於控制板懸在鋸台外的部分之下方。
- ▶ 切割扭曲、交錯、捲曲或無垂直邊緣可使用角度量規或沿護欄引導之加工件時請特別小心。捲曲、交錯或扭曲的加工件會不穩定並造成鋸片不對齊、卡住及反彈的情況。
- ▶ 請勿以垂直或水平堆疊的方式一次切割多個加工件。鋸片會推起多個加工件而造成反彈。
- ▶ 當在加工件中重新啟動鋸片時，請將鋸片與切割線對齊讓鋸齒不會卡在材料中。若鋸片卡住，可能會使加工件升起而在鋸片重新啟動時造成反彈。
- ▶ 請保持鋸片清潔、銳利並有充足的鋸齒量。切勿使用扭曲的鋸片或有破損之鋸牙的鋸片。尖銳且鋸齒量足的鋸片可降低卡住、空轉及反彈的情況。

圓鋸台操作程序警示

- ▶ 拆卸鋸台插件、更換鋸片或調整劈刀或刀片防護裝置及機器無人操作時，請關閉圓鋸台並拔掉電池組。採取預防措施有助於避免意外。
- ▶ 請勿將運作中的圓鋸台處於無人管理的狀態。請將其關閉並等到其完全停住後再離開。運轉中但無人管理的鋸片會有意外風險。
- ▶ 請將圓鋸台放在光線充足且水平的區域，讓您能有穩定站立的空間。其應安裝在能讓您有足夠空間控制您加工件的區域中。狹窄、陰暗且不平坦且失滑的地面容易造成意外。
- ▶ 請常清潔並清除鋸台下方及（或）塵屑收集裝置中的鋸屑。堆積的鋸屑具易燃性，可能會自燃。
- ▶ 圓鋸台必須妥善固定。未妥善固定的圓鋸台可能會移動或翻覆。
- ▶ 在啟動圓鋸台前請將工具、木塊等從鋸台上移開。否則可能會造成分心或有卡住的危險。
- ▶ 請務必使用具備正確尺寸和心軸形狀（鑽石或圓形）的鋸片。不符合鋸片安裝硬體的刀片在運轉時將會偏離中心，進而導致失控。
- ▶ 請勿使用損壞或不正確的鋸片安裝工具如法蘭、鋸片墊片、螺栓或螺帽等。這些安裝工具是針對您的鋸台專門設計，能確保其運作安全與性能。
- ▶ 請勿站在圓鋸台上，請勿用其當作踏腳台。若工具翻覆或不小心接觸到切割工具，會造成嚴重的傷害。
- ▶ 安裝鋸片時請確認其轉動的方向正確。請勿在圓鋸台上使用研磨輪、鋼絲刷或砂磨輪。未妥當安裝鋸片或使用非建議之配件均會造成嚴重受傷。

其他安全注意事項

- ▶ 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- ▶ 請勿使用高合金快速鋼（HSS）材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。
- ▶ 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。

- ▶ 操作工具時一定要使用工作桌嵌件。工作桌嵌件如已故障，請更換之。少了完好的工作桌嵌件，您可能會被鋸片割傷。
- ▶ 作業區請保持整潔。複合材質是極具危險性的材質。輕質合金粉塵可能會起火或爆炸。
- ▶ 請您根據欲進行加工的材料，選用合適的鋸片。
- ▶ 只能使用由本電動工具製造商推薦且適用於加工材料的鋸片。
- ▶ 唯有在鋸片已處於運作狀態下，才可將工件移過去進行加工。否則如果鋸片卡在工件中，會有反彈的危險。
- ▶ 如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。
- ▶ 切勿改裝拆開充電電池。可能造成短路。
- ▶ 尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。
- ▶ 僅可在製造商的產品中使用充電電池。如此才可提供過載保護。



保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。有爆炸及短路之虞。



符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號代表的意思，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號和它們的代表意義



當電動工具運轉時，切勿把手伸進鋸切範圍內。手若觸碰鋸片有被割傷的危險。



請佩戴防塵面罩。



請佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。



請佩戴護目鏡。


符號和它們的代表意義



請注意鋸片尺寸（鋸片直徑 **D**，孔徑 **d**）。孔徑 **d** 必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。如果必須使用異徑管，則應注意：異徑管尺寸必須與鋸片主體厚度、鋸片孔徑以及工具主軸直徑相配。請儘可能使用鋸片隨附的異徑管。


鋸片直徑 **D** 必須與符號上的數值相符。

請參考「技術性數據」章節中「適用鋸片的尺寸」。



請注意劈刀 **RK** 的厚度及能處理的最大工件高度 **H**。

亦請參閱章節「技術性數據」。




更換鋸片時，請遵照劈刀上的資料。否則劈刀有卡在工件中之虞。

鋸片直徑 **D**

最小鋸切寬度 **C**（鋸齒厚度 / 鋸齒斜度）


鋸片主體的最大厚度 **T**

劈刀厚度 **RK**




ROTATION 鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與劈刀上的箭頭指示方向一致

亦請參閱章節「技術性數據」。




左邊：為您指示降低（進入搬運位置）及升高（進入工作位置）鋸片時手搖桿應旋轉的方向。

右邊：為您指示想要固定鋸片時制動桿應設定的位置以及調整垂直斜鋸角時制動桿應設定的位置（鋸片可翻轉）。



固定 / 釋放鋸台插件的旋轉方向



不可使推棒碰觸鋸片。

符號和它們的代表意義

CLAMPZONE

可在此區域將夾具固定在鋸台上。



CE 標章代表製造商認證此電動工具符合歐盟現行指令。

產品和功率描述



請詳讀所有安全注意事項和指示。如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及 / 或重傷。請留意操作說明書中最前面的圖示。

依規定使用機器

本電動工具適合以站立的方式在軟木和硬木，塑合板和纖維板上進行縱向與橫向的直線鋸切。此時可加工的水平斜鋸角為 -30° 至 $+30^\circ$ ，可加工的垂直斜鋸角為 -2° 至 47° 。

安裝合適的鋸片後，也可以鋸切鋁製型材和塑膠。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 角度擋塊
- (2) 鋸台
- (3) 護罩
- (4) 護罩上的吸塵轉接頭
- (5) 劈刀
- (6) 鋸台嵌件
- (7) 推棒
- (8) 輔助平行擋塊（可折疊）
- (9) 內六角扳手（5 mm / 2.5 mm）
- (10) 用以收納護罩的托架
- (11) 用來校準電動工具的定位把手（無提把！）
- (12) 安裝孔
- (13) 鋸片與平行擋塊之間的距離刻度尺
- (14) 起停開關
- (15) 電動工具上的電池充電狀態指示器
- (16) 0° 斜鋸角擋塊（垂直）
- (17) 斜鋸角手輪
- (18) 制動桿，用來調整垂直方向的斜角鋸切角度
- (19) 用來升高和降低鋸片的手搖柄
- (20) 斜鋸角刻度尺（垂直）
- (21) 45° 斜鋸角擋塊（垂直）
- (22) 環形扳手
- (23) 平行擋塊調整旋鈕
- (24) 鋸台加寬件的緊固握把
- (25) 平行擋塊導軌
- (26) 平行擋塊
- (27) 鋸片
- (28) 型材擋軌
- (29) 平行擋塊蝶翼螺栓
- (30) 平行擋塊
- (31) 充電電池解鎖按鈕^{a)}
- (32) 充電電池^{a)}
- (33) 用以收納角度擋塊的固定裝置
- (34) 吸塵轉接頭
- (35) 出屑口
- (36) 劈刀夾緊桿
- (37) 劈刀的定位插銷
- (38) 夾緊桿 / 夾板標記
- (39) 鋸台嵌件鎖定螺栓
- (40) 護罩夾緊桿
- (41) 護罩導向銷
- (42) 平行擋塊鎖定扳片
- (43) 銷針對（右側，黑色）
- (44) 銷針對（右側，銀色）
- (45) 銷針對（左側，黑色）
- (46) 角度擋塊導軌
- (47) 角度擋塊的導槽
- (48) 型材擋軌滾花螺栓
- (49) 出屑口蓋板
- (50) 用來抬起鋸台嵌件的把手孔
- (51) 迫緊螺母
- (52) 主軸制動桿
- (53) 緊固法蘭
- (54) 配接法蘭
- (55) 工具主軸
- (56) 角度指針（垂直）
- (57) 任意斜鋸角的鎖定旋鈕（水平）
- (58) 角度擋塊上的角度指針（水平）
- (59) 距離指示器
- (60) 角度指針的固定螺栓（垂直）
- (61) 用以將鋸片調成平行的前方內六角螺栓（5 mm）
- (62) 用以將鋸片調成平行的後方內六角螺栓（5 mm）
- (63) 固定鋸台之距離指針的螺栓
- (64) 嵌補板的校正螺栓
- (65) 角度擋塊導軌調整螺栓
- (66) 提把
- (67) 把手凹槽

a) 所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。

技術性數據

充電式桌上型圓鋸機		GTS 18V-70	GTS 18V-70
產品機號		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
額定電壓	V=	18	18
無負載轉速 ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
起動限流器		●	●
重量 ^{B)}	kg	21.2	21.2
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 ^{C)} 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
相容的充電電池		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
為確保最大效能而建議使用的充電電池		ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
建議使用的充電器		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

尺寸

電動工具 (包含可拆式機件)

寬度 x 深度 x 高度	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------	----	-----------------	-----------------

工件

能處理的最大工件高度 H	mm	70	70
---------------------	----	----	----

劈刀

厚度 RK	mm	1.8	2.2
--------------	----	-----	-----

適用鋸片的尺寸

鋸片直徑 D	mm	216	216
孔徑 d	mm	30	25.4
鋸片主體的最大厚度 T	mm	< 1.7	< 2.1
最小鋸齒厚度 / 鋸齒斜度 C	mm	> 1.9	> 2.3

A) 於 20–25 °C 配備充電電池 **ProCORE18V 12.0Ah** 時測得。

B) 重量不含充電電池
(充電電池的重量請參考 <http://www.bosch-professional.com>)

C) 溫度 <0 °C 時，性能受限

最大工件尺寸：(參見「最大工件尺寸」，頁 539)

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見 www.bosch-professional.com/wac。

充電電池

Bosch 亦販售不含充電電池的充電式電動工具。可以從外包裝看出電動工具的供貨範圍是否包括電池。

為充電電池進行充電

- ▶ 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這些充電器適用於電動工具所使用的鋰離子充電電池。

提示：由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

安裝充電電池

將已充飽電的充電電池推至充電電池固定座內，直到卡緊。



Bosch建議您使用容量至少 3.0 Ah 的充電電池。

取出充電電池

若要取出充電電池，請按解鎖鈕，然後將充電電池抽出。**不可以強行拉出充電電池。**

本充電電池具備了雙重鎖定功能，即使不小心按壓了充電電池解鎖按鈕，充電電池也不會從機器中掉落出來。固定彈簧會把充電電池夾緊在機器中。

充電電池的電量指示器

充電電池的電量指示器 (15) 透過三顆綠色 LED 燈告知充電電池的目前電量。

LED	容量
3 顆綠燈持續亮起	60–100 %
2 顆綠燈持續亮起	30–60 %
1 顆綠燈持續亮起	5–30 %
1 顆綠燈閃爍	0–5 %

溫控的過載保護裝置

只要按照規定使用，電動工具就不可能過載。萬一負載過重或充電電池的溫度已超出允許範圍，電動工具的轉速會變慢或是直接停機。電動工具將持續以低轉速運作，直到充電電池的溫度降至允許範圍或負載減輕，它才會恢復全速運轉。發生自動停機的情況時，請將電動工具關機，待充電電池降溫後再重新開機。

如何正確地使用充電電池

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。

充電電池必須儲存在 -20 °C 至 50 °C 的環境中。

夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。

偶爾用柔軟、乾淨且乾燥的毛刷清潔充電電池的通氣孔。

充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。

請您遵照廢棄物處理相關指示。

安裝

► 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

供貨範圍

初次使用本電動工具之前，先檢查以下各部件是否包含在供貨範圍中：

- 桌上型圓鋸機包含已裝上的鋸片 (27) 以及劈刀 (5)
- 角度擋塊 (1)
- 型材擋軌 (28)
- 平行擋塊 (30)
- 已裝上可折疊式輔助平行擋塊 (8) 的平行擋塊 (26)

- 已裝上吸塵轉接頭 (4) 的護罩 (3)
- 內六角扳手 (9)
- 環形扳手 (22)
- 推棒 (7)
- 鋸台嵌件 (6)
- 吸塵轉接頭 (34)

提示：檢查電動工具是否有壞損之處。

使用電動工具之前，必須仔細檢查防護裝置或輕微損壞的零件是否仍然運作正常。檢查活動零件是否功能正常、沒有被卡死，以及是否有任何零件有否受損。所有零件都必須安裝正確，並且符合規定以確保機器能夠正常運作。

損壞的防護裝置和零件必須按照規定交給合格的專業修理廠修理或更換。

除了供貨範圍中的部件之外，您還須使用以下的工具：

- 十字螺栓起子
- 量角規

安裝各部件

- 小心地從包裝中取出所有隨附零件。
- 拆除電動工具和隨附配件上的所有包裝材料。
- 注意，必須拆除馬達缸體下方的包裝材料。

直接固定在機殼上的機件如下：推棒 (7)、環形扳手 (22)、內六角扳手 (9)、平行擋塊 (26) 含可折疊式輔助平行擋塊 (8)、角度擋塊 (1)、型材擋軌 (28)、平行擋塊 (30)、護罩 (3)、吸塵轉接頭 (34)。

- 若您需要使用其中任一機件，請小心地將它從收納位置上取出。

將劈刀移至正確工作位置（請參考圖 a1–a2）

提示：必要時，請在移至正確工作位置前，清潔所有所有待安裝的零部件。

- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 沿順時針方向鬆開夾緊桿 (36)，直到夾緊桿朝上。
- 將劈刀 (5) 往夾緊桿 (36) 方向移至能夠往上拉的位置。
- 將劈刀往上拉到底，使它定位在鋸片正中間上方位置。
- 讓兩根定位插銷 (37) 卡入至劈刀上的下方開孔中，然後將夾緊桿 (36) 重新拉緊。
- 夾板和夾緊桿 (36) 上的標記 (38) 必須如圖所示對齊。

安裝鋸台嵌件（請參考圖 b）

- 將鋸台嵌件 (6) 鉤入工具槽的後部開口並將其引導向下。
- 按壓鋸台嵌件，使其卡入工具槽內。
- 用環形扳手 (22) 的尖端將鎖定螺栓 (39) 沿「上鎖」旋轉方向轉到底。

安裝護罩 (請參考圖 c1-c2)

提示：劈刀必須位在鋸片正中間上方的最高位置，您才能安裝護罩 (請參考圖示 a2)。當劈刀位於最低位置時 (即交貨狀態或鋸切溝槽時的位置)，請勿安裝護罩 (請參考圖示 a1)。

- 鬆開夾緊桿 (40) 然後將護罩 (3) 從托架 (10) 中取出。
- 將導向銷 (41) 往後推入劈刀 (5) 的溝槽內。

- 將護罩 (3) 往下移，使鋸片防護裝置 (上方塑膠導軌) 與鋸台 (2) 表面平行。

- 將夾緊桿 (40) 往上推壓。必須感覺到並聽到夾緊桿卡入，這才表示護罩 (3) 已確實裝好並且固定妥當。

► 每次使用前都要檢查護罩是否活動自如。如果護罩因無法自由移動而無法立即閉合，切勿使用電動工具。

安裝平行擋塊 (請參考圖 d)

平行擋塊 (26) 可以設置在鋸片左側或是右側的固定點上。為此可使用三組銷針對 (43)、(44)、(45)。

銷針對	顏色	平行擋塊位置 (26)	鋸切能力	刻度 (13)
(43)	黑色	鋸片右側	127–635 mm	下側，黑色
(44)	銀色	鋸片右側	0–508 mm	上側，銀色
(45)	黑色	鋸片左側	0–305 mm	下側，黑色

- 確保拉緊手柄 (24) 已將鋸台加寬件固定 (已將拉緊手柄向下壓)。

- 鬆開平行擋塊 (26) 上的鎖定扳片 (42)。

- 將平行擋塊 (26) 上的凹口定位在三組銷針對 (43)、(44)、(45) 之一的上方。此時可折疊式輔助平行擋塊 (8) 必須避開護罩 (3) 的方向。

- 為固定平行擋塊，請向下折疊兩側的鎖定扳片 (42)。

安裝角度擋塊、型材擋軌、平行擋塊 (請參考圖 e1-e3)

- 將角度擋塊 (1) 的導引軌 (46) 套進鋸台上專門為其設置的其中一個導槽 (47) 內。

工件較長時，為確保其穩固靠置，可利用型材擋軌 (28) 延伸角度擋塊。

- 請您視需要利用滾花螺栓 (48) 將型材擋軌 (28) 安裝在角度擋塊上。

為了方便鋸切等長的工件，您可以使用平行擋塊 (30)。

- 將平行擋塊 (30) 推至型材擋軌 (28) 並旋緊蝶翼螺母 (29) 進行固定。

固定式安裝或活動式安裝

- 為了能夠穩定地操作機器，正式使用機器之前，必須把電動工具固定在平坦、穩固的工作平面上 (例如工作桌)。

安裝在工作平面上 (請參考圖 f)

- 使用合適的夾鉗把電動工具固定在工作平面上。必須利用安裝孔 (12) 來進行固定。

或

- 也可以使用一般市售活動夾鉗，夾住電動工具的支撐腳以便將它固定在工作平面上。

安裝在博世工作台上 (請參考圖 g)

採用可折疊設計的 Bosch 工作台 (例如

GTA 571) 可輕鬆運輸和快速安裝。本電動工具不需工具即可安裝。

- 請詳讀工作桌附帶的所有警告指示和說明。若未遵循警告指示和說明可能遭受電擊、發生火災並 / 或造成嚴重傷害。

- 安裝電動工具之前必須先正確地組裝工作台。重點是要正確地組裝工作台，以避免工作台倒塌。

- 把電動工具調整至搬運位置並將其安裝在工作台上。

使用定位把手 (11) 將電動工具與工作台對齊。

吸除廢塵 / 料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃 (例如加工橡木或山毛櫸的廢塵) 可能致癌，特別是與處理木材的添加劑 (例如木材的防腐劑等) 結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。

- 工作場所要保持空氣流通。

- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

廢塵 / 料屑收集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。

- 關閉電動工具並取出充電電池。

- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。

- 找出造成堵塞的原因，並且排除障礙。

- 為了避免鋸切鋁材時釀成火災，請將出屑口清除乾淨並且不要使用集塵袋。

將出屑口清除乾淨 (請參考圖 h)

您可將出屑口 (35) 清除乾淨，以便去除工件碎片及大塊鋸屑。

- 關閉電動工具並取出充電電池 (32)。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 將蓋板 (49) 翻至一側，並將出屑口 (35) 拉出。
- 抖落工件的碎塊和鋸屑。
- 重新將蓋板 (49) 翻至一側，並在鋸片 (27) 下方將出屑口 (35) 推到底。

外接的吸塵裝備 (請參考圖 i)

Click&Clean 連接頭：若要吸除粉塵和鋸屑，可將吸塵器軟管連接到護罩 (3) 的吸塵轉接頭 (4) 或將吸塵器軟管連同吸塵轉接頭 (34) 連接到出屑口 (35)。

- 將吸塵器軟管 (直徑 33 mm) 牢固地連接到護罩 (3) 的吸塵轉接頭 (4) 上。
- 或
- 將吸塵轉接頭 (34) 牢固地插到出屑口 (35) 上。
- 將吸塵器軟管 (直徑 39 mm) 牢固地連接到吸塵轉接頭 (34) 上。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

更換鋸片 (請參考圖 j1-j4)

- ▶ 在電動工具上進行任何作業之前 (例如維修，更換工具等等)，請將機器中的電池取出。若是小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。人員可能有受傷之虞。
- ▶ 所使用的鋸片的最高許可轉速必須高於電動工具的無負載轉速。
- ▶ 根據本說明書中以及本電動工具上載述的技術數據，選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且具有此一認證標示的鋸片。
- ▶ 只能使用本電動工具製造商所推薦的鋸片，且鋸片應要適用於加工材質。如此可避免鋸齒尖過熱和待加工的塑膠融化。
- ▶ 請勿使用高合金快速鋼 (HSS) 材質的鋸片。此類鋸片容易折斷。

拆卸鋸片

- 打開夾緊桿 (40) 然後將護罩 (3) 從劈開楔 (5) 上的溝槽拉出。
- 用環形扳手 (22) 的尖端將鎖定螺栓 (39) 沿「解鎖」旋轉方向轉到底，然後將鋸台嵌件從工具槽 (6) 抬起。把手孔 (50) 可用來稍微抬起。
- 將手搖桿 (19) 順時針轉到底，讓鋸片 (27) 升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 用環形扳手 (22) 旋轉迫緊螺母 (51) 並同時拉起主軸制動桿 (52) 直到卡緊為止。
- 繼續拉住主軸制動桿，並沿逆時針方向旋出迫緊螺母。
- 取下緊固法蘭 (53)。
- 取出鋸片 (27)。

安裝鋸片

- 必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。

- 將新的鋸片裝到工具主軸 (55) 的配接法蘭 (54) 上。

提示：請勿使用尺寸過小的鋸片。鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。

▶ **安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向 (即鋸片上的箭頭指示方向) 必須與劈開楔上的箭頭指示方向一致！**

- 將固定法蘭 (53) 和迫緊螺母 (51) 裝上。
- 用環形扳手 (22) 旋轉迫緊螺母 (51) 並同時拉起主軸制動桿 (52) 直到卡緊為止。
- 將迫緊螺母順時針旋緊。
- 將鋸台嵌件 (6) 放在工具槽的劈開楔上 (5)。用環形扳手 (22) 的尖端將鎖定螺栓 (39) 沿「上鎖」旋轉方向轉到底。
- 重新裝上護罩 (3)。

操作

▶ 在電動工具上進行任何作業之前 (例如維修，更換工具等等)，請將機器中的電池取出。若是小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

鋸片的搬運位置和工作位置

搬運位置

- 拆下護罩 (3)、取出鋸台嵌件 (6) 並將劈開楔 (5) 移至最低位置。重新裝入鋸台嵌件 (6)。
- 逆時針旋轉手搖桿 (19)，直到鋸片 (27) 的鋸齒沈入至鋸台 (2) 下。
- 將鋸台加寬件 (8) 往內完全推入。
- 將緊固握把 (24) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

工作位置

- 將劈開楔 (5) 移至鋸片正中間上方的最高位置，裝入鋸台嵌件 (6) 然後再安裝護罩 (3)。
- 順時針旋轉手搖桿 (19)，直到鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。

加大鋸台

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

鋸台加寬件 (請參考圖 A)

將導軌 (25) 向外移動，即可向左或向右加寬鋸台。

- 將鋸台加寬件的緊固握把 (24) 往上拉到底。
- 使用調整旋鈕 (23) 將導軌 (25) 向左或向右外側移動至所需的寬度。
- 將緊固握把 (24) 往下壓。鋸台加寬件將因此固定。

調整垂直與水平斜鋸角

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

調整垂直斜鋸角（鋸片）（請參考圖 B）

垂直斜鋸角的調整範圍在 -2° 至 47° 之間。
為能快速準確地調整至垂直方向基本角度 0° 和 45° ，出貨時已裝上調好的擋塊（(16)、(21)）。

– 逆時針旋轉制動桿（18），以便將它鬆開。

提示：當制動桿完全鬆開的那一刻，鋸片會因為地心引力而傾斜約 30° 左右。

垂直斜鋸角為 0° 至 45° 之間：

- 沿著連桿拉起或按壓手轉輪（17），直到角度指針（56）指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿（18）重新旋緊。

垂直斜鋸角為 -2° 至 0° 之間：

- 將擋塊（16）往前翻轉。
- 沿著連桿按壓手轉輪（17），直到角度指針（56）指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿（18）重新旋緊。

垂直斜鋸角為 45° 至 47° 之間：

- 將擋塊（21）往前翻轉。
- 沿著連桿拉動手轉輪（17），直到角度指針（56）指在所需的垂直斜鋸角上。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿（18）重新旋緊。

當再次將鋸片的垂直斜鋸角設定為 0° 至 45° 之間時，擋塊（(16)、(21)）即會自動翻轉返回標準位置。

調整水平斜鋸角（角度擋塊）（請參考圖 C）

水平斜鋸角的調整範圍在 30° （左側）與 30° （右側）之間。

- 鎖定旋鈕（57）若已鎖上，請將它鬆開。
- 轉動角度擋塊，直到角度指針（58）指在所需的斜鋸角上。
- 將鎖定旋鈕（57）重新鎖緊。

調整平行擋塊（請參考圖 D）

平行擋塊（26）可以設置在鋸片左側或是右側的固定點上。為此可使用三組銷針對（43）、（44）、（45）。

- 依照您的需要，將平行擋塊（26）放置到鋸片的任一側（參見「安裝平行擋塊（請參考圖 d）」，頁 536）。
- 利用調整旋鈕（23）設定平行擋塊至鋸片的所需距離。

距離指示器（59）的右緣顯示所設定的距離。
對於（43）、（45）位置適用下方黑色刻度（13）。
對於（44）位置適用上方銀色刻度（13）。

調整輔助平行擋塊（請參考圖 E）

- 將輔助平行擋塊（8）翻至鋸片（27）一側的平行擋塊（26）上。

依位置不同，折疊式輔助平行擋塊（8）有兩種不同的功能：

- 當輔助平行擋塊位於鋸台（2）上時，作為鋸切長形工件和鋸切垂直斜鋸角時的擋塊。

- 當鋸台（2）加寬超過 50.8 mm 時，作為工件托架。

調整劈開楔

劈開楔（5）可防止鋸片（27）卡死在鋸縫裡。如果鋸片被夾在工件中可能產生反彈。

因此要隨時注意，是否已正確地調整好劈開楔：

- 鋸片與劈開楔之間的最大徑向間隙為 3 - 8 mm。
- 劈開楔的厚度必須小於鋸縫寬度，並且大於鋸片主體的厚度。
- 劈開楔必須永遠與鋸片位於同一直線上。
- 就一般的切割線而言，劈開楔必須儘可能位在最高位置。

調整劈刀高度（請參考圖 F）

鋸切凹槽時您必須調整劈刀的高度。

► 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。

- 打開夾緊桿（40）然後將護罩（3）從劈刀（5）上的溝槽拉出。
為避免防護罩損壞，請將它收納在機殼上的專用托架（10）裡（另請參考圖 Q）。
- 將手搖桿（19）順時針轉到底，讓鋸片（27）升至鋸台上方可到達的最高位置。
- 沿順時針方向鬆開夾緊桿（36），直到夾緊桿朝上。
- 將劈刀從插銷（37）上拔出（夾緊桿（36）需稍微往外拉），然後將劈刀（5）向下推到底。
- 讓兩根插銷（37）卡入至劈刀上的上方開孔中，然後將夾緊桿（36）重新拉緊。
夾具和夾緊桿（36）上的標記（38）必須對齊（另請參考圖 a2）。

操作機器

啟動（請參考圖 G1）

- 按壓電源開關（14）兩側往上拉，即可讓機器運轉。

關閉（請參考圖 G2）

- 將電源開關（14）往下按到底。

防止未經授權的操作（請參考圖 G3）

為防止未經授權的操作，您可使用掛鎖將電源開關（14）上鎖。

- 將附有長鉤環的掛鎖穿過起停開關（14）上的孔，或將一般掛鎖穿過起停開關外殼上的上側孔，然後將其上鎖。

作業注意事項

一般性的鋸切指示

- 進行任何鋸切之前必須先確定鋸片絕對不會碰觸擋塊或其它機件。
- 使用本電動工具進行挖槽或壓鉚時，請務必搭配適當的防護裝置（例如隧道式防護罩、防彈止回羽毛板）。

► **請勿使用本電動工具進行挖槽作業（即工件上的凹槽未延伸至邊緣）。**

保護鋸片，以免受遭衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

劈開楔必須與鋸片呈同一直線，以防止工件卡死。不可以加工已被拉扯移位的工件。為了能緊靠在平行擋塊上，工件至少必須具備一道筆直的邊緣。推棒一律要存放在電動工具上。

操作者的位置（請參考圖 H）

► **請勿站在鋸片的延伸線上。隨時站在鋸片旁有護欄的那一側。**反彈會使加工件高速飛向站在鋸片延伸線上的人員。

- 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。

請遵照以下各項指示：

- 使用雙手握好工件並將工件牢牢地壓在鋸台上。
- 鋸切細長形工件及鋸切垂直斜鋸角時，請務必使用隨附的推棒 (7)。

最大工件尺寸

垂直斜鋸角	最大工件高度 [mm]
0°	70
45°	49

鋸切

鋸切直線

- 將平行擋塊 (26) 調至所需的鋸切寬度。
- 將工件放到鋸台上、護罩 (3) 前方。
- 利用手搖桿 (19) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。
- 鋸切工件時必須施力均勻。如果用力過猛，鋸片的齒尖可能會過熱而造成工件受損。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。

鋸切垂直斜鋸角

- 將鋸片調整所需的垂直斜鋸角。鋸片若往左傾，則平行擋塊 (26) 必須位於鋸片的右邊。
- 相關工作步驟請遵循：(參見「鋸切直線」，頁 539)

鋸切水平斜鋸角（請參考圖 I）

- 請到角度擋塊 (1) 上，設定好所需的水平斜鋸角。
- 放上工件，請讓它貼靠型材擋軌 (28) 上。型材擋軌不可以放在鋸線之上。出現這種情況時，請鬆開滾花螺栓 (48) 並移動擋塊的位置。
- 利用手搖桿 (19) 將鋸片升高或降低，使鋸片 (27) 的上方鋸齒位於工件上方約 3 - 6 mm 的位置。
- 啟動電動工具。

- 一隻手將工件抵住型材擋軌 (28)，另一隻手放在鎖定旋鈕 (57) 上將角度擋塊沿著導槽 (47) 慢慢往前推。
- 關閉電動工具並等待鋸片完全停止轉動。
- 為了方便鋸切等長的工件，您可以使用平行擋塊 (30)。
- 鬆開蝶翼螺栓 (29)，並將平行擋塊 (30) 推至所需的工件長度。
- 重新鎖緊蝶翼螺栓 (29)。

檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。

檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

調整垂直方向的 0°/45° 基本斜鋸角擋塊

- 把電動工具調整至工作位置。
- 調整鋸片的 0° 垂直斜鋸角。
- 拆卸護罩 (3)。

檢查（請參考圖 J1）

- 請將量角規設為 90°，然後將它放置到鋸台 (2) 上。

量角規的柄部必須全長與鋸片 (27) 齊平。

調整（請參考圖 J2）

- 用一般市售環形扳手或開口扳手，鬆開止動螺栓 (16) 的鎖緊螺母。
- 鬆開制動桿 (18)。
- 將手轉輪 (17) 推向止動螺釘 (16)，並轉入或轉出止動螺栓，使量角規的柄部全長與鋸片齊平。
- 讓手轉輪保持在這個位置上，然後將制動桿 (18) 重新旋緊。
- 將止動螺栓 (16) 的鎖緊螺母重新旋緊。

調整後，若角度指針 (56) 未與刻度尺 (20) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (60)，將角度指針對準 0° 記號。

請針對 45° 垂直斜鋸角，重複上述工作步驟（鬆開鎖緊螺母；調整止動螺栓 (21)）。此時，不得重新調整角度指針 (56)。

確認鋸片與角度擋塊導槽之間是否平行（請參考圖 K）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 拆卸護罩 (3)。

檢查

- 用鉛筆標出從鋸台嵌件後面露出的第一顆左側鋸齒。
- 請將量角規設為 90°，然後將它靠在導槽 (47) 邊緣上。
- 移動量角規的柄部，讓它觸及做上記號的那顆鋸齒，然後記下鋸片與導槽之間的間隔距離。
- 轉動鋸片，使做上記號的那顆鋸齒剛好露出在鋸台嵌件前方。

- 沿著導槽移動量角規，讓它解及做上記號的那顆鋸齒。
 - 再度測量鋸片與導槽之間的距離。
- 這兩個測量值必須相同。

調整

- 在對齊平行的內六角扳手 (9) 鬆開鋸台前方底下的內六角螺栓 (61) 以及鋸台後方底下的內六角螺栓 (62)。
- 小心地移動鋸片，使它與導槽 (47) 平行。
- 重新旋緊所有螺栓 (61) 和 (62)。

對齊平行擋塊 – 銀色右側銷針對 (44) (請參考圖 L)

在對齊平行擋塊 (26) 之前，必須先設定垂直基本斜鋸角的擋塊 (16)/(21)，並確保鋸片 (27) 與角度擋塊導槽 (47) 之間是否平行。

(參見「調整垂直方向的 0°/45° 基本斜鋸角擋塊」，頁 539)

(參見「確認鋸片與角度擋塊導槽之間是否平行 (請參考圖 K)」，頁 539)

- 鬆開平行擋塊 (26) 上的鎖定板片 (42)，並讓平行擋塊在整個對齊過程中可自由移動。
- 將平行擋塊 (26) 上的凹口定位在銷針對 (44) (銀色) 的上方。此時可折疊式輔助平行擋塊 (8) 必須避開護罩 (3) 的方向。
- 拆卸護罩 (3)。
- 將鋸台加寬件的拉緊手柄 (24) 往上拉到底，然後推動平行擋塊 (26)，直到其碰觸鋸片 (27) 為止。

檢查

平行擋塊 (26) 必須全長接觸鋸片。

調整

- 使用隨附的內六角扳手 (9) 鬆開銷針對 (44) 的銀色螺絲，讓銷釘剛好可以自由滑動。
- 將附有平行擋塊 (26) 的銷針對 (44) 向右推動約 3 mm。
- 利用上方銀色刻度 (13) 上的調整旋鈕 (23) 將平行擋塊與鋸片之間的距離設定為 0 mm。
- 將鋸台加寬件的緊固握把 (24) 往下壓。
- 將附有平行擋塊 (26) 的銷針對 (44) 向左推動，直到平行擋塊可全長碰觸到鋸片。
- 謹慎地使用隨附的內六角扳手 (9) 旋緊銷針對 (44) 的銀色螺絲。
- 為固定平行擋塊，請向下折疊兩側的鎖定板片 (42)。
- 請確保在旋緊平行擋塊後，其全長仍能碰觸鋸片。

接著檢查黑色的銷針對 (43) 和 (45)。

對齊平行擋塊 – 黑色右側銷針對 (43) (請參考圖 M)

在對齊銷針對 (43) 前，必須先正確對齊銷針對 (44) (銀色，右側)。

(參見「對齊平行擋塊 – 銀色右側銷針對 (44) (請參考圖 L)」，頁 540)

- 鬆開平行擋塊 (26) 上的鎖定板片 (42)，並將平行擋塊從銷針對 (44) 抬起。

- 使用隨附的內六角扳手 (9) 鬆開銷針對 (43) 的黑色螺絲，讓銷釘剛好可以自由滑動。
- 將環形扳手 (22) 的開口靠住前部銷針 (44)/(43)。
- 推動黑色銷針 (43)，直到兩個銷針 (銀色 (44) 和黑色 (43)) 接合個別的環形扳手開口。
- 在後部銷針 (44)/(43) 重複此作業步驟。

對齊平行擋塊 – 銷針對 (45) 黑色，左側

在對齊平行擋塊 (26) 之前，必須先設定垂直基本斜鋸角的擋塊 (16)/(21)，並確保鋸片 (27) 與角度擋塊導槽 (47) 之間是否平行。

(參見「調整垂直方向的 0°/45° 基本斜鋸角擋塊」，頁 539)

(參見「確認鋸片與角度擋塊導槽之間是否平行 (請參考圖 K)」，頁 539)

- 鬆開平行擋塊 (26) 上的鎖定板片 (42)，並讓平行擋塊在整個對齊過程中可自由移動。
- 將平行擋塊 (26) 上的凹口定位在銷針對 (45) (黑色) 的上方。此時可折疊式輔助平行擋塊 (8) 必須避開護罩 (3) 的方向。
- 拆卸護罩 (3)。
- 將鋸台加寬件的拉緊手柄 (24) 往上拉到底，然後推動平行擋塊 (26)，直到其碰觸鋸片 (27) 為止。

檢查

平行擋塊 (26) 必須全長接觸鋸片。

調整

- 使用隨附的內六角扳手 (9) 鬆開銷針對 (45) 的黑色螺絲，讓銷釘剛好可以自由滑動。
- 將附有平行擋塊 (26) 的銷針對 (45) 向右推動，直到平行擋塊可全長碰觸到鋸片。
- 謹慎地使用隨附的內六角扳手 (9) 旋緊銷針對 (45) 的黑色螺絲。
- 為固定平行擋塊，請向下折疊兩側的鎖定板片 (42)。
- 請確保在旋緊平行擋塊後，其全長仍能碰觸鋸片。

調整鋸台的距離指示器 (請參考圖 N)

- 鬆開平行擋塊 (26) 上的鎖定板片 (42)，並讓平行擋塊在整個對齊過程中可自由移動。
- 將平行擋塊 (26) 上的凹口定位在銷針對 (44) (銀色) 的上方。此時可折疊式輔助平行擋塊 (8) 必須避開護罩 (3) 的方向。
- 拆卸護罩 (3)。
- 將鋸台加寬件的拉緊手柄 (24) 往上拉到底，然後推動平行擋塊 (26)，直到其碰觸鋸片 (27) 為止。
- 用十字螺絲起子鬆開螺栓 (63)，然後將距離指示器 (59) 對準刻度 (13) 的 0 記號。
- 將螺栓 (63) 重新旋緊。

調整鋸台嵌件的水平位置 (請參考圖 O)

檢查

鋸台嵌件的前端 (6) 必須與鋸台齊平或比它略低一些，而後端則必須與鋸台齊平或比它略高一些。

調整

- 請用內六角扳手 (9) 將四顆校正螺栓 (64) 調至正確水平位置。

設定角度擋塊導軌在導槽的空隙 (請參考圖 P)

經過密集使用後，角度擋塊導軌 (46) 在導槽 (47) 中的空隙可能變得過大。

- 重新旋緊導軌 (46) 的調整螺栓 (65)。

收納與搬運**收納機件 (請參考圖 Q)**

本電動工具也具備機件收納功能，您可以將某些機件直接固定在電動工具上。

- 將所有零散的機件插入至機殼上各自的固定裝置 (詳見下表)。

機件	收納
護罩 (3)	將固定裝置 (10); 使用夾緊桿 (40) 扭緊
角度擋塊 (1)	固定裝置 (33)
吸塵轉接頭 (34)	請參考圖 Q
環形扳手 (22)	請參考圖 Q
內六角扳手 (9)	請參考圖 Q
推棒 (7)	掛入平行擋塊 (26) 和輔助平行擋塊 (8) 之間的固定裝置
平行擋塊 (26)	翻轉 180 度，從下面透過銷針對 (43) 置入導軌 (25) 中，然後將鎖定板片 (42) 固定住

攜帶電動工具 (請參考圖 R)

搬運電動工具之前必須先執行以下步驟：

- 把電動工具調整至搬運位置 (參見「搬運位置」，頁 537)。
- 拆除所有無法被固定在電動工具上的配件。
- 搬運時必須儘可能把不使用的鋸片放置在密閉盒子中。
- 將導軌 (25) 往內推到底，並將緊固握把 (24) 往下壓進行固定。
- 抬起或搬運時，請使用提把 (66) 或把手凹槽 (67)。不可使用定位把手 (11)。
- ▶ 搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。

維修和服務**維修和清潔**

- ▶ 在電動工具上進行任何作業之前 (例如維修，更換工具等等)，請將機器中的電池取出。若是小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

清潔

每次工作結束後都要使用壓縮空氣或軟刷清除機器上的灰塵和鋸屑。

潤滑電動工具

視需要潤滑電動工具，請在指示的位置添加潤滑油 (請參考圖 S)。
經過授權的博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行上述工作。

- ▶ 潤滑油、清潔劑必須以符合環保要求的方式進行廢棄處置。請您務必遵守相關法律規定。

降低噪音的措施

製造商提供的方法：

- 緩速起動
- 提供特別為降低噪音而研發的鋸片

操作者自己能做的措施：

- 將機器安裝在穩固的工作面上，可以降低震動
- 使用具備降低噪音功效的鋸片
- 定期清潔鋸片和電動工具

顧客服務處和顧客諮詢中心**台灣進口商**

電話: (02) 7734 2588

制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

御覽



www.bosch-pt.com/serviceaddresses

即可查詢我們的服務地址和維修服務以及零件訂購連結。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

廢棄物處理

必須以符合環保的方式，將損壞的電動工具、充電電池、配件和包裝材料進行回收再利用。

不可以把電動工具和充電電池 / 拋棄式電池丟入一般家庭垃圾中！

**한국어****안전 수칙****전동공구용 일반 안전수칙****⚠ 경고**

본 전동공구와 함께 제공된 모든 안전경고, 지시사항, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 다음의 지시 사항을 준수하지 않으면 감전, 화재, 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

앞으로 참고할 수 있도록 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 "전동공구"라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동 기기나 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동 기기를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제력을 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 절대 변경시켜서는 안 됩니다. (접지된) 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장과와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잘못 사용하는 일이 없도록 하십시오.** 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반해서는 안 되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안 됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 영긴 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.
- ▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

- ▶ **신중하게 작업하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오.** 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오.** 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전화, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.

- ▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 톨이나 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 톨이나 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **자신을 과신하지 마십시오.** 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오.** 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ **툴을 자주 사용한다고 해서 안주하는 일이 없게 하고 공구의 안전 수칙을 무시하지 않도록 하십시오.** 부주의하게 취급하여 순간적으로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오.** 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ **전동공구를 조정하거나 액세서리 부품 교환 혹은 공구를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓거나 배터리를 분리하십시오.** 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안 됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구 및 액세서리를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.

- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 손잡이 및 잡는 면을 건조하게 유지하고, 오일 및 그리스가 묻어 있지 않도록 깨끗하게 하십시오. 손잡이 또는 잡는 면이 미끄러우면 예상치 못한 상황에서 안전한 취급 및 제어가 어려워집니다.

충전 전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 배터리를 충전할 때 제조 회사가 추천하는 충전 기만을 사용하여 재충전해야 합니다. 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.
- ▶ 각 전동공구용으로 나와있는 배터리만을 사용하십시오. 다른 종류의 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 사용하지 않을 때는, 각 극을 자극 할 수 있는 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오. 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 잘못 사용하면 누수가 생길 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접촉하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.
- ▶ 손상된 배터리 또는 공구를 사용하지 마십시오. 손상되었거나 개조된 배터리는 예기치 못한 특성으로 인해 화재, 폭발 또는 부상의 위험을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 배터리 또는 공구가 화기 또는 지나치게 높은 온도에 노출되지 않도록 하십시오. 화기 또는 130 °C 이상의 온도에 노출되면 폭발할 위험이 있습니다.
- ▶ 충전 지침을 준수하고 지침에 제시된 범위를 벗어난 온도에서 충전하지 마십시오. 제시된 범위를 벗어난 부적절한 온도에서 충전할 경우 배터리가 손상되어 화재 발생의 위험이 증가됩니다.

서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.
- ▶ 손상된 배터리는 절대 수리하지 마십시오. 배터리 수리는 제조사 또는 공인 서비스센터에서만 진행할 수 있습니다.

테이블쏘 안전 사용 지침

가드 관련 경고사항

- ▶ 가드를 제자리에 설치하십시오. 가드는 올바른 방향으로 설치해야 합니다. 고정되지 않거나, 손상되었거나, 정상적으로 작동하지 않는 가드는 수리하거나 교체해야 합니다.
- ▶ 절단 작업을 할 때마다 톱날 가드와 원형톱 분할날을 사용하십시오. 톱날이 가공물을 완전히 절단하는 작업에서는 가드와 다른 안전 장치 가 부상 위험을 줄여줍니다.
- ▶ 은축홈 작업 등 막힌 홈 절단을 완성한 후에는 원형톱 분할날을 펼친 위치로 되돌리십시오. 원형톱 분할날을 펼친 위치에 둔 상태로 톱날 가드를 재부착하십시오. 가드와 원형톱 분할날을 이용하면 부상 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 톱날이 가드, 원형톱 분할날, 가공물에 닿지 않은 상태에서 전원을 켜야 합니다. 톱날이 가드, 원형톱 분할날, 가공물에 닿으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 본 지침의 설명을 참조하여 원형톱 분할날을 조정하십시오. 배치, 위치, 정렬이 잘못되면 원형톱 분할날의 킥백(kickback) 방지 효과가 줄어들 수 있습니다.
- ▶ 원형톱 분할날을 가지고 작업할 경우 가공물에 잘 맞물리게 하십시오. 절단하는 가공물이 너무 짧아서 원형톱 분할날에 제대로 맞물리지 않으면 원형톱 분할날이 제대로 작동하지 못합니다. 이러한 조건에서는 원형톱 분할날로 킥백 현상을 방지할 수 없습니다.
- ▶ 원형톱 분할날에 맞는 톱날을 사용하십시오. 원형톱 분할날이 제대로 작동하려면 톱날의 직경이 원형톱 분할날의 직경과 같아야 하고, 톱날이 원형톱 분할날보다 얇아야 하며, 톱날의 절단 폭이 원형톱 분할날의 두께보다 커야 합니다.

절단 작업 관련 경고사항

- ▶ **⚠ 위험: 손가락이나 손이 톱날 근처에 있지 않도록 하십시오.** 순간 집중하지 않거나 미끄러지면 손이 톱날에 닿으면서 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 가공물을 톱날의 회전 반대 방향으로 밀어 넣으십시오. 테이블 위에서 톱날의 회전 방향으로 가공물을 밀어 넣으면 가공물과 손이 톱날로 끌려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ 켜기 작업 시 가공물을 밀어 넣을 때는 마이터 게이지를 사용하면 안 되며, 마이터 게이지를 이용해 자르기 작업을 할 때는 림 펜스를 길이 제한 장치로 사용하면 안 됩니다. 림 펜스와 마이터 게이지를 동시에 이용해 가공물을 밀어 넣으면 톱날 끼임과 킥백 현상이 발생할 가능성이 커집니다.
- ▶ 켜기 작업을 할 때는 항상 가공물이 펜스에 완전히 닿은 상태로 유지하고 펜스와 톱날 사이로 가공물을 밀어 넣어야 합니다. 펜스와 톱날의 간격이 150 mm 미만이면 푸시 스틱을 사용하고, 50 mm 미만이면 푸시 블록을 사용하십시오.

“작업 보조” 장치를 이용하여 손과 톱날 사이의 안전 거리를 유지하십시오.

- ▶ **제조업체에서 제공하거나 지침에 따라 제작된 푸시 스틱만 사용하십시오.** 푸시 스틱을 이용하면 톱날과 손 사이의 거리를 충분하게 유지할 수 있습니다.
- ▶ **손상되거나 절단된 푸시 스틱은 사용하지 마십시오.** 손상되거나 절단된 푸시 스틱을 이용하면 손이 미끄러지면서 톱날에 닿을 수 있습니다.
- ▶ **“손으로만” 작업하지 마십시오. 가공물을 배치하거나 밀어 넣는 방향을 잡을 때 립 펜스나 마이터 게이지를 사용해야 합니다.** “손으로만” 작업한다는 것은 립 펜스나 마이터 게이지 대신 손으로 가공물을 지탱하거나 밀어 넣는 것을 말합니다. 손으로 직접 가공물을 조절하면서 톱질을 하면 어긋나거나, 끼임 또는 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **회전하는 톱날이나 그 주변으로 손을 내밀어서는 안 됩니다.** 가공물을 손으로 잡으려고 하면 회전하는 톱날에 손이 닿을 수 있습니다.
- ▶ **길거나 넓은 가공물이 수평 상태를 유지하게 하려면 테이블의 뒷부분이나 측면에서 보조 가공물 지지대를 사용하십시오.** 길거나 넓은 가공물은 테이블의 가장자리에서 회전하면서 제어를 어렵게 하고, 톱날 끼임, 킁백 현상을 일으키는 경우가 많습니다.
- ▶ **일정한 속도로 가공물을 밀어 넣으십시오.** 가공물을 구부리거나 뒤틀거나 가공물의 측면 방향이 바뀌는 일이 없도록 하십시오. 중간에 걸리면 공구를 즉시 끄고, 전원을 차단한 다음, 걸린 부분을 제거하십시오. 톱날이 가공물이 걸리면 킁백 현상이 발생하거나 모터가 정지할 수 있습니다.
- ▶ **톱날이 회전하는 중에는 잘린 가공물의 조각을 제거하지 마십시오.** 펜스와 톱날 가드 사이에 재료가 끼이면서 손가락이 톱날에 닿을 수 있습니다. 테이블소를 끄고 톱날이 정지한 다음에 걸린 재료를 제거하십시오.
- ▶ **2 mm 미만의 가공물을 켜는 작업을 할 때는 테이블 위에 보조 펜스를 설치하십시오.** 두께가 얇은 가공물은 립 펜스 아래에 끼여 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.

킁백 현상의 원인 및 관련 경고사항

킁백은 톱날에서 가공물 끼임 또는 걸림이 발생하거나, 톱날과 평행하지 않은 방향으로 가공물이 절단되거나, 가공물의 일부가 톱날과 립 펜스 또는 다른 고정된 물체 사이에 끼일 때 가공물이 갑자기 튀어나가는 현상입니다.

대부분의 경우 가공물이 톱날의 뒷부분에 의해 들어 올려지면서 작업자 쪽으로 튀어나갑니다.

킁백 현상은 톱을 잘못 사용하거나 잘못된 조작 절차 또는 조건으로 인해 발생하며 아래와 같은 방법으로 예방할 수 있습니다.

- ▶ **톱날 바로 뒤에 서지 마십시오. 항상 톱날 펜스와 같은 선상에 있어야 합니다.** 킁백 현상이 발생할 경우 톱날의 바로 앞이나 톱날과 같은 선상에 있는 사람에게 가공물이 매우 빠르게 날아갈 수 있습니다.

- ▶ **가공물을 당기거나 지지하기 위해 톱날 위나 뒤쪽으로 손을 뻗지 마십시오.** 톱날에 손이 닿거나 킁백 현상 때문에 손가락이 톱날로 빨려 들어갈 수 있습니다.
- ▶ **회전하는 톱날로 절단 중인 가공물을 잡아서 누르지 마십시오.** 톱날로 절단 중인 가공물을 누르면 끼임 또는 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **펜스를 톱날과 평행하게 설치하십시오.** 펜스가 톱날과 평행하지 않으면 톱날에 가공물이 끼면서 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **반턱가공 등의 비관통 절단 작업 시에는 페더보드를 이용해 가공물의 방향을 잡으십시오.** 페더보드를 이용하면 킁백 현상이 발생해도 가공물의 움직임을 제어할 수 있습니다.
- ▶ **큰 패널은 받침대로 받쳐줌으로써 톱날이 끼일 위험 및 반동 위험을 최소화하여 줄이십시오.** 패널이 너무 크면 무게 때문에 아래로 처질 수 있습니다. 받침대는 테이블 밖으로 나온 부분 전체를 고르게 지지해야 합니다.
- ▶ **뒤틀리거나, 울통불통하거나, 휘거나, 가장자리가 일직선이 아닌 가공물을 절단할 때는 마이터 게이지 또는 펜스를 이용해 특히 주의하면서 가공물의 방향을 잡으십시오.** 휘거나, 울통불통하거나, 뒤틀린 가공물은 안정적이지 않기 때문에 잘린 자국이 톱날과 평행하지 않거나 끼임 및 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **2개 이상의 가공물을 수직 또는 수평으로 중첩하여 자르기 작업을 하지 마십시오.** 톱날이 1개 이상의 가공물을 들어 올리면서 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **가공물에 톱날이 들어간 상태에서 톱을 다시 작동시킬 때는 톱날의 중심을 절단 자국에 맞춰서 톱날이 가공물에 걸리지 않게 하십시오.** 톱날이 고착되면 톱이 다시 작동할 때 가공물이 들어 올려지면서 킁백 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **톱날을 항상 깨끗하고 날카로운 상태로 유지하고 충분한 세트를 준비하십시오.** 흰 톱날이나 금이 가거나 깨진 톱날은 절대 사용하지 마십시오. 톱날을 날카롭고 제대로 설치된 상태에서 사용하면 끼임, 멈춤, 킁백 현상을 최소화할 수 있습니다.

테이블소 작동 관련 경고사항

- ▶ **테이블 인서트를 제거하거나, 톱날을 교체하거나, 원형톱 분할날 또는 톱날 가드를 조정할 때, 그리고 테이블소를 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 배터리 팩을 분리하십시오.** 사전 예방을 통해 사고를 최소화할 수 있습니다.
- ▶ **테이블소를 방치된 상태에서 작동하지 마십시오.** 테이블소를 끄고 기계가 완전히 정지할 때까지 옆에서 지켜봐야 합니다. 테이블소가 방치된 상태에서 작동하면 제어할 수 없는 위험이 발생할 수 있습니다.
- ▶ **테이블소는 조명이 잘 들어오고 작업자가 올바른 자세를 잡을 수 있는 평평한 장소에 설치하십시오.** 가공물을 손쉽게 다룰 수 있을 정도의 여유 공간이 있어야 합니다. 너무 비좁거나, 어둡거나, 평평하지 않거나, 미끄러운 장소에서는 사고가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 톱날 아래와 톱밥 수집 장치에서 톱밥을 수시로 청소하십시오. 톱밥이 쌓이면 가연성이 높아져 자연 발화가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 테이블쏘는 단단하게 고정해야 합니다. 제대로 고정하지 않은 테이블쏘는 움직이거나 쓰러질 수 있습니다.
- ▶ 테이블쏘를 켜기 전에 테이블에서 공구, 나무 조각 등을 치우십시오. 작업에 집중하지 못하거나 엉킴 현상이 발생하면 위험할 수 있습니다.
- ▶ 항상 주축 구멍의 크기와 모양(다이아몬드형 또는 원형)이 맞는 톱날을 사용하십시오. 톱날이 장착된 장비와 맞지 않으면 충격을 버어낸 상태로 작동되어 제어가 어려울 수 있습니다.
- ▶ 손상되거나 올바르게 작동하지 않는 톱날 장착용 제품(예: 플랜지, 톱날 워셔, 볼트, 너트)를 사용해서는 안 됩니다. 톱날에 맞는 장착 제품을 사용해야 안전하고 최적화된 작업을 할 수 있습니다.
- ▶ 테이블쏘 위에 올라서거나 테이블쏘를 발판으로 사용하지 마십시오. 테이블쏘가 쓰러지거나 톱날에 신체가 닿으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 톱날은 올바른 방향으로 회전하도록 설치해야 합니다. 테이블쏘 위에서 회전 슛돌, 와이어 브러시, 연삭 휠을 사용하지 마십시오. 톱날을 잘못 설치하거나 액세서리를 잘못 사용하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

추가 안전 경고사항

- ▶ 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오. 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.
- ▶ 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847-1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.
- ▶ 전동공구를 작동할 때 항상 테이블 익스텐션을 사용해야 합니다. 손상된 테이블 익스텐션은 교환해 주십시오. 하자가 있는 테이블 익스텐션을 사용하지 않으면 톱날에 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업장을 청결하게 유지하십시오. 자재가 혼란되면 특히 위험합니다. 경합금 분진은 연소 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 가공하고자 하는 소재에 알맞는 톱날을 선택하십시오.
- ▶ 본 전동공구의 제조사가 추천하는 작업 소재에 적당한 톱날만 사용하십시오.
- ▶ 톱날이 작동되는 상태에서만 작업물을 톱날에 대십시오. 그렇게 하지 않으면 톱날이 작업물에 걸려 반동이 생길 위험이 있습니다.
- ▶ 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 개조하거나 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.

- ▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.
- ▶ 본 배터리는 제조사 제품에만 사용하십시오. 그 외 다른 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.



배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 물과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는 데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미



전동공구가 작동하는 동안 손을 톱날 쪽으로 두지 마십시오. 톱날에 닿게 되면 상해 위험이 있습니다.




분진 마스크를 착용하십시오.



귀마개를 착용하십시오. 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.



보안경을 착용하십시오.




톱날의 치수를 확인하십시오 (톱날 직경 **D**, 홀 직경 **d**). 홀 직경 **d**는 톱 스피들에 정확히 맞아야 합니다. 리덕션 링을 사용해야 하는 경우, 리덕션 링의 치수가 톱날 두께와 홀 직경, 톱 스피들의 직경에 맞는지 확인하십시오. 톱날과 함께 공급되는 리덕션 링을 최대한 활용하십시오.

톱날 직경 **D**는 기호에 적혀 있는 내용과 일치해야 합니다.


"기술자료" 단원의 "적당한 톱날의 크기" 내용도 참조하십시오.

기호와 의미




톱날 판 **RK**의 두께와 허용되는 최대 작업물 높이 **H**에 유의하십시오.

또한 “기술자료” 단원을 참조하십시오.



톱날을 교체할 때 톱날 판에 표시된 정보에 유의하십시오. 그렇지 않을 경우 톱날 판이 작업물 안에 끼이게 될 위험이 있습니다.




D 톱날의 직경

C 최소 절단 폭(톱니 두께/세팅)


T 최대 톱날 두께

RK 톱날 판의 두께



ROTATION 톱니의 절단 방향(톱날에 표시된 화살표 방향)은 반드시 톱날 판에 있는 화살표 방향과 일치해야 합니다.

또한 “기술자료” 단원을 참조하십시오.



좌측:


이는 회전 방향을 나타내는 것으로 크랭크를 내리고(운반 위치), 톱날을 올리게 됩니다(작업 위치).

우측:

톱날을 고정하고 수직 마이터 각도를 설정할 때(톱날이 움직임) 잠금 레버의 위치를 나타냅니다.



테이블 인서트 고정/해제를 위한 회전 방향



푸시 스틱으로 톱날을 건드리지 마십시오.

CLAMPZONE

이 영역에서는 클램핑 장치를 톱 테이블에 고정할 수 있습니다.



CE 마크를 통해 제조사는 해당 전동공구가 통용되는 유럽 지침을 준수함을 알립니다.

제품 및 성능 설명



모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오. 다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서 앞 부분에 제시된 그림을 확인하십시오.

규정에 따른 사용

본 전동공구는 고정식 장치로 경목 및 연목, 파티클 보드와 파이버 보드를 가로 및 세로로 직선 절단하는데 사용됩니다. 이때 수평 마이터 각도는 $-30^\circ \sim +30^\circ$ 까지, 수직 마이터 각도는 $-2^\circ \sim 47^\circ$ 까지 가능합니다.

적합한 톱날을 사용하면 알루미늄 프로파일과 플라스틱을 절단할 수도 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 전동공구의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 각도 스토퍼
- (2) 톱 테이블
- (3) 보호 커버
- (4) 보호 커버의 공구 연동 어댑터
- (5) 톱날 판
- (6) 테이블 인서트
- (7) 푸시 스틱
- (8) 보조 평행 조절자(접이식)
- (9) 육각키(5 mm/2.5 mm)
- (10) 보호 커버 보관을 위한 홀더
- (11) 전동공구 정렬을 위한 위치 설정 손잡이(운반용 손잡이가 아님!)
- (12) 조립용 구멍
- (13) 평행 조절자에 대한 톱날 간격 눈금
- (14) 전원 스위치
- (15) 전동공구의 배터리 충전상태 표시기
- (16) (수직) 0° 베벨 각도용 스토퍼
- (17) 베벨 각도 핸드휠
- (18) 수직 베벨 각도 조절용 잠금 레버
- (19) 톱날을 올리고 내리는 손잡이
- (20) (수직) 베벨 각도용 눈금
- (21) (수직) 45° 베벨 각도용 스토퍼
- (22) 링 스페너
- (23) 평행 조절자 노브
- (24) 톱 테이블 확장장치용 고정 레버
- (25) 평행 조절자 가이드 레일
- (26) 평행 조절자
- (27) 톱날
- (28) 프로파일 레일
- (29) 길이 조절자 날개 나사

- (30) 길이 조절자
 (31) 배터리 탈착 버튼^{a)}
 (32) 배터리^{a)}
 (33) 각도 스토퍼 보관을 위한 홀더
 (34) 공구 연동 어댑터
 (35) 톱밥 배출구
 (36) 톱날 판 클램핑 레버
 (37) 톱날 판 위치 조정 핀
 (38) 클램핑 레버/클램핑 플레이트 표시
 (39) 테이블 인서트 잠금 나사
 (40) 보호 커버 클램핑 레버
 (41) 보호 커버 가이드 핀
 (42) 립 펜스 잠금 레버
 (43) 핀 쌍(우측, 흑색)
 (44) 핀 쌍(우측, 은색)
 (45) 핀 쌍(좌측, 흑색)
 (46) 각도 스토퍼 가이드 레일
 (47) 각도 스토퍼용 가이드 홀
 (48) 프로파일 레일 널링 나사
 (49) 톱밥 배출구 커버 플랩
 (50) 테이블 인서트를 들어올리기 위한 손잡이 구멍
- (51) 클램핑 너트
 (52) 스핀들 잠금 레버
 (53) 고정 플랜지
 (54) 수송 플랜지
 (55) 톨 스펀들
 (56) (수직) 각도 표시기
 (57) 다양한 (수평) 마이터 각도를 위한 잠금 손잡이
 (58) 각도 스토퍼에 있는 (수평) 각도 표시기
 (59) 간격 표시기
 (60) (수직) 각도 표시기용 볼트
 (61) 톱날의 평행도 설정용 앞쪽 육각 구멍 볼트 (5 mm)
 (62) 톱날의 평행도 설정용 뒤쪽 육각 구멍 볼트 (5 mm)
 (63) 톱 테이블의 간격 표시기용 나사
 (64) 작업 표면 보호대용 조정 나사
 (65) 각도 스토퍼 가이드 레일 조정 나사
 (66) 운반용 손잡이
 (67) 홀 파인 잡는 부위
- a) 본 액세스리는 기본 공급 사양에 포함되어 있지 않습니다.

제품 사양

테이블쏘 배터리		GTS 18V-70	GTS 18V-70
제품 번호		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
정격 전압	V=	18	18
무부하 속도 ^{A)}	min ⁻¹	5,500	5,500
시동 전류 제한장치		●	●
중량 ^{B)}	kg	21.2	21.2
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0 ... +35	0 ... +35
작동 ^{C)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
호환 가능한 배터리		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리		ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
권장하는 충전기		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

치수

전동공구(탈착식 기기 요소 포함)

너비 x 깊이 x 높이	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
작업물			

테이블쏘 배터리		GTS 18V-70	GTS 18V-70
허용되는 최대 작업물 높이 H	mm	70	70
톱날 판			
두께 RK	mm	1.8	2.2
적당한 톱날의 크기			
톱날 직경 D	mm	216	216
홀 직경 d	mm	30	25.4
최대 톱날 두께 T	mm	< 1.7	< 2.1
최소 톱니 두께/세팅 C	mm	> 1.9	> 2.3

A) 배터리 **ProCORE18V 12.0Ah** 장착 시 20~25 °C에서 측정됨

B) 종량(배터리 미포함)

(배터리 종량 정보는 <http://www.bosch-professional.com> 참조)

C) 온도 < 0 °C일 때 출력 제한

최대 작업물 치수 (참조 „최대 작업물 치수“, 페이지 553)

같은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.

배터리

Bosch는 배터리 없이도 충전 전동공구를 판매합니다. 전동공구의 공급 사양에 배터리가 포함되어 있는지 여부는 포장에서 확인할 수 있습니다.

배터리 충전하기

▶ 기술자료에 기재되어 있는 충전기만 사용하십시오. 귀하의 전동공구에 사용된 리튬이온 배터리에 맞춰진 충전기들입니다.

지침: 리튬 이온 배터리는 국제 운송 규정에 따라 일부만 충전되어 출고됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

배터리 장착하기

충전 한 배터리는 배터리가 맞물려 고정될 때까지 배터리 홀더 쪽으로 미십시오.



Bosch는 용량이 최소 3.0 Ah 이상인 배터리를 사용할 것을 권장합니다.

배터리 탈착하기

배터리를 분리하려면 배터리 해제 버튼을 누른 상태에서 배터리를 당겨 빼내십시오. **무리하게 힘을 가하지 마십시오.**

배터리는 배터리 해제 버튼이 실수로 눌러져 배터리가 빠지는 것을 방지하기 위해 잠금장치가 이중으로 되어 있습니다. 전동공구에 배터리가 끼워져 있는 동안 배터리는 스프링으로 제 위치에 고정됩니다.

배터리 충전상태 표시기

배터리 충전상태 표시기 (15)에 있는 3개 녹색 LED는 배터리의 충전 상태를 나타냅니다.

LED	용량
연속등 3 × 녹색	60–100 %
연속등 2 × 녹색	30–60 %
연속등 1 × 녹색	5–30 %
점멸등 1 × 녹색	0–5 %

온도에 따른 과부하 방지 기능

규정에 맞게 사용할 때 전동공구의 과부하를 방지할 수 있습니다. 부하가 심하거나 허용된 배터리 온도 범위를 벗어날 경우, 회전속도가 감소되거나 전동공구가 꺼집니다. 회전속도가 줄어든 경우에는 허용된 배터리 온도에 이르거나 부하가 줄어든 후에야 전동공구가 다시 정상적인 회전속도로 작동하게 됩니다. 자동으로 꺼질 경우, 전동공구의 전원을 끄고 배터리를 식힌 후에 다시 전원을 켜야 합니다.

올바른 배터리의 취급 방법

배터리를 습기나 물이 있는 곳에 두지 마십시오. 배터리를 -20 °C 에서 50 °C 온도 범위에서만 저장하십시오. 예를 들면 배터리를 여름에 자동차 안에 두지 마십시오.

가끔 배터리의 통풍구를 부드럽고 깨끗한 마른 솔로 청소하십시오.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다. 폐기처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

조립

▶ 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

공급 내역

전동공구를 처음 사용하기 전에 먼저 아래에 열거된 부품이 모두 공급되었는지 확인해 보십시오:

– 톱날 (27) 및 톱날 판 (5) 이 장착된 테이블쏘

- 각도 스토퍼 (1)
- 프로파일 레일 (28)
- 길이 조절자 (30)
- 평행 조절자 (26) 및 접이식 보조 평행 조절자 (8)
- 공구 연동 어댑터 (4) 가 포함된 보호 커버 (3)
- 육각키 (9)
- 링 스페너 (22)
- 푸시 스틱 (7)
- 테이블 인서트 (6)
- 공구 연동 어댑터 (34)

지침: 혹시 전동공구가 손상되지 않았는지 확인해 보십시오.

전동공구를 계속 사용하기 전에 보호장치나 경미하게 손상된 부품이 아무 하자 없이 제대로 기능을 하는지 조심스럽게 확인해 보아야 합니다. 또한 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 없는지 혹은 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 기기를 제대로 작동하려면 모든 부품이 올바르게 조립되어 있어야 하고 모든 조건을 만족해야 합니다.

손상된 보호장치나 부품은 지정 서비스 센터에 맡겨 수리하거나 교환하도록 해야 합니다.

공급 부품 외에 추가로 필요한 공구:

- 십자형 스크류 드라이버
- 각도 게이지

개별 부품 조립하기

- 모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오.
 - 전동공구 및 함께 공급되는 액세서리에서 포장재를 제거하십시오.
 - 모터 아래에 있는 포장재를 제거하십시오.
- 하우징에 직접 고정되어 있는 부품: 푸시 스틱 (7), 링 스페너 (22), 육각키 (9), 평행 조절자 (26) 및 접이식 보조 평행 조절자 (8), 각도 스토퍼 (1), 프로파일 레일 (28), 길이 조절자 (30), 보호 커버 (3), 공구 연동 어댑터 (34).
- 이 부품 중 필요한 부품이 있으면, 보관함에서 해당 부품을 조심스럽게 꺼내십시오.

톱날 판 위치 설정하기(그림 a1- a2 참조)

지침: 필요한 경우 위치를 정렬하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

평행 조절자 조립하기(그림 d 참조)

평행 조절자 (26) 는 톱날 좌측 또는 우측의 고정된 지점에 위치할 수 있습니다. 이를 위해 세 개의 핀 쌍 (43), (44), (45) 이 사용됩니다.

핀 쌍	색상	평행 조절자 (26) 위치	절단 용량	눈금 (13)
(43)	흑색	톱날의 우측	127-635 mm	하단, 흑색
(44)	은색	톱날의 우측	0-508 mm	상단, 은색
(45)	흑색	톱날의 좌측	0-305 mm	하단, 흑색

- 손잡이 (19) 를 톱날 (27) 이 톱 테이블 위로 제대로 나올 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.
 - 클램핑 레버 (36) 를 레버가 위쪽을 향할 때까지 시계 방향으로 푸십시오.
 - 톱날 판 (5) 을 클램핑 레버 (36) 방향으로 밀어서 톱날 판이 위쪽으로 당겨질 수 있게 하십시오.
 - 톱날 판을 맨 위쪽으로 당겨서 톱날 판이 톱날의 정중앙에 위치하게 하십시오.
 - 양쪽의 위치 조정 핀 (37) 이 톱날 판의 아래쪽 구멍에 맞물리게 한 후, 클램핑 레버 (36) 를 다시 조이십시오.
- 클램핑 플레이트 및 클램핑 레버 (36) 에서 표시 (38) 의 방향이 제시된 바와 같아야 합니다.

테이블 인서트 조립하기(그림 b 참조)

- 테이블 인서트 (6) 를 끼우는 부위의 뒤쪽 홈에 걸리게 끼운 후 아래쪽으로 이동하십시오.
- 테이블 인서트가 끼우는 부위에 고정될 때까지 테이블 인서를 누르십시오.
- 잠금 나사 (39) 를 링 스페너 (22) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 닫힘" 방향으로 끝까지 돌리십시오.

보호 커버 조립하기(그림 c1 - c2 참조)

지침: 보호 커버는 톱날 판이 정확하게 톱날 중앙 맨 위쪽에 위치할 경우에만 조립하십시오(그림 a2 참조). 톱날 판이 맨 아래쪽에 위치하고 있다면(출고 상태 또는 홈 톱 작업 위치), 보호 커버를 조립하지 마십시오(그림 a1 참조).

- 클램핑 레버 (40) 를 풀고, 보호 커버 (3) 를 홀더 (10) 로부터 빼내십시오.
- 가이드 핀 (41) 을 뒤쪽으로 밀어서 톱날 판 (5) 홈 안으로 넣습니다.
- 톱날 보호 장치(위쪽 플라스틱 레일)가 톱 테이블 (2) 표면에 **나란하게** 위치할 때까지 보호 커버 (3) 를 아래쪽으로 끼우십시오.
- 클램핑 레버 (40) 를 위로 누르십시오. 클램핑 레버가 확실히 맞물려 잠기는 느낌 및 소리가 나야 합니다. 아울러 보호 커버 (3) 는 안전하게 고정되어 장착된 상태라야 합니다.

▶ **사용하기 전 항상 보호 커버가 이상 없이 움직이는지 확인하십시오.** 만약 보호 커버의 움직임이 자유롭지 못하고, 곧바로 닫혀지지 않는다면, 전동공구를 사용하지 마십시오.

- 고정 레버 (24) 가 톱 테이블 연장장치를 고정하는지 확인하십시오(고정 레버를 아래로 누름).
- 잠금 레버 (42) 를 평행 조절자 (26) 에서 푸십시오.

각도 스톱퍼, 프로파일 레일, 길이 조절자 조립하기 (그림 e1-e3 참조)

- 각도 스톱퍼 (1) 의 레일 (46) 을 톱 테이블의 해당 가이드 홈 (47) 중 한 곳에 끼우십시오.
- 긴 작업물을 고정하기 위해 각도 스톱퍼를 프로파일 레일 (28) 을 이용해 연장할 수 있습니다.
- 필요에 따라 널링 나사 (48) 를 사용하여 프로파일 레일 (28) 을 각도 스톱퍼에 조립하십시오.
- 작업물의 길이가 동일하게 절단하려면 길이 조절자 (30) 를 사용할 수 있습니다.
- 길이 조절자 (30) 를 프로파일 레일 (28) 에 밀어 넣고 나비 너트 (29) 를 당겨 고정하십시오.

고정식 혹은 이동식 조립

- ▶ 안전한 작업을 하려면 전동공구를 사용하기 전에 먼저 작업대 처럼 안정적이고 평평한 작업면 위에 조립해야 합니다.

작업대에 조립하기(그림 f 참조)

- 전동공구를 적당한 고정 볼트를 사용하여 작업대에 고정하십시오. 이때 구멍 (12) 을 사용하십시오.

또는

- 전동공구의 아래 부분을 시중에서 구매가 가능한 순간 고정 클램프를 사용하여 작업대에 고정하십시오.

보쉬 절단기 스탠드에 조립하기(그림 g 참조)

보쉬 절단기 스탠드(예: GTA 571)는 접이식 디자인 덕분에 운반이 간편하고 설치가 빠릅니다. 전동공구는 공구 없이도 장착할 수 있습니다.

- ▶ 절단기 스탠드에 첨부되어 있는 모든 경고 사항과 사용 설명서를 자세히 읽고 지켜야 합니다. 경고 사항과 사용 설명서를 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 전동공구를 조립하기 전에 절단기 스탠드를 제대로 세워야 합니다. 절단기 스탠드를 올바르게 세워야 쓰러질 위험이 줄어듭니다.

- 전동공구를 운반 시의 위치로 절단기 스탠드 위에 조립하십시오.

위치 지정 손잡이 (11) 를 사용하여 전동공구를 절단기 스탠드에 정렬하십시오.

분진 및 톱밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들이 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

- 평행 조절자 (26) 의 노치를 세 개의 핀 쌍 (43), (44), (45) 중 하나 위에 놓으십시오. 이때 접이식 보조 평행 조절자 (8) 는 보호 커버 (3) 에서 반대쪽을 향해야 합니다.
- 평행 조절자를 고정하기 위해 잠금 레버 (42) 양쪽을 아래로 접으십시오.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 전문가만 작업할 수 있습니다.

- 가능하면 작업을 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려하십시오.

- ▶ 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

분진 및 톱밥 추출장치가 분진, 톱밥 혹은 작업물의 파편으로 막힐 수 있습니다.

- 전동공구의 전원을 끄고 배터리를 분리하십시오.
- 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
- 막히게 된 원인을 찾아 해결하십시오.

- ▶ 알루미늄 소재 톱 작업 시 화재를 방지하려면, 톱밥 배출구의 내용물을 비우고, 톱밥 추출장치를 사용하지 마십시오.

톱밥 배출구 비우기(그림 h 참조)

작업물의 부스러기와 큰 톱밥을 제거하기 위해 아래쪽 톱밥 배출구 (35) 를 비울 수 있습니다.

- 전동공구의 전원을 끄고 배터리 (32) 를 분리하십시오.
- 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
- 커버 플랩 (49) 을 옆으로 돌려서 톱밥 배출구 (35) 를 꺼내십시오.
- 작업물의 부스러기와 톱밥을 털어내십시오.
- 커버 플랩 (49) 을 다시 옆으로 돌리고 톱밥 배출구 (35) 를 톱날 (27) 아래로 끝까지 밀어 넣으십시오.

외부 분진 처리(그림 i 참조)

Click&Clean 연결부: 먼지와 톱밥을 추출하려면 진공 청소기 호스를 보호 커버 (3) 의 공구 연동 어댑터 (4) 에 연결하거나 공구 연동 어댑터 (34) 와 함께 진공 청소기 호스를 톱날 배출구 (35) 에 연결할 수 있습니다.

- 진공 청소기 호스(직경(Ø) 33 mm)를 보호 커버 (3) 의 공구 연동 어댑터 (4) 에 단단히 연결하십시오.

또는

- 공구 연동 어댑터 (34) 를 톱밥 배출구 (35) 에 끼우십시오.

- 진공 청소기 호스(직경(Ø) 39 mm)를 공구 연동 어댑터 (34) 에 단단히 연결하십시오.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

톱날 교환하기(그림 j1-j4 참조)

- ▶ 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 톱날에 허용되는 속도가 전동공구의 최고 무부하 속도보다 높은 톱날만 사용해야 합니다.
- ▶ 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847-1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.
- ▶ 본 전동공구는 제조사가 권장하는 톱날 및 작업에 적합한 자재만 사용하십시오. 이를 통해 톱니 끝 부분의 과열 현상 및 작업할 플라스틱 자재가 녹아내리는 현상을 방지할 수 있습니다.
- ▶ 고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오. 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.

톱날 탈착하기

- 클램핑 레버 (40) 를 풀고, 보호 커버 (3) 를 톱날 판 (5) 의 홈으로부터 당기십시오.
- 잠금 나사 (39) 를 링 스페너 (22) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 열림" 방향으로 끝까지 돌린 후 테이블 인서트 (6) 를 작업 표면 보호대에서 들어 올리십시오. 쉽게 들어 올릴 수 있도록 손잡이 구멍 (50) 이 있습니다.
- 손잡이 (19) 를 톱날 (27) 이 톱 테이블 위로 최대한 나올 때까지 끝까지 돌리십시오.
- 클램핑 너트 (51) 를 링 스페너 (22) 를 사용해서 돌리고, 이와 동시에 스프링들 잠금 레버 (52) 가 맞물려 잠길 때까지 당기십시오.
- 스프링들 잠금 레버를 당긴 상태에서 클램핑 너트를 시계 반대방향으로 돌려 풀어 줍니다.
- 고정 플랜지 (53) 를 분리하십시오.
- 톱날 (27) 을 분리하십시오.

톱날 장착하기

- 필요에 따라, 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.
- 톱 스프링들 (55) 의 고정 플랜지 (54) 에 새 톱날을 끼우십시오.

지침: 너무 작은 톱날을 사용하지 마십시오. 톱날과 톱날 판 사이의 반경 방향 틈새는 최대 3 ~ 8 mm 여야 합니다.

- ▶ 톱날을 끼울 때 톱니의 절단 방향(톱날에 표시된 화살표 방향)이 톱날 판에 나와 있는 화살표 방향과 일치하도록 유의하십시오!

- 고정 플랜지 (53) 및 클램핑 너트 (51) 를 끼우십시오.
- 클램핑 너트 (51) 를 링 스페너 (22) 를 사용해서 돌리고, 이와 동시에 스프링들 잠금 레버 (52) 가 맞물려 잠길 때까지 당기십시오.
- 클램핑 너트를 시계 방향으로 조이십시오.
- 테이블 인서트 (6) 를 톱날 판 (5) 위쪽 작업 표면 보호대쪽에 끼우십시오. 잠금 나사 (39) 를 링 스페너 (22) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 닫힘" 방향으로 끝까지 돌리십시오.
- 보호 커버 (3) 를 다시 장착하십시오.

작동

- ▶ 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

톱날의 운반 및 작동 치

운반 시 위치

- 톱날 커버 (3) 를 제거하려면, 테이블 인서트 (6) 를 제거한 후 톱날 판 (5) 을 맨 아래쪽에 위치시킵니다. 테이블 인서트 (6) 를 다시 끼우십시오.
- 손잡이 (19) 를 톱날 (27) 의 톱니가 톱 테이블 (2) 의 아래쪽에 있을 때까지 시계 반대방향으로 돌리십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (8) 를 안쪽으로 완전히 밀어 넣습니다.
- 고정 레버 (24) 를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

작업 위치

- 톱날 판 (5) 을 톱날 중앙 맨 위쪽으로 가져온 후, 테이블 인서트 (6) 를 끼우고 톱날 커버 (3) 를 조립하십시오.
- 톱날 (27) 의 위쪽 톱니가 작업물의 약 3 ~ 6 mm 위쪽에 위치할 때까지 손잡이 (19) 를 돌리십시오.

톱 테이블 연장하기

길고 무거운 작업물에 작업할 경우, 과적되지 않은 끝부분의 아래쪽을 받쳐 주어야 합니다.

톱 테이블 연장장치(그림 A 참조)

가이드 레일 (25) 을 바깥쪽으로 이동하여 톱 테이블을 좌측 또는 우측으로 확장할 수 있습니다.

- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (24) 를 완전히 위쪽으로 당기십시오.
- 노브 (23) 를 사용하여 가이드 레일 (25) 을 원하는 너비만큼 좌측 또는 우측 바깥쪽으로 이동하십시오.
- 고정 레버 (24) 를 아래쪽으로 미십시오. 이를 통해 톱 테이블 연장장치가 고정됩니다.

수직 및 수평 마이터 각도 설정하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.

수직 베벨 각도 설정하기(톱날)(그림 B 참조)

수직 베벨 각도는 -2° ~ 47° 범위에서 설정할 수 있습니다.

수직 표준 각도인 0° 와 45° 를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 공장에서 설정된 스톱퍼((16), (21))가 있습니다.

- 잠금 레버 (18) 를 시계 반대 방향으로 푸십시오.

지침: 잠금 레버가 완전히 풀리게 되면 톱날이 중력으로 인해 약 30° 에 해당하는 위치로 기울어집니다.

수직 베벨 각도 0° 및 45° :

- 핸드휠 (17) 을 각도 표시기 (56) 에 원하는 수직 베벨 각도가 보일 때까지 연결부를 따라 당기거나 누르십시오.
- 핸드휠을 이 위치에서 꼭 잡고 잠금 레버 (18) 를 다시 조입니다.

수직 베벨 각도 -2° 및 0° :

- 스톱퍼 (16) 를 앞쪽으로 젖히십시오.
- 핸드휠 (17) 을 각도 표시기 (56) 에 원하는 수직 베벨 각도가 보일 때까지 연결부를 따라 누르십시오.
- 핸드휠을 이 위치에서 꼭 잡고 잠금 레버 (18) 를 다시 조입니다.

수직 베벨 각도 45° 및 47° :

- 스톱퍼 (21) 를 앞쪽으로 젖히십시오.
- 핸드휠 (17) 을 각도 표시기 (56) 에 원하는 수직 베벨 각도가 보일 때까지 연결부를 따라 당기십시오.
- 핸드휠을 이 위치에서 꼭 잡고 잠금 레버 (18) 를 다시 조입니다.

톱날의 수직 베벨 각도를 0° ~ 45° 사이로 다시 설정하면 스톱퍼((16), (21))가 자동으로 표준 위치로 다시 돌아옵니다.

수평 마이터 각도 설정하기(각도 스톱퍼)(그림 C 참조)

수평 마이터 각도는 30° (좌측) ~ 30° (우측) 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 (57) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 각도 표시기 (58) 에 원하는 마이터 각도가 보일 때까지 각도 스톱퍼를 돌리십시오.
- 잠금 손잡이 (57) 를 다시 조이십시오.

평행 조절자 설정하기(그림 D 참조)

평행 조절자 (26) 는 톱날 좌측 또는 우측의 고정된 지점에 위치할 수 있습니다. 이를 위해 세 개의 핀쌍 (43), (44), (45) 이 사용됩니다.

- 평행 조절자 (26) 를 톱날 (참조 „평행 조절자 조립하기(그림 d 참조)“, 페이지 549)의 원하는 측면에 위치시킵니다.

- 노브 (23) 를 사용하여 평행 조절자와 톱날 사이의 원하는 거리를 조정하십시오.

간격 표시기 (59) 의 우측 모서리에 설정된 거리가 표시됩니다.

하단의 흑색 눈금 (13) 이 위치 (43), (45) 에 적용됩니다.

상단의 은색 눈금 (13) 이 위치 (44) 에 적용됩니다.

보조 평행 조절자 설정하기(그림 E 참조)

- 보조 평행 조절자 (8) 를 톱날 (27) 측면의 평행 조절자 (26) 위로 접으십시오.

접이식 보조 평행 조절자 (8) 는 위치에 따라 두 가지 기능이 있습니다.

- 보조 평행 조절자가 톱 테이블 (2) 에 있을 때 좁은 작업물의 절단 및 수직 베벨 각도로 절단하기 위한 스톱퍼
- 톱 테이블 (2) 이 50.8 mm 이상 확장된 경우의 작업물 받침대

톱날 판 조절하기

톱날 판 (5) 은 톱날 (27) 이 절단 틈에 걸리는 것을 방지해 줍니다. 그렇지 않으면 톱날이 작업물에 박히게 되어 반동이 생길 위험이 있습니다.

그러므로 항상 톱날 판이 제대로 설정되어 있는지 확인해 보십시오:

- 톱날과 톱날 판 사이의 변경 방향 틈새는 최대 3 ~ 8 mm여야 합니다.
- 톱날 판의 두께는 절단 폭보다 작고 톱날 두께보다 커야 합니다.
- 톱날 판은 항상 톱날과 일직선 상에 있어야 합니다.
- 일반적인 절단 작업 시 톱날 판은 항상 가장 높은 위치에 있어야 합니다.

톱날 판 높이 설정하기(그림 F 참조)

홈파기 작업을 하려면 톱날 판의 높이를 조절해야 합니다.

- ▶ 홈을 파거나 축내기 작업을 하기 위해 전동공구를 사용할 때는 반드시 이에 적합한 해당 보호장치(예: 터널 보호 커버, 스러스트 칼라)를 구비해야 합니다.

- 클램핑 레버 (40) 를 풀고, 보호 커버 (3) 를 톱날 판 (5) 의 홈으로부터 당기십시오. 보호 커버가 손상되지 않게 보호하기 위해 이를 하우징에 있는 해당 홀더 (10) 에 보관하십시오 (그림 Q 또한 참조).
- 손잡이 (19) 를 톱날 (27) 이 톱 테이블 위로 최대한 나올 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.
- 클램핑 레버 (36) 를 클램핑 레버가 위쪽을 향할 때까지 시계 방향으로 푸십시오.
- 톱날 판을 핀 (37) 으로부터 당기고(클램핑 레버 (36) 를 약간 바깥쪽으로 당김), 톱날 판 (5) 을 끝까지 아래쪽으로 미십시오.
- 양쪽의 핀 (37) 이 톱날 판의 아래쪽 구멍에 맞물리게 한 후, 클램핑 레버 (36) 를 다시 조이십시오.

오.
클램프 및 클램핑 레버 (36) 의 표시 (38) 가 같아야 합니다(또한 그림 a2 참조).

기계 시동

전원 켜기(그림 G1 참조)

- 작동하려면 양쪽에서 전원 스위치 (14) 를 누른 후 위쪽으로 당기십시오.

전원 끄기(그림 G2 참조)

- 전원 스위치 (14) 를 맨아래쪽으로 누르십시오.

승인되지 않은 작동 방지(그림 G3 참조)

- 승인되지 않은 작동을 방지하기 위해 자물쇠를 사용하여 전원 스위치 (14) 를 차단할 수 있습니다.
- 긴 브래킷을 이용하여 자물쇠를 전원 스위치 (14) 의 하단 구멍을 관통하거나 일반 자물쇠를 전원 스위치 하우징의 상단 측면 구멍을 관통하여 잠그십시오.

사용 방법

절단기에 관한 일반 사항

- ▶ 모든 절단작업 시 우선 톱날이 제대로 멈춤 나사나 기타 기기의 부위에 접하지 않도록 해야 합니다.
- ▶ 흙을 파거나 축내기를 하기 위해 전동공구를 사용할 때는 반드시 이에 적합한 해당 보호장치(예: 터널 보호 커버, 스러스트 칼라)를 구비해야 합니다.
- ▶ (흙 작업이 완료된 작업물에서) 슬롯 작업용으로 본 전동공구를 사용하지 마십시오.

톱날에 충격을 주거나 힘을 가하지 마십시오. 측면에서 톱날에 압력을 가하지 마십시오.

작업물이 걸리는 것을 방지하려면 쇠파가 톱날과 일직선으로 있어야 합니다.

비틀어진 작업물에 작업하지 마십시오. 작업물은 평행 조절자에 대기 위해 모서리가 항상 직선이어야 합니다.

푸시 스틱을 항상 전동공구에 보관하십시오.

작업자의 위치(그림 H 참조)

- ▶ 톱날 바로 뒤에 서지 마십시오. 항상 톱날 펜스와 같은 선상에 있어야 합니다. Kick 현상이 발생할 경우 톱날의 바로 앞이나 톱날과 같은 선상에 있는 사람에게 가공물이 매우 빠르게 날아갈 수 있습니다.

- 손, 손가락, 팔을 회전하는 톱날 가까이에서 두지 마십시오.

이때 다음의 사항을 준수하십시오:

- 작업물을 두 손으로 안전하게 잡고 톱 테이블 위로 꺾 누르십시오.
- 폭이 좁은 작업물 및 수직 베벨 각도를 톱 작업하려면, 항상 함께 배송된 푸시 스틱 (7) 을 사용하십시오.

최대 작업물 치수

수직 마이터 각도	작업물 최대 높이 [mm]
0°	70
45°	49

톱 작업

직선형 절단 작업

- 평행 조절자 (26) 를 원하는 절단 쪽으로 설정하십시오.
- 작업물을 톱 테이블 위의 보호 커버 (3) 앞에 놓으십시오.
- 톱날 (27) 의 위쪽 톱니가 작업물 표면 위로 약 3 ~ 6 mm 정도 나오게 될 때까지 손잡이 (19) 로 톱날을 올리고 내리십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 일정한 속도로 작업물에 절단작업을 하십시오. 압력을 너무 세게 가하면, 톱날 끝이 과열되어 작업물이 손상될 수 있습니다.
- 전동공구의 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.

수직 마이터 각도로 절단하기

- 톱날에서 원하는 수직 마이터 각도를 설정하십시오. 톱날이 좌측으로 기울어진 경우 평행 조절자 (26) 는 톱날의 우측에 있어야 합니다.
- (참조 „직선형 절단 작업“, 페이지 553)의 작업 절차를 준수하십시오.

수평 마이터 각도로 절단하기(그림 I 참조)

- 각도 스토퍼 (1) 에서 원하는 수평 마이터 각도를 설정하십시오.
- 작업물을 프로파일 레일 (28) 에 올려 놓으십시오. 프로파일 레일이 절단선에 위치해서는 안 됩니다. 이러한 경우 날릴 나사 (48) 를 풀고, 스토퍼의 위치를 옮기십시오.
- 톱날 (27) 의 위쪽 톱니가 작업물 표면 위로 약 3 ~ 6 mm 정도 나오게 될 때까지 손잡이 (19) 로 톱날을 올리고 내리십시오.
- 전동공구의 전원을 켜십시오.
- 한 손으로 작업물을 프로파일 레일 (28) 을 향해 누르면서 다른 한 손으로는 잠금 손잡이 (57) 에서 각도 스토퍼를 가이드 홈 (47) 앞쪽으로 천천히 미십시오.
- 전동공구의 전원을 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.

작업물의 길이가 동일하게 절단하려면 길이 조절자 (30) 를 사용할 수 있습니다.

- 날개 나사 (29) 를 풀고 깊이 조절자를 (30) 원하는 작업물 길이로 미십시오.
- 날개 나사 (29) 를 다시 체결하십시오.

기본 세팅 확인 및 조절하기

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필

요에 따라 다시 설정해야 합니다.
이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 올바르게 신속하게 처리합니다.

수직 표준 마이터 각도 0°/45° 스토퍼 설정하기

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 톱날에서 수직 마이터 각도를 0°로 설정하십시오.
- 보호 커버 (3) 를 제거하십시오.

확인하기(그림 J1 참조)

- 각도 게이지를 90°에 맞추고, 톱 테이블 (2) 위에 놓습니다.

각도 게이지의 암이 전체 길이에 걸쳐 톱날 (27) 과 정확히 맞아야 합니다.

설정하기(그림 J2 참조)

- 스토퍼 볼트 (16) 의 고정 너트를 일반 박스 렌치 또는 스패너를 이용하여 푸십시오.
- 잠금 레버 (18) 를 푸십시오.
- 핸드휠 (17) 을 스토퍼 볼트 (16) 쪽으로 밀고 스토퍼 볼트를 각도 게이지의 암이 전 길이에 걸쳐 톱날과 정확히 맞을 때까지 안쪽으로 돌려줍니다.
- 핸드휠을 이 위치에서 꼭 잡고 잠금 레버 (18) 를 다시 조입니다.
- 스토퍼 볼트 (16) 의 고정 너트를 다시 조이십시오.

조정 후 각도 표시기 (56) 가 눈금 (20) 의 0° 표시와 일치하지 않을 경우, 일반 십자 스크류 드라이버를 이용하여 볼트 (60) 를 풀고 각도 표시기를 0° 표시에 맞춰 정렬하십시오.

수직 베벨 각도 45°의 경우에도 위에서 설명한 작업 단계를 반복하십시오(고정 너트 풀기, 스토퍼 볼트 설정하기 (21)). 이때 각도 표시기 (56) 를 다시 조정해서는 안 됩니다.

각도 스토퍼의 가이드 홈과 톱날 간의 평행성(그림 K 참조)

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 보호 커버 (3) 를 제거하십시오.

확인하기

- 테이블 인서트 위 뒤쪽에서 보이게 연필로 첫 번째 좌측 톱니를 표시하십시오.
- 각도 게이지를 90°에 맞추고, 가이드 홈 (47) 의 모서리에 놓습니다.
- 각도 게이지의 레그가 표시된 톱니에 닿을 때까지 밀고 톱날과 가이드 홈 사이의 간격을 확인하십시오.
- 표시된 톱니가 테이블 인서트 위의 전면에 올 때까지 톱날을 돌리십시오.
- 각도 게이지를 가이드 홈을 따라 표시된 톱니까지 밀어 줍니다.
- 다시 톱날과 가이드 홈 사이의 간격을 측정하십시오.

양쪽에서 측정한 간격이 동일해야 합니다.

설정하기

- 톱 테이블 아래 전면에 있는 육각 구멍 볼트 (61) 및 톱 테이블 아래 후면에 있는 육각 구멍 볼트 (62) 를 함께 공급되는 육각키 (9) 로 풀어줍니다.
- 톱날이 가이드 홈 (47) 과 평행이 될 때까지 조심스럽게 톱날을 움직이십시오.
- 모든 볼트 (61) 및 (62) 를 다시 꼭 조입니다.

평행 조절자 정렬하기 - 핀 쌍 (44), 은색, 우측(그림 L 참조)

평행 조절자 (26) 를 정렬하기 전에 먼저 수직 베벨 각도에 대한 스토퍼 (16)/(21) 를 설정하고 톱날 (27) 이 각도 스토퍼의 가이드 홈 (47) 과 평행한지 확인해야 합니다.

(참조 „수직 표준 마이터 각도 0°/45° 스토퍼 설정하기“, 페이지 554)

(참조 „각도 스토퍼의 가이드 홈과 톱날 간의 평행성(그림 K 참조)“, 페이지 554)

- 평행 조절자 (26) 의 잠금 레버 (42) 를 풀고 전체 정렬 과정 중에 평행 조절자가 자유롭게 움직일 수 있도록 하십시오.
- 평행 조절자 (26) 의 노치를 핀 쌍(은색) (44) 위에 놓으십시오. 이때 접이식 보조 평행 조절자 (8) 는 보호 커버 (3) 에서 반대쪽을 향해야 합니다.
- 보호 커버 (3) 를 제거하십시오.
- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (24) 톱날 (27) 에 닿을 때까지 평행 조절자 (26) 를 움직이십시오.

확인하기

평행 조절자 (26) 는 반드시 전체 길이에 걸쳐 톱날과 접촉되어야 합니다.

설정하기

- 핀이 자유롭게 미끄러질 수 있도록 제공된 육각키 (9) 를 사용하여 핀 쌍 (44) 에 있는 은색 나사를 푸십시오.
 - 평행 조절자 (26) 를 사용하여 핀 쌍 (44) 을 우측으로 약 3 mm 정도 미십시오.
 - 상단 은색 눈금 (13) 에 있는 노브 (23) 를 사용하여 평행 조절자와 톱날 사이의 간격을 0 mm로 설정하십시오.
 - 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (24) 를 아래쪽으로 미십시오.
 - 평행 조절자가 전 길이에 걸쳐 톱날에 닿을 때까지 평행 조절자 (26) 를 사용하여 핀 쌍 (44) 을 좌측으로 미십시오.
 - 제공된 육각키 (9) 를 사용하여 핀 쌍 (44) 의 은색 볼트를 조심스럽게 조이십시오.
 - 평행 조절자를 고정하기 위해 잠금 레버 (42) 양쪽을 아래로 접으십시오.
 - 조인 후에도 평행 조절자가 톱날 전 길이에 걸쳐 여전히 닿아 있는지 확인하십시오.
- 그런 다음 흑색 핀 쌍 (43) 및 (45) 을 점검하십시오.

평행 조절자 정렬하기 - 핀 쌍 (43), 흑색, 우측(그림 M 참조)

- 핀 쌍 (43) 을 정렬하기 전에 먼저 핀 쌍(은색, 우측) (44) 을 올바르게 정렬하십시오.
(참조 „평행 조절자 정렬하기 - 핀 쌍 (44), 은색, 우측(그림 L 참조)“, 페이지 554)
- 잠금 레버 (42) 를 평행 조절자 (26) 에서 풀고 평행 조절자를 핀 쌍 (44) 에서 들어 올리십시오.
 - 핀이 자유롭게 미끄러질 수 있도록 제공된 육각 키 (9) 를 사용하여 핀 쌍 (43) 에 있는 흑색 나사를 푸십시오.
 - 링 스페너 (22) 의 홈을 앞쪽 핀 (44)/(43) 에 대십시오.
 - 두 핀(은색 (44) 및 흑색 (43))이 링 스페너의 각 홈에 맞을 때까지 흑색 핀 (43) 을 움직이십시오.
 - 뒤쪽 핀 (44)/(43) 의 경우에도 이 단계를 반복하십시오.

평행 조절자 정렬하기 - 핀 쌍 (45), 흑색, 좌측

평행 조절자 (26) 를 정렬하기 전에 먼저 수직 베벨 각도에 대한 스토퍼 (16)/(21) 를 설정하고 톱날 (27) 이 각도 스토퍼의 가이드 홈 (47) 과 평행한지 확인해야 합니다.

(참조 „수직 표준 마미터 각도 0°/45° 스토퍼 설정하기“, 페이지 554)

(참조 „각도 스토퍼의 가이드 홈과 톱날 간의 평행성(그림 K 참조)“, 페이지 554)

- 평행 조절자 (26) 의 잠금 레버 (42) 를 풀고 전체 정렬 과정 중에 평행 조절자가 자유롭게 움직일 수 있도록 하십시오.
- 평행 조절자 (26) 의 노치를 핀 쌍(흑색) (45) 위에 놓으십시오. 이때 접이식 보조 평행 조절자 (8) 는 보호 커버 (3) 에서 반대쪽을 향해야 합니다.
- 보호 커버 (3) 를 제거하십시오.
- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (24) 톱날 (27) 에 닿을 때까지 평행 조절자 (26) 를 움직이십시오.

확인하기

평행 조절자 (26) 는 반드시 전체 길이에 걸쳐 톱날과 접촉되어야 합니다.

설정하기

- 핀이 자유롭게 미끄러질 수 있도록 제공된 육각 키 (9) 를 사용하여 핀 쌍 (45) 에 있는 흑색 나사를 푸십시오.
- 평행 조절자가 전 길이에 걸쳐 톱날에 닿을 때까지 평행 조절자 (26) 를 사용하여 핀 쌍 (45) 을 좌측으로 미십시오.
- 제공된 육각키 (9) 를 사용하여 핀 쌍 (45) 의 흑색 볼트를 조심스럽게 조이십시오.
- 평행 조절자를 고정하기 위해 잠금 레버 (42) 양쪽을 아래로 접으십시오.
- 조인 후에도 평행 조절자가 톱날 전 길이에 걸쳐 여전히 닿아 있는지 확인하십시오.

톱 테이블 간격 표시기 설정하기(그림 N 참조)

- 평행 조절자 (26) 의 잠금 레버 (42) 를 풀고 전체 정렬 과정 중에 평행 조절자가 자유롭게 움직일 수 있도록 하십시오.
- 평행 조절자 (26) 의 노치를 핀 쌍(은색) (44) 위에 놓으십시오. 이때 접이식 보조 평행 조절자 (8) 는 보호 커버 (3) 에서 반대쪽을 향해야 합니다.
- 보호 커버 (3) 를 제거하십시오.
- 톱 테이블 연장장치용 고정 레버 (24) 톱날 (27) 에 닿을 때까지 평행 조절자 (26) 를 움직이십시오.
- 십자형 스크류 드라이버로 나사 (63) 를 풀고 간격 표시기 (59) 를 눈금 (13) 의 0 표시를 따라 맞추십시오.
- 나사 (63) 를 다시 조입니다.

테이블 인서트 레벨 설정하기(그림 O 참조)

확인하기

테이블 인서트 (6) 의 앞면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블을 약간 아래쪽에 위치해야 하며, 뒷면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블을 약간 위쪽에 위치해야 합니다.

설정하기

- 육각키 (9) 를 이용해서 네 개의 조정 나사 (64) 가 올바른 레벨에 올 수 있게 설정하십시오.

가이드 홈에서 각도 스토퍼 가이드 레일의 유격 조정하기(그림 P 참조)

집중적으로 사용할 경우 가이드 홈 (47) 에서 각도 스토퍼 가이드 레일 (46) 의 유격이 너무 커질 수 있습니다.

- 가이드 레일 (46) 의 조정 나사 (65) 를 다시 조이십시오.

보관 및 운반

기기 부품 보관하기(그림 Q 참조)

전동공구 자체에 안전하게 특정한 부품을 고정하여 보관할 수 있습니다.

- 느슨한 상태의 모든 기기 부품을 하우징의 홀더에 끼우십시오(다음 표 참조).

기기 부품	보관
보호 커버 (3)	클램핑 레버 (40) 를 사용하여 홀더 (10) 를 조이십시오.
각도 스토퍼 (1)	홀더 (33)
공구 연동 어댑터 (34)	그림 Q 참조
링 스페너 (22)	그림 Q 참조
육각키 (9)	그림 Q 참조
푸시 스틱 (7)	평행 조절자 (26) 및 보조 평행 조절자 (8) 사이의 홀더에 거십시오.
평행 조절자 (26)	둘러서 가이드 레일 (25) 아래서부터 핀 쌍 (43) 위에 놓은 후 잠금 레버 (42) 로 고정시키십시오.

전동공구 운반하기(그림 R 참조)

전동공구를 운반하기 전에 다음의 조치를 취해야 합니다:

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다 (참조 „운반 시 위치“, 페이지 551).
- 전동공구에 고정되어 있지 않은 모든 액세서리 부품을 제거하십시오.
사용하지 않는 톱날들은 운반할 때 가능하면 케이스에 넣어 잠가 두십시오.
- 가이드 레일 (25) 을 완전히 안쪽으로 밀어넣고, 고정 레버 (24) 를 아래로 밀어 고정하십시오.
- 공구를 들거나 옮길 때는 운반용 손잡이 (66) 또는 흡 파인 잡는 부위 (67) 를 사용하십시오. 이를 위해 위치 지정 손잡이 (11) 는 사용하지 마십시오.
- ▶ 전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용해야 하며, 어떠한 경우에도 보호 장치를 사용하지 마십시오.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 안전하고 올바른 작업을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

세탁

매번 작업을 마치고 나서 분진과 톱밥을 압력 공기로 불어 내거나 브러시를 사용하여 제거하십시오.

전동공구의 운할



필요에 따라 전동공구의 다음 부위에 오일을 바르십시오 (그림 S 참조).
보수 공인 서비스 센터에서 작업을 올바르게 신속하게 처리합니다.

- ▶ 윤활제 및 세척제는 환경 친화적인 방법으로 폐기하십시오. 해당 법 규정에 유의하십시오.

소음 감소 조치

제조사의 조치:

- 소프트 스타트 기능
 - 소음 감소용으로 특수 개발된 톱날과 함께 공급
- 작업자의 조치:
- 안정된 작업면에 진동이 적게 조립
 - 소음 감소 기능이 있는 톱날 사용
 - 톱날과 전동공구의 정기적인 교체

AS 센터 및 사용 문의

콜센터
080-955-0909



저희의 서비스 주소 및 수리 서비스 및 부품 주문 링크는 다음 주소에서 확인하실 수 있습니다:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

문이나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

처리

전동공구, 배터리, 액세서리 및 포장은 환경 친화적인 방법으로 재활용 수 있도록 분류하십시오.



전동공구와 충전용 배터리/배터리를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

คำเตือน อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูล

จำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะก่อให้เกิดอันตราย การใช้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดีหรือกรงรังนํามาซึ่งอุบัติเหตุ
 - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดฝุ่นหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้
 - ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้ยืนดูให้ออกห่าง
- การหันเหความสนใจอาจทำให้ท่านขาดการควบคุมเครื่อง

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมพอดีกับเต้าเสียบ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กพ่วงต่อใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน
- ปลั๊กที่ไม่ดัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

- ▶ **หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ไว้ เช่น ท่อ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น** จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ **อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น** หากนำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **อย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า** กันสายไฟฟ้าออกจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกลางแจ้ง** การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้ง ช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ **หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้วิธีที่ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้วิธีที่ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด**

ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ **ท่านต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรืออยู่ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา** เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงเวลาที่ท่านขาดความเอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ **ใช้อุปกรณ์ปกป้องร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันเสมอ** อุปกรณ์ปกป้อง เช่น หมวกกันน็อก รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือประคบทุกชิ้นเสี่ยงดังที่ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพการทำงาน จะลดการบาดเจ็บทางร่างกาย
- ▶ **ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อนำเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่แพ็ค ยกหรือถือเครื่องมือ** การถือเครื่องมือโดยนิ้วหัวที่สวิตช์ หรือเสียบปลั๊กไฟฟ้าขณะสวิตช์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ **นำเครื่องมือปรับแต่งหรือปรับและปากตายออกก่อนเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า** เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ **อย่าเอื้อมไกลเกินไป** ตั้งทำขึ้นที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ **แต่งกายอย่างเหมาะสม** อย่าใส่เสื้อผ้าหลวมหรือสวมเครื่องประดับ เหน็บและเสื้อผ้ออกห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับ และผมยาวอาจเข้าไปติดในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
- ▶ **หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อเชื่อมต่อที่ชำรุดหรือเครื่องเก็บผง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งาน**

อย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์

ผู้ช่วยเหลืออันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้

- ▶ **เมื่อใช้งานเครื่องมือบ่อยครั้งจะเกิดความคุ้นเคย** อย่าให้ความคุ้นเคยทำให้ท่านเกิดความชะล่าใจและละเลยกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง การทำงานอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ **อย่างพินกำลังเครื่องมือไฟฟ้า** ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูก**ตรงตามลักษณะงานของท่าน** เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูก**ตรง**จะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ **อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้** เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งซ่อมแซม
- ▶ **ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่** ต้องถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าหากถอดออกได้ มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ **เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องมือไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง และมอบหมายให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่อง** เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ **บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ตรวจสอบ** ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่าวางไม่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ **ตรวจสอบ** หากการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องมือไม่ดีพอ
- ▶ **รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด** หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้สั้นไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ** ตรงตามคำแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- ▶ **ดูแลด้ามจับและพื้นผิวจับให้แห้ง สะอาด และปราศจากคราบน้ำมันและจาระบี** ด้ามจับและพื้นผิวจับที่ลื่นทำให้หยิบจับได้ไม่ปลอดภัย และไม่สามารถควบคุมเครื่องมือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือใช้แบตเตอรี่

- ▶ **ชาร์จไฟใหม่ด้วยเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น** เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่แพ็คประเภทหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบตเตอรี่แพ็คประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ **ใช้เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะกับแบตเตอรี่แพ็คที่กำหนดไว้เท่านั้น** การใช้แบตเตอรี่แพ็คประเภทอื่นเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือบาดเจ็บ
- ▶ **เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่แพ็ค ให้เก็บไว้ห่างวัตถุที่เปราะบางอื่นๆ** เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ ญาญะ ตะปู สกรู หรือ

วัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้

การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้

- ▶ หากใช้แบตเตอรี่อย่างอาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย

ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนังได้

- ▶ อย่าใช้แบตเตอรี่แพ็คหรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ชำรุดหรือดัดแปลงอาจแสดงอาการที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ

- ▶ อย่าให้แบตเตอรี่แพ็คหรือเครื่องมือสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป หากสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

- ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จทั้งหมด และต้องไม่ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คหรือเครื่องมือของช่วงอุณหภูมิที่กำหนดในคำแนะนำ การชาร์จแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกวิธีหรือนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนด อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อะไหล่ที่เหมือนกันเท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

- ▶ อย่าบำรุงรักษาแบตเตอรี่แพ็คที่ชำรุดอย่างเด็ดขาด ต้องส่งไปบริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้ รับอนุญาตทำการบำรุงรักษาแบตเตอรี่แพ็คเท่านั้น

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเลื่อยตั้งโต๊ะ

คำเตือนเกี่ยวกับการป้องกัน

- ▶ กระบังป้องกันต้องล็อกเข้าที่ กระบังป้องกันต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้และติดตั้งอย่างถูกต้อง ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระบังป้องกันที่หลุดหลวม ชำรุด หรือทำงานไม่ถูกต้อง

- ▶ ใช้กระบังป้องกันใบเลื่อยและลิมแยกทุกครั้งที่ทำารตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้น สำหรับการตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้นที่ใบเลื่อยตัดผ่านความหนาของชิ้นงานทั้งหมด กระบังป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

- ▶ หลีกเลี่ยงเสร็จสิ้นการตัดแบบไม่ผ่าน เช่น การบาก การเลื่อยซ้ำ ให้เก็บมีดความถี่ในตำแหน่งที่ยาวขึ้น นำมีดความถี่กลับคืนสู่ตำแหน่งที่ยาวขึ้น ในการป้องกันกระบังป้องกันและลิมแยกช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยจะไม่สัมผัสกระบังป้องกันลิมแยก หรือชิ้นงานก่อนเปิดสวิทช์ หากใบเลื่อยสัมผัสสิ่งเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายได้

- ▶ ปรับตั้งลิมแยกตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ การเว้นระยะห่าง ตำแหน่ง และการวางแนวที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ลิมแยกไม่สามารถลดโอกาสที่จะเกิดการตีกลับ

- ▶ เพื่อให้ลิมแยกทำงาน ลิมแยกต้องขบเข้าในชิ้นงาน ลิมแยกจะทำงานไม่ได้ผลเมื่อตัดชิ้นงานที่มีขนาดสั้นเกินกว่าที่จะขบเข้ากับลิมแยก ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ลิมแยกจะไม่สามารถป้องกันการเกิดการตีกลับ

- ▶ ใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับลิมแยก เพื่อให้ลิมแยกทำงานได้อย่างถูกต้อง เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยต้องเข้ากันกับลิมแยกที่เหมาะสม และตัวใบเลื่อยต้องบางกว่าความหนาของลิมแยก และความกว้างการตัดของใบเลื่อยต้องมากกว่าความหนาของลิมแยก

คำเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการตัด

- ▶  **อันตราย:** อย่าให้นิ้วหรือมือของท่านเข้าใกล้หรืออยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยอย่างเด็ดขาด ในช่วงเวลาที่ที่ขาดความเอาใจใส่หรือการลื่นไถลอาจดูดมือของท่านเข้าหาใบเลื่อย และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

- ▶ บ่อนชิ้นงานเข้าหาใบเลื่อยตรงข้ามกับทิศทางการหมุนเท่านั้น การบ่อนชิ้นงานไปในทิศทางเดียวกันกับใบเลื่อยหมุนเหนือโต๊ะอาจส่งผลให้ชิ้นงานและมือของท่านถูกดูดเข้าไปในใบเลื่อย

- ▶ อย่าใช้เกจวัดมุมในแนวระนาบ (mitre gauge) เพื่อบ่อนชิ้นงานเมื่อตัดซอย (ripping) อย่างเด็ดขาด และอย่าใช้รั้วซอย (rip fence) เป็นตัวหยุดความยาวเมื่อตัดขวางเส้น (cross cutting) ด้วยเกจวัดมุมในแนวระนาบ การใช้รั้วซอยและเกจวัดมุมในแนวระนาบในเวลาเดียวกันเพื่อเคลื่อนนำชิ้นงานจะเพิ่มโอกาสให้ใบเลื่อยติดขัดและเกิดการตีกลับ

- ▶ เมื่อตัดซอย ให้ชิ้นงานสัมผัสกับรั้วอย่างเต็มที่ ให้ใบแรงบ่อนชิ้นงานระหว่างรั้วกับใบเลื่อยเสมอ ไม้ไม้คั่นเมื่อระยะทางระหว่างรั้วและใบเลื่อยน้อยกว่า 150 มม. และใช้บล็อกคั่นเมื่อระยะทางนั้นน้อยกว่า 50 มม. อุปกรณ์ “ช่วยทำงาน” จะทำให้มือของท่านอยู่ห่างจากใบเลื่อยในระยะปลอดภัย

- ▶ ใช้เฉพาะไม้คั่นจากบริษัทผู้ผลิตหรือที่สร้างขึ้นตามคำแนะนำเท่านั้น ไม้คั่นนี้ช่วยให้ออกห่างจากใบเลื่อยอย่างเพียงพอ

- ▶ อย่าใช้ไม้คั่นที่ชำรุดหรือถูกตัดอย่างเด็ดขาด ไม้คั่นสำหรับตัดที่ชำรุดอาจแตกหักและทำให้มือของท่านลื่นไถลเข้าไปในใบเลื่อยได้

- ▶ อย่าใช้ “มือเปล่า” ทำงานใดๆ ให้ใช้รั้วซอยหรือเกจวัดมุมในแนวระนาบเพื่อจัดตำแหน่งและเคลื่อนนำชิ้นงานเสมอ “มือเปล่า” หมายถึงการใช้มือของท่านเพื่อหมุนหรือเคลื่อนนำชิ้นงานแทนรั้วซอยหรือเกจวัดมุมในแนวระนาบ การเลื่อยด้วยมือเปล่าจะทำให้ไม้ตรงแนว ติดขัด และเกิดการตีกลับ

- ▶ อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเหนือใบเลื่อยที่กำลังหมุนอย่างเด็ดขาด การเข้าถึงชิ้นงานอาจทำให้สัมผัสใบเลื่อยที่กำลังเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ

- ▶ สำหรับชิ้นงานที่ยาวและ/หรือกว้าง ให้หมุนเสริมชิ้นงานตรงด้านหลังและ/หรือด้านข้างของโต๊ะเลื่อยเพื่อให้ชิ้นงานโคจรด้วย ชิ้นงานที่ยาวและ/หรือกว้างมักจะหมุนบนขอบ

โต๊ะ ทำให้สูญเสียการควบคุม ใบเลื่อยติดขัด และเกิดการตีกลับ

- ▶ **บ่อนชิ้นงานด้วยความเร็วสม่ำเสมอ อย่าโค้งงอ บิด หรือเลื่อนชิ้นงานขึ้นจากด้านข้างสู่ด้านข้าง หากเกิดการติดขัดให้ปิดสวิตช์เครื่องทันที ถอดปลั๊กไฟฟ้า จากนั้นจึงแก้ไขปัญหาการติดขัด** หากชิ้นงานทำให้ใบเลื่อยติดขัด อาจเกิดการตีกลับหรือมอเตอร์หยุดกลางคัน
- ▶ **อย่าโยกย้ายชิ้นวัสดุที่ตัดออกในขณะที่เครื่องเลื่อยกำลังทำงาน** วัสดุอาจติดอยู่ระหว่างรั้วหรือภายในกระบังป้องกันใบเลื่อย และใบเลื่อยอาจจุดนิ้วของท่านเข้าในใบเลื่อย ปิดสวิตช์เครื่องเลื่อยและรอให้ใบเลื่อยหยุดนิ่งก่อนนำวัสดุออกมา
- ▶ **ใช้รั้วเสริมวางชิดด้านบนโต๊ะเมื่อตัดขอยชิ้นงานที่มีความหนาอย่างน้อย 2 มม.** ชิ้นงานบางๆ อาจแทรกติดอยู่ใต้รั้วตัดขอยและทำให้เกิดการตีกลับ

การตีกลับและคำเตือนเกี่ยวกับข้อ

การตีกลับคือแรงสะท้อนที่หันของชิ้นงานเนื่องจากใบเลื่อยถูกบีบอัด ติดขัด หรือเสียดในชิ้นงานไม่ตรงแนวเดียวกันกับใบเลื่อย หรือเมื่อส่วนหนึ่งของชิ้นงานติดแน่นอยู่ระหว่างใบเลื่อยและรั้วตัดขอย หรือวัตถุอื่นๆ ขอยที่สุดท้ายระหว่างการตีกลับคือชิ้นงานจะถูกยกขึ้นจากโต๊ะ โดยส่วนท้ายของใบเลื่อย และถูกดันไปยังผู้ใช้เครื่อง การตีกลับเป็นผลจากการใช้เครื่องเลื่อยผิดวัตถุประสงค์ และ/หรือมีสภาพหรือขั้นตอนการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนอย่างถูกต้องดังต่อไปนี้

- ▶ **อย่ายืนในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยโดยควรอย่างเด็ดขาดให้วางตำแหน่งของลำตัวของท่านไว้ด้านเดียวกับใบเลื่อยและรั้วเสมอ** การตีกลับอาจดันชิ้นงานอย่างรวดเร็วไปยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อย
- ▶ **อย่าเอื้อมมือไปรอบๆ หรือเข้าด้านหลังของใบเลื่อยเพื่อดึงหรือหนีชิ้นงานอย่างเด็ดขาด** การสัมผัสใบเลื่อยโดยไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้ หรือการตีกลับอาจจุดนิ้วของท่านเข้าในใบเลื่อย
- ▶ **อย่าจับและกดชิ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหาใบเลื่อยที่กำลังหมุนอย่างเด็ดขาด** การกดชิ้นงานที่ถูกตัดออกเข้าหาใบเลื่อยจะทำให้เกิดการติดขัดและการตีกลับ
- ▶ **จัดแนวรั้วให้ขนานกับใบเลื่อย** รั้วที่ไม่ตรงแนวจะมีบีบอัดชิ้นงานเข้ากับใบเลื่อยและทำให้เกิดการตีกลับ
- ▶ **ใช้หวีดันชิ้นงาน (featherboard) เพื่อป้อนชิ้นงานเข้าหาโต๊ะและรั้วเมื่อไม่ตัดผ่านชิ้นงานทั้งชิ้น** เช่น การตัดยาง หวีดันชิ้นงานช่วยควบคุมชิ้นส่วนในกรณีที่เกิดการตีกลับ
- ▶ **หมุนแผ่นกระดานที่มีขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงที่ใบเลื่อยจะถูกบีบอัดและตีกลับ** แผ่นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่มักจะเหยียดหย่อนตามความถ่วงน้ำหนักของตัวเอง ต้องวางตัวหมุนไว้ใต้ทุกส่วนของแผ่นกระดานที่ยื่นออกมาจากด้านบนโต๊ะ
- ▶ **ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดชิ้นงานที่บิดงอ เป็นตะปุ่มตะป่ำ โค้งผิดรูป หรือไม่มีขอบตรงที่จะป้อนชิ้นงานไปตามเกจวัดมุมในแนวระนาบหรือตามแนวรั้วได้** ชิ้นส่วนที่ผิดรูป เป็นตะปุ่มตะป่ำ หรือบิดงอจะโคลนคลอน และทำให้รอยตัดไม่ตรงแนวกับใบเลื่อย ติดขัด และเกิดการตีกลับ

- ▶ **อย่าตัดชิ้นงานมากกว่าหนึ่งชิ้นโดยเรียงซ้อนกันในแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเด็ดขาด** ใบเลื่อยอาจยกชิ้นงานหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าขึ้นมา และทำให้เกิดการตีกลับ
- ▶ **เมื่อสตาร์ทเครื่องเลื่อยอีกครั้งโดยมีใบเลื่อยอยู่ในชิ้นงานให้วางใบเลื่อยไว้ตรงกลางในร่องตัดในลักษณะที่ฟันเลื่อยไม่ชนเขาในวัสดุ** หากใบเลื่อยติดขัด ใบเลื่อยอาจยกชิ้นงานขึ้น และทำให้เกิดการตีกลับเมื่อเครื่องเลื่อยสตาร์ทอีกครั้ง
- ▶ **รักษาใบเลื่อยให้สะอาด คม และมีการปรับตั้งอย่างเพียงพอ** อย่าใช้ใบเลื่อยที่โค้งผิดรูป หรือใบเลื่อยที่ฟันแตกหรือหักอย่างเด็ดขาด ใบเลื่อยที่คมและได้รับการปรับตั้งอย่างถูกต้องช่วยลดการติดขัด การสะดุดคืบ และการตีกลับ

คำเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเลื่อยตั้งโต๊ะ

- ▶ **ปิดสวิตช์เลื่อยตั้งโต๊ะและถอดแบตเตอรี่เพื่อออกเมื่อนำแผ่นปิดช่องใบเลื่อยออก เปลี่ยนใบเลื่อย หรือทำการปรับลิ้มแยกหรือกระบังป้องกันใบเลื่อย และเมื่อปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ดูแล** มาตรการป้องกันล่วงหน้าจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
- ▶ **อย่าปล่อยเลื่อยตั้งโต๊ะทำงานโดยไม่ดูแลอย่างเด็ดขาด** ให้ปิดสวิตช์เครื่อง และอย่าเดินออกจากเครื่องจนกว่าเครื่องจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ เครื่องเลื่อยที่ท่านทำงานโดยไม่ดูแลคืออันตรายที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ▶ **วางเลื่อยตั้งโต๊ะในบริเวณที่มีแสงไฟสว่างและพื้นที่ราบเรียบที่ท่านสามารถยืนอย่างมั่นคงและสมดุล** ควรติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่มีช่องว่างเพียงพอที่จะจัดการกับขนาดของชิ้นงานของท่านได้อย่างง่ายดาย บริเวณที่คับแคบและมีดและพื้นที่ลื่นและขรุขระนำมาซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ **ทำความสะอาดและเอาชี้อะเลื้อยออกจากใต้โต๊ะเลื่อยและ/หรืออุปกรณ์เก็บฝุ่นบ่อยๆ** ชี้อะเลื้อยที่สะสมสามารถติดไฟได้ และอาจลุกไหม้เองได้
- ▶ **ต้องยึดเลื่อยตั้งโต๊ะไว้อย่างแน่นหนา** เลื่อยตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ยึดไว้อย่างถูกต้องอาจเลื่อนหรือพลิกคว่ำ
- ▶ **เอาเครื่องมือ เศษไม้ ฯลฯ ออกจากโต๊ะก่อนเปิดสวิตช์เลื่อยตั้งโต๊ะ** สิ่งที่ทำให้เสียสมาธิหรือการติดขัดที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นอันตราย
- ▶ **ใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดและรูปทรงรูขีดยึดที่ถูกต้องเสมอ (สี่เหลี่ยมขนนกแปดมุมหรือกลม)** ใบเลื่อยที่ไม่เข้าชุดกับอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องเลื่อยจะวิ่งไม่อยู่กึ่งกลางและทำให้สูญเสียการควบคุม
- ▶ **อย่าใช้อุปกรณ์ติดตั้งใบเลื่อยที่ชำรุดหรือไม่ถูกต้อง เช่น หนาแบนลง ใบเลื่อย แหวนรอง โบลท์ หรือนอตอย่างเด็ดขาด** อุปกรณ์ติดตั้งเหล่านี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องเลื่อยของท่าน เพื่อทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ▶ **อย่ายืนบนเลื่อยตั้งโต๊ะอย่างเด็ดขาด** อย่าใช้เลื่อยตั้งโต๊ะเป็นเก้าอี้ยืนได้ หากเครื่องมือคว่ำหรือหากสัมผัสเครื่องมือตัดโดยไม่ตั้งใจ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งใบเลื่อยโดยให้หมุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง** อย่าใช้ล้อขับเคลื่อน แปรงลวด หรือล้อขับเคลื่อนเลื่อยตั้งโต๊ะ การติดตั้งใบเลื่อยอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้อุปกรณ์ประกอบที่ไม่ได้นำนมา อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

- ▶ สวมถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลื่อย อันตรายจากการบาดเจ็บ
- ▶ อย่าใช้ใบเลื่อยที่ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (High Speed Steel, HSS) ใบเลื่อยนี้แตกง่าย
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และไต่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ใส่แผ่นแทรกโคะ เปลี่ยนแผ่นแทรกโคะที่ชำรุด หากไม่ใช้แผ่นแทรกโคะที่มีสภาพสมบูรณ์แบบ ทานอาจได้รับบาดเจ็บจากใบเลื่อย
- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด การผสมผสานของวัสดุเป็นอันตรายอย่างยิ่งฝุ่นละอองโลหะอาจเผาไหม้หรือระเบิดได้
- ▶ เลือกใบเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่งานต้องการตัด
- ▶ ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นใบเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ต้องการตัด
- ▶ นำชิ้นงานเข้าหาใบเลื่อยที่กำลังวิ่งอยู่เท่านั้น มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการพลิกกลับเมื่อใบเลื่อยเกิดติดขัดอยู่ในชิ้นงาน
- ▶ เมื่อแบตเตอรี่ชำรุดและนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอาจมีไอระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวด ไอระเหยอาจทำให้ระบบหายใจระคายเคือง
- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ วัตถุที่แหลมคม ค. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ใหม่ มีควันระเบิด หรือร้อนเกินไป
- ▶ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้ แบตเตอรี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้ง ค. ย. เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟลัดสปริง น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัดวงจร



สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมาย การแปลความสัญลักษณ์ใดถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีและปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



เอามือออกจากบริเวณตัดขณะเครื่องกำลังวิ่ง
อันตรายจากการบาดเจ็บเมื่อสัมผัสกับใบเลื่อย

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น



สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน




สวมแว่นตาป้องกันอันตราย



สังเกตขนาดของใบเลื่อย (เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D และเส้นผ่านศูนย์กลางของรู d)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d ต้องเข้ากับแกนเครื่องมือโดยไม่มีระยะหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับขนาดของใบเลื่อยและเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ใบเลื่อย รวมถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ หากเป็นไปได้ ให้ใช้ตัวลดขนาดที่จัดส่งมาพร้อมกับใบเลื่อย

เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D ต้องสอดคล้องกับข้อมูลบนสัญลักษณ์

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม" ในหัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค"




ตรวจสอบความหนาของลิ้มแยก RK รวมทั้งความสูงที่เป็นไปได้สูงสุดของชิ้นงาน H

ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค"


สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

ตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้บนลิ้มแยกเมื่อทำการเปลี่ยนใบเลื่อย มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ลิ้มแยกจะติดขัดอยู่ในชิ้นงาน




D เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย
C ความกว้างต่ำสุดในการตัด (ความหนา/ขีดจำกัดของฟันเลื่อย)
T ความหนาสูงสุดของใบเลื่อยเหล็กกล้า
RK ความหนาของลิ้มแยก
ROTATION ทิศทางการตัดของฟันเลื่อย (ทิศทางการหมุนของใบเลื่อย) ต้องตรงกับทิศทางของลูกศรบนลิ้มแยก

ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค"



ด้านซ้าย: แสดงทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยงเพื่อลดใบเลื่อย (ตำแหน่งขนาน) และยกใบเลื่อย (ตำแหน่งทำงาน)
ด้านขวา: แสดงตำแหน่งของคันล็อกเพื่อล็อกใบเลื่อยและเมื่อปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ใบเลื่อยเอียงได้)

ทิศทางการหมุนสำหรับยึด/คลายแผ่นแทรกโต๊ะ



ห้ามให้แท่งสำหรับดันสัมผัสใบเลื่อย

CLAMPZONE ในบริเวณนี้สามารถยึดแหวนรัดก้านเข้ากับโต๊ะเลื่อยได้



โดยฉลาก CE ผู้ผลิตยืนยันว่าเครื่องมือไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบ EU ที่บังคับใช้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้เป็นเครื่องประจำที่ ใช้สำหรับตัดเป็นแนวตรงทั้งตามยาวและตามขวางในไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง รวมทั้งพาร์ติเคิลบอร์ดและไฟเบอร์บอร์ด สามารถตัดมุมเอียงในแนวนอนจาก -30° ถึง $+30^\circ$ และมุมเอียงในแนวตั้งจาก -2° ถึง 47°

เมื่อใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมยังสามารถเลื่อยโปรไฟล์อะลูมิเนียมและวัสดุสังเคราะห์ได้อีกด้วย

ส่วนประกอบที่แสดงในภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ฉากหยุดมุม
- (2) โต๊ะเลื่อย
- (3) ฝาครอบป้องกัน
- (4) อะแดปเตอร์ดูดฝุ่นที่ฝาครอบป้องกัน
- (5) ลิ้มแยก
- (6) แผ่นแทรกโต๊ะ
- (7) แท่งสำหรับดัน
- (8) แผงกำหนดแนวขนานเสริม (แบบพับได้)
- (9) ประแจเบ้าหกเหลี่ยม (5 มม./2.5 มม.)
- (10) ตัวยึดสำหรับจัดเก็บฝาครอบป้องกัน
- (11) มือจับสำหรับวางแนวตำแหน่งเครื่องมือไฟฟ้า (ไม่มีตามถือ!)
- (12) รูสำหรับติดตั้ง
- (13) สเกลสำหรับระยะห่างของใบเลื่อยไปยังแผงกำหนดแนวขนาน
- (14) สวิตช์เปิด-ปิด
- (15) ตัวแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องมือไฟฟ้า
- (16) ตัวหยุดสำหรับมุมข้อต่อ 0° (แนวตั้ง)
- (17) ล็อคมือหมุนสำหรับมุมข้อต่อ
- (18) คันล็อกสำหรับปรับมุมข้อต่อในแนวตั้ง
- (19) ข้อเหวี่ยงสำหรับยกหรือลดระดับใบเลื่อย
- (20) สเกลสำหรับมุมข้อต่อ (แนวตั้ง)
- (21) ตัวหยุดสำหรับมุมข้อต่อ 45° (แนวตั้ง)
- (22) ประแจแหวน
- (23) ลูกบิดหมุนสำหรับแผงกำหนดแนวขนาน
- (24) ตามหนีบสำหรับสวนต่อขยายโต๊ะเลื่อย
- (25) รางนำสำหรับแผงกำหนดแนวขนาน
- (26) แผงกำหนดแนวขนาน
- (27) ใบเลื่อย
- (28) รางโปรไฟล์
- (29) สกรูทางปลาสำหรับก้านหยุดตามแนวยาว
- (30) ก้านหยุดตามแนวยาว
- (31) แป้นปลดล็อกแบตเตอรี่แบบชาร์จได้^(a)

- | | |
|---|--|
| (32) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ^{a)} | (51) น็อตยึด |
| (33) ตัวยึดสำหรับจัดเก็บจากหยุดมุม | (52) คันล็อกแกน |
| (34) อะแดปเตอร์คู่คั่น | (53) หน้าแปลนปรับความตึง |
| (35) ช่องปล่อยซีล้อย | (54) หน้าแปลนติดตั้ง |
| (36) คันหนีบสำหรับลิ้มแยก | (55) แกนเครื่องมือ |
| (37) สลักตำแหน่งสำหรับลิ้มแยก | (56) เข็มชี้มุม (แนวตั้ง) |
| (38) เครื่องหมายตำแหน่งคันหนีบ/แผ่นยึด | (57) ลูกบิดล็อกสำหรับมุมข้อต่อใดๆ (แนวนอน) |
| (39) สกรูล็อคแผ่นแทรกโต๊ะ | (58) เข็มชี้มุม (แนวนอน) บนฉากหยุดมุม |
| (40) คันหนีบสำหรับฝาครอบป้องกัน | (59) เข็มชี้ระยะห่าง |
| (41) โบลท์นำสำหรับฝาครอบป้องกัน | (60) สกรูสำหรับเข็มชี้มุม (แนวตั้ง) |
| (42) ก้านล็อกแผงกำหนดแนวขนาน | (61) สกรูหัวจมทกเหลี่ยม (5 มม.) ด้านหน้าสำหรับการปรับความขนานของใบเลื่อย |
| (43) คู่สลัก (ขวา, ซีต้า) | (62) สกรูหัวเบ้าทกเหลี่ยม (5 มม.) ด้านหลังสำหรับปรับความขนานของใบเลื่อย |
| (44) คู่สลัก (ขวา, ซีเงิน) | (63) สกรูสำหรับเข็มชี้ระยะห่างของโต๊ะเลื่อย |
| (45) คู่สลัก (ซ้าย, ซีต้า) | (64) สกรูปรับสำหรับแผ่นสอด |
| (46) รางนำสำหรับฉากหยุดมุม | (65) สกรูปรับรางนำฉากหยุดมุม |
| (47) รางนำสำหรับฉากหยุดมุม | (66) ค้ำมือ |
| (48) สกรูชั้นลายสำหรับรางโปรไฟล์ | (67) ช่องมือจับ |
| (49) ฝาปิดครอบช่องปล่อยซีล้อย | |
| (50) รูจับเพื่อยกแผ่นแทรกโต๊ะ | |
- a) อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะระบบแบตเตอรี่		GTS 18V-70	GTS 18V-70
หมายเลขสินค้า		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
แรงดันไฟฟ้าฟักัด	V=	18	18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า ^{A)}	นาที ¹	5500	5500
ขีดจำกัดกระแสไฟเมื่อเดินเครื่อง		●	●
น้ำหนัก ^{B)}	กก.	21.2	21.2
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{C)} และเมื่อจัดเก็บ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ		ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah
เครื่องชาร์จที่แนะนำ		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

ขนาด

เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะระบบแบตเตอรี่		GTS 18V-70	GTS 18V-70
เครื่องมือไฟฟ้า (รวมถึงส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้ของเครื่อง)			
กว้าง x ลึก x สูง	มม.	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
ชิ้นงาน			
ความสูงที่เป็นไปได้สูงสุดของชิ้นงาน H	มม.	70	70
ลิ้มแยก			
ความหนา RK	มม.	1.8	2.2
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม			
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D	มม.	216	216
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d	มม.	30	25.4
ความหนาสูงสุดของใบเลื่อยหลักกล้า T	มม.	< 1.7	< 2.1
ความหนา/ขีดจำกัดต่ำสุดของฟันเลื่อย C	มม.	> 1.9	> 2.3

A) ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah

B) น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
(ดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ <http://www.bosch-professional.com>)

C) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

ขนาดชิ้นงานสูงสุด: (ดู "ขนาดชิ้นงานสูงสุด", หน้า 568)

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac

แบตเตอรี่

Bosch จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายไม่รวมแบตเตอรี่แพ็คด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูได้จากบรรจุภัณฑ์ ขอบเขตการจัดส่งเครื่องมือไฟฟ้าของคุณมีแบตเตอรี่แพ็คหรือไม่

การชาร์จแบตเตอรี่

► **ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น** เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหล่านี้เท่านั้นที่เข้าชุดกับแบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน ของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

หมายเหตุ: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนถูกจัดตั้งโดยมีการชาร์จไฟบางส่วนตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเข้าในตำแหน่งที่ระบุไว้



Bosch แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุอย่างน้อย 3.0 Ah

การถอดแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่แพ็คออก ให้กดปุ่มปลดล็อกแบตเตอรี่และดึงแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าอย่าใช้กำลังดึง

แบตเตอรี่แพ็คมีการล็อก 2 ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่แพ็คร่วงหลุดออกมาหากกดปุ่มปลดล็อกแบตเตอรี่โดยไม่

ตั้งใจ เมื่อแบตเตอรี่ถูกบรรจุอยู่ในเครื่องมือไฟฟ้า สปริงจะยึดแบตเตอรี่ให้เข้าตำแหน่ง

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียว 3 ดวงของไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (15) จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้

LED	ความจุ
ไฟสว่างต่อเนื่อง 3 × สีเขียว	60–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2 × สีเขียว	30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1 × สีเขียว	5–30 %
ไฟกะพริบ 1 × สีเขียว	0–5 %

การป้องกันการใช้งานเกินกำลังโดยอาศัยอุณหภูมิ

เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าตรงตามวัตถุประสงค์ เครื่องจะไม่ทำงานเกินกำลัง หากเครื่องทำงานเกินกำลังหรือไม่อยู่ในช่วงอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่อนุญาต ความเร็วจะลดลงหรือเครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิตช์ ที่ความเร็วลดลงเครื่องมือไฟฟ้าจะทำงานอีกครั้งด้วยความเร็วเต็มปกติในทันทีที่ถึงอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่อนุญาตหรือเมื่อภาระงานลดลง เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ ให้ปิดสวิตช์เครื่อง ปลดปล่อยแบตเตอรี่แพ็คเย็นลง แล้วจึงเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมที่สุด

ปกป้องแบตเตอรี่จากความชื้นและน้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่แพ็คในช่วงอุณหภูมิ –20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่แพ็คไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเป็นครั้งคราวโดยใช้แปรงขนอ่อนที่แห้งและสะอาด หลังจากชำระแบตเตอรี่แล้ว หากแบตเตอรี่แพ็คมีช่วงเวลาทำงานสั้นมาก แสดงว่าแบตเตอรี่แพ็คเสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดขยะ

การติดตั้ง

► **โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การปาร์กรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการใช้งานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้**

รายการสิ่งของที่ต้องสั่ง

ก่อนใช้เครื่องมือทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- เลื่อยตัดไม้พร้อมใบเลื่อย (27) และลิ้มแยก (5) ที่ติดตั้งมาแล้ว
- ฉากหุ้มคม (1)
- รางโปรไฟล์ (28)
- ก้านหยุดตามแนวยาว (30)
- แผงกำหนดแนวขนาน (26) พร้อมแผงกำหนดแนวขนานเสริมแบบพับได้ (8)
- ฝาครอบป้องกัน (3) พร้อมอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (4)
- ประแจแหกเหลี่ยม (9)
- ประแจแหวน (22)
- แท่งสำหรับดัน (7)
- แผ่นแทรกโต๊ะ (6)
- อะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (34)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมีก่อนใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่อไปต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ส่วนชำรุดเล็กน้อยใดๆ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้นั่นใจว่าเครื่องมือจะทำงานได้อย่างไม่มีข้อบกพร่อง ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวย่างทำงานอย่างถูกต้องและติดตั้งหรือไม่ หรือมีชิ้นส่วนเสียหายหรือไม่ ชิ้นส่วนทั้งหมดต้องติดตั้งอย่างถูกต้องและตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้อย่างไม่ผิดพลาด ท่านต้องส่งเครื่องไปยังโรงซ่อมที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและชิ้นส่วนที่เสียหายอย่างถูกต้อง

เครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้ (ไม่อยู่ในรายการสิ่งของที่ต้องสั่ง):

- ไขควงปากแฉก
- เกจวัดมุมต้องทราบ

การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่จัดส่งมาออกจากบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง

- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องมือไฟฟ้าและจากอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งมา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เอาวัสดุบรรจุภัณฑ์โดยลือคมออกจากเครื่องมือแล้ว

ชิ้นส่วนของเครื่องมือต่อไปนี้ถูกยึดกับตัวเรือนโดยตรง: แท่งสำหรับดัน (7), ประแจแหวน (22), ประแจแหกเหลี่ยม (9), แผงกำหนดแนวขนาน (26) พร้อมแผงกำหนดแนวขนานเสริมแบบพับได้ (8), ฉากหุ้มคม (1), รางโปรไฟล์ (28), ตัวหยุดตามแนวยาว (30), ฝาครอบป้องกัน (3), อะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (34)

- หากท่านต้องใช้ชิ้นส่วนของเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ให้เอาออกจากตำแหน่งจัดเก็บอย่างระมัดระวัง

การจัดตำแหน่งลิ้มแยก (ดูภาพประกอบ a1–a2)

หมายเหตุ: หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะติดตั้งก่อนจัดวางตำแหน่ง

- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- คลายคันหนึบ (36) ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเข็มชี้ขึ้นด้านบน
- เลื่อนลิ้มแยก (5) ไปในทิศทางคันหนึบ (36) จนสามารถดึงขึ้นด้านบน
- ดึงลิ้มแยกทั้งหมดขึ้นด้านบนจนอยู่ในตำแหน่งเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี
- ปลดข้อสลักตำแหน่ง (37) ทั้งสองตัวลงไปในรูด้านล่างที่ลิ้มแยก แล้วปรับคันหนึบ (36) ให้แน่นอีกครั้ง เครื่องหมาย (38) ที่แผ่นยึดและคันหนึบ (36) ต้องอยู่ในแนวที่สอดคล้องกันตามภาพ

การติดตั้งแผ่นแทรกโต๊ะ (ดูภาพประกอบ b)

- เกี่ยวแผ่นแทรกโต๊ะ (6) เข้าในร่องด้านหลังของช่องเครื่องมือ แล้วสอดลงด้านล่าง
- กดบนแผ่นแทรกโต๊ะจนแผ่นชนเข้าในช่องเครื่องมือ
- หมุนสกรูล็อค (39) ด้วยปลายประแจแหวน (22) จนสุดไปในทิศทางหมุน "ปิดล็อค"

การติดตั้งกระบังป้องกัน (ดูภาพประกอบ c1–c2)

หมายเหตุ: ติดตั้งกระบังป้องกันเฉพาะเมื่อลิ้มแยกอยู่ในตำแหน่งด้านบนสุดเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี (ดูภาพประกอบ a2) ยึดติดตั้งกระบังป้องกันเมื่อลิ้มแยกอยู่ในตำแหน่งต่ำสุด (สภาพจัดตั้งจากโรงงานหรือตำแหน่งเลื่อยรอง) (ดูภาพประกอบ a1)

- คลายคันหนึบ (40) ออกและถอดกระบังป้องกัน (3) ออกจากที่ยึด (10)
- ดันหมุดนำ (41) ไปด้านหลังลงในร่องบนลิ้มแยก (5)
- เลื่อนฝาครอบป้องกัน (3) ลงด้านล่างจนกระทั่งตัวป้องกันใบเลื่อย (รางพลาสติกด้านบน) ขนานกับพื้นผิวโต๊ะเลื่อย (2)
- ดันคันหนึบ (40) ขึ้นด้านบน คันหนึบจะต้องล็อคเข้าที่อย่างรู้สึกได้และได้ยินเสียง โดยที่กระบังป้องกัน (3) ติดตั้งเข้าที่อย่างแน่นหนาและปลอดภัย

► **ก่อนใช้งานแต่ละครั้งให้ตรวจสอบว่ากระบังป้องกันเคลื่อนไหวย่างถูกต้อง อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าหากกระบังป้องกันไม่สามารถเคลื่อนไหวย่างอิสระและไม่ปิดทันที**

การติดตั้งแผงกำหนดแนวขนาน (รูปภาพประกอบ d)

แผงกำหนดแนวขนาน (26) สามารถจัดวางเข้าในจุดตายตัวทั้งทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของใบเลื่อย โดยสามารถใช้คู่มือ 3 คู่มือ (43), (44) และ (45)

คู่มือ	สี	ตำแหน่งแผงกำหนดแนวขนาน (26)	ประสิทธิภาพการตัด	สเกล (13)
(43)	สีดำ	ด้านขวาของใบเลื่อย	127-635 มม.	ด้านล่าง, สีดำ
(44)	สีเงิน	ด้านขวาของใบเลื่อย	0-508 มม.	ด้านบน, สีเงิน
(45)	สีดำ	ด้านซ้ายของใบเลื่อย	0-305 มม.	ด้านล่าง, สีดำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตามหนึบ (24) ยึดสนิทต่อขยายโต๊ะเลื่อยเข้าที่ (ตามหนึบกดลงด้านล่าง)
- คลายก้านล็อก (42) ที่แผงกำหนดแนวขนาน (26)
- จัดวางตำแหน่งของร่องที่แผงกำหนดแนวขนาน (26) ให้อยู่เหนือคู่มือ 3 คู่มือ (43), (44) และ (45) โดยที่แผง

กำหนดแนวขนานเสริมแบบพับได้ (8) จะต้องซื่ออกห่างจากฝาครอบป้องกัน (3)

- พับก้านล็อก (42) ลงด้านล่างทั้งสองข้างเพื่อยึดแผงกำหนดแนวขนาน

การติดตั้งฉากหยุดมุม วางโปรไฟล์ และตัวหยุดตามแนวยาว (รูปภาพประกอบ e1-e3)

- สอดรางนำ (46) ของฉากหยุดมุม (1) เข้าในร่องนำ (47) ร่องใดร่องหนึ่งของโต๊ะเลื่อยที่ทาสีสำหรับจุดประสงค์นี้

เพื่อให้จัดวางชิ้นงานขนาดยาวได้ง่ายขึ้น คุณสามารถขยายฉากหยุดมุมด้วยรางโปรไฟล์ (28)

- ติดตั้งรางโปรไฟล์ (28) เข้ากับฉากหยุดมุมโดยใช้สกรูขึ้นลาย (48) หากจำเป็น

คุณสามารถใช้ก้านหยุดตามแนวยาว (30) เพื่อเลื่อยชิ้นงานให้มีความยาวเท่ากันได้อย่างง่ายดาย

- เลื่อนตัวหยุดตามแนวยาว (30) ไขนรรางโปรไฟล์ (28) แล้วขันน็อตยึด (29) ให้แน่นเพื่อยึดไว้

การติดตั้งแบบประจําที่หรือแบบคล่องตัว

- ▶ **เพื่อควบคุมเครื่องให้ได้อย่างปลอดภัย ก่อนใช้งานต้องติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคงและราบเสมอกัน (ค. ย. เช่น โต๊ะทำงานของช่าง)**

การติดตั้งบนพื้นทีทำงาน (รูปภาพประกอบ f)

- ยึดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับพื้นผิวทำงานด้วยสกรูยึดที่เหมาะสม สำหรับการยึดให้ใช้ (12)

หรือ

- หนีบฐานของเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับพื้นผิวทำงานให้แน่นด้วยแคลมป์ยึดวัสดุที่มีจำหน่ายทั่วไป

การติดตั้งบนโต๊ะทำงานของบ็อกซ์ (รูปภาพประกอบ g)

โต๊ะงานของบ็อกซ์ (เช่น GTA 571) ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพับได้ จึงช่วยให้ง่ายดายและจัดวางได้รวดเร็ว การติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ

- ▶ **อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและค่าสั้ทั้งหมดที่แนบมากับโต๊ะเลื่อย** การไม่ปฏิบัติตามคำ

เตือนเพื่อความปลอดภัยและค่าสั้ อาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

- ▶ **ต่อโต๊ะทำงานอย่างถูกต้องก่อนติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้า**

- จำเป็นต้องต่อให้เรียบร้อยถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการลัดวงจร
- ติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้าในตำแหน่งขนานกับโต๊ะทำงาน

ใช้มือจับสำหรับกำหนดตำแหน่ง (11) เพื่อวางตำแหน่งของเครื่องมือไฟฟ้าบนโต๊ะงาน

การดูดฝุ่น/ซีเลื่อย

ฝุ่นที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม้ยางประเภทแรธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสัมผัสหรือการหายใจเอาฝุ่นเข้าไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝุ่น และ/หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อระบบหายใจแก่ผู้ใช้เครื่องมือหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

- ฝุ่นบางประเภท เช่น ฝุ่นไม้อีก หรือไม้บีส นับเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเติมแต่งเพื่อบำบัดไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแอลกอฮอล์สูงใหญ่เชี่ยวชาญทำงานเท่านั้น
- ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่าที่จะทำได้

- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-ไส้กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงานที่บังคับใช้ในประเทศของท่าน

- ▶ **ป้องกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน** ฝุ่นสามารถถูกใหม่อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์ดูดฝุ่น/ซีเลื่อยอาจอุดตันด้วยฝุ่น ซีเลื่อยหรือสะเก็ดชิ้นงาน

- ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและถอดแบตเตอรี่แพคออก
- รอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

- หากสาเหตุของการอุดตันและทำการแก้ไข

- ▶ **เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้เมื่อเลื่อยอะลูมิเนียม ให้เททั้งฝุ่นในช่องพ่นซีเลื่อยออก และอย่าใช้การดูดฝุ่น/ซีเลื่อย**

การเททั้งฝุ่นออกจากช่องปล่อยซีเลื่อย (รูปภาพประกอบ h)

คุณสามารถเททั้งสะเก็ดชิ้นงานและเศษตัดชิ้นใหญ่ออกจากช่องปล่อยซีเลื่อย (35) ได้

- ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (32) ออก
- รอจนใบเลื่อยหยุดสนิท
- หมุนฝาครอบ (49) ไปด้านข้าง แล้วดึงช่องปล่อยซีเลื่อย (35) ออกมา
- เขย่าเศษและสะเก็ดชิ้นงานออก

- หมุนฝาครอบ (49) ไปด้านข้างอีกครั้ง แล้วเลื่อนช่องปล่อยขี้เลื่อย (35) ไปด้านล่างใบเลื่อย (27) จนสุด

การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก (ดูภาพประกอบ i)

จุดต่อระบบ Click & Clean: หากต้องการดูดฝุ่นละอองและสะเก็ด คุณสามารถใช้วิธีต่อท่อของเครื่องดูดฝุ่นเข้ากับอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (4) ของฝาครอบป้องกัน (3) หรือต่อท่อของเครื่องดูดฝุ่นพร้อมทั้งอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (34) เข้ากับช่องปล่อยขี้เลื่อย (35)

- เชื่อมต่อท่อของเครื่องดูดฝุ่น (Ø 33 มม.) เข้ากับอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (4) ของฝาครอบป้องกัน (3) ให้แน่น

หรือ

- เสียบอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (34) ไว้บนช่องปล่อยขี้เลื่อย (35) ให้แน่น
- เชื่อมต่อท่อของเครื่องดูดฝุ่น (Ø 39 มม.) เข้ากับอะแดปเตอร์ดูดฝุ่น (34) ให้แน่น

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุชิ้นงาน

ในการฉีดดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

การเปลี่ยนใบเลื่อย (ดูภาพประกอบ j1-j4)

- ▶ **โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า** ก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการลัดวงจรสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้
- ▶ **สวมถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อติดตั้งใบเลื่อย** อันตรายจากการบาดเจ็บ
- ▶ **ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่มีความเร็วสูงสุดที่อนุญาตสูงกว่าความเร็วรอบตัวเลื่อยของเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ **ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้และบนเครื่องมือไฟฟ้า และไคผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 847-1 และทำเครื่องหมายไว้เท่านั้น**
- ▶ **ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือไฟฟ้านี้แนะนำให้ใช้ และใบเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับวัสดุที่ต้องการตัด** ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินไปที่ปลายฟันเลื่อย และการละลายของพลาสติกที่ต้องการนำมาตัด
- ▶ **อย่าใช้ใบเลื่อยที่ทำจากเหล็กกล้าความเร็วสูง (High Speed Steel, HSS) ใบเลื่อยนี้แตกง่าย**

การถอดใบเลื่อย

- เปิดคันหนึบ (40) และดึงกระบังป้องกัน (3) ออกจากร่องบนลิ้มแยก (5)
- หมุนสลกร็อด (39) ด้วยปลายประแจแหวน (22) จนสุด ไปในทิศทางหมุน "เปิดกุญแจ" (6) ออกจากในช่องเครื่องมือ รูดจับ (50) ช่วยให้อาจถอดได้ง่ายขึ้น
- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้อะแดปเตอร์ (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเลื่อย
- หมุนนอตยึด (51) ด้วยประแจแหวน (22) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อกแกน (52) จนขยับเขยื้อน
- ดึงคันล็อกแกนไว้และขันนอตยึดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ถอดหน้าแปลนยึด (53) ออก
- ถอดใบเลื่อย (27) ออก

การติดตั้งใบเลื่อย

- ก่อนทำการติดตั้งให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่จะติดตั้งทั้งหมด หากจำเป็น
- สวมใบเลื่อยใหม่เข้ากับหน้าแปลนติดตั้ง (54) ของแกนเครื่องมือ (55)

หมายเหตุ: อย่าใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดเล็กเกินไป ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลื่อยและลิ้มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.

▶ **เมื่อติดตั้งใบเลื่อยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางตัดของฟัน (ทิศทางลูกศรบนใบเลื่อย) ตรงกับทิศทางลูกศรบนลิ้มแยก!**

- ประกอบหน้าแปลนยึด (53) และนอตยึด (51) เข้า
- หมุนนอตยึด (51) ด้วยประแจแหวน (22) และในขณะเดียวกันให้ดึงคันล็อกแกน (52) จนขยับเขยื้อน
- ขันนอตยึดตามเข็มนาฬิกาเข้าให้แน่น
- วางแผ่นแทรกโคตะ (6) เหนือลิ้มแยก (5) ในช่องเครื่องมือ หมุนสลกร็อด (39) ด้วยปลายประแจแหวน (22) จนสุด ไปในทิศทางหมุน "เปิดกุญแจ"
- ติดตั้งกระบังป้องกัน (3) อีกครั้ง

การปฏิบัติงาน

- ▶ **โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า** ก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการลัดวงจรสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ตำแหน่งขนย้ายและตำแหน่งทำงานของใบเลื่อย

ตำแหน่งขนย้าย

- ถอดกระบังป้องกัน (3) ออก ถอดแผ่นแทรกโคตะ (6) ออก และจัดวางลิ้มแยก (5) ในตำแหน่งต่ำสุด ใส่แผ่นแทรกโคตะ (6) เข้าอีกครั้ง
- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ทวนเข็มนาฬิกาจนฟันของใบเลื่อย (27) อยู่ใต้โต๊ะเลื่อย (2)
- เลื่อนส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (8) เข้าด้านในทั้งหมด กดตามหนึบ (24) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเลื่อยจะถูกล็อก

ตำแหน่งทำงาน

- จัดวางลิ้มแยก (5) ในตำแหน่งบนสุดเหนือกึ่งกลางใบเลื่อยพอดี ใส่แผ่นแทรกโคตะ (6) เข้า และติดตั้งกระบังป้องกัน (3)
- หมุนข้อเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนฟันบนของใบเลื่อย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.

การเพิ่มขนาดของโต๊ะเลื่อย

ต้องหมุนส่วนปลายของชิ้นงานที่หนักและมีขนาดยาวที่ลอยอยู่

ส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (ดูภาพประกอบ A)

คุณสามารถขยายความกว้างของโต๊ะงานไปทางด้านซ้ายหรือขวาได้โดยการเลื่อนรางนำ (25) ไปด้านนอก

- ดึงค้ำหนึบ (24) ของส่วนขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบนจนสุด
- เลื่อนรางนำ (25) โดยใช้ลูกบิดหมุน (23) ออกไปทางด้านซ้ายหรือขวาจนกระทั่งได้ความกว้างที่ต้องการ

- กดคัมหมีบ (24) ลง ในลักษณะนี้ส่วนขยายโต๊ะเสื่อจะถูกล็อค

การปรับมุมเอียงในแนวตั้งและแนวนอน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะติดตั้งงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งาน หนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้า และปรับตั้ง หากจำเป็น

การปรับมุมข้อต่อในแนวตั้ง (ใบเลื่อย) (ดูภาพประกอบ B)
มุมข้อต่อในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง -2° ถึง 47°

สำหรับการปรับมุมมาตรฐานในแนวตั้ง 0° และ 45° อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คุณสามารถใช้ตัวหยุด (16) และ (21) ที่ได้รับการปรับตั้งมาจากโรงงาน

- คลายคั่นล็อค (18) ออกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: หากคลายคั่นล็อคออกจนหมด แรงโน้มถ่วงจะทำให้ใบเลื่อยเอียงไปในตำแหน่งที่เท่ากับประมาณ 30°

มุมข้อต่อในแนวตั้งระหว่าง 0° ถึง 45° :

- ดึงหรือดันลอมือหมุน (17) ตามแนวฉากหลังจนกระทั่งเข็มชี้มุม (56) แสดงมุมข้อต่อในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับลอมือหมุนไว้ในตำแหน่งนี้ และยึดคั่นล็อค (18) กลับให้แน่นอีกครั้ง

มุมข้อต่อในแนวตั้งระหว่าง -2° ถึง 0° :

- หมุนตัวหยุด (16) ไปทางด้านหน้า
- ดันลอมือหมุน (17) ตามแนวฉากหลังจนกระทั่งเข็มชี้มุม (56) แสดงมุมข้อต่อในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับลอมือหมุนไว้ในตำแหน่งนี้ และยึดคั่นล็อค (18) กลับให้แน่นอีกครั้ง

มุมข้อต่อในแนวตั้งระหว่าง 45° ถึง 47° :

- หมุนตัวหยุด (21) ไปทางด้านหน้า
- ดึงลอมือหมุน (17) ตามแนวฉากหลังจนกระทั่งเข็มชี้มุม (56) แสดงมุมข้อต่อในแนวตั้งที่ต้องการ
- จับลอมือหมุนไว้ในตำแหน่งนี้ และยึดคั่นล็อค (18) กลับให้แน่นอีกครั้ง

ตัวหยุด ((16) และ (21)) จะหมุนกลับเข้าไปในตำแหน่งมาตรฐานโดยอัตโนมัติ ทันทีที่มีการปรับมุมข้อต่อในแนวตั้งสำหรับใบเลื่อยกลับเป็นมุมระหว่าง 0° ถึง 45° อีกครั้ง

การปรับมุมเอียงในแนวนอน (ฉากหยุดมุม) (ดูภาพประกอบ C)

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 30° (ด้านซ้าย) ถึง 30° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อค (57) ออกหากถูกขันแน่น
- หมุนฉากหยุดมุมจนเข็มชี้มุม (58) แสดงมุมเอียงที่ต้องการ
- ขันลูกบิดล็อค (57) เข้าอีกครั้ง

การปรับแนวกำหนดแนวขนาน (ดูภาพประกอบ D)

แนวกำหนดแนวขนาน (26) สามารถจัดวางเข้าในจุดตายตัวทั้งทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของใบเลื่อย โดยสามารถใช้คู่มือ 3 คู่มือ (43), (44) และ (45)

- จัดวางแนวกำหนดแนวขนาน (26) บนด้านที่ต้องการของใบเลื่อย (ดู "การติดตั้งแนวกำหนดแนวขนาน (ดูภาพประกอบ d)", หน้า 565)

- ปรับตั้งระยะห่างที่ต้องการจากแนวกำหนดแนวขนานไปยังใบเลื่อยโดยใช้ลูกบิดหมุน (23)

ขอบด้านขวาของเข็มชี้มุม (59) จะแสดงระยะห่างที่ปรับตั้งไว้

สำหรับตำแหน่ง (43) และ (45) ให้ใช้สเกลสีน้ำตาลล่าง (13)

สำหรับตำแหน่ง (44) ให้ใช้สเกลสีเงินด้านบน (13)

การปรับแนวกำหนดแนวขนานเสริม (ดูภาพประกอบ E)

- พับแนวกำหนดแนวขนานเสริม (8) เหนือแนวกำหนดแนวขนาน (26) ไปไว้ที่ด้านใบเลื่อย (27)

แนวกำหนดแนวขนานเสริมที่สามารถพับได้ (8) ทำหน้าที่แตกต่างกันสองอย่างโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่ง:

- เป็นตัวหยุดตำแหน่งสำหรับการเลื่อยชิ้นงานที่มีลักษณะแคบและการเลื่อยมุมข้อต่อในแนวตั้ง เมื่อจัดวางแนวกำหนดแนวขนานเสริมในแนวใบเลื่อย (2)
- เป็นส่วนรองรับชิ้นงาน เมื่อขยายโต๊ะเสื่อ (2) ออกไปมากกว่า 50.8 มม.

การปรับลิ้มแยก

ลิ้มแยก (5) ช่วยป้องกันใบเลื่อย (27) ไม่ให้ติดขัดในร่องตัด มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายจากการตีกลับหากใบเลื่อยถูกบีบอัดอยู่ในชิ้นงาน

ดูแลโซลิ้มแยกได้รับการปรับอย่างถูกต้องเสมอ:

- ระยะห่างในแนวรัศมีระหว่างใบเลื่อยและลิ้มแยกสูงสุดต้องไม่เกิน 3 - 8 มม.
- ความหนาของลิ้มแยกต้องน้อยกว่าความกว้างการตัดและมากกว่าความหนาของใบเลื่อย
- ลิ้มแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยเสมอ
- สำหรับการตัดปกติ ลิ้มแยกต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เสมอ

การปรับความสูงของลิ้มแยก (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการเลื่อยร่อง ต้องปรับความสูงของลิ้มแยก

► **ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเจาะร่องหรือทำรอยบากร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น (ดู ย. เช่น กระบ้งป้องกันทรงอุโมงค์ ทวีตัมโม)**

- เปิดคัมหมีบ (40) และดึงกระบ้งป้องกัน (3) ออกจากร่องบนลิ้มแยก (5)
- สำหรับการป้องกันไม่ให้กระบ้งป้องกันเสียหาย ให้จัดเก็บไว้ในที่ยึด (10) ที่ไทมามันตัวเรือน (ดูภาพประกอบ Q)
- หมุนขอเหวี่ยง (19) ตามเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อให้ใบเลื่อย (27) อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือโต๊ะเสื่อ
- คลายคัมหมีบ (36) ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเข็มชี้ขึ้นด้านบน
- ดึงลิ้มแยกออกจากมุม (37) (ดึงคัมหมีบ (36) ออกด้านบนเล็กน้อย) และดันลิ้มแยก (5) ลงจนสุด
- ปลดปล่อยให้มุมทั้งสอง (37) ขยับเข้าในรูด้านบนที่ลิ้มแยกและขันคัมหมีบ (36) กลับให้แน่นอีกครั้ง
- เครื่องหมาย (38) บริเวณตัวคัมหมีบและคัมหมีบ (36) ต้องอยู่ในแนวเดียวกัน (ดูเพิ่มเติมที่ภาพประกอบ a2)

การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

เปิดสวิตช์ (รูปภาพประกอบ G1)

- เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานให้กดสวิตช์เปิด-ปิดทั้งสองด้าน (14) และกดค้างไว้

ปิดสวิตช์ (รูปภาพประกอบ G2)

- กดสวิตช์เปิด-ปิด (14) ลงจนสุด

การป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต (รูปภาพประกอบ G3)

- สำหรับการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะสามารถไขแม่กุญแจในการล็อคสวิตช์เปิด-ปิด (14)
- เลือกแม่กุญแจที่มีหัวคล่องยาวลอดผ่านรูด้านล่างเข้าในสวิตช์เปิด-ปิด (14) หรือแม่กุญแจแบบธรรมดาตลอดตามรูข้างด้านบนที่ตัวเรือนสวิตช์เปิด-ปิด แล้วบิดล็อคไว้

ข้อแนะนำในการทำงาน

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเลื่อย

- สำหรับการตัดทั้งหมด อันตรายที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อยจะไม่สามารถสัมผัสกับตัวหยุดหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครื่องตลอดเวลา
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับเจาะร่องหรือทำรอยบากร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเท่านั้น (ค. ย. เช่น กระบ้งป้องกันทรงอุโมงค์ หวีดินไม้)
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับตัดช่องที่แคบยาว (ร่องลึกในชิ้นงาน)

ป้องกันใบเลื่อยไม่ให้ถูกกระทบกระแทก อย่ากดใบเลื่อยลงทางด้านข้าง

ลิ้มแยกต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานติดขัด

อย่าเลื่อยชิ้นงานที่บิดเบี้ยว ชิ้นงานต้องมีขอบตรงเสมอเพื่อประกบกับแปงกำหนดแนวขนาน

จัดเก็บไม้คั่นไว้กับเครื่องมือไฟฟ้าเสมอ

ตำแหน่งของผู้ใช้งานเครื่อง (รูปภาพประกอบ H)

- อยู่ยืนในแนวเดียวกันกับใบเลื่อยโดยตรงอย่างเด็ดขาด
- ใหวางตำแหน่งของลำตัวของท่านไว้ด้านเดียวกันกับใบเลื่อยและหัวเสมอ การดักกลีบอาจดันชิ้นงานอย่างรวดเร็วไปยังทุกๆ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าและอยู่ในแนวเดียวกันกับใบเลื่อย
- จัดวางตำแหน่งของมือ นิ้ว และแขนให้อยู่ห่างจากใบเลื่อยที่หมุนอยู่

โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- จับชิ้นงานให้มั่นคงด้วยมือสองข้างและกดทาบกับโต๊ะเลื่อยให้แน่น
- สำหรับชิ้นงานแคบและการเลื่อยมุมเฉียงในแนวตั้ง ให้ใช้แท่งสำหรับดัน (7) ที่จัดส่งมาในชุดอุปกรณ์ด้วยเสมอ

ขนาดชิ้นงานสูงสุด

มุมเอียงในแนวตั้ง	ความสูงชิ้นงานสูงสุด [มม.]
0°	70
45°	49

การเลื่อย

การเลื่อยตัดตรง

- ปรับแปงกำหนดแนวขนาน (26) ตามความกว้างการตัดที่ต้องการ
- วางชิ้นงานบนโต๊ะเลื่อยที่ด้านหน้ากระบังป้องกัน (3)
- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ยง (19) จนพื้นบนของใบเลื่อย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราป้อนคงที่ หากใช้แรงกดมากเกินไป ปลายใบเลื่อยอาจร้อนเกินไป และชิ้นงานอาจเสียหายได้
- ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท

การเลื่อยมุมเอียงในแนวตั้ง

- ปรับมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ต้องการเมื่อใบเลื่อยเอียงไปทางซ้าย แปงกำหนดแนวขนาน (26) ต้องอยู่ทางด้านขวาของใบเลื่อย
- ทำตามขั้นตอนการทำงาน: (ดู "การเลื่อยตัดตรง", หน้า 568)

การเลื่อยมุมข้อต่อในแนวนอน (รูปภาพประกอบ I)

- ปรับมุมข้อต่อในแนวนอนที่ต้องการที่ฉากหยุดมุม (1)
- วางชิ้นงานทาบกับรางโปรไฟล์ (28) รางโปรไฟล์ต้องไม่อยู่ในแนวเส้นตัด ในกรณีนี้ ให้คลายสกรูชิ้นลาย (48) แล้วเลื่อนตัวหยุด
- ยกหรือลดใบเลื่อยด้วยข้อเหวี่ยง (19) จนกระทั่งพื้นบนของใบเลื่อย (27) อยู่เหนือชิ้นงานประมาณ 3 - 6 มม.
- เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
- กดชิ้นงานทาบกับรางโปรไฟล์ (28) ด้วยมือข้างหนึ่ง และจับลูกบิดล็อค (57) เพื่อเลื่อนฉากหยุดมุมไปทางหน้าในร่องน้ำ (47)
- ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า แล้วรอจนกระทั่งใบเลื่อยหยุดสนิท

คุณสามารถใช้ก้านหยุดตามแนวยาว (30) เพื่อเลื่อยชิ้นงานให้มีความยาวเท่ากันได้อย่างง่ายดาย

- คลายสกรูหางปลา (29) แล้วเลื่อนตัวหยุดตามแนวยาว (30) ให้ได้ตามความยาวของชิ้นงานที่ต้องการ
- ชันสกรูหางปลา (29) กลับให้แน่นอีกครั้ง

การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บอช

ให้บริการบำรุงรักษาได้รวดเร็วและเชื่อถือได้

การปรับตัวหยุดสำหรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวตั้ง 0°/45°

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ตั้งมุมเอียงในแนวตั้งของใบเลื่อยที่ 0°
- ถอดกระบังป้องกัน (3) ออก

การตรวจสอบ (รูปภาพประกอบ J1)

- ตั้งเกจวัดมุมที่ 90° และวางใบบนโต๊ะเลื่อย (2)

ขาของเกจวัดมุมต้องทาเรียบกับใบเลื่อย (27) ตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ (ดูภาพประกอบ J2)

- คลายน็อตล็อกของสกรูหยุด (16) โดยใช้ประแจแหวนหรือประแจปากตายที่มีจำหน่ายทั่วไป
 - คลายคันล็อก (18) ออก
 - ดันล้อมือหมุน (17) เข้าหาสกรูหยุด (16) แล้วหมุนสกรูหยุดเข้าหรือออกจนกระทั่งขาของอุปกรณ์วัดมุมทาเรียบกับใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด
 - จับล้อมือหมุนไว้ในตำแหน่งนี้ และยึดคันล็อก (18) กลับให้แน่นอีกครั้ง
 - ชันน็อตล็อกของสกรูหยุด (16) ให้แน่นอีกครั้ง
- หากเข็มชี้มุม (56) ไม่อยู่ในเส้นแนวเดียวกับเครื่องหมาย 0° ของสเกล (20) หลังจากการปรับตั้ง ให้คลายสกรู (60) ออกโดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และปรับแนวเข็มชี้มุมให้เทียบเคียงกับเครื่องหมาย 0°
- ทำซ้ำขั้นตอนทำงานข้างต้นสำหรับมุมข้อต่อในแนวตั้ง 45° (คลายน็อตล็อก และปรับสกรูหยุด (21)) ในขั้นตอนนี้เข็มชี้มุม (56) จะต้องไม่ถูกปรับเลื่อนอีกครั้ง

ความขนานของใบเลื่อยกับร่อนนำของฉากหยุดมุม (ดูภาพประกอบ K)

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ถอดกระบับป้องกัน (3) ออก

การตรวจสอบ

- ใช้ดินสอทำเครื่องหมายที่พื้นเลื่อยซึ่งถูกทางด้านซ้ายที่มองเห็นได้ทางด้านหลังเหนือแผ่นแทรกโต๊ะ
 - ตั้งเกจวัดมุมที่ 90° และวางไว้ที่ขอบของร่อนนำ (47)
 - เลื่อนขาของเกจวัดมุมจนขาสัมผัสพื้นเลื่อยที่ทำการเครื่องหมายไว้ และอ่านค่าระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและร่อนนำ
 - หมุนใบเลื่อยจนฟันที่ทำเครื่องหมายไว้ที่ด้านหน้าอยู่เหนือแผ่นแทรกโต๊ะ
 - เลื่อนเกจวัดมุมไปตามร่อนนำไปยังฟันเลื่อยที่ทำการเครื่องหมายไว้
 - วัดระยะห่างระหว่างใบเลื่อยและร่อนนำอีกครั้ง
- ระยะห่างทั้งสองจะต้องเหมือนกัน

การปรับ

- คลายสกรูหัวจุกหกเหลี่ยม (61) ด้านหน้าได้โต๊ะเลื่อย และสกรูหัวจุกหกเหลี่ยม (62) ด้านท้ายได้โต๊ะเลื่อยออกด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (9) ที่จัดส่งมา
- เลื่อนใบเลื่อยอย่างระมัดระวังจนใบเลื่อยขนานกับร่อนนำ (47)
- ยึดสกรู (61) และ (62) ทั้งหมดกลับให้แน่นอีกครั้ง

การปรับแนวแฟงกำหนดแนวขนาน – คู่สลัก (44) สีเงินด้านขวา (ดูภาพประกอบ L)

ก่อนการปรับแนวแฟงกำหนดแนวขนาน (26) จำเป็นต้องปรับตั้งตำแหน่งหยุด (16)/(21) สำหรับมุมข้อต่อมาตรฐานในแนวตั้งเป็นอย่างแรก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อย (27) อยู่ในแนวขนานกับร่อนนำไม่มีด (47) ของฉากหยุดมุม (ดู "การปรับตัวหยุดสำหรับมุมเฉียงมาตรฐานในแนวตั้ง 0°/45°", หน้า 568)

(ดู "ความขนานของใบเลื่อยกับร่อนนำของฉากหยุดมุม (ดูภาพประกอบ K)", หน้า 569)

- คลายก้านล็อก (42) ที่แฟงกำหนดแนวขนาน (26) แล้วปล่อยให้แฟงกำหนดแนวขนานสามารถขยับไต่เต็มที่ตลอดทั้งขั้นตอนการปรับแนว
- จัดตำแหน่งของร่อนที่แฟงกำหนดแนวขนาน (26) เหนือคู่สลัก (44) (สีเงิน) โดยในขั้นตอนนี้ แฟงกำหนดแนวขนานเสริมแบบพับได้ (8) จะต้องขี้ออกจากทางจากฝาครอบป้องกัน (3)
- ถอดฝาครอบป้องกัน (3)
- ดึงค้ำหนีบ (24) สำหรับส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อยขึ้นด้านบนจนสุด แล้วเลื่อนแฟงกำหนดแนวขนาน (26) จนกระทั่งสัมผัสกับใบเลื่อย (27)

การตรวจสอบ

แฟงกำหนดแนวขนาน (26) ต้องสัมผัสใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ

- คลายสกรูสีเงินของคู่สลัก (44) โดยใช้ประแจเบ้าทุกเหลี่ยม (9) ที่มีให้ในชุดจนกระทั่งได้ระยะเพียงพอให้สลักสามารถเลื่อนไต่เต็มที่
- เลื่อนคู่สลัก (44) โดยใช้แฟงกำหนดแนวขนาน (26) ไปทางด้านขวาประมาณ 3 มม.
- ใช้ลูกบิดหมุน (23) บนสเกลสีเงินด้านบน (13) ปรับระยะห่างจากแฟงกำหนดแนวขนานกับใบเลื่อยเป็น 0 มม.
- กดค้ำหนีบ (24) สำหรับส่วนต่อขยายโต๊ะเลื่อยลงด้านล่าง
- เลื่อนคู่สลัก (44) โดยใช้แฟงกำหนดแนวขนาน (26) ไปทางด้านซ้ายจนกระทั่งแฟงกำหนดแนวขนานสัมผัสกับใบเลื่อยตลอดแนวความยาว
- ชันสกรูสีเงินของคู่สลัก (44) โดยใช้ประแจเบ้าทุกเหลี่ยม (9) ที่มีให้ในชุดอย่างระมัดระวัง
- พับก้านล็อก (42) ลงด้านล่างทั้งสองข้างเพื่อยึดแฟงกำหนดแนวขนาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟงกำหนดแนวขนานยังคงสัมผัสกับใบเลื่อยตลอดแนวความยาวหลังจากขั้นตอนดังกล่าวจนแน่น

จากนั้นให้ตรวจสอบคู่สลักสีดำ (43) และ (45)

การปรับแนวแฟงกำหนดแนวขนาน – คู่สลัก (43) สีดำด้านขวา (ดูภาพประกอบ M)

- ก่อนการปรับแนวคู่สลัก (43) จำเป็นต้องปรับแนวคู่สลัก (44) (สีเงินด้านขวา) ให้ถูกต้องก่อนเป็นอย่างแรก (ดู "การปรับแนวแฟงกำหนดแนวขนาน – คู่สลัก (44) สีเงินด้านขวา (ดูภาพประกอบ L)", หน้า 569)
- คลายก้านล็อก (42) ที่แฟงกำหนดแนวขนาน (26) แล้วยกแฟงกำหนดแนวขนานออกจากคู่สลัก (44)
- คลายสกรูสีดำของคู่สลัก (43) โดยใช้ประแจเบ้าทุกเหลี่ยม (9) ที่มีให้ในชุดจนกระทั่งได้ระยะเพียงพอให้สลักสามารถเลื่อนไต่เต็มที่
- ล็อข้องของประแจแหวน (22) ไว้ที่สลัก (44)/(43) ด้านหน้า
- เลื่อนสลัก (43) จนกระทั่งสลักทั้งสองตัว (สีเงิน, (44) และสีดำ (43)) เข้าไปอยู่ในช่องประแจแหวนแต่ละช่องพอดี
- ทำขั้นตอนเดียวกันนี้ซ้ำสำหรับสลักด้านหลัง (44)/(43)

การปรับแนวแกนกำหนดแนวขนาน – คู่สลัก (45) สิต้าด้านซ้าย

ก่อนการปรับแนวแกนกำหนดแนวขนาน (26) จำเป็นต้องปรับตั้งตำแหน่งหยุด (16)/(21) สำหรับมุมข้อต่อมาตรฐานในแนวตั้งเป็นอย่างดี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเลื่อย (27) อยู่ในแนวขนานกับร่องนำใบมีด (47) ของฉากรูคีมุม (ดู "การปรับตัวหยุดสำหรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวตั้ง 0°/45°", หน้า 568)

(ดู "ความขนานของใบเลื่อยกับร่องนำของฉากรูคีมุม (ดู ภาพประกอบ K)", หน้า 569)

- คลายก้านล็อก (42) ที่แผงกำหนดแนวขนาน (26) แล้วปล่อยให้แผงกำหนดแนวขนานสามารถขยับได้เต็มที่ตลอดทั้งขั้นตอนการปรับแนว
- จัดตำแหน่งของร่องที่แผงกำหนดแนวขนาน (26) เหนือคู่สลัก (45) (สิต้า) โดยในขั้นตอนนี้ แผงกำหนดแนวขนานเสริมแบบพับได้ (8) จะต้องขี้ออกจากทางจากฝาครอบป้องกัน (3)
- ถอดฝาครอบป้องกัน (3)
- ดึงตามหมึบ (24) สำหรับส่วนต่อขยายใบเลื่อยขึ้นด้านบนจนสุด แล้วเลื่อนแผงกำหนดแนวขนาน (26) จนกระทั่งสัมผัสกับใบเลื่อย (27)

การตรวจสอบ

แผงกำหนดแนวขนาน (26) ต้องสัมผัสใบเลื่อยตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ

- คลายสลกรูสิต้าของคู่สลัก (45) โดยใช้ประแจเบ้าหกเหลี่ยม (9) ที่มีหัวในชุดจนกระทั่งได้ระยะเพียงพอให้สลักสามารถเลื่อนได้เต็มที่
- เลื่อนคู่สลัก (45) โดยใช้แผงกำหนดแนวขนาน (26) ไปทางด้านขวาจนกระทั่งแผงกำหนดแนวขนานสัมผัสกับใบเลื่อยตลอดแนวความยาว
- ขันสลกรูสิต้าของคู่สลัก (45) โดยใช้ประแจเบ้าหกเหลี่ยม (9) ที่มีหัวในชุดอย่างระมัดระวัง
- พับก้านล็อก (42) ลงด้านล่างทั้งสองข้างเพื่อยึดแผงกำหนดแนวขนาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงกำหนดแนวขนานยังคงสัมผัสกับใบเลื่อยตลอดแนวความยาวหลังจากขั้นตอนดังกล่าวจนแน่น

การปรับเข็มชี้ระยะห่างของใบเลื่อย (ดูภาพประกอบ N)

- คลายก้านล็อก (42) ที่แผงกำหนดแนวขนาน (26) แล้วปล่อยให้แผงกำหนดแนวขนานสามารถขยับได้เต็มที่ตลอดทั้งขั้นตอนการปรับแนว
- จัดตำแหน่งของร่องที่แผงกำหนดแนวขนาน (26) เหนือคู่สลัก (44) (สีเงิน) โดยในขั้นตอนนี้ แผงกำหนดแนวขนานเสริมแบบพับได้ (8) จะต้องขี้ออกจากทางจากฝาครอบป้องกัน (3)
- ถอดฝาครอบป้องกัน (3)
- ดึงตามหมึบ (24) สำหรับส่วนต่อขยายใบเลื่อยขึ้นด้านบนจนสุด แล้วเลื่อนแผงกำหนดแนวขนาน (26) จนกระทั่งสัมผัสกับใบเลื่อย (27)
- คลายสลกรู (63) โดยใช้ไขควงปากแฉก แล้วปรับแนวเข็มชี้มุม (59) ตามเครื่องหมายตำแหน่ง 0 ของสเกล (13)
- ขันสลกรู (63) ให้แน่นอีกครั้ง

การปรับระดับของแผ่นแทรกโต๊ะ (ดูภาพประกอบ O)

การตรวจสอบ

ด้านหน้าของแผ่นแทรกโต๊ะ (6) จะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่ต่ำกว่าโต๊ะเล็กน้อย ด้านท้ายจะต้องราบเป็นระดับเดียวกันหรืออยู่เหนือโต๊ะเล็กน้อย

การปรับ

- ใช้ประแจเบ้าหกเหลี่ยม (9) เพื่อปรับระดับที่ถูกต้องของสลกรูปรับสิต้า (64)

การปรับระยะหกลมของรางนำฉากรูคีมุมในร่องนำใบมีด (ดูภาพประกอบ P)

หลังจากการใช้งานอย่างหนัก ระยะหกลมของรางนำ (46) ของฉากรูคีมุมในร่องนำใบมีด (47) อาจกว้างเกินไป

- ขันสลกรูปรับ (65) ของรางนำ (46) กลับเข้าให้แน่น

การจัดเก็บและการขนย้าย

การจัดเก็บชิ้นส่วนของเครื่อง (ดูภาพประกอบ Q)

สำหรับการจัดเก็บ คุณสามารถยึดชิ้นส่วนบางชิ้นของเครื่องเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้

- ยึดชิ้นส่วนของเครื่องที่ปลดออกได้ทั้งหมดไว้ในตัวยึดชิ้นส่วนนั้นๆ บนตัวเรือน (ดูตารางต่อไปนี้)

ชิ้นส่วนของเครื่อง	การจัดเก็บ
ฝาครอบป้องกัน (3)	ตัวยึด (10); ขันให้แน่นโดยใช้คันทัน (40)
ฉากรูคีมุม (1)	ตัวยึด (33)
อะแดปเตอร์ชุดฟัน (34)	ดูภาพประกอบ Q
ประแจแหวน (22)	ดูภาพประกอบ Q
ประแจเบ้าหกเหลี่ยม (9)	ดูภาพประกอบ Q
แท่งสำหรับดัน (7)	เกี่ยวเข้าไปในตัวยึดระหว่างแผงกำหนดแนวขนาน (26) และแผงกำหนดแนวขนานเสริม (8)
แผงกำหนดแนวขนาน (26)	หมุนพลิกด้าน; จัดวางตำแหน่งจากด้านล่างเข้าในร่องนำใบมีด (25) ผ่านคู่สลัก (43) แล้วปรับก้านล็อก (42) ให้ล็อกเข้าที่

การยกเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ R)

ก่อนขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้า คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- จัดเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในขนย้าย (ดู "ตำแหน่งขนย้าย", หน้า 566)
- ถอดอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดที่ไม่สามารถติดตั้งกับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา หากเป็นไปได้ให้ขนย้ายใบเลื่อยที่ไม่ใช้งานโดยใส่ในภาชนะบรรจุที่ปิดฝา
- เลื่อนรางนำ (25) เข้าด้านในจนสุดและกดตามหมึบ (24) ลงเพื่อยึดให้แน่น
- ใช้ตัวล็อก (66) หรือช่องมือจับ (67) สำหรับการยกหรือขนย้าย ทั้งนี้ ห้ามใช้มือจับสำหรับการกำหนดตำแหน่ง (11) ในการดำเนินการดังกล่าว

- ▶ เมื่อขนย้ายเครื่องมือไฟฟ้า ให้ยกจับที่อุปกรณ์สำหรับขนย้ายเท่านั้น และอย่ายกจับที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างเด็ดขาด



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าและแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ที่นำกลับมาชาร์จใหม่ได้ ลงในขยะบ้าน!

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

การทำความสะอาด

หลังเสร็จงานทุกครั้ง ให้เอาฟุ้งและเศษออกโดยเป่าด้วยอากาศอัดหรือใช้แปรงขัด

การหล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้า



หล่อลื่นเครื่องมือไฟฟ้าตามความจำเป็นตรงตำแหน่งที่ระบุ (ดูภาพประกอบ S) ศูนย์บริการลูกค้าขอชี้แจงว่าศูนย์บริการลูกค้าสามารถทำงานนี้ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

- ▶ กำจัดสารหล่อลื่นและสารทำความสะอาดในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย

มาตรการลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ผลิต:

- การลดระดับความดังเสียง
- การส่งมอบพรอมโบเลี่ยนที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ใช้:

- การติดตั้งแบบให้มีการสั่นสะเทือนน้อยบนพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- การใช้โบเลี่ยนที่มีคุณสมบัติลดเสียงรบกวน
- การทำความสะอาดโบเลี่ยนและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้

ไทย

โทร: +66 2012 8888



คุณสามารถค้นหาที่อยู่บริการของเราและลิงก์สำหรับบริการซ่อมและการสั่งซื้ออะไหล่ได้ที่: www.bosch-pt.com/serviceaddresses

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผนป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

การกำจัดขยะ

เครื่องมือไฟฟ้า แบตเตอรี่แพ็ค อุปกรณ์ประกอบ และทิปที่ต้องนำไปแยกประเภทเพื่อรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

Bahasa Indonesia

Petunjuk Keselamatan

Petunjuk Keselamatan Umum Perkakas Listrik

PERINGATAN Baca semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk penggunaan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

Keamanan tempat kerja

- ▶ Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja. Area yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ Jangan mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar. Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan dapat menyebabkan hilangnya kendali.

Keamanan listrik

- ▶ Steker perkakas listrik harus sesuai dengan stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker. Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan perkakas listrik yang terhubung dengan sistem grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
- ▶ Hindari kontak badan dengan permukaan yang terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa, radiator, kompor, dan lemari es. Terdapat peningkatan risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau basah. Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan gunakan kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker

perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

Keselamatan personel

- ▶ **Tetap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Penggunaan perlengkapan pelindung seperti penutup telinga, helm, sepatu anti licin, dan masker debu akan mengurangi cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja. Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa.** Membawa perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetel atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut dan pakaian dari komponen yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang, atau perhiasan dapat tersangkut dalam komponen yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.
- ▶ **Jangan berpuas diri dan mengabaikan prinsip keselamatan karena terbiasa mengoperasikan perkakas.** Tindakan yang kurang hati-hati dapat mengakibatkan cedera serius dalam waktu sepersekian detik.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.
- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya yang tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Lepaskan steker dari sumber listrik dan/atau lepas baterai, jika dapat dilepaskan dari perkakas listrik sebelum menyetel, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.** Tindakan preventif akan mengurangi risiko menghidupkan perkakas listrik secara tidak disengaja.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Lakukan pemeliharaan perkakas listrik dan aksesoris. Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.** Kecelakaan sering terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan baik.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ▶ **Jaga gagang dan permukaan genggam agar tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang dan permukaan genggam yang licin tidak menjamin keamanan kerja dan kontrol alat yang baik pada situasi yang tidak terduga.

Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.
- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke**

terminal lainnya. Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.

- ▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- ▶ **Jangan gunakan set baterai atau perkakas yang rusak atau telah dimodifikasi.** Baterai yang rusak atau telah dimodifikasi dapat menimbulkan kejadian yang tak terduga seperti kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
- ▶ **Jangan meletakkan set baterai atau perkakas di dekat api atau suhu tinggi.** Paparan terhadap api atau suhu di atas 130 °C dapat memicu ledakan.
- ▶ **Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya set baterai atau perkakas di luar rentang suhu yang ditentukan dalam petunjuk.** Pengisian daya yang tidak tepat atau di luar rentang suhu yang ditentukan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

Servis

- ▶ **Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik.** Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.
- ▶ **Jangan pernah melakukan servis pada baterai yang telah rusak.** Servis baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia servis resmi.

Petunjuk keselamatan untuk gergaji meja

Peringatan terkait perlindungan

- ▶ **Jaga pelindung agar tetap berada di tempatnya.** Pelindung harus berfungsi dengan baik dan terpasang dengan benar. Pelindung yang longgar, rusak, atau tidak berfungsi dengan benar harus diperbaiki atau diganti.
- ▶ **Selalu gunakan pelindung mata pisau dan riving knife untuk setiap pengoperasian through-cutting.** Untuk pengoperasian through-cutting yaitu bilah gergaji memotong hingga menembus benda kerja, pelindung dan perangkat keselamatan lainnya membantu mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Setelah menyelesaikan pemotongan nontembus seperti membuat rabbet, kembalikan riving knife ke posisi terpasang di atas.** Dengan riving knife dalam posisi terpasang di atas, pasang kembali pelindung pisau. Pelindung dan riving knife membantu mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Pastikan bilah gergaji tidak menyentuh pelindung, riving knife, atau benda kerja sebelum gergaji dinyalakan.** Apabila bilah gergaji menyentuh benda-benda tersebut, maka dapat menyebabkan kondisi yang berbahaya.
- ▶ **Atur riving knife seperti yang telah diinstruksikan pada buku panduan pengguna.** Jarak, posisi, dan penyejajaran yang tidak benar dapat membuat riving

knife tidak bekerja dengan efektif dalam mencegah sentakan.

- ▶ **Agar riving knife dapat bekerja, riving knife harus bertaut dengan benda kerja.** Riving knife menjadi tidak efektif saat memotong benda kerja yang terlalu pendek untuk disatukan dengan riving knife. Dalam kondisi ini, sentakan tidak dapat dicegah oleh riving knife.
- ▶ **Gunakan bilah gergaji yang sesuai untuk riving knife.** Agar riving knife dapat berfungsi dengan benar, diameter bilah gergaji harus sesuai dengan riving knife dan bodi bilah pisau harus lebih tipis dari riving knife, dan ketebalan pemotongan bilah gergaji harus lebih besar dari ketebalan riving knife.

Peringatan prosedur pemotongan

- ▶  **AWAS: Jangan pernah posisikan jari atau tangan Anda di sekitar atau pada jalur bilah gergaji.** Jika Anda tidak waspada atau terpeleset, hal tersebut dapat menyebabkan tangan Anda menyentuh bilah gergaji dan menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Hanya arahkan benda kerja ke bilah gergaji berlawanan dengan arah putaran gergaji.** Mengarahkan benda kerja searah bilah gergaji saat berputar di atas meja dapat menyebabkan benda kerja, dan tangan Anda tertarik ke arah bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah gunakan pengukur miter untuk mengarahkan benda kerja ketika membelah dan jangan gunakan penahan rip sebagai pembatas panjang ketika melakukan pemotongan silang dengan pengukur miter.** Mengarahkan benda kerja dengan penahan rip dan pengukur miter secara bersamaan meningkatkan kemungkinan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Saat memotong, selalu jaga agar benda kerja dalam kontak penuh dengan penahan dan selalu dorong benda kerja di antara penahan dan pisau gergaji.** Gunakan tongkat dorong bila jarak antara penahan dan pisau gergaji kurang dari 150 mm, dan gunakan balok pendorong bila jarak kurang dari 50 mm. Perangkat "Pembantu pekerjaan" akan menjaga tangan Anda dalam jarak aman dari bilah gergaji.
- ▶ **Hanya gunakan tongkat dorong yang disediakan oleh produsen atau dibuat sesuai dengan instruksi.** Tongkat dorong ini memberikan jarak aman bagi tangan terhadap bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah gunakan tongkat dorong yang rusak atau terpotong.** Tongkat dorong yang rusak atau terpotong dapat patah sehingga menyebabkan tangan Anda terpeleset ke dalam pisau gergaji.
- ▶ **Jangan pernah lakukan pengoperasian apa pun "dengan tangan kosong".** Selalu gunakan penahan rip atau pengukur miter untuk memosisikan dan mengarahkan benda kerja. "Bekerja dengan tangan kosong" berarti menggunakan tangan Anda untuk menopang atau mengarahkan benda kerja, alih-alih menggunakan penahan rip atau pengukur miter.

Penggergajian dengan tangan kosong menyebabkan pemotongan tidak rapi, terjepit, dan sentakan.

- ▶ **Jangan pernah meraih benda apa pun di sekitar atau di atas bilah gergaji yang sedang berputar.** Meraih benda kerja dapat menyebabkan kecelakaan ketika bilah gergaji masih berputar.
- ▶ **Berikan penopang tambahan untuk benda kerja di belakang dan/atau di samping meja gergaji untuk benda kerja yang panjang dan/atau lebar agar tetap rata.** Benda kerja yang panjang dan/atau lebar seringkali berubah posisi pada tepian meja sehingga menyebabkan kehilangan kontrol, dan bilah gergaji terjepit dan menyentak.
- ▶ **Dorong benda kerja dengan kecepatan yang stabil. Jangan menekuk, memelintir atau menggeser benda kerja dari satu sisi ke sisi lain. Jika pisau gergaji macet, segera matikan alat, cabut steker alat, lalu atasi kemacetan.** Bilah gergaji yang macet akibat benda kerja dapat menyebabkan sentakan atau menyebabkan mesin mati.
- ▶ **Jangan menyingkirkan potongan material ketika gergaji masih berputar.** Material tersebut dapat terjebak di antara penahan atau di dalam pelindung bilah gergaji dan bilah gergaji dapat menarik jari Anda. Matikan gergaji dan tunggu hingga bilah gergaji berhenti berputar sebelum melepas material.
- ▶ **Gunakan penahan tambahan yang menyentuh bagian atas meja ketika membelah benda kerja dengan ketebalan kurang dari 2 mm.** Benda kerja yang tipis dapat terjepit di bawah penahan rip dan menghasilkan sentakan.

Penyebab sentakan dan peringatan terkait

Sentakan adalah reaksi seketika dari benda kerja akibat bilah gergaji yang terjepit, macet, atau garis pemotongan benda kerja tidak sejajar dengan bilah gergaji atau ketika bagian dari benda kerja terjepit di antara bilah gergaji dan penahan rip atau benda lainnya yang terpasang di tempatnya.

Seringkali saat terjadi sentakan, benda kerja terangkat dari meja dari bagian belakang bilah gergaji dan terlontar ke arah operator.

Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah pada gergaji dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.

- ▶ **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji. Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji.** Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.
- ▶ **Jangan pernah meraih ke belakang atau ke atas bilah gergaji untuk menarik atau menopang benda kerja.** Kecelakaan dengan bilah gergaji dapat terjadi atau sentakan dapat menarik jari Anda ke arah bilah gergaji.

- ▶ **Jangan pernah menahan dan menekan benda kerja yang sedang dipotong menggunakan bilah gergaji yang berputar.** Menekan benda kerja yang sedang dipotong dengan arah berlawanan dari bilah gergaji akan menyebabkan terjepit dan sentakan.
- ▶ **Sejajarkan penahan secara paralel dengan bilah gergaji.** Penahan yang tidak sejajar akan menjepit benda kerja dengan bilah gergaji dan menyebabkan sentakan.
- ▶ **Gunakan featherboard untuk mengarahkan benda kerja ke meja dan penahan ketika melakukan pemotongan tanpa menembus benda kerja, seperti membuat rabbet.** Featherboard membantu mengontrol benda kerja ketika terjadi sentakan.
- ▶ **Berikan penyangga pada panel yang besar untuk mengurangi risiko bilah gergaji terjepit dan tersentak.** Panel yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penopang harus dipasang di bawah semua bagian panel yang melewati bagian atas meja.
- ▶ **Sangat berhati-hatilah ketika memotong benda kerja yang terpelintir, tersimpul, melengkung, atau tidak memiliki tepian lurus untuk mengarahkannya dengan pengukur miter atau dengan penahan.** Benda kerja yang melengkung, tersimpul, atau terpelintir tidak stabil dan menyebabkan goresan tidak sejajar pada bilah gergaji, terjepit, dan tersentak.
- ▶ **Jangan pernah memotong lebih dari satu benda kerja, baik yang ditumpuk secara horizontal maupun vertikal.** Bilah gergaji dapat menarik salah satu benda atau lebih dan menyebabkan sentakan.
- ▶ **Saat menjalankan ulang gergaji dengan bilah gergaji pada benda kerja, pusatkan bilah gergaji pada celah pemotongan sehingga gerigi gergaji tidak masuk ke material.** Jika bilah gergaji tersangkut, benda kerja dapat terangkat dan menyebabkan sentakan ketika gergaji dinyalakan kembali.
- ▶ **Jaga bilah gergaji tetap bersih, tajam, dan lengkap. Jangan pernah gunakan bilah gergaji yang melengkung atau bilah gergaji dengan gerigi yang retak atau rusak.** Tajaman dan pasang bilah gergaji dengan benar untuk meminimalisasi terjepit, macet, dan terjadi sentakan.

Peringatan prosedur pengoperasian gergaji meja

- ▶ **Matikan gergaji meja dan lepaskan baterai ketika melepaskan sisipan meja, mengganti bilah gergaji, atau mengatur riving knife atau pelindung bilah gergaji, dan ketika perkakas sedang tidak dalam pengawasan.** Tindakan pencegahan akan menghindari kecelakaan.
- ▶ **Jangan pernah biarkan gergaji meja beroperasi tanpa pengawasan. Matikan dan jangan tinggalkan perkakas hingga benar-benar berhenti.** Gergaji yang beroperasi tanpa pengawasan adalah bahaya yang tak terkontrol.
- ▶ **Posisikan gergaji meja di area yang datar dan dengan penerangan yang cukup sehingga keseimbangan dan pijakan yang baik dapat terjaga. Gergaji harus dipasang di area yang memiliki cukup ruang agar**

dapat memegang benda kerja dengan mudah. Area yang sempit, gelap, dan dengan lantai yang tidak rata serta licin dapat menyebabkan kecelakaan.

- ▶ **Bersihkan dan buang serbuk gergaji dari bawah meja gergaji dan/atau perangkat pengumpul debu secara berkala.** Serbuk gergaji yang terkumpul mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran dengan sendirinya.
- ▶ **Gergaji meja harus terpasang dengan kuat.** Gergaji meja yang tidak terpasang dengan benar dapat bergerak atau terbalik.
- ▶ **Singkirkan alat-alat, serpihan kayu, dan lain sebagainya dari meja sebelum gergaji meja dinyalakan.** Gangguan atau potensi terjepit dapat membahayakan.
- ▶ **Selalu gunakan bilah gergaji dengan ukuran dan bentuk lubang poros yang sesuai (belah ketupat versus bulat).** Bilah gergaji yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada gergaji akan bergerak tidak simetris dan mengakibatkan kehilangan kendali.
- ▶ **Jangan pernah menggunakan komponen pemasangan bilah gergaji yang rusak atau tidak tepat seperti flensa, washer bilah gergaji, baut, atau mur.** Komponen pemasangan tersebut dirancang khusus untuk gergaji Anda, untuk pengoperasian yang aman dan kinerja optimal.
- ▶ **Jangan pernah berdiri di atas gergaji meja, jangan gunakan meja gergaji sebagai pijakan.** Cedera serius dapat terjadi jika perkakas terbalik atau jika Anda menyentuh alat pemotong secara tidak sengaja.
- ▶ **Pastikan bilah gergaji terpasang agar dapat berputar ke arah yang tepat. Jangan gunakan roda gerinda, sikat kawat, atau roda abrasif pada gergaji meja.** Pemasangan bilah gergaji yang tidak tepat atau penggunaan aksesoris yang tidak disarankan dapat menyebabkan cedera serius.

Petunjuk Keselamatan tambahan

- ▶ **Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji.** Terdapat risiko cedera.
- ▶ **Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- ▶ **Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.**
- ▶ **Jangan pernah gunakan perkakas listrik tanpa meja sisipan. Ganti meja sisipan yang rusak.** Anda dapat terluka oleh mata gergaji apabila menggunakan meja sisipan yang rusak.
- ▶ **Jaga tempat pengerjaan tetap bersih.** Campuran bahan yang berserakan cukup berbahaya. Debu logam yang kecil dapat terbakar atau menimbulkan ledakan.

- ▶ **Pilih mata gergaji yang sesuai untuk bahan yang akan dikerjakan.**
- ▶ **Gunakanlah hanya mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan.**
- ▶ **Arahkan benda kerja hanya pada mata gergaji yang berjalan mendekat.** Jika terbalik, dapat terjadi sentakan karena mata gergaji tersangkut pada benda yang dikerjakan.
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.
- ▶ **Jangan memodifikasi dan membuka baterai.** Terdapat risiko korsleting.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjading hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk dari produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindung dari kelebihan muatan.



Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan. Terdapat risiko ledakan dan korsleting.

Simbol-simbol

Simbol-simbol berikut dapat membantu Anda dalam menggunakan perkakas listrik. Pelajari dan ingat simbol-simbol berikut beserta maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan lebih baik dan aman.

Simbol dan artinya



Jangan mendekatkan tangan Anda pada area pemotongan saat perkakas listrik beroperasi. Sentuhan dengan mata gergaji dapat mengakibatkan cedera.



Kenakan masker pelindung debu.



Pakailah pelindung telinga. Suara bising dapat menyebabkan daya pendengaran berkurang.

Simbol dan artinya




Pakailah kacamata pelindung.



Perhatikan ukuran mata gergaji (diameter mata gergaji **D**, diameter lubang **d**). Diameter lubang **d** harus sesuai dengan spindle alat dan tidak goyah. Jika penggunaan reduktor diperlukan, pastikan ukuran reduktor sesuai dengan ketebalan bilah baja, diameter lubang pada mata gergaji, serta diameter spindle alat. Sebisa mungkin, gunakan reduktor yang disertakan bersama mata gergaji.

Diameter mata gergaji **D** harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada simbol.

Lihat juga "Ukuran untuk mata gergaji yang sesuai" dalam bab "Data teknis".



Perhatikan ketebalan pisau riving **RK** dan tinggi benda kerja **H** maksimal yang diperbolehkan.

Lihat juga bagian "Data teknis".




Saat mengganti mata gergaji, perhatikan petunjuk pada pisau riving. Jika tidak, pisau riving berisiko tersangkut pada benda kerja.



D Diameter mata gergaji

C Lebar pemotongan minimal (ketebalan/pengaturan gigi)


T Ketebalan maksimal pisau baja



RK Ketebalan pisau riving

ROTATION Arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) harus sesuai dengan arah panah pada pisau riving

Lihat juga bagian "Data teknis".



sisi kiri:

Menampilkan arah putaran engkol untuk menurunkan (**posisi pengangkutan**) dan mengangkat (**posisi pengoperasian**) mata gergaji.


sisi kanan:

Menampilkan posisi tuas pengunci untuk mengunci mata gergaji dan saat mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji dapat digerakkan).

Simbol dan artinya



Arah putaran untuk memasang/melepas sisipan meja



Jangan sentuh mata gergaji dengan tuas pendorong.



Pada area ini, klem pengencang dapat dipasang ke meja potong.



Dengan tanda CE, produsen memastikan bahwa perkakas listrik sesuai dengan pedoman UE (Directive EU) yang berlaku.

Spesifikasi produk dan performa



Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

Tujuan penggunaan

Perkakas listrik ini dirancang khusus untuk memotong dalam arah memanjang dan melintang dengan pemotongan lurus pada kayu keras dan kayu lunak serta chipboard dan fibreboard. Sudut potong horizontal dapat dilakukan mulai -30° hingga $+30^\circ$ dan sudut potong vertikal dapat dilakukan mulai -2° hingga 47° .

Jika menggunakan mata gergaji yang sesuai, perkakas listrik juga dapat digunakan untuk menggergaji profil aluminium dan bahan sintetis.

Ilustrasi komponen

Penomoran ilustrasi komponen mengacu pada gambar perkakas listrik pada halaman grafis.

- (1) Mistar sudut
- (2) Meja potong
- (3) Tutup pelindung
- (4) Adaptor pengisap pada tutup pelindung
- (5) Pisau riving
- (6) Sisipan meja
- (7) Tuas pendorong
- (8) Mistar sejajar tambahan (dapat dilipat)
- (9) Kunci L (5 mm/2,5 mm)
- (10) Penahan untuk menyimpan tutup pelindung
- (11) Gagang pemosisian untuk menyelaraskan perkakas listrik (bukan gagang pengangkutan!)

- (12) Lubang untuk pemasangan
 - (13) Skala untuk jarak mata gergaji ke mistar sejajar
 - (14) Tombol on/off
 - (15) Indikator level pengisian daya baterai pada perkakas listrik
 - (16) Batas untuk sudut mitre 0° (vertikal)
 - (17) Handwheel sudut mitre
 - (18) Tuas pengunci untuk mengatur sudut mitre vertikal
 - (19) Engkol untuk mengangkat dan menurunkan mata gergaji
 - (20) Skala untuk sudut mitre (vertikal)
 - (21) Batas henti untuk sudut mitre 45° (vertikal)
 - (22) Kunci ring
 - (23) Kenop putar mistar sejajar
 - (24) Gagang pengencang untuk ekstensi meja potong
 - (25) Rel pemandu mistar sejajar
 - (26) Mistar sejajar
 - (27) Mata gergaji
 - (28) Rel profil
 - (29) Baut kupu-kupu mistar pembatas
 - (30) Mistar pembatas
 - (31) Tombol pelepas baterai^{a)}
 - (32) Baterai^{a)}
 - (33) Dudukan untuk menyimpan mistar sudut
 - (34) Adaptor alat pengisap
 - (35) Ejektor serbuk
 - (36) Tuas penjepit pisau riving
 - (37) Pin posisi pisau riving
 - (38) Penanda tuas penjepit/pelat penjepit
 - (39) Sekrup pengunci sisipan meja
 - (40) Tuas penjepit tutup pelindung
 - (41) Baut pemandu tutup pelindung
 - (42) Tuas penguncian mistar sejajar
 - (43) Sepasang pin (kanan, hitam)
 - (44) Sepasang pin (kanan, silver)
 - (45) Sepasang pin (kiri, hitam)
 - (46) Rel pemandu mistar sudut
 - (47) Alur pemandu untuk mistar sudut
 - (48) Sekrup bergerigi rel profil
 - (49) Kap penutup ejektor serbuk
 - (50) Lubang gagang untuk mengangkat sisipan meja
 - (51) Mur penjepit
 - (52) Tuas pengunci spindel
 - (53) Flensa penjepit
 - (54) Flensa dudukan
 - (55) Spindel perkakas
 - (56) Indikator sudut (vertikal)
 - (57) Kenop pengunci untuk sudut mitre lainnya (horizontal)
 - (58) Indikator sudut (horizontal) pada mistar sudut
 - (59) Indikator jarak
 - (60) Sekrup untuk indikator sudut (vertikal)
 - (61) Sekrup berkepala heksagonal (5 mm) depan untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
 - (62) Sekrup soket segi enam (5 mm) di bagian belakang untuk mengatur kesejajaran mata gergaji
 - (63) Sekrup untuk indikator jarak meja potong
 - (64) Sekrup penyetel untuk pelat sisipan
 - (65) Sekrup penyetel rel pemandu mistar sudut
 - (66) Gagang angkat
 - (67) Lekukan untuk menggenggam alat
- a) **Aksesori ini tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar.**

Data teknis

Mesin gergaji meja berdaya baterai		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Nomor seri		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Tegangan nominal	V=	18	18
Kecepatan idle ^{A)}	min ⁻¹	5500	5500
Pembatasan arus listrik saat start		●	●
Berat ^{B)}	kg	21,2	21,2
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	°C	0 ... +35	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian ^{C)} dan saat penyimpanan	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Baterai yang kompatibel		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...

Mesin gergaji meja berdaya baterai	GTS 18V-70	GTS 18V-70
Baterai yang direkomendasikan untuk performa penuh	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Rekomendasi perangkat pengisi daya	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Ukuran

Perkakas listrik (termasuk elemen perangkat yang dapat dilepas)

Lebar x panjang x tinggi	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
--------------------------	----	-----------------	-----------------

Benda kerja

Tinggi benda kerja maks. yang diperbolehkan H	mm	70	70
--	----	----	----

Pisau riving

Ketebalan RK	mm	1,8	2,2
---------------------	----	-----	-----

Ukuran untuk mata gergaji yang sesuai

Diameter mata gergaji D	mm	216	216
Diameter lubang d	mm	30	25,4
Ketebalan bilah baja maks. T	mm	< 1,7	< 2,1
Ketebalan/pengaturan gigi min. C	mm	> 1,9	> 2,3

A) diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Berat tanpa baterai
(Untuk informasi berat baterai, lihat <http://www.bosch-professional.com>)

C) daya terbatas pada suhu < 0 °C

Ukuran benda kerja maksimal: (lihat „Ukuran benda kerja maksimal“, Halaman 584)

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.

Baterai

Bosch menjual perkakas listrik berdaya baterai bahkan tanpa baterai yang disertakan. Keterangan apakah lingkup pengiriman perkakas listrik termasuk dengan baterai dapat ditemukan di kemasan.

Mengisi daya baterai

- **Hanya gunakan pengisi daya yang tercantum pada data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai dengan baterai li-ion yang digunakan pada perkakas listrik Anda.

Catatan: Baterai lithium-ion dikirim dalam keadaan terisi daya sebagian berdasarkan peraturan transportasi internasional. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, isi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali.

Memasang baterai

Masukkan baterai yang telah terisi daya ke dalam dudukan baterai hingga baterai terkunci.



Bosch merekomendasikan untuk menggunakan baterai dengan kapasitas setidaknya 3,0 Ah.

Melepas baterai

Untuk melepas baterai, tekan tombol pelepas baterai dan keluarkan baterai. **Jangan melepas baterai dengan paksa.** Baterai memiliki 2 level penguncian untuk mencegah baterai terlepas saat tombol pelepas baterai ditekan secara tidak sengaja. Selama baterai terpasang di dalam perkakas listrik, baterai ditahan posisinya menggunakan pegas.

Indikator level pengisian daya baterai

3 LED berwarna hijau pada indikator level pengisian daya baterai **(15)** menunjukkan level pengisian daya baterai.

LED	Kapasitas
Lampu permanen hijau 3 ×	60–100%
Lampu permanen hijau 2 ×	30–60%
Lampu permanen hijau 1 ×	5–30%
Lampu berkedip hijau 1 ×	0–5%

Perlindungan kelebihan beban yang tergantung suhu

Pada penggunaan yang normal, perkakas listrik tidak akan mengalami kelebihan beban. Pada saat mengalami beban berlebih atau suhu baterai melebihi batas yang diizinkan, kurangi putaran atau matikan perkakas listrik. Ketika kecepatan berkurang, perkakas listrik tidak akan beroperasi

dengan kecepatan penuh hingga suhu baterai yang diizinkan telah tercapai atau ketika beban berkurang. Anda dapat mematikan perkakas listrik untuk mendinginkan baterai dan menyalakan kembali perkakas listrik dengan penonaktifan daya otomatis.

Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal

Lindungilah baterai dari kelembapan dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara -20°C hingga 50°C . Janganlah meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada musim panas.

Bersihkan lubang ventilasi baterai dengan kuas yang lunak, bersih dan kering secara berkala.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah habis dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.

Pemasangan

- **Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.).** Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Lingkup pengiriman

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksalah apakah semua komponen di bawah ini disertakan:

- Mesin gergaji meja dengan mata gergaji yang terpasang **(27)** dan pisau riving **(5)**
- Mistar sudut **(1)**
- Rel profil **(28)**
- Mistar pembatas **(30)**
- Mistar sejajar **(26)** dengan mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat **(8)**
- Penutup pelindung **(3)** dengan adaptor alat pengisap **(4)**
- Kunci L **(9)**
- Kunci ring **(22)**
- Tuas pendorong **(7)**
- Sisipan meja **(6)**
- Adaptor alat pengisap **(34)**

Catatan: Periksa perkakas listrik dari kemungkinan kerusakan.

Sebelum melanjutkan menggunakan perkakas listrik, periksa dengan saksama semua komponen pelindung atau komponen yang sedikit rusak apakah komponen tersebut berfungsi dengan baik. Periksa apakah komponen yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit atau apakah ada komponen yang rusak. Semua bagian-bagian harus terpasang dengan benar dan memenuhi semua persyaratan guna menjamin penggunaan perkakas listrik yang sempurna.

Komponen perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus diperbaiki atau diganti di bengkel yang disetujui.

Perkakas yang diperlukan selain peralatan yang disertakan dalam pengiriman:

- Obeng kembang
- Pengukur sudut

Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disertakan dalam kemasan dengan hati-hati.
- Lepaskan semua bahan pengemas dari perkakas listrik dan aksesoris yang disertakan.
- Perhatikanlah supaya bahan kemasan di bawah motor penggerak sudah disingkirkan.

Komponen alat berikut terpasang langsung pada housing: tuas pendorong **(7)**, kunci pas cincin **(22)**, kunci L **(9)**, mistar sejajar **(26)** mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat **(8)**, mistar sudut **(1)**, rel profil **(28)**, mistar pembatas **(30)**, penutup pelindung **(3)**, adaptor alat pengisap **(34)**.

- Jika memerlukan salah satu komponen perangkat ini, keluarkan komponen tersebut dari tempat penyimpanannya dengan hati-hati.

Mengatur posisi pisau riving (lihat gambar a1–a2)

Catatan: Jika perlu, bersihkan semua komponen yang akan dipasang sebelum mengatur posisi pemasangan.

- Putar engkol **(19)** searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji **(27)** berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit **(36)** searah jarum jam hingga tuas mengarah ke atas.
- Dorong pemegang pelindung atas **(5)** ke arah tuas penjepit **(36)** hingga pemegang pelindung dapat ditarik ke atas.
- Tarik pisau riving sepenuhnya ke atas sehingga berada tepat di bagian tengah mata gergaji.
- Biarkan dua pin pemosisian **(37)** terkunci ke lubang bawah pada pisau riving dan kencangkan kembali tuas penjepit **(36)**.
- Tanda **(38)** pada pelat penjepit dan tuas penjepit **(36)** harus disejajarkan seperti yang ditunjukkan.

Memasang sisipan meja (lihat gambar b)

- Kaitkan sisipan meja **(6)** ke dalam lubang bagian belakang pada poros alat dan arahkan ke bawah.
- Tekan sisipan meja hingga terkunci pada poros alat.
- Putar sekrup pengunci **(39)** dengan ujung kunci ring **(22)** hingga maksimal ke arah putaran "Menutup".

Memasang tutup pelindung (lihat gambar c1–c2)

Catatan: Pasang penutup pelindung hanya ketika pisau riving berada di posisi paling atas tepat di atas bagian tengah mata gergaji (lihat ilustrasi **a2**). Jangan memasang tutup pelindung jika pemegang pelindung atas (riving knife) berada pada posisi terbawah (posisi pengiriman atau posisi untuk memotong mur) (lihat ilustrasi **a1**).

- Kendurkan tuas penjepit **(40)** dan lepaskan tutup pelindung **(3)** dari penahannya **(10)**.
- Dorong baut pemandu **(41)** ke belakang ke dalam alur pemegang pelindung atas (riving knife) **(5)**.
- Geser penutup pelindung **(3)** ke bawah hingga pelindung mata gergaji (rel plastik bagian atas) **sejajar** dengan permukaan meja potong **(2)**.

- Tekan tuas penjepit **(40)** ke atas. Tuas penjepit harus benar-benar terkunci dan tutup pelindung **(3)** terpasang dengan kencang.

► **Setiap sebelum digunakan, periksa apakah tutup pelindung dapat bergerak dengan baik. Jangan menggunakan perkakas listrik jika tutup pelindung tidak dapat bergerak bebas dan tidak segera menutup.**

Memasang mistar sejajar (lihat gambar d)

Mistar sejajar **(26)** dapat diatur posisinya pada titik permanen baik di sisi kiri maupun sisi kanan mata gergaji. Tiga pasang pin **(43)**, **(44)**, **(45)** digunakan untuk tujuan ini.

Sepasang pin	Warna	Posisi mistar sejajar (26)	Kapasitas pemotongan	Skala (13)
(43)	hitam	kanan mata gergaji	127–635 mm	bawah, hitam
(44)	silver	kanan mata gergaji	0–508 mm	atas, silver
(45)	hitam	kiri mata gergaji	0–305 mm	bawah, hitam

- Pastikan gagang pengencang **(24)** mengencangkan ekstensi meja potong (gagang pengencang ditekan ke bawah).
- Lepaskan tuas penguncian **(42)** pada mistar sejajar **(26)**.

- Atur posisi lekukan pada mistar sejajar **(26)** di atas salah satu dari tiga pasang pin **(43)**, **(44)**, **(45)**. Mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat **(8)** harus mengarah menjauhi penutup pelindung **(3)**.
- Untuk memasang mistar sejajar, lipat ke bawah tuas penguncian **(42)** pada kedua sisi.

Memasang mistar sudut, rel profil, mistar pembatas (lihat gambar e1–e3)

- Arahkan rel **(46)** dari mistar sudut **(1)** ke salah satu alur pemandu **(47)** yang tersedia pada meja potong.

Untuk memudahkan peletakan benda kerja yang panjang, mistar sudut dapat diperlebar melalui rel profil **(28)**.

- Jika perlu, pasang rel profil **(28)** menggunakan sekrup bergerigi **(48)** pada mistar sejajar.

Untuk menggergaji benda kerja sama panjang dengan mudah, mistar pembatas **(30)** dapat digunakan.

- Geser mistar pembatas **(30)** ke rel profil **(28)** dan kencangkan untuk memasang mur kupu-kupu **(29)**.

Pemasangan stasioner atau fleksibel

► **Untuk menjamin keamanan kerja, perkakas listrik harus dipasang terlebih dulu di tempat kerja yang datar dan stabil (misalnya meja kerja) sebelum digunakan.**

Pemasangan di area kerja (lihat gambar f)

- Kencangkan perkakas listrik di atas area kerja dengan sambungan sekrop yang sesuai. Untuk itu, gunakan lubang **(12)**.

atau

- Kencangkan kaki perkakas listrik pada area kerja dengan klem yang tersedia secara komersial.

Pemasangan di meja kerja Bosch (lihat gambar g)

Meja kerja Bosch (misalnya **GTA 571**) mudah diangkat dan cepat dipasang berkat desainnya yang dapat dilipat. Perkakas listrik dapat dirakit tanpa alat.

► **Baca semua petunjuk peringatan keamanan yang tercantum untuk meja kerja.** Jika petunjuk untuk keamanan kerja dan penggunaan tidak dipatuhi, dapat terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau cedera parah.

► **Sebelum memasang perkakas listrik pada meja kerja, rakit dulu meja kerja dengan benar.** Perakitan yang tepat sangat penting dilakukan agar meja kerja tidak roboh.

- Pasang perkakas listrik di area kerja pada posisi pengangkutan.

Untuk menyejajarkan perkakas listrik pada meja kerja, gunakan gagang pemosisian **(11)**.

Pengisap debu/serbuk gergaji

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbestos hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**

Debu dapat tersulut dengan mudah.

Pengisap debu/serbuk dapat tersumbat oleh debu, serbuk atau serpihan dari benda yang dikerjakan.

- Matikan perkakas listrik dan lepaskan baterai.
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Periksa penyebab tersumbatnya perkakas dan segera perbaiki.

► **Untuk mencegah risiko kebakaran saat menggergaji aluminium, kosongkan ejektor serbuk gergaji dan jangan menggunakan pengisap serbuk gergaji.**

Mengosongkan ejektor serbuk gergaji (lihat gambar h)

Untuk membersihkan serpihan benda kerja dan serbuk yang lebih besar, ejektor serbuk gergaji (35) dapat dikosongkan.

- Matikan perkakas listrik dan keluarkan baterainya (32).
- Tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.
- Geser kap penutup (49) ke samping dan lepas ejektor serbuk (35).
- Goyang dan singkirkan serbuk gergaji dan serpihan benda kerja.
- Geser kembali kap penutup (49) ke samping dan geser ejektor serbuk (35) sepenuhnya di bawah mata gergaji (27).

Pengisapan debu eksternal (lihat gambar i)

Sambungan Click&Clean: Untuk mengisap debu dan serpihan, slang pengisap debu dapat disambungkan ke adaptor alat pengisap (4) pada tutup pelindung (3) atau slang pengisap debu beserta adaptor alat pengisap (34) disambungkan ke ejektor serbuk (35).

- Sambungkan slang pengisap debu (diameter 33 mm) dengan kencang ke adaptor alat pengisap (4) pada tutup pelindung (3).

atau

- Pasang adaptor alat pengisap (34) dengan kencang ke ejektor serbuk (35).
- Sambungkan slang pengisap debu (diameter 39 mm) dengan kencang ke adaptor alat pengisap (34).

Mesin pengisap debu harus sesuai dengan bahan yang dikerjakan.

Gunakan mesin pengisap khusus saat mengisap debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan, pemicu kanker atau debu kering.

Mengganti mata gergaji (lihat gambar j1–j4)

► **Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik**

(misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.).

Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

- **Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji.** Terdapat risiko cedera.
- **Hanya selalu gunakan mata gergaji dengan kecepatan putaran maksimal yang diizinkan yang lebih tinggi daripada kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik.**
- **Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.**
- **Hanya gunakan mata gergaji yang direkomendasikan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang sesuai untuk mengerjakan bahan yang hendak dikerjakan.** Hal tersebut akan mencegah ujung gigi mata gergaji menjadi terlalu panas dan plastik yang sedang dikerjakan tidak meleleh.
- **Jangan menggunakan mata gergaji berbahan baja HSS (High-speed Steel).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.

Melepaskan mata gergaji

- Buka tuas penjepit (40) lalu lepaskan tutup pelindung (3) dari alur pada pemegang pelindung atas (5).
- Putar sekrup pengunci (39) dengan ujung kunci ring (22) hingga maksimal ke arah putaran "Membuka" dan angkat sisipan meja (6) dari batang alat. Gunakan lubang gagang (50) untuk memudahkan pengangkatan.
- Putar engkol (19) searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji (27) berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Putar mur penjepit (51) menggunakan kunci ring (22) dan tarik tuas pengunci poros (52) secara bersamaan hingga terkunci.
- Tarik dan tahan tuas pengunci poros dan lepaskan mur penjepit dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- Lepas flensa penjepit (53).
- Lepas mata gergaji (27).

Memasang mata gergaji

- Jika perlu, bersihkan dahulu semua komponen yang akan dipasang sebelum melakukan pemasangan.
- Pasang mata gergaji baru pada flensa dudukan (54) poros perkakas (55).

Catatan: Jangan menggunakan mata gergaji yang terlalu kecil. Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 – 8 mm.

- **Saat memasang mata gergaji, pastikan arah pemotongan gigi (arah panah pada mata gergaji) sesuai dengan arah panah pada pemegang pelindung atas !**
- Pasang flensa penjepit (53) dan mur penjepit (51).

- Putar mur penjepit **(51)** menggunakan kunci ring **(22)** dan tarik tuas pengunci poros **(52)** secara bersamaan hingga terkunci.
- Kencangkan mur penjepit dengan memutarnya searah jarum jam.
- Masukkan sisipan meja **(6)** di atas pemegang pelindung atas **(5)** ke dalam batang alat. Putar sekrup pengunci **(39)** dengan ujung kunci ring **(22)** hingga maksimal ke arah putaran "Menutup".
- Pasang kembali tutup pelindung **(3)**.

Pengoperasian

- **Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.).** Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Posisi pengangkutan dan posisi pengoperasian mata gergaji

Posisi pengangkutan

- Lepaskan tutup pelindung **(3)**, lepaskan sisipan meja **(6)** dan atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) **(5)** pada posisi paling bawah. Pasang kembali sisipan meja **(6)**.
- Putar engkol **(19)** berlawanan arah jarum jam hingga gigi mata gergaji **(27)** berada di bawah meja potong **(2)**.
- Dorong pelebaran meja potong **(8)** ke dalam sepenuhnya. Tekan kenop pengencang **(24)** ke bawah. Dengan demikian, pelebaran meja potong terkunci.

Posisi pengoperasian

- Atur posisi pemegang pelindung atas (riving knife) **(5)** di posisi teratas pada bagian tengah mata gergaji, pasang sisipan meja **(6)** lalu pasang tutup pelindung **(3)**.
- Putar engkol **(19)** searah jarum jam hingga gigi atas mata gergaji **(27)** berada sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.

Memperbesar meja potong

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

Pelebaran meja potong (lihat gambar A)

Meja potong dapat diperlebar ke kiri dan ke kanan dengan cara menggerakkan rel pemandu **(25)** ke arah luar.

- Tarik gagang pengencang **(24)** untuk memperlebar meja potong sepenuhnya ke atas.
- Gerakkan rel pemandu **(25)** dengan kenop putar **(23)** ke kiri atau ke kanan ke arah luar hingga mencapai lebar yang diinginkan.
- Tekan gagang pengencang **(24)** ke bawah. Dengan demikian, ekstensi meja potong telah terkunci.

Mengatur sudut potong vertikal dan horizontal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetulan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.

Mengatur sudut potong vertikal (mata gergaji) (lihat gambar B)

Sudut potong vertikal dapat diatur dalam rentang sekitar -2° hingga 47° .

Untuk mengatur sudut standar vertikal 0° dan 45° secara cepat dan tepat, terdapat pembatas **((16), (21))** yang telah diatur dari pabrik.

- Kendurkan tuas pengencang **(18)** berlawanan arah jarum jam.

Catatan: Jika tuas pengunci telah benar-benar dikendurkan, mata gergaji akan miring ke satu posisi sekitar 30° akibat gravitasi.

Sudut mitre vertikal antara 0° dan 45° :

- Tarik atau tekan alat pemutar tangan **(17)** di sepanjang pemisah hingga indikator sudut **(56)** menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci **(18)**.

Sudut mitre vertikal antara -2° dan 47° :

- Gerakkan mistar **(16)** ke depan.
- Tekan handwheel **(17)** di sepanjang pemisah hingga indikator sudut **(56)** menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci **(18)**.

Sudut mitre vertikal antara 45° dan 47° :

- Gerakkan mistar **(21)** ke depan.
- Tarik handwheel **(17)** di sepanjang pemisah hingga indikator sudut **(56)** menampilkan sudut potong vertikal yang diinginkan.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci **(18)**.

Mistar **((16), (21))** secara otomatis bergerak kembali ke posisi standar begitu mata gergaji diatur pada sudut mitre vertikal antara 0° dan 45° .

Mengatur sudut potong horizontal (mistar sudut) (lihat gambar C)

Sudut potong horizontal dapat diatur dalam rentang 30° (sisi kiri) hingga 30° (sisi kanan).

- Kendurkan kenop pengunci **(57)** jika kenop dikencangkan.
- Putar mistar sudut hingga indikator sudut **(58)** menunjukkan sudut potong yang diinginkan.
- Kencangkan kembali kenop pengunci **(57)**.

Mengatur mistar sejajar (lihat gambar D)

Mistar sejajar **(26)** dapat diatur posisinya pada titik permanen baik di sisi kiri maupun sisi kanan mata gergaji. Tiga pasang pin **(43), (44), (45)** digunakan untuk tujuan ini.

- Atur posisi mistar sejajar **(26)** ke sisi mata gergaji (lihat „Memasang mistar sejajar (lihat gambar d)“, Halaman 580) yang diinginkan.
- Sesuaikan jarak yang diinginkan antara mistar sejajar dan mata gergaji menggunakan kenop putar **(23)**.

Tepi kanan indikator jarak **(59)** menunjukkan jarak yang ditetapkan.
Untuk posisi **(43)**, **(45)**, berlaku skala hitam **(13)** bawah.
Untuk posisi **(44)**, berlaku skala silver **(13)** atas.

Mengatur mistar sejajar tambahan (lihat gambar E)

- Lipat mistar sejajar tambahan **(8)** di atas mistar sejajar **(26)** di sisi mata gergaji **(27)**.

Mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat **(8)** memiliki dua fungsi berbeda bergantung pada posisinya:

- Mistar untuk menggergaji benda kerja yang kecil dan untuk menggergaji sudut mitre vertikal saat mistar sejajar tambahan berada di meja potong **(2)**.
- Penopang benda kerja ketika meja potong **(2)** diperlebar menjadi lebih dari 50,8 mm.

Mengatur pemegang pelindung atas (riving knife)

Pemegang pelindung atas (riving knife) **(5)** mencegah mata gergaji **(27)** terjepit di dalam torehan pemotongan. Terdapat bahaya terjadinya sentakan jika mata gergaji tersangkut pada benda kerja.

Oleh karena itu, selalu pastikan pemegang pelindung atas (riving knife) telah diatur dengan benar:

- Celah radial antara mata gergaji dengan pemegang pelindung atas (riving knife) tidak boleh lebih dari 3 – 8 mm.
- Ketebalan dari pemegang pelindung atas (riving knife) harus lebih kecil daripada lebar pemotongan dan lebih besar dari ketebalan bilah baja.
- Pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada satu garis dengan mata gergaji.
- Untuk pemotongan biasa, pemegang pelindung atas (riving knife) harus selalu berada pada posisi setinggi mungkin.

Mengatur tinggi pemegang pelindung atas (lihat gambar F)

Untuk memotong alur, atur tinggi pemegang pelindung atas.

- **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat alur atau lekukan.**
- Buka tuas penjepit **(40)** lalu lepaskan tutup pelindung **(3)** dari alur pada pemegang pelindung atas **(5)**.
Untuk mencegah kerusakan kap pelindung, simpan kap pelindung di dalam penahan **(10)** yang tersedia pada housing (lihat juga gambar Q).

- Putar engkol **(19)** searah jarum jam hingga maksimal sehingga mata gergaji **(27)** berada pada posisi setinggi mungkin di atas meja potong.
- Kendurkan tuas penjepit **(36)** searah jarum jam hingga tuas mengarah ke atas.
- Tarik pisau riving dari pin **(37)** (tarik tuas penjepit **(36)** sedikit ke arah luar) dan geser pisau riving **(5)** sepenuhnya ke bawah.
- Kunci kedua pin **(37)** ke lubang bagian atas pada pisau riving dan kencangkan kembali tuas penjepit **(36)**.
Tanda **(38)** pada penjepit dan tuas penjepit **(36)** harus disejajarkan (lihat juga gambar a2).

Pengoperasian pertama kali

Menghidupkan (lihat gambar G1)

- Untuk pengoperasian pertama kali, tekan tombol on/off **(14)** pada kedua sisi dan tarik ke atas.

Mematikan (lihat gambar G2)

- Tekan tombol on/off **(14)** ke bawah sepenuhnya.

Perlindungan terhadap pengoperasian yang tidak sah (lihat gambar G3)

Untuk melindungi dari pengoperasian yang tidak sah, tombol on/off **(14)** dapat dikunci dengan gembok.

- Masukkan gembok dengan braket panjang melalui lubang di bagian bawah tombol on/off **(14)**, atau gembok biasa melalui lubang di bagian atas samping pada housing tombol on/off, lalu kunci.

Petunjuk pengoperasian

Petunjuk umum untuk menggergaji

- **Pada semua pekerjaan pemotongan, pastikan mata gergaji tidak akan bersentuhan dengan sandaran-sandaran atau bagian-bagian yang lain dari perkakas listrik.**
- **Hanya gunakan perkakas listrik dengan perangkat pelindung yang tepat dan sesuai (misalnya tutup pelindung yang berbentuk terowongan, ring penekan) untuk membuat lubang atau lekukan.**
- **Jangan menggunakan perkakas listrik untuk menebas (alur yang berakhir pada benda kerja).**

Lindungilah mata gergaji terhadap benturan dan tumbukan. Jangan menekan mata gergaji dari samping.

Pemegang pelindung atas (riving knife) harus berada pada satu garis lurus dengan mata gergaji supaya benda kerja tidak tersangkut.

Jangan melakukan pengerjaan pada benda yang bengkok. Benda kerja harus selalu mempunyai pinggiran yang lurus untuk diletakkan pada mistar sejajar.

Selalu simpan tongkat pendorong pada perkakas listrik.

Posisi pengguna perkakas listrik (lihat gambar H)

- **Jangan pernah berdiri searah dengan bilah gergaji. Selalu posisikan tubuh Anda di sisi yang sama dengan penahan pada sisi bilah gergaji.** Sentakan dapat melontarkan benda kerja dengan kecepatan tinggi ke arah

siapa pun yang berdiri di depan atau searah dengan bilah gergaji.

- Jauhkan tangan, jari dan lengan dari mata gergaji yang berputar.

Perhatikan petunjuk berikut:

- Pegang benda kerja dengan kencang menggunakan kedua tangan dan tekan dengan kuat ke meja potong.
- Selalu gunakan tuas pendorong (7) yang disediakan untuk benda kerja yang kecil dan untuk menggergaji sudut mitre vertikal.

Ukuran benda kerja maksimal

sudut potong vertikal	ketinggian maks. benda kerja [mm]
0°	70
45°	49

Menggergaji

Menggergaji lurus

- Atur mistar sejajar (26) pada lebar pemotongan yang diinginkan.
- Letakkan benda kerja di atas meja potong di depan tutup pelindung (3).
- Gunakan engkol (19) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (27) berada pada posisi sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Gergaji benda kerja dengan dorongan yang merata. Jika terlalu banyak tekanan yang diberikan, ujung mata gergaji dapat menjadi terlalu panas dan merusak benda kerja.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

Menggergaji sudut potong vertikal

- Atur sudut potong vertikal mata gergaji yang diinginkan. Jika mata gergaji dimiringkan ke kiri, mistar sejajar (26) harus berada di sisi kanan mata gergaji.
- Ikuti langkah kerja sesuai: (lihat „Menggergaji lurus“, Halaman 584)

Menggergaji sudut mitre horizontal (lihat gambar I)

- Atur sudut mitre horizontal yang diinginkan pada mistar sudut (1).
- Letakkan benda kerja pada rel profil (28). Posisi rel profil tidak boleh berada pada garis pemotongan. Pada situasi tersebut, kendurkan mur kupu-kupu (48) dan geser mistar.
- Gunakan engkol (19) untuk mengangkat atau menurunkan mata gergaji setinggi atau serendah mungkin hingga gigi bagian atas mata gergaji (27) berada pada posisi sekitar 3 – 6 mm di atas benda kerja.
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan benda kerja pada rel profil (28) dengan satu tangan sementara tangan satunya berada pada kenop

pengunci (57) untuk mendorong mistar sudut perlahan ke depan di dalam alur pemandu (47).

- Matikan perkakas listrik dan tunggu hingga mata gergaji benar-benar berhenti.

Untuk menggergaji benda kerja sama panjang dengan mudah, mistar pembatas (30) dapat digunakan.

- Kendurkan baut kupu-kupu (29) dan gerakkan mistar pembatas (30) ke panjang benda kerja yang diinginkan.
- Kencangkan kembali baut kupu-kupu (29).

Memeriksa dan mengatur pengaturan dasar

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan. Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

Mengatur pembatas untuk sudut potong vertikal standar 0°/45°

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Atur sudut potong vertikal mata gergaji pada sudut 0°.
- Lepas tutup pelindung (3).

Memeriksa (lihat gambar J1)

- Atur mistar pengukur sudut pada 90° dan letakkan di atas meja potong (2).

Kaki pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji (27).

Mengatur (lihat gambar J2)

- Kendurkan mur pengunci sekrup pembatas (16) dengan kunci ring standar atau kunci pas.
- Kendurkan tuas pengunci (18).
- Dorong handwheel (17) ke sekrup pembatas (16) dan putar sekrup pembatas ke dalam atau ke luar hingga kaki pengukur sudut sejajar dengan mata gergaji pada panjang keseluruhannya.
- Tahan alat putar tangan pada posisi ini dan kencangkan kembali tuas pengunci (18).
- Kencangkan kembali mur pengunci sekrup pembatas (16).

Jika setelah pengaturan indikator sudut (56) tidak berada dalam satu garis dengan tanda 0° pada skala (20), kendurkan sekrup (60) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut ke sepanjang tanda 0°.

Ulangi langkah kerja di atas sesuai dengan sudut mitre vertikal 45° (melonggarkan mur pengunci; menyatel sekrup pembatas (21)). Indikator sudut (56) tidak boleh disetel kembali.

Kesejajaran mata gergaji pada alur pemandu mistar sudut (lihat gambar K)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepas tutup pelindung (3).

Memeriksa

- Gunakan pensil untuk menandai gigi gergaji kiri pertama yang terlihat di belakang di atas sisipan meja.

- Atur pengukur sudut sebesar 90° dan letakkan ke tepi alur pemandu (47).
- Geser kaki pengukur sudut hingga menyentuh gigi gergaji yang ditandai dan bacalah jarak antara mata gergaji ke alur pemandu.
- Putar mata gergaji hingga gigi yang ditandai berada di depan di atas sisipan meja.
- Geser mistar pengukur sudut sepanjang alur pemandu sampai gigi mata gergaji yang diberi tanda.
- Ukur kembali jarak antara mata gergaji dan alur pemandu. Kedua jarak yang diukur harus sama.

Mengatur

- Kendurkan sekrup kepala heksagonal (61) di depan di bawah meja potong dan sekrup kepala heksagonal (62) di belakang di bawah meja potong menggunakan kunci L yang tersedia (9).
- Gerakkan mata gergaji dengan hati-hati hingga mata gergaji sejajar dengan alur pemandu (47).
- Kencangkan kembali semua sekrup (61) dan (62).

Menyejajarkan mistar sejajar – sepasang pin (44) silver, kanan (lihat gambar L)

Sebelum menyejajarkan mistar sejajar (26), mistar (16)/(21) harus terlebih dahulu diatur untuk sudut mitre standar vertikal dan pastikan kesejajaran mata gergaji (27) pada alur pemandu (47) mistar sudut.

(lihat „Mengatur pembatas untuk sudut potong vertikal standar 0°/45°“, Halaman 584)

(lihat „Kesejajaran mata gergaji pada alur pemandu mistar sudut (lihat gambar K)“, Halaman 584)

- Lepaskan tuas penguncian (42) pada mistar sejajar (26) dan biarkan mistar sejajar bergerak bebas selama proses penyejajaran.
- Atur posisi lekukan pada mistar sejajar (26) melalui sepasang pin (44) (silver). Mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat (8) harus mengarah menjauhi penutup pelindung (3).
- Lepas tutup pelindung (3).
- Tarik gagang pengencang (24) untuk ekstensi meja potong hingga sepenuhnya ke atas dan geser mistar sejajar (26) hingga menyentuh mata gergaji (27).

Memeriksa

Mistar sejajar (26) harus menyentuh sepanjang mata gergaji.

Mengatur

- Kendurkan sekrup silver pada sepasang pin (44) dengan kunci L yang disertakan (9) secukupnya sehingga pin dapat meluncur bebas.
- Geser sepasang pin (44) dengan mistar sejajar (26) sekitar 3 mm ke kanan.
- Gunakan kenop putar (23) pada skala silver atas (13) untuk mengatur jarak 0 mm antara mistar sejajar dan mata gergaji.
- Tekan gagang pengencang (24) ke bawah untuk memperlebar meja potong.

- Geser pasangan pin (44) dengan mistar sejajar (26) ke kiri hingga mistar sejajar menyentuh mata gergaji pada sepanjang keseluruhannya.
- Kencangkan sekrup silver pada sepasang pin (44) dengan hati-hati menggunakan kunci L (9) yang disertakan.
- Untuk memasang mistar sejajar, lipat ke bawah tuas penguncian (42) pada kedua sisi.
- Setelah mengencangkan, pastikan mistar sejajar masih menyentuh mata gergaji pada panjang keseluruhannya. Lalu, periksa sepasang pin hitam (43) dan (45).

Menyejajarkan mistar sejajar – pasangan pin (43) hitam, kanan (lihat gambar M)

Sebelum menyejajarkan sepasang pin (43), sepasang pin (44) (silver, kanan) harus disejajarkan terlebih dahulu dengan benar.

(lihat „Menyejajarkan mistar sejajar – sepasang pin (44) silver, kanan (lihat gambar L)“, Halaman 585)

- Lepas tuas penguncian (42) pada mistar sejajar (26) dan angkat mistar sejajar dari sepasang pin (44).
- Kendurkan sekrup silver pada pasangan pin (43) dengan kunci L yang disertakan (9) secukupnya sehingga pin dapat meluncur bebas.
- Pegang ceruk kunci pas cincin (22) pada pin depan (44)/(43).
- Geser pin hitam (43) hingga kedua pin (silver (44) dan hitam (43)) masuk ke dalam tiap ceruk kunci pas cincin.
- Ulangi langkah ini dengan pin belakang (44)/(43).

Menyejajarkan mistar sejajar – pasangan pin (45) hitam, kiri

Sebelum menyejajarkan mistar sejajar (26), mistar (16)/(21) harus terlebih dahulu diatur untuk sudut mitre standar vertikal dan pastikan kesejajaran mata gergaji (27) pada alur pemandu (47) mistar sudut.

(lihat „Mengatur pembatas untuk sudut potong vertikal standar 0°/45°“, Halaman 584)

(lihat „Kesejajaran mata gergaji pada alur pemandu mistar sudut (lihat gambar K)“, Halaman 584)

- Lepaskan tuas penguncian (42) pada mistar sejajar (26) dan biarkan mistar sejajar bergerak bebas selama proses penyejajaran.
- Atur posisi lekukan pada mistar sejajar (26) melalui sepasang pin (45) (hitam). Mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat (8) harus mengarah menjauhi penutup pelindung (3).
- Lepas tutup pelindung (3).
- Tarik gagang pengencang (24) untuk ekstensi meja potong hingga sepenuhnya ke atas dan geser mistar sejajar (26) hingga menyentuh mata gergaji (27).

Memeriksa

Mistar sejajar (26) harus menyentuh sepanjang mata gergaji.

Mengatur

- Kendurkan sekrup silver pada pasangan pin (45) dengan kunci L yang disertakan (9) secukupnya sehingga pin dapat meluncur bebas.

- Geser pasangan pin **(45)** dengan mistar sejajar **(26)** ke kanan hingga mistar sejajar menyentuh mata gergaji pada sepanjang keseluruhannya.
- Kencangkan sekrup hitam pada pasangan pin **(45)** dengan hati-hati menggunakan kunci L **(9)** yang disertakan.
- Untuk memasang mistar sejajar, lipat ke bawah tuas penguncian **(42)** pada kedua sisi.
- Setelah mengencangkan, pastikan mistar sejajar masih menyentuh mata gergaji pada panjang keseluruhannya.

Mengatur penunjuk jarak meja potong (lihat gambar N)

- Lepaskan tuas penguncian **(42)** pada mistar sejajar **(26)** dan biarkan mistar sejajar bergerak bebas selama proses penyejajaran.
- Atur posisi lekukan pada mistar sejajar **(26)** melalui sepasang pin **(44)** (silver). Mistar sejajar tambahan yang dapat dilipat **(8)** harus mengarah menjauhi penutup pelindung **(3)**.
- Lepas tutup pelindung **(3)**.
- Tarik gagang pengencang **(24)** untuk ekstensi meja potong hingga sepenuhnya ke atas dan geser mistar sejajar **(26)** hingga menyentuh mata gergaji **(27)**.
- Kendurkan sekrup **(63)** menggunakan obeng kembang, lalu arahkan indikator jarak **(59)** sepanjang tanda 0 pada skala **(13)**.
- Kencangkan kembali sekrup **(63)**.

Mengatur ketinggian sisipan meja (lihat gambar O)

Memeriksa

Sisi depan sisipan meja **(6)** harus terpasang rata atau berada sedikit di bawah meja potong, sisi belakangnya harus terpasang rata atau berada sedikit di atas meja potong.

Mengatur

- Menggunakan kunci L **(9)**, atur ketinggian keempat sekrup pengatur **(64)** dengan tepat.

Mengatur celah bantalan rel pemandu pada mistar sudut di alur pemandu (lihat gambar P)

Setelah penggunaan intensif, celah bantalan rel pemandu **(46)** pada mistar sudut di alur pemandu **(47)** dapat menjadi terlalu besar.

- Kencangkan kembali sekrup penyetel **(65)** pada rel pemandu **(46)**.

Penyimpanan dan pengangkutan

Menyimpan komponen alat (lihat gambar Q)

Perkakas listrik memiliki tempat untuk menyimpan komponen perangkat tertentu dengan aman.

- Masukkan semua komponen alat yang dilepas ke dalam dukannya pada housing (lihat tabel berikut).

Komponen alat	Penyimpanan
Tutup pelindung (3)	Kencangkan dudukan (10) ; dengan tuas penjepit (40)
Mistar sudut (1)	Dudukan (33)

Komponen alat	Penyimpanan
Adaptor alat pengisap (34)	lihat gambar Q
Kunci ring (22)	lihat gambar Q
Kunci L (9)	lihat gambar Q
Tuas pendorong (7)	Gantung di dudukan antara mistar sejajar (26) dan mistar sejajar tambahan (8)
Mistar sejajar (26)	Putar; atur posisi dari bawah ke dalam rel pemandu (25) melalui sepasang pin (43) dan kencangkan tuas penguncian (42)

Membawa perkakas listrik (lihat gambar R)

Sebelum mengangkut perkakas listrik, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

- Atur perkakas listrik pada posisi pengangkutan (lihat „Posisi pengangkutan“, Halaman 582).
- Lepas semua komponen aksesoris yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik. Selama pengangkutan, mata gergaji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.
- Geser rel pemandu **(25)** sepenuhnya ke dalam dan tekan gagang pengencang **(24)** ke bawah untuk mengencangkannya.
- Gunakan gagang pengangkutan **(66)** atau lekukan untuk menggenggam alat **(67)** untuk mengangkat atau mengangkut. **Jangan** gunakan gagang pemosisian **(11)**.
- **Saat mengangkut perkakas listrik, hanya gunakan komponen transpor dan jangan pernah menggunakan komponen perlindungan.**

Perawatan dan servis

Perawatan dan pembersihan

- **Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.).** Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Pembersihan

Setelah setiap penggunaan, bersihkan perkakas listrik dari debu dan serbuk dengan cara ditiup dengan udara bertekanan atau dengan kuas.

Melumasi perkakas listrik



Jika perlu, lumasi perkakas listrik pada bagian-bagian yang ditunjukkan (lihat gambar **S**). Service Center Bosch resmi akan melakukan pengerjaan tersebut dengan cepat dan andal.

- **Buanglah zat pelumas dan pembersih berdasarkan aturan lingkungan yang berlaku. Taatilah peraturan yang berlaku.**

Tindakan untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh produsen:

- Awalan start yang perlahan
- Perkakas listrik dipasok dengan mata gergaji yang dirancang khusus untuk mengurangi kebisingan

Tindakan oleh pengguna perkakas:

- Pasang perkakas listrik pada bidang kerja yang stabil sehingga vibrasi berkurang
- Gunakan mata gergaji dengan fungsi mengurangi kebisingan
- Bersihkan mata gergaji dan perkakas listrik secara berkala

Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan**Indonesia**

Tel.: (021) 3005 5800



Anda dapat menemukan alamat layanan kami dan tautan untuk layanan perbaikan dan pemesanan suku cadang di:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

Cara membuang

Perkakas listrik, baterai, aksesoris dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.



Jangan membuang perkakas listrik, aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga!

Tiếng Việt**Hướng dẫn an toàn****Cảnh báo Tổng quát Cách sử dụng An toàn Dụng cụ điện cầm tay**

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn,

hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hoặc bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cài biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được làm dụng cụ dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời,** dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được,** dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn. Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấn máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở để dẫn đến tai nạn.
 - ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
 - ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thăng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
 - ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng thùng thình hay mang trang sức. Giữ tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng thùng thình, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
 - ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.
 - ▶ **Không để thói quen do sử dụng thường xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ.** Một hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng chỉ trong tích tắc.
- Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay**
- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
 - ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
 - ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cắt dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
 - ▶ **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
 - ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ kiện.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
 - ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
 - ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
 - ▶ **Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo, sạch sẽ và không dính dầu mỡ.** Tay cầm và bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin**
- ▶ **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.
 - ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặc biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.
 - ▶ **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.
 - ▶ **Bảo quản ở tình trạng tối, dung dịch từ pin có thể tứa ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.
 - ▶ **Không được sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ đã bị hư hại hoặc bị thay đổi.** Pin hỏng hoặc bị thay đổi có thể gây ra những tác động không lường trước được như cháy nổ hoặc nguy cơ thương tích.
 - ▶ **Không đặt bộ pin hoặc dụng cụ ở gần lửa hoặc nơi quá nhiệt.** Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt độ cao trên 130 °C có thể gây nổ.
 - ▶ **Tuân thủ tất cả các hướng dẫn nạp và không nạp bộ pin hay dụng cụ ở bên ngoài phạm vi nhiệt độ đã được quy định trong các hướng dẫn.** Nạp không đúng cách hoặc ở nhiệt độ ngoài phạm vi nạp đã quy định có thể làm hư hại pin và gia tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.
- ▶ **Không bao giờ sửa chữa các bộ pin đã hư hại.** Chỉ cho phép nhà sản xuất hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có ủy quyền thực hiện dịch vụ sửa chữa cho các bộ pin.

Hướng dẫn an toàn cho máy cửa bàn

Các cảnh báo liên quan đến tấm chắn bảo vệ

- ▶ **Giữ tấm chắn bảo vệ tại chỗ. Tấm chắn bảo vệ phải hoạt động tốt và được lắp đúng cách.** Phải sửa chữa hoặc thay thế tấm chắn bảo vệ bị lỏng, bị hư hỏng, hoặc không hoạt động đúng cách.
 - ▶ **Luôn sử dụng tấm chắn bảo vệ lưỡi cửa và chêm mở mạch cửa cho mọi thao tác cắt đứt.** Đối với các thao tác cắt đứt khi lưỡi cửa cắt hoàn toàn qua chiều dày của phôi gia công, tấm chắn bảo vệ và các thiết bị an toàn khác sẽ giúp giảm nguy cơ gây tổn thương.
 - ▶ **Sau khi hoàn thành một vết cắt không xuyên qua như cắt xoi rãnh, hãy khôi phục dao tách lớp về vị trí kéo dài kiểu đứng. Khi dao tách lớp ở vị trí kéo dài kiểu đứng, hãy lắp lại nắp bảo vệ lưỡi.** Nắp bảo vệ lưỡi và dao tách lớp giúp giảm nguy cơ gây thương tích.
 - ▶ **Đảm bảo lưỡi cửa không tiếp xúc với tấm chắn bảo vệ, chêm mở mạch cửa hoặc phôi gia công trước khi bật công tắc.** Sự tiếp xúc vô tình của các bộ phận này với lưỡi cửa có thể gây ra tình trạng nguy hiểm.
 - ▶ **Điều chỉnh chêm mở mạch cửa như được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này.** Việc đặt, định vị và căn chỉnh sai có thể làm cho chêm mở mạch cửa mất tác dụng làm giảm khả năng sinh ra lực phản hồi.
 - ▶ **Để cho chêm mở mạch cửa có tác dụng, cần phải gài nó vào phôi gia công.** Chêm mở mạch cửa không hiệu quả khi cắt các phôi gia công có kích cỡ quá ngắn để gắn với chêm mở mạch cửa. Trong trường hợp này, không thể ngăn chặn được lực phản hồi bằng chêm mở mạch cửa.
 - ▶ **Hãy sử dụng lưỡi cửa phù hợp để làm chêm mở mạch cửa.** Để chêm mở mạch cửa hoạt động đúng, đường kính lưỡi cửa phải vừa khớp với chêm mở mạch cửa và thân lưỡi cửa phải mỏng hơn độ dày của chêm mở mạch cửa và độ rộng cắt của lưỡi cửa phải rộng hơn độ dày của chêm mở mạch cửa.
- Các cảnh báo về quy trình cắt**
- ▶ **⚠ NGUY HIỂM: Không được đặt ngón tay hoặc bàn tay của bạn gần hoặc song song với lưỡi cửa.** Một thoáng vô tình hoặc bị trượt có thể hướng bàn tay bạn về phía lưỡi cửa và gây ra thương tích nghiêm trọng.
 - ▶ **Chỉ đưa phôi gia công vào lưỡi cửa ngược với hướng xoay.** Việc đưa phôi gia công theo cùng hướng mà lưỡi cửa đang xoay phía trên bàn cửa có thể khiến phôi gia công và bàn tay của bạn bị cuốn vào lưỡi cửa.
 - ▶ **Không được sử dụng cữ vát mép để nạp phôi gia công khi xẻ và không được sử dụng cữ dọc làm cữ chặn chiều dài khi cắt ngang bằng cữ vát mép.** Dẫn phôi gia công bằng cữ dọc và cữ vát mép cùng lúc sẽ làm tăng khả năng xảy ra kẹt lưỡi cửa và lực phản hồi.
 - ▶ **Khi xẻ, luôn giữ cho phôi tiếp xúc hoàn toàn với bộ cữ chế cửa và luôn dùng lực để nạp phôi gia công giữa bộ cữ chế cửa và lưỡi cửa.** Sử dụng que đẩy khi khoảng cách giữa bộ cữ chế cửa và lưỡi cửa nhỏ hơn 150mm và sử dụng khối đẩy khi khoảng cách này nhỏ hơn 50mm. Các thiết bị "hỗ trợ làm việc" sẽ giữ tay bạn ở khoảng cách an toàn với lưỡi cửa.
 - ▶ **Chỉ sử dụng que đẩy do nhà sản xuất cung cấp hoặc được chế tạo phù hợp với các hướng dẫn.** Que đẩy này tạo khoảng cách đủ an toàn từ bàn tay đến lưỡi cửa.
 - ▶ **Không được sử dụng que đẩy bị hỏng hoặc bị đứt.** Que đẩy hỏng hoặc bị đứt có thể gây khiến tay bạn trượt vào lưỡi cửa.
 - ▶ **Không thực hiện bất kỳ thao tác nào "rảnh tay".** Luôn sử dụng cữ dọc hoặc cữ vát mép để định vị và dẫn phôi gia công. "Rảnh tay" nghĩa là sử dụng bàn tay để đỡ hoặc dẫn phôi gia công, thay vì dùng một cữ chặn hoặc cữ vát mép. Cửa bằng tay dẫn đến căn chỉnh sai, kẹt và lực phản hồi.
 - ▶ **Không được với xung quanh hoặc với qua lưỡi cửa đang quay.** Việc với một phôi gia công có thể dẫn đến tiếp xúc vô tình với lưỡi cửa đang chuyển động.
 - ▶ **Sử dụng vật đỡ phôi gia công phụ cho phía sau và/hoặc các bên của lưỡi cửa đối với các phôi gia công dài và/hoặc rộng để giữ chúng cân bằng.** Một phôi gia công dài và/hoặc rộng có khuynh hướng xoay trên mép của bàn cửa, gây ra mất kiểm soát, kẹt và phản hồi lưỡi cửa.
 - ▶ **Nạp phôi gia công ở một nhịp độ đều.** Không được uốn cong, xoắn hoặc dịch chuyển phôi gia công từ mặt này qua mặt kia. Nếu bị kẹt, hãy tắt máy ngay lập tức, rút phích cắm ra rồi gỡ bỏ vật bị kẹt. Việc kẹt lưỡi cửa do phôi gia công có thể gây ra lực đẩy ngược hoặc làm ngừng chạy mô-tơ.
 - ▶ **Không được gỡ bỏ các mảnh vật liệu cắt trong khi cửa đang chạy.** Vật liệu có thể bị kẹt giữa cữ chặn hoặc bên trong tấm chắn bảo vệ lưỡi cửa và lưỡi cửa và nó có thể cuốn ngón tay của bạn vào lưỡi cửa. Tắt máy cửa và chờ cho đến khi lưỡi cửa dừng lại trước khi gỡ vật liệu.

- ▶ **Sử dụng cũ chặn phụ tiếp xúc với mặt bàn cửa khi xê phôi gia công dày dưới 2 mm.**
Phôi gia công mỏng có thể chêm dưới thanh cũ và tạo ra lực đẩy ngược.

Nguyên nhân gây ra lực phản hồi và các cảnh báo liên quan

Lực phản hồi là một lực tác động đột ngột của phôi gia công do lưỡi cửa bị bó, kẹt hoặc bị lệch đường cắt trên phôi gia công so với lưỡi cửa hoặc khi một bộ phận của phôi gia công kẹt giữa lưỡi cửa và cũ chặn hoặc vật thể cố định khác.

Thường xuyên nhất trong lúc có lực phản hồi, phôi gia công được nâng lên từ bàn cửa bằng phần phía sau của lưỡi cửa và được đẩy về phía người vận hành.

Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai máy cửa và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

- ▶ **Không được dùng song song với lưỡi cửa.**
Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cửa như cũ chặn. Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cửa.
- ▶ **Không được với qua hoặc với ra sau lưỡi cửa để kéo hoặc đỡ phôi gia công.** Có thể xảy ra tiếp xúc vô tình với lưỡi cửa hoặc lực phản hồi có thể kéo ngón tay của bạn vào lưỡi cửa.
- ▶ **Không được giữ và ấn phôi gia công đang được cắt rời tựa vào lưỡi cửa đang quay.** Ấn phôi gia công đang cắt rời tựa vào lưỡi cửa sẽ gây kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Cần chỉnh cũ chặn song song với lưỡi cửa.**
Cũ chặn bị lệch sẽ bó phôi gia công vào lưỡi cửa và tạo ra lực phản hồi.
- ▶ **Sử dụng một ván cắt vát mỏng để dẫn phôi gia công tựa vào bàn cửa và cũ chặn khi thực hiện các đường cắt không dứt như cắt xoi rãnh.** Ván cắt vát mỏng giúp kiểm soát phôi gia công trong trường hợp có lực phản hồi.
- ▶ **Sử dụng các panô lớn để giảm thiểu rủi ro bị kẹt lưỡi cửa và lực phản hồi.** Các panô lớn thường vồng xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. (Các) vật đỡ phải được đặt dưới tất cả các phần của panô treo phía trên mặt bàn cửa.
- ▶ **Sử dụng cẩn thận khi cắt một phôi gia công bị xoắn, có mắt, vênh hoặc không có mép thẳng để dẫn hướng phôi gia công bằng cũ vát mép hoặc cũ chặn.** Một phôi gia công vênh, có mắt, hoặc bị xoắn thường gõ ghề và gây lệch rãnh cửa với lưỡi cửa, gây ra kẹt và lực phản hồi.
- ▶ **Không được cắt nhiều hơn một phôi gia công, được xếp chồng theo chiều dọc hoặc chiều ngang.** Lưỡi cửa có thể lượn một hoặc nhiều mảnh và gây ra lực phản hồi.

- ▶ **Khi khởi động lại cửa có gắn lưỡi cửa đang ở trong phôi gia công, chỉnh tâm lưỡi cửa vào đúng rãnh cửa sao cho rãnh cửa không bị mắc vào vật liệu.** Nếu lưỡi cửa bị kẹt, nó có thể nâng phôi gia công lên và gây ra lực phản hồi khi cửa được khởi động.
- ▶ **Giữ các lưỡi cửa sạch sẽ, sắc nhọn, và đủ bộ.** Không sử dụng các lưỡi cửa bị vênh hoặc các lưỡi cửa có răng bị vỡ hoặc gãy. Các lưỡi cửa sắc và được đặt đúng sẽ làm giảm kẹt, dừng và lực phản hồi.

Các cảnh báo về quy trình vận hành máy cửa bàn

- ▶ **Tắt cửa bàn và ngắt bộ ắc quy khi tháo chi tiết chèn bàn, thay lưỡi cửa hoặc điều chỉnh cho chêm mở mạch cửa hoặc tấm chắn bảo vệ lưỡi cửa, và khi máy không được giám sát.** Các biện pháp phòng ngừa sẽ tránh tai nạn.
- ▶ **Không để cửa bàn chạy mà không giám sát.** Tắt và không rời khỏi dụng cụ cho đến khi nó dừng hoàn toàn. Cửa chạy không giám sát là một mối nguy hiểm không được kiểm soát.
- ▶ **Đặt máy cửa bàn trong một khu vực đủ ánh sáng và bằng phẳng nơi bạn có thể duy trì được chỗ đứng tốt và sự cân bằng tốt.** Nên lắp đặt máy cửa bàn trong một khu vực có đủ không gian để dễ dàng xử lý các phôi gia công có kích thước khác nhau. Các khu vực chật hẹp, tối tăm và sàn trơn không phẳng sẽ gây ra tai nạn.
- ▶ **Thường xuyên lau chùi và loại bỏ mùn cửa ra khỏi bàn cửa và/hoặc thiết bị hút bụi.** Mùn cửa tích tụ dễ bắt lửa và có thể tự bốc cháy.
- ▶ **Bàn cửa phải được cố định chặt.** Bàn cửa không được cố định chặt đúng cách có thể di chuyển hoặc lật.
- ▶ **Gỡ bỏ các dụng cụ, vụn gỗ, v.v. ra khỏi bàn cửa trước khi bật máy cửa bàn.** Sự sao nhãng hoặc kẹt có thể gây nguy hiểm.
- ▶ **Luôn sử dụng các lưỡi cửa đúng kích cỡ và hình dáng (lưỡi kim cương khác với lưỡi tròn) của lỗ tâm.** Các lưỡi cửa không khớp với các phụ kiện cứng ghép nối của máy cửa sẽ làm lệch tâm và có thể làm mất kiểm soát.
- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện gắn lưỡi cửa bị hỏng hoặc không chính xác như mặt bích, vòng đệm lưỡi cửa, bu lông hoặc đai ốc.** Các phụ kiện gắn này được thiết kế đặc biệt cho cửa của bạn, để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu suất tối ưu.
- ▶ **Không được đứng trên bàn cửa, không sử dụng nó làm bậc.** Chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra nếu dụng cụ bị nghiêng hoặc nếu vô tình chạm vào dụng cụ cắt.
- ▶ **Đảm bảo lưỡi cửa được lắp để xoay theo hướng thích hợp.** Không sử dụng bánh mài, bàn chải kim loại, hoặc bánh nhám trên cửa

bàn. Lắp lưới cửa không đúng cách hoặc sử dụng các phụ kiện không được khuyến cáo có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.

Các cảnh báo phụ thêm

- ▶ **Khi lắp ráp lưới cửa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.
- ▶ **Không được sử dụng lưới cửa bằng thép HSS.** Những loại lưới cửa như vậy có thể vỡ dễ dàng.
- ▶ **Chỉ sử dụng lưới cửa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**
- ▶ **Không được sử dụng dụng cụ điện mà không có chỉ tiết gài bàn.** Thay chỉ tiết gài bàn đã hỏng. Chỉ tiết gài bàn mà không hoàn hảo, lưới cửa có thể gây ra thương tích.
- ▶ **Giữ nơi làm việc của bạn sạch sẽ.** Các hỗn hợp vật liệu là đặc biệt nguy hiểm. Bụi kim loại nhẹ có thể cháy hoặc nổ.
- ▶ **Hãy chọn lưới cửa phù hợp cho vật liệu, mà bạn muốn gia công.**
- ▶ **Chỉ sử dụng lưới cửa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cửa loại vật liệu được gia công cắt.**
- ▶ **Bạn chỉ được dẫn phôi gia công tới lưới cửa đang chạy.** Nếu không, có nguy cơ bị lực đẩy ngược khi lưới cửa bị chèn chặt trong vật gia công.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể cháy hoặc nổ.** Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Không thay đổi và mở pin.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới đoản mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.



Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



Để tay tránh khỏi phạm vi cắt khi máy đang hoạt động. Có nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưới cửa.




Hãy mang mặt nạ chống bụi.



Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai. Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.




Hãy mang kính bảo hộ.



Hãy tuân thủ kích thước của lưới cửa (Đường kính lưới cửa **D**, đường kính lỗ khoan **d**). Đường kính lỗ khoan **d** phải vừa vặn với trục máy của dụng cụ, không bị lỏng lẻo. Nếu cần sử dụng ống nối chuyển tiếp, hãy đảm bảo rằng các kích thước của ống nối chuyển tiếp phải phù hợp với độ dày thép lá và đường kính lỗ khoan của lưới cửa cũng như đường kính của trục dụng cụ. Hãy sử dụng ống nối chuyển tiếp giao kèm với lưới cửa.

Đường kính lưới cửa **D** phải phù hợp với thông số trên biểu tượng.

Xem thêm "Kích thước cho lưới cửa phù hợp" trong Chương "Dữ liệu kỹ thuật".




Lưu ý độ dày của dao tách lớp **RK** cũng như chiều cao phôi tối đa có thể **H**.

Xem thêm Chương "Thông số kỹ thuật".


Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có khả năng diễn đạt ý nghĩa về cách sử dụng dụng cụ điện cầm tay của

Biểu tượng và các ý nghĩa của chúng



Luôn chú ý các thông số trên dao tách lớp khi thay lưỡi cưa. Nếu không, có nguy cơ dao tách lớp bị nện chặt trong phôi gia công.



D Đường kính của lưỡi cưa


C Chiều rộng cắt tối thiểu (Độ dày răng/khoảng cách giữa các răng)

T Độ dày lưỡi chính tối đa

RK Độ dày của dao tách lớp

ROTATION Chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) phải cùng chiều với chiều mũi tên trên dao tách lớp

Xem thêm Chương "Thông số kỹ thuật".




phía bên trái:

Hiển thị hướng xoay của tay quay để hạ (**Vị trí vận chuyển**) và nâng (**Vị trí làm việc**) của lưỡi cưa.

phía bên phải:

Hiển thị vị trí của cần khóa để cố định lưỡi cưa và khi thiết lập góc xiên dọc (Lưỡi cưa có thể xoay).



Hướng xoay để cố định/tháo vật gài bàn



Không chạm vào lưỡi cưa bằng cần đẩy.



Ở vùng này, có thể gắn kẹp hãm vào bàn cưa.



Với ký hiệu CE, nhà sản xuất xác nhận rằng dụng cụ điện tuân thủ các chỉ thị áp dụng của EU.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh hoạt trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện được thiết kế để làm máy đặt cố định dùng để cắt loại gỗ cứng, gỗ mềm và cho ván ghép, ván xẻ ép theo chiều dài, chiều ngang. Do đó có thể có góc vuông nằm ngang từ -30° tới $+30^\circ$ cũng như góc vuông thẳng đứng từ -2° tới 47° .

Khi sử dụng lưỡi cưa thích hợp, việc cưa nhôm định hình và nhựa cũng có thể được.

Các bộ phận được minh họa

Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.

- (1) Cờ chặn góc
- (2) Bàn cưa
- (3) Nắp bảo vệ
- (4) Cút nối ống hút tại nắp bảo vệ
- (5) Dao tách lớp
- (6) Chi tiết gài bàn
- (7) Cần đẩy
- (8) Thanh cỡ phụ (có thể gập)
- (9) Chia vận lục giác (5 mm/2,5 mm)
- (10) Giá đỡ bảo quản nắp bảo vệ
- (11) Tay cầm định vị để căn chỉnh dụng cụ điện (không tay xách)
- (12) Lỗ lắp bắt
- (13) Thước đo khoảng cách lưỡi cưa đến thanh cỡ
- (14) Công tắc Bật/Tắt
- (15) Đèn báo trạng thái sạc pin trên dụng cụ điện
- (16) Cờ chặn cho góc xiên 0° (đứng)
- (17) Tay quay góc vuông mong
- (18) Cần khóa điều chỉnh góc xiên
- (19) Cần quay để hạ và nâng lưỡi cưa
- (20) Thước đo góc vát (đứng)
- (21) Cờ chặn cho góc xiên 45° (đứng)
- (22) Chia vận đầu vòng
- (23) Núm xoay thanh cỡ
- (24) Quai kẹp cho phần mở rộng bàn cưa
- (25) Ray dẫn hướng Dưỡng cặp cạnh
- (26) Thanh cỡ

- (27) Lưỡi cưa
 (28) Thanh biên dạng
 (29) Bu-lông tai chuẩn Cở chặn chiều dài
 (30) Cở chặn chiều dài
 (31) Nút tháo pin^{a)}
 (32) Pin^{a)}
 (33) Giá đỡ để bảo quản cữ chặn góc
 (34) Cút nối ống hút
 (35) Vít khóa cầu thanh
 (36) Cần kẹp Dao tách lớp
 (37) Chốt định vị dao tách lớp
 (38) Đánh dấu Cần kẹp/tấm kẹp
 (39) Vít khóa cửa chi tiết gài bàn
 (40) Cần kẹp nắp bảo vệ
 (41) Bu lông dẫn hướng nắp bảo vệ
 (42) Cần khóa Thanh cữ
 (43) Cặp chốt (bên phải, màu đen)
 (44) Cặp chốt (bên phải, màu bạc)
 (45) Cặp chốt (bên trái, màu đen)
 (46) Ray dẫn hướng cữ chặn góc
 (47) Rãnh dẫn hướng cữ chỉnh đặt góc
 (48) Vít đầu có khóa thanh biên dạng
 (49) Nắp che phần tổng mặt cưa
- (50) Lỗ kẹp để nâng chi tiết gài bàn
 (51) Đai ốc chặn
 (52) Cần khóa trục
 (53) Bích kẹp
 (54) Mặt bích tiếp nhận
 (55) Trục máy
 (56) Vạch chỉ độ góc (đứng)
 (57) Núm khóa dành cho góc vát bất kỳ (ngang)
 (58) Bộ chỉ báo góc (theo chiều ngang) trên cữ chặn góc
 (59) Kim chỉ khoảng hở
 (60) Vít bắt vạch chỉ độ góc (đứng)
 (61) Các vít lục giác chìm (5 mm) phía trước để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
 (62) Các vít lục giác chìm (5 mm) phía sau để điều chỉnh sự song song của lưỡi cưa
 (63) Vít bắt kim chỉ khoảng hở của bàn cưa
 (64) Vít chỉnh thanh chèn
 (65) Vít điều chỉnh ray dẫn hướng cữ chặn góc
 (66) Tay Xách
 (67) Chỗ lõm để nắm
- a) Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật

Cưa tròn có bàn chạy pin		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Mã số máy		3 601 M44 1..	3 601 M44 1B.
Điện thế danh định	V=	18	18
Tốc độ không tải ^{A)}	/phút	5500	5500
Làm giảm cường độ dòng điện khi khởi động		●	●
Trọng lượng ^{B)}	kg	21,2	21,2
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35	0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành ^{C)} và trong quá trình lưu trữ	°C	-20 ... +50	-20 ... +50
Pin tương thích		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
Pin được khuyến nghị dùng cho công suất tối đa		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
Thiết bị sạc được giới thiệu		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

Cửa tròn có bàn chạy pin		GTS 18V-70	GTS 18V-70
Khối lượng			
Dụng cụ điện (bao gồm dụng cụ phụ trợ có thể tháo)			
Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao	mm	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329
Phôi gia công			
Chiều cao phôi gia công tối đa có thể H	mm	70	70
Dao tách lớp			
Độ dày RK	mm	1,8	2,2
Kích thước lưỡi cửa phù hợp			
Đường kính lưỡi cửa D	mm	216	216
Đường kính lỗ khoan d	mm	30	25,4
Độ dày lưỡi cửa chính tối đa T	mm	< 1,7	< 2,1
Độ dày răng cửa/khoảng cách giữa các răng tối thiểu C	mm	> 1,9	> 2,3

A) được đo ở 20–25 °C với pin **ProCORE18V 12.0Ah**

B) Trọng lượng không pin
(Trọng lượng của pin xem <http://www.bosch-professional.com>)

C) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Kích thước phôi gia công tối đa: (xem „Kích thước phôi gia công tối đa“, Trang 599)

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.

Pin

Bosch mua dụng cụ điện chạy pin không có pin. Dù pin được bao gồm trong phạm vi giao hàng của dụng cụ điện, bạn có thể tháo bao gi.

Sạc pin

- **Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật.** Chỉ những bộ sạc này phù hợp cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng pin Li-Ion.

Hướng dẫn: Pin Lithium-ion được giao một phần do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Lắp pin

Hãy đẩy pin đã sạc vào giá gắn pin cho đến khi nó vào khớp.



Bosch khuyến nghị sử dụng các pin có dung lượng tối thiểu là 3,0 Ah.

Tháo pin ra

Để tháo pin bạn hãy ấn nút mở khóa pin và kéo pin ra. **Không dùng sức.**

Pin có 2 mức khóa, có nhiệm vụ ngăn ngừa pin bị rơi ra do vô ý bấm phải nút tháo pin. Cứ khi nào pin còn được lắp trong dụng cụ điện, nó vẫn được giữ nguyên vị trí nhờ vào một lò xo.

Đèn báo trạng thái nạp pin

3 đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình trạng sạc pin (**15**) hiển thị tình trạng sạc của pin.

LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 3 x màu xanh lá	60–100 %
Đèn sáng liên tục 2 x màu xanh lá	30–60 %
Đèn sáng liên tục 1 x màu xanh lá	5–30 %
Đèn nhấp nháy 1 x màu xanh lá	0–5 %

Bảo Vệ Chống Quá Tải Dựa Trên Nhiệt Độ

Trong quá trình sử dụng sắp tới, không được để dụng cụ điện bị quá tải. Khi trọng tải quá nặng hoặc vượt qua phạm vi nhiệt độ pin cho phép, chỉ số vòng quay sẽ giảm hoặc dụng cụ điện bị tắt. Trong lúc chỉ số vòng quay giảm, dụng cụ điện chỉ chạy với số vòng quay tối đa sau khi đạt nhiệt độ pin cho phép hoặc khi trọng tải được giảm bớt. Với việc tự ngắt, hãy tắt dụng cụ điện, để pin nguội và bật lại dụng cụ điện lần nữa.

Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng Tốt Nhất cho Pin

Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước.

Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa –20 °C và 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa hè.

Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.

Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Sự lắp vào

- **Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.** Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

Các món được giao

Trước khi vận hành lần đầu, hãy kiểm tra dụng cụ điện xem tất cả các bộ phận theo thiết kế có được cung cấp đầy đủ không:

- Cưa bàn với lưỡi cưa được lắp (27) và dao tách lớp (5)
- Cờ chặn góc (1)
- Thanh biên dạng (28)
- Cờ chặn chiều dài (30)
- Thanh cữ (26) với thanh cữ phụ có thể gập (8)
- Nắp bảo vệ (3) có nút nối ống hút (4)
- Chìa vặn lục giác (9)
- Chìa vặn vòng (22)
- Cần đẩy (7)
- Chi tiết gài bàn (6)
- Cút nối ống hút (34)

Lưu ý: Hãy kiểm tra dụng cụ điện xem có hư hỏng nào không.

Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra cẩn thận xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ hay các bộ phận bị hư hỏng nhẹ có hoạt động tốt và theo đúng quy định không. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất cả các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự hoạt động được hoàn hảo.

Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

Các dụng cụ phụ trợ cần thiết (không nằm trong phạm vi giao kèm):

- Chìa vặn vít bốn cạnh
- Thước đo góc

Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi dụng cụ điện.

- Bảo đảm rằng tập tài liệu nằm bên dưới khối động cơ (mô-tơ) đã được lấy ra.

Gắn những dụng cụ phụ trợ sau đây lên vỏ: Cần đẩy (7), chìa vặn vòng (22), chìa vặn lục giác (9), thanh cữ (26) với thanh cữ bổ sung có thể gập (8), cờ chặn góc (1), thanh biên dạng (28), cờ chặn chiều dài (30), nắp bảo vệ (3), cút nối ống hút (34).

- Ngay khi bạn cần một dụng cụ phụ trợ, hãy tháo cẩn thận ra khỏi vị trí cất giữ.

Định vị dao tách lớp (xem Hình a1–a2)

Hướng dẫn: Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi định vị.

- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cờ chặn, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
 - Nới lỏng tay gạt siết (36) theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nó trở lên trên.
 - Hãy đẩy dao tách lớp (5) theo chiều cần kẹp (36), đến khi nó được kéo lên trên.
 - Hãy kéo dao tách lớp lên trên, để nó được đặt chính xác qua phần giữa của lưỡi cưa.
 - Hãy cho khớp cả hai chốt định vị (37) vào các lỗ khoan bên dưới ở dao tách lớp và siết chặt cần kẹp lại (36).
- Các đánh dấu (38) trên tấm kẹp và trên tay gạt siết (36) phải được căn chỉnh như hình minh họa.

Lắp chi tiết gài bàn (xem Hình b)

- Hãy móc chi tiết gài bàn (6) vào khe hở sau của trục dụng cụ và dẫn nó ra sau.
- Hãy ấn lên chi tiết gài bàn, cho đến khi nó khớp vào trục dụng cụ.
- Hãy vặn vít khóa (39) bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (22) cho đến cờ chặn theo hướng xoay "Ổ khóa đóng".

Lắp nắp bảo vệ (xem Hình c1–c2)

Hướng dẫn: Chỉ lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp được đặt ở vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa (xem Hình minh họa a2). Không lắp nắp bảo vệ, nếu dao tách lớp ở vị trí dưới cùng (Tình trạng giao hàng hoặc vị trí cưa rãnh) (xem Hình minh họa a1).

- Nới lỏng cần kẹp (40) và lấy nắp bảo vệ (3) khỏi giá đỡ (10).
- Hãy đẩy bu lông dẫn hướng (41) ra sau vào rãnh của dao tách lớp (5).
- Hãy dẫn nắp bảo vệ (3) xuống dưới, đến khi bộ phận bảo vệ lưỡi cưa (ray nhựa trên) song song với bề mặt của bàn cưa (2).
- Ấn cần kẹp (40) lên trên. Cần kẹp phải khớp có thể cảm nhận có hoặc nghe rõ và nắp bảo vệ (3) phải được lắp chặt và an toàn.

- **Vui lòng kiểm tra xem nắp bảo vệ có chuyển động trơn tru không trước khi sử dụng.**
Không sử dụng dụng cụ điện, nếu nắp bảo vệ

chuyển động không tự do và không đóng ngay lập tức.

Lắp thanh cữ (xem Hình d)

Thanh cữ (26) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưới cửa tại các điểm cố định. Ba cặp chốt dùng cho mục đích này (43), (44), (45).

Cặp chốt	Màu	Vị trí thanh cữ (26)	Công suất cắt	Thang đo (13)
(43)	đen	bên phải từ lưới cửa	127–635 mm	bên dưới, màu đen
(44)	màu bạc	bên phải từ lưới cửa	0–508 mm	bên trên, màu bạc
(45)	đen	bên trái từ lưới cửa	0–305 mm	bên dưới, màu đen

- Đảm bảo rằng quai kẹp cố định được (24) phần mở rộng của bàn cửa (Quai kẹp được ấn xuống).
- Hãy nhả cần khóa (42) tại thanh cữ (26).
- Định vị các chốt tại thanh cữ (26) qua một trong ba cặp chốt (43), (44), (45). Khi đó, thanh cữ bố

sung có thể gấp (8) phải hướng ra khỏi nắp bảo vệ (3).

- Để cố định thanh cữ, hãy gấp các cần khóa (42) ở cả hai bên xuống.

Lắp cữ chặn góc, thanh biên dạng, cỡ chặn chiều dài (xem Hình e1–e3)

- Hãy dẫn ray (46) của cữ chặn góc (1) vào một trong các rãnh dẫn hướng cho sẵn (47) của bàn cửa.

Để tạo các phối gia công dài tốt hơn, cữ chặn góc có thể được mở rộng bằng thanh biên dạng (28).

- Lắp thanh biên dạng (28) nhờ vít đầu có khóa (48) vào cữ chặn góc nếu cần.

Để dễ dàng cửa được các chi tiết gia công có cùng chiều dài, bạn có thể sử dụng thanh chặn vật liệu (30).

- Đẩy cỡ chặn chiều dài (30) lên thanh biên dạng (28) và siết chặt để cố định đai ốc tại hông (29).

Lắp bắt cố định hay linh hoạt

- Để bảo đảm sự điều khiển được an toàn, máy phải được lắp bắt lên trên một bề mặt phẳng và vững chắc (vd. bàn thợ) trước khi sử dụng.

Lắp ráp trên bề mặt gia công (xem Hình f)

- Bắt chắc dụng cụ điện bằng loại vít lắp bắt thích hợp lên trên bề mặt gia công. Các lỗ khoan dùng cho mục đích này (12).

hoặc

- Kẹp dụng cụ điện bằng loại hàm kẹp có trên thị trường, và kẹp các chân máy vào bề mặt gia công.

Lắp ráp trên giá cửa Bosch (Xem Hình g)

Bàn làm việc của Bosch (ví dụ: GTA 571) được vận chuyển đơn giản và lắp đặt nhanh chóng nhờ thiết kế có thể gấp lại. Có thể lắp ráp dụng cụ điện mà không cần dụng cụ.

- **Hãy đọc mọi cảnh báo và hướng dẫn đính kèm giá cửa.** Không tuân thủ các cảnh báo an toàn và hướng dẫn có thể dẫn đến việc bị điện giật, cháy và/hoặc gây ra thương tích nghiêm trọng.

- **Lắp ráp giá cửa đúng cách trước khi gắn dụng cụ điện.** Sự lắp ráp hoàn hảo là quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ bị sập.

- Gắn lắp dụng cụ điện lên giá cửa ở tư thế vận chuyển.

Để căn chỉnh dụng cụ điện trên bàn làm việc, hãy sử dụng tay cầm định vị (11).

Hút Dầm/Bụi

Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Dụng cụ chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số hạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay đậu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

- ▶ **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.**
Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Sự hút bụi/dầm có thể bị bụi, dầm hay các mảnh nhỏ của vật gia công làm cho tắc nghẽn lại.

- Tắt dụng cụ điện và tháo pin.
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Xác định nguyên nhân làm tắc nghẽn và chỉnh sửa lại.
- ▶ **Để tránh nguy cơ cháy khi cưa nhôm, hãy trút sạch phần tổng mặt cưa và không sử dụng hút vỏ bào.**

Trút sạch phần tổng mặt cưa (xem Hình h)

Để loại bỏ các mảnh gậy của phôi gia công và các vỏ bào lớn, bạn có thể trút sạch phần tổng mặt cưa (35).

- Tắt dụng cụ điện và tháo pin (32).
- Hãy chờ cho đến khi lưỡi cưa dừng hẳn.
- Xoay nắp che sang một bên (49) và kéo phần tổng mặt cưa ra (35).
- Lắc sạch các mảnh vụn và dầm của phôi gia công.
- Xoay lại nắp che sang một bên (49) và đẩy phần tổng mặt cưa (35) cho đến cỡ chặn bên dưới lưỡi cưa (27).

Hút bụi bên ngoài (xem Hình i)

Đầu nối Click&Clean: Để hút bụi và mặt cưa, bạn có thể kết nối ống máy hút bụi có cút nối ống hút (4) của nắp bảo vệ (3) hoặc ống máy hút bụi cùng với cút nối ống hút (34) với phần tổng mặt cưa (35).

hoặc

- Hãy gắn cút nối ống hút (34) lên phần tổng mặt cưa (35).
- Kết nối chặt ống máy hút bụi (Ø 39 mm) với cút nối ống hút (34).

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Thay lưỡi cưa (xem Hình j1–j4)

- ▶ **Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.** Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.
- ▶ **Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Việc này bao gồm nguy hiểm gây thương tích.
- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa có tốc độ tối đa cho phép cao hơn tốc độ không tải của dụng cụ điện.**

- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và trên dụng cụ điện và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.**

- ▶ **Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt.** Điều này sẽ giúp các đầu răng cưa không bị quá nóng và nhựa đang được xử lý không bị nóng chảy.

- ▶ **Không được sử dụng lưỡi cưa bằng thép HSS.** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.

Tháo Lưỡi Cưa

- Mở cần kẹp (40) và kéo nắp bảo vệ (3) khỏi rãnh trên dao tách lớp (5).
- Hãy vặn vít khóa (39) bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (22) cho đến cỡ chặn theo hướng xoay "Ổ khóa mở" và nhấn chi tiết gài bàn (6) ra khỏi trục dụng cụ. Lỗ kẹp dùng để nâng nhẹ (50).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cỡ chặn, để lưỡi cưa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cưa.
- Vặn đai ốc chặn (51) bằng chìa vặn vòng (22) và đồng thời kéo khóa hãm trục (52), cho đến khi khớp vào.
- Giữ cần khóa trục ở tư thế kéo và tháo đai ốc kẹp ra, vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
- Tháo bích kẹp (53).
- Tháo lưỡi cưa (27).

Lắp Lưỡi Cưa

- Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi ráp.
- Lắp lưỡi cưa mới vào lên trên mặt bích tiếp nhận (54) của trục máy (55).

Hướng dẫn: Không sử dụng lưỡi cưa quá nhỏ. Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cưa và dao tách lớp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.

- ▶ **Khi lắp lưỡi cưa, hãy lưu ý rằng chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) cùng chiều với chiều mũi tên trên dao tách lớp!**
- Đặt lên trên bích kẹp (53) và đai ốc chặn (51).
- Vặn đai ốc chặn (51) bằng chìa vặn vòng (22) và đồng thời kéo khóa hãm trục (52), cho đến khi khớp vào.
- Siết chặt đai ốc kẹp theo chiều kim đồng hồ.
- Hãy đặt chi tiết gài bàn (6) trên dao tách lớp (5) vào trục dụng cụ. Hãy vặn vít khóa (39) bằng đầu nhọn của chìa vặn vòng (22) cho đến cỡ chặn theo hướng xoay "Ổ khóa đóng".
- Lắp nắp bảo vệ (3) lại.

Vận Hành

- ▶ **Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..)**

tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

Vị trí vận chuyển và làm việc của lưỡi cưa

Vị trí dùng chuyển vận

- Hãy tháo nắp bảo vệ (3), tháo chi tiết gài bàn (6) và định vị dao tách lớp (5) trong vị trí dưới. Đặt chi tiết gài bàn (6) lại.
- Hãy xoay tay quay (19) ngược chiều kim đồng hồ, đến khi răng của lưỡi cưa (27) ở bên dưới bàn cưa (2).
- Đẩy bàn cưa mở rộng (8) hết vào trong. Ấn tay kẹp (24) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

Vị Trí Làm Việc

- Định vị dao tách lớp (5) vào vị trí trên cùng qua phần giữa của lưỡi cưa, đặt chi tiết gài bàn (6) vào và lắp nắp bao vệ (3).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ, đến khi răng trên của lưỡi cưa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3 – 6 mm.

Tăng Kích Thước của Bàn Cưa

Các chi tiết gia công dài và/hay nặng phải được kê đỡ ở phần đầu trống.

Phần mở rộng bàn cưa (xem Hình A)

Bạn có thể mở rộng bàn cưa sang trái hoặc phải bằng cách di chuyển ray dẫn hướng (25) ra ngoài.

- Kéo tay kẹp (24) của phần mở rộng bàn cưa lên hoàn toàn.
- Sử dụng núm xoay (25) để di chuyển ray dẫn hướng (23) sang trái hoặc phải cho đến khi đạt được chiều rộng mong muốn.
- Ấn tay kẹp (24) xuống dưới. Để cố định phần mở rộng của bàn cưa.

Điều chỉnh ngang và dọc góc vát ngang

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

Điều chỉnh góc vát dọc (lưỡi cưa) (xem Hình B)

Góc xiên đứng có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ -2° đến 47° .

Để điều chỉnh nhanh và chính xác góc tiêu chuẩn dọc 0° và 45° , phải có các cỡ chặn được điều chỉnh ((16), (21)).

- Nhả tay gạt siết (18) ngược chiều kim đồng hồ.

Hướng dẫn: Khi nhả hoàn toàn cần khóa, lưỡi cưa sẽ nghiêng vào một vị trí tương ứng khoảng 30° bằng trọng lực.

Góc vát dọc từ 0° đến 45° :

- Hãy kéo và ấn núm điều khiển (17) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (56) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (18) lại như trước.

Góc vát dọc từ -2° đến 0° :

- Xoay cỡ chặn (16) hướng ra trước.
- Hãy ấn núm điều khiển (17) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (56) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (18) lại như trước.

Góc vát dọc từ 45° đến 47° :

- Xoay cỡ chặn (21) hướng ra trước.
- Hãy kéo núm điều khiển (17) dọc theo ụ trượt, đến khi chỉ báo góc (56) chỉ rõ góc vát dọc mong muốn.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (18) lại như trước.

Các cỡ chặn ((16), (21)) sẽ tự động xoay trở lại vị trí tiêu chuẩn ngay khi góc vát dọc từ 0° đến 45° được thiết lập lại cho lưỡi cưa.

Điều chỉnh góc vát ngang (cỡ chặn góc) (xem hình C)

Có thể điều chỉnh góc vát ngang trong phạm vi từ 30° (bên trái) đến 30° (bên phải).

- Nới lỏng núm khóa (57) trong trường hợp đã được siết chặt.
- Xoay cỡ chặn góc, cho đến khi chỉ báo góc (58) chỉ rõ góc vát mong muốn.
- Siết chặt núm khóa (57) lại như trước.

Điều chỉnh thanh cỡ (xem Hình D)

Thanh cỡ (26) có thể được lắp ở bên trái hoặc bên phải từ lưỡi cưa tại các điểm cố định. Ba cặp chốt dùng cho mục đích này (43), (44), (45).

- Hãy định vị thanh cỡ (26) sang phía mong muốn của lưỡi cưa (xem „Lắp thanh cỡ (xem Hình d)“, Trang 596).

- Điều chỉnh khoảng cách mong muốn giữa thanh cỡ tới lưỡi cưa bằng núm xoay (23).

Cạnh phải của Kim chỉ khoảng hở (59) hiển thị khoảng cách đã thiết lập.

Thang đo màu đen bên dưới (13) áp dụng cho vị trí (43), (45).

Thang đo màu bạc bên trên (13) áp dụng cho vị trí (44).

Điều chỉnh thanh cỡ phụ (xem Hình E)

- Gập thanh cỡ bổ sung (8) qua thanh cỡ (26) sang phía lưỡi cưa (27).

Thanh cỡ bổ sung có thể gập (8) có hai nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào vị trí:

- Cỡ chặn để cửa các phôi hẹp và để cửa các góc vát dọc, nếu thanh cỡ bổ sung nằm trên bàn cửa (2).
- Giá đỡ phôi gia công, nếu bàn cửa (2) được mở rộng hơn 50,8 mm.

Điều chỉnh Dao Tách Lốp

Dao tách lốp (5) ngăn không cho lưỡi cửa (27) bị kẹt vào vết rạch. Nếu không, có nguy cơ bị đội ngược và lưỡi cửa bị nêch chặt trong vật gia công. Luôn luôn lưu ý rằng dao tách lốp đã được điều chỉnh đúng cách:

- Khe hở hướng tâm giữa lưỡi cửa và dao tách lốp chỉ được phép tối đa là 3 – 8 mm.
- Độ dày của dao tách lốp phải nhỏ hơn bề rộng cắt và lớn hơn bề dày của lưỡi.
- Dao tách lốp phải luôn luôn cùng nằm thẳng hàng với lưỡi cửa.
- Đối với sự cắt rời bình thường, dao tách lốp phải luôn luôn nằm ở vị trí cao nhất có thể được.

Điều chỉnh chiều cao của dao tách lốp (xem Hình F)

Để cửa rãnh, phải điều chỉnh lại chiều cao của dao tách lốp.

- **Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hãm, vành chặn).**
- Mở cần kẹp (40) và kéo nắp bảo vệ (3) khỏi rãnh trên dao tách lốp (5).
- Để bảo vệ chấn bảo vệ lưỡi khỏi bị hư hỏng, hãy gắn vào giá đỡ cho sẵn (10) trên vỏ (xem Hình Q).
- Hãy xoay tay quay (19) theo chiều kim đồng hồ cho đến cỡ chặn, để lưỡi cửa (27) nằm trong vị trí cao nhất có thể trên bàn cửa.
- Nới lỏng tay gạt siết (36) theo chiều kim đồng hồ, cho đến khi nó trở lên trên.
- Rút dao tách lốp khỏi các chân cắm (37) (Kéo cần kẹp (36) ra ngoài một chút) và đẩy dao tách lốp (5) xuống dưới cho đến cỡ chặn.
- Hãy cho khớp cả hai chân cắm (37) vào các lỗ khoan trên ở dao tách lốp và siết chặt cần kẹp lại (36).
- Các đánh dấu (38) trên kẹp và trên tay gạt siết (36) phải được căn chỉnh (xem Hình a2).

Bắt Đầu Vận Hành

Bật (xem Hình G1)

- Để vận hành hãy nhấn công tắc bật/tắt (14) ở cả hai bên và kéo lên trên.

Tắt (xem Hình G2)

- Bạn hãy ấn công tắc bật/tắt (14) xuống hết mức.

Bảo vệ khỏi điều khiển trái phép (xem Hình G3)

Để chống điều khiển trái phép, bạn có thể khóa công tắc bật/tắt (14) bằng cách sử dụng khóa móc.

- Đẩy một khóa móc với giá kẹp dài qua lỗ khoan bên dưới trong công tắc bật/tắt (14) hoặc đẩy một khóa móc bình thường qua lỗ khoan phía trên bên hông tại vỏ của công tắc bật/tắt và khóa lại.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Các Hướng Dẫn Cửa Tổng Quát

- **Đối với mọi kiểu cắt, đầu tiên phải bảo đảm rằng lưỡi cửa không bao giờ có thể chạm được vào cỡ chặn hay các bộ phận khác của máy.**
- **Chỉ dùng dụng cụ điện để khía rãnh hoặc tạo nếp với thiết bị bảo vệ phù hợp (ví dụ nắp bảo vệ dạng hãm, vành chặn).**
- **Không sử dụng dụng cụ điện để cắt rãnh (rãnh được hoàn thiện trên phôi gia công).**

Bảo vệ lưỡi cửa tránh bị va đập hay chạm mạnh. Không để lưỡi cửa phải chịu lực áp hông.

Dao tách lốp phải nằm thẳng hàng với lưỡi cửa để tránh bị kẹt chặt trong vật gia công.

Không được cửa vật gia công bị cong hay bị oằn. Vật gia công phải luôn luôn có cạnh thẳng, áp sát vào đường cặp cạnh.

Luôn luôn cất giữ/bảo quản cẩn thận cùng với dụng cụ điện.

Tư thế của người thao tác (xem Hình H)

- **Không được đứng song song với lưỡi cửa. Luôn đặt cơ thể của bạn ở cùng một phía với lưỡi cửa như cỡ chặn.** Lực phản hồi có thể đẩy phôi gia công ở tốc độ cao về phía bất cứ người nào đứng trước và song song với lưỡi cửa.
- Để tay, ngón tay và cánh tay tránh khỏi lưỡi cửa đang quay.

Tuân theo các hướng dẫn sau đây:

- Giữ vật gia công thật chắc chắn bằng cả hai tay và chắc tay áp đẩy vật gia công vào lưỡi cửa.
- Luôn sử dụng thanh đẩy giao kèm cho chi tiết gia công hẹp và để cửa góc chéo thẳng đứng (7).

Kích thước phôi gia công tối đa

Góc xiên nằm đứng	chiều cao tối đa của phôi gia công [mm]
0°	70
45°	49

Cửa

Cửa Đường Thẳng

- Hãy điều chỉnh thanh cỡ (26) thành chiều rộng cắt mong muốn.

- Hãy đặt phôi gia công lên bàn cửa trước nắp bảo vệ (3).
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cửa bằng tay quay (19), đến khi răng trên của lưỡi cửa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3–6 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Cắt xuyên qua vật gia công với lực áp lên máy đồng đều.
Nếu bạn ấn quá nhiều lần, các đầu lưỡi cửa có thể quá nhiệt và phôi gia công có thể bị hỏng.
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cửa đã ngừng quay hoàn toàn.

Cửa Góc Xiên

- Điều chỉnh góc vát dọc mong muốn của lưỡi cửa. Khi lưỡi cửa nghiêng sang trái, thanh cữ (26) phải ở bên phải của lưỡi cửa.
- Hãy tuân theo các bước làm việc tương ứng: (xem „Cửa Đường Thẳng“, Trang 599)

Cửa góc vát ngang (xem Hình I)

- Điều chỉnh góc vát ngang mong muốn trên cữ chặn góc (1).
- Hãy đặt phôi gia công lên thanh biên dạng (28). Thanh biên dạng có thể không nằm trên đường cắt. Trong trường hợp này hãy nối lỏng vít đầu có khóa (48) và dịch chuyển cữ chặn.
- Hãy nâng hoặc hạ lưỡi cửa bằng tay quay (19), đến khi răng trên của lưỡi cửa (27) ở bên trên phôi gia công khoảng 3–6 mm.
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Hãy ấn phôi gia công bằng một tay vào thanh biên dạng (28) và đẩy chậm cữ chặn góc ra trước vào rãnh dẫn hướng bằng tay kia trên núm khóa (57) từ từ về phía trước vào rãnh dẫn hướng (47).
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cửa đã ngừng quay hoàn toàn.

Để dễ dàng cửa được các chi tiết gia công có cùng chiều dài, bạn có thể sử dụng thanh chặn vật liệu (30).

- Nối lỏng bu-lông tai hồng (29) và dịch chuyển thanh chặn vật liệu (30) lên chiều dài phôi mong muốn.
- Siết chặt lại vít tai hồng (29).

Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ. Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp. Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Điều chỉnh các cữ chặn của góc vát dọc tiêu chuẩn 0°/45°

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Chính một góc vát đứng 0° của lưỡi cửa.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

Kiểm tra (xem Hình J1)

- Chính thước đo góc đến 90° và đặt nó lên bàn cửa (2).

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cửa (27) dọc theo toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh (xem Hình J2)

- Nới lỏng đai ốc hãm của vít cữ chặn (16) bằng chia vận điều cữ hoặc chia vận ống lồng thông dụng.
- Nới lỏng cần khóa (18).
- Đẩy tay quay (17) vào vít cữ chặn (16) và xoay vào hoặc ra cho đến khi chân của thước đo góc ngang bằng với lưỡi cửa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Giữ núm điều khiển ở nguyên vị trí này và siết chặt cần khóa (18) lại như trước.
- Siết chặt đai ốc hãm của vít cữ chặn (16) một lần nữa.

Nếu chỉ báo góc (56) không nằm thẳng với vạch 0° trên thước (20) sau khi điều chỉnh, hãy nối lỏng vít (60) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips thông dụng và căn chỉnh chỉ báo góc dọc theo vạch 0°.

Hãy lặp lại các bước làm việc trên cho góc vát đứng 45° (Nối lỏng đai ốc khóa; Điều chỉnh vít cữ chặn (21)). Chỉ báo góc (56) không được phép chỉnh lại.

Độ song song của lưỡi cửa với rãnh dẫn hướng của cữ chặn góc (xem Hình K)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

Kiểm tra

- Hãy đánh dấu rằng cửa bên trái đầu tiên, mà có thể thấy rõ phía sau trên chi tiết gài bàn, bằng bút chì.
- Chính thước góc đến 90° rồi đặt lên cạnh của rãnh dẫn hướng (47).
- Hãy dịch chuyển chân thước đo góc, đến khi nó chạm vào răng cửa đã đánh dấu, và hãy dọc khoảng cách giữa lưỡi cửa và rãnh dẫn hướng.
- Xoay lưỡi cửa, đến khi răng đã đánh dấu phía trước ở trên chi tiết gài bàn.
- Di chuyển thước chia độ dọc theo rãnh dẫn hướng đến rằng cửa được đánh dấu.
- Đo khoảng hở giữa lưỡi cửa và rãnh dẫn hướng lại lần nữa.

Cả hai khoảng hở đo được phải giống như nhau.

Điều chỉnh

- Hãy nối lỏng vít lục giác chìm (61) phía trước bên dưới bàn cửa và vít lục giác chìm (62) phía

sau bên dưới bàn cửa bằng chia vận lục giác giao kèm (9).

- Hãy di chuyển cẩn thận lưỡi cửa, cho đến khi nó song song với rãnh dẫn hướng (47).
- Siết chặt vít tất cả vít (61) và (62) lại lần nữa.

Căn chỉnh thanh cử – Cặp chốt (44) màu bạc, bên phải (xem Hình L)

Trước khi bạn căn chỉnh thanh cử (26), trước hết phải điều chỉnh cử chặn (16)/(21) cho góc vát tiêu chuẩn dọc và đảm bảo độ lưỡi cửa (27) song song với các rãnh dẫn hướng (47) của cử chặn góc.

(xem „Điều chỉnh các cử chặn của góc vát dọc tiêu chuẩn 0°/45°“, Trang 600)

(xem „Độ song song của lưỡi cửa với rãnh dẫn hướng của cử chặn góc (xem Hình K)“, Trang 600)

- Hãy nhả cần khóa (42) tại thanh cử (26) và để thanh cử di chuyển tự do trong toàn bộ quá trình căn chỉnh.
- Định vị các khắc tại thanh cử (26) qua cặp chốt (44) (màu bạc). Khi đó, thanh cử bổ sung có thể gấp (8) phải hướng ra khỏi nắp bảo vệ (3).
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.
- Kéo tay kẹp (24) của phần mở rộng bàn cửa lên hoàn toàn và dịch chuyển thanh cử (26) đến khi nó chạm vào lưỡi cửa (27).

Kiểm tra

Thanh cử (26) phải chạm vào lưỡi cửa trên toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh

- Nới lỏng các vít màu bạc của cặp chốt (44) bằng chia vận lục giác đi kèm (9), vừa đủ để các chốt có thể trượt tự do.
- Đẩy cặp chốt (44) với thanh cử (26) sang phải thêm 3 mm.
- Sử dụng núm xoay (23) trên thang đo phía trên màu bạc (13) để đặt khoảng cách giữa thanh cử và lưỡi cửa thành 0 mm.
- Ấn tay kẹp (24) xuống dưới để mở rộng bàn cửa.
- Đẩy cặp chốt (44) với thanh cử (26) sang trái cho đến khi thanh cử chạm vào lưỡi cửa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Siết các vít màu bạc của cặp chốt (44) bằng chia vận lục giác đi kèm (9) một cách cẩn thận.
- Để cố định thanh cử, hãy gấp các cần khóa (42) ở cả hai bên xuống.
- Đảm bảo rằng sau khi siết chặt, thanh cử vẫn chạm vào lưỡi cửa dọc theo toàn bộ chiều dài.

Sau đó, hãy kiểm tra cặp chốt màu đen (43) và (45).

Căn chỉnh thanh cử – Cặp chốt (43) màu đen bên phải (xem Hình M)

Trước khi căn chỉnh cặp chốt (43), trước hết phải căn chỉnh chính xác cặp chốt (44) (màu bạc, bên phải).

(xem „Căn chỉnh thanh cử – Cặp chốt (44) màu bạc, bên phải (xem Hình L)“, Trang 601)

- Hãy nhả cần khóa (42) tại thanh cử (26) và nhắc thanh cử khỏi cặp chốt (44).
- Nới lỏng các vít màu đen của cặp chốt (43) bằng chia vận lục giác đi kèm (9), vừa đủ để các chốt có thể trượt tự do.
- Giữ các rãnh của chia vận vòng (22) vào chốt phía trước (44)/(43).
- Dịch chuyển chốt đen (43) cho đến khi cả hai chốt (màu bạc (44) và đen (43)) khớp vào rãnh tương ứng của chia vận vòng.
- Lắp lại các bước này với các chốt sau (44)/(43).

Căn chỉnh thanh cử – Cặp chốt (45) màu đen bên trái

Trước khi bạn căn chỉnh thanh cử (26), trước hết phải điều chỉnh cử chặn (16)/(21) cho góc vát tiêu chuẩn dọc và đảm bảo độ lưỡi cửa (27) song song với các rãnh dẫn hướng (47) của cử chặn góc.

(xem „Điều chỉnh các cử chặn của góc vát dọc tiêu chuẩn 0°/45°“, Trang 600)

(xem „Độ song song của lưỡi cửa với rãnh dẫn hướng của cử chặn góc (xem Hình K)“, Trang 600)

- Hãy nhả cần khóa (42) tại thanh cử (26) và để thanh cử di chuyển tự do trong toàn bộ quá trình căn chỉnh.
- Định vị các khắc tại thanh cử (26) qua cặp chốt (45) (màu đen). Khi đó, thanh cử bổ sung có thể gấp (8) phải hướng ra khỏi nắp bảo vệ (3).
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.
- Kéo tay kẹp (24) của phần mở rộng bàn cửa lên hoàn toàn và dịch chuyển thanh cử (26) đến khi nó chạm vào lưỡi cửa (27).

Kiểm tra

Thanh cử (26) phải chạm vào lưỡi cửa trên toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh

- Nới lỏng các vít màu đen của cặp chốt (45) bằng chia vận lục giác đi kèm (9), vừa đủ để các chốt có thể trượt tự do.
- Đẩy cặp chốt (45) với thanh cử (26) sang phải cho đến khi thanh cử chạm vào lưỡi cửa dọc theo toàn bộ chiều dài.
- Siết các vít màu đen của cặp chốt (45) bằng chia vận lục giác đi kèm (9) một cách cẩn thận.
- Để cố định thanh cử, hãy gấp các cần khóa (42) ở cả hai bên xuống.
- Đảm bảo rằng sau khi siết chặt, thanh cử vẫn chạm vào lưỡi cửa dọc theo toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh kim chỉ khoảng hở của bàn cửa (xem Hình N)

- Hãy nhả cần khóa (42) tại thanh cử (26) và để thanh cử di chuyển tự do trong toàn bộ quá trình căn chỉnh.
- Định vị các khắc tại thanh cử (26) qua cặp chốt (44) (màu bạc). Khi đó, thanh cử bổ sung có thể gấp (8) phải hướng ra khỏi nắp bảo vệ (3).
- Tháo nắp bảo vệ (3) ra.

- Kéo tay kẹp (24) của phần mở rộng bàn cửa lên hoàn toàn và dịch chuyển thanh cỡ (26) đến khi nó chạm vào lưới cửa (27).
- Nới lỏng các vít (63) bằng tước nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh kim chỉ khoảng hở (59) dọc theo dấu 0 của thang đo (13).
- Siết chặt các vít (63) lại như cũ.

Điều chỉnh chiều cao chi tiết gài bàn (xem hình O)

Kiểm tra

Mặt trước của chi tiết gài bàn (6) phải nằm ngang bằng hoặc ở bên dưới bàn cửa một chút, mặt dưới phải nằm ngang bằng hoặc ở bên trên bàn cửa một chút.

Điều chỉnh

- Bằng chìa vận lục giác (9) hãy điều chỉnh chiều cao chính xác của bốn vít điều chỉnh (64).

Điều chỉnh khe ray dẫn hướng của cửa chặn góc trong rãnh dẫn hướng (xem Hình P)

Sau khi sử dụng nhiều lần, khe hở ray dẫn hướng (46) của cửa chặn góc trong rãnh dẫn hướng (47) có thể trở nên quá lớn.

- Siết chặt lại các vít điều chỉnh (65) của ray dẫn hướng (46).

Cất Giữ và Vận Chuyển

Cất giữ dụng cụ phụ trợ (xem Hình Q)

Với mục đích lưu giữ, một số dụng cụ phụ trợ có thể có thể cài chặt chắc chắn vào dụng cụ điện.

- Hãy gắn tất cả chi tiết thiết bị lỏng lẻo vào giá đỡ trên vỏ (xem Bảng sau đây).

Dụng Cụ Phụ Trợ	Bảo quản
Nắp bảo vệ (3)	Siết chặt giá đỡ (10); bằng cần kẹp (40)
Cửa chặn góc (1)	Giá đỡ (33)
Cút nối ống hút (34)	xem Hình Q
Chìa vận vòng (22)	xem Hình Q
Chìa vận lục giác (9)	xem Hình Q
Cần đẩy (7)	treo trong giá đỡ giữa thanh cỡ (26) và thanh cỡ bổ sung (8)
Thanh cỡ (26)	xoay tròn, từ bên dưới vào ray dẫn hướng (25) qua cặp chốt (43) và cố định cần khóa (42)

Xách dụng cụ điện (xem Hình R)

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Đưa dụng cụ điện vào vị trí vận chuyển (xem „Vị trí dùng chuyển vận“, Trang 598).
- Nếu có thể, đặt những lưới cửa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để

chuyển vận.

Nếu có thể, đặt những lưới cửa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.

- Đẩy ray dẫn hướng hết cỡ vào trong (25) và ấn quai kẹp (24) xuống dưới để cố định lại.
 - Sử dụng các tay nắm để nâng hoặc vận chuyển tay xách (66) hoặc chỗ lõm để nắm (67). Do đó, không sử dụng tay cầm định vị (11).
- **Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.**

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- **Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v.) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện.** Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.
- **Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.**

Làm Sạch

Làm sạch bụi và dăm sau mỗi lần sử dụng máy bằng cách dùng hơi nén để thổi hay bằng cọ.

Bôi trơn dụng cụ điện



Nếu cần bôi trơn máy, đưa dụng cụ điện đến địa điểm đã được chỉ định để bảo trì (xem Hình S).

Một bộ phận dịch vụ khách hàng Bosch được ủy quyền có thể thực hiện công việc này một cách đáng tin và nhanh chóng.

- **Loại bỏ chất bôi trơn và chất tẩy rửa theo quy định bảo vệ môi trường. Hãy tuân thủ các quy định của pháp luật.**

Biện Pháp để làm Giảm TiếngỒn

Các biện pháp về phần nhà sản xuất:

- Khởi động Êm
- Sự chuyển giao máy với lưới cửa được cải tiến một cách đặc biệt để làm giảm tiếng ồn

Các biện pháp về phần người sử dụng:

- Lắp ráp có sự dao động ít trên bề mặt làm việc cứng chắc
- Sử dụng lưới cửa có chức năng làm giảm tiếng ồn
- Thường xuyên làm sạch lưới cửa và dụng cụ điện

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Việt Nam

Hotline: 1900 9988 50



Địa chỉ dịch vụ và liên kết đến dịch vụ sửa chữa và đặt hàng linh kiện thay thế của chúng tôi có thể được tìm thấy tại:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

Sự thải bỏ

Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái sử dụng theo quy định về môi trường.



Bạn không được ném dụng cụ điện và pin vào thùng rác gia đình!

مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

- إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

- كن يقظا وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية بعناية. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعبا أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- قم لارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. وارتد دائما نظارات واقية. يحد ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والوذو أو واقية الأذنين، حسب ظروف استعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

- تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما لا مفتاح على وضع التشغيل، قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

- انزع أداة الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي الأداة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

- تجنب أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائما. سيسمح لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

- قم بارتداء ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحللى. احرص على إبقاء الشعر والملابس بعيدا عن الأجزاء المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والحلى والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

- إن جاز تركيب تجهيزات شفت وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفت الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

- لا تستخدم العدة الكهربائية بلا مبالاة وتتجاهل قواعد الأمان الخاصة بها نتيجة لتعودك على استخدام العدة الكهربائية وكثرة استخدامها. فقد يتسبب الاستخدام دون حرص في حدوث إصابة بالغة تحدث في أجزاء من الثانية.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

- لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
- لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم يعد من

عربي

إرشادات الأمان

تحذيرات أمان عامة للعدد الكهربائية

- تحذير** اطلع على كافة تحذيرات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، إلى نشوب حريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

- حافظ على نظافة مكان شغلك وإضاءة بشكل جيد. الفوضى في مكان الشغل ونطاقات العمل غير المضاء قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.
- لا تشغل بالعدة الكهربائية في نطاق معرض لخطر الانفجار مثل الأماكن التي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تولد شرراً قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة.
- حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عندما تستعمل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدان السيطرة على الجهاز.

الأمان الكهربائي

- يجب أن يتلائم قابس العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهيأة مع العدد الكهربائية المؤرصة (ذات طرف أرضي). تفقّص القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.
- تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرصة كالأنابيب والمبردات والمواقد أو الثلاثات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض أو موصل بالأرضي.
- أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.
- لا تسئ استعمال الكابل. لا تستخدم الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبها أو سحب القابس من المقبس. احرص على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابهة من خطر الصدمات الكهربائية.
- عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي. يقلل استعمال كابل تمديد

ذلك. قد يؤدي سائل المرمك المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

- ◀ لا تستخدم عدة أو مرمك تعرضاً لأضرار أو للتعديل. البطاريات المتعرضة لأضرار أو لتعديلات قد ينتج عنها أشياء لا يمكن التنبؤ بها، قد تسبب نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابات.
- ◀ لا تعرض المرمك أو العدة للهب أو لدرجة حرارة زائدة. التعرض للهب أو لدرجة حرارة أعلى من 130 °م قد يتسبب في انفجار.
- ◀ اتبع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن المرمك أو العدة خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يعرض المرمك لأضرار ويزيد من مخاطر الحريق.

الخدمة

- ◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة العمال المتخصصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ◀ لا تقم بإجراء أعمال خدمة على المراكم التالفة. أعمال الخدمة على المراكم يجب أن تقوم بها الجهة الصانعة فقط أو مقدم الخدمة المعتمد.

تعليمات الأمان لمانشير الطاولة

التحذيرات المتعلقة بالحماية

- ◀ احتفظ بالواقيات في مكانها. يجب أن تكون الواقيات مرتبة بنظام العمل ومركبة بطريقة صحيحة. يجب إصلاح الواقية إذا كانت سائبة أو بها أضرار أو لا تعمل بشكل صحيح أو يجب تغييرها.
- ◀ احرص دائماً على استخدام واقية لنصل المنشار وإسفين شق عند إجراء عمليات قطع خلال الأجزاء. في عمليات القطع خلال الأجزاء، حيث يقوم نصل المنشار بالقطع خلال سمك قطعة العمل، تعمل الواقية أو أي تجهيزة أمان أخرى على تقليل خطر الإصابة.
- ◀ بعد إتمام القطع غير النافذ مثل الفرز أرجع إسفين الشق إلى الوضع الممتد. عندما يكون إسفين الشق في الوضع الممتد أعد تركيب واقية النصل. تعمل الواقية وإسفين الشق على تقليل خطر الإصابة.
- ◀ تأكد أن نصل المنشار لا يلامس الواقية أو إسفين الشق أو قطعة العمل وذلك قبل تشغيل المفتاح. التلامس غير المقصود لهذه الأجزاء مع نصل المنشار يمكن أن يتسبب في خطورة كبيرة.
- ◀ قم بضبط إسفين الشق كما هو موضح في دليل التعليمات هذا. خطأ المماذاة والوضعية ومسافات الضبط قد يقلل من فعالية إسفين الشق في تقليل إمكانية الصدمة الارتدادية.
- ◀ لكي يعمل إسفين الشق يجب أن يدخل في قطعة الشغل. يصعب إسفين الشق غير فعال عند نشر قطع العمل القصيرة لدرجة لا تسمح بدخول إسفين الشق فيها. في هذه الظروف لا يمكن لإسفين الشق منع حدوث صدمة ارتدادية.

الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء تعتبر خطيرة ويجب أن يتم إصلاحها.

- ◀ اسحب القابس من المقبس و/أو اخلع المرمك، إذا كان قابلاً للخلع، قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال الملحقات أو قبل تخزين الجهاز. تمنع هذه الإجراءات وقائية تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
- ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- ◀ اعتن بالعدة الكهربائية والملحقات بشكل جيد. تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية عن الحركة، وتفحص ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة تؤثر على سلامة أداء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائية التي تتم صيانتها بشكل رديء.
- ◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع المادة التي تم صيانتها بعناية تتكلم بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
- ◀ احرص على إبقاء المقابض وأسطح المسك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. المقابض وأسطح المسك الزلقة لا تتبع التشغيل والتحكم الآمن في العدة في المواقف غير المتوقعة.
- ◀ حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمرمك اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. قد يتسبب جهاز الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم في خطر الحريق إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية فقط مع المراكم المصممة لهذا الغرض. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.
- ◀ حافظ على إبعاد المرمك الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواكب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المرمك إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- ◀ قد يتسرب السائل من المرمك في حالة سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى

لقطع العمل الطويلة و/أو العريضة لتظل في نفس المستوى. تميل قطع العمل الطويلة/أو العريضة لأن تركز على حافة الطاولة مما يسبب فقدان التحكم أو انحصار نصل المنشار أو الصدمة الارتدادية.

◀ **أدخل قطعة العمل بسرعة منتظمة. لا تقم بثني أو إدارة أو تحريك قطعة العمل من جانب لآخر. في حالة حدوث انحصار أو وقف الأداة على الفور واسحب قابس الأداة، ثم قم بإزالة سبب الانحصار.** انحصار نصل المنشار بسبب قطعة العمل يمكن أن يتسبب في صدمة ارتدادية أو توقف المحرك.

◀ **لا تبعد أجزاء الخامة التي يتم قطعها بينما المنشار يعمل.** فقد تنحصر الخامة بين الحاجز أو واقية نصل المنشار من الداخل ونصل المنشار مما يتسبب في جذب أصابعك نحو نصل المنشار. أوقف المنشار وانتظر حتى يتوقف نصل المنشار قبل تحريك الخامة.

◀ **استخدم حاجز إضافي بالارتباط مع سطح الطاولة عند القطع المضلع لقطع عمل بسمك أقل من 2 مم.** فقطعة العمل السمكية قد تنمشر أسفل الحاجز المتوازي وتتسبب في صدمة ارتدادية.

أسباب الصدمة الارتدادية والتحذيرات المتعلقة بها

الصدمة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ لقطعة العمل نتيجة لتعثر أو انحصار نصل المنشار أو مجاذة خط القطع بشكل خاطئ بالنسبة لنصل المنشار أو عندما ينحصر جزء من قطعة الشغل بين نصل المنشار والحاجز المتوازي أو أجسام ثابتة أخرى.

يحدث كثيرا أثناء الصدمة الارتدادية أن يتم رفع قطعة العمل من الطاولة من خلال الجزء الخلفي لنصل المنشار وتندفع في اتجاه المشغل.

تعتبر الصدمة الارتدادية نتيجة للاستخدام الخاطئ للمنشار و/أو لخطوات تشغيل غير صحيحة أو لظروف غير ملائمة، ويمكن تجنبها عن طريق أخذ الاحتياطات المناسبة المبينة أدناه.

◀ **لا تقف أبدا على نفس خط نصل المنشار. اجعل جسمك دائما في نفس جانب الحاجز بالنسبة لنصل المنشار.** قد تتسبب الصدمة الارتدادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.

◀ **لا تمد يدك أبدا فوق نصل المنشار أو خلفه لجذب قطعة العمل أو سندها.** فقد يحدث تلامس غير مقصود مع نصل المنشار أو قد تتسبب الصدمة الارتدادية في سحب أصابعك إلى نصل المنشار.

◀ **لا تمسك قطعة العمل الجاري قطعها أو تضغط عليها في اتجاه نصل المنشار الدائر.** ضغط قطعة العمل الجاري قطعها على نصل المنشار قد تجعل الظروف مهيئة للانحصار والصدمة الارتدادية.

◀ **قم بمحاذاة الحاجز حتى يصبح موازيا لنصل المنشار.** عدم محاذاة الحاجز سيتسبب في انحصار قطعة العمل في نصل المنشار مما يؤدي إلى حدوث صدمة ارتدادية.

◀ **استخدم نصل منشار مناسب لإسفين الشق.** لكي يعمل إسفين الشق بشكل سليم يجب أن يوافق قطر نصل المنشار إسفين الشق المناسب، كما يجب أن يكون جسم نصل المنشار أرفع من سمك إسفين الشق، ويجب أن يكون عرض القطع الخاص بنصل المنشار أعرض من سمك إسفين الشق.

تحذير خطوات القطع

⚠ **خطر: لا تضع أصابعك أو يدك بالقرب من نصل المنشار أو على نفس الخط معه.** لحظة واحدة من عدم الانتباه أو عثرة قد توجه اليد إلى نصل المنشار مما يؤدي إلى أصابات خطيرة للأشخاص.

◀ **أدخل قطعة العمل إلى نصل المنشار فقط في عكس اتجاه الدوران.** إدخال قطعة العمل في نفس اتجاه دوران نصل المنشار فوق الطاولة قد يتسبب في سحب قطعة العمل ويدك إلى نصل المنشار.

◀ **لا تستخدم مقياس القطع المشطوف في إدخال قطعة العمل عند القطع المضلع، ولا تستخدم الحاجز المتوازي كمصد للطول عند القطع العرضي باستخدام مقياس القطع المشطوف.** توجيه قطعة العمل مع الحاجز المتوازي ومقياس لقطع المشطوف في نفس الوقت يزيد احتمالية انحصار نصل المنشار أو حدوث صدمة ارتدادية.

◀ **عند القطع المضلع احرص دائما أن تظل قطعة العمل ملائمة للمصد بشكل كامل، ووجه قوة إدخال قطعة العمل بين المصد ونصل المنشار. استخدم عصا ضاغطة عندما تكون المسافة بين المصد ونصل المنشار أقل من 150 مم، واستخدم كتلة ضاغطة عندما تكون المسافة أقل من 50 مم.** «التجهيزات المساعدة على العمل» ستجعل يدك على مسافة آمنة من نصل المنشار.

◀ **اقتصر على استخدام العصا الضاغطة التي وفرتها الجهة الصانعة أو المصممة بشكل مطابق لتعليماتها.** تتبع هذه العصا الضاغطة مسافة كافية بين اليد ونصل المنشار.

◀ **لا تقم أبدا باستخدام عصا ضاغطة بها أضرار أو كسور.** فقد تنكسر العصا الضاغطة إن كان بها أضرار أو كسور مما قد يؤدي إلى انزلاق يدك إلى نصل المنشار.

◀ **لا تقم بأي عمل «باليد الحرة».** احرص دائما على استخدام حاجز متوازي أو مقياس قطع مشطوف لوضع قطعة العمل وتوجيهها. «اليد الحرة» تعني استخدام يديك في سند قطعة العمل وتوجيهها بدلا من الحاجز المتوازي أو مقياس القطع المشطوف. النشر باليد الحرة يؤدي إلى الخطأ في المحاذاة وإلى الانحصار وإلى الصدمة الارتدادية.

◀ **لا تمد يدك أبدا فوق نصل المنشار أو حوله أثناء دورانه.** قد يؤدي مد يدك لأخذ قطعة العمل إلى التلامس غير المقصود مع نصل المنشار المتحرك.

◀ **احرص على توفير دعامة إضافية لقطعة العمل بالجزء الخلفي و/أو جوانب طاولة النشر**

- ◀ يجب تأمين منشار الطاولة. منشار الطاولة غير المؤمن بشكل مناسب قد يتحرك أو ينقلب.
- ◀ قم بإزالة الأدوات ونشارة الخشب وما شابه من الطاولة قبل تشغيل منشار الطاولة. يمكن أن يتسبب الانحراف عن المسار أو الانحصار المحتمل في خطورة.
- ◀ احرص دائماً على استخدام أنصال ذات شكل ومقاس صحيحين (ماسي مقابل مستدير) للتجاويف الوسطى. أنصال المنشار غير المناسبة لأجزاء تركيب المنشار ستدور بشكل حاد عن المركز مما يتسبب في فقدان التحكم.
- ◀ لا تستخدم أبداً وسائل تركيب أنصال منشار بها أضرار أو غير صحيحة مثل الفلانشات أو وردات نصل المنشار أو البراغي أو الصواميل. وسائل التركيب هذه مصممة خصيصاً لمنشار لتشغيله بشكل آمن ولتحقيق أداء مثالي.
- ◀ لا تقف أبداً على منشار الطاولة ولا تستخدمه أبداً كدرجة صعود. قد تحدث إصابات خطيرة في حالة انقلاب الأداة أو إذا تم لمس أداة القطع بشكل غير مقصود.
- ◀ تأكد أن نصل المنشار مركب ليدور في الاتجاه الصحيح. لا تستخدم أقراص الجلع أو الفرشات السلكية أو الأقراص الكاشطة على منشار الطاولة. قد يتسبب التركيب غير الصحيح لنصل المنشار أو استخدام ملحقات غير موصى بها في حدوث إصابات بالغة.

إرشادات الأمان الإضافية

- ◀ ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار. خطر التعرض للإصابة.
- ◀ لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.
- ◀ استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية أبداً دون وليجة الطاولة. استبدل الوليجة التالفة للطاولة. قد تصاب بجروح من قبل نصل المنشار إن كانت وليجة الطاولة غير سليمة.
- ◀ حافظ على نظافة مكان العمل. كما أن اختلاط المواد بعضها ببعض أمر خطير جداً. حيث يمكن أن يشتعل غبار المعدن الخفيف أو ينفجر.
- ◀ اختر نصل المنشار المناسب للخامة التي تريد معالجتها.
- ◀ استعمل فقط أنصال المنشار التي ينصح باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع خامات النخل المرغوب معالجتها.
- ◀ ادفع قطعة الشغل على نصل المنشار الدائر. وإلا فقد يتشكل خطر صدمة ارتدادية إن تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل.
- ◀ قد تنطلق أبخرة عند تلف المرمك واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المرمك أو يتعرض للانفجار. أمان توفر الهواء النقي وراجع

- ◀ استخدم مشط ضاغط لتوجيه قطعة العمل إلى الطاولة والحاجز عند عمل قطوع غير نافذة مثل التفريز. يعمل المشط الضاغط على التحكم في قطعة العمل في حالة حدوث صدمة ارتدادية.
- ◀ احرص على سند الألواح الكبيرة لتقليل مخاطر تعثر نصل المنشار والصدمة الارتدادية. تميل الألواح الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سنادة (سنادات) أسفل أجزاء اللوح البارز من سطح الطاولة.
- ◀ تصرف بحرص شديد عن القيام بقطع قطعة عمل ملتوية أو معقودة أو منحنية أو حافظها ليست مستقيمة فلا يمكن توجيهها باستخدام مقياس القطع المشطوف أو الحاجز المتوازي. قطعة العمل الملتوية أو المعقودة أو المنحنية تكون غير مستقرة وقد تتسبب في عدم محاذاة الشق مع نصل المنشار، وفي الانحصار والصدمة الارتدادية.
- ◀ لا تقم أبداً بقطع أكثر من قطعة عمل واحدة سواء كانت متراصة أفقياً أو رأسياً. فقد ينشك نصل المنشار في قطعة أو أكثر ويتسبب في صدمة ارتدادية.
- ◀ في حالة إعادة تشغيل المنشار بينما نصل المنشار داخل قطعة العمل احرص على مركزة النصل في الشق بحيث تكون أسنان المنشار غير داخلية في الخامة. في حالة تعرض النصل للإعاقة فقد يرفع قطعة العمل ويسبب صدمة ارتدادية عند إعادة تشغيل النصل.
- ◀ حافظ على نظافة وحدة أنصال المنشار، وعلى ضبطها بشكل كاف. لا تستخدم أبداً أنصال منشار منحنية أو أنصال منشار بأسنان مشقوقة أو مكسورة. أنصال المنشار الحادة والمضبوطة بشكل صحيح تقلل فرص التعثر والتوقف والتعرض لصدمة ارتدادية.
- تحذيرات خطوات تشغيل منشار الطاولة
- ◀ أوقف منشار الطاولة وافصل كابل الكهرباء عند خلع وليجة الطاولة أو تغيير نصل المنشار أو إجراء عمليات ضبط على إسفين الشق أو واقية نصل المنشار أو عند ترك الماكينة دون مراقبة. ستجنبك الإجراءات الوقائية خطر وقوع حوادث.
- ◀ لا تترك أبداً منشار الطاولة يعمل دون مراقبة. أوقفه ولا تترك الأداة أبداً إلا بعد أن تتوقف تماماً. المنشار المشغل دون مراقبة يمثل خطراً خارج عن السيطرة.
- ◀ ضع منشار الطاولة في مكان مستو وجيد الإضاءة، بحيث يتم ضمان وجود قاعدة متزنة. يجب أن يتم نصب المنشار في مكان مساحته كافية للتعامل مع مقاسات قطع العمل الخاصة بك. تتسبب المساحات الضيقة والمظلمة ذات الأرضيات الزلقة وغير المستوية في وقوع الحوادث.
- ◀ احرص على تنظيف منشار الطاولة و/أو جهاز جمع الغبار وإزالة غبار النشر من أسفلهما بشكل دوري. غبار النشر المتراكم قابل للاحتراق وقد يشتعل ذاتياً.

الرموز ومعناها

محور دوران العدة. استخدم
قدر الإمكان قطع التصغير
الموردة مع شفرة المنشار.

يجب أن يطابق قطر شفرة
المنشار **D** الرقم الموجود على
الرمز.

انظر أيضًا "مقاسات شفرات
المنشار الملائمة" في فصل
"البيانات الفنية".

يراعى سمك إسفين الشق **RK**
وكذلك أقصى ارتفاع ممكن
لقطعة الشغل **H**.

انظر أيضًا فصل «البيانات
الفنية».

تُراعى البيانات الموجودة على
إسفين الشق أثناء تغيير شفرة
المنشار. وإلا فقد ينشأ خطر
تكلب إسفين الشق في قطعة
الشغل.

D قطر شفرة المنشار
C أدنى عرض قطع (سمك/
تقليم الأسنان)

T سمك الشفرة الفولاذية
الأقصى







RK سمك إسفين الشق
ROTATION يجب أن يتوافق
اتجاه قطع الأسنان (اتجاه
السهم موضع على شفرة
المنشار) مع اتجاه السهم على
إسفين الشق

انظر أيضًا فصل «البيانات
الفنية».

الجانب الأيسر:
يشير إلى اتجاه دوران ذراع
التدوير لإنزال شفرة المنشار
(وضع النقل) ورفع (وضع
العمل).

الجانب الأيمن:
يشير إلى وضع ذراع التثبيت
لتثبيت شفرة المنشار وعند
ضبط زاوية الشطب العمودية
(شفرة المنشار قابلة للتأرجح).

اتجاه الدوران لتثبيت/حل
وليعة الطاولة



الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة
المجاري التنفسية.

❗ لا تقم بتعديل المركب أو فتحه. يتشكل خطر
حدوث قفلة كهربائية.

❗ يمكن أن يتعرض المركب لأضرار من خلال
الأشياء المذبذبة مثل المسامير والمفكات أو
من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا
إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحترق
المركب أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه
لسخونة مفرطة.

❗ اقتصر على استخدام المركب في منتجات
الجهة الصانعة. يتم حماية المركب من فرط
التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

احرص على حماية المركب من الحرارة،
بما ذلك التعرض لأشعة الشمس
باستمرار ومن النار والاتساخ والماء
والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر
حدوث دائرة قصر.



الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل
استعمال عدتك الكهربائية. يرجى حفظ الرموز
ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على
استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها

لا تقترب بيديك من نطاق
النشر أثناء عمل العدة
الكهربائية. قد تحدث إصابات
عند ملامسة شفرة المنشار.



قم بارتداء قناع للوقاية من
الغبار.




قم بارتداء واقية سمع. قد
يؤدي تأثير الضجيج إلى فقدان
قدرة السمع.



قم بارتداء نظارات واقية.



تُراعى مقاسات شفرة المنشار
(قطر شفرة المنشار **D**، قطر
الثقب **d**). يجب أن يتلاءم قطر
الثقب **d** مع محور دوران
العدة دون وجود نسبة
تفاوت. إذا كان من الضروري
استخدام قطع التصغير احرص
على أن تتلائم أبعاد قطعة
التصغير سمك الشفرة
الفولاذية وقطر الثقب الخاص
بشفرة المنشار بالإضافة لقطر



الرموز ومعناها

لا تلمس شفرة المنشار بعضا
الدفع.



يمكن تثبيت المشابك في هذا
النطاق من قاعدة المنشار.

CLAMPZONE

من خلال العلامة CE تؤكد
الجهة الصانعة أن العدة
الكهربائية مطابقة لمواصفات
الاتحاد الأوروبي.



وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان

والتعليمات. ارتكاب الأخطاء عند تطبيق
إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي
إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى
نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح
خطيرة.



يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من
دليل التشغيل.

الاستعمال المطابق للتعليمات

لقد خصصت العدة الكهربائية كجهاز مركزي ثابت
لتنفيذ القطوع الطولية والعرضية بمسار قطع
مستقيم في الخشب الصلب والطري وأيضاً في ألواح
الخشب المضغوط وألياف الخشب. حيث يمكن تنفيذ
زوايا شطب أفقية من -30° حتى +30° وزوايا شطب
رأسية من -2° حتى +47°.
عند استخدام شفرات المنشار الملائمة يمكن نشر
قطاعات الألمنيوم واللدائن.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة
للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

- (17) طارة يدوية لزوايا الشطب
- (18) ذراع تثبيت لضبط زوايا الشطب الرأسية
- (19) مرفق تدوير لرفع شفرة المنشار وتنزيلها
- (20) تدريج زوايا الشطب (عمودياً)
- (21) مصد زاوية الشطب المائلة 45° (عمودياً)
- (22) مفتاح ربط حلقي
- (23) مقبض دوار لمصد التوازي
- (24) مقبض شد امتداد قاعدة المنشار
- (25) سكة توجيه مصد التوازي
- (26) مصد التوازي
- (27) شفرة المنشار
- (28) سكة مجسمة
- (29) لولب مجنح للمصد الطولي
- (30) المصد الطولي
- (31) زر فك إقفال المرمك^a
- (32) مرمك^a
- (33) حامل حفظ المصد الزاوي
- (34) مهائئ شفت
- (35) مقذف النشارة
- (36) ذراع زنق إسفين الشق
- (37) سيقان تحديد الموضع لإسفين الشق
- (38) علامات ذراع الزنق/صفحة الزنق
- (39) لولب تثبيت وليجة المنضدة
- (40) ذراع زنق الغطاء الواقي
- (41) المسمار الدليلي للغطاء الواقي
- (42) ذراع إقفال مصد التوازي
- (43) زوج مسامير (يمينا، أسود)
- (44) زوج مسامير (يمينا، فضي)
- (45) زوج مسامير (يساراً، أسود)
- (46) سكة توجيه المصد الزاوي
- (47) حز دليلي للمصد الزاوي
- (48) لولب محرز للسكة المجسمة
- (49) غطاء مقذف النشارة
- (50) ثقب مسك لرفع وليجة المنضدة
- (51) صامولة الشد
- (52) ذراع تثبيت محور الدوران
- (53) شفة الشد
- (54) شفة التثبيت
- (55) محور دوران العدة
- (56) مؤشر الزاوية (الرأسية)
- (57) مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقياً)
- (58) مؤشر الزاوية (أفقي) على المصد الزاوي
- (59) مؤشر المسافة
- (60) لولب مؤشر الزاوية (عمودياً)
- (61) لولب سداسية الرأس (5 مم) أماماً لضبط
توازي شفرة المنشار

- (1) المصد الزاوي
- (2) قاعدة المنشار
- (3) الغطاء الواقي
- (4) مهائئ الشفت بالغطاء الواقي
- (5) إسفين الشق
- (6) وليجة المنضدة
- (7) عصا الدفع
- (8) مصد توازي إضافي (قابل للطي)
- (9) مفتاح سداسي الرأس (5 مم/2,5 مم)
- (10) حامل لتخزين الغطاء الواقي
- (11) مقبض تحديد الوضعية لمحاذاة العدة
الكهربائية (ليس مقبض حمل).
- (12) تجاويف التركيب
- (13) تدريج لمسافة شفرة المنشار عن مصد
التوازي
- (14) مفتاح التشغيل والإطفاء
- (15) بيان حالة شحن المرمك بالعدة الكهربائية
- (16) مصد زاوية الشطب المائلة 0° (عمودياً)

- (62) لولب سداسية الرأس (5 مم) خلفًا لضبط
توازي شفرة المنشار
(63) لولب لمؤشر مسافة قاعدة المنشار
(64) لولب ضبط لصفحة التلقيم
- (65) لولب ضبط سكة توجيه المصد الزاوي
(66) مقبض حمل
(67) تجاوب المسك
- (a) إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.

البيانات الفنية

منشار المنضدة الدائري العامل بمركم		GTS 18V-70	GTS 18V-70
رقم الصنف		3 601 M44 1B.	3 601 M44 1..
الجهود الاسمي	فلط=	18	18
عدد اللفات بدون حمل ^(A)	لفة/ دقيقة	5500	5500
محدد تيار بدء التشغيل		●	●
الوزن ^(B)	كجم	21,2	21,2
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن	°م	35+ ... 0	35+ ... 0
درجة الحرارة المحيطة المسموع بها عند التشغيل ^(C) وعند التخزين	°م	50+ ... 20-	50+ ... 20-
المراكم المتوافقة		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة		ProCORE18V... 5.5 ≤ أمبير ساعة	ProCORE18V... 5.5 ≤ أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

الأبعاد

العدة الكهربائية (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)			
العرض X العمق X الارتفاع	مم	329 x 608 x 593	329 x 608 x 593
قطعة الشغل			
أقصى طول ممكن لقطعة الشغل H	مم	70	70
إسفين الشق			
السك RK	مم	2,2	1,8
مقاسات شفرات المنشار الملائمة			
قطر شفرة المنشار D	مم	216	216
قطر الثقب d	مم	25,4	30
سمك الشفرة الفولاذية الأقصى T	مم	2,1 >	1,7 >
سمك/تفليج الأسنان الأدنى C	مم	2,3 <	1,9 <

(A) مقاسة عند درجة حرارة 20-25 °م مع مركم ProCORE18V 12.0Ah

(B) الوزن دون المركم
(وزن المركم، انظر <http://www.bosch-professional.com>)

(C) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °م
أقصى مقاسات قطعة الشغل: (انظر „أقصى مقاسات قطعة الشغل“، الصفحة 616)

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

ملاحظات للتعامل مع المرمك بطريقة مثالية

قم بحماية المرمك من الرطوبة والماء.
لا تقم بتخزين المرمك إلا في نطاق درجة حرارة يقع بين 20°م وحتى 50°م. لا تترك المرمك في السيارة في فصل الصيف مثلاً.
نظف فتحات التهوية بالمرمك من فترة لأخرى، بواسطة فرشاة طرية ونظيفة وجافة.
إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة فهذا يعني أن المرمك قد استهلك وأنه يجب استبداله.
تراجع الإرشادات عند التخلص من العدد.

التركيب

أخرج المرمك من العدد الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدد الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

مجموعة التجهيزات الموردة

- تأكد قبل تشغيل العدد الكهربائية للمرة الأولى، إنه قد تم توريد جميع الأجزاء المذكورة أدناه:
- المنشار الدائري الثابت مع شفرة منشار مركبة (27) وإسفين الشق (5)
 - المصد الزاوي (1)
 - سكة مجسمة (28)
 - المصادم الطولي (30)
 - مصد التوازي (26) مع مصد توازي إضافي قابل للطي (8)
 - غطاء (3) مع مهايئ شفط (4)
 - مفتاح سداسي الرأس (9)
 - المفتاح الحلقي (22)
 - عصا الدفع (7)
 - وليجة المنضدة (6)
 - مهايئ الشفط (34)

ملاحظة: افحص العدد الكهربائية من حيث وجود أي أضرار محتملة.

يجب فحص تجهيزات الوقاية أو الأجزاء التي تعرضت لضرر طفيف فحصاً دقيقاً، للتأكد من أدائها لوظيفتها بشكل سليم وفقاً للتعليمات. تأكد من أن الأجزاء المتحركة تعمل بشكل سليم وأنها غير منقطة، أو إن كانت هناك أية أجزاء تالفة. يجب أن تكون جميع الأجزاء مركبة بشكل صحيح وأن تلي جميع الشروط من أجل ضمان العمل بشكل سليم.
يجب أن يتم تصليح أو استبدال تجهيزات الوقاية والقطع التالفة بالشكل المطلوب من خلال ورشة خدمة متخصصة.

العدد الكهربائية المطلوبة إضافة عن العدد المرفقة بمجموعة التجهيزات الموردة:

- مفك براغي متصالبة الحز
- مقياس زاوي ضابط

مرمك

تبيع شركة **Bosch** العدد الكهربائية العاملة بمرمك دون مرمك أيضاً. يمكنك أن تعرف من العبوة ما إذا كان المرمك موجود ضمن مجموعة التجهيزات الموردة مع العدد الكهربائية الخاصة بك.

شحن المرمك

أقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوائمة مع مرمك أيونات الليثيوم المستخدم في عدتك الكهربائية.

ملحوظة: يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئياً وفقاً للوائح النقل الدولية. لضمان قدرة أداء المرمك الكاملة، يتوجب شحن المرمك بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

تركيب المرمك

أدخل المرمك المشحون في موضع تثبيت المرمك إلى أن يثبت بشكل ملموس.

تنص **Bosch** باستخدام مراكم ذات قدرة لا تقل عن 3,0 أمبير ساعة.



نزع المرمك

لخلع المرمك اضغط على زر تحرير المرمك وأخرج المرمك. لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

يمتاز المرمك بدرجةتي إقفال اثنتين، تمنعان سقوط المرمك للخارج في حال ضغط زر فك إقفال المرمك بشكل غير مقصود. يتم تثبيت المرمك بواسطة نابض ما دام مركباً في العدد الكهربائية.

مبين حالة شحن المرمك

تشير مصابيح الدايدو الثلاثة الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المرمك (15) إلى حالة شحن المرمك.

مصابيح LED	القدرة
ضوء مستمر 3 × أخضر	60-100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر	30-60 %
ضوء مستمر 1 × أخضر	5-30 %
ضوء وميض 3 × أخضر	0-5 %

وسيلة الحماية من التحميل الزائد المرتبطة بدرجة الحرارة

في الاستعمال المطابق للتعليمات لا يمكن تعريض العدد الكهربائية للتحميل الزائد. في حالة التحميل الزائد أو الخروج من نطاق درجة الحرارة المسموح به للمرمك يتم خفض عدد اللفات أو يتم فصل العدد الكهربائية. عند خفض عدد اللفات لا تعود العدد الكهربائية إلى عدد اللفات الكامل إلا بعد الوصول إلى درجة الحرارة المسموح بها للمرمك أو عند انخفاض التحميل. في حالة الفصل الأوتوماتيكي قم بإيقاف العدد الكهربائية، ودع المرمك حتى يبرد، ثم قم بتشغيل العدد الكهربائية مرة أخرى.

صفحة الزنق وذراع الزنق (36) موجهة كما هو موضح.

تركيب وليجة المنضدة (انظر الصورة b)

- قم بشبك وليجة المنضدة (6) في التجويف الخلفي بعلبة العدة، ومركه إلى أسفل.
- اضغط على وليجة المنضدة إلى أن تثبت في علبه العدة.
- أدر لولب التثبيت (39) باستخدام رأس المفتاح الحلقى (22) حتى النهاية في اتجاه الدوران «القفل مغلق».

تركيب غطاء الحماية (انظر الصور c1-c2)

- إرشاد:** لا تقم بتركيب غطاء الحماية إلا إذا كان إسفين الشق في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تمامًا (انظر الصورة a2). لا تقم بتركيب غطاء الحماية عندما يكون إسفين الشق في أدنى وضع (حالة التوريد أو وضع نشر المزوز) (انظر الصورة a1).
- قم بفك ذراع الزنق (40) وأخرج غطاء الحماية (3) من الحامل (10).
 - حرك المسمار الدليلي (41) للخلف داخل حز إسفين الشق (5).
 - حرك غطاء الحماية (3) لأسفل إلى أن تصعب واقية شفرة المنشار (القضيب البلاستيكي العلوي) موازية لسطح قاعدة المنشار (2).
 - اضغط ذراع الزنق (40) إلى أعلى. ينبغي أن يتم تثبيت ذراع الزنق بصوت مسموع ويمكن الإحساس به، كما ينبغي أن يكون غطاء الحماية (3) قد تم تركيبه وبشكل محكم وآمن.
- ◀ **تأكد قبل كل استخدام من قدرة غطاء الحماية على التحرك بشكل سليم. لا تستخدم العدة الكهربائية إذا كان غطاء الحماية غير حر الحركة ولا ينغلق على الفور.**

تركيب الأجزاء المفردة

- أخرج جميع الأجزاء المرفقة من العبوة بحرص.
- انزع كل مواد التغليف عن العدة الكهربائية وعن التوابع المرفقة.
- احرص على نزع مواد التغليف تحت كتلة المحرك. توجد عناصر الجهاز التالية مثبتة على جسم الجهاز مباشرة: عصا الدفع (7)، المفتاح الحلقى (22)، مفتاح سداسي الرأس (9)، مصد التوازي (26) مع مصد توازي إضافي قابل للطي (8)، المصد الزاوي (1)، سكة مجسمة (28)، مصد طولي (30)، غطاء واقى (3)، مهائى شفط (34).

- عندما تحتاج أحد هذه العناصر أخرجها بحرص من موضع حفظها.

تحديد موضع إسفين الشق (انظر الصور a1-a2)

- إرشاد:** قم بتنظيف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل تحديد موضعها عند الضرورة.
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث تركز شفرة المنشار (27) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
 - قم بفك ذراع القمط (36) بإدراجه في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يشير إلى أعلى.
 - حرك إسفين الشق (5) في اتجاه ذراع الزنق (36)، حتى يمكن سحبه إلى أعلى.
 - اسحب إسفين الشق إلى أعلى، بحيث يكون موضعه أعلى منتصف شفرة المنشار بالضبط.
 - ركب ساقى تحديد الموضع (37) في الفتحات السفلية بإسفين الشق، واحكم ربط ذراع الزنق (36) مرة أخرى.
 - يجب أن تكون العلامات (38) الموجودة على

تركيب مصد التوازي (انظر الصورة d)

- يمكن تركيز مصد التوازي (26) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار على نقاط ثابتة. لهذا الغرض، تُستخدم أزواج المسامير الثلاثة (43)، (44)، (45).

زوج مسامير	اللون	موضع مصد التوازي (26)	قدرة القطع	تدريج (13)
(43)	أسود	على يمين شفرة القطع	127-635 مم	أسفل، أسود
(44)	فضي	على يمين شفرة القطع	0-508 مم	أعلى، فضي
(45)	أسود	يسار شفرة القطع	0-305 مم	أسفل، أسود

- تأكد من أن مقبض الشد (24) يثبت امتداد قاعدة المنشار (مقبض الشد مضغوط إلى أسفل).
- قم بفك ذراعى تأمين الأفعال (42) من مصد التوازي (26).
- ضع التجاويف الموجودة بمصد التوازي (26) فوق أحد أزواج المسامير الثلاثة (43)، (44)، (45). يجب أن يكون مصد التوازي الإضافي القابل للطي (8) موجهًا بعيدًا عن الغطاء الواقى (3).
- لتثبيت مصد التوازي قم بطي ذراعى تأمين الأفعال (42) على الجانبين إلى أسفل.

يمكن امتداد مصد التوازي بواسطة السكة المجسمة (28) لتحسين ارتكاز قطع أشغل الطويلة.

- عند اللزوم قم بتركيب السكة المجسمة (28) بالاستعانة باللولب المحرز (48) على المصد الزاوي.

تركيب المصد الزاوي والسكة المجسمة والمصد الطولي (انظر الصور e1-e3)

- أدخل القضيب (46) الخاص بالمصد الزاوي (1) في أحد الحزوز الدليلية المخصصة (47) بقاعدة المنشار.

- ◀ **تجنب تراكُم الغبار بمكان العمل.** يجوز أن تشتعل الأغبرة بسهولة.
- قد تستعصي شافطة الغبار/النشارة من خلال الغبار أو النشارة أو أجزاء صغيرة من قطعة الشغل.
- أطفئ العدة الكهربائية وأخرج المرمك.
- انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تمامًا.
- ابحث عن سبب الاستعصاء واعمل على إزالته.
- ◀ **لتجنب خطر الحريق أثناء نشر الألومنيوم قم بتفريغ مقذف النشارة ولا تستخدم شافطة للبرادة.**

- تفريغ مقذف النشارة (انظر الصورة h)**
- يمكنك أن تقوم بتفريغ مقذف النشارة من أجل إزالة أجزاء مكسورة عن قطعة الشغل وقطع النشارة الكبيرة (35).
- أطفئ العدة الكهربائية وأخرج المرمك (32).
 - انتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تمامًا.
 - حرك الغطاء (49) جانبًا، وأخرج مقذف النشارة (35).
 - قم بهز القطع المكسورة من قطعة الشغل والنشارة لإزالتها.
 - حرك الغطاء (49) جانبًا مرة أخرى، وأدخل مقذف النشارة (35) حتى المصد أسفل شفرة المنشار (27).

- الشفط الخارجي (انظر الصورة i)**
- وصلة Click&Clean:** لشفط الغبار والنشارة يمكنك إما توصيل خرطوم شافطة غبار بمهائى الشفط (4) في الغطاء الواقي (3) أو خرطوم شافطة غبار مع مهائى الشفط (34) بمقذف النشارة (35).
- قم بتوصيل خرطوم شافطة الغبار (بقطر 33 مم) بإحكام بمهائى الشفط (4) في الغطاء الواقي (3).

- و/**
- قم بتثبيت مهائى الشفط (34) بإحكام في مقذف النشارة (35).
 - قم بتوصيل خرطوم شافطة غبار (بقطر 39 مم) بإحكام في مهائى الشفط (34).
 - يجب أن تصلح شافطة الغبار الخوائية للاستعمال مع مادة الشغل المرغوب معالجتها.
 - استخدم شافطة غبار خوائية خاصة عند شفط الأغبرة المضرة بالصحة أو المسببة للسرطان أو الشديدة الجفاف.

تغيير شفرة المنشار (انظر الصور z1-z4)

- ◀ **أخرج المرمك من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه).** هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ **ارتد قفازات واقية عند تركيب نصل المنشار.** خطر التعرض للإصابة.
- ◀ **استخدم فقط نصال المنشار التي تزيد سرعتها القصوى المسموحة عن عدد الدورات اللامحلي بالعدة الكهربائية.**

- سهولة نشر قطع الشغل المتساوية الطول، يمكنك استخدام المصد الطولي (30).
- حرك المصد الطولي (30) على السكة المجسمة (28) وأحكم ربط الصامولة المجنحة (29) لغرض التثبيت.

التركيب المركزي الثابت أو المتحرك

- ◀ **يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية على سطح عمل مستو وثابت (منضدة عمل مثلاً) قبل البدء بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.**

التركيب على سطح عمل (انظر الصورة f)

- قم بتثبيت العدة الكهربائية على سطح العمل بواسطة لواب ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب (12).

و/

- قم بتثبيت أقدام العدة الكهربائية على سطح العمل بإحكام عن طريق قمطها بالملازم المتداولة.

التركيب على منضدة بوش للعمل (انظر الصورة g)

- تتميز طاولات العمل من بوش (مثلاً GTA 571) بتصميم قابل للطي، مما يسهل نقلها وإعدادها بسرعة. يمكن تركيب العدة الكهربائية دون استخدام أدوات.

- ◀ **اقرأ جميع ملاحظات التحذير والتعليمات المرفقة بمنضدة العمل.** إن التقصير بالمحافظة على الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد تكون من عواقبه الصدمات الكهربائية، اندلاع الحريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

◀ **انصب منضدة العمل بالشكل الصحيح قبل تركيب العدة الكهربائية.**

- إن التركيب بشكل سليم هام جداً من أجل تجنب خطر الانهدام.
- ركب العدة الكهربائية بوضع النقل على منضدة العمل.

- لمحاذاة العدة الكهربائية على طاولة العمل استخدم مقابض تحديد الوضعية (11).

شفط الغبار/النشارة

- إن غبار بعض المواد كالبلاستيك الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية و/أو إلى أمراض الجهاز التنفسي لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدين على مقربة من المكان.
- تعتبر بعض الأغبرة المعينة، كأغبرة البليوط والزمان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملع جامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شافطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح P2.
- تراعى الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

التشغيل

أخرج المرمك من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

وضع النقل ووضع العمل لشفرة المنشار

وضع النقل

- أخرج غطاء الحماية (3) وقم بإزالة وليجة المنضدة (6) وضع إسفين الشق (5) في أدنى وضع. قم بتركيب وليجة المنضدة (6) مرة أخرى.
- أدر ذراع التدوير (19) في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن توجد أسنان شفرة المنشار (27) أسفل قاعدة المنشار (2).
- حرك تعريض قاعدة المنشار (8) نحو الداخل بشكل كامل.
- اضغط مقبض الشد (24) إلى أسفل. يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.

وضع العمل

- ضع إسفين الشق (5) في أعلى وضع فوق منتصف شفرة المنشار تماما، وقم بتركيب وليجة المنضدة (6) وغطاء الحماية (3).
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تصيع السنون العلوية لشفرة المنشار (27) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريبا.

تكبير قاعدة المنشار

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

امتداد قاعدة المنشار (انظر الصورة A)

- يمكنك تمديد قاعدة المنشار إلى اليمين أو اليسار، عن طريق تمريك سكة التوجيه (25) إلى الخارج.
- اجذب مقبض الشد (24) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بتحريك سكة التوجيه (25) باستخدام المقبض الدوار (23) إلى الخارج جهة اليمين أو اليسار حتى العرض المرغوب.
- اضغط مقبض الشد (24) إلى أسفل. وبذلك يكون قد تم تثبيت تمديد قاعدة المنشار.

ضبط زوايا الشطب المائل العمودية والأفقية

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

ضبط زوايا الشطب العمودية (شفرة المنشار) (انظر الصورة B)

- يمكن ضبط زاوية الشطب المائلة العمودية في نطاق يتراوح بين -2° و 47°.
- للضبط السريع والدقيق للزوايا العمودية النموذجية 0° و 45° هناك مصادمات مضبوطة من قبل المصنع (16)، (21) مخصصة لذلك.

استخدم فقط أنصال المنشار التي توافق البيانات المذكورة في دليل الاستعمال هذا وعلى العدة الكهربائية، والتي تم اختبارها حسب المواصفة EN 847-1 والتي تم وضع علامة عليها تشير إلى ذلك.

استعمل فقط شفرات المنشار التي ينصح باستعمالها منتج هذه العدة الكهربائية والتي تصلح للاستعمال مع مواد الشغل المرغوب معالجتها. وبذلك تتجنب السخونة المفرطة لرؤوس أسنان المنشار، وانصهار قطعة البلاستيك المراد معالجتها.

لا تستخدم نصال المنشار المصنوعة من الفولاذ HSS. فنصال المنشار هذه قد تنكسر بسهولة.

فك شفرة المنشار

- افتح ذراع الزنق (40) وأخرج غطاء الحماية (3) من الحز بإسفين الشق (5).
- أدر لولب التثبيت (39) باستخدام رأس المفتاح الحلقي (22) حتى النهاية في اتجاه الدوران «القفل مفتوح»، وارفع وليجة المنضدة (6) من علبة العدة. يوجد ثقب مسك لسهولة الرفع (50).
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث تركز شفرة المنشار (27) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
- أدر صامولة الشد (51) باستخدام المفتاح الحلقي (22) واسحب ذراع تثبيت محور الدوران (52) في نفس الوقت حتى يتم تثبيته.
- حافظ على سحب ذراع تثبيت محور الدوران وفك صامولة الشد بفتلها بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- اخلع فلانشة الشد (53).
- أخرج شفرة المنشار (27).

تركيب شفرة المنشار

- نظف جميع الأجزاء المطلوب تركيبها قبل التركيب عند الضرورة.
- ضع شفرة المنشار الجديدة على فلانشة التثبيت (54) الخاصة بمحور دوران العدة (55).
- ملحوظة:** لا تستخدم شفرات منشار شديدة الصغر. لا يجوز أن تتخطى المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.

يراعى أثناء التركيب أن يتوافق اتجاه قص الأسنان (اتجاه السهم على شفرة المنشار) مع اتجاه السهم على إسفين الشق.

- قم بتركيب فلانشة الشد (53) وصامولة الشد (51).
- أدر صامولة الشد (51) باستخدام المفتاح الحلقي (22) واسحب ذراع تثبيت محور الدوران (52) في نفس الوقت حتى يتم تثبيته.
- شد صامولة الشد بإحكام بفتلها باتجاه حركة عقارب الساعة.
- ضع وليجة المنضدة (6) أعلى إسفين الشق (5) في علبة العدة. أدر لولب التثبيت (39) باستخدام رأس المفتاح الحلقي (22) حتى النهاية في اتجاه الدوران «القفل مغلق».
- قم بتركيب غطاء الحماية (3) مرة أخرى.

ضبط مصد التوازي الإضافي (انظر الصورة E)

- قم بطي مصد التوازي الإضافي (8) فوق مصد التوازي (26) إلى جانب شفرة المنشار (27).
- يؤدي مصد التوازي القابل للطي (8) وظيفتين مختلفتين تبعاً لوضعه:
- مصد لنشر قطع الشغل الرفيعة ولنشر زوايا شطب رأسية، عندما يكون مصد التوازي الإضافي مركّزاً على قاعدة المنشار (2).
- سطح ارتكاز لقطعة الشغل عند تمديد قاعدة المنشار (2) بمقدار يزيد عن 50,8 مم.

ضبط إسفين الشق

- يمنع إسفين الشق (5) انحصار نصل المنشار (27) في أخدود القص. فلو تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل، فقد يتشكل خطر الصدمات الارتدادية. احرص لهذا السبب دائماً على كون إسفين الشق مضبوطاً بالشكل الصحيح:
- لا يجوز أن تتخطى المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 - 8 مم.
- يجب أن يكون ثخن إسفين الشق أصغر من عرض القص وأكبر من ثخن جذع نصل المنشار.
- يجب أن يكون إسفين الشق دائماً على خط مسار نصل المنشار.
- يجب أن يتركز إسفين الشق دائماً بأعلى وضعية ممكنة عند القيام بأعمال النشر الاعتيادية.

ضبط ارتفاع إسفين الشق (انظر الصورة F)

- يجب أن تضبط ارتفاع إسفين الشق من أجل نشر الحزوز.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوز أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثلاً: غطاء نفق الوقاية، مشط القمط).
- افتح ذراع الزنق (40) وأخرج غطاء الحماية (3) من المز بإسفين الشق (5).
- لحماية غطاء الوقاية من الأضرار ضعه في الحامل المحدد (10) على جسم الجهاز (انظر أيضاً الصورة Q).
- أدر ذراع التدوير (19) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث تتركز شفرة المنشار (27) بأعلى وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
- قم بفك ذراع القمط (36) بإدارته في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يشير إلى أعلى.
- اسحب إسفين الشق من السيقان (37) (اسحب ذراع الزنق (36) للخارج قليلاً) وحرك إسفين الشق (5) لأسفل حتى النهاية.
- ركب الساقين (37) في الفتحات العلوية بإسفين الشق، وأحكم ربط ذراع الزنق (36) مرة أخرى.
- يجب أن تكون العلامات (38) الموجودة على المشبك وذراع القمط (36) موجهة (انظر الصورة أيضاً a2).

التشغيل

التشغيل (انظر الصورة G1)

- للتشغيل اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (14) من الجانبين واجذبه إلى أعلى.

- قم بمل ذراع التثبيت (18) بإدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

ملحوظة: عند حل ذراع التثبيت بشكل كامل، فإن شفرة المنشار تميل بفعل قوة الجاذبية إلى وضعية تعادل 30° تقريباً.

زوايا الشطب العمودية بين 0° و 45°:

- اسحب أو اضغط الطارة اليدوية (17) على مسار قالب الإزلاق إلى أن يشير المؤشر الزاوي (56) إلى زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (18) مرة أخرى.

زوايا الشطب العمودية بين 2° و 0°:

- حرك المصد (16) إلى الأمام.
- اضغط الطارة اليدوية (17) على مسار قالب الإزلاق إلى أن يشير المؤشر الزاوي (56) إلى زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (18) مرة أخرى.

زوايا الشطب العمودية بين 45° و 47°:

- حرك المصد (21) إلى الأمام.
- اسحب الطارة اليدوية (17) على مسار قالب الإزلاق إلى أن يشير المؤشر الزاوي (56) إلى زاوية الشطب العمودية المرغوبة.
- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (18) مرة أخرى.

تعود المصادمات (16)، (21) أوتوماتيكياً إلى الوضع القياسي، بمجرد ضبط زاوية شطب عمودية بين 0° و 45° لشفرة المنشار.

ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية (المصد الزاوي) (انظر الصورة C)

- يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 30° (ناحية اليسار) حتى 30° (ناحية اليمين).
- قم بفك مقبض التثبيت (57) في حالة ربطه.
- أدر المصد الزاوي إلى أن يشير المؤشر الزاوي (58) إلى زاوية الشطب المرغوبة.
- قم بشد مقبض التثبيت (57) مرة أخرى.

ضبط مصد التوازي (انظر الصورة D)

- يمكن تركيز مصد التوازي (26) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار على نقاط ثابتة. لهذا الغرض، تُستخدم أزواج المسامير الثلاثة (43)، (44)، (45).
- ضع مصد التوازي (26) على الجانب المرغوب لشفرة المنشار (انظر تركيب مصد التوازي (انظر الصورة d)، الصفحة 612).
- اضبط المسافة المرغوبة بين مصد التوازي مع شفرة المنشار باستخدام مقبض الدوران (23).
- تشير الحافة اليمنى لمؤشر المسافة (59) إلى المسافة المضبوطة.
- بالنسبة للوضع (43)، (45) يُستخدم التدريج الأسود السفلي (13).
- بالنسبة للوضع (44) يُستخدم التدريج الفضي العلوي (13).

النشر

نشر القطوع المستقيمة

- قم بضبط مصد التوازي (26) على عرض القطع المرغوب.
- ضع قطعة الشغل على قاعدة المنشار أمام غطاء الحماية (3).
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (19) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (27) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريبا.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منظم.
- في حالة الضغط بشكل زائد فقد تتعرض رؤوس شفرات المنشار للسخونة الزائدة، وتتعرض قطعة الشغل لأضرار.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.

نشر زوايا الشطب المائلة العمودية

- اضبط زاوية الشطب المائلة الرأسية المرغوبة لشفرة المنشار.
- في حالة ميل شفرة المنشار إلى الجانب الأيسر يجب أن يكون مصد التوازي (26) على يمين شفرة المنشار.
- اتبع خطوات العمل وفقا لما ورد في: (انظر „نشر القطوع المستقيمة“، الصفحة 616)

نشر زاوية الشطب المائل الأفقية (انظر الصورة 1)

- اضبط زاوية الشطب المائلة الأفقية المرغوبة بالمصد الزاوي (1).
- ضع قطعة الشغل على السكة المجسمة (28).
- يجب ألا يسمح بوجود السكة المجسمة في خط القطع. في هذه الحالة، قم بفك اللولب الممزق (48) وحرك المصد.
- قم برفع شفرة المنشار أو خفضها عن طريق ذراع التدوير (19) إلى أن تصبح السنون العلوية لشفرة المنشار (27) فوق قطعة الشغل بمسافة 3 - 6 مم تقريبا.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- قم بضغط قطعة الشغل بيد واحدة على السكة المجسمة (28) وقم بتحريك المصد الزاوي باستخدام اليد الأخرى من مقبض التثبيت (57) ببطء في الحز الدليلي (47) إلى الأمام.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلى أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.
- لسهولة نشر قطع الشغل المتساوية الطول، يمكنك استخدام المصد الطولي (30).
- قم بفك اللولب الممنع (29) وحرك المصد الطولي (30) على الطول المرغوب لقطعة الشغل.
- أعد شد اللولب الممنع بإحكام (29).

فحص الضبط الأساسي وضبطه

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة على دقة القص.

الإطفاء (انظر الصورة G2)

- اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (14) إلى أسفل.

الحماية من الاستعمال غير المصرح به (انظر الصورة G3)

- للحماية من الاستعمال غير المصرح به يمكنك منع استخدام مفتاح التشغيل والإطفاء (14) باستخدام قفل.
- مرر قفل معلق له ممسك قوسي طويل عبر التجويف السفلي في مفتاح التشغيل والإطفاء (14) أو قم بتعليق قفل آخر عبر التجويف العلوي والجانبى بجسم مفتاح التشغيل والإطفاء، وقم بإغلاقه.

إرشادات العمل

ملاحظات نشر عامة

- ◀ يجب أن تتأكد قبل إجراء أي عملية قطع بآلة تلامس شفرة المنشار أي مصد أو دليل أو أي جزء آخر من الجهاز في أي لحظة.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوز أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء نفق الوقاية، مشط القمص).
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل شق (في التجويف المنتهي داخل قطعة الشغل).
- احم نصل المنشار من الصدمات والطرقات. لا تعرض نصل المنشار لضغط جانبي.
- يجب أن يركز إصبعين الشق على خط مسار شفرة المنشار من أجل تجنب انقماط قطعة الشغل.
- لا تعالج قطع الشغل الملتوية. يجب دائما أن تكون حافة قطعة الشغل مستقيمة لكي يتم تركيزها على مصد التوازي.
- احتفظ بعضا الدفع دائما على العدة الكهربائية.

موقع المستخدم (انظر الصورة H)

- ◀ لا تقف أبدا على نفس خط نصل المنشار.
- اجعل جسمك دائما في نفس جانب المايز بالنسبة لنصل المنشار. قد تتسبب الصدمة الارتدادية في اندفاع قطعة العمل بسرعة كبيرة في اتجاه أي شخص يقف أمام نصل المنشار أو على خط واحد معه.
- أبعد اليدين والأصابع والذراعين عن شفرة المنشار الدوار.
- تراعى أثناء ذلك الملاحظات التالية:
- امسك بقطعة الشغل بواسطة اليدين الئتين بأمان واضغطها بإحكام على منضدة الشغل.
- للعمل على قطع الشغل الرفيعة وعند نشر زاوية شطب رأسية احرص دائما على استخدام عصا الدفع المورد (7).

أقصى مقاسات قطعة الشغل

زاوية شطب عمودية	أقصى ارتفاع لقطعة الشغل [مم]
°0	70
°45	49

- يجب أن يتطابق البعدان اللذان تم قياسهما.
- الضبط**
- قم بفك اللوالب سداسية الرأس (61) في الأمام أسفل قاعدة المنشار واللوالب سداسية الرأس (62) في الخلف أسفل قاعدة المنشار باستخدام المفتاح سداسي الرأس المجوف المورد (9).
- حرك نصل المنشار بحذر إلى أن يتوازى مع الحزب الدليلي (47).
- أحكم ربط كافة اللوالب (61) و (62) مرة أخرى.

- محاذاة مصد التوازي - زوج المسامير (44) الفضي، على اليمين (انظر الصورة L)**
- قبل محاذاة مصد التوازي (26) يجب أولاً ضبط المصادمات (16)/(21) لزوايا الشطب المائلة القياسية، والتأكد من توازي شفرة المنشار (27) مع الحزوز الدليلية (47) الخاصة بالمصد الزاوي. (انظر „ضبط المصادمات لزوايا الشطب العمودية المائلة النموذجية 45/0°“، الصفحة 617)
- (انظر „توازي نصل المنشار بالنسبة للحزوز الدليلية بالمصادم الزاوي (انظر الصورة K)“، الصفحة 617)
- قم بفك أذرع الإقفال (42) من مصد التوازي (26) واترك مصد التوازي حر الحركة طوال عملية المحاذاة.
- ضع التجاويف الموجودة بمصد التوازي (26) فوق زوج المسامير (44) (الفضي). يجب أن يكون مصد التوازي الإضافي القابل للطي (8) موجهًا بعيدًا عن الغطاء الوافي (3).
- أخرج غطاء الحماية (3).
- اجذب مقبض الشد (24) الخاص بامتداد قاعدة المنشار إلى أعلى تمامًا، وحرك مصد التوازي (26) إلى أن يلامس شفرة المنشار (27).

- الفحص**
- يجب أن يلامس مصد التوازي (26) شفرة المنشار بطولها الكامل.
- الضبط**
- قم بفك اللوالب الفضية لزوج المسامير (44) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المورد (9) بحيث يمكن للمسامير الانزلاق بحرية.
- حرك زوج المسامير (44) مع مصد التوازي (26) بمقدار 3 مم تقريبًا جهة اليمين.
- باستخدام مقبض الدوران (23) الموجود على التدريج الفضي العلوي (13) اضبط المسافة بين مصد التوازي وشفرة المنشار على 0 مم.
- اضغط مقبض الشد (24) الخاص بتمديد قاعدة المنشار إلى أسفل.
- حرك زوج المسامير (44) مع مصد التوازي (26) إلى اليسار، حتى يلامس مصد التوازي بكامل طوله شفرة المنشار.
- اربط اللوالب الفضية الخاصة بزوج المسامير (44) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المورد (9) بحرص.
- لتثبيت مصد التوازي قم بطي ذراعي تأمين الأقفال (42) على الجانبين إلى أسفل.
- تأكد أن مصد التوازي يلامس شفرة المشار بكامل طوله بعد إحكام التثبيت.
- بعد ذلك، تحقق من أزواج المسامير السوداء (43) و (45).

إنك بحاجة إلى الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

ضبط المصادمات لزوايا الشطب العمودية المائلة النموذجية 45/0°

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- اضبط زاوية شطب مائلة عمودية لنصل المنشار مقدارها 0°.
- أخرج غطاء الحماية (3).
- الفحص (انظر الصورة J1)**
- قم بضبط مقياس الزاوية على 90° وضعه على قاعدة المنشار (2).
- يجب أن يتراصف ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار (27).
- الضبط (انظر الصورة J2)**
- قم بحل صامولة زنق لولب المصادمة (16) باستخدام أحد المفاتيح الحلقية أو الهلالية المتداولة في الأسواق.
- قم بفك ذراع التثبيت (18).
- حرك الطارة اليدوية (17) باتجاه لولب المصادمة (16) وقم بربط لولب المصادمة أو فكّه إلى أن يتسطح ساق مقياس الزاوية بكامل طوله مع شفرة المنشار.
- حافظ على إبقاء الطارة اليدوية بهذا الوضع وأحكم شد ذراع التثبيت (18) مرة أخرى.
- أعد إحكام ربط الصامولة المقابلة للولب المصادمة (16).

إن لم يكن مبين الزاوية (56) بعد الضبط على خط مسار واحد مع علامة 0° على التدريج (20)، قم بفك اللولب (60) باستخدام أحد مفاتيح البراغي متصلة الحز المتداولة في الأسواق وقم بمحاذاة خط المنتصف لمؤشر الزاوية على امتداد العلامة 0°.

كرر خطوات العمل الموصوفة أعلاه بالنسبة لزاوية الشطب العمودية 45° (حل صامولة الزنق، ضبط لولب المصادمة (21)). لا يجوز تعديل ضبط مبين الزاوية (56) مرة أخرى في هذه الأثناء.

توازي نصل المنشار بالنسبة للحزوز الدليلية بالمصادم الزاوي (انظر الصورة K)

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- أخرج غطاء الحماية (3).
- الفحص**
- علم سن النشر اليساري الأول المرئي في الخلف فوق وليجة المنضدة بواسطة قلم رصاص.
- اضبط مقياس زاوي ضابط على 90° وضعه على حافة الحز الدليلي (47).
- قم بإزالة ساق المقياس الزاوي الضابط إلى أن تلامس سن النشر التي تم تعليمها، واقرأ البعد بين نصل المنشار والحز الدليلي.
- دور نصل المنشار إلى أن يبرز السن الذي تم تعليمه عن وليجة المنضدة من الأمام.
- قم بإزالة المقياس الزاوي الضابط على خط مسار الحز الدليلي إلى حد سن النشر الذي تم تعليمه.
- قم بقياس البعد بين نصل المنشار والحز الدليلي مرة أخرى.

- تأكد أن مصد التوازي يلامس شفرة المشار بكامل طولها بعد إحكام التثبيت.

ضبط مؤشر المسافة بقاعدة المنشار (انظر الصورة N)

- قم بفك أذرع الإقفال (42) من مصد التوازي (26) واترك مصد التوازي حر الحركة طوال عملية المحاذاة.
- ضع التجاويف الموجودة بمصد التوازي (26) فوق زوج المسامير (44) (الفضي). يجب أن يكون مصد التوازي الإضافي القابل للطي (8) موجهاً بعيداً عن الغطاء الواقي (3).
- أخرج غطاء الحماية (3).
- اجذب مقبض الشد (24) الخاص بامتداد قاعدة المنشار إلى أعلى تمامًا، وحرك مصد التوازي (26) إلى أن يلامس شفرة المنشار (27).
- قم بحل اللوالب (63) باستخدام مفك متصالب الرأس، وقم بمحاذاة مبيّن المسافة (59) مع علامة 0 على التدريج (13).
- أحكم شد اللوالب بعد ذلك (63).

ضبط مستوى ولبجة المنضدة (انظر الصورة O) الفحص

أن يتساطح الجانب الأمامي لولبجة المنضدة (6) مع قاعدة المنشار أو أن يركز تحتها بقليل، ويجب أن يتساطح الجانب الخلفي مع قاعدة المنشار أو أن يركز فوقها بقليل.

الضبط

- استخدم مفتاح الربط المسدس الجواف (9) لضبط المستوى الصحيح بلوالب الضبط الأربعة (64).

ضبط خلوص سكة توجيه المصد الزاوي (انظر الصورة P)

بعد الاستخدام المكثف، قد يصعب الخلوص بين سكة التوجيه (46) الخاصة بالمصد الزاوي والحز الدليلي (47) كبير للغاية.

- أعد ربط لولب ربط (65) الخاصة بسكة لتوجيه (46) بإحكام.

التخزين والنقل

حفظ عناصر الجهاز (انظر الصورة Q)

توفر لك العدة الكهربائية إمكانية تثبيت عناصر معينة من الجهاز بشكل آمن.

- قم بإدخال جميع عناصر الجهاز غير المثبتة في الحوامل المخصصة على جسم الجهاز (انظر الجدول التالي).

عناصر الجهاز	التخزين
الغطاء الواقي (3)	الحامل (10)، إحكام الربط باستخدام ذراع الزنق (40)
المصد الزاوي (1)	الحامل (33)
مهايت الشفط (34)	انظر الصورة Q
المفتاح الحلقي (22)	انظر الصورة Q
مفتاح سداسي الرأس (9)	انظر الصورة Q

محاذاة مصد التوازي - زوج المسامير (43) الأسود، على اليمين (انظر الصورة M)

قبل أن تقوم بمحاذاة زوج المسامير (43) يجب أن تقوم أولاً بمحاذاة زوج المسامير (44) (الفضي، يميناً) بشكل صحيح.

(انظر „محاذاة مصد التوازي - زوج المسامير (44) الفضي، على اليمين (انظر الصورة L)“، الصفحة 617)

- قم بفك ذراعي الإقفال (42) من مصد التوازي (26) وارفع مصد التوازي عن زوج المسامير (44).
- قم بفك اللوالب السوداء لزوج المسامير (43) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المورد (9) بحيث يمكن للمسامير الانزلاق بحرية.
- ضع التجاويف الخاصة بالمفتاح الحلقي (22) على المسامير الأمامية (44)/(43).
- حرك المسامير السوداء (43) حتى يتناسب المساميران (الفضي (44) والأسود (43)) مع التجاويف المخصصة لهما في المفتاح الحلقي.
- كرر هذه الخطوات مع المسامير الخلفية (44)/(43).

محاذاة مصد التوازي - زوج المسامير (45) الأسود، يساراً

قبل محاذاة مصد التوازي (26) يجب أولاً ضبط المصادمات (16)/(21) لزاويا الشطب المائلة القياسية، والتأكد من توازي شفرة المنشار (27) مع الحزوز الدليلية (47) الخاصة بالمصد الزاوي. (انظر „ضبط المصادمين لزاويا الشطب العمودية المائلة النموذجية 45/°0“، الصفحة 617)

(انظر „توازي نصل المنشار بالنسبة للحزوز الدليلية بالمصادم الزاوي (انظر الصورة K)“، الصفحة 617)

- قم بفك أذرع الإقفال (42) من مصد التوازي (26) واترك مصد التوازي حر الحركة طوال عملية المحاذاة.

- ضع التجاويف الموجودة بمصد التوازي (26) فوق زوج المسامير (45) (الأسود). يجب أن يكون مصد التوازي الإضافي القابل للطي (8) موجهاً بعيداً عن الغطاء الواقي (3).

- أخرج غطاء الحماية (3).

- اجذب مقبض الشد (24) الخاص بامتداد قاعدة المنشار إلى أعلى تمامًا، وحرك مصد التوازي (26) إلى أن يلامس شفرة المنشار (27).

الفحص

يجب أن يلامس مصد التوازي (26) شفرة المنشار بطولها الكامل.

الضبط

- قم بفك اللوالب السوداء لزوج المسامير (45) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المورد (9) بحيث يمكن للمسامير الانزلاق بحرية.
- حرك زوج المسامير (45) مع مصد التوازي (26) إلى اليمين، حتى يلامس مصد التوازي بكامل طولها شفرة المنشار.
- اربط اللوالب السوداء الخاصة بزوج المسامير (45) باستخدام المفتاح سداسي الرأس المورد (9) بحرص.
- لتثبيت مصد التوازي قم بطي ذراعي تأمين الأقفال (42) على الجانبين إلى أسفل.

- استخدام نصال المنشار ذات الوظائف المخفضة للضجيج
- تنظيف نصل المنشار والعدة الكهربائية بشكل منتظم

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

المغرب

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

ستجد عناوين خدمتنا وروابط خدمة

الإصلاح وطلب قطع الغيار على:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses



يلزم ذكر رقم الصنف ذو الخانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية والمركم والتوابع والتخليص بطريقة صديقة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا تلقِ العدد الكهربائية والمركم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



عنصر الجهاز	التخزين
عصا الدفع (7)	التعليق في الحامل بين مصد التوازي (26) ومصد التوازي الإضافي (8)

مصد التوازي (26) التدوير، ضعه من أسفل في سكة التوجيه (25) فوق زوج المسامير (43) وأحكم ربطه باستخدام ذراع الإقفال (42)

حمل العدة الكهربائية (انظر الصورة R)

يجب أن تطبق الخطوات التالية قبل نقل العدة الكهربائية:

- اضبط العدة الكهربائية على وضع النقل (انظر "وضع النقل"، الصفحة 614).
- أبعد جميع قطع التوابع التي لا يمكن تثبيتها بالعدة الكهربائية بإحكام.
- ضع شفرات المنشار التي لا يتم استعمالها في وعاء مغلق أثناء النقل إن أمكن.
- حرك سكة التوجيه (25) نحو الداخل بشكل كامل واضغط مقبض الشد (24) نحو الأسفل من أجل التثبيت.
- استخدم مقبض الحمل من أجل الحمل أو النقل (66) أو تجاوز المسك (67). لهذا الغرض لا تستخدم مقابض تحديد الموضع (11).
- ◀ استخدم تجهيزات النقل دائماً عند نقل العدة الكهربائية ولا تستخدم أبداً تجهيزات الوقاية.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

- ◀ أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ حافظ على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية لكي تعمل بشكل جيد وآمن.

التنظيف

أزل الغبار والنشارة بعد كل خطوة عمل من خلال نفخها بالهواء المضغوط أو بواسطة فرشاة.

تشحيم العدة الكهربائية

زيت العدة الكهربائية عند الضرورة بالمواضع المشار إليها (انظر الصورة S).
ينفذ مركز خدمة عملاء وكالة بوش هذه الأعمال بشكل سريع وموثوق.



- ◀ تخلص من مواد التشحيم والتنظيف بطريقة محافظة على البيئة. تُراعى التعليمات القانونية.

إجراءات لتخفيض الضجيج

- إجراءات من طرف المنتج:
- البدء بإدارة هادئة
- التسليم مع نصل منشار تم تطويره بشكل خاص لتخفيض الضجيج
- إجراءات من طرف المستخدم:
- التركيب بطريقة قليلة الاهتزازات على سطح عمل ثابت

فارسی

دستورات ایمنی

هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

⚠ هشدار

کلیه هشدارها،

دستورالعملها، تصاویر و

مشخصات ارائه شده به همراه ابزار برقی را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.

کلیه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که به پریز برق متصل میشوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی باتری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

ایمنی محل کار

◀ محیط کار را تمیز و روشن نگه دارید.

محیطهای در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

◀ ابزار برقی را در محیطهایی که خطر انفجار وجود دارد و حاوی مایعات، گازها و بخارهای محترقه هستند، به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقههایی ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

◀ هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و سایر

افراد را از دستگاه دور نگه دارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

◀ دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ایجاد نکنید. مدل دوشاخه نباید همراه با ابزار برقی دارای اتصال زمین استفاده شود. دوشاخههای اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

◀ از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

◀ ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

◀ از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید. هرگز برای حمل ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لپهای تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. کابلهای آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

◀ هنگام استفاده از ابزار برقی در محیطهای باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای

محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

◀ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشستی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

◀ حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید. در صورت خستگی و یا در صورتی که مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کردهاید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراثمت های شدیدی به همراه داشته باشد.

◀ از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.

همواره از عینک ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ضد گرد و غبار، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی محافظ متناسب با نوع کار با ابزار برقی، خطر مجروح شدن را کاهش میدهد.

◀ مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار برقی خاموش باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

◀ قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراثمت شوند.

◀ وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتهای غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

◀ لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباسهای گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها و لباس خود را از بخشهای در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهای در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

◀ در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصونیت شما را در برابر گرد و غبار زیاده تر نمیکند.

◀ آشنایی با ابزار به دلیل کار کردن زیاد با آن نباید باعث سهل انگاری شما و نادیده گرفتن

- وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
 - استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود؛ از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.
 - هرگز از باتری یا ابزار آسیب دیده یا دست کاری شده استفاده نکنید. باتریهای آسیب دیده ممکن است کارکرد غیر منتظرهای داشته باشند و منجر به آتش سوزی، انفجار یا جراحت شوند.
 - باتری یا ابزار را در معرض آتش یا دمای زیاد قرار ندهید. قرار گرفتن در معرض آتش یا دمای بالاتر از 130 درجه سانتیگراد میتواند باعث انفجار شود.
 - همه راهنماییهای مربوط به شارژ را رعایت کنید و باتری یا ابزار را خارج از محدوده دمای تعریف شده در دستورات شارژ نکنید. شارژ کردن نادرست یا در دمای خارج از محدوده تعریف شده ممکن است به باتری صدمه بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.
- سرویس**
- برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفهای رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.
 - هرگز باتریهای آسیب دیده را تعمیر نکنید. باتری باید تنها توسط متخصصین مجاز شرکت تعمیر شوند.
- دستورات ایمنی برای ارههای میزی گردبر**
- دستورات ایمنی مربوط به حفاظها
 - حفاظها را برنارید. حفاظها بایستی خوب نصب شوند و در وضعیت کارایی صحیحی باشند. حفاظهای شل، آسیب دیده یا بدون کارایی بایستی تعمیر یا تعویض شوند.
 - همواره برای انجام برش کامل از حفاظ تیغه اره و گوه استفاده کنید. در مورد برشهای کاملی که تیغه اره کاملاً در قطر قطعه کار قرار دارد، حفاظ تیغه اره و سایر موارد حفاظتی، خطر بروز جراحت را کاهش میدهند.
 - پس از انجام برش های سطحی نظیر شیارزنی لبه، گوه فلزی را دوباره به وضعیت ایستاده برگردانید. بعد از قرار دادن گوه فلزی به حالت ایستاده، محافظ تیغه را دوباره متصل کنید. محافظ و گوه فلزی، خطر بروز جراحت را کاهش می دهند.
 - قبل از روشن کردن ابزار برقی مطمئن شوید که تیغه اره با گوه، حفاظ تیغه یا قطعه اره،

- اصول ایمنی شود. بی دقتی ممکن است باعث بروز جراحاتی در عرض کسری از ثانیه شود.
- استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن
- از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار برقی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.
- قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی جلوگیری می کند.
- ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را نخواندهاند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.
- از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکنند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد.
- ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.
- ابزار برقی، متعلقات، متنهاي دستگاه و غيره را مطابق دستورات این جزوه راهنما به کار گیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطرناک منجر شود.
- دستها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگه دارید. دسته های لغزنده مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیر منتظره هستند.
- مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی
- باتریها را منحصراً توسط شارژرهایی که توسط سازنده توصیه شدهاند، شارژ کنید. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است، خطر آتش سوزی وجود دارد.
- در ابزارهای برقی فقط از باتریهایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شدهاند. استفاده از باتریهای مترقیه میتواند منجر به بروز جراحت و حریق گردد.
- در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر

برش فارسی جهت گذاشتن یا راندن قطعه کار استفاده کنید. دست آزاد یعنی قرار دادن و راندن قطعه کار با دست به جای استفاده از ریل نگهدارنده موازی یا ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی. کار با دست آزاد باعث بروز خطا در هدایت متعادل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می شود.

◀ **هرگز بالا یا دور تیغه اره در حال چرخش را نگیرید.** دست زدن به قطعه کار موجب تماس ناخواسته با تیغه اره در حال چرخش می شود.

◀ **قطعه کارهای دراز یا پهن را در انتها یا یک تکیه گاه تثبیت کنید تا به حالت افقی باقی بمانند.** قطعه کارهای دراز و پهن در لبه میز کار آویزان می شوند، این باعث از دست دادن کنترل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می شود.

◀ **قطعه کار را با سرعت یکنواخت به جلو برانید.** قطعه کار را خم نکنید، نیچانید یا از سمتی به سمت دیگر نچرخانید. چنانچه ابزار گیر کرد، آن را فوراً خاموش کنید، دوشاخه را بیرون بکشید، سپس مشکل را بر طرف کنید. گیر کردن تیغه اره در قطعه کار ممکن است باعث پس زدن دستگاه یا بلوکه شدن موتور شود.

◀ **قطعه اره شده را در حین کار موتور برندارید.** قطعه اره شده ممکن است بین تیغه اره و ریل نگهدارنده یا در حفاظ گیر کند و هنگام برداشتن، انگشتان شما را به طرف تیغه اره بکشاند. ابزار را خاموش کنید و قبل از اینکه قطعه کار را بردارید، صبر کنید تا تیغه اره به طور کامل بایستد.

◀ **جهت انجام برش طولی در قطعه کارهای دارای کمتر از قطر 2 میلیمتر از یک ریل نگهدارنده اضافی که با سطح میز تماس دارد، استفاده کنید.** قطعه کارهای نازک تر ممکن است زیر ریل نگهدارنده موازی گیر کنند و باعث پس زدن دستگاه شوند.

پس زدن دستگاه و هشدارهای ایمنی
ضربه زدن یا پس زدن يك واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن و یا بلوکه شدن تیغه اره یا انجام برش با تیغه اره که در قطعه کار، یا قرار گرفتن قسمتی از قطعه کار بین تیغه اره یا ریل نگهدارنده موازی یا جسم دیگر بلوکه شده رخ می دهد.
هنگام پس زدن در بیشتر موارد، قطعه کار از قسمت عقبی تیغه اره گرفته می شود، از میز بلند و به طرف کاربر پرتاب می شود.

پس زدن نتیجه استفاده نادرست از تیغه اره و/یا روشها یا شرایط کاری غیر صحیح است و با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

◀ **هرگز در یک خط مستقیم با تیغه اره نایستید.** همیشه در کنار ابزار بایستید، جایی که ریل نگهدارنده هم قرار دارد. هنگام پس زدن، اجسام ممکن است با سرعت زیاد به طرف کاربر پرتاب شوند که در خط مستقیم با تیغه اره ایستاده اند.

◀ **هرگز از بالا یا عقب تیغه اره، قطعه کار را نکشید یا به آن تکیه نکنید.** ممکن است تماس ناخواسته با تیغه اره برقرار شود یا پس زدن

تماسی نداشته باشد. تماس اشتباهی با این قسمتها ممکن است منجر به بروز وضعیت خطرناکی گردد.

◀ **گوه را مطابق دستورالعملهای این دفترچه راهنما تنظیم کنید.** فاصله اشتباه، نحوه قرارگیری نادرست و عدم هم محوری گوه، میتواند کارایی آن را در جلوگیری از پس زدن دستگاه بی اثر کند.

◀ **جهت کارکرد صحیح گوه، بایستی گوه در قطعه کار درگیر شود.** در مورد برش های کم عمق که گوه با قطعه کار درگیر نمی گردد، گوه بی تأثیر است. در این شرایط، گوه نمی تواند مانع پس زدن دستگاه شود.

◀ **از تیغه اره متناسب با گوه استفاده کنید.** جهت کارایی مؤثر گوه، بایستی تیغه اره با گوه مربوط متناسب باشد، پایه تیغه اره بایستی نازک تر از گوه و عرض دندانه بیشتر از قطر گوه باشد.

دستورات ایمنی برای نحوه اره کاری

◀ **هرگز با انگشت ها و یا دستان خود نزدیک تیغه اره یا محدوده اره کاری نشوید.** یک لحظه غفلت یا شر خوردن می تواند دست شما را به طرف تیغه اره براند و منجر به بروز جراحات جدی شود.

◀ **قطعه کار را در خلاف جهت چرخش تیغه اره یا ابزار برش حرکت دهید.** راندن قطعه کار در جهت چرخش تیغه اره بالای میز، می تواند منجر به کشیده شدن قطعه کار و دست شما به طرف تیغه اره شود.

◀ **در مورد برشهای طولی با زاویه برش فارسی هرگز از ریل نگهدارنده جهت راندن قطعه کار استفاده نکنید و در مورد برشهای مورب به کمک ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی هرگز از ریل نگهدارنده موازی برای تنظیم طول استفاده نکنید.** راندن همزمان ریل نگهدارنده موازی و ریل نگهدارنده زاویه برش فارسی ممکن است احتمال گیر کردن تیغه اره و پس زدن دستگاه را افزایش دهد.

◀ **هنگام برش طولی، همیشه تماس کامل قطعه کار را با ریل نگه دارنده حفظ کنید و همیشه فشار لازم برای جلو بردن قطعه کار را به قسمت بین ریل نگه دارنده و تیغه اره وارد کنید.** اگر فاصله تیغه اره و ریل نگه دارنده کمتر از 150 mm است از یک چوب جلو برنده و اگر کمتر از 50 mm است از یک بلوک جلو برنده استفاده کنید. "وسایل کمکی" کار، باعث رعایت فاصله ایمنی دست شما از تیغه اره می شود.

◀ **تنها از قطعه کمکی ارسالی شرکت یا قطعه کمکی متناسب جهت راندن قطع کار استفاده کنید.** این قطعه کمکی فاصله بین دست شما و تیغه اره را تضمین می کند.

◀ **هرگز از چوب جلو برنده آسیب دیده یا پریده شده استفاده نکنید.** چوب جلو برنده آسیب دیده یا پریده شده ممکن است بشکند و باعث لغزیدن دست شما به سمت تیغه اره شود.

◀ **هرگز با دست آزاد کار نکنید.** همیشه از ریل نگهدارنده موازی یا ریل نگهدارنده زاویه

کامل از دستگاه دور نشوید. دستگاه روشن یک خطر غیر قابل کنترل است.

◀ **اره میزی گردبر را در جایی قرار دهید که دارای نور کافی است و شما می توانید مطمئن بایستید و تعادل داشته باشید. محل قرارگیری بایستی جادار باشد تا بتوان با قطعات بزرگ هم راحت کار کرد.** بی نظمی، کمبود نور در محوطه کار، سطوح ناصاف و لغزنده، ممکن است منجر به بروز حادثه شوند.

◀ **تراشه ها و خاک اره را از زیر میز اره یا سیستم مکش به طور منظم جمع کنید.** خاک اره جمع شده قابل اشتعال است و ممکن است خود به خود آتش بگیرد.

◀ **اره میزی گردبر را تثبیت کنید.** اره میزی گردبری که مطابق دستورالعمل تثبیت نشده باشد ممکن است تکان بخورد یا واژگون شود.

◀ **قبل از روشن کردن دستگاه، ابزار آلات تنظیم، بقایای چوب و غیره را از روی اره میزی گردبر بردارید.** حواس پرتی یا گیر کردن در دستگاه ممکن است خطراتی باشد.

◀ **همواره از تیغه های دارای اندازه و سوراخ نگهدارنده مناسب (مثلا شکل گرد یا لوزی) استفاده کنید.** تیغه ارههایی که با قطعههای قابل مونتاژ اره متناسب نباشند، به صورت غیر مدور حرکت میکنند و باعث از دست دادن کنترل میشوند.

◀ **هرگز از ابزارهای مونتاژ تیغه اره آسیب دیده یا اشتباهی مانند فلانژ، واشر تیغه اره، پیچ یا مهره استفاده نکنید.** این ابزارهای مونتاژ تیغه اره، مخصوص اره شما برای کار امن و بازدهی بالا طراحی شده اند.

◀ **هرگز روی دستگاه نایستید یا از آن به عنوان چهارپایه استفاده نکنید.** امکان بروز جراحات جدی وجود دارد، اگر دستگاه واژگون شود یا ناخواسته با تیغه اره تماس برقرار گردد.

◀ **از نصب بودن تیغه اره در جهت چرخش صحیح مطمئن شوید.** از کاغذ سنباده یا برس های سیمی همراه با اره میزی گردبر استفاده نکنید. عدم نصب تیغه اره مطابق دستورالعمل یا کاربرد متعلقات توصیه نشده ممکن است باعث بروز جراحات جدی گردد.

سایر راهنماییهای ایمنی

◀ **به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید.** خطر جراحت وجود دارد.

◀ **از تیغه ارههای فولادی HSS استفاده نکنید.** اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکنند.

◀ **فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنما باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.**

◀ **هرگز برقی را بدون میز مونتاژ بکار نبرید.** میز مونتاژ آسیب دیده را تعویض کنید. بدون میز مونتاژ کاملاً سالم و بدون ایراد، ممکن است تیغه اره به شما آسیب برساند.

دستگاه منجر به کشیده شدن انگشتان شما به طرف تیغه اره گردد.

◀ **قطعه کار در حال اره شدن را هرگز در مقابل تیغه اره چرخان نگه ندارید یا فشارید.**

فشاردن قطعه کار در حال اره شدن به طرف تیغه اره منجر به گیر کردن و پس زدن دستگاه می شود.

◀ **ریل نگهدارنده را به صورت موازی نسبت به تیغه اره بگیرید.** ریل نگهدارنده درست تنظیم نشده، قطعه کار را به طرف تیغه اره فشار می دهد و باعث پس زدن دستگاه می شود.

◀ **برای برشهای بدون دید کافی، مانند شیار زنی، جهت راندن قطعه کار به طرف میز و ریل نگهدارنده از یک شانه فشار استفاده کنید.** توسط یک شانه فشار می توانید قطعه کار را در حین پس زدن بهتر کنترل کنید.

◀ **سطوح و قطعات بزرگ را خوب مهار کنید تا خطر پس زدن و یا گیر کردن تیغه اره کاهش یابد.** قطعات پهن و بزرگ ممکن است تحت تأثیر وزن خود خم شوند. این قطعات پهن بایستی هر جا که از سر میز بیرون زده اند مجهز به تکیه گاه شوند.

◀ **هنگام اره کردن قطعاتی که چرخیده اند، گره خورده اند، گره شده اند یا بدون لبه صاف می باشند که بتوان آنها را از آن لبه به کمک نگهدارنده زاویه برش فارسی یا در امتداد ریل نگهدارنده حرکت داد، بسیار احتیاط کنید.** قطعات گره شده یا گره خورده دارای ثبات نیستند و منجر به بروز خطا در انجام برش صاف با تیغه اره، پس زدن یا گیر کردن می شوند.

◀ **هرگز چند قطعه کار پشت سر هم قرار داده شده را اره نکنید.** تیغه اره ممکن است یک یا چند قطعه را بگیرد و باعث پس زدن شود.

◀ **هنگام روشن کردن مجدد اره در داخل قطعه کار، تیغه اره را در وسط شکاف برش قرار دهید، به طوری که دندانهای تیغه اره در قطعه کار درگیر نشود.** در صورت گیر کردن تیغه اره، ممکن است هنگام روشن کردن مجدد دستگاه، قطعه کار بیرون بیاید یا دستگاه پس بزند.

◀ **تیغه اره ها را تمیز، تیز نگهدارید و به چپ راست بودن دندانه توجه کنید.** هرگز از تیغه اره های گسسته یا ترک دار استفاده نکنید. تیغه اره های تیز و دارای دندانه های چپ راست، خطر بلوکه شدن و پس زدن را کاهش می دهند.

دستورات ایمنی برای کار با اره های میزی گردبر

◀ **هنگام جدا کردن ابزار از میز، تعویض تیغه اره، انجام تنظیمات روی گوه یا حفاظ تیغه اره یا بدون نظارت رها کردن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید و بسته باتری را درآورید.** اقدامات ایمنی برای جلوگیری از بروز سوانح می باشند.

◀ **هرگز دستگاه را بدون نظارت روشن نگذارید.** دستگاه را خاموش کنید و قبل از ایست

علائم و مفهوم آنها

از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.



از عینک ایمنی استفاده کنید.




به ابعاد تیغه اره (قطر تیغه اره **D**، قطر سوراخ **d**) توجه کنید. قطر سوراخ **d** باید بدون لقی متناسب با محور ابزار باشد. چنانچه به قطعات تبدیل نیاز است، دقت کنید که ابعاد قطعه تبدیل متناسب با ضخامت تیغه اره و قطر سوراخ تیغه اره و همچنین قطر محور ابزار باشد. در صورت امکان، از قطعه تبدیل ارسالی همراه با تیغه اره استفاده کنید.



قطر تیغه اره **D** باید متناسب با مقدار ذکر شده روی علامت باشد.


همچنین به "ابعاد تیغه اره مناسب" در فصل "مشخصات فنی" رجوع کنید.

به ضخامت محافظ تیغه **RK** و همچنین حداکثر ارتفاع ممکن قطعه کار **H** توجه کنید.



همچنین به فصل "مشخصات فنی" مراجعه کنید.

هنگام تعویض تیغه اره، به اطلاعات مندرج روی محافظ تیغه توجه کنید. در غیر این صورت خطر گیر کردن محافظ تیغه در قطعه کار وجود دارد.




D قطر تیغه اره

C حداقل عرض برش (ضخامت/شیب دندانه)

T حداکثر ضخامت تیغه اره

RK ضخامت محافظ تیغه

ROTATION جهت برش دندانه ها (جهت فلش روی تیغه اره) باید با جهت فلش روی محافظ تیغه مطابقت داشته باشد



همچنین به فصل "مشخصات فنی" مراجعه کنید.

◀ **محل کار را تمیز نگهدارید.** ترکیبات مواد بسیار خطرناک هستند. گرد فلز سبک ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود.

◀ **تیغه اره ای مناسب با قطعه انتخاب کنید.**

◀ **فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که توسط سازنده این ابزار برقی توصیه شده است و همچنین برای جنس قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.**

◀ **قطعهکار را فقط به طرف اره در حال کار برانید.** در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اره در قطعه کار گیر کند.

◀ **در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود.** در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

◀ **باتری قابل شارژ را تغییر و باز نکنید.** خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

◀ **بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند.** ممکن است اتصال داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

◀ **از باتری قابل شارژ فقط در محصولات سازنده استفاده کنید.** فقط در این صورت از باتری در برابر بار اضافی خطرناک محافظت می شود.

باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.



علائم

علائم و نماد های زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار برقی شما بر اهمیت باشند. لطفاً این علائم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علائم به شما کمک میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده قرار بدهید.

علائم و مفهوم آنها

هنگامی که ابزار برقی در حال کار است، دست های خود را در محدوده اره قرار ندهید. در صورت تماس با تیغه اره، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.




از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.



علایم و مفهوم آنها

طرف چپ:


جهت چرخش میل لنگ به پایین
(حالت حمل و نقل) و به بالا
(حالت کار) تیغه اهر را نشان
می دهد.



طرف راست:

وضعیت اهرم قفل کننده را
برای تثبیت تیغه اهر و تنظیم
زاویه مورب عمودی (تیغه اهر
قابل چرخش) نشان می دهد.

جهت چرخش برای تثبیت/آزاد
کردن تجهیزات میز



با پیشران قطعه کار تیغه اهر
را لمس نکنید.



CLAMPZONE

در این محدوده می توان
گیره های مهار را به میز اهر
متصل کرد.

تولید کننده توسط علامت CE
مطابقت ابزار برقی را با
مقررات معتبر اروپا تأیید می
کند.



توضیحات محصول و کارکرد

**همه دستورات ایمنی و راهنماییها را
بخوانید.** اشتباهات ناشی از عدم رعایت
این دستورات ایمنی ممکن است باعث
برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات
های شدید شود.



به تصویرهای واقع در بخشهای اول دفترچه راهنما
توجه کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی بعنوان یک دستگاه ثابت، برای انجام
برشهای طولی و مورب با مسیر برش مستقیم، در
چوب سخت و نرم و همچنین نئوپان و تخته های
چندلایه در نظر گرفته شده است. در این حین زاویه
مورب افقی از -30° تا +30° و نیز زاویه مورب
عمودی از -2° تا 47° ممکن می باشند.
در صورت استفاده از تیغه اهر های مناسب، برش
پروفیلهای آلومینیوم و پلاستیک امکان پذیر است.

تصاویر اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل
ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) نقاله

- (2) میز اهر
- (3) روکش محافظ
- (4) آداپتور مکش در روکش محافظ
- (5) محافظ تیغه
- (6) واحد میز
- (7) پیشران قطعه کار
- (8) خط کش راهنمای موازی کمکی (تاشو)
- (9) آچار آلن (5 mm/2,5 mm)
- (10) گیره جهت نگهداری روکش محافظ
- (11) دسته تعیین موقعیت برای تراز ابزار برقی (بدون دستگیره!)
- (12) سوراخ های نصب
- (13) درجه بندی برای فاصله تیغه اهر تا خط کش راهنمای موازی
- (14) کلید روشن/خاموش
- (15) نشانگر وضعیت شارژ باتری قابل شارژ در ابزار برقی
- (16) نگهدارنده برای زاویه مورب 0° (عمودی)
- (17) چرخک دستی زاویه مورب
- (18) اهرم قفل کن برای تنظیم زاویه مورب عمودی
- (19) میله چرخک دستی برای بالا و پایین آوردن تیغه اهر
- (20) درجه بندی برای زاویه مورب (عمودی)
- (21) نگهدارنده برای زاویه مورب 45° (عمودی)
- (22) آچار رینگ
- (23) دکمه چرخشی خط کش راهنمای موازی
- (24) اهرم مهار برای بسط کشویی میز اهر
- (25) ریل راهنمای خط کش راهنمای موازی
- (26) خط کش راهنمای موازی
- (27) تیغه اهر
- (28) ریل پروفیلی
- (29) پیچ خرواسکی قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
- (30) قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
- (31) دکمه آزادسازی باتری قابل شارژ^a
- (32) باتری قابل شارژ^a
- (33) گیره برای نگهداری نقاله
- (34) آداپتور مکش
- (35) خروجی تراشه
- (36) گیره اهرمی محافظ تیغه
- (37) پین های تعیین وضعیت برای محافظ تیغه
- (38) علامت گذاری گیره اهرمی/صفحه مهار
- (39) پیچ قفل کن واحد میز
- (40) گیره اهرمی روکش محافظ
- (41) پین های راهنمای روکش محافظ
- (42) اهرم قفل کن خط کش راهنمای موازی
- (43) یک جفت پین (سمت راست، مشکی)
- (44) یک جفت پین (سمت راست، نقره ای)

- (45) یک جفت پین (سمت چپ، مشکی)
 (46) ریل راهنمای نقاله
 (47) شیار راهنما برای نقاله
 (48) پیچ آج دار ریل پروفیلی
 (49) درپوش روکش خروج تراشه
 (50) سوراخ دسترسی برای بلند کردن واحد میز
 (51) مهره مهار
 (52) اهرم قفل محور
 (53) فلنج مهار
 (54) فلنج گیرنده
 (55) محور ابزار
 (56) نشانگر زاویه (عمودی)
 (57) پیچ تثبیت برای زاویه مورب دلخواه (افقی)
- (58) نمایشگر زاویه (افقی) روی نقاله
 (59) نشانگر فاصله
 (60) پیچ نشانگر زاویه (عمودی)
 (61) پیچ های آلن (5 mm) جلو برای تنظیم موازی بودن تیغه اره
 (62) پیچ های آلن (5 mm) عقب برای تنظیم موازی بودن تیغه اره
 (63) پیچ نشانگر فاصله میز اره
 (64) پیچ های تنظیم صفحه مونتاژ
 (65) پیچ های تنظیم ریل راهنمای نقاله
 (66) دسته حمل و نقل
 (67) ممل تورفتگی جای دست
- a این قسمت از متعلقات، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود.

مشخصات فنی

ارّه گرد رومیزی شارژی		GTS 18V-70	
شماره فنی		3 601 M44 1B.	3 601 M44 1..
ولتاژ نامی	V=	18	18
تعداد دور در حالت بدون بار ^(A)	min ⁻¹	5500	5500
محدودیت جریان برق راه اندازی		●	●
وزن ^(B)	kg	21,2	21,2
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ	°C	0...+35	0...+35
دمای مجاز محیط هنگام کار ^(C) و هنگام انبار کردن	°C	-20...+50	-20...+50
باتری های قابل شارژ سازگار		GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...	GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT 18V... EXBA18V... CORE18V...
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل		ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah	ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah
شارژرهای توصیه شده		GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...	GAL 18... GAL 36... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18V...

ابعاد

ابزار برقی (از جمله اجزای دستگاه قابل جابجایی)			
عرض × عمق × ارتفاع	593 x 608 x 329	593 x 608 x 329	mm
قطعه کار			
حداکثر ارتفاع ممکن قطعه کار H	70	70	mm
محافظ تیغه			
ضخامت RK	2,2	1,8	mm
ابعاد تیغه های اره مناسب			
قطر تیغه اره D	216	216	mm
قطر سوراخ d	25,4	30	mm
حداکثر ضخامت تیغه اره T	<2,1	<1,7	mm

ارّه گرد رومیزی شارژی	GTS 18V-70	GTS 18V-70
حداقل ضخامت/شیب دندان C	mm	>1,9
		>2,3

(A) اندازه گیری شده در دمای °C 20-25 با باتری قابل شارژ ProCORE18V 12.0Ah

(B) وزن بدون باتری قابل شارژ
(برای وزن باتری به این سایت مراجعه کنید <http://www.bosch-professional.com>)

(C) توان محدود برای دمای °C 0 <
بیشینه اندازه های قطعه کار (رجوع کنید به „بیشینه اندازه های قطعه کار“، صفحه 633)

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.

باتری قابل شارژ

Bosch ابزارهای برقی شارژی را هم بدون باتری قابل شارژ می فروشد. در بسته بندی می توانید دریابید که آیا باتری قابل شارژ در محتویات ارسالی ابزار برقی شما وجود دارد یا خیر.

شارژ کردن باتری قابل شارژ

◀ **تنها شارژهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار برید.** تنها این دستگاه های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) ابزار برقی شما منطبق میباشند.

نکته: باتری های قابل شارژ لیتیوم یونی به دلیل قوانین حمل و نقل بین المللی به صورت نیمه شارژ تحویل داده می شوند. برای دست یافتن به توان کامل باتری قابل شارژ، قبل از به کارگیری آن برای اولین بار، باتری را به طور کامل شارژ کنید.

نحوه قرار دادن باتری قابل شارژ

باتری شارژ شده را به داخل محفظه باتری قابل شارژ برانید تا جا بیفتد.

Bosch استفاده از باتریهای دارای حداقل ظرفیت 3,0 آمپر ساعت را توصیه میکند.



نحوه برداشتن باتری قابل شارژ

برای برداشتن باتری قابل شارژ، دکمه های آزادسازی باتری را فشار دهید و آن را خارج کنید. هنگام انجام این کار از اعمال فشار خودداری کنید.

باتری قابل شارژ دارای 2 مرحله قفل می باشد که مانع از بیرون افتادن باتری قابل شارژ در اثر فشار ناخواسته روی دکمه آزادسازی باتری می شود. تا زمانی که باتری قابل شارژ داخل ابزار برقی قرار داشته باشد، توسط یک فنر در موقعیت خود نگه داشته می شود.

نشانه‌گر وضعیت شارژ باتری

3 چراغ سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری (15)، وضعیت شارژ باتری را نشان می دهند.

LED	ظرفیت
3 عدد چراغ ثابت سبز	100-60 %
2 عدد چراغ ثابت سبز	60-30 %
1 عدد چراغ ثابت سبز	30-5 %

LED ظرفیت

1 عدد چراغ چشمک زن سبز 0-5 %

کلاج ایمنی وابسته به دما
در صورت استفاده ی اصولی فشاری به ابزار برقی وارد نمی شود. در صورت فشار بیش از حد روی دستگاه یا گذشتن از محدوده ی دمای مجاز، سرعت کم و ابزار برقی خاموش می شود. ابزار برقی هنگام سرعت کم پس از رسیدن به دمای مجاز باتری یا کم شدن فشار دوباره به سرعت کامل می رسد. در صورت خاموش شدن اتوماتیک، ابزار برقی را خاموش کنید، بگذارید باتری خنک شود و دوباره آن را روشن کنید.

توضیحات و تذکراتی برای نحوه بهینه کار با باتری

باتری را در برابر رطوبت و آب حفظ کنید.
باتری را منحصراً در دمای بین -20 تا 50 درجه نگهداری کنید. بطور مثال باتری را در تابستان داخل اتومبیل نگذارید.
گاهبگاه شیارهای تهویه باتری را بوسیله یک قلم موی یا برس کوچک نرم و خشک تمیز کنید.
افت قابل توجه مدت زمان کارکرد باتری که تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است که باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.
به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

نصب

◀ **قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید.** در صورت فشردن شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

محتویات ارسالی

- پیش از اینکه این ابزار برقی را برای اولین بار مورد استفاده قرار دهید، کنترل کنید که آیا قطعات مندرج زیر بطور کامل ارسال شده اند:
- ارّه گرد رومیزی با تیغه ارّه نصب شده (27) و محافظ تیغه (5)
- نقاله (1)
- ریل پروفیلی (28)
- قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (30)
- خط کش راهنمای موازی (26) با خط کش راهنمای موازی کمکی تاشو (8)

- اره (27) در بالاترین موقعیت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- گیره اهرمی (36) را در جهت عقربه های ساعت آزاد کنید تا به سمت بالا باشد.
- محافظ تیغه (5) را به طرف گیره اهرمی (36) برانید تا بتوان آن را به سمت بالا کشید.
- محافظ تیغه را کاملاً به طرف بالا بکشید تا دقیقاً روی وسط تیغه اره قرار گیرد.
- بگذارید هر دو پین (37) در سوراخ های زیرین روی محافظ تیغه جا بیافتند و گیره اهرمی (36) را دوباره محکم بکشید.
- علامت گذاری های (38) روی صفحه مهار و گیره اهرمی (36) باید مطابق آنچه نشان داده شد، تراز شود.

نحوه نصب واحد میز (رجوع کنید به تصویر b)

- واحد میز (6) را به شیار عقب جعبه ابزار قلاب کرده و آن را به پایین هدایت کنید.
- روی واحد میز فشار وارد کنید تا در جعبه ابزار جا بیافتد.
- پیچ قفل کن (39) را با نوک آچار رینگ (22) تا انتها در جهت چرخش "قفل بسته" بچرخانید.

نصب روکش محافظ (رجوع کنید به تصاویر c1-c2)

- نکته:** روکش محافظ را تنها وقتی نصب کنید که محافظ تیغه در بالاترین حالت دقیقاً روی مرکز تیغه اره قرار گرفته باشد (رجوع کنید به تصویر a2). اگر محافظ تیغه در پایین ترین حالت ممکن قرار دارد، روکش محافظ را نصب نکنید (وضعیت ارسالی یا حالت شیار انداختن) (رجوع کنید به تصویر a1).
- گیره اهرمی (40) را آزاد کنید و روکش محافظ (3) را از گیره نگهدارنده (10) بردارید.
- پین های راهنما (41) را به عقب در شیار محافظ تیغه (5) برانید.
- روکش محافظ (3) را به پایین برانید تا محافظ تیغه اره (ریل پلاستیکی بالایی) موازی نسبت به سطح میز اره (2) قرار گیرد.
- گیره اهرمی (40) را به بالا برانید. گیره اهرمی باید به طور محسوس و همراه با صدا جا بیافتد و روکش محافظ (3) محکم و مطمئن نصب شده باشد.

- ◀ **قبل از هر بار استفاده از آزادانه حرکت کردن روکش محافظ مطمئن شوید. در صورتی که روکش محافظ آزادانه حرکت نمی کند یا سریع بسته نمی شود از ابزار برقی استفاده نکنید.**

برای این منظور از سه جفت پین استفاده می شود (43)، (44)، (45).

- روکش محافظ (3) با آداپتور مکش (4)

- آچار آلن (9)

- آچار رینگ (22)

- پیشران قطعه کار (7)

- واحد میز (6)

- آداپتور مکش (34)

نکته: ابزار برقی را از نظر هر گونه آسیب دیدگی احتمالی کنترل کنید.

قبل از ادامه کار با ابزار برقی، کلیه تجهیزات ایمنی را از نظر قابلیت کامل انجام کار کنترل کنید. هر گونه آسیب دیدگی قطعات را باید از لحاظ عملکرد بدون ایراد و مطابق با دستورات مقرر برای کاربرد ابزار برقی به دقت بررسی کنید. کنترل کنید که آیا قطعات متحرک بدون عیب و نقص هستند و گیر نمی کنند و قطعات آسیب قطعات دیده نیستند. همه قطعات باید به درستی مونتاژ شده و دارای شرایط لازم باشند، تا تضمینی برای عملکرد صحیح و بدون ایراد دستگاه وجود داشته باشد.

ابزارهای مورد نیاز علاوه بر محتویات ارسالی:

- پیچ گوهی چهارسو
- گونیای تاشو

نصب اجزاء تک

- با احتیاط تمام قطعات ارسالی را از بسته بندی هایشان خارج کنید.
- همه بسته بندی ها را از دستگاه برقی و قطعات متعلقه و ملحقات ارسالی جدا کنید.
- دقت کنید که بسته بندی را از بخش موتور جدا کنید.
- روی بدنه، اجزاء دستگاه قرار دارند: پیشران قطعه کار (7)، آچار رینگ (22)، آچار آلن (9)، خط کش راهنمای موازی (26) با خط کش راهنمای موازی کمکی تاشو (8)، نقاله (1)، ریل پروفیلی (28)، قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (30)، روکش محافظ (3)، آداپتور مکش (34).
- به محض نیاز به یکی از این اجزاء، آن را با احتیاط از بخش نگهدارنده بردارید.

قرارگیری محافظ تیغه (رجوع کنید به تصاویر a1-a2)

- نکته:** در صورت لزوم، تمام قطعاتی که قرار است نصب شوند را قبل از قرار دادن تمیز کنید.
- میله چرخ دستی (19) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه

نصب خط کش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر d)

خط کش راهنمای موازی (26) را می توان در سمت چپ یا راست تیغه اره در نقطه ای ثابت قرار داد.

یک جفت پین رنگ	موقعیت خط کش راهنمای موازی (26)	ظرفیت برش	درجه بندی (13)
(43) مشکی	سمت راست تیغه اره	127-635 mm	پایین، مشکی
(44) نقره ای	سمت راست تیغه اره	0-508 mm	بالا، نقره ای

یک جفت پین	رنگ	موقعیت خط کش راهنمای موازی (26)	ظرفیت برش	درجه بندی (13)
(45)	مشکی	سمت چپ تیغه اهر	0-305 mm	پایین، مشکی
- اطمینان حاصل کنید که اهرم مهار (24) کشویی بسط میز اهر را ثابت می کند (اهرم مهار به پایین فشار داده شود). - اهرم قفل کن (42) روی خط کش راهنمای موازی (26) را آزاد کنید.				
- شیارهای روی خط کش راهنمای موازی (26) را روی یکی از سه جفت پین (43)، (44)، (45) قرار دهید. خط کش راهنمای موازی کمکی تاشو (8) باید در این حین دور از روکش محافظ (3) باشد. - برای تثبیت خط کش راهنمای موازی، اهرم قفل کن (42) در هر دو طرف را به پایین بکشید.				

استقرار کامل و بدون ایراد میز کار، برای جلوگیری از در هم شکستن آن بسیار پر اهمیت است.

- ابزار برقی را در حالت حمل و نقل بر روی میز کار نصب کنید.

برای تراز کردن ابزار برقی روی میز کار، از دستگیره های قرار گرفته (11) استفاده کنید.

مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سرطان زا هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برده میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزیست میباشند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

◀ **از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید.**

گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند.

دستگاه مکنده گرد و غبار و تراشه ممکن است در اثر گرد و غبار، تراشه ها، براده ها یا در اثر مکش تکه های کوچک قطعه کار مسدود شود.

- ابزار برقی را خاموش کنید و باتری را درآورید.

- منتظر بمانید تا تیغه اهر بطور کامل متوقف بشود.

- علت گرفتگی و انسداد را مشخص نموده و آنرا برطرف کنید.

◀ **جهت جلوگیری از بروز خطر آتش گرفتگی هنگام برش آلومینیوم، محفظه تراشه را خالی کنید و مکنده تراشه را بکار نبرید.**

تخلیه خروجی تراشه (رجوع کنید به تصویر h)

برای برداشتن تکه های مربوط به قطعه کار و تراشه های بزرگ، می توان محفظه تراشه (35) را خالی کرد.

نحوه نصب نقاله، ریل پروفیلی، قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (رجوع کنید به تصاویر e1-e3)

- ریل (46) نقاله (1) را به درون یکی از شیارهای راهنما (47) در میز اهر که برای این منظور تعبیه شده است، برانید.

برای بهتر قرار گرفتن قطعات کار بلند، می توان نقاله را با ریل پروفیلی (28) گسترش داد.

- در صورت نیاز، ریل پروفیلی (28) را به کمک پیچ آج دار (48) به نقاله متصل کنید.

جهت اهر کردن آسان قطعات کار با طول یکسان، می توانید از قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (30) استفاده کنید.

- قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (30) را روی ریل پروفیلی (28) برانید و برای تثبیت، مهره خروسکی (29) را محکم کنید.

نحوه مونتاژ در محل ثابت یا متغیر

◀ **برای تضمین استفاده مطمئن از این ابزار برقی، باید ابزار برقی را پیش از شروع به کار روی یک سطح صاف و ثابت کاری (بعنوان مثال روی یک میز کار) نصب کنید.**

نحوه نصب روی سطح میز کار (رجوع کنید به تصویر f)

- ابزار برقی را با پیچ اتصال مناسب روی سطح کار محکم کنید. برای این منظور سوراخ های (12) تعبیه شده اند.

یا

- پایه های دستگاه در ابزار برقی را به وسیله یک گیره پیچی معمولی موجود در بازار، به سطح کار محکم کنید.

نحوه نصب بر روی میز کار بوش (رجوع کنید به تصویر g)

میزهای کار بوش (برای مثال GTA 571) به لطف طراحی تاشو، به راحتی قابل حمل و نقل هستند و سریع نصب می شوند. این ابزار برقی را می توان بدون نیاز به هیچ ابزاری نصب کرد.

◀ **لطفاً کلیه نکات ایمنی و دستورالعمل های پیوست شده در رابطه با میز کار را بدقت مطالعه کنید.** اشتباهات ناشی از عدم رعایت این نکات و دستورالعمل های ایمنی، ممکن است باعث برق گرفتگی، حریق و یا سایر جراحات های شدید شود.

◀ **پیش از نصب ابزار برقی، ابتدا میز کار را بدرستی نصب و مستقر کنید.** مونتاژ صحیح و

◀ **از تیغه اره‌های فولادی HSS استفاده نکنید.**
اینگونه تیغه‌های اره ممکن است سریع بشکنند.

نحوه باز کردن و برداشتن تیغه اره

- اهرم نگهدارنده (40) را باز کنید و روکش محافظ (3) را از شیار گوه (5) درآورید.
- پیچ قفل کننده (39) را با نوک آچار رینگ (22) را تا انتها در جهت چرخش "قفل باز" بچرخانید و واحد میز (6) را از جعبه ابزار بلند کنید. سوراخ دسته (50) برای بلند کردن نرم بکار می‌آید.
- میل لنگ (19) را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (27) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- مهره مهار (51) را توسط آچار رینگ (22) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (52) را تا جا افتادن بکشید.
- اهرم قفل محور را در همین حالت نگهدارید و با چرخاندن مهره مهار، در جهت مخالف حرکت عقربه‌های ساعت، آنرا باز کنید.
- فلائنژ نگهدارنده (53) را بردارید.
- تیغه اره (27) را جدا کنید.

نحوه نصب کردن تیغه اره

- در صورت لزوم پیش از تنظیم، تمام قطعات نصب را تمیز کنید.
- تیغه اره نو را روی فلائنژ گیرنده (54) محور ابزار (55) قرار دهید.

نکته: تیغه اره‌های بسیار کوچک را بکار نبرید.
شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه 3 - 8 میلیمتر باشد.

◀ **هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش (تیزی) دندان‌های تیغه اره (جهت فلش روی تیغه اره)، با جهت فلش روی گوه مطابقت داشته باشد!**

- فلائنژ مهار (53) و مهره مهار (51) را قرار دهید.
- مهره مهار (51) را توسط آچار رینگ (22) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (52) را تا جا افتادن بکشید.
- مهره مهار را در جهت عقربه‌های ساعت محکم کنید.
- صفحه زیر کار (6) را روی محافظ تیغه (5) در محفظه ابزار قرار دهید. پیچ قفل کننده (39) را با نوک آچار رینگ (22) تا انتها در جهت چرخش "قفل بسته" بچرخانید.
- روکش محافظ (3) را دوباره نصب کنید.

طرز کار با دستگاه

◀ **قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید.** در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

- ابزار برقی را خاموش کرده و باتری قابل شارژ (32) را بردارید.
- منتظر بمانید تا تیغه اره بطور کامل متوقف بشود.
- درپوش خروج تراشه (49) را به طرفین بچرخانید و خروجی تراشه (35) را بیرون بکشید.
- تکه‌های شکسته قطعه کار و تراشه‌ها را خارج کنید.
- درپوش خروج تراشه (49) را دوباره به طرفین بچرخانید و خروجی تراشه (35) را تا انتها زیر تیغه اره (27) برانید.

مکش سایر مواد (رجوع کنید به تصویر i)

اتصال Click&Clean: برای مکش گرد و غبار و تراشه‌ها می‌توانید یا شیلنگ مکش گرد و غبار را به آداپتور مکش (4) در روکش محافظ (3) وصل کنید و یا یک شیلنگ مکش را همراه با آداپتور مکش (34) به خروجی تراشه (35) متصل نمایید.

- یک شیلنگ مکش گرد و غبار (قطر 33 mm) را محکم به آداپتور مکش (4) در روکش محافظ (3) وصل کنید.

یا

- آداپتور مکش (34) را محکم روی محل خروج تراشه و خاک اره (35) وارد کنید.
- یک شیلنگ مکش گرد و غبار (قطر 39 mm) را محکم به آداپتور مکش (34) وصل کنید.
- دستگاه مکنده باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد.

برای مکش گرد و غباری که برای سلامتی مضرند و سرطان‌زا هستند و یا برای مکش تراشه‌های خشک باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید.

تعویض تیغه اره (رجوع کنید به تصاویر j1-j4)

◀ **قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید.** در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

◀ **به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید.** خطر جراحت وجود دارد.

◀ **فقط از تیغه‌های اره ای استفاده کنید که حداکثر سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما بیشتر باشد.**

◀ **فقط از تیغه‌های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنما باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.**

◀ **فقط از تیغه اره‌هایی استفاده کنید که از طرف تولید کننده این ابزار برقی توصیه شده و برای ماده‌ای که قصد کار کردن بر روی آن را دارید، مناسب باشد.** بدین طریق می‌توانید از داغ شدن دندانهای تیغه اره و ذوب شدن قطعه کار ساخته شده از مواد مصنوعی، جلوگیری کنید.

حالت حمل و نقل و کار تیغه اره

حالت حمل و نقل

- روکش محافظ (3) را بردارید، واحد میز (6) را جدا کنید و گوه (5) را در پایین ترین حالت قرار دهید. واحد میز (6) را دوباره قرار دهید.
- میل لنگ (19) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندان های تیغه اره (27) زیر میز اره (2) باشند.
- میز کشویی (8) را کاملاً به داخل بکشید. دسته مهار (24) را به پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی تثبیت می شود.

وضعیت کاری

- گوه (5) را در بالاترین حالت ممکن دقیقاً روی مرکز تیغه اره قرار دهید، واحد میز (6) را بگذارید و روکش محافظ (3) را نصب کنید.
- میل لنگ (19) را در جهت چرخش عقربه های ساعت بچرخانید تا دندان های بالایی تیغه اره (27) حدود 6 - 3 میلی متر بالای قطعه کار قرار گیرند.

گسترش میز اره

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طولی را باید پایه زد و یا به نحوی مهار نمود.

بسط کشویی میز اره (رجوع کنید به تصویر A)

می توانید میز اره را به سمت چپ یا راست گسترش دهید، برای این منظور ریل راهنما (25) را به بیرون حرکت دهید.

- اهرم مهار (24) را برای بسط میز اره کاملاً به بالا برانید.

- ریل راهنما (25) را با استفاده از دکمه چرخشی (23) به سمت چپ یا راست به بیرون بکشید، تا به عرض مورد نظر برسید.

- اهرم مهار (24) را به پایین فشار دهید. این گونه کشویی بسط میز اره تثبیت می شود.

نحوه تنظیم زاویه برش فارسی عمودی و افقی

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

تنظیم زاویه های مورب عمودی (تیغه اره) (رجوع کنید به تصویر B)

زاویه مورب عمودی را می توان در محدوده -2° تا 47° تنظیم کرد.

برای تنظیم سریع و دقیق زاویه های عمودی استاندارد 0° و 45° از طرف کارخانه نگهدارنده های (16)، (21) از پیش در نظر گرفته شده است.

- اهرم قفل کن (18) را در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت آزاد کنید.

نکته: هنگامی که اهرم قفل کن کاملاً آزاد می شود، تیغه اره بر اثر گرانش به موقعیتی متمایل می شود که تقریباً 30° است.

زاویه مورب عمودی بین 0° و 45° :

- چرخک دستی (17) را در امتداد زمینه بکشید یا فشار دهید تا نمایشگر زاویه (56) زاویه مورب عمودی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگه دارید و اهرم قفل کن (18) را دوباره سفت کنید.

زاویه مورب عمودی بین -2° و 0° :

- نگهدارنده (16) را به سمت جلو برانید.
- چرخک دستی (17) را در امتداد زمینه فشار دهید تا نمایشگر زاویه (56) زاویه مورب عمودی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگه دارید و اهرم قفل کن (18) را دوباره سفت کنید.

زاویه مورب عمودی بین 45° و 47° :

- نگهدارنده (21) را به سمت جلو برانید.
- چرخک دستی (17) را در امتداد زمینه بکشید تا نمایشگر زاویه (56) زاویه مورب عمودی دلخواه را نشان دهد.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگه دارید و اهرم قفل کن (18) را دوباره سفت کنید.

نگهدارنده های (16)، (21) به محض اینکه یک زاویه مورب عمودی بین 0° و 45° برای تیغه اره تنظیم شود، بطور اتوماتیک به موقعیت استاندارد خود باز می گردند.

تنظیم زاویه های فارسی افقی (نقاله) (رجوع کنید به تصویر C)

زاویه برش فارسی افقی را می توان در محدوده 30° تا (از طرف چپ) 30° تنظیم کرد.

- دکمه تثبیت (57) را در صورت محکم بودن، باز کنید.

- نقاله را بچرخانید تا نمایشگر زاویه (58) زاویه دلخواه را نشان دهد.

- دکمه تنظیم (57) را دوباره سفت کنید.

تنظیم کردن خط کش راهنمای موازی (رجوع کنید به تصویر D)

خط کش راهنمای موازی (26) را می توان در سمت چپ یا راست تیغه اره در نقطه ای ثابت قرار داد. برای این منظور از سه جفت پین استفاده می شود (43)، (44)، (45).

- خط کش راهنمای موازی (26) را در سمت دلخواه تیغه اره (رجوع کنید به "نصب خط کش راهنمای موازی (رجوع شود به تصویر d)", صفحه 628) قرار دهید.

- به کمک دکمه چرخشی (23) فاصله دلخواه خط کش راهنمای موازی نسبت به تیغه اره را تنظیم کنید.

لبه سمت راست نشانگر فاصله (59) فاصله تنظیم شده را نشان می دهد.

برای موقعیت (43)، (45) درجه بندی پایین، مشکی اعمال می شود (13).

برای موقعیت (44) درجه بندی بالا، قرمز ای اعمال می شود (13).

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

روشن کردن (رجوع کنید به تصویر G1)

– برای راه اندازی کلید روشن/خاموش (14) را از هر دو طرف فشار دهید و آن را به بالا بکشید.

خاموش کردن (رجوع کنید به تصویر G2)

– کلید روشن/خاموش (14) را به پایین فشار دهید.

محافظت در برابر کاربرد غیرمجاز (رجوع کنید به تصویر G3)

برای محافظت در برابر کاربرد غیرمجاز می توان به کمک یک قفل آویز کلید روشن/خاموش (14) را قفل کنید.

– یک قفل آویز را با یک گیره نگهدارنده بلند از میان سوراخ پایین در کلید روشن/خاموش (14) یا یک قفل آویز معمولی را از میان سوراخ بالای کناری روی بدنه کلید روشن/خاموش برانید و آن را ببندید.

راهنمایهای عملی

دستورالعمل ها و توضیحات کلی برای اهره کاری

◀ برای انجام هر گونه برش، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید هیچگونه امکان تماسی مابین تیغه اهره با راهنمای برش یا با سایر قطعات و بخش های دستگاه وجود ندارد.

◀ برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی تونلی، شانه فشار) استفاده کنید.

◀ از ابزار برقی برای شیاراندازی استفاده نکنید (انتهای شیار در قطعهکار).

تیغه اهره را در برابر ضربه محافظت کنید. تیغه اهره نباید در معرض هیچگونه فشار جانبی قرار بگیرد. توجه داشته باشید که محافظ تیغه باید کاملاً در امتداد و در یک خط با تیغه اهره قرار بگیرد، تا از گیر کردن قطعه کار جلوگیری بعمل آید.

از کار بر روی قطعه کار خمیده و ناصاف خودداری کنید. قطعه کار باید همواره یک ضلع صاف و مستقیم برای تکیه دادن به خط کش راهنمای برش داشته باشد.

میله نگهدارنده جانبی قطعه کار را همواره در نزدیکی ابزار برقی قرار دهید.

حالت کاربر (رجوع کنید به تصویر H)

◀ هرگز در یک خط مستقیم با تیغه اهره نایستید. همیشه در کنار ابزار نایستید، جایی که ریل نگهدارنده هم قرار دارد. هنگام پس زدن، اجسام ممکن است با سرعت زیاد به طرف کاربر پرتاب شوند که در خط مستقیم با تیغه اهره ایستاده اند.

– دست ها، بازوها و انگشتان خود را از تیغه اهره در حال چرخش دور نگه دارید.

به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:

– قطعه کار را با هر دو دست مطمئن نگه دارید و آن را محکم به میز اهره فشار دهید.

تنظیم خط کش راهنمای موازی کمکی (رجوع کنید به تصویر E)

– خط کش راهنمای موازی کمکی (8) را بالای خط کش راهنمای موازی (26) روی کنار تیغه اهره (27) جمع کنید.

خط کش راهنمای موازی کمکی تا شو (8) برحسب نوع قرارگیری، دو وظیفه متفاوت دارد:

– نگهدارنده برای اهره کاری قطعات کار باریک و برای اهره کردن زاویه مورب عمودی، هنگامی که خط کش راهنمای موازی کمکی روی میز اهره (2) قرار بگیرد.

– پایه قطعه کار، وقتی میز اهره (2) بیش از 50,8 mm عریض شود.

تنظیم کردن گوه

گوه (5) از گیر کردن تیغه اهره در (27) خط برش جلوگیری می کند. در غیر اینصورت خطر پس زدن وجود دارد، چنانچه تیغه اهره در قطعه کار گیر کند. بدین جهت همواره دقت کنید که گوه درست تنظیم شده باشد:

– شکاف قطری بین تیغه اهره و گوه بایستی تا بیشینه 3 – 8 میلیمتر باشد.

– ضخامت گوه باید کمتر از عرض برش و بیشتر از ضخامت ورقه باشد.

– گوه باید همیشه با تیغه اهره روی یک خط باشد.

– برای برشهای عادی بایستی گوه همیشه در بالاترین وضعیت قرار گیرد.

نحوه تنظیم ارتفاع محافظ تیغه (رجوع کنید به تصویر F)

برای اهره کاری شیارها، باید ارتفاع محافظ تیغه را تنظیم کنید.

◀ برای استفاده از ابزار برقی جهت شیار اندازی یا چین اندازی همواره از تجهیزات ایمنی مناسب (مانند قاب ایمنی تونلی، شانه فشار) استفاده کنید.

– گیره اهرمی (40) را باز کنید و روکش محافظ (3) را از شیار روی محافظ تیغه (5) بیرون بکشید. برای جلوگیری از آسیب دیدن قاب محافظ، آن را در گیره تعبیه شده (10) روی بدنه قرار دهید (رجوع کنید به تصویر Q).

– میله چرخک دستی (19) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اهره (27) در بالاترین موقعیت ممکن روی میز اهره قرار گیرد.

– گیره اهرمی (36) را در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که بالا را نشان دهد، آزاد کنید.

– محافظ تیغه را از بین ها (37) بیرون بکشید (گیره اهرمی (36) را کمی به بیرون بکشید) و محافظ تیغه (5) را تا انتها به پایین برانید.

– بگذارید هر دو پین (37) در سوراخ های بالایی روی محافظ تیغه جا بیفتند و گیره اهرمی (36) را دوباره محکم بکشید.

– علامت گذاری (38) روی گیره و گیره اهرمی (36) باید تراز باشند (رجوع کنید به تصویر a2).

- پیچ خروסקی (29) را شل کنید و قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (30) را روی طول قطعه کار مورد نظر برانید.
- پیچ خروסקی (29) را دوباره محکم کنید.

تنظیم و کنترل تنظیمات پایه

برای تضمین انجام برش های دقیق، باید بعد از کاربرد مستمر ابزار برقی، تنظیمات پایه و اولیه ابزار برقی را کنترل نموده و در صورت لزوم تنظیم و اصلاح کنید.

برای این منظور به تجربه و ابزار ویژه نیاز دارید. تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش Bosch این کار را سریع و مطمئن انجام می دهد.

تنظیم نگهدارنده های زاویه مورب عمودی

استاندارد 0°/45°

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- یک زاویه برش فارسی عمودی 0° را تنظیم کنید.
- روکش محافظ (3) را بردارید.

نحوه کنترل (رجوع کنید به تصویر J1)

- یک نقاله را روی 90° تنظیم کنید و بر میز اره (2) قرار دهید.

پای نقاله بایستی با تیغه اره (27) روی کل طول مسطح شود.

تنظیم کردن (رجوع کنید به تصویر J2)

- مهره قفلی پیچ نگهدارنده (16) را با یک آچار تخت یا رینگ معمول در بازار باز کنید.
- اهرم قفل کن (18) را آزاد کنید.

- چرخک دستی (17) را به سمت پیچ نگهدارنده (16) برانید و پیچ نگهدارنده را تا اندازه ای به سمت داخل یا خارج بچرخانید، تا بازوی گونیای تاشو با تیغه اره در تمام طول آن همسطح شود.
- چرخک دستی را در این وضعیت نگه دارید و اهرم قفل کن (18) را دوباره سفت کنید.

- مهره قفلی پیچ نگهدارنده (16) را دوباره محکم کنید.

اگر نشانگر زاویه (56) پس از تنظیم در یک راستا با علامت 0° درجه بندی (20) نیست، پیچ (60) را با یک پیچ گوشتی چهارسوی معمولی باز کنید و نشانگر زاویه را در امتداد علامت 0° تراز کنید.

مراحل کاری ذکر شده در بالا را مطابق زاویه مورب عمودی 45° (باز کردن مهره قفلی؛ تنظیم پیچ نگهدارنده (21)) تکرار کنید. نمایشگر زاویه (56) نباید در این حین تغییر کند.

موازی بودن تیغه اره با شیارهای نقاله (رجوع کنید به تصویر K)

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای انجام کار قرار بدهید.
- روکش محافظ (3) را بردارید.

نحوه کنترل

- با یک مداد، اولین دندانه ای که در پشت بالای واحد میز دیده می شود را علامت بزنید.
- نقاله را روی 90° تنظیم کنید و آن را روی لبه شیار راهنما (47) قرار دهید.

- برای اره کردن قطعات کار باریک و برش دادن با زاویه مورب عمودی همیشه از پیشران قطعه کار ارسانی (7) استفاده کنید.

بیشینه اندازه های قطعه کار

زاویه برش فارسی عمودی	بیشینه ارتفاع قطعه کار [میلیمتر]
0°	70
45°	49

اره کردن

اره کردن برش های مستقیم

- گونیای موازی (26) را روی عرض برش دلخواه قرار دهید.
- قطعه کار را روی میز جلوی روکش محافظ (3) قرار دهید.
- میل لنگ (19) را تا اندازه ای بالا یا پایین ببرید که دندانه های بالایی تیغه اره (27) حدود 3 - 6 mm بالای قطعه کار قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با فشار یکنواخت اره کنید.
- در صورت ایجاد فشار بسیار زیاد ممکن است سر تیغه اره داغ شود و قطعه کار آسیب ببیند.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره به طور کامل متوقف شود.

اره کردن تحت زاویه برش فارسی عمودی (مورب)

- زاویه مورب دلخواه تیغه اره را تنظیم کنید.
- هنگام متمایل بودن تیغه اره به سمت چپ، گونیای موازی (26) باید در سمت راست تیغه اره باشد.
- مراحل برش کاری را مطابق با این بخش دنبال کنید: (رجوع کنید به «اره کردن برش های مستقیم»، صفحه 633)

اره کاری زاویه مورب افقی (رجوع کنید به تصویر A)

- زاویه مورب افقی دلخواه را روی نقاله (1) تنظیم کنید.
- قطعه کار را روی ریل پروفیلی (28) قرار دهید.
- ریل پروفیلی نباید در خط برش قرار گیرد. در این مورد پیچ آج دار (48) را شل کنید و تا انتها برانید.
- میله چرخک دستی (19) را تا اندازه ای بالا یا پایین بکشید، تا دندانه های بالایی تیغه اره (27) حدود 3 - 6 mm بالای قطعه کار قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با دست به طرف ریل پروفیلی (28) فشار دهید و نقاله را با دست دیگر روی پیچ تثبیت (57) آهسته در شیار راهنما (47) به طرف جلو برانید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید تا تیغه اره به طور کامل متوقف شود.
- جهت اره کردن آسان قطعات کار با طول یکسان، می توانید از قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار (30) استفاده کنید.

- پایه نقاله را چا به چا کنید تا به دندانه اره برخورد کند و فاصله بین تیغه اره و شیار راهنما را بخوانید.
- تیغه اره را بچرخانید تا دندانه علامت گذاری شده در جلو بالای واحد میز قرار گیرد.
- خط کش راهنمای زاویه را در امتداد شیار راهنما تا محل دندانه علامت گذاری شده تیغه اره حرکت دهید.
- فاصله مابین تیغه اره و شیار راهنما را مجدداً اندازه بگیرید.
- هر دو فاصله اندازه گیری شده باید با یکدیگر یکسان باشند.
- نحوه تنظیم**
- پیچ های آلنی (61) در جلو زیر میز اره و پیچ های آلنی (62) در پشت زیر میز اره را با آچار آلن ارسالی (9) را باز کنید.
- تیغه اره را با احتیاط حرکت دهید تا با شیار راهنما (47) موازی شود.
- پیچ ها (61) و (62) را دوباره سفت کنید.
- تراز خط کش راهنمای موازی - یک جفت پین (44) نقره ای، سمت راست (رجوع کنید به تصویر L)**
- قبل از تراز کردن جفت پین (43)، باید ابتدا جفت پین (44) (نقره ای، سمت راست) را به درستی تراز کنید. (رجوع کنید به «تراز خط کش راهنمای موازی - یک جفت پین (44) نقره ای، سمت راست (رجوع کنید به تصویر L)» صفحه 634)
- اهرم قفل کن (42) روی خط کش راهنمای موازی (26) را آزاد کنید و خط کش راهنمای موازی را از جفت پین (44) بردارید.
- پیچ های مشکی جفت پین ها (43) را با آچار آلن ارائه شده (9) به اندازه ای باز کنید، که پین ها بتوانند آزادانه شُر بخورند.
- شیارهای آچار رینگ (22) را روی پین های جلویی (44)/(43) نگه دارید.
- پین مشکی (43) را حرکت دهید، تا هر دو پین (نقره ای (44) و مشکی (43)) در شیارهای آچار رینگ قرار گیرند.
- این مراحل را با پین های عقب هم تکرار کنید (44)/(43).
- تراز خط کش راهنمای موازی - یک جفت پین (45) مشکی، سمت چپ**
- قبل از تراز کردن خط کش راهنمای موازی (26)، باید ابتدا نگهدارنده ها (16)/(21) را برای زاویه مورب استاندارد عمودی تنظیم کنید و از موازی بودن تیغه اره (27) نسبت به شیار راهنمای نقاله (47) اطمینان حاصل کنید.
- (رجوع کنید به «تنظیم نگهدارنده های زاویه مورب عمودی استاندارد 0°/45°» صفحه 633)
- (رجوع کنید به «موازی بودن تیغه اره با شیارهای نقاله (رجوع کنید به تصویر K)» صفحه 633)
- اهرم قفل کن (42) روی خط کش راهنمای موازی (26) را آزاد کنید و اجازه دهید خط کش راهنمای موازی آزادانه در طول کل تراز حرکت کند.
- شیارهای روی خط کش راهنمای موازی (26) را روی جفت پین ها (45) قرار دهید (مشکی).
- خط کش راهنمای موازی کمکی تاشو (8) باید در این حین دور از روکش محافظ (3) باشد.
- روکش محافظ (3) را بردارید.

- پایه نقاله را چا به چا کنید تا به دندانه اره برخورد کند و فاصله بین تیغه اره و شیار راهنما را بخوانید.
- تیغه اره را بچرخانید تا دندانه علامت گذاری شده در جلو بالای واحد میز قرار گیرد.
- خط کش راهنمای زاویه را در امتداد شیار راهنما تا محل دندانه علامت گذاری شده تیغه اره حرکت دهید.
- فاصله مابین تیغه اره و شیار راهنما را مجدداً اندازه بگیرید.
- هر دو فاصله اندازه گیری شده باید با یکدیگر یکسان باشند.
- نحوه تنظیم**
- پیچ های آلنی (61) در جلو زیر میز اره و پیچ های آلنی (62) در پشت زیر میز اره را با آچار آلن ارسالی (9) را باز کنید.
- تیغه اره را با احتیاط حرکت دهید تا با شیار راهنما (47) موازی شود.
- پیچ ها (61) و (62) را دوباره سفت کنید.
- تراز خط کش راهنمای موازی - یک جفت پین (44) نقره ای، سمت راست (رجوع کنید به تصویر L)**
- قبل از تراز کردن خط کش راهنمای موازی (26)، باید ابتدا نگهدارنده ها (16)/(21) را برای زاویه مورب استاندارد عمودی تنظیم کنید و از موازی بودن تیغه اره (27) نسبت به شیار راهنمای نقاله (47) اطمینان حاصل کنید.
- (رجوع کنید به «تنظیم نگهدارنده های زاویه مورب عمودی استاندارد 0°/45°» صفحه 633)
- (رجوع کنید به «موازی بودن تیغه اره با شیارهای نقاله (رجوع کنید به تصویر K)» صفحه 633)
- اهرم قفل کن (42) روی خط کش راهنمای موازی (26) را آزاد کنید و اجازه دهید خط کش راهنمای موازی آزادانه در طول کل تراز حرکت کند.
- شیارهای روی خط کش راهنمای موازی (26) را روی جفت پین ها (44) قرار دهید (نقره ای).
- خط کش راهنمای موازی کمکی تاشو (8) باید در این حین دور از روکش محافظ (3) باشد.
- روکش محافظ (3) را بردارید.
- اهرم مهار (24) برای بسط کشویی میز اره را کاملاً به بالا بکشید و خط کش راهنمای موازی (26) را تا زمانی که با تیغه اره (27) تماس پیدا کند، حرکت دهید.
- نحوه کنترل**
- خط کش راهنمای موازی (26) باید تیغه اره را از تمام طول لمس کند.
- نحوه تنظیم**
- پیچ های نقره ای جفت پین ها (44) را با آچار آلن ارائه شده (9) به اندازه ای باز کنید، که پین ها بتوانند آزادانه شُر بخورند.
- جفت پین ها (44) را با خط کش راهنمای موازی (26) حدود 3 mm به راست برانید.
- به کمک دکمه چرخشی (23) روی درجه بندی بالایی، نقره ای (13) فاصله خط کش راهنمای موازی را نسبت به تیغه اره مقدار 0 mm تنظیم کنید.

نگهداری و حمل و نقل

نگهداری اجزاء دستگاه (رجوع کنید به تصویر Q)

ابزار برقی به منظور نگهداری، به شما امکان اتصال ایمن اجزاء مشخص دستگاه را ارائه می دهد.

– تمامی قطعات باز شده دستگاه را در محفظه نگهداری موجود در بدنه (به جدول زیر رجوع کنید) قرار دهید.

اجزاء دستگاه	نحوه نگهداری
روکش محافظ (3)	گیره (10)؛ را با گیره اهرمی (40) محکم کنید
نقاله (1)	گیره (33)
آداپتور مکش (34)	رجوع کنید به تصویر Q
آچار رینگ (22)	رجوع کنید به تصویر Q
آچار آلن (9)	رجوع کنید به تصویر Q
پیشران قطعه کار (7)	در گیره بین خط کش راهنمای موازی (26) و خط کش راهنمای موازی کمکی (8) قلاب کنید
خط کش راهنمای موازی (26)	برگردانید؛ از پایین داخل ریل راهنما (25) روی جفت پین (43) قرار دهید و اهرم قفل کن (42) را محکم کنید

حمل و نقل ابزار برقی (رجوع کنید به تصویر R)

قبل از حمل و نقل ابزار برقی باید اقدامات زیر را انجام دهید:

– ابزار برقی را در حالت حمل و نقل (رجوع کنید به «حالت حمل و نقل»، صفحه 631) قرار بدهید.

– کلیه قطعات و متعلقاتی که قابل نصب بر ابزار برقی به صورت ثابت نیستند را جدا کنید.

تیغه های اهرم که مورد استفاده قرار نگرفته اند را در صورت امکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.

– ریل راهنما (25) را کاملاً به داخل برانید و اهرم مهار (24) را برای تثبیت به پایین فشار دهید.

– برای بلند کردن یا حمل و نقل، از دسته حمل و نقل (66) یا محل تو رفتگی جای دسته (67) استفاده کنید.

برای این منظور از دستگیره های تعیین موقعیت استفاده نکنید (11).

◀ برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت فشردن شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

– اهرم مهار (24) برای بسط کشویی میز اهرم را کاملاً به بالا بکشید و خط کش راهنمای موازی (26) را تا زمانی که با تیغه اهرم (27) تماس پیدا کند، حرکت دهید.

نحوه کنترل

خطکش راهنمای موازی (26) باید تیغه اهرم را از تمام طول لمس کند.

نحوه تنظیم

– پیچ های مشکی جفت پین ها (45) را با آچار آلن ارائه شده (9) به اندازه ای باز کنید، که پین ها بتوانند آزادانه شُر بخورند.

– جفت پین (45) را با خط کش راهنمای موازی (26) به اندازه ای به سمت راست برانید، تا خط کش راهنمای موازی در تمام طول آن، تیغه اهرم را لمس کند.

– پیچ های مشکی جفت پین (45) را با آچار آلن ارائه شده (9) با احتیاط محکم کنید.

– برای تثبیت خط کش راهنمای موازی، اهرم قفل کن (42) در هر دو طرف را به پایین بکشید.

– اطمینان حاصل کنید، که پس از محکم کردن، خط کش راهنمای موازی همچنان با تیغه اهرم در تمام طول خود تماس داشته باشد.

نحوه تنظیم نمایشگر فاصله میز اهرم (رجوع کنید به تصویر N)

– اهرم قفل کن (42) روی خط کش راهنمای موازی (26) را آزاد کنید و اجازه دهید خط کش راهنمای موازی آزادانه در طول کل تراز حرکت کند.

– شیارهای روی خط کش راهنمای موازی (26) را روی جفت پین ها (44) قرار دهید (نقره ای).

– خط کش راهنمای موازی کمکی تاشو (8) باید در این حین دور از روکش محافظ (3) باشد.

– روکش محافظ (3) را بردارید.

– اهرم مهار (24) برای بسط کشویی میز اهرم را کاملاً به بالا بکشید و خط کش راهنمای موازی (26) را تا زمانی که با تیغه اهرم (27) تماس پیدا کند، حرکت دهید.

– پیچ ها (63) را با یک پیچ گوشتی چهارسو باز کنید و نمایشگر فاصله (59) را در امتداد علامت 0 در درجه بندی (13) تراز کنید.

– پیچها (63) را دوباره محکم کنید.

نحوه تنظیم سطح واحد میز (رجوع کنید به تصویر O)

نحوه کنترل

بخش جلویی واحد میز (6) باید کاملاً همسطح یا کمی زیر میز اهرم باشد، طرف پشت بایستی همسطح یا کمی بالا نسبت به میز اهرم باشد.

نحوه تنظیم

– با آچار آلن (9) سطح صحیح چهار پیچ تنظیم (64) را تنظیم کنید.

تنظیم حرکت یا لقی ریل راهنمای نقاله (رجوع کنید به تصویر P)

پس از استفاده زیاد، ممکن است حرکت یا لقی ریل راهنمای نقاله (46) در شیار راهنما (47) زیاد شود.

– پیچ های تنظیم (65) در ریل راهنما (46) را دوباره محکم کنید.

◀ ابزار برقی و شیارهای تهویه را همواره تمیز نگه دارید تا بتوان بخوبی و با اطمینان کار کرد.

نحوه تمیز کردن

بعد از انجام هر مرحله کار، گرد و غبار و تراشه ها را به وسیله فشار هوا و یا بوسیله یک قلم مو از دستگاه دور کنید.

روان کاری ابزار برقی

در صورت نیاز ابزار برقی را در قسمتهای نشان داده شده روان کاری کنید (رجوع کنید به تصویر S).
تعمیرگاه مجاز شرکت بوش این کارها را سریع و با اطمینان انجام می دهند.



◀ مواد تمیز کننده و روان کننده را مطابق با حفظ محیط زیست دفع کنید. به مقررات قانونی توجه کنید.

اقدامات برای کاهش سر و صدا

- اقدامات از طرف تولید کننده:
- روشن شدن آرام الکترونیکی
- ارسال با یک کاهنده سر و صدای ویژه تیغه اره
- اقدامات از طرف کاربر:
- نصب بدون لرزش روی یک سطح کار ثابت
- استفاده از تیغه اره های دارای کاهنده سر و صدا
- تمیز کردن مرتب تیغه اره و ابزار برقی

خدمات و مشاوره با مشتریان

ایران

تلفن: +9821- 86092057

شما میتوانید آدرسهای خدمات ما و پیوندهای خدمات تعمیر و سفارش قطعات یدکی را در آدرس زیر پیدا کنید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.



از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزار برقی و باتری ها/ باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!






GTA 571
0 601 B22 800



GTA 50 W
0 601 B57 000





2 607 002 632




Ø 38 mm:
1 600 A00 0JF (3 m)



GAS 20 L SFC




Ø 35 mm:
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)



GAS 50 L SFC
GAS 25 L SFC



Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)



Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)




GAS 35 L SFC+
GAS 35 L AFC
GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC

2 608 000 585



Ø 35 mm:
2 608 000 658 (1,6 m)



GAS 18V-10 L

Legal Information and Licenses

1- Open Source Components

1.1 ARM (BSD 3-clause)

CMSIS-core 4 Copyright © 2009–2020 ARM LIMITED

All rights reserved.

- Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met.
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.2 Aimonen (zlib) - Nanopb Copyright © 2011 Petteri Aimonen

This software is provided "as-is", without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgement in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

2- Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply are included in this manual under "Legal Information and Licenses".

de	EU-Konformitätserklärung Akku-Tischkreissäge Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen.
en	EU Declaration of Conformity Cordless table saw Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.
fr	Déclaration de conformité UE Scie sur table sans-fil N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous.
es	Declaración de conformidad UE Sierra circular de mesa a batería N° de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas.
pt	Declaração de Conformidade UE Serra de mesa sem fio N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas.
it	Dichiarazione di conformità UE Banco sega a batteria Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative.
nl	EU-conformiteitsverklaring Accutafelcirkelzaag-machine Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
da	EU-overensstemmelseserklæring Akku-bordrundsav Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder.
sv	EU-konformitetsförklaring Sladdlös bordscirkelsåg Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
no	EU-samsvarserklæring Batteridrevet bordsirkelsag Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder.
fi	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Akkupöytäsaha Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia.
el	Δήλωση πιστότητας ΕΕ Σταθερό δισκοπρίονο μπαταρίας Αριθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα.
tr	AB Uygunluk beyanı Akülü tezgah tipi daire testere Ürün kodu	Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz.
pl	Deklaracja zgodności UE Akumulatorowa pilarka stołowa Numer katalogowy	Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami.
cs	EU prohlášení o shodě Akumulátorová stolní okružní pila Objednací číslo	Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic a nařízení a je v souladu s následujícími normami:

sk	EÚ vyhlásenie o zhode Akumulátorová stolová okružná píla	Vecné číslo	Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snasledujúcimi normami:
hu	EU konformitási nyilatkozat Akkus asztali körfűrész	Cikkszám	Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termék megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
ru	Заявление о соответствии ЕС Аккумуляторная настольная дисковая пила	Товарный №	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм.
uk	Заява про відповідність ЄС Акумуляторна настільна дискова пила	Товарний номер	Мизявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищезначених директив і розпоряджень, а також нищезначених нормам.
kk	ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Акумулятормен жұмыс істейтін дискілі үстел арасы	Өнім нөмірі	Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жьылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
ro	Declarație de conformitate UE Ferăstrău circular de banc cu acumulator	Număr de identificare	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde.
bg	ЕС декларация за съответствие Акумулаторен настолен циркуляр	Каталожен номер	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
mk	EU-Изјава за сообразност Батериска столна тркалезна пила	Број на дел/артикл	Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми.
sq	Deklarata EU e konformitetit Sharrë tavoline me bateri	Kodi i artikullit	Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produktet e deklaruarat përmbushin të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave dhe rregulloreve të renditura më poshtë dhe janë në përputhje me standardet e mëposhtme.
sr	EU-izjava o usaglašenosti Akumulatorska stona kružna testera	Broj predmeta	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima.
sl	Izjava o skladnosti EU Akumulatorska namizna krožna žaga	Številka artikla	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom.
hr	EU izjava o sukladnosti Akumulatorska stolna kružna piła	Kataloški br.	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama.
et	EL-vastavusdeklaratsioon Akuga lauaketassaag	Tootenumber	Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmistele normidega.

lv Deklarācija par atbilstību ES standartiem		Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem.	
Galda ripzāģis	Izstrādājuma numurs		
lt ES atitiktā deklarācija		Atsakingai pareiškiamo, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.	
Akumuliatorinės stalinės diskinės pjovimo staklės	Gaminio numeris		
GTS 18V-70	3 601 M44 100	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 62841-1:2015+A11:2022 EN 62841-3-1:2014+A11:2017+A1:2021+A12:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 63000:2018
	3 601 M44 1K0		

de	EG-Baumusterprüfung Nr. 4811001.25002 durch notifizierte Prüfstelle Nr. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Technische Unterlagen bei: *
en	EC type examination no. 4811001.25002 by notified body no. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Technical file at: *
fr	Examen CE de type n° 4811001.25002 effectué par l'office de contrôle notifié n° 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Dossier technique auprès de: *
es	Comprobación de ejecuciones CE N° 4811001.25002 por centro de comprobación notificado N° 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Documentos técnicos de: *
pt	Certificado de exame CE de tipo n.º 4811001.25002 através do organismo de inspeção notificado n.º 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Documentação técnica pertencente à: *
it	Verifica CE N. 4811001.25002 a cura dell'ente incaricato N. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Documentazione Tecnica presso: *
nl	EG-typekeuring nr. 4811001.25002 door aangemelde instantie nr. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Technisch dossier bij: *
da	EF-typegodkendelses-nr. 4811001.25002 via bemyndiget organ nr. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Tekniske bilag ved: *
sv	EG-prototypprovning nr. 4811001.25002 utförd av notifierat provningsställe nr. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Teknisk dokumentation: *
no	EC-typegodkjenningsnr. 4811001.25002 fra bemyndiget organ nr. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Teknisk dokumentasjon hos: *
fi	EY-tyyppitarkastuksen nro 4811001.25002 , jonka on suorittanut valtuutettu tarkastuslaitos nro 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Tekniset asiakirjat saatavana: *
el	Έλεγχος κατασκευαστικού προτύπου ΕΚ αριθ. 4811001.25002 μέσω αναγνωρισμένου ινστιτούτου ελέγχου αριθ. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Τεχνικά έγγραφα στη: *
tr	EC numune No. 4811001.25002 Test kuruluşu No. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
pl	Badanie homologacyjne typu WE, nr 4811001.25002 przeprowadzone przez Notyfikowaną Jednostkę Kontrolującą Nr 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Dokumentacja techniczna: *
cs	ES přezkoušení typu č. 4811001.25002 zaregistrovanou zkušebnou č. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Technické podklady u: *
sk	ES preskúšanie typu č. 4811001.25002 zaregistrovanou skúšobňou č. 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY Technické podklady má spoločnosť: *
hu	4811001.25002 sz. EK-mintavizsgálat, végrehajtotta a 0158 sz. notifikált testület (címe DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY) Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *
ru	Испытание конструктивного образца в соответствии с предписаниями ЕС № 4811001.25002 было произведено зарегистрированным испытательным центром № 0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße

15, 70565 Stuttgart, GERMANY

Техническая документация хранится у: *

uk Перевірка прототипу відповідно до приписів EC № **4811001.25002** авторизованим іспитовим центром № **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Технічна документація зберігається у: *

kk ЕС тәжірібелі нұсқа сынағының нөмірі **4811001.25002** нөмірі **0158** хабарланған тексеру ұйымы арқылы. **DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Техникалық құжаттар: *

ro Examinare CE de tip nr. **4811001.25002** de către organism notificat nr. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Documentație tehnică la: *

bg ЕО-сертификат за изпитване на образец № **4811001.25002** от оторизиран сертифициращ орган № **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Техническа документация при: *

mk ЕС-типско испитување бр. **4811001.25002** од страна на овластено тело бр. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Техничка документација кај: *

sq Nr. i shqyrtimit të tipit EC **4811001.25002** nga organizmi i notifikuar nr. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Dokumentacioni teknik gjendet në: *

sr EC-ispitivanje prototipova br. **4811001.25002** putem registrovanog zavoda za ispitivanje br. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Tehnička dokumentacija kod: *

sl Tipski preizkus ES št. **4811001.25002** pri pristojnem organu št. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Tehnična dokumentacija pri: *

hr EZ ispitivanje uzorka br. **4811001.25002** od strane prijavljenog ispitnog tijela br. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

et EÜ-tüübihindamine nr **4811001.25002** teavitatud asutuses nr **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Tehnilised dokumendid saadaval: *

lv EK izstrādājuma tipa pārbaude Nr. **4811001.25002**, kas veikta registrētā sertifikācijas iestādē Nr. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Tehniskā dokumentācija no: *

lt EB tipo tyrimo Nr. **4811001.25002**, tikrino notifikuota patikros įstaiga Nr. **0158. DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY**

Techninė dokumentacija saugoma: *

**BOSCH**

* Robert Bosch Power Tools GmbH
(PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY

Thomas Donato
Chairman of the
Management Board

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 24.02.2025

Declaration of Conformity

Cordless table saw

Article number

GTS 18V-70**3 601 M44 100**

We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the regulations listed below and are in conformity with the following standards.

Technical file at: Robert Bosch Ltd. (PT/SOP-GB), Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

2006/42/EC - Machinery Directive (EU)

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN 62841-3-1:2014+A11:2017+A1:2021+A12:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 63000:2018

EC Type examination no. **4811001.25002** by notified body no. **0158**.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, GERMANY



Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany
represented (in terms of the above regulations) by
Robert Bosch Limited, Broadwater Park, North Orbital Road,
Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom

Steve Neumann
Regional Business Director UK & Ireland

Martin Sibley
Business Operations and Aftersales Director

Robert Bosch Ltd. Broadwater Park, North Orbital Road, Uxbridge UB9 5HJ, United Kingdom, as authorised representative acting on behalf of Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, Germany

Place of issue: Uxbridge

Date of issue: 24/02/2025