

Ⓢ Sicherheitshinweise

Monitor- & Fernsehgerät-Deckenhalterung

Best.-Nr. 3532293 (SP-TVM-1300)

Best.-Nr. 3532766 (SP-TVM-1400)

Best.-Nr. 3532767 (SP-TVM-1500)



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unschlagmäßiger Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und ggf. beiliegende Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher Spannung, die zu Verletzungen durch einen elektrischen Schlag führen kann.

4 Sicherheitsanweisungen



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

4.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

4.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor hoher Feuchtigkeit und Nässe.

4.4 Scharfe Kanten

- Die Kanten des Produkts können scharf sein und bei Berührung oder Reibung Schnittverletzungen verursachen. Gehen Sie mit scharfen Kanten sehr vorsichtig um. Gegebenenfalls müssen Sie die entsprechende Schutzhandschuhe tragen.

4.5 Montageoberfläche

- Oberflächen, die für die Montage ungeeignet sind, können zum Herunterfallen des Produkts und zu schweren Verletzungen führen. Die Montagefläche muss dafür ausgelegt sein, das kombinierte Gewicht der Halterung und des daran angebrachten Fernsehgeräts oder Monitors zu tragen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an eine entsprechend ausgebildete Fachkraft, bevor Sie mit den Montagearbeiten beginnen.

4.6 Montagematerial

- Materialien, die für die Montage ungeeignet sind, können zum Herunterfallen des Produkts und zu schweren Verletzungen führen. Wählen Sie stets Montagematerialien (z. B. Schrauben und Dübel), die für das Material am Montageort der Wand geeignet sind (z. B. Beton).

4.7 Bohren



Achten Sie beim Eindringen in die Oberfläche (z. B. beim Bohren oder Einsetzen von Befestigungselementen) darauf, dass keine Kabel oder Rohre beschädigt werden. Versehrtes Anbohren elektrischer Leitungen kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen! Prüfen Sie vor dem Bohren oder Einsetzen von Befestigungselementen, ob verdeckte Leitungen und Rohre vorhanden sind.

4.8 Anbringen des Monitors/Fernsehgeräts

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau des Produkts, dass der Lieferumfang vollständig ist. Setzen Sie das Produkt nicht zusammen, falls im Lieferumfang etwas fehlt.

- Monitore oder Zubehörteile, die aufgrund einer unsachgemäß ausgeführten Montage herunterfallen, können zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Führen Sie die Montage mit voller Konzentration durch.
- Beachten Sie das in der Bedienungsanleitung angegebene Maximalgewicht für Monitore. Ein zu hohes Gewicht kann zu einem Brechen der Befestigungsmittel führen und Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen.
- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montagearbeiten, dass sich auf der Rückseite Ihres Monitors geeignete Montagebohrungen für die Anbringung des Produkts befinden.
- Je nach Größe und Ausführung des Monitors ist es ratsam, für die Montage eine zweite Person hinzuzuziehen. Diese Person kann z. B. den Monitor während der Montage ruhig halten.
- Nehmen Sie nur die erforderlichen Montagearbeiten vor. Sehen Sie davon ab, einzelne Komponenten in ihre Einzelteile zu zerlegen oder Änderungen/Reparaturen an ihnen vorzunehmen.
- Verwenden Sie für die Befestigung des Monitors ausschließlich Schrauben, die den richtigen Gewindetyp und die richtige Länge aufweisen. Verwenden Sie zu kurze Schrauben, ist eine sichere Befestigung nicht gewährleistet. Verwenden Sie zu lange Schrauben, müssen Sie mit einer Beschädigung des Monitors rechnen. Die Schrauben müssen mit mindestens fünf vollständigen Umdrehungen in die entsprechenden Gewinde des Monitors eingeschraubt werden. Geeignete Schrauben erhalten Sie im Fachhandel.
- Wenden Sie beim Anziehen der Schrauben keine Gewalt an, da dies anderenfalls zu Schäden am Fernsehgerät/Monitor führen und den Verlust der Garantie/Gewährleistung nach sich ziehen kann.
- Verlegen Sie sämtliche der an den Monitor angeschlossenen Kabel so, dass sie nicht eingeklemmt oder geknickt werden.

4.9 Nicht missbrauchen

- Setzen, stellen, hängen oder stützen Sie sich nicht auf das Produkt. Das Produkt kann anderenfalls zusammen- bzw. auseinanderbrechen oder herunterfallen und zu Verletzungen führen.
- Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt. Das Produkt kann anderenfalls zusammen- bzw. auseinanderbrechen oder herunterfallen und zu Verletzungen führen.

4.10 Verwendung

- Überlasten Sie das Produkt nicht. Beachten Sie die Angaben des Herstellers zu den maximalen Nutzlasten.
- Wenden Sie beim Verstellen des Monitors oder der Monitorhalterung keine Gewalt an, um etwaige Schäden zu vermeiden. Verstellen Sie die Halterung nicht, indem Sie gegen oder auf den Monitor drücken.
- Das Produkt ist zum Tragen des Monitors und des zum Produkt gehörenden Zubehörs und dessen Nutzlasten bestimmt. Hängen oder befestigen Sie keine anderen Gegenstände an dem Produkt. Das Produkt kann zusammenbrechen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, um sich daran abzustützen. Das Produkt kann herunterfallen und Verletzungen verursachen.

4.11 Wartung

- Durch das Einstellen von Bauteilen können sich Schrauben und Verbindungen mit der Zeit lockern. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit sämtliche Befestigungen.

5 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

6 Technische Daten

6.1 Best.-Nr.: 3532293

Größe des Fernsehgeräts	152,4 cm (60 Zoll) - 304,8 cm (120 Zoll)
Gewicht des Fernsehgeräts.....	max. 120 kg
Betriebs-/Aufbewahrungsbedingungen .	-5 bis +40 °C & 1 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht (ca.)	15,69 kg (ohne Zubehör)

6.2 Best.-Nr.: 3532766

Größe des Fernsehgeräts	127 cm (50 Zoll) - 254 cm (100 Zoll)
Gewicht des Fernsehgeräts.....	max. 65 kg
Betriebs-/Aufbewahrungsbedingungen .	-5 bis +40 °C & 1 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht (ca.)	7,5 kg (ohne Zubehör)

6.3 Best.-Nr.: 3532767

Größe des Fernsehgeräts	139,70 cm (55 Zoll) - 266,70 cm (105 Zoll),
Gewicht des Fernsehgeräts.....	max. 80 kg
Betriebs-/Aufbewahrungsbedingungen .	-5 bis +40 °C & 1 - 80 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht (ca.)	6,15 kg (ohne Zubehör)

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532293 3532766 3532767_V1_1225_dh_ss_de 18014401085120907-1 I3/O1 en

Ⓢ Safety Instructions

Monitor & TV Ceiling Mount

Item no: 3532293 (SP-TVM-1300)

Item no: 3532766 (SP-TVM-1400)

Item no: 3532767 (SP-TVM-1500)



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the safety instructions and any accompanying instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.



The symbol warns of dangerous voltage that can lead to personal injury by electric shock.

4 Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

4.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

4.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from high humidity and moisture.

4.4 Sharp edges

- Edges of the product can be sharp and cause cuts if touched or rubbed against. Handle sharp edges very carefully. If necessary, wear protective gloves.

4.5 Mounting surface

- Unsuitable mounting surfaces can cause the mount to fall down and cause serious personal injury. The mounting surface must be able to support the combined weight of the mount and the installed monitor. If you are in doubt, ask a specialist before mounting.

4.6 Mounting materials

- Unsuitable mounting materials can cause the mount to fall down and cause serious personal injury. Select mounting materials (example: screws and dowels) that are suitable for the base wall material (example: concrete).

4.7 Drilling



When penetrating the surface (example: drilling or inserting fasteners), make sure no cables or pipes are damaged. Inadvertently penetrating electric cables causes the life-threatening danger of an electric shock! Check for concealed wires and pipes before drilling or inserting fasteners.

4.8 Monitor/TV installation

- Verify that the delivery content is complete before assembling the product. Do not assemble the product if the delivery content is not complete.
- Falling monitors or components can cause personal injury or property damage. Apply your full concentration when carrying out the installation.
- Observe the maximum permissible monitor weight in the product documentation. Overloading can cause connections to break and cause personal injury or property damage.
- Before beginning the installation process, check whether there are appropriate mounting options on the back of your monitor.
- Depending on the size and design of the monitor, it is sensible for a second person to help with the installation. This person can hold the monitor still during installation.
- Carry out only the necessary installation work. Never dismantle, modify, or repair components.

- When fixing the monitor, use screws that are of the correct thread type and the correct length. Screws that are too short will lead to insecure connections. Screws that are too long will damage the monitor. The screws must be screwed into the threaded fixture holes on the monitor with at least 5 full 360° turns. Purchase suitable screws from specialist retailers.
- Do not use any force when tightening the screws; otherwise, the monitor may be destroyed, leading to loss of warranty/guarantee!
- Lay the monitor cables in such a way that they do not get jammed or kinked.

4.9 Do not misuse

- Do not sit, stand, hang onto, or support yourself on the product. The product can collapse or fall down and cause injury.
- Do not hang objects onto the product. The product can collapse or fall down and cause injury.

4.10 Use

- Do not overload the product. Pay attention to the details provided by the manufacturer for the maximum loads.
- Do not adjust the monitor or monitor holder with force to prevent damage. Do not press against the monitor when making adjustments.
- The product is intended to carry the monitor and any accessories that belong to the product and their payloads. Do not hang or fix other objects to the product. The product can collapse or fall and cause injury.
- Do not use the product to support yourself. The product can fall down and cause injury.

4.11 Maintenance

- Adjusting the position of components can cause the screws and connections to become loose over time. Check all fittings from time to time.

5 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

6 Technical data

6.1 Item No.: 3532293

TV size.....	152.4 cm (60") - 304.8 cm (120")
TV weight.....	max. 120 kg
Operating/storage conditions.....	-5 to +40 °C & 1-80 % RH (non-condensing)
Weight (approx.)	15.69 kg (without accessories)

6.2 Item No.: 3532766

TV size.....	127 cm (50") - 254 cm (100")
TV weight.....	max. 65 kg
Operating/storage conditions.....	-5 to +40 °C & 1-80 % RH (non-condensing)
Weight (approx.)	7.5 kg (without accessories)

6.3 Item No.: 3532767

TV size.....	139.70 cm (55") - 266.70 cm (105"),
TV weight.....	max. 80 kg
Operating/storage conditions.....	-5 to +40 °C & 1-80 % RH (non-condensing)
Weight (approx.)	6.15 kg (without accessories)

Ⓢ Consignes de sécurité

Support au plafond pour moniteur et téléviseur

N° de commande 3532293 (SP-TVM-1300)

N° de commande 3532766 (SP-TVM-1400)

N° de commande 3532767 (SP-TVM-1500)



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les consignes de sécurité et toutes les instructions qui les accompagnent et rangez-les dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec les consignes de sécurité et les éventuelles instructions qui les accompagnent.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.



Le symbole attire l'attention sur la présence d'une tension dangereuse pouvant entraîner des blessures par choc électrique.

4 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

4.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

4.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.

4.4 Bords tranchants

- Les bords du produit peuvent être tranchants et provoquer des coupures en cas de contact ou de frottement. Manipulez les bords tranchants avec beaucoup de précaution. Si nécessaire, portez des gants de protection.

4.5 Surface de montage

- Des surfaces de montage inadaptées peuvent entraîner la chute du support et provoquer des blessures graves. La surface de montage doit pouvoir supporter le poids du support et du moniteur installé. En cas de doute, consultez un spécialiste avant le montage.

4.6 Matériel de montage

- Des matériels de montage inadaptés peuvent faire tomber le support et provoquer des blessures graves. Choisissez des accessoires de montage (exemple : vis et chevilles) adaptés au matériau du mur de base (exemple : béton).

4.7 Perçage



Lorsque vous percez la surface, par exemple pour forer ou insérer des fixations, assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau n'est endommagé. Un perçage par inadvertance à travers des câbles électriques peut entraîner un risque d'électrocution mortelle ! Vérifiez la présence de fils et de tuyaux cachés avant de percer ou d'insérer des fixations.

4.8 Installation du moniteur/téléviseur

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet avant d'assembler le produit. N'assemblez pas le produit si le contenu de la livraison n'est pas complet.
- Une installation inappropriée du moniteur ou de composants peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. Soyez parfaitement concentré lorsque vous effectuez l'installation.

- Respectez le poids maximal admissible du moniteur indiqué dans la documentation du produit. Une surcharge peut entraîner la rupture des connexions et provoquer des blessures ou des dommages matériels.
- Avant de commencer le processus d'installation, vérifiez s'il existe des options de montage appropriées à l'arrière de votre moniteur.
- Selon la taille et la conception du moniteur, il est judicieux de solliciter l'aide d'une deuxième personne pour l'installation. Cette personne peut immobiliser le moniteur pendant l'installation.
- N'effectuez que les travaux d'installation nécessaires. Ne démontez, modifiez ou réparez jamais les composants.
- Lorsque vous fixez le moniteur, utilisez des vis dont le type de filetage et la longueur sont appropriés. Des vis trop courtes résultent à des connexions peu sûres. Les vis trop longues peuvent endommager le moniteur. Les vis doivent être serrées dans les trous de fixation filetés du moniteur avec au moins 5 tours complets à 360°. Achetez les vis appropriées dans les magasins spécialisés.
- N'appliquez pas de force lorsque vous serrez les vis, cela pourrait détruire le moniteur et entraîner la perte de la garantie !
- Disposez les câbles du moniteur de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés ou pliés.

4.9 Évitez toute utilisation inappropriée

- Évitez de vous asseoir, de vous placer, de vous accrocher ou de vous appuyer sur le produit. Le produit peut s'effondrer ou tomber et provoquer des blessures.
- N'accrochez pas d'objets sur le produit. Le produit peut s'effondrer ou tomber et provoquer des blessures.

4.10 Utilisation

- Ne surchargez pas le produit. Faites attention aux indications fournies par le fabricant concernant les charges maximales.
- Ne réglez pas le moniteur ou le support du moniteur avec force pour éviter de l'endommager. N'appuyez pas sur le moniteur lorsque vous effectuez des réglages.
- Le produit est destiné à tenir le moniteur et tous les accessoires qui lui sont associés, ainsi que leurs charges utiles. Évitez d'accrocher ou de fixer d'autres objets à ce produit. Il peut s'effondrer ou tomber et provoquer des blessures.
- N'utilisez pas le produit pour vous soutenir. Le produit peut tomber et provoquer des blessures.

4.11 Entretien

- L'ajustement de la position des composantes est susceptible d'entraîner le desserrage des vis et des raccords au fil du temps. Vérifiez régulièrement tous les raccords.

5 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

6 Caractéristiques techniques

6.1 N° de commande : 3532293

Taille du téléviseur.....	152,4 cm (60 po) - 304,8 cm (120 po)
Poids du téléviseur	120 kg max.
Conditions de fonctionnement/stockage	-5 à +40 °C, 1 à 80 % HR (sans condensation)
Poids (env.)	15,69 kg (sans accessoires)

6.2 N° de commande : 3532766

Taille du téléviseur.....	127 cm (50 po) - 254 cm (100 po)
Poids du téléviseur	65 kg max.
Conditions de fonctionnement/stockage	-5 à +40 °C, 1 à 80 % HR (sans condensation)
Poids (env.)	7,5 kg (sans accessoires)

6.3 N° de commande : 3532767

Taille du téléviseur.....	139,70 cm (55 po) - 266,70 cm (105 po),
Poids du téléviseur	80 kg max.
Conditions de fonctionnement/stockage	-5 à +40 °C, 1 à 80 % HR (sans condensation)
Poids (env.)	6,15 kg (sans accessoires)

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532293 3532766 3532767_V1_1225_dh_ss_fr 18014401085120907-3 I3/O1 en

Monitor- en tv-plafondmontage

Bestelnr.: 3532293 (SP-TVM-1300)

Bestelnr.: 3532766 (SP-TVM-1400)

Bestelnr.: 3532767 (SP-TVM-1500)



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.

4 Veiligheidsinstructies



Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

4.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

4.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.

4.4 Scherpe randen

- De randen van het product kunnen scherp zijn en snijwonden veroorzaken wanneer aangeraakt. Ga voorzichtig om met scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen.

4.5 Montageoppervlak

- Ongeschikte montageoppervlakken kunnen de steun laten vallen en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Het montageoppervlak moet het gecombineerde gewicht van de steun en de geïnstalleerde monitor kunnen dragen. Raadpleeg in het geval van twijfel een specialist voordat u begint met de installatie.

4.6 Montagemateriaal

- Ongeschikte montagematerialen kunnen de steun laten vallen en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Kies montagematerialen (zoals schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor het basismateriaal (zoals beton).

4.7 Boren



Zorg ervoor geen kabels of leidingen te beschadigen wanneer u de oppervlakte penetreert (bijvoorbeeld tijdens het boren of het insteken van bevestigingen). Het per ongeluk penetreren van elektriciteitskabels vormt een levensgevaarlijk risico op elektrische schokken! Controleer op verborgen draden en leidingen voordat u begint met boren of het insteken van bevestigingen.

4.8 Monitor/TV-installatie

- Controleer of de leveringsomvang compleet is voordat u het product installeert. Monteer het product niet als er iets ontbreekt in de leveringsomvang.
- Vallende of componenten kunnen leiden tot persoonlijke letsel of schade aan eigendommen. Houd uzelf volledig geconcentreerd op het uitvoeren van de installatie.

- Houd rekening met het maximaal toegestane monitorgewicht zoals vermeld in de productdocumentatie. Overbelasting kan aansluitingen laten breken en persoonlijke letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Controleer of de achterzijde van uw monitor geschikte bevestigingsopties biedt voordat u begint met de installatie.
- Afhankelijk van de grootte en het ontwerp van de monitor, is het raadzaam een tweede persoon om hulp te vragen voor de installatie. Deze persoon kan de monitor stil houden tijdens de installatie.
- Voer alleen het noodzakelijke installatiewerk uit. Ontmantel, modificeer of repareer componenten uit.
- Gebruik schroeven met het correcte type schroefdraad en van de juiste lengte om de monitor te bevestigen. Te korte schroeven zullen leiden tot onveilige aansluitingen. Te lange schroeven zullen de monitor beschadigen. De schroeven moeten minstens 5 volle slagen van 360° in de schroefgaten op de monitor worden gedraaid. Schaf geschikte schroeven aan bij uw vakhandel.
- Forceer de schroeven niet tijdens het vastdraaien, anders kan de monitor onherstelbaar worden beschadigd en komt de garantie te vervallen!
- Leg de monitorkabels zodanig neer dat deze niet klem komen te zitten of verbogen raken.

4.9 Niet misbruiken

- Niet op/aan het product zitten, staan, hangen of leunen. Het product kan anders vallen of omklappen en letsel veroorzaken.
- Hang geen voorwerpen aan het product. Het product kan anders vallen of omklappen en letsel veroorzaken.

4.10 Gebruik

- Overbelast het product niet. Let op de informatie verstrekt door de fabrikant voor de maximale belastingen.
- Forceer het aanpassen van de monitor of monitorhouder niet, anders kan er schade optreden. Druk niet tegen de monitor wanneer u aanpassingen maakt.
- Het product is bestemd om de monitor en alle accessoires die bij het product horen en hun last te ondersteunen. Hang of bevestig geen andere voorwerpen aan het product. Het product kan anders instorten of vallen en letsel veroorzaken.
- Gebruik het product niet om uzelf te ondersteunen. Het product kan vallen en letsel veroorzaken.

4.11 Onderhoud

- Door de positie van de componenten aan te passen, kunnen de schroeven en verbindingen na verloop van tijd soms los komen te zitten. Controleer af en toe alle bevestigingen.

5 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

6 Technische gegevens

6.1 Bestelnr.: 3532293

Grootte van de tv	152,4 cm (60") - 304,8 cm (120")
Gewicht van de tv	max. 120 kg
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-5 tot +40 °C en 1-80% RV (niet condenserend)
Gewicht (ong.)	15,69 kg (zonder accessoires)

6.2 Bestelnr.: 3532766

Grootte van de tv	127 cm (50") - 254 cm (100")
Gewicht van de tv	max. 65 kg
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-5 tot +40 °C en 1-80% RV (niet condenserend)
Gewicht (ong.)	7,5 kg (zonder accessoires)

6.3 Bestelnr.: 3532767

Grootte van de tv	139,70 cm (55") - 266,70 cm (105"),
Gewicht van de tv	max. 80 kg
Bedrijfs-/opslagomstandigheden	-5 tot +40 °C en 1-80% RV (niet condenserend)
Gewicht (ong.)	6,15 kg (zonder accessoires)

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532293 3532766 3532767_V1_1225_dh_ss_nl 18014401085120907-4 I3/O1 en