



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es also nicht im Freien.

Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist in jedem Fall zu vermeiden.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise und ggf. beiliegende Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit den Sicherheitshinweisen und ggf. beiliegenden Anleitungen an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

4 Sicherheitshinweise



Lesen Sie dieses Dokument und die zugehörige Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

4.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

4.3 Montage

- Vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau des Produkts, dass der Lieferumfang vollständig ist. Setzen Sie das Produkt nicht zusammen, falls im Lieferumfang etwas fehlt.
- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montagearbeiten, dass sich auf der Rückseite Ihres Fernsehgeräts/Monitors geeignete Montagebohrungen für die Anbringung des Produkts befinden.
- Beachten Sie das in der Bedienungsanleitung angegebene Maximalgewicht für Fernsehgeräte/Monitore. Ein zu hohes Gewicht kann zu einem Zusammen- bzw. Auseinanderbrechen des Ständers/der Halterung führen und Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen.
- Die Wahl einer ungeeigneten Montagestelle kann zu Personen- oder Sachschäden führen!
- Seien Sie beim Zusammenbau und der Montage des Produkts vorsichtig! Das Produkt hat teilweise scharfe Kanten. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Führen Sie nur die Arbeiten an der Halterung durch, die zur Montage (oder zur Änderung der Montagestelle) notwendig sind. Demontieren Sie die Halterung niemals, versuchen Sie nicht, sie umzubauen oder zu reparieren. Einige Halterungen enthalten stark vorgespannte Metallfedern. Falsches Zerlegen solch einer Halterung kann zu schweren Verletzungen führen!
- Vor der Montage ist es in der Regel erforderlich, den Sockel des Fernsehgeräts/Monitors zu entfernen. Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts/Monitors aufgeführten Montageanweisungen.
- Legen Sie das Fernsehgerät/den Monitor flach mit der Bildschirmseite nach unten auf eine weiche, saubere Unterlage oder ein Tuch, damit kein Druck auf den Bildschirm ausgeübt und die Gefahr von Kratzern minimiert wird. Schützen Sie wertvolle Möbeloberflächen während der Montage mit einer geeigneten Unterlage oder einem Tuch.
- Achten Sie bei der Befestigung des Produkts an der Rückseite des Fernsehgeräts/Monitors darauf, dass Sie die richtigen Schrauben zur Hand haben. Diese müssen nicht nur ein Gewinde aufweisen, das mit dem Innengewinde des Fernsehgeräts/Monitors übereinstimmt, sondern dürfen auch nicht zu lang sein, da sie anderenfalls das Fernsehgerät/den Monitor beschädigen.
- Die Schrauben dürfen aber auch nicht zu kurz sein, da sonst die Verbindung nicht mehr sicher ist.
- Die Schrauben sollten mit mindestens fünf vollständigen Umdrehungen in die entsprechenden Gewinde des Monitors eingeschraubt werden. Die richtigen Schrauben liegen dem Fernsehgerät/Monitor bzw. der Halterung, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, in der Regel bei. Hin und wieder werden (je nach Art des Fernsehgeräts/Monitors) andere Schrauben benötigt, die Sie jedoch problemlos im Fachhandel erwerben können.

- Wenden Sie beim Anziehen der Schrauben keine Gewalt an, da dies anderenfalls zu Schäden am Fernsehgerät/Monitor führen und den Verlust der Garantie/Gewährleistung nach sich ziehen kann.
- Sollten Sie sich hinsichtlich der richtigen Länge der benötigten Schrauben unsicher sein, empfehlen wir Ihnen, sich an den Hersteller des Fernsehgeräts/Monitors zu wenden oder sich von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft beraten zu lassen.
- Je nach Größe und Ausführung des Fernsehgeräts/Monitors und der Halterung ist es ratsam, für die Montage eine zweite Person hinzuzuholen. Diese Person kann z. B. das Fernsehgerät/den Monitor ruhig und in der Waagerechten halten, während Sie es/ihn an dem Produkt befestigen.
- Bleiben Sie während der Montage hoch konzentriert. Ein Herunterfallen des Fernsehgeräts/Monitors und/oder des Produkts kann erhebliche Schäden an dem Gerät und schwere Verletzungen nach sich ziehen.
- Verlegen Sie sämtliche der an das Fernsehgerät/den Monitor angeschlossenen Kabel so, dass sie nicht in dem Produkt eingeklemmt oder geknickt werden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle Verschraubungen. Das Ausrichten des Fernsehgeräts/Monitors, das Verstellen der Halterung und das Umstellen des Produkts kann nach einiger Zeit dazu führen, dass sich die Schrauben lösen.

4.4 Wahl des Aufstellortes

- Wählen Sie einen stabilen und trockenen Aufstellort, der für das Gewicht des Produkts einschließlich des Fernsehgeräts/Monitors ausgelegt ist. An einem Aufstellort, der eine instabile und rutschige Oberfläche aufweist, kann das Produkt leicht herunterfallen und irreparable Schäden am Fernsehgerät/Monitor und/oder Verletzungen verursachen.

4.5 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5 Wartung

- Das Ausrichten und Verstellen des Monitors bzw. der Monitorhalterung kann nach einiger Zeit dazu führen, dass sich die Schrauben lösen. Überprüfen Sie hin und wieder sämtliche der Verschraubungen.

6 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

6.1 Technische Daten

Tragkraft (max.)	Fernsehgerät: 50 kg
	Regal: 5 kg
Bildschirmgröße	94 cm (37 Zoll) - 218,44 cm (86 Zoll)
Betriebs-/Lagertemperatur	0 bis +40 °C / 20 - 85 % rF (nicht kondensierend)
Gewicht	17,16 kg

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532770 (SP-TV-900)_V1_1225_dh_ss_de 2576784651-1 I1/O1 en



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the safety instructions and any accompanying instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the safety instructions and any accompanying instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

4 Safety instructions



Read this document and the accompanying operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

4.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

4.3 Installation

- Verify that the delivery content is complete before assembling the product. Do not assemble the product if the delivery content is not complete.
- Before beginning the installation process, check whether there are appropriate mounting options for a mount on the back of your monitor.
- Observe the maximum permissible monitor weight in the product documentation. Overloading can cause the stand/holder to collapse and lead to injury or property damage.
- Selecting an unsuitable installation location can lead to personal or material damage!
- Proceed with care when assembling and installing the product! The product has some sharp edges. There is a risk of injury!
- Carry out only the work on the mount that is necessary to install it (or to change its location). Never dismantle the mount and never attempt to convert it or to repair it in any way. Some mounts contain highly pre-stressed metal springs. Dismantling such a mount in the wrong way could cause you severe injury!
- It is usually necessary to remove the monitor's base before mounting the monitor. Please consult the operating instructions for your monitor.
- Lay the monitor flat with its screen side down onto a soft, clean pad or cloth, so that there is no pressure on the screen and the screen does not get scratched. Protect valuable furniture surfaces during installation by using a suitable pad or cloth.
- When fixing the mount to the back of the monitor, make certain you use the correct screws. Not only must these be of the correct thread type for the monitor, but they must also not be too long; otherwise, they will damage the monitor.
- The screws must not be too short, however, since otherwise the connection will not be secure.
- The screws must be screwed into the threaded fixture holes on the monitor with at least 5 full 360° turns. The correct screws are usually supplied together with the mount or with the monitor. Occasionally, however (depending on the monitor type), other screws are required; these can be purchased from specialist retailers.
- Do not use any force when tightening the screws; otherwise, the monitor may be destroyed, leading to loss of warranty/guarantee!
- If you have any doubt about the correct length of the screws required, we recommend that you contact the monitor manufacturer or an appropriate specialist.
- Depending on the size and design of the monitor and mount concerned, it is sensible for a second person to help with the installation. This person can hold the monitor still, for example, while you are attaching the monitor to the mount.
- Apply your full concentration when carrying out the installation, because if the monitor and/or mount were to fall, this could cause expensive damage to the equipment and there is the potential danger of personal injury!
- Lay all the monitor's cables in such a way that they do not get jammed or kinked in the mount.

- Check all the screw fittings from time to time. Adjusting the position of the monitor and/or the mount and moving them can sometimes cause the screws to become loose over time.

4.4 Placement

- Select a stable and dry location that can withstand the weight of the stand including the monitor. Unstable and slippery locations can cause the stand to fall down and damage the monitor or injure people.

4.5 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5 Maintenance

- Adjusting the positions of the monitor and the monitor mount can cause the screws to become loose over time. Check all the screw fittings from time to time.

6 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

1. Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

6.1 Technical data

Capacity (max.)	TV: 50 kg
	Shelf: 5 kg
Monitor size	94 cm (37") - 218.44 cm (86")
Operating/storage temperature	0 to +40 °C, 20 - 85 % RH (non-condensing)
Weight	17.16 kg

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532770 (SP-TV-900)_V1_1225_dh_ss_en 2576784651-2 I1/O1 en

ⓘ Consignes de sécurité

Support de plancher pour TV

N° de commande 3532770 (SP-TV-900)



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est destiné uniquement à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Dans tous les cas, le contact avec l'humidité doit être évité.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les consignes de sécurité et toutes les instructions qui les accompagnent et rangez-les dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec les consignes de sécurité et les éventuelles instructions qui les accompagnent.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

4 Consignes de sécurité



Lisez attentivement ce document ainsi que les instructions d'utilisation qui l'accompagnent et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

4.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

4.3 Installation

- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet avant d'assembler le produit. N'assemblez pas le produit si le contenu de la livraison n'est pas complet.
- Avant de commencer le processus d'installation, vérifiez s'il existe des options de montage appropriées pour un support de montage au dos de votre moniteur.
- Respectez le poids maximal admissible du moniteur indiqué dans la documentation du produit. Une surcharge peut provoquer l'effondrement du support et entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Le choix d'un emplacement d'installation non adapté peut entraîner des dommages matériels ou des blessures !
- Procédez avec précaution lors de l'assemblage et de l'installation du produit ! Le produit a des bords tranchants. Il existe un risque de blessures !
- N'effectuez sur le support de montage que les travaux nécessaires pour son installation (ou pour changer son emplacement). Ne le démontez jamais, n'essayez jamais de le transformer ou de le réparer de quelque façon que ce soit. Certains supports de montage contiennent des ressorts métalliques hautement précontraints. Le démontage de ce support dans le mauvais sens peut provoquer des blessures graves !
- Il est généralement nécessaire de retirer le socle du moniteur avant de le monter. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre moniteur.
- Posez le moniteur à plat, écran vers le bas, sur un tapis ou un chiffon doux et propre, afin d'éviter toute pression sur l'écran et de ne pas le rayer. Protégez les surfaces de meubles précieux pendant l'installation en utilisant un tampon ou un chiffon approprié.
- Lorsque vous fixez le support à l'arrière du moniteur, veillez à utiliser les vis appropriées. Ces dernières doivent non seulement avoir un filetage approprié pour le moniteur, mais elles ne doivent pas non plus être trop longues pour ne pas endommager ce dernier.
- Les vis ne doivent cependant pas être trop courtes, car sinon la connexion ne sera pas sûre.
- Les vis doivent être serrées dans les trous de fixation filetés du moniteur avec au moins 5 tours complets à 360°. Les vis appropriées sont généralement fournies avec le support ou avec le moniteur. Parfois, cependant (selon le type de moniteur), d'autres vis sont nécessaires ; il est possible de les acheter dans les magasins spécialisés.
- N'appliquez pas de force lorsque vous serrez les vis, cela pourrait détruire le moniteur et entraîner la perte de la garantie !

- Si vous avez des doutes sur la longueur correcte des vis requises, nous vous recommandons de contacter le fabricant du moniteur ou un spécialiste approprié.
- En fonction de la taille et du design du moniteur et du support concerné, il est judicieux de solliciter l'aide d'une deuxième personne pour l'installation. Cette personne peut immobiliser le moniteur, par exemple, pendant que vous le fixez au support.
- Concentrez-vous pleinement lors de l'installation, car si le moniteur et/ou le support tombent, cela pourrait causer des dommages coûteux à l'équipement et il y a un risque potentiel de blessures corporelles !
- Posez tous les câbles du moniteur de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés ou pliés dans le support.
- Vérifiez de temps en temps tous les raccords à vis. L'ajustement de la position du moniteur et/ou du support de montage et leur déplacement peut parfois entraîner le desserrage des vis au fil du temps.

4.4 Positionnement

- Choisissez un emplacement stable et sec, capable de supporter le poids du support, y compris du moniteur. Les emplacements instables et glissants peuvent entraîner la chute du support et endommager le moniteur ou blesser des personnes.

4.5 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.

5 Entretien

- Le réglage des positions du moniteur et du support du moniteur peut entraîner le desserrage des vis au fil du temps. Vérifiez de temps en temps tous les raccords à vis.

6 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

6.1 Caractéristiques techniques

Capacité (maximale).....	Téléviseur : 50 kg
	Étagère : 5 kg
Taille du moniteur	94 cm (37 po) - 218,44 cm (86 po)
Température de fonctionnement/sto- ckage	0 à +40 °C, 20 à 85 % HR (sans condensation)
Poids.....	17,16 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532770 (SP-TV-900) _V1_1225_dh_ss_fr 2576784651-3 I1/O1 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de veiligheidsvoorschriften en begeleidende instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

4 Veiligheidsinstructies



Lees dit document en de begeleidende gebruiksaanwijzingen zorgvuldig en let hierbij voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

4.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

4.3 Installatie

- Controleer of de leveringsomvang compleet is voordat u het product installeert. Monteer het product niet als er iets ontbreekt in de leveringsomvang.
- Controleer of de achterzijde van uw monitor geschikte opties biedt voor de bevestiging van de steun voordat u begint met de installatie.
- Houd rekening met het maximaal toegestane monitorgewicht zoals vermeld in de productdocumentatie. Overbelasting kan de steun/houder laten omkantelen met als gevolg letsel of schade aan eigendommen.
- Een ongeschikte installatieplek kiezen, kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen!
- Ga voorzichtig te werk bij het monteren en installeren van het product! Het product heeft enkele scherpe randen. Er bestaat een risico op letsel!
- Voer alleen de nodige stappen uit voor het installeren (of verplaatsen) van de houder. Probeer de houder op geen enkele wijze te ontmantelen, modificeren of repareren. Sommige houders bevatten sterk voorgespannen metalen veren. Door een dergelijke houder op de verkeerde manier te ontmantelen, kunt u ernstig letsel oplopen!
- De voet van de monitor moet gewoonlijk worden verwijderd voordat de monitor aan de steun kan worden bevestigd. Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzingen voor uw monitor.
- Leg de monitor met het scherm omlaag op een zacht, schoon kussen of een doek, zodanig dat het scherm niet onder druk staat of bekrast raakt. Bescherm de oppervlakken van kostbaar meubilair tijdens de installatie door een geschikt kussen of een doek te gebruiken.
- Zorg ervoor de juiste schroeven te gebruiken wanneer u de steun aan de achterzijde van de monitor bevestigt. Deze moeten niet alleen het correcte type schroefdraad hebben voor de monitor, maar mogen ook niet te lang zijn; de monitor zal anders worden beschadigd.
- De schroeven mogen echter niet te kort zijn, anders zal de aansluiting onveilig zijn.
- De schroeven moeten minstens 5 volle slagen van 360° in de schroefgaten op de monitor worden gedraaid. De juiste schroeven zijn meestal meegeleverd met de steun of monitor. Soms zijn er echter andere schroeven vereist (afhankelijk van het type monitor); deze kunnen bij een speciaalzaak worden aangeschaft.
- Forceer de schroeven niet tijdens het vastdraaien, anders kan de monitor onherstelbaar worden beschadigd en komt de garantie te vervallen!
- Als u twijfelt over de juiste lengte van de schroeven, raden wij u aan contact op te nemen met de fabrikant van de monitor of een gepaste specialist.

- Afhankelijk van de grootte en het ontwerp van de betreffende monitor en steun, is het raadzaam een tweede persoon om hulp te vragen voor de installatie. Deze persoon kan de monitor bijvoorbeeld stil houden, terwijl u de monitor aan de steun bevestigt.
- Houd uzelf volledig geconcentreerd op het uitvoeren van de installatie. De de monitor en/of steun zou kan vallen, wat tot dure schade aan de apparatuur kan leiden en een risico op letsel vormt!
- Leg alle monitorkabels zodanig neer dat deze niet in de steun klem komen te zitten of verbogen raken.
- Controleer af en toe alle bevestigde schroeven. Door de positie van de monitor en/of steun aan te passen en deze te verplaatsen, kunnen de schroeven na verloop van tijd soms los komen te zitten.

4.4 Plaatsing

- Kies een stabiele en droge plek die bestand is tegen het gewicht van de steun, inclusief de monitor. Onstabiele en gladde locaties kunnen de steun laten omvallen en de monitor beschadigen of personen verwonden.

4.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5 Onderhoud

- Door de posities van de monitor en monitorhouder aan te passen, kunnen de schroeven na verloop van tijd soms los komen te zitten. Controleer af en toe alle bevestigde schroeven.

6 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

6.1 Technische gegevens

Capaciteit (max.)	Tv: 50 kg
	Plank: 5 kg
Monitorafmetingen	94 cm (37") - 218,44 cm (86")
Bedrijfs-/opslagtemperatuur	0 tot +40°C, 20 - 85% RV (niet condensierend)
Gewicht	17,16 kg

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3532770 (SP-TV-900)_V1_1225_dh_ss_nl 2576784651-4 I1/O1 en