

CISTENÍ A PÉČE

- 1.Váhu čistíte mímě navhčeným hadříkem. NEPONORUJTE váhu do vody ani nepoužívejte chemické/abrazivní čisticí prostředky.
- 2.Všechny plastové díly je třeba vyčistit ihned po kontaktu s tuky, kofením, octem a silně ochucenými/barevnými potravinami. Vyvarujte se kontaktu s kyselinami a citrusovými šťávami.
- 3.Váhu vždy používejte na tvrdém, rovém povrchu. NEPOUŽÍVEJTE ji na koberecích.

BATERIE

2x 1.5V AAA (nejsou součástí dodávky)

JAK VYMĚNIT BATERII

Sejměte kryt prostoru pro baterie a na západky baterii nasadte novou baterii. Dodržujte polaritu.

OVĚŘOVÁNÍ VÁHY

- 1.Položte váhu na tvrdý a rovný povrch.
- 2.Před zapnutím přístroje umístěte na váhu misk u (je-li použita).
- 3.Stisknutím a uvolněním tlačítka ON/OFF jednotku zapněte.
- 4.Počkejte, dokud se na displeji LCD nezobrazí všechny informace.

PŘEPOČET JEDNOTKY HMOTNOSTI

Pokud má váha metrický (kilogramy, gramy) i imperiální (libry, unce) systém měření, můžete stisknutím tlačítka UNIT v průběhu vážení převádět mezi oběma systémy.

FUNKCE „NULA“ NEBO „TÁRA“

Chcete-li postupně vážit různá břemena, aniž byste je museli z váhy sundávat, položte na váhu první břemeno a získáte údaj o hmotnosti. Stisknutím tlačítka Z/T vynulujete údaj na LCD displeji na hodnotu „0“ před přidáním dalšího břemene. Tuto operaci můžete opakovat. Při každém stisknutí tlačítka Z/T se na displeji LCD zobrazí „-“ nebo „0g“, „-“ znamená, že není stabilní, chvíli počkejte. „0g“ a ikona TARE v levém horním rohu LCD displeje znamená, že je aktivní funkce TARE. Maximální kapacita zůstává nezměněna.

Při každém stisknutí Z/T se na LCD displeji zobrazí „-“ nebo „0g“, „-“ znamená, že není stabilní, chvíli počkejte. „0g“ a ikona TARE v levém horním rohu LCD displeje znamená, že je aktivní funkce TARE. Maximální kapacita se sniž o celkovou hmotnost všech břemen.

NASTAVENÍ ČASOVACÉ ALARMU

- 1.Stisknutím tlačítka T-SET potvrďte a přejděte na další číselník.
- 2.Po nastavení časového rozpětí stiskněte T-SET pro zahájení odpočítávání.
- 3.Stisknutím libovolného tlačítka zastavíte odpočítávání.
- 4.Stisknutím tlačítka T-SET vymažete časový interval.
- 5.Jakmile časovač odpočítá čas do „00:00“, alarm začne 60krát pípát a váha se automaticky vypne.
- 6.Maximální časové rozpětí: 99:59.

SNÍMAČ TEPLoty

- 1.Aktuální teplota se zobrazuje v pravém horním rohu LCD displeje.
- 2.Rozsah teploty: 0-40 °C.
- 3.Dělení: 0,5 °C.

ROMĚNÁ

MANUAL DE UTILIZARE

INTRODUCERE

Pentru a beneficia la maximum de noul dvs. cântar electronic de bucătărie, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Țineți cont în special de măsurile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați instrucțiunile și ambalajul pentru consultare ulterioară.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta începând de la 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținere nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Țineți aparatul sub supraveghere permanentă în timpul utilizării. Supravegheați orice copil aflat în apropierea aparatului atunci când acesta este utilizat. Aparatul nu este o jucărie.
- Utilizarea incorectă a acestui aparat poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.
 - Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput. Producătorul nu este responsabil pentru orice vătămare sau deteriorare care rezultă din utilizarea sau manipularea incorectă (a se vedea și Termeni de garanție).
 - Numai pentru uz casnic. Nu pentru utilizare în exterior sau comercială.
- Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul. Vă rugăm să contactați magazinul de unde ați cumpărat aparatul pentru reparații în garanție.
- Reparațiile sau modificările neautorizate vor anula garanția.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

- Aparatul nu trebuie să fie încărcat cu mai mult de 5 kg, deoarece acest lucru îl poate deteriora.
- Cea mai mică greutate care poate fi cântărită este de 5 grame.
- Aparatul trebuie să fie așezat pe o suprafață plană și stabilă atunci când este utilizat.
- Aparatul nu trebuie depozitat pe un capăt. Acesta trebuie păstrat plat, la fel ca atunci când este utilizat.
- Nu permiteți apei sau altor lichide să pătrundă în panoul de comandă.
- Nu stivuiți lucruri deasupra aparatului.
- Evitați să supuneți aparatul la șocuri sau lovituri puternice.
- Verificați dacă polaritățile bateriilor sunt orientate în direcția corectă, deoarece bateriile montate incorect pot deteriora aparatul.
- Scoateți bateriile dacă aparatul nu umează să fie utilizat pentru o perioadă îndelungată.
 - Înlocuiți întotdeauna toate bateriile în același timp.
- Nu amestecați niciodată tipuri diferite de baterii (de exemplu, baterii cu dioxid de mangan și baterii alcaline), baterii vechi și noi sau mărci diferite de baterii.

INAINTE DE UTILIZARE

Curățați piesele care vin în contact cu alimentele cu o cârpă umedă. Apoi lăsați-le să se usuce complet.

Balanță de bucătărie digitală

OPRIRE AUTOMATĂ

Oprirea automată are loc dacă afșajul arată „0” sau afșează aceeași citire a greutății timp de 2 minute.

OPRIRE MANUALĂ

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei, apăsați întotdeauna ON/OFF din nou pentru a opri cântarul după utilizare.

INDICATORI DE AVERTIZARE

- 1.Înlocuiți bateria.
- 2.Supralîncărcarea cântarului. Îndepărtați elementul pentru a evita deteriorarea. Capacitatea maximă de greutate este indicată pe cântar.

Alarmă

TARE : Greutate de tarare
- : Valoare negativă
ZERO : Greutate zero
00:00 : Timer alarmă

kg : Kilograme
g : Grame
lb : Livă
oz : Uncii
°C/°F : Temperatură

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- 1.Curățați cântarul cu o cârpă ușor umedă. NU scufundați cântarul în apă și NU utilizați agenți de curățare chimici/abrazivi.
- 2.Toate părțile din plastic trebuie curățate imediat după contactul cu grăsimi, condimente, oțet și alimente puternic aromate/colorate. Evitați contactul cu acizi și sucuri de citrice.
- 3.Utilizați întotdeauna cântarul pe o suprafață tare și plană. NU utilizați pe covorașe.

BATERIE

2x 1.5V AAA (nu este inclusă)

PENTRU A ÎNLOCUI BATERIA

Scoateți capacul compartimentului bateriei și atașați o baterie nouă pe clipsurile bateriei. Vă rugăm să respectați polaritatea.

PENTRU A UTILIZA CÂNTARUL

- 1.Vă rugăm să așezați cântarul pe o suprafață tare și plană.
- 2.Puneți bolul (dacă este utilizat) pe cântar înainte de a porni aparatul.
- 3.Apăsați și eliberați butonul ON/OFF pentru a porni unitatea.
- 4.Așteptați până când ecranul LCD afșează toate informațiile.

PENTRU A CONVERTI UNITATEA DE GREUTATE

Dacă cântarul are ambele sisteme de măsurare Metric (kilograme, grame) și Imperial (lire, uncii), puteți apăsa UNIT pentru a converti între cele două sisteme în timpul cântării.

„FUNCȚIA „ZERO” SAU „TARE

Pentru a cântări sarcini diferite consecutiv fără a scoate sarcinile de pe cântar, puneți prima sarcină pe cântar și obțineți citirea greutății. Apăsând butonul Z/T pentru a reseta citirea LCD la „0” înainte de a adăuga următoarea sarcină. Puteți repeta această operațiune. Ecranul LCD va afșa „-” sau „0g” de fiecare dată când este apăsat Z/T, „-” înseamnă că nu este stabil, vă rugăm să așteptați un moment. „0g” și o pictogramă «TARE» în colțul din stânga sus al LCD înseamnă că funcția «TARE» este activă. Capacitatea maximă este redusă cu greutatea totală a tuturor încărcăturilor.

Ecranul LCD va afșa „-” sau „0g” de fiecare dată când este apăsat Z/T, „-” înseamnă că nu este stabil, vă rugăm să așteptați un moment. „0g” și o pictogramă «TARE» în colțul din stânga sus al LCD înseamnă că funcția «TARE» este activă. Capacitatea maximă este redusă cu greutatea totală a tuturor încărcăturilor.

PENTRU A SETA CRONOMETRUL DE ALARMĂ

- 1.Apăsați T-SET pentru a confirma și a trece la următoarea cifră.
- 2.După setarea intervalului de timp, apăsați T-SET pentru a începe numărătoarea inversă.
- 3.Apăsați orice tastă pentru a opri numărătoarea inversă.
- 4.Apăsați T-SET pentru a șterge intervalul de timp.
- 5.Când cronometrul numără până la „00:00”, alarma va începe să sune de 60 de ori și cântarul se va opri automat.
- 6.Intervalul de timp maxim: 99:59.

SENZOR DE TEMPERATURĂ

- 1.Temperatură curentă este afșată în colțul din dreapta sus al ecranului LCD.
- 2.Intervalul de temperatură: 0-40 °C.
- 3.Diviziune: 0,5 °C.

