USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

TEROS

TEROS

WIRELESS 2D BARCODE SCANNER

DRAHTLOSER 2D-BARCODESCANNER

TE-7013N

TEROS®

ENGLISH LANGUAGE

Wireless Barcode Scanner

USER MANUAL

- Supports USB and wireless data transmission.
- The receiver supports USB.
- Long-distance wireless transmission.
- High-capacity battery.
- Long standby time and efficient power management system.

PACKAGE CONTENTS:

Scanner
Receiver
Charging cable
User manual

INTRODUCTION

All device functions can be configured by scanning the barcode corresponding to the desired function.

The scanner features wireless transmission through a USB receiver.

The scanner will automatically detect whether the USB cable is plugged into the computer: If the USB cable is inserted, it will automatically switch to USB transmission mode; otherwise, it will enter wireless transmission mode.

SPECIFICATIONS

Transmission mode: Wireless USB

Interface: USB

Input voltage: DC 5V, ≥500mA

Operating current: ≥150mA

Standby current: ≥10mA

Sleep current: 0mA

Storage capacity: 510,000 characters

LED INDICATOR LIGHT

Green light: Charging is complete.

Blue light:

When the scanner is not connected to the receiver or USB, it will flash slowly.

When the scanner is connected to the receiver or USB, it will remain on.

When entering pairing mode, the lights will flash.

The indicator flashes 3 times when data is correctly uploaded.

SOUND TYPES AND DESCRIPTIONS

- One long beep: Power on.

- Two high and low tones: Power off, set code, or data saved successfully.

- One medium-length high tone: Successful scan or successful pairing with the receiver.

- Three short continuous beeps: Alarm warning.

Software Version Number

Factory Default

PAIRING

Pair the receiver

1. Prepare the scanner and the desired receiver for pairing.
2. Scan the pairing code < pair the receiver >.
Once the scanner enters pairing mode, the scanner light will flash and remain lit for approximately one minute.
If the scanner stays in pairing mode and the time expires without pairing, it will exit pairing mode automatically.

3 .Approximately 1 to 10 minutes later, if pairing has been successful, the scanner will exit pairing mode.
If no confirmation tone is heard, pairing has not been completed correctly.
During this period, if the scanner lights continue flashing to enter pairing mode, you may repeat step 2 again.

THE SCANNER HAS THREE OPERATING MODES:

- Normal transmission mode
- Storage mode
- Automatic storage mode
- These can be configured by scanning the corresponding function codes.

NORMAL MODE

In normal mode, the information is sent directly through a wired or wireless data transmission.
After scanning, if the data is successfully transmitted, the scanner emits a short beep and the blue-white light flashes.

If transmission fails, the scanner emits three consecutive alarm beeps while the blue light flashes three times.

Normal Mode

INVENTORY MODE

If the scan exceeds the wireless transmission range, it is recommended to use inventory mode.
In inventory mode, the barcode data is saved directly into the internal memory.

In inventory mode, every time a scan is performed, a beep will sound.
Data will be saved while the blue light flashes once.
Saved data can be checked by scanning the corresponding code.

Inventory Mode

NOTE: The statistical information code displays the total number of barcodes stored in memory.

Statistical Information

Upload All Data

Note: You will be prompted to complete the upload after all data has been transferred.

Note: If the memory becomes full, the scanner will emit three consecutive alarm beeps, and the blue light will flash three times at the same time.

Erase All Data

AUTOMATIC STORAGE MODE

In normal mode, the information is sent directly through a wired or wireless data transmission.
After scanning, if the data is successfully transmitted, the scanner emits a short beep and the blue-white light flashes.

If transmission fails, the scanner emits three consecutive alarm beeps while the blue light flashes three times.

Automatic Storage Mode

AUDIO VOLUME

Off

Low

Medium

High

BATTERY CAPACITY

Show Battery Capacity

SLEEP TIME SETTINGS

No Sleep

Sleep Now

1 min

10 min

LANGUAGE SETTINGS

Note: You need to configure the languages of other countries.
Please refer to the details in the manual.

USA

Germany

France

DEUTSCHE SPRACHE

Drahtloser Barcodescanner

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Unterstützt USB- und drahtlose Datenübertragung.
- Der Empfänger unterstützt USB.
- Drahtlose Übertragung über große Entfernungen.
- Hochkapazitätsbatterie.
- Lange Standby-Zeit und effizientes Energiemanagementsystem.

LIEFERUMFANG:
Scanner
Empfänger
Ladekabel
Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

Alle Gerätefunktionen können durch Scannen des Barcodes konfiguriert werden, der der gewünschten Funktion entspricht.

Der Scanner unterstützt die drahtlose Datenübertragung über einen USB-Empfänger.

Der Scanner erkennt automatisch, ob das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist: Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, wechselt das Gerät automatisch in den USB-Übertragungsmodus; andernfalls schaltet es in den drahtlosen Übertragungsmodus.

TECHNISCHE DATEN

Übertragungsmodus: Drahtloser USB

Schnittstelle: USB

Eingangsspannung: DC 5 V, ≥ 500 mA

Betriebsstrom: ≥ 150 mA

Standby-Strom: ≥ 10 mA

Schlafstrom: 0 mA

Speicherkapazität: 510.000 Zeichen

LED-ANZEIGE

Grünes Licht: Ladevorgang abgeschlossen.

Blaues Licht:

Wenn der Scanner nicht mit dem Empfänger oder USB verbunden ist, blinkt die LED langsam.

Wenn der Scanner mit dem Empfänger oder USB verbunden ist, leuchtet die LED dauerhaft.

Beim Wechsel in den Kopplungsmodus blinkt die LED.

Die Anzeige blinkt dreimal, wenn die Daten erfolgreich übertragen wurden.

SIGNALTÖNE UND BESCHREIBUNG

- Ein langer Signalton: Einschalten des Geräts.

- Zwei hohe und tiefe Signaltöne: Ausschalten, Code-Einstellung oder erfolgreiches Speichern von Daten.

- Ein mittellanger hoher Signalton: Erfolgreicher Scan oder erfolgreiche Kopplung mit dem Empfänger.

- Drei kurze aufeinanderfolgende Signaltöne: Alarmwarnung.

Softwareversionsnummer

Werkseinstellungen

KOPPLUNG

Empfänger koppeln

1. Bereiten Sie den Scanner und den gewünschten Empfänger für die Kopplung vor.
2. Scannen Sie den Kopplungscode „Empfänger koppeln".
Sobald der Scanner in den Kopplungsmodus wechselt, blinkt die Kontrollleuchte und bleibt etwa eine Minute lang eingeschaltet.
Wenn der Scanner im Kopplungsmodus bleibt und die Zeit ohne erfolgreiche Kopplung abläuft, verlässt er den Kopplungsmodus automatisch.

3. Etwa 1 bis 10 Minuten später, wenn die Kopplung erfolgreich war, verlässt der Scanner den Kopplungsmodus.
Wenn kein Bestätigungston zu hören ist, wurde die Kopplung nicht korrekt abgeschlossen.
Wenn während dieses Zeitraums die Scanner-LEDs weiterhin blinken, um in den Kopplungsmodus zu wechseln, können Sie Schritt 2 erneut durchführen.

DER SCANNER VERFÜGT ÜBER DREI BETRIEBSMODI:

- Normaler Übertragungsmodus

- Speichermodus

- Automatischer Speichermodus

- Diese Modi können durch Scannen der entsprechenden Funktionscodes konfiguriert werden.

NORMALMODUS

Im Normalmodus werden die Informationen direkt über eine kabelgebundene oder drahtlose Datenübertragung gesendet.
Nach dem Scannen gibt der Scanner bei erfolgreicher Datenübertragung einen kurzen Signalton aus und die blau-weiße LED blinkt.

Schlägt die Übertragung fehl, gibt der Scanner drei aufeinanderfolgende Alarmtöne aus, während die blaue LED dreimal blinkt.

Normalmodus

INVENTARMODUS

Wenn der Scan den drahtlosen Übertragungsbereich überschreitet, wird empfohlen, den Inventarmodus zu verwenden.
Im Inventarmodus werden die Barcodedaten direkt im internen Speicher gespeichert.

m Inventarmodus ertönt bei jedem Scan ein Signalton.
Die Daten werden gespeichert, während die blaue LED einmal blinkt.
Gespeicherte Daten können durch Scannen des entsprechenden Codes überprüft werden.

Inventarmodus

HINWEIS: Der Statistik-Informationscode zeigt die Gesamtzahl der im Speicher gespeicherten Barcodes an.

Statistische Informationen

Alle Daten hochladen

Hinweis: Nach der Übertragung aller Daten werden Sie aufgefordert, den Upload abzuschließen.

Hinweis: Wenn der Speicher voll ist, gibt der Scanner drei aufeinanderfolgende Alarmtöne aus, und die blaue LED blinkt gleichzeitig dreimal.

Alle Daten löschen

AUTOMATISCHER SPEICHERMODUS

Im automatischen Speichermodus werden die Informationen direkt über eine kabelgebundene oder drahtlose Datenübertragung gesendet.
Nach dem Scannen gibt der Scanner bei erfolgreicher Datenübertragung einen kurzen Signalton aus, und die blau-weiße LED blinkt.

Schlägt die Übertragung fehl, gibt der Scanner drei aufeinanderfolgende Alarmtöne aus, während die blaue LED dreimal blinkt.

Automatischer Speichermodus

AUDIO VOLUME

Aus

Niedrig

Mittel

Hoch

BATTERIEKAPAZITÄT

Batteriekapazität anzeigen

EINSTELLUNGEN DER RUHEZEIT

Kein Ruhezustand

Jetzt in den Ruhezustand wechseln

1 Minute

10 Minuten

SPRACHEINSTELLUNGEN

Hinweis: Sie müssen die Sprachen anderer Länder konfigurieren.
Bitte beachten Sie die Details in der Bedienungsanleitung.

USA

Deutschland

Frankreich

TEROS®