




Clarity 5K Touch

27" Touchscreen Monitor



Quick Start Guide

Schnellstartanleitung

Guida Rapida

Guide de démarrage
rapide

Guia de inicio rápido

クイックスタートガイド

دليل البدء السريع



FAQ and Support




Download macOS
Touch Drivers

Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Guida Rapida
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
クイックスタートガイド
دليل البدء السريع

Content

English	4
Deutsch	12
Lenguas Españolas	20
Français	28
Italiano	36
日本語	44
عربي	52



Package Contents


1	Clarity 27" 5K Monitor
2	Stand Stem
3	Stand Base
4	USB-C to USB-C Cable (USB3.2 - Gen1)
5	USB-A to USB-B Cable
6	DisplayPort to DisplayPort Cable

7	HDMI to HDMI Cable
8	Screws x 4 (for Wall Mounting)
9	Power Cable (AC 100-240V, 50/60Hz)
10	Power Adapter
11	Color Calibration Report

Specifications

Model	27C5KPDPT
Screen Size	27"
Dimensions	624mm x 220mm x 565mm (L x W x H)
Weight	7.6 kgs
Material	ABS, Glass, Aluminium
Power Adapter	Input: AC 100-240V~, 50/60Hz Output: DC 19V $\overline{\sim}$ 7.89A, 150W (Max)
Aspect Ratio	16:9
Backlight	ELED
Brightness	400cd/m ² (Typ.), 350cd/m ² (Min.)
Panel	IPS
Resolution	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30Hz

Refresh Rate	60Hz
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)
Contrast Ratio	1000:1
VESA Mounting	100 x 100mm
Display Colors	1.07B
Interface	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x Audio Out
Stylus Compatibility	Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0
Audio	Speakers: 5Wx2 Audio Out: Yes
Low Blue Light	Yes
Flicker Free	Yes
USB PD Power Delivery	Up to 65W (45W if HDR is used)



Monitor Controls

1	Menu: Press to display OSD menu and enter sub-menus
2	Down/Left: Press to move Down/Left in menus
3	Up/Right: Press to move Up/Right in menus
4	Exit: Press to exit OSD menu
5	Power: Press to turn monitor on/off
6	LED Indicator and Power Button


Indicator Light

The indicator light shows steady white to indicate that the power is on and the monitor is operating normally. The steady red light indicates that there is no video source, an invalid signal, or low voltage is detected. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in or connected.

White		Operating Normally
Red		No video source Invalid signal Low voltage is detected

Monitor Ports

7	USB-A Ports
8	USB-B Port
9	HDMI Ports
10	DisplayPort
11	USB-C Port
12	Audio Output For Headphones Or Powered Speakers
13	Power Input






Unpacking and Assembly


Before unpacking the stand, ensure that the box is placed on a flat, clear surface.

1. Open the lid of the monitor box, remove the upper Styrofoam tray containing the stand and place it to one side.
2. Open the soft bag that protects the monitor to reveal where the stand attaches to the rear of the monitor. Leave the monitor laying in the Styrofoam tray to avoid damaging it while installing the stand.

Insert the top of the monitor stand into the mount on the rear of the monitor and press downwards on the stand until it clicks into place. Do not use excessive force to ensure that the monitor is not damaged.




3. Carefully lift the monitor out of the Styrofoam tray and stand it on the desk ready for use.



Disassembly and Storage

Before disassembling the monitor, ensure that the box is placed on a flat, clear surface.

1. Open the lid of the monitor box, remove the upper Styrofoam tray and place it to one side.
2. Place the soft bag over the monitor and lay it in face down in the Styrofoam tray in the box. Ensure that the bag sits flat against the screen of the monitor and is not folded over itself or bunched up. Excessive bunching of the bag under the monitor screen may damage the screen when it is laid in the box.
3. Open the bag to reveal where the monitor attaches to the stand. Push the monitor stand latch toward the top edge of the monitor and lift the base of the stand upwards to release the stand from the monitor.
4. Close the bag and fold neatly over the rear of the monitor. Place the upper Styrofoam tray on top of the monitor in the box.
5. Undo the screw, separating the base from the stand and place both pieces in the upper foam packaging tray.



Mounting Options


The monitor has 100 x 100mm spaced mounting holes to allow it to be mounted to any compatible 100mm VESA standard monitor arm or wall mount accessory (not included).

The mounting holes are recessed in the region on the back of the monitor where the stand attaches and are hidden by the stand when it is installed. VESA mounts cannot be used with the monitor while the stand is attached.


M4 threaded mounting spacers are included with the monitor which must be used when mounting the monitor to a monitor arm or other mount. Mount the monitor to a VESA mounting accessory as follows.

1. Lay the monitor face down in its Styrofoam packaging tray.
2. Locate the mounting spacers in the accessory bag that comes with the monitor. With the monitor laying in its Styrofoam tray, screw in the four spacers into the holes in the recess where the stand attaches. Do not over tighten - tightening the spacers too much may cause damage to the monitor.
4. Carefully lift the monitor and mounting accessory out of the tray and place into position.

Do not attempt to lay the screen on any uneven surface including soft surfaces such as carpet and seating while attaching the mounting accessory - damage to the screen may occur.




3. Screw the VESA mounting accessory into the mounting spacers.



Do not apply pressure to the rear of the monitor while fitting the mounting accessory - downwards pressure on the screen may crack or otherwise damage it.


Ensure there is 50mm clearance around all sides of the monitor when it is installed to ensure that it does not overheat.



Connecting the Monitor

Connecting the Power Cable

Connect the included power cable to the power connector, and then plug the other end into a wall outlet.






Connecting the Monitor

Connecting a Video Source

The monitor includes four video inputs which can be connected simultaneously. To connect a computer or other source device, plug one of the included HDMI, DisplayPort or USB-C cables into the computer and into a corresponding port on the monitor.



Notes:

- The USB-C connection will provide up to 65W (45W with HDR enabled) of power to computers which support USB Power Delivery (USB PD). This allows the computer to display video on the monitor while being charged over a single cable. As a result, the USB-C connection type is the best option if your computer has this capability.
- Clarity's HDMI 2.0 ports cannot support 5K video at 60Hz. The USB-C or DisplayPort connection should be used as a first preference if the computer supports these connection types.
- Not all USB-C ports on computers support video output and/or charging using USB PD. If your computer does not show video on the monitor or start charging when connected to the monitor using USB-C, check that the USB-C port on the computer supports DisplayPort Alternate Mode video output and USB PD charging.
- Not all USB-C cables support video transfer or charging above 60W. It is recommended that you use the USB-C cable supplied with the monitor to avoid potential issues with cables that have been obtained separately.

Using the Touchscreen

1. To use the touchscreen, the monitor must be connected to your computer via either its USB-C or USB-B port.
2. After connecting, navigate to "USB Switch" in the "USB" sub-menu of your monitor's option menu and select either "TYPE-C" or "TYPE-B" depending on which cable you've connected.
3. macOS Only: Download our Clarity Touch drivers by scanning the QR code on the manual's cover.
4. The touchscreen should be automatically recognised by your computer. If not, consult our troubleshooting section below


Symptom	Solution
My computer isn't reacting to my touch	• Unplug your USB cable from your computer and plug it back in. • Check you've selected the correct USB cable in your monitor's settings. • Restart your computer. • Contact ALOGIC support if the above do not resolve your issue. • macOS Only - Reinstall the touch drivers following the instructions on the Clarity Touch website by scanning the QR code on the manual's cover.



Connecting Audio Devices

The audio port on the display only supports output devices such as headphones and speakers. It is not possible to connect microphones or other input devices to this port. Headphones with built in microphones can be connected to this port, however the microphone will not function.

To send audio from your computer to the display speakers or connected audio device, select "27C5KPD*" as the audio destination in your computer's sound settings.



Connecting USB Devices

The display includes two USB A ports that can be used to attach USB peripherals such as a keyboard, mouse or webcam to the computer. In order for the computer to see devices attached to these ports, the computer must be connected to either (or both) of the USB-C and/or USB-B ports.



Notes:

- If the computer is only connected to the USB-C port on the display the ports will operate at USB 2.0 speeds because video traffic shares the USB-C cable with the USB data. This speed is sufficient for most peripherals such as keyboards, mice and webcams.
- If the computer is connected to the USB-B port on the display, the ports will operate at USB 3.0 speeds. This is preferable if using high speed storage devices such as external hard drives and USB flash drives.

OSD Menu

The OSD (On-Screen Display) lets you adjust the settings on your monitor.

1. Press **2** to enter the OSD menu.
2. Press **1** or **4** to browse functions.
 - Highlight the desired function, then press **2** to enter the sub-menu.
 - Press **3** or **4** to browse sub-menus, then press **2** to highlight the desired function.
 - Press **3** or **4** to highlight an option, then press **2** to confirm the settings and exit the current screen.
 - Press **5** to cancel or go back to the previous menu.
3. Press **3** or **4** to adjust the setting, then press **2** to confirm your changes and exit.



Input Signal

Switches between video inputs.

Picture Settings

Adjust the monitor's Saturation, Sharpness and Gamma.

HDR

Enables the monitor's HDR (High Dynamic Range) mode, for more vivid colours.

Not all devices and programs support HDR input, and may look too bright with this enabled.

Audio

You can mute or adjust the volume of the monitor's speakers.

Brightness/Contrast

Adjust the Brightness, Shadow Balance and Contrast.

Colour Temperature

Adjust your monitor's colour temperature between Warm, Cool and User Defined.

PIP/PBP

Picture in Picture mode allows Clarity Max to display video from two sources at once.

Use this menu to select the sources and choose how you would like them to be displayed.

Language

Set OSD language.

Video Presets

Choose between picture presets, including Standard, Reading, Movie, Night, Comfort, SRGB and Adobe modes.

OSD Settings

Change the transparency of the OSD menu and how long it stays on the screen.

USB Options

You can upgrade your monitor's firmware via USB, prevent your computer from powering USB devices while in sleep mode, and switch which USB port (C or B) Clarity Max is using for non-video data.

Reset

Reset your monitor to factory default settings.




Troubleshooting

Symptom	Solution
The power button does not light up when pressed	• Verify that the mains power cord is securely attached to the power adapter, is connected to a power outlet and the power outlet is switched on. • Verify that the power adapter is securely connected to the rear of the monitor.
The power button lights up, but nothing is displayed on the screen	• Disconnect the power adapter from the Monitor and reconnect in 2-3 minutes. • Press and hold the power button for 5 seconds to reset the monitor settings. • Contact ALOGIC Support if the points above do not work.
Monitor does not show HDMI or DisplayPort video from the computer	• Check that an appropriate video cable is connected between the computer and display and the correct input is selected on the monitor. • Check your computer's settings to verify that it is detecting the monitor and is outputting video to it.
Monitor does not show USB-C video from the computer	• Verify that you are using the USB-C cable that came with the monitor. • Check your computer's settings to verify that it is detecting the monitor and is outputting video to it. • Check that the USB-C port on your computer that the monitor is connected to supports video output using DisplayPort Alternate Mode (DP Alt. Mode).
Laptop computer does not charge when connected to the monitor using USB-C	• Verify that the USB-C port on your computer supports charging using the USB Power Delivery (USB-PD) standard. • Some laptops require more than 65W of power to charge. These tend to be high end graphics and gaming focused computers. • If necessary, connect the power adapter that came with the computer to your laptop in addition to the USB-C cable that is connected to the monitor.


Warnings

- Only use the monitor indoors in dry locations. Do not use the monitor in damp places or near water sources such as in bathrooms and kitchens.
- Store and use in a cool, dry, ventilated place. Do not place close to heat sources or in direct sunlight.
- Ensure that the equipment is installed on a flat, stable surface. If placed on an uneven or unsteady surface the monitor may fall and be damaged, cause personal injury or damage other items.
- It is normal for the device to be slightly warm to touch during operation. Provide adequate ventilation and do not cover the device while in operation.
- Do not cover or block the ventilation holes on the rear cover of the monitor. Do not use on a bed, sofa, blanket or similar where the monitor may fall over or become covered.
- The acceptable electrical supply voltage and frequency ranges are indicated on the label on the rear cover of the monitor. Do not connect the monitor to power sources which fall outside these limits.
- If the device will not be used for weeks or months, it is recommended that the power be disconnected to save energy and protect the equipment from damage caused by lightning strike induced power surges if a thunderstorm occurs.
- Do not insert foreign objects into the ventilation holes in the cover of the monitor as damage, fire or electric shock could occur.
- The monitor contains no user serviceable parts. Disassembling or attempting to repair this product yourself will void the warranty and expose you to the risk of electric shock. If you suspect a fault with the device, please contact the seller you purchased the product from or ALOGIC after sales support for assistance.
- Do not use the product if it becomes damaged as this could pose a risk of causing damage to connected devices and expose you to electric shock.
- Do not crush, cut, pull or twist the mains power cord excessively. If the power cord becomes damaged do not use the product until a replacement power cord can be obtained. Using a damaged power cord may result in electric shock.
- Do not spray liquids on the monitor. Do not use chemicals such as solvents on the surface of the monitor. Clean the monitor only by wiping with a clean, dry, soft, scratch-avoiding microfibre cloth.
- Disassembling or failing to properly use and care for your device will void the warranty on the product.
- ALOGIC bears no responsibility for damage to the device or incidental damages arising from improper use or lack of care and is not liable for repair/ replacement of the device or other damages in these circumstances.


①




②




③




④




⑤



⑥



⑦




⑧



⑨



⑩



⑪



Packungsinhalt

①	Clarity 27" 5K Monitor
②	Ständerarm
③	Ständerfuss
④	USB-C zu USB-C Kabel (USB 3.2 - Gen 1)
⑤	USB-A zu USB-B Kabel
⑥	DisplayPort zu DisplayPort Kabel

⑦	HDMI zu HDMI Kabel
⑧	Schrauben x 4 (zur Befestigung an einer Wand)
⑨	Stromkabel (AC 100-240V, 50/60Hz)
⑩	Netzteil
⑪	Farb-Delta-E-Bericht


Spezifikationen

Modell	27C5KPDPT
Bildschirmgröße	27"
Abmessungen	624mm x 220mm x 565mm (L x B x H)
Gewicht	7,6 kgs
Material	ABS, Glas, Aluminium
Leistungsparameter	Input: AC 100V ~ 240V ~ , 50/60Hz Output: DC 19.5V ~ 9.23A, 150W (Max)
Bildformat	16:09
Hintergrundbeleuchtung	ELED
Helligkeit	400cd/m² (Typ.), 350cd/m²(Min.)
Panel	IPS
Auflösung	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30Hz

Aktualisierungsrate	60Hz
Betrachtungswinkel	178°(H) / 178°(V)
Kontrastverhältnis	1000:1
VESA-Halterung	100 x 100mm
Anzeigefarben	1,07B
Schnittstelle	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x Type-C, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x Audioausgang
Stylus-Kompatibilität	Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0
Audio	Lautsprecher: 5W x2 Audioausgang: Ja
Low Blue Light	Ja
Flimmerfrei	Ja
USB-PD-Stromversorgung	Bis zu 65 W (45 W bei Verwendung von HDR)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.




Bildschirmbedienung

1	Menu: Zum Anzeigen des OSD-Menüs und Untermenüs drücken
2	Down: Zum Runter-Bewegen in Menüs drücken
3	Up: Zum Aufwärts-Bewegen in Menüs drücken
4	Exit: Zum Aussteigen aus dem OSD Menü drücken
5	Power: Zum An- und Ausschalten des Bildschirms drücken
6	LED-Anzeige: Die LED-Anzeige und der Betriebsschalter sind integriert

Signalleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt ein gleichmäßiges Weiß an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und der Monitor normal funktioniert. Das stetige rote Licht zeigt an, dass keine Videoquelle, kein horizontales oder vertikales Signal oder eine Niederspannung erkannt wird. Bitte versichern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel vollständig eingesteckt oder angeschlossen sind.

Weiß		Normaler Betrieb
Rot		Keine Videoquelle, kein horizontales oder vertikales Signal, Niederspannung erkannt



Bildschirmanschlüsse


7	USB-A Anschluss
8	USB-B Anschluss
9	HDMI Anschluss
10	DisplayPort Anschluss
11	USB-C
12	Audio-Anschluss zum Anschliessen von Kopfhörern oder Aktivlautsprechern
13	Stromaufnahme

Auspacken und Zusammenbauen


Stellen Sie vor dem Auspacken des Ständers sicher, dass der Karton auf einer ebenen, freien Oberfläche steht.

- Öffnen Sie den Deckel der Monitorbox, nehmen Sie die obere Styroporschale mit dem Ständer heraus und legen Sie sie zur Seite.
- Öffnen Sie die weiche Tasche, die den Monitor schützt, um zu sehen, wo der Ständer an der Rückseite des Monitors befestigt ist. Lassen Sie den Monitor in der Styroporschale liegen, um eine Beschädigung beim Aufstellen des Ständers zu vermeiden.

Setzen Sie die Oberseite des Monitorständers in die Halterung an der Rückseite des Monitors ein und drücken Sie den Ständer nach unten, bis er einrastet. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um sicherzustellen, dass der Monitor nicht beschädigt wird.



- Heben Sie den Monitor vorsichtig aus der Styroporschale und stellen Sie ihn betriebsbereit auf den Schreibtisch.




Warnung: Üben Sie keinen Druck auf den Anzeigebereich des Monitors aus, während Sie den Monitor zusammenbauen oder bewegen. Der Bildschirm ist zerbrechlich. Wenn Sie Gewalt anwenden, kann er zerbrechen.

Bewahren Sie die Monitorbox und die Styroporverpackung für den späteren Transport und die Lagerung des Monitors auf.

Demontage und Lagerung

Stellen Sie vor dem Zerlegen des Monitors sicher, dass der Karton auf einer ebenen, freien Oberfläche steht.

- Öffnen Sie den Deckel der Monitorbox, entnehmen Sie die obere Styroporschale und legen Sie diese zur Seite.
- Legen Sie die weiche Tasche über den Monitor und legen Sie sie mit der Vorderseite nach unten in die Styroporschale im Karton. Stellen Sie sicher, dass die Tasche flach am Bildschirm des Monitors anliegt und nicht über sich selbst gefaltet oder zusammengedrückt wird. Wenn die Tasche unter dem Monitorbildschirm zu stark zusammengedrückt wird, kann der Bildschirm beschädigt werden, wenn er in den Karton gelegt wird.
- Öffnen Sie die Tasche, um zu sehen, wo der Monitor am Ständer befestigt ist. Drücken Sie die Verriegelung des Monitorständers zur Oberkante des Monitors und heben Sie die Basis des Ständers nach oben, um den Ständer vom Monitor zu lösen.
- Schließen Sie die Tasche und falten Sie sie ordentlich über die Rückseite des Monitors. Legen Sie die obere Styroporschale auf den Monitor im Karton.
- Lösen Sie die Schraube, trennen Sie die Basis vom Ständer und legen Sie beide Teile in die obere Schaumstoffverpackungsschale.



Montagemöglichkeiten

Der Monitor verfügt über Montagelöcher im Abstand von 100 x 100 mm, sodass er an jedem kompatiblen 100-mm-VESA-Standard-Monitorarm oder Wandhalterungszubehör montiert werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten).


Die Befestigungslöcher sind in dem Bereich auf der Rückseite des Monitors, an dem der Ständer befestigt wird, versenkt und werden bei der Installation vom Ständer verdeckt. VESA-Halterungen können nicht mit dem Monitor verwendet werden, während der Ständer angebracht ist.

Im Lieferumfang des Monitors sind Abstandshalter mit M4-Gewinde enthalten, die bei der Montage des Monitors an einem Monitorarm oder einer anderen Halterung verwendet werden müssen. Montieren Sie den Monitor wie folgt an einem VESA-Montagezubehör.


1. Legen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten in die Verpackungsschale aus Styropor.
4. Heben Sie den Monitor und das Montagezubehör vorsichtig aus dem Fach und platzieren Sie es an der richtigen Stelle.

A Versuchen Sie nicht, den Bildschirm auf eine unebene Oberfläche, einschließlich weicher Oberflächen wie Teppiche und Sitze, zu legen, während Sie das Montagezubehör anbringen – es könnte zu Schäden am Bildschirm kommen.

2. Suchen Sie die Montageabstandshalter in der Zubehörtasche, die dem Monitor beiliegt. Während der Monitor in seiner Styroporschale liegt, schrauben Sie die vier Abstandshalter in die Löcher in der Aussparung, wo der Ständer befestigt wird. Ziehen Sie die Abstandshalter nicht zu fest an. Zu starkes Anziehen kann zu Schäden am Monitor führen.




3. Schrauben Sie das VESA-Montagezubehör in die Montageabstandshalter.



A Üben Sie beim Anbringen des Montagezubehörs keinen Druck auf die Rückseite des Monitors aus. Der nach unten gerichtete Druck auf den Bildschirm kann zu Rissen oder anderen Schäden führen.


Stellen Sie sicher, dass bei der Installation an allen Seiten des Monitors ein Abstand von 50 mm vorhanden ist, um sicherzustellen, dass er nicht überhitzt.



Anschließen des Monitors

Anschließen des Netzkabels


Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Netzanschluss und stecken Sie dann das andere Ende in eine Steckdose.



Anschließen des Monitors

Anschließen einer Videoquelle

Der Monitor verfügt über vier Videoeingänge, die gleichzeitig angeschlossen werden können. Um einen Computer oder ein anderes Quellgerät anzuschließen, schließen Sie eines der mitgelieferten HDMI-, DisplayPort- oder USB-C-Kabel an den Computer und an einen entsprechenden Anschluss am Monitor an.



Hinweise:

- Die USB-C-Verbindung versorgt Computer, die USB Power Delivery (USB PD) unterstützen, mit bis zu 65 W (45 W bei aktiviertem HDR). Dadurch kann der Computer Videos auf dem Monitor anzeigen, während er über ein einziges Kabel aufgeladen wird. Daher ist der USB-C-Verbindungstyp die beste Option, wenn Ihr Computer über diese Funktion verfügt.
- Die HDMI 2.0-Anschlüsse von Clarity unterstützen kein 5K-Video bei 60 Hz. Wenn der Computer diese Verbindungstypen unterstützt, sollte zunächst die USB-C- oder DisplayPort-Verbindung verwendet werden.
- Nicht alle USB-C-Anschlüsse an Computern unterstützen die Videoausgabe und/oder das Laden über USB PD. Wenn Ihr Computer kein Video auf dem Monitor anzeigt oder nicht mit dem Laden beginnt, wenn er über USB-C an den Monitor angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob der USB-C-Anschluss am Computer die DisplayPort Alternate Mode-Videoausgabe und das USB PD-Laden unterstützt.
- Nicht alle USB-C-Kabel unterstützen die Videoübertragung oder das Laden mit mehr als 60 W. Es wird empfohlen, das mit dem Monitor gelieferte USB-C-Kabel zu verwenden, um mögliche Probleme mit separat erworbenen Kabeln zu vermeiden.

Verwendung des Touchscreens

1. Um den Touchscreen nutzen zu können, muss der Monitor entweder über seinen USB-C- oder USB-B-Anschluss mit Ihrem Computer verbunden sein.
2. Navigieren Sie nach dem Anschließen zu „USB-Switch“ im Untermenü „USB“ des Optionsmenüs Ihres Monitors und wählen Sie entweder „TYPE-C“ oder „TYPE-B“, je nachdem, welches Kabel Sie angeschlossen haben.
3. Nur macOS: Laden Sie unsere Clarity Touch-Treiber herunter, indem Sie den QR-Code auf dem Umschlag des Handbuchs scannen.
4. Der Touchscreen sollte automatisch von Ihrem Computer erkannt werden. Wenn nicht, lesen Sie unseren Abschnitt zur Fehlerbehebung weiter unten


Symptom	Lösung
Mein Computer erkennt meine Berührung nicht.	- Ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer ab und schließen Sie es wieder an. - Überprüfen Sie, ob Sie in den Einstellungen Ihres Monitors das richtige USB-Kabel ausgewählt haben. - Ihre Computer neustarten. - Wenden Sie sich an den ALOGIC-Support, wenn Ihr Problem durch die oben genannten Schritte nicht behoben wird. - Nur macOS – Installieren Sie die Touch-Treiber neu, indem Sie den Anweisungen auf der Indexseite folgen.



Anschließen von Audiogeräten

Der Audioanschluss am Display unterstützt nur Ausgabegeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher. An diesen Anschluss können keine Mikrofone oder andere Eingabegeräte angeschlossen werden. An diesen Anschluss können Kopfhörer mit eingebauten Mikrofonen angeschlossen werden, das Mikrofon funktioniert jedoch nicht.

Um Audio von Ihrem Computer an die Display-Lautsprecher oder ein angeschlossenes Audiogerät zu senden, wählen Sie in den Soundeinstellungen Ihres Computers „27C5KPDt“ als Audioziel aus.



Anschließen USB Geräte

- Das Display verfügt über zwei USB-A-Anschlüsse, über die USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden können B. eine Tastatur, eine Maus oder eine Webcam, an den Computer.
- Damit der Computer die an diese Ports angeschlossenen Geräte erkennen kann, muss der Computermuss an einen (oder beide) der USB-C- und/oder USB-B-Anschlüsse angeschlossen werden.


Hinweise:

- Wenn der Computer nur an den USB-C-Anschluss am Display angeschlossen ist, arbeiten die Anschlüsse mit USB 2.0-Geschwindigkeit, da der Videoverkehr das USB-C-Kabel mit den USB-Daten teilt. Diese Geschwindigkeit reicht für die meisten Peripheriegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Webcams aus.
- Wenn der Computer an den USB-B-Anschluss des Displays angeschlossen ist, arbeiten die Anschlüsse mit USB 3.0-Geschwindigkeit. Dies ist vorzuziehen, wenn Sie Hochgeschwindigkeitsspeichergeräte wie externe Festplatten und USB-Flash-Laufwerke verwenden.

OSD-Menü

Über das OSD (On-Screen-Display) können Sie die Einstellungen Ihres Monitors anpassen.

- Drücken Sie **2** um das OSD-Menü aufzurufen.
- Drücken Sie **3** oder **4**, um durch die Funktionen zu blättern.
 - Markieren Sie die gewünschte Funktion, und drücken Sie dann **2** um das Untermenü aufzurufen.
 - Drücken Sie **3** oder **4** um die Untermenüs zu durchsuchen, und drücken Sie dann **2** um die gewünschte Funktion zu markieren.
 - Drücken Sie **3** oder **4** um eine Option zu markieren, und drücken Sie dann **2** um die Einstellungen zu bestätigen und den aktuellen Bildschirm zu verlassen.
 - Drücken Sie **5**, um den Vorgang abubrechen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Drücken Sie **3** oder **4** um die Einstellung anzupassen, und drücken Sie dann **2** um Ihre Änderungen zu bestätigen und den Bildschirm zu verlassen.



Eingangssignal

Schaltet zwischen den Videoeingängen um.

Helligkeit/Kontrast

Passen Sie die Helligkeit, die Schattenbalance und den Kontrast an.

Kontext.Modell

Wählen Sie zwischen Bildvoreinstellungen, einschließlich Standard, Lesen, Film, Nacht, Komfort, SRGB und Adobe.

Bildeinstellungen

Stellen Sie Sättigung, Schärfe und Gamma des Monitors ein.

C.T-Einstellungen

Passen Sie die Farbtemperatur Ihres Monitors zwischen Warm, Kühl und Benutzerdefiniert an.

OSD-Einst

Ändern Sie die Transparenz des OSD-Menüs und wie lange es auf dem Bildschirm bleibt.

HDR

Aktiviert den HDR-Modus (High Dynamic Range) des Monitors, um lebendigere Farben zu erhalten.

Nicht alle Geräte und Programme unterstützen die HDR-Eingabe und können bei aktivierter Option zu hell erscheinen.

PIP/PBP

Im Modus Bild im Bild kann Clarity Max Videos von zwei Quellen gleichzeitig anzeigen.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Quellen auszuwählen und festzulegen, wie sie angezeigt werden sollen.

USB

Sie können die Firmware Ihres Monitors über USB aktualisieren, verhindern, dass Ihr Computer USB-Geräte im Ruhezustand mit Strom versorgt, und umschalten, welchen USB-Anschluss (C oder B) Clarity Max für Nicht-VideoDaten verwendet.

Sprache

Legen Sie die OSD-Sprache fest.

Audio

Sie können die Lautstärke der Lautsprecher des Monitors stummschalten oder einstellen.

Rücksetzen














Setzen Sie Ihren Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.

Fehlersuche

Symptom	Lösung
Die Einschalttaste leuchtet nicht auf, wenn sie gedrückt wird	- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest mit dem Netzteil verbunden ist, an eine Steckdose angeschlossen ist und die Steckdose eingeschaltet ist. - Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest mit der Rückseite des Monitors verbunden ist.
Die Einschalttaste leuchtet auf, aber auf dem Bildschirm wird nichts angezeigt	- Trennen Sie den Netzadapter vom Monitor und schließen Sie ihn nach 2-3 Minuten wieder an. - Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Monitoreinstellungen zurückzusetzen. - Wenden Sie sich an den ALOGIC-Support, wenn die oben genannten Punkte nicht funktionieren.
Der Monitor zeigt kein HDMI- oder DisplayPort-Video vom Computer an	- Vergewissern Sie sich, dass ein geeignetes Videokabel zwischen Computer und Monitor angeschlossen und der richtige Eingang am Monitor ausgewählt ist. - Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers, um sicherzustellen, dass er den Monitor erkennt und Video an ihn ausgibt.
Der Monitor zeigt kein HDMI- oder DisplayPort-Video vom Computer an	- Vergewissern Sie sich, dass Sie das USB-C-Kabel verwenden, das mit dem Monitor geliefert wurde. - Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Computers, um sicherzustellen, dass er den Monitor erkennt und Video an ihn ausgibt. - Überprüfen Sie, ob der USB-C-Anschluss an Ihrem Computer, an den der Monitor angeschlossen ist, die Videoausgabe über den DisplayPort-Alternativmodus (DP Alt. Mode) unterstützt.
Der Laptop-Computer wird nicht aufgeladen, wenn er über USB-C an den Monitor angeschlossen ist	- Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss an Ihrem Computer das Aufladen mit dem USB Power Delivery (USB-PD) Standard unterstützt. - Einige Laptops benötigen mehr als 65 W zum Aufladen. Dies sind in der Regel High-End-Grafik- und Gaming-Computer. - Verbinden Sie bei Bedarf zusätzlich zum USB-C-Kabel, das mit dem Monitor verbunden ist, das mit dem Computer gelieferte Netzteil mit Ihrem Laptop.

Warnhinweise

- Benutzen Sie den Monitor nur in Innenräumen an trockenen Orten. Verwenden Sie den Monitor nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserquellen, z. B. in Badezimmern und Küchen.
- An einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort lagern und verwenden. Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht aufstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen, stabilen Oberfläche installiert wird. Wenn der Monitor auf einer unebenen oder instabilen Oberfläche aufgestellt wird, kann er herunterfallen und beschädigt werden, was zu Verletzungen oder Schäden an anderen Gegenständen führen kann.
- Es ist normal, dass sich das Gerät während des Betriebs leicht warm anfühlt. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Monitors nicht ab oder blockieren Sie sie nicht. Nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder Ähnlichem verwenden, wo der Monitor umfallen oder abgedeckt werden könnte.
- Die zulässigen Spannungs- und Frequenzbereiche der Stromversorgung sind auf dem Etikett auf der Rückseite des Monitors angegeben. Schließen Sie den Monitor nicht an Stromquellen an, die außerhalb dieser Grenzen liegen.
- Wenn das Gerät wochen- oder monatelang nicht verwendet wird, wird empfohlen, es vom Stromnetz zu trennen, um Energie zu sparen und das Gerät vor Schäden durch biltbedingte Überspannungen im Falle eines Gewitters zu schützen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen in der Abdeckung des Monitors, da dies zu Schäden, Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Der Monitor enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn Sie dieses Produkt selbst zerlegen oder versuchen, es zu reparieren, erlischt die Garantie und Sie setzen sich dem Risiko eines Stromschlags aus. Wenn Sie einen Fehler am Gerät vermuten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an den ALOGIC-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, da die Gefahr besteht, dass die angeschlossenen Geräte beschädigt werden und Sie sich einem Stromschlag aussetzen.
- Quetschen, schneiden, ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht, bis ein Ersatznetzkabel erhältlich ist. Die Verwendung eines beschädigten Netzkabels kann zu einem Stromschlag führen.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf den Monitor. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Lösungsmittel auf der Oberfläche des Monitors. Reinigen Sie den Monitor ausschließlich durch Abwischen mit einem sauberen, trockenen, weichen und kratzfreien Mikrofasertuch.
- Wenn Sie Ihr Gerät zerlegen oder es nicht ordnungsgemäß verwenden und pflegen, erlischt die Garantie für das Produkt.
- ALOGIC übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gerät oder zufällige Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Pflege entstehen, und haftet unter diesen Umständen nicht für die Reparatur/den Austausch des Geräts oder andere Schäden.



Controles del monitor

1	Menú: Pulse para mostrar el menú OSD y entrar en los submenús
2	Abajo: Pulse para bajar en los menús
3	Arriba: Pulsar para subir en los menús
4	Salir: Pulse para salir del menú OSD
5	Encendido: Pulse para encender o apagar el monitor
6	Indicador LED: El indicador LED y el botón de encendido están integrados

Luz indicadora

El indicador de luz blanca fija indica que la alimentación está conectada y que el monitor funciona con total seguridad. La luz roja fija indica que no hay fuente de video, que no hay señal horizontal o vertical o que se detecta una tensión baja. Por favor, asegúrese de que su ordenador está encendido y que todos los cables de video están completamente enchufados o conectados.

Blanco		Funcionando normalmente
Rojo		No hay fuente de video, no hay señal horizontal o vertical Se detecta una baja tensión

Contenido del paquete



1	Clarity 27" 5K Monitor
2	Soporte
3	Base de soporte
4	Cable USB-C a USB-C (USB3.2 - Gen1)
5	Cable USB-A a USB-B de
6	Cable de DisplayPort a DisplayPort

7	Cable HDMI a HDMI
8	4 tornillos (para montaje en pared)
9	Cable de alimentación (CA 100-240 V, 50/60 Hz)
10	Adaptador de corriente
11	Informe de calibración de color

Presupuesto

Modelo	27C5KPDPT
Tamaño de la pantalla	27"
Dimensiones	624mm x 220mm x 565mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso	7,6 kgs
Material	ABS, vidrio, aluminio
Adaptador de corriente	Aporte: AC 100-240V~, 50/60Hz Salida: DC 19V ~ 7.89A, 150W (Máximo)
Relación de aspecto	16:9
Iluminar desde el fondo	ELED
Brillo	400 liendres (típicas) 350 liendres (min)
Panel	IPS
Resolución	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30Hz

Frecuencia de actualización	60Hz
Ángulo de visión	178°(H) / 178°(V)
Relación de contraste	1000:1
Montaje VESA	100 x 100mm
Colores de la pantalla	1.07B
Interfaz	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2xUSB-A, 1x USB-B, 1x Salida de audio
Compatibilidad con lápiz óptico	Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0
Audio	Altavoces: 5Wx2 Salida de audio: Sí
Luz azul baja	Sí
Sin parpadeos	Sí
Suministro de energía USB PD	Hasta 65 W (45 W si se utiliza HDR)



Puertos del monitor

7	Puerto USB-A
8	Puerto USB-B
9	Puerto HDMI
10	Puerto DisplayPort
11	Tipo-C
12	Salida de audio para conectar auriculares o altavoces con alimentación
13	Entrada de alimentación




Desembalaje y montaje


Antes de desembalar el soporte, asegúrese de que la caja esté colocada sobre una superficie plana y despejada.

1. Abra la tapa de la caja del monitor, retire la bandeja superior de poliestireno que contiene el soporte y colóquela a un lado.
2. Abra la bolsa blanda que protege el monitor para revelar dónde se conecta el soporte a la parte posterior del monitor. Deje el monitor en la bandeja de poliestireno para evitar dañarlo al instalar el soporte.

Inserte la parte superior del soporte del monitor en el soporte en la parte posterior del monitor y presione el soporte hacia abajo hasta que encaje en su lugar. No utilice fuerza excesiva para asegurarse de que el monitor no sufrirá daños.



3. Levante con cuidado el monitor de la bandeja de poliestireno y colóquelo sobre el escritorio listo para usar.




Advertencia: No ejerza presión sobre el área de visualización del monitor mientras ensambla o mueve el monitor. La pantalla es frágil: si se le aplica fuerza, se romperá. Guarde la caja del monitor y el embalaje de poliestireno para futuros transportes y almacenamiento del monitor.

Desmontaje y almacenamiento

Antes de desmontar el monitor, asegúrese de que la caja esté colocada sobre una superficie plana y despejada.

1. Abra la tapa de la caja del monitor, retire la bandeja superior de poliestireno y colóquela a un lado.
2. Coloque la bolsa blanda sobre el monitor y colóquela boca abajo en la bandeja de poliestireno de la caja. Asegúrese de que la bolsa quede plana contra la pantalla del monitor y no esté doblada sobre sí misma ni amontonada. Amontonar excesivamente la bolsa debajo de la pantalla del monitor puede dañar la pantalla cuando se coloca en la caja.
3. Abra la bolsa para revelar dónde se conecta el monitor al soporte. Empuje el pestillo del soporte del monitor hacia el borde superior del monitor y levante la base del soporte hacia arriba para liberar el soporte del monitor.
4. Cierre la bolsa y dóblela cuidadosamente sobre la parte posterior del monitor. Coloque la bandeja superior de poliestireno encima del monitor en la caja.
5. Desenrosca el tornillo separando la base del soporte y coloca ambas piezas en la bandeja superior de embalaje de espuma.



Opciones de montaje

El monitor tiene orificios de montaje espaciados de 100 x 100 mm para permitir su montaje en cualquier brazo de monitor estándar VESA de 100 mm o accesorio de montaje en pared compatible.

(no incluido).


Los orificios de montaje están empotrados en la región de la parte posterior del monitor donde se fija el soporte y quedan ocultos por el soporte cuando está instalado. Los soportes VESA no se pueden utilizar con el monitor mientras el soporte está colocado.

Con el monitor se incluyen espaciadores de montaje roscados M4 que deben usarse al montar el monitor en un brazo de monitor u otro soporte. Monte el monitor en un accesorio de montaje VESA de la siguiente manera.


1. Coloque el monitor boca abajo en su bandeja de embalaje de poliestireno.
4. Levante con cuidado el monitor y el accesorio de montaje para sacarlos de la bandeja y colóquelos en su posición.

Advertencia: No intente colocar la pantalla sobre superficies irregulares, incluidas superficies blandas como alfombras y asientos, mientras coloca el accesorio de montaje; podría dañar la pantalla.

2. Ubique los espaciadores de montaje en la bolsa de accesorios que viene con el monitor. Con el monitor colocado en su bandeja de poliestireno, atornille los cuatro espaciadores en los orificios del hueco donde se fija el soporte. No apriete demasiado; apretar demasiado los espaciadores puede dañar el monitor.




3. Atornille el accesorio de montaje VESA en los espaciadores de montaje.



Advertencia: No aplique presión en la parte posterior del monitor mientras coloca el accesorio de montaje; la presión hacia abajo sobre la pantalla puede agrietarla o dañarla de otro modo.


Asegúrese de que haya un espacio libre de 50 mm alrededor de todos los lados del monitor cuando esté instalado para garantizar que no se sobrecaliente.



Conexión del monitor

Conexión del cable de alimentación


Conecte el cable de alimentación incluido al conector de alimentación y luego conecte el otro extremo a un tomacorriente de pared.



Conexión del monitor

Conexión de una fuente de vídeo

El monitor incluye cuatro entradas de vídeo que se pueden conectar simultáneamente. Para conectar una computadora u otro dispositivo fuente, conecte uno de los cables HDMI, DisplayPort o USB-C incluidos a la computadora y al puerto correspondiente del monitor.



Notas:

- La conexión USB-C proporcionará hasta 65 W (45 W con HDR habilitado) de energía a computadoras que admitan USB Power Delivery (USB PD). Esto permite que la computadora muestre vídeo en el monitor mientras se carga a través de un solo cable. Como resultado, el tipo de conexión USB-C es la mejor opción si su computadora tiene esta capacidad.
- Los puertos HDMI 2.0 de Clarity no pueden admitir vídeo de 5K a 60 Hz. La conexión USB-C o DisplayPort debe usarse como primera preferencia si la computadora admite estos tipos de conexión.
- No todos los puertos USB-C de las computadoras admiten salida de vídeo y/o carga mediante USB PD. Si su computadora no muestra vídeo en el monitor o no comienza a cargarse cuando se conecta al monitor mediante USB-C, verifique que el puerto USB-C de la computadora admita la salida de vídeo DisplayPort en modo alternativo y la carga USB PD.
- No todos los cables USB-C admiten transferencia de vídeo o carga superior a 60 W. Se recomienda utilizar el cable USB-C suministrado con el monitor para evitar posibles problemas con los cables que se obtuvieron por separado.

Usando la pantalla táctil

- Para usar la pantalla táctil, el monitor debe estar conectado a su computadora a través de su puerto USB-C o USB-B.
- Después de realizar la conexión, navegue hasta "Interruptor USB" en el submenú "USB" del menú de opciones de su monitor y seleccione "TIPO-C" o "TIPO-B" según el cable que haya conectado.
- Solo macOS: descargue nuestros controladores Clarity Touch escaneando el código QR en la portada del manual.
- Su computadora debería reconocer automáticamente la pantalla táctil. De lo contrario, consulte nuestra sección de solución de problemas a continuación.


Síntoma	Solución
Mi ordenador no reacciona al tacto	- Desconecta el cable USB del ordenador y vuelve a conectarlo. - Comprueba que has seleccionado el cable USB correcto en la configuración del monitor. - Reinicie su ordenador - Póngase en contacto con el soporte de ALOGIC si lo anterior no resuelve su problema.



Conexión de dispositivos de audio

El puerto de audio de la pantalla solo admite dispositivos de salida como auriculares y altavoces. No es posible conectar micrófonos u otros dispositivos de entrada a este puerto. Se pueden conectar auriculares con micrófonos integrados a este puerto; sin embargo, el micrófono no funcionará.

Para enviar audio desde su computadora a los parlantes de la pantalla o al dispositivo de audio conectado, seleccione "27C5KPD" como destino de audio en la configuración de sonido de su computadora.



Conexión de dispositivos USB

- La pantalla incluye dos puertos USB A que se pueden usar para conectar periféricos USB como un teclado, mouse o cámara web a la computadora.
- Para que la computadora pueda ver los dispositivos conectados a estos puertos, la computadora debe estar conectada a uno (o ambos) de los puertos USB-C y/o USB-B.

Notas:

- Si la computadora solo está conectada al puerto USB-C en la pantalla, los puertos funcionarán a velocidades USB 2.0 porque el tráfico de vídeo comparte el cable USB-C con los datos USB. Esta velocidad es suficiente para la mayoría de periféricos como teclados, ratones y cámaras web.
- Si la computadora está conectada al puerto USB-B de la pantalla, los puertos funcionarán a velocidades USB 3.0. Esto es preferible si se utilizan dispositivos de almacenamiento de alta velocidad, como discos duros externos y unidades flash USB.

Menú OSD

El menú OSD (On-Screen Display) permite ajustar la configuración del monitor.

- Pulse **2** para entrar en el menú OSD.
- Pulse **1** o **4** para navegar por las funciones.
 - Marque la función deseada y pulse **7** para entrar en el submenú.
 - Pulse **3** o **4** para navegar por los submenús y, a continuación, pulse **7** para resaltar la función deseada.
 - Pulse **3** o **4** para resaltar una opción y, a continuación, pulse **7** para confirmar los ajustes y salir de la pantalla actual.
 - Presione **6** para cancelar o volver al menú anterior.
- Pulse **3** o **4** para ajustar la configuración y, a continuación, pulse **7** para confirmar los cambios y salir.

Señal de entrada

Cambia entre las entradas de vídeo.

Ajustes de Imagen

Ajusta la Saturación, Nitidez y Gamma del monitor.

HDR

Activa el modo HDR (alto rango dinámico) del monitor para obtener colores más vivos.
No todos los dispositivos y programas son compatibles con la entrada HDR, por lo que pueden verse demasiado brillantes con esta opción activada.

Idioma

Configura el Idioma del menú OSD.

Brillo/Contraste

Ajusta el Brillo, el Balance de Sombras y el Contraste.

Configuración C.T.


Ajusta la temperatura de color de tu monitor entre Cálido, Frio y Definido por el usuario.

PIP/PBP

El modo Imagen en imagen permite a Clarity Max mostrar vídeo de dos fuentes a la vez.
Utilice este menú para seleccionar las fuentes y elegir cómo desea que se muestren.

Audio

Puede silenciar o ajustar el volumen de los altavoces del monitor.



Modo contextual

Elige entre los preajustes de imagen, incluidos los modos Estándar, Lectura, Película, Noche, Confort, SRGB y Adobe.

Ajustes OSD

Cambia la transparencia del menú OSD y el tiempo que permanece en pantalla.

USB

Puedes actualizar el firmware del monitor a través de USB, evitar que el ordenador alimente dispositivos USB mientras está en modo de suspensión y cambiar el puerto USB (C o B) que utiliza Clarity Max para los datos que no son de vídeo.

Reiniciar

Restablece la configuración predeterminada de fábrica del monitor.



Solución de problemas

Síntoma	Solución
El botón de encendido no se enciende al pulsarlo	• Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado al adaptador de corriente, que esté conectado a una toma de corriente y que la toma de corriente esté encendida. • Compruebe que el adaptador de corriente está bien conectado a la parte posterior del monitor.
El botón de encendido se ilumina, pero no se muestra nada en la pantalla	• Desconecte el adaptador de corriente del monitor y vuelva a conectarlo en 2-3 minutos. • Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para restablecer la configuración del monitor. • Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de ALOGIC si los puntos anteriores no funcionan.
El monitor no muestra vídeo HDMI o DisplayPort desde el ordenador	• Compruebe que hay un cable de vídeo adecuado conectado entre el ordenador y la pantalla y que está seleccionada la entrada correcta en el monitor. • Compruebe la configuración del ordenador para verificar que detecta el monitor y le envía vídeo.
El monitor no muestra vídeo USB-C del ordenador	• Compruebe que está utilizando el cable USB-C suministrado con el monitor. • Compruebe la configuración del ordenador para verificar que detecta el monitor y le envía vídeo. • Compruebe que el puerto USB-C del ordenador al que está conectado el monitor admite la salida de vídeo mediante el modo alternativo DisplayPort (modo alternativo DP).
El ordenador portátil no se carga cuando se conecta al monitor mediante USB-C	• Compruebe que el puerto USB-C del ordenador admite la carga mediante el estándar USB Power Delivery (USB-PD). • Algunos portátiles necesitan más de 65 W de potencia para cargarse. Si están ser ordenadores de gama alta centrados en gráficos y juegos. • Si es necesario, conecta el adaptador de corriente que viene con el ordenador a tu portátil además del cable USB-C que está conectado al monitor.


Advertencias

- Utilice el monitor únicamente en interiores y lugares secos. No utilice el monitor en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua, como baños y cocinas.
- Almacene y use en un lugar fresco, seco y ventilado. No colocar cerca de fuentes de calor ni bajo la luz solar directa.
- Asegúrese de que el equipo esté instalado sobre una superficie plana y estable. Si se coloca sobre una superficie irregular o inestable, el monitor podría caerse y dañarse, provocar lesiones personales o dañar otros elementos.
- Es normal que el dispositivo esté ligeramente caliente al tacto durante el funcionamiento. Proporcione una ventilación adecuada y no cubra el dispositivo mientras esté en funcionamiento.
- No cubra ni bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera del monitor. No lo utilice sobre una cama, sofá, manta o similar donde el monitor pueda caerse o quedar cubierto.
- Los rangos de frecuencia y voltaje de suministro eléctrico aceptables se indican en la etiqueta en la cubierta posterior del monitor. No conecte el monitor a fuentes de alimentación que estén fuera de estos límites.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante semanas o meses, se recomienda desconectar la alimentación para ahorrar energía y proteger el equipo de daños causados por sobretensiones inducidas por rayos si se produce una tormenta.
- No inserte objetos extraños en los orificios de ventilación de la cubierta del monitor ya que podrían producirse daños, incendios o descargas eléctricas.
- El monitor no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Desarmar o intentar reparar este producto usted mismo anulará la garantía y lo expondrá al riesgo de descarga eléctrica. Si sospecha que hay una falla en el dispositivo, comuníquese con el vendedor al que le compró el producto o con el soporte posventa de ALOGIC para obtener ayuda.
- No utilice el producto si se daña, ya que esto podría representar un riesgo de causar daños a los dispositivos conectados y exponerlo a una descarga eléctrica.
- No aplaste, corte, tire ni retuerza excesivamente el cable de alimentación. Si el cable de alimentación se daña, no utilice el producto hasta que pueda obtener un cable de alimentación de repuesto. El uso de un cable de alimentación dañado puede provocar una descarga eléctrica.
- No rocíe líquidos sobre el monitor. No utilice productos químicos como disolventes en la superficie del monitor. Limpie el monitor únicamente con un paño de microfibra limpio, seco, suave y que no raye.
- Desarmar o no usar y cuidar adecuadamente su dispositivo anulará la garantía del producto.
- ALOGIC no asume ninguna responsabilidad por daños al dispositivo o daños incidentales que surjan de un uso inadecuado o falta de cuidado y no es responsable de la reparación/reemplazo del dispositivo u otros daños en estas circunstancias.


①



④



⑤




⑧




⑨




②




③




⑥



⑦



⑩



⑪



Contenu du paquet

①	Clarity 27" 5K Monitor
②	Tige du support
③	Base du support
④	Câble USB-C à USB-C (USB3.2 - Gen1)
⑤	Câble USB-A à USB-B
⑥	Câble DisplayPort à DisplayPort

⑦	Câble HDMI vers HDMI
⑧	Vis x 4 (pour fixation murale)
⑨	Câble d'alimentation (AC 100-240V, 50/60Hz)
⑩	Adaptateur d'alimentation
⑪	Informe de calibración de color


Caractéristiques

Modèle	27C5KPDPT
Taille de l'écran	27"
Dimensions de l'écran	624mm x 220mm x 565mm (L x l x H)
Poids	7.6 kgs
Matériau	ABS, verre, aluminium
Adaptateur électrique	Saisir: AC 100-240V~, 50/60Hz Sortir: DC 19V $\approx$ 7.89A, 150W (Max)
Rapport d'aspect	16:9
Rétroéclairage	ELED
Luminosité	400 nits (typique) 350 nits (minimum)
Panneau	IPS
Résolution	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30Hz

Taux de rafraîchissement	60Hz
Angle de vision	178°(H) / 178°(V)
Rapport de contraste	1000:1
Montage VESA	100 x 100mm
Couleurs d'affichage	1.07b
Interface	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x Audio Out
Compatibilité des styles	Protocole Microsoft Pen (MPP) 2.0
Audio	Haut-parleurs : 5Wx2 Sortie audio : Oui
Faible lumière bleue	Oui
Sans scintillement	Oui
Alimentation USB PD	Jusqu'à 65 W (45 W si le HDR est utilisé)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.




Commandes du Moniteur

1	Menu : Appuyez pour afficher le menu OSD (affiché à l'écran) et accéder aux menus secondaires
2	Bas : Appuyer pour descendre dans les menus
3	Haut : Appuyez pour avancer dans les menus
4	Quitter : Appuyez pour quitter le menu OSD
5	Alimentation: Appuyez pour allumer/éteindre le moniteur
6	Indicateur LED : L'indicateur LED et le bouton d'alimentation sont intégrés

Voyant lumineux

Le voyant lumineux est blanc et fixe pour indiquer que l'appareil est sous tension et qu'il fonctionne normalement. Le voyant rouge fixe indique qu'il n'y a pas de source vidéo, pas de signal horizontal ou vertical ou une faible tension est détectée. Veuillez vous assurer que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont bien branchés ou connectés.

Blanc		Fonctionnement normal
Rouge		Pas de source vidéo, pas de signal horizontal ou vertical Une basse tension est détectée.



Ports du moniteur


7	Port USB-A
8	Port USB-B
9	Port HDMI
10	Port DisplayPort
11	Type-C
12	Sortie audio pour connecter un casque ou des haut-parleurs alimentés
13	Entrée d'alimentation

Déballage et assemblage


Avant de déballer le support, assurez-vous que la boîte est placée sur une surface plane et dégagée.

- Ouvrez le couvercle du boîtier du moniteur, retirez le plateau supérieur en polystyrène contenant le support et placez-le de côté.
- Ouvrez le sac souple qui protège le moniteur pour révéler l'endroit où le support se fixe à l'arrière du moniteur. Laissez le moniteur posé dans le plateau en polystyrène pour éviter de l'endommager lors de l'installation du support.

Insérez le haut du support du moniteur dans le support situé à l'arrière du moniteur et appuyez vers le bas sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'utilisez pas de force excessive pour vous assurer que le moniteur n'est pas endommagé.



- Soulevez délicatement le moniteur du plateau en polystyrène et posez-le sur le bureau, prêt à l'emploi.




Avertissement : N'exercez pas de pression sur la zone d'affichage du moniteur lors de l'assemblage ou du déplacement du moniteur. L'écran d'affichage est fragile : appliquer une force dessus brisera l'écran. Conservez la boîte du moniteur et l'emballage en polystyrène pour le transport et le stockage futurs du moniteur.

Démontage et stockage

Avant de démonter le moniteur, assurez-vous que le boîtier est placé sur une surface plane et dégagée.

- Ouvrez le couvercle du boîtier du moniteur, retirez le plateau supérieur en polystyrène et placez-le de côté.
- Placez le sac souple sur le moniteur et posez-le face vers le bas dans le plateau en polystyrène de la boîte. Assurez-vous que le sac repose à plat contre l'écran du moniteur et qu'il n'est pas replié sur lui-même ou enroulé. Un regroupement excessif du sac sous l'écran du moniteur peut endommager l'écran lorsqu'il est posé dans la boîte.
- Ouvrez le sac pour révéler l'endroit où le moniteur se fixe au support. Poussez le loquet du support du moniteur vers le bord supérieur du moniteur et soulevez la base du support vers le haut pour libérer le support du moniteur.
- Fermez le sac et pliez-le soigneusement sur l'arrière du moniteur. Placez le plateau supérieur en polystyrène au-dessus du moniteur dans la boîte.
- Dévissez la vis séparant la base du support et placez les deux pièces dans le plateau d'emballage en mousse supérieur.



Options de montage

Le moniteur dispose de trous de montage espacés de 100 x 100 mm pour lui permettre d'être monté sur n'importe quel bras de moniteur standard VESA de 100 mm compatible ou accessoire de montage mural.

(non inclus).



Les trous de montage sont encastrés dans la région à l'arrière du moniteur où le support est fixé et sont cachés par le support lorsqu'il est installé. Les supports VESA ne peuvent pas être utilisés avec le moniteur lorsque le support est fixé.

Des entretoises de montage filetées M4 sont incluses avec le moniteur et doivent être utilisées lors du montage du moniteur sur un bras de moniteur ou un autre support. Montez le moniteur sur un accessoire de montage VESA comme suit.


1. Posez le moniteur face vers le bas dans son plateau d'emballage en polystyrène.
4. Soulevez délicatement le moniteur et l'accessoire de montage hors du plateau et placez-les en position.

A N'essayez pas de poser l'écran sur une surface inégale, y compris des surfaces molles telles qu'un tapis et des sièges, lors de la fixation de l'accessoire de montage - cela pourrait endommager l'écran.

2. Localisez les entretoises de montage dans le sac d'accessoires fourni avec le moniteur. Le moniteur étant posé dans son plateau en polystyrène, vissez les quatre entretoises dans les trous de l'évidement où se fixe le support. Ne serrez pas trop. Un serrage excessif des entretoises pourrait endommager le moniteur.



3. Vissez l'accessoire de montage VESA dans les entretoises de montage.




A N'appliquez pas de pression à l'arrière du moniteur lors de l'installation de l'accessoire de montage - une pression vers le bas sur l'écran pourrait le fissurer ou l'endommager.

Assurez-vous qu'il y a un espace libre de 50 mm autour de tous les côtés du moniteur lorsqu'il est installé pour garantir qu'il ne surchauffe pas.

Connexion du moniteur

Connexion du câble d'alimentation


Connectez le câble d'alimentation fourni au connecteur d'alimentation, puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale.



Connexion du moniteur

Connexion d'une source vidéo

Le moniteur comprend quatre entrées vidéo qui peuvent être connectées simultanément. Pour connecter un ordinateur ou un autre appareil source, branchez l'un des câbles HDMI, DisplayPort ou USB-C inclus à l'ordinateur et à un port correspondant du moniteur.



Remarques :

- La connexion USB-C fournira jusqu'à 65 W (45 W avec HDR activé) d'alimentation aux ordinateurs prenant en charge USB Power Delivery (USB PD). Cela permet à l'ordinateur d'afficher la vidéo sur le moniteur tout en étant chargé via un seul câble. Par conséquent, le type de connexion USB-C est la meilleure option si votre ordinateur dispose de cette capacité.
- Les ports HDMI 2.0 de Clarity ne peuvent pas prendre en charge la vidéo 5K à 60 Hz. La connexion USB-C ou DisplayPort doit être utilisée en priorité si l'ordinateur prend en charge ces types de connexion.
- Tous les ports USB-C des ordinateurs ne prennent pas en charge la sortie vidéo et/ou le chargement via USB PD. Si votre ordinateur n'affiche pas de vidéo sur le moniteur ou ne démarre pas le chargement lorsqu'il est connecté au moniteur via USB-C, vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur prend en charge la sortie vidéo en mode alternatif DisplayPort et le chargement USB PD.
- Tous les câbles USB-C ne prennent pas en charge le transfert vidéo ou la charge supérieure à 60 W. Il est recommandé d'utiliser le câble USB-C fourni avec le moniteur pour éviter des problèmes potentiels avec les câbles obtenus séparément.

Utilisation de l'écran tactile

1. Pour utiliser l'écran tactile, le moniteur doit être connecté à votre ordinateur via son port USB-C ou USB-B.
2. Après la connexion, accédez à « USB Switch » dans le sous-menu « USB » du menu d'options de votre moniteur et sélectionnez « TYPE-C » ou « TYPE-B » selon le câble que vous avez connecté.
3. macOS uniquement : téléchargez nos pilotes Clarity Touch en scannant le code QR sur la couverture du manuel.
4. L'écran tactile devrait être automatiquement reconnu par votre ordinateur. Sinon, consultez notre section de dépannage ci-dessous


Symptôme	Solution
Mon ordinateur ne réagit pas à mon toucher.	• Débranchez votre câble USB de votre ordinateur et rebranchez-le. • Vérifiez que vous avez sélectionné le bon câble USB dans les paramètres de votre moniteur. • Redémarrez votre ordinateur • Contactez le support d'ALOGIC si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème.



Connexion de périphériques audio

Le port audio sur l'écran prend uniquement en charge les périphériques de sortie tels que les écouteurs et les haut-parleurs. Il n'est pas possible de connecter des microphones ou d'autres périphériques d'entrée à ce port. Des écouteurs avec microphones intégrés peuvent être connectés à ce port, mais le microphone ne fonctionnera pas.

Pour envoyer l'audio de votre ordinateur vers les haut-parleurs de l'écran ou le périphérique audio connecté, sélectionnez « 27C5KPDPT » comme destination audio dans les paramètres audio de votre ordinateur.



Connexion de périphériques USB

- L'écran comprend deux ports USB A qui peuvent être utilisés pour connecter des périphériques USB tels qu'un clavier, une souris ou une webcam à l'ordinateur.
- Pour que l'ordinateur puisse voir les périphériques connectés à ces ports, l'ordinateur doit être connecté à l'un (ou aux deux) des ports USB-C et/ou USB-B.


Remarques :

- - Si l'ordinateur est uniquement connecté au port USB-C sur l'écran, les ports fonctionneront à des vitesses USB 2.0 car le trafic vidéo partagé le câble USB-C avec les données USB. Cette vitesse est suffisante pour la plupart des périphériques tels que les claviers, les souris et les webcams.
- - Si l'ordinateur est connecté au port USB-B sur l'écran, les ports fonctionneront aux vitesses USB 3.0. Ceci est préférable si vous utilisez des périphériques de stockage à haute vitesse tels que des disques durs externes et des clés USB.

Menu OSD

L'affichage à l'écran (OSD) vous permet de régler les paramètres de votre moniteur.

- Appuyez sur **2** pour accéder au menu OSD.
- Appuyez sur **3** ou **4** pour parcourir les fonctions.
 - Mettez en surbrillance la fonction souhaitée, puis appuyez sur **2** pour accéder au sous-menu.
 - Appuyez sur **3** ou **4** pour parcourir les sous-menus, puis appuyez sur **2** pour mettre en surbrillance la fonction souhaitée.
 - Appuyez sur **3** ou **4** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **2** pour confirmer les paramètres et quitter l'écran actuel.
 - Appuyez sur **5** pour annuler ou revenir au menu précédent.
- Appuyez sur **3** ou **4** pour régler le paramètre, puis appuyez sur **2** pour confirmer vos modifications et quitter l'écran.



Signal d'entrée

Permet de passer d'une entrée vidéo à l'autre.

Règ. Image

Permet de régler la saturation, la netteté et le gamma du moniteur.

HDR

Active le mode HDR (High Dynamic Range) du moniteur, pour des couleurs plus vives.

Tous les appareils et programmes ne prennent pas en charge l'entrée HDR, et les couleurs peuvent sembler trop vives lorsque cette option est activée.

Langue

Définit la langue de l'OSD.

Luminosité/Contraste

Permet de régler la luminosité, la balance des ombres et le contraste.

Paramètres CT

Réglez la température des couleurs de votre écran entre Chaud, Froid et Défini par l'utilisateur.

PIP/PBP

Le mode Image dans l'image permet à Clarity Max d'afficher la vidéo de deux sources à la fois.

Utilisez ce menu pour sélectionner les sources et choisir la manière dont vous souhaitez les afficher.

Audio

Vous pouvez couper ou régler le volume des haut-parleurs du moniteur.

Modélé Contextuel

Choisissez parmi les préreglages d'image, y compris les modes Standard, Lecture, Film, Nuit, Confort, SRGB et Adobe.

Règlages OSD

Modifiez la transparence du menu OSD et sa durée d'affichage à l'écran.

USB

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de votre moniteur via USB, empêcher votre ordinateur d'alimenter les périphériques USB lorsqu'il est en mode veille, et changer le port USB (C ou B) que Clarity Max utilise pour les données non vidéo.

Réinitialiser


Réinitialiser votre moniteur aux paramètres d'usine par défaut.

Recherche de panne

Symptôme	Solution
Le bouton d'alimentation ne s'allume pas lorsqu'on appuie dessus	- Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est correctement fixé à l'adaptateur d'alimentation, qu'il est connecté à une prise de courant et que la prise de courant est allumée. - Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est bien connecté à l'arrière du moniteur.
Le bouton d'alimentation s'allume, mais rien ne s'affiche à l'écran.	- Débranchez l'adaptateur d'alimentation du moniteur et rebranchez-le au bout de 2 à 3 minutes. - Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser les paramètres du moniteur. - Contactez l'assistance ALOGIC si les points ci-dessus ne fonctionnent pas.
Le moniteur n'affiche pas la vidéo HDMI ou DisplayPort de l'ordinateur	- Vérifiez qu'un câble vidéo approprié est connecté entre l'ordinateur et l'écran et que l'entrée correcte est sélectionnée sur le moniteur. - Vérifiez les paramètres de votre ordinateur pour vous assurer qu'il détecte le moniteur et qu'il émet de la vidéo vers lui.
Le moniteur n'affiche pas la vidéo USB-C de l'ordinateur	- Vérifiez que vous utilisez le câble USB-C fourni avec le moniteur. - Vérifiez les paramètres de votre ordinateur pour vous assurer qu'il détecte le moniteur et lui envoie de la vidéo. - Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur auquel le moniteur est connecté prend en charge la sortie vidéo à l'aide du mode alternatif DisplayPort (DP Alt. Mode).
L'ordinateur portable ne se charge pas lorsqu'il est connecté au moniteur via USB-C.	- Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur prend en charge la charge à l'aide de la norme USB Power Delivery (USB-PD). - Certains ordinateurs portables nécessitent une puissance supérieure à 65 W pour se charger. Il s'agit généralement d'ordinateurs haut de gamme axés sur les graphiques et les jeux. - Si nécessaire, connectez l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'ordinateur à votre ordinateur portable en plus du câble USB-C connecté au moniteur.

Avertissement

- N'utilisez le moniteur qu'à l'intérieur, dans des endroits secs. N'utilisez pas le moniteur dans des endroits humides ou à proximité de sources d'eau, comme dans les salles de bain et les cuisines.
- Conservez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et ventilé. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que l'équipement soit installé sur une surface plane et stable. S'il est placé sur une surface inégale ou instable, le moniteur risque de tomber et d'être endommagé, de provoquer des blessures ou d'endommager d'autres objets.
- Il est normal que l'appareil soit légèrement chaud au toucher pendant son fonctionnement. Assurez une ventilation adéquate et ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les orifices de ventilation situés à l'arrière du moniteur. Ne l'utilisez pas sur un lit, un canapé, une couverture ou un support similaire où le moniteur pourrait tomber ou être recouvert.
- Les plages de tension électrique et de fréquence acceptables sont indiquées sur l'étiquette située à l'arrière du moniteur. Ne connectez pas le moniteur à des sources d'alimentation qui se situent en dehors de ces limites.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant des semaines ou des mois, il est recommandé de le débrancher afin d'économiser de l'énergie et de protéger l'équipement contre les dommages causés par les surtensions provoquées par la foudre en cas d'orage.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans les orifices de ventilation du couvercle du moniteur, sous peine d'endommager l'appareil, de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Le moniteur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le fait de démonter ou de tenter de réparer ce produit vous-même annulera la garantie et vous exposera à un risque d'électrocution. Si vous soupçonnez une défaillance de l'appareil, veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou le service après-vente d'ALOGIC pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, car vous risquez d'endommager les appareils connectés et de vous exposer à un choc électrique.
- N'écrasez pas, ne coupez pas, ne tirez pas et ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas le produit jusqu'à ce que vous obteniez un cordon de rechange. L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé peut entraîner un choc électrique.
- Ne vaporisez pas de liquides sur le moniteur. N'utilisez pas de produits chimiques tels que des solvants sur la surface du moniteur. Nettoyez le moniteur uniquement à l'aide d'un chiffon en microfibre propre, sec, doux et anti-rayures.
- Le démontage ou le manque d'utilisation et d'entretien de votre appareil annule la garantie du produit.
- ALOGIC n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ou des dommages accessoires résultant d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien et n'est pas responsable de la réparation/du remplacement de l'appareil ou d'autres dommages dans ces circonstances.




Package Contents

1	Monitor Clarity 32"
2	Asta di supporto
3	Base del supporto
4	Cavo da USB-C a USB-A (USB3.2 - Gen1)
5	Cavo da USB-A a USB-B
6	Cavo da DisplayPort a DisplayPort


Specifications

Modello	27C5KPDT
Dimensioni dello schermo	27"
Dimensioni dello schermo	624mm x 220mm x 565mm (L x P x A)
Peso	7,6 kgs
Materiale	ABS, Vetro, Alluminio
Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC 100-240V~, 50/60Hz Uscita: DC 19V ~ 7,89A, 150W (Max)
Proporzioni	16:9
Retroilluminazione	ELED
Luminosit�	400 nit (tipico) 350 nit (minimo)
Pannello	IPS
Risoluzione	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30Hz



7	Cavo da HDMI a HDMI
8	Viti x 4 (per il montaggio a parete)
9	Cavo di alimentazione (AC 100-240V, 50/60Hz)
10	Adattatore di alimentazione
11	Rapporto sulla calibrazione del colore

Frequenza di aggiornamento	60Hz
Angolo di visione	178°(H) / 178°(V)
Rapporto di contrasto	1000:1
Supporto VESA	100 x 100mm
Colori di visualizzazione	1.07B
Interfaccia	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x Uscita audio
Compatibilit� dello stilo	Microsoft Pen Protocol (MPP) 2.0
Audio	Relatori: 5Wx2 Uscita audio: Si
Bassa luce blu	Si
Senza sfarfallio	Si
Erogazione di potenza USB PD	Fino a 65 W (45 W se si utilizza HDR)




Controlli del Monitor

1	Menu: Premere per visualizzare il menu OSD (Visualizzazione su Visore) ed entrare nei menu secondari
2	Gi�: premere per spostarsi verso il basso nei menu
3	Su: Premere per spostarsi verso l'alto nei menu
4	Uscire: Premere per uscire dal menu OSD
5	Allimentazione: Premere per accendere/spengere il monitor
6	Indicatore LED: L'indicatore LED e il pulsante di accensione sono incorporati

Spia Luminosa

La spia luminosa   di colore bianco fisso per indicare che l'alimentazione   attiva e che il monitor funziona normalmente. La luce rosso fissa indica che non c'  nessuna fonte video, che non viene rilevato nessun segnale orizzontale o verticale o una bassa tensione. Assicurarsi che il computer sia acceso e che tutti i cavi video siano completamente inseriti o collegati.

Bianco	Funzionamento normale
Rosso	Nessuna fonte video, non vi � alcun segnale orizzontale o verticale viene rilevata una Bassa tensione




Porte del monitor

7	Porta USB-A
8	Porta USB-B
9	Porta HDMI
10	Porta DisplayPort
11	Tipo-C
12	Uscita audio per collegare cuffie o altoparlanti alimentati
13	Ingresso Alimentazione


Disimballaggio e assemblaggio

Prima di disimballare il supporto, assicurarsi che la scatola sia posizionata su una superficie piana e pulita.

1. Aprire il coperchio della scatola del monitor, rimuovere il vassoio superiore in polistirolo contenente il supporto e metterlo da parte.
2. Aprire la borsa morbida che protegge il monitor per rivelare il punto in cui si collega il supporto alla parte posteriore del monitor. Lasciare il monitor nel vassoio di polistirolo per evitare di danneggiarlo durante l'installazione del supporto.
Inserire la parte superiore del supporto del monitor nel supporto sul retro del monitor e premere verso il basso sul supporto finché non scatta in posizione. Non usare una forza eccessiva per garantire che il monitor non venga danneggiato.



3. Sollevare con attenzione il monitor dal vassoio di polistirolo e posizionarlo sulla scrivania pronto per l'uso.




Avvertenza: non esercitare pressione sull'area di visualizzazione del monitor durante il montaggio o lo spostamento del monitor. Lo schermo del display è fragile: applicando forza si romperà il display.
Conservare la scatola del monitor e l'imballaggio in polistirolo per futuri trasporti e stoccaggio del monitor.

Smontaggio e stoccaggio

Prima di smontare il monitor, assicurarsi che la scatola sia posizionata su una superficie piana e libera.

1. Aprire il coperchio della scatola del monitor, rimuovere il vassoio superiore in polistirolo e metterlo da parte.
2. Posizionare la borsa morbida sul monitor e adagiarla a faccia in giù nel vassoio di polistirolo nella scatola. Assicurarsi che la borsa aderisca perfettamente allo schermo del monitor e non sia piegata su se stessa o ammucchiata. Un eccessivo ammucchiamento del sacchetto sotto lo schermo del monitor può danneggiare lo schermo quando viene riposto nella scatola.
3. Apri la borsa per scoprire dove si collega il monitor al supporto. Spingere il fermo del supporto del monitor verso il bordo superiore del monitor e sollevare la base del supporto verso l'alto per rilasciare il supporto dal monitor.
4. Chiudere la borsa e ripiegare ordinatamente sul retro del monitor. Posizionare il vassoio superiore in polistirolo sopra il monitor nella scatola.
5. Svitare le viti, separando la base dal supporto e posizionare entrambi i pezzi nel vassoio di imballaggio in schiuma superiore.



Opzioni di montaggio


Il monitor è dotato di fori di montaggio distanziati di 100 x 100 mm per consentirne il montaggio su qualsiasi braccio per monitor standard VESA da 100 mm compatibile o accessorio per montaggio a parete (non incluso).

I fori di montaggio sono incassati nella zona sul retro del monitor dove si collega il supporto e sono nascosti dal supporto quando viene installato. I supporti VESA non possono essere utilizzati con il monitor mentre è collegato il supporto.


Con il monitor sono inclusi distanziatori di montaggio filettati M4 che devono essere utilizzati quando si monta il monitor su un braccio per monitor o altro supporto. Montare il monitor su un accessorio di montaggio VESA come segue.

1. Appoggiare il monitor a faccia in giù nel vassoio di imballaggio in polistirolo.
2. Individuare i distanziatori di montaggio nella borsa degli accessori fornita con il monitor. Con il monitor appoggiato nel vassoio di polistirolo, avvitare i quattro distanziatori nei fori nella rientranza dove si attacca il supporto. Non stringere eccessivamente: stringere troppo i distanziatori potrebbe causare danni al monitor.
4. Sollevare con attenzione il monitor e l'accessorio di montaggio dal vassoio e posizionarli in posizione.

⚠ Non tentare di appoggiare lo schermo su superfici irregolari, comprese superfici morbide come tappeti e sedili mentre si collega l'accessorio di montaggio: potrebbero verificarsi danni allo schermo.




3. Avvitare l'accessorio di montaggio VESA nei distanziatori di montaggio.



⚠ Non applicare pressione sul retro del monitor durante il montaggio dell'accessorio di montaggio: una pressione verso il basso sullo schermo potrebbe romperlo o danneggiarlo in altro modo.


Assicurarsi che vi sia uno spazio libero di 50 mm attorno a tutti i lati del monitor quando è installato per garantire che non si surriscaldi.



Collegamento del monitor

Collegamento del cavo di alimentazione


Collegare il cavo di alimentazione in dotazione al connettore di alimentazione, quindi collegare l'altra estremità a una presa a muro.



Collegamento del monitor

Collegamento di una sorgente video

Il monitor include quattro ingressi video che possono essere collegati simultaneamente. Per collegare un computer o un altro dispositivo sorgente, collega uno dei cavi HDMI, DisplayPort o USB-C inclusi al computer e alla porta corrispondente sul monitor.



Note:

- La connessione USB-C fornirà fino a 65 W (45 W con HDR abilitato) di alimentazione al computer che supportano USB Power Delivery (USB PD). Ciò consente al computer di visualizzare video sul monitor mentre viene caricato tramite un singolo cavo. Di conseguenza, il tipo di connessione USB-C è l'opzione migliore se il tuo computer dispone di questa funzionalità.
- Le porte HDMI 2.0 di Clarity non supportano video 5K a 60 Hz. La connessione USB-C o DisplayPort deve essere utilizzata come prima preferenza se il computer supporta questi tipi di connessione.
- Non tutte le porte USB-C sul computer supportano l'uscita video e/o la ricarica tramite USB PD. Se il computer non mostra il video sul monitor o non avvia la ricarica quando è collegato al monitor tramite USB-C, verificare che la porta USB-C sul computer supporti l'uscita video in modalità alternativa DisplayPort e la ricarica USB PD.
- Non tutti i cavi USB-C supportano il trasferimento video o la ricarica superiore a 60 W. Si consiglia di utilizzare il cavo USB-C fornito con il monitor per evitare potenziali problemi con i cavi ottenuti separatamente.

Utilizzo del touchscreen


1. Per utilizzare il touchscreen, il monitor deve essere collegato al computer tramite la porta USB-C o USB-B.
2. Dopo la connessione, vai a "Interruttore USB" nel sottomenu "USB" del menu delle opzioni del monitor e seleziona "TIPO-C" o "TIPO-B" a seconda del cavo collegato.
3. Solo macOS: scarica i nostri driver Clarity Touch eseguendo la scansione del codice QR sulla copertina del manuale.
4. Il touchscreen dovrebbe essere riconosciuto automaticamente dal computer. In caso contrario, consulta la nostra sezione di risoluzione dei problemi di seguito

Sintomo	Soluzione
Il mio computer non reagisce al mio tocco	• Scollega il cavo USB dal computer e ricollegalo. • Verifica di aver selezionato il cavo USB corretto nelle impostazioni del monitor. • Riavvia il tuo computer • Contatta l'assistenza ALOGIC se quanto sopra non risolve il tuo problema.

Collegamento di dispositivi audio

La porta audio sul display supporta solo dispositivi di output come cuffie e altoparlanti. Non è possibile collegare microfoni o altri dispositivi di input a questa porta. È possibile collegare a questa porta le cuffie con microfoni incorporati, tuttavia il microfono non funzionerà.

Per inviare l'audio dal computer agli altoparlanti del display o al dispositivo audio collegato, seleziona "27C5KPDT" come destinazione audio nelle impostazioni audio del computer.



Collegamento di dispositivi USB

Il display include due porte USB A che possono essere utilizzate per collegare periferiche USB come tastiera, mouse o webcam al computer.

Affinché il computer possa vedere i dispositivi collegati a queste porte, il computer deve essere collegato a una (o entrambe) le porte USB-C e/o USB-B.


Note:

- Se il computer è collegato solo alla porta USB-C sul display, le porte funzioneranno a velocità USB 2.0 perché il traffico video condivide il cavo USB-C con i dati USB. Questa velocità è sufficiente per la maggior parte delle periferiche come tastiere, mouse e webcam.
- Se il computer è collegato alla porta USB-B sul display, le porte funzioneranno a velocità USB 3.0. Ciò è preferibile se si utilizzano dispositivi di archiviazione ad alta velocità come dischi rigidi esterni e unità flash USB.

Menu OSD

L'OSD (On-Screen Display) consente di regolare le impostazioni del monitor.

1. Premere **2** per accedere al menu OSD.
2. Premere **1** o **4** per scorrere le funzioni.
 - Evidenziare la funzione desiderata, quindi premere **2** per accedere al sottomenu.
 - Premere **1** o **4** per scorrere i sottomenu, quindi premere **2** per evidenziare la funzione desiderata.
 - Premere **1** o **4** per evidenziare un'opzione, quindi premere **2** per confermare le impostazioni e uscire dalla schermata corrente.
 - Premere **3** per annullare o tornare al menu precedente.
3. Premere **3** o **4** per regolare l'impostazione, quindi premere **2** per confermare le modifiche e uscire.



Segnale di ingresso Commuta tra gli ingressi video.	Luminosità/Contrasto Regola la luminosità, il bilanciamento delle ombre e il contrasto.	Modello cont. Scegliere tra le preimpostazioni delle immagini, tra cui le modalità Standard, Lettura, Film, Notte, Comfort, SRGB e Adobe.
Imp. Immagine Regola la saturazione, la nitidezza e la gamma del monitor.	Impostazioni C.T Regola la temperatura del colore del monitor tra Caldo, Freddo e Definito dall'utente.	Imp. OSD Modifica la trasparenza del menu OSD e il tempo di permanenza sullo schermo.
HDR Attiva la modalità HDR (High Dynamic Range) del monitor, per ottenere colori più vivaci. Non tutti i dispositivi e i programmi supportano l'ingresso HDR e potrebbero apparire troppo luminosi con questa opzione attivata.	PIP/BPB La modalità Picture in Picture consente a Clarity Max di visualizzare video da due sorgenti contemporaneamente. Utilizzare questo menu per selezionare le sorgenti e scegliere la modalità di visualizzazione.	USB È possibile aggiornare il firmware del monitor tramite USB, impedire al computer di alimentare i dispositivi USB in modalità di sospensione e cambiare la porta USB (C o B) utilizzata da Clarity Max per i dati non video.
Lingua Imposta la lingua dell'OSD.	Audio È possibile disattivare o regolare il volume degli altoparlanti del monitor.	Ripristino Ripristina le impostazioni di fabbrica del monitor.




Risoluzione dei problemi

Sintomo	Soluzione
Il pulsante di accensione non si illumina quando viene premuto	• Verificare che il cavo di alimentazione di rete sia collegato saldamente all'adattatore di alimentazione, sia collegato a una presa di corrente e che la presa di corrente sia accesa. • Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato saldamente alla parte posteriore del monitor.
Il pulsante di accensione si illumina, ma sullo schermo non viene visualizzato nulla	• Scollegare l'alimentatore dal monitor e ricollegarlo dopo 2-3 minuti. • Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per ripristinare le impostazioni del monitor. • Contattare il supporto ALOGIC se i punti precedenti non funzionano.
Il monitor non mostra il video HDMI o DisplayPort dal computer	• Verificare che sia collegato un cavo video appropriato tra il computer e il display e che sia selezionato l'ingresso corretto sul monitor. • Controlla le impostazioni del tuo computer per verificare che rilevi il monitor e gli trasmetta il video.
Il monitor non mostra il video USB-C dal computer	• Verificare di utilizzare il cavo USB-C fornito con il monitor. • Controlla le impostazioni del tuo computer per verificare che rilevi il monitor e gli trasmetta il video. • Alcuni laptop richiedono più di 65 W di potenza per la ricarica. Questi tendono ad essere grafici di fascia alta e computer focalizzati sui giochi. • Verificare che la porta USB-C del computer a cui è collegato il monitor supporti l'uscita video utilizzando la modalità alternativa DisplayPort (DP Alt. Mode). • Se necessario, collegare l'alimentatore fornito con il computer al laptop oltre al cavo USB-C collegato al monitor.
Il computer portatile non si carica quando è collegato al monitor tramite USB-C	• Verifica che la porta USB-C del computer supporti la ricarica utilizzando lo standard USB Power Delivery (USB-PD).

Avvertenze

- Utilizzare il monitor solo all'interno in luoghi asciutti. Non utilizzare il monitor in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua come bagni e cucine.
- Conservare e utilizzare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Non posizionare vicino a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia installata su una superficie piana e stabile. Se posizionato su una superficie irregolare o instabile, il monitor potrebbe cadere e danneggiarsi, causare lesioni personali o danneggiare altri oggetti.
- È normale che il dispositivo sia leggermente caldo al tatto durante il funzionamento. Fornire una ventilazione adeguata e non coprire il dispositivo durante il funzionamento.
- Non coprire o bloccare i fori di ventilazione sul coperchio posteriore del monitor. Non utilizzare su letti, divani, coperte o simili dove il monitor potrebbe cadere o coprirsi.
- La tensione di alimentazione elettrica e gli intervalli di frequenza accettabili sono indicati sull'etichetta sul coperchio posteriore del monitor. Non collegare il monitor a fonti di alimentazione che non rientrano in questi limiti.
- Se il dispositivo non verrà utilizzato per settimane o mesi, si consiglia di scollegare l'alimentazione per risparmiare energia e proteggere l'apparecchiatura dai danni causati da picchi di corrente indotti da fulmini in caso di temporale.
- Non inserire oggetti estranei nei fori di ventilazione del coperchio del monitor poiché potrebbero verificarsi danni, incendi o scosse elettriche.
- Il monitor non contiene parti riparabili dall'utente. Lo smontaggio o il tentativo di riparare da soli questo prodotto annullerà la garanzia e vi esporrà al rischio di scosse elettriche. Se sospetti un guasto del dispositivo, contatta il venditore da cui hai acquistato il prodotto o il supporto post-vendita ALOGIC per ricevere assistenza.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato in quanto ciò potrebbe comportare il rischio di causare danni ai dispositivi collegati ed esporvi a scosse elettriche.
- Non schiacciare, tagliare, tirare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, non utilizzare il prodotto finché non è possibile ottenere un cavo di alimentazione sostitutivo. L'uso di un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche.
- Non spruzzare liquidi sul monitor. Non utilizzare prodotti chimici come solventi sulla superficie del monitor. Pulire il monitor solo con un panno in microfibra pulito, asciutto, morbido e antigraffio.
- Lo smontaggio o il mancato utilizzo e cura corretti del dispositivo invaliderà la garanzia sul prodotto.
- ALOGIC non si assume alcuna responsabilità per danni al dispositivo o danni incidentali derivanti da uso improprio o mancanza di cura e non è responsabile per la riparazione/sostituzione del dispositivo o altri danni in tali circostanze.



パッケージ内容

①	クラリティ 27 インチ 5K モニター
②	サポートシステム
③	サポートベース
④	USB-C - USB-C ケーブル (USB3.2 - Gen1)
⑤	USB-A - USB-B ケーブル
⑥	DisplayPort - DisplayPort ケーブル

⑦	HDMI - HDMI ケーブル
⑧	ネジ×4 (壁掛け用)
⑨	電源コード (AC100~240V、50/60Hz)
⑩	電源アダプター
⑪	カラーデルタE比率


仕様

モデル	27C5KPDТ
画面サイズ	27"
寸法	624mm x 220mm x 565mm (長さ x 幅 x 高さ)
重さ	7.6 kg
材料	ABS、ガラス、アルミニウム
電源アダプター	入力: AC100~240V~, 50/60Hz 出力: DC 19V 7.89A, 150W (最大)
プロポーション	16:9
バックライト	ELED
輝度	400 nits (標準), 350 nits (最小)
パネル	IPS
解決	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30Hz

リフレッシュレート	60Hz
視野角	178°(H) / 178°(V)
コントラスト比	1000:1
VESA取り付け	100 x 100mm
表示色	1.07B
インタフェース	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B, オーディオ出力
スタイルスの互換性	Microsoft ペン プロトコル (MPP) 2.0
オーディオ	スピーカー: 5W×2 オーディオ出力: はい
低ブルーライト	はい
フリッカーフリー	はい
USB PD/パワーデリバリー	最大65W (HDR使用時は45W)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.




モニターコントロール

①	メニュー:OSDメニューを表示し、サブメニューに入る
②	下:メニューを下に移動させる
③	上:メニューを上移動させる
④	終了:OSDメニューを終了する
⑤	電源: モニターをオン/オフにする
⑥	LEDインジケータ: LEDインジケータと電源ボタンが一体化しています。

インジケータライト

電源が入っていること、モニターが正常に動作していることを示すため、インジケータランプは白色に点灯します。赤く点灯している場合は、ビデオソースがないこと、水平・垂直信号がないこと、または低電圧が検出されたことを示します。コンピュータの電源が入っているか、すべてのビデオケーブルが完全に接続されているかを確認してください。

白		正常に動作している
赤		ビデオソースがない、水平または垂直信号がない、低電圧が検出される



モニターポート


⑦	USB-Aポート
⑧	USB-Bポート
⑨	HDMIポート
⑩	DisplayPortポート
⑪	Type C
⑫	ヘッドホンやパワードスピーカーを接続するためのオーディオ出力
⑬	電源入力

開梱と組み立て


スタンドを開梱する前に、箱が平らで透明な場所に置かれていることを確認してください。

1. モニターボックスの蓋を開け、スタンドが入っている上部の発泡スチロールトレイを取り外し、脇に置きます。
2. モニターを保護しているソフトバッグを開けると、モニターの背面にスタンドが取り付けられている場所が表示されます。スタンドの取り付け中にモニターが損傷しないように、モニターを発泡スチロールのトレイに置いたままにしてください。

モニタースタンドの上部をモニター背面のマウントに挿入し、カチッと音がして所定の位置に収まるまでスタンドを下に押します。モニターが損傷しないように、過度な力を加えないでください。



3. モニターを発泡スチロールのトレイから慎重に持ち上げて机の上に置き、すぐに使用できるようにします。




警告: モニターを組み立てたり移動したりするときに、モニターの表示領域に圧力をかけないでください。ディスプレイ画面は壊れやすいため、力を加えるとディスプレイが破損します。モニターのボックスと発泡スチロールのパッケージは、将来のモニターの輸送と保管に備えて保管しておいてください。

分解と保管

モニターを分解する前に、箱が平らで透明な場所に置かれていることを確認してください。

1. モニターボックスの蓋を開け、上部の発泡スチロールトレイを取り外し、脇に置きます。
2. ソフトバッグをモニターの上に置き、箱の中の発泡スチロールトレイに裏向きに置きます。バッグがモニターの画面に対して平らに置かれ、折り畳まれたり、束になったりしていないことを確認してください。モニター画面の下で袋を過度に束ねると、箱に置いたときに画面が損傷する可能性があります。
3. 袋を開けると、モニターがスタンドに取り付けられている場所が表示されます。モニター スタンドのラッチをモニターの上端に向かって押し、スタンドのベースを上を持ち上げてモニターからスタンドを外します。
4. バッグを開いて、モニターの背面にきちんと折り曲げます。箱内のモニターの上には発泡スチロール製の上部トレイを置きます。
5. ネジを外してベースをスタンドから分離し、両方の部品を上部の発泡包装トレイに置きます。



取り付けオプション

このモニターには 100 x 100 mm 間隔の取り付け穴があり、互換性のある 100 mm VESA 標準モニター アームまたは壁取り付けアクセサリに取り付けることができます。(含まれていません)。


取り付け穴は、スタンドが取り付けられるモニター背面の領域に凹んでいて、取り付け時にはスタンドによって隠れます。スタンドを取り付けた状態では、VESA マウントをモニターで使用することはできません。

モニターには、M4 ネジ付き取り付けスペーサーが付属しており、モニターをモニター アームまたはその他のマウントに取り付けるときに使用する必要があります。次のように、モニターを VESA 取り付けアクセサリに取り付けます。


1. モニターを発泡スチロールの梱包トレイに下向きに置きます。
4. モニターと取り付けアクセサリをトレイから慎重に持ち上げて、所定の位置に置きます。

⚠️ 取り付けアクセサリを取り付けている間は、カーペットや椅子などの柔らかい表面を含む平らでない表面にスクリーンを置かないでください。スクリーンが損傷する可能性があります。

2. モニターに付属のアクセサリ バッグの中に取り付けスペーサーがあります。モニターを発泡スチロールのトレイに置き、スタンドを取り付ける凹部の穴に 4 つのスペーサーをねじ込みます。締めすぎないでください。スペーサーを締めすぎると、モニターが損傷する可能性があります。




3. VESA 取り付けアクセサリを取り付けスペーサーにねじ込みます。



⚠️ 取り付けアクセサリを取り付ける際は、モニターの背面に圧力をかけないでください。画面に下向きの圧力がかけると、亀裂が入ったり、破損する可能性があります。


モニターが過熱しないように、モニターを取り付けるときにモニターの四方に 50 mm の隙間があることを確認してください。



モニターを接続する

電源ケーブルの接続


付属の電源ケーブルを電源コネクタに接続し、もう一方の端を壁のコンセントに差し込みます。



モニターを接続する

ビデオソースの接続

モニターには同時に接続できる 4 つのビデオ入力が含まれています。コンピューターまたはその他のソース デバイスを接続するには、付属の HDMI、DisplayPort、または USB-C ケーブルのいずれかをコンピューターとモニターの対応するポートに接続します。



- 注:
- USB-C 接続は、USB Power Delivery (USB PD) をサポートするコンピューターに最大 65 W (HDR が有効な場合は 45 W) の電力を供給します。これにより、コンピューターは 1 本のケーブルで充電しながら、モニタにビデオを表示できます。そのため、コンピューターに USB-C 接続機能がある場合は、USB-C 接続タイプが最適な選択となります。
 - Clarity の HDMI 2.0 ポートは 60Hz の 5K ビデオをサポートできません。コンピューターがこれらの接続タイプをサポートしている場合は、USB-C または DisplayPort 接続を第一優先として使用する必要があります。
 - コンピューターのすべての USB-C ポートが、USB PD を使用したビデオ出力や充電をサポートしているわけではありません。USB-C を使用してモニターに接続してもコンピューターがモニターにビデオを表示しない場合、または充電が開始されない場合は、コンピューターの USB-C ポートが DisplayPort 代替モードのビデオ出力と USB PD 充電をサポートしていることを確認してください。
 - すべての USB-C ケーブルが 60W を超えるビデオ転送や充電をサポートしているわけではありません。別途入手したケーブルによる潜在的な問題を回避するために、モニターに付属の USB-C ケーブルを使用することをお勧めします。

タッチスクリーンの使用

1. タッチスクリーンを使用するには、USB-C ポートまたは USB-B ポートを介してモニターをコンピューターに接続する必要があります。
2. 接続後、モニターのオプションメニューの「USB」サブメニューにある「USBスイッチ」に移動し、接続したケーブルに応じて「TYPE-C」または「TYPE-B」を選択します。
3. macOS のみ: マニュアルの表紙にある QR コードをスキャンして、Clarity Touch ドライバーをダウンロードします。
4. タッチスクリーンはコンピューターによって自動的に認識されます。そうでない場合は、以下のトラブルシューティング セクションを参照してください。


症状	解決方法
パソコンがタッチに反応しない	• USBケーブルをコンピューターから抜き、再度差し込んでください。 • モニターの設定で、正しいUSBケーブルを選択したことを確認してください。 • コンピューターを再起動してください。 • 上記で解決しない場合は、A LOGICサポートにご連絡ください。



オーディオデバイスの接続

ディスプレイのオーディオ ポートは、ヘッドフォンやスピーカーなどの出力デバイスのみをサポートします。このポートにマイクやその他の入力デバイスを接続することはできません。マイク内蔵のヘッドフォンをこのポートに接続できますが、マイクは機能しません。

コンピューターからディスプレイ スピーカーまたは接続されたオーディオ デバイスにオーディオを送信するには、コンピューターのサウンド設定でオーディオの送信先として「27C5K PDT」を選択します。



USB デバイスの接続

ディスプレイには、キーボード、マウス、Web カメラなどの USB 周辺機器をコンピューターに接続するために使用できる 2 つの USB A ポートが含まれています。

コンピューターがこれらのポートに接続されているデバイスを認識するには、コンピューターが USB-C ポートまたは USB-B ポートのいずれか (または両方) に接続されている必要があります。


注:

- コンピューターがディスプレイの USB-C ポートにのみ接続されている場合、ビデオトラフィックは USB-C ケーブルを USB データと共有するため、ポートは USB 2.0 の速度で動作します。この速度は、キーボード、マウス、Web カメラなどのほとんどの周辺機器には十分です。
- コンピューターがディスプレイの USB-B ポートに接続されている場合、ポートは USB 3.0 の速度で動作します。これは、外付けハードドライブや USB フラッシュドライブなどの高速ストレージデバイスを使用する場合に推奨されます。

OSDメニュー

OSD (On-Screen Display) を使って、モニターの設定を調整することができます。

- ② を押して、OSD メニューを表示します。
- ① または ④ を押して、機能をブラウズします。
 - 希望の機能をハイライト表示し、② を押してサブメニューに入ります。
 - ③ または ④ を押してサブメニューをブラウズし、② を押して希望の機能を強調表示します。
 - ② または ④ を押してオプションをハイライトし、② を押して設定を確認し、現在の画面を終了します。
 - ⑤ を押してキャンセルするか、前のメニューに戻ります。
- ③ または ① を押して設定を調整し、② を押して変更を確定し、終了します。



入力信号

ビデオ入力の切り替えを行います。

文脈モデル

スタンダード、リーディング、ムービー、ナイト、コンフォート、SRGB、アドビモードなどのピクチャープリセットから選択できます。

OSD設定

OSDメニューの透明度や画面上に表示される時間を変更します。

USB

USB経由でモニターのファームウェアをアップグレードすることで、スリープモード中にコンピュータがUSBデバイスに給電しないようにしたり、Clarity Max がビデオ以外のデータに使用するUSBポート（CまたはB）を切り替えることができます。

リセット

モニターを工場出荷時の設定に戻します。

輝度/コントラスト

明るさ、シャドウバランス、コントラストを調整します。

C.T 設定

モニターの色温度をウォーム、クール、ユーザ一定義で調整します。

HDR

モニターのHDR（ハイダイナミックレンジ）モードを有効にし、より鮮やかな色彩を実現します。
すべての機器やプログラムがHDR入力をサポートしているわけではないので、このモードを有効にすると明るすぎる場合があります。

PIP/PBP

Picture in Pictureモードでは、Clarity Touch は2つのソースからのビデオを一度に表示することができます。
このメニューを使用してソースを選択し、表示方法を選択します。

音声

モニターのスピーカーの消音や音量調整をすることができます。

言語

OSDの言語を設定する。

トラブルシューティング

症状	解決方法
電源ボタンを押しても点灯しない	- 主電源コードが電源アダプタにしっかりと取り付けられていること、電源コンセントに接続されていること、電源コンセントの電源がオンになっていることを確認します。 - 電源アダプタがモニタの背面にしっかりと接続されていることを確認します。
電源ボタンは点灯するが、画面には何も表示されない	- 電源アダプターをモニターから外し、2〜3分後に再接続します。 - 電源ボタンを5秒間長押しして、モニターの設定をリセットしてください。 - 上記のポイントを行ってもうまくいかない場合は、ALOGICサポートにお問い合わせください。
コンピュータからのHDMIまたはDisplayPortの映像がモニターに表示されない	- コンピュータとディスプレイ間に適切なビデオケーブルが接続され、モニターで正しい入力を選択されていることを確認してください。 - コンピュータの設定を確認し、コンピュータがモニターを検出し、モニターに映像を出力していることを確認します。
モニターにパソコンからのUSB-C映像が表示されない	- モニターに付属のUSB-Cケーブルを使用していることを確認します。 - コンピュータの設定を確認し、モニターが検出され、映像が出力されていることを確認します。 - モニターを接続しているコンピュータのUSB-Cポートが、DisplayPort Alternate Mode（OP Alt. Mode）による映像出力に対応していることを確認してください。
ノートパソコンとモニターをUSB-Cで接続しても充電されない	- コンピュータのUSB-Cポートが、USB Power Delivery（USB-PD）規格を使用した充電をサポートしていることを確認してください。 - ノートパソコンの中には、充電に65W以上の電力が必要なものがあります。これらは、ハイエンドのグラフィックスやゲームに特化したコンピュータである傾向があります。 - 必要に応じて、モニターに接続されているUSB-Cケーブルに加えて、コンピュータに付属している電源アダプターをノートパソコンに接続してください。

警告

- モニターは、屋内の乾燥した場所でのみ使用してください。湿気の多い場所や、浴室や台所などの水場の近くではモニターを使用しないでください。
- 涼しく乾燥した換気の良い場所で保管し、使用してください。熱源の近くや直射日光の当たる場所には置かないでください。
- 機器が平らで安定した場所に設置されていることを確認してください。凹凸のある場所や不安定な場所に設置すると、モニターが落下して破損したり、人身事故を起こしたり、他の物を破損させたりすることがあります。
- 動作中、機器に触れるとわずかに温くなるのは正常です。十分な換気を行い、動作中はデバイスを覆わないようにしてください。
- モニターの背面カバーにある通気孔を覆ったり塞いだりしないでください。ベッド、ソファ、毛布など、モニターが倒れたり、覆われたりする可能性のある場所で使用しないでください。
- 許容される電源電圧と周波数の範囲は、モニターの背面カバーのラベルに記載されています。この範囲外の電源に接続しないでください。
- 数週間から数か月間使用しない場合は、節電のため、また雷雨が発生した場合に落雷による電力サージから機器を保護するために、電源を切断することをお勧めします。
- 損傷、火災、感電の恐れがあるため、モニターのカバーの通気孔に異物を入れしないでください。
- モニターには、ユーザーによる修理が可能な部品はありません。この製品を分解したり、自分で修理しようとすると、保証が無効になり、感電の危険性があります。本機の故障が疑われる場合は、購入した販売店またはALOGICアフターサービスにご相談ください。
- 本製品が破損した場合、接続された機器に損傷を与え、感電の危険性がありますので、使用しないでください。
- 電源コードを無理に押しつぶしたり、切ったり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。電源コードが破損した場合は、交換用の電源コードを入手するまで製品を使用しないでください。損傷した電源コードを使用すると、感電する恐れがあります。
- モニターに液体を吹きかけないでください。モニターの表面に溶剤などの化学物質を使用しないでください。モニターの清掃は、清潔で乾燥した柔らかい、傷のつきにくいマイクロファイバー製の布で拭いてください。
- デバイスを分解したり、適切に使用・手入れをしなかったりすると、製品の保証が無効になります。
- ALOGICは、不適切な使用やお手入れの不足から生じるデバイスの損傷や付随的な損害について一切の責任を負わず、これらの状況におけるデバイスの修理/交換やその他の損害について責任を負いません。




AR



عناصر التحكم بالشاشة

1	القائمة: اضغط لمرض قائمة العرض على الشاشة (OSD) وأدخل القوائم الفرعية
2	أسفل: اضغط للتحرك لأسفل في القوائم
3	أعلى: اضغط للتحرك لأعلى في القوائم
4	الخروج: اضغط للخروج من قائمة العرض على الشاشة (OSD)
5	الطاقة: اضغط لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة
6	مؤشر الليد: تم دمج مؤشر الليد وزر الطاقة





ضوء المؤشر

يضيء ضوء المؤشر باللون الأبيض الثابت للإشارة إلى تشغيل الطاقة وأن الشاشة تعمل بصورة طبيعية. يشير الضوء الأحمر الثابت إلى أنه لا يوجد مصدر فيديو. ولم تكتشف إشارة أفقية أو إشارة رأسية أو جهد منخفض. يرجى التأكد من تشغيل حاسوبك وأن جميع كابلات الفيديو موصولة بالكامل.

أبيض	تعمل بشكل طبيعي
أحمر	لا يوجد مصدر فيديو، لا توجد إشارة أفقية أو رأسية، تم اكتشاف جهد منخفض

منافذ الشاشة

7	منفذ يو.إس.بي-إيه (USB-A)
8	منفذ يو.إس.بي-بي (USB-B)
9	منفذ HDMI
10	منفذ عرض "ديسبلي بورت" (Display Port)
11	النوع سي (C)
12	مخرج الصوت لتوصيل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت التي تعمل بالطاقة
13	فدخلات الطاقة



7	كابل اتش دي أم إي اتي اتش دي أم إي
8	براغي 4 × (للتثبيت على الحائط)
9	كابل الطاقة (تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز)
10	محول الطاقة
11	تقرير لون دلتا E

معدل التحديث	60 هرتز
زاوية المشاهدة	(يساراً) 178 / (يُقيماً) 178
نسبة التباين	1000:1
تركيب VESA	100 × 100 ملم
ألوان العرض	1.07 ب
واجهة	1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x مخرج صوت
توافق القلم	بروتوكول قلم مايكروسوفت (MPP) 2.0
صوتي	مكبرات الصوت: 5Wx2 مخرج الصوت: نعم
ضوء أزرق منخفض	نعم
وميض مجاني	نعم
توصيل طاقة USB PD	ما يصل إلى 65 واط (45 واط في حالة استخدام HDR)

محتويات الحزمة

1	شاشة وضوح مقاس 27 بوصة بدقة 5K
2	الوقوف الجذعية
3	قاعدة الوقوف
4	كابل USB-C (USB3.2 - Gen1 إلى USB-C)
5	كابل USB-A إلى USB-B
6	DisplayPort إلى كابل DisplayPort

تحديد

الطرارز	27C5KPD
حجم الشاشة	27"
الابعاد	624 مم × 220 مم × 565 مم (الطول × العرض × الارتفاع)
الوزن	7.6 كجم
المواد	بلاستيك (ABS)، الزجاج، الألومنيوم
محول الطاقة	المدخل: تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز الإخراج: تيار مستمر 19 فولت 7.89 أمبير، 150 وات (تحدد أقصى)
نسبة التضاد	16:9
الإضاءة الخلفية	ELED
سطوع	400 شمعة (لمودجني) 350 شمعة (حد أدنى)
لوحة	IPS
دقة	DP1.4: 5120*2880 HDMI2.0: 5120*2880@30 هرتز



التفريغ والتركيب

قبل تفريغ الحامل، تأكد من وضع الصندوق على سطح مستو وواضح.


1. افتح غطاء صندوق الشاشة، وأزل درج الستايروفوم العلوي الذي يحتوي على الحامل وضعه على جانب واحد.

2. افتح الحقيبة الناعمة التي تحمي الشاشة لكشف مكان تركيب الحامل في الجزء الخلفي من الشاشة. اترك الشاشة موضوعة في درج الستايروفوم لتجنب إتلافها أثناء تركيب الحامل.

أدخل الجزء العلوي من حامل الشاشة في الحامل الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة واضغط لأسفل على الحامل حتى يستقر في مكانه. لا تستخدم القوة المفرطة لضمان عدم تعرض الشاشة للتلف.



3. ارفع الشاشة بعناية من درج الستايروفوم وضعها على المكتب لتكون جاهزة للاستخدام.




التفكيك والتخزين

قبل تفكيك الشاشة، تأكد من وضع الصندوق على سطح مستو وواضح.

1. افتح غطاء صندوق الشاشة، وأزل صينية الستايروفوم العلوية وضعها على جانب واحد.

2. ضع الكيس الناعم فوق الشاشة وضعه في صينية الستايروفوم الموجودة في الصندوق بحيث يكون وجهه لأسفل. تأكد من وضع الحقيبة بشكل مسطح على شاشة الشاشة وعدم طيها على نفسها أو تجميعها. قد يؤدي تجميع الحقيبة بشكل مفرط أسفل شاشة الشاشة إلى تلف الشاشة عند وضعها في الصندوق.

3. افتح الحقيبة لكشف مكان توصيل الشاشة بالحامل. ادفع مزلاج حامل الشاشة باتجاه الحافة العلوية للشاشة وارفع قاعدة الحامل لتعليق الحامل من الشاشة.




خيارات التركيب

تحتوي الشاشة على فتحات تثبيت متباعدة بمقاس 100 x 100 مم للسماح بتركيبها على أي ذراع شاشة متوافق مع معايير VESA مقاس 100 مم أو ملحق تثبيت على الحائط (غير مضمنة). توجد فتحات التثبيت في المنطقة الموجودة بالجزء الخلفي من الشاشة حيث يتم تثبيت الحامل ويتم إخفاؤها بواسطة الحامل عند تثبيته. لا يمكن استخدام حوامل VESA مع الشاشة أثناء تركيب الحامل. يتم تضمين فواصل التثبيت الملوثة M4 مع الشاشة والتي يجب استخدامها عند تثبيت الشاشة على ذراع الشاشة أو أي حامل آخر. قم بتركيب الشاشة على ملحق التثبيت المتوافق مع معايير VESA كما يلي.


1. ضع الشاشة ووجهها لأسفل في درج التغليف المصنوع من الستايروفوم.

⚠ لا تحاول وضع الشاشة على أي سطح غير مستو، بما في ذلك الأسطح الناعمة مثل السجاد والمقاعد أثناء تركيب ملحق التثبيت - فقد يحدث تلف للشاشة.

2. حدد موقع فواصل التثبيت في حقيبة الملحقات المرفقة مع الشاشة. أثناء وضع الشاشة في درج الستايروفوم الخاص بها، قم بربط الفواصل الأربعة في الفتحات الموجودة في التحويف حيث يتم تثبيت الحامل. لا تتألف في ربط الفواصل - فقد يؤدي ربط الفواصل أكثر من اللازم إلى تلف الشاشة.




3. قم بتثبيت ملحق التثبيت VESA داخل فواصل التثبيت.



تأكد من وجود مسافة 50 مم حول جميع جوانب الشاشة عند تركيبها لضمان عدم ارتفاع درجة حرارتها.

4. ارفع الشاشة وملحق التثبيت بعناية من الدرج ثم ضعها في موضعها.




⚠ لا تضغط على الجزء الخلفي من الشاشة أثناء تركيب ملحق التثبيت - فالضغط لأسفل على الشاشة قد يؤدي إلى تشققها أو تلفها.

توصيل الشاشة

توصيل كابل الطاقة


قم بتوصيل كابل الطاقة المرفق بموصل الطاقة، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بمأخذ الحائط.



توصيل الشاشة

توصيل مصدر الفيديو

تتضمن الشاشة أربعة مدخلات فيديو يمكن توصيلها في وقت واحد. لتوصيل جهاز كمبيوتر أو أي جهاز مصدر آخر، قم بتوصيل أحد كبلات HDMI أو DisplayPort أو USB-C المصممة بالكمبيوتر وفي المنفذ المقابل على الشاشة.



ملحوظات:

- سيوفر اتصال USB-C ما يصل إلى 65 واط (45 واط مع تمكين HDR) من الطاقة للجهاز الكمبيوتر التي تدعم توصيل الطاقة عبر USB (USB PD). يتيح ذلك للكمبيوتر عرض الفيديو على الشاشة أثناء شحنه عبر كابل واحد. ونتيجة لذلك، يعد نوع الاتصال USB-C هو الخيار الأفضل إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتمتع بهذه الإمكانية.
- لا يمكن لمنافذ HDMI 2.0 الخاصة بـ Clarity دعم فيديو بدقة 5K عند تردد 60 هرتز. يجب استخدام اتصال USB-C أو DisplayPort كتنفيذ أول إذا كان الكمبيوتر يدعم أنواع الاتصال هذه.
- لا تدعم جميع منافذ USB-C الموجودة على أجهزة الكمبيوتر إخراج الفيديو وأ/أو الشحن باستخدام USB PD. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك لا يعرض الفيديو على الشاشة أو يبدأ الشحن عند توصيله بالشاشة باستخدام USB-C، فتأكد من أن منفذ USB-C الموجود على الكمبيوتر يدعم إخراج الفيديو في الوضع الجدل DisplayPort وشحن USB PD.
- لا تدعم جميع كبلات USB-C نقل الفيديو أو الشحن بقوة تزيد عن 60 واط. يوصى باستخدام كابل USB-C المرفق مع الشاشة لتجنب المشكلات المحتملة مع الكبلات التي تم الحصول عليها بشكل منفصل.

استخدام شاشة اللمس


1. لاستخدام شاشة اللمس، يجب توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر منفذ USB-C أو USB-B.
2. بعد الاتصال، انتقل إلى "USB Switch" في القائمة الفرعية "USB" بقائمة خيارات شاشتك وحدد إما "TYPE-C" أو "TYPE-B" وفقًا للكابل الذي قمت بتوصيله.
3. نظام التشغيل macOS فقط: قم بتنزيل برامج تشغيل Clarity Touch عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف الدليل.
4. يجب أن يعترف جهاز الكمبيوتر الخاص بك على شاشة اللمس تلقائيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاستنبر قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه

الأعراض	الحل
لا يتفاعل حاسوبي مع لمستي	• افصل كابل يو.إس.بي (USB) عن الحاسوب وأعد توصيله. • تأكد من اختيارك كابل يو.إس.بي (USB) الصحيح في إعدادات شاشتك. • إعادة تشغيل الحاسوب • اتصل بدعم "الويب" في حال عدم حل مشكلتك بواسطة الخطوات أعلاه.

توصيل أجهزة الصوت

يعدم منفذ الصوت الموجود على الشاشة فقط أجهزة الإخراج مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت. لا يمكن توصيل الميكروفونات أو أجهزة الإدخال الأخرى بهذا المنفذ. يمكن توصيل سماعات الرأس المزودة بميكروفونات مدمجة بهذا المنفذ، إلا أن الميكروفون لن يعمل.

لررسال الصوت من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى مكبرات صوت الشاشة أو جهاز الصوت المتصل، حدد "27C5KPDT" كوجهة الصوت في إعدادات الصوت بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.



سماعات الرأس (غير مدمجة)

توصيل أجهزة USB

تشتمل الشاشة على منفذ USB A يمكن استخدامها لتوصيل أجهزة USB الطرفية مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو كاميرا الويب بالكمبيوتر.

لكي يتمكن الكمبيوتر من رؤية الأجهزة المتصلة بهذه المنافذ، يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بأحد (أو كليهما) منفذ USB-C أو USB-B.

ملحوظات:

- إذا كان الكمبيوتر متصلاً فقط بمنفذ USB-C الموجود على الشاشة، فستعمل المنافذ

بسرعات USB 2.0 لأن حركة مرور الفيديو تشترك كابل USB-C مع بيانات USB. هذه السرعة

كافية لمعظم الأجهزة الطرفية مثل لوحات المفاتيح والمفاتيح وكاميرات الويب.

- إذا كان الكمبيوتر متصلاً بمنفذ USB-B الموجود على الشاشة، فستعمل المنافذ بسرعات

USB 3.0. يفضل ذلك في حالة استخدام أجهزة تخزين عالية السرعة مثل محركات الأقراص


الثابتة الخارجية ومحركات أقراص USB المحمولة.

وظائف قائمة العرض على الشاشة (OSD)

يتيح لك العرض على الشاشة (OSD) ضبط الإعدادات على شاشتك.

1. اضغط **2** للدخول إلى قائمة العرض على الشاشة (OSD).
2. اضغط **3** أو **4** لتصفح الوظائف.
- اختر الوظيفة المطلوبة، ثم اضغط **2** للدخول إلى القائمة الفرعية.
- اضغط **4** أو **1** لتصفح القوائم الفرعية، ثم اضغط **2** لاختيار الوظيفة المطلوبة.
- اضغط **4** أو **1** لاختيار أحد الخيارات، ثم اضغط **2** لتأكيد الإعدادات والخروج من الشاشة الحالية.
- اضغط **5** للإلغاء أو العودة إلى القائمة السابقة.

3. اضغط **3** أو **4** لضبط الإعدادات، ثم اضغط **2** لتأكيد التغييرات والخروج.



الإعدادات المسبقة للفيديو

أكثر من بين الإعدادات المسبقة للصور، بما في ذلك الأوضاع التالية: القياسي (Standard) والقراءة (Reading) والأفلام (Movie) والليلي (Night) والراحة (Comfort) و(SRGB) و(Adobe).

إعدادات العرض على الشاشة (OSD)

يمكنك تغيير مستوى شفافية قائمة العرض على الشاشة (OSD) ومدة بقائها على الشاشة.

خيارات يو.إس.بي (USB)

يمكنك ترقية البرامج الثابتة على شاشتك مستخدمًا يو.إس.بي (USB)، ومنع الحاسوب من تشغيل أجهزة يو.إس.بي (USB) أثناء وضع النوم، والتبديل بين منفذ يو.إس.بي (USB) سواء "بي" أو "سي" (B/C) المستخدم بواسطة "كارتيتي برو" (Clarity Max) للبيانات غير المتعلقة بالفيديو.

إعادة التعتين

أعد ضبط شاشتك على إعدادات المصنع الافتراضية.

السطوح / التباين

اضبط درجات السطوح وتوازن الظل والتباين.

درجة حرارة اللون

اضبط درجة حرارة لون الشاشة بين دافئ وبارد وما يحدده المستخدم.

صورة داخل صورة (PIP)

يتيح وضع الصورة في الصورة (PIP) لـ "كارتيتي برو" (Clarity Max) عرض الفيديو من مصدرين في وقت واحد.

استخدم هذه القائمة لتحديد المصادر واختيار الطريقة التي ترغب في عرض الصورة من هذه المصادر بها.

الصوت

يمكنك كتم صوت سماعات الشاشة أو ضبط مستواه.

إشارة الإدخال

التبديل بين مصادر إدخال الفيديو.

إعدادات الصورة

اضبط درجة تشبع صورة الشاشة والحدة ومستوى "جاما" (Gamma).

(HDR)

يعمل على تمكين وضع (HDR) (النطاق الديناميكي العالي) على الشاشة، للحصول على ألوان أكثر إشراقًا.

لا تدعم جميع الأجهزة والبرامج مدخلات (HDR)، وقد تبدو الصورة شديدة السطوح عند تمكين هذا الخيار.

اللغة

ضبط لغة العرض على الشاشة (OSD).



تحذيرات

• استخدم الشاشة في الأماكن المغلقة الجافة فقط. لا تستخدم الشاشة في الأماكن الرطبة أو بالقرب من مصادر المياه مثل الحمامات والمطابخ.

• يجب تخزين الشاشة واستخدامها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية. لا تضعها بالقرب من مصادر الحرارة أو في ضوء الشمس المباشر.

• تأكد من تثبيت الجهاز على سطح مستو وثابت، إذا تم وضع الجهاز على سطح غير مستو أو غير ثابت، فقد تنشط الشاشة وتلف أو تتسبب في إصابة شخصية أو تلف أشياء أخرى.

• من الطبيعي أن يكون الجهاز دافئًا قليلاً عند لمسها أثناء التشغيل. نصح بتوفير التهوية الكافية وعدم تغطية الجهاز أثناء التشغيل.

• ممنوع تغطية أو سد فتحات التهوية الموجودة على الغطاء الخلفي للشاشة. لا تستخدم الشاشة على سرير أو أريكة أو بطانية أو ما شابه ذلك حيث قد تعرض للسقوط أو التغطية.

• يوضح الملصق الموجود على الغطاء الخلفي للشاشة الجود الكهربائي المقبول ونطاقات التردد. لا توصّل الشاشة بمصدر الطاقة التي تقع خارج هذه الحدود.

• في حالة عدم استخدام الجهاز لاسابيع أو شهور، يوصى بفصله عن مصدر الطاقة لتوفير الطاقة وحماية الجهاز من التلف الناتج عن الصواعق الناتجة عن زيادة الطاقة في حالة حدوث عاصفة رعدية.

• ممنوع إدخال أي أجسام غريبة في فتحات التهوية الموجودة في غطاء الشاشة، فقد يحدث ذلك تلقاً أو يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• لا تحتوي الشاشة على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها، سيؤدي تفكيك هذا المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك إلى إبطال الضمان وتعرضك لخطر الصدمة الكهربائية. إذا كنت تشك في وجود عطل بالجهاز، فيرجى الاتصال بالبيع الذي اشترت منه المنتج أو خدمة ما بعد البيع بشركة "الوجيك" للحصول على المساعدة.

• لا تستخدم المنتج في حالة تله لئن ذلك قد يشكل خطر التسبب في تلف الأجهزة المتصلة وتعرضك لخطر الصدمة الكهربائية.

• لا تدسّق أو تقطع أو تسحب أو تلوي سلك الطاقة بشكل مفرط. في حالة تلف كابل الطاقة، لا تستخدم المنتج حتى يمكن الحصول على كابل طاقة بديل. قد يؤدي استخدام كابل طاقة تالف إلى حدوث صدمة كهربائية.

• لا ترش السوائل على الشاشة. لا تستخدم مواد كيميائية مثل المذيبات على سطح الشاشة. يمكنك تنظيف الشاشة فقط عن طريق المسح بقطعة قماش من الألياف الصناعية الدقيقة على أن تكون نظيفة وجافة ولينة ومقاومة للخدش.

• سيؤدي تفكيك الجهاز أو الفشل في استخدامه استخداماً صحيحاً والعناية به إلى إبطال الضمان على المنتج.

• لا تتحمل الوجيك أي مسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجهاز أو الأضرار العرضية الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو أضرار الصلابة، وهي غير مسؤولة عن إصلاح الجهاز أو استبداله أو الأضرار النش من هذه الظروف.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الأعراض	الحل
لا يضيء زر الطاقة عند الضغط عليه	- تأكد من توصيل كابل الطاقة الرئيسي بإحكام بمحول الطاقة، ومن توصيله بمأخذ الطاقة وتشغيل مأخذ التيار الكهربائي. - تأكد من توصيل محوّل الطاقة توصيلًا محكمًا بالجزء الخلفي من الشاشة.
زر الطاقة يضيء ولكن لا تعرض الشاشة أي شيء.	- افصل محوّل الطاقة عن الشاشة وأعد توصيله في غضون 2-3 دقائق. - اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط إعدادات الشاشة - اتصل بدعم الوجيك (ALOGIC) إذا كانت النقاط أعلاه لا تعمل.
لا تعرض الشاشة فيديو (HDMI) أو "ديسبلاي بورت" (DisplayPort) من الحاسوب	- تأكد من توصيل كابل الفيديو المناسب بين الحاسوب والشاشة ومن تحديد مصدر الإحلال الصحيح على الشاشة. - راجع إعدادات حاسوبك للتحقق من أنه يكتشف الشاشة ويرسل مخرجات الفيديو إليها. - تأكد من أن منفذ يو.إس.بي-سي (USB-C) على حاسوبك المتصل بالشاشة يدعم إخراج الفيديو باستخدام وضع "ديسبلاي بورت" التبادلي (DP Alt Mode)
لا يُشغّل الحاسوب المحمول عند توصيله بالشاشة باستخدام يو.إس.بي-سي (USB-C)	- تحقق من أن منفذ يو.إس.بي-سي (USB-C) على حاسوبك يدعم الشحن باستخدام معيار الإمداد بالطاقة عبر وصلات يو.إس.بي (USB-PD). - تتطلب بعض الحواسيب المحمولة طاقة تزيد عن 65 واط لتشغيلها. تكون هذه الأجهزة في الغالب حواسيب ذات قدرات رسومية عالية الجودة ومخصصة في الألعاب. - إذا لزم الأمر، وصل محوّل الطاقة المرفق مع الحاسوب بحاسوبك المحمول بالإضافة إلى كابل يو.إس.بي-سي (USB-C) المتصل بالشاشة.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party - U.S. Contact Information

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address by clicking on the Compliance Documentation link at www.alogic.co

Declaración de Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable de cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si este equipo ocasiona interferencia dañina a la recepción de televisión o radio, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando al equipo, el usuario es alentado a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual el receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de TV/radio experimentado por ayuda.

Parte responsable - Información de contacto en Estados Unidos

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA