

- Lapsia tulee valvota, että he eivät pääse lähtemään tuottaalle.
- Aseta tuote vaakalle ja tasaiselle alustalle.

Tuotteen käyttäminen

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Puhdista ennen käyttöä kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Jos käytät pieniä sitrushedelmiä, kuten sitruunoita:

- Aseta tuotteen pieni kartio **A**^③.
- Jos käytät suurempia sitrushedelmiä, kuten appelsiineja:
 - Aseta suuri kartio **A**^② **A**^③ päälle.
- Määritä hedelmällän määrä mehussa asettamalla reikäkoon säädin **A**^⑤ haluamaasi asentoon.

- Halkaise sitruhedelmä, josta haluat puristaa mehua.
- Kytke virtajohto **A**^② pistorasiaan.
- Aseta hedelmä puolikäs kartion päälle.
- Paina tuotemää kädelläsi.
- Tuote kytkeytyy päälle ja alkaa puristaa hedelmää.
- Vapauta otteesi puristamisen lopettamiseksi.
- Tyhjennä silivä **A**^⑤ säännöllisesti tukosten välttämiseksi.

NO Hurtigguide

Sitruspresse 18230101

I For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett.

Tiltenkt bruk

Gastronoma 18230101 er en sitruspresse som kan brukes til å presse juice ut av sitrusfrukter. Produkter er bare tiltenkt innenørs bruk. Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk. Dette produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boligliggende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer. Dette produktet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller opplæring om bruk av produktet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Produkt	Sitruspresse
Artikkelnnummer	18230101
Dimensjoner (L x B x H)	220 x 190 x 130 mm
Strømforsyning	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Effekt	40 W
Kapasitet	0,8 L

Hoveddeler (bilde A)

- Løkk
- Stor kegle
- Liten kegle
- Filter
- Justerings enhet
- Hulstørrelse
- Juicebeholder
- Motorbase
- Strømkabel

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet for å installere eller bruke produktet. Behold dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i manualen.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk stot.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Ikke koble fra strømforsyningen ved å trekke i kablen. Hold alltid i støpselet og trekk ut.
- Ikke la produktet være uten oppsyn når det er slått på.
- Påse at den elektriske forsyningen i området ditt samsvarer med en spenning på 220 – 240 VAC og en frekvens på 50 hz.
- Koble bare til jorderede strømuttak.
- Ikke koble til eller koble fra strømforsyningen med våte hender.
- Rull ut strømkabelen for hver bruk.
- Ikke bruk apparatet hvis tilbehøret ikke sitter ordentlig på plass.
- Koble fra produktet når det ikke er i bruk og før rengjøring.
- Koble produktet fra strømkilden for vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.
- Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.

Bruk av produktet

- Fjern all emballasje.
- Rengjør alle delene som kommer i kontakt med mat for bruk.
- For mindre sitrusfrukter, som for eksempel sitroner:
 - Sett den minste kjelegen **A**^③ på produktet.
- Storre sitrusfrukter, som for eksempel appelsiner:
 - Sett den største kjelegen **A**^② på **A**^③.
- For å justere mengde med fruktkjøtt i juiceen, kan du justere hullstørrelsen **A**^⑤ til den foretrukne innstillingen.
- Skjær sitrusfrukten som du vil presse i to.

- Koble strømkabelen **A**^⑤ til et strømuttak.
- Plasser den ene halvdelen av frukten på kjelegen.
- Press ned på frukten med hånden. Produktet slås på og begynner å presse frukten.
- Stopp med å presse ned på frukten for å stoppe pressingen.
- Tom **A**^④ regelmessig for å unngå blokkeringer.

DA Vejledning til hurtig start

Citruspresse 18230101

I Yderligere oplysninger findes i den uddvidede manual online.

Tilsgit brug
Gastronoma 18230101 er en citruspresse, der kan bruges til at udvinde saft fra citrusfrugter. Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug. Dette produkt er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom "bed and breakfast". Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i bruget af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Produkt	Citruspresse
Varenummer	18230101
Mål (l x b x h)	220 x 190 x 130 mm
Strømforsyning	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Strøm	40 W
Kapacitet	0,8 L

Hoveddele (billede A)

- Låg
- Stor kegle
- Lille kegle
- Filter
- Justeringsenhed til hulstørrelse
- Juicebeholder
- Motorbase
- Strømkabel

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Tag ikke strømfor syningen ud af kontakten ved at trække i kablet. Tag altid fat i stikket for at trække det ud.
- Produktet må ikke efterlades uden opsyn, når det er tændt.
- Kontroller, at strømforsyningen i dit område matcher en spænding på 220 - 240 VAC og en frekvens på 50 Hz.
- Slut kun til en jordforbundet stikkontakt.
- Tilslut eller frakobl ikke strømforsyningen med våde hænder.
- Rul strømkablet ud inden hver brug.

- Brug ikke apparatet, hvis dets tilbehør ikke er korrekt påsat.
- Træk produktets stik ud, når det ikke bruges eller før rengøring.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produkt.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.

PL Przewodnik Szybki start

- Fjern all emballage.
- Rengør alle dele, der kommer i kontakt med mad, inden brug.

For mindre citrusfrugter, såsom citron:

- Placer den lille kegle **A**^③ på produktet.

For større citrusfrugter, såsom appelsin:

- Placer den store kegle **A**^② på **A**^③.

Bestemt mængden af frugtkød i juiceen ved at indstille justeringsenheden til hulstørrelse **A**^⑤ til den foretrukne indstilling.

- Skær citrusfrugten, du vil presse, i to halvdele.
- Slut strømkablet **A**^⑤ til en stikkontakt.
- Placer den ene halvdel af frugten på keglen.
- Slip for at stoppe med den hånd.

Produktet tændes og begynder at presse frugten.

- Slip for at stoppe med at presse.
- Tom **A**^④ regelmæssigt for at undgå blokering.

HU Gyors beüzemelési útmutató

Citromfacsaró 18230101

I További információért lásd a bővített online kézikönyvet.

Tervezett felhasználás

A Gastronoma 18230101 egy citrusprés, amellyel a citrusfélék gyümölcslevét lehet kinyerni. A termék beltéri használatra készült. A termék nem professzionális használatra készült. A termék rendeltetészerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználás is használhatja jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motelekben és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben. A terméket csak akkor használhatja olyan személyek (gyerekek beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és ismeretekkel rendelkeznek, ha felügyelet alatt vannak, vagy a biztonságukért felelős személy ellátta őket a termék használatához szükséges információkkal. A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jóállást és a megfelelő működést.

Termék	Citromfacsaró
Cikkszám	18230101
Méretek (h x sz x m)	220 x 190 x 130 mm
Áramellátás	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Teljesítmény	40 W
Kapacitás	0,8 L

Fő alkatrészek (A kép)

- Fedél
- Nagy kúp
- Kis kúp
- Szűrő
- Lyukméret-beállító
- Létartó
- Motorot tartalmazó talp
- Tápkábel

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a dokumentumot, hogy később is fel tudja lapozni.
- A terméket csak az ebben a kézikönyvben leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramútes kockázatának csökkentése érdekében.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket a hálózati csatlakozójáról és más berendezésekről.

- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápegységet. Mindig fogja meg a dugót, és húzza ki.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt terméket.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mindenkori területen az elektromos tápellátás váltóáramú feszültsége 220–240 V, frekvenciája pedig 50 Hz.
- Kizárólag földelt csatlakozójazathoz csatlakoztassa.
- Ne húzza ki vagy dugja be a tápegységet vizes kézzel.
- Minden használat előtt csavarja szét a tápkábelt.
- Ne használja a készüléket, ha a tartozékok nincsenek megfelelően felszerelve.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a termék csatlakozódugóját.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- 8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem jászhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekeit a közelében.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Podłączaj tylko do gniazdka z uzziemieniem.
- Nie podłączaj a terméket stabil és sík felületre.
- Podłączaj kabel zasilający przed każdym użyciem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli akcesoria nie są odpowiednio zamontowane.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyc produkt od źródła zasilania.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymali instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Használat előtt tisztítson meg minden ételmarisszerrel érintkező alkatrészt.
- Kisebb citrusfélék, például citrom esetén:
 - Helyezze a kis kúpot **A**^③ a termékre.
- Nagyobb citrusfélék, például narancs esetén:
 - Helyezze a nagy kúpot **A**^② az **A**^③ részre.
- A gyümölcsleben található gyümölcsös mennyiségének meghatározásához állítsa a lyukméret-beállítót **A**^⑤ a kívánt beállításra.
- Vágja félbe a kifacsarni kívánt citrusfélé.
- Csatlakoztassa a tápkábelt **A**^⑤ egy hálózati csatlakozójához.
- Helyezze a gyümölcs egyik felét a kúpra.
- Nyomja le a gyümölcsöt kézzel.
- A termék bekapcsol és megkezdi a gyümölcs facsarását.
- Engedje fel a facsarás leállításához.
- Ürítse ki az **A**^④ részt rendszeresen az elzáródás elkerülése érdekében.

EL Οδηγος γρήγορης εκκίνησης

Πρέσα εσπεριδοειδών 18230101

I Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο.

PL Przewodnik Szybki start

Wyciskarka do cytrusów 18230101

I Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online.

Przeznaczenie
Gastronoma 18230101 to wyciskarka do cytrusów, która można wykorzystać do uzyskania soku z owoców cytrusowych. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i/lub w pensjonatach. Tego produktu nie powinny używać osoby (w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zuciowych lub psychicznych oraz nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub sa przez takie osoby instruowane. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Produkt	Wyciskarka do cytrusów
Numer katalogowy	18230101
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	220 x 190 x 130 mm
Zasilanie	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Moc	40 W
Pojemność	0,8 L

Główne części (rysunek A)

- Pokrywa
- Duży stożek
- Maly stożek
- Filtr
- Regulator wielkości otworu
- Złotnik na sok
- Podstawa silnika
- Przewód zasilający

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na przyszłość.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie odłączaj zasilacza, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Ne zostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Upewnij się, że zasilanie elektryczne w Twojej okolicy odpowiada napięciu 220-240 VAC i częstotliwości 50 Hz.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzenia go.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie odłączaj zasilacza, ciągnąc za kabel. Zawsze należy chwycić wtyczkę i pociągnąć ją.
- Nie zostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Upewnij się, że zasilanie elektryczne w Twojej okolicy odpowiada napięciu 220-240 VAC i częstotliwości 50 Hz.
- Podłączaj tylko do gniazdka z uzziemieniem.
- Nie podłączaj a terméket stabil és sík felületre.
- Podłączaj kabel zasilający przed każdym użyciem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli akcesoria nie są odpowiednio zamontowane.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłączyc produkt od źródła zasilania.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymali instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.

- Ξεπλύνστε το καλώδιο ρεύματος πριν από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα τοποθετημένα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβληθούν ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανόουν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαρότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Χρήση το προϊόντος

- Αποακρύνετε τη συσκευή.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν από τη χρήση.
- Για μικρό εσπεριδοειδή φρούτα όπως λεμόνια:
 - Τοποθετήστε το μικρό κύano **A**^③ στο προϊόν.
- Για μεγαλύτερα εσπεριδοειδή φρούτα όπως πορτοκάλια:
 - Τοποθετήστε το μεγάλο κύano **A**^② στο **A**^③.
- Για να προσδιορίσετε την ποσότητα του πολτού του χυμού, ρυθμίστε τον ρυθμιστή μεγέθους τρύπας **A**^⑤ στην ρύθμιση που θέλετε.
- Κόψτε στη μέση το εσπεριδοειδές που θέλετε να στυφέιτε.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **A**^⑤ σε μία πρίζα.
- Τοποθετήστε το μισό φρούτο στο κύano.
- Πατήστε το φρούτο με το χέρι σας.
- Το προϊόν ενεργοποιείται και αρχίζει να πιέζει το φρούτο.
- Απελευθερώστε για να σταματήσετε το στύψιμο.

- ⓘ Αδειάστε το **A**^④ τακτικά για να εμποδιστέ το κλείδωμα.

SK Rýchly návod

Lis na citrusy 18230101

I Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online.

Urcénè použitè

Gastronoma 18230101 je odšťavnac na citrusové ovocie, ktorý je možné použiť na získanie šťavy z citrusového ovocia. Výrobok je určený len na použitie vo vnútri. Výrobok nie je určený na profesionálne použitie. Tento výrobok je určený na typické použitie v domácnostiach, môžu ho využívať aj bežní používatelia v prostrediach, ako sú: obchody, kancelárie a iné podobné pracovné prostredia, domy na farme, ako aj klienti v hoteloch, moteloch a ostatných obytných prostrediach a/alebo v ubytovacích zariadeniach s raňajkami. Tento výrobok nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie je pre ne zabezpečený dozor alebo zodpovedné ohľadné používania tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Každá zmena výrobu môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Produkt	Lis na citrusy
Číslo výrobku	18230101
Rozměry (D x Š x V)	220 x 190 x 130 mm
Napájení	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Výkon	40 W
Kapacita	0,8 L

Hlavní části (obrázek A)

- Veko
- Velký kužel
- Malý kužel
- Filter
- Přípravek na nastavení velikosti otvorů
- Nádržka na šťavu
- Základna s motorem
- Nápadací kabel

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezapbudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Tento dokument uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opísu v tomto návode.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chýbna. Poškodený alebo chýbný výrobok okamžite vymeňte.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od zdroja napájania a iného zariadenia.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabránilé nárazom.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- Napájanie neodpájajte od elektrickej zásuvky ťahaním kábla. Vždy chyťte zástrčku a vytiahnite ju.
- Nenechávajte výrobok bez dozoru, keď je zapnutý.
- Uistite sa, že elektrické napájanie vo vašej oblasti zodpovedá napätiu 220 – 240 V stried. prúdu a frekvencii 50 Hz.
- Výrobok pripájajte len k uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Napájanie nepripájajte ani neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrými rukami.
- Pred každým použitím odpojte napájaci kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované.
- Odpojte výrobok od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba

- pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nehrajú.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.

Používania výrobku

- Odstřáňte všesok balací materiál.
- Před použitím vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.
- Ak chcete určiť množstvo dužiny v šťave, uveďte prípravok na nastavenie otvorov **A**^⑤ do požadovanej polohy.
- Nakrájajte citrusové plody, ktoré chcete vyšŕvať na polovicu.
- Pripojte napájaci kábel **A**^⑤ k napájacej elektrickej zásuvke.
- Umiestnite jednu polovicu ovocia na kužel.
- Rukou pritlačte ovocie.
- Výrobok sa zapne a začne lisovať ovocie.
- Uvoľnením lisovanie zastavíte.
- Pravidelne vyprázdňujte **A**^④, aby ste zabránili zapchatiu.

CS Rychlý návod

Lis na citrusy 182301