



Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.▬
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.▬
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.▬
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.▬
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.▬
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.▬
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6▬

Tastenfunktionen:

- [ON] : Einschalttaste - Gerät einschalten
- [AC] : Löschtaste - Löscht die Inhalte der aktuellen Berechnung
- [%] : Prozenttaste - Prozentsätze berechnen
- [DELETE] : Entfernen-Taste - Entfernt den eingegebenen Wert
- [INSERT] : Einfügen-Taste - Eingabewert einfügen

Automasche Abschaltung - Spart Batteriestrom, indem sich das Gerät bei Nichtgebrauch nach 5 bis 8 Minuten abschaltet.

Prüfen der Berechnungen:

Drücken Sie die Tasten „PFEIL AUF“ oder „PFEIL AB“, um Ihre vorherigen Berechnungen anzusehen.



Drücken Sie die Tasten „PFEIL LINKS“ oder „PFEIL RECHTS“, um den Cursor für Korrekturen zu bewegen.




Korrigieren einer vorherigen Berechnung:

5 x 7 = 35
auf
5 x 8 =40 ändern.



Verwenden Sie die Taste „PFEIL LINKS“, um den Cursor über die 7 zu bewegen, indem Sie zweimal auf den Pfeil drücken.



Drücken Sie die Taste 8, um die 7 zu ersetzen, und dann die „GLEICH“-Taste.




Einfügen eines Werts:

5 x 8 = 40 auf 5 x 78 = 390 ändern.

Verwenden Sie die Taste „PFEIL LINKS“, um den Cursor über die 8 zu bewegen, indem Sie zweimal auf den Pfeil drücken.



Drücken Sie die Taste „INSERT“, dann die Taste 7, anschließend die „GLEICH“-Taste.



Löschen eines Eingabewerts:

5 x 78 = 390 auf 5 x 7 = 35 ändern.

Verwenden Sie die Taste „PFEIL LINKS“, um den Cursor neben die zu löschende Zahl zu bewegen.

◀

5x78

Drücken Sie die „DELETE-Taste“, um den entsprechenden Wert zu löschen, und dann die „GLEICH“-Taste.

DELETE

=

5x735.

Berechnen einer Gewinnspanne:

Beispiel: Ihre Kosten betragen 100. Geben Sie 100 ein und drücken Sie dann die „COST“-Taste.

100

COST

100.

Sie möchten zum Preis von 150 verkaufen. Geben Sie 150 ein und drücken Sie die „SELL“-Taste.

150

SELL

150.

Die Gewinnspanne wird jetzt automatisch angezeigt. In diesem Fall beträgt die Gewinnspanne 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Berechnen des Verkaufspreises:

Beispiel: Ihre Kosten betragen 100.
Geben Sie 100 ein und drücken Sie dann die „COST“-Taste.

100

COST

100.

Sie möchten eine Gewinnspanne von 50% erreichen. Geben Sie 50 ein und drücken Sie die Taste „MARGIN.“

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Der Verkaufspreis wird jetzt automatisch angezeigt. In diesem Fall beträgt der Verkaufspreis 200.

←SELL

200.

BG: Инструкции за работа Настолен калкулатор MTL 700

Example	Key operation	Display
6 + 7 = 13	[6] [+] [7] [=]	6 + 7 13.
10 - 6 = 4	[1][0] [-] [6] [=]	10 - 6 4.
5 x 7 = 35	[5] [x] [7] [=]	5 x 7 35.
14 ÷ 7 = 2	[1][4] [÷] [7] [=]	14 ÷ 7 2.
10 + 6 x 4 = 34	[1][0] [+] [6] [x] [4] [=]	10 + 6 x 4 34.
Calculate 6% of 100	[1][00] [x] [6] [%]	100 x 6 % 6.
Add 8% to 20	[2][0] [+] [8] [%]	20 + 8 % 21.6

Функции на бутоните:

- [ON] : Бутон за включване - Включване на устройството
- [AC] : Бутон за изчистване - Изчистване на съдържанието на текущото изчисление
- [%] : Бутон за проценти - Изчисляване на проценти
- [DELETE] : Бутон за изтриване - Изтриване на въведената стойност
- [INSERT] : Бутон за вмъкване - Вмъкване на входна стойност

Автоматично изключване - Спестява енергия на батерията, като изключва устройството след 5 до 8 минути, ако то не се използва

Проверка на изчисленията:

Натиснете бутоните СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да видите предишните си изчисления.



Натиснете бутоните СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да преместите курсора за корекции.



Коригиране на предишно изчисление:

Промяна от 5 x 7 = 35
на
5 x 8 =40.

5x7

35

Използвайте бутона СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да преместите курсора над 7, като натиснете върху стрелката два пъти.

Left arrow

Left arrow

5x

7

▲

Натиснете бутона 8, за да замените 7, след това натиснете бутона РАВНО.

8

=

5x8

40

Вмъкване на стойност

Промяна от 5 x 8 = 40 на 5 x 78 =390.

Използвайте бутона СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да преместите курсора над 8, като натиснете върху стрелката два пъти.

Left arrow

Left arrow

5x

8

▲

Натиснете бутона INSERT, след това бутона 7, накрая бутона РАВНО.

INSERT

7

=

5x78

390

Изчистване на въведена стойност:

Промяна от 5 x 78 = 390 на 5 x 7 =35.

Използвайте бутона СТРЕЛКА НАЛЯВО, за да преместите курсора до числото, което искате да изчистите.

◀

5x78

Натиснете бутона DELETE, за да изтриете съответната стойност и след това натиснете бутона РАВНО.

DELETE

=

5x735.

Изчисляване на марж на печалба:

Пример: Разходите Ви възлизат на 100. Въведете 100 и след това натиснете бутона COST.

100

COST

100.

Искате да продавате на цена 150. Въведете 150 и натиснете бутона SELL.

150

SELL

150.

Сега маржът на печалбата се отчита автоматично. В този случай маржът на печалбата е 33,33%.

←MARGIN

33.3333333333%

Изчисляване на продажната цена:

Пример: Разходите Ви възлизат на 100.
Въведете 100 и след това натиснете бутона COST.

100

COST

100.

Искате да постигнете марж на печалбата от 50%. Въведете 50 и натиснете бутона MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Сега продажната цена се отчита автоматично. В този случай продажната цена е 200.

←SELL

200.

Smazání zadané hodnoty:

Změna z 5 x 78 = 390 na 5 x 7 = 35.

Stisknutím tlačítka ŠIPKA DOLEVA přesunete kurzor vedle číslice, kterou chcete smazat.

◀

5x78

Stisknutím tlačítka DELETE smažete příslušnou hodnotu, následně stiskněte tlačítko ROVNÁ SE.

DELETE

=

5x735.

Výpočet zisku:

Příklad: Vaše náklady jsou 100. Zadejte 100 a stiskněte tlačítko COST.

100

COST

100.

Přejete si prodávat za cenu 150. Zadejte 150 a stiskněte tlačítko SELL.

150

SELL

150.

Nyní se automaticky zobrazí zisk. V tomto případě je zisk 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Výpočet prodejní ceny:

Příklad: Vaše náklady jsou 100.
Zadejte 100 a stiskněte tlačítko COST.

100

COST

100.

Přejete si dosáhnout zisku 50 %. Zadejte 50 a stiskněte tlačítko MARGIN.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Nyní se automaticky zobrazí prodejní cena. V tomto případě je prodejní cena 200.

←SELL

200.

Sletning af en inputværdi:

Ændre 5 x 78 = 390 til 5 x 7 = 35.

Brug VENSTRE PIL for at flytte markøren ud for det tal der skal slettes.

◀

5x78

Tryk på tasten „DELETE“ for at slette den tilsvarende værdi og derefter på tasten „EQUAL“.

DELETE

=

5x735.

Beregning af en overskudsgrad:

Eksempel: Din pris er 100. Indtast 100, og tryk derefter på „COST“-tasten.

100

COST

100.

Du ønsker at sælge til en pris på 150. Indtast 150 og tryk på tasten „SELL“.

150

SELL

150.

Overskudsgraden vises nu automatisk. I dette tilfælde er overskudsgraden 33,33 %.

←MARGIN

33.3333333333%

Beregning af salgsprisen:

Eksempel: Dine omkostninger er 100.
Indtast 100, og tryk derefter på tasten „COST“.

100

COST

100.

Du ønsker at opnå en overskudsgrad på 50 %. Indtast 50 og tryk på „MARGIN“-tasten.

50

MARGIN

←MARGIN50.%

Udsalgsprisen vises nu automatisk. I dette tilfælde er salgsprisen 200.

←SELL

200.

Borrar

