

Produktdatenblatt

NINTENDO Joy-Con(Left & Right) - Game Pad - kabellos

Produktbeschreibung: NINTENDO Joy-Con(Left & Right) - Game Pad - kabellos - Neongrün, Neon Pink (Packung mit 2) - für Nintendo Switch

Gruppe: Game Controller
 Hersteller: Nintendo
 Hersteller Artikel Nr: 2512366



Marketing:

Richten Sie die Controller zum Anschließen mit den Schienen an beiden Seiten der Konsole aus und schieben Sie die Controller nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Joy-Con-Controller bleiben, nachdem sie von der Konsole entfernt wurden, mit ihr synchronisiert und können drahtlos verwendet werden. Wenn ihre Batterieleistung nachlässt, schließen Sie die Joy-Con an die Konsole an, wenn diese aufgeladen wird, um die Controller ebenfalls aufzuladen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NINTENDO Joy-Con(Left & Right) - Game Pad - kabellos
Produkttyp	Game Pad
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschlussstechnik	Kabellos
Farbe	Neongrün, Neon Pink
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Entwickelt für	Nintendo Switch



Ausführliche Details	
Allgemein	
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Game Pad
Anschlussstechnik	Kabellos
Farbe	Neongrün, Neon Pink
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Nintendo Switch