

NINTENDO Joy-Con(Left & Right) - Game Pad - kabellos

Produktbeschreibung: NINTENDO Joy-Con(Left & Right) - Game Pad - kabellos - Neon Orange, Neon-Purpur (Packung mit 2) - für Nintendo Switch

Gruppe: Game Controller

Hersteller: Nintendo

Hersteller Artikel Nr: 10002888

Marketing:

Richten Sie die Controller zum Anschließen mit den Schienen an beiden Seiten der Konsole aus und schieben Sie die Controller nach unten, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Die Joy-Con-Controller bleiben, nachdem sie von der Konsole entfernt wurden, mit ihr synchronisiert und können drahtlos verwendet werden. Wenn ihre Batterieleistung nachlässt, schließen Sie die Joy-Con an die Konsole an, wenn diese aufgeladen wird, um die Controller ebenfalls aufzuladen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NINTENDO Joy-Con(Left & Right) - Game Pad - kabellos
Produkttyp	Game Pad
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Anschlussstechnik	Kabellos
Farbe	Neon Orange, Neon-Purpur
Entwickelt für	Nintendo Switch

Ausführliche Details	
Allgemein	
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp	Game Pad
Anschlussstechnik	Kabellos
Farbe	Neon Orange, Neon-Purpur
Spielkonsole (1.) Details	
Funktionen	Beschleunigungsmesser, Gyro-Sensor
Verschiedenes	
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Zubehör im Lieferumfang	2 Armbänder
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Nintendo Switch