

Bosch DesignLine TWK5P480 - Wasserkocher - Edelstahl/Schwarz

Produktbeschreibung: Bosch DesignLine TWK5P480 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2400 W - Edelstahl/Schwarz

Gruppe: Kleine Küchengeräte
 Hersteller: Bosch
 Hersteller Artikel Nr: TWK5P480
 EAN: 4242005188291

Beschreibung:
 Leistung in ihrer schönsten Form. Herausragendes Design verleiht Ihrer Küche noch mehr Eleganz und sorgt für einfache Bedienung.

Key Selling Points:

- Tassenanzeige: Hilft Ihnen, Energie und Zeit zu sparen, indem Sie nur die benötigte Menge kochen
- Optimaler Ausgießer: Entwickelt für einfaches Ausgießen ohne Verschütten oder Spritzer
- Ergonomische Bedienung: Einfaches Öffnen des Deckels auf Knopfdruck
- Extra große Wasserstandsanzeige: Leicht ablesbar und perfekte Sichtbarkeit der benötigten Wassermenge
- 3-fach sicher: Abschaltautomatik, Trockengeh- und Überhitzungsschutz sowie Lift-Switch-off

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch DesignLine TWK5P480 - Wasserkocher - Edelstahl/Schwarz
Produkttyp	Wasserkocher
Kapazität	1.7 Liter
Wasserstandsanzeige	Extern
Automatische Abschaltung	Ja
Antikalk-System	Ja
Trockenkochschutz	Ja
Heizelement	Verdeckt
360°-Kontaktsockel	Ja
Farbe	Edelstahl/Schwarz
Max. Energieverbrauch	2400 W
Spannung	220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp	Euro
Gewicht	0.92 kg

Product Features:

- Idealer Ausgießer für einfaches Ausgießen ohne Spritzer
 Das Eingießen des Wassers in die Tasse sollte so einfach wie möglich sein - ohne zu spritzen. Dank des optimalen Ausgießers fließt das Wasser gleichmäßig und das Ausgießen ist ganz einfach.
- Perfekte Hygiene und einfache Reinigung
 Sie möchten den Wasserkocher reinigen? Das Heizelement des Wasserkochers ist abgedeckt, sodass Sie ihn einfacher reinigen können.
- Extra große Wasserstandsanzeige, um einfacher zu befüllen
 Den Wasserstand auf einen Blick sehen. Dank der extra großen und leicht



ablesbaren Wasserstandsanzeige wissen Sie sofort, wie viel Wasser sich im Wasserkocher befindet.

- **Weniger Kalk, mehr Geschmack und Genuss**
Kalk kann den Geschmack Ihres Tees beeinträchtigen. Dank des entnehmbaren Filters gelangen keine Kalkpartikel in das Wasser. Der Filter ist besonders leicht zu entfernen, zu reinigen und unterstützt das einwandfreie Funktionieren des Wasserkochers.
- **Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung**
Noch nie war das Aufsetzen so einfach. Der Wasserkocher erhitzt sich unabhängig davon, wo Sie ihn auf die Basis stellen. Die 360° Basisstation bietet mehr Flexibilität und komfortable Bedienung. Da das Kabel mit der Basis verbunden ist, kann der Wasserkocher dorthin mitgenommen werden, wo er benötigt wird.
- **Einfach zu bedienen und reinigen**
Öffnen Sie den Deckel einfach auf Knopfdruck! Der Wasserkocher kann dank der großen Öffnung besonders einfach und schnell gereinigt werden.
- **Platz sparen dank individueller Kabellänge**
Herumliegende Kabel brauchen Platz. Jetzt können Sie das Kabel dank der Kabelaufbewahrung unter dem Gerät auf die gewünschte Länge zwischen Gerät und Steckdose anpassen - ohne Kabelsalat. Zusätzlich kann das Kabel vollständig in der Basis verstaut werden, um den Wasserkocher im Schrank aufzubewahren.
- **Sparen Sie Zeit und Energie mit der Tassenanzeige**
Dank der gut ablesbaren Tassenanzeige können Sie genau die von Ihnen gewünschte Wassermenge erhitzen. Indem Sie nur die Menge erhitzen, die Sie tatsächlich benötigen, sparen Sie Energie.
- **Der Deckel öffnet sich auf Knopfdruck**
Das Befüllen des Wasserkochers sollte so einfach wie möglich sein. Der Deckel dieses praktischen Wasserkochers lässt sich ganz einfach per Knopfdruck öffnen.
- **3-fach sicher durch automatische Abschaltung**
Sorgen Sie sich nicht um das rechtzeitige Abschalten des Wasserkochers. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, sobald das Wasser kocht oder die gewählte Temperatur erreicht ist. Zusätzlich ist der Wasserkocher 3-fach sicher und schaltet sich automatisch aus bei Überhitzung, zu geringer Füllmenge oder wenn er von der Basisstation genommen wird.
- **Mehr Sicherheit dank Abschaltsautomatik**
Noch mehr Sicherheit und Komfort genießen. Der Wasserkocher schaltet automatisch ab, sobald er die Kochtemperatur erreicht hat, bei Überhitzung oder zu geringer Füllmenge. So können Sie entspannt an andere Dinge denken, während Ihr Wasser kocht.

