











Erste Schritte: So entsperren Sie das Laufwerk

EINFACHE NUTZUNG

Ihre datAshur PRO wird mit der Standard PIN 1-1-2-2-3-3-4-4 ausgeliefert

1. *Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	Alle LEDs    leuchten dann ein-mal gemeinsam, und blinken dann 
2. *Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Standard PIN ein und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	 leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig 
3. Schließen Sie das datAshur PRO innerhalb von 30 Sekunden an den USB-Anschluss an	 leuchtet stetig  flackert und leuchtet dann stetig
4. Das datAshur PRO kann jetzt wie jedes andere USB-Speichergerät benutzt werden	Ihr Computer ordnet ihm einen neuen Laufwerksbuchstaben zu (z.B. F: oder G:)
5. Um die datAshur PRO zu sperren, speichern Sie alle Daten, und trennen Sie das Laufwerk	Alle Anzeigen erlöschen und das Laufwerk ist nun gesperrt

*bevor Sie datAshur in den USB Port anschließen



iStorage datAshurPRO wird von iStorage Ltd. entwickelt und hergestellt; das Gerät basiert auf die von der CleVx, LCC lizenzierten DataLock® Technologie



Kurzanleitung

Wichtiger Hinweis:

Das datAshur PRO Laufwerk muss eventuell vor der Benutzung aufgeladen werden. Stecken Sie es dazu 30-60 Minuten in einen aktiven USB-Anschluss.

**AUS SICHERHEITSGRÜNDEN,
ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN**

ANWEISUNGEN UMSEITIG



85.5mm

54mm

Kurzanleitung in der tatsächlichen Größe
Druckanweisungen:
Diese dreifach gefaltete Broschüre wird beidseitig und mit fertig gefalteten Abmessungen von 85,5 mm x 54,00 mm gedruckt

ZUSAMMENGEFALTET SIEHT DIE KURZANLEITUNG WIE HIER DARGESTELLT AUS, UND HAT FERTIG GEFALTETE ABMESSUNGEN VON 85,5 mm x 54 mm




















So ändern sie die Benutzer-PIN:



ACHTUNG

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN, ÄNDERN SIE DIE STANDARD-PIN

Die PIN darf nicht sequentiell sein oder nur die selbe Ziffer enthalten
z.B. 1-2-3-4-5-6-7 bzw. 3-3-3-3-3-3-3

1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	All LEDs    will flash together and then blink 
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden den Standard PIN ein und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste 	 leuchtet ca. 2 Sekunden stetig und wechselt dann zu stetig 
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste zweimal  	 blinkt
4. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN ein (muss 7-15 stellig sein) und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste zweimal  	 blinkt
5. Geben Sie die neue Benutzer-PIN nochmals ein und drücken Sie die SCHLÜSSEL Taste zweimal   Stecken Sie das datAshur PRO in den USB-Anschluss	 leuchtet auf, und bleibt dann stetig   stetig, wenn PIN-Eingaben nicht übereinstimmen

datashur[®]
PRO



Kurzanleitung

Schritt 1
Geben Sie Ihre PIN ein



Schritt 2
Plug & Play



Schritt 3
Trennen, um automatisch zu sperren

Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter www.istorage-uk.com



85.5mm

54mm

datashur[®]
PRO



Kurzanleitung

Schritt 1
Geben Sie Ihre PIN ein



Schritt 2
Plug & Play



Schritt 3
Trennen, um automatisch zu sperren

Laden Sie die komplette Benutzeranleitung herunter unter www.istorage-uk.com

