

Bosch UniversalChainPole 18 - Astschere/Hochentaster - elektrisch - schnurlos

Produktbeschreibung: Bosch UniversalChainPole 18 -
Astschere/Hochentaster - schnurlos - ohne
Batterie - 20 cm - 3.6 kg

Gruppe: Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller: Bosch
Hersteller Artikel Nr: 06008B3101
EAN: 3165140888110



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Bosch UniversalChainPole 18 - Astschere/Hochentaster - elektrisch - schnurlos
Produkttyp	Astschere/Hochentaster - elektrisch - schnurlos
Batterie	Ohne Batterie
Geschwindigkeit	4 m/s
Schnittlänge	20 cm
Teleskopgriff	Ja
Gewicht	3.6 kg

