

HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



HRVATSKI

20-22

Sigurnost

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute.

- Uređaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode; niti radite s njim mokrim rukama.



- Ne uranjajte uređaj u vodu i pazite da ne dođe u kontakt s vodom, čak i tijekom čišćenja.
- Ne koristite uređaj blizu vode u kadama, umivaonima ili drugim posudama.
- Ako se uređaj koristi u kupaonici, važno je da ga isključite nakon uporabe, jer bilo kakva voda blizu uređaja još uvijek predstavlja opasnost, čak i ako je uređaj isključen.
- Ako već ne postoji, za dodatnu zaštitu se preporučuje instalirati RCD uređaj s označenom preostalom radnom strujom koja nije veća od 30 mA u električnom krugu vaše kupaonice. Tražite savjet od vašeg vodoinstalatera.
- Nikada ne stavljajte uređaj na meke jastuke ili deke ok radi.
- Pazite da otvori za ulaz i izlaz zraka nisu pokriveni tijekom rada.
- Uređaj je opremljen sustavom za zaštitu od pregrijavanja.
- Nakon uporabe, isključite utikač napajanja. Ne isključujte uređaj iz struje povlačenjem za žicu.

- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel napajanja vidljivo oštećen.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servis ili jednako kvalificirana osoba da bi se izbjegla svaka opasnost od strujnog udara.
- Držite uređaj podalje od djece.
- Ova uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili metalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljno iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o sigurnom rukovanju uređajem te razumiju uključene rizike. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje neće obavljati djeca bez nadzora.
- Ne otvarajte uređaj ni pod kakvim okolnostima. Svi jamstveni zahtjevi će biti odbačeni u slučaju nepravilnog rukovanja.

SUŠILO ZA KOSU HD 3700

Sadržaj pakiranja

- 1 HD 3700 1800 W keramičko sušilo za kosu
- 2 Tanki otvor za koncentriranje puhanja **E** za profesionalno oblikovanje kose

Postavke

Vaš uređaj ima sljedeće postavke:

Razina puhanja **C**

- **0** : Isključeno
- **1** : Lagani protok zraka
- **2** : Jaki protok zraka

Razina temperature **B**

- **1** : Hladni zrak
- **2** : Umjerena temperatura za nježno sušenje i oblikovanje frizure
- **3** : Visoka temperatura za brzo sušenje

Postavka hladno (hladno puhanje) **D**

- ***** : Prekida grijanje i omogućava protok hladnog zraka

Rad

Provjerite da li napon na tipskoj pločici (na ručki uređaja) odgovara naponu vaše lokalne mreže.

- 1 Ručnikom dobro osušite kosu nakon pranja.
- 2 Dodajte **E** otvor za koncentriranje na sušilu i po potrebi poravnajte.
- 3 Uključite kabel napajanja **A** u zidnu utičnicu.
- 4 Uključite uređaj sklopkom **C** i postavite razinu puhanja.
- 5 Postavite razinu temperature pomoću sklopke **B**.

- 6 Tijekom sušenja, možete prekinuti protok toplog zraka pritiskom i držanjem **D** (hladno puhanje).

Napomena

- Hladno puhanje prekida topli zrak puhanjem hladnog zraka. To vam omogućava da oblikujete svoju frizuru bolje i dugotrajnije.

- 7 Nakon uporabe, isključite uređaj pomoću sklopke **C** i izvucite kabel napajanja **A** iz zidne utičnice.

Pažnja

- Nikada nemojte namotavati kabel napajanja oko uređaja, jer to može rezultirati oštećenjem. Redovito provjeravajte kabel napajanja i uređaj za vidljiva oštećenja.

Čišćenje i održavanje

Izvucite utikač prije čišćenja.

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.

Za čišćenje kućišta, koristite meku suhu krpu. Povremeno očistite rešetku za ulaz zraka **G** mekom četkom da biste uklonili dlake i prašinu.

Skinite rešetku za ulaz zraka **G** i čistite filter u redovitim intervalima. Povucite rešetku nazad da to uradite.

SUŠILO ZA KOSU HD 3700

Napomena o zaštiti okoliša

Ovaj proizvod je proizveden od kvalitetnih dijelova i materijala te se može ponovno koristiti i reciklirati.



Stoga ne odlažite proizvod s uobičajenim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka.

Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektroničke opreme. To je naznačimo ovim simbolom na proizvodu, u korisničkom priručniku i na pakovanju.

Raspitajte se o odlagalištima u vašoj općini.

Pomozite zaštititi okoliša reciklažom proizvoda.

Tehnički podaci



Ovaj proizvod je usklađen s europskim direktivama 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Napajanje

230 - 240 V ~ 50 Hz

Snaga

1600 - 1800 W

Tehničke i dizajnerske izmjene su pridržane.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG