

1. RENDELTETÉS

A belső érzékelővel ellátott TM-50 hőmérőmodul olyan hőmérő, amelyet más készülékekbe, kezelőpanelekbe stb. való beépítésre terveztek. Csak CX927 típusú gombelemmel használja a terméket. A modul csak beltéri használatra alkalmas. Nedvességgel való érintkezését minden körülmények között meg kell akadályozni. A modul addig nem használható, amíg be nem építették a házba, kezelőpanelbe, konzolba vagy hasonló berendezésbe. A termék nem alkalmas orvosi célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására. Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. Az előbbieken leírtaktól eltérő felhasználás tilos, és a termék károsodását okozhatja. Ezeket túlménoen veszélyekhez (pl. rövidzár, tűz, áramütés stb.) vezethet. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy szükség esetén később is fellapozhassa.

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A jelen használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszti a szavatosság/garancia. Következmenyi károkért nem vállalunk felelősséget.

Nem vállalunk felelősséget az olyan vagyoni károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek szakszerűtlen kezelés vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia. Fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, az útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

Személyek

A termék nem játékszer, ezért tartsuk távol gyerekektől.

A termék biztonsága

- A terméket nem szabad szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, erős rezgéseknek, vagy nedvességnek kitenni.
- A terméket nem szabad erős mechanikai nyomásnak kitenni.
- Elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, a kifutott elemek által okozott károk elkerülésére. Kifutott vagy károsodott akkuk a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha hibás akkukat kell kézbe vennie, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az elemeket, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbáljon feltölteni nem feltölthető elemeket. Robbanásveszély!

Egyéb

- A gyártó vagy a beszállító nem vállal felelősséget semmiféle pontatlan kijelzésért, vagy azok következményeiért.
- A készülék javítását csak szakember ill. szakszerviz végezheti.
- Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, amelyekre az útmutatóból nem kapott választ, rendelkezésére áll műszaki ügyfélszolgálatunk.

4. TELEPÍTÉS



A termék beszereléséhez ne fúrjon további lyukakat és ne csavarjon további csavarokat annak házába. Falra szereléskor ügyeljen arra, nehogy véletlenül megsértsen egy áram-, gáz- vagy vízvezetékét.

1. Amikor megjelöli és kivágja a modul beépítésének helyét, a modul hátoldalát, és ne az LCD felőli oldalt használja mintaként. A nyílás javasolt mérete: 47,5 x 23,5 mm. A vízszintes helyzet pontos meghatározásához használjon vízmértéket.
2. Helyezze a modult a nyílásra, és azután nyomja enyhén az előlapot - ne az LCD-t -, amíg a modul a helyére nem pattan.

4. KEZELÉS

1. A mért hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
2. Gyors hőmérsékletváltozások kárt tehetnek a termékben.

5. AZ ELEM BEHELYEZÉSE/CSERÉJE

Az elemek berakása közben figyeljen a helyes polarításra. Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, hogy így megelőzze a kifolyó sav okozta károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak, viseljen alkalmas védőkesztyűt tehát, ha elemekkel foglalkozik. Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Ne hagyjon elől felügyelet nélkül elemeket, mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat. Ne szedje szét, ne zárja rövidre vagy ne dobja tűzbe az elemeket. Sose töltsük az elemeket. Robbanásveszély!

1. Használjon tűt, kis lapos csavarhúzó vagy egy éles tárgyat ahhoz, hogy a gombelemet ki tudja nyomni az elemtartóból.
2. A gombelemet (CX927) úgy helyezze be, hogy a pozitív pólus nézzen Ön felé.
3. Ha az elem már majdnem lemerült, villog a kijelző.

6. TISZTÍTÁS

A készüléket csak nedves és antisztatikus kendővel tisztítsa. Ne használjon erős tisztítószer vagy súrolószer.

7. ÁRTALMATLANÍTÁS

Általános



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a hatóságok felszólítják a felhasználókat, hogy használt és hibás készülékeiket juttassák el az elektrohulladék-gyűjtőhelyekre. Az áthúzott kerek szeméttartály jelkép azt jelenti, hogy a terméket le kell adni egy elektrohulladék-gyűjtőhelyen, hogy alapanyagait az újrafeldolgozás során a lehető legjobban hasznosuljanak.

Elemek / akkuk



Önt mint végfelhasználót jogszabály (Az elemekre vonatkozó rendelet) kötelezi minden elhasznált elem és akku leadására; tilos azokat a háztartási szeméttel együtt kidobni! A károsanyagtartalmú elemeket, akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való ártalmatlanítás tilalmára hívják fel a figyelmet.



A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom. Az elhasznált elemeket, akkumulátorokat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet, akkumulátort árusítanak.

Így teljesíti a törvényben foglalt kötelezettségeit, és hozzájárul a környezet védelméhez.

8. MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség:	1,5 V=	
Energiafogyasztás:	8 μ A	
Üzemi hőmérséklettartomány:		0 – 50°C
Felbontás:	0,1°C	
Mérési gyakoriság:		10 másodperc