



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Digitális térfogatmérő kanálmérleg



Kanálmérlegünk segítségével pontosan kimérheti kis mennyiségű ételféleségek, pl. fűszerek, tej, olaj vagy liszt súlyát. Ezen kívül mérhető vele tej, olaj,

bor, szirup vagy víz térfogata is. Az ételek hozzávalóit közvetlenül a mérleg kanálából adagolhatja ki. Nincs szükség további edényre. Ez a nagyon praktikus mérleg belefér minden konyhafiókba, és a konyhai polcra is felfüggeszthető. A hozzámérési funkció használatával lépésről lépésre hozzájárulhat mennyiségeket maximum 3000 grammig.

A készülék használata előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljára. A készülék továbbadása esetén ne feledkezzen meg az útmutatóról sem.

Főbb jellemzők

- Súly- és térfogatmérés
- 9 gyakori hozzávaló (pl. víz, bor, liszt, szirup, tej, olaj)
- A kijelzés mértékegysége átkapcsolható a gramm (g) és uncia (oz) között
- 4 térfogategység (csésze, ml, evőkanál, teáskanál)
- A tartó levehető az egyszerű tisztításhoz.
- Nagyon csekély energiafogyasztás
- Digitális LC-kijelző
- Opció a hozzáméréshez vagy az össz-súlyhoz
- „Tartás”-funkció a kijelzőn megjelenő érték számára
- Elemkimerülés kijelzése
- Két perc után automatikusan kikapcsolódik a készülék, ha nincs használatban.

Kezelés:

- Az első használat előtt húzza ki a szigetelőcsíkot az elemtartóból, és szedje le a védőfóliát a kijelzőről
- A mérőkanál 300 grammig terjedő súlyú kis mennyiségű élelmiszerek kimérésére szolgál. Ne terhelje meg a készüléket 450 grammal nagyobb súllyal, mert különben javíthatatlanul tönkremehet.
- Ne használja a kanálmérleget kavarásra.
- Óvatosan bányon a kanálmérleggel. Kerülje az ütődést, és ne ejtse le a készüléket, mert megsérülhetnek az érzékelők.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kanálmérleg nyelét.

I. HASZNÁLAT

Figyelem:

- A pontos méréshez a készüléknek vízszintes helyzetben kell lennie. Ha nem ez a helyzet, akkor a kijelzőn az "UNST" üzenet jelenik meg. Ebben az esetben nem lehet mérni.
- Ne vigye a kanálmérleget mágneses tér, mikrohullámú sütő vagy mobiltelefon közelébe, mert leronthatják a működését.
- Minden esetben kapcsolja ki a készüléket, ha üres. Ha bekapcsoláskor kis mennyiség (50 gramm alatt) van a mérőkanálban, a készülék nullát mutat. Nagyobb mennyiség esetén a kijelzőn az "OUT2" üzenet jelenik meg, mielőtt kikapcsolódna a készülék.

- Ha a súly nagyobb 301 grammnál, a kijelzőn az "O-LD" üzenet látható. Ezek a mennyiségek nem mérhetők a kanálmérleggel.

I.I. A készülék be- és kikapcsolása

- a) Bekapcsolás - Nyomja meg az <ON/TARE> gombot.
- b) Kikapcsolás - Nyomja meg és tartsa megnyomva az <ON/TARE> gombot kb. két másodpercig.

I.II. Üzem módok

Megjegyzések:

- A "mindkét üzemmódban" szöveg azt jelenti, hogy ez a funkció súlyméréskor és térfogatméréskor egyaránt használható.
- Nyomja meg a MODE gombot, hogy a két üzemmód – súlymérés és térfogatmérés - között váltson.
- A súlymérés szimbóluma.
- A térfogatmérés szimbóluma.

A. Térfogatmérés ("térfogat") üzemmód

- a) Nyomja meg a MODE gombot, hogy átkapcsoljon a "térfogat" mérési módra. A kijelzőn megjelenik a szimbólum. Ezzel egyidőben megjelenik a kijelzőn a kimért ételféleség. Vegye figyelembe ehhez a "térfogat"-mérési módra vonatkozó táblázatot a (I.VII) fejezetben.
- b) Nyomja meg a <^> vagy a <v> gombot, hogy kiválassza a kívánt ételféleséget. Tartsa megnyomva az adott gombot, hogy gyorsan fusson végig az opciókon. Az LC-kijelző átkapcsolódik a megfelelő ételféleség térfogatára.
- c) Nyomja meg és tartsa megnyomva <Σ/UNIT> gombot, hogy átkapcsolja a térfogategységet (ml, TL, EL és pohár).

B. Súlymérés ("súlymérés") üzemmód

- a) Nyomja meg az ON/TARE gombot (3) a készülék bekapcsolásához. Ellenőrzésül röviden világít a kijelző összes szegmense. Majd a kijelző automatikusan nullára áll, azaz vagy a vagy a kijelzésre az előző használat beállításától függően.
- b) Nyomja meg és tartsa megnyomva <Σ/UNIT> gombot, hogy átkapcsolja a súlyegységet a gramm (g) és az uncia (oz) között.

I.III. Hozzámérés - mindkét üzemmódban

- a) Mindkét üzemmódban 0,5 grammnál nagyobb súly esetén megnyomhatja a <Σ/UNIT> gombot, hogy aktivizálja a hozzámérési funkciót. A kijelzőn megjelenik a Σ szimbólum. A súly hozzáadódik.
- b) A hozzáadás folytatásához üritse ki a kanalat, majd vegye fel rá a következő hozzávalót, amelyet hozzá akar mérni az előzőekhez (amelynek a súlya nagyobb kell, hogy legyen 0,5 grammal).
- c) Nyomja meg még egyszer a <Σ/UNIT> gombot, hogy a súlyt hozzáadja az előzőekhez. A Σ szimbólum egyet villan azt jelezvén, hogy a súly hozzáadódott. Az összegzett súlyok maximális értéke 3000,0 gramm lehet.
- d) Ha az összegzett súlyok együttes értéke nagyobb 3000,0 grammnál, a kijelző túlterhelést mutat.
- e) A "hozzámérés"üzemmód elhagyására nyomja meg a <Σ/UNIT> gombot, miután kiöntötte a hozzávalót a kanálból (nincs már ételféleség a kanálban). A Σ szimbólum nem látható többé.

I.IV. Tára-funkció – mindkét üzemmódban

- a) Az <ON/TARE> gomb megnyomása által a kijelzést kézzel kinullázhatja. Ha a súly nagyobb 1 grammnál, a kijelzés nullára áll, és a kijelzőn megjelenik a TARA-szimbólum. Különben (azaz ha a súly kisebb 1 grammnál) a kijelző csak kinullázódik.
- b) Ha a tárazás-funkcióval végzett súlymérés után kiüriti a kanalat, a kijelzőn negatív érték jelenik meg.

I.VI. Tartás-funkció – mindkét üzemmódban

- a) Az LC-kijelzőn befagyaszthatja az aktuális értéket a <HOLD> (tartás) gomb megnyomása által (a kijelzőn megjelenik a HALTE/HOLD kiírás).
- b) Nyomja meg még egyszer a <HOLD> gombot, hogy kikapcsolja ezt a funkciót. 10 másodperc múlva a készülék ismét a súlymérés vagy térfogatmérés üzemmódra áll.

I.VI. A súly vagy a térfogat mértékegységének az átkapcsolása - mindkét üzemmódban

Megjegyzés:

Térfogategységek: ml, teáskanál, evőkanál és pohár

Súlyegységek: g, oz

Nyomja meg és tartsa megnyomva az egyik üzemmódban a <Σ/UNIT> gombot kb. három másodpercig a mértékegység átváltása céljából.

I.VII. Kézi vagy automatikus kikapcsolása – mindkét üzemmódban

- a) Kézi kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa három másodpercig megnyomva az <ON/TARE> gombot a készülék kikapcsolása céljából.
- b) Automatikus kikapcsolás: A készülék automatikusan kikapcsolódik, ha a mért súly két percig nem változik meg legalább 1 grammal.

Anyag	A kijelzőn a következők láthatók:
Wein (bor)	WINE
Sirup (szirup)	SYRUP
Milch (tej)	MILK
Öl (olaj)	OIL
Salz (só)	SALT

térfogattáblázat

Anyag	A kijelzőn a következők láthatók:
Mehl (liszt)	FLOUR
Brauner Zucker (barnacukor)	B-SUG
Puderzucker (fehér cukor)	P-SUG
Wasser (víz)	WATER

térfogattáblázat

II. Tisztítás

A mérőtartály mosogatógép-álló A nyél azonban nem! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a nyelet. A nyelet csak egy nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan törölgesse szárazra. Ne használjon agresszív tisztítószeret.

III. Az elemek cseréje

A készülékhez 2 db LR03 típusú 1,5 V-os elemre van szükség. Ha a kijelzőn megjelenik a szimbólum, az elemek kimerültek. Ha az elemek feszültsége annyira lecsökkent, hogy a készülék már nem működik kifogástalanul, a kijelzőn a "LO" kiírás jelenik meg. A készülék kb. két másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.

- a) Csavarja ki a nyélben lévő elemtartó fedelének a csavarját, és vegye le a fedelet.
- b) Vegye ki a kimerült elemeket, és rakjon be két azonos típusú új elemet. Okvetlenül figyeljen a helyes polarításra!
- c) Rakja vissza a helyére a fedelet, és rögzítse a csavarjával.

IV. Műszaki adatok:

- Szerkezeti anyagok: ABS és nemesacél
- Mérhető maximális súly: 300 g (10,580 oz)
- Kibővített súlymérés: 3000 g (105,80 oz)
- Mérési fokozatok: 0,1 g (0,005 oz)
- A kanál térfogata: 28,4 ml (1 fl oz = fluid ounce)

V. Biztonsági előírások:

VIGYÁZAT:

A kanálmérleg maximum 300 gramm súlyú kis mennyiségek kimérésére való. Ne használja a kanálmérleget kavargatásra stb.

- Ne terhelje meg 450 grammnál nagyobb súllyal a készüléket, mert különben javíthatatlanul tönkremehet.
- Csak normál háztartási mennyiségek mérésére használja. A kanálmérleg nem alkalmas ipari célokra.
- Óvatosan bányon a kanálmérleggel. Kerülje az ütődést, és ne ejtse le a készüléket.
- Ne vigye a kanálmérleget mágneses tér, mikrohullámú sütő vagy mobiltelefon közelébe, mert leronthatják a működését.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kanálmérleg nyelet.
- Az elemek lenyelése nagyon súlyos veszélyt jelent. Tartsa ezért a gyerekektől távol a készüléket és az elemeket. Ha valaki véletlenül lenyelne egy elemet, azonnal vigyűk orvoshoz.
- Óvja az elemeket az erős felmelegedéstől.
- Az elemeket ne töltsé, ne szedje szét, ne dobja tűzbe, és ne zárja rövidre.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha kimerültek, vagy a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni. Ez által megelőzi az elemek kifolyásából származó károkat. Ha kifolyt egy elem, a kifolyt folyadék ne kerüljön a bőrre, szembe vagy nyálkahártyára. Ha mégis rákerült, öblögesse le az érintett helyet bő tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Egyszerre mind a két elemet cserélje ki. Ne használjon különböző gyártmányú vagy típusú vagy kapacitású elemeket.
- A kamerát úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Megfulladás veszélye áll fenn!
- Ha a kijelzőn az "Err" üzenet jelenik meg, anélkül, hogy valami lenne a kanálban, akkor ez az egyik érzékelőnek a túl nagy súly következtében történt meghibásodására vagy szakszerűtlen kezelésre utal. További információkért forduljon vevőszolgálatunkhoz.

VI. Eltávolítás

A készülék, a csomagolás és az elemek olyan anyagokat tartalmaznak, melyek újrahasznosíthatók (recycling). Az újrahasznosítás (recycling) csökkenti a megsemmisítendő hulladék mennyiségét, hozzájárulva ezzel a környezetvédelemhez.

A csomagolást olyan módon távolítsa el, hogy az egyes anyagok el legyenek különítve. Használja ehhez a helyi hulladékgyűjtő helyeket, ahol papírt, kartont és könnyű csomagolóanyagokat lehet leadni.

Elemek:



Gondoljon arra, hogy ez a készülék egy vagy több elemet tartalmaz. Az elemeket és az akkukat ne dobja a háztartási hulladék közé. Az elhasznált elemeket és akkukat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Az elemeket és az akkukat a kereskedelemben is leadhatja, vagy visszaküldheti a gyártónak eltávolítás céljára.

A készülék:



Erre a készülékre az elektronikai és elektromos alkatrészekre vonatkozó rendelkezések érvényesek. Eltávolítása a háztartási hulladék útján ezen rendelkezések alapján tilos. Eltávolításakor vegye igénybe a szelektív hulladékgyűjtőket.

Csomagolás:



A csomagolás újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük, gondoljon a környezetbarát hulladékkezelésre.