



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

K135 Állóhullámarány mérő

Rend.sz.: 26 03 04

1. A CB készüléket kapcsolja ki, a koaxiális kábelt kösse a „TX” hüvelyre, az antenna kábelt az „ANT”-re.
2. A méréshez a kapcsolót tegye „FWD”-ba, kapcsolja be a CB készüléket, és adjon. A „CAL” szabályzót úgy állítsa, hogy a mutató a SET jelnél legyen.
3. Tegye a kapcsolót REF-re. A visszavert teljesítmény mint állóhullám arány fog megjelenni a felső skálán.

Mindig próbálja meg az antennát úgy hangolni, hogy REF-nél a mutató kitérés a legkisebb legyen.

Fontos:

1. Bekapcsolt készüléknél az antennához vezető koaxiális kábelt ne szakítsa meg, mert a készülék károsodhat.
2. Óvja a műszert erős rázkódástól.

Műszaki adatok

S.W.R.	1:... 1:3
Frekvenciatartomány	1,5...150 MHz
Impedancia	52 ohm
Pontosság	+5%
Max. teljesítmény	100W