

Elektromos hangfej lemágnesező

A szalagos készülékek, illetve az ezekben a készülékekben található, szalaggal érintkező részek az idő múlásával mágneseződnek.

A mágneseződött hangfejek és szalagot vezető részek a csökkenő lejátszási minőség fő oka. Ez a professzionális lemágnesező készülék eltávolítja a hangfejről és a kazetta lejátszóban található összes szalagvezető részről és a tekercselő mechanizmusról a mágneseességet. A lemágnesezőt kb. 20 óra lejátszási idő után kell használni.

A lemágnesező használata előtt feltétlenül gondoskodjon arról, hogy az összes mágneses tároláson alapuló tárolóeszköz (videó-/audio kazetták, hangszalagok, merevlemezek, diszkettek és hitelkártyák is) el legyen távolítva a készülék 3 méteres körzetéből. A lemágnesező használata az ezeken található adatok törléséhez vezethet.

Alkalmazás:

Dugja be a lemágnesező hálózati dugóját egy megfelelő 230 V-os hálózati csatlakozóaljba. Közelítse a lemágnesező piros hegyét a megmunkálandó készülék szalagvezető alkatrészéhez. Néhány másodpercig végezzen kisebb, enyhén körkörös mozdulatokat közvetlenül a megfelelő alkatrésznél. Kerülni kell a lemágnesező hegy és a megmunkálandó alkatrész közvetlen érintkezését. Ha ezzel a módszerrel az összes részt kezelte, távolítsa el lassan a lemágnesezőt kb. egy méterre a kezelt készüléktől.

Ekkor húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljából. A folyamat ezzel véget ért. Vegye figyelembe: a lemágnesező nem alkalmas tartós működtetésre.

A maximális működési idő 5 perc, ezután a lemágnesezőt le kell választani az elektromos hálózatról. Hagyja kihűlni!! Figyelem: Pontosan tartsa be a használati útmutatót. Gyerekek által hozzá nem férhető helyen tárolja.