













Rádiós ébresztőóra, PLL
Best. Nr. 39 34 57

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE:

1. LED kijelző
2.  gomb
3.  gomb
4.  gomb
5.  gomb
6.  SNOOZE
7.  gomb
8.  gomb HR. / 
9.  gomb MIN. / 
10.  gomb 
11. Hangszóró
12. Elemtartó
13. Hálózati tápkábel és URH kábelantenna



Táparamellátás

Hálózati áramellátás: 230V ~ 50 Hz (EU szabvány)

A két mikroelem (DC 3 V) (nem szállítjuk vele) kizárólag a beállított óraidő és ébresztési idő tárolására szolgál áramszünet esetén. Alkáli elemek használatát ajánljuk. A készülék optimális működése érdekében az elemek 6 hónaponként cserélendők.







1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati dugaszoló aljzathoz.
 2. Tegye be a két mikroelemet (3 V DC) a készülék alján lévő elemtartó rekeszbe. Csak olyan elemeket használjon, amelyek a gyártó előírásainak megfelelnek. Ügyeljen a helyes polarításra (lásd az elemtartóban található jelöléseket). Ha nem figyel a helyes pólusokra, károsíthatja a készüléket. Ne kísérelje meg nem újratölthető elemek feltöltését. Túlmelegedhetnek és felrobbanhatnak.
- TÁROLÓ RENDSZER:** Az elemek élettartamának hosszabbítása érdekében a kijelző automatikusan kikapcsolódik. Ennek ellenére szükségessé válhat a pontos óraidő újbóli beállítása áramkiesés után. Ha az elemtartóba nincs elem betéve, egy esetleges áramkiesés után a kijelzőn "0:00" jelenik meg, és villog; ezzel jelzi a felhasználónak, hogy az óraidőt újból be kell állítani.

AZ ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÁSA



1. Nyomja meg a  gombot. Az óraidő mezőjében a számok villognak. Állítsa be az órákat a HR gombbal. Állítsa be a percekét a MIN gombbal.
 2. Nyomja meg ismét a  gombot, a beállítás jóváhagyásához.
- MEGJEGYZÉS:** Ha az óra kijelzés villog, és 9 másodpercen belül nem nyom gombot, akkor a kijelzőn az előző órabeállítás jelződik ki.

RÁDIÓHALLGATÁS

Kézi adókeresés

1. Nyomja meg a  gombot a rádió bekapcsolásához.
2. A jobb URH vétel érdekében húzza ki a kábelantennát.
3. Használja a  vagy  forgatógombot a hangerő beállítására.
4. Válassza ki a kívánt rádióadót a  vagy  gombbal.
5. A rádió kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.


Automatikus adókeresés



Tartsa a  /  gombokat kb. 2 másodpercig nyomva a keresés indítására valamelyik irányban. Az automatikus adókeresési funkció az erős jelet adó állomásokat ismeri fel. Gyenge jelet sugárzó adókat kézzel kell beállítani. **MEGJEGYZÉS:** Az adó keresése alatt a hang automatikusan lekapcsolódik.


Az adók kiválasztása

A készülék maximum 20 FM adót tud tárolni.




Manuális adóválasztás

1. Válasszon ki egy adót kézzel, vagy az automatikus adókeresés segítségével.
2. Tartsa nyomva a  gombot, „P 01” villog a kijelzőn.









3. A  és  gombokkal válassza ki a kívánt adócsatornát.



4. Nyomja meg  -t, a beállítás tárolására.
5. Ismétlje meg az 1-4. lépéseket további adók tárolására.

Automatikus előzetes adóválasztás




Tartsa a  gombot nyomva, az adó automatikus kereséséhez és tárolásához. Ha a tárolt adókon változtatni akar, járjon el az alábbiak szerint: a régi adók helyébe az új adók lépnek. A választott adó meghallgatása Használja a gombokat egy előre tárolt tárhely közvetlen kiválasztására. A hangerőt a  vagy  gombokkal lehet beállítani.

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐK ÉS ÉBRESZTÉSI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA



1. "KI" módban nyomja a  gombot, az ébresztés beállításra.
2. Állítsa be az órákat a HR gombbal. Állítsa be a percekét a MIN. gombbal.
3. Ha hangjellel akarja az ébresztést, nyomja ismétlen a  gombot, nyomja  vagy  -t a kívánt ébresztési mód kiválasztására.  : hangjellel való ébresztés,  : rádiós ébresztés.
4. Nyomja a  gombot, az ébresztés beállítás jóváhagyására. A kijelzőn megjelenik a  -nak megfelelő fényjelzés. Tanács: Ugyanez az eljárás a 2. ébresztés beállításánál.

Megjegyzés: Rádióval való ébresztés üzemmódban az ébresztés hangerejét a  vagy  elem segítségével állíthatja be. Az ébresztés hangerejének szintje megfelel az Ön által utoljára beállított hangerő szintnek. Ha az elalvás előtt egy viszonylag halk ébresztő jelzést kíván beállítani, javasoljuk, hogy az ébresztéshez a hangjellel való ébresztést (Summer) válassza.

AZ ÉBRESZTÉSI FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSA




1. Az ébresztő hang rövididejű megszakítása Nyomja meg a SNOOZE gombot, az ébresztés rövid időre való megszakításához. Az ébresztő hang néhány perc múlva ismét bekapcsolódik. A szokásos beállítás: 9 perc.
2. Az ébresztő hang kikapcsolása Nyomja meg a  vagy a  gombot, az ébresztés a következő napon ugyanabban az óraidőben ismét megszólal.
3. Az ébresztés kikapcsolása Nyomja ismétlen a  gombot, amíg a hozzátartozó jelkép a kijelzőn ki nem alszik. Tanács: Ugyanez az eljárás a 2. ébresztés beállításánál.

ELALVÁS FUNKCIÓ (AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS)


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kijelöljünk egy időtartamot a készülék automatikus kikapcsolása előtt. **Megjegyzés:** Ezt a funkciót csak akkor lehet beállítani, ha a készülék működik. Kiválaszthat egy időtartamot (percekben), a készülék automatikus kikapcsolása előtt. Ezután nyomja meg ismétlen a  gombot, hogy a következő időtartam egyikét kiválassza: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 05 perc, vagy OFF. A  -t jelző fény megjelenik.

„ DÉLI PIHENŐ ” FUNKCIÓ

Ezzel a funkcióval az ébresztőórát úgy tudja beállítani, hogy rövid idő után felébredsse Önt. A "Déli pihenő" funkcióhoz csak a hangjellel való ébresztést rendelheti hozzá. Tanács: A Nap-időzítő akkor állítható be, ha a készülék ki van kapcsolva.

1. Nyomja meg ismétlen a  gombot, hogy a következő időtartamok egyikét kiválassza: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 05 perc, Vagy OFF. A  -t jelző fény megjelenik.
2. A funkció bekapcsolásához nyomja  -t, a leállításához

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Nyomja készenléti módban ismétlen a  gombot, a kijelző háttérvilágításának bekapcsolására: fokozatok: GYENGE, KÖZEPES és ERŐS. **MŰSZAKI ADATOK**

Feszültségellátás: AC 230V~50Hz
, Fogyasztás 4W DC: 2 db mikroelem (nem szállítjuk vele).
RÁDIÓ: FM:87.5-108MHz
A KÉSZÜLÉK MÉRETE: 120(H) X 67(Sz) X 77(M) mm

Az áramütés veszélyének csökkentésére ne szerelje szét a készüléket. Ez a készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A szükséges javításokat kizárólag szakemberrel végeztesse el.
Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültségek lehetnek.

Ez a szimbólum arra utal, hogy a készülék használati útmutatója fontos tanácsokat és utasításokat tartalmaz.

FONTOS!

Ne dobja az elemeket tűzbe.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 5 cm-re legyen a környező tárgytól, hogy a megfelelő szellőzés biztosítható legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a szellőző nyílások ne legyenek semmivel letakarva. Ne állítson gyertyát a készülékre vagy annak közelébe.
- Ne tegyen nyílt lángú tárgyat, pl. égő gyertyát a készülékre.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket soha ne tegye ki esőnek, vagy nedvességnek.
- Ne állítson folyadékkal megtöltött tartályt (pl. egy virágvázát) a készülékre, vagy annak a közelébe.
- Ne tegye ki az elemeket túl nagy hőnek (pl. erős napsugárzásnak, tűznek vagy egyéb hőforrásoknak).
- A típuscímke a készülék hátoldalán található.
- A készüléket a hálózati kábellel lehet a hálózatról teljesen leválasztani.

Húzza ki a hálózati dugaszt teljesen a konnektorból, hogy a készüléket az áramhálózattól tökéletesen leválassza. A hálózati dugót semmi nem akadályozhatja, és működés közben könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Időnként előfordulhat elektromos vagy elektrosztatikus jelenségek hatására előfordulhat, hogy a termék hibásan működik. Ilyenkor általában szükséges, hogy a készüléket néhány percre leválasszuk az áramhálózatról. Amikor majd később a jelen készüléket el kívánja távolítani, kérjük, vegye



figyelembe, hogy elektromos készülékek nem távolíthatók el a háztartási szeméttel együtt. Ez esetben érdeklődjön, hogy hol van a legközelebbi értékes hulladékot gyűjtő hely. A részletes információkért forduljon a lakóhelye illetékes hatóságaihoz, vagy a kereskedőhöz.

