



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## KVARC FALIÓRA WS 8004

### Használati útmutató

#### A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a "MODE" gombot normál idő kijelzési módban, ezzel átvált a beállítási módba, a kijelzőn "12Hr/24Hr" jelenik meg. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot, a 12 órás vagy 24 órás idő kijelzési mód közötti váltáshoz. Nyomja meg a "SET" vagy a "C/F" gombot, a beállítás jóváhagyására és az óra beállítási módba való váltáshoz. A beállításokat a következő sorrendben végezheti a fenti módon: óra, perc, év, hónap, nap beállítása.

Ha 60 másodpercig nem működtet egy gombot sem, az előző beállítás automatikusan elmentődik, és az óra visszavált a normál idő kijelzési módba.

#### 12HR/24HR (12/24 órás) ÜZEMMÓD:

Nyomja meg a "MODE" gombot normál idő kijelzési módban, a "12Hr/24Hr" módba való átváltáshoz. Nyomja meg a "SET" vagy a "C/F" gombot, a beállítás jóváhagyására és az óra beállítási módba való váltáshoz.

#### ÉBRESZTÉS ÉS SZUNNYADÁS FUNKCIÓ

Nyomja meg a "MODE" gombot kétszer, vagy nyomja meg az "ALM" gombot a normál idő kijelzési módban, az "Alarm" (ébredtetés) módba való átváltáshoz. Nyomja meg a "SET" gombot vagy a "C/F" gombot, az ébredtetés beállításához. Az ébredtetés óráit az "UP" vagy "DOWN" gombbal állítsa be, majd nyomja meg a "SET" vagy a "C/F" gombot a beállítás jóváhagyására.

Az ébredtetés beállítás sorrendje: óra, perc, dallam, befejezés.

Választhat 8 különböző dallam között az ébredtetéshez.

Az ébredtetés funkció akkor van bekapcsolva, ha a kijelzőn normál idő kijelzéskor "ALARM" látható.

#### ÉBRESZTŐ HANG KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg a "MODE" gombot kétszer, vagy nyomja meg az "ALM" gombot a normál idő kijelzési módban, az "Alarm" (ébredtetés) módba való átváltáshoz. Nyomja a "SET" gombot ötször, amíg " -:-" meg nem jelenik; ekkor az ébredtetés ki van kapcsolva.

#### SZUNNYADÁS FUNKCIÓ:

Nyomja meg az "UP" gombot a normál idő kijelzési módban, ekkor bekapcsolhatja a szunnyadásra az ON vagy OFF jelzést. Ha az ébredtetés (Alarm) ON helyzetben van és a szunnyadás OFF helyzetben, akkor az ébredtető hang egy percig szól a beállított időben. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot, az ébredtető hang kikapcsolására.

Ha a szunnyadás funkció ON (be) helyzetben van, akkor az ébredtetés egy négyperces időköz után ismét megszólal egy percre. Ha bármelyik gombot megnyomja, az ébredtető hang elhallgat, de a továbbra is látható "SNOOZE" szimbólum mutatja, hogy a szunnyadás funkció továbbra is aktív. A szunnyadás funkciót háromszor egymás után lehet ismételni. Nyomja meg az "UP" gombot, ha a szunnyadás funkciót ki akarja kapcsolni.

## **EMLÉKEZTETŐ SZÜLETÉSNAPRA BEÁLLÍTÁS**

Nyomja meg a "MODE" gombot háromszor normál idő kijelzési módban, a születésnap emlékeztető módba való átváltáshoz. Nyomja meg a "SET" gombot vagy a "C/F" gombot, ekkor a születésnap beállító módba lép, majd nyomja az "UP" vagy "DOWN" gombot, az óra beállítására. Nyomja meg a "SET" vagy a "C/F" gombot, a beállítás jóváhagyására és a perc beállítási módba való váltáshoz. Nyomja az "UP" vagy "DOWN" gombot a perc beállításhoz, majd nyomja meg a "SET" vagy "C/F" gombot a beállítás jóváhagyásához.

A beállítás sorrendje: óra  perc  év  hónap  nap  befejezés.

A beállított születésnapon az óra egy dalt játszik 5 percig, a "HAPPY BIRTHDAY" megünneplésére. Ha az emlékeztető funkciót nem akarja használni, akkor állítson be egyszerűen egy már elmúlt dátum időpontot.

Ha 60 másodpercig nem működtet egy gombot sem, az előző beállítás automatikusan elmentődik, és az óra visszavált a normál idő kijelzési módba.

## **KAPCSOLÓÓRA BEÁLLÍTÁS:**

Nyomja meg a "MODE" gombot négyszer normál idő kijelzési módban, a kapcsolóóra módba való átváltáshoz. Nyomja a "SET" gombot vagy a "C/F" gombot, az ébresztés módba való lépéshez. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot az órák beállításához, és nyomja a "SET" vagy a "C/F" gombot a beállítás jóváhagyásához és a perc beállításra való váltáshoz. Nyomja meg az "UP" vagy "DOWN" gombot a percek beállításához, és nyomja a "SET" vagy a "C/F" gombot a beállítás jóváhagyásához (beállítási tartomány: 0-23 óra : 0-23 perc).

A perc beállítás után a kapcsolóóra elkezd a visszaszámlálást (Count Down). A kapcsolóóra funkciót leállíthatja és újra indíthatja, ha a "SET" gombot a kapcsolóóra módban megnyomja. A figyelmeztető jelzés 1 percig szól, és a kijelzőn "0:00:00" villog, ha az idő a 0:00:00-t elérte. Ha egy percig nem nyom meg gombot, az előző beállítás automatikusan elmentődik, és az óra visszavált a normál idő kijelzési módba.

## **A KAPCSOLÓÓRA KIKAPCSOLÁSA:**

Nyomja meg a "MODE" gombot négyszer normál idő kijelzési módban, az ébresztés módba való átváltáshoz. Nyomja a "SET" gombot négyszer, amíg " -:-" meg nem jelenik; ekkor a kapcsolóóra funkció ki van kapcsolva.

## **HŐMÉRSÉKLET KIJELEZÉS (°C/°F)**

Nyomja meg a "SET" vagy a "C/F" gombot normál idő kijelzési módban, ekkor választhat a °C/°F mértékegységek közül.

## **ZENEHALLGATÁS**

Nyomja meg a "DOWN" gombot normál idő kijelzési módban, hogy a zene jelképet "(((o)))" bekapcsolja vagy kikapcsolja. Az óra dalokat játszik le ismételtén, amíg a zene jelkép be van kapcsolva. Nyomja meg a "DOWN" gombot, ha a zenét ki akarja kapcsolni.

## BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A jelen készüléket kizárólag beltéri helyiségekben való használatra tervezték.
- Ne tegye ki a készüléket extrém erős szakos behatásoknak vagy
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, pornak és nedvességnek.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Kerülje az érintkezést maró anyagokkal.
- Ne dobja a készüléket tűzbe. Ilyen esetben felrobbanhat.
- Ne nyissa fel az óra házát és ne próbálja az alkotórészeit szerelni.

## ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kérjük, az üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el az összes tudnivalós és utasítást.
- Kizárólag alkáli elemeket használjon, és ne alkalmazzon újratölthető elemeket.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Cserénél mindig az egész elemkészletet cserélje. .
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- A kimerült elemeket azonnal távolítsa el.
- Ha nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne próbálja az elemeket feltölteni, és ne dobja azokat tűzbe. Felrobbanhatnak!
- Vigyázzon arra, hogy az elemeket ne tárolja fém tárgyak közelében, mivel egy érintkezés rövidzárlatot idézhet elő.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, extrém nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemek lenyelése gyerekek által fulladáshoz vezethet.

Kötelezettség az elem-rendelet alapján



Az elemeket tilos a háztartási hulladékba dobni. Ha az elemek a környezetbe kerülnek, környezeti- és egészségkárosodást okozhatnak. A kimerült elemeket költségmentesen leadhatja a kereskedőnél, vagy gyűjtőhelyeken. Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az elhasznált elemek leadására!