

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A termék időmérésre szolgál max. 60 percig. A beállított idő eltelté után a beépített hangjelző szerkezet hangjelet ad ki.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek. Az összes előforduló cégnev és termék megnevezés az adott tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- Rövid idejű időzítő (timer)
- Kampó felragasztáshoz
- Használati útmutató

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A jelen használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származó károk esetén megszűnik a szavatosság/garancia! A következményi károkat nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésemből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkat vagy személyi sérüléseket nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a termék saját kezű átépítése és/vagy módosítása. Ne szedje szét a készüléket!
- A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való!
- A készüléket nem érheti nedvesség vagy víz.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ezek gyerekek számára veszélyes játékszerré válhatnak.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

ÜZEMELÉS

- Állítsa az időzítőt egy sík, vízszintes, stabil felületre.
Más módon az időzítőt a vele szállított ragasztó kampóval felerősítheti egy függőleges felületre vagy a konyhaszekrény oldalára (a védőcsikot le kell húzni, és a kampót szorosan rányomni). A felület, amire ragaszt, sima, tiszta és zsírmentes legyen.
Ezen kívül az időzítő alsó oldalán két mágneses csík található.
- Forgassa a beállító szabályozót lassan jobbra, az óramutató járásával egyezően, 360°-kal a maximális időbeállításig. Ezáltal megfeszül a rugó a hangjelző szerkezetben. Ne húzza túl a beállító szabályozót (végűtközés)!
Ha az időzítés tartamát rövidíteni akarja, forgassa a beállító szabályozót ismét vissza bal felé, az óramutató járásával ellenkezően.
- A beállított időtartam lefutása után a beépített hangjelző szerkezet néhány másodpercre aktiválódik.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A készüléket nem kell karbantartania, ezért soha ne nyissa fel vagy szedje szét.

A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószer vagy oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékházat (elszíneződés), vagy káros hatással lehetnek a működésre.

Soha ne tartsa a készüléket víz alá, mert ezáltal tönkremehet.

ELTÁVOLÍTÁS

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális időzíthető időtartam: 60 perc

Méret:..... 70 x 70 x 48 mm (H x Szé x Ma)

Súly 94 g

