

Használati útmutató - Elem

A mérleghez két, a kereskedelemben általában kapható AAA mikroelem van mellékelve, amelyeket a talplemezen található elemtartó rekeszbe kell behelyezni. Az elem behelyezésekor ügyeljen a pólusjelöletre.

A mérleg felállítás

Ügyeljen arra, hogy a mérleg vízszintesen álljon.

Mérés (ON)

Az „ON/OFF/TARE” gomb bekapcsolása után legelőször „8888” jelenik meg a kijelző felületen. Várjon addig, amíg a nulla meg nem jelenik. Csak ezután helyezze rá a súlyt, és olvassa le a súlyértéket.

Tárzás (TARE)

Mérje le az üres serpenyőt (ill. az 1. súlymennyiséget), és az „ON/OFF/TARE” billentyű ismételt megnyomásával állítsa újból nullára a mérleget. Töltsé fel a tartályt (ill. a 2. súlymennyiséget tegye fel). A mérleg csak a hozzáített nettó súlyt fogja megjeleníteni.

Kikapcsolás (OFF)

Tartsa nyomva az „ON/OFF/TARE” gombot, amíg a kijelző ki nem alszik. A mérleg terhelés és terheletlen állapotban egyaránt automatikusan kikapcsol kb. 3 perc elteltével, ha ezen az időközön belül a súly nem változik.

A "g" vagy "oz" súly mértékegységek

átkapcsolása. A mérleg a súlyt "g"-ban vagy "oz"-ban jelzi ki. A "g/oz" gomb nyomásával válthat a g vagy "oz" között, és kiválaszthatja a kívánt súlymértékegységet. .

Felhasználói kalibrálás

Amennyiben szükséges, a mérlegnél utánkalibrálást lehet végezni. Kikapcsolt, terheletlen mérlegnél egydíjűleg kell nyomni az „ON/OFF/TARE” és „g/oz” gombokat, amíg egy tetszőleges szám meg nem jelenik a kijelző felületen. Ezután újból kell nyomni az „ON/OFF/TARE” gombot, amíg a kijelző felületen „Zero” meg nem jelenik. Ekkor egy kalibráló súlyt (200 g-ost az 500 g-os mérlegnél, 2000 g-ost a 2000 g-os vagy 4000 g-ost az 5000 g-os mérlegnél) kell a mérlegre tenni, és az „ON/OFF/TARE” gombot megnyomni. A kijelzőn megjelenik „CAL”, és röviddel ezután „PASS”. A mérleg újraindítása megtörtént.

Különböző jelek magyarázata

1. Bekapcsolás


Az „ON/OFF/TARE” gomb megnyomása után először az összes ikon megjelenik. Ellenőrizheti, hogy az összes szegmens hibátlanul jelenik-e meg. A megjelenő nulla kijelzés jelzi a mérlegelési készenléletet. 2. Negatív súly kijelzés

Nyomja meg ismét az „ON/OFF/TARE” gombot.

3. Túlterhelés

Ha a mérlegre helyezett súly nagyobb a megengedett maximális terhelésnél, „O-Ld” jelenik meg a kijelzőn.

4. Áramellátás

Ha megjelenik a  szimbólum, ez azt jelenti, hogy az elemek kimerültek.

A készülék megfelel a 90/384 /EWG EU irányelvnek.

Figyelmeztetés: a rendkívüli elektromágneses behatások (zavaró adók a mérleg közvetlen közelében) befolyásolhatják a kijelzett értéket. A zavaró behatás elmúltával a termék ismét rendeltetésszerűen használható. A mérleg nem használható hitelesítésre kötelezett forgalomban.

Garancia

A termék a legnagyobb gondossággal és a legszigorúbb minőségi irányelvek szerint készült. A felhasznált anyagok és a gyártás folyamatos ellenőrzés alatt állnak.

A garancia három évig érvényes, és a gyártási vagy anyaghibák megszüntetésére terjed ki. A garanciális idő az első használatnak történt eladás napjával kezdődik. Bizonyítékként a pénztári bizonylat vagy a számla szolgál. A garanciából kizártak a károsodások, amelyek szakszerűtlen kezelésre vagy mechanikus károsodásra, ill. természetes elhasználódásra vezethetők vissza, és kizártak az esetleg vele szállított elemek károsodásai is. Idegen kéztől származó beavatkozás esetén a garancia megszűnik. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget.

Látható hibák esetén az áru átvételétől számított 14 napon belül kell kifogással élni. A nem látható hibákat felfedezésük után haladéktalanul jelenteni kell. A jogosan kifogással árut kijavítjuk vagy kicseréljük a vásárló további garanciaigényének kizárása mellett. Amennyiben a számunkra meghatározott méltányos póthatáridő elmúlik a hiba kijavítása nélkül, a vásárlónak jogában áll a szerződéstől visszalépni.

Kérjük, hogy garanciális probléma esetén a készüléket a vásárlási bizonylattal együtt Németországba a MAUL GmbH címére, vagy a vásárlás helyére, minden más országban a készüléket a vásárlás helyére juttassa el. Mellékelje nevét, címét és a hiba leírását.

A ganciaidőn túli hibák esetén térítésköteles javítás vagy csere lehetséges. Ilyen esetben szintén a vásárlás helyét keresse meg.

Jelen rendelkezések nem zárják ki az európai jog alkalmazását.

MAUL