



Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)

Mi, a BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japán kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a 2006/95/EK, a 2004/108/EK és a 2009/125/EK irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb megfelelő rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Kérjük, az alábbi webhelyen <http://solutions.brother.com> -> válasszon régiót (pl. Europe) -> válasszon országot -> válassza ki a modellt -> válassza a „Kézíróknyvek” -> majd a Megfelelőségi nyilatkozat lehetőségeket (válasszon nyelvet, ha szükséges).

Nemzetközi ENERGY STAR® Megfelelőségi Nyilatkozat

A nemzetközi ENERGY STAR® Program célja, hogy elősegítse az energiatékony irodai berendezések fejlesztését és népszerűsítését. Az ENERGY STAR® partnertként a Brother Industries, Ltd. meghatározta, hogy az a termék energiatékonyasági szempontból megfelel az ENERGY STAR® irányelveknek.

Általános információk

■ Összeállítási és publikációs közzététel

A készülékhez tartozó, legfrissebb, termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó kézikönyv a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és került publikálásra. A készülékhez tartozó útmutató tartalma és a termék műszaki adatai előzetes bejelentés nélküli változhatnak. A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélküli módosítsa a kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan (akár közvetelt) károkért, amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a ködönnyal kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat - következnek be. Az útmutatóban található ábrákon megjelenő képernyőket a használt operációs rendszertől és nyomtatótól függően eltérőek lehetnek. © 2011 Brother Industries, Ltd.

■ Védjegyek

A Brother logo a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye. A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye. © 2011 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Windows Vista, a Windows Server és a Windows a Microsoft Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Apple, Macintosh és Mac OS az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A jelen dokumentumban felhasználott egyéb szövegek és termékek nevei az őket kifejlesztő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek az útmutatóban, rendelkeznek a tulajdonukban lévő programhoz tartozó Szoftverlicenccel-szerződésével. Minden más márká- és terméknév, amely ebben a Gyors telepítési útmutatóban található, a megfelelő cégek bejegyzett védjegyei.

■ Az útmutatóban használt szimbólumok

Az útmutatóban használt szimbólumok a következők:

- 1 Ez a szimbólum követendő információt vagy utasítást jelöl. Az utasítás be nem tartása személyi sérülést, anyagi kárt vagy hibás működést okozhat.
- 2 Ez a szimbólum olyan információt vagy utasítást jelöl, amely elősegíti a készülék működésének jobb megértését és hatékonyabb használatát.

Biztonsági óvintézkedések

Olvassa el alaposan az összes utasítást, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás érdekében. Vegye figyelembe a készülékek található összes figyelmeztető jelzését és utasítását.

FIGYELMEZTETÉS

Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha a készülék nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.

VIGYÁZAT

Esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely enyhé, nem súlyos sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet, ha a készülék nem az alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.

A készülék kézikönyveiben használt szimbólumok a következők:

- Művelet NEM megengedett.
- NE frosszen víz a termékre, és NE merítse a terméket vízbe.
- Kötelező művelet.
- Felhívja a figyelmet az elektromos áramütés veszélyére.
- NE szerelje szét a készüléket.
- NE érintse meg a termék meghatározott részét.
- Kihűzés az elektromos csatlakozójából.

■ A készülék biztonságos használatának módja

FIGYELMEZTETÉS

Kövessze az utasításokat a tűz, elektromos áramütés vagy más sérülés megelőzése érdekében.

■ A készülék

- 1 A műanyag zacskókat megfelelően dobja ki, és tartsa őket távol csecsemőtől és gyermekektől. Ne jasszon műanyag zacskókkal, és ne vegye fel őket ruházként.
- 2 Ha a készülék használata közben szokatlan szagot, hőt, füstöt, elsziváradást, deformációt vagy bármi egyéb szokatlan jelenséget észlel, azonnal húzza ki a hálózati kábelt.
- 3 Ne szerelje szét a készüléket. A készülék vizsgálata, beállítása és javítása céljából vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével, vagy a hivatalos helyi szervizközponttal.
- 4 Ne egytse le vagy usse meg a készüléket, és kímélje az erős behatásokat.
- 5 A készüléket óvja a folyadékkal való érintkezéstől.
- 6 A készüléket a tisztítás során kapcsolja ki és húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozójából. Ennek be nem tartása elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
- 7 Ne használja a készüléket, ha idegen tárgy van benne. Ne ejtse fénytárgyakat, pl. permakapot vagy tűzőkaptatót a készülékre. Ha víz vagy idegen tárgy jut a készülékbe, húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozójából, és távolítsa el az idegen tárgyat. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a készülék beszerzési helyével, vagy a hivatalos helyi szervizközponttal.

Kövessze az utasításokat a tűz, elektromos áramütés vagy más sérülés megelőzése érdekében.

■ Tápkábel

- 1 A készüléket csak a jóváhagyott feszültségű (220 - 240V AC) elektromos csatlakozójattal használja.
- 2 Csak a készülékhez tartozó tápkábelt használja.
- 3 Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati kábelhez vagy csatlakozóhoz.
- 4 Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóját túl sok készülék csatlakoztatásával, és ne dugja a csatlakozót sérült aljzatba.
- 5 Ne vágja el, sértsse fel vagy módosítsa a hálózati kábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
- 6 Rendszeresen húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozójából, és tisztítsa meg a csatlakozókat és a tokaik közötti részt. Ha huzamos ideig a az elektromos csatlakozójában hagyja a hálózati kábelt, a csatlakozókészletű port gyűlemel fel. Ez rövidzárlatot és tüzet okozhat.

VIGYÁZAT

Kövessze az utasításokat a tűz, elektromos áramütés vagy más sérülés megelőzése érdekében.

■ A készülék

- 1 Televíziókészülék és rádió közelében a készülék hibásan működhet. Ne használja a készüléket elektromágneses zavart okozó készülék közelében.
- 2 Ügyeljen arra, hogy kisgyermek ne tudják a készülék mozgó alkatrészeit vagy nyílásaiba dugni a kezüket.
- 3 A szabványos elektromos csatlakozóját a készülékhez közel, könnyen elérhetőnek kell lennie.
- 4 Ne érjen hozzá a vágóeszközhöz. Ez személyi sérülést eredményezhet.
- 5 Ne helyezze a készüléket közvetlen napfénynek vagy sugárzó hőnek, nagyon alacsony vagy magas hőmérsékletnek kitett helyre, illetve nagy páratartalom vagy poros környezetbe. Ez a készülék hibás működéséhez vezethet.
- 6 Ne emelje fel vagy tartsa a készüléket a DK tekercs fedelénél fogva. A fedél elengedhet, a készülék leeshet, és károsodást szenvedhet.
- 7 Ne tartsa egy kézzel a készüléket. Egy kézzel tarva a készülék kicsúszhat a kezéből.
- 8 A különböző kábelek és opcionális kiegészítő csatlakoztatása során ügyeljen azok megfelelő irányára és a csatlakoztatás módjára. Kizárólag a megadott kábeleket és opcionális tartozékokat használja. Ennek be nem tartása tüzet vagy személyi sérülést okozhat. A berendezés megfelelő csatlakoztatásához kövesse az útmutatóban található utasításokat.

■ Tápkábel

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt az elektromos csatlakozójából.

■ Vágóeszköz

- 1 Ne érintse meg a vágóeszköz pengéjét.
- 2 Ne nyissa ki a fedelet ha a vágóeszköz működésben van.

■ Üzembe helyezés/tárolás

- 1 Helyezze a készüléket sík, stabil felületre, például íróasztalra.
- 2 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetjére.

Általános óvintézkedések

■ A készülék

- 1 A készülék egy precíziós eszköz. Ne ejtse le vagy usse meg a készüléket, és kímélje az erős behatásoktól.
- 2 Ne emelje fel vagy tartsa a készüléket a DK tekercs rekeszének fedelénél fogva. A fedél elengedhet, a készülék leeshet, és károsodást szenvedhet.
- 3 Ne helyezzen olyan tárgyat a készülékbe, ami elzárja a címkekiadó nyílást vagy USB csatlakozót.
- 4 Csak a készülékhez adott interfészkábel (USB-kábel) használja.
- 5 Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki a DK tekercset a készülékből.
- 6 Ne próbáljon meg címkeket nyomtatni ha a DK tekercs fedele nyitva van.

■ Tápkábel

A készüléket egy könnyen hozzáférhető, szabványos elektromos csatlakozóját közelébe helyezze el.

■ DK tekercs (DK címke és DK szalag)

- 1 Csak eredeti (DE, ES jelöléssel ellátott) Brother tartozékokat és kellékanyagokat használjon. Ne használjon nem jóváhagyott tartozékokat vagy kellékanyagokat.
- 2 Ha a címke nedves, szagos vagy olajos felületre ragasztja fel, az könnyen leválhat. A címke felragasztása előtt tisztítsa meg a felületet, ahova a címke ragasztani kívánja.
- 3 A DK tekercsek hópapírt vagy fóliát használnak, amely ultralyoia fény sugárzás, szél és eső hatására kifakulhat vagy leválhat.
- 4 Ne tegye ki a DK tekercseket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pomak. A tekercseket tároja hívós, sötét helyen. A DK tekercseket a csomagolás felnyitását követően rövid időn belül használja fel.
- 5 A címke színe megváltozhat vagy kifakulhat ha a címke nyomtatott felületét körülmeli vagy fénytárggyal karcolja meg, illetve ha nedves, izzadt kézzel fogja meg.
- 6 Ne ragassza a címke emberre, állatra vagy növényre. Ezenkívül köz- és magántulajdon se helyezzen el címkeket engedély nélkül.
- 7 Mivel a DK tekercs vége úgy van kialakítva, hogy ne ragadjon hozzá a címkeorsóhoz, lehet, hogy az utolsó címke végéig nem lesz megfelelő. Ebben az esetben vegye ki a fennmaradó címkeket, helyezzen be egy új DK tekercset, és nyomtassa ki újra az utolsó címet.

Megjegyzés: A fenti jelenség miatt az egyes DK tekercsekben található DK címkek száma több lehet, mint azt a csomagoláson jelöljük.

■ CD-ROM és szoftver

- 1 Ne karcolja meg a CD-ROM-ot, és ne tegye ki azt magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
- 2 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a CD-ROM-ra, és ne fejtse ki nagy erővel a CD-ROM-ra.
- 3 A CD-ROM-on található szoftver kizárólag ehhez a készülékhez használható fel. További részletekért lásd a CD-ROM-on található licenccel. A szoftver több számítógépre is telepíthető, pl. irodai használat esetén.

Itt kezdje

1 A QL-700 kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése.

A nyomtató használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a következő elemeket. Ha bármelyik elem hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot Brother márkakereskedőjével.

MEGJEGYZÉS
A Brother QL-700 kettő darab kezdőtekercset tartalmaz:
• DK szabványos vágott levélcímke (100 darab címke).
• DK nagy ellenálló képességű szalag (62 mm x 8 m).

Alkatrészek leírása (fő nyomtató egység)

2 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a QL-700 készülékhez, majd csatlakoztassa a hálózati kábelt egy elektromos csatlakozójához.

A tápcsatlakozó országoként eltérő lehet.

A státusz jelzőfény meghatározása

A Brother QL készüléken található státusz jelzőfény mutatja meg az aktuális üzemiállapotot.

Jelzőfény	Üzemiállapot
Nem világít	A készülék KI van kapcsolva.
Zölden világít	A készülék BE van kapcsolva.
Zölden villog	Adatok fogadásá és számítógépről. Adatok átvittele.
Narancssárgán villog	Hűtés (várakozás, amíg a nyomtatófej hőmérséklete csökken). Gyári állapotba állítások visszaállítása folyamatban. A QL-700 gyári állapotba visszaállításával kapcsolatos részletes információkért lásd a Használati útmutatót (PDF).
Pirosan világít	A készülék inicializál.

Jelzőfény	Üzemiállapot
Pirosan villog	A következő hibák valamelyike fordult elő. Lassan villog pirosan (másodpercenként kettőt, egy másodperces időközönként): • DK tekercs vége. • Helytelen DK tekercs lett behelyezve. • Adagolóhiába. • Nincs DK tekercs. • Átviteli hiába. • A tekercs fedele nyitva van (működés közben). • Képadat-felhatalási hiába. Rendszerellenőrzés időközönként pirosan villog: • Vágóeszköz hiába. Gyorsan villog pirosan: • EEPROM hiába.

3-1 Helyezze be a DK tekercset.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a QL-700 kikapcsolásához. Tartsa a Brother QL-700 készüléket az első részénél fogva, és majd határozottan emelje fel a DK tekercs rekeszének fedelét annak kinyitására.

3-2 Helyezze be az orsót az orsóvezeték közé a DK tekercs rekeszben.

FONTOS
Ellenőrizze, hogy az orsó végei a jobb és bal oldalon megfelelően illeszkednek-e az orsóvezetékbe.
Helyezze be az orsót a DK tekercsre a Brother QL-700 jobb oldali részén található orsóvezetékbe.

3-3 Fűzze be a DK tekercs végét a nyílásba, amíg az a jobb oldalon látható területre nem kerül.

FONTOS
Helyezze a tekercs végét a címkekiadó nyílás függőleges részéhez.

3-4 Csukja be a DK tekercs rekeszt.

FONTOS
Amikor lenyomja a gombot a Brother QL-700 bekapcsolásához, a DK vágott címke helyzetének beállítása automatikusan megtörténik.

4 Csatlakoztassa az USB-kábelt és indítsa el a P-touch Editor Lite programot.

4-1

Kapcsolja be a QL-700 készüléket, majd nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg a zöld Editor Lite jelzőfény villogni nem kezd.

MEGJEGYZÉS
Az Editor Lite az alapértelmezett mód.

4-2

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS
Ha a nyomtató USB-elosztón keresztül csatlakoztatja, felismerési hiába léphet fel.

4-3

Az USB-kábelt csatlakoztatása után egy párbeszédablak jelenik meg a számítógép képernyőjén. (A következő képernyőkép a számítógép operációs rendszerétől függően eltérhet.)

MEGJEGYZÉS
Ha nem látja a párbeszédablakot, az egy másik nyitott program ablaka mögött rejtőzhet. Kicsinyítse le az ablakokat a párbeszédablak megjelenítéséhez.
A P-touch Editor Lite indítása a megszokottól hosszabb ideig tarthat a QL-nyomtató első csatlakoztatásakor. Ha a szoftver nem indul el automatikusan a készülék csatlakoztatásakor, a Sajtólap mappából is elindítható. A P-touch Editor Lite indításához kattintson duplán a PTLITE10.EXE fájlra.

Macintosh használat esetén
A P-touch Editor Lite nem érhető el Macintosh számítógépekhez. A [QL-700] ikon akkor jelenik meg, ha a QL-700 készülék Mac számítógéphez csatlakozik Editor Lite módban. Nyissa meg a [QL-700] mappát az asztalról, majd indítsa el a [Start Here Mac] ikont. Ha nincs telepítve a P-touch Editor 5.0 és a QL-700 nyomtató illesztőprogram, a telepítésre figyelmeztető üzenet jelenik meg. Telepítse őket, majd használja a P-touch Editor 5.0 programot.

Kattintson a P-touch Editor Lite lehetőségre.

Kattintson a Mappa megnyitása a fájl megtekintéséhez lehetőségre.

Kattintson duplán a PLITE10 ikonra.

4-4

Elindul a P-touch Editor Lite.

FONTOS
A P-touch Editor Lite használata során ne kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a QL-700 készüléket.

A QL-700 leválasztása

Windows® használat esetén:

1. Lépjön ki a P-touch Editor Lite programból az ablak jobb felső sarkára [X] kattintva.
2. A QL-700 leválasztásához kattintson a számítógép tálcájára [E], vagy [T].
3. Kattintson az USB háttér- vagy tápellátás biztonságos eltávolítása lehetőségre.

USB háttér- / Meghajtó(G:) biztonságos eltávolítása

4. Amikor megjelenik az eszköz biztonságos eltávolítására vonatkozó üzenet, kapcsolja ki a QL-700 készüléket és húzza ki az USB-kábelt.

A P-touch Editor 5.0 és nyomtató illesztőprogram telepítése (speciális funkciók használatához)

FONTOS
Ellenőrizze, hogy kiépítse-e az Editor Lite üzemiállapotot mielőtt a QL-700 készüléket USB-kábellel csatlakoztatná. Nyomja le és tartsa lenyomva az Editor Lite gombot, amíg az Editor Lite jelzőfény ki nem alszik.

1. Indítsa el a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba. (Megjelenik a jobb oldalon látható képernyő.)
2. A képernyőn megjelenő utasítások követésével telepítse a szoftvert.

MEGJEGYZÉS
A szoftverrel kapcsolatos részletes információkért lásd a Szoftver használati útmutatót (PDF).

Windows® használat esetén:

Macintosh használat esetén: