



Conrad Shop 1067 Budapest, VI., Teréz krt. 23. Tel: 302 3588

Casio SCR-100 Óra/számológép és személyi riasztó

Rend.sz.: 47 89 70

Az Ön készülékének külső kivitele kissé eltérhet az ábrától.

Kezelőszervek

Sensitivity	érzékenység állító
OFF/ON-TEST	ki - be/teszt kapcsoló

Hangszóró nyílás

Start gombok

SET	állítás
-----	---------

fedél

akasztó

elemtartó

Karbantartás

- Óvja erős mechanikai hatásoktól, mágneses terektől, szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól.
- Tisztítás: puha, száraz ruhával; szerves oldószert ne használjon.
- Az óra nem vízálló - víztől óvni kell.
- Ne vegye le az akasztót; ennek erős meghúzása károsíthatja a készüléket.

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET AZ ESETLEGES VAGYONI KÁROKÉRT.

Elem csere

Az óra két lítiumelemmel működik. Ha a kijelző halványul, cserélni kell. Csak új, azonos típusú és állapotú elemeket használjon. Kimerült elemet ne hagyjon bent.

Hajtsa ki az akasztót, és nyissa ki az elemtartó fedelet, a nyíl irányába tolva. Cserélje ki az elemeket - a + pólusnak felfelé kell állnia. Tegye vissza a fedelet.

Nyomja meg hegyes eszközzel az óra hátulján, egy mélyedésben található visszaállító (RESET) gombot.

Állítsa be az időt.

Figyelmeztető riasztás

Az órában rezgésérzékelő van, amely reagál pl. a kilincs lenyomására.

- Némely kilincsfajtánál, az anyagtól és formától függően, már a kilincs megérintése is riasztást vált ki. Más anyagoknál ill. bizonyos formáknál előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- A riasztás időtartama 5...90 s között állítható. A folyamatban levő riasztást a kapcsoló OFF-ra tolásával lehet leállítani.

A TERMÉK LAKÓHÁZ ÁLTALÁNOS VÉDELMÉRE SZOLGÁLÓ RIASZTÓBERENDEZÉSNEK NEM ALKALMAS, ILYEN FELHASZNÁLÁSRA NEM VÁLLALUNK FELELŐSÉGET.

Figyelmeztető hang tesztelése

Bármely üzemmódban a START-gombok egyikének megnyomásával.

Figyelem: amikor az elemek gyengülnek, a hangerő is csökken, ezért használat előtt mindig tegyen próbát.

Figyelmeztető riasztás aktiválás

1. Hajtsa ki az akasztót, és akassza az órát a kilincse.
2. Nyissa fel a fedelet, és tegye a kapcsolót ON-ba. Ezzel az órát aktiválta, amit a kijelző is mutat.
3. Tegye az érzékenységet minimumra (ütközésig lefele csavarva).
4. Próbálja mozgatni a kilincset - ha nem szólal meg a riasztás, növelje az érzékenységet.
5. Beállítás után az esetleges lengést kezével fogja le, majd engedje el a készüléket. Ha a riasztás 10 s múlva sem hallgat el, vagy ok nélkül megszólal, vissza kell venni az érzékenységből.
6. A 4. és 5. pontok ismételtetésével keresse meg a legjobb beállítást. Ha a beállítás alatt le akarja némitani a riasztást, először nyomja meg a CAL gombot, majd tegye a kapcsolót OFF-ba. Ha nem nyomta meg előzetesen a CAL-t, az idő villog. Ilyenkor kétszer nyomja meg a SET-et, amire visszatér a normál idő.
7. Nyomja meg a baloldali START gombot, ha normál hangerőt kíván, vagy a jobboldali, ha nagyobb. A kijelző mutatja a hangerőt.

Megjelenik egy 8 vonalból álló sor, majd a vonalak sorban eltűnnek. Ezalatt mozgatásra sincs riasztás, vagyis most kell a fedelet zárni és az órát stabil helyzetbe hozni.

8. Amikor az utolsó vonal is eltűnt, a riasztás aktív, és megjelenik az idő kijelzés.

Tanácsok

- Az órát úgy függessze fel, hogy a hátlap kb. 1 cm-re legyen az ajtótól.
- Amikor a riasztás aktív, nem lehet más módba kapcsolni; először OFF-ba kell tenni a kapcsolót.
- Az érzékenységet minden alkalommal be kell állítani. Szükség esetén használjon vékony, hegyes tárgyat.
- Az érzékenységet a hőingadozások befolyásolhatják, és így váratlanul is megszólalhat a készülék. Ha fém ajtónál használja, vagy lehűlés várható, kis

érzékenységet állítson. (Magasabb hőmérsékleten az érzékenységek csökken.)

- Ha a beállítás után 10 s-en belül nem nyomnak START-ot, a riasztás automatikusan aktiválva lesz (normál hangerővel), és megjelenik az idő kijelzés.
- Ha a nyolcadik vonal eltűnésekor megérinti a akasztót vagy a kilincset, a riasztás nem működik mindaddig, míg el nem engedi ezeket. Ha az elengedés után újból megmozgatja, a riasztás megszólal.
- Az aktiválás után feltétlenül végezzen próbát.
- Ha az órán napi riasztást állított be, ennek elérésekor akkor is megszólal, ha a figyelmeztető riasztás élesítve van. A hangerő a figyelmeztető alarm hangerejével egyezik.

Figyelmeztető riasztás időtartam beállítás

1. Nyomja meg a TM/AL gombot az idő mód behívására.
2. Nyomja meg a HOME gombot a helyi idő behívására.
3. Nyomja meg a SET gombot, erre villog a riasztási időtartam és a mód kijelzés.
4. A + és - gombokkal állítsa be az időtartamot (5...90s lehet). A léptetés másodpercenként történik, lenyomva tartva gyorsabban.
5. Lezárás: SET gombbal. Ha néhány percre nem nyomnak gombot, magától visszatér a normál idő jelzés.

Személyi riasztás funkció

Tartsa lenyomva a ●●● gombot, erre kb. 3 perces riasztás szólal meg. Leállítás: a fedelet kinyitva, CAL gombbal.

- A ●●● gombot csukott fedélnél is meg tudja nyomni.

IDŐ KIJELZÉS FUNKCIÓ

A hazai és egy második zónában lehetséges.

Nyomja a TM/AL gombot az idő mód behívására.

Helyi idő és második zóna közti váltás

A FOREIGN gombbal válthat a második (TIME II) zónára, a HOME gombbal vissza.

Helyi idő beállítás

1. Idő módban a HOME gombbal lépjen helyi módba.
2. Nyomja a SET gombot - az idő kijelzés villog.
3. A + és - gombokkal percenként léptethető az idő (lenyomva tartva: gyorsabban).

Az órák száma 59 perc vagy 00 perc elérésekor automatikusan ugrik.

A másodpercek a perc változtatásakor 00-ra állnak.

4. Lezárás: SET-et kétszer nyomni.

Második zónabeli idő beállítás

1. Idő módban a FOREIGN gombbal lépjen a második zónába.

2. Nyomja a SET gombot - az idő kijelzés villog.
3. A + és - gombokkal percenként léptethető az idő.
4. Lezárás: SET-et nyomni.

12/24 órás kijelzés

Idő módban a - gombbal váltható. A beállítás mindkét zónára érvényes.

Napi riasztás funkció

A beállított időpontban minden nap megszólal, 60 s-ig. Leállítás: tetszőleges gombbal.

Óránkénti hangjelzés is bekapcsolható.

A riasztás akkor szólal meg, amikor az éppen kijelzett zónaidő eléri a beállított időpontot.

Riasztási időpont beállítás

1. Idő módban a TM/AL gombbal lépjen riasztás módba.
2. Nyomja a SET gombot - a riasztási idő kijelzés villog.
3. A + és - gombokkal percenként léptethető az idő.

A 12 v. 24 órás mód az időnél beállítással egyezik. 12 órásnál ügyeljen a délelőtt (AM) vagy délután (PM) - ig való léptetésre.

Riasztás be/ki kapcsolás

1. Idő módban a TM/AL gombbal lépjen riasztás kijelzéshez.
2. A ÷ gombbal a riasztást be- ill kikapcsolhatja. Az aktivált riasztást ((o)) ábra jelzi.

Óránkénti hangjelzés be/ki kapcsolás

1. Idő módban nyomja a TM/AL gombot.
2. A X gombbal - a hangjelzést be- ill kikapcsolhatja. A bekapcsolt hangjelzést harangocská ábra jelzi.

Számológép

Alapműveletek, nyolc jegyes értékekkel.

Behívás: CAL gombbal.

A számológép használata

Minden számolás előtt töröljön a CAL gomb kétszeri megnyomásával.

A kijelzőn

K betű jelzi, ha konstans értéknek lett egy szám beállítva.

- Az éppen beadott érték törlése: CAL gombbal.
- Ha helytelen aritmetikai műveletet ütött be, közvetlenül utána egyszerűen üsse be a helyeset.
- Ha az eredmény 8 jegynél nagyobb, „E” (error, hiba) kiírás jelenik meg. A teljes számolás törlésére nyomja kétszer a CAL-t.
- A használt alapműveletek jelei megjelennek a kijelzőn.
- Konstans (állandó) megadás: a szám beütése után egy aritmetikai gombot kétszer meg kell nyomni.

Számolási példákat ld. eredeti út (16 v. 35.o.), rovatok:

Példa Használt gombok Kijelzés

Valuta átszámolás

Árfolyam beállítás

1. CAL-lal lépjen számológép módba.
 2. SET-tel hívja be az éppen érvényes váltási kurzust.
 3. Átváltási irány (hazai-idegen [HOME>FOREIGN] v. idegen-hazai [HOME<FOREIGN]) változtatás: ÷ gomb után a HOME v. FOREIGN gombbal.
 4. Érték beállítás: SET kiírás jelzi.
- Ha pl. hazai valutáját váltja dollárra 130-as árfolyamon, itt írjon be 130-at.

Árfolyam nullázás: CAL gombbal.

5. Eltárolás: SET-tel. Ha más gombot nyom, csak kilép a módból, de az árfolyam nem változik.

Az átszámítás végrehajtása

1. CAL-lal lépjen számológép módba.
 2. Üsse be az átváltani kívánt összeget.
 3. Adja meg a váltás irányát a HOME v. FOREIGN gombbal, erre megjelenik az eredmény.
- A HOME gombra a beadott összeg hazai pénznemre átváltandó külföldi pénzként, a FOREIGN gombra külföldi pénznemre átváltandó hazai pénzként lesz értelmezve.

Példa számolás közbeni alkalmazásra

Ha egy doboz bonbon 30 frank, hány fontba kerül 5 doboz?

Tegyük fel, hogy 1 frank=0,1font.

1. Átváltás: „CAL” (kétszer), „3” „0”, „HOME”
2. Szorzás 5-tel: „X” „5” „=” . Eredmény: 15 font.

Műszaki adatok

Figyelmeztető riasztás

Beállítható rezgésérzékelő; időtartam 5...90 s között; kétféle hangerősség; személyi riasztó funkció.

Idő funkciók

Hosszúidejű pontosság normál hőfokon: +/-60s/hó

Óra, perc, másodperc, AM/PM (de/du), helyi és második zóna

12/24 órás kijelzés mód

Napi időpont riasztás funkció

Naponkénti riasztás, óránkénti hangjelzés lehetséges

Számológép

8 jegyes alapműveletek, konstans megadás

Pénznem átszámolás

Hazai-külföldi, külföldi-hazai

Környezeti hőmérséklettartomány

0...40 °C

Elemek

2 db CR 2032 lítium

Elem élettartam

30 s/nap riasztás és 120 óranyi rezgésérzékelő üzem feltételezésével: kb. 1 év