



Tele ötlettel

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250

12V-os mini légkompresszor

Rendelési szám: 482972

Ez a készülék zavarmentesített a CE EN 55014 és az EN 61000szabványnak megfelelően.

Rendeltetészerű használat

Ezzel a kompresszorral labdák és egyéb játékok, gumi-matracok, gumicsónakok, kerékpár-, motorkerékpár- és gépkocsi-kerékabroncsok fújhatók fel.

Fontos biztonsági előírások

- A kompresszort száraz és biztonságos helyen tároljuk.
- A készülék ne kerülhessen gyerekek kezébe.
- Használatbavétel előtt nézzük meg, hogy nincsenek-e sérülései a kompresszornak, és csak kifogástalan állapotban használjuk.
- A javítást csak szakemberre bízunk.
- A kompresszort csak a rendeltetésnek megfelelő célra használjuk.
- A kompresszorhoz csak ajánlott vagy együttszállított tartozékokat használunk.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség: 12 V=
Szállított légmennyiség: 10 l/perc
Maximális nyomás: 17,5 bar (250 psi)

Figyelmeztetések

- Legfeljebb 15 percig járassuk a kompresszort folyamatos használatban.
- Ha nagyobb nyomásra van szükségünk, mint 5 bar (75 psi), ne járassuk folyamatosan 6 percnél tovább a kompresszort.
- Ezután legalább 10 percig hagyjuk hűlni.
- A kompresszor nem alkalmas teherautó- vagy traktor-abroncsok felfújására.
- Ne hagyjuk felügyelet nélkül jární a kompresszort, és tartsuk távol a gyerekektől.

Használat

- Nyissuk ki a szelepadapter feszítőkarját, és nyomjuk rá a tömlőcsatlakozót az abroncs szelepére, illetve dugjuk rá a kívánt szelepadaptert a levegőnyílásra, és rögzítsük a feszítőkar ráfordításával.
- Dugjuk be a kompresszor tápdugóját a szivargyújtó aljzatba, és kapcsoljuk be a kompresszort („8” kapcsoló).
- Az együttszállított tartozékok között található három adapter labdák, játékok és gumimatracok felfújásához.
- Miután elértük a szükséges nyomást, húzzuk ki a tápdugót, és adott esetben vegyük le a szelep-adaptert. Rakjuk vissza a szelepre a védőkupakot.
- A feszítőkarnak használaton kívül nyitott állapotban kell lennie.
- A beépített lámpát munkahelyi világításul használhatjuk (vegyük le a piros védőburát), vagy kiegészítő vészvillogóként („FLASH” kapcsolóállásban).

Eltávolítás

Az esetleg használhatatlanná vált készüléket vigyük az elektronikus hulladékok gyűjtőhelyére újrahasznosításra.