

Beltéri időjárásjelző állomás

Mielőtt elkezdje használni a készüléket

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését.
- A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Ugyancsak nem vállalunk felelősséget az előbbi okokból adódó hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.

- Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
- Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót!

Az Ön új készülékének alkalmazási területe és előnyei

- Beltéri hőmérséklet kijelzés
- Levegő páratartalom kijelzés
- Maximum- és minimum értékek
- Időjárás előrejelzés
- Óraidő
- Naptár
- Ébresztés szundikálás (ébredés-ismétlés) funkcióval.

Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizárólag a fent leírt felhasználási területre alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja.
- A készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása tilos.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy a nyilvánosság tájékoztatására, csak magánhasználatra való.

Figyelem! Balesetveszély!

- Tartsa az elemeket és a készüléket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre és ne próbálja feltölteni. Robbanásveszély!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elem kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemet. Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket extrém hőmérsékletek, rezgések és rázkódás hatásának.
- Óvja a nedvességtől a készüléket.

Kezelés

- Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be egy új 1,5 V-os mikroelemet (+/- pólusokra ügyelni, lásd az ábrát). A készülék most üzemkész.

A kijelzési módok

- Normál üzemmódban a kijelző baloldali szegmensében az időjárás szimbólum, a középső szegmensben az óraidő órában és percben, valamint adott esetben az ébresztés és/vagy az órajel szimbólum, a jobboldali szegmensben fent a dátum és a levegő páratartalom, alul a hét napja és a hőmérséklet látható.
- A „°C/°F” gombbal választhat a °C és °F hőmérséklet mértékegységek között.
- A MODE gomb nyomásával az ébresztés üzemmódba lép. A kijelzőn megjelenik az ébresztési idő.
- A MODE gomb kétszeri nyomásával a naptár üzemmódba lép. Az évek száma jelenik meg.

Beállító mód:

- A SET gomb 2 másodperces nyomásával az adott beállító módba lép, és sorban kiválaszthatja a kívánt beállításokat.
- Ha a számjegyek villognak, az ADJ gombbal lehet a kívánt értéket beállítani. Ha a gombot nyomva tartja, a számok gyorsabban futnak.

A. Óraidő beállítása

SET gomb nyomása (2 mp) → 12/24 órás időformátum beállítása az ADJ gombbal

SET gomb nyomása → az óraidő óráinak beállítása az ADJ gombbal

SET gomb nyomása → az óraidő perceinek beállítása az ADJ gombbal

MODE gomb nyomása → kilépés a beállító módból

B. Az ébresztési idő beállítása -

MODE gomb nyomása → az ébresztési mód előhívása

SET gomb nyomása (2 mp) → az ébresztési idő óráinak beállítása az ADJ gombbal

SET gomb nyomása → az ébresztési idő perceinek beállítása az ADJ gombbal

MODE gomb nyomása → kilépés a beállító módból

C. A naptár beállítása

MODE gomb nyomása → Naptár mód előhívása, SET gomb nyomása (2 mp) → Dátum év kijelzés

beállítása az ADJ gombbal

SET gomb nyomása → Dátum hónap beállítása az ADJ gombbal

SET gomb nyomása → Dátum nap beállítása az ADJ gombbal

MODE gomb nyomása → kilépés a beállító módból

Az ébresztés aktiválása / deaktiválása

Az ébresztés és/vagy órajelzés funkció aktiválása/deaktiválása céljából nyomja "Alarm" módban az ADJ gombot. Az adott szimbólum megjelenik vagy eltűnik a kijelzőn.

- Az ébresztő hang tetszőleges gomb megnyomásával leállítható.

Szunnyadás (snooze) funkció

Ha az ébresztőóra csenget, a snooze (szunnyadás) funkciót az SNZ gombbal válthatja ki. A Snooze (SNZ) szimbólum megjelenik a kijelzőn. Az ébresztő hang ekkor 5 percre megszakad.

Maximum- és minimum értékek

- Nyomja az ADJ gombot normál módban: ekkor megjelenik az utolsó visszaállítás óta mért legmagasabb hőmérséklet.

- Az ADJ gomb újbóli nyomására az utolsó visszaállítás óta mért legalacsonyabb hőmérséklet érték jelenik meg.

- Tartsa az ADJ gombot nyomva, ekkor a MAX/MIN értékek visszaállnak az aktuális hőmérséklet és levegő páratartalom értékekre.

Időjárás előrejelzés

- A készülék nem rendelkezik légnyomás érzékelővel. Az időjárás előrejelzés a levegő páratartalom változás értékein alapszik.

Ápolás és karbantartás

- A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja használni, vegye ki belőle az elemeket.
- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.

Elemcsere

- Cserélje ki az elemet, ha a kijelzés elhalványul, vagy az ébresztő hang gyengébb lesz.

Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

Nincs kijelzés

→ Az elemet helyes polaritással tegye be

→ Az elemet ki kell cserélni

Téves kijelzés

→ Elemet kell cserélni

Eltávolítás



Ez a készülék kiváló minőségű anyagokból és alkotórészekből készült, amelyek újra feldolgozhatók és ismét felhasználhatók. Az elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a környezetbarát eltávolítás érdekében.



A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg.=higany, Pb=ólom.

A készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Írányelvnek (WEEE).

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szeméttel eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

Műszaki adatok

Beltéri mérési tartomány:

Hőmérséklet: 0 °C... +50 °C (+32 °F...+122 °F)

Levegő páratartalom: 20 %rel.nedv. ... 99 %rel. nedv.

Tápellátás: 1 db mikroelem (vele szállítjuk)

Ház mérete: 180 x 38 x 90 mm

Súly: 164 g (csak a készülék)