



EUROtronic Technology GmbH
Südweg 1 | 36396 Steinau-Ulmbach
GERMANY | www.eurotronic.org

Teljesen automatikus radiátorlégtelenítő Használati útmutató

A szerelés egészen egyszerű, és nagyobb műszaki igénybevétel nélkül kivitelezhető. Hagyni kell a fűtőtestet lehűlni (égési sérülésveszély). Vizsgálja meg, hogy a fűtőtestek a visszatérő ágban (alsó csövön a fűtőtesten) rendelkeznek-e torlószeleppel. A fűtőtestek szelepeit le kell zárni (be- és kifolyót!). Ha van ilyen szelep a visszatérő ágban, egy csavarkulccsal vagy kézzel a szelep borítókupakját csavarja le, és egy imbuszkulccsal a belül lévő szelepet zárja le.

Az előző légtelenítő szelepet lassan nyissa ki, és a kilépő vizet egy edénnyel fogja fel, amíg már nem folyik ki víz a nyílásból. Most csavarja ki a mechanikus légtelenítőt (figyelem! esetleg víz folyhat ki!) és csavarja be az automatikus fűtőtest légtelenítőt egy csőfogóval. Figyelem - nem szabad túlhúzni! Nem kell kenderrel vagy teflonnal tömíteni, mivel a 1/2 collos szelep öntömítő. A légtelenítő felszerelése után nyissa ki a belépő- és visszatérő ágat. A fűtőtest légtelenítővel a fűtőtest, a recézett csavar 1-2 fordulatnyi kicsavarásával "gyorsan" is (pl. az első üzembe helyezés után) légteleníthető.

A víz első kilépése után a recés csavart ismét jól meg kell húzni. Ezután a fűtőtest légtelenítő teljesen automatikusan légtelenít. Kérjük, gondoljon arra, hogy a légtelenítésnél víz léphet ki. Állítson a kézi légtelenítéshez egy megfelelő edényt a fűtőtest alá, és forgassa a fehér állító gyűrűt a légtelenítőn a kimenő nyílásával az edény irányába. A recés csavar cseréjénél előfordulhat egy rövid idejű vízkifolyás.

Előzőleg a fűtőtest szelepeit zárja le (nyomásmentesítse). Az üzemi hőmérséklet max. 100°C (égési sérülésveszély), az üzemi nyomás a fűtőtesten min. 0,1 bar, üzemi nyomás a fűtőtesten max. 8,5 bar. Közeg: víz, vegyszerek hozzáadása nélkül. A nem szakszerűen beépített légtelenítő szelepekre, valamint a recés csavar betét nélkül működtetett szelepekre nem vállalunk jótállást. Kérjük, soha ne működtesse légtelenítő betét nélkül. A betét cserénél a fűtőtest működését állítsa le (ne legyen nyomás alatt). (Figyelem - a víz esetlegesen kiléphet!)

A műszaki változtatások jogát mindenkor fenntartjuk.

