

**Bluetoothos kihangosító készülék, „BT-FSE 1”**  
Rend. sz. 51 89 22

**Rendeltetésszerű használat.**

A készülék kihangosítóberendezésül szolgál gépkocsikban. Az együtt szállított stabil fémcsipeszekkel a kihangosító készülék például a gépkocsi napellenzőjére erősíthető. A kihangosító készülék és a mobiltelefon közötti beszédátvitel vezeték nélkül történik Bluetooth összeköttetéssel.

Egy tölthető lítium-ion akkumulátor táplálja a kihangosító készüléket. Az akkumulátor az együtt szállított szivargyújtó-adapter (12 - 24 V =) segítségével tölthető fel.

Feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutató biztonsági előírásait és egyéb információit.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeinek. Az összes előforduló cégnév és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

**A szállítás tartalma**

- Kihangosító készülék
- Fém csipetű
- Akku
- Szivargyújtó-adapter (töltőkábel)
- Használati útmutató

**Biztonsági tudnivalók:**

**A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.**

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
- A terméket nem érheti víz vagy nedvesség.
- Óvja a készüléket a szélsőséges hőmérsékletől, közvetlen napfénytől.
- Ne használja a készüléket éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek közelében, robbanásveszély áll fenn.
- Vegye figyelembe a kihangosító készülékek és a mobiltelefonok használatára az országában érvényes előírásokat.
- Csak akkor használja a készüléket, ha nem akadályozza vagy veszélyezteti ezzel a közlekedés többi résztvevőjét.
- Ha a készüléket menet közben használja, helyezze úgy el a készüléket, ill. a töltőkábelt, hogy ne akadályozzák Önt a vezetésben, ill. a gépkocsi kezelésében.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, vonja ki a használatból, és akadályozza meg a véletlen használatát. A biztonságos működés nem lehetséges, ha:


- a készüléken látható sérülések vannak
- a készülék nem működik
- a készüléket kedvezőtlen körülmények között tárolták
- jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ez a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat!
- Bánjon óvatosan a termékkel, mert azt lökések, ütések, sőt még kis magasságból való leejtés is károsíthatja.

**Tudnivalók az akkumulátorokról**

- Óvja az akkumulátort a nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletektől, ill. a közvetlen napsütéstől. Az akkumulátor teljesítménye, és ennek következtében az üzemeltetése alacsony hőmérsékleten jelentősen lecsökkenhet.
- Az akkumulátor mélykisülés következtében tartósan károsodhat. Töltse ezéért fel rendszeresen az akkumulátort (legalább 2 hónaponként) még akkor is, ha nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnikának köszönhetően nem szükséges az akku előzetes kisütése.
- Ha a kifolyt vagy sérült akkumulátort megfogja, marási sérülést szenvedhet, ezért ilyenkor viseljen megfelelő védőkesztyűt. Ha folyékony vegyszerek jutnak az akkumulátorból más felületekre, elszínezhetik azt, vagy más károsodást okozhatnak rajta.
- Ha az akkumulátor deformálódott, akkor már ne használja, hanem távolítsa el környezetbarát módon.
- Az akkumulátort nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. **Robbanásveszély!**
- Az akkumulátort kizárólag a kihangosító készülékben töltsé, mert az abba beépített töltőelektronika az akkumulátorhoz van beállítva. Ne használjon más töltőkészüléket.

**Kezelőszervek**



- 1 hangszóró
- 2 „MUTE” gomb a mikrofon némtítására
- 3 LED
- 4 „+” gomb (a hangerő növelése)
- 5 „-” gomb (a hangerő csökkentése)
- 6 gomb „ ”
- 7 mikrofon
- 8 mini USB-hüvely a töltéshez

**Az akkumulátor berakása**

- Nyissa fel a kihangosító készülék hátoldalán lévő akkumulátortartót, és rakja be helyes polaritással az akkumulátort (figyeljen az akkumulátor és az akkumulátortartó érintkezőinek az elhelyezkedésére).
- Zárja le ismét az akkutartó rekeszt.

**Töltés**

Kösse össze a kihangosító készülék mini-USB-hüvelyét (8) a szivargyújtó adapter megfelelő dugójával, majd dugja be az adaptert a gépkocsi szivargyújtó dugaljba. A szivargyújtó adapteren lévő LED-nek ki kell gyulladnia; ha nem ez történik, akkor nincs feszültség rajta (esetleg be kell kapcsolni a jármű gyújtását) vagy rossz a szivargyújtó adapter biztosítóka (lásd biztosítékcserre fejezet, a használati útmutató végén). A töltés megkezdődik, piros fényel világít a kihangosító készüléken lévő LED (3). Az akkumulátor állapotától függően a teljes töltés mintegy 2-3 óráig tart. A töltés befejeztével kialszik a LED.




A kihangosító készülék egy USB csatlakozón keresztül is tölthető. Ehhez egy hagyományos USB kábel (USB dugó, A típus, mini USB dugóhoz) szükséges (nem szállítjuk vele, tartozékként kapható, lásd. [www.conrad.com](http://www.conrad.com)).


Az USB csatlakozón keresztül történő töltéskor figyeljen arra, hogy olyan USB csatlakozót használjon, amely 500 mA áramot képes szállítani (pl. egy számítógép USB csatlakozója, vagy egy saját tápegységgel rendelkező USB-hub).

**Kezelés**

**a) Bekapcsolás**

Tartsa a „ ” (6) gombot kb. 5 másodpercig megnyomva, amíg fel nem hangzik egy hangjelzés, és a LED (3) 5-ször kék színnel felvilan.


**b) Kikapcsolás**

Tartsa a „ ” (6) gombot kb. 4 másodpercig megnyomva, amíg fel nem hangzik két hangjelzés, és a LED (3) 5-ször piros színnel felvilan.


**c) Párosítás**

A párosítás vezeték nélkül összeköti a kihangosító készüléket a mobiltelefonnal.

Vegye figyelembe mobiltelefonja használati útmutatóját a Bluetooth-funkció bekapcsolásáról, és a párosítás menetéről. A párosítást mindegyik mobiltelefonra el kell végezni, amelyet a kihangosító készülékkel összekötvé fog használni.



**Tegye a következőket:**

- Kapcsolja először is ki a kihangosító készüléket.
- Majd tartsa addig megnyomva a „ ” (6) gombot, amíg fel nem hangzik két hangjelzés, és a LED (3) váltakozva kék és piros színnel felvilan. A kihangosító készülék most párosítás üzemmódban van.
- Vegye kézbe mobiltelefonját, és kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, majd indítsa el a párosítást, ill. a keresést új Bluetooth-készülékek után.
- A kihangosító készüléknek néhány másodperc múlva új Bluetooth-készülékként a „BCK08A” néven meg kell jelennie a kijelzőn.
- Válassza ki ezt a készüléket a mobiltelefonon, és erősítse meg az összeköttetés tényét. Ha kérdést kap a jelszóra vonatkozóan, akkor adjon be „0000”-t.
- Ha sikeres volt a párosítás, a LED (3) 3-szor röviden felvilan.
- A kihangosító készülék most megbízható készülékként van bejelentve a mobiltelefonra.



Némelyik mobiltelefon esetében a párosítás után még létre kell hozni a tulajdonképpeni összeköttetést is a mobiltelefon

és a kihangosító készülék között. Ez azt jelenti, hogy bár a kihangosító készülék megbízható készülékként be van jelölve a mobiltelefonra, de audioátvitelre csak akkor van lehetőség, ha kiválasztja a kihangosító készüléket a mobiltelefonon tárolt Bluetooth-készülékek listájából, és megerősíti a választást. Erre általában akkor van szükség, ha már be van jelölve egy vagy több másik Bluetooth-készülék a mobiltelefonra, ill. fennáll egy másik Bluetooth- egy fejhallgatóval).



#### d) Rögzítés a napellenzőn

- Tolja a fém csipetet a kihangosító hátoldalán lévő nyílásba.
- Rögzítse a kihangosítót a fém csipető segítségével pl. a járműve napellenzőjéhez. Ne alkalmazzon eközben erőszakot, mivel kárt okozhat a készülékben!



A mikrofont irányozza közvetlenül saját maga felé, hogy kifogástalan beszédátvitelt biztosítson.


#### e) Hívásfogadás

- Ha hívják Önt, akkor a kihangosító készülék beépített hangszóróján (1) megszólal a hívójel.
- A hívásfogadáshoz nyomja meg a "  " (6) gombot. A LED (3) villog a hívás közben.
- A hívás elutasításához tartsa 2 másodpercig megnyomva a "  " (6) gombot, amíg fel nem hangzik egy hangjelzés.

#### f) Hívás

- Ha hívást akar eszközölni, tegye ezt a szokott módon a mobiltelefonján. A hívás közben villog a LED (3) a kihangosító készüléken.

#### g) A beszélgetés befejezése

- Az éppen folyó beszélgetés befejezése céljából nyomja meg röviden a "  " (6) gombot.

#### h) Hívásismétlés


- Tartsa 2 másodpercig megnyomva a „+” gombot (4), ekkor a mobiltelefon újra felhívja az utoljára hívott számot.
- Ehhez az szükséges, hogy a mobiltelefonon aktiválva legyen a hívásismétlés.



#### i) A hívószám bemondása

- Ez akkor lehetséges, ha a mobiltelefonja rendelkezik ezzel a funkcióval. Vegye figyelembe a telefonja használati útmutatóját.



- Nyomja meg röviden a "  " (6) gombot, és mondja be a kívánt partner nevét.
- A mobiltelefonon tárcsázza a tárolt előfizető számát.

#### j) A hangerő beállítása

- Beszélgetés közben állítsa be a beszélgetés kívánt hangerőjét a hangszórón a „+” (4) és a „-” (5) gombbal.
- „+” = a hangerő növelése
- „-” = a hangerő csökkentése

#### k) A mikrofon némítása

- Beszélgetés közben némíthatja a mikrofont a készülék oldalsó peremén lévő „MUTE” gomb (2) 2 másodpercig történő nyomva tartásával.
- A némítás befejezéséhez nyomja meg újból 2 másodpercig a „MUTE” gombot (2).

#### A szivargyújtó-adapter biztosítékának a cseréje

A szivargyújtó-adapterek van egy belső biztosítéka. Ha kiégett (pl. növekvő az USB-dugó rövidzárja miatt), az alábbi módon cserélheti ki:

- Csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba a recézett műanyagcsavart, amíg az elülső rész az érintkezőcsappal együtt le nem vehető.
- Vegye ki a biztosítékot, és cserélje ki egy azonos típusú biztosítékkal (5 x 20 mm-es finombiztosíték, 250 V, F 1 A; fűrge kioldási karakterisztika).
- Rakja újra fel a helyére az elülső részt az érintkezőcsappal együtt, és csavarja be az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza meg.

A hibás biztosítékot nem szabad áthidalni. Ne használjon nagyobb áramértékű vagy más kioldási karakterisztikájú biztosítékot sem. Ezzel tüzet okozhat.



#### Tisztítás

A készülék külsejét elegendő száraz, puha és tiszta ruhával letörölni. Ne nyomja rá túl erősen a ruhát, különben megkarcolhatja a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket, mert ezek elszínezhetik a készülék felületét. A port egy tiszta, puha, hosszúszállú ecsettel és porszívóval távolíthatja el.

#### Eltávolítás

##### a) Általános tudnivalók

Élettartama végén a terméket az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki előbb a benne lévő akkumulátort, és elkülönítve távolítsa el. Ragassza le az akkumulátor kapszait szigetelőszalag-csikkel a rövidzár megelőzése érdekében.



##### b) Elemek és akkuk

Végfelhasználóként törvényileg van kötelezve (elemkezelés) az összes elhasznált akku és elem leadására; tilos ezeket a háztartási hulladék közé dobni.



A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A mérgező nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat, gombaelemeket díjmentesen leadhatja a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkumulátorokat, gombaelemeket forgalmazó boltokban! Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

##### Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic cég (Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék az 1999/5/EU alapvető irányelveinek, és egyéb érvényes előírásainak megfelel.

E termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható [www.conrad.com](http://www.conrad.com) alatt.

##### Műszaki adatok

##### a) Kihangosító készülék

Bluetooth-változat ..... V2.1+EDR, II. osztály, hatótávolság 10 m-ig  
 Bluetooth-profilok ..... HSP V1.2, HFP V1.5, A2DP V1.2  
 Párosítás jelszó ..... 0000  
 Beszédátvitel ..... Fullduplex  
 Akku ..... lítium ion, 3,7V, 750 mAh  
 Töltőalj ..... Mini USB, 5 V/DC  
 Töltés időtartama ..... kb. 2 - 3 óra  
 Működési idő ..... Készenléti max. 800 óra, beszélgetési idő max. kb. 7 - 7,5 óra; a mobiltelefonról és a Bluetooth kapcsolattól függően, illetve a környezeti hőmérséklettől  
 Méret ..... 117,5 x 46,5 x 15 mm (H x Sz x Ma, csipető nélkül)  
 Súly ..... 48,5 g (csipető/akku nélkül) ill. 76 g (csipetővel/akkual)

##### b) Szivargyújtó adapter

Üzemi feszültség ..... 12 - 24 V/DC  
 Kimenet ..... 5 V/DC, max. 500 mA  
 Biztosíték ..... 5 x 20 mm-es finombiztosíték, 250 V, F 1 A (fűrge kioldási karakterisztika)  
 Vezetékhoossz ..... kb. 1,2 méter

**CONRAD**

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Utánnomás, kivonatos formában is, tilos. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és kivitelezési változtatás jogát fenntartjuk. © Copyright 2012 by Conrad Electronic

