

Olajradiátor „Kompakt”

Rendelési szám: 55 13 12 (7 fűtőbordával)

Rendelési szám: 55 13 13 (9 fűtőbordával)

Rendeltetészerű használat

Az olajradiátor száraz beltéri helyiségek kiegészítő fűtésére szolgál. Egy beépített termosztát a hőmérséklet által vezéreltlen be- illetve kikapcsolja a radiátort.

Az előbbieken leírtól eltérő alkalmazás károsítja a terméket, azon kívül veszélyhelyzetet, pl. rövidzárlatot, gyulladást, áramütést stb.

idézhet elő. A teljes terméket nem szabad módosítani illetve átépíteni!

A jelen használati útmutatóban foglalt biztonsági utasításokat okvetlenül be kell tartani. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

A termék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékjelölések a mindenkorit tulajdonos védjegyei.

Minden jog fenntartva.

A jelképek és feliratok magyarázata



Ez a szimbólum jelenik meg, ha az egészségét veszély, - pl. áramütés - fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel figyelmeztet különleges veszélyekre a készülékkel való bánásnál, üzemeltetésnél, vagy kezelésnél.



A „kéz” jelkép speciális tippekre és kezelési módokra utal.



Soha ne takarja le a terméket, tűzveszélyes!

A szállítás tartalma

- Olajradiátor
- 2 db műanyag állító láb
- Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget! Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia!

a) Általános tudnivalók

• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani a terméket. Ne nyissa ki, ne szedje szét! A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó vagy karbantartandó részek.

A készüléken karbantartást vagy javítást csak szakember vagy szakszerviz végezhet, aki tisztában van a kapcsolódó veszélyekkel és a vonatkozó előírásokkal.

• A készülék kivitele az I. érintésvédelmi osztálynak felel meg. Csak védőérintkezős dugaszoló aljzatba csatlakoztatható és arról működtethető.

• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kezelje. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak.

A gyerekek pl. megkísérlik, hogy a termék nyílásába tárgyakat dugjanak be.

Ez adott esetben életveszélyes áramütést idézhet elő! Ezen kívül veszélyes lehet a forró felületek érintése. Állítsa olyan helyre a terméket, ahol lehetőleg nem kerülhet gyerekekkel érintkezésbe.

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, azt gyerekek esetleg játékszernek tekintik, ami veszélyes.

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. Ha az olajradiátorból olaj kezd szivárogni, ne használja tovább a radiátort, hanem távolítsa el környezetkímélő módon!

b) A készülék elhelyezése

• Az olajradiátort csak zárt, száraz beltéri helyiségben szabad üzemeltetni, nem érintkezhet nedvességgel, és nem lehet nyirkos! Ne állítsa fel a készüléket

fürdőszoba, zuhanyozó, fürdőkád stb. közvetlen közelében. Ez adott esetben életveszélyes áramütést idézhet elő!

• Válasszon számára egy megfelelő helyet. Ez a hely legyen stabil, megfelelő méretű, sima, és legyen távol gyúlékony anyagoktól és tárgyaktól.

Az olajradiátort csak vízszintes, sima, megfelelő méretű felületre (padlóra) szabad elhelyezni.

• Ne állítsa a radiátort bizonytalan, vagy mozgó/mozgatható felületre. Úgy állítsa fel, hogy ne billenjen meg, és ne dőljön el. Ha megbillen vagy eldől, tűzveszélyt okozhat, ezen kívül személyeknél is keletkezhet sérülés, vagy a termék károsodhat.

• A meglehetősen nagy súly és a műanyag állító lábak miatt előfordulhat, hogy a padlón benyomódást vagy karcolásokat okoz. Ezért kényes padló esetén mindig tegyen alá megfelelő alátétet a padló védelmére!

• Ne használja az olajradiátort járműben, vagy bármilyen más mozgó helyen.

• Üzemelésnél tekerje le teljes hosszában a hálózati kábelt. A hálózati kábelt nem szabad összenyomódni, és nem sérülhet meg éles szélék által. Ne állítson tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá. Fektesse le úgy a hálózati kábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne, és a konnektor, amibe csatlakoztatta, könnyen hozzáférhető legyen. Ne tegye a hálózati kábelt szőnyegek vagy hasonlók alá.

• Nagy portartalmú környezetben, éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenlétében a készülék használata tilos. Robbanás és tűzveszély áll fenn!

c) Kezelés és üzemeltetés

• A terméket nem szabad nedves kézzel megfogni, kezelni, be- vagy kidugaszolni. Ez adott esetben életveszélyes áramütést idézhet elő!

• Az első üzembe helyezéskor kis ideig kellemetlen szag érezhető, amikor a készülékház elemei felmelegednek. Ilyen esetben szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a radiátort felállította.

• A hálózati kábel dugóját mindig az erre szolgáló fogófelületnél fogva húzza ki a konnektorból, soha ne húzza ki a kábelnél fogva! • Üzemelésnél tekerje le teljes hosszában a hálózati kábelt. Ha a hálózati kábel nincs teljes hosszában letekerve, az túlmelegedéshez, és ezáltal gyulladás veszélyéhez vezethet!

• Ne helyezze a terméket üzembe, ha károsodást észlel (ház, hálózati kábel). A sérült hálózati kábelt csak szakember cserélheti ki.

A sérült kábel adott esetben életveszélyes áramütést idézhet elő!

• Húzza ki mindig a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt az olajradiátort tisztítja, vagy ha azt hosszabb ideig nem használja.

• Tartson elegendő távolságot éghető ill. könnyen gyulladó anyagoktól és tárgyaktól (függönyök, ajtók, bútorok stb.). Ha a távolság túl kicsi, tűzveszély léphet fel! Ne működtesse az olajradiátort szekrényben, vagy más kisméretű zárt helyen. Tűzveszély! Soha ne fedje le a radiátort!

• Ne öntsön ki folyadékot a termék fölé, vagy mellé. Ez tűzveszélyt vagy életveszélyes áramütést idézhet elő! Ha mégis folyadék jutna a készülék belsejébe, kapcsolja ki azonnal a hálózati dugaszoló aljzatot (kapcsolja le a biztosítékot, az automata biztosítékot vagy az áramkör FI védőkapcsolóját) és ezután húzza ki a dugót a konnektorból, majd forduljon szakemberhez. Ne működtesse tovább a terméket.

• Az olajradiátor már rövid üzemelés után is erősen felforrósodik, megégetheti magát!

• A terméket csak akkor mozgassa, szállítsa vagy tárolja, ha teljesen kihűlt. Ehhez válassza le a hálózati feszültségről, húzza ki a dugót a konnektorból.

• A terméket csak mérsékelt klímában használja, nem trópusi klímában.

• Ne kapcsolja be azonnal a terméket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott esetben tönkretelheti a készüléket, vagy áramütéshez vezethet. Hagyja, hogy a termék lassan átvegye a helyiség hőmérsékletét. Várjon, amíg a lecsapódott víz elpárolog, ez néhány óráig is eltarthat. Csak ezután szabad a terméket a hálózati feszültségre csatlakoztatni és üzembe helyezni.

• A készüléket ne üzemeltessék olyan személyek, akik csökkent reakcióképességűek, vagy testi/szellemi fogyatékkal rendelkeznek.

• Ha még lennének kérdései, amelyekre ebben az útmutatóban nem kapott választ, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy másik szakemberhez.

Szerelés

• Állítsa a szereléshez az olajradiátort először egy puha felületre, úgy, hogy a ház ne karcolódjon meg.

A fűtőbordák nincsenek 100%-ig olajjal megtöltve. A fűtőtest megfordításánál ezért a fűtőbordák között az olaj kotyogása hallható. Ez normálisnak tekinthető.

- Dugja rá az olajradiátor alá a két műanyag állító lábat.
- A H formájú állító lábat a legszélső bordára kell feldugni, lásd a jobboldali képet.



A C formájú állító lábat az elektronikát tartalmazó ház alá kell dugni, amíg be nem pattan.



- Ezután fordítsa meg az olajradiátort úgy, hogy a lábain álljon.

Kezelés

- Kapcsolja ki a be-ki kapcsolót (kapcsoló állás: „0”).
- Forgassa a termosztát szabályozót balra, az óra járásával ellenkezően, a „LOW” állásba.
- Dugja be az olajradiátor hálózati dugaszát egy védőérintkezős dugaszoló aljzatba.
- Kapcsolja be az olajradiátort (a be-ki kapcsolót tegye „I” állásba).
- A termosztát szabályozóval beállítható, hogy melyik hőmérsékletnél kapcsolódjon ki az olajradiátor fűtése. Ha a környezeti hőmérséklet néhány fokkal csökken, az olajradiátor ismét automatikusan bekapcsolódik.

Amikor az olajradiátor fűtése bekapcsolt állapotban van, a be-kikapcsolón egy piros kontroll-lámpa világít. Ha a termosztát a fűtést kikapcsolja, a kontroll-lámpa kialszik.

- Ha az olajradiátort hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki teljesen (kapcsoló állás „0”) és húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Hagyja az olajradiátort teljesen lehűlni, majd ezután egy tiszta és száraz helyen tárolja.

Karbantartás és tisztítás

- A karbantartást és javítást csak egy szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse. A termék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek, tehát soha ne nyissa fel, ne szedje szét.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki az olajradiátort. Ezen kívül húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Hagyja a radiátort teljesen kihűlni.
- A külső felület tisztításához elegendő egy száraz, puha és tiszta törülőruha.
- A por egy hosszúszűrő, puha és tiszta ecsettel és egy porszívóval könnyen eltávolítható.

Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerket, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mert ezzel az elektronikát tartalmazó ház károsodhat, sőt, a működést is veszélyeztetheti.

Eltávolítás

A terméket üzemideje végén az érvényes törvényi előírások szerint távolítsa el.

Műszaki adatok

A méreteken és súlyban előforduló csekély eltérések a gyártástechnológia következtében előfordulhatnak.

Rendelési szám: 551312 (7 fűtőbordával):

Üzemi feszültség 220 - 240 V/AC, 50 Hz
 Fűtőtéljesítmény: 600 W
 Méret (Ma x H x Szé) 345 x 310 x 149 mm
 Súly 4,8 kg

Rendelési szám: 551313 (9 fűtőbordával):

Üzemi feszültség 220 - 240 V/AC, 50 Hz
 Fűtőtéljesítmény: 900 W
 Méret (Ma x H x Szé) 345 x 380 x 149 mm
 Súly 5,46 kg