

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

MILK FROTHER

MF 5260

MAGYAR



HU





G



H

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS _____

A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat miatti sérülések elkerülése végett!

A kezelési útmutatót tartsa meg, mert még szüksége lehet rá. Amennyiben a készüléket harmadik fél használja, a kezelési útmutatót is mellékelje hozzá.

- A készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték, és az nem alkalmas professzionális célokra. Kereskedelmi célokra nem használható.
- A készüléket kizárólag eredeti használati céljának megfelelően használja. A tejhabosító tej habosítására és melegítésére használható. Ne használja a tejhabosítót egyéb folyadékok, tartósított, üveges vagy konzervek melegítésére.
- Ne használja a készüléket gyúlékony, éghető helyek és anyagok közelében.
- A szabadban, vagy fürdőszobában ne használja a készüléket.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS

- Ellenőrizze, hogy a címkén feltüntetett hálózati feszültség értéke megfelel-e a helyi szabványnak. A készüléket csak a konnektorból való eltávolítással lehet leválasztani az elektromos hálózatról.
- A további védelem érdekében, a készüléket egy 30 mA feszültségnél nem magasabb háztartási áram-védőkapcsolóhoz kell csatlakoztatni. Tanácsért forduljon villanyszerelőhöz.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, az alját, a tápkábelt vagy a dugóját és alkatrészeit ne tisztítsa mosogatógépben.
- A készülék használata után, a tisztítás előtt, a helyiség elhagyása előtt, valamint hiba esetén húzza ki a készüléket.
- A dugót ne a kábelnél fogva húzza ki.
- A tápkábelt ne csavarja a készülék köré.
- A sérülés elkerülés érdekében a tápkábelt ne nyomja össze és ne hajlítsa meg, illetve védje az éles szélektől. Tartsa távol a készüléket forró felületektől, illetve nyílt lángtól.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS _____

- Soha ne használja a készüléket, ha a készülék vagy a tápkábel sérült.
- GRUNDIG háztartási készülékeink megfelelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak, ezért a sérült készüléket vagy tápkábelt a veszélyek elkerülése érdekében hivatalos szervizközponttal kell megjavíttatni vagy kicseréltetni. A hibás, vagy nem szakember által végzett javítás kockázatos, és veszélyeztetheti a felhasználót.
- Soha, semmilyen körülmények között ne szerelje szét a készüléket. A nem megfelelő kezelésből eredő károkért garanciát nem vállalunk.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS

- Ezt a készüléket nem használhatják 8 év alatti gyerekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli őket, vagy nem látta el őket megfelelő utasításokkal a készülék használatára és az azzal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket őrízetlenül, amíg az használatban van. Javasoljuk, hogy gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek közelében fokozott figyelemmel használja a készüléket.
- A készülék első használata előtt óvatosan tisztítsa meg a tejjel érintkező részeket. Kérjük, olvassa el a részleteket a "Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS _____

- Hagyja megszáradni a készüléket mielőtt bedugja a konnektorba.
- Soha ne használja vagy tegye a készüléket vagy annak részeit forró felületekre, vagy azok közelébe (gázégők, főzőlapok, forró sütők).
- A készüléket csakis a mellékelt alkatrészekkel használja.
- A készüléket az eredeti talpazatával használja. A talpazatot ne használja más célra.
- Ne használja a készüléket nedves vagy vizes kézzel.
- Ne érintse meg a forgó alkatrészeket, mivel ez sérüléseket okozhat.
- A készüléket mindig stabil, lapos, tiszta és száraz helyen használja.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki véletlenül a készülék használata közben.
- Helyezze úgy a készüléket, hogy a dugó mindig elérhető legyen.

BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS _____

- A tejhabosító használata közben ügyeljen arra, hogy a fedél mindig megfelelően zárva legyen.
- Ne töltse fel a tejhabosítót a minimális szintet mutató jelzés alatt.
- Soha ne használja a készüléket, ha abban nincs tej.
- Ne ragasszon idegen tárgyakat a készülékre.
- A maximális töltési térfogat túllépésekor a kancsóból kifolyhat a tej.
- Soha ne tegyen idegen tárgyakat vagy ujjait a készülék nyílásaihoz.
- Először mindig a készülékhez csatlakoztassa a dugót, majd a csatlakoztassa a kábelt a fali konnektorba. A leválasztáshoz kapcsoljon ki minden vezérlőt, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ha a főző ciklus közben eltávolítja a fedelet, leforrázhatja kezét.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy az új GRUNDIG MF 5260 tejhajosítót választotta.

Olvassa el az alábbi tájékoztatást alaposan annak érdekében, hogy maximálisan kiélvezhesse és még sok-sok évig használhassa ezt a kiváló GRUNDIG terméket.

Felelősségteljes megközelítés!



A GRUNDIG a szerződésben meghatározott szociális munkakörülmények betartására és tisztességes fizetések biztosítására törekszik mind az alkalmazottak, mind a beszállítók esetében. Rendkívül fontosnak tartjuk továbbá a hatékony nyersanyag-felhasználást és évről évre folyamatosan igyekszünk jó néhány tonnával kevesebb műanyag hulladékot termelni. Ezen felül pedig, a kiegészítőink legalább 5 évig kaphatók az egyes termékekhez.

Egy élhetőbb jövőért.



Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Gombok és alkatrészek

Tekintse meg a 3. oldalon található ábrát.

- A** Áttetsző fedél
- B** Kiöntő
- C** Kancsó
- D** Habosítás és melegítés
- E** Habosítás
- F** Tápellátó talpazat
- G** Keverő tartozék
- H** Habverő tartozék

ÁTTEKINTÉS

Habverők	Funkció	Maximális térfogat	Elkészítés ideje
	Hideg tej habosítása	100ml	60 mp
	Habosítás és melegítés	100ml	65-80 mp
	Melegítés (kevés habosítással)	200ml	110-130 mp

Előkészítés

- 1 Első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tejhabosítót. Lásd a "Tisztítás és karbantartás" c. fejezet részleteit.

Használat

- 1 Nyissa fel a fedelet **A**.
- 2 Illessze fel a kívánt tartozékot.
 - Habverő **H** a krémes tejhabért
 - Keverő tartozék **G** a forró tejért
- 3 Töltse fel a kancsót 100 ml tejjel.

Megjegyzések

- Feltöltés közben ne tegye a kancsót a **C** talpazatra **F**.
 - Soha ne töltse fel a kancsót **C** a maximális szintet mutató jelzésen felül.
- 4 Zárja le a fedelet **A**.
 - 5 Helyezze a kancsót **C** a talpazatára **F**. Ügyeljen rá, hogy függőlegesen és stabilan álljon.
 - 6 Csatlakoztassa a dugót a konnektorba.

- 7 A habosításhoz és melegítéshez nyomja meg a **D** gombot, vagy a habosításhoz az **E** gombot.
 - A kiválasztott gomb jelzőfénye felvillan: piros a **D**, vagy kék az **E** gomb megnyomásakor.
- 8 A habosítást vagy melegítést követően a **D** vagy **E** gomb jelzőfénye 30 másodpercig villog.
- 9 Húzza ki a készüléket a konnektorból.
- 10 Vegye le a kancsót **C** a talpazatáról **F**.
- 11 Felfelé húzva távolítsa el az áttetsző fedelet **A**. A kiöntő **B** használatával öntse ki a tejet vagy a habot a kancsóból **C** egy csészébe vagy pohárba.

Megjegyzés

- Az egyes melegítések között hagyja kihűlni a tejhabosítót.
- A legjobb eredmények érdekében teljes tejet (3,0%-os zsírtartalmú) használjon.
- A tej körülbelül 65 +/-5°-ra melegszik fel. Ezen a hőmérsékleten biztosítható a legjobb ízhatás.

Tisztítás és ápolás

Figyelem

- A készülék tisztításához semmiképp ne használjon benzint, oldószert, dörzsölő tisztítószert, fém tárgyakat, vagy durva keféket.
- Soha ne tegye a készüléket, a talpazatot **F**, vagy a tápkábelt vízbe vagy bármely más folyadékba.
- 1 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
- 2 Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- 3 Tisztítás előtt vegye le a kancsót **C** a talpazatról **F**, távolítsa el a fedelet **A** és a szilikongyűrűt a kancsóról **C** és meleg vízzel tisztítsa.
- 4 Távolítsa el a habverőket a kancsóból **C** és meleg vízzel tisztítsa meg azokat.
- 5 A belső felületeket szappanos vízzel és finom ronggyal tisztítsa. Ezt követően puha ronggyal törölje szárazra.

Megjegyzés

- Mielőtt a tisztítást követően használatba venné a készüléket, törölje szárazra minden részét alaposan egy puha törülközővel.

Tárolás

- Ha nem tervezi használni a készüléket a közeljövőben, tegye azt el biztos helyre.
- A habverő és keverő tartozékokat közvetlenül a készülékben tárolja. A második tartozékot a fedélnél lévő tartóban tárolja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék valóban ki van-e húzva, és teljesen megszáradt-e.
- A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen.
- A készülék gyermekektől távol tartandó.

Környezetvédelemmel kapcsolatos megjegyzés

A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.



Éppen ezért a terméket ne háztartási szemétként kezelje annak élettartama végén. Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre. Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A legközelebbi gyűjtőhellyel kapcsolatban tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával.

Műszaki adatok



A termék megfelel a 2004/108/EK, 2006/95/EK, 2009/125/EK és

2011/65/EU európai irányelveknek.

Tápellátás:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Teljesítmény: 365-435 W

A változtatások jogát fenntartjuk!

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 7600 14/20